

# ***ELECTROLUX***

*Catálogo repuestos Cocción*



# **ELECTROLUX COCCIÓN**

**COMPONENTES  
DE GAS**

**COMPONENTES  
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES  
DE AGUA**

**COMPONENTES  
MECÁNICOS**

**COMPONENTES  
ÉLECTRONICOS**

**JUNTAS**

**CONSUMIBLES**

**ACCESORIOS**

## Encendedores

**438273**



**Encendedor piezoelectrico INECO**  
diámetro de montaje Ø 18 mm; conexión Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 0U0834 0U1493

**337979**



**Encendedor piezoelectrico VERNITRON**  
diámetro de montaje Ø 22 mm; faston Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944 058497 0H6070 0K0300  
0K3510 0K9945

**435438**



**Encendedor piezoelectrico INECO con protección contra agua**  
diámetro de montaje Ø 18 mm; conexión Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; con tapa de goma

Electrolux 002605 003526 058593 059251  
0C9240 0K4313 0K5793 0KJ631

**414084**



**Encendedor piezoelectrico MINISIT / BABYSIT**  
diámetro de montaje Ø 22 mm; faston Ø 2,4 mm;

Electrolux 002057 0C8450 0K5720

**316578**



**Encendedor piezoelectrico [Kit]**  
diámetro de montaje Ø 18 mm; conexión Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; con tapa de goma

Electrolux 0C5353

**317886**



**Encendedor piezoelectrico**  
faston 6,3x0,8 mm; staffa fissaggio con fori 5.4 mm

Electrolux 052539 058225 059284 0G0078  
0K0210 0K2886 0K4255 0K5693  
0KB976

**583133**



**Encendedor piezoelectrico con protección contra agua**  
diámetro de montaje Ø 18 mm; conexión Ø 2,4 mm; Tmax 130°C; con tapa de goma

Electrolux 0C7079

**427090**



**Encendedor piezoelectrico**  
eje Ø 5x6 mm

Electrolux 0G6821 0KI332

**583827**



**Encendedor piezoelectrico INECO**  
diámetro de montaje Ø 22 mm; conexión Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944\_ 058100 0H6070\_ 0K0300\_  
0K3510\_ 0K9945\_

**435518**



**Proteccion piezoelectrico Ø 18 mm**  
en goma de silicona

Electrolux 002816 006036 0C9407 0C9408

## Encendedores

**435515**



**Grupo de encendido 2 salidas**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; frecuencia 2-3Hz  
230V

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 002297 | 003376 | 004240 | 051884 |
|                   | 053248 | 053647 | 057109 | 066868 |
|                   | 0A2073 | 0K1130 | 0M0475 |        |

**435250**



**Grupo de encendido 4 salidas**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; frecuencia  
30-60Hz 220V

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 003214 | 004248 | 054134 | 0A2097 |
|                   | 0K9979 | 0M0476 |        |        |

**435249**



**Grupo de encendido 6 salidas**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; frecuencia  
1,5-3,5Hz 230V

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 003552 | 004251 | 054141 | 058826 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|

**310755**



**Grupo de encendido 2 salidas 250mA**

220/240V 50/60Hz 17VA

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 0C4105 | 0G5947 |
|-------------------|--------|--------|

## Quemadores

**324092**



Quemador Ø 33x670mm; Ltot= 780 mm

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 0C8637 |
|-------------------|--------|

**315477**



Quemador tubular Ø 33x725 mm

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 0C6760 | 0C8657 |
|-------------------|--------|--------|



## Quemadores

**442147**



Quemador tubular Ø 40 mm L=380mm

Electrolux 003326

**442083**



Quemador tubular Ø 50x330 mm

Electrolux 004847

**341933**



Quemador tubular Ø 40 mm L=480 mm

Electrolux 054117

**341925**



Quemador tubular Ø 50x330 mm

Electrolux 0C0743

**518148**



Quemador tubular Ø 40 mm L=482 mm

Electrolux 004258

**441674**



Quemador tubular Ø 50x390 mm

Electrolux 005929

**582447**



Quemador tubular Ø 40 mm L=520 mm

Electrolux 0C3584

**442011**



Quemador tubular Ø 50x410 mm 7kW

Electrolux 006127

**438615**



Quemador tubular Ø 40 mm L=622 mm

Electrolux 059221 0G2555 0KF068

**319543**



Quemador tubular Ø 50x425 mm

Electrolux 0C8028

**347383**



Quemador tubular Ø 50x350 mm INOX

Electrolux 004954

**518364**



Quemador tubular Ø 50 mm L=500 mm

Electrolux 002513

## Quemadores

**517337**



Quemador tubular Ø 51 mm L=345 mm

Electrolux 004726

**435328**



Junta para venturi Ø 100 mm  
dim. 122x102x1 mm

Electrolux 054094 0G0833

**528358**



Quemador tubular Ø 56x41 mm L=395 mm, 7kW

Electrolux 0M0766

**425742**



Tuerca M17x1 - agujero Ø 10 mm  
H=14 mm; CH19

Electrolux 0KL494

**441371**



Quemador para freidora  
Ltot=265 mm

Electrolux 059297 0KW917

**526924**



Deflector smaltado

Electrolux 0KI545 0M0786

**438626**



Junta Ø 10,5x14x1,5 mm

Electrolux 054029

**441057**



Protección contra las llamas 690x200x2,5 mm

Electrolux 0C0175

**426828**



Junta para venturi Ø 71.5x45x1 mm

Electrolux 0KI340 17012722

**366060**



Protección contra las llamas 610x200 mm

Electrolux 0C3472

**435412**



Junta para quemador Ø 70 mm

Electrolux 054093

**441522**



Protección contra las llamas 200x507 mm

Electrolux 054119

## Quemadores

**585060**



**Radiador de parrilla de gas 645x65x140 mm**

Electrolux 0C8656

**365976**



**Transportador**  
dim. 580x65x30 mm

Electrolux 0C2823

**582618**



**Radiador de parrilla de gas**  
dim. 575x52x150 mm

Electrolux 0C9123

**365586**



**Clausura**  
dim. 530x22x16 mm

Electrolux 0C0169

**583202**



**Placa de coccion Grill 400**  
dim. 605x94 mm

Electrolux 0C3946 0CA782

**441856**



**Racor inyector**

Electrolux 002187

**324636**



**Placa de coccion Grill 800 mm desde s/n 619**  
dim. 605x104 mm

Electrolux 0C3945

**441357**



**Racor inyector 1" - 3/4" CH26**  
para inyector M10

Electrolux 059507

**611555**



**Placa de coccion Grill 800 mm desde s/n 618**  
dim. 635x104 mm

Electrolux 0C2475 0C4022

**441564**



**Racor inyector Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm**

Electrolux 054030

**585061**



**Placa de coccion 645x90x45 mm**

Electrolux 0C7378

**337574**



**Racor inyector M15 M/M**  
Øint 10 mm

Electrolux 052387

## Quemadores

**441555**



Racor inyector M15x1 mm L=20 mm

Electrolux 054118

**615808**



Portainyector curvo N900

Electrolux 0C3643

**425819**



Racor inyector M10 Øext 12 mm

Electrolux 0G0090 0G0234 0K5717 0K8784

**438628**



Dosificador aire

Electrolux 054085 0G2063

**410315**



Racor M15 mm

Electrolux 020988 051948

**438627**



Dosificador aire Ø 10x40 mm  
rosca para tornillo M5

Electrolux 054039

**583081**



Racor 180° para tubo L=45 mm

Electrolux 0C7403 0C7409

**527984**



Difusor Ø 55x130xh65 mm

Electrolux 0KK056 0M0105 0M0106

**441539**



Cámara de mezclado

Electrolux 050874

**581914**



Soporte izquierdo

Electrolux 0C1546

**347096**



Cuerpo quemador Ø 78 mm

Electrolux 004977

**441664**



Disco quemador Ø82x1,5 mm

Electrolux 052374 0KG213



## Quemadores

514539



Soporte

Electrolux 0C0630

414812



Bandeja quemador Ø 123 mm  
dim. 345x360 mm; agujero Ø 145 mm

Electrolux 052104

320345



Cámara de combustión

Electrolux 0CA071

528714



Ladrillo refractario para quemador  
350x350 mm

Electrolux 0KF912 0M1933


615980



Panel trasero cámara de combustión

Electrolux 0C3786

528787



Soporte de ladrillo refractario 350x330  
mm

Electrolux 0M2392

441511



Difusor quemador

Electrolux 054536

526319



Caja de quemador  
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

414811



Bandeja quemador Ø 84 mm  
dim. 345x360 mm

Electrolux 052102

438398



Casquillo dosificador aire Ø 43xh40 mm

Electrolux 052116

414809



Bandeja quemador Ø 103 mm  
dim. 345x360 mm; agujero Ø 125 mm

Electrolux 052103

438351



Casquillo dosificador aire Ø 43xh43 mm

Electrolux 027433 053448 0KB777

## Queimadores

**411931**



Dosificador aire Ø 6x10/14xh42 mm

Electrolux 052337

**315019**



Dosificador aire Ø 20x22/30xh42 mm

Electrolux 0C3184

**337564**



Dosificador aire Ø 16x18/24xh42 mm

Electrolux 025009 052062

**438397**



Dosificador aire Ø 23x26/31,5xh42 mm

Electrolux 051774 0G2064

**440654**



Dosificador aire Ø 18x20xh42 mm

Electrolux 058302 0G2268

**413240**



Dosificador aire Ø 24x26/36xh42 mm

Electrolux 002310 004071 005091

**438393**



Dosificador aire Ø 17x22/28xh42 mm

Electrolux 051389

**582475**



Dosificador aire Ø 20x22 mm - H=42 mm

Electrolux 002842 004050 004455

**438345**



Dosificador aire Ø 19x22/28xh42 mm

Electrolux 052207

## Quemadores

### Quemadores tubulares multi filas

#### Sartenes

**518061**



Quemador tubular 4 filas 455x455x250 mm

Electrolux 004353

**537136**



Quemador tubular 4 filas 620x500 mm

Electrolux 0G3144

**611768**



Quemador tubular 4 filas 455x555x235 mm

Electrolux 0C2666

**441023**



Quemador tubular 4 filas 695x585 mm - 24 kW para sartén

Electrolux 0C0701

**586391**



Quemador tubular 4 filas 510x510 mm

Electrolux 0G7781

**441525**



Quemador tubular 6 filas 596x630 mm para sartén

Electrolux 051296

**537361**



Quemador tubular 4 filas 560x525 mm INOX 441, para sartén N900 - 80L

Electrolux 0C7560 0C9657 0CA195

**440989**



Quemador tubular 6 filas 668x547 mm para sartén

Electrolux 0A5166

**441024**



Quemador tubular 4 filas 545x585xh177mm para sartén N900

Electrolux 0C0700

**441235**



Quemador tubular 6 filas 828x547 mm para sartén

Electrolux 059624

## Quemadores

### Quemadores tubulares multi filas

### Sartenes

**319491**



**Quemador tubular 6 filas 830x650x100 mm**  
INOX 441, para sartén N900 - 100L

Electrolux 0C7420 0C9156 0CA196

**425809**



**Quemador tubular 6 filas 970x500x150mm**  
con electrodos de detección de llama

Electrolux 0G2536

### Cuecepastas

**441406**



**Quemador tubular 2 filas 525x165 mm**  
para cuecepastas

Electrolux 059523

**413504**



**Quemador tubular 6 filas 570x400 mm**

Electrolux 003634

**413490**



**Quemador tubular 3 filas 465x220 mm**

Electrolux 003779

**413477**



**Quemador tubular 6 filas 590x540 mm**  
2 salidas gas

Electrolux 002296

**413489**



**Quemador tubular 3 filas 465x220 mm izquierdo**

Electrolux 003780



## Quemadores

### Quemadores tubulares multi filas

#### Fry Top

**415693**



Quemador tubular 1 fila L=650 mm

Electrolux 052467 052912

**415630**



Quemador tubular 3 filas 625x190 mm  
para Fry top - inox

Electrolux 0A5124 0G2270 0G2630

**415531**



Quemador tubular 2 filas 175x395 mm  
para rejilla gas

Electrolux 052855 0KE978

**442094**



Quemador tubular 2 filas 440x190 mm  
para Fry top

Electrolux 004591

**441911**



Quemador tubular 2 filas 525x180 mm 10  
kW  
para FRY TOP serie HD e N900

Electrolux 006650 0G4094

**317553**



Quemador tubular 2 filas 575x170 mm

Electrolux 0C6626

## Quemadores

### Quemadores tubulares multi filas

#### Parilla

**434963**



Quemador tubular 2 filas 430x205 mm

Electrolux 056655

**441114**



Quemador tubular 2 filas 615x265 mm -  
11 kW

Electrolux 0C0490 0G2501

**346809**



Quemador tubular 2 filas 468x200 mm

Electrolux 005656 0K3569

**435399**



Quemador tubular 2 filas 585x225 mm

Electrolux 002358

**611754**



Quemador tubular 3 filas 490x270 mm

Electrolux 0C2657

**316417**



Quemador tubular 2 filas 620x270 mm

Electrolux 0C3953 0CA385

## Quemadores

### Quemadores tubulares multi filas

#### marmitas

**412334**



**Quemador**  
RPN / PRN

**Electrolux** 051716

---

**413553**



**Quemador tubular 2 filas 465x405 mm**

**Electrolux** 005468 006589

---

**344662**



**Quemador tubular 3 filas 530x240 mm**

**Electrolux** 005869 0C3182

---

**441435**



**Quemador tubular 4 filas 470x476 mm**  
para ollas

**Electrolux** 059506

---

## Salamandra

**415573**



**Quemador tubular 2 filas 255x495 mm**

**Electrolux** 057735

---

**Quemadores**

**Quemadores de cocina**

**Quemadores**

**526926**



**Cabeza quemador**  
TFI 1401

**Electrolux** 0KI546 0M0778

**435562**



**Cabeza quemador Ø 123 mm**  
HC / HCF / ZC / ZCF

**Electrolux** 002463 002464 059212 059368

**435175**



**Cabeza quemador Ø 60 mm, 6Kw**  
PCF

**Electrolux** 0C0127

**427345**



**Cabeza quemador Ø 76 mm 3600W**  
Starline large

**Electrolux** 0KI341

**435176**



**Cabeza quemador Ø 100 mm**  
KC

**Electrolux** 0C0126 0G4061

**427399**



**Cabeza quemador Ø 94 mm 5kW**  
Starline large

**Electrolux** 0KI342

**435564**



**Cabeza quemador Ø 84 mm**  
HC / HCF / ZC / ZCF

**Electrolux** 002461 059201

**427343**



**Cabeza quemador Ø 114 mm 7kW**  
Starline large

**Electrolux** 0KI343

**435563**



**Cabeza quemador Ø 103 mm**  
AC / OC

**Electrolux** 002462 059202

**415803**



**Queimador Ø 70 mm**  
RTF

**Electrolux** 054091 054164 0G0806



## Queimadores

### Queimadores de cocina

## Queimadores

**438172**



**Queimador Ø 70mm**  
XC / XCV / JC / JCV

**Electrolux** 004238

**344270**



**Queimador Ø 103 mm**  
PCG / ZPC

**Electrolux** 052120 058183

**339351**



**Queimador Ø 78 mm**  
PCA

**Electrolux** 003569

**518133**



**Queimador Ø 123 mm**  
RTV / MTV / MTF

**Electrolux** 004279

**415804**



**Queimador Ø 100 mm**  
RC / RCV

**Electrolux** 054092 054165 0G0828

**344897**



**Queimador Ø 123 mm**  
HCS / HCF

**Electrolux** 052118 058184

**438173**



**Queimador Ø 100mm**  
XCF / JCF

**Electrolux** 004239

**413619**



**Cabeza quemador Ø 85 mm**

**Electrolux** 0H6340 230635

**344319**



**Queimador Ø 84 mm**  
PCG / ZPC

**Electrolux** 052119 058182

**415416**



**Queimador Ø 180 mm**  
PTS / PTF / ZPT

**Electrolux** 052376

## Quemadores

### Quemadores de cocina

## Quemadores

**435212**



Quemador Ø 180 mm  
HT / ZT

Electrolux 059374 0G2245 0KG212

**317915**



Quemador 12.000 Kcal/H  
dim. 330x200x120 mm - FP

Electrolux 026641 0HB190

**312977**



Quemador 585x162x100 mm  
SCG80MG

Electrolux 0U2642

## Tapa quemador

**526917**



Cabeza quemador Ø 37 mm

Electrolux 0K1544 0M0844

**427494**



Cabeza quemador Ø 78 mm 5,5kW  
Mod. STARLINE

Electrolux 0G0063 0K5678

**425256**



Cabeza quemador Ø 56 mm 3,5kW

Electrolux 0G0062 0K5677

**425257**



Cabeza quemador Ø 103 mm 8,4kW

Electrolux 0G0064 0G0079 0K5679 0K1065

## Quemadores

### Quemadores de cocina

#### Tapa quemador

**427488**



Cabeza quemador Ø 104 mm

Electrolux 0G0107 0G2343 0K5748 0T0099

**415505**



Cabeza quemador Ø 122 mm

Electrolux 002441 052121 058187 059213  
0A5103 0KB788

**435173**



Cabeza quemador Ø 60 mm 6kW

Electrolux 0C0129

**435436**



Cabeza quemador Ø 180 mm

Electrolux 052377 0G2241 0KG211

**435174**



Cabeza quemador Ø 100 mm 10kW

Electrolux 0C0128 0G4068

**427341**



Cabeza quemador Ø 83 mm 3,6kW

Electrolux 0KI344

**415507**



Cabeza quemador Ø 83 mm

Electrolux 002439 026209 052122 058185  
059241 0A5100 0T1972

**427336**



Cabeza quemador Ø 114 mm 7 kW

Electrolux 0KI346

**415506**



Cabeza quemador Ø 102 mm

Electrolux 002440 025864 026208 052123  
059204 059242 0A5101

**428780**



Cabeza quemador Ø 84 mm

Electrolux 0H6319

## Quemadores

### Quemadores de cocina

#### Tapa quemador

**427337**



Cabeza quemador Ø 94 mm, 5kW

Electrolux OKI345

**435633**



Cabeza quemador Ø 100 mm

Electrolux 002443 054098 055562 058560  
0A2960 0G0822 0K2866

**428779**



Cabeza quemador Ø 94 mm

Electrolux 0H6320

**435395**



Corona quemador Ø 100 mm  
Øint. 77 mm

Electrolux 054096 056748 0G0826 0K2867

**428914**



Cabeza quemador Ø 110 mm

Electrolux 0H6321

**428776**



Corona quemador Ø 75 mm

Electrolux 0H6324

**435634**



Cabeza quemador Ø 70 mm

Electrolux 002442 054097 055563 058533  
0A2957

**339373**



Cabeza quemador Ø 78 mm

Electrolux 003571

**435396**



Corona quemador Ø 70 mm  
Øint. 46 mm

Electrolux 054095 056747 0K2865

**337425**



Cabeza quemador Ø 84 mm

Electrolux 020985 0HB193



## Quemadores

### Quemadores de cocina

#### Tapa quemador

**433912**



Cabeza quemador Ø 120 mm

Electrolux 004280

**428786**



Cabeza quemador Ø 63 mm

Electrolux 0H6325

**415512**



Cabeza quemador Ø 122 mm

Electrolux 054193

**428876**



Cabeza quemador Ø 73 mm

Electrolux 0H6326

**537348**



Cabeza quemador 10 kW Ø 128mm

Electrolux 0G3405

**428789**



Tapa quemador Ø 78 mm

Electrolux 0H6327

**339374**



Cabeza quemador Ø 135 mm

Electrolux 003572

**347555**



Tapa quemador Ø 80 mm

Electrolux 055108

**317946**



Cabeza quemador Ø 200 mm  
Ø int.100 - h 15 mm

Electrolux 026643 0HB192 0KE864

**347064**



Tapa quemador Ø 90 mm

Electrolux 004973

## Quemadores

### Quemadores de cocina

#### Tapa quemador

**347388**



Cabeza quemador Ø 90 mm

Electrolux 004972

**347099**



Tapa quemador Ø 120 mm

Electrolux 004975 0K3537

**347377**



Cabeza quemador Ø 120 mm

Electrolux 004974 0K3536

## Venturi

**435632**



Venturi para quemador Ø 84 mm  
con racor cónico

Electrolux 002458 059199 0T1967

**435565**



Venturi para quemador Ø 123mm  
con racor cónico

Electrolux 002460 059211 0T1969

**435631**



Venturi para quemador Ø 103mm  
con racor cónico

Electrolux 002459 059200 0T1968

**427242**



Venturi para quemador 3,6kW  
Thermaline S90

Electrolux 0KI347

## Quemadores

### Quemadores de cocina

#### Venturi

**427244**



Venturi para quemador 7÷10kW

Electrolux 0KI349

---

**440961**



Venturi para quemador 6kW

Electrolux 0C0125

---

**440643**



Venturi para quemador 10kW

Electrolux 0C0133 0G4060

---

**440962**



Soporte venturi

Electrolux 0C0124 0G4059

---

**415530**



Venturi para quemador Ø ext 42 mm  
L=345 mm, para fry-top

Electrolux 052381

---

**Pilotos de encendido**

**Accesorios**

**514387**



**Soporte piloto de encendido**  
dim. 70x69x1,5/20 mm

Electrolux 0C0797

**532652**



**Tapa para piloto de encendido**

Electrolux 0G3113

**545351**



**Soporte piloto de encendido**  
dim. 24x61x52 mm

Electrolux 026583

**428684**



**Proteccion llama piloto**

Electrolux 0H6342

**582615**



**Brida 2 posiciones**

Electrolux 0C6828

**536431**



**Proteccion llama piloto**

Electrolux 0C2371

**582616**



**Contra-brida 2 posiciones**  
dim. 20x45 mm

Electrolux 0C6829

**438169**



**Proteccion llama piloto**

Electrolux 003547 0G3755

**536432**



**Soporte 90°**  
dim: 38x35/25x1.5 mm; agujeros Ø5 mm

Electrolux 0C2372

**428790**



**Cabeza piloto de encendido**

Electrolux 0H6050 0KE589

## Pilotos de encendido

### Accesorios

**365840**



**Soporte**

Electrolux 0C0171

**427482**



**Soporte termopar**

Electrolux 0G2371

**514642**



**Soporte**

Electrolux 0C0492

**582617**



**Racor M8x1 per tubo gas Ø 4 mm**  
L=11 mm; CH10

Electrolux 0C6830

**613080**



**Muelle Øint. 10xh8 mm**

Electrolux 0G3625

**582613**



**Bicono Ø 4 mm**  
L=6 mm

Electrolux 0C6647

**365861**



**Protección**  
dim. 115x115x55 mm

Electrolux 0C0172

**427938**



**Junta piloto de encendido 35x80 mm**

Electrolux 0H6645

**426675**



**Soporte inyector**

Electrolux 0G2373

**424737**



**Placa 65x35x1 mm**  
2 agujeros de fijación Ø10/12mm

Electrolux 0KL222

## Pilotos de encendido

### Otros

**532619**



Piloto de encendido [KIT]

Electrolux 0G3101 0T2025

**317718**



Piloto quemador N900/700  
N900 hasta S/n ...617 ; N700 hasta S/n ...645

Electrolux 0C0199 0G4069

**615813**




**615808**



**338168**



**435171**



Piloto de encendido - 2 vías N900/700 sin agujero

Electrolux 0C3644

**615813**



**615808**



**338168**



**615821**



Piloto de encendido N900/700; [KIT 1 Pcs]  
para N900 S.n ...618 y para N700 S.n ...646

Electrolux 0C3652 0C4247

**582614**



Piloto de encendido M8x1 Ltot.=58 mm

Electrolux 0C6761

**428774**



Cuerpo piloto de encendido

Electrolux 0K1142



**Pilotos de encendido**

**Otros**

**428700**



Piloto de encendido Ø 7x24 mm

Electrolux 0K1339

**613080**



**428774**



**427482**



**427092**



**438168**



Canal piloto de encendido L=55 mm H=28 mm

Electrolux 003328

**415624**



Canal piloto de encendido L=52 mm H=42 mm

Electrolux 052280

**438689**



Canal piloto de encendido L=40 mm H=40 mm

Electrolux 059301 0KF072

**438502**



Canal piloto de encendido L=49 mm H=40 mm

Electrolux 0A5441

**438211**



Canal piloto de encendido L=88 mm H=41 mm

Electrolux 006128

**613289**



Piloto de encendido KIT 3,5kW/5kW; S90

Electrolux 0G3785

**532652**



**532621**



**424737**



## Pilotos de encendido

### Otros

**312729**



**Piloto de encendido con inyector NG**

**Electrolux** 0HB406 0U2822

## Junkers / Orkli

**428791**



**Piloto de encendido Junkers**  
mod. 503006

**Electrolux** 0K0205 0K3755

## Polidoro

**316257**



**Piloto de encendido 2 vías KIT (inyector  
Ø 0,25 GN)**  
brida 80x23,5 mm, completo con piloto, bicono  
y racores

**Electrolux** 0C6627

**435415**



**Piloto de encendido 3 vías**

**Electrolux** 054032

**589348**



**Piloto de encendido 3 vías KIT (ugello Ø  
0,25 GN)**  
quemador codigo 435415, completo con piloto,  
bicono y racor

**Electrolux** 0G2975

**Pilotos de encendido**

**SIT**

**338219**



**Piloto de encendido - 1 vía**  
Sit serie 140

Electrolux 059214 OKE197

**337948**



**Piloto de encendido - 1 vía**

Electrolux 0A2472 0G2299 OKT741

**311083**



**Piloto de encendido - 1 vía Target**

Electrolux 0C7102

**485485**



**Piloto de encendido - 1 vía**  
tipo multigas con inyector Ø 0,20 mm; racor para tubo Ø 6 mm

Electrolux 027239

**514387**



**365861**



**365840**



**338129**



**Piloto de encendido - 1 vía**  
tipo multigas con inyector Ø 0,20 mm; con  
estribo 2 posiciones; racor para tubo Ø 6 mm

Electrolux 027073 0H6314 0K5708 0KC422

**338038**



**Piloto de encendido - 1 vía con inyector  
Ø 0,35 GN**

Electrolux 052144 053201 056751

**338104**



**Piloto de encendido - 1 vía**

Electrolux 005503

**338025**



**Piloto de encendido - 2 vías Target**  
brida 71x29 mm

Electrolux 003527 003635 004124 004283  
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

**338223**



**Piloto de encendido - 1 vía Target**

Electrolux 0H6311

**Pilotos de encendido**

**SIT**

**338134**



**Piloto de encendido - 2 vías**  
 tipo multigas con inyector Ø 0,20 mm; con  
 estribo 2 posiciones; racor para tubo Ø 6 mm

Electrolux 029776 0G0096 0K5732 0KW953  
 0M0904 0M3030

**337965**



**Piloto de encendido - 3 vías KIT i**  
**(inyector Ø 0,51 GN)**  
 quemador cod 338208, completo con inyector  
 piloto, bicono, bujía y conexión de bujía

Electrolux 0H6336

**347473**



**Piloto de encendido - 2 vías**  
 tipo multigas con inyector Ø 0,20 mm; con  
 estribo 3 posiciones; racor para tubo Ø 6 mm

Electrolux 004946 0K3560

**337989**



**Piloto de encendido - 3 vías**

Electrolux 058146 058502

**338187**



**Piloto de encendido - 2 vías horizontal  
 derecho**  
 con racores para termopar

Electrolux 058383 0M2248

**337956**



**Piloto de encendido - 3 vías**  
 en acero galvanizado

Electrolux 0C0744

**338213**



**Piloto de encendido - 2 vías horizontal  
 izquierdo**  
 con racores para termopar

Electrolux 003204 0M0906

**337966**



**Piloto de encendido - 3 vías**

Electrolux 002783

**338208**



**Piloto de encendido - 3 vías**

Electrolux 057411

**428699**



**Piloto de encendido - 3 vías**  
 inyector roscado Ø 0,20 mm; con cabezal de  
 protección y junta

Electrolux 0H6338

## Pilotos de encendido

### SIT

**585059**



**Piloto de encendido - 3 vías**

Boquilla bypass 0,30 mm; raccordo per tubo Ø 4 mm

Electrolux 0C7140

**428799**



Parte inferior de quemador piloto Ø 0,20 mm GPL

Electrolux 0G2037 0H6316



**Quemador Piloto 3-llamas**

- 338026** Ø 0,20 mm 020152
- 338086** Ø 0,25 mm 051624
- 338023** Ø 0,35 mm 058715

**434980**



**Piloto de encendido - 3 vías**

tipo multigas con inyector Ø 0,20 mm; con estribo 3 posiciones; racor para tubo Ø 4 mm

Electrolux 0C0494

**438399**



Racor M10x1 Øint. 4 mm para tubo gas Ø 4 mm - L=10,5 mm

Electrolux 046755 052125 0G2219 0G2958  
0K5753 0KE882 0KL495

**338111**



**Piloto de encendido - 3 vías**

tipo multigas con inyector Ø 0,20 mm; con estribo 3 posiciones; racor para tubo Ø 6 mm

Electrolux 004216 005783 026823 054335  
0M0905 0T4113

**512433**



Racor M10x1 Ø int. 6 mm para tubo gas Ø 6 mm - L=10,5 mm

Electrolux 057821

**337987**



**Piloto de encendido - 3 vías**

tipo multigas con inyector Ø 0,35 mm; con soporte de 3 posiciones; racor para tubo Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976  
058329 0C8652 0H6331 0K7809

**450145**



Regulador de aire para piloto Ø 9 mm

Electrolux 057251

**317289**



Racor para tubo gas Ø 4 mm [Kit]

Electrolux 0HB062 0HB270



**Cuerpo piloto con inyector**

- 338310** Ø 0,30 mm 052281
- 338309** Ø 0,35 mm 052686
- 338311** Ø 0,40 mm 006725
- 428688** Ø 0,35 mm 0G2024

## Pilotos de encendido

### SIT

**338335**



Anillo biconico Ø 4 mm

Electrolux 053666 0HB433

**347419**



Soporte 3 posiciones

Electrolux 005618

**338007**



Anillo biconico Ø 4 mm  
para piloto de encendido Target

Electrolux 059161 0G2262

**428809**



Soporte piloto de encendido  
brida 80x35 mm

Electrolux 0H6343

**413415**



Anillo biconico Ø 6 mm  
para piloto de encendido Target

Electrolux 003863

**338070**



Anillo biconico Ø 4 mm  
para piloto de encendido

Electrolux 053665 0G2291

**584473**



Soporte 2 posiciones

Electrolux 052246 052256 0G2925 0G2926



## Electrodos

### Accesorios para electrodos

**338347**



Racor de fijación electrodo M10x1 - Øint.  
7x11 mm

Electrolux 003610 056641 057960 0G2227  
OK5791 72.7759 727759

**442021**



Soporte

Electrolux 006845

**315684**



Soporte

Electrolux 0C4365 0C8935

**435326**



Junta Ø 6x9x1 mm  
para electrodo de encendido 435327

Electrolux 054100 0G0842

## Electrodos de encendido

**317186**



Electrodo de encendido - aisl. Ø9,5x50  
mm electr L=21,5x23x3  
cable L=1200x2,5 mm; racor F2,8 mm

Electrolux 0C7419

**584240**



Electrodos de encendido y detección  
2 x cable L=1720 mm, faston 2,8 mm; 1 x  
cable L= 1770 mm, faston 4,8 mm

Electrolux 0G5949

## Electrodos

### Electrodos de encendido

**347049**



**Electrodo de encendido - aisl. Ø 6x31 mm**  
Cable largo 750 mm, aislamiento 800 mm;  
faston Ø 2.4 mm

Electrolux 004970 0K3534

**416306**



**Electrodo de encendido aisl. Ø 6,9x44 mm electr L=16,6x2 mm**  
conexión Ø 4 mm; L=71,4 mm

Electrolux 052610 056640 056720 059988  
0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

**417257**



**Electrodo de encendido**  
Racor M5

Electrolux 0KC031

**338110**



**Electrodo de encendido aisl. Ø 7x44 mm**  
**electrodo L=16x2 mm**  
conexión Ø 2,4 mm

Electrolux 003272 054336 058385 0A2856

**435327**



**Electrodo de encendido aisl. Ø 5÷8x52 mm**  
**electrod L=0.7x5 mm**  
eje con resorte cónico L=2,8x0,8 mm; faston M 2,8x0,8 mm - L=67 mm

Electrolux 054099

**338035**



**Electrodo encendido aisl. Ø 7x44 mm**  
**electrodo L=7x2 mm**  
conexión faston Ø 2,4 mm

Electrolux 058337

**338211**



**Electrodo de encendido aisl. Ø 6x44 mm**  
**electrodo L=8,0x2 mm**  
racor M4x1 mm

Electrolux 002564 004125 059380 0G2265  
0H6628 0H6708

**325349**



**Electrodo de encendido aisl. Ø 7x44 mm**  
**electrodo L=10x2 mm**  
racor Ø 4x10 mm; L=66 mm

Electrolux 0C7141

**337983**



**Electrodo de encendido aisl. Ø 6x44mm**  
**electrodo L=13,0x2 mm**  
conexión M4x1 mm - L=65 mm

Electrolux 051565 051977 056754 058135  
0C3195 0C8653 0G0083 0H6630  
0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

**427092**



**Electrodo de encendido Ø 7,5x45 mm**  
conexión F2,8x0,8 mm

Electrolux 0G6765 0KI351

## Electrodos

### Electrodos de encendido

**435238**



Electrodo de encendido aisl. Ø 9x60 mm  
electrodo L=45x47 mm  
racor Ø 6 mm - KIT

Electrolux 003556 0A5168

**532707**



Electrodos de encendido y detección  
[KIT]

Electrolux 0G0042 0G0307 0G3143 0K5638

**416301**



Electrodo de encendido aisl. Ø9,5x60  
mm L=31x21x3  
conexión Ø 6,35 mm; Ltot.=106

Electrolux 002637

**427110**



Electrodo de encendido aisl. Ø10.5x63.3  
mm-elect. Ø2.5x28 mm

Electrolux 0K5836 19016166 763710

**383025**



Electrodo de encendido aisl. Ø10,3x63  
mm-elect. Ø2.5x28 mm  
racores: M4 - Ø 6 mm

Electrolux 0G2963

**427458**



Electrodos de encendido y detección  
[KIT]

Electrolux 0G2622 0U0171

## Electrodos

### Electrodos de supervisión

**435330**



Electrodo de detección Ø 9.5x60mm, L  
electrodo =31.31x3mm  
conexión Ø 4 mm - L=107 mm

Electrolux 002638

**416305**



Electrodo de detección Ø 9,5x60 mm  
electrodo L=52x55x3  
cable L=900x2,5 con faston 6,4 aislado

Electrolux 0A5169 0A5769

**427181**



Electrodo de detección aisl. Ø 10.5x63.3  
mm elec. Ø 2.5x28 mm

Electrolux 0K5837

**316418**



Electrodo de detección- aisl. Ø 9,5x50  
mm elec. L=44x11x3  
cable L=1200x2,5 con faston 6,4 mm aislado

Electrolux 0C7418

## Cables De Encendido

### F 2,8 / Ø 4 mm

**414012**



Cable de encendido L=2500 mm  
faston F 2,8-anillo Ø 4 mm

Electrolux 059842

## Cables De Encendido

F 6,3 / Ø 4 mm

**338113**



**Cable de encendido L=1000 mm**  
faston F6,3-Ø 4 mm

Electrolux 002578 054273 0K5687 0KI359

F 6,3 / Ø 6 mm

**411349**



**Cable de encendido L=1500 mm**  
faston F6,3-Ø 6 mm

Electrolux 002960

## Cables

**426674**



**Cable de tierra**

Electrolux 0G2379

**427252**



**Conector de tierra L=1000 mm**  
faston 2.8-anillo Ø 7 mm

Electrolux 0G2542 621532

## Cables Varios

**426846**



**Cable de encendido L=1550 mm**  
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux 0KE133

**424649**



**Cable de encendido L=2100 mm**  
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux 0KV647

## Cables De Encendido

### Cables Varios

**411348**



Cables de encendido (KIT)

Electrolux 005384

**411354**



Cable de encendido

Electrolux 002953

**427572**



Cable de encendido L=500 mm  
anillo y ring

Electrolux 0G2826 0G4941

## Faston y cobre-faston

**421005**



Faston plato en acero F6.3x0.8 mm  
para cables 1+2,5 mmq - Max Temp.: +300°C

Electrolux 0K3331 0K3332

**311843**



Faston preaislado amarillo F6,3x0,8 mm  
(100 pz)  
para cables 4+6 mmq

Electrolux 0L1935 0Q0007

**311844**



Faston preaislado azul F6,3x0,8 mm (100 pz)  
para cables 1,5+2,5 mmq

Electrolux 0L1934 0Q0006

**421042**



Terminal circular Ø 4 mm

Electrolux 0H7030



## Cables De Encendido

### Faston y cubre-faston

**318620**



**Cubre-faston en plástico F6,3 mm (20 pcs)**  
dim.25x9,5x5/6,4 mm

Electrolux 0C9737 0C9738

## Revestimiento aislante

**312076**



**Tubo de silicona Ø 4x7 mm (vendido por metro)**

Electrolux 0L1577

**413898**



**Funda L=2000 mm**

Electrolux 033454 0C3408 0C3410

**312085**



**Tubo de silicona Ø 8x12 mm (vendido por metro)**

Electrolux 0C3628

**312130**



**Funda de fibra siliconizada Ø 16 mm (vendido por metro)**  
Tmax 250°C - 800V color rojo

Electrolux 0C5585 0C5586 0C5587

**411353**



**Funda Ø ext 8x2320 mm (vendido por metro)**

Electrolux 051864

## Cables De Encendido

Ø 2,4 /M 4 mm

**442920**



**Cable de encendido L=900 mm**  
faston Ø 2,4 mm; round faston Ø 4 mm

Electrolux 0HB263

Ø 2,4 /Ø 2,4 mm

**338173**



**Cable de encendido L=1000 mm**  
faston Ø 2,4-Ø 2,4 mm

Electrolux 005559

**433878**



**Cable de encendido L=1030 mm**  
faston Ø 2,4 - puntale Ø 2,4 mm

Electrolux 0G2976 0KI333

Ø 2,4 /Ø 4 mm

### Cable de encendido

- 413115** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=500 mm **059578**
- 582718** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=700 mm **0C9198**
- 435561** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1000 mm **002544**
- 435177** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1650 mm **0A5295**

## Dispositivos control de llama

### Brahma

**349446**



**Dispositivo control de llama SM191.1**  
Tw=1,5 sec. - Ts=10 sec. 230V 50/60Hz 7VA

Electrolux 0A5167

## Dispositivos control de llama

### Honeywell

**421379**



**Dispositivo control de llama S4560B-1006**

Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V-50Hz  
10VA

**Electrolux** 0C0064 0K0326 0K0327 0KC667  
0W3619

**347962**



**Dispositivo control de llama S4560A 1008**

Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V 50Hz  
10VA

**Electrolux** 002351 0C0921 0E1499 0K2372

## SIT

**537459**



**Dispositivo control de llama 577DBC**

TW 1.5s - TS 10s. 220/240V 50/60Hz 20VA

**Electrolux** 0G3480

**317345**



**Dispositivo control de llama 579DBC**

Tw=1,5 sec. - Ts=6 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

**Electrolux** 0C8189 0G5948

## Recambios varios

**416182**



**Dispositivo control de llama 230V 50Hz**

**Electrolux** 0G0037 0G7377 0K3004 0K5629

## Grifos De Gas

### Anillos biconicos

**312749**



Bicono para tubo Ø 6 mm

Electrolux 0C5395

**615812**



Bicono para tubo Ø 7 mm

Electrolux 0C3645

**438341**



Bicono para tubo Ø 4 mm PEL 21-25

Electrolux 052127 0G2960

**354796**



Bicono para tubo Ø 8 mm  
H=7 mm

Electrolux 0C9712 0HA020

**411973**



Bicono para tubo Ø 10 mm PEL 22

Electrolux 052128

**438591**



Bicono para tubo Ø 10 mm PEL 20-21

Electrolux 060325 0G0794 0G1111 0G2610  
0KW924 0T1946

**428906**



Bicono para tubo

Electrolux 0K2491 0KC184 0KL219

**438389**



Bicono para tubo Ø 12 mm PEL 22  
H=9,6 mm

Electrolux 027478 050682 054979 058370  
0K4315

**410288**



Bicono para tubo Ø 6 mm PEL 21-25

Electrolux 003860 020992 0CB036\_

**410325**



Bicono para tubo Ø 16 mm PEL 23

Electrolux 054817 059063 0A2399

## Grifos De Gas

### Anillos biconicos

441493



Bicono para tubo Ø 20 mm PEL 23

Electrolux 054815 0A2397

### Caperuzas

410217



Caperuza grifo gas PEL 20S - D-eje Ø 8x6,5 mm L=22/14,5 mm

Electrolux 059854

410343



Caperuza grifo gas PEL 22S - D-eje Ø 10x8 mm L=25/17 mm

Electrolux 056597

410460



Caperuza grifo gas PEL 21S - D-eje Ø 8x6,5 mm L=22/14,5 mm

Electrolux 002185

410219



Caperuza grifo gas PEL 23S - D-eje Ø 10x8 mm L=35/20 mm

Electrolux 059853

614450



Caperuza grifo gas PEL 21S - D-eje Ø 8x6,5 mm L=32/25 mm






Electrolux 0S0661

425243



Caperuza grifo gas PEL 22 - D-eje Ø 6x4,6 mm L=45/20 mm

Electrolux 0K5371

**Grifos De Gas****Tuercas****410487****Tuerca M16x1,5 mm para tubo gaz Ø 10 mm PEL 20-21****Electrolux** 0A2125 0G0796 0G2957**414509****Tuerca M20x1,5 mm para tubo gaz Ø 10 mm PEL 22****Electrolux** 052124**444926****Tuerca M20x1,5 mm para tubo gaz Ø 12 mm PEL 22****Electrolux** 050670 058371 0G2253 0K4314**410221****Tuerca M24x1,5 mm para tubo gaz Ø 16 mm PEL 23****Electrolux** 054816 0A2398**410324****Tuerca M28x1,5 mm para tubo gaz Ø 20 mm PEL 23****Electrolux** 054814 0A2396



## Grifos De Gas

### Grupos magnéticos

**410293**



**Grupo magnetico PEL 20-21**

Cabeza 11,5 mm; dim. L=44 mm, bobina Ø 15,5 mm

Electrolux 056595 0H6238

**410340**



**Grupo magnetico PEL 22S-24ST**

Cabeza Ø 14 mm dim. L=44 mm bobina Ø 14 mm

Electrolux 056594 0H9943 0K5349

**410344**



**Grupo magnetico PEL 23S**

Cabeza Ø 18 mm dim. L=55 mm; termopar M9x1

Electrolux 056596

**531936**



**Grupo magnetico PEL 23S**

Cabeza Ø 18 mm dim. L=55 mm; termopar M10x1

Electrolux 0C1521

### Pel 20

**437243**



**Grifo de gas con seguridad PEL 20S**

sin llama piloto; entrada gas M 16x1,5mm, termopares M8x1 mm, D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 054628 0K2868

**410292**



**Grifo de gas con seguridad PEL 20S**

sin llama piloto; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=39,5 mm ;

Electrolux 004237

## Grifos De Gas

### Pel 20

**410459**



**Grifo de gas con seguridad PEL 20S**

sin llama piloto; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ;

Electrolux 054109 0A2163

### Pel 21

**436626**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**

con llama piloto y brida; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ; Øby pass 0,60 mm

Electrolux 059361

**410291**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**

con llama piloto y brida; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ;

Electrolux 059460 0835826500 0A2169

**438657**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**

con llama piloto y brida; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ; Øby pass 0,90 mm

Electrolux 059367

**410391**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**

con llama piloto y brida; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M9x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ;

Electrolux 004961 0K3616 OTT002

**436627**




**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**

con llama piloto y brida; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ; Øby pass 1,05 mm

Electrolux 059369 0G2420

**435817**



**Grifo de gas con seguridad PL 21S**

con llama piloto y brida; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ; Øby pass 0,55 mm

Electrolux 059355

**410266**



**Grifo de gas seguridad PEL 21S**

con llama piloto; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=39 mm ; Øby pass 0 mm

Electrolux 004282 0C1676

**435815**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**


con llama piloto y brida; entrada gas M 16x1,5mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=22 mm ; Øby pass 0,40 mm

Electrolux 059353

## Grifos De Gas

### Pel 21

**435169**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**  
con llama piloto y brida; entrada gas Ø 9mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 8x6,5 mm L=32 mm ;

Electrolux OC0205


**428917**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**  
con inyector Ø 0,65 mm; termopares M10x1; D-eje Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6818 0K0214

**349367**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**  
con llama piloto; entrada gas Ø 9mm ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 6x4.5 mm L=45 mm ; bypass ciego

Electrolux 0G4441

**440615**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S [KIT sost. EGA]**  
para fry tops y placas de cocción

Electrolux 006943

**427063**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**  
con llama piloto; entrada gas M 10x1 ; salida gas M16x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 6x4,5 mm L=45 mm ;

Electrolux 0K1367

**428792**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**  
con inyector Ø 0,55 mm; termopares M10x1; D-eje Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6817 0H6053 0K0215

**428963**



**Grifo de gas con seguridad PEL 21S**  
con inyector Ø 0,44 mm; racores M15x1-M17x1; termopares M10x1; D-eje Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6816 0H6051 0H6052 0H6054  
0H6398

# Grifos De Gas

## Pel 22

427103



**Grifo de gas con seguridad 22SO**  
con llama piloto y brida; entrada gas M10X1mm ; salida gas M20x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 6x4,5 mm L=45 mm

Electrolux OG0111 OK5756 OT4339

434981



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SV**  
con llama piloto y brida; entrada gas M20x1,5mm ; salida gas M20x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 10x9 mm L=27 mm; Ø by pass ciego

Electrolux OC0489

410486



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SO**  
con llama piloto y brida; entrada gas M20x1,5mm ; salida gas M20x1.5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 10x8 mm L=25 mm

Electrolux OA2001

316163



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SV**  
con llama piloto y brida; entrada gas M20x1,5mm ; salida gas M20x1,5mm ; termopares M8x1 mm ; D-eje Ø 10x8 mm; Ø By-pass ciego

Electrolux OC6758

526807



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SO**  
con llama piloto y brida; entrada gas M20x1,5mm ; salida gas M20x1.5mm ; termopares M9x1 mm ; D-eje Ø 10x8 mm L=25 mm

Electrolux OKF910 OM0883 OS0595

438346



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SV**  
con llama piloto; entrada gas M20x1,5mm ; salida gas M20x1.5mm ; termopares M9x1 mm ; D-eje Ø 10x8 mm L=27 mm ; Ø by pass 0,30 mm

Electrolux 052432

436511



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SV**  
racores M20x1,5 mm; termopares M9x1 mm; D-eje Ø 10x8 mm L=25 mm ; Ø by pass 0,55 mm

Electrolux 053449

410345



**Grifo de gas con seguridad PEL 22NV**  
con llama piloto y brida; racores M20x1,5 mm; D-eje Ø 10x8 mm L=27 mm

Electrolux 052145

410338



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SV**  
con llama piloto y brida; Entrada gas M20x1.5mm; Salida gas M20x1.5mm ; termopares M9x1mm ; D-eje Ø 10x8mm L=25 mm ; ØBy-pass 0.35mm

Electrolux 052146 OG2251 OHB063 OK1347

425634



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SV**  
racores M20x1,5 mm; termopares M8x1; D-eje Ø 10-6/4,5 mm L=45/20 mm

Electrolux OG0112 OG0272 OK5757 OK5758

## Grifos De Gas

### Pel 22

**317962**



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SV**  
con llama piloto y brida; racores M16x1,5mm;  
termopares M9x1; D-axe 10x8 mm

Electrolux 0C7371 0C8188 0C8647

**428922**



**Grifo de gas con seguridad PEL 22SD**  
entrada M22x1,5 - salida M18x1,5; racores  
M20x1,5 mm; termopares M9x1

Electrolux 0K1358 0K1359

**410299**



**Brida horizontal con entrada presión PEL 22**

Electrolux 0S0053

### Pel 23

**410401**



**Grifo de gas con seguridad PEL 23SO**  
con llama piloto y brida; entrada M28x1,5 mm -  
salida M24x1,5 mm; termopares M9x1 mm;  
D-eje Ø 10x8 mm L=25 mm

Electrolux 005466 059826

**410477**



**Grifo de gas con seguridad PEL 23SO**  
con llama piloto y brida; entrada M28x1,5 mm -  
salida M24x1,5 mm; termopares M9x1 mm;  
D-eje Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 054811 059505 0K2949 0K3448

**410183**




**Grifo de gas con seguridad PEL 23SO**  
con llama piloto y brida; entrada M28x1,5 mm -  
salida M24x1,5 mm; termopares M10x1 mm;  
D-eje Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 0A2146

## Grifos De Gas

### Pel 24

**410188**



**Grifo de gas termostático con seguridad  
PEL 24ST**

con conexiones fijas; rango de ajuste 120÷320°C; racores M20x1,5 mm; termopares M9x1; capilar L=1200 mm - bulbo Ø 6x100 mm; D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 058369

**410461**



**Grifo de gas termostático con seguridad  
PEL 24STV**

rango de ajuste 120÷320°C; racores ajustables M20x1,5 mm; termopares M9x1; capilar 900 mm - bulbo Ø 6x100; D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 026335

**526806**



**Grifo de gas termostático con seguridad  
PEL 24 STS**

rango de ajuste 120÷320°C; racores entrada-salida M20x1,5 mm; termopares M9x1; capilar 900 mm - bulbo Ø 6x100; D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 0KG753 0M0885

### Pel 25

**440943**



**Grifo de gas termostático con seguridad  
PEL 25STO**

con llama piloto y brida; racores M16x1,5 mm; termopares M8x1; capilar L=900 mm - bulbo Ø 6x100 mm; D-eje Ø 8x6,5 mm L=21 mm; Ø by pass 0,50; Temp. 140÷300°C

Electrolux 0C0060

**434701**



**Grifo de gas termostático con seguridad. PEL 25SSTO**

[kit sost. EGA], con llama piloto y brida; racores M16x1,5 mm; termopares M8x1; capilar L=900 mm - bulbo Ø 6x100 mm; D-eje Ø 8x6,5 mm L=21 mm; Ø by pass. 0,50; Temp. 140÷300°C; completo con tubos de gas y mando

Electrolux 054129 054635 0C0006 0K2869

**435497**



**Grifo de gas termostático con seguridad  
PEL 25STO**

con llama piloto y brida; racores M16x1,5 mm; termopares M8x1; capilar L=900 mm - bulbo Ø 6x100 mm; D-eje Ø 8x6,5 mm L=21 mm; Ø by pass 0,50; Temp. 140÷300°C

Electrolux 004257 006597



## Grifos De Gas

## Acoplamientos

**410286**



**Racor M10x1mm para tubo gas Ø 6 mm  
PEL 21-25**

Electrolux 003859 0A2037 0C6289

**615813**



**Racor M11x1 mm - Ø 7 mm**

Electrolux 0C3646

**441423**



**Portainyector 90° para inyector M10x1  
M15x1-M16x1**

Electrolux 059375 0G2250

## Sabaf

**347434**



**Grifo de gas termostático Sabaf**  
salida gas M13x1 - racor termopares M8x1 -  
bulbo Ø 4x150 mm capilar L=850 mm; Ø by  
pass 0,38 mm

Electrolux 006843

**347467**



**Grifo de gas Sabaf [KIT]**  
entrada gas Ø 16 mm; salida gas 1/4" -  
termopares M8x1

Electrolux 004956 0K3535

## Grifos De Gas

### Recambios varios

**583179**



**Rubinetto gas M10x1 per tubo Ø 4 mm**  
L=23,5 mm

**Electrolux** 0C6763

---

**318061**



**Grifo de gas con seguridad 50 mBar**  
D-eje 6x4.6 mm, racor M10, brida de protección magnética M8

**Electrolux** 006269

---

**425453**



**Junta grifo Ø 21x57x7 mm**

**Electrolux** 0G0016 0K5560 0KV472

---

**441819**



**Proteccion mando grifo Ø 58x30x18 mm en EPDM**

**Electrolux** 003209

---

## Grifos De Gas

### Boquilla bypass



#### Tornillo minimo PEL 20/21

|               |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| <b>410321</b> | Ø 0,40 mm - M5x0,5 | 002901 |
| <b>427236</b> | Ø 0,45 mm - M5x0,5 | 002900 |
| <b>410227</b> | Ø 0,50 mm - M5x0,5 | 002925 |
| <b>410329</b> | Ø 0,55 mm - M5x0,5 | 002911 |
| <b>410261</b> | Ø 0,60 mm - M5x0,5 | 002904 |
| <b>315975</b> | Ø 0,65 mm - M5x0,5 | 002991 |
| <b>410260</b> | Ø 0,70 mm - M5x0,5 | 002908 |
| <b>440337</b> | Ø 0,75 mm - M5x0,5 | 002769 |
| <b>438164</b> | Ø 0,80 mm - M5x0,5 | 002899 |
| <b>442162</b> | Ø 0,85 mm - M5x0,5 | 002770 |
| <b>440330</b> | Ø 0,90 mm - M5x0,5 | 002926 |
| <b>410228</b> | Ø 0,95 mm - M5x0,5 | 002909 |
| <b>442093</b> | Ø 1,00 mm - M5x0,5 | 004595 |
| <b>440332</b> | Ø 1,05 mm - M5x0,5 | 002902 |
| <b>514177</b> | Ø 1,10 mm - M5x0,5 | 0C0800 |
| <b>440329</b> | Ø 1,15 mm - M5x0,5 | 002927 |
| <b>410331</b> | Ø 1,30 mm - M5x0,5 | 002928 |
| <b>442163</b> | Ø 1,35 mm - M5x0,5 | 002768 |
| <b>440293</b> | Ø 1,40 mm - M5x0,5 | 003182 |
| <b>441821</b> | Ø 1,45 mm - M5x0,5 | 002994 |
| <b>522181</b> | Ø 1,60 mm - M5x0,5 | 006193 |
| <b>410317</b> | Ø 1,70 mm - M5x0,5 | 003372 |



#### Tornillo minimo PEL 22/25

|               |           |        |
|---------------|-----------|--------|
| <b>410485</b> | Ø 0,30 mm | 052433 |
| <b>526527</b> | Ø 0,45 mm | 004261 |
| <b>410322</b> | Ø 0,55 mm | 004260 |
| <b>410332</b> | Ø 0,60 mm | 002948 |
| <b>440327</b> | Ø 0,70 mm | 002947 |
| <b>441291</b> | Ø 0,80 mm | 056743 |
| <b>410327</b> | Ø 0,90 mm | 052605 |
| <b>440352</b> | Ø 0,95 mm | 002392 |
| <b>440324</b> | Ø 1,05 mm | 002992 |
| <b>410226</b> | Ø 1,10 mm | 056742 |
| <b>440323</b> | Ø 1,80 mm | 002993 |
| <b>584639</b> | Ø 1,40 mm | 052607 |
| <b>413505</b> | Ø 1,6 mm  | 003632 |
| <b>325535</b> | Ø 2,25 mm | 002978 |
| <b>413487</b> | Ø 2,50 mm | 003783 |



#### Tornillo minimo - SABAF

|               |           |        |
|---------------|-----------|--------|
| <b>346871</b> | Ø 0,36 mm | 004978 |
| <b>346870</b> | Ø 0,55 mm | 004981 |

## Termopares

**338048**



**Termopar M8x1 L= 450 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 0G1120 0K5729 0K1368

**425678**



**Termopar M8x1 L=600 mm**  
racor roscado S335 - serie 200

Electrolux 0G0075 0K5688

**427372**



**Termopar M8x1 L=850 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 0G2906

**338197**



**Termopar M8x1 L=600 mm**  
racor roscado S335 - serie 290

Electrolux 055106

**338329**



**Termopar M8x1 L=1200 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 002573 0K5730

**316933**



**Termopar M8x1 L=1500 mm**  
racor roscado S335 - serie 200

Electrolux 050235

**338214**



**Termopar M8x1 L= 750 mm**  
racor especial S337 - serie 260 - punta  
aluminizada

Electrolux 054102 054103 054104 058332  
0G2417 0K2870 0K1369 0KT836

**517549**



**Termopar QUICK M8x1 L=600 mm**  
racor liso S332 - serie 290

Electrolux 050856

**347468**



**Termopar M8x1 L=600 mm**  
racor M6x1

Electrolux 004955 0K3533

**337951**



**Termopar QUICK M8x1 L=750 mm**  
racor especial S334 - serie 290

Electrolux 0C0202 0G4070

**428872**



**Termopar M8x1 L=750 mm**

Electrolux 0K0683 0K0686

**338090**



**Termopar QUICK M8x1 L=1500 mm**  
racor liso S332 - serie 290 - punta aluminizada

Electrolux 051119 0G2023 0K2872

## Termopares

**338131**



**Termopar M9x1 L= 500 mm**  
racor liso S332 - serie 290

Electrolux 025204 027317 059282 059738

**535556**



**Termopar M9x1 L=1800 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 0C1634

**338088**



**Termopar M9x1 L= 600 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 025031 053002 056631 056639

**337995**



**Termopar 11/32 ASA L=1000 mm**  
racor S336 - serie 200

Electrolux 0U2961

**338133**



**Termopar M9x1 L=1000 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 006588 027036 027350 053043  
0C5899

**338089**



**Termopar M9x1 L= 600 mm**  
racor roscado S335 - serie 200

Electrolux 025677 059113 0H6250 0KB971

**338328**



**Termopar M9x1 L=1200 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 0K3464

**316948**



**Termopar M9x1 L=850 mm**  
racor roscado S335 - serie 200

Electrolux 028982

**338315**



**Termopar M9x1 L=1200 mm**  
racor especial S332 - serie 200 - punta  
aluminizada

Electrolux 002579 004123 020094 059816  
0G2382 0K2943 0K5728 727757

**316939**



**Termopar M9x1 L=1500 mm**  
racor roscado S335 - serie 200

Electrolux 020756

**338312**



**Termopar M9x1 L=1000 mm**  
racor roscado - punta aluminizada

Electrolux 052163 059952

## Termopares

**338206**



**Termopar QUICK M9x1 L=600 mm**  
racor liso S332 - serie 290

Electrolux 004942 057781 058133 059283

**337964**



**Termopar M10x1 L= 850 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 0H6251 0H6253 0H6254 0KB968

**338308**



**Termopar QUICK M9x1 L=850 mm**  
racor liso S332 - serie 290 - punta aluminizada

Electrolux 003280 052814 056840 0G6349

**338201**



**Termopar M10x1 L=1000 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 0A2161

**338004**



**Termopar QUICK M9x1 L=1200 mm**  
racor liso S334 - serie 290 - punta aluminizada

Electrolux 003281 0H6224

**338009**



**Termopar QUICK M10x1 L=1500 mm**  
racor liso S332 - serie 200

Electrolux 0H6252 0KB970

**528453**



**Termopar QUICK M9x1 L=1500 mm**  
racor liso S334 - serie 290

Electrolux 059064 0KI129 0KR014 0M0893

**582214**



**Termopar QUICK M9x1 L=500 mm**  
racor TARGET S333 - serie 290

Electrolux 059142

**338010**



**Termopar QUICK M9x1 L=1000 mm**  
racor TARGET S333 - serie 290

Electrolux 0H6255

## Termopares

**310095**



**Termopar universal L=900 mm racor liso - SIT**  
con racores; tiempo de respuesta 60"

Electrolux 0U1115 0U1116

**435521**



**Termopar interrumpida M9x1 L= 600 mm con cables L=650 mm**  
punta alluminizada; racor para pilot A18 Target

Electrolux 002784

**338327**



**Termopar universal L=900 mm SIT**  
racor para piloto roscado M6x0,75; completo con 6 adaptadores

Electrolux 0KB964 0KC254 0S0055

**459483**



**Termopar interrumpida M9x1 L=700 mm con cables L=500 mm**  
racor liso S332 - serie 290; faston F6,3

Electrolux 0CA280

**338143**



**Termopar universal L=1200 mm racor roscado - SIT**  
racor para piloto roscado M6x0,75; completo con 6 adaptadores

Electrolux 0KB732 0KB972 0KC366 0KC368  
0KG315 0S0056

**435413**



**Termopar interrumpida M9x1 L=1000 mm con cables L=650 mm**  
punta aluminizada

Electrolux 054055

**338325**



**Prolongador termopar M9x1 L=600 mm**  
tuerca F M9x1

Electrolux 055032 0A2405 0K2956

**337952**



**Termopar interrumpida M9x1 L=1000 mm con cables L=600 mm**  
punta normal

Electrolux 003528 0C3197

**338074**



**Termopar interrumpida M9x1 L=600 mm sin cables**  
punta normal; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 058503

**435485**



**Termopar interrumpida M9x1 L=1000 mm con cables L=1000 mm**  
racor para piloto roscado M8x1

Electrolux 051635

**337952F**



**Termopar interrumpida M9x1 L=1000 mm**  
sin cable; punta normal

Electrolux 056574

**435370**



**Termopar interrumpida M9x1 L=1000 mm con cables L=1000 mm**  
punta aluminizada

Electrolux 051932 056573 056914 058387  
0K2898 0K2954 0K5790 0KG229



## Termopares

**585948**



Termopar M9x1 L=1450 mm

Electrolux 0C7716

**338085**



Racord interrumpido para termopar M9x1 - F9x1

Electrolux 005687 0C0363 0K3564

**338053**



Tuerca M8x1 para termopar y termostato

Electrolux 055033

**323596**



Cuadro de termopares dim. 90x43x60 mm

Electrolux 0C8723

**338008**



Racor fresado para termopar M10x1-F11/32

Electrolux 0K3025

**440653**



Chapa fijacion termopar

Electrolux 054101 056746 058331 0G0840

**338168**



Racor termopar M10x1 - Øint. 6,5 mm L=15 mm

Electrolux 003609 0C0121

**459456**



Protección termopar L=164 mm

Electrolux 0C9065 0C9066 0C9996

**424693**



Racor termopar M8-M12

Electrolux 0G0087 0K5713 481852947

**322473**



Tubo de steatite Ø 4,8x7x80 mm

Electrolux 0C8182

**337993**



Racor interrumpido para termopar M11/32 - F11/32

Electrolux 0K3024

**319136**



Distanciador de steatite Ø 5x9x37 mm

Electrolux 0C8674

## Termopares

**459458**



Distanciador in steatite Ø 7x11,4x32 mm

Electrolux 0C9994

**417723**



**Kit termistor**

(1 sonda + 2 casquillos + instrucciones de montaje)

Electrolux 0K7385

## Tubo De Gas


**442114**



**Conducción gas piloto**  
Ø int.2,5/est.4 mm

Electrolux 003938

**324784**



**Conducción gas piloto**  
Ø 2.5x4 mm; dim. 420x85x115 mm

Electrolux 0C8032 51589A901

**441973**



**Conducción gas piloto**  
Ø 2,5x4,0 mm

Electrolux 006249

**582344**



**Conducción gas piloto**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 425x170x55 mm

Electrolux 004016

**582919**



**Conducción gas piloto**  
Ø 2,50x4 mm

Electrolux 0C1547

**583685**



**Conducción gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 85x55x75 mm

Electrolux 0C6126

## Tubo De Gas

**583686**



**Conducción gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 255x48x80 mm

Electrolux 0C8757


**584943**



**Conducción gas izquierdo Ø 2,5x4 mm**  
dim. 378x155 mm

Electrolux 0C5031

**584941**



**Conducción gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 200x170x67 mm

Electrolux 0C1317

**514389**



**Conducción gas piloto Ø 2,5x4 mm**  
dim. 455x73x53 mm

Electrolux 0C0796

**584942**



**Conducción gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 366x290 mm

Electrolux 0C0480

**615817**



**Conducción gas piloto trasero para N900**  
S.n. ...618  
Ø 2,5x4 mm; dim. 517x170xh85 mm

Electrolux 0C3648

**367893**



**Conducción gas Ø 2,4x4 mm**  
dim. 268x130xh50 mm

Electrolux 0G4338

**615815**



**Conducción gas piloto delante para N900**  
S.n. ...618  
Øest. 4 mm; dim. 320x240xh80 mm

Electrolux 0C3647


**366093**



**Conducción gas Ø 2,4x4 mm**  
dim. 253x79x54 mm

Electrolux 0C3633

**514544**



**Conducción gas piloto**  
Øest. 4 mm; dim. 460x250 mm

Electrolux 0C0626

**584675**



**Conducción gas Ø 2,5x4 mm**  
dim. 320x140x195 mm

Electrolux 0C8066

**310671**



**Conducción piloto delante para N700 S.n. ...646**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 230x170xh85 mm

Electrolux 0C4192 0C9553

## Tubo De Gas

**310672**



**Conducción piloto trasero para N700 S.n.  
...646**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 370x110x90 mm

Electrolux 0C4193 0C9552

**583904**



**Conducción gas piloto Ø 3x4 mm**  
dim. 316x50x135 mm

Electrolux 0C8067

**433939**



**Conducción gas piloto**  
Ø 2,6x4 mm; dim. 200x150x70 mm

Electrolux 0C1315

**318901**



**Conducción gas piloto Ø 4,0x6,0 mm**

Electrolux 0C0231

**514649**



**Conducción gas piloto Grill 800mm**  
Ø int.2,6/est.4 mm

Electrolux 0C0481

**441046**



**Conducción gas piloto trasero para N900**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0207

**441059**



**Conducción gas piloto Ø 2,6x4 mm**

Electrolux 0C0153

**612103**



**Conducción gas**  
dim. 270x70x60 mm; Ø int.7,5/ext.10 mm

Electrolux 0C2978

**369163**



**Conducción Ø 2,5x4 mm**  
dim. 180x150x53 mm

Electrolux 0C3002

**441971**



**Conducción gas piloto Ø 10 mm**

Electrolux 006259

**366009**



**Conducción gas Ø 2,6x4 mm**  
dim. 343x100x110 mm

Electrolux 0C2948

**315950**



**Conducción gas piloto izquierdo**

Electrolux 0C6252

## Tubo De Gas

**613153**



Conducción gas piloto

Electrolux 0G3683 0KL218 72669302

**316769**



Conducción gas piloto

Electrolux 0C5117

**611922**



Conducción gas piloto

Electrolux 0C2767

**316245**



Conducción gas piloto

Electrolux 0C6740

**514456**



Conducción gas piloto Ø 2,5x4 mm  
dim. 90x470x70 mm

Electrolux 0C0725

**510000**



Conducción gas piloto  
Ø 2,7x4 mm; dim. 320x200x130 mm

Electrolux 0C0746

**514648**



Conducción gas piloto

Electrolux 0C0482

**514561**



Conducción gas piloto  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0598 0C6253

**441970**



Conducción gas piloto

Electrolux 006263

**514684**



Conducción gas piloto

Electrolux 0C0435

**514471**



Conducción gas piloto Braseo N900  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0702

**514803**



Conducción gas piloto N700 hasta el SN.  
646  
Ø 2,5x4 mm; dim. 230x295x120 mm

Electrolux 0C0151

## Tubo De Gas

**517248**



Conducción gas piloto

Electrolux 006675

**514802**



Conducción gas piloto Ø 2,5x4 mm  
dim. 175x530x120 mm

Electrolux 0C0152

**517243**



Conducción gas piloto

Electrolux 006706

**510003**



Conducción gas piloto

Electrolux 0C0745

**517226**



Conducción gas piloto  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 006850

**517483**



Conducción gas piloto

Electrolux 006260

**438205**



Conducción gas piloto

Electrolux 005640

**515640**



Conducción gas piloto

Electrolux 059524

**612523**



Conducción gas piloto

Electrolux 0C3309

**433938**



Conducción gas Ø int.2,5/est.4 mm

Electrolux 0C1316

**438204**



Conducción gas piloto Ø 2,5x4 mm  
dim. 80x560x70 mm

Electrolux 005561 0K9634

**318309**



Conducción gas

Electrolux 0C1730

## Tubo De Gas

**366805**



Rampa de alimentacion Ø 10 mm

Electrolux 0C5182

**583147**



Rampa de alimentacion 1/2"  
dim. 790x685 mm

Electrolux 0C6258

**320423**



Rampa de alimentacion

Electrolux 0C0726

**583167**



Rampa de alimentacion 1/2"  
dim. 540x315 mm

Electrolux 0C0853

**436571**



Rampa de alimentacion

Electrolux 0C0918

**459370**



Rampa de alimentacion 1/3"  
dim. 805x675 mm

Electrolux 0C0792

**583339**



Rampa de alimentacion Ø 18 mm  
salida Ø 10 mm

Electrolux 0C6366

**365871**



Rampa de alimentacion  
dim. 535x680 mm

Electrolux 0C0793

**323370**



Rampa de alimentacion Ø 18 mm  
salida Ø 10 mm

Electrolux 0C6402

**367470**



Rampa de alimentacion Ø 12 mm  
dim 480x485 mm

Electrolux 0C8030

**582332**



Rampa de alimentacion 1/2"  
dim. 670x210x530 mm

Electrolux 0C0268 0CA612

**584356**



Rampa de alimentacion 1/2"  
dim. 790x670 mm

Electrolux 0C4388



## Tubo De Gas

**514753**



**Rampa de alimentacion 1/2" N700/XP700**  
dim. 530x680 mm

Electrolux 0C0210

**311581**



**Conducción gas derecho**

Electrolux 0C6614

**514589**



**Rampa de alimentacion**

Electrolux 0C0569

**318170**



**Conducción gas piloto derecho**

Electrolux 0C4172

**582570**



**Rampa de alimentacion**  
dim. 60x240x340 mm

Electrolux 0C0627

**318165**



**Conducción gas piloto derecho**

Electrolux 0C4171

**582569**



**Rampa de alimentacion**  
dim. 500x205x540 mm

Electrolux 0C0629 0C8191

**514644**



**Conducción gas piloto dx per Grill N900**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C0486

**514646**



**Conducción 3/4"**

Electrolux 0C0484

**436754**



**Conducción gas piloto Ø 7,5x10,0 mm**  
3/8" MF

Electrolux 0C1094

**612522**



**Rampa de alimentacion**

Electrolux 0C3308

**318899**



**Conducción gas piloto Ø 8,5x10 mm**

Electrolux 0C0230

## Tubo De Gas

**585390**



**Conducción gas**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6255

**514390**



**Conducción gas piloto**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0795

**585391**



**Conducción gas**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6256

**514643**



**Conducción para Grill N900**  
Ø int.8/est.10 mm

Electrolux 0C0487

**585427**



**Conducción valvula gas-quemador SX**  
dim. 162x105 mm

Electrolux 0CA089

**583960**



**Conducción Ø 8x10 mm**  
dim. 315x45/78 mm

Electrolux 0CB078

**436755**



**Conducción gas piloto**

Electrolux 0C1095

**367426**



**Conducción gas grifo-quemador**  
dim. 345x110 mm

Electrolux 0C8029

**441047**



**Conducción gas piloto delante para N900**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0206

**529512**



**Conducción gas piloto**  
Øint 15 mm, racor M15 DN22

Electrolux 0C1444

**322190**



**Conducción gas piloto Ø 10 mm, racor 3/8"**

Electrolux 0C6624

**459366**



**Conducción gas Øest. 10 mm, racores MF 3/8"**

Electrolux 0C6632

## Tubo De Gas

**459447**



Conducción gas piloto 1/2"

Electrolux 0C7104

**586275**



Conducción Ø 4x6x340 mm

Electrolux 0C0941

**371675**



Conducción 1/2"  
Øext. 12 mm

Electrolux 0C3001

**514594**



Rampa de alimentación 3/4"  
salida Ø 18 mm

Electrolux 0C0562

**406629**



Conducción gas piloto Øext. 16 mm  
Ltot.=120 mm  
roscado 1/2"

Electrolux 0C7417

**426977**



Conducción gas flexible  
racor quadro Ø 25x35 mm; racor conico Ø  
13x23 mm

Electrolux 0KD847

**515252**



Conducción gas piloto L=520 mm  
entrada M26 Øint 19.5 mm, salida Ø 15.5 mm

Electrolux 0A5197

**318093**



Tubo gas de cobre Ø 2,5x4,0 mm  
(vendido por metro)

Electrolux 0G3682 0G5196 0K0059 0K9966  
0KB803 0KC741 0KL221 0KW942

**441408**



Conducción gas

Electrolux 059520

**584275**



Rampa de alimentacion 1/2"

Electrolux 0C8031

## Tubo De Gas

**316228**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" FF L=500 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS1026

**522422**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=1500 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS0758 OS1007

**522431**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=1000 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux 004017 OS0754 OS1005

**522429**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=2000 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS0560 OS1015

**522435**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=1500 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS0755 OS1008

**412558**



**Tubo extensible gas 3/4"FF 500÷1000 mm INOX 316L con vaina ondulada; cumple con la norma UNI CIG 9891**

Electrolux 004019 OS1258

**522444**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=2000 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux 004018 OS0756 OS1003

**412526**



**Tubo extensible gas 3/4"FF 1000÷2000 mm DN20; INOX 316L con vaina ondulada; cumple con la norma UNI 11353**

Electrolux 004020 OS1259

**316215**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=500 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS0695 OS0757 OS1025

**441022**



**Conducción gas piloto flexible L=305 mm DN10 IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm**

Electrolux OC0704

**522421**



**Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=1000 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS0559 OS1006

**426571**



**Conducción gas piloto flexible L=600 mm IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm**

Electrolux OKX192

## Tubo De Gas

**437974**



**Conducción gas piloto flexible L=1250 mm DN10**  
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0C0208 0C1323

**367906**



**Perno Ø 12/14,5x14 mm**

Electrolux 0G5709

**441060**



**Bicono para tubo Ø 10 mm**  
Ø ext 14 mm; H=9mm

Electrolux 0C0150

**585921**



**Tuerca M20x1,5 mm para tubo gas Ø 12 mm - H=18,5 mm**

Electrolux 0KX142

**411937**



**Bicono para tubo Ø 18 mm**  
H=7,5 mm

Electrolux 029321

**436570**



**Racor Ø 20 mm 1/2"G**

Electrolux 0C0917

**441617**



**Bicono para tubo Ø 20 mm**

Electrolux 052007

**365581**



**Filtro L=17 mm**

Electrolux 0C0140

**426920**



**Racor M8x1**  
para tubo gas Ø 4 mm - L=12 mm; CH8

Electrolux 0K2490 0KC185 0KL220

**584357**



**Tapon 1/2" H=23,5 mm**

Electrolux 051717

## Inyectores Gas



### Inyectores gas M10x1 CH12

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| <b>441364</b> | Ø 0,85 mm GPL  | <b>059357</b> |
| <b>518203</b> | Ø 0,90 mm GPL  | <b>003397</b> |
| <b>438493</b> | Ø 0,95 mm GPL  | <b>0A2088</b> |
| <b>438694</b> | Ø 1,00 mm GPL  | <b>059342</b> |
| <b>438692</b> | Ø 1,05 mm GPL  | <b>059328</b> |
| <b>411933</b> | Ø 1,10 mm GPL  | <b>0C2807</b> |
| <b>440652</b> | Ø 1,15 mm GPL  | <b>059314</b> |
| <b>438496</b> | Ø 1,20 mm GPL  | <b>0A2650</b> |
| <b>441140</b> | Ø 1,25 mm GPL  | <b>0A2101</b> |
| <b>440884</b> | Ø 1,35 mm GPL  | <b>0A2533</b> |
| <b>515412</b> | Ø 1,40 mm GPL  | <b>0A2082</b> |
| <b>438494</b> | Ø 1,45 mm GPL  | <b>0A2091</b> |
| <b>441421</b> | Ø 1,50 mm GPL  | <b>059384</b> |
| <b>441138</b> | Ø 1,55 mm GN   | <b>0A2103</b> |
| <b>441141</b> | Ø 1,60 mm GN   | <b>0A2089</b> |
| <b>411966</b> | Ø 1,65 mm GPL  | <b>0A2141</b> |
| <b>441365</b> | Ø 1,70 mm GN   | <b>059336</b> |
| <b>411960</b> | Ø 1,75 mm GN   | <b>059315</b> |
| <b>583625</b> | Ø 1,75 mm GN   | <b>0C2808</b> |
| <b>438603</b> | Ø 1,80 mm GPL  | <b>056793</b> |
| <b>441143</b> | Ø 1,85 mm GN   | <b>0A2077</b> |
| <b>583624</b> | Ø 1,85 mm GN   | <b>0C2809</b> |
| <b>516297</b> | Ø 1,90 mm GPL  | <b>058375</b> |
| <b>441136</b> | Ø 1,95 mm GN   | <b>0C0141</b> |
| <b>441139</b> | Ø 2,00 mm GN   | <b>0A2102</b> |
| <b>441242</b> | Ø 2,05 mm GN   | <b>059418</b> |
| <b>438288</b> | Ø 2,20 mm GN   | <b>0A2083</b> |
| <b>441133</b> | Ø 2,25 mm GN   | <b>0A2475</b> |
| <b>441142</b> | Ø 2,30 mm GN   | <b>0A2081</b> |
| <b>583621</b> | Ø 2,35 mm GPL  | <b>0A5356</b> |
| <b>441137</b> | Ø 2,40 mm GN   | <b>0A2104</b> |
| <b>459537</b> | Ø 2,45 mm GN   | <b>058980</b> |
| <b>438658</b> | Ø 2,50 mm GN   | <b>059382</b> |
| <b>440651</b> | Ø 2,55 mm GN   | <b>059529</b> |
| <b>514805</b> | Ø 2,65 mm GN   | <b>0C0145</b> |
| <b>441289</b> | Ø 2,70 mm GN   | <b>056795</b> |
| <b>514804</b> | Ø 2,75 mm GN   | <b>0C0146</b> |
| <b>441422</b> | Ø 2,80 mm GN   | <b>059383</b> |
| <b>441363</b> | Ø 2,85 mm GN   | <b>059358</b> |
| <b>515410</b> | Ø 3,00 mm GN   | <b>0A2090</b> |
| <b>411879</b> | Ø 3,10 mm GN   | <b>0A2095</b> |
| <b>442160</b> | Ø 3,40 mm GN   | <b>002782</b> |
| <b>440988</b> | Ø 3,50 mm GN   | <b>0A5170</b> |
| <b>438697</b> | Ø 3,60 mm GN   | <b>059359</b> |
| <b>520393</b> | Ø 3,70 mm GN   | <b>0A2299</b> |
| <b>515372</b> | Ø 3,75 mm GN   | <b>059639</b> |
| <b>442059</b> | Ø 3,80 mm GN   | <b>002979</b> |
| <b>441134</b> | Ø 4,00 mm GN   | <b>0A2306</b> |
| <b>518319</b> | Ø 4,30 mm GN   | <b>002792</b> |
| <b>442155</b> | Ø 4,50 mm GN   | <b>002864</b> |
| <b>436641</b> | Ø 5,00 mm GN   | <b>0A2106</b> |
| <b>441062</b> | Ø 1,45 mm GPL  | <b>0C0148</b> |
| <b>442185</b> | Ø 5,40 mm G110 | <b>0C0449</b> |



### Inyectores gas M10x1 CH12

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>518460</b> | Ø 0,75 mm GPL | <b>002266</b> |
| <b>441854</b> | Ø 0,90 mm GPL | <b>002265</b> |
| <b>440655</b> | Ø 0,95 mm GPL | <b>054630</b> |
| <b>438165</b> | Ø 1,05 mm GPL | <b>002906</b> |
| <b>441560</b> | Ø 1,10 mm GPL | <b>054082</b> |
| <b>611980</b> | Ø 1,20 mm GPL | <b>0C2810</b> |
| <b>438656</b> | Ø 1,30 mm GPL | <b>059364</b> |
| <b>517276</b> | Ø 1,35 mm GPL | <b>004732</b> |
| <b>338050</b> | Ø 1,45 mm GPL | <b>056470</b> |
| <b>442157</b> | Ø 1,50 mm GN  | <b>002862</b> |
| <b>526701</b> | Ø 1,55 mm GN  | <b>003722</b> |
| <b>442149</b> | Ø 1,60 mm GN  | <b>002905</b> |
| <b>441349</b> | Ø 1,65 mm GPL | <b>054127</b> |
| <b>440714</b> | Ø 1,75 mm GN  | <b>003723</b> |
| <b>441500</b> | Ø 1,80 mm GN  | <b>054631</b> |
| <b>583626</b> | Ø 1,85 mm GN  | <b>0C0509</b> |
| <b>441563</b> | Ø 1,90 mm GPL | <b>054033</b> |
| <b>518181</b> | Ø 1,95 mm GN  | <b>003514</b> |
| <b>375911</b> | Ø 2,05 mm GN  | <b>005934</b> |
| <b>441258</b> | Ø 2,20 mm GN  | <b>055018</b> |
| <b>441430</b> | Ø 2,25 mm GN  | <b>056471</b> |
| <b>518421</b> | Ø 2,30 mm GN  | <b>002865</b> |
| <b>584638</b> | Ø 2,35 mm GN  | <b>004727</b> |
| <b>514452</b> | Ø 2,40 mm GN  | <b>0C0729</b> |
| <b>442082</b> | Ø 2,45 mm GN  | <b>002267</b> |
| <b>442107</b> | Ø 2,55 mm GN  | <b>003997</b> |
| <b>441063</b> | Ø 2,60 mm GN  | <b>0C0144</b> |
| <b>514450</b> | Ø 2,65 mm GN  | <b>0C0730</b> |
| <b>442143</b> | Ø 2,75 mm GN  | <b>003371</b> |
| <b>514604</b> | Ø 2,85 mm GN  | <b>0C0551</b> |
| <b>441964</b> | Ø 2,90 mm GN  | <b>006419</b> |
| <b>584753</b> | Ø 2,95 mm GN  | <b>004856</b> |
| <b>441562</b> | Ø 3,00 mm GN  | <b>054034</b> |
| <b>441558</b> | Ø 3,20 mm GN  | <b>054084</b> |
| <b>441243</b> | Ø 3,30 mm GN  | <b>055388</b> |
| <b>526545</b> | Ø 3,55 mm GN  | <b>003987</b> |
| <b>441253</b> | Ø 3,80 mm GN  | <b>055133</b> |
| <b>526538</b> | Ø 4,10 mm GN  | <b>003993</b> |
| <b>440882</b> | Ø 1,30 mm GN  | <b>002393</b> |



### Inyectores gas M5x0,8 CH5,5

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>426806</b> | Ø 0,30 mm GN  | <b>0K1185</b> |
| <b>426676</b> | Ø 0,19 mm GPL | <b>0G2372</b> |



## Inyectores Gas



### Inyectores gas M6x0,75 CH7

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>460422</b> | Ø 0,75 mm GPL | <b>005428</b> |
| <b>460423</b> | Ø 0,82 mm GPL | <b>005429</b> |
| <b>347376</b> | Ø 0,85 mm GPL | <b>005430</b> |
| <b>347476</b> | Ø 0,90 mm GPL | <b>005423</b> |
| <b>460414</b> | Ø 1,30 mm GN  | <b>005425</b> |
| <b>460817</b> | Ø 1,35 mm GN  | <b>006759</b> |
| <b>460413</b> | Ø 1,45 mm GN  | <b>005424</b> |
| <b>460418</b> | Ø 1,50 mm GN  | <b>005426</b> |
| <b>460419</b> | Ø 1,60 mm GN  | <b>005427</b> |
| <b>460889</b> | Ø 1,75 mm GN  | <b>006778</b> |



### Inyector piloto - L=36 mm

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>338040</b> | Ø 0,20 mm GPL | <b>056750</b> |
| <b>338352</b> | Ø 0,30 mm GN  | <b>056578</b> |
| <b>338217</b> | Ø 0,14 mm GPL | <b>059216</b> |
| <b>338094</b> | Ø 0,21 mm GPL | <b>0H6359</b> |
| <b>338218</b> | Ø 0,27 mm GN  | <b>059215</b> |
| <b>311000</b> | Ø 0,36 mm GN  | <b>003626</b> |
| <b>338215</b> | Ø 0,50 mm GC  | <b>059356</b> |
| <b>338136</b> | Ø 0,75 mm GC  | <b>059381</b> |



### Inyectores gas EGA

|               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| <b>428935</b> | Ø 0,66 mm | <b>0H6356</b> |
| <b>420679</b> | Ø 0,80 mm | <b>0H6372</b> |
| <b>427919</b> | Ø 0,95 mm | <b>0G1786</b> |
| <b>420695</b> | Ø 1,05 mm | <b>0H6357</b> |
| <b>420678</b> | Ø 1,25 mm | <b>0K1252</b> |
| <b>428954</b> | Ø 1,90 mm | <b>0G1791</b> |



### Inyector piloto

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>338108</b> | Ø 0,25 mm GPL | <b>054593</b> |
| <b>338107</b> | Ø 0,30 mm GPL | <b>053667</b> |
| <b>338121</b> | Ø 0,41 mm GN  | <b>053670</b> |
| <b>338109</b> | Ø 0,51 mm GN  | <b>053668</b> |
| <b>338087</b> | Ø 0,75 mm GC  | <b>053669</b> |



### Inyector piloto - L=11,50 mm

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| <b>435366</b> | 1 x Ø 0,20 mm GPL | <b>054286</b> |
| <b>316252</b> | 1 x Ø 0,21 mm GN  | <b>0C6621</b> |
| <b>435414</b> | 2 x Ø 0,25 mm GN  | <b>054037</b> |
| <b>441561</b> | 2 x Ø 0,45 mm GC  | <b>054038</b> |



### Inyectores gas

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>411978</b> | Ø 0,85 mm GPL | <b>025983</b> |
| <b>411932</b> | Ø 0,90 mm GPL | <b>051121</b> |
| <b>411970</b> | Ø 0,95 mm GPL | <b>026717</b> |
| <b>411977</b> | Ø 1,05 mm GPL | <b>050501</b> |
| <b>411974</b> | Ø 1,10 mm GPL | <b>025865</b> |
| <b>411971</b> | Ø 1,15 mm GPL | <b>026785</b> |
| <b>411968</b> | Ø 1,20 mm GPL | <b>026213</b> |
| <b>411975</b> | Ø 1,35 mm GPL | <b>025866</b> |
| <b>411972</b> | Ø 1,40 mm GN  | <b>026786</b> |
| <b>411979</b> | Ø 1,45 mm GN  | <b>045676</b> |
| <b>411946</b> | Ø 1,50 mm GN  | <b>025954</b> |
| <b>411965</b> | Ø 1,55 mm GN  | <b>050515</b> |
| <b>411976</b> | Ø 1,60 mm GN  | <b>026622</b> |
| <b>411969</b> | Ø 1,80 mm GPL | <b>025867</b> |
| <b>411944</b> | Ø 1,85 mm GN  | <b>025868</b> |
| <b>411945</b> | Ø 1,90 mm GN  | <b>025953</b> |
| <b>411942</b> | Ø 2,00 mm GN  | <b>026720</b> |
| <b>411967</b> | Ø 2,10 mm GN  | <b>050750</b> |
| <b>411928</b> | Ø 2,15 mm GN  | <b>050591</b> |
| <b>411948</b> | Ø 2,20 mm GN  | <b>026214</b> |
| <b>411951</b> | Ø 2,25 mm GN  | <b>051472</b> |
| <b>411956</b> | Ø 2,00 mm     | <b>051271</b> |



### Inyector piloto - L=28 mm

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| <b>338036</b> | Ø 0,20 mm GPL  | <b>056799</b> |
| <b>337986</b> | Ø 0,25 mm GPL  | <b>058330</b> |
| <b>338024</b> | Ø 0,30 mm GN   | <b>058525</b> |
| <b>338127</b> | Ø 0,35 mm GN   | <b>056656</b> |
| <b>338354</b> | Ø 0,40 mm GN   | <b>003327</b> |
| <b>583255</b> | Ø 0,70 mm G110 | <b>056798</b> |



## Válvulas Gas y Accesorios

### Accesorios

**535688**



Tornillo M4x30 mm

Electrolux 0C1753 0K6394

**435446**



Prolongador válvula gas H=37 mm

Electrolux 003391

**440605**



Bicono Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

**442088**



Prolongador válvula gas  
NOVASIT Ø10x8mm L=18mm

Electrolux 004667 0548852200

**441963**



Junta Øext 39.5 mm

Electrolux 006465

**338657**



Prolongador de botón  
para válvula Elettrosit

Electrolux 051281 055805

**435512**



Prolongador mando válvula gas

Electrolux 004491 0C8571

**514634**



Soporte

Electrolux 0C0501

**435213**



Prolongador mando válvula gas  
para válvula 820 NOVA

Electrolux 059305 0K4321 0T2595

**441456**



Rejilla de protección sonda

Electrolux 059219

## Válvulas Gas y Accesorios

### Accesorios

**338222**



**Brida para extensión válvula gas EUROSIT**

Electrolux 004948 058773 0K3562 0KT743

**441650**



**Tubo racor válvula Ltot=52 mm**  
16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

**349241**



**Regulador de presión de gas 6 kg/h GPL**  
entrada Ø 1/4"F; salida Ø 1/2"F; sfiato Ø 1/8"F,  
respiradero L=120 mm

Electrolux 0S0027

### Bobina válvula

**349447**



**Bobina por electroválvula gas BRAHMA**  
Ø1/2"  
220/240V 50/60Hz; mod. B66\*GM8

Electrolux 005548

**337981**



**Bobina doble 230V 50Hz**  
para válvula gas TANDEM

Electrolux 002452

**338041**



**Bobina EV2 220/240V 50Hz por 820 NOVA**  
válvula gas

Electrolux 0K3020

## Válvulas Gas y Accesorios

### Brahma

435210



**Electrovalvula BRAHMA Ø 1/2" - 230V  
50/60Hz 20VA**

L=72 mm; Pmax 500 mbar; temperatura de trabajo 15÷60°C

Electrolux 059509 0HB227 0K3447

### Mertik

200248



**Válvula gas MERTIK 30÷100°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm; capilar L=1300 mm - bulbo Ø 6x114 mm; con prensaestopas

Electrolux 0C5249

440209



**Válvula gas MERTIK 100÷340°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5245

434983



**Válvula gas MERTIK 30÷100°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm; capilar L=1300 mm - bulbo Ø 6x114 mm; con adaptador para mando de termostato

Electrolux 0C0444

200245



**Válvula gas MERTIK 100÷250°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adaptador para mando de termostato

Electrolux 006460

316243



**Válvula gas MERTIK 66÷260°C**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; capilar 810 mm - bulbo Ø 4x100 mm

Electrolux 0C6625

200247



**Válvula gas MERTIK 100÷340°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=1300 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; (hornos grandes)

Electrolux 0C5250

324974



**Válvula gas MERTIK 66÷260°C**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=550 mm; capilar L=1200 mm; bulbo Ø 4x100 mm

Electrolux 0C7326

535663



**Válvula gas MERTIK 100÷340°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=1300 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adaptador para mando de termostato

Electrolux 0C1729

## Válvulas Gas y Accesorios

### Mertik

**200246**



**Válvula gas MERTIK 100÷340°C**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido 1300 mm; capilar 810 mm - bulbo Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5247

**200243**



**Válvula gas MERTIK 110÷190°C [KIT]**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x165 mm; con adaptador para mando de termostato y 2 tapas

Electrolux 006574 0C0624

**435168**



**Válvula gas MERTIK 100-340°C**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=1300 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adaptador para mando de termostato

Electrolux 0C0209

**585767**



**Válvula gas MERTIK 100÷190°C**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; capilar L=1000 mm - bulbo Ø 5x160 mm; con prensaestopas

Electrolux 0G7801

**200244**



**Válvula gas MERTIK 100÷340°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm; capilar L=810 mm; Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5246 11061226

**Tornillo minimo**



|               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| <b>517578</b> | Ø 0,9 mm  | <b>006466</b> |
| <b>517376</b> | Ø 1,10 mm | <b>006651</b> |
| <b>440617</b> | Ø 1,25 mm | <b>006652</b> |
| <b>517565</b> | Ø 1,30 mm | <b>006475</b> |
| <b>517583</b> | Ø 1,60 mm | <b>006463</b> |
| <b>441910</b> | Ø 1,90 mm | <b>006653</b> |
| <b>535671</b> | Ø 2,60 mm | <b>0C1735</b> |

**435428**



**Válvula gas MERTIK 100-340°C sin tornillo de min.**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adaptador para mando de termostato; mod. GV30T-C3A7A2K6

Electrolux 006692

**436694**



**Regulador de presión de gas 3/4" FF**  
Pmax 100mbar; reducción 3/4"÷1/2"

Electrolux 006422 0C1074

**318098**



**Válvula gas MERTIK 110÷190°C**

racores Ø 3/8"FF; termopar M9x1; cable de encendido L=900 mm Ø 4 mm; capilar L=810 mm - bulbo Ø 4x165 mm

Electrolux 0C5248 0G2636 0G4378

**441089**



**Tapón M3/8" para válvula gas MERTIK**  
Ø 16,2x11 mm

Electrolux 0C0625

## Válvulas Gas y Accesorios

### Mertik

584170



**Electronica per valvola gas MERTIK [Kit]**  
cable de encendido L=1220 mm, Ø 4 - F2,8 mm

Electrolux 0G7885

### Racordes

415760



**Racor Øint 3,3 mm - H=22 mm**

Electrolux 006097 0KI514

450142



**Racor 3/8" para tubo Ø 12mm**  
L=20 mm

Electrolux 0G2223

338067



**Racor M10x1 L=24 mm con bicono Ø 4 mm**

Electrolux 052833 0G1187 0G2221 0G2924

338169



**Racor para bicono Ø 16 mm L=23 mm**

Electrolux 052668 0A2548

338103



**Racor Ø 4 mm -para válvula gas 820 NOVA**

Electrolux 069203

441621



**Racor 3/8"**  
para válvula gas

Electrolux 051950

338080



**Racor M10x1 L=20 mm con bicono Ø 6 mm**

Electrolux 052834

517514



**Racor 3/8"**  
Ø 12,20xH26 mm CH17 - para válvula gas

Electrolux 006964

## Válvulas Gas y Accesorios

### Racordes

**441061**



**Racor 3/8" CH17 mm**  
Øint. 10,4 mm; Ltot. 28,4 mm

Electrolux 0C0149

**438110**



**Tuerca horno gas**

Electrolux 020997 0F0146

**410323**



**Racor portainyector 90° para inyector M10x1 M16/M15**

Electrolux 059250 0G2225

**338032**



**Acoplamiento valvula gas 1/2" 820 NOVA con tornillo y junta torica**

Electrolux 0A5398

**410316**



**Racor portainyector 90° 3/8" - M14 [kit]**  
3/8" - M14, bicono Øext 12.5 mm Øint 10 mm

Electrolux 0A2136

**338100**



**Racor 90° MINISIT 1/2" entrada gas Ø 15 mm**

Electrolux 056835 0K6393

**410334**



**Racor gas 180° 1/4"+3/8" (Kit)**  
bicono Ø 10 mm

Electrolux 056832

**338149**



**Racor 90° MINISIT 3/8"**

Electrolux 054270

**583991**



**Racor gas 3/8" para válvula gas**  
L=47 mm

Electrolux 0G6277

**435181**



**Prolongador para válvula gas**  
M6 - corpo 20 mm - eje 10x8 mm

Electrolux 0A2135



## Válvulas Gas y Accesorios

### Racordes

**435400**



**Prolongador para válvula gas Ø 8x47 mm**  
eje 6,5x8 mm

Electrolux 002130 0KT742

### SIT

### Elettrosit 810

**338191**



**Válvula gas 810 ELETTROSIT Ø 3/4" FF - 24V 50Hz**  
conexión termopar 11/32" - torinillo de mínimo Ø 2,00 mm - rango de regulación de presión 3-18 mBar - temp. ambiente 0-60 ° C; att. piloto y termopar inferior

Electrolux 053242 054437 0C8460

**338207**



**Válvula gas 810 ELETTROSIT Ø3/4"FF - 230V 50Hz**  
conexión termopar M9x1 mm; Pmax entrada gas 50 mbar; P-salida 3÷18 mBar - att. pilota e termocoppia laterale

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

### Eurosit 630

**517932**



**Válvula gas EUROSIT 60÷300°C**  
conexión termopa M9x1; capilar 1000 mm; bulbo Ø 4x72 mm

Electrolux 058772

**518564**



**Válvula gas 80÷320°C [KIT]**  
racores Ø 3/8"FF; conexión termopar M9x1 mm; temperatura de trabajo 80÷320°C; capillare L= 1050 mm - bulbo Ø 4x72 mm

Electrolux 002096

**338128**



**Válvula gas EUROSIT 80÷320°C**  
racor Ø 3/8"FF; conexión termopar M9x1 mm; temperatura de trabajo 0÷120°C; capilar L=1070 mm - sonda Ø 4x72 mm

Electrolux 0C6235 0K2003 0K2891

**425851**



**Válvula gas EUROSIT 100÷340°C**  
racord termopar M9x1; entrada gas 50 mbar P. salida 0÷18 mbar; temperatura de trabajo 0÷120°C; L=1050 mm - bulbo 4x72 mm; com tornillo de ajuste

Electrolux 0G2294



## Válvulas Gas y Accesorios

### SIT

### Eurosit 630

**338049**



**Válvula gas EUROSIT 100÷340°C**

racores Ø 3/8"FF; conexión termopar M10x1 mm; Pmax entrada gas 50 mbar

Electrolux 0C8183 0K2004

**337968**



**Válvula gas EUROSIT 110÷190°C**

racores Ø 3/8"FF; conexión termopar M9x1; temperatura 0÷120°C; capilar L=1050 mm; sonda Ø 4x202 mm

Electrolux 003334

**347471**



**Válvula gas EUROSIT 630 110÷190°C [KIT]**

racores Ø 3/8"FF; conexión termopar M9x1; temperatura 0÷120°C; capilar L=1050 mm; sonda Ø 4x202 mm

Electrolux 004947 0K3561

#### Tornillo minimo

|               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| <b>338029</b> | Ø 0,80 mm | <b>002514</b> |
| <b>337946</b> | Ø 1,00 mm | <b>004602</b> |
| <b>338033</b> | Ø 1,40 mm | <b>003159</b> |
| <b>337940</b> | Ø 1,60 mm | <b>0A5422</b> |
| <b>338180</b> | Ø 2,50 mm | <b>0A5418</b> |

**338081**



**Tapon salida gas M3/8" para EUROSIT**

Electrolux 056009

# Válvulas Gas y Accesorios

## SIT

### Minisit 710

**338205**



**Válvula gas MINISIT 30÷100°C**  
 racores entrada-salida 1/2"-3/8"; conexión termopar M9x1; capilar nichelado 1050 mm; bulbo Ø 5x125 mm; per scaldavivande

Electrolux 052431

**338200**



**Válvula gas MINISIT 110÷190°C**  
 entrada gas Ø 1/2"- salida Ø 3/8"F; conexión termopar M9x1 mm; capilar nichelado L=1050 mm - sonda Ø 6x105mm

Electrolux 058496

**338334**



**Válvula gas MINISIT 50÷190°C**  
 racores entrada-salida 1/2"-3/8"; conexión termopar M9x1; capilar nichelado 1200 mm; bulbo Ø 5x95 mm

Electrolux 054267 059698

**435398**



**Válvula gas MINISIT 110÷190°C [KIT]**  
 entrada gas Ø 1/2"- salida Ø 3/8"F; conexión termopar M9x1 mm; capilar nichelado L=1050 mm - sonda Ø 6x105mm

Electrolux 056434 056688 058160

**435434**



**Válvula gas MINISIT 50÷190°C [KIT]**  
 racores entrada-salida 1/2"-3/8"; conexión termopar M9x1; capilar nichelado 1200 mm; bulbo Ø 5x95 mm

Electrolux 052952 053368

**630001**



**Válvula gas MINISIT 100÷340°C**  
 entrada gas Ø 1/2"- salida Ø 3/8"F; conexión termopar M9x1; capilar nichelado L=1050 mm; sonda 4x72 mm

Electrolux 0G2402

**337998**



**Válvula gas MINISIT 110÷190°C**  
 entrada gas Ø 1/2"- salida Ø 3/8"F; conexión termopar M9x1 mm; capilar nichelado L=1050 mm - sonda Ø 6x105mm

Electrolux 003278 003655

**338046**



**Válvula gas MINISIT 100÷340°C**  
 entrada gas Ø 1/2"- salida gas Ø 3/8"F; conexión termopar M9x1 mm; capilar L=1050 mm - sonda Ø 5x70 mm

Electrolux 003276 056833

**311836**



**Válvula gas MINISIT 110÷190°C [KIT]**  
 entrada gas Ø 1/2"- salida Ø 3/8"F; conexión termopar M9x1 mm; capilar nichelado L=1050 mm - sonda Ø 6x105mm

Electrolux 056689

**337976**



**Válvula gas MINISIT 100÷340°C**  
 entrada gas Ø 1/2"F- salida gas Ø 3/8"F; conexión termopar M10x1 mm; capilar L=1800 mm - sonda Ø 5x70 mm

Electrolux 0C1598 0H6235 0KD168

# Válvulas Gas y Accesorios

## SIT

### Minisit 710

**338313**



**Válvula gas MINISIT 100÷340°C [KIT]**  
 entrada gas Ø 1/2"F- salida gas Ø 3/8"F;  
 conexión termopar M9x1; capilar L=1050 mm  
 nichelado; sonda Ø 4x72 mm

Electrolux 052068 053193 053289

**338216**



**Sensor termostático 60-200°C**  
 para válvula MINISIT - capilar L=1250 mm -  
 sonda Ø 5x95 mm

Electrolux 056591

**338139**



**Válvula gas MINISIT 120÷200°C**  
 entrada gas Ø 3/8"F- salida gas Ø 3/8"F;  
 conexión termopar M9x1; capilar L=1050mm  
 nichelado; sonda Ø 6x105 mm

Electrolux 0U2962

**338318**



**Sensor termostático 110÷190°C**  
 para válvula MINISIT - capilar L=1050 mm -  
 sonda nichelada Ø 5x95 mm

Electrolux 056590 0CB767

**338118**



**Encendedor piezoelectrico con tapa  
 MINISIT**  
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 003128 003271 051567 054269  
 0H6049 0K5721

**338093**



**Sensor termostático 100÷340°C**  
 para válvula MINISIT - capilar L=1050 mm -  
 sonda inox Ø 4x72 mm

Electrolux 056593 0K5704

**338020**



**Tapa MINISIT sin encendedor**

Electrolux 056577

**337984**



**Sensor termostático 100÷340°C**  
 para válvula MINISIT - capilar L=1050 mm -  
 sonda nichelada Ø 5x70 mm

Electrolux 056592

**338183**



**Elemento termostático válvula 30÷100°C**  
 para válvula MINISIT - capilar L=1050 mm -  
 bulbo Ø 5x123 mm nichelado

Electrolux 056646

**338322**



**Grupo magnético M9x1 pour valve gaz  
 MINISIT**  
 cabeza Ø 11 mm - rosca M22 - L=55 mm; para  
 valvula Minisit - VR8

Electrolux 056587

## Válvulas Gas y Accesorios

### SIT

#### Minisit 710

**338162**



**Grupo magnético M10x1 pour valve gaz  
MINISIT**  
cabeza Ø 11 mm - rosca M22 - L=55 mm

Electrolux 0K0669

**338321**



**Grupo magnético Ø 14,8 mm para  
BABYSIT-COMPOSIT**

Electrolux 056588

#### Nova 850/822

**337969**



**Válvula gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 170mV**  
termopar M9x1 mm; max gas entrada presion  
60 mBar; presion salida 5+50 mBar

Electrolux 002606 0K4318 0KW916

**337977**



**Válvula de gas 820 NOVA Ø 1/2"FF 230V  
50Hz**  
termopar M9x1 mm; Pmax entrada gas 60  
mBar; presion salida 5+50 mBar

Electrolux 002903 0835819901

**338000**



**Válvula gas 820 NOVA Ø 1/2"FF 230V 50Hz**  
termopar 11/32"; max gas entrada presion 60  
mBar

Electrolux 0C0848 0K3021

**338105**



**Válvula gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
connexion termopar M9x1 mm; Pmax entrada  
gas 60 mBar; P-salida 3+30 mBar; dispositivo  
de encendido lento

Electrolux 004122 055446 0KF020

**536483**



**Válvula gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 24V  
50Hz**  
termopar M9x1 mm; Pmax entrada gas 60  
mBar; presion salida 5+50 mBar

Electrolux 0C2408

**338045**



**Válvula gas 822 NOVA Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
racor entrada/salida Ø 1/2"FF; Pmax ingresso  
gas 60 mBar; Pmax uscita gas 3+30 mBar;  
uscita pilota M10x1 mm; lenta accensione 3+5  
mBar

Electrolux 059473

## Válvulas Gas y Accesorios

### SIT

#### Nova 850/822

**352049**



Rectificador con cable L=1000 mm

Electrolux 002715

**442133**



Mando para valvula gas NOVA

Electrolux 003704 056452

**338044**



Contacto de encendido válvula con cables L=880 mm para válvula gas 820 NOVA e ELETROSIT S2

Electrolux 004217 056601 0H6997

**310673**



Tapon salida gas M10x1 para válvula de gas NOVA

Electrolux 059474

**338317**



Contacto de encendido válvula sin cables para válvula gas 820 NOVA et ELETROSIT S2

Electrolux 054539

**338319**



Grupo magnético para válvula gas 820 NOVA" cod. 338105

Electrolux 056589 0K2953

**337971**



Termogenerador 750mV ASA11/32 7/16" bulbo Ø 9x75 mm - cable L=600 mm; terminales 4,2 mm; racor 7/16"M

Electrolux 002607 0K4319

## Válvulas Gas y Accesorios

### SIT

#### Sigma 840/848

**338034**



**Válvula gas 840 SIGMA 230V 50Hz 3/4"**

Racores entrada-salida 3/4 "M; entrada gas Pmax 60 mbar; salida gas Pmax 2 ÷ 50 mbar; temperatura de funcionamiento 0 ÷ 60 ° C

Electrolux 005757 0C7600

**427120**



**Válvula gas 840 SIGMA - 230V 50Hz**

Racores entrada-salida 3/4 "M; rango de regulación de presión 2 ÷ 50 mbar; sin salida piloto; con dispositivo de encendido lento ajustable

Electrolux 0G2763

**459607**



**Inyector gas Ø 5,80x18 mm - H=1 mm**

Electrolux 0C2446

**536535**



**Inyector gas Ø 6x18 mm - H=1 mm**

Electrolux 0C2445

#### Tandem 830/836

**337958**



**Válvula gas 830 TANDEM Ø 1/2" FF - 230V 50Hz con reg. caudal**

Pmax entrada gas 60 mBar; P-salida 3+50 mBar; temperatura de trabajo 0+60°C

Electrolux 002340 0K1416 0K1416

**413153**



**Válvula gas 830 TANDEM Ø 1/2" FFF - 24V 50Hz**

Pmax entrada gas 60 mBar; P-salida 3+50 mBar; temperatura de trabajo 0+60°C

Electrolux 005526

## Válvulas Gas y Accesorios

### SIT

#### Tandem 830/836

**427183**



**Válvula gas 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
Pmax entrada gas 60 mBar; P-salida 3+50  
mBar; temperatura de trabajo 0+60°C;  
dispositivo de encendido lento

Electrolux 0G2188 0K4391 0K5838

**337972**



**Válvula gas 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
230V RAC Pmax entrada gas 50  
mBar; P-salida 2+45 mBar; temperatura de  
trabajo 0+60°C

Electrolux 002714 0K2200

## Válvula de seguridad

**338184**



**Válvula seguridad gas D3 1/2"FF**

Electrolux 050106

**338186**



**Válvula seguridad gas D3 3/4"FF**

Electrolux 025434 026888 057915

## Recambios varios

**318214**



**Válvula gas**  
Copreci series VmV23500

Electrolux 0C6675



kit terminales ALTA CALIDAD - 1660 piezas




**código descripción**  
 585630 Caja surtida de terminales  
 22 compartimentos - 1660 Componentes



**Descripción contenido**

| fig. | descripción                                                 | color | cantidad     |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| A    | punta sección 1 mm <sup>2</sup> L=8 mm                      | ■     | 100 unidades |
|      | punta sección 1,5 mm <sup>2</sup> L=10 mm                   | ■     | 100 unidades |
|      | punta sección 2,5 mm <sup>2</sup> L=12 mm                   | ■     | 100 unidades |
|      | punta sección 4 mm <sup>2</sup> L=12 mm                     | ■     | 50 unidades  |
|      | punta sección 6 mm <sup>2</sup> L=12 mm                     | ■     | 50 unidades  |
|      | punta sección 10 mm <sup>2</sup> L=12 mm                    | ■     | 50 unidades  |
| B    | faston F preaislado 4,8x0,8 mm                              | ■     | 80 unidades  |
|      | faston F preaislado 6,3x0,8 mm                              | ■     | 80 unidades  |
| C    | piggyback faston M/F 6,3x0,8 mm                             | ■     | 50 unidades  |
| D    | junta de tope 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                     | ■     | 50 unidades  |
|      | junta de tope 4 - 6 mm <sup>2</sup>                         | ■     | 50 unidades  |
| E    | ojal preaislado azul Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>       | ■     | 100 unidades |
|      | ojal preaislado azul Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>       | ■     | 50 unidades  |
|      | ojal preaislado amarillo Ø 5 mm 4 - 6 mm <sup>2</sup>       | ■     | 50 unidades  |
| F    | horquilla azul preaislada d=4 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>  | ■     | 100 unidades |
|      | horquilla azul preaislada d=6 mm 4 - 2,5 mm <sup>2</sup>    | ■     | 50 unidades  |
| G    | faston M preaislado 2,8x0,8 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>    | ■     | 100 unidades |
| H    | faston M corto 6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>           | ■     | 100 unidades |
| I    | cubre-faston M corto 6,3x0,8 mm                             | ■     | 50 unidades  |
| J    | faston F acero niquelado 6,3x0,8 mm 0,5 - 1 mm <sup>2</sup> | ■     | 100 unidades |
| J    | faston acero niquelado 6,3x0,8 1-2,5 mm <sup>2</sup>        | ■     | 100 unidades |
| K    | piggyback acero niquelado 1-2,5 mm <sup>2</sup>             | ■     | 100 unidades |



## Cable Eléctrico

**586407**



Tapa de conector de goma Ø  
4,3x7,8/7,4x11xLtot. 65 mm

Electrolux 091099

**582764**



Cableado L=1410 mm

Electrolux 0G5956

**585106**



Manguera flexible de protección  
L=345/485 mm

Electrolux 0S1005

**323756**



Cable prolundador para conmutador  
L=580 mm  
connettore hembra 6P -WI

Electrolux 0C3978

**582765**



Cable L=1310 mm

Electrolux 0G5957

**315378**



Cableado placa IR 4 quemadores

Electrolux 0C6611

**432447**



Cable L=950 mm

Electrolux 0KP256

**315377**



Cableado placa IR 2 quemadores

Electrolux 0C6610

**589438**



Cable WFA flussometro L=3200 mm

Electrolux 0G6658

**585104**



Cableado

Electrolux 0C9678

## Cable Eléctrico

**585135**



Cableado

Electrolux 0CA174

**441543**



Pasacable Ø 23 mm

Electrolux 050180

**583079**



Sujecable PG29

Electrolux 0C3528 0G7277

**507549**



Tuerca hexagonal - H=3 mm  
CH19

Electrolux 0KZ969 ST0286402

**536373**



Fija cables

Electrolux 0C2328

**582137**



Prensaestopas PG 13,5 - M25x1,5

Electrolux 0G6096

**582546**



Pasacable Ø 22x37x9 mm

Electrolux 005382

## Reguladores De Energía

**432156**



**Conmutador 0-1 posiciones**  
32A 250V; Tmax 150°C; Eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006649

**350757**



**Conmutador 0-1 posiciones**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0PRU98

**432319**



**Conmutador 0-1 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 026945 0G3354 0K2928 0K4968  
0KG714

**459692**



**Conmutador 0-1 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm; con  
potenciometro

Electrolux 0C7415 0C9939

**431773**



**Conmutador 0-1 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2227

**533248**



**Conmutador 0-1 posiciones con  
potenciometro**  
D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2628 0G3278 0G6017

**432293**



**Conmutador 0-1 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004908 0A2134 0G0268 0G0517  
0G2119 0H6605 0K3016 0K3500  
0K5472 0K9781

**432232**



**Conmutador 0-2 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm;  
conexión trasera para termostato

Electrolux 0A2036

**432329**



**Conmutador 0-1 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355  
0KT763 0KW856

**427517**



**Conmutador 0-2 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm;  
potenciometro RP22/4737A-50 kO

Electrolux 002164 0K4927

**425263**



**Conmutador 0-2 posiciones**  
interruptor 4P 32A 250V; Eje Ø 6x4,6 mm  
cable 2,4 metros;

Electrolux 0G1954 0K5163 0M2135

## Reguladores De Energía

**427259**



**Conmutador 0-2 posiciones**

32A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm L=23 mm; cable L=2400 mm; potenciómetro 50 kOhm

Electrolux 0H9852 0K5063 0M2134

**435131**



**Conmutador 0-2 posiciones**

16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002382 003119 031533 032677

**432152**



**Conmutador 0-2 posiciones**

16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6688 0H9802 0K4443 0K4912  
0K8843 0M0524

**431333**



**Conmutador 0-2 posiciones**

16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KD834 0KV045 0U3941

**432340**



**Conmutador 0-2 posiciones**

D-eje Ø 6x4,6 mm - L=23 mm

Electrolux 0H6595 0K1004

**432178**



**Conmutador 0-3 posiciones**

16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003565 028390 0C3192

**435105**



**Conmutador 0-2 posiciones**

16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3017 0E5131 0K8165 482237200

**431687**



**Conmutador 0-3 posiciones**

32A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029147 0H1255 0H6389 0H6598  
0K2147 0KC013

**418007**



**Conmutador 0-2 posiciones**

16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8614 491476900

**429074**



**Conmutador 0-3 posiciones**

0-1-2-3 posiciones; 32A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6683 0K1380 0KE653 0M0519

**418933**



**Conmutador 0-2 posiciones**

10/16A 250/400V, D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0KK036 428136300



## Reguladores De Energía

**431254**



**Conmutador 0-3 posiciones**  
32A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 0H9806 0K3012 0K4309 0K4916  
0K1535 0KV044 0U0183

**428798**



**Conmutador 0-3 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 002589 0G4003 0K3862 0K4921  
0K1248

**429236**



**Conmutador 0-3 posiciones**  
32A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 050857 0H6388 0H6682 0H7497  
0KC014 0KG608 0KZA39

**431775**



**Conmutador 0-3 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 0A2162 0H6686 0KE807 0KV484

**432066**



**Conmutador 0-3 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 059544

**317169**



**Conmutador 0-3 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm L=23 mm

**Electrolux** 0C5452 0C8387

**432334**



**Conmutador 0-3 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 050783 053866 0C7965

**432222**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm; Tmax 150°C

**Electrolux** 052749

**315844**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 0C7130 0K6631 0KB518

**432078**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm  
L=23 mm

**Electrolux** 0A2241 0H6603

**582754**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm L=23 mm

**Electrolux** 0C9180

## Reguladores De Energía

**318133**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; D-eje 6x4,6mm

Electrolux 0C0320 0C9725

**432176**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059238 0K2888

**312284**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje 6x4,6 mm

Electrolux 0C7353

**429073**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
16A 250V; perno a media luna Ø 6x4,6 mm;  
Tmax 150°C

Electrolux 004915 053408 0H6685 0K7430

**419793**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6391

**427060**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2122 0K5159

**432147**



**Conmutador 0-5 posiciones**  
16A 250V; Tmax 125°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004268 0C9080

**432060**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004741

**432140**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
32A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2022 0G0920 0H1256 0H6394  
0K6968 0K7289 0KC015 0M0527

**428967**



**Conmutador 0-7 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6284 0KE607

**432393**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2021 0G0649 0KM938 0KM939

**425281**



**Conmutador 0-7 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9804 0H9820 0K4914



## Reguladores De Energía

**429293**



**Conmutador 0-7 posiciones [KIT]**  
16A 230V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6123

**529499**



**Conmutador con potenciómetro**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G3024 0K6441

**583597**



**Conmutador 0-9 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0C9695

**583039**



**Conmutador 10 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm; con potenciómetro

Electrolux 0C9905

**583716**



**Conmutador 0-9 posiciones**  
16A 250V - D-eje Ø 6x4,6 mm; L = 24 mm;  
cable L = 170 mm; potenciómetro 10kOhm

Electrolux 0CA934

**430020**



**Interruptor**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KJ395

**586125**



**Interruptor OFF + 10K POTI**

Electrolux 0G6306

**324162**



**Conmutador 230V 16A 50Hz [Kit]**  
D-eje Ø 6x4,6 mm; con conector, lamparas  
indicadoras roja y verde

Electrolux 0C0084

**424998**



**Conmutador 0-9 posiciones**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0D6932 0G3190 0K1631

**427289**



**Conmutador con potenciómetro**  
16A 250V; cable 70 cm

Electrolux 0H9873 0K5106

**436622**



**Conmutador 0-9 posiciones [KIT]**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,5 mm, con cable  
L=1080 mm con lamparas indicadoras roja y  
verde

Electrolux 0C6109 0C9700

**427536**



**Conmutador con potenciómetro**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm; cable L=2,5  
metri; potenciómetro PD 280-10K/J 4M 6272  
S8

Electrolux 0G2044 0K5090

## Reguladores De Energía

**315974**



**Regulador de energía doble circuito 13A  
230V 50Hz**  
D-eje Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

**Electrolux** 004902 0C6530 0K3520

**533018**



**Regulador de energía 13A 230V**  
D-eje Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

**Electrolux** 003031 005270 050527 050563  
051188 051189 052042 053695  
0699801001 093124 0A2482 0C1605  
0K8611 0KJ210

## Contadores y Relés

### Otros

**425643**



**Triac**  
placa 18x8 - cable L=500 mm

**Electrolux** 0H9854 0K5065 0M2153

**416591**



**Contactador TP3250-40**  
1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO;  
faston 6,3 mm

**Electrolux** 0H6541

## Contadores y Relés

### BENEDIKT & JÄGER

**435316**



**Contacto auxiliar 1NO HN10 10A 690V verde**  
dim. 10x17x43,5 mm

**Electrolux** 046995 0C4704 0E0418 0H7043  
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

**435315**



**Contacto auxiliar 1NC HN01 10A 690V rojo**  
dim. 10x17x43,5 mm

**Electrolux** 047046 059086 0E0888 0H7044  
0KC515

**435202**



**Contacto auxiliar verde 1NO**  
dim. 10,5x42x31,5 mm

**Electrolux** 048497 0E5657 0K5986

**431393**



**Mini contactor K1-09D01 400V**  
4kW 3P; 380-400V 50Hz 440V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NC - dim. 49x45x57,5 mm

**Electrolux** 0KV051

**435165**



**Mini contactor K1-09D10 230V**  
4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

**Electrolux** 088557 0G3401 0G3524 0G3801

**426214**



**Contactor K2-09A01 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 005170 0H7049

**536254**



**Contactor K2-30A00-40 230V**  
15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont.  
NO - dim. 85x55x74 mm

**Electrolux** 0C2247

**611562**



**Contactor K3-10NA00-40 230V**  
4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4  
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 0C2480 0C7622 0E1743 0E3751  
0W02E5 0W2702

**538400**



**Contactor K3-10ND10 24V**  
4kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO  
- dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 058670 0KZ813

**435166**



**Contactor K3-10ND10 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1  
aux NO

**Electrolux** 003027 045981 045982 048519  
053116 054544 057896 075796  
088477 0KL557

## Contadores y Relés

### BENEDIKT & JÄGER

**435109**



**Contactor K3-10ND01 230V**

4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 aux NC

**Electrolux** 045920 047048 048403 048825  
069130 072319 0E3757 0L0285

**426314**



**Contactor K3-18ND10 24V**

7,5kW 400V 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux. NO - dim. 65x45x60 mm

**Electrolux** 058785 0KG249 0KG676 0KI327  
471963711 ST0279002

**426261**



**Contactor K3-14NA00-40 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 005171 0H7051 0KK107

**435384**



**Contactor K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3P+1 NO aux; 37N2350

**Electrolux** 004012 0E5568 0K6151 0K9123

**434968**



**Contactor K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 046994 054259 058004 075723  
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127  
0L0360 0W1T99

**435427**



**Contactor K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 aux NO

**Electrolux** 002168 003598 006437 006438  
058805 072881 072882 0K9125  
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

**436196**



**Contactor K3-14ND10 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO + 1 cont aux. NO

**Electrolux** 090050 0L0354 0L0679

**426300**



**Contactor K3-22ND10 24**

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3P+1 NO aux; dim. 65x45x60 mm

**Electrolux** 006157 056600 0E0177 0K3969  
0K9124 767511112

**300683**



**Contactor K3-14ND10 230V avec varistor 110-250V AC/DC**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x70

**Electrolux** 0G4223 0G4645 0K2993 0K4891  
0T5639

**426298**



**Contactor K3-22ND01 220/240V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 NC aux

**Electrolux** 0H7052 0K3384 0K9307

## Contadores y Relés

### BENEDIKT & JÄGER

**319482**



**Contactora K3-22ND10 230V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; -  
65,5x45x60 mm

**Electrolux** 052329 054928 057950 059943  
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

**433658**



**Contactora K3-40A00 230V**

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3  
cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 007104 0K3375 0K3479

**426307**



**Contactora K3-22ND10 400V**

11kW 3P; 380-415V 50Hz 415-440V 60Hz - 3  
cont. NO + 1 aux NO - dim. 85x55x74 mm

**Electrolux** 0KJ217

**335529**



**Contactora K3-50A00 230V**

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO - dim. 95x60x110 mm

**Electrolux** 059993 0C2244 0H6550 0H7054

**436199**



**Contactora K3-24A00 24V**

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim.  
87,5x45x74 mm

**Electrolux** 0KZN75 0L0361

**321420**



**Contactora K3-24A00 230V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 0C9763 0K9129 0KE717

**435495**



**Contactora K3-32A00 230V**

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 003305 007080 0H6549 0HN634

## Contadores y Relés

### Interruptores magnetotérmico

**418316**



**Magnetotermico C60N C16**

400Vac 50/60Hz; 3NO; dim. 65x54x82 mm

Electrolux 0E0777 0E2269 0K8729 0KG573

**416665**



**Interruptor magnetotérmico 3P 25A**

Electrolux 0E5139 0E5453 0K8731 0KC505

**419563**



**Interruptor magnetotérmico 3P 20A 400V**

dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

## MOELLER

**413926**



**Contactor DILEM-10**

4kW 3P; 24V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO;  
dim. 50x45x58 mm

Electrolux 003885

**414132**



**Contactor DILM17-10**

7,5kW 3P; 24V 50Hz 60Hz 400V 3 cont. NO+  
1 aux NO

Electrolux 002417

**413920**



**Contactor XTMC9A01**

4KW 9A (AC-3) + 1NC; 24V 50/60Hz

Electrolux 003910



## Contactores y Relés

### Relé

**324245**



Regleta de conexiones

Electrolux 092699

**614494**



Relé C5-A30  
16A 400V

Electrolux 0SB098

**414098**



Relé 2 contactos 230V 50 / 60Hz 10A  
conexión faston  
24Vac

Electrolux 054779 054926

### Relé finder

**610763**



Relé 24Vac 50/60Hz  
capacidad contacto 10A 250V

Electrolux 0C1971

**582143**



Relé 1 contacto 230V 50/60Hz 10A  
capacidad contacto 10A 250V

Electrolux 0C1970

**438774**



Relé 2 contactos 230V 50/60 Hz 8A 250V

Electrolux 0E5849 0K4551 0K4947 0K6309

**435271**



Relé 2 contactos 230V 50/60Hz 10A 250V  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610  
058857 069882 069924 083215  
0KW986



## Contadores y Relés

### Relé finder

**438597**



**Relé 3 contactos 230V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

**414097**



**Base relé 7A 250V**  
dim. 66x22x30 mm

Electrolux 059845

**336813**



**Relé 3 contactos 24V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510

**437774**



**Base relé tipo 94**  
para 613895

Electrolux 002786

**435162**



**Relé 3 contactos 230V 50/60Hz 16A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 005033 005034 088197 0K2397  
0K2445 0T3793

**438843**



**Relé 3 contactos 230V 50/60Hz 16A 250V**

Electrolux 006610

**435519**



**Relé 4 contactos 230V 50/60Hz 7A 250V**

Electrolux 002787

## Contactores y Relés

### Rele temporizador

414029



Temporizador 2NO 10A 250V

Electrolux OC1240

## Contactores motor

418193



Protección del motor GV2ME07 1,6÷2,5A  
dim. 70x45x87 mm

Electrolux 0K7058 0K8681 0KU144

## SSR (solid state relay)

427260



Relé SSR HD4850  
entrada 3-32V, salida 480V 50A

Electrolux 0G5742 0H9858 0K5070 0M2144

## TELEMECANIQUE / SCHNEIDER ELECTRIC

416589



Contactor GC2530M5  
220/240V 50/60Hz; 3P - capacity 16kW AC7a  
- 4kW AC7b

Electrolux 0K8118 0K8613 0KB652 0KW669

## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**311818**



**Condensador de referimiento 4µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; tornillo M8

Electrolux OKN530

**518325**



**Condensador 1.5 µF 450V 50Hz**

Electrolux 002796

**441189**



**Condensador de referimiento 10 µF 400V 50/60Hz**  
 Ø 35x77 mm; con tornillo M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727  
 0KJ296 482751100

**438203**



**Resistencia 270 ohm**

Electrolux 005370

**339523**



**Condensador de referimiento 12,5 µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 40x70 mm; con tornillo M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235  
 0K3032

**536815**



**Clip set 10 pcs**

Electrolux 0D1176 0D6040

**340272**



**Condensador de referimiento 16 µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 40x95 mm; con tornillo M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

**441922**



**Toroidal de ferrital Ø 36x22 mm**

Electrolux 005517

**312678**



**Condensador de referimiento 60µF 250V 60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

**584329**



**Ferrital [Kit]**

Electrolux 0C7073

**586081**



**Filtro RFI 440V 10A 3N 50/60Hz**

Electrolux 0C9475

## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**338399**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50**  
(0.47  $\mu$ F) + (0,68MoHm ) + (2x0.010  $\mu$ F) + (2x1mH); tornillo M8

Electrolux 059078 0K2392

**440188**



**Filtro antidisturbios 100 OHM**

Electrolux 003510

**338358**



**Filtro RFI 250V Ø 38x39 mm**  
0.47  $\mu$ F (x2)+2x0.025  $\mu$ F(Y2)+1MoHm; tornillo M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

**418457**



**Filtro RC 0,047÷0.47 $\mu$ F, 22÷470Ohm 250Vac**

Electrolux 0K8676 552201301

**435381**



**Filtro RFI 3 phases 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm**  
3x(0.27  $\mu$ F) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF); faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

**342145**



**Fusible Ø 5x20 mm 0,315A rápido**

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584  
0K3350 0K4542 0K4994

**318487**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm**  
(0.47  $\mu$ F) + (680KoHm ) + (2x0.01  $\mu$ F) + (2x1mH); tornillo M8

Electrolux 0C4950

**312685**



**Fusible Ø 5x20 mm 1A 250V rápido**

Electrolux 054456 0L3639

**528099**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x56 mm**  
M8

Electrolux 0CB477

**435368**



**Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rápido**

Electrolux 053741 057783 083602 088227  
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

**518173**



**Filtro RFI 1uF 275 Vac + 100 Ohm**  
cable L=100 mm con faston 8 mm

Electrolux 003551

## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**435270**



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rápido

Electrolux 002348 005077 053534 058871  
0F0187 0K8698 0KJ931

**435517**



Fusible Ø 5x20 mm 0,16A 250V retrasado

Electrolux 002820 0F0189

**433988**



Fusible Ø 5x20 mm 0.630A 250V retrasado

Electrolux 007054 048786

**583543**



Fusible Ø 5x20 mm 6,3AL 250V retrasado

Electrolux 0C1480

**535756**



Fusible Ø 6,3x32mm 20A 250V

Electrolux 0C1821

**320026**



Fusible Ø 6,3x32mm 6,3A 500V retrasado (10 pcs)

Electrolux 0C2230

**416450**



Fusible 25A 690V BS88 4  
Ø 17x42/76 mm

Electrolux 0H9861 0K5074 0M2131

**437991**



Fusible 25A 500V  
Ø 14-12mm H=50mm

Electrolux 058175

**438578**



Resistencia 100 Ohm 7W  
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

**425644**



Fusible de protección por resistencia  
228°C

Electrolux 0G1960 0K4996 0KG920

**523454**



Portafusible Ø 10x38 mm  
32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

**413453**



Portafusible por barra DIN  
3 posiciones; para cables de 0,5 a 6 mm; para  
fusible 10,3x38 mm, 32 A 690 V

Electrolux 003911

## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**417948**



**Portafusible**  
para fusible 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

**338800**



**Portafusible Ø 12 mm 16A 250V faston**  
**90° 4,8x0,5 mm**  
L=44 mm para fusible 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

**433800**



**Portafusible Ø 16 mm 16A 250V [Kit]**  
L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - para fusible  
5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031  
0K8694 0KZV38 0T3933

**535755**



**Puertafusible Ø 12,8 mm 250V 20A**  
faston 4,8 mm

Electrolux 0C1820

## Interruptores, Botones, Selectores

### 22x30 mm

**415728**



**Pulsador bipolar con luz naranja 22x30 mm**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - con cobre de protección

Electrolux 056879 056880 0K2905 0K2911

**428783**



**Interruptor basculante luminoso rojo**  
**22x30 mm; 0-I**  
16(4)A 230V; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 0G6685 0K7092

## Interruptores, Botones, Selectores

22x30 mm

415724



**Interruptor basculante luminoso verde**  
**22x30 mm; 0-I**  
 16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con tapa

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 050491 | 053810 | 056702 | 056703 |
|                   | 081680 | 085609 | 085634 | 089013 |
|                   | 0C7900 | 0HA083 | 0K0035 | 0K3925 |
|                   | 0KF921 | 0KX213 | 0PE186 |        |

## Accesorios

422186



**Bloque de contacto B3S**

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 0G2311 | 0W5388 |
|-------------------|--------|--------|

427385



**Contactos auxiliares 3NO**  
 16A 250V; para ando negro 427301

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 0G1857 | 0K5158 | 0KB407 |
|-------------------|--------|--------|--------|

## Otros

427301



**Mando negro Ø 22 mm**  
 sin contactos auxiliares

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 0G1856 | 0K5150 |
|-------------------|--------|--------|



## Interruptores, Botones, Selectores

### Contactores auxiliares

**418056**



**Contacto auxiliar NO**

Electrolux OKL112 OKL137 428136500

**426346**



**Contacto auxiliar NO**  
690V

Electrolux 0G2310 0W12JC

### Ø 16 mm

**435241**



**Pulsador luminoso rojo Ø 16 mm**  
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314  
245887 245891

**442039**



**Cabeza lámpara 15x15 mm**  
Ø agujero 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

### Ø 22 mm

**413125**



**Pulsador arranque verde Ø 22 mm**  
1 cont. aux NO

Electrolux 003827

**413280**



**Pulsador verde Ø 22 mm**  
2 cont. aux NO

Electrolux 033668

## Interruptores, Botones, Selectores

Ø 22 mm

**585063**



Pulsador Ø 22 mm - 250V 10A

Electrolux 0C8677

Ø 25 mm

**435361**



Pulsador encendido Ø 25 mm  
16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm - 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

**435417**



Proteccion pulsador Ø 25 mm

Electrolux 053979 0K3030

**338905**



Pulsador negro Ø 25 mm - (flash)  
16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

**459329**



Pulsador Ø 22 mm 250V 10A

Electrolux 0C7559

**435302**



Interruptor negro Ø 25 mm  
16(6)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 058274

**536099**



Pulsador negro 16 A 250Vac  
16A 250V - con junta insuladora

Electrolux 0C2129

## Interruptores, Botones, Selectores

### Botones de arranque / parada, emergencia

**418201**



**Pulsador de emergencia Ø 25 mm -  
cabeza Ø 40 mm**  
reinicio manual, 1 contactos NC

**Electrolux** 0K6639 0KI045 428076000 482358000

**413154**



**Pulsador de emergencia Ø 22 mm**  
1NC; riarmo manuale

**Electrolux** 059843

**336116**



**Mando ON/OFF**

**Electrolux** 0KV101

## selectores

**413617**



**Selector negro Ø 22 mm - pos. 0-1  
stabile**  
NO; AC- 230/400/500V; 6/4/2 A; DC -  
24/110/220V; 3/0, 8/0, 3A

**Electrolux** 004416 0K8187

**437835**



**Selector verde Ø 22 mm - pos. 0-1 con  
led 240V**  
1 contacto aux NO

**Electrolux** 005079 053261 053263 053264

**413916**



**Selector rojo Ø 22 mm - pos. 0-1 led 12V**  
1 contacto aux NO

**Electrolux** 005093

**416720**



**Selector verde luminoso Ø 22 mm - pos.  
0-1 con led 240V**  
estable - 2 contactos aux NO + 1 contacto led  
aux

**Electrolux** 0H2641 0K9113 767110401

# Interruptores, Botones, Selectores

## selectores

**413887**



**Selector verde luminoso Ø 22 mm - pos. 0-1 con led 240V**  
estable - 2 contactos aux NO + 1 contacto led aux

Electrolux 003906

**425448**



**Selector negro Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
10(6)A 400V

Electrolux 0H9810 0H9812 0H9813 0K4924  
0T5481

**413407**



**Selector negro Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
4 contactos aux NO

Electrolux 006745

**532520**



**Selector Ø 22 mm - 3 pos. 240V 3A, 2 contactos NO**

Electrolux 0K1588 0KJ566 0KZ495

**413616**



**Selector negro Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
2 contactos aux NO

Electrolux 003828

**414095**



**Selector negro Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 stabile**  
10A AC15 6A/230V, C10B

Electrolux 052982 052986 054434 054482

**413267**



**Selector negro Ø 22 mm - 3 posiciones 1-0-2 inestable**  
2 contactos auxiliares NA

Electrolux 053259 053260 054422

**413942**



**Selector negro Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 stabile**  
AC15 6A/230V

Electrolux 002050 003831

**414101**



**Selector verde Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 con led 10A 600V**

Electrolux 002429 053919

## Interruptores, Botones, Selectores

### Seccionadores

**419714**



**Desconectador 3P 18,5kW 400V 50/60Hz - 63A**  
para cable 3,31+21,20 mmq

Electrolux 0KJ867 428041000

**586266**



**Interruptor general 3 phase 18,5kW 230V 50/60Hz [KIT]**  
4 polos

Electrolux 0KZQ93 ST0999200

**427295**



**Interruptor general ON-OFF 4P 25A 10kW**

Electrolux 0G2137

**419504**



**Interruptor 3 phase 63A**

Electrolux 0KJ866 0KL865

### Recambios varios

**427233**



**Interruptor con potenciómetro**  
cable L=55 cm - mod. VOM03-07 - PUET-E/K - thermaline S90

Electrolux 0G1717 0G2329 0G2405 0K5151  
0KI513 0KV600 0T2656

**425375**



**Interruptor general 250/440V 10A**

Electrolux 0G2123 0K5160

## Interruptores, Botones, Selectores

### Recambios varios

425249



Selector de potencia - por inducción

Electrolux 002166 0K4931 0KF599

## Lámparas y Portalámparas

426363



Lámpara 2W 380V E14 L=28 mm  
verde

Electrolux 002585 052204 0G0967 0H7037  
0K7293 0K9813 0KC232

427658



Lámpara 15W 240V E14  
Tmax 300°C

Electrolux 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588  
0KS867

342132



Lámpara 2W 24V BA9S

Electrolux 053894 075026 0KS339

435360



Lámpara 25W 240V E14  
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

Electrolux 004112 004161 004935 054319  
056709 0C3044 0C3568 0H2405  
0K3859 0K7928 0KQ901

426364



Lámpara 2W 230V E14 L=29 mm

Electrolux 002592 052202 0H7036 0H7144  
0K4892 0K9814 0KC231

316070



Lámpara piloto Ø 6 mm 230V verde -  
cable L= 200 mm  
lente Ø 7 mm

Electrolux 0KJ023 0KQ447

432653



Lámpara 2,6W 130V 20mA BA9S

Electrolux 0H2639 0K9109 0KC506

532630



Lámpara piloto Ø 6 mm 400V - cable  
L=340 mm  
lente Ø 7 mm

Electrolux 0D6949 0G3110 0KJ697

## Lámparas y Portalámparas

**317060**



Lámpara piloto Ø 6 mm 230V con lente naranja  
L=59 mm

Electrolux 0PRU97

**431118**



Lámpara piloto Ø 10 mm 230V - roja con tuerca de fijación

Electrolux 0A2408 0KI685 0KV042

**347116**



Lámpara piloto Ø 6 mm 230V con lente verde  
L=59 mm

Electrolux 003032 0PRU96

**340430**



Lámpara piloto Ø 10 mm - 230V - naranja con tuerca de fijación

Electrolux 0A2225 0KI683 0PR075

**340412**



Lámpara piloto Ø 6 mm 230V sin lente  
L=59 mm

Electrolux 053811 056707 0K9372 0KE182

**431011**



Lámpara piloto Ø 10mm - 230V - blanco con tuerca de fijación

Electrolux 0K8422 0KA919 0KD835 0KG037  
0KL449 0KM909 0U4328

**340409**



Lámpara piloto Ø 6 mm - fluorescente 230V sin lente  
L=59 mm

Electrolux 054150 0HB138 0K2894

**320837**



Lámpara piloto Ø 10mm - 250V - led naranja con tuerca de fijación; faston 6,3

Electrolux 0SI307 0SR549 0SR566

**340403**



Lámpara piloto Ø 9 mm 240V - verde  
cabeza Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C

Electrolux 058544 0K2965

**417968**



Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - blanco  
lámpara fluorescente Ø 9 mm, junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

**340395**



Lámpara piloto Ø 10 mm 230V - verde con tuerca de fijación

Electrolux 0A2224 0G2390 0H6615 0K2046  
0KI684 0PR076 0U4330

**435510**



Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - naranja  
lámpara Ø 9 mm, O-ring silicona, anillo de bloqueo

Electrolux 005011 058631 058659 0H6618



## Lámparas y Portalámparas

**435113**



**Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - rossa**

lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 005012 058712 058727 0C0687  
OKF061 0W0314

**435511**



**Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - verde**

Junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 003531 004393 005010 005445  
058658 0C3171 0C3487 0H6619  
OK3462 0K3475 0KF056 0L3030

**340416**



**Lámpara piloto roja Ø 14 mm 400V**

L=59 mm - cubierta led 18x18 mm

Electrolux 026385 053150 053153 068624

**340415**



**Lámpara piloto verde Ø 14 mm 400V**

L=55 mm - cubierta led 16x16 mm

Electrolux 026456 053148 053154 068694

**340413**



**Lámpara piloto naranja Ø 14 mm 400V**

L=59 mm - cubierta led 18x18 mm

Electrolux 045272 053149 053155 068625

**413268**



**Lámpara piloto Ø 16 mm 250V - verde**  
L=24 mm

Electrolux 006849 0G2317 0G2318

**427518**



**Lámpara piloto 20x20 mm 230V - blanco**  
L=54 mm - cubierta led 20x20 mm

Electrolux 002162 0K4903

**425577**



**Lámpara piloto Ø 20 mm - 230V - verde**  
L=54 mm - cubierta led 20x20 mm

Electrolux 002161 0G0220 0K3006 0K4902

**425415**



**Lámpara piloto Ø 22 mm - 230V - blanco**

Electrolux 0K4580 0K4859 0K4905 0KW975

**425679**



**Lámpara piloto Ø 22 mm 230V - verde**

Electrolux 0G1917 0K5043 0K5094 0K5120  
OK1198

**427194**



**Lampada spia Ø 22 mm 400V - blanco**

Electrolux 0K6368 0K6559

## Lámparas y Portalámparas

**427193**



Lámpara piloto Ø 22 mm 400V - verde  
Tmax 160°C

Electrolux 0G2093 0K4858 0K6366 0K8427

**340396**



Lámpara piloto fluorescente Ø 9 mm  
240V  
L=55 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488  
048832 0C2585 0HA088 0HB343

**414094**



Lámpara piloto Ø 22 mm, lente Ø 29 mm  
- verde  
completa di lampada

Electrolux 052983 054435 054483 0E0110  
736110600

**319362**



Lámpara piloto Ø 9 mm 240V - blanco  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

**312295**



Lámpara piloto Ø 22 mm, lente Ø 29 mm  
- amarillo  
completa di lampada

Electrolux 004412

**427157**



Lámpara piloto Ø 9 mm - 400-440V -  
verde  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KI361 0KI362

**426607**



Lámpara piloto Ø 9 mm 12V - blanco  
L=55 mm

Electrolux 0KX184

**581851**



Lámpara piloto Ø 8x7,3 mm 5-28V - verde  
lente Ø 11,5 mm; faston 2,7x0,5 mm

Electrolux 0C4000 0G5860

**340417**



Lámpara piloto fluorescente Ø 9 mm  
24V  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 075110 0K6374

**427721**



Lámpara piloto - amarilla

Electrolux 0H6111

**435269**



Lámpara piloto 250V T200°C

Electrolux 059047 0C6540

## Lámparas y Portalámparas

**431017**



Lámpara piloto 11x31 mm - rojo  
1,5mA 200/250V

Electrolux 0K6748 0KJ457

**340411**



Lente naranja Ø 6 mm - L=10 mm

Electrolux 053812 056706

**318084**



Lente verde Ø 6 mm - L=10 mm

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373

**347447**



Lente autoblocante Ø 10 mm - verde  
lente Ø 14,5 mm

Electrolux 004896 0K3498 0KI364

**317191**



Lente autoblocante Ø 10 mm - blanco  
lente Ø 14,5 mm

Electrolux 0KI363

**347386**



Lente autoblocante Ø 10 mm - naranja  
lente Ø 14,5 mm

Electrolux 004928 0K3526

**426335**



Lente autoblocante Ø 13 mm - verde  
L=22 mm

Electrolux 0K6375 72593806

**340429**



Lente autoblocante Ø 13 mm - rojo L=22  
mm

Electrolux 0C0250

**340407**



Casquillo lámpara verde Ø 13 mm L=22  
mm

Electrolux 075096 0C2587

**338639**



Casquillo lámpara amarilla Ø 13 mm L=22  
mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

**347136**



Portalámpara Ø 35,5 mm - E14 25W 230V  
dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm - Tmax  
300°C con lámpara 25W

Electrolux 006847

**530741**



Cristal mirilla 29x29x3,5mm [Kit]

Electrolux 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

## Lámparas y Portalámparas

**438607**



**Marco vidrio 35x35 mm**

Electrolux 057382 0H6890 0K3035 0KC541

**200015**



**Cap protege la lámpara con el marco Ø 23 mm**

Electrolux 0G2315

**438609**



**Junta vidrio**

Electrolux 057402 0H6716 0K3034

**421017**



**Marco portalampara 118x71mm**

Electrolux 0H7118

**438608**



**Cristal mirilla 29x29x3,5 mm**  
Tmax 490°C

Electrolux 057400

**439041**



**Soporte lámpara**

Electrolux 0A8268

**441458**



**Indicador**

Electrolux 059207

## Magnetrones & Inducción

### Inducción

**586392**



**Caja induction 5000W 400V**  
dim. 285x285 mm

Electrolux 0CB055

**585617**



**Caja induction 5000W 400V - Completo**

Electrolux 0C4001

**585671**



**Caja induction 3 phase 5000W 400V**  
dim. 285x285 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux 0CB665

**584188**



**Caja induction 5kW 230V 50/60Hz**  
dim. 285x318 mm - H=101 mm

Electrolux 0C8304

**584279**



**Caja induction 3 phase 5000W 400V, REGENERADO**  
dim. 285x285 mm; La caja induction vieja tiene que hase dada ene Electrolux dim.

Electrolux 0RP022

**585321**



**Caja induction 3500W 400V**  
dim. 290x630 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux 0CB041

**585236**



**Caja induction 3000-3700W 240V 50/60Hz**

Electrolux 0C8303

**584939**



**Caja induction**  
dim. 290x635 mm

Electrolux 0CB044

**583868**



**Caja induction 5000W 400V - Completo**  
dim. 285x285 mm

Electrolux 0C7867 0C8305 OTTG12

**324132**



**Caja induction REGENERADO**  
La caja induction vieja tiene que hase dada ene Electrolux; dim. 830x480x250 mm

Electrolux 0RP028

## Magnetrones & Inducción

### Inducción

**426900**



**Caja induction 4 zone 4x4000W 440V**  
dim. 840x740 mm

Electrolux 0KL223

**586395**



**Cable para induction/potentiometer (right side)**

Electrolux 0G7880

**425170**



**Caja induction REGENERADO 2x5 KW 400V**  
La caja induction vieja tiene que hase dada ene Electrolux

Electrolux 0KD919

**586393**



**Cable para induction/potentiometer (left side)**

Electrolux 0G7879

**581996**



**Caja induction**

Electrolux 0D7019

**583607**



**Generador de induction**

Electrolux 0D7214

**586396**



**Cable para induction/lamp (right side)**

Electrolux 0G7495

**586394**



**Cable para induction/lamp (left side)**

Electrolux 0G7494



## Magnetrones & Inducción

### Magnetrones

**583648**



Magnetron trasero 230V [Kit]

Electrolux 0D6840

**586350**



Magnetron frontal 230V [Kit]

Electrolux 0D6842

### Cristal vitroceramico

**439360**



Cristal vitroceramico 291x545x6 mm  
por gamma 700/PR700/N900

Electrolux 059045

**439359**



Cristal vitroceramico 641x545x6 mm

Electrolux 059049

**427056**



Cristal vitroceramico 320x660x6 mm

Electrolux 0H9747 0K4770

**427047**



Cristal vitroceramico 660x660x6 mm

Electrolux 0H9749 0K4772

**426864**



Cristal vitroceramico 344x344x4 mm  
por VARIO WOK

Electrolux 0D6908 0K4311

**584860**



Cristal vitroceramico 660x660x6 mm

Electrolux 0G6824



## Magnetrones & Inducción

### Cristal vitroceramico

**583493**



Cristal vitroceramico 558x690x6 mm

Electrolux 0C7866

**440342**



Cristal vitroceramico 693x345x6 mm

Electrolux 002556


**323076**



Cristal vitroceramico 692x342x6 mm

Electrolux 0C7876

**440341**



Cristal vitroceramico 743x692x6 mm

Electrolux 002558

**514899**



Cristal vitroceramico 693x343x6 mm

Electrolux 0C0023

**320941**



Cristal vitroceramico 743x693x6 mm

Electrolux 0C0033 0C7187

**441127**



Cristal vitroceramico 693x343x6 mm

Electrolux 0C0313

**427048**



Cristal vitroceramico 740x840x6 mm

Electrolux 0G1963 0K4773 0KI380

**441126**



Cristal vitroceramico 693x743x6 mm

Electrolux 0C0314

**427081**



Cristal vitroceramico 740x840x6 mm

Electrolux 0G6336 0K4301 0KF571

## Magnetrones & Inducción

### Cristal vitroceramico

**427044**



Cristal vitroceramico 740x340x6 mm

Electrolux 0H9748 0K4771 0KI379

### Microinterruptores

**435262**



Microinterruptor con botón 16A 250V  
T125°C  
rosca M10x1, H=14 mm

Electrolux 002785 005031 046063 058926  
0H6565 0K2018 0K2969

**431009**



Microinterruptor con botón 1C NO 16A  
400V  
faston 6,3 mm, 1117 1P

Electrolux 0G2388 0KG932 0KI688 0KV043

**417086**



Microinterruptor con botón 48V  
dim. 42x40x12 mm; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0KJ488

**435424**



Microinterruptor pulsador con palanca  
5x60 mm  
16(6)A 250V; T85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405  
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

**582442**



Microinterruptor con botón 250V 10A  
1NC  
faston 6,3

Electrolux 0D6617

**340392**



Microinterruptor pulsador con palanca  
5x43 mm  
16(6)A 250V T85°C; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 004904 046286 081352 081692  
0K7808 0KB678 0W2466 325629450

**347033**



Microinterruptor con botón 2P 16A 400V  
dim 39x13 mm

Electrolux 004927 0K3516

**423808**



Microinterruptor pulsador con palanca  
L=51 mm [Kit]  
soporte 100x35x1,5 mm; cable L=800 mm

Electrolux 0G2121 0G6381 0K5144

## Microinterruptores

**423903**



**Microinterruptor pulsador con palanca**  
**400V 20A**  
 dim: 50x23x18 mm

Electrolux 0H9808 0K4919

**419651**



**Interruptor fin de carrera con rueda**  
**240V 1,5A [Kit]**  
 IP67; cable L=2000 mm

Electrolux 0KL638 0KL819 0KL820 ST2392500

**422217**



**Microinterruptor pulsador con rueda**  
**16A 250V NC**

Electrolux 0H6597

**419818**



**Microinterruptor fin de carrera 240V 3A**  
 dim. 75x30x30 mm; IP65

Electrolux 0E3580

**419117**



**Microinterruptor fin de carrera con rueda 12A 250V**  
 palanca L=27 mm

Electrolux 0KJ534 491499300

**432386**



**Iman Ø 10x27 mm**

Electrolux 0E0116 0K7361 0KE395

**414008**



**Microinterruptor fin de carrera con rueda 230V 6A**  
 1NO/1NC

Electrolux 059847

**435203**



**Microinterruptor magnético Ø 6x30 mm hasta SN...729**  
 contacto NO 250V 10VA; cable L=460 mm

Electrolux 048268 048486

**435132**



**Microinterruptor fin de carrera con rueda 240V 10A**  
 1NO/1NC

Electrolux 046884 053241 054423 054424

**411214**



**Microinterruptor magnético 6A 250V**  
 cable L=1500 mm

Electrolux 059565

**419418**



**Microinterruptor fin de carrera con rueda 240V 1,5A**  
 cable L = 1000 mm IP65 para VARIOMIX

Electrolux 0KU544 428109600

**441145**



**Microinterruptor magnético 23x16x18 mm**  
 mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

## Microinterruptores

**435252**



**Microinterruptor para grifo de gas**

tipo 209 - Tmax 150°C; portata 0,5A 250V;  
faston 2,8x0,5 mm

Electrolux 004241

---

**440844**



**Placa aislante para microinterruptor**  
46x26x1 mm

Electrolux 045404

---

**419361**



**Placa aislante para microinterruptor**

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

---

**441529**



**Eje L=120 mm**

Electrolux 051289

---

**322950**



**Subasta para microinterruptor**  
L=178 mm

Electrolux 0C5964

---

## Terminales

**417178**



**Regleta de conexiones**

Electrolux 0K0707

**441467**



**Regleta de conexiones 2P [Kit]**  
25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

**312061**



**Regleta de conexiones 1 poli de steatite**  
para cable máx. 6 mmq; 41A/450V; dim.  
20x11xh18 mm

Electrolux 0G4655

**336554**



**Regleta conexiones 3 polos 6 mmq**  
capacidad 450V 40A; T<sub>min</sub>-max -5/+150°C;  
faston 6,3x0.8 mm

Electrolux 046357 0KE877

**435420**



**Regleta de conexiones 2 polos de steatite**  
para cable máx. 10 mmq; 57A/450V; dim.  
26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 0KB778

**439223**



**Regleta de conexiones 6-polos 6 mmq no bypass**  
40A 450V - T<sub>min</sub>-max -5/+150°C; faston  
6,3x0.8 mm

Electrolux 058613 0E1290

**439516**



**Regleta de conexiones 4 polos de steatite**  
para cable máx. 10 mmq; max 76A/450V; dim.  
40x30h23 mm

Electrolux 054042

**439982**



**Regleta conexiones 6 polos 6 mmq con puentes montados**  
capacidad 450V 40A; T<sub>min</sub>-max -5/+150°C;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574  
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434  
0KG206 0U3376

**418203**



**Regleta ceramica 28x90 mm**

Electrolux 0K7122 0KE360 475933800

**433863**



**Regleta de conexiones 8 polos**  
L=68,3 mm

Electrolux 045794

**411750**



**Regleta de conexiones**  
dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

## Terminales

**413856**



**Regleta de conexiones**  
Barra DIN 202x35 mm

Electrolux 005094

**517208**



**Regleta de conexiones 5 polos 16 mmq  
con 2 portafusibles**  
barra DIN

Electrolux 006854 058608 0C0616

**583080**



**Regleta de conexiones 3 polos 6 mmq  
con portafusibles**

Electrolux 0C7562

**438970**



**Regleta de conexiones 5 polos 16 mmq**  
barra DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

**526404**



**Regleta de conexiones 4 polos 35 mmq**  
barra DIN L=100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820  
B

**440356**



**Regleta de conexiones 5 polos 35 mmq  
con 2 portafusibles**  
barra DIN L=127 mm

Electrolux 002277 058707

**433974**



**Regleta de conexiones para cable 6  
mmq**  
para cablemax 10 mmq; max 750V/65A;  
-30+100°C

Electrolux 058875

**426479**



**Abrazadera 10 mmq AWG 22-8**  
800V 57A

Electrolux 0KT732

**439423**



**Regleta de conexiones - 5 polos 6 mmq  
con portafusibles**  
barra DIN

Electrolux 059794

**424001**



**Abrazadera 10 mmq AWG 18-6**  
1000V

Electrolux 0K4723 0K6316

**439566**



**Regleta de conexiones 5 polos 10 mmq**  
barra DIN

Electrolux 005173 059239 0F0035

**584745**



**Abrazadera 10 mmq AWG 22-8**  
800V 57A

Electrolux 0G3495



## Terminales

**352080**



**Bloque de terminales**  
para regleta conexiones TS 35 DIN

Electrolux 0KX290

---

**426518**



**Abrazadera de tierra amarillo / verde 10**  
**mm<sup>2</sup> AWG 20-6**

Electrolux 0KT729

---

**427128**



**Abrazadera de tierra amarillo / verde 16**  
**mm<sup>2</sup> AWG 12-6**

Electrolux 0K4720 0K4724 0KX291

---

**584892**



**Conector L=14,5 mm**

Electrolux 0G7779

---

**323766**



**Conector 6P macho**  
dim. 31,5x27,5x14,5 mm

Electrolux 0C3997

---



## Motores

**582260**



**Motor de elevacion 24Vdc 6000N**  
movimiento 215 mm, vel 5 mm/s

Electrolux 0G7378

**301542**



**Motor de elevacion 230V 50Hz 6000N**

Electrolux 0KL011 0KZC37 ST2334100

**427095**



**Motor de elevacion 24v 5,2a ther**

Electrolux 0G1855 0K4753 0KI516

**584683**



**Motor de elevacion 24Vdc Max 6000N**  
cable L=2250 mm con connector jack

Electrolux 0KZE61 ST0615300

**427327**



**Motor de elevacion 24V Max 8000N**  
movimiento 220 mm, vel 5 mm/s

Electrolux 0G2117 0G3160 0G3730 0K4754

**413265**



**Motor de elevacion 24Vdc Max 10000N**  
movimiento 150 mm, cable L=2250 mm con connector jack

Electrolux 006701

**438214**



**Motor de elevacion derecho 24Vdc 10000N**  
movimiento 150 mm, vel 22 mm/s, cable L=500 mm

Electrolux 006690

**585541**



**536497**



**436496**



**Motor de elevacion izquierdo 24V**  
movimiento 150 mm, vel 22 mm/s; con faston y cavo L=530 mm

Electrolux 006691

**536496**



**439196**



**418928**



**Motor de elevacion 230V 50Hz 4000N**  
IPX4, con cable L=300 mm

Electrolux 0KJ533 0KZF78 491464900 ST2413600

**413281**



## Motores

**413944**



**Motor de elevacion 24V Max 10000N**  
movimiento max. 200 mm; cable L=2250 mm  
con connector jack

Electrolux 033667

**585393**



**Motor de elevacion derecho 36Vdc 250N**  
movimiento 145 mm; vel 16 mm/s; cable L=650 mm

Electrolux 0CB242

**429033**



**Motor de elevacion 230V 50Hz 4000N**  
movimiento 300 mm, vel 8 mm/s

Electrolux 0K2735

**585560**



**Motor de elevacion izquierdo 36Vdc 250N**  
movimiento 145 mm; vel 16 mm/s; cavo L=620 mm

Electrolux 0CB241

**616158**



**Motor de elevacion derecho 36Vdc 250N**  
movimiento 145 mm; vel 16 mm/s; cable L=570 mm

Electrolux 0C3970

**615075**



**Motor 3 phases 300W 400V 1.2A 50Hz**  
1380 rpm

Electrolux 006908

**586664**



**Motor de elevacion izquierdo 36Vdc 250N**  
movimiento 145 mm; vel 16 mm/s; cable L=600 mm

Electrolux 0C7189

**584572**



**Motor 3 phases 300-350/520W**  
200-240/346-480V 50/60Hz  
eje Ø 13x40 mm; cable L=385 mm

Electrolux 0W5715

**349243**



**Motor de elevacion 230V 50Hz 200N**  
movimiento 105 mm, cable L=1100 mm IP44

Electrolux 002115

**413233**



**Motor 3 phases 1500W 3P 230/400V 50Hz**  
4 polos

Electrolux 006323

**419404**



**Motor de elevacion 3phase 370/430W**  
230/400V 50/60Hz

Electrolux 0KL712 0KU579

## Motores

413470



**Motor 3 phases 2500W 230/400V 50/60 Hz 1.2/0.7A**  
1360 rpm -(tri)/(star)277/480V,60 Hz,1.2/0.7 A, 0.3 kW, 1630 rpm, cos(fi) 0.82

Electrolux 002432

413471



413431



413430



582363



**Motorreductor 24V**  
eje Ø 9,5x25,5 mm

Electrolux 0C7401

418528



**Motorreductor 3 phase 1500W 220-240/380-480V 50/60Hz i=15**

Electrolux 0KL440 0KU577

418529



**Motorreductor 2200/2600W 220-240V 380-480V 50/60Hz 1410/1705rpm**

Electrolux 0KL151 0KL441 428183200

419765



**Motorreductor 3 phase 2200/2500W 230/400V-264/460V 50/60Hz**

Electrolux 0KL645 428067500

312772



**Motorreductor 4 phases 25W 220/230V 50/60Hz**

Electrolux 002793 002794 0C6231

431360



**Motor de elevacion 230V 50Hz 1250N**  
movimiento 220 mm; vel 15 mm/s; cavo L=110 mm

Electrolux 0K7768

615076



**Motorreductor**  
i=80

Electrolux 006909

419123



**Anillo reten Ø 47x29x7 mm**

Electrolux 0KJ545

413957



**Junta motor [KIT]**

Electrolux 003923 0C4811 0C4815

## Motores

**426284**



**Junta teflon Øint 45 mm**

Electrolux 0K5587

**585686**



**Soporte**

dim. 235x110x6 mm; Boiling Pan 100-150 L

Electrolux 0KL678 428122200

**427425**



**Junta 48x3,5x3,5 mm**

Electrolux 0KG261

**585759**



**Soporte motor**

dim. 305x375 mm

Electrolux 0KL679 428081500

**583078**



**Soporte motor**

dim. 138x46x67 mm

Electrolux 0C8520

**585541**



**Placa con tornillo M10x50 mm**

placa 70x8x25 mm

Electrolux 0C1965

**582066**



**Soporte motor**

Electrolux 0C8521

**413259**



**Acoplamiento [KIT]**

Electrolux 006353

**536497**



**Soporte motor 106x90 mm**

agujero Ø 77 mm

Electrolux 0C2419

**413353**



**Acoplamiento Øint 25mm H=45mm**

Electrolux 059822

**615278**



**Soporte motor de elevacion derecho**

L=685 mm

Electrolux 0C1964

**413768**



**Acoplamiento eje**

Electrolux 003916

## Motores

**585758**



Adaptador M40x1,5 - H=50 mm

Electrolux 0KU447 481701400

**413842**



Casquillo eje Ø 35x60,5x30 mm

Electrolux 003917 003918 003919

**418927**



Leva

Electrolux 0KJ532 491464800

**419158**



Tapa Ø 30x81,5x11 mm

Electrolux 0KU549

**535872**



Leva 185x65x40 mm

Electrolux 0C1906

**413241**



Lantern motore 0C55-1500 W

Electrolux 006328

**413612**



Arandela Ø480mm

Electrolux 004440

**413431**



Acoplamiento FN7 FLN-0060

Electrolux 003818

**585760**



Arandela de seguridad Ø 40x62 mm

Electrolux 0KU086 735212390

**413430**



Acoplamiento GN5 UO-01801

Electrolux 003819

**413834**



Casquillo bronce Ø 50 mm

Electrolux 005516

**419131**



Tubo Ø 6x151 mm

Electrolux 0KJ509 481699600

## Motores

**585860**



**Unidad de control para motores de elevacion 230V 50Hz**  
cable L=900 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 0KZF80 ST0644100 ST0644100R  
D

## Placas De Cocción Electronicas

### placas de cocción redondas

Ø 145 mm

**432010**



**Placa eléctrica Ø 145 mm - 1500W 400V**  
con borde de 8 mm

Electrolux 003930

**432337**



**Placa eléctrica Ø 145 mm - 1500W 440V**

Electrolux 004014 0KI601

**432328**



**Placa eléctrica Ø 145 mm - 1500W 230V**  
con protector  
con borde de 8 mm

Electrolux 050725 053406 058104 0K2890



## Placas De Cocción Electronicas

### placas de cocción redondas

#### Ø 180 mm

**429099**



**Placa eléctrica Ø 180 mm - 2000W 400V  
con protector  
con borde de 8 mm**

**Electrolux** 0H6076 0K0352

**432534**



**Placa eléctrica Ø 180 mm - 1500W 400V  
con borde de 8 mm**

**Electrolux** 0KJ793

**347450**



**Placa eléctrica Ø 180 mm - 2000W 230V  
con protector  
con borde de 8 mm**

**Electrolux** 004914 0K0343 0K0350 0K9762

**450111**



**Placa eléctrica Ø 180 mm - 1500W 230V  
con protector  
con borde de 8 mm**

**Electrolux** 0G0730 0G5200 0G6313

#### Ø 220 mm

**450112**



**Placa eléctrica Ø 220 mm - 2000W 230V  
con protector  
con borde de 8 mm**

**Electrolux** 050724 0H6078 0K0334 0K9940

**429079**



**Placa eléctrica Ø 220 mm - 2000W 400V**

**Electrolux** 0G0733 0K0356 0KG657 0KT346



## Placas De Cocción Electronicas

### placas de cocción redondas

Ø 220 mm

**432330**



**Placa eléctrica Ø 220 mm - 2600W 230V**  
con borde de 8 mm

**Electrolux** 053407 053606 0K2889

**432062**



**Placa eléctrica Ø 220 mm - 2600W 440V**

**Electrolux** 003929 0K8426

**432471**



**Placa eléctrica Ø 220 mm - 2600W 400V**  
con borde de 8 mm

**Electrolux** 003931 0K4729 0K4730

Ø 300 mm

**432238**



**Placa eléctrica Ø 300 mm - 3500W 400V**  
**con protector**  
4 conexiones

**Electrolux** 0G0486 477903810

**429067**



**Placa eléctrica Ø 300 mm - 2500W 400V**  
**con protector**  
4 conexiones

**Electrolux** 0H6080

## Placas De Cocción Electronicas

### radiadores de infrarrojos

**347430**



**Placa de infrarrojos Ø 200 mm - 1800W  
230V**  
dim. 200x200x30 mm - cable L=1060 mm

Electrolux 0C0812

**437868**



**Placa de infrarrojos 2700W 230V**  
dim. 410x165x30 mm

Electrolux 004755

**535739**



**Placa de infrarrojos Ø 200 mm - 1900W  
230V**  
KIT 2 pcs

Electrolux 0C1809 0D6989 0K1634

**536096**



**Placa de infrarrojos 300x300 mm - 3500W  
230V**

Electrolux 0C2128

**432489**



**Placa de infrarrojos Ø 230 mm - 2100W  
230V**

Electrolux 005008

**427524**



**Placa de infrarrojos 300x300 mm - 4000W  
400V**

Electrolux 0H9788 0K4860 0K4861 0K1381  
0T6959

**535915**



**Placa de infrarrojos Ø 250 mm - 2500W  
230V sin soporte**

Electrolux 0C1978

**429329**



**Placa de infrarrojos 300x300 mm - 4000W  
400V**

Electrolux 0G0906 0K4852 0KD885

**435439**



**Placa de infrarrojos Ø 300 mm - 3400W  
230V con soporte**  
dim. 300x300x30 mm - cable L=900 mm

Electrolux 002557 0C4077

**429143**



**Placa de infrarrojos 300x300 mm - 4000W  
400V**

Electrolux 0H9776 0K0589 0K4822 0K6389

## Placas De Cocción Electronicas

### radiadores de infrarrojos

**584108**



**Placa de infrarrojos 2500W 400V**  
dim. 340x143x45 mm; cavo L=1400 mm

Electrolux 0G6341

**584993**



**Placa de infrarrojos 2x2500W 230V**  
dim. 500x285x35 mm

Electrolux 0C8545

**584855**



**Placa de infrarrojos 6000W 400V**  
dim. 405x250x45 mm; cable L=1400 mm

Electrolux 0G6276 0G8404

**584349**



**Placa de infrarrojos 6000W 400V desde S/N 825100001**  
dim. 403x255x50 mm

Electrolux 0CB382

**323664**



**Placa de infrarrojos 4200W 400V**  
cable L=700 mm

Electrolux 0C8476

**319760**



**Placa de infrarrojos 3x2000W 230/400V hasta S/N 824100001**  
dim. 406x253x45 mm

Electrolux 0C7625

**414780**



**Placa de infrarrojos 280x420xh33 mm 5000W 230V**  
4 terminales; para freidora

Electrolux 005942 0G4494 0KI523

**584836**



**Placa de infrarrojos 3x2000W 230/400V [Kit]**  
dim. 405x255x45 mm

Electrolux 0CB490

**323175**



**Placa de infrarrojos 560x270x40 mm 5100W 230V**  
cable L=500 mm

Electrolux 0C8453

**586655**



**Placa de infrarrojos 39000W 230V**  
dim. 435/457x320x50 mm; cable L=700 mm

Electrolux 0C8477

## Placas De Cocción Electronicas

### radiadores de infrarrojos

**318096**



**Placa de infrarrojos 6480W 400V -  
3x2160W 230V**  
dim. 550x320x35 mm; cables L=1500 mm

Electrolux 0C8351

**586151**



**Placa de infrarrojos 7500W 400V**  
dim. 455x310x45/80 mm; cable L=2200 mm

Electrolux 0G6339

**318914**



**Placa de infrarrojos 8500W 400V -  
3x2830W 230V**  
dim. 550x420x35 mm; cable L=1300 mm

Electrolux 0C7411

**414592**



**Placa de infrarrojos 340x432x32 mm  
9000W 400V**

Electrolux 006158

**459830**



**Placa de infrarrojos 3x3330W 230V hasta  
S/N 824100001**  
dim. 520x310x45 mm

Electrolux 0C7621

**584348**



**Placa de infrarrojos 10000W 400V desde  
S/N 825100001**  
dim. 518x310x50 mm

Electrolux 0CB381

## Placas De Cocción Electronicas

### placas de cocción cuadrada

220x220 mm

432071



Placa eléctrica 220x220 mm - 2000W 400V  
con borde inox - sin protector

Electrolux OKM342

432175



Placa eléctrica 220x220 mm - 2600W 230V  
con borde 11mm

Electrolux 006220 0A2199

411615



Placa eléctrica 220x220 mm - 2600W 400V  
con borde inox - con protector

Electrolux 0C6243 0KR612

534027



Placa eléctrica 220x220 mm - 2600W 440V  
con borde inox - con protector

Electrolux 034442 0C6244 0TT028

300x300 mm

429094



Placa eléctrica 300x300 mm - 2500W 400V  
con borde inox - con protector

Electrolux OK0339 OKL003 460933202

302268



Piastra eletrica 300x300 mm - 2500W  
440V

Electrolux OK0358 OKF242

## Placas De Cocción Electronicas

### placas de cocción cuadrada

#### 300x300 mm

**429029**



Placa eléctrica 300x300 mm 3000W 230V

Electrolux OK6680

**432335**



Placa eléctrica 300x300 mm - 4000W 230V con protector con borde de 11 mm

Electrolux 052199 052201

**432270**



Placa eléctrica 300x300 mm - 3000W 230V con protector con borde de 11 mm

Electrolux 052196 052198 0A2020 0KD869

**432320**



Placa eléctrica 300x300 mm - 4000W 400V con protector con borde de 11 mm

Electrolux 052200 0G0858 0G2905 0K0340

**427475**



Placa eléctrica 300x300 mm - 3000W 400V con protector con borde de 11 mm

Electrolux 052197 0G0485 0K4755 0K4756  
OK6681 0KE281 0KF577

**611615**



Placa eléctrica 300x300 mm - 4000W 440V

Electrolux 0C2524

**428994**



Placa eléctrica 300x300 mm 3000W 440V sin protector

Electrolux OK6682 0K8783 0K8845 0KE282

**429166**



Placa eléctrica 300x300 mm - 2500W 400V con borde integrado; fijación con bisagras, 3 contactos roscados

Electrolux 0H6083

**427314**



Placa eléctrica 300x300 mm 3000W 440V

Electrolux 0KE113

**429339**



Placa eléctrica 300x300 mm - 4000W 400V con borde integrado; fijación con bisagras, 3 contactos roscados

Electrolux 0G6788 0H6081 0H6082 0K0379



## Placas De Cocción Electronicas

### placas de cocción cuadrada

300x300 mm

**429327**



Placa eléctrica 300x300 mm - 2500W 400V

Electrolux OH6079

## Otros

**318323**



Placa eléctrica 800W 230V - LONG TUBE

Electrolux OC8488 0D6804

**583172**



Placa eléctrica ranurada 215x215 mm -  
800W 230V  
cable L=1250 mm

Electrolux OCA501

**425680**



Placa eléctrica 400x350 mm - 4000W 400V

Electrolux OG0308 0H9741 0H9742 0K4759  
0K4761

**427531**



Placa eléctrica 400x350 mm - 4000W 440V

Electrolux 0K4762 0K7424 0KI696 0KK013



## Bombas

**441815**



**Bomba aceite, 24V UP6**

flujo a 25°C con SAE30 oil : Ø 14 mm= 480 l/h  
Ø 8 mm= 75 l/h, fuse 7.5 A

Electrolux 006146

**413471**



**Bomba aceite**

para 413511

Electrolux 002431

## Presóstatos

**436556**



**Presostato 1 nivel 320/200 mbar**

capacidad contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0C0872

**419410**



**Presostato 1/4" 450/365 mbar 250V**

Electrolux 0KU521 428161600

**419537**



**Presostato agua 1/4" Pmax 4 bar**

Electrolux 0KU558

**418054**



**Presostato agua G1/4" 550/465 mbar**  
type 901

Electrolux 0K7767 0K8316

**616310**



**Presostato agua G1/4" 0,38/0,30 bar**

Pmax 6 bar

Electrolux 0C4083

**435180**



**Presostato 1/4" 0,3/0,8 bar**  
capacidad contactos 250V 5A

Electrolux 0A2480 0C3190

## Presóstatos

**420149**



**Presostato 1/4" 0,9/0,75 bar**  
Pmax 10 bar

Electrolux 0H6699

**616320**



**Presostato expansion**  
dim. 70x60x35 mm - agujeros Ø 9 mm

Electrolux 0C4143

**420148**



**Presostato 1/4" 0,44 bar**  
Pmax 4 bar

Electrolux 0H6402 0H6696 0KC033 0KE654

**316042**



**Surtidor de lavado**

Electrolux 0C6391

**425511**



**Presostato**

Electrolux 002165 0K4928

**322490**



**Tubo presostato Øint. 3,7/est. 6 mm**  
dim. 422x190 mm

Electrolux 0517887301 0CA127

**413964**



**Presostato vapor 1/4" 0,2÷8,0 bar**  
DeltaP: fijo NC 15/250 - NO 8/250; función desviador de vapor

Electrolux 002318 003940 054784

**514459**



**Tubeo presostato L=241 mm**  
L=211 mm Ø ext.16 mm; L=30 mm Ø ext 10 mm

Electrolux 0C0723

**514458**



**Soporte**

Electrolux 0C0724

## Resistencias

### Accesorios para resistencias

**427927**



Junta resistencia de silicona 72x20xh2 mm

Electrolux 0H6829

**442074**



Placa fijación  
RFR / MFR

Electrolux 002505 0K9607

**438610**



Junta resistencia de silicona 71x24x1.8 mm

Electrolux 057534

**438593**



Tapa protección contactos

Electrolux 065560

**418067**



Junta resistencia 125x235x3 mm

Electrolux 0K7687 0KE439 481694800

**412421**



Brida para resistencia  
Ø 50x90; 6 agujeros Ø 7,5 mm y 2 agujeros roscados M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

**517513**



Junta resistencia 19.5x10.5x1.5 mm

Electrolux 010227

**414871**



Casquillo resistencia  
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

**418080**



Junta resistencia Ø 370 mm  
12 agujeros

Electrolux 0K7971 0KE470 482007200

**427339**



Soporte para resistencia 450x740 mm

Electrolux 0G0304 0KD993

## Resistencias

### Accesorios para resistencias


**583074**



Soporte para resistencia L=325 mm

Electrolux 0C8479

**347406**



Cierre fijación bulbo

Electrolux 004923 0K3504

**425099**



Soporte para resistencia Ø 8 mm [10 pcs]

Electrolux 0K5594

**440165**



Soporte para resistencia L=170 mm

Electrolux 005366 0K9692

**585716**



Soporte izquierdo  
dim. 41,5x29,5x48,5 mm

Electrolux 0C2945

**586194**



Soporte L=298 mm

Electrolux 0C0778

**514874**



Travesaño 194x16x3 mm

Electrolux 0C0052

**586195**



Bisagra  
dim. 300x266 mm

Electrolux 0C0779

**442019**



Refuerzo fijación

Electrolux 006925

## Resistencias

### Bagnomaria

**415126**



**Resistencia 700W 240V**

dim. 140x320 mm, brida 175x20 mm; raccord M5 - DCBE

Electrolux 050534

**426689**



**Resistencia 1500W 400V**

dim. 395x198 mm; brida M4; raccord F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0KI334

**414785**



**Resistencia 765W 230V**

dim. 150x330 mm; Faston 6,3 mm - DI-DHW

Electrolux 032759

**415031**



**Resistencia 1500W 230V**

dim. 400x205 mm - RME / PRM / M/E / RM

Electrolux 050309 050933 053553 0K2931

**347037**



**Resistencia 1300W 220V**

dim. 300x190 mm; Faston 6,3 mm - SME / BM

Electrolux 004910 0K3512

**425424**



**Resistencia 1700w 400v**

dim. 450x280 mm; roscado M14x1,5; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0G1869 0G6538 0K4983

**347531**



**Resistencia 1380W 230V**

dim. 190x345 mm - QME

Electrolux 058116

**425581**



**Resistencia 2400W 400V**

dim. 620x275 mm

Electrolux 0G1843 0K4984

**413262**



**Resistencia 1500W 230V**

dim. 395x198 mm - JFM/G400 - PFM/G400

Electrolux 0G2290

**415018**



**Resistencia 2300W 230V**


dim. 700x170 mm - HMS / HMA / ZHMA

Electrolux 051998

## Resistencias

### Bagnomaria

**527937**



**Resistencia 1190W 240V**

dim. 490x115 mm; brida 100x22 mm - BBM 0402

Electrolux 0M2269

## Sartenes

**414128**



**Resistencia 500W 220V**

dim. 285x40x10 mm; cable L=1500 mm; BRE8C - BRE80Z

Electrolux 054735

**415173**



**Resistencia 1500W 230V**

dim. 375x76xh75 mm - MBR - 7BRE - RBR

Electrolux 002559

**414136**



**Resistencia 750W**

dim. 440x40x10 mm; cable L=1000 mm; BRE100 - BRE180

Electrolux 054736

**415028**



**Resistencia 1300W 220V**

dim. 535x80xh100 mm; cable L=1000mm - HBR/E

Electrolux 051355

**414228**



**Resistencia 1000W 380V**

dim. 390x50x25 mm; roscado M4x1,5

Electrolux 0K6869

**427412**



**Resistencia 2000W 230V**

dim. 585x105 mm; cable L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0K4747

**462140**



**Resistencia 1650W 230V**

dim. 485x45x65 mm roscado M4

Electrolux 0PRX04

**425312**



**Resistencia 2 kw 230v th**

dim. 500x90xh45 mm; cable L=1000 mm - Thermetic UET-E

Electrolux 0G1835 0K4743

## Resistencias

### Sartenes

**424044**



**Resistencia 2500W 230V**

dim. 600x110 mm; cable L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0K4748

**425213**



**Resistencia 2500W 230V**

dim. 170x600 mm; cables L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1915 0K4739

**427188**



**Resistencia 2500W 254V**

dim. 595x110 mm; cable L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0KT892 0KX266

**427521**



**Resistencia 3000W 230V**

dim. 630x155 mm; con cables - FET-E

Electrolux 0K4749

**425522**



**Resistencia 2500W 230V**

dim. 518x95 mm; cables L=215 mm

Electrolux 002157 0K4792

**427309**



**Resistencia 3000W 230V**

dim. 160x535 mm; con cables - FET-E

Electrolux 0G1836 0K4745

**585015**



**Resistencia 3000W 280V**

dim. 500x160 mm; cables L=1000 mm

Electrolux 0G3916

**425895**



**Resistencia 2000W 230V**

dim. 570x110 mm; cables L=1000 mm

Electrolux 0G2165 0K4741

**414933**



**Resistencia 2500W 400V**

dim. 545x80xh48 mm; brida 70x22 mm;  
conexión M4 - N900

Electrolux 0C0685

**346864**



**Resistencia 1100W 230V**

dim. 205x110xh54 mm; conexión M4

Electrolux 004932



## Resistencias

### Sartenes

**415178**




**Resistencia 3000W 230V**

dim. 515x137xh48 mm; brida 70x22 mm;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004469

**427108**



**Resistencia 3000W 230V th**

dim. 480x975 mm; cables L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1834 0K4746 76304502

**611688**



**Resistencia 3500W 230V**

dim. 623x145xh50 mm; brida 70x22 mm;  
conexión M4

Electrolux 0C2613

**415171**



**Resistencia 1800W 230V**

dim. 550x95 mm

Electrolux 0H6707 0K2189

**424045**



**Resistencia 2000W 230V**

dim. 610x545 mm; cables L=1000 mm

Electrolux 0K4750

**434977**



**Resistencia 2500W 230V**

L=540 mm flangia rectangular 70x22 mm; para  
sarten

Electrolux 0C0686

**425865**



**Resistencia 2000W 230V**

dim. 610x475 mm; cables L=1000 mm

Electrolux 0G1913 0K4744

**425924**



**Resistencia 2500W 230V**

dim. 950x565 mm; cables L=1000 mm

Electrolux 0G1914 0K4740

## Resistencias

## Filtros de agua

438872



**Resistencia a cartucho 15W 230V**

Ø 14,5x205 mm; cable L=740 mm; para sartenes / freidoras basculantes a presión Serie THERMETIC Mod. BOT / UET / FET / FE

Electrolux 0G2049

## Cables de calefacción

430176



**Resistencia 220V 200W [KIT]**

L=370 mm

Electrolux 0KW359

## Cocina

347738



**Resistencia boiler 8000W 220/380V**

L=300 mm, brida 2"; con casquillos portasonda y protección faston

Electrolux 0U1460

415218



**Resistencia 2250W 220V**

L=550 mm H=130 mm cable L= 1800mm

Electrolux 0A2247

415038



**Resistencia 950W 220V**

dim. 610x550 mm; brida 90x25 mm; para cocina con horno 900

Electrolux 059237

425965



**Resistencia 2000W 254V**

dim. 615x105 mm; cable azul L=700 mm, cable negro L=3000 mm

Electrolux 0K4961

415033



**Resistencia 6000W 400V**

dim. 375x65 mm; brida 80x28 mm

Electrolux 0H6198

425359



**Resistencia 2500W 205V**

dim. 515x130 mm; cables L=350 mm

Electrolux 0G2538

## Resistencias

### Cocina

**425584**



**Resistencia 2500W 230V**

dim. 510x135 mm; cables L=350 mm

Electrolux 0G1956 0K4862 0K6297

**415306**



**Resistencia 1500W 230V**

dim. 590x130xh30 mm; para cocina con horno HT/GE800

Electrolux 052095 053405

**425686**



**Resistencia 3000W 230V**

dim. 515x130 mm; cables L=350 mm

Electrolux 002264 0H9757 0K4793

**414590**



**Resistencia 1650W 230V**

dim. 535x142 mm; roscado M10x1,5; para cocina con horno RCFE

Electrolux 054147 054535 0KF005

**615383**



**Resistencia 1500W 440V**

para cocina con horno N700 MARINE

Electrolux 0C3331 0C4272

**414448**



**Resistencia 3200W 380V**

dim. 465x130xh28 mm; conexión M14x1,5

Electrolux 0K6870

**611984**



**Resistencia 1500W 400V**

dim. 540x140 mm; brida 162x18 mm - para cocina con horno N700

Electrolux 0C0269 0C2813

**347125**



**Resistencia 2000W 220V**

dim. 230x255 mm; brida 70x22 mm

Electrolux 0C7090

**414900**



**Resistencia 1500W 230V**

dim. 530x148 mm; brida 162x18 mm - para cocina con horno N900

Electrolux 0C0310

**347163**



**Resistencia 1500W 230V**

dim. 220x430 mm; brida 70x22 mm

Electrolux 0K3586

## Resistencias

### Cocina

**347458**



**Resistencia 1000W 230V**  
dim. 300x125 mm; conexión M12

Electrolux 0K3494

**583801**



**Resistencia 2000W 230V**  
Ø 203x37 mm; brida 22x70,5 mm; faston 6,3

Electrolux 0PE897

**425488**



**Resistencia 2000W 230V**  
dim. 200x40xh45 mm

Electrolux 0K4812 0K7863 0KF584 0KZ460

**586169**



**Resistencia 2700W 240V**  
Ø 190x33 mm; brida 100x22,4 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0G8606

**528295**



**Resistencia 2000W 230V**  
L= 800 mm; conexión M24

Electrolux 0M0709

**347041**



**Resistencia 2500W 230V**  
Ø 180x195 mm; brida 70x22 mm

Electrolux 004934 0K3580

**425835**



**Resistencia 1500W 230V**

Electrolux 0KT907 0KU007 0KW867

**459810**



**Resistencia 2000W 230V**  
Ø 190x30 mm; brida 70,5x22 mm

Electrolux 0PR555

## Resistencias

## Cucepastas

**414938**



Resistencia rcp/e1s

Electrolux 0A5492

**415180**



Resistencia 1550w220v hcp/e800

Electrolux 059066

**414139**



Resistencia 1100W 220V  
dim. 680x40x10 mm; cable L=1000 mm

Electrolux 054737

**415020**



Resistencia 1650W 230V  
longitud 540 mm para cucepasta

Electrolux 006853

**415047**



Resistencia mcp/e-700

Electrolux 056906

**347466**



Resistencia 1650W 230V  
dim. 368x70xh178 mm

Electrolux 005816 0K3583

**427285**



Resistencia 1400W 230V  
longitud 560 mm

Electrolux 0K5116

**582161**



Resistencia 3000W 230V con fusible  
térmico  
L=255 mm; brida triangular 83,5x79 mm; Øint.  
49 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 045984 047505 066109 0C1848  
0K2912

**427099**



Resistencia 1400W 254V

Electrolux 0KK027 18005635 72120705

**413272**



Resistencia hfr/e-1680/2480

Electrolux 054723 054921

## Resistencias

### Resistencias planas

**585963**



**Resistencia ETCHEDFOIL 230V 500W**  
dim. 290x175 mm, cable L=1000 mm

Electrolux 0KZL95

**375511**



**Resistencia ETCHEDFOIL 700W 220V**  
dim. 460x270 mm, cable L=1800 mm

Electrolux 0PRB19

**435195**



**Resistencia ETCHEDFOIL 1000/1190W  
220/240V**  
dim. 470x275 mm

Electrolux 032666

## Freisoras

**425683**



**Resistencia 500W 230V**  
dim. 610x22xh10 mm - para freidoras

Electrolux 0H9763 0K4803

**432472**



**Resistencia 700W 400V**  
dim. 600x22x10 mm - para freidoras

Electrolux 0G2306 0K0420 0K0434

**432474**



**Resistencia 600W 400V**  
dim. 600x22x11 mm - para freidoras

Electrolux 006862 0H6091 0K0388 0KA530

**415051**



**Resistencia 1500W 230V**  
dim. 290xh220 mm; brida 33x31 mm - para freidoras

Electrolux 004752

## Resistencias

### Freisoras

**415070**



**Resistencia 1500W 220V**

dim. 375xh275 mm; brida 41x34 mm; conexión M4 - para freidoras

Electrolux 054951 056168 058612

**611692**



**Resistencia 2900W 230V**

dim. 305x57x190 mm; brida 67x31,5 mm; faston 6,3x0,8 mm - para freidora

Electrolux 0C2617

**585226**



**Resistencia 1500W 230V**

dim. 315x25x200 mm; brida 33x31,5 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C2615

**415177**



**Resistencia 2900W 230V**

dim. 233x77xh245 mm; brida 84x31 mm; faston 6,3x0,8 mm - para freidora

Electrolux 004628

**425428**



**Resistencia 2500W 254V**

dim. 310x35x280 mm; conexión M12x1; conexión M4 mm

Electrolux 0K4973

**432462**



**Resistencia 2900W 230V**

dim. 300x65xh230 mm; brida 66x31 mm; faston 6,3x0,8 mm - para freidora

Electrolux 005964

**425596**



**Resistencia 2500W 230V**

dim. 610x140 mm - para freidora

Electrolux 0H9767 0K4810 0KF583

**611691**



**Resistencia 2900W 230V**

dim. 260xh240 mm; brida 67x31,5 mm; faston 6,3x0,8 mm - para freidora

Electrolux 0C2616

**415200**



**Resistencia 2900W 230V**

dim. 320xh210 mm; brida 67x31 mm - para freidora

Electrolux 004639

**432227**



**Resistencia 2900W 230V**

dim. 270x60xh248 mm; brida 67x32 mm; faston 6,3x0,8 mm - para freidora

Electrolux 0A5565



## Resistencias

### Freisoras

425426



**Resistencia 3000W 254V**

dim. 320x35x275 mm; conexión M12x1;  
conexión M4 mm - para freidora

Electrolux 0K4975

415094



**Resistencia 5500W 230V**

dim. 325x100xh275 mm; brida 60x30 mm -  
para freidora

Electrolux 059563

415069



**Resistenciasfmr-e-700**

dim. 320x50xh260 mm; brida 67x41 mm - para  
freidora

Electrolux 054962 056170 058615

415257



**Resistencia 5500W 230V**

dim. 315x87x250 mm; brida 60x30xmm - para  
freidora

Electrolux 006698

415045



**Resistencia 3000W 240V**

dim. 400x70xh270 mm; brida 67x40 mm - para  
freidora

Electrolux 055553 056172 058802

415279



**Resistencia 5500W 400V**

dim. 320x86xh248 mm; brida 60x30 mm;  
conexión M5 - para freidora

Electrolux 006571

347540



**Resistencia 3280W 230V**

dim. 285x180 mm H=20 mm; brida 70x22,  
câble L=150 mm - para freidora

Electrolux 058154

431114



**Resistencia 7200W 400/415V**

dim. 285x150x255 mm - para freidora

Electrolux 0KV048 0KW839

415013



**Resistencia 4000W 220V**

dim. 415x95xh340 mm; conexión M5 - para  
freidora

Electrolux 052326

427623



**Resistencia 3x3000W 230V**

dim. 530x177 mm - para freidora

Electrolux 0G6414 0H6193 0K0602 0K0621

## Resistencias

### Freisoras

**431151**



**Resistencia 11000W 400/415V**  
dim: 155x330x285 mm - para freidora

Electrolux 0K5928 0KX062 0KZ073 0U4338

**415187**



**Resistencia 2000W 230V**  
dim. 255x40x195 mm; conexión M13 - para conexión

Electrolux 004926 0C4746 0K3515

### Fry Top

**427614**



**Resistencia 750W 230V**  
L=471 mm; bride 44x20 mm; raccord F6,3 mm - Fry-top

Electrolux 0H6183

**414705**



**Resistencia 1250W 230V**  
dim. 470x55xh45 mm; para Fry-top

Electrolux 053393 0K2907

**310236**



**Resistencia 1400W 240V (supergrill)**  
dim. 410x40 mm; bride 52x20 mm; roscado M4

Electrolux 0U1489

**415175**



**Resistencia 1250W 230V**  
dim. 480x53xh50 mm -Fry-top

Electrolux 004649

**427833**



**Resistencia 1100W 400V**  
dim. 540x37x62 mm; con cable - Fry-top

Electrolux 0H6155 0H6211

**414907**



**Resistencia 1250W 240V**  
dim. 470x55xh45 mm; para Fry-top

Electrolux 053614

## Resistencias

### Fry Top

**347440**



**Resistencia 1300W 230V**  
dim. 465x85 mm; conexión M4 - Fry-top

Electrolux 004918 0K3518

**414931**



**Resistencia 2500W 400V**  
L=560x85 mm - Fry-top

Electrolux 006681

**415100**



**Resistencia 1500W 230V**  
dim. 484x90xh50 mm; conexión F6,3 - Fry-top PR700

Electrolux 004671

**415024**



**Resistencia 2500W 230V**  
dim. 568,5x80xh84 mm; conexión M5 - Fry-top HD900

Electrolux 006682

**411617**



**Resistencia 1500W 230V**  
dim. 430x95xh55 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0K8424

**415021**



**Resistencia 1800W 220/230V**  
dim. 615x88xh23 mm; bride 60x30 mm; conexión F6,3 - HG - ZG

Electrolux 002403

**414940**



**Resistencia 2000W 220V**  
dim. 595x41x40 mm; conexión M5 - Fry-top

Electrolux 055998

**582829**



**Resistencia 2000W 230V**  
dim. 435x90 mm; brida 60x30 mm; roscado M5

Electrolux 0C9971

**415186**



**Resistencia 2200W 230V**  
dim. 565x90xh97 mm - Fry-top

Electrolux 059401

**611689**



**Resistencia 2000W 230V**  
L=500 mm, brida 60x30 mm - N700

Electrolux 0C2614

## Resistencias

### Fry Top

**586615**



**Resistencia 2500W 230V**  
dim. 580x90 mm; brida 60x30 mm

Electrolux 0CA001

**427082**



**Resistencia 2500W 440V**  
Starline Compact

Electrolux 0KT757

**434979**



**Resistencia 2500W 400V**  
dim. 620x90xh40 mm; brida 60x30 mm - N900

Electrolux 0C0495

**427505**



**Resistencia 4000W 400V**  
dim. 545x212xh55 mm - Fry-top

Electrolux 0G2878

**414704**



**Resistencia 3000W 230V**  
dim. 430x135xh40 mm - Top N700

Electrolux 053451 054773 0K2916

**537380**



**Resistencia 3600W 230V**  
280x335 mm - Fry-top

Electrolux 0G3430

**427079**



**Resistencia 2000W 400V**  
dim. 320x175x60 mm - Fry-top

Electrolux 002581 0K4985

**317489**



**Resistencia 2800W 230V**  
dim 455x248 mm; cable L=250 mm - Fry-top

Electrolux 0D5983 0D6892

**425504**



**Resistencia 2000W 440V**  
dim. 330x180xh65 mm - Starline

Electrolux 0G3793 0KK096 0KT887 0KV635

**581998**



**Resistencia 3600W 230V**  
dim. 455x247 mm; cable L=275 mm; faston F6,3 mm - Fry-top

Electrolux 0D7234

## Resistencias

### Fry Top

**347412**



**Resistencia 3000W 230V**

dim. 474x285xh54 mm; conexión M4 - Fry-top

Electrolux 0U3378

**460715**



**Resistencia 1000W 230V**

dim. 398x62x35 mm; conexión 1/4"; roscado M4

Electrolux 0C4920

**346896**



**Resistencia 1350W 230V**

dim. 395x60 mm; conexión M4 - para Grill

Electrolux 004907

## infrarrojo

**347594**



**Resistencia infrarrojo 400W 230V**

dim. 240x60 mm; para calentador de patatas

Electrolux 058144

**414935**



**Resistencia infrarrojo 1000W 230V hasta S/N 8341000XX**

dim. 240x60 mm; para calentador de patatas

Electrolux 0A2843 0G3479 0K3898 0K9795

**346883**



**Resistencia infrarrojo 650W 230V**

dim. 240x60 mm; para calentador de patatas

Electrolux 004898

**585439**



**Resistencia infrarrojo 1000W 230V desde S/N 835100001**

dim. 240x60 mm; cables L=1500 mm; para calentador de patatas

Electrolux 0CB560

## Resistencias

### infrarrojo

**435379**



**Resistencia infrarrojo 450W 230V**  
longitud 545 mm

Electrolux 032571 0K9662

### marmitas

**414537**



**Resistencia 3000W 220V**  
Øest. 80x120 mm; brida 69x25 mm

Electrolux 0K8081 0K8121 0KE480

**414473**



**Resistencia 4000W 400V**  
Ø 79x120 mm - EBE

Electrolux 0K8084 0KJ338 0KK059

**417315**



**Resistencia 3000W 380V - [KIT]**  
EBE

Electrolux 0KJ337 0W1973 482169401

**417621**



**Resistencia 4000W 440V**  
Ø 81x120 mm; brida 25x70 mm; roscado M14x1,5; conexión M4

Electrolux 0K8085 0K8124 0KE482

**414323**



**Resistencia 4000W 220V**  
brida 69x25 mm - EBE

Electrolux 0K8083 0K8123

**418008**



**Resistencia 5000W 230V**  
Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8600 0KS001 491397810

**419680**



**Resistencia 4000W 230V**  
Ø 78,50x88 mm - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8599 491397806

**418978**



**Resistencia 5000W 254V**  
Øext 80xh110 mm; roscado M14; conexión M4 - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8601 491397812



## Resistencias

### marmitas

**582340**



**Resistencia 3x2500W 230V**

dim. 190x50x115 mm; brida Ø 72 mm con rosca M8x1 mm y tornillo M5x14 mm, cables L= 200 mm Øint 6 mm

Electrolux 0KZE57

**414493**



**Resistencia 6000W 230V**

dim. 230x125 mm; con agujero para la sonda PT1000 - para freidoras

Electrolux 0K7682

**700387**



**Resistencia 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; brida Ø 72 mm; cables L= 200 mm con terminal Øint 6 mm

Electrolux 0KZE58 ST0615103

**414498**



**Resistencia 6000W 230V**

dim. 230x125 mm; con agujero para la sonda - para sartenes basculantes

Electrolux 0K7688

**417860**



**Resistencia 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; brida Ø 72 mm con rosca M8x1 mm y tornillo M5x14 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KJ530 491457002

**414491**



**Resistencia 7500W 400/230V 3P**

dim. 380x160 mm; con agujero para la sonda - para sartenes basculantes

Electrolux 0K1107 482308602

**419570**



**Resistencia 7500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; brida Ø 72 mm con rosca M8x1 mm y tornillo M5x14 mm; con soporte de fijación; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KL130 428158101

**414539**



**Resistencia 7500W 400V**

dim. 380x160 mm; con agujero para la sonda - para sartenes basculantes

Electrolux 0KJ521 482308502

**419674**



**Resistencia 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; brida Ø 72 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KJ531 491457003

**414447**



**Resistencia 10000W 220V**

dim. 1550x370x65 mm; con agujero para la sonda - para sartenes basculantes

Electrolux 0K7684



## Resistencias

### marmitas

**418151**



**Resistencia 12500W 230/400V**

brida 126x230 mm; con agujero para la sonda  
- para sartenes basculantes

Electrolux OKL150 428102600

**415185**



**Resistencia 1250W 220/230V**

dim. 485x44xh95 mm; roscado M5

Electrolux 059679

**419672**



**Resistencia 12500W 230V**

brida 130x230 mm; con agujero para la sonda  
- para sartenes basculantes

Electrolux OKJ522 OKL149 428102700

**427687**



**Resistencia 1000W 230V**

dim. 225x65 mm; brida 80x27 mm; raccord F6,3

Electrolux OH6199 OK0550 OKC471

**414542**



**Resistencia 12500W 400V**

dim. 380x160 mm; con agujero para la sonda -  
para sartenes basculantes

Electrolux OKJ278

**428763**



**Resistencia 5600W 400V**

dim. 270x60 mm; brida 80x28 mm; conexión F6,3

Electrolux OH6164

**415191**



**Resistencia 750W 220/230V**

dim. 315x42xh100 mm; conexión F6,3 -  
HPN/ED - HPA/ED - ZPN/ED

Electrolux 059681

**414902**



**Resistencia boiler 10750W 230V**

L= 550 mm - N900

Electrolux OC0715 OC6470

**415190**



**Resistencia 1050W 230V**

dim. 425x42xh100 mm; roscado M5

Electrolux 059680

**425876**



**Resistencia boiler 3000W 230V**

L=225 mm; conexión F6,3 - Thermaline S90

Electrolux OG2111 OK4731

## Resistencias

### marmitas

**427105**



**Resistencia boiler 3000W 230V con tubo sensor**  
L=250 mm; conexión F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2163 0K4732 18001101 76302704

**423886**



**Resistencia boiler 6000W 240V**  
L=425 mm, brida Ø 65 mm, con junta; conexión F6,3 - New Thermaline

Electrolux 0K4976

**427104**



**Resistencia boiler 4500W 230V**  
L=330 mm; conexión F6,3, Øint. 49 mm; faston 6,3; Thermaline S90

Electrolux 0G1631 0K4733 0T5821

**425684**



**Resistencia boiler 6000W 240V**  
L=500 mm; brida Ø int. 47,5 mm; con casquillos portasonda; conexión F6,3

Electrolux 0H9761 0H9762 0K4801 0K4802

**427100**



**Resistencia boiler 4500W 230V [KIT]**  
L=330 mm; brida Ø 64 mm, Øint. 49 mm; casquillos portasonda L=190 mm; faston 6,3; Thermaline S90

Electrolux 0G1632 0K4734 0T6626

**415181**



**Resistencia boiler 4500W 220V**  
L=390 mm; brida triangular H=83 mm Ø int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

**427310**



**Resistencia boiler 6000W 240V**  
L=430 mm; brida Ø int. 47,5 mm; conexión F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2164 0K4735 0T5867

**415017**



**Resistencia boiler 4700W 230V**  
L=400 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm Øint. 47 mm; con soporte para bulbo; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 002523 002524

**425519**



**Resistencia boiler 6000W 230V**  
L=430 mm; brida tonda Ø int. 47,5 mm; con casquillos portasonda; conexión F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G1959 0K4736

**415011**



**Resistencia boiler 6000w 230V**  
L=490 mm; brida triangular ext. Ø 73 mm int. Ø 47,5 mm; avec casquillos portasonda - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621  
0K3491 0L1877

## Resistencias

### marmitas

**427600**



**Resistencia boiler 6000W 240V**

L=425 mm; brida Ø 65 mm; conexión F6,3 - New Thermaline

Electrolux 0K6397

**415189**



**Resistencia boiler 7500W 230V**

L=560 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm  
Øint. 47 mm; casquillos portasondas L=180 mm; faston 6,3x0,8 mm - HPN/E - HPN/ED - ZPN/E - ZPN/ED

Electrolux 059665

## Salamandra

**318056**



**Resistencia 2500W 240V**

dim. 300x 270 mm; conexión M5 - Salamander

Electrolux 0U1088

**427470**



**Resistencia 2100W 230V**

dim. 218x265 mm; conexión M5 - Salamandra

Electrolux 0G1798 0K4778

**414905**



**Resistencia 3000W 220V**

dim. 230x360 mm; conexión F6,3; brida 70x22 mm - Salamandra

Electrolux 052836 417502224

**425541**



**Resistencia 2100W 400V**

dim. 225x260 mm - Salamandra

Electrolux 0G1797 0K3007 0K4777 0K1818

**414932**



**Resistencia 3000W 240V**

dim.228x350 mm; conexión F6,3; brida 70x22 mm - Salamandra

Electrolux 053151

**426895**



**Resistencia 2100W 415V**

Salamandra

Electrolux 0G2437 74.1844.02 74184402

## Resistencias

### Salamandra

**585894**



**Resistencia 2000W 400V**  
dim. 325x150x60 mm; conexión M4

Electrolux 0D6942

**346985**



**Resistencia 2000W 230V**  
dim. 230x280 mm; brida 107x32 mm; raccord M4 - Salamandra

Electrolux 003016 0KD963

**415192**



**Resistencia 1900W 220V**  
dim. 245x230 mm - Salamandra

Electrolux 056783 0HB159 0K9369

**415214**



**Resistencia 2000W 220V**  
dim. 240x333 mm - Salamandra

Electrolux 056782 0HB160 0K9368

**347046**



**Resistencia 1000W 230V**  
dim. 215x95 mm; brida 107x93 mm;  
connections M4; for Salamander

Electrolux 003014 0KD844

**347047**



**Resistencia 2000W 230V**  
dim. 220x230 mm; brida 107x32 mm;  
connections M4 - Salamandra

Electrolux 003012 0KD874

## Resistencias

### todaplancha

**529496**



**Resistencia 3800W 240V**  
dim. 300x325xh100 mm

Electrolux 0G3021

**427049**



**Resistencia central 1000W 400V**  
dim. 255x255x80 mm

Electrolux 0H9774 0K4820 0M2125


**529299**



**Resistencia 4000W 230V**  
dim 330x300 mm

Electrolux 0G3014 0G6537

**427604**



**Resistencia 1160W 230V**

Electrolux 0K6335

**427645**



**Resistencia 4000W 400V**  
dim. 300x335x80 mm

Electrolux 0G2883

**427528**



**Resistencia interna 1160W 400V**  
dim. 295x245 mm

Electrolux 0H9772 0K4815 0K4818 0KF587  
18002166 72048402

**529302**



**Resistencia 4000W 415V**  
dim. 335x325 mm

Electrolux 0G3016

**427527**



**Resistencia interna 1160W 440V**  
dim. 295x245xh80 mm

Electrolux 0K4853 0K7427 0KF593

**427053**



**Resistencia interna 810W 400V**  
dim. 230x230x80 mm

Electrolux 0H9775 0K4821 0M2126

**427046**



**Resistencia externa 1190W 400V**  
dim. 285x285x80 mm

Electrolux 0H9773 0K4819 0KQ945 0M2124

## Resistencias

### todaplancha

**427661**



**Resistencia 1335W 230V**

Electrolux 0K6336

**427525**



**Resistencia externa 1505W 440V**  
dim. 305x350xh75 mm

Electrolux 0K4855 0K7425 0K8066 0KF595

**427529**



**Resistencia central 1335W 400V**  
dim. 327x270 mm

Electrolux 0H9771 0K4814 0K4817 0KF586

**427526**



**Resistencia central 1335W 440V**  
dim. 275x320xh95 mm

Electrolux 0K4854 0K7426 0KF594

**427601**



**Resistencia 1505W 230V**

Electrolux 0K6337

**427530**



**Resistencia externa 1505W 400V**  
dim. 350x300 mm

Electrolux 0H9770 0K4813 0K4816 0KF585

## Termostatos

### Contacto

**322478**



**Termostato a contatto 120°C 250V 16A**

Electrolux 0C6155

**349840**



**Termostato a contatto 210°C 1P**  
mod. 2450CM G8100-405 - L210C 0220;  
faston 6x0,8 mm

Electrolux 003329

**438192**



**Safety thermostat 1P 10A 250V T250°C**  
ELTH 271 T250

Electrolux 005203 0KG530

**427901**



**Termostato doble de contacto 210°C**  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KL023 325641970

## Accesorios

**433767**



**Guarnicion bulbo fr/g700**

Electrolux 002075 0K4316

**412529**



**Junta bulbo termostato**

Electrolux 006098 0KI532



## Termostatos

### Accesorios

**431772**



Caperuza proteccion

Electrolux 0A2187

**432339**



Tuerca fijación bulbo M12x0,75 mm para bulbo max. Ø 6 mm  
prensaestopas M9x1, junta EPDM Ø 7,8x7 mm

Electrolux 0E5619 0H2265 0K3863 0K7490

**514688**



Resistencia de dispersión

Electrolux 0C0311

**413877**



Tuerca 19x10 mm Ø 6,2 mm

Electrolux 003653

**441372**



Tuerca fijación bulbo M12x1 - Ø 4 mm  
L=14 mm

Electrolux 059295

**432262**



Brida para termostato H=16 mm  
dim. 29x21x16 mm

Electrolux 006712 054376 0A2039 0H6283  
0M0643

**441864**



Tuerca fijación bulbo M12x1 - Ø 6 mm

Electrolux 002076

**432288**



Brida para termostato H=12 mm  
dim. 29x21x12 mm

Electrolux 0A2205 0G0270 0H6775 0K5001

**438733**



Tuerca fijación bulbo M12 - Ø 6,25 mm  
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

**432458**



Eje de conexión interruptor-termostato

Electrolux 050256

## Termostatos

### Accesorios

**441627**



**Prensa termostato H=41 mm**  
brida 35x44.5 mm

Electrolux 051865

**365870**



**Soporte**  
dim. 50x45,5 mm

Electrolux 0C0641

## Trabajo

**432391**



**Termostato de trabajo 1P 30÷90°C**  
capilar recubierto L=1900 mm; bulbo Ø 6x130 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003262 050931 051920

**347069**



**Termostato de trabajo 1P 50÷100 °C**  
capilar L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 004911 0K3513

**324278**



**Termostato de trabajo 1P 0÷110°C**  
capilar L=2400 mm; bulbo Ø 6x140 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA778 0KA790

**432226**



**Termostato de trabajo 1P 30÷110°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x115 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2018

**432081**



**Termostato 1P con interruptor 0÷90°C**  
capilar recubierto 9000 mm; bulbo Ø 6x175 mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051142 0KK2930

**433274**



**Termostato de trabajo 1P 110°C**  
capilar recubierto 900 mm; bulbo Ø 6x112 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KK040

## Termostatos

### Trabajo

**428999**



**Termostato de trabajo 1P 140°C**  
capilar 900 mm; bulbo Ø 6x108 mm; D-eje Ø 6x4,6x23 mm

Electrolux 0H6126

**347242**



**Termostato de trabajo 1P 150-200°C**  
capilar recubierto L=1500 mm; bulbo Ø 6x135 mm, D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 006749

**450278**



**Termostato de trabajo 1P 90÷180°C**  
capilar L=870 mm; bulbo Ø 6x133 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA890 0KJ142

**432128**



**Termostato de trabajo 1P 50÷270°C**  
capilar recubierto L=1300 mm; bulbo Ø 4x115 mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051360 0K2925

**432412**



**Termostato de trabajo 1P 90÷185°C**  
capilar recubierto L=1300 mm; bulbo Ø 4x231 mm; 0,5A 12V

Electrolux 002602 0G2351

**347038**



**Termostato de trabajo 1P 58-297°C**  
capilar L=870 mm, bulbo Ø 3,3x219 mm, D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006941

**432079**



**Termostato de trabajo 1P 90÷185°C**  
capilar recubierto L=1300 mm; bulbo Ø 4x230 mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050412

**347117**



**Termostato de trabajo 1P 61÷298°C**  
capilar L=900 mm, bulbo Ø 3x230 mm, 16A 250V, D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004939

**347561**



**Termostato de trabajo 1P 95÷190°C**  
capilar recubierto L=1090 mm; bulbo Ø 6x94 mm; racor M10x1; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003123 058163

**432537**



**Termostato de trabajo 3P 30÷90°C [KIT]**  
capilar L=900 mm; bulbo Ø 6x215 mm; 16(4)A 380V

Electrolux 045169 0C5345 0K2919 0K5114

## Termostatos

### Trabajo

**432305**



**Termostato de trabajo 3P 30÷90°C**  
capilar L=870 mm; bulbo Ø 6x175 mm; 10A 400V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031284 031532 050237 050932  
0K2929

**411528**



**Termostato de trabajo 3P 50÷320°C**  
capilar recubierto L=1200 mm; bulbo Ø 3x230 mm, D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8421 0KM915

**347438**



**Termostato de trabajo 3P 30÷110°C**  
capilar L=900; bulbo Ø 6x130 mm; 16A 400V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005817 032858 0A2237 0A3055

**432252**



**Termostato de trabajo 3P 60÷185°C**  
capilar recubierto L=1200 mm; bulbo Ø 4x230 mm; 16(4)A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005940 0KG557

**428973**



**Termostato de trabajo 3P 30÷110°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x80 mm; 10A 400V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G0500 0G4943 0H6220 0H6228  
0K9764 0K1132 0KQ973 0M0720

**432306**



**Termostato de trabajo 3P 60÷320°C**  
capilar recubierto L=1300 mm; bulbo Ø 4x130 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052099

**432346**



**Termostato de trabajo 3P 50÷300°C**  
capilar recubierto L=1740 mm; bulbo Ø 6x80 mm; 16A 230V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C1413 0H6217 0K7279 0K9355  
0KC023 0KG661

**432413**



**Termostato de trabajo 3P 90÷230°C**  
capilar recubierto L=1250 mm; bulbo Ø 4x131 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002402 0C7528

**431774**



**Termostato de trabajo 3P 50÷320°C**  
capilar recubierto L=880 mm; bulbo Ø 3x226 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2206 0K2915

**583076**



**Termostato de trabajo 3P 90÷270°C**  
capilar L=1200 mm; bulbo Ø 4x130 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6234

## Termostatos

### Trabajo

**428998**



**Termostato de trabajo 3P 95÷180°C**

capilar L=1780 (recubierto L=1400 mm); bulbo Ø 6x130 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6127 0H6233 0K9780 0KC027  
0KC473 0KE593

**429334**



**Termostato de trabajo 3P 320°C**

capilar recubierto L=1800 mm; bulbo Ø 6x100 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6216

**346569**



**Termostato de trabajo 3P 95-185°C**

capilar L=1800 mm; bulbo Ø 6x117 mm, D-shaft Ø 6x4,6 mm, racor M9x1 mm

Electrolux 059170

**432149**



**Termostato de trabajo 3P 115÷300°C**

capilar recubierto L=1150 mm; bulbo Ø 3x147 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004363

**432129**



**Termostato de trabajo 3P 100÷185°C**

capilar recubierto L=2600 mm; bulbo Ø 4x236 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004548 004925 051361 054931  
0K3514

**431008**



**Termostato de trabajo 3P 130÷190°C**

capilar recubierto L=1800 mm; bulbo Ø 4x160 mm

Electrolux 0K4097 0K4308 0KI548 0KI687  
0KW841 0M2160

**432177**



**Termostato de trabajo 3P 100÷285°C**

capilar recubierto L=1150 mm; bulbo Ø 3x230 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004917 059235 0K3517

**425305**



**Termostato de trabajo 3P 135÷200°C**

capilar L=900 mm - recubierto L=350 mm; bulbo Ø 6x132 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002587 0G4002 0K5042 0KI250

**432223**



**Termostato de trabajo 3P 100÷300°C**

capilar recubierto L=1150 mm; bulbo Ø 6x80 mm; 10A 400V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052916 0K2906

**427161**



**Termostato de trabajo 3P 150-200°C**

capilar L=1200 mm; bulbo Ø 3x235 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm; racor M9x1

Electrolux 0G2760

## Termostatos

### Trabajo

**435015**



**Termostato de trabajo 3P 200÷250°C**  
capilar recubierto L=1200 mm; bulbo Ø 6x78 mm

Electrolux 0C1000

**432277**



**Termostato de trabajo 3P 250÷300°C**  
capilar recubierto=1200 mm; bulbo Ø 3x330 mm; D-eje Ø 6x4,2 mm H=25 mm

Electrolux 055996

**435016**



**Termostato de trabajo 3P 250÷300°C**  
capilar recubierto L=1200 mm; bulbo Ø 6x80 mm

Electrolux 0C0999

## seguridad

**427523**



**Termostato de trabajo 1P 110°C**  
capilar recubierto L=850 mm; bulbo Ø 6x112 mm

Electrolux 0H9836 0K5023

**418097**



**Termostato de seguridad 1P 145°C**  
capilar L=850 mm; bulbo Ø 6x77 mm

Electrolux 0K8105 0KE487 482155700

**347105**



**Termostato de seguridad 1P 130°C**  
capilar L=1150 mm; bulbo Ø 6x129 mm

Electrolux 004912 004931 0K3555 0K3610

**429065**



**Termostato de seguridad 1P 178°C**  
capilar recubierto L=1500 mm; bulbo Ø 4x112 mm

Electrolux 0H6141 0KE595



## Termostatos

### seguridad

**428996**



**Termostato de seguridad 1P 190°C**  
capilar L=400 mm; bulbo Ø 3x180 mm; racor M9x1

Electrolux 0H6142 0H9844 0K4131 0K5041

**347568**



**Termostato seguridad 1P 240°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm; racor M10x1; cable L=320 mm para termopar

Electrolux 058164

**432542**



**Termostato de seguridad 1P 220°C**  
capilar L=1800 mm; bulbo Ø 6x140 mm

Electrolux 0A2011 0S1933

**432352**



**Termostato de seguridad 1P 240°C**  
capilar recubierto L=2000 mm; bulbo Ø 6x40/80 mm

Electrolux 003518 003616 004354

**346189**



**Termostato de seguridad 1P 230°C**  
capilar L=850 mm, bulbo Ø 11x15 mm, racor M14x1

Electrolux 059568

**432065**



**Termostato de seguridad 1P 240°C**  
capilar recubierto L=2000 mm; bulbo Ø 6x130 mm; 16(4)A 380V

Electrolux 059559

**314874**



**Termostato de seguridad 1P 230°C**  
capilar L=900 mm bulb Ø 6x90 mm; con reinicio manual

Electrolux 0C4279

**347469**



**Termostato de seguridad 3P 245°C**  
capilar L=850 mm, bulbo Ø 6x90 mm, 10A 400V

Electrolux 004951 0K3563

**339133**



**Termostato de seguridad 1P 236°C**  
capilar L=1000 mm; bulbo Ø 5x100 mm

Electrolux 053012

**432132**



**Termostato de seguridad 1P 245°C**  
capilar recubierto L=1300 mm; bulbo Ø 6x80 mm; con reinicio manual

Electrolux 056435 0A5435



## Termostatos

### seguridad

**347552**



**Termostato de seguridad 1P 240°C**  
capilar L=1280 mm; bulbo Ø 6x77 mm; racor M10x1

Electrolux 003121 058162

**582495**



**Termostato de seguridad 140°C**  
dim. 32x27 mm; 16A 250V; faston 6,3 mm

Electrolux 091100

**432130**



**Termostato de seguridad 1P 250°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm; con reinicio manual

Electrolux 005931 0KE802

**427149**



**Termostato de seguridad 3P 130°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x74 mm - con reinicio manual

Electrolux 0H6133 0H9787 0K4856

**432184**



**Termostato de seguridad 1P 360°C**  
capilar recubierto L=1500 mm; bulbo Ø 6x74 mm; con reinicio manual

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

**432302**



**Termostato de seguridad 3P 140°C**  
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938 0S2623

**427484**



**Termostato de seguridad 1P 360°C**  
capilar recubierto L=1500 mm; bulbo Ø 4x110 mm

Electrolux 0G4128 0H9835 0K5019 0KG916

**432143**



**Termostato de seguridad 3P 140°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004862

**347040**



**Termostato de seguridad 1P 360°C**  
capilar L=1170 mm; bulbo Ø 4x128 mm

Electrolux 006942

**429030**



**Termostato de seguridad 3P 145°C**  
capilar L=1430 mm; bulbo Ø 6x180 mm; racor M9x1

Electrolux 0G1838 0K7766 0K8054

## Termostatos

### seguridad

**612109**



**Termostato de seguridad 3P 140°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm; con reinicio manual

Electrolux 0C2983

**427072**



**Termostato de seguridad 180°C**  
capilar L=1500 mm; bulbo Ø 6x77 mm

Electrolux 0K4981

**432063**



**Termostato de seguridad 3P 160°C**  
capilar L=900 mm; bulbo Ø 6x175 mm; 10A 400V - con reinicio manual

Electrolux 051637

**429076**



**Termostato seguridad 3P 68÷200°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x77 mm; raco M9x1

Electrolux 0H6221 0K1541

**347052**



**Termostato de seguridad 3P 162°C**  
capilar L=900 mm; bulbo Ø 6x77 mm

Electrolux 005815

**427101**



**Termostato de seguridad 3P 150-200°C**  
capilar L=1200 mm; bulbo Ø 4x165 mm - con reinicio manual

Electrolux 0G1961 0K5143

**432061**



**Termostato de seguridad 3P 170°C**  
capilar recubierto L=1200 mm, Ø bulbo 6x40 mm

Electrolux 004742

**432182**



**Termostato de seguridad 3P 225°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x160 mm; 20A 380V

Electrolux 059552

**431685**



**Termostato de seguridad 3P 170°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm; 0,5A 12V - con reinicio manual

Electrolux 005295 0KB737

**311441**



**Termostato de seguridad 3P 230°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x100 mm; racor M10x1

Electrolux 003120 055098

## Termostatos

### seguridad

**411370**



**Termostato de seguridad 3P 235 °C**  
capilar recubierto L=1800 mm; bulbo Ø 6x88 mm; racor M9x1

Electrolux 0KA893 0KJ144

**432333**



**Termostato de seguridad 3P 255°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm; con reinicio manual

Electrolux 006282

**432307**



**Termostato de seguridad 3P 240°C**  
capilar recubierto L=2530 mm; bulbo Ø 6x240 mm; 10A 400V - con reinicio manual

Electrolux 051369 0H1261

**432150**



**Termostato de seguridad 3P 254°C**  
capilar recubierto L=2590 mm; bulbo Ø 6x87 mm; con reinicio manual

Electrolux 004472

**431225**



**Termostato de seguridad 3P 240°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5033 0KJ624 0KV037 0KV038  
30001811 482315027

**311325**



**Termostato de seguridad 3P 250 °C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm; con reinicio manual

Electrolux 0C4463

**427106**



**Termostato de seguridad 3P 240 °C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm - con reinicio manual; racor M9x1

Electrolux 0KI536

**432267**



**Termostato de seguridad 3P 250°C**  
capilar recubierto L=2600 mm; bulbo Ø 6x240 mm

Electrolux 054932 0K2948

**432221**



**Termostato de seguridad 3P 245°C**  
capilar recubierto L=1600 mm; bulbo Ø 6x160 mm; con reinicio manual

Electrolux 052331 0K4322

**432323**



**Termostato de seguridad 3P 250°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x89 mm; con reinicio manual

Electrolux 005941 0KG536

## Termostatos

### seguridad

**432463**



**Termostato de seguridad 3P 270°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x80 mm - con reinicio manual

Electrolux 006283 006307 OKB738 OKE787

**432336**



**Termostato seguridad 3P 285°C**  
capilar recubierto L=1000 mm; bulbo Ø 6x157 mm

Electrolux 053183 OKE986

**431310**



**Termostato de seguridad 3P 275°C**  
capilar L=1800 mm (recubierto L=1400 mm); bulbo Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5927 0KV046

**347034**



**Termostato de seguridad 3P 293°C**  
capilar recubierto L=1800 mm; bulbo Ø 4x120 mm

Electrolux 004921 0K3499

**426411**



**Termostato de seguridad 3P 275°C**  
capilar recubierto L=940 mm; bulbo Ø 6x155 mm - con reinicio manual

Electrolux 0G7761 0K5117

**430832**



**Termostato de seguridad 3P 295°C**  
capilar recubierto L=1500 mm; bulbo Ø 4x130 mm

Electrolux 0K1151 0K1152 0K1686

**428971**



**Termostato de seguridad 3P 275°C**  
capilar recubierto L=1500 mm; bulbo Ø 4x160; racor M9x1

Electrolux 0K4964 0KF602

**427571**



**Termostato de seguridad 3P 250÷300°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 5x80 mm

Electrolux 0G2825

**431012**



**Termostato de seguridad 3P 282°C**  
capilar recubierto L=1800 mm; bulbo Ø 4x160 mm; con reinicio manual

Electrolux 0K1549 0KL448 0M2158 0M2159

**429077**



**Termostato de seguridad 3P 315°C**  
capilar recubierto L=1500 mm; bulbo Ø 6x77 mm; racor M9x1

Electrolux 0H6140 0H6215 0K3118 0KE602

## Termostatos

### seguridad

**428997**



**Termostato de seguridad 3P 320°C**  
capilar L=1500 mm; bulbo Ø 6x177 mm; racor M9x1

Electrolux 0H6136

**431776**



**Termostato de seguridad 3P 350°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 3x190 mm

Electrolux 0C0270

**583077**



**Termostato de seguridad 3P 330°C**  
capilar recubierto 900 mm; bulbo Ø 6x78 mm - con reinicio manual

Electrolux 0C8686

**425160**



**Termostato de seguridad 3P 360°C**  
capilar L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm

Electrolux 0K1137 0KW945

**432225**



**Termostato de seguridad 350°C**  
capilar L=1490 mm; bulbo Ø 6x80 mm

Electrolux 006826 0H6135 0K1518

**429325**



**Termostato de seguridad 3P 350°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 3x186 mm

Electrolux 004919 0H6134 0K3522

**432301**



**Termostato de seguridad 3P 350°C**  
capilar L=1200 mm; bulbo Ø 6x160 mm; 10A 400V - con reinicio manual

Electrolux 051643 0K2892

**432059**



**Termostato de seguridad 3P 360°C**  
capilar recubierto L=1200 mm; bulbo Ø 6x80 mm - con reinicio manual

Electrolux 004600

**432299**



**Termostato de seguridad 3P 350°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x160 mm; con reinicio manual

Electrolux 051454 0K2887

**432141**



**Termostato de seguridad 3P 360°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 4x120 mm - con reinicio manual

Electrolux 004269

## Termostatos

### Termostato de regulacion

**433876**



**Termostato de trabajo con conmutador  
3P**

Electrolux 0G2978 621558

**428974**



**Termostato de trabajo con conmutador  
1P 100÷645°C**  
capilar L=1100 mm; bulbo Ø 4x230 mm

Electrolux 0K0496 0M0724 0M0728

**432411**



**Termostato de trabajo con conmutador  
1P 50÷260°C**  
capilar recubierto L=1200 mm; bulbo Ø 4x120  
mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002109

**582642**



**Termostato de trabajo 3P 62-550°C**  
capilar 1200 mm; bulbo Ø 4x230 mm; D-eje Ø  
6x4,6 mm

Electrolux 0C4278

**429028**



**Termostato de trabajo con conmutador  
1P 50÷300°C**  
capilar L=900 mm; bulbo Ø 3x145 mm; D-eje Ø  
6x4,5 mm

Electrolux 0K6719 0K6908 0KJ404

**427281**



**Termostato de trabajo con conmutador  
3P 100÷470°C**

Electrolux 0G2605 0M2155

**432083**



**Termostato de trabajo con conmutador  
1P 90÷185°C**  
capilar recubierto L=2350 mm; bulbo Ø 4x229  
mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003049 052330 0H1260 0K2945

**427262**



**Termostato de trabajo con conmutador  
3P 100÷470°C**  
capilar recubierto L=1100 mm; bulbo Ø 4x228  
mm; D-eje Ø 6x4,6 mm; 16A 250V -  
conmutador 0-4

Electrolux 0G2529

**427121**



**Termostato de trabajo con conmutador  
1P 93°C**  
capilar recubierto L=900 mm; bulbo Ø 6x95  
mm; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G2764

**427153**



**Termostato de trabajo con conmutador  
3P 150÷200°C**  
capillare L=1200 mm; bulbo Ø 3x235 mm;  
D-eje Ø 6x4,6 mm; racor M9x1 - conmutador  
0-1

Electrolux 0KI537



## Termostatos

### Termostato de regulacion

**433875**



**Termostato de trabajo con conmutador  
3P 300°C**

capilar recubierto 2100 mm; bulbo Ø 4x295 mm; D-eje Ø 6x4,6 mm - conmutador 0-4

Electrolux 0G2979

**427308**



**Termostato de trabajo con conmutador  
3P 60÷350°C**

capilar recubierto L=850 mm; bulbo Ø 4x125 mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0H9841 0K5034 0K5036 0W2003

**427382**



**Termostato de trabajo con conmutador  
1P 680°C**

capilar recubierto L=1000 mm; bulbo Ø 4x230 mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9855 0K5067

## Temporizador

**347358**



**Temporizador 15"**

16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KN622

**347111**



**Temporizador mecánico con alarma**

eje Ø 6x4,6 mm - 60 min

Electrolux 004938

**413202**



**Temporizador 24V-48V 50-60Hz**

Electrolux 002476



## Transformadores

**413922**



**Transformador 50VA**  
PRI.: 230/400V, SEC.: 12/0/12V 50/60Hz

Electrolux 002060 003907

**413611**



**Transformador 200VA**  
PRI.: 0-230V 50/60Hz, SEC.: 0-12-22-24V

Electrolux 006513

**424225**



**Transformador 72W 50/60Hz**  
PRI- 230-240V - SEC- 24V 3A

Electrolux 0G2414 0G7905

**301639**



**Transformador 400VA 50/60Hz**  
PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

**436645**



**Transformador 220-240/12V P=3VA**  
**50/60Hz**  
dim. 44x47x33 mm; para termoregizador 12V

Electrolux 0A2497

**440229**



**Transformador 220VA 50Hz**  
PRIM.: 240V, SEC.: 24V; cables L=500 mm;  
faston F6,3 mm

Electrolux 006159

**417878**



**Transformador 40VA**  
PRI.: 220V 50/60Hz; SEC.: 10/24V-1,5/1,10A;  
cable L=400 mm

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

**427290**



**Transformador 70VA**  
PRI.: 200-400V 50/60Hz, SEC.: 220V 0,32A

Electrolux 0H9862 0K5075 0KV424

**413940**



**Transformador 100VA 50/60Hz**

Electrolux 003672

## Ventiladores

**439196**



**Ventilador compacto 80x80x38 mm - 10/8W 220-240V 50-60Hz**  
cable L=320 mm; 2700 rpm; rodamientos de bolas

Electrolux 083528 0C2420

**435500**



**Ventilador compacto 80x80x25 mm - 14/16W 230V 50/60Hz**  
cable L=290 mm; 2500 rpm; rodamientos de bolas

Electrolux 006125

**435542**



**Ventilador compacto 120x120x38 230V 50/60Hz**  
cable L=300 mm; 2600 rpm; rodamientos de bolas

Electrolux 002656 002690 004000 006878

**419405**



**Ventilador compacto 120x120x38 mm - 17/15W 230V**  
cable L=1000 mm

Electrolux 0KL713 0KU540 428120100 ST0274300

**536440**



**Ventilador compacto 120x120x38 mm - 19/18W 230V 50/60Hz**  
sin cable; conexion faston 2,8x0,5 mm; rodamientos de bolas

Electrolux 0C2378

**531364**



**Ventilador compacto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**  
conexion faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; rodamientos de bolas

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640  
0C4012 0C4106 0C4922 0D5933  
0E2261 0K7491 0W5643 477971100

**585108**



**Ventilador compacto 60x60x25 mm - 3,5W 12Vdc**  
cable L=300 mm

Electrolux 0G6274

**586302**



Rejilla ventilador

Electrolux 0D7147

**427821**



**Ventilador tangencial Ø 42x150 mm; 17W 200-230V 50/60Hz**

Electrolux 0E3696 0KB687

**438193**



**Ventilador tangencial Ø 60x180 mm; 18/22W 230V 50Hz**  
capacidad 165 mc/h - 1800 giri/min; Tmax 60°C; motor DX; conexión faston

Electrolux 005204

## Ventiladores

**425458**



**Ventilador tangencial doble Ø 60x180 mm; 40W 230V 50/60Hz**  
fan L1=180 mm - L2=180 mm, bobina CL. F

Electrolux 0K4850 0K4851 0KF592 0T4944

**427261**



**Ventilador tangencial Ø 65x240 mm; 22W 230V 50Hz**

Electrolux 0H9848 0K2721 0K5059 0K9183

**433872**



**Ventilador tangencial Ø 65x300 mm 53W 220-240V 50/60Hz**  
faston 6,3 mm

Electrolux 0G2872 0G2982

**417103**



**Ventilador tangencial 30W 230V 50Hz**  
fan Ø 150 mm

Electrolux 004933 0K3578

## Articulos De Descarga

**441810**



**Bandeja 510/550x180x18 mm**

Electrolux 004803

**436681**



**Bandeja**

Electrolux 0C1018

## Articulos De Descarga

**441096**



**Bandeja 780x250x170 mm**

Electrolux 0C0611

**441923**



**Bandeja 530x550 mm**

Electrolux 005498

**318024**



**Bandeja 650x360xh23 mm - para salamandra**

Electrolux 056779

**515642**



**Racor a "Y" para cuecepastas**

Electrolux 059522 0KT764

**441812**



**Racorde de 3 vías**  
L=110 mm - roscado 1" MM

Electrolux 004728 0C5090

**414508**



**Racor de 3 vías con soporte**  
1 vía Ø 30 mm - 2 vías Ø 1" M

Electrolux 056884

**319902**



**Colector de desague con válvula de esfera 1 "**  
dim. 165x120x80 mm

Electrolux 0C6799 0C6907 0C6953 0C8456  
0CA464 0CA490 0CA570 0CA571

**419508**



**Colector de desague**

Electrolux 0KU349 0KZS16 0KZS35 ST1070600

**514438**



**Prolongador de desague 3/4"**

Electrolux 0C0755

**346895**



**Conducto de drenaje de condensado**  
per griglia pietra lavica

Electrolux 005662

**424131**



**Junta Ø38x27 mm**

Electrolux 0G0018 0K5565

**349468**



**Junta Ø 38,5x46,5x2,2 mm**  
Ø int.38,5/est.46,5 mm - sp. 2,2 mm

Electrolux 050295

## Articulos De Descarga

**435207**



**Junta Ø 65x50x2 mm**  
en permanite

Electrolux 059675

**440986**



**Tubo rebosadero Ø 20x85 mm - INOX**

Electrolux 0A5181

**348152**



**Pileta desague Ø 1" 1/2 x 29,5h mm**  
agujero para rebosadero Ø 40,3 mm, completo  
con tuerca anular y junta; en latón cromado

Electrolux 005528 069654 0S1310

**414510**



**Tubo rebosadero Ø 25x120 mm**

Electrolux 050301

**584339**



**Pileta descarga 1/2" H=16 mm**

Electrolux 0G4792

**433768**



**Tapon**

Electrolux 006968 0C9001

**348045**



**Tubo valvula desague 2" L=92 mm**

Electrolux 051863

**415766**



**Contratuerca 1" 1/4 - H=8 mm**  
CH46

Electrolux 050287

**584165**



**Tubo desague Ø 20x25xHtot. 130 mm**

Electrolux 092090

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

### Accesorios

413790



Bobina 24Vdc 1.29A

Electrolux 006337

418030



Racor 3/8"-1/4" M/M  
L=52 mm, CH18

Electrolux 0KL102 428109700

### Otro

413330



Electrovalvula 24V

Electrolux 006333

### Elbi

435437



Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

435112



Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtroy reductor en entrada 10 lt/min ; Tmax  
90°C;

Electrolux 0C0688 0C4984

342764



Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C; regulador salida 1,2 lt/min;  
Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

349160



Electroválvula 90° - 1 vía - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro  
y reductor da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529  
047843 048178 048179 048571

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

### Elbi

**435073**



**Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro  
y reductor da 20 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 048898 0L3439

**322380**



**Electrovalvula 90° - 2 vías - 24Vac 50/60Hz  
- Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; salida 1 con reductor 0,25 lt/min Tmax  
90°C

Electrolux 0C1435

**435371**



**Electrovalvula 90° - 2 vías - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; salida 1 con reductor 0,8 lt/min e 1  
reductor 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 056894

**435392**



**Electrovalvula 90° - 2 vías - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; salida con 1 reductor 5,5 lt/min e 1  
reductor 0,6 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 056872

**427356**



**Electrovalvula 90° - 2 vías - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro  
y reductor 8 lt/min; reductor 1,2 lt/min; Tmax  
90°C

Electrolux 0K5119



## Válvulas Magnéticas y Reducciones

### Invensys

**435409**



**Electrovalvula 180° - 1 vía - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

**Electrolux** 046507 046633 046655 047370  
047533 047756 053827 055132  
070312 086014 086500 0H9339  
0K8513 0KD793 0L3335

**200121**



**Electrovalvula 180° - 3 vías - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

**Electrolux** 0E0330 0W1BWT 0W1MVJ 0W1N0J

### En latón

**427315**



**Electrovalvula en latón L121 - 1/4" 230V  
50/60Hz**  
L=40 mm; Pres 0 ÷ 46 bar

**Electrolux** 0G2128 0K5341 763035

**532485**



**Electrovalvula en latón L182 - NC - G3/8" -  
208-240V 50Hz**  
L=60 mm; membrana EPDM - UL/CSA;  
0,35-16bar

**Electrolux** 0L0488 0L0569 0L2656

**349162**



**Electrovalvula en latón L182 - NC - G3/4" -  
230V 50/60Hz**  
L=79 mm; Pres 0,35 ÷ 16 bar; agujero Ø 18  
mm; con nipplo MF L=27,5 mm; NC bobina 4W  
230V 50Hz

**Electrolux** 045524 0L1829 0L1830 0L1865

**427398**



**Electrovalvula en latón 21H7KV120 - NC -  
3/8" - 230V - 50Hz**  
L=50,5 mm

**Electrolux** 0G2129 0K5342

**350479**



**Electrovalvula L182 - NC - G3/4" - 24V  
50/60Hz**  
L=79 mm - membrana in NBR - Tmax líquido  
-10°C÷+90°C; 0,3-10bar

**Electrolux** 003778

**419536**



**Electrovalvula en latón G1/2" - 9W 230V  
50/60Hz**

**Electrolux** 0KU554 428096600

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

### En latón

**417857**



**Electrovalvula en latón G1/2" - 10W 24V 50/60Hz [KIT]**  
L=52 mm

Electrolux 0E0007 0K7959 0KZN72 48200009

**427142**



**Electrovalvula en latón EV220B - NC - G3/4" - 230V 50Hz 10W**  
L=90,5 mm

Electrolux 0G4526 0G5741 0KK167

**436325**



**Electrovalvula en latón 180° - 3/4" FF - 220V 50Hz**  
Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

**423887**



**Conector valvula**

Electrolux 0K4978

**436181**



**Electrovalvula en latón L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapor) - Temp. líquido -10°C +140°C

Electrolux 0E0029 0E1891 0E2200 0K6714  
0K8128 0KE489 482174003

**435996**



**Electrovalvula en latón L153 - NC - G3/4" - 230V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapor) - Temp. líquido -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

**536461**



**Electrovalvula en latón L621- NC - G1/2"-G1/4"-230V 50/60Hz**  
bobina 230V 50Hz 14,5VA; dim. 70x35x30 mm

Electrolux 0C0561 0C2390

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

### paso 5

**316120**



**Electrovalvula 90° - 2 vías - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 8  
 lt/min; reductor en salida 2 de 0,6 lt/min; Tmax  
 90°C

Electrolux 0C6137

**520539**



**Electrovalvula 90° - 2 vías - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 14 mm**  
 paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 4  
 lt/min; reductor en salida de 0,25 lt/min; Tmax  
 90°C

Electrolux 089634

**316119**



**Electrovalvula 180° - 1 vía- 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 passo 5; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

## Reguladores de flujo

**440367**



**Regulador de caudal Ø 0,6 mm - dim. Ø**  
**12x9 mm**

Electrolux 002091

**612346**



**Regulador de caudal Ø 0,95 per CP**

Electrolux 0C3152

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

### universales-T&P

**583813**



**Electrovalvula 180° - 3 vías - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
 filtro; Tmax 90°C

**Electrolux** OE0330\_

## Filtros

**524056**



**Filtro agua 1/2" - L=60 mm**  
 cuerpo de bronce y filtro INOX

**Electrolux** 054450 072470 0E1983 0K9074

**367283**



**Filtro de desague Ø 34 mm**

**Electrolux** 0C6960

**441269**



**Filtro agua 3/4" - L=68 mm**  
 cuerpo laton rojo y filtro INOX

**Electrolux** 053037 068121 0KL216

**442053**



**Filtro de desague con resorte**

**Electrolux** 010386 027114 0K2937

**510204**



**Kit filtro de desague con resorte**

**Electrolux** 0C4337 0KT762

**586510**



**Filtro 178x110 mm**

**Electrolux** 0C3168

**442085**



**Filtro de desague Ø 50 mm INOX**

**Electrolux** 004836

**441893**



**Filtro de cesta 230x155x70 mm**

**Electrolux** 048252

## Filtros

**441814**



Filtro aceite 40x16xh20 mm

Electrolux 006149

**424727**



Filtro 73x477 mm

Electrolux 0KX297

**514851**



Filtro

Electrolux 0C0089

## Grifería y Duchas Para Vajilla

**426845**



Boccola Ø 13x24 mm

Electrolux 0K4488 0KE129

**347730**



Columna de agua ajustable H=550 mm  
con grifo móvil con caño Ø 18x250 mm;  
Conexión 1/2 "G; agujero para instalación Ø  
30 ÷ 32 mm

Electrolux 0S0350

**419180**



Grifo ducha 1/2"

Electrolux 0H2001 0H2528 0K8553 0K1836  
428093300 490132800

**541838**



Columna de agua H=700 mm  
con grifo móvil con caño Ø 18x2050 mm;  
Conexión 1/2 "G; agujero para instalación Ø  
30 ÷ 32 mm

Electrolux 0C5042 0C5136 0C9108 0S0665  
206288

## Grifería y Duchas Para Vajilla

**429352**



**Tubo ducha flexible 3/8"M-1/2"F L=200 cm**

Electrolux 0H9950 0K5366

**336258**



**Tubo ducha flexible Ø 1/2" - L=150 cm - EPDM**  
con enganche rápido para grifo ducha; WP 25bar

Electrolux 0G5003 0K8554 482306611 490132900

**418096**



**Tubo de entrada en goma lisa Øest. 12 mm L= 2000 mm**  
con enganche rápido para grifo ducha; WP 10bar

Electrolux 0KL034 428093400

**311414**



**Tubo estensione Ø 1/2"**  
para columna de agua N900

Electrolux 0C5240 206290

**311434**



**Extensión de Ø 1/2" L=700**  
para columna de agua N700

Electrolux 0C5241 206291

**336262**



**Corchete**

Electrolux 0KS117

## Sistemas de Lavado y Aclarado

**367531**



**Conduttura acqua M1/2"**  
Ltot=510 mm

Electrolux 0C9633

**367545**



**Conduttura acqua M1/2" [Kit]**  
Ltot=510 mm

Electrolux 0C9740

## Electr6dos de Nivel

**419185**



**Indicador de nivel L=310 mm**

Electrolux 0KJ501

**435205**



**Tubo visor nivel en vidrio L=167 mm**  
Ø 7x10 mm - con línea vertical roja

Electrolux 059856 0C5352 0K3489

**419104**



**Indicador de nivel L=395 mm**

Electrolux 0KJ869

**440325**



**Tubo visor nivel en vidrio L=77 mm**  
Ø 7x10 mm

Electrolux 002986 0U0830



## Duchas Para Vajilla

**348119**



**Grifo de agua una entrada Ø 1/2" - RDF**  
portata 3bar - 23L/min; foro di fissaggio Ø 48 mm; attacco G 1/2"; con tubo flessibile doccia treccia inox F1/2" - M3/8" L=800 mm (2 pz)

Electrolux 008000 008001 008002 OS0130

**347891**



**Mando simbolo rojo**  
eje 7x7 mm

Electrolux 0K1505 OS0246

**347816**



**Grifo de agua una entrada Ø 1/2"**  
H=177 mm - caña L=126 mm

Electrolux 002322 0K9286

**347733**



**Mando simbolo azul**  
eje 7x7 mm

Electrolux OS0247

**300140**



**Grifo agua Ø 3/4"**  
Ø 18x200 mm; conexión Ø 27x19 mm

Electrolux 052642 058969 0C3108

**428159**



**Mando con varilla roscada - símbolo rojo 3/4"**

Electrolux 0H6431

**348054**



**Grifo mezclador**  
para ollas Juno mod 75\*\* e 77\*\*

Electrolux 0K1475 0K1476


**428402**



**Mando con varilla roscada - símbolo azul 3/4"**

Electrolux 0H1211 0H6430 0H6432 0K1443

**348010**



**Tubo de erogación Ø 1/2" mm**  
dim. 26x32xh45 mm

Electrolux 051521

**427203**



**Grifo mezclador una entrada con mandos**  
agujero Ø 42 mm; tubos con conexión Ø 1/2 "; caudal 80 L / min - KWC

Electrolux 0G2130 0K5355

**446047**



**Tubo de erogación Ø 18x70 mm - G1/2"**

Electrolux 004228

**427559**



**Grifo mezclador una entrada 1/2"**  
agujero Ø 1" 1/2; tubo de erogación Ø 25x120 mm; H=230 mm

Electrolux 0G2937

## Duchas Para Vajilla

**418771**



**Grifo mezclador una entrada**

raccordo a 90° Ø 3/8"; tubos flexibles INOX  
G1/2" F L=1160 mm

Electrolux 0E5428 0KL120 0KZV40

**459328**



**Tubo de erogación Ø 12x48 mm**

roscado 3/8"; Ltot.=41,5 mm

Electrolux 0C8353 0C9993

**450320**



**Tubo de erogación Ø 22 mm - L=200 mm**

Electrolux 005411 058114 0K3501 0KM898

**536109**



**Erogador agua Ø 16x45 mm**

roscado 3/8", Ltot=210 mm

Electrolux 0C2135

**347368**



**Tubo de erogación Ø 22 mm - L=200 mm**

(s.n. 925....)

Electrolux 005678

**441015**



**Erogador agua Ø int 13,5 mm**

con empalmes de tubo Ø 13 mm, M16.5 mm

Electrolux 0C0721

**442097**



**Tubo de erogación**

Electrolux 004537

**442096**



**Erogador agua Ltot=68 mm**

para tubo Øint 9 mm

Electrolux 004538

**427213**



**Tubo de erogación 3/4" L=600 mm**

Electrolux 0G2156 0K4556 0K5360

**413355**



**Erogador agua 3/4" - H=33 mm**

Electrolux 059060

**347840**



**Tubo de erogación Ø 18x200 mm**

Electrolux 058967

**424909**



**Varilla roscada 1/2" - M20x1,25 mm**

Electrolux 0G3206 0KA577 0KI091 0KK049

## Duchas Para Vajilla

**429242**



**Varilla roscada 3/4" - M25x1,25**  
L=72 mm

Electrolux 0K5357 0KC405 0KT862 0KT864

**442077**



**Junta Ø 21x35x2 mm Teflon**

Electrolux 002448

**348330**



**Tapa palanca grifo Ø 46 mm**

Electrolux 0S1458

## Grifo De Vaciado

**428183**



**Grifo de vaciado 1" 1/2 F**  
conexión Øint 47 mm; con junta

Electrolux 0G6495 0H6412 0H6528

**348018**



**Grifo de vaciado 1" 1/2 F - junta cónica**  
raccord externo Ø 68x3 mm; conexión Ø 50 mm

Electrolux 052907 0K2936 0S0137

**348153**



**Grifo de vaciado 1" 1/2 F - junta cónica**  
conexión giratoria; tapa de latón; desagüe Ø 40 mm

Electrolux 002520 0G3669 0S0107 0S1037

**428308**



**Grifo de vaciado 1"1/2 F**  
racor 47,8 mm; con mango de metal

Electrolux 0G2131 0G4934 0G6496 0H6424  
0K5370 0KB409 0KF252

## Grifo De Vaciado

**348202**



**Grifo de vaciado 1" 1/2 F con válvula de seguridad**  
desagüe Ø 38 mm

Electrolux 0G1206 OS0110 OS1035

**348264**



**Grifo de vaciado 2" F**  
racor externo Ø 78x3 mm; agujero interno Ø 60 mm; desagüe Ø 45 mm

Electrolux 052632 053159 057333 0K3445  
OS0138

**428177**



**Grifo de vaciado 1"1/4 F**

Electrolux OH6421

**428315**



**Grifo de vaciado 2" F**

Electrolux OH6529 0K1434

**347895**



**Grifo de vaciado 1"1/4 F - con valvula de seguridad**  
conexión fija; desagüe Ø 40 mm

Electrolux 0G1207 OS0136

**301546**



**Grifo de vaciado 2" F**

Electrolux 0G1762 0G1897 0G6256 0G6498  
0K3844 0K5374 0KZC41 0T1862

**348339**



**Grifo de vaciado 2" F - TECNO - con valvula de seguridad**  
conexión giratoria

Electrolux 052882 0G5144 OS0111 OS0950

**347889**



**Asa grifo descarga 2" F**  
para 310019, 348339, 375573, 375961

Electrolux 054000 OS0287

**310019**



**Grifo de vaciado 2" F - vers. TECNO - con junta**  
conexión giratoria

Electrolux 008027 053229 058362 0C4850  
0KK154 OS0135 OS0285 OS1307

**540847**



**Asa grifo descarga 1"1/4 - 1"1/2**  
para 347895, 348202

Electrolux OS0568

## Grifo De Vaciado

**348279**



**Asa grifo descarga 2"**  
para 375955, 348264

Electrolux 0A2278 0S1067

**428344**



**Asa grifo descarga**  
L=112 mm

Electrolux 0K2136 0K3868 0K5400 0KC174

**375327**



**Pasador de fijación asa grifo descarga 1"**  
1/2  
dim. M5x30 mm

Electrolux 0S0288

**318559**



**Pasador de fijación asa grifo descarga**  
Dim. M6 x 50 mm Ltot 53 mm

Electrolux 0TTP19

**348350**



**Embellecedor grifo 2"**

Electrolux 058363 0A2149 0C2259

**440637**



**Contratuera Ø int. 57 mm**

Electrolux 0C0716 0C8742

**612234**



**Junta grifo de vaciado 1"1/4 e 1"1/2**

Electrolux 0C3066

**348106**



**Junta grifo de vaciado 2"**  
60x50x2 mm

Electrolux 004986 008028 054795 0S0289

**375147**



**Junta 5,34x53,34 mm VITON [Kit 3 pcs]**

Electrolux 0G4698 0S0286

**533181**



**Junta 110x73x2 mm**

Electrolux 0G3175

**420030**



**Anillo reten 1 1/2 "**

Electrolux 0K5383 0K6245

**440347**



**Tubo**

Electrolux 002525

## Grifo De Vaciado

**427254**



**Racor 2"**  
Ø 46x72x80 mm

Electrolux 0G2540

**410264**



**Grifo de vaciado 1/2" MF, L= 68 mm**  
con bicono para tubo Ø 16 mm; DN15; attacco Ø 10x7,3 mm; DIN-DVGW

Electrolux 058610

**611773**



**Grifo de vaciado aceite 90° G 1/2"F**

Electrolux 0C2670

**413758**



**Grifo de vaciado 1"1/2 - AISI 304**  
tubo Ø 40 mm

Electrolux 003618

**611772**



**Grifo de vaciado aceite 90° G 3/4"F**

Electrolux 0C2669

**424605**



**Grifo de vaciado 3/4" M**

Electrolux 0K5781 0K9858 0KW749

**347585**



**Grifo de vaciado 3/4" L=83 mm - axe H=9 mm**

Electrolux 058113

**413798**



**Junta grifo de vaciado**

Electrolux 005461

**347073**



**Grifo de vaciado 3/4" (s.n ...924) ; eje H= 12 mm**

Electrolux 004903 0K3502 0KM960

**347445**



**Mando Ø 16x25,5 mm**  
roscado M6; para grifo de vaciado

Electrolux 004906 0K3527

**347373**



**Grifo de vaciado F/F Ø 19 mm (s.n 925...)**  
Eje M21 Ltot = 62 mm Øint 13 mm

Electrolux 005667



## Tubos

### flexibles

**427111**



**Tubo flexible inox Ø 18,5 - L= 120 mm**  
doble trenza inox

Electrolux 0G2750

**413419**



**Tubo flexible inox 1/4" FF - L=330 mm**  
doble trenza inox

Electrolux 003888

**424643**



**Tubo flexible inox 3/8" L=113 mm**  
doble trenza inox

Electrolux 0KT933

**413284**



**Tubo flexible inox 1/4" FF - L=1090 mm**  
doble trenza inox

Electrolux 006693

**419687**



**Tubo flexible 3/4" FF L=200**  
Lot. 233 mm

Electrolux 0KL752 428169900

**413283**



**Tubo flexible inox 1/4" FF - L=1210 mm**  
doble trenza inox

Electrolux 006694

**426427**



**Tubo flexible inox 1/2" MF - L=1100 mm**  
doble trenza inox

Electrolux 0G1916 0G8754 0K5363

**413420**



**Tubo flexible inox Ø 1/4" L=470 mm**

Electrolux 003887

**413208**



**Tubo flexible inox 1/4" FF - L=700 mm**  
doble trenza inox

Electrolux 034319

**413962**



**Tubo flexible inox 1/4" FF - L=650 mm**

Electrolux 004058



## Tubos

### flexibles

**414080**



**Tubo flexible inox 1/4" FF - L=800**

Electrolux 002043 004057

**413735**



**Tubo de entrada Ø 13 mm**  
 racores 90° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006359

**413256**



**Tubo de entrada Ø 12 mm L=400 mm**  
 racores 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006356

**365286**



**Tubo motor L=1280 mm - 3/4"**  
 330bar

Electrolux 006377

**413255**



**Tubo de entrada Ø 12 mm L=500 mm**  
 racores 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006357

**585337**



**Tubo vapor Ø 13x23x270 mm**  
 Pmax 6 bar; 164°C

Electrolux 0G5094

**413583**



**Tubo de entrada Ø 13 mm**  
 racores 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006360

**413731**



**Tubo de entrada Ø 13 mm**  
 racores 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006361

## Tubos

### tubos formados

**583767**



**Tubo formado Ø 30x38 mm**  
dim. 210x70 mm

Electrolux 0C7132 0C9200 0CA373

**615712**



**Conducto Ø 12x295 mm**  
Øint 10 mm - KFH

Electrolux 0C3565

**514870**



**Conducto agua Ø 10 mm**  
L=510 mm - XJP/JCP

Electrolux 0C0057

**413787**



**Tubo Ø 47 mm L= 400 mm**

Electrolux 003638

**515245**



**Conducto agua**  
Ø int.10/est.12 mm - HCP/ZCP

Electrolux 0A5204

**533095**



**Tubo formado 90° Øint. 60 mm**  
dim. 160x160 mm - CPD

Electrolux 0C1822

**583318**



**Conducto Ø 10x12 mm - INOX**  
dim. 735x330x185 mm

Electrolux 0C3660

**615830**



**Conducto Ø 14x16 mm L=270 mm INOX**  
KFH

Electrolux 0C3661

## Tubos

**612360**



**Tubo EPDM Ø 10x17 mm (vendido por metro)**  
Pmax 10 bar; Temp. Ejercicio -35°C+110°C; atoxico

**Electrolux** 002707 0C3165 0C4158 0F0092  
0K8058 0K8734 552222400

**411847**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=500 mm**  
Temp de trabajo -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 006703 0K8736 0KE156

**346280**



**Tubo EPDM EPDM Ø 10x17 mm - azul - (vendido por metro)**  
Pmax 10 bar; temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; aprobado FDA

**Electrolux** 086085 0C4832 0C5829 0C9202  
0L3060 0L3061 0L3062 0L3063

**367367**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm - L=540 mm**

**Electrolux** 0C7133

**419264**



**Tubo EPDM Ø 12,5x22,5 mm L=1000 mm - azul**  
Pmax 10 bar; 120°C

**Electrolux** 0KU568

**517277**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=570 mm**  
Temp de trabajo -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 004730

**441411**



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L = 400 mm**  
para agua caliente Tmax 110 ° C; no tóxico

**Electrolux** 055345 055445

**441199**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=670 mm**  
Temp de trabajo -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 059543

**427311**



**Tubo EPDM Ø 22x28 mm (vendido por metro)**  
Temp de trabajo -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 0K4573

**441489**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=720 mm**  
Temp de trabajo -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 056888

## Tubos

**441972**



Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm

Electrolux 006113 006252 0C3321 0C3322  
0C5006 0C5283

**436156**



Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm

Electrolux 0C0874 0C0943 0C3307 0C3943  
0C5284

**325141**



Tubo flexible Ø 38 mm L=160 mm

Electrolux 0C9199 0CA374

**427205**



Tubo silicona Ø 10x14 mm (vendido por metro)

Electrolux 0H9948 0K3702 0K5361

**526487**



Tubo silicona Ø 20x26 mm (vendido por metro)

Electrolux 006248 0F0183 0H7015 0K2441  
0K8735 0KG572

## Tubos

### tubos flexibles de entrada

**336257**



**Tubo alimentaria L=1200 mm**  
 Ø 12,7x21,6 mm; Pmax 60bar; con junta

Electrolux 0G7600 0KJ520

**336228**



**Tubo de entrada en goma lisa L=1400 mm**  
 tuerca 1/2" F CH24; tubo Øest. 21,5 mm; juntas  
 Ø 12x17,6x1,9 mm

Electrolux 0G7601 0KJ877

### tubos de salida

**589396**



**Prolongador de desague 3/4" - L=200 mm**

Electrolux 0C6282

**520991**



**Tubo de desague**

Electrolux 088173

**440350**



**tubo de desague - 90° Øext 19 mm**

Electrolux 002384 002457

**427400**



**Tubo de desague 3/4" L=250 mm**

Electrolux 0KI531

**520992**



**Tubo de desague Ø 25 mm M3/4" - F1"**  
 dim. 495x510 mm

Electrolux 088172

## Válvulas De Agua Y Racores

### boquilla enroscable

**442171**



Racor roscado 1"÷1"1/2 - L=33 mm

Electrolux 002716

**322665**



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024  
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

**519249**



Racor roscado 1/2"÷1/2" - L=27 mm - latón

Electrolux 0E5583 0K9022

**441622**



Racor roscado 3/4"÷3/8" - L=34 mm - latón

Electrolux 051949

**441954**



Racor roscado 15x1-3/8" - L=30 mm CH18

Electrolux 026783

**418489**



Racor roscado M13/M13 Ltot=50 mm  
Øint = 9.5 mm

Electrolux 0KU376 482039500

**413242**



Racor roscado 1/2"÷3/8" - L=36 mm

Electrolux 006362

**441071**



Racor roscado 1/2"÷3/4" - L=29 mm - latón

Electrolux 072454 0E3417 0E5431 0K9029

## Válvulas De Agua Y Racores

### empalmes de tubos

**436309**



Empalme de tubos G1" - uscita Ø 32 mm

Electrolux 0C1063 0C8412

**459439**



Empalme de tubos G3/8" - salida Ø 11,5 mm  
Ltot.=36 mm

Electrolux 0C5056 0PRG27

**518778**



Empalme de tubos G1/2" - salida Ø 14 mm  
Ltot.=38 mm

Electrolux 0E5529 0K8718 0K8725 0L0040

**440933**



Empalme de tubos G1/2" - salida Ø 15 mm

Electrolux 087918 0C1962 0E2895 0E5054

**366952**



Empalme de tubos 1/4" - salida Ø 10 mm  
L=33 mm

Electrolux 0C5564

**533031**



Empalme de tubos 1/4" salida Ø 12 mm

Electrolux 0C1626



## Válvulas De Agua Y Racores

### acoplamientos

**441088**



**Racor roscado 90° 3/8" - M18x1,5**  
por tubo Ø 12 mm

Electrolux 0C0631

**418294**



**Racor 90° 1"MF**

Electrolux 0KU065 742111625

**441975**



**Racor roscado 90° M/M 1/2"**  
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

**431694**



**Racor 90° 1/2" x 15mm**

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

**441855**



**Racor roscado 90° 3/8" M/M**  
por tubo Ø 10 mm

Electrolux 002188 0A2159

**337708**



**Racor 90° 1/2" MF**

Electrolux 027024 0G6161

**322091**



**Conexión entrada agua [kit]**  
con racor rápido, junta y boquilla (NSF)

Electrolux 0C7530

**517386**



**Racor Ø1,5x1,8 mm**

Electrolux 006622

**418782**



**Racor 90° Ø 1/2" FF**  
dim. 38,5x38,5 mm

Electrolux 0E3016 0K9040 0KC485 742111320

**514170**



**Racor a T 1/2" M**

Electrolux 0C0813

## Válvulas De Agua Y Racores

### acoplamientos

**419338**



Racor especial 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

**367508**



Racor F1" - L=45 mm

Electrolux 0C9205

**519271**



Racor Ø 3/4" F - L=51x40,5 mm - latón

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

**365868**



Racor 3/4" - L=25 mm

Electrolux 0C0637

**434995**



Racor T Ø 3/8" F - L=50x36 mm

Electrolux 0C0969

**418965**



Casquillo M20 Ø26x32 mm - latón

Electrolux 0K9020

**410244**



Racor a Y Ø 10-10-10 mm - latón

Electrolux 047431 0KW990

**419778**



Racor 1/2"M - 3/8"F - Ø 24 mm L=39 mm

Electrolux 0KL661 428086200

**612068**



Racor a Y Ø 12-12-12 mm INOX

Electrolux 0C2950

**441865**



Racor 1/2"-1/4" L=28 mm

Electrolux 002074

## Válvulas De Agua Y Racores

### acoplamientos

**442161**



Racor 1/2"÷1/2" [KIT]

Electrolux 002781

---

**436562**



Racor presostato 1/4" - 6 mm

Electrolux 0C0888

---

### Reducciones

**584862**



Reducción 3/4"÷1/2"

Electrolux 0C6506

---

**441014**



Racord reductor FM 1"÷3/4"

Electrolux 0C0722

---

**311292**



Reducción 3/4" - 1/2" FF

Electrolux 0C1961

---

**517278**



Racord MF 1" - L=80mm

Electrolux 006962

---

## Válvulas De Agua Y Racores

### grifos agua

**344689**



**Grifo de agua Ø 1/2" FF**

conexión 90°; dim. 149x48x48 mm; cuerpo de latón; D-axe 10x8 mm H=31 mm; L=45 mm

Electrolux 004870

**347903**



**Grifo de agua derecho 1/2"FF**

conexión 90°; cuerpo de latón; D-eje Ø 10x8x20/42 mm

Electrolux 003516 0K1534

**344693**



**Grifo de agua Ø 1/2" FF**

conexión 90°; dim. 149x48x48 mm; cuerpo de latón; D-axe 10x8 mm H=31 mm; L=45 mm

Electrolux 003532 0C6750

**347907**



**Grifo de agua izquierdo 1/2"FF**

conexión 90°; dim. 48,5x48,5x135,5 mm; cuerpo de latón; rosca Ø 27x19; D-eje Ø 10x8 mm L=47,5; eje L=62 mm

Electrolux 003517

**347904**



**Grifo de agua derecho 1/2"FF**

conexión 90°; cuerpo de latón con tuerca; eje 7x7x45H mm; Htot=109 mm;

Electrolux 053703

**347857**



**Grifo de agua Ø 1/2" FF**

conexión 90°; cuerpo de latón; D-eje 10x8x86H mm; Htot=149 mm

Electrolux 002922

**347909**



**Grifo de agua derecho 1/2"FF**

conexión 90°; cuerpo de latón con tuerca; eje 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 025733

**339230**



**Grifo de agua derecho 1/2"MM**

conexión 90°; cuerpo de latón; eje 7x7x10H mm; Htot=88 mm

Electrolux 006676

**347819**



**Grifo de agua izquierdo 1/2" FF**

conexión 90°; cuerpo de latón; eje 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 026537 0K2933

**427459**



**Grifo de agua derecho 1/2" - mando azul**

Electrolux 0G2870

## Válvulas De Agua Y Racores

### grifos agua

**428180**



**Valvula de vapor 1"**  
mando Ø 80 mm

Electrolux 0K1402 0K1485 0KD952 0KE619

**531507**



Tuerca fijación grifo Ø 34x12 mm

Electrolux 0C1451

**344869**



**Grifo de agua 1/2" PN16**  
Htot= 110 mm; racor M20

Electrolux 056616

**419045**



**Grifo de agua Ø 1/2" 2 viàs con mando**  
L=145 mm

Electrolux 0E5419 0KD985 482309300

**347361**



**Grifo de entrada agua 1/2" FF [KIT]**  
Ltot=90 mm

Electrolux 005787

**531458**



**Grifo de ventilacion marmita Ø 12,8 mm**

Electrolux 051568 0C1450 0C7001 0K2941

## Válvulas De Agua Y Racores

### Valvulas de bola

427724



Valvula de esfera MF 1/2" - PN10 - L=48 mm  
CH25

Electrolux 0K3955 0KC228 0KJ305 475728502

323690



Grifo de entrada 3/8"

DN10; Ltot.=100 mm; Htot.=96 mm; emplame d tubos Ø 10,5 mm; D-eje Ø 10x8x36 mm; aprobado DIN-DVGW

Electrolux 0C8500 0C8648

319868



Valvula de esfera gaz-agua 3/8"FF - PN64 - L=37,5 mm [Kit]  
pasaje total; DN10 - con soportes y extensión

Electrolux 005902 0C6505 0C9490 0C9656

440750



Grifo carga agua Ø 3/8"FF [Kit]

eje Ø 10x8 mm; por cuecepastas PR700

Electrolux 005873

410480



Valvula de esfera 3/8" FF - PN40 - L=54mm  
Serie DN10 con pasaje total; mariposa de aluminio

Electrolux 056843 0KF043

425569



Valvula de esfera 3/4"MF

DN20 - PN40 - mariposa nera

Electrolux 0H9958 0KI537

586178



Valvula de esfera para agua 3/8" FF  
D-eje Ø 10x8 mm; L=54 mm

Electrolux 0C7193

442023



Valvula de esfera 3/4" MF - PN50 - L=67 mm

Serie DN20 con pasaje total, mariposa roja

Electrolux 005927 0KI534

319894



Grifo de entrada gas-agua 3/8"

DN10; Ltot.=75,5 mm; Htot.=96 mm; emplame de tubos Ø 10,5 mm; D-eje Ø 10x8x36 mm; aprobado DIN-DVGW

Electrolux 0C9635

441721



Valvula de esfera 3/4"MF - PN50 - L=67 mm

Electrolux 005948 0C9535

## Válvulas De Agua Y Racores

### Valvulas de bola

**438210**



**Valvula de esfera 3/4" - 1" FF**  
L=78 mm; DN20

Electrolux 005919

**410400**



**Valvula de esfera 3/8"MF - PN40 - L=62 mm**  
pasaje total; palanca de aluminio

Electrolux 0A5258

**440980**



**Valvula de esfera 1" MF - L=78 mm**  
DN25; PN40; con pasaje total, mariposa roja

Electrolux 0A5439

**413879**



**Valvula de esfera 1/2"FF - PN50 - L=50,5 mm**  
DN15 pasaje total, mariposa de aluminio, aprobado DIN-DVGW

Electrolux 002033 002366 020562 055521

**344668**



**Valvula de esfera vapor FF 1"1/4**  
L=94 mm; PN35; DN 32

Electrolux 008025

**610857**



**Valvula de esfera 3/4" FF - PN20 - L=70 mm - DIN-DVGW**  
palanca de aluminio

Electrolux 053108

**410265**



**Valvula de esfera gas-agua 1/2"FF - PN40 - L=61 mm**  
DN15 pasaje total; DIN-DVGW aprobado; axe 10x7,5 mm;

Electrolux 058647

**610860**



**Valvula de esfera gas 3/4"FF - DN20 - L=70 mm - DIN-DVGW**  
palanca de aluminio

Electrolux 006137

**344872**



**Valvula de esfera MF1" - L=87,5 mm - DN25**  
palanca L = 93 mm

Electrolux 056617

**610859**



**Valvula de esfera gas 1"FF - PN20 - L=83 mm - DIN-DVGW**  
palanca de aluminio

Electrolux 004729 0A2071



## Válvulas De Agua Y Racores

### Valvulas de bola

**427124**



Valvula de esfera 1" FF - PN40 - L=71 mm

Electrolux 0G2767

**535681**



Valvula de esfera 1"MF - L=78,5 mm  
conexión 17,5x17,5 mm

Electrolux 0C1744

**413996**



Valvula de esfera 1"1/4 FF - PN25  
L=83 mm, palanca de aluminio, temp. trabajo  
-20+120°C

Electrolux 053035 053233

**442051**



Mango Ø 19,5x25 mm

Electrolux 026822 029898

**410225**



Valvula de esfera 3/4" FF - PN40 - L=71 mm  
DN20 con tapón cuadrado de 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

**413390**



Casquillo M21  
agujero Ø 12 mm

Electrolux 003036 033481

**440616**



Valvula de esfera 1"MF - L=68 mm  
conexión 17,5x17,5 mm

Electrolux 006688

**459440**



Prolongador para valvula agua  
Ø 10x8 mm; Ltot. 50 mm

Electrolux 0C7229

**438604**



Valvula de esfera 1"FF - PN40 - L=72 mm  
pasaje total, conexión 17x17 mm

Electrolux 056885 0K5582

**319859**



Prolongador para valvula agua

Electrolux 0C9425

## Válvulas De Agua Y Racores

### Valvulas de bola

**529425**



Prolongador Ø 25xLtot.=120 mm  
conexión Ø 16x21,5 mm

Electrolux 0C1438

**615503**



Prolongador por valvula agua L=400 mm

Electrolux 0C3418

**442020**



Guia varilla

Electrolux 006877

**345167**



Prolongador por valvula agua L=90 mm  
agujero 18x18 mm

Electrolux 002117 003830

**442142**



Guia varilla  
dim. 12,5x22x22 mm

Electrolux 003378

**442120**



Prolongador por valvula agua H=140 mm  
agujero 18x18 mm

Electrolux 003829 059542 0K4286

**319866**



Guia varilla

Electrolux 0C6504 0C6613

**441102**



Prolongador por valvula agua H=185 mm  
agujero 18x18 mm

Electrolux 0C0563

**414123**



Prolongador por valvula agua  
D-eje 10x8 mm

Electrolux 0A5581

**345175**



Prolongador por valvula agua H=210 mm

Electrolux 003377

## Válvulas De Agua Y Racores

### Valvulas de bola

**517490**



**Prolongador por valvula agua 90°**  
conexión para valvula 17,5x17,5 mm

Electrolux 006235

**367517**



**Maniglia per valvola scarico L=160 mm**

Electrolux 0C9410

**441907**



**Prolongador por valvula agua**

Electrolux 006689

**441287**



**Manilla desague L=92 mm agujero 8x8 mm**

Electrolux 056887 0K4293

**441097**



**Prolongacion mando grifo L=310 mm**  
M6

Electrolux 0C0608

**413568**



**Mando grifo agua**

Electrolux 004060

**517591**



**Leva de desague 70x65x15 mm**  
agujero 12.40x9.40 mm

Electrolux 006454

**413820**



**Tapón para válvula Ø 26x14 mm**  
por 413879

Electrolux 005913

**517588**



**Leva de desague Ø17 mm M21x84 mm**

Electrolux 006456

**410295**



**Tapón para válvula 3/8"**

Electrolux 0A2563

## Válvulas De Agua Y Racores

### Valvulas de bola

**413742**



Adaptator por mando 413879

Electrolux 002300

**514437**



Racor 3/4" L=19 mm

Electrolux 0C0756 0KI533

**440210**



Arandela Ø 21x24,5x1.3 mm

Electrolux 006458

### Valvulas antirretorno

**418005**



Válvula antirretorno Ø 18,5x15 mm

Electrolux 0KL148 428102900

**426603**



Valvula Ø 18,5x15 mm

Electrolux 0G6745 0G8875 0K5340

**317132**



Valvula antirretorno

Electrolux 0C9753 0L0264

## Generador De Vapor

**517706****Boiler Ø 185x420 mm****Electrolux** 005474**426604****Tapon 1/2"****Electrolux** 0K8848 0KX151**426642****Boiler Ø 160x350 mm**ollas PROTHERMETIC. Vol=6L; Tmax 130°C;  
Pmax 1,7 bar**Electrolux** 0KV614**425105****Anillo torico Ø 21,5x25,5x1,5 mm****Electrolux** 0K5545 0KK151**426273****Junta torica 54,7x4,75 mm****Electrolux** 0G0015 0K5557**426768****Aislamiento térmico 370x310x30 mm****Electrolux** 0K4257 0K8779 0KV461**514755****Aislamiento térmico 640x430x30 mm****Electrolux** 0C0197

## Bisagras

**308327**



**Tuerca hexagonal M5 L=12 mm - INOX**

Electrolux 0C1280 0TH120

**367332**



**Inserto hexagonal M5 L=14 mm - INOX**

Electrolux 0C7118

**441587**



**Tornillo fijación bisagra puerta**

Electrolux 053339 0KE988

**441652**



**Tornillo fijación M16x95 mm**

Electrolux 052616

**441367**



**Tornillo bisagra M5 Htot= 20 mm**

Electrolux 059313

**526101**



**Fijacion bisagra M6 L=19 mm**

Electrolux 031771

**534206**



**Brida para bisagra izquierda**  
dim. 128x115x15 mm

Electrolux 037595

**526726**



**Bisagra superior con pin**

Electrolux 005602

**440956**



**Bisagra superior sin pin**

Dim. 60x26x44 mm; agujeros Ø 7,6 mm;  
agujero Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0138

**440955**



**Bisagra inferior sin pin**

Dim. 60x26x44 mm; agujeros Ø 7,6 mm;  
agujero Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0139

**440979**



**Bisagra sin pin**

2 agujeros Ø 7 mm; 2 agujeros Ø 4 mm

Electrolux 0A5459

**534086**



**Cerniera senza perno SX**  
para bagnomaria MBDM

Electrolux 034508

## Bisagras

**534087**



**Cerniera senza perno DX per  
bagnomaria MBDM**  
para bagnomaria MBDM

Electrolux 034509

## Bisagra a resorte

**413266**



**Bisagra de la puerta**  
CR42 / CR40

Electrolux 003867 005980

## Cierres para hornos

**347213**



**Bisagra de la puerta izquierda**

Electrolux 0K3593

**347326**



**Bisagra de la puerta izquierda**

distancia entre ejes para fijación H = 118 mm -  
palanca L = 119 mm - espesor del resorte Ø 4  
mm

Electrolux 006087 0K3590

**347217**



**Bisagra de la puerta derecha**

distancia entre ejes para fijación H = 118 mm -  
palanca L = 119 mm - espesor del resorte Ø  
3,5 mm

Electrolux 0K3592

**354659**



**Bisagra horno - derecha**

distancia entre ejes para fijación H = 173 mm -  
palanca L = 125 mm - espesor del resorte Ø  
3,5 mm

Electrolux 0A2005 0A2876

**347323**



**Bisagra de la puerta derecha**

distancia entre ejes para fijación H = 118 mm -  
palanca L = 119 mm - espesor del resorte Ø 4  
mm

Electrolux 006090 0K3589

**354660**



**Bisagra horno - izquierda**

distancia entre ejes para fijación H = 173 mm -  
palanca L = 125 mm - espesor del resorte Ø  
3,5 mm

Electrolux 0A2004 0A2877



## Bisagras

### Cierres para hornos

**435489**



**Bisagra puerta horno - izquierda / derecha [KIT]**

distancia entre ejes para fijación H = 173 mm -  
palanca L = 112 mm - espesor del resorte Ø  
3,5 mm

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Electrolux</b> | 026529 | 033755 | 033756 | 050766 |
|                   | 059227 | 0C0203 | 0G2061 | 0K2884 |

**441271**



**Bisagra horno**

**Electrolux** 054307

**347415**



**Soporte rueda**

dim. 110x12 mm - distancia entre ejes 94 mm

**Electrolux** 006091 0K3591

**435358**



**Soporte rueda**

dim . 90x8xh22 mm

**Electrolux** 056439 058934

**441649**



**Tapa bisagra**

dim. 122x20 mm - distancia entre ejes 94 mm

**Electrolux** 052049 052725 205075400

## Bisagras

### Bisagra de tapa

**413769**



**Suporte izquierdo bisagra**

Electrolux 002332

**413789**



**Suporte izquierdo 85x59x29 mm**

Electrolux 003637

**410319**



**Suporte derecho bisagra**

Electrolux 002107 051260

**413857**



**Suporte derecho bisagra**

Electrolux 002416

**344656**



**Suporte derecho 60x30x76 mm**  
agujero Ø 47 mm

Electrolux 006887 0C3176 0K3480

**410320**



**Suporte izquierdo bisagra**

Electrolux 002106 051288

**344667**



**Suporte izquierdo 60x30x76 mm**

Electrolux 006891 0C3178 0K3485

**440328**



**Suporte para mecanismo de elevación de ollas**  
dim. 130x60x30 mm

Electrolux 002944

**413761**



**Suporte derecho 85x59x29 mm**

Electrolux 003636

**440993**



**Leva 59x30x12 mm**  
agujeros Ø 20 mm, Ø 8 mm; Ø 5 mm

Electrolux 0A5148

## Bisagras

### Bisagra de tapa

**440990**



Leva para sartén

Electrolux 0A5162

**438392**



Soporte para bisagra

Electrolux 051267

**413463**



Soporte para bisagra

Electrolux 003790

**441224**



Soporte para bisagra Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 059865

**413766**



Soporte para bisagra

Electrolux 003791

**441822**



Soporte para bisagra Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 002983

**615316**



Soporte para bisagra Ø 13x44,5xh50 mm

Electrolux 006890 0C3177 0K3481

**344676**



Soporte para bisagra Ø 47x49 mm

Electrolux 006888 0C3175 0K3482

**344667**



**344656**



**438391**



Soporte para bisagra Ø 44,4x50 mm

Electrolux 051266

**439415**



Soporte para bisagra Ø 47xh40 mm

Electrolux 059863

## Bisagras

### Bisagra de tapa

**413865**



Soporte para bisagra

Electrolux 005882

**439743**



Soporte

Electrolux 051265

**440326**



Soporte para bisagra Ø 47xh40 mm

Electrolux 002982

**440220**



Soporte Ø 60xh18 mm

Electrolux 006241

**413541**



Soporte para bisagra CR15

Electrolux 006021

**347725**



Soporte para bisagra Ø 60x100xh108 mm

Electrolux 008017 008071

**441225**



Soporte para bisagra H900

Electrolux 059864

**413869**



Soporte de tapa

Electrolux 006835

**413543**



Soporte para bisagra

Electrolux 005883

**343345**



Soporte de tapa Ø 50x400 mm

Electrolux 006181

## Bisagras

### Bisagra de tapa

**344647**



**Soporte de bisagra pesado**

Electrolux 008018

**300396**



**Bisagra para tapa L=395 mm derecho [Kit]**

Electrolux 0G1962 0G3935 0K4113 0K5252

**347692**



**Bisagra para tapa Ø 60x280 mm**

Electrolux 008006 008070

**514957**



**Soporte derecho para pivote**

Electrolux 0A5571

**425364**



**Bisagra para tapa**

Electrolux 0G2126 0G7233 0K5247

**514958**



**Soporte izquierdo para pivote**

Electrolux 0A5570

**427198**



**Bisagra para tapa**  
dim. 230x82x58 mm; serie 6910.81/35-6-75  
cromata; para ollas y sartén

Electrolux 0H9911 0K5244

**440994**



**Soporte**

Electrolux 0A5146

**425365**



**Bisagra para tapa**  
dim. 83/93x137/228x47 mm

Electrolux 0H9910 0K5242 0K5243 0K8866

**514247**



**Soporte 40x60x15 mm**

Electrolux 0C0854

## Bisagras

### Bisagra de tapa

**514250**



Reforzamiento 125x32 mm

Electrolux 0C0852

**413503**



Eje bisagra tapa Ø16x438 mm

Electrolux 003639 006060

**514498**



Brida 30x175x10 mm  
agujeros Ø 14 mm

Electrolux 0C0668

**413423**



Eje bisagra tapa Ø 20x335 mm

Electrolux 003868 004024

**440996**



Soporte fijación

Electrolux 034209 0A2612

**517822**



Eje pivotante Ø 18x310 mm

Electrolux 004846

**586054**



Perno bisagra Ø 9 mm L=16,70 mm

Electrolux 0C9540

**535912**



Mecanismo de elevación derecho para  
CR42

Electrolux 004053 0C1955

**440786**



Eje bisagra tapa

Electrolux 051278

**535914**



Mecanismo de elevación izquierdo para  
CR42

Electrolux 004225 0C1956

## Bisagras

### Bisagra de tapa

**533105**



**Mecanismo de elevación izquierdo**

Ø 15xLtot. 317 mm; M8

Electrolux 005019 0C1871

---

**533106**



**Mecanismo de elevación derecho**

Ø 15xLtot. 317 mm; M8

Electrolux 005018 0C1872

---

**413500**



**Anillo Ø 47x52x2,5 mm**

Electrolux 003642

---

**439183**



**Espaciador 21x30x7 mm**

Electrolux 0A5151

---

**413501**



**Anillo 40x9.5x2 mm**

Electrolux 003641

---



## Cierres

**438590**



**Iman puerta Ø 32 mm**  
racor liso

Electrolux 059902 0G2074

**425438**



**Tirador**  
Dim 100x40 mm; eje 8x8 mm

Electrolux 0G0007 0K4184 0K5529

**441049**



**Iman puerta Ø 32 mm H=6 mm**  
M5x4,5 mm

Electrolux 0C0201

**438355**



**Eje mango**

Electrolux 053705

**410021**



**Iman puerta Ø 32xh6mm**  
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

**582756**



**Perno Ø 10 mm M10 - M8 Ltot. 105 mm**

Electrolux 0G5298

**438178**



**Iman puerta 45x12 mm**  
distancia entre agujeros para fijación 37 mm

Electrolux 004266 0K5300

**582758**



**Perno de seguridad M6 L=36,5 mm**

Electrolux 0G5432

**347774**



**Soporte tirador**

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

**437900**



**Escudo protector Ø 8x45 mm**  
Øext. 45 mm - Øint. 8 mm

Electrolux 002272

**420729**



**Cerradura 176x28 mm**

Electrolux 0H6843

**582766**



**Casquillo Ø 14x16/22x7,5 mm**

Electrolux 0G6387

## Cierres

**582755**



**Mozzo Ø 14x40xhtot. 27 mm**  
roscado M10

**Electrolux** 0G5297

---

**412299**



**Soporte Ø 67xh45 mm**

**Electrolux** 048348

---

**582768**



**Cierre puerta**

**Electrolux** 0G6637

---

**615823**



**Cierre puerta**  
brida 127x25 mm

**Electrolux** 0C2173      0C3654

---

**347221**



**Leva L=160 mm**  
roscado M4 para Ø 4 mm

**Electrolux** 005677

---

## Componentes De Transmisión

**527329**



**Cadena NICK (vendido por metro)**

**Electrolux** 0M1274

---

**413424**



**Eslabon falso 3/8" - INOX**

**Electrolux** 003865

---

**582063**



**Polea motriz Ø 20x36/45x27 mm**  
6 costillas

**Electrolux** 0C8518

---

**433088**



**Correa dentada 150 dientes**  
L=1905x51 mm

**Electrolux** 0KJ874

---

**415564**



**Correa levantamiento L=365x3,8x14 mm**  
6 costillas

**Electrolux** 002148

---

## Componentes De Transmisión

### Ejes de transmisión

**418671**



**Eje**

Dim:Ø 40x110 mm -27,7x27,7xH41mm

Electrolux 0KU239

**583551**



**Eje L=450 mm M25**

Electrolux 0KZP89 ST0934200

**413899**



**Eje flexible L=1370 mm**

Electrolux 033453

**429649**



**Rodamiento**

Electrolux 0K6932

**531976**



**Eje transmission L=470 mm**  
para Mod. Variomix, Top 100-150L

Electrolux 0KZ431 0KZQ50 ST0934500

**441226**



**Eje acero Ø 16x437 mm**  
rosca M6

Electrolux 059862

**334899**



**Eje**

Electrolux 0KQ706

## Componentes De Transmisión

### Reducciones

**312380**



Brida Ø 116x74x18 mm

Electrolux 0KZH37

### Tuerca sinfin

**429636**



Eje Ø 21,85x160 mm  
Ltot=295 mm

Electrolux 0K6931

**514497**



Tornillo sin fin Ø 20 mm - Ltot=527 mm  
roscado L= 300 mm

Electrolux 0C0674

**429665**



Eje Ø 30x185 mm  
Øint.22,80 mm

Electrolux 0K6934 0KE325

**518051**



Tornillo sin fin Ø 20xLtot. 630 mm

Electrolux 004361

**440339**



Tornillo sin fin L=615 mm

Electrolux 002731

**440362**



Tornillo sin fin Ø 20x340 mm - Ltot.=884 mm

Electrolux 002136

**582673**



Casquillo roscado Ø 20xLtot.367 mm

Electrolux 0C7891

**535562**



Tornillo sin fin M20x280 Ltot=510 mm

Electrolux 0C1641

## Componentes De Transmisión

### Tuerca sinfin

**429634**



Eje

Electrolux OK6930

**582065**



Soporte para tornillo sin fin Ø  
16/35x43/60x36 mm

Electrolux 0C7798

**441654**



Tornillo sin fin Ø 14x85 mm  
roscado M4

Electrolux 052614

**347985**



Bola Ø 6 mm [6pz]

Electrolux 056822

**536155**



Soporte para tornillo sin fin Ø 60x21 mm  
agujero 1 Ø 36 mm - agujero 2 Ø 16 mm -  
agujero 3 Ø 5,5 mm - agujero lateral Ø 10 mm

Electrolux 0C2169

**441079**



Soporte para tornillo sin fin Ø 60x21 mm  
agujero 1 Ø 36 mm - agujero 2 Ø 16 mm -  
agujero laterale Ø 10 mm

Electrolux 0C0672

## Componentes De Transmisión

### Tuerca sinfin

**438390**



**Casquillo roscado para tornillo sin fin**  
dim. 40x40x59 mm Øint. M12

Electrolux 051264

**441530**



**441526**



**440362**



**439743**



**435486**



**435179**



**433828**



**440992**



**Casquillo roscado Ø int. 17 mm**  
dim. 40x45x65 mm; para tornillo sin fin

Electrolux 0A5155

**440339**



**440220**



**439180**



**438501**



**435394**



**435393**



**440930**



**Casquillo roscado Ø 17x60 mm**  
dim. Ø 40 mm H=60 mm

Electrolux 0C0675



## Componentes De Transmisión

### Tuerca sinfin

**518049**



**Casquillo roscado Ø 40x40 mm**  
para tornillo sin fin

Electrolux 004362

**441530**



**Anillo Ø 27x20x32 mm**  
agujeros Ø 5 mm

Electrolux 051277

**426278**



**Casquillo roscado para tornillo sin fin**

Electrolux 0G2020 0K4204 0K5473 710459

**337448**



**Casquillo**

Electrolux 056818

**413226**



**Blocchetto per raccordi 80x49x49 mm**

Electrolux 006331

**441081**



**Pestillo Ø 14x28 mm**

Electrolux 0C0669

**413227**



**Blocchetto per raccordi 80x49x49 mm**

Electrolux 006330

**441526**



**Cruce**

Electrolux 051294

**441531**



**Guia tornillo Ø 2x27x15 mm**  
rosca M6

Electrolux 051276

## Elementos Estructurales

**416180**



**Cobertura Ø 830 mm**  
para marmita 200 lt

Electrolux 0KL153 0W1785 428095000

**514464**



**Cobertura 100/150L N900 e XP900**

Electrolux 0C0714

**418032**



**Cobertura marmita Ø 980 mm**  
para marmita 300 lt

Electrolux 0KJ568 0KL152 428095100

**384285**



**Cobertura azul Ø 835 mm - 300ltr**

Electrolux 0KZQ22 ST0957900

**419752**



**Cobertura Ø 785 mm**  
para marmita 150 lt

Electrolux 0KL126 0KL629

**441912**



**Cobertura Ø 642 mm [kit]**

Electrolux 006027 006600 059517 0A5217

**419442**



**Cobertura Ø 510 mm**  
Ø 510 mm para marmita 50 lt

Electrolux 0KJ567 0KU557 428094800

**584183**



**Cobertura**  
dim. 790x770 mm

Electrolux 0C2102


**419178**



**Cobertura Ø 670 mm**

Electrolux 0KI106 0KU556 428094900

**583979**



**Cobertura 714x738x24 mm**

Electrolux 0C7957


**316919**



**Cobertura por 60Lt N900**  
Ø 460 mm

Electrolux 0C6350

**611828**



**Cobertura para freidora 504x370 mm**

Electrolux 0C2702

## Elementos Estructurales

**441541**



**Cobertura 88x88x5 mm**

Electrolux 050761

**440276**



**Soporte Para Cesto**

Electrolux 004500

**441094**



**Cobertura 685x375 mm**

Electrolux 0C0613

**616551**



**Rejilla salida humos**

Electrolux 0C3961

**436687**



**Soporte Para Cesto**

Electrolux 0C1024 0C7199

**442103**



**Rejilla salida humos**

Electrolux 004244

**436686**



**Soporte Para Cesto**

Electrolux 0C1023 0C7198

**582750**



**Rejilla salida humos 400x74x43 mm**

Electrolux 0C5624 0C7333

**440278**



**Soporte Para Cesto**

Electrolux 004494 0G4545

**440960**



**Rejilla salida humos  
Dim. 400x69x44**

Electrolux 0C0131

**440191**



**Soporte Para Cesto**

Electrolux 006567

**441110**



**Rejilla salida humos L=800 mm**

Electrolux 0C0508

## Elementos Estructurales

**438180**



**Rejila salida humos**  
Dim. 350x60x40 mm

Electrolux 004320

**514873**



**Guía cestos 210x70 mm**

Electrolux 0C0053


**366510**



**Rejila salida humos L=400 mm**

Electrolux 0C4671

**613060**



**Cubierta salida humos**  
dim. 412x300 mm

Electrolux 0G3613

**611618**



**Rejila salida humos L=400 mm**

Electrolux 0C2527

**442002**



**Travesaño**  
Dim. 510x25x30 mm

Electrolux 032168

**340379**



**Rejila salida humos**  
dim. 396x70 mm

Electrolux 002307 002438 006029 006580  
059246

**433656**



**Travesaño**  
dim. 700x78x70 mm

Electrolux 0C0056

**340387**



**Rejila salida humos**

Electrolux 051286 054266 055795

**436690**



**Barra INOX Ø 10x350 mm**

Electrolux 0C1027

**440848**



**Guía**

Electrolux 0C0054

**441982**



**Travesaño Ø 6 mm L=243 mm**

Electrolux 006161

## Elementos Estructurales

**442073**



Placa de inspección Ø 62x1 mm

Electrolux 002534

---

**441960**



Tapon recoge grasa

Electrolux 006554

---

**440361**



Soporte

Electrolux 002153

---

**439744**



Soporte Ø 28 mm  
agujero Ø 9 mm

Electrolux 051258

---

**365730**



Cobertura 147x75x70 mm

Electrolux 0C0170

---

**431494**



Soporte  
dim. 132/112x60x30 mm

Electrolux 0C0556

---

## Rodamientos

**435394**



Rodamiento de bolas Ø 15x35x11 mm

Electrolux 045312 045726 056820 065048  
0KT988 0W0TNX 0W0UJS 0W0XSJ

**435486**



Rodamiento de bolas Ø 20x42x12 mm

Electrolux 051298

**418371**



Rodamiento a bolas Ø 25x42x9 mm

Electrolux 0KU134 552226500

**335435**



Rodamiento de bolas Ø 25x52x15 mm

Electrolux 005068 0KQ394 0KU133

**334886**



Rodamiento de bolas Ø 30x55x13 mm

Electrolux 0KJ542 0KT993 738210600

**419121**



Rodamiento de bolas Ø 30x62x16 mm

Electrolux 0D0006 0HD043 0KJ543 0KK225

**414131**



**Soporte para mecanismo de elevación del cocedor de pasta**

Rodamiento de bolas Øint 30 mm H=38 mm con tornillo y engrasador, 2 agujeros de fijación Ø 16 mm

Electrolux 002365

**413999**



**Soporte para mecanismo de elevación del cocedor de pasta**

rodamiento de bolas Øint 35 mm H=47 mm cor tornillo y engrasador, 2 agujeros de fijación Ø 16 mm

Electrolux 053220 056729

**311422**



**Soporte rodamiento de bolas Ø 60x15 mm**

agujero para eje Ø 22 mm, asiento del rodamiento de bolas Ø 35 mm, con fori M6

Electrolux 0516864900 0C4332 85589CC01

**423870**



Rodamiento de bolas con soporte

Electrolux 0K5269 0KT868

**524083**



Rodamiento de bolas en teflon Ø 30x10x8,5 mm

Electrolux 059880

**435393**



**Rodamiento axial URB 51102**  
dim. 28x15x9 mm

Electrolux 056821

## Rodamientos

**427020**



Rodamiento lineal de bolas Øint 17 mm L = 30 mm

Electrolux 0K3008 0K4562

**419138**



Engrasador M5 CH7  
Htot=15 mm

Electrolux 0KJ481 63504407

**439179**



Soporte 80x50x15 mm  
Øint 30 mm, agujero de fijación 5 mm, con grasa

Electrolux 0A5165

## Dedos de Transporte

**413836**



Cinta transportadora L= 530 mm  
(vendido por metro)

Electrolux 052996 053024

## Válvula de Presión

**586204**



Regulador caudal de agua MM 1/2" 24V  
1-30 lt/min  
L=50 mm; cable L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C

Electrolux 0KZR38

**613172**



Misurador de flujo 2,0÷40 l/min  
L=92 mm; PN10

Electrolux 0G3702



## Válvula de Presión

**418534**



**Grifo válvula de seguridad**  
eje 6x6x9 mm

Electrolux 0KU392 481933500

**344637**



**Sifón ma Ø 1/2 "M para manómetro Ø 1/4" H**

Electrolux 008023 0K3444

**615323**



**Válvula de seguridad 3/4" 0,45 bar**

Electrolux 0C3180

**348372**



**Válvula de depresión 3/4"M**  
en latón cromado - H=80 mm

Electrolux 010023 0S0140

**346372**



**Valvula de seguridad 3/4" 0,5bar**

Electrolux 0C8331

**348031**



**Válvula de depresión G1/2"M**

Electrolux 052623

**347906**



**Válvula descompresión vapor 3/8"M**  
en latón cromado

Electrolux 003536 008021 008098 051566

**441956**



**Tapa Ø 124x12,5 mm**

Electrolux 025220

**347734**



**Grupo válvula de seguridad Ø 1"1/4**  
presión de ajuste de la válvula 0,5 bar; para ollas a vapor

Electrolux 008019 008061

**435397**



**Válvula de depresión a resorte 1"1/4 M - 0,5 bar\***  
PN16; para grupo de seguridad 1"1/4 omologado ISPEL

Electrolux 002312 003524 008020 051743  
057493 0K3441

**348357**



**Grifo válvula Ø 1/4"MF**

Electrolux 027672 0S0141

**367331**



**Válvula de seguridad 1" 1/2 - H=160 mm**  
0,5bar; PN16; -10/+200°C

Electrolux 0C7075

## Válvula de Presión

**344634**



**Pulmon de seguridad 1"1/4**

Electrolux 008024

**611521**



**Llave manometro Ø 1/2"M - 3/4"F - 3/8"F**  
con conexión para válvula de depresión

Electrolux 0C1976

**347874**



**Pulmon grupo de seguridad vertical 3/4"**  
racores : 2x3/4" gas, 1x 3/8" gas

Electrolux 054808

**348090**



**Soporte para grifería Ø 1/2"M (izquierda)**  
x 3/8"FF  
con conexión para válvula de depresión

Electrolux 051642

**418040**



**Válvula de depresión Ø 1/2" FF**  
PMA 16 bar (a 180°C)

Electrolux 0K7869 481933400

**439591**



**Manguito**  
L= 32mm Ø 19mm

Electrolux 056622

**439637**



**Válvula de depresión a resorte 3/4" M - 0,5 bar**  
PN16; para grupo de seguridad da 3/4" - homologado ISPEL

Electrolux 004863 054806

**440737**



**Regulador presion de agua 1/2"FF**  
presion de trabajo 1,0+4,0 bar; max presion 10 bar

Electrolux 002678

**348095**



**Válvula de seguridad G1"**  
H=110 mm

Electrolux 008004 010233 0K3436

**419250**



**Regulador caudal de agua MM 1/2" 24V**  
1-30 lt/min [Kit]  
L=50 mm; cable L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C

Electrolux 0KU574 0KZP85 428068800 ST0982910

**348037**



**Tapon para pulmon G3/4" (sin O-ring)**

Electrolux 027297

**582759**



**Válvula completa**

Electrolux 0G5442

## Válvula de Presión

**428347**



**Válvula de seguridad 1/2" M**  
automático con perilla para aumentar la ventilación

Electrolux 0H6418 0K1865 0KV408

**420380**



**Válvula de seguridad 3/4" F**  
tipo SYR 6104 R - cromado

Electrolux 0H6534

**428225**



**Válvula de seguridad 3/8"**

Electrolux 0H6419 0H9962 0K1435 0K5382

**419375**



**Válvula de seguridad 3/4" 0.5 Bar**

Electrolux 0KU522

**420258**



**Válvula de seguridad 1/2" f/1,7 bar th**  
mod. CC 491K

Electrolux 0G1881 0G3012 0G4742 0G5631  
0KI496

**420386**



**Válvula de seguridad 0,7bar 3/4" F**  
cromado

Electrolux 0K8004

**425483**



**Válvula de seguridad 1,7 bar 3/4"**  
mod. 06380 PN25

Electrolux 0G0121 0G0123 0K5783

**418016**



**Válvula de seguridad 1,5bar 3/4"**  
tipo SYR 6104.4 - cromado

Electrolux 0K8003

**425623**



**Válvula de seguridad 1/2"**

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963  
0K5385 0KG799

**348013**



**Válvula de vapor 1" 1/4 F**  
L= 190 mm

Electrolux 0S0143

**428441**



**Válvula de vapor 1"**

Electrolux 0K1496 0K1500

## Válvula de Presión

537413



Valvula de esfera vapor 90° 1" MF  
Tmax 925 C°

Electrolux 0G3451

413145



Regulador de flujo unidad hidraulica

Electrolux 006334

427087



Grifo gas 1/2" M/F 90°  
DN15

Electrolux 0G2374

413228



Base 135x80x30 mm

Electrolux 006329

582527



Valvula de vapor

Electrolux 0W22UA PON0000437  
1/K

413328



Regulador de presión

Electrolux 006336

440659



Junta plana Ø 17x25x2,5 mm (10 pcs)

Electrolux 029646 060597 0C3448

413352



Tapon Ø 48 mm M13

Electrolux 059839

441019



Racor

Electrolux 0C0710

413961



Válvula de control de flujo

Electrolux 004066 059830 0C4160

413432



Racor

Electrolux 003817

441651



Valvula salida vapor  
H=5 cm

Electrolux 052617

## Válvula de Presión

## Guías y Crenallera

**436684**



Barra Ø 16x587xLtot. 695 mm

Electrolux 0C1021

---

**586193**



Tope guia cesto trasero L=298 mm

Electrolux 0C0777

---

**586196**



Tope guia cesto trasero L=298 mm

Electrolux 0C0776

---

**584455**



Conjunto rueda Ø 10x16/30x8,5/14 mm

Electrolux 0C4266

---

**440625**



Soporte rejilla de horno H900

Electrolux 026322

---

## Aislantes

**583236**



**Aislamiento 520x60x30 mm**

Electrolux 0C0261 0C8729

---

**583876**



**Aislamiento 47x90x3 mm**

Electrolux 0C4748

---

**424204**



**Aislamiento**

Electrolux 0KI078 0KI227 76805601

---

**424054**



**Aislamiento**

Electrolux 0KI228

---

**514757**



**Aislamiento 700x1450x30 mm**

Electrolux 0C0195

---

**429353**



**Aislamiento Ø 26x32x12 mm (2 pcs)**

Electrolux 0K3930 0KT860 0T3254

---

**584174**



**Aislamiento 475x645x30 mm**

Electrolux 0C0196

---

## Asa

**435369**



Mando rejilla M8 L=90 mm Ø 28 mm

Electrolux 057728 0C6931

**535980**



Tirador Ø 30x672 mm

Electrolux 0C2030

**347586**



Tirador M8 L=38 mm Ø 17 mm

Electrolux 058111

**324585**



Tirador L=260 mm

Electrolux 0C8190

**582757**



Maniglia; 222/40-m8; uet

Electrolux 0G5299

**517358**



Tirador 306 mm

Electrolux 004993

**535968**



Tirador pta. armario

Electrolux 0C2016

**438661**



Manilla tapa hpn/g Ø 27.5x158 mm

Electrolux 059471

**583825**



Tirador L=220 mm

Electrolux 0C7164 0C8769

**441093**



\*asa tapa cuba

Electrolux 0C0614

**586158**



Tirador L=235 mm

Electrolux 0CA803

**582772**



Manilla puerta Is-62

Electrolux 0G5294



**Asa**

**582436**



**Tirador Ø 20 mm**  
dim. 440x220x225 mm

Electrolux 0C2072

**413938**



**Tirador**

Electrolux 003786

**441025**



**Tirador Ø 20 mm**  
dim. 420x220x290 mm

Electrolux 0C0691

**413937**



**Tirador**

Electrolux 003787

**339432**



**Manilla tapa hbr.**  
Dimensiones 870x480x240 mm

Electrolux 051339

**437899**



**Manilla tapa zbr/g821**

Electrolux 002105

**316912**



**Tirador**

Electrolux 0C6343

**510601**



**Empunadora Ø 50 mm M10**

Electrolux 0A5213

**441012**



**Tirador**

Electrolux 059861 0C0742 0C7923

**346894**



**Pomo fijacion Ø 24.5 mm**

Electrolux 004905 0KM947

**441083**



**\*tirador**

Electrolux 0C0665

**582760**



**Maniglia Ø 18 mm**  
dim. 115x195x90 mm

Electrolux 0G5443

## Asa

**442099**



Tirador tapa rcp/g

Electrolux 004496

**414452**



Separador Ø 20x150 mm

Electrolux 059472

**323921**



Tirador Ø 8 mm  
dim. 101x118 mm

Electrolux 0C6148

**584454**



Tirador Ø 10xL185 mm

Electrolux 0C8426

**442009**



\*asa cajon recoge grasas

Electrolux 006131

**415423**



Soporte  
dim. 140x6x25 mm

Electrolux 059470

**441405**



Prolongador

Electrolux 059527

**582083**



Prolongacion mando grifo 85x115 mm

Electrolux 005914

**439435**



Distanciador Ø 20x150 mm INOX  
M10 H=15 mm

Electrolux 059525

## Manómetros

**347820**



**Manómetro Ø 50 mm 0÷1 bar**  
Conexión G1/4"; indicerojo 0.5 bar

Electrolux 003535 008022 017055 0H6487  
0KC083 0U1434

**439591**



**348090**



**347906**



**416746**



**Manómetro Ø 60 mm -1÷3 bar**  
Conexión vertical Ø 1/4"

Electrolux 0K8197

**421020**



**Manómetro Ø 60 mm -1÷1,5 bar**  
Conexión 1/4"

Electrolux 0H6495 0KE628

**583248**



**Manómetro Ø 61 mm 0÷60 mmbar**  
Conexión G1/4B

Electrolux 0S0480

**419378**



**Manómetro Ø 62 mm 0÷1,6 bar**  
Conexión

Electrolux 0KU520

**416747**



**Manómetro Ø 62 mm 0÷1,6 bar**  
Conexión 1/2"

Electrolux 0K8198 0KU552

**419161**



**Manómetro -1÷3 Bar Ø 62 mm**  
Conexión vertical 1/4"

Electrolux 0KU553

**435209**



**Manómetro Ø 63 mm 0÷1 bar**  
Conexión G1/8" M

Electrolux 059515

**435051**



**Manómetro Ø 63 mm 0÷1 bar [KIT]**  
Conexión G1/8" M

Electrolux 0C0712

**425500**



**Manómetro Ø 81 mm -1÷+3 bar**  
Conexión Ø 1/2"

Electrolux 0G0348 0H9971 0K5404 0KF254

## Manómetros

**441407**



Capilar monometer L=1000 mm attacco M  
1/4" - F 1/8"  
Cobre

Electrolux 059521

## Mandos

### Otros

**412058**



Tapon cobre orifo Ø 12x13,2x4 mm

Electrolux 055043 055661 055687 0C6059

**429243**



Mando rojo 3/4"

Electrolux 0G1907 0G3204 0K5827 0K5829  
0KB415 0KJ578 0KR221

**535974**



Mando Ø 32xh40 mm

Electrolux 0C2021

**412233**



Mando Ø 70 mm grifo agua caliente

Electrolux 051695 058708

**324525**



Mando azul termoplastico  
vis M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1381


**412074**



Mando Ø 70 mm grifo agua fria  
D-eje agujero 10x8 mm

Electrolux 002309 059531

**324528**



Mando rojo termoplastico  
vis M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1382

**438185**



Mando Ø 70 mm grifo agua  
D-eje agujero 10x8 mm

Electrolux 004465

**Mandos**

**Otros**


**438327**



**Mando Ø 70 mm grifo agua fria**  
D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 059537

**412207**



**Mando Ø 70 mm con serigrafia**  
D-eje agujero 10x8 mm

Electrolux 0A5002

**438700**



**Mando Ø 70 mm grifo agua caliente**  
D-eje agujero Ø 10x8 mm

Electrolux 059538 0G2258

**437816**



**Mando Ø 55.3mm**  
D-eje agujero Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

**412290**



**Mando Ø 70 mm grifo agua caliente**  
D-eje agujero 10x8 mm

Electrolux 059516

**436609**



**Mando Ø 69mm**

Electrolux 0A5421

**536235**



**Mando Ø 60 mm para agua caliente**  
D-eje agujero Ø 10x8 mm

Electrolux 0C2234

**348578**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 10x8 mm; simbol 0 - I - II

Electrolux 025014

**438187**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje agujero 10x8 mm

Electrolux 004483

**435494**



**Mando Ø 50 mm**  
agujero 7x7 mm

Electrolux 025260 054254

## Mandos

### Otros

**427538**



**Mando potenciómetro th**  
D-eje agujero Ø 6x5,5 mm

Electrolux 0G2021 0G2134 0K5583 0K5591

**515306**



**Indice para mando Ø 12 mm**

Electrolux 0A5102

## Tuercas

**441018**



**Embellecedor mando Ø 36,3x84 mm**  
N700

Electrolux 0C0711

**441103**



**Embellecedor mando Ø 35x85 mm**

Electrolux 0C0560

**441125**



**Embellecedor mando Ø 84 mm**  
1-8

Electrolux 0C0317

**611765**



**Embellecedor mando Ø 35x84 mm**  
(eurosit)

Electrolux 0C2665

**441124**



**Embellecedor mando Ø 35x85 mm**

Electrolux 0C0318

**441052**



**Embellecedor mando Ø 85 mm**  
N700/N900

Electrolux 0C0193

**Mandos**

**Tuercas**

**440639**



Embellecedor mando Ø 85 mm

Electrolux OC0192

**611761**



Embellecedor mando Ø 85 mm

Electrolux OC2663

**514482**



Embellecedor mando Ø 35,5x84,5x19 mm

Electrolux OC0692

**441098**



Embellecedor mando 127x85 mm  
Ømax 36 mm - Ømin 33 mm

Electrolux OC0597

**441132**



Embellecedor mando Ø 85 mm

Electrolux OC0258

**441051**



Embellecedor mando 127x84 mm  
110-270°C  
Ø int 36 mm

Electrolux OC0194

**441118**



Embellecedor mando Ø 85 mm

Electrolux OC0466

**441090**



Embellecedor mando 127x85 mm  
120-190°C  
Ø int 35 mm

Electrolux OC0623

**441131**



Embellecedor mando Ø 85 mm

Electrolux OC0259

**585653**



Embellecedor mando  
dim. 90x122 mm

Electrolux OC7329



**Mandos**

**Tuercas**

**427493**



Embellecedor mando 87x70 mm

Electrolux OKI354

**585375**



Embellecedor mando Ø 23,80 mm  
dim. 85x70 mm

Electrolux OC2008

**535971**



Embellecedor mando 87x70 mm

Electrolux OC2018

**426764**



Embellecedor mando 86x69 mm  
agujero Ø 17 mm - serigrafía de corriente eléctrica

Electrolux OK5580 OKL289

**535969**



Embellecedor mando 87x70 mm

Electrolux OC2017

**427684**



Embellecedor mando 86x69 mm  
agujero Ø 17 mm - serigrafía de flama

Electrolux 0G2832 OK5772 OKI365

**427264**



Embellecedor mando 87x70 mm

Electrolux OKI353

**426199**



Embellecedor mando 86x69 mm  
agujero Ø 17 mm - serigrafía de corriente eléctrica

Electrolux OK5581


**535955**



Embellecedor mando 70x86 mm

Electrolux OC2007

**324583**



Embellecedor mando  
dim. 90x82 mm; trou Ø 38 mm

Electrolux OC6802

**Mandos**

**Tuercas**

**367399**



**Embellecedor mando 90x84 mm**  
foro Ø 38 mm

Electrolux 0C7178

**426539**



**Junta Ø 13xh2 mm**

Electrolux 0G2019 0K5593

**582715**



**Embellecedor mando 82x89 mm**

Electrolux 0C8192

**432370**



**Muelle fijacion mando (10 pcs)**  
para mando agujero Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312  
0U1421

**535954**



**Embellecedor mando 120x85 mm**

Electrolux 0C2006

**585565**



**Embellecedor mando 90x83 mm**  
agujero Ø 38 mm

Electrolux 0C7481

**338782**



**Embellecedor mando**

Electrolux 051280

**Mandos**

**Conmutadores/Termostatos**

**325198**



**Mando 52x47 mm**  
D-eje Ø 7x6 mm

Electrolux 0548878200 0C7232

**459723**



**Mando Ø 50 mm - 0÷3**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 053694 055628

**440974**



**Mando 52x47 mm**  
D-eje Ø 7x6 mm

Electrolux 0C0257

**412274**



**Mando Ø 55 mm 0-10**  
D-eje 6x4.5 mm

Electrolux 031320


**315415**



**Mando Ø 32 mm H40 mm**  
D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0C5925

**412122**



**Mando Ø 37 mm**  
D-eje Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8279 0K8470

**427450**



**Mando Ø 30 mm con junta**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002176 0G0131 0K5807 0KG237  
0KX065 0T1978

**432351**



**Mando Ø 50 mm**  
D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0A2207 0A2269

**432409**



**Mando Ø 42 mm**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442  
0KC012

**583524**



**Manopola Ø 60 mm 0÷90 °C**  
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KI388 0KI525

## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**436471**



**Mando Ø 70 mm 140-320°C**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004330

**338786**



**Mando negro Ø 60 mm**  
D-eje Ø 6x4,6 mm; para conmutador

Electrolux 050341

**412127**



**Mando Ø 55 mm 110-350 °C**  
D-eje Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059236

**440977**



**Mando Ø 60 mm 110-190°C**  
fijación con bridas

Electrolux 0A5594

**412292**



**Mando Ø 55 mm 120-300 °C**  
D-eje Ø 6x4,6mm

Electrolux 059468

**412301**



**Mando Ø 69 mm**  
D-eje Ø 6x7 mm

Electrolux 058547

**414416**



**Mando Ø 55 mm 0-10**  
D-eje Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0K6840

**437867**



**Mando Ø 70 mm 150/310°C**  
D-eje 6x4,6 mm

Electrolux 004710

**412103**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059469

**435266**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059230

## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**412309**



**Mando Ø 70 mm 100-190°C**  
D-eje 6x4.5 mm

Electrolux 058591

**412305**



**Mando Ø 70 mm - Serie 700**  
D-eje Ø 6x9 mm

Electrolux 058579

**438659**



**Mando Ø 70 mm 0-280°C para termostato**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059403

**412294**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje agujero Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058542

**438701**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 9x6mm

Electrolux 059546 059782

**412288**



**Mando Ø70 mm**  
D-eje agujero Ø 8x6 mm

Electrolux 059554

**436472**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 6x4.6 mm

Electrolux 004343

**435102**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje agujero Ø 8x6.5mm; 105/185 °C

Electrolux 059303

**412271**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 6x4.6 mm

Electrolux 058541

**534065**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 10x6.5 mm

Electrolux 031069 031245 031895 034491  
0K9659

## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**535972**



**Mando conmutador Ø 60 mm 0-9**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux OC2019

**426467**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G2833 OKT748

**426875**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero 6x4,5 mm

Electrolux 0G0125 0G0137 0G2980 0K5798  
OKI394 623760

**535975**



**Mando Ø 60 mm 100-270 °C**  
(mod.Electrolux)  
D-eje agujero 8x6 mm

Electrolux 0C2023 0C5256

**535967**



**Mando Ø 60 mm 100-300°C**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux OC2015

**535973**



**Mando Ø 60 mm 100-270°C**  
(mod.Electrolux)  
D-eje agujero Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0C2020 0C5253

**536233**



**Mando Ø 60 mm 105-185 °C**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux OC2232

**426613**



**Mando Ø 60 mm; 130-190°C**  
D-eje agujero 6x4 mm

Electrolux 0G3825 0K5303


**536232**



**Mando Ø 60 mm 110-190°C**  
(mod.Electrolux)  
D-eje agujero Ø 8x7,5 mm

Electrolux OC5254

**315299**



**Mando Ø 60 mm 90-280 °C**  
D-eje agujero 6x4,5 mm

Electrolux OC4489

## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**427407**



Mando pos. 0-10

Electrolux 0G2880 0H9867 0K5093

**426656**



Mando Ø 60 mm 60-350°C  
D-eje agujero 8x4,5 mm

Electrolux 0K5527 0KI392

**427304**



Mando Ø 60 mm 0-12  
D-eje agujero Ø 6x4 mm

Electrolux 0G0005 0G3715 0K5525 0KF642

**535966**



Mando Ø 60 mm  
D-eje agujero 6.5x4 mm

Electrolux 0C2014

**536089**



Mando Ø 60 mm  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C2123

**535964**



Mando Ø 60 mm  
D-eje agujero Ø 7x6 mm

Electrolux 0C2012

**427566**



Mando Ø 60 mm, 0-8  
D-eje agujero Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2839 0K5524

**317840**



Mando Ø 60 mm  
D-eje agujero 6x4.5 mm

Electrolux 0C7964

**427643**



Mando Ø 60 mm 50-300°C  
D-eje agujero 6x4,6mm

Electrolux 0D6957 0G0138 0G2836 0K5834

**536257**



Mando Ø 60 mm  
D-eje agujero

Electrolux 0C2249



## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**535962**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 7x6 mm

Electrolux 0C2011

**438665**



**Mando Ø 55mm 1-7**  
D-eje agujero 6x4.5 mm

Electrolux 059481

**425477**



**Mando gris Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,5 mm; positions 0...6

Electrolux 0G0127 0K5802 0K7290 477650039

**438663**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje agujero 6x4.5 mm

Electrolux 059480

**427402**



**Mando conmutador 0-6**  
D-eje agujero 8x4.5 mm

Electrolux 0G0136 0K5831 0K1393 0KX256

**438660**



**Mando Ø 70 0-280 °C**  
D-eje agujero Ø 6x4,3 mm

Electrolux 059450

**436605**



**Mando Ø 70 mm 100÷300°C**  
D-eje agujero 6x4,6 mm

Electrolux 0A5279

**438702**



**Mando termostato Ø 70 mm**  
D-eje agujero Ø 6x9 mm

Electrolux 059779

**412241**



**Boton Ø 69 mm**

Electrolux 0A2968

**438695**




**Mando Ø 70 mm 100-190°**  
D-eje agujero 6x4.5 mm

Electrolux 059347

## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**438693**



**Mando Ø 70 mm 0-1**  
D-eje agujero 4x6.5 mm

Electrolux 059333

**436635**



**Mando Ø70 mm 1-8**  
D-eje agujero Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059790

**438179**



**Mando conmutador Ø 70 mm**  
D-eje agujero 6x4,6 mm

Electrolux 004274

**437532**



**Mando Ø 70 mm - 0-280°C**  
D-eje agujero 6x4.6 mm

Electrolux 0A2997

**436493**



**Mando Ø 70 mm 0-10**  
D-eje agujero 6x4.5 mm

Electrolux 005014

**436620**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje agujero 6x4.5 mm

Electrolux 0A5621

**438186**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje agujero 6x9 mm

Electrolux 004473

**436602**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje agujero Ø 8x6 mm

Electrolux 0A5234

**436461**



**Mando Ø 70 mm 120-300°C**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003067

**417511**



**Mando Ø 72 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,5mm

Electrolux 0H6731 0K2260 0K2305

## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**417757**



**Mando Ø 72 mm 1-120**  
D-eje agujero Ø 8x4.5 mm

Electrolux 0H6732

**412221**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A5210

**421571**



**Mando Ø 76 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4 mm; simbol 0-I-II-III

Electrolux 0H6785 0H6842 0KD384 0KE665

**421568**



**Mando conmutador**

Electrolux 0H6678 0H6788 0KE652

**421569**



**Mando Ø 76 mm; 0-300°C**  
D-eje agujero Ø 6x4 mm

Electrolux 0H6784 0H6841 0K2304

**583895**



**Mando cromado Ø 54,5 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0384

**436647**



**Mando Ø 70 mm 100-190°C**  
D-eje agujero 6x4,5mm

Electrolux 0A2954 0K2979

**586098**



**Mando de latón Ø 54,5 mm - Molteni**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0391

**324229**



**Mando**

Electrolux 0C5927

**338658**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero 6x4,6 mm; positions 0...8

Electrolux 026915

## Mandos

### Conmutadores/Termostatos

**322414**



**Adaptador para mando Ø 10x8x19,5 mm**  
Ltot.=26 mm

Electrolux 0C7345

## Grifos gas

**440640**



**Mando 52x47 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C0191

**437869**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004821

**585724**



**Mando 52x46,5 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C7425

**436485**



**Boton Ø 55 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004802

**586448**



**Mando 52x47 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C6746

**581827**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje 10x12,8 mm

Electrolux 0C8715

**338640**



**Mando Ø 50 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm; para grifo gas

Electrolux 054105

**318253**



**Mando Ø 60 mm [KIT]**  
D-eje 10x8 mm

Electrolux 0C8646

## Mandos

### Grifos gas

**427599**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje 6x4.6 mm

**Electrolux** 0G2844

**535961**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje 10x8 mm

**Electrolux** 0C2010

**338641**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje 10x8 mm

**Electrolux** 0A2260 0A9835 0A9836

**536091**



**Mando Ø 60 mm azul**  
D-eje 10x8 mm

**Electrolux** 0C2124

**581826**



**Adaptador Ø8 mm**

**Electrolux** 0C8714

**426913**



**Mando Ø 60 mm con junta**  
D-eje Ø 6x4.5 mm

**Electrolux** 0G2830 0G4619 0K1391 0KT744

**581825**



**Mando Ø 60 mm con adaptador Ø 8x6,2 mm [Kit]**

**Electrolux** 0C7330 0C8645

**427287**



**Mando Ø 60 mm con junta**  
D-eje Ø 6x4.5 mm

**Electrolux** 0G0129 0G3711 0H9877 0K5110  
0K5779 0K5810 0KF651 0KJ918

**535959**



**Mando Ø 60 mm**

**Electrolux** 0C2009 0KG780 0KT835 0KW912

**583721**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 0G3633 0K1352 62356601

## Mandos

### Grifos gas

**324233**



**Mando**  
dim: 60x34 mm

Electrolux 0C5926

**438326**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 059386 0G2257

**338655**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm; para grifo de gas

Electrolux 052138 055765

**435201**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6 mm para grifo gas

Electrolux 002426 059062 059244 059818

**436467**



**Mando Ø 69 mm**  
D-eje 8x6 mm

Electrolux 004291

**412079**



**Mando Ø 70 mm 140-300°C**  
D-eje Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058537

**436482**



**Mando**

Electrolux 004738

**412093**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm para grifo gas

Electrolux 058534 0G0837 0KF052

**412092**



**Mand Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 058561

**412119**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm para grifo gas

Electrolux 058597 058600

**Mandos**

**Grifos gas**

**438175**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004246

**412152**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm

Electrolux 059265

**438181**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm para grifo gas sin piloto

Electrolux 004329

**412225**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 0A2986

**435211**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm para grifo gas

Electrolux 002308 059378

**421570**



**Mando Ø 76 mm**  
D-eje Ø 8x7 mm

Electrolux 0H6718 0H6723 0H6789 0K2343

**435268**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6,5 mm; para grifo-gas

Electrolux 059206

**412099**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0A2958 0K2977

**436670**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje Ø 8x6,6 mm

Electrolux 0C1007



## Mandos

### Para placas

**437910**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,5 mm

Electrolux 002671 0U0796

**613110**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero 6x4,5 mm

Electrolux 0G0028 0G3648 0K5584

**416488**



**Mando**

Electrolux 0K8674

**583745**



**Manopola per potenziometro 46x66,5 mm**  
D-eje agujero Ø 6,4x4,8 mm

Electrolux 0G6644

### Para válvulas de gas

**440641**



**Mando Ø 32 mm**

Electrolux 0C0190

**582147**



**Mando Ø 32xh40 mm**

Electrolux 0G3434

## Mandos

### Para válvulas de gas

**434982**



**Mando grifo gas 46x50 mm**  
D-eje Ø 9.5x8 mm

Electrolux 0548857001 0C0465

**412282**



**Mando Ø 55 mm**  
D-eje Ø 7,8x6,4 mm

Electrolux 058776

**440642**



**Mando valvula gas nfr 52x47 mm**  
**(mod.zanussi)**  
para el antiguo mod Mertik (sin D-eje agujero)

Electrolux 0C0189

**438325**



**Mando Ø 55 mm 120-330 °C**  
D-eje 8x6.5 mm

Electrolux 059249 0G2079

**310748**



**Mando valvula gas Mertik [nuevo modelo Zanussi]**  
sin adaptador

Electrolux 0C5251

**459334**



**Mando Ø 55 100-280°C**  
D-eje Ø 8x6 mm

Electrolux 058788

**437866**



**Mando Ø 55 mm 100-280°C**  
D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 004658

**438189**



**Mando Ø 55 mm**

Electrolux 004601

**412304**



**Mando Ø 55 mm 120-330 °C**  
D-eje Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059220 0G2051

**517555**



**Mando Ø 55 mm 110-190°C**

Electrolux 006537

## Mandos

### Para válvulas de gas

**436621**



Mando Ø 55 mm

Electrolux OA9065

**322519**



Mando Ø 60 mm  
D-eje Ø 8x7 mm

Electrolux 0G3409 0G5268

**529364**



Mando Ø 55 mm  
D-eje 10x8 mm

Electrolux 0C1380

**412194**



Mando Ø 60 mm 110-190°  
para valvula mertik

Electrolux 006570

**438708**



Mando Ø 56 mm (mod. Alpeninox)  
D-eje Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0C5252

**517581**



Mando Ø 60 mm 90-250°C - MERTIK  
para valvula mertik

Electrolux 006464


**325481**



Mando Ø 56 mm (mod. Alpeninox)

Electrolux 0C1233

**412245**



Mando Ø 69 mm  
D-eje Ø 8x6.5 mm; 100-280°C

Electrolux 0A5176

**312285**



Mando Ø 60 mm con adaptador Ø 6x4,6 mm [Kit]

Electrolux 0C6670 0C8700

**412229**



Mando Ø 70 mm  
D-eje 10x8 mm

Electrolux 0A5188

## Mandos

### Para válvulas de gas

**584422**



**Mando Ø 60 mm 110-190°C**  
(mod.Electrolux)  
Para el viejo modelo Mertik (sin D-eje)

Electrolux 0C2231

**438177**



**Mando Ø 70 mm 150÷290 °C**  
D-eje 8x6,5 mm

Electrolux 004259

**412297**



**Mando valvula de gas Ø 70 mm 100-280 °C**  
D-eje Ø 6x8 mm

Electrolux 059422 0G2282

**438182**



**Mando grifo horno Ø 70 mm**  
D-eje Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004336

**412121**



**Mando mfr/g350 Ø 70 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 003392

**438188**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 004482 004484

**412303**



**Mando grifo Ø 70 mm 140-300°C**  
D-eje Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058564

**435101**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje Ø 10x8 mm; para valvula 820 NOVA

Electrolux 059304

**438696**



**Mando Ø 70 mm**  
D-eje 10x8 mm

Electrolux 059348

**438183**



**Mando grifo Ø 70 mm 110-190°C**  
D-eje Ø 10x8 mm

Electrolux 004356 0G2220

## Mandos

### Para válvulas de gas

**421567**



**Mando termostato Ø 76 mm**  
D-eje Ø 6x5 mm

Electrolux 0H6717 0H6778 0H6782 0KT896

**338189**



**Mando Minisit Ø 35 mm**

Electrolux 054268 0G2403 0K2272 0K5811

**616366**



**Adaptador mando de termostato para  
válvula de gas Mertik**

Electrolux 0C5400

**412034**



**Prolongador H=53 mm**  
D-eje 6x3 mm

Electrolux 002790

## Tecnoinox

**347094**



**Mando Ø 39 mm**  
Ø 6x4.6 mm

Electrolux 003029 0KD962 0KG219

**347263**



**Mando Ø 55 mm 100-190°C**

Electrolux 005731

**Mandos**

**Tecnoinox**

**347095**



**Mando cocina Ø55 mm**  
D-eje agujero Ø 8x6,5 mm

Electrolux 005562

**347063**



**Mando cocina Ø 60 mm 0-9**  
D-eje agujero Ø 6x4.6 mm

Electrolux 004913

**347470**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004949 005672

**347109**



**Mando cocina hcg**  
D-eje agujero Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004957 0K3549 0K3619

**347102**



**Boton Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004966 0K3568

**347061**



**Mando cocina Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004916

**347078**



**Mando Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004897 0K3519

**347058**



**Mando cocina Ø 60 mm**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004924

**347071**




**Mando negro Ø 60 mm 0÷90°C**  
D-eje agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004909

## Mandos

### Universales PS

**438107**



**Mando Ø 70 mm**  
eje quadro 7,2x7,2 mm

Electrolux 010142

## Wascator

**312511**



**Mando Ø 60 mm 260-360°C**  
D-eje agujero 8x6 mm

Electrolux 0G5269

## Resortes

### Accesorios

**411854**



**Perno de seguridad Ø 8x59 mm con ojal**

Electrolux 048297

**441859**



**Casquillo Øint 8 mm Øext 10 mm H=11.5 mm**

Electrolux 002141

**614500**



**Eje**  
Ø 12x243 mm

Electrolux 0S1003

**441084**



**Casquillo Ø 8x11.8x6,5 mm**

Electrolux 0C0664

**415536**



**Casquillo guia Ltot= 35 mm**  
Øint 10 mm

Electrolux 056851

**411310**



**Bisagra soporte capota**  
Dim. 270x25x3; Ø 12 mm; Ø 10 mm

Electrolux 048256



**Resortes**

**Accesorios**

**440334**



**Cierre leva**

Dim. 65x64x60 mm; ejes Ø 20mm, Ø 9 mm, Ø 1 mm

Electrolux 002780

**412168**



**Spring stretcher**

Electrolux 046539 049886 075767

**312587**



**Mando conmutador**

Electrolux 0C0667

**616116**



**Eje Ø 30x225 mm**

Electrolux 0C3881

**426644**



**Junta Ø 14 mm H=14.5 mm - teflon**

Electrolux 0K6305 71305801

**413576**



**Junta**

Electrolux 002037

**413351**



**Junta para cilindro [KIT] C MF/0001**

Electrolux 059875

## Resortes

### Otro

**441668**



**Abrazadera termostato**

Electrolux 052262

**435251**



**Muelle micro grifo**

Electrolux 004243

**438652**



**Abrazadera tubo Ø 6 mm**

Electrolux 056330 0K9608

**426423**



**Muelle**  
Dimensiones 10x7 mm - sp. 0,4 mm

Electrolux 0G2018 0K5592

**441232**



**Muelle**

Electrolux 059642

**438342**



**Muelle**

Electrolux 053342 058444 0G2210

**584489**



**Muelle**  
dim. 38,5x16,5x5 mm

Electrolux 051907

**438533**



**Resorte para filtro AISI 304**

Electrolux 054905 0F0156

**439581**



**Muelle Ø 6,2x12,5x0,7mm**

Electrolux 057762

## Resortes

### Resorte de Compresión

**414020**



Muelle

Electrolux 059821

**338568**



Muelle Ø 26x220 mm

Electrolux 056846

**439661**



Muelle Ø 15,80 mm L=46 mm  
cable Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

**426650**



Muelle Ø37x225 mm

Electrolux 0KT926

**338569**



Muelle Ø 7x10 mm

Electrolux 056819

**582767**



Resorte Ø 9x17,5 mm  
cable Ø 0,5 mm

Electrolux 0G6577

**426274**



Muelle Ø 9.5 mm Htot=22 mm

Electrolux 0K6395 75900201

## Resortes

### Amortiguador de gas

**429269**



**Amortiguador de gas 275N**

Electrolux OKL114 428150000

**418818**



**Amortiguador de gas 700N Ø 8/19-310 mm**  
ejes M8x13,5 mm

Electrolux OKL115 OKL146 428111800

**429266**



**Amortiguador de gas L=240 mm**  
cylinder Ø 18x122 mm

Electrolux OK6726 461468401

**429272**



**Amortiguador de gas L=370 mm**  
cilindro Ø 28x122 mm, fileto Ø 10 mm

Electrolux OK6899 OKE318

**429270**



**Amortiguador de gas L=270 mm**  
Ø 19x120 mm 400N

Electrolux OK8200

**418232**



**Amortiguador de gas 1000N Ø 22/175-310 mm**  
M8x13 mm

Electrolux OKL147 428107400

**429267**



**Amortiguador de gas L=280 mm**  
Ø 22 mm 450N

Electrolux OK8653 OKI736

**413480**



**Cilindro 35x20x160 mm**  
CR20

Electrolux 002042 004059

**418477**



**Amortiguador de gas 500N Ø 8/18-310 mm**  
ejes roscados M8x14 mm

Electrolux OKL145 OKL468 428111801

**413447**



**Cilindro 60x30x260 mm**

Electrolux 003925

## Resortes

### Amortiguador de gas

413469



Cilindro 50x20x158 mm CR40

Electrolux 002470

### Resorte de Torsión

421001



Muelle Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6607

425234



Muelle

Electrolux 0K4411

421000



Muelle Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6608

440098



Muelle cierre tapa Ø 28x100 mm  
filo Ø 3.5 mm

Electrolux 004850

413778



Muelle

Electrolux 005830

338819



Muelle cierre tapa  
Ø filo 6 mm; Ø 29x119xLtot. 194 mm

Electrolux 0K2681

441890



Muelle

Electrolux 048279

344659



Muelle cierre tapa  
Ø filo 4 mm; Ø 31x255xLtot. 325 mm

Electrolux 008009 0K3437

## Resortes

### Resorte de Torsión

**435208**



Muelle cierre tapa Ø 38x375 mm

Electrolux 059518

**300383**



Kit muelle tapa UET derecho [Retrofit KIT]  
Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G3898 0G3922 0K4114 0K5253

**615308**



Muelle Ø 39x295xLtot. 340 mm  
cable Ø 7 mm

Electrolux 005446 006900 0C3172

**344643**



Muelle Ø 52 mm  
L=160 mm - Ø cuerpo 6,5 mm

Electrolux 008012 008015 0C3933

**435487**



Muelle cierre tapa Ø 40x300 mm

Electrolux 051268

**319844**



Muelle DX - SX  
cable Ø 5 mm; Ø 51x109xLtot. 165 mm

Electrolux 008010 0C4355

**442058**



Muelle cierre tapa Ø 40x320 mm  
longitud total 375 mm; 41 bobinas paso 7,6 mm  
Øest. 39 mm; para ollas y cocedores de pasta

Electrolux 002981 003643

**344674**



Muelle pareja dx+sx  
Ø cable 4 mm; Ø 51x106xLtot. 150 mm

Electrolux 0C3702 0C3703 0K3438

**300397**



Kit muelle tapa UET izquierdo [Retrofit KIT]  
Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G1816 0G3936 0K4115 0K5255

**344660**



Muelle cierre tapa

Electrolux 008014

## Resortes

### Resorte de Torsión

**347424**



Muelle

Electrolux 004929 0K3528

### Resorte de Tensión

**415519**



Resorte de tensión

Electrolux 048298

**338935**



Resorte de tensión Ø 40x490 mm

Electrolux 048424

**441082**



Muelle para tapa Ø 29,5 mm - Ltot=310 mm  
cable Ø 4,5 mm

Electrolux 0C0666

**441080**



Muelle Ø 70 mm Ltot=355 mm  
cable Ø 12 mm

Electrolux 0C0671

**439184**



Muelle Ø 36x130xLtot. 239 mm  
cable Ø 6,5 mm

Electrolux 0A5150 0KB742

**427202**



Muelle L=250 mm

Electrolux 0H9927 0K5315

**338809**



Muelle Ø 39x240x495 mm  
cable Ø 4 mm

Electrolux 048258



## Ruedas De Rodadura

**421174**



Rodillos Ø 22 mm

Electrolux 0KJ587 0T6126

**413928**



Rueda de rodadura Ø 30 mm  
agujero para eje Ø 12 mm

Electrolux 003861

**412110**



Rueda de rodadura Øext. 49 mm

Electrolux 048260 0K8749

**436691**



Rueda de rodadura Ø 55x10x18 mm INOX

Electrolux 0C1028

## Purgadores De Condensados

**421495**



Descargador de condensado 90° Ø 1/2"  
MF (con ingreso)  
PMA 16 bar - TMA 250°C

Electrolux 0H9959 0K5379 0KJ475 0KK149

**427197**



Descargador de condensado 180° Ø 1/2"  
FF (con ingreso)  
PMA 16 bar - TMO 200°C

Electrolux 0H9965 0K5388

## Purgadores De Condensados

**427477**



**Descargador de condensado 3/4"**

Electrolux 0KX273

**424639**



**Tabon 1/2"**  
M20.7 H=22 mm

Electrolux 0KD974 0KV476

**421494**



**Kit capsula salida condensado "E"**

Electrolux 0H6535 0H9961 0K2999 0K3699  
0KB403 0KB410 0KJ781

**419236**



**Recogedor de condensados 90° Ø 1/2" FF**  
PMA 16bar - Tmax 225°C - PMO 13bar

Electrolux 0KJ523 0KU526

**421566**



**Descargador de condensacion 90° Ø 3/4"**  
**FF (no ingreso)**  
PMA 16 bar - TMO 250° -cromado

Electrolux 0H6537

**425035**



**Descargador vertical de condensado Ø**  
**1/2" FF**  
PMA 25 bar - TMO 400°C - 1.4305 CF16F -  
INOX

Electrolux 0G0124 0G0224 0K5789 0KB416

**417157**



**Recogedor de condensados**

Electrolux 0KC090

## Purgadores De Condensados

### Retenes

**417933**



**Guarnicion bomba Itb**  
con cuna 4x8xh4 mm

Electrolux 0KU216

**418022**



**Sello del eje del mezclador de olla**  
para eje Ø 30 mm; Øest 60 mm; ammortizzato

Electrolux 0KJ506

**529464**



**Agitador [kit]**  
PROMIX 100-200-300L

Electrolux 0KZ267

**529513**



**Agitador [Kit]**  
para Variomix 50-100 -150 lt

Electrolux 0KZ268

## Termómetros

**435404**



**Termoregulador Ø 52 mm 50-350°C**  
capilar revestido de 1600 mm; sonda Ø 6x18 mm

Electrolux 053808 056383

**413261**



**Termoregulador Scantor Ø 60 mm**  
**0-250°C**  
treccia in rame 1500 mm, sonda Ø 6x60 mm, 3 contactos

Electrolux 053536 054433

## Vidrio

### Cristal hornos

**615218**



**Cristal curvo**  
dim. 815x440 mm

Electrolux 091028

## Volantes

### manillas cilíndricas

**428489**



**Mando L=92 mm, M8**

Electrolux 0K0311 0K1869 0K2137

**582067**



**Prolonga Ø 15x16/20x55 mm**

Electrolux 0C7563

**413770**



**Mando Ø 23x65 mm**  
con tornillo M10

Electrolux 003869 054733

**517482**



**Prolongador**  
L=73,5 mm Ø M 16mm Ø int F 15mm

Electrolux 006261 0K9632

**425246**



**Mando Ø 26x80 mm**

Electrolux 0G0003 0K5516 19006065

**442079**



**Prolongador (435179)**  
Øint. 15x16/20xLtot.120 mm

Electrolux 002355

**414173**



**Mando de abatimiento L=105 mm**  
agujero para eje Ø 16 mm

Electrolux 002276

## Volantes

### manillas plegables

**427956**



**Mando de abatimiento INOX L=65 mm**  
tornillo M6x22 mm

**Electrolux** 0K6926

---

**374819**



**Mando de abatimiento L=73 mm**  
tornillo M6x10 mm

**Electrolux** 0C3800

---

**428037**



**Mando de abatimiento L=80 mm**  
agujero M6

**Electrolux** 0H6791 0K2307

---

**428040**



**Mando de abatimiento L=80 mm**  
con eje  $\varnothing$  3x3 mm y tornillo M6x12 mm

**Electrolux** 0K2348

---

**414164**



**Mando de abatimiento L=90 mm**  
con eje  $\varnothing$  3x3 mm y tornillo M6x20 mm

**Electrolux** 051299 052393 0KE974

---

**Volantes**

**Volantes**

**430018**



**Volante Ø 170 mm**  
 agujero central Ø 16 mm; con mando plegable  
 L = 90 mm

**Electrolux** 0K6937 0KJ401

**414163**



**Volante Ø 175 mm**  
 agujero central Ø 20 mm

**Electrolux** 051259 052392

**427208**



**Volante Ø 200 mm**  
 agujero central Ø 20 mm

**Electrolux** 0G0008 0G0010 0G0255 0K5530  
 0K5533 0T5571

**435179**



**Volante Ø 160 mm**  
 agujero central Ø 16 mm; completo di maniglia  
 pieghevole; spina M4

**Electrolux** 0A5164 0CA760

**428091**



**Volante Ø 200 mm**  
 agujero central Ø 20 mm

**Electrolux** 0H6471 0K1715 0K1716 0KC475

## Variadores De Frecuencia

**586085**



**Variador de frecuencia ACS55 2,2kW  
50/60Hz**  
dim. 155x70x202 mm

Electrolux 0KZG60 ST0712611

**584449**



**Variador de frecuencia 3,5 kW 230V  
50/60Hz - REGENERADO**  
El variador antiguo debe devolverse a  
Electrolux.

Electrolux 0RP019

**315014**



**Variador de frecuencia ABB 3P 2200W  
380/480V 9.6A**

Electrolux 0KZG61 ST0712710

**517323**



**Rectificador KBPC2506**  
dim. 28,4x28,4 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 006147

**582198**



**Variador de frecuencia ABB 3P 2200W  
400/480V 9,6/8,0A [Kit]**

Electrolux 0KZM75 ST0712720

**418095**



**Variador de frecuencia CIMR**  
Input 300-460 V; 50-60 Hz; 8.1 A; Output  
0-460 V; 0-400 Hz; 5.5 A; 4.2 kVA

Electrolux 0KL053

**435577**



**Variador de velocidad**

Electrolux 032986 640686

**435380**



**Variador de velocidad rcv1**

Electrolux 032279 640076



## Membranas de Teclado

**517346**



**Membrana adhesiva 362x112 mm**  
para placa 413129 - HFH/G435 - ZFH/G435

Electrolux 006614

**311787**



**Membrana adhesiva 265x84 mm**  
para placa 310659 - Fry top

Electrolux 0D5914

**586127**



**Membrana adhesiva 362x105 mm**

Electrolux 0C2500

**585389**



**Membrana adhesiva 265x84 mm**

Electrolux 0D7664

**533038**



**Membrana adhesiva 855x138 mm**  
para placa 533084 - CPD42/40

Electrolux 0C1642 0C1951

**613440**



**Membrana adhesiva 173x240 mm**  
con plexiglass 55x137x3 mm - para placa 419273

Electrolux 0KU530 0KZB03 428196000

**426853**



**Membrana adhesiva**  
para placa 427283 / 425512 - Therma Prozess Comfort / Therma Prozess HACCP / Electrolux Prozess HACCP

Electrolux 0KE051 0KG239 0KG242 0T2629

**418153**



**Membrana adhesiva 175x240 mm**  
plexiglass 138x55x3 mm

Electrolux 0KL170 428196100

**423936**



**Membrana adhesiva 592x95 mm**  
para placa 427283 / 425512 / 533145 - Therma Comfort

Electrolux 0K4397

**376400**



**Membrana adhesiva 234x180 mm**

Electrolux 0G5087

**423923**



**Membrana adhesiva 594x95 mm**  
para placa 427283 / 425512 - Therma Comfort

Electrolux 0K4396

**583019**



**Membrana adhesiva**  
dim. 247x128 mm

Electrolux 0G6081

## Membranas de Teclado

**418027**



**Membrana adhesiva 239x174 mm**

**Electrolux** OKL192

**586143**



**Membrana adhesiva 105x362 mm**

**Electrolux** OCB517

## Potenciómetro

**426927**



**Potenciómetro 10KOhm**

D-eje Ø6 mm - h 17,4mm; roscado M10x0,75  
L=9 mm

**Electrolux** OG0317 OG2166

**583746**



**Potenciómetro**

cable L=670 mm; eje Ø 6,4x5 mm

**Electrolux** OG6267

**425291**



**Potenciómetro**

D-eje Ø 6x5 mm L=40 mm

**Electrolux** OG1883

**427678**



**Potenciómetro 10KOhm**

D-eje 6x4.6 mm; cable L=1200 mm

**Electrolux** OG2907

## Placas Electrónicas

**538508**



**Placa electrónica VARIOMIX**  
dim. 220x165 mm

Electrolux 0KU524 0KZ901 428151500 ST0379000

**432627**



**Placa electrónica**  
EBS / EBA

Electrolux 0H9795 0K4886 0K7130

**533178**



**Placa electrónica**  
Thermaline S90

Electrolux 0G3170

**432510**



**Placa electrónica**  
EBS / EVC / EBV-C / SBS / SBV / SBV-C

Electrolux 0KJ246

**529334**



**Placa electrónica con eprom**  
CPD42/40

Electrolux 0C1434

**427369**



**Placa electrónica**  
FAB. 2003310337/ 880 075, Print 203472;  
para STARLINE en THERMALINE

Electrolux 0G1955 0K5161 0M2140

**584851**



**Placa interfaz de usuario**  
dim. 120x160 mm

Electrolux 0C6363

**427284**



**Placa electrónica**  
Thermaline S90

Electrolux 0G1690 0G4603 0G5691 0G6527  
0K5145

**585837**



**Placa electrónica - Sparta**  
dim. 112x200 mm

Electrolux 0G6221

**419675**



**Placa electrónica**  
EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ863 428023100

**432822**



**Placa electrónica**  
EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ529

**413121**



**Placa electrónica**  
HFH / ZFH

Electrolux 006624 0C6362

## Placas Electrónicas

**322338**



**Placa electrónica**  
DIL2U / DIC2U / DIH1U

Electrolux 0D6702

**377766**



**Scheda controllo termocoppie [Kit]**  
dim. 106x60 mm

Electrolux 0C9958

**586057**



**Placa electrónica para rejillas**  
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9972

**425460**



**Placa electrónica**  
CEB / UEB

Electrolux 002159 002160 0K4884 0K4885

**586095**



**Placa electrónica 105x65 mm**

Electrolux 0CA816

**432631**



**Placa electrónica relè**  
dim. 149x178 mm

Electrolux 0K1286 0W1875

**319417**



**Placa electrónica**  
dim. 60x105 mm; E900XP

Electrolux 0C7416 0C9995

**583347**



**Placa electrónica**  
dim. 85x125 mm

Electrolux 0C3971 0C6380

**585402**



**Placa electrónica**  
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9948

**427312**



**Placa electrónica POW L8**  
Thermetic UET-E / UL

Electrolux 0G3040 0G4209 0H9897 0K4409  
0K1613

**316623**



**Placa electrónica [Kit]**  
E900XP

Electrolux 0C8547 0C9959

**312446**



**Placa electrónica vers. 1.09**  
New Thermaline

Electrolux 0G4718

## Placas Electrónicas

**585559**



**Placa electrónica**  
dim. 75x127 mm; PRO THERMETIC

Electrolux 0G6266

**432630**



**Placa interfaz de usuario**  
EBP / EBP-C

Electrolux 0KJ245

**425603**



**Placa electrónica**  
dim. 162x105 mm; Starline Compact

Electrolux 0H9859 0K5071 0K5072 0K5198

**432423**



**Placa electrónica**

Electrolux 0KJ800 491440200

**426985**



**Placa electrónica**  
Thermaline S90

Electrolux 0G6016 0G6209 0KI500

**467286**



**Scheda interfaccia utente**  
dim. 215x180 mm

Electrolux 0G4607

**616204**



**Placa interfaz de usuario**  
dim. 60x110 mm; Top N900

Electrolux 0C4005

**427283**



**Placa electrónica**  
UIE/1 - BON-G

Electrolux 0C9758 0G1854 0K5148

**435118**



**Placa electrónica**  
dim. 60x110 mm; cable L=1000 mm

Electrolux 0C0025

**425512**



**Placa electrónica**  
Thermetic

Electrolux 0H9896 0K4410 0K5147

**533084**



**Placa interfaz de usuario**  
cable L=1000 mm

Electrolux 0C1768

**419273**



**Placa electrónica**  
Standard Line / Medium Line / Smart / Variomix  
/ Promix / Top Line

Electrolux 0KU523 0KZ902 ST0379100



## Placas Electrónicas

**413129**



**Placa electrónica**  
KFH N900

Electrolux 006644 006803 0C6364

**582762**



**Placa interfaz de usuario**  
dim. 293x129x55 mm

Electrolux 0G5909 0G6990

**322844**



**Placa electrónica**  
DW / DZ

Electrolux 0D7634

**517382**



**Cable de impresora**  
cable L= 450 mm; con tornillos y arandelas

Electrolux 006623

**321871**



**Placa electrónica**  
Inducción cruzada

Electrolux 0D7209

**317199**



**Detector magnetico**

Electrolux 0D6851

**310659**



**Placa interfaz de usuario**  
dim. 150x75 mm

Electrolux 0D6711

**317200**



**Junta [KIT 5 pcs]**

Electrolux 0C8126 0D6844

**432629**



**Placa electrónica**  
dim. 160x270 mm

Electrolux 0KL018

**413730**



**Protección 240x200x100 mm**

Electrolux 006219

**310845**



**Placa interfaz de usuario IR 2 zonas**  
dim. 75x150 mm

Electrolux 0D6988

**413640**



**Protección de control CR15**  
dim. 126x237x95 mm

Electrolux 004798

## Placas Electrónicas

**582871**



**Connection box 230V 50/60Hz 1,5A**  
cable L=3200 mm

Electrolux 0KZE62 ST0615400

**425198**



**Distanciador (20 Pcs)**

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832  
0K7071

**427333**



**Varistor**

Electrolux 0K5162 0M2161

**582752**



**Cable de extensión USB L=340 mm**

Electrolux 0C6566 0G5958

**419096**



**Resistor 220hm 25W**  
L=27 mm

Electrolux 0F0033 0K6999 0KJ487 428020300

**442178**



**Junta**

Electrolux 002663 0F0082

**582302**



**Cable L=1300 mm**

Electrolux 0C9773 0TTK93

**585625**



**Cable plano L=500 mm 8 polos**  
from PCB to Interface board

Electrolux 0C6382

**435560**



**Separador pulsadores placa Ø 7x6,95 mm**  
para placa electronica

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489



## Sensores

**438213**



**Sensor de temperatura NTC Ø 4x40 mm**  
cable 1100 mm; -40 ÷ +125 °C

Electrolux 006609

**424992**



**Sensor 13x51 mm**  
cable L=510 mm

Electrolux 0D6931 0G3185 0K1602 94044801

**310653**



**Sensor de temperatura NTC Ø 4x41,5 mm**  
cable L=600 mm Lumberg

Electrolux 0D5987

**431366**



**Sensor de temperatura PT1000**  
bulbo Ø 3x330 mm; cable 2700 mm

Electrolux 0K7363

**411534**



**Sensor de temperatura PT100**  
bulbo Ø 4x31 mm; cable L=1500 mm; -100 ÷ +450 °C

Electrolux 058953

**427144**



**Sensor de temperatura PT1000**  
bulbo Ø 4x130 mm; cable L=2500 mm

Electrolux 0G1799 0G2398 0H9898 0K5146

**345054**



**Sensor de temperatura PT100**  
bulbo Ø 4x40 mm; -100 ÷ +450°C

Electrolux 006155

**419638**



**Sensor de temperatura PT1000**  
bulbo Ø 4x320 mm; cable L=4000 mm

Electrolux 0KL052 428096200

**413929**



**Sensor de temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x50 mm; cable L=2000 mm

Electrolux 003950 054487

**427162**



**Sensor de temperatura PT1000**  
cable L=1900 mm con conector faston

Electrolux 0G2779

**426778**



**Sensor de temperatura PT1000**  
dim. 50x13 mm; cable L=2350 mm

Electrolux 0G2190 0K4302 0K5176 0KG910

**418098**



**Sensor de temperatura PT1000**  
cable L=2500 mm M10

Electrolux 0KL048 428048800

## Sensores

**427383**



**Sensor de temperatura PT1000**  
bulbo Ø 20 mm; cable L=2000 mm

Electrolux 0G2011 0H9899 0K5142 0K5154

**584756**



**Sensor**  
bulbo Ø 4x97 mm; cable L=2400 mm

Electrolux 0G8324

**433623**



**Sensor de temperatura PT1000 M10**

Electrolux 0K1288

**584757**



**Sensor**  
bulbo Ø 4x60 mm; cable L=2400 mm

Electrolux 0G5912

**433631**



**Sensor de temperatura PT1000**

Electrolux 0KD984 482715600

**584758**



**Sensor**  
bulbo Ø 4x60 mm; cable L=2400 mm

Electrolux 0G5913

**425455**



**Sensor de temperatura TCK**  
bulbo Ø 4x20/34 mm; cable L=2500 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002172 0G7893 0K5055 0KF607  
0KT883 0M2151

**584755**



**Sensor**  
dim. 15x5x6 mm; cable L=2000 mm

Electrolux 0G6280

**427291**



**Sensor de temperatura TCK**  
sensor Ø 4x20 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002171 0H9847 0K5052 0K5058

**319137**



**Termopar L=1500 mm - sonda 90°**  
bulbo Ø 3,2x45 mm

Electrolux 0C7421

**427094**



**Sensor de temperatura**  
cable L=2450 mm; conexión faston

Electrolux 0G1925 0K5157 0KG911

**344977**



**Sonda pincho 90°**  
bulbo Ø 3,5x90 mm; cable L1=1550mm - L2=1570 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 007094

## Sensores

**344759**



**Sonda pincho 90°**

bulbo de 6 puntas Ø 3,5x96 mm; cable L = 1550 mm

Electrolux 007093

**582763**



**Sonda spillone 90°**

bulbo Ø 3,6x96 mm; cable L=3160 mm

Electrolux 0G5937

## Accesorios para sensores

**438594**



**Muelle bulbo Ø 6 mm**

Electrolux 057519 066823

**330526**



**Protección sonda L= 44 mm**

Electrolux 0G2155 0K5056

**419486**



**Clip**

Electrolux 0K6166 0KL600

**425491**



**Protección sonda L=38 mm  
roscado M6x1**

Electrolux 0K5057

**427237**



**Protección sonda Ø 12x59xLtot. 65 mm -  
M6**

Electrolux 0KE127

**442066**



**Racor sonda M15  
H=17,5 mm; agujero Ø 8,6 mm**

Electrolux 002623 0F0159

## Sensores

### Accesorios para sensores

**413270**



Racor sonda con O-ring y tuerca

Electrolux 004061 033478 0C6666

**528785**



Soporte sensor de nivel

Electrolux 0M2323

**413695**



Sensor a vis Ø 8 mm - L=55 mm

Electrolux 033477

**442174**



Aislante sonda Ø 4,5x8÷11x22,50H mm

Electrolux 002701 0F0158

**431200**



Racor M8x1 - Ø 3 mm

Electrolux 0K7364 477752500

**421209**



Sensor de temperatura PT100  
roscado M10x1

Electrolux 0H6477

**585353**



Flangia cerrada Ø 72 mm

Electrolux 0KL771 428128400

## Sensores

### Regulateur de niveau

**413967**



**Regulador de nivel 24V 50/60Hz**

8 pin; contacto relè 10A 250V

Electrolux 004064 053266

**413163**



**Regulador de nivel 24Vac 50/60Hz**

contacto relè 10A 250V

Electrolux 004894 053913

**413159**



**Regulador de nivel 230V 50/60Hz**

RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458  
 088196 0A8502 0C0937 0H6151  
 0K9194 0KE598

**423750**



**Regulador de nivel 4A**

Electrolux 0G2369 0K5113

**425647**



**Regulador de nivel**

2253.00-00/4 ASP

Electrolux 0H9857 0K5069

## Sensores

### sensores de nivel

**312676**



**Sensor de nivel Ø 2,5x40 mm**

Ltot=73 mm - conexión M13

Electrolux 0C1564

---

**413166**



**Sensor de nivel Ø 2,5x118 mm**

Ltot=155 mm - conexión M13

Electrolux 053909 0C0438

---

**371743**



**Sensor de nivel Ø 2,5x152 mm**

Ltot=188 mm - conexión M13

Electrolux 0C0939

---

**413488**



**Sensor de nivel con cable**

Electrolux 003782

---

**615193**



**Sensor de nivel agua**

Electrolux 091012 0K5115

---

## Sensores

### Recambios varios

**425457**



**Sonda doble capa**

bulbo Ø 6/3x100 mm; raccordo 1/2" F

Electrolux 0H9846 0K5048

**427250**



**Sensor de temperatura Ø 3x530mm**

cable L=1600 mm

Electrolux 0G2324

**426873**



**Sensor de temperatura**

bulbo 21,5x10x6,5 mm; cable L= 2000 mm;  
faston F 4,8 mm

Electrolux 0G2404 0K4400

**427097**



**Sensor de temperatura**

bulbo Ø 4 con racor, cable L=2450 mm

Electrolux 0G1923 0K5152

## Termoregulator

### Eliwell

**438212**



**Termoregulator ICPlus 902 J/K PT100  
12-24Vac/12-36Vdc**

entrada: 1 sonda TcJ-TcK-PT100; 1 salida relé  
8(4)A 250V; plantilla de perforación 71x29 mm

Electrolux 006154 0C3421 0S1645

**349644**



**Termoregulator IC915 Plus J/K PT100**

12 Vac/dc; 1.5 W max; 1 entrada sonda  
PT100, TcJ/TcK; 1 entrada digital; 2 salidas  
relé NO 8(4)A 250V; plantilla de perforación  
71x29 mm

Electrolux 054796 0C6114 0C8463 0S1644



## Termoregulador

### Eliwell

**413904**



**Termoregulador ICPlus 902 J/K PT100**  
12-24Vac/12-36Vdc

entrada: 1 sonda TcJ-TcK-PT100; 1 salida relé  
8(4)A 250V; plantilla de perforación 71x29  
mm; con bus adapter 150 TTL-485 (230Vac)

Electrolux 006318

**413886**



**Minuteur EWTSPPlus 990**

12 Vac/dc; 1.5 W max; 2 salidas relé NC 8(3)  
A 250Vac; 2 entradas digital; entrada TTL;  
plantilla de perforación 71x29 mm

Electrolux 003814 0C1281

## Recambios varios

**427798**



**Termostato electronico 80-100°C 230V**

mod. STORK ST73-31.10

Electrolux 0H6244 0K0672

**425472**



**Termoregulador ERT- L 2209**

230V 50/60Hz

Electrolux 0H9850 0K5061

## Cordones de Junta

**312814**



**Junta de fibra de vidrio Tmax 550°C**  
(vendido por metro)  
perfil de sección redonda Ø 6 mm

Electrolux 0K1330

**435301**



**Junta anticalorica Tmax 550°C (vendido  
por metro)**  
perfil de sección cuadrada 12x12 mm

Electrolux 058404 0A2027 0A2213 0A2214  
0G2279

## Cordones de Junta

**528824**



**Junta de fibra de vidrio Tmax 550°C  
(vendido por metro)**  
perfil de sección redonda Ø 12 mm

Electrolux 0KA772 0M1916

## Juntas Adhesivas

**357847**



**Junta adhesiva EPDM 6x3 mm (vendido  
por metro)**

Electrolux 0C2496

**316488**



**Junta adhesiva (vendido por metro)**  
longitud máxima de la junta 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

**426684**



**Junta adhesiva 9x4 mm [10 Mt]**

Electrolux 0G2160 0K4537

**428132**



**Junta adhesiva 12x2x1000 mm**

Electrolux 0G4894 0H7011

**441075**



**Junta adhesiva EPDM 20x4 mm (vendido  
por metro)**

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669  
0K9155

## Juntas Para Lavavajillas

**438402**



Junta 157x306x1,5 mm

Electrolux 048274

## Juntas Planas

### Otro

**410159**



Junta mando Ø 4,5x14xh3 mm

Electrolux 053816 0KE998

**538516**



Junta Ø 94,5x124x25 mm  
Gryta 50-300L

Electrolux 0KU581 0KZ906 428180900

## juntas de EPDM

**349465**



Junta plana Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

## juntas de fibra

**349603**



Junta plana Ø 10x18x2 mm - Fibra

Electrolux 054283 0KJ962

**427302**



Junta plana Ø 11x18x2 mm - Fibra (10 pcs)

Electrolux 0G3610 0K5555

**Juntas Planas**

**juntas de fibra**

**336124**



Junta plana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

**441494**



Junta plana Ø 26x38x2 mm - Fibra

Electrolux 054807

**425505**



Junta plana Ø 16x24x2 mm - Fibra

Electrolux 0G2133 0H9706 0K5559 0K5563

**438395**



Junta plana Ø 30x39x2,3 mm - Fibra

Electrolux 051553

**441957**



Junta plana Ø 21x55x2 mm - Fibra

Electrolux 010097

**344379**



Junta plana Ø 34x44x2 mm - Fibra

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

**440913**



Junta plana Ø 21,5x30x2 mm - Fibra

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656  
0KA777 0L1487 0L2402 552211003

**441598**



Junta plana Ø 39,5x47,5x2 mm - Fibra

Electrolux 052902

**415715**



Junta plana Ø 24x33x2 mm - Fibra  
Ø 24x33x2 mm

Electrolux 050296

**459621**



Junta plana Ø 46x56x1,8 mm - Fibra

Electrolux 0C8330

## Juntas Planas

### juntas de fibra

**438109**



Junta plana Ø 48x60x2,5 mm - Fibra

Electrolux 020279 026229

**414137**



Junta plana Ø 60x72x3 mm - Fibra

Electrolux 054724

### juntas de plástico

**440931**



Junta plana Ø 11x20x2 mm

Electrolux 0C0673

**442065**



Junta plana Ø 15x20x1 mm (50 pcs)

Electrolux 002624 0F0165

### junta plana

**441633**



Junta plana 13x19x2 mm Kit 50 pcs

Electrolux 051554 0C3642

**427961**



Junta plana 30x21x2 mm

Electrolux 0K5564 0K5568

## Juntas Planas

### junta plana

**442132**



Junta Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

**426451**



Junta 47x33,5x8 mm

Electrolux 0K5597 0KI231

**441572**



Junta Ø 59x85x7 mm

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

## Juntas Térmicas

**311363**



Junta L=2000mm

Electrolux 0C4417 0C5557 0C5810 0TT006

**347348**



Junta puerta horno L=1400 mm

Electrolux 005909 0KI127

**349838**



Junta puerta horno (vendido por metro)  
perfil 17x7 mm

Electrolux 054111 054112 0KF002

**347123**



Junta puerta horno  
dim. 600x300

Electrolux 006801

## Juntas Térmicas

**420481**



Junta L=290 mm

Electrolux 0H6762

**515851**



Junta horno 825x435 mm  
caucho siliconico ext.Ø 7x1,5 mm

Electrolux 059446 0C4889

**346838**



Junta  
2 x 470 mm, 2 x 585 mm; vendido con silicona

Electrolux 003256

## juntas para marmitas

**349979**



Junta de puerta (vendido por metro)

Electrolux 057396 057528 057656

**582329**



Junta L=3000x15xh21,5 mm

Electrolux 059867 0C0433 0C4230

**344673**



Junta L=2040 mm

Electrolux 008031

**414555**



Junta de tapa de olla

Electrolux 052618 052776



## Juntas Térmicas

### juntas para marmitas

425389



**Junta de tapa 655x1130 mm**  
en caucho de silicona - blanco

Electrolux 002175 0G0022 0K5567 0K5571

425411



**Junta tapa 670x760 mm**  
en caucho de silicona - blanco

Electrolux 002174 0G0020 0G0021 0K5566

310557



**Junta de tapa de olla 500lt**

Electrolux 0C4883

## Juntas Tóricas



**Junta torica 1,78x**

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| <b>435200</b> | 3,68 mm VITON     | <b>059293</b> |
| <b>435323</b> | 6,07 mm NBR       | <b>067898</b> |
| <b>531952</b> | 8,73 mm NBR       | <b>0Q0002</b> |
| <b>337070</b> | 11,11 mm EPDM     | <b>0U1041</b> |
| <b>438361</b> | 14,00 mm NBR      | <b>047473</b> |
| <b>415979</b> | 17,17 mm NBR      | <b>0K6222</b> |
| <b>438348</b> | 20,35 mm NBR      | <b>0L2166</b> |
| <b>338224</b> | 21,95 mm NBR      | <b>054271</b> |
| <b>413526</b> | 29,87 mm NBR      | <b>005527</b> |
| <b>441053</b> | 33,05 mm Silicone | <b>0C0188</b> |



**Junta torica 3,00x**

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| <b>417986</b> | 32,00 mm Silicone | <b>0KU156</b> |
| <b>419124</b> | 41,00 mm Silicone | <b>0KJ536</b> |
| <b>416519</b> | 74,50 mm VITON    | <b>0KL822</b> |
| <b>424038</b> | 75,00 mm          | <b>0K5256</b> |
| <b>416521</b> | 79,50 mm VITON    | <b>0KL823</b> |
| <b>416564</b> | 89,5 mm VITON     | <b>0KJ300</b> |
| <b>416515</b> | 94,00 mm VITON    | <b>0KJ301</b> |



**Junta torica**

|               |                     |               |
|---------------|---------------------|---------------|
| <b>432996</b> | 2,40x16,30 mm NBR   | <b>0K9001</b> |
| <b>419122</b> | 2,50x16,50 mm VITON | <b>0KJ544</b> |
| <b>425506</b> | 6,00x200,00 mm      | <b>0K5577</b> |



**Junta torica 3,53x**

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| <b>435178</b> | 20,22 mm VITON    | <b>0A5182</b> |
| <b>416272</b> | 23,40 mm Silicone | <b>050292</b> |
| <b>438223</b> | 26,57 mm NBR      | <b>027300</b> |
| <b>438162</b> | 28,17 mm VITON    | <b>002873</b> |
| <b>438662</b> | 29,75 mm EPDM     | <b>059475</b> |
| <b>315864</b> | 32,93 mm Silicone | <b>0C6800</b> |
| <b>425696</b> | 37,69 mm EPDM     | <b>0K8837</b> |
| <b>517605</b> | 49,20 mm Silicone | <b>006406</b> |



**Junta torica 2,62x**

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| <b>438166</b> | 9,13 mm EPDM      | <b>002923</b> |
| <b>536174</b> | 12,37 mm Silicone | <b>0C2183</b> |
| <b>438349</b> | 42,52 mm          | <b>052903</b> |
| <b>416213</b> | 52,07 mm          | <b>052206</b> |

## Junta Radial Para Àrbol

**418206**



Anillo reten de aceite Ø 25x35x7 mm

Electrolux 0KU077 740515604

**413485**



Sellador de aceite 42,5x29x7 mm

Electrolux 003647

**413467**



Anillo reten de aceite  
Ø int.34/est.62 mm - h 7 mm

Electrolux 003364 053223

## Recambios Varios

**526914**



Junta Ø 47x90x18,5 mm

Electrolux 0C6200

**418300**



Anillo en v VS60 Ø 54x64x13 mm NBR

Electrolux 0K7770 0KA938

**426677**



Anillo 37x34x4 mm

Electrolux 0K4394

**584861**



Junta de silicona 41x5x2,6 mm (12 pcs)

Electrolux 0G4250 0G8388 0H9716 0H9871

## Recambios Varios

**438691**



**Junta mando valvula gas**  
Øext 44.5 mm Øint 26 mm

Electrolux 059326

---

**413127**



**Junta**

Electrolux 0H6667

---

**417325**



**Anillo en v Ø 46/36 mm**

Electrolux 0K5262 0KF635

---

**427928**



**Junta**

Electrolux 0H6984

---

**585729**



**Escobilla 1343x37x63 mm**

Electrolux 0KZA24 428160400

---

## Detergentes

**321393**



**Gel Desengrasante para hornos  
GREASECUTTER PLUS-1 tanica 5lt**  
Producto sujeto al algunas limitaciones de  
transporte (ADR)

Electrolux 0S0312 0S0841 0S0908

**540819**



**Desengrasante GREASECUTTER LEMON-1  
tanica 0,75 lt**  
Producto sujeto al algunas limitaciones de  
transporte (ADR)

Electrolux 0S0545 0S0990

**435502**



**Aditivo anticorrosión para ollas  
indirectos KIT 5x2 pcs**

Electrolux 006101 0C1876

## Lubricante y Selladores

**459457**



**Pasta conductora de calor de silicona  
3,5gr.**

Electrolux 0C9989

**310722**



**Grasa alimentaria para grifos de  
desague 100 gr**  
para grifos de desague con O-ring; temp.  
-50+160°C

Electrolux 0S0850 0S2118

**416366**



**Grasa Staburags para grifos de gas - 50  
gr**

Electrolux 020103 0S0001 0S0183 0S0245

**416369**



**Grasa alimentaria para grifo de agua - 1  
kg**  
para grifos de desague con junta cónico

Electrolux 0K3188 0K3867 0S0004 0S2277

## Lubricante y Selladores

**316272**



**Limpiador para acero spray 500 ml**

Electrolux 0PRL41

**316656**



**Renovar metales - certificado NSF**

Adecuado para su uso en contacto con productos alimenticios: elimina los depósitos de agua calcárea, las incrustaciones, las oxidaciones, el óxido volátil y la oxidación del cobre.

Electrolux 0T7164

**316668**



**Convertidor de óxido - 1Lt**

neutraliza los procesos de corrosión

Electrolux 0TT482

**521111**



**Catalizador PRIMER Pactan 1015 conf. 500 ml para vitrocerámica**

Electrolux 088313 0K3196 0T4247

**442144**



**Lubricante sintético con PTFE**

Adecuado para lubricar con tolerancias estrechas, altas temperaturas y cojinetes.

Electrolux 003363

**420345**



**Lubricante siliconico WACKER-CHEMIE 60gr**

Electrolux 0G3153 0G3685 0G4569 0G6056  
0H7004 0KC298

**440650**



**Sellador adhesivo para campanas y juntas inox- gris 310ml**

Electrolux 059611

**440176**



**Sellador adhesivo rojo alta temperatura Tmax 300°C para junta de horno, 310 ml**

Electrolux 003926 0CB101 0H7010 0K3202

**349457**



**Sellador adhesivo negro para vitrocerámica**

tubo con dosificador 310 ml - S56 C04 - temperaturas desde -40 ° C hasta +250 ° C

Electrolux 0C0074 0D6223 0D6886 0D7037  
0G1997 0H7008 0K3948 0KG971  
0KS249 0M2975

**441817**



**Tubo adhesivo silicona Tmax 350°C - 100 gr con dispensador - para juntas de horno**

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

**440719**



**Pasta silicona termoconductora - 100 gr para termostatos de tanque en contacto**

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934  
0G2189 0G6854

## Lubricante y Selladores

### Recambios Varios

**440630**



Rollo adhesivo en aluminio Tmax 300°C;  
H=50 mm x 50 mt.

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

**514655**



Rascador L=455 mm

Electrolux 0C0474 0C9974

**612965**



Rollo autoadhesivo - Alta temperatura  
H=12 mm

Electrolux 0G3527

**438580**



Rasqueta para vitroceramica.

Electrolux 059048 0S1606

**434956**



Cinta transparente de doble cara  
0,25x11mm x 55mt

Electrolux 0C1289

**412070**



Rascador placa ranurada  
L=375 mm; HD900, PR700, N900

Electrolux 056940 0CB172 164257

**435488**



Piedras volcánicas [5 Kg]  
density 2000 Kg/m3

Electrolux 050859 0H7196 0K3617 0KA143  
0KA146 0KE962

**610768**



Cuchillas para rasqueta - 10 pcs  
dim. 99x14 mm; para placas cromadas lisas

Electrolux 056347 0C2519 0C3529 0C7017  
0M1325

**438489**



Rascador placa cromado

Electrolux 055995 0G1958 0K5309 0M1303

**517575**



Cuchillas para rasqueta  
20x105x1 mm

Electrolux 006469

## Recambios Varios

**427455**



Rascador completo 150 lt [Kit]

Electrolux 0G2601 0G4219

**324261**



Set de borchas

dim. 1 x 480x38x60 mm, 1 x 430x38x60 mm, 2 x 210x38x60 mm

Electrolux 9F92808000

## Cestas De Cocción

### Accesorios

**412166**



Tirador para cestas cuecepastas

Electrolux 0C1338

**442056**



Bastidor filtro 167x483x85 mm

Electrolux 006160

**347278**



Soporte cesta L=215 mm - rosca M6

Electrolux 005739

**582040**



Varilla de desobstrucción del tanque Ø 8 mm  
dim. 605x205 mm

Electrolux 0CA642 921695

**611646**



Soporte cesta freidora 12Lt L=320 mm  
rosca M5

Electrolux 0C2578

**582041**



Filtro 67x390xh120 mm  
tirador 375x250 mm

Electrolux 0CA777 0TTW17 206173



## Cestas De Cocción

### Soporte cestos

**428563**



**Grilla de fondo Ø 250 mm**  
Tirador largo 210 mm - para freidora

Electrolux 0K9836 0KZM63

**441673**



**Grilla de fondo 220x360x5 mm**  
para freidora

Electrolux 005932 0KI529

**421090**



**Filtro para grasa 190x335x170 mm**

Electrolux 0H6552

**341893**



**Grilla de fondo 360x225 mm**  
para freidora

Electrolux 054961 0G2218

**428717**



**Grilla de fondo 320x250 mm**  
para freidora

Electrolux 0K9919 0KZM53

**412163**



**Grilla de fondo 370x345 mm**  
para freidora

Electrolux 059561

**517769**



**Grilla de fondo 230x330 mm**  
para freidora

Electrolux 005965

**442010**



**Grilla de fondo 295x390mm**  
para freidora

Electrolux 006130

**441959**



**Grilla de fondo 355x305 mm**  
para freidora

Electrolux 006573

**341888**



**Grilla de fondo 395x342 mm**  
para freidora

Electrolux 052291

## Cestas De Cocción

### Soporte cestos

**441871**



**Grilla de fondo 230x350xh30 mm**  
para cuecepastas

Electrolux 004876 921606

**535867**



**Grilla de fondo 290x500x80 mm**  
para cuecepastas

Electrolux 0C1902

**412011**



**Griglia di fondo 290x500x115 mm**  
para cuecepastas

Electrolux 056922 0K4294

### Cuecepastas

**412018**



**Cesta cuecepasta - Ø 135xh180 mm - 1/6**  
acero inox

Electrolux 056918 927213

**586184**



**Cesta cuecepasta 1/6 Rh/Lh -**  
**105x105xh225 mm**  
acero inox

Electrolux 0CB361 921021

**412105**



**Cesta cuecepasta - Ø 170xh180 mm - 1/3**  
acero inox

Electrolux 056917 927212

**586183**



**Cesta cuecepasta 1/4 Rh/Lh -**  
**105x160xh225 mm**  
acero inox

Electrolux 0CB360 921020

## Cestas De Cocción

### Cuecepastas

**411986**



**Cesta cuecepasta 1/4 - 105x160xh265 mm  
(4 pcs)  
acero inox**

Electrolux 004872 0C9225 921618

**517810**



**Cesta cuecepasta - 105x350xh265 mm**

Electrolux 004873

**535865**



**Cesta cuecepasta 1/6 - 138x138xh213 mm  
acero inox; tirador h=185 mm**

Electrolux 0C1900 0C9938

**412169**



**Cesta cuecepasta - dim. 275x150xh210 mm  
acero inox - con 2 tiradores**

Electrolux 056915 0C1340 0KW720

**347330**



**Cesta cuecepasta 1/6 - 140x140xh200 mm  
Aisi 304**

Electrolux 005806 005807 0C6291 0K3584

**347351**



**Cesta cuecepasta 1/3 - dim.  
160x290xH200 mm  
Aisi 304 - con 2 tiradores**

Electrolux 005808 0C6290

**412001**



**Cesta cuecepasta - dim. 150x275xh180 mm  
acero inox**

Electrolux 056919

**411988**



**Cesta cuecepasta - dim.220x170xh265 mm  
acero inox - con 2 tiradores**

Electrolux 004875 921610

**535866**



**Cesta cuecepasta 1/3 - 135x310xh215 mm**

Electrolux 0C1901 206237

**412004**



**Cesta cuecepasta - dim. 275x230xh210 mm  
acero inox - con 2 tiradores**

Electrolux 056916 0C1339

## Cestas De Cocción

### Cuecepastas

**347333**



**Cesta cuecepastas 2/3 - 290x290x200H mm**  
Aisi 304 - con 2 tiradores

Electrolux 005809 0C6824

**411987**



**Cesta cuecepastas - dim. 220x350xh265 mm**  
acero inox - con 2 tiradores

Electrolux 004874 921611

**412165**



**Cesta cuecepastas - dim. 275x480x210 mm**  
acero inox - con 2 tiradores

Electrolux 056920 0C1341

### Freidora

**428721**



**Cesta freidora**

Electrolux 0K1938

**412167**



**Cesta freidora - 105x320xh125 mm - 12-15 lt**

Electrolux 054948 960638

**517764**



**Cesta freidora 1/2 - 100x325xh125 mm (2 pcs)**

Electrolux 005974 921692

**585610**



**Cesta freidora - 125x280xh120 mm con mango plástico L= 130 mm**

Electrolux 0G6741

## Cestas De Cocción

### Freidora

**440705**



**Cesta freidora - 135x330xh140 mm - 1/2 - 23 lt**  
con mango plástico L= 170 mm

Electrolux 006133 927223

**412003**



**Cesta freidora 70x290xh120 mm**  
con mango plástico L=250 mm

Electrolux 0H5970 0K1939

**427033**



**Cesta freidora 155x285xh135mm**  
con mango plástico L= 135 mm

Electrolux 0G4344 0G4623 0G6094 0K4098  
0TTG96 725086

**411996**



**Cesta freidora 180x297xh125 mm**  
con mango plástico L=135 mm

Electrolux 0K4966

**317201**



**Cesta freidora - 158x343xh160 mm - 1/2 - 20 lt**  
con mango plástico L=140 mm

Electrolux 052290 0HB228

**347543**



**Cesta freidora - dim. 270x185xh120 mm**

Electrolux 058157

**412164**



**Cesta freidora - 160x330xh120 mm - 1/2 - 20 lt**  
con mango plástico L=140 mm

Electrolux 059327 0KF076

**428719**



**Cesta freidora - 320x185xh135 mm - 23 lt**

Electrolux 0H5971

**428682**



**Cesta freidora - dim. 345x160xh160 mm**

Electrolux 0G5477 0K9834

**347390**



**Cesta freidora - 210x265xh105 mm**

Electrolux 005704 0C6825

## Cestas De Cocción

### Freidora

**412104**



**Cesta freidora - 225x320xh120 mm - 15 lt**  
con mango plástico L=170 mm

Electrolux 054960

**442098**



**Cesta freidora - 270x260xh120 mm - 12 lt**

Electrolux 004499

**441867**



**Cesta freidora - 225x325xh120 mm - 15 lt**  
con mango plástico L=170 mm

Electrolux 005933 0KI528 921691

**341896**



**Cesta freidora - 270x260xh120 mm - 15 lt**  
con mango plástico L = 170 mm

Electrolux 052683

**442100**



**Cesta freidora - 225x325xh90 mm - 7 lt**

Electrolux 004492

**341886**



**Cesta freidora - 270x280xh130 mm**  
con mango L=330 mm

Electrolux 0A2028 0A2603

**413662**



**Cesta freidora - 325x225x95 mm**  
con mango plástico L=130 mm - H=210 mm

Electrolux 0G2206

**411995**



**Cesta freidora - 285x330xh140 mm - 23 lt**  
con mango plástico L = 170 mm

Electrolux 006539 927226

**347537**



**Cesta freidora - 250x305xh120 mm**  
con mango plástico L= 140 mm

Electrolux 055093

**412017**



**Cesta freidora - 335x335xh120 mm - 20 lt**  
con mango de plástico L=260 mm

Electrolux 059307

## Cestas De Cocción

### Freidora

**419874**



Cesta freidora - 340x310x320 mm

Electrolux OH5972 OK1946

**586600**



Filtro para aceite de poliéster  
dim. 22x100x100 mm

Electrolux 0CB227

**581934**



Deflector  
dim. 390x290x65 mm

Electrolux 0C3717 960645

## Filtros

### Filtro escape de aire

**518592**



Filtro campana extractora 400x250x22 mm

Electrolux OS0052


**349384**



Filtro campana extractora 400x500x22 mm

Electrolux 032271 OS0049 640060

**349459**



Filtro campana extractora 400x400x22 mm

Electrolux OS0050

**441998**



Filtro 400x350x30 mm - AISI 304

Electrolux 032268 0HB407 640050



## Filtros

### Filtro escape de aire

**526009**



**Filtro 400x500x30 mm**  
AISI 304 INOX

Electrolux 032269 032578

## Parrillas y Baldas

### Cocina


**341884**



**Rejilla reductora 265x265 mm - INOX**

Electrolux 005962 025056 0CA772 0G0214

**340378**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 345x345x63 mm

Electrolux 0A5105 0A5377

**435240**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 345x285x47 mm

Electrolux 002436 004245 055064 058532  
0HB084

**441816**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 350x350x60 mm

Electrolux 006086 059245

**582029**



**Rejilla reductora - CAST-IRON**  
dim. 380x380x75 mm

Electrolux 0G4482

**440644**



**Rejilla reductora (1 fuego) - INOX**  
dim. 360x365 mm

Electrolux 0C0130

**426662**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 380x435x80 mm

Electrolux 0G4210 0H9985 0K5460 0K1373

**434291**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 370x380x50 mm

Electrolux 0C0132

## Parrillas y Baldas

### Cocina

**611617**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 385x285 mm

Electrolux 0C2526

**518429**



**Rejilla reductora (2 fuegos)**  
dim. 570x290x50

Electrolux 002807 0A5301 0C9062

**340370**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 390x350x60 mm

Electrolux 002437 059208 0G2544

**340369**



**Rejilla reductora (2 fuegos)**  
dim. 600x340 mm

Electrolux 002446 058540 0A2956

**535924**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 390x370x65 mm

Electrolux 0C1985

**347404**



**Rejilla para piedra de lava 420x268 mm**

Electrolux 004964 0K3571

**340368**



**Rejilla reductora (1 fuego)**  
dim. 395x345x37 mm

Electrolux 020981 025861 052117 053552  
056654 058179 059275 0HB155

**411190**



**Rejilla para piedra de lava 440x290x20 mm**

Electrolux 056657

**346872**



**Rejilla reductora (2 fuegos)**  
dim. 520x315 mm

Electrolux 004976 0K3538

**441980**



**Rejilla para piedra de lava 447x285x20 mm**

Electrolux 004801 006205

## Parrillas y Baldas

### Cocina

**411098**




Rejilla para piedra de lava 600x345 mm

Electrolux 002385

---

**441979**



Rejilla para piedra de lava 445x635x20 mm

Electrolux 004806 006206

---

**411165**



Rejilla para piedra de lava 715x595 mm

Electrolux 002395 0KE747

---

**441615**



Soporte 195x45x40 mm

Electrolux 052111

---

**432284**



Soporte L=215mm

Electrolux 051906

---

## Parrillas y Baldas

### Horno

**460019**



**Rejilla cromada 340x390 mm**

Electrolux 003018 0KE177

**440627**



**Rejilla GN 2/1 - cromada**  
dim. 530x650 mm (LxP) - con retrasar

Electrolux 025020 054115

## Planca

### placas lisa

**412448**



**Disco radiante liso Ø 225x25 mm**  
para todo el plato - con agujero central

Electrolux 026953 0G2239 0KD875


**412468**



**Placa lisa monofuego**  
dim. 345x395x55 mm; para quemador Ø 84 mm

Electrolux 052644 054653 0HB150


**412454**



**Placa lisa Fry-Top 800**

Electrolux 059427

**343381**



**Placa lisa monofuego**  
dim. 350x390x30 mm

Electrolux 002010 206171

**412463**



**Placa radiante lisa monofuego**  
dim. 330x285x50 mm

Electrolux 055550

**344826**




**Placa lisa 2 fuegos**  
dim. 395x695x55 mm; para quemador Ø 84 mm e Ø 103 mm

Electrolux 026440

**Planca**

**placas lisa**

**441360**



**Placa lisa 400 mm**  
dim. 648x350x60 mm

**Electrolux** 059394

**312771**



**Placa lisa 840x740x14 mm**

**Electrolux** 0KI390

**518355**



**Placa lisa 400 mm**  
disco liso radiante Ø 159 mm

**Electrolux** 002529 002530 002531 0CA389


**426708**



**Placa lisa 840x740 mm**

**Electrolux** 0G2150 0G2532 0G4355 0H9989

**441492**



**Placa lisa 593x690 mm [KIT]**

**Electrolux** 050803 054823 054824 0C8576  
0CB505

**440780**



**Placa radiante 1/2 módulo**

**Electrolux** 059376 0G2240 0T2470

**514405**



**Placa lisa 700x800 mm [KIT]**

**Electrolux** 0C0787 0C8906 0CA586

**441358**



**Placa lisa 750x650 mm**

**Electrolux** 059396

**Planca**

**placas ranudara**

**440660**



**Placa ranurada 2/3 lisa - 1/3 acanalada - 800 mm**

Electrolux 059400


**343382**



**Placa ranurada 1 fuego**  
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002011 0KB760 206055 206172


**343333**



**Placa ranurada 1 fuego r-700**  
dim. 330x285x8,5 mm

Electrolux 051926 055556

**343332**



**Placa radiante lisa 1 fuego**  
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002009 0HB151

**343089**



**Placa ranurada 1 fuego**  
dim. 330x300x15 mm

Electrolux 002815

**611636**



**Placa ranurada 478x175mm**  
n700

Electrolux 0C2571 0CB530

**311134**



**Placa ranurada 1 fuego**  
dim. 340x300x60 mm

Electrolux 0C4707

**346854**



**Placa cocidora 480x305 mm**

Electrolux 004963 0K3570

**343379**



**Placa ranurada 1 fuego h-900**  
dim. 345x395x55 mm; parr quemador Ø 84 mm

Electrolux 026232 059273 827206

**611635**



**Rejilla de coccion 475x155 mm**

Electrolux 0C2570 0CB529

**Planca**

**placas ranudara**


**435423**



**Rejilla de coccion 340x530x20 mm**  
r-700

**Electrolux** 052849 053693 0C6879 0C8907  
0KE993

**516049**



**Placa gas ranurada Fry Top 400mm**  
dim. 646x350 mm

**Electrolux** 059397

**528007**



**Rejilla de coccion 595x480x23 mm**

**Electrolux** 0M0142

**583506**



**Rejilla de coccion 670x185 mm**

**Electrolux** 0C7379 0CB526

**318045**



**Rejilla de coccion 600x510 mm**

**Electrolux** 0U0827

**344827**



**Placa ranurada 2 fuegos h-900**

dim. 395x695x55 mm; para quemadores Ø 84 mm e Ø 103 mm

**Electrolux** 025058 059274

**441120**



**Rejilla de coccion 640x159 mm**

**Electrolux** 0C0450 0CB527

**441122**



**Rejilla de coccion 640x175mm**  
1 módulo

**Electrolux** 0C0424 0CB528



## Piedras Refractantes

**429361**



Placa refractaria 160x99x23 mm

Electrolux 057730

## Patas

**520950**



Pie nivelador Ø 56,5/64 mm - H=150÷205 mm  
brida 110x85 mm

Electrolux 088026

**441117**



Pie nivelador Ø 58 mm - H=330÷435 mm  
brida 78x78 mm

Electrolux 0C0467

**518653**



Pie nivelador AISI 66x66 mm/Ø 57 mm - H=155÷230 mm  
brida 100x130 mm

Electrolux 0L0194

**433664**



Pie nivelador Ø 44,5 mm - H=190÷290 mm  
brida 73x73 mm

Electrolux 007090

**441457**



Pie nivelador AISI 304 Ø 2" - H=150÷223 mm

Electrolux 059218 0KT758

**441048**



Pie nivelador INOX Ø 1"3/4 - H=150÷250 mm  
tornillo M10

Electrolux 0C0204

**438485**



Pie nivelador AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm  
brida 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

**349538**



Pie inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

## Patas

**440925**



Pletina 62x62 mm H=3 mm

Electrolux 0C0122

## pies de goma

**442055**



Pie nivelador neopreno negro Ø 18xM6  
H=20 mm; con vite H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405

**347366**



Pie Ø 38,20x50 mm  
roscado M8 - L=11 mm

Electrolux 004899 0K3567

## Ruedas

### Accesorios para ruedas

**200008**



Espansione tubi a sezione quadra  
20x20-22x22 mm

Electrolux 0S0882 0TTB55

**529217**



Cubo Ø 7x19.5 mm

Electrolux 006163

**200009**



Espansione tubi a sezione quadra  
36x36-38x38 mm

Electrolux 033655

**581880**



Base supporto per piedini/ruote 800mm  
[Kit]

Electrolux 0TTS09 206367

## Ruedas

### Otro

**440232**



**Rueda pivotante con placa sin freno Ø 40x16 mm**

placa de soporte 42x42 mm; distancia entre ejes 30x30 mm; altura 59 mm; capacidad 20 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 006150

**440231**



**Rueda Ø 40x16 mm**

agujero Ø 7x19 mm

Electrolux 006151

## Ø 100

**525476**



**Rueda pivotante sin freno Ø 100x30 mm - cromado**

agujero M10+M12 mm; altura 131 mm; capacidad 80 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

**533036**



**Rueda pivotante con freno Ø 100x30 mm - cromado**

agujero Ø 12x30H mm; altura 131 mm; capacidad 80 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 005182 0C1631

**525478**



**Rueda pivotante con freno Ø 100x30 mm**

fissaggio per vite M10+M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 033656

**440127**



**Rueda pivotante sin freno Ø 100x30 mm**

soporte con tornillo M12x30 mm; altura 132 mm; capacidad 80 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 005181 921615

## Ruedas

Ø 125

**418021**



**Rueda pivotante sin freno Ø 125x30 mm - cromado**

agujero M10+M12 mm; altura 160 mm; capacidad 100 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

**347462**



**Rueda pivotante con freno Ø 125x30 mm - cromado**

agujero Ø 19x45H mm; altura 162 mm; capacidad 100 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 003342 058232

**535554**



**Rueda pivotante sin freno Ø 125x30 mm - cromado**

soporte con tornillo Ø 12x30H mm; altura 131 mm; capacidad 80 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 007107 0C1632

**443967**



**Rueda pivotante sin freno Ø 125x30 mm - galvanizado**

soporte con tornillo Ø M12+M10; altura 154 mm; capacidad 100 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 0KF807

**411090**



**Rueda pivotante sin freno Ø 125x30 mm**

eje Ø 21,5xh68 mm; H 162 mm; capacidad 100 kg

Electrolux 030636 032017 0S0127

**439347**



**Rueda pivotante con placa sin freno Ø 125x30 mm - galvaniz.**

placa 105x85 mm; H 155 mm; capacidad 100 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas - para refrigeradores y tablos refrigerados

Electrolux 030634 033135 058235 087111

**411089**



**Rueda pivotante con freno Ø 125x30 mm**

eje Ø 21,5xh68 mm; H 162 mm; capacidad 100 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 032016 0S0124

**411134**



**Rueda pivotante con placa con freno Ø 125x30 mm**

placa 105x85 mm; distancia entre ejes 80x60 mm; H 155 mm; capacidad 100 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas - para refrigeradores y tablos refrigerados

Electrolux 030635 030860 031561 033130  
087110 092275

**347453**



**Rueda montada sobre un pivote y freno Ø 125x30 mm**

agujero Ø 19x45H mm; altura 162 mm; capacidad 100 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 003341 058233

**411086**



**Rueda pivotante con placa sin freno Ø 125x30 mm - cromada**

placa 90x70 mm; distancia entre ejes 70x50 mm; H 162 mm; capacidad 100 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas - para refrigeradores y tablos refrigerados

Electrolux 026690 030859 031324 031560  
032035 082291 082955 0C2216  
0S0122 855103

## Ruedas

Ø 125

411127



**Rueda pivotante con placa con freno Ø 125x30 mm - cromada**

placa 90x70 mm; distancia entre ejes 70x50 mm; H 162 mm; capacidad 100 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas - para refrigeradores y tablos refrigerados

Electrolux 031325 032019 032034 057846  
082956 0KZ319 0KZ762 0S0123

Ø 160

411230



**Rueda pivotante con placa sin freno Ø 160x40 mm - galvaniz.**

placa 137x105 mm, distancia entre ejes 105x80 mm, h=200 mm;

Electrolux 032148 033071

435710



**Rueda pivotante con placa y freno Ø 160x40 mm - galvaniz.**

placa 140x110 mm; distancia entre ejes 105x80+75 mm; H 200 mm; capacidad 200 kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas - para refrigeradores y tablos refrigerados

Electrolux 032146

## Espátulas y Rasqueta

413932



**Espatula L=145 mm, BR100**

Electrolux 003798

413884



**Espatula L=165 mm for BR180 (desde 01-1999)**

Electrolux 003801

413930



**Espatula L=155 mm, BR100**

Electrolux 003800

438219



**Espatula, L=190 mm per BR180 (desde 01-1999)**

Electrolux 004049

## Espátulas y Rasqueta

**413917**



**Espatula L=195 mm, BR100**

Electrolux 003799

**417951**



**Raspador de fondo, marmita 50 lt**  
dim. 170x79x5 mm

Electrolux 0KW969 428143000

**438217**



**Espatula L=215 mm, BR350**

Electrolux 003805

**418069**



**Raspador de fondo, marmita 100 lt**  
Ltot = 245 mm

Electrolux 0KL173 428143200

**413885**



**Espatula L=220 mm, BR180 (desde 01-1999)**

Electrolux 003802


**417949**



**Raspador de fondo, marmita 150 lt**  
dim. 305x85x5 mm

Electrolux 0KL523 428143400

**438216**



**Espatula L=230 mm, BR350**

Electrolux 003804

**417950**



**Raspador de fondo, marmita 200 lt**  
Ltot = 330 mm

Electrolux 0KL525 428143600

**438171**



**Espatula L=250 mm, BR350**

Electrolux 003803

**419581**



**Raspador de fondo, marmita 300 lt**

Electrolux 0KL512 428143800

**531428**



**Rascador 240x85x6 mm**

Electrolux 0KZ333

**585555**



**Raspador lateral, marmita 50 lt**  
dim. 235x80x5 mm

Electrolux 0KL240 428143100

## Espátulas y Rasqueta

**418517**



**Raspador lateral, marmita 100 lt**  
dim. 225x80x5 mm

**Electrolux** 0KL522 428143300

---

**418508**



**Raspador lateral, marmita 150 lt**  
Ltot = 275 mm

**Electrolux** 0KL524 428143500

---

**418679**



**Raspador lateral, marmita 200 lt**  
dim. 320x80x5 mm

**Electrolux** 0KL526 428143700

---

**418510**



**Raspador lateral, marmita 300 lt**  
dim. 325x90x5 mm

**Electrolux** 0KL527 428143900

---