

ELECTROLUX

*Catalogue Pièces Détachées
Cuisson*



ELECTROLUX CUISSON

**COMPOSANTS
GAZ**

**COMPOSANTS
ELECTRIQUES**

**COMPOSANTS
EAU**

**COMPOSANTS
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES**

JOINTS

CONSOMMABLES

ACCESSOIRES



code	description
585630	Kit assortiment cosses 22 compartiments - 1660 pièces



Description assortiment

fig.	description	couleur	quantité
A	embout section 1 mm ² L=8 mm	Yellow	100 pz
	embout section 1,5 mm ² L=10 mm	Red	100 pz
	embout section 2,5 mm ² L=12 mm	Blue	100 pz
	embout section 4 mm ² L=12 mm	Grey	50 pz
	embout section 6 mm ² L=12 mm	Black	50 pz
	embout section 10 mm ² L=12 mm	White	50 pz
B	cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm ² 4,8x0,8 mm	Blue	80 pz
	cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm ² 6,3x0,8 mm	Blue	80 pz
C	cosse piggy back M/F 1,5 - 2,5 mm ² 6,3x0,8mm	Blue	50 pz
D	embout 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	50 pz
	embout 4 - 6 mm ²	Yellow	50 pz
E	cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	100 pz
	cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	50 pz
	cosse à plage ronde préisolé jaune Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Yellow	50 pz
F	cosse à plage fourche préisolé bleu D=4 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	100 pz
	cosse à plage fourche préisolé bleu D=6 4 - 6 mm ²	Blue	50 pz
G	cosse M préisolé 2,8x0,8 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Red	100 pz
H	cosse M court 6,3x0,8 1 - 2,5 mm ²	Blue	100 pz
I	capuchon M court 6,3x0,8 mm	White	50 pz
J	cosse F acier nichelé 6,3x0,8 0,5 - 1 mm ²	Blue	100 pz
J	cosse acier nichelé 6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm ²	Blue	100 pz
K	cosse piggyback acier nichelé 1 - 2,5 mm ²	Blue	100 pz



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K

Allumeurs

438273



Allumeur piezo INECO

découpe Ø 18 mm; raccord Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 0U0834 0U1493

435438



Allumeur piezo INECO avec protection pour l'eau

découpe Ø 18 mm; raccord Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; avec couverture en gomme

Electrolux 002605 003526 058593 059251
0C9240 0K4313 0K5793 0KJ631

316578



Allumeur piezo avec câble d'allumage [Kit]

découpe Ø 18 mm; raccord Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; avec couverture en gomme

Electrolux 0C5353

583133



Allumeur piezo avec protection pour l'eau

découpe Ø 18 mm; raccord Ø 2,4 mm; Tmax 130°C; avec couverture en gomme

Electrolux 0C7079

583827



Allumeur Piezo INECO

découpe Ø 22 mm; raccord Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944_ 058100 0H6070_ 0K0300_
0K3510_ 0K9945_

337979



Allumeur piezo VERNITRON

découpe Ø 22 mm; raccord Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944 058497 0H6070 0K0300
0K3510 0K9945

414084



Allumeur piezo MINISIT / BABYSIT

découpe Ø 22 mm; cosses Ø 2,4 mm

Electrolux 002057 0C8450 0K5720

317886



Allumeur piezo

cosse 6,3x0,8 mm; support de montage avec trou Ø 5.4 mm

Electrolux 052539 058225 059284 0G0078
0K0210 0K2886 0K4255 0K5693
0KB976

427090



Allumeur piezo

axe Ø 5x6 mm

Electrolux 0G6821 0KI332

435518



Couvre poussoir piezo Ø 18 mm

caoutchouc de silicone

Electrolux 002816 006036 0C9407 0C9408

Allumeurs

435515



Allumeur 2 sorties

0,6VA 220/240V 50/60Hz; fréquence
décharge 2-3Hz 230V

Electrolux	002297	003376	004240	051884
	053248	053647	057109	066868
	0A2073	0K1130	0M0475	

435250



Allumeur 4 sorties

0,6VA 220/240V 50/60Hz; fréquence
décharge 30-60Hz 220V

Electrolux	003214	004248	054134	0A2097
	0K9979	0M0476		

435249



Allumeur 6 sorties

0,6VA 220/240V 50/60Hz; fréquence
décharge 1,5-3,5Hz 230V

Electrolux	003552	004251	054141	058826
-------------------	--------	--------	--------	--------

310755



Allumeur 2 sorties 250mA

220/240V 50/60Hz 17VA

Electrolux	0C4105	0G5947
-------------------	--------	--------

Brûleurs

324092



Brûleur à rampe Ø 33x670mm; Ltot= 780
mm

Electrolux	0C8637
-------------------	--------

315477



Brûleur à rampe Ø 33x725 mm

Electrolux	0C6760	0C8657
-------------------	--------	--------

Brûleurs

442147



Brûleur à rampe Ø 40 mm L=380mm

Electrolux 003326

442083



Brûleur à rampe Ø 50x330 mm

Electrolux 004847

341933



Brûleur à rampe Ø 40 mm L=480 mm

Electrolux 054117

341925



Brûleur à rampe Ø 50 mm L=330 mm
INOX

Electrolux 0C0743

518148



Brûleur à rampe Ø 40 mm L=482 mm

Electrolux 004258

441674



Brûleur à rampe Ø 50 mm L=390 mm

Electrolux 005929

582447



Brûleur à rampe Ø 40 mm L=520 mm

Electrolux 0C3584

442011



Brûleur à rampe Ø 50 mm L=390 mm

Electrolux 006127

438615



Brûleur à rampe Ø 40 mm L=622 mm

Electrolux 059221 0G2555 OKF068

319543



Brûleur à rampe Ø 50 mm L=425 mm

Electrolux 0C8028

347383



Brûleur à rampe Ø 50 mm L=350 mm
INOX

Electrolux 004954

518364



Brûleur à rampe Ø 50 mm L=500 mm

Electrolux 002513

Brûleurs

517337



Brûleur à rampe Ø 51 mm L=345 mm

Electrolux 004726

435328



Joint pour pipe de brûleur Ø 100 mm
dim. 122x102x1 mm

Electrolux 054094 0G0833

528358



Brûleur à rampe Ø 56x41 mm L=395 mm,
7kW

Electrolux 0M0766

425742



Écrou M17x1 - trou Ø 10 mm
H=14 mm; CH19

Electrolux 0KL494

441371



Brûleur pour friteuse
Ltot=265 mm

Electrolux 059297 0KW917

526924



Chapeau emaille

Electrolux 0KI545 0M0786

438626



Joint Ø 10,5x14x1,5 mm

Electrolux 054029

441057



Protection flamme 690x200x2,5 mm

Electrolux 0C0175

426828



Joint pour pipe de brûleur Ø 71.5x45x1
mm

Electrolux 0KI340 17012722

366060



Protection flamme 610x200 mm

Electrolux 0C3472

435412



Joint pour brûleur Ø 70 mm

Electrolux 054093

441522



Protection flamme 200x507 mm

Electrolux 054119

Brûleurs

585060



Radiateur pour gril à gaz 645x65x140 mm

Electrolux 0C8656

365976



Convoyeur
dim. 580x65x30 mm

Electrolux 0C2823

582618



Radiateur pour gril à gaz
dim. 575x52x150 mm

Electrolux 0C9123

365586



Fermeture
dim. 530x22x16 mm

Electrolux 0C0169

583202



Plaque rayonnante Grill 400
dim. 605x94 mm

Electrolux 0C3946 0CA782

441856



Support injecteur

Electrolux 002187

324636



Plaque rayonnante Grill 800 mm dè s/n 619
dim. 605x104 mm

Electrolux 0C3945

441357



Support injecteur 1" - 3/4" CH26
pour Injecteur M10

Electrolux 059507

611555



Plaque rayonnante Grill 800 mm jusq'au n/s 618
dim. 635x104 mm

Electrolux 0C2475 0C4022

441564



Support injecteur Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm

Electrolux 054030

585061



Plaque rayonnante 645x90x45 mm

Electrolux 0C7378

337574



Support injecteur M15 M/M
Øint 10 mm

Electrolux 052387

Brûleurs

441555



Support injecteur M15x1 mm L=20 mm

Electrolux 054118

615808



Support injecteur N900

Electrolux 0C3643

425819



Support injecteur M10 Øext 12 mm

Electrolux 0G0090 0G0234 0K5717 0K8784

438628



Aérateur

Electrolux 054085 0G2063

410315



Raccord M15 mm

Electrolux 020988 051948

438627



Aérateur Ø 10x40 mm
filetage pour vis sans tete M5

Electrolux 054039

583081



Raccord 180° pour tuyau L=45 mm

Electrolux 0C7403 0C7409

527984



Diffuseur Ø 55x130xh65 mm

Electrolux 0KK056 0M0105 0M0106

441539



Chambre de melange

Electrolux 050874

581914



Support gauche

Electrolux 0C1546

347096



Carter de Brûleur Ø 78 mm

Electrolux 004977

441664



Disque brûleur Ø 82x1,5 mm

Electrolux 052374 0KG213

Brûleurs

514539



Support

Electrolux 0C0630

414812



Bac pour brûleur Ø 123 mm
dim. 345x360 mm; trou Ø 145 mm

Electrolux 052104

320345



Boitier d'allumage gas

Electrolux 0CA071

528714



Refractaire bruleur 350x350 mm

Electrolux 0KF912 0M1933


615980



Panneau arrière chambre de combustion

Electrolux 0C3786

528787



Support brique réfractaire 350x330 mm

Electrolux 0M2392

441511



Plate pour brûleur

Electrolux 054536

526319



Boîte de brûleur
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

414811



Bac pour brûleur Ø 84 mm
dim. 345x360 mm

Electrolux 052102

438398



Régulateur d'air Ø 43xh40 mm

Electrolux 052116

414809



Bac pour brûleur Ø 103 mm
dim. 345x360 mm; trou Ø 125 mm

Electrolux 052103

438351



Régulateur d'air Ø 43xh43 mm

Electrolux 027433 053448 0KB777

Brûleurs

411931



Bague régulateur d'air Ø 6x10/14xh42 mm

Electrolux 052337

315019



Bague régulateur d'air Ø 20x22/30xh42 mm

Electrolux 0C3184

337564



Bague régulateur d'air Ø 16x18/24xh42 mm

Electrolux 025009 052062

438397



Bague régulateur d'air Ø 23x26/31,5xh42 mm

Electrolux 051774 0G2064

440654



Régulateur d'air Ø 18x20xh42 mm

Electrolux 058302 0G2268

413240



Bague régulateur d'air Ø 24x26/36xh42 mm

Electrolux 002310 004071 005091

438393



Bague régulateur d'air Ø 17x22/28xh42 mm

Electrolux 051389

582475



Bague régulateur d'air Ø 20x22 mm - H=42 mm

Electrolux 002842 004050 004455

438345



Bague régulateur d'air Ø 19x22/28xh42 mm

Electrolux 052207

Brûleurs

Brûleurs à rampes

Braisières

518061



Brûleur 4 rampes 455x455x250 mm

Electrolux 004353

537136



Brûleur 4 rampes 620x500 mm

Electrolux 0G3144

611768



Brûleur 4 rampes 455x555x235 mm

Electrolux 0C2666

441023



Brûleur 4 rampes 695x585 mm - 24 kW
pour SAUTEUSE

Electrolux 0C0701

586391



Brûleur 4 rampes 510x510 mm

Electrolux 0G7781

441525



Brûleur 6 rampes 596x630 mm
pour Sauteuse

Electrolux 051296

537361



Brûleur 4 rampes 560x525 mm
INOX 441, pour Sauteuse N900 - 80L

Electrolux 0C7560 0C9657 0CA195

440989



Brûleur 6 rampes 668x547 mm
pour Sauteuse

Electrolux 0A5166

441024



Brûleur 4 rampes 545x585xh177mm
pour Sauteuse serie N900

Electrolux 0C0700

441235



Brûleur 6 rampes 828x547 mm
pour sauteuse

Electrolux 059624

Brûleurs

Brûleurs à rampes

Braisières

319491



Brûleur 6 rampes 830x650x100 mm
INOX 441, pour Sauteuse N900 - 100L

Electrolux 0C7420 0C9156 0CA196

425809



Brûleur 7 rampes 970x500x150mm
avec Bougie d'allumage

Electrolux 0G2536

Panier à pâtes

441406



Brûleur 2 rampes 525x165 mm
pour cuiseur a pâtes

Electrolux 059523

413504



Brûleur 6 rampes 570x400 mm

Electrolux 003634

413490



Brûleur 3 rampes 465x220 mm droit

Electrolux 003779

413477



Brûleur 6 rampes 590x540 mm
2 sortie gas

Electrolux 002296

413489



Brûleur 3 rampes 465x220 mm gauche

Electrolux 003780

Brûleurs

Brûleurs à rampes

Fry Top

415693



Brûleur 1 rampe L=650 mm

Electrolux 052467 052912

415630



Brûleur 3 rampes 625x190 mm
Pour fry-top inox

Electrolux 0A5124 0G2270 0G2630

415531



Brûleur 2 rampes 175x395 mm
per grill gas

Electrolux 052855 0KE978

442094



Brûleur 2 rampes 440x190 mm
Pour Fry-top

Electrolux 004591

441911



Brûleur 2 rampes 525x180 mm 10 kW
pour FRY TOP serie HD & N900

Electrolux 006650 0G4094

317553



Brûleur 2 rampes 575x170 mm

Electrolux 0C6626

Brûleurs

Brûleurs à rampes

Grillade

434963



Brûleur 2 rampes 430x205 mm

Electrolux 056655

441114



Brûleur 3 rampes 615x265 mm - 11 kW

Electrolux 0C0490 0G2501

346809



Brûleur 2 rampes 468x200 mm

Electrolux 005656 0K3569

435399



Brûleur 2 rampes 585x225 mm

Electrolux 002358

611754



Brûleur 3 rampes 490x270 mm

Electrolux 0C2657

316417



Brûleur 3 rampes 620x270 mm

Electrolux 0C3953 0CA385

Brûleurs

Brûleurs à rampes

Marmitte

412334



Brûleur
RPN / PRN

Electrolux 051716

413553



Brûleur 2 rampes 465x405 mm

Electrolux 005468 006589

344662



Brûleur 3 rampes 530x240 mm

Electrolux 005869 0C3182

441435



Brûleur 4 rampes 470x476 mm
pour marmite

Electrolux 059506

Salamandres

415573



Brûleur 2 rampes 255x495 mm

Electrolux 057735

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Brûleurs

526926



Tête de brûleur
TFI 1401

Electrolux 0K1546 0M0778

435562



Tête de brûleur Ø 123 mm
HC / HCF / ZC / ZCF

Electrolux 002463 002464 059212 059368

435175



Tête de brûleur Ø 60 mm 6Kw
PCF

Electrolux 0C0127

427345



Tête de brûleur Ø 76 mm 3,6kW
Starline large

Electrolux 0K1341

435176



Tête de brûleur Ø 100 mm
KC

Electrolux 0C0126 0G4061

427399



Tête de brûleur Ø 94 mm 5kW
Starline large

Electrolux 0K1342

435564



Tête de brûleur Ø 84 mm
HC / HCF / ZC / ZCF

Electrolux 002461 059201

427343



Tête de brûleur Ø 114 mm 7kW
Starline large

Electrolux 0K1343

435563



Tête de brûleur Ø 103 mm
AC / OC

Electrolux 002462 059202

415803



Brûleur Ø 70 mm
RTF

Electrolux 054091 054164 0G0806

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Brûleurs

438172



Brûleur Ø 70 mm
XC / XCV / JC / JCV

Electrolux 004238

344270



Brûleur Ø 103 mm
PCG / ZPC

Electrolux 052120 058183

339351



Brûleur Ø 78 mm
PCA

Electrolux 003569

518133



Brûleur Ø 123 mm
RTV / MTV / MTF

Electrolux 004279

415804



Brûleur Ø 100 mm
RC / RCV

Electrolux 054092 054165 0G0828

344897



Brûleur Ø 123 mm
HCS / HCF

Electrolux 052118 058184

438173



Brûleur Ø 100 mm
XCF / JCF

Electrolux 004239

413619



Chapeau de brûleur Ø 85 mm

Electrolux 0H6340 230635

344319



Brûleur Ø 84 mm
PCG / ZPC

Electrolux 052119 058182

415416



Brûleur Ø 180 mm
PTS / PTF / ZPT

Electrolux 052376

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Brûleurs

435212



Brûleur Ø 180 mm
HT / ZT

Electrolux 059374 0G2245 0KG212

317915



Brûleur 12.000 Kcal/H
dim. 330x200x120 mm - FP

Electrolux 026641 0HB190

312977



Bruleur 585x162x100 mm
SCG80MG

Electrolux 0U2642

Chapeau de brûleur

526917



Chapeau de brûleur Ø 37 mm

Electrolux 0KI544 0M0844

427494



Chapeau de brûleur Ø 78 mm 5,5kW
Mod. STARLINE

Electrolux 0G0063 0K5678

425256



Chapeau de brûleur Ø 56 mm 3,5kW

Electrolux 0G0062 0K5677

425257



Chapeau de brûleur Ø 103 mm 8,4kW

Electrolux 0G0064 0G0079 0K5679 0KI065

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Chapeau de brûleur

427488



Chapeau de brûleur Ø 104 mm

Electrolux 0G0107 0G2343 0K5748 0T0099

415505



Chapeau de brûleur Ø 122 mm

Electrolux 002441 052121 058187 059213
0A5103 0KB788

435173



Chapeau de brûleur Ø 60 mm 6kW

Electrolux 0C0129

435436



Chapeau de brûleur Ø 180 mm

Electrolux 052377 0G2241 0KG211

435174



Chapeau de brûleur Ø 100 mm 10kW

Electrolux 0C0128 0G4068

427341



Chapeau de brûleur Ø 83 mm 3,6kW

Electrolux 0K1344

415507



Chapeau de brûleur Ø 83 mm

Electrolux 002439 026209 052122 058185
059241 0A5100 0T1972

427336



Chapeau de brûleur Ø 114 mm 7 kW

Electrolux 0K1346

415506



Chapeau de brûleur Ø 102 mm

Electrolux 002440 025864 026208 052123
059204 059242 0A5101

428780



Chapeau de brûleur Ø 84 mm

Electrolux 0H6319

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Chapeau de brûleur

427337



Chapeau de brûleur Ø 94 mm 5kW

Electrolux 0K1345

435633



Couvercle du brûleur Ø 100 mm

Electrolux 002443 054098 055562 058560
0A2960 0G0822 0K2866

428779



Chapeau de brûleur Ø 94 mm

Electrolux 0H6320

435395



Couronne brûleur Ø 100 mm
Øint. 77 mm

Electrolux 054096 056748 0G0826 0K2867

428914



Chapeau de brûleur Ø 110 mm

Electrolux 0H6321

428776



Couronne brûleur Ø 75 mm

Electrolux 0H6324

435634



Chapeau de brûleur Ø 70 mm

Electrolux 002442 054097 055563 058533
0A2957

339373



Chapeau de brûleur Ø 78 mm

Electrolux 003571

435396



Couronne brûleur Ø 70 mm
trou Ø 46 mm

Electrolux 054095 056747 0K2865

337425



Chapeau de brûleur Ø 84 mm

Electrolux 020985 0HB193

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Chapeau de brûleur

433912



Chapeau de brûleur Ø 120 mm

Electrolux 004280

428786



Couvercle du brûleur Ø 63 mm

Electrolux 0H6325

415512



Chapeau de brûleur Ø 122 mm

Electrolux 054193

428876



Chapeau de brûleur Ø 73 mm

Electrolux 0H6326

537348



Tete de brûleur 10 kW Ø 128mm

Electrolux 0G3405

428789



Couvercle du brûleur Ø 78 mm

Electrolux 0H6327

339374



Chapeau de brûleur Ø 135 mm

Electrolux 003572

347555



Couvercle du brûleur Ø 80 mm

Electrolux 055108

317946



Tete de brûleur Ø 200 mm
Ø int.100 - h 15 mm

Electrolux 026643 0HB192 0KE864

347064



Couvercle du brûleur Ø 90 mm

Electrolux 004973

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Chapeau de brûleur

347388



Chapeau de brûleur Ø 90 mm

Electrolux 004972

347099



Couvercle du brûleur Ø 120 mm

Electrolux 004975 0K3537

347377



Chapeau de brûleur Ø 120 mm

Electrolux 004974 0K3536

Pipe de brûleur

435632



Pipe de brûleur Ø 84 mm
avec raccord conique

Electrolux 002458 059199 0T1967

435565



Pipe de brûleur Ø 123 mm
avec raccord conique

Electrolux 002460 059211 0T1969

435631



Pipe de brûleur Ø 103 mm
avec raccord conique

Electrolux 002459 059200 0T1968

427242



Pipe de brûleur 3,6kW
Thermaline S90

Electrolux 0KI347

Brûleurs

Brûleurs de cuisson

Pipe de brûleur

427244



Pipe de brûleur 7÷10kW

Electrolux 0K1349

440961



Pipe de brûleur 6kW

Electrolux 0C0125

440643



Pipe de brûleur 10kW

Electrolux 0C0133 0G4060

440962



Support pipe de brûleur

Electrolux 0C0124 0G4059

415530



Pipe de brûleur Ø ext 42 mm
L=345 mm, pour fry-top

Electrolux 052381

Veilleuses

Accessoires

514387



Support veilleuse
dim. 70x69x1,5/20 mm

Electrolux 0C0797

532652



Coverture veilleuse

Electrolux 0G3113

545351



Support veilleuse
dim. 24x61x52 mm

Electrolux 026583

428684



Protection veilleuse

Electrolux 0H6342

582615



Étrier de veilleuse 2 positions

Electrolux 0C6828

536431



Protection veilleuse

Electrolux 0C2371

582616



Contre étrier de veilleuse 2 positions
dim. 20x45 mm

Electrolux 0C6829

438169



Protection veilleuse

Electrolux 003547 0G3755

536432



Support 90°
dim: 38x35/25x1.5 mm; trous Ø5 mm

Electrolux 0C2372

428790



Chapeau de veilleuse

Electrolux 0H6050 0KE589

Veilleuses

Accessoires

365840



Support

Electrolux 0C0171

427482



Support thermocouple

Electrolux 0G2371

514642



Support

Electrolux 0C0492

582617



Raccord M8x1 pour tuyeau gaz Ø 4 mm
L=11 mm; CH10

Electrolux 0C6830

613080



Ressort Øint. 10xh8 mm

Electrolux 0G3625

582613



Bicône Ø 4 mm
L=6 mm

Electrolux 0C6647

365861



Protection
dim. 115x115x55 mm

Electrolux 0C0172

427938



Joint pour veilleuse 35x80 mm

Electrolux 0H6645

426675



Support gicleur

Electrolux 0G2373

424737



Plaque 65x35x1 mm
2 trou Ø10/12mm

Electrolux 0KL222

Veilleuses

Divers

532619



Injecteur pour veilleuse [KIT]

Electrolux 0G3101 0T2025

435171



Veilleuse 2-voies N900/700 sans trou

Electrolux 0C3644

317718



Veilleuse 2-voies N900/700 avec trou
N900 jusqu'à S/n ...617; N700 jusqu'à S/n ...654

Electrolux 0C0199 0G4069

615813



615808



615813



615808



338168



338168



615821



Bruleur pilote N900/700; [KIT 1 Pcs]
pour N900 S.n. ...618 et pour N700 S.n. ...646

Electrolux 0C3652 0C4247

582614



Veilleuse M8x1 Ltot.=58 mm

Electrolux 0C6761

Veilleuses

Divers

428774



Corps veilleuse

Electrolux OKI142

415624



Capuchon de veilleuse L=52 mm H=42 mm

Electrolux 052280

428700



Veilleuse Ø 7x24 mm

Electrolux OKI339

438689



Capuchon de veilleuse L=40 mm H=40 mm

Electrolux 059301 OKF072

613080



428774



427482



427092



438502



Capuchon de veilleuse L=49 mm H=40 mm

Electrolux 0A5441

438211



Capuchon de veilleuse L=88 mm H=41 mm

Electrolux 006128

438168



Capuchon de veilleuse L=55 mm H=28 mm

Electrolux 003328

Veilleuses

Divers

613289



Veilleuse KIT 3,5kW/5kW; S90

Electrolux 0G3785

532652



532621



424737



312729



Villeuse avec NG injector

Electrolux 0HB406 0U2822

Junkers / Orkli

428791



Veilleuse Junkers
mod. 503006

Electrolux 0K0205 0K3755

Veilleuses

Polidoro

316257



Veilleuse 2-voies KIT (injecteur Ø 0,25 GN)

bride 80x23,5 mm, avec injecteur, bicone, et raccord

Electrolux 0C6627

435415



Veilleuse 3-voies

Electrolux 054032

589348



Veilleuse 3-voies KIT (injecteur Ø 0,25 GN)

veilleuse code 435415 avec injecteur, bicone et raccord bougie

Electrolux 0G2975

SIT

338219



Veilleuse 1-voie

Sit serie 140

Electrolux 059214 0KE197

Veilleuses

SIT

311083



Veilleuse 1-voie Target

Electrolux OC7102

514387



365861



365840



338104



Veilleuse 1-voie

Electrolux 005503

338223



Veilleuse 1-voie Target

Electrolux OH6311

337948



Veilleuse 1-voie

Electrolux 0A2472 0G2299 OKT741

485485



Veilleuse 1-voie

avec injecteur multigaz Ø 0,20 mm; avec raccord olive pour tube Ø 6 mm

Electrolux 027239

338129



Veilleuse 1-voie

avec injecteur multigaz Ø 0,20 mm; avec étrier de fixation à 2 positions et raccord olive pour tube Ø 6 mm

Electrolux 027073 0H6314 0K5708 0KC422

338038



Veilleuse 1-voie avec injecteur Ø 0,35 GN

Electrolux 052144 053201 056751

338025



Veilleuse 2-voies Target

bride 71x29 mm

Electrolux 003527 003635 004124 004283
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

Veilleuses

SIT

338134



Veilleuse 2-voies

avec injecteur multigaz Ø 0,20 mm; avec étrier de fixation à 2 positions et raccord olive pour tube Ø 6 mm

Electrolux 029776 0G0096 0K5732 0KW953
0M0904 0M3030

337965



Veilleuse 3-voies KIT COMPLET (ugello Ø 0,51 GN)

veilleuse code 338208 avec injecteur, bicone, bougie d'allumage et raccord bougie

Electrolux 0H6336

347473



Veilleuse 2-voies

avec injecteur multigaz Ø 0,20 mm; avec étrier de fixation à 3 positions et raccord olive pour tube Ø 6 mm

Electrolux 004946 0K3560

337989



Veilleuse 3-voies

Electrolux 058146 058502

338187



Veilleuse 2-voies horizontale droit

avec raccord pour thermocouple

Electrolux 058383 0M2248

337956



Veilleuse 3-voies en acier galvanisé

Electrolux 0C0744

338213



Veilleuse 2-voies horizontale gauche

avec raccord thermocouple

Electrolux 003204 0M0906

337966



Veilleuse 3-voies

Electrolux 002783

338208



Veilleuse 3 - voies

Electrolux 057411

428699



Veilleuse 3-voies

avec injecteur Ø 0,20 mm, joint et tête de protection

Electrolux 0H6338

Veilleuses

SIT

585059



Veilleuse 3-voies

Vis de minimum 0,30 mm; raccordo per tubo Ø 4 mm

Electrolux OC7140

428799



Corps veilleuse avec injecteur Ø 0,20 mm GPL

Electrolux 0G2037 0H6316



Veilleuse 3-voies

338026 Ø 0,20 mm **020152**
338086 Ø 0,25 mm **051624**
338023 Ø 0,35 mm **058715**

434980



Veilleuse 3-voies

avec injecteur multigaz Ø 0,20 mm; avec étrier de fixation à 3 positions et raccord olive pour tube Ø 4 mm

Electrolux OC0494

338111



Veilleuse 3-voies

avec injecteur multigaz Ø 0,20 mm; avec étrier de fixation à 3 positions et raccord olive pour tube Ø 6 mm

Electrolux 004216 005783 026823 054335
 0M0905 0T4113

337987



Veilleuse 3-voies

avec injecteur multigaz Ø 0,35 mm; avec étrier de fixation à 3 positions; raccord olive pour Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976
 058329 0C8652 0H6331 0K7809



Corps de veilleuse avec injecteur

338310 Ø 0,30 mm **052281**
338309 Ø 0,35 mm **052686**
338311 Ø 0,40 mm **006725**
428688 Ø 0,35 mm **0G2024**

438399



Raccord M10x1 Øint. 4 mm
 pour tuyau gaz Ø 4 mm L=10,5 mm

Electrolux 046755 052125 0G2219 0G2958
 0K5753 0KE882 0KL495

512433



Raccord M10x1 Ø int. 6 mm
 pour tuyau gaz Ø 6 mm - L=10,5 mm

Electrolux 057821

450145



Régulateur d'air pour veilleuse Ø 9 mm

Electrolux 057251

317289



Raccord pour tuyeau gaz Ø 4 mm [Kit]

Electrolux 0HB062 0HB270

Veilleuses

SIT

338335



Bicône Ø 4 mm

Electrolux 053666 0HB433

347419



Étrier de veilleuse 3 positions

Electrolux 005618

338007



Bicône Ø 4 mm
pour veilleuse Target

Electrolux 059161 0G2262

428809



Support veilleuse
bride 80x35 mm

Electrolux 0H6343

413415



Bicône Ø 6 mm
pour veilleuse Target

Electrolux 003863

338070



Bicône Ø 4 mm
pour veilleuse

Electrolux 053665 0G2291

584473



Étrier de veilleuse 2 positions

Electrolux 052246 052256 0G2925 0G2926

Bougies d'allumage

Accessoires pour bougies

338347



Raccord bougie M10x1 - Øint. 7x11 mm

Electrolux	003610	056641	057960	0G2227
	0K5791	72.7759	727759	

442021



Support

Electrolux 006845

315684



Support

Electrolux 0C4365 0C8935

435326



Joint Ø 6x9x1 mm
pour bougie d'allumage 435327

Electrolux 054100 0G0842

Bougies d'allumage

317186



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x50 mm
électrode L=21,5x23x3
câble L=1200x2,5 mm; raccord F2,8 mm

Electrolux 0C7419

584240



Bougie d'allumage et détection

2 x câble L=1720 mm, faston 2,8 mm; 1 x
câble L= 1770 mm, faston 4,8 mm

Electrolux 0G5949

Bougies d'allumage

Bougies d'allumage

347049



Bougie d'allumage - isol. Ø 6x31 mm
câble L=750 mm, avec isolement L=800 mm;
raccord FØ 2,4 mm

Electrolux 004970 0K3534

416306



Bougie d'allumage - isol. Ø 6,9x44 mm
électrode L=16,6x2 mm
raccord Ø 4 mm; L=71,4 mm

Electrolux 052610 056640 056720 059988
0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

417257



Bougie d'allumage
Raccord M5

Electrolux 0KC031

338110



Bougie d'allumage - isol. Ø 7x44 mm -
électrode L=16x2 mm
cosses connexion Ø 2,4 mm

Electrolux 003272 054336 058385 0A2856

435327



Bougie d'allumage - isol. Ø 5÷8x52 mm
électrode L=0,7x5 mm
goupille a ressort conique L=2,8x0,8mm;
faston M 2,8x0,8 mm - L=67 mm

Electrolux 054099

338035



Bougie d'allumage - isol. Ø 7x44 mm
électrode L=7x2 mm
faston connexion Ø 2,4 mm

Electrolux 058337

338211



Bougie d'allumage - isol. Ø 6x44 mm
électrode L=8,0x2 mm
raccord M4x1 mm

Electrolux 002564 004125 059380 0G2265
0H6628 0H6708

325349



Bougie d'allumage - isol. Ø 7x44 mm
électrode L=10x2 mm
raccord Ø 4x10 mm; L=66 mm

Electrolux 0C7141

337983



Bougie d'allumage - isol. Ø 6x44 mm
électrode L=13,0x2 mm
raccord M4x1 mm - L=65 mm

Electrolux 051565 051977 056754 058135
0C3195 0C8653 0G0083 0H6630
0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

427092



Bougie d'allumage Ø 7,5x45 mm
raccord F2,8x0,8 mm

Electrolux 0G6765 0KI351

Bougies d'allumage

Bougies d'allumage

435238



Bougie d'allumage - isol. Ø 9x60 mm
électrode L=45x47 mm
 raccord Ø 6 mm - KIT

Electrolux 003556 0A5168

532707



Bougie d'allumage et détection [KIT]

Electrolux 0G0042 0G0307 0G3143 0K5638

416301



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x60 mm
électrode L=31x21x3 mm
 raccord Ø 6,35 mm; Ltot.=106

Electrolux 002637

427110



Bougie d'allumage isol. Ø 10.5x63.3 mm
électrode Ø 2.5x28 mm

Electrolux 0K5836 19016166 763710

383025



Bougie d'allumage isol. Ø10,3x63 mm
électrode Ø 2.5x28 mm
 raccord: M4 - Ø 6 mm

Electrolux 0G2963

427458



Bougie allumage et controle de flamme [KIT]

Electrolux 0G2622 0U0171

Bougies d'allumage

Bougies contrôle de flamme

435330



Bougies contrôle - isol. Ø 9,5x60 mm
électrode L=31x31x3 mm
raccord Ø 4 mm L=107 mm

Electrolux 002638

416305



Bougie controle - Ø 9,5x60 mm bougie
L=52x55x3 mm
câble L=900x2,5; raccord F6,4 mm

Electrolux 0A5169 0A5769

427181



Bougie controle - Ø 10.5x63.3 mm bougie
Ø 2.5x28 mm

Electrolux 0K5837

316418



Bougie controle - isol. Ø 9,5x50 mm
electrodo L=44x11x3
câble L= 1200 mm, faston F6.3 mm

Electrolux 0C7418

Câbles d'allumage

F 2,8 / Ø 4 mm

414012



Câble d'allumage L=2500 mm
faston F2,8-aneau Ø 4 mm

Electrolux 059842

Câbles d'allumage

F 6,3 / Ø 4 mm

338113



Câble d'allumage L=1000 mm
cosse F6,3-Ø 4 mm

Electrolux 002578 054273 0K5687 0K1359

F 6,3 / Ø 6 mm

411349



Câble d'allumage L=1500 mm
faston F6,3-Ø 6 mm

Electrolux 002960

Câbles

426674



Câble de masse

Electrolux 0G2379

427252



Connecteur de terre L=1000 mm
cosse 2.8-aneau Ø 7 mm

Electrolux 0G2542 621532

Câbles d'allumage

Cables divers

426846



Câble d'allumage L=1550 mm
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux OKE133

424649



Câble d'allumage L=2100 mm
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux OKV647

411348



Câbles pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 005384

411354



Câble d'allumage

Electrolux 002953

427572



Câble d'allumage L=500 mm
avec cosse & anneau

Electrolux 0G2826 0G4941

Câbles d'allumage

Cosses et terminales

421005



Faston en acier F6,3x0,8 mm
pour cables 1+2,5 mmq - Max Temp.: +300°C

Electrolux 0K3331 0K3332

311844



Cosse pré-isolée bleu F6,3x0,8 mm (100 pcs)
pour cables 1,5+2,5 mmq

Electrolux 0L1934 0Q0006

311843



Cosse Pré-isolée jaune F6,3x0,8 mm (100 pcs)
pour cables 4+6 mmq

Electrolux 0L1935 0Q0007


421042



Cosse ronde Ø 4 mm

Electrolux 0H7030

318620



Capot protection cosses F6,3 mm (20 pcs)
dim.25x9,5x5/6,4 mm

Electrolux 0C9737 0C9738

Câbles d'allumage

Gaines isolantes

312076

Tuyau en silicone Ø 4x7 mm (vendu au mètre)

Electrolux 0L1577

312085

Tuyau en silicone Ø 8x12 mm (vendu au mètre)

Electrolux 0C3628

312130

Gaine tresse fibre de verre/silicone Ø16 mm (vendu au mètre)
Tmax 250°C - 800V couleur rouge

Electrolux 0C5585 0C5586 0C5587

411353

Gaine Ø ext 8x2320 mm (vendu au mètre)

Electrolux 051864

413898

Gaine L=2000 mm

Electrolux 033454 0C3408 0C3410

Câbles d'allumage

Ø 2,4 /M 4 mm

442920



Câble d'allumage L=900 mm
cosse Ø 2,4-aneau Ø 4 mm

Electrolux 0HB263

Ø 2,4 /Ø 2,4 mm

338173



Câble d'allumage L=1000 mm
cosse Ø 2,4-Ø 2,4 mm

Electrolux 005559

433878



Câble d'allumage L=1030 mm
cosse Ø 2,4 - pointe Ø 2,4 mm

Electrolux 0G2976 0KI333

Ø 2,4 /Ø 4 mm

Câble d'allumage

413115	Ø 2,4-Ø 4 mm - L=500 mm	059578
582718	Ø 2,4-Ø 4 mm - L=700 mm	0C9198
435561	Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1000 mm	002544
435177	Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1650 mm	0A5295

Dispositifs contrôle de flamme

Brahma

349446



Dispositif contrôle de flamme Brahma

SM191.1

TW=1,5 sec. - TS=10 sec. 230V 50/60Hz 7VA

Electrolux 0A5167

Honeywell

421379



Dispositif contrôle de flamme

S4560B-1006

Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V-50Hz,
10VA

Electrolux 0C0064 0K0326 0K0327 0KC667
0W3619

347962



Dispositif contrôle de flamme

S4560A-1008

TW=0 sec. - TS=10 sec. 220/240V 50Hz
10VA

Electrolux 002351 0C0921 0E1499 0K2372

SIT

537459



Dispositif contrôle de flamme 577DBC

TW 1,5s - TS 10s. 220/240V 50/60Hz 20VA

Electrolux 0G3480

317345



Dispositif contrôle de flamme 579DBC

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz
12VA

Electrolux 0C8189 0G5948

Dispositifs contrôle de flamme

Autre

416182



Dispositif contrôle de flamme 230V 50Hz

Electrolux 0G0037 0G7377 0K3004 0K5629

Robinets gaz et accessoires

Olives

312749



Bicône pour tuyau Ø 6 mm

Electrolux 0C5395

410288



Bicône pour tuyau Ø 6 mm PEL 21-25

Electrolux 003860 020992 0CB036_

438341



Bicône pour tuyau Ø 4 mm PEL 21-25

Electrolux 052127 0G2960

615812



Bicône pour tuyau Ø 7 mm

Electrolux 0C3645

411973



Bicône pour tuyau Ø 10 mm PEL 22

Electrolux 052128

354796



Bicône pour tuyau Ø 8 mm
H=7 mm

Electrolux 0C9712 0HA020

428906



Bicône pour tuyau Ø 4 mm

Electrolux 0K2491 0KC184 0KL219

438591



Bicône pour tuyau Ø 10 mm PEL 20-21

Electrolux 060325 0G0794 0G1111 0G2610
0KW924 0T1946

Robinets gaz et accessoires

Olives

438389



Bicone pour tuyau Ø 12 mm PEL 22
H=9,6 mm

Electrolux 027478 050682 054979 058370
OK4315

410325



Bicone pour tuyau Ø 16 mm PEL 23

Electrolux 054817 059063 0A2399

441493



Bicone pour tuyau Ø 20 mm PEL 23

Electrolux 054815 0A2397

Têtes de robinet gaz

410217



Tête de robinet gaz PEL 20S - D-axe Ø 8x6,5 mm L=22/14,5 mm

Electrolux 059854

614450



Tête de robinet gaz PEL 21S - D-axe Ø 8x6,5 mm L=32/25 mm

Electrolux 0S0661

410460



Tête de robinet gaz PEL 21S - D-axe Ø 8x6,5 mm L=22/14,5 mm

Electrolux 002185

425243



Tête de robinet gaz PEL 22S - D-axe Ø 6x4,6 mm L=45/20 mm

Electrolux 0K5371

Robinets gaz et accessoires

Têtes de robinet gaz

410343



Tête de robinet gaz PEL 22S - D-axe Ø
10x8 mm L=25/17 mm

Electrolux 056597

410219




Tête de robinet gaz PEL 23S - D-axe Ø
10x8 mm L=35/20 mm

Electrolux 059853

Écrous

410487



Écrou M16x1,5 mm pour tuyeau gaz Ø 10
mm PEL 20-21

Electrolux 0A2125 0G0796 0G2957


410221



Écrou M24x1,5 mm pour tuyeau gaz Ø 16
mm PEL 23

Electrolux 054816 0A2398

414509



Écrou M20x1,5 mm pour tuyeau gaz Ø 10
mm PEL 22

Electrolux 052124


410324



Écrou M28x1,5 mm pour tuyeau gaz Ø 20
mm PEL 23

Electrolux 054814 0A2396

444926



Écrou M20x1,5 mm pour tuyeau gaz Ø 12
mm PEL 22

Electrolux 050670 058371 0G2253 0K4314

Robinets gaz et accessoires

Bobines magnétiques

410293



Bobine magnétique PEL 20-21

tête Ø 11,5 mm - dim. L=44 mm, bobine Ø 15,5 mm

Electrolux 056595 0H6238

410340



Bobine magnétique PEL 22S-24ST

tête Ø 14 mm - dim. L=44 mm, bobine Ø 14 mm

Electrolux 056594 0H9943 0K5349

410344



Bobine magnétique PEL 23S

tête Ø 18 mm - filetage M22 - L=55 mm, connexion thermocouple M9x1

Electrolux 056596

531936



Bobine magnétique PEL 23S

tête Ø 18 mm - filetage M22 - L=55 mm, connexion thermocouple M10x1

Electrolux 0C1521

Pel 20

437243



Robinet à gaz avec sécurité PEL 20S

sans veilleuse, raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm; vis de min. 0,40 mm

Electrolux 054628 0K2868

410292



Robinet à gaz avec sécurité PEL 20S

sans veilleuse, raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=39,5 mm

Electrolux 004237

Robinets gaz et accessoires

Pel 20

410459



Robinet à gaz avec sécurité PEL 20S

sans veilleuse, raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 054109 0A2163

Pel 21

436626



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S

avec veilleuse et bride verticale; raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm; vis de min. 0,60

Electrolux 059361

410291



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S

avec veilleuse et bride verticale; raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 059460 0835826500 0A2169

438657




Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S

raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm; vis min. Ø 0,90

Electrolux 059367

410391



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S

avec veilleuse et bride verticale; raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 004961 0K3616 OTT002

436627




Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S

avec veilleuse et bride verticale; raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm; vis de min. 1,05

Electrolux 059369 0G2420

435817



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S

avec veilleuse et bride verticale; raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm; vis de min. Ø 0,55

Electrolux 059355

410266



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S

avec veilleuse, raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=39 mm

Electrolux 004282 0C1676

435815



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S


avec veilleuse et bride verticale; raccords M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=22 mm; vis de min 0,40

Electrolux 059353

Robinets gaz et accessoires

Pel 21

435169



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S
avec bride pour rampe gaz; entrée Ø 9 mm -
sortie M16x1,5 mm; raccord thermocouple
M8x1 mm; D-axe 8x6,5 mm L=32 mm

Electrolux 0C0205


428917



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S
avec injecteur Ø 0,65 mm; raccord
thermocouple M10x1; D-axe Ø 8x6,5 mm L=34
mm

Electrolux 0G6818 0K0214

349367



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S
avec veilleuse, raccords M16x1,5 mm;
raccord thermocouple M8x1; D-axe Ø 6x4.5
mm L=45 mm; Ø by pass 0 mm

Electrolux 0G4441

440615



**Robinet à gaz avec sécurité therm. PEL
21S [KIT sub. EGA]**
pour Fry top en cuisine plaque

Electrolux 006943

427063



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S
avec bride, raccord thermocouple M8x1 mm;
D-axe Ø 6x4.5 mm L=45 mm

Electrolux 0K1367

428792



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S
avec injecteur Ø 0,55 mm; raccord
thermocouple M10x1; D-axe Ø 8x6,5 mm L=34
mm

Electrolux 0G6817 0H6053 0K0215

428963



Robinet à gaz avec sécurité PEL 21S
avec injecteur Ø 0,44 mm; raccords M16x1,5
mm; raccord thermocouple M10x1; D-axe Ø
8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6816 0H6051 0H6052 0H6054
0H6398

Robinets gaz et accessoires

Pel 22

427103



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SO
avec villeuse et horizontal bride; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe Ø 8x6,5 mm L=45 mm

Electrolux 0G0111 0K5756 0T4339

434981



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SV
avec villeuse et bride verticale; raccords M20x1,5mm; raccord thermocouple M9x1; D-axe Ø 10x8 mm L=33,5 mm; Ø by pass 0 mm

Electrolux 0C0489

410486



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SO
avec villeuse et bride horizontal; raccord M20x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; D-axe Ø 10x8 mm L=25 mm; régulateur de débit

Electrolux 0A2001

316163



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SV
con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5mm; attacco termocoppia M9x1; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm; vite di minimo cieca

Electrolux 0C6758

526807



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SO
avec villeuse et bride horizontal; raccords M20x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1 mm; D-axe 10x8 mm L=25 mm

Electrolux 0KF910 0M0883 0S0595

438346



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SV
avec villeuse et bride verticale; raccords M20x1,5 mm ; raccord thermocouple M9x1 mm ; D-axe Ø 10x8 mm L=27 mm; vis de min. Ø 0,30 mm

Electrolux 052432

436511



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SV
raccords M20x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1 mm; D-axe 10x8 mm L=25 mm; vis de min. Ø 0,55

Electrolux 053449

410345



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22NV
avec villeuse et bride verticale; raccord M20x1,5 mm; D-axe 10x8 mm L=27 mm

Electrolux 052145

410338



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SV
avec villeuse et bride verticale; raccords M22x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1 mm; D-axe 10x8 mm L=27 mm; vis de min. Ø 0,35 mm

Electrolux 052146 0G2251 0HB063 0K1347

425634



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SV
raccord M20x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1; D-axe Ø 10-6/4,5 mm L=45/20

Electrolux 0G0112 0G0272 0K5757 0K5758

Robinets gaz et accessoires

Pel 22

317962



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SV
avec veilleuse et bride verticale; raccord M16x1,5mm; raccord thermocouple M9x1; D-axe 10x8 mm

Electrolux 0C7371 0C8188 0C8647

428922



Robinet à gaz avec sécurité PEL 22SD
avec veilleuse, raccord entrée M22x1,5 mm - raccord sortie M18x1,5; raccord thermocouple M8x1; D-axe 8x7 mm L=34 mm

Electrolux 0K1358 0K1359

410299



Flange horizontal avec prise de pression PEL 22

Electrolux 0S0053

Pel 23

410401



Robinet à gaz avec sécurité PEL 23SO
avec villeuse et bride horizontale; entrée M28x1,5 mm - sortie M24x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1 mm; D-axe Ø 10x8 mm L=25 mm

Electrolux 005466 059826


410477



Robinet à gaz avec sécurité PEL 23SO
avec villeuse et bride horizontale; entrée M28x1,5 mm - sortie M24x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1 mm; D-axe Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 054811 059505 0K2949 0K3448

410183



Robinet à gaz avec sécurité PEL 23SO
avec villeuse et bride horizontale; entrée M28x1,5 mm - sortie M24x1,5 mm; raccord thermocouple M10x1 mm; D-axe Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 0A2146

Robinets gaz et accessoires

Pel 24

410188



Robinet à gaz thermostatique avec sécurité PEL 24 ST

avec veilleuse, plage de réglage thermostatique 120+320°C raccord entrée-sortie M20x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1; capillaire L=1200 mm - bulbe Ø 6x100 mm; D-axe Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 058369

410461



Robinet à gaz thermostatique avec sécurité PEL 24 ST

travail 120+320°C; connection réglable M20x1,5 mm; raccordo thermocouple M9x1; capillaire 900 mm ; bulbe Ø 6x100; avec manette

Electrolux 026335

526806



Robinet à gaz thermostatique avec sécurité PEL 24STS

plage de réglage thermostatique 120+320°C raccord entrée-sortie M20x1,5 mm; raccord thermocouple M9x1; capillaire L=1200 mm - bulbe Ø 6x100 mm; D-axe Ø 10x8 mm L=31 mm

Electrolux 0KG753 0M0885

Pel 25

440943



Robinet à gaz thermostatique avec sécurité PEL 25STO

avec veilleuse, plage de réglage thermostatique; raccord entrée-sortie M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1; capillaire L=900 mm - bulbe Ø 6x100 mm; D-axe Ø 8x6,5 mm L=21 mm; range Temp. 140+300°C pour four

Electrolux 0C0060

434701



Robinet à gaz thermostatique PEL 25STO a/séc. thermoélect.

[kit. sub. EGA] avec veilleuse, plage de réglage thermostatique; raccord M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1; capillaire L=900 mm - bulbe Ø 6x100 mm; D-axe Ø 8x6,5 mm L=21 mm; vis minimum 0,50; range temp. 140+300°C; cpl. tuyaux gaz, manette

Electrolux 054129 054635 0C0006 0K2869

435497



Robinet à gaz thermostatique PEL 25STO avec séc. thermoélect

avec velleuse et bride horizontale; raccord entrée-sortie M16x1,5 mm; raccord thermocouple M8x1 mm; capillaire L=900 mm - bulbe Ø 6x100 mm; D-axe Ø 8x6,5 mm L=38 mm; vis minimum 0,50; range Temp. 140+300°C

Electrolux 004257 006597

Robinets gaz et accessoires

Raccords

410286



Raccord M10x1 pour tuyeau gaz Ø 6 mm
PEL 21-25

Electrolux 003859 0A2037 0C6289

615813



Raccord M11x1 mm - Ø 7 mm

Electrolux 0C3646

441423



Support injecteur gaz 90° pour tuyeau
gaz M10x1
M15x1-M16x1

Electrolux 059375 0G2250

Sabaf

347434



Robinet à gaz thermostatique Sabaf
sortie gaz M13x1 - raccord thermocouple
M8x1 - bulbe Ø 4x150 mm capillare L=850 mm;
vis de minimum 0,38 mm

Electrolux 006843

347467



Robinet gas Sabaf [KIT]
entrée gaz Ø 16 mm; sortie gaz 1/4" - raccord
thermocouple M8x1

Electrolux 004956 0K3535

Robinets gaz et accessoires

Autre

583179



Robinet à gaz M10x1 per tubo Ø 4 mm
L=23,5 mm

Electrolux 0C6763

318061



Robinet à gaz avec sécurité 50 mBar
D-axe 6x4.6 mm, raccord M10, bride sécurité magnétique M8

Electrolux 006269

425453



Joint robinet Ø 21x57x7 mm

Electrolux 0G0016 0K5560 0KV472

441819



Protection pour vanne gaz Ø 58x30x18 mm en EPDM

Electrolux 003209

Robinets gaz et accessoires

Vis de minimum



Vis de minimum PEL 20/21

410321	Ø 0,40 mm - M5x0,5	002901
427236	Ø 0,45 mm - M5x0,5	002900
410227	Ø 0,50 mm - M5x0,5	002925
410329	Ø 0,55 mm - M5x0,5	002911
410261	Ø 0,60 mm - M5x0,5	002904
315975	Ø 0,65 mm - M5x0,5	002991
410260	Ø 0,70 mm - M5x0,5	002908
440337	Ø 0,75 mm - M5x0,5	002769
438164	Ø 0,80 mm - M5x0,5	002899
442162	Ø 0,85 mm - M5x0,5	002770
440330	Ø 0,90 mm - M5x0,5	002926
410228	Ø 0,95 mm - M5x0,5	002909
442093	Ø 1,00 mm - M5x0,5	004595
440332	Ø 1,05 mm - M5x0,5	002902
514177	Ø 1,10 mm - M5x0,5	0C0800
440329	Ø 1,15 mm - M5x0,5	002927
410331	Ø 1,30 mm - M5x0,5	002928
442163	Ø 1,35 mm - M5x0,5	002768
440293	Ø 1,40 mm - M5x0,5	003182
441821	Ø 1,45 mm - M5x0,5	002994
522181	Ø 1,60 mm - M5x0,5	006193
410317	Ø 1,70 mm - M5x0,5	003372



Vis de minimum PEL 22/25

410485	Ø 0,30 mm	052433
526527	Ø 0,45 mm	004261
410322	Ø 0,55 mm	004260
410332	Ø 0,60 mm	002948
440327	Ø 0,70 mm	002947
441291	Ø 0,80 mm	056743
410327	Ø 0,90 mm	052605
440352	Ø 0,95 mm	002392
440324	Ø 1,05 mm	002992
410226	Ø 1,10 mm	056742
440323	Ø 1,80 mm	002993
584639	Ø 1,40 mm	052607
413505	Ø 1,6 mm	003632
325535	Ø 2,25 mm	002978
413487	Ø 2,50 mm	003783



Vis de minimum - SABAF

346871	Ø 0,36 mm	004978
346870	Ø 0,55 mm	004981

Thermocouples

338048



Thermocouple M8x1 L=450 mm
raccord lisse S332 - serie 200

Electrolux 0G1120 0K5729 0KI368

428872



Thermocouple M8x1 L=750 mm

Electrolux 0K0683 0K0686

427372



Thermocouple M8x1 L=850 mm
raccord lisse S332 - serie 200

Electrolux 0G2906

425678



Thermocouple M8x1 L=600 mm
raccord fileté S335 - série 200

Electrolux 0G0075 0K5688

338329



Thermocouple M8x1 L=1200 mm
raccord lisse S332 - serie 200

Electrolux 002573 0K5730

338197



Thermocouple M8x1 L=600 mm
raccord fileté S335 - série 290

Electrolux 055106

338214



Thermocouple M8x1 L=750 mm
raccord special S337 - serie 260 - poine
aluminée

Electrolux 054102 054103 054104 058332
0G2417 0K2870 0KI369 0KT836

316933



Thermocouple M8x1 L=1500 mm
raccord fileté S335 - serie 200

Electrolux 050235

347468



Thermocouple M8x1 L=600 mm
raccord M6x1

Electrolux 004955 0K3533

517549



Thermocouple QUICK M8x1 L=600 mm
raccord lisse S332 - série 290

Electrolux 050856

337951



Thermocouple QUICK M8x1 L=750 mm
raccord special S334 - serie 290

Electrolux 0C0202 0G4070

Thermocouples

338090



Thermocouple QUICK M8x1 L=1500 mm
raccord lisse S332 - série 290

Electrolux 051119 0G2023 0K2872

338315



Thermocouple M9x1 L=1200 mm
raccord special S332 - série 200 - pointe
aluminée

Electrolux 002579 004123 020094 059816
0G2382 0K2943 0K5728 727757

338131



Thermocouple M9x1 L=500 mm
raccord lisse S332 - série 200

Electrolux 025204 027317 059282 059738

535556



Thermocouple M9x1 L=1800 mm
raccord lisse S332 - serie 200

Electrolux 0C1634

338088



Thermocouple M9x1 L=600 mm
raccord lisse S332 - série 200

Electrolux 025031 053002 056631 056639

337995



Thermocouple 11/32 ASA L=1000 mm
raccord S336 - serie 200

Electrolux 0U2961

338133



Thermocouple M9x1 L=1000 mm
raccord lisse S332 - série 200

Electrolux 006588 027036 027350 053043
0C5899

338089



Thermocouple M9x1 L= 600 mm
raccord fileté S335 - serie 200

Electrolux 025677 059113 0H6250 0KB971

338328



Thermocouple M9x1 L=1200 mm
raccord lisse S332 - serie 200

Electrolux 0K3464

316948



Thermocouple M9x1 L=850 mm
raccord fileté S335 - serie 200

Electrolux 028982

Thermocouples

316939



Thermocouple M9x1 L=1500 mm
raccord fileté S335 - serie 200

Electrolux 020756

582214



Thermocouple QUICK M9x1 L=500 mm
raccord TARGET S333 - serie 290

Electrolux 059142

338312



Thermocouple M9x1 L=1000 mm
raccord fileté - pointe aluminée

Electrolux 052163 059952

338010



Thermocouple QUICK M9x1 L=1000 mm
raccord TARGET S333 - serie 290

Electrolux 0H6255

338206



Thermocouple QUICK M9x1 L= 600 mm
raccord lisse S332 - série 290

Electrolux 004942 057781 058133 059283

337964



Thermocouple M10x1 L= 850 mm
raccord lisse S332 - serie 200

Electrolux 0H6251 0H6253 0H6254 0KB968

338308



Thermocouple QUICK M9x1 L=850 mm
raccord lisse S332 - série 290 - pointe aluminée

Electrolux 003280 052814 056840 0G6349

338201



Thermocouple M10x1 L=1000 mm
raccord lisse S332 - serie 200

Electrolux 0A2161

338004



Thermocouple QUICK M9x1 L=1200 mm
raccord lisse S334 - serie 290 - pointe aluminée

Electrolux 003281 0H6224

338009



Thermocouple QUICK M10x1 L=1500 mm
raccord lisse S332 - serie 290

Electrolux 0H6252 0KB970

528453



Thermocouple QUICK M9x1 L=1500 mm
raccord lisse S332 - série 290

Electrolux 059064 0K1129 0KR014 0M0893

Thermocouples

310095



**Thermocouple universelle L=900 mm
bulbe lisse - SIT**
avec raccords; temps de reponse 60"

Electrolux 0U1115 0U1116

337952F



**Thermocouple interrompu M9x1 L=1000
mm**
sans câbles; pointe normale

Electrolux 056574

338327



Thermocouple universel L= 900 mm SIT
bulbe fileté M6x0,75 mm avec 6 adaptateurs

Electrolux 0KB964 0KC254 0S0055

435521



**Thermocouple interrompu M9x1 L=600
mm avec câbles L=650 mm**
pointe aluminée, raccord veilleuse pour A18
Target

Electrolux 002784

338143



**Thermocouple universel L=1200 mm
bulbe fileté SIT**
bulbe fileté M6x0,75 mm avec 6 adaptateurs

Electrolux 0KB732 0KB972 0KC366 0KC368
0KG315 0S0056

459483



**Thermocouple interrompu M9x1 L=700
mm avec câbles L=500mm**
raccord lisse S332 - série 290; faston F6,3

Electrolux 0CA280

338325



Rallonge thermocouple M9X1 L=600 mm
écrou femelle M9x1

Electrolux 055032 0A2405 0K2956

435413



**Thermocouple interrompu M9x1 L=1000
mm avec câbles L=650 mm**
pointe aluminée

Electrolux 054055

338074



**Thermocouple interrompu M9x1 L= 600
mm sans câbles**
pointe normale; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 058503

337952



**Thermocouple interrompu M9x1 L=1000
mm avec câbles L=600 mm**
pointe normale

Electrolux 003528 0C3197

Thermocouples

435485



Thermocouple interrompu M9x1 L=1000 mm avec câbles L=1000 mm
raccord pour villeuse M8x1

Electrolux 051635

338168



Raccord thermocouple M10x1 - Øint. 6,5 mm L=15 mm

Electrolux 003609 0C0121

435370



Thermocouple interrompu M9x1 L=1000 mm avec câbles L=1000mm
pointe aluminée

Electrolux 051932 056573 056914 058387
0K2898 0K2954 0K5790 0KG229

424693



Raccord thermocouple M8-M12

Electrolux 0G0087 0K5713 481852947

585948



Thermocouple M9x1 L=1450 mm

Electrolux 0C7716

337993



Raccord interrompu pour thermocouple M11/32 - F11/32

Electrolux 0K3024

338053



Écrou M8x1 mm
pour thermocouple et thermostat

Electrolux 055033

338085



Raccord interrompu pour thermocouple M9x1 - F9x1

Electrolux 005687 0C0363 0K3564

338008



Raccord fraisé pour thermocouple M10x1 - F11/32

Electrolux 0K3025

323596



Boîte de thermocouple
dim. 90x43x60 mm

Electrolux 0C8723

440653



Plaque support thermocouple

Electrolux 054101 056746 058331 0G0840

Thermocouples

459456



Protection thermocouple L=164 mm

Electrolux 0C9065 0C9066 0C9996

322473



Steatite tuyau Ø 4,8x7x80 mm

Electrolux 0C8182

319136



Entretoise steatite Ø 5x9x37 mm

Electrolux 0C8674

459458



Entretoise steatite Ø 7x11,4x32 mm

Electrolux 0C9994

417723



Kit thermistor
(1 sonde+ 2 bague+ instructions installation)

Electrolux 0K7385

Tuyaux gaz

442114



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 003938

583686



Tuyau alimentation gaz
Ø 2,5x4 mm; dim. 255x48x80 mm

Electrolux 0C8757


441973



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,5x4,0 mm

Electrolux 006249

584941



Tuyau alimentation gaz
Ø 2,5x4 mm; dim. 200x170x67 mm

Electrolux 0C1317

582919



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,50x4 mm

Electrolux 0C1547

584942



Tuyau alimentation gaz
Ø 2,5x4 mm; dim. 366x290 mm

Electrolux 0C0480

324784



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,5x4 mm; dim. 420x85x115 mm

Electrolux 0C8032 51589A901

367893



Tuyau alimentation gaz Ø 2,4x4 mm
dim. 268x130xh50 mm

Electrolux 0G4338

582344



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,5x4 mm; dim. 425x170x55 mm

Electrolux 004016

366093



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,4x4 mm
dim. 253x79x54 mm

Electrolux 0C3633

583685



Tuyau alimentation gaz
Ø 2,5x4 mm; dim. 85x55x75 mm

Electrolux 0C6126

584675



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,5x4 mm
dim. 320x140x195 mm

Electrolux 0C8066

Tuyaux gaz

584943



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,5x4 mm
dim. 378x155 mm

Electrolux 0C5031

310672



Tuyau alimentation veilleuse arrière pour N700 S.n. ...646
Ø 2,5x4 mm; dim. 370x110x90 mm

Electrolux 0C4193 0C9552

514389



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,5x4 mm
dim. 455x73x53 mm

Electrolux 0C0796

433939



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,6x4 mm; dim. 200x150x70 mm

Electrolux 0C1315

615817



Tuyau alimentation veilleuse arrière pour N900 S.n. ...618
Ø 2,5x4 mm; dim. 517x170xh85 mm

Electrolux 0C3648

514649



Tuyau alimentation veilleuse Grill 800mm
Ø 2,6x4 mm

Electrolux 0C0481

615815



Tuyau alimentation veilleuse avant pour N900 S.n. ...618
Øest. 4 mm; dim. 320x240xh80 mm

Electrolux 0C3647


441059



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,6x4 mm

Electrolux 0C0153

514544



Tuyau alimentation veilleuse
Øest. 4 mm; dim. 460x250 mm

Electrolux 0C0626

369163



Tuyau alimentation Ø 2,5x4 mm
dim. 180x150x53 mm

Electrolux 0C3002

310671



Tuyau alimentation veilleuse avant pour N700 S.n. ...646
Ø 2,5x4 mm; dim. 230x170xh85 mm

Electrolux 0C4192 0C9553

366009



Tuyau alimentation Ø 2,6x4 mm
dim. 343x100x110 mm

Electrolux 0C2948

Tuyaux gaz

583904



Tuyau alimentation veilleuse Ø 3x4 mm
dim. 316x50x135 mm

Electrolux 0C8067

613153



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0G3683 0KL218 72669302

318901



Tuyau alimentation veilleuse Ø 4,0x6,0 mm

Electrolux 0C0231

611922



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C2767

441046



Tuyau alimentation veilleuse arrière N900
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0207

514456



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,5x4 mm
dim. 90x470x70 mm

Electrolux 0C0725

612103



Tuyau alimentation
dim. 270x70x60 mm; Ø int.7,5/ext.10 mm

Electrolux 0C2978

514648



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C0482

441971



Tuyau alimentation veilleuse Ø 10 mm

Electrolux 006259

441970



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 006263

315950



Tuyau alimentation veilleuse left

Electrolux 0C6252

514471



Tuyau alimentation veilleuse Sauteuse N900
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0702

Tuyaux gaz

316769



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C5117

517248



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 006675

316245



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C6740

517243



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 006706

510000



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,7x4 mm; dim. 320x200xh130 mm

Electrolux 0C0746

517226



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 006850

514561



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0598 0C6253

438205



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 005640

514684



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C0435

612523



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C3309

514803



Tuyau alimentation veilleuse N700
jusqu'au SN 646
Ø 2,5x4 mm; dim. 230x295x120 mm

Electrolux 0C0151

438204



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,5x4 mm
dim. 80x560x70 mm

Electrolux 005561 0K9634

Tuyaux gaz

514802



Tuyau alimentation veilleuse Ø 2,5x4 mm
dim. 175x530x120 mm

Electrolux 0C0152

366805



Rampe d'alimentation Ø 10 mm

Electrolux 0C5182

510003



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C0745

320423



Rampe d'alimentation

Electrolux 0C0726

517483



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 006260

436571



Rampe d'alimentation

Electrolux 0C0918

515640



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 059524

583339



Rampe d'alimentation Ø 18 mm
sortie Ø 10 mm

Electrolux 0C6366

433938



Tuyeau gaz Ø int.2,5/est.4 mm

Electrolux 0C1316

323370



Rampe d'alimentation Ø 18 mm
sortie Ø 10 mm

Electrolux 0C6402

318309



Tuyeau gaz

Electrolux 0C1730

582332



Rampe d'alimentation 1/2"
dim. 670x210x530 mm

Electrolux 0C0268 0CA612

Tuyaux gaz

583147



Rampe d'alimentation 1/2"
dim. 790x685 mm

Electrolux 0C6258

514753



Rampe d'alimentation 1/2" N700/XP700
dim. 530x680 mm

Electrolux 0C0210

583167



Rampe d'alimentation 1/2"
dim. 540x315 mm

Electrolux 0C0853

514589



Rampe d'alimentation

Electrolux 0C0569

459370



Rampe d'alimentation 1/3"
dim. 805x675 mm

Electrolux 0C0792

582570



Rampe d'alimentation
dim. 60x240x340 mm

Electrolux 0C0627

365871



Rampe d'alimentation
dim. 535x680 mm

Electrolux 0C0793

582569



Rampe d'alimentation
dim. 500x205x540 mm

Electrolux 0C0629 0C8191

367470



Rampe d'alimentation Ø 12 mm
dim 480x485 mm

Electrolux 0C8030

514646



Tuyau alimentation veilleuse 3/4"

Electrolux 0C0484

584356



Rampe d'alimentation 1/2"
dim. 790x670 mm

Electrolux 0C4388

612522



Rampe d'alimentation

Electrolux 0C3308

Tuyaux gaz

311581



Tuyau alimentation droit

Electrolux 0C6614

585390



Tuyau alimentation gaz
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6255

318170



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C4172

585391



Tuyau alimentation robinet-brûleur
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6256

318165



Tuyau alimentation veilleuse droit

Electrolux 0C4171

585427



Tuyau vanne gaz-brûleur SX
dim. 162x105 mm

Electrolux 0CA089

514644



Tuyau alimentation veilleuse droit pour Grill N900
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C0486

436755



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux 0C1095

436754



Tuyau alimentation veilleuse Ø 7,5x10,0 mm
3/8" MF

Electrolux 0C1094

441047



Tuyau alimentation veilleuse avant pour N900
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0206

318899



Tuyau alimentation veilleuse Ø 8,5x10 mm

Electrolux 0C0230

322190



Tuyau alimentation veilleuse Ø 10 mm, raccord 3/8"

Electrolux 0C6624

Tuyaux gaz

514390



Tuyau alimentation veilleuse
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0795

459447



Tuyau alimentation veilleuse 1/2"

Electrolux 0C7104

514643



Tuyau alimentation Grill N900
Ø int.8/est.10 mm

Electrolux 0C0487

371675



Rampe d'alimentation 1/2"
Øext. 12 mm

Electrolux 0C3001

583960



Tuyau alimentation Ø 8x10 mm
dim. 315x45/78 mm

Electrolux 0CB078

406629



Tuyau alimentation veilleuse Øext. 16 mm Ltot.=120 mm
fileté 1/2"

Electrolux 0C7417

367426



Tuyau alimentation robinet-brûleur
dim. 345x110 mm

Electrolux 0C8029

515252



Tuyau alimentation veilleuse L=520 mm
entrée M26 Øint 19.5 mm, sortie Ø 15.5 mm

Electrolux 0A5197

529512



Tuyau alimentation veilleuse
Øint 15 mm, raccord M15 DN22

Electrolux 0C1444

441408



Tuyau alimentation

Electrolux 059520

459366



Tuyau alimentation veilleuse Øest. 10 mm, raccord MF 3/8"

Electrolux 0C6632

584275



Rampe d'alimentation 1/2"

Electrolux 0C8031

Tuyaux gaz

586275



Canalisation Ø 4x6x340 mm

Electrolux 0C0941

514594



Rampe d'alimentation 3/4"

sortie Ø 18 mm

Electrolux 0C0562

426977



Tuyau flexible

raccord carré Ø 25x35 mm; attacco conique Ø 13x23 mm

Electrolux 0KD847

318093



Tuyeau gaz en cuivre Ø 2,5x4,0 mm
(vendu au mètre)

Electrolux 0G3682 0G5196 0K0059 0K9966
0KB803 0KC741 0KL221 0KW942

316228



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" FF L=500 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 0S1026

522431



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" FF L=1000 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 004017 0S0754 0S1005

Tuyaux gaz

522435



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" FF L=1500 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0755 0S1008

522444



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" FF L=2000 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 004018 0S0756 0S1003

316215



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=500 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0695 0S0757 0S1025

522421



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=1000 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0559 0S1006

522422



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=1500 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0758 0S1007

522429



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=2000 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0560 0S1015

412558



Tuyau extensible gaz 3/4"FF 500÷1000
mm
INOX 316L avec gaine ondulé UNI CIG 9891
approuvé

Electrolux 004019 0S1258

412526



Tuyau extensible gaz 3/4"FF 1000÷2000
mm
DN20; INOX 316L avec gaine ondulé; UNI
11353 approuvé

Electrolux 004020 0S1259

441022



Tuyau flexible gas veilleuse L=305 mm
DN10
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0C0704

426571



Tuyau flexible gas veilleuse L=600 mm
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0KX192

437974



Tuyau flexible gas veilleuse L=1250 mm
DN10
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0C0208 0C1323

441060



Bicône pour tuyau Ø 10 mm
Ø ext 14 mm; H=9mm

Electrolux 0C0150

Tuyaux gaz

411937



Bicône pour tuyau Ø 18 mm
H=7,5 mm

Electrolux 029321

436570



Raccord Ø 20 mm 1/2"G

Electrolux 0C0917

441617



Bicône pour tuyau Ø 20 mm

Electrolux 052007

365581



Filtre L=17 mm

Electrolux 0C0140

426920



Raccord M8x1
pour tuyau gaz Ø 4 mm - L=12 mm; CH8

Electrolux 0K2490 0KC185 0KL220

584357



Bouchon 1/2" H=23,5 mm

Electrolux 051717

367906



Pivot Ø 12/14,5x14 mm

Electrolux 0G5709

585921



Écrou M20x1,5 mm pour tuyeau gaz Ø 12 mm - H=18,5 mm

Electrolux 0KX142

Injecteurs gaz



Injecteur gaz M10x1 CH12

441364	Ø 0,85 mm GPL	059357
518203	Ø 0,90 mm GPL	003397
438493	Ø 0,95 mm GPL	0A2088
438694	Ø 1,00 mm GPL	059342
438692	Ø 1,05 mm GPL	059328
411933	Ø 1,10 mm GPL	0C2807
440652	Ø 1,15 mm GPL	059314
438496	Ø 1,20 mm GPL	0A2650
441140	Ø 1,25 mm GPL	0A2101
440884	Ø 1,35 mm GPL	0A2533
515412	Ø 1,40 mm GPL	0A2082
438494	Ø 1,45 mm GPL	0A2091
441421	Ø 1,50 mm GPL	059384
441138	Ø 1,55 mm GN	0A2103
441141	Ø 1,60 mm GN	0A2089
411966	Ø 1,65 mm GPL	0A2141
441365	Ø 1,70 mm GN	059336
411960	Ø 1,75 mm GN	059315
583625	Ø 1,75 mm GN	0C2808
438603	Ø 1,80 mm GPL	056793
441143	Ø 1,85 mm GN	0A2077
583624	Ø 1,85 mm GN	0C2809
516297	Ø 1,90 mm GPL	058375
441136	Ø 1,95 mm GN	0C0141
441139	Ø 2,00 mm GN	0A2102
441242	Ø 2,05 mm GN	059418
438288	Ø 2,20 mm GN	0A2083
441133	Ø 2,25 mm GN	0A2475
441142	Ø 2,30 mm GN	0A2081
583621	Ø 2,35 mm GPL	0A5356
441137	Ø 2,40 mm GN	0A2104
459537	Ø 2,45 mm GN	058980
438658	Ø 2,50 mm GN	059382
440651	Ø 2,55 mm GN	059529
514805	Ø 2,65 mm GN	0C0145
441289	Ø 2,70 mm GN	056795
514804	Ø 2,75 mm GN	0C0146
441422	Ø 2,80 mm GN	059383
441363	Ø 2,85 mm GN	059358
515410	Ø 3,00 mm GN	0A2090
411879	Ø 3,10 mm GN	0A2095
442160	Ø 3,40 mm GN	002782
440988	Ø 3,50 mm GN	0A5170
438697	Ø 3,60 mm GN	059359
520393	Ø 3,70 mm GN	0A2299
515372	Ø 3,75 mm GN	059639
442059	Ø 3,80 mm GN	002979
441134	Ø 4,00 mm GN	0A2306
518319	Ø 4,30 mm GN	002792
442155	Ø 4,50 mm GN	002864
436641	Ø 5,00 mm GN	0A2106
441062	Ø 1,45 mm GPL	0C0148
442185	Ø 5,40 mm G110	0C0449



Injecteur gaz M10x1 CH12

518460	Ø 0,75 mm GPL	002266
441854	Ø 0,90 mm GPL	002265
440655	Ø 0,95 mm GPL	054630
438165	Ø 1,05 mm GPL	002906
441560	Ø 1,10 mm GPL	054082
611980	Ø 1,20 mm GPL	0C2810
438656	Ø 1,30 mm GPL	059364
517276	Ø 1,35 mm GPL	004732
338050	Ø 1,45 mm GPL	056470
442157	Ø 1,50 mm GN	002862
526701	Ø 1,55 mm GN	003722
442149	Ø 1,60 mm GN	002905
441349	Ø 1,65 mm GPL	054127
440714	Ø 1,75 mm GN	003723
441500	Ø 1,80 mm GN	054631
583626	Ø 1,85 mm GN	0C0509
441563	Ø 1,90 mm GPL	054033
518181	Ø 1,95 mm GN	003514
375911	Ø 2,05 mm GN	005934
441258	Ø 2,20 mm GN	055018
441430	Ø 2,25 mm GN	056471
518421	Ø 2,30 mm GN	002865
584638	Ø 2,35 mm GN	004727
514452	Ø 2,40 mm GN	0C0729
442082	Ø 2,45 mm GN	002267
442107	Ø 2,55 mm GN	003997
441063	Ø 2,60 mm GN	0C0144
514450	Ø 2,65 mm GN	0C0730
442143	Ø 2,75 mm GN	003371
514604	Ø 2,85 mm GN	0C0551
441964	Ø 2,90 mm GN	006419
584753	Ø 2,95 mm GN	004856
441562	Ø 3,00 mm GN	054034
441558	Ø 3,20 mm GN	054084
441243	Ø 3,30 mm GN	055388
526545	Ø 3,55 mm GN	003987
441253	Ø 3,80 mm GN	055133
526538	Ø 4,10 mm GN	003993
440882	Ø 1,30 mm GN	002393



Injecteur gaz M5x0,8 CH5,5

426806	Ø 0,30 mm GN	0K1185
426676	Ø 0,19 mm GPL	0G2372

Injecteurs gaz



Injecteur gaz M6x0,75 CH7

460422	Ø 0,75 mm GPL	005428
460423	Ø 0,82 mm GPL	005429
347376	Ø 0,85 mm GPL	005430
347476	Ø 0,90 mm GPL	005423
460414	Ø 1,30 mm GN	005425
460817	Ø 1,35 mm GN	006759
460413	Ø 1,45 mm GN	005424
460418	Ø 1,50 mm GN	005426
460419	Ø 1,60 mm GN	005427
460889	Ø 1,75 mm GN	006778



Injecteur pour veilleuse - L=36 mm

338040	Ø 0,20 mm GPL	056750
338352	Ø 0,30 mm GN	056578
338217	Ø 0,14 mm GPL	059216
338094	Ø 0,21 mm GPL	0H6359
338218	Ø 0,27 mm GN	059215
311000	Ø 0,36 mm GN	003626
338215	Ø 0,50 mm GC	059356
338136	Ø 0,75 mm GC	059381



Injecteur gaz EGA

428935	Ø 0,66 mm	0H6356
420679	Ø 0,80 mm	0H6372
427919	Ø 0,95 mm	0G1786
420695	Ø 1,05 mm	0H6357
420678	Ø 1,25 mm	0K1252
428954	Ø 1,90 mm	0G1791



Injecteur pour veilleuse

338108	Ø 0,25 mm GPL	054593
338107	Ø 0,30 mm GPL	053667
338121	Ø 0,41 mm GN	053670
338109	Ø 0,51 mm GN	053668
338087	Ø 0,75 mm GC	053669



Injecteur gaz

411978	Ø 0,85 mm GPL	025983
411932	Ø 0,90 mm GPL	051121
411970	Ø 0,95 mm GPL	026717
411977	Ø 1,05 mm GPL	050501
411974	Ø 1,10 mm GPL	025865
411971	Ø 1,15 mm GPL	026785
411968	Ø 1,20 mm GPL	026213
411975	Ø 1,35 mm GPL	025866
411972	Ø 1,40 mm GN	026786
411979	Ø 1,45 mm GN	045676
411946	Ø 1,50 mm GN	025954
411965	Ø 1,55 mm GN	050515
411976	Ø 1,60 mm GN	026622
411969	Ø 1,80 mm GPL	025867
411944	Ø 1,85 mm GN	025868
411945	Ø 1,90 mm GN	025953
411942	Ø 2,00 mm GN	026720
411967	Ø 2,10 mm GN	050750
411928	Ø 2,15 mm GN	050591
411948	Ø 2,20 mm GN	026214
411951	Ø 2,25 mm GN	051472
411956	Ø 2,00 mm	051271



Injecteur pour veilleuse - L=11,50 mm

435366	1 x Ø 0,20 mm GPL	054286
316252	1 x Ø 0,21 mm GN	0C6621
435414	2 x Ø 0,25 mm GN	054037
441561	2 x Ø 0,45 mm GC	054038



Injecteur pour veilleuse - L=28 mm

338036	Ø 0,20 mm GPL	056799
337986	Ø 0,25 mm GPL	058330
338024	Ø 0,30 mm GN	058525
338127	Ø 0,35 mm GN	056656
338354	Ø 0,40 mm GN	003327
583255	Ø 0,70 mm G110	056798

Vannes à gaz et accessoires

Accessoires

535688



Vis M4x30 mm

Electrolux 0C1753 0K6394

435446



Rallonge H=37 mm

Electrolux 003391

440605



Bicône Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

442088



Rallonge pour vanne gaz
NOVASIT Ø10x8mm L=18mm

Electrolux 004667 0548852200

441963



Joint Øext 39.5 mm

Electrolux 006465

338657



Rallonge poussoir
pour valve gaz ELETROSIT

Electrolux 051281 055805

435512



Rallonge pour vanne gaz

Electrolux 004491 0C8571

514634



Support

Electrolux 0C0501

435213



Rallonge pour manette
pour 820 NOVA vanne

Electrolux 059305 0K4321 0T2595

441456



Grille de protection bulbe

Electrolux 059219

Vannes à gaz et accessoires

Accessoires

338222



Bride pour valve gaz EUROSIT

Electrolux 004948 058773 0K3562 0KT743

441650



Raccord pour vanne gas Ltot=52 mm
16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

349241



Réducteur de pression gaz 6 kg/h GPL
entrée Ø 1/4"F; sortie Ø 1/2"F; repos Ø 1/8"F,
corps L=120 mm

Electrolux 0S0027

Bobines pour vannes gaz

349447



Bobine pour électrovanne gas BRAHMA
Ø 1/2"
220/240V 50/60Hz; mod. B66*GM8

Electrolux 005548

337981



Double bobine 230V 50Hz
pour vanne gaz TANDEM

Electrolux 002452

338041



Bobine magnétique EV2 220-240V
50Hz-pour vanne gaz 820 NOVA

Electrolux 0K3020

Vannes à gaz et accessoires

Brahma

435210



**Electrovanne gaz BRAHMA Ø 1/2" - 230V
50/60Hz 20VA**

L=72 mm; Pmax 500 mbar; température de travail 15+60°C

Electrolux 059509 0HB227 0K3447

Mertik

200248



Vanne gaz MERTIK 30÷100°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble allumage L=900 mm; capillaire L=1300 mm - bulbe Ø 6x114 mm

Electrolux 0C5249

440209



Vanne gaz MERTIK 100÷340°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble d'allumage L=900 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5245

434983



Vanne gaz MERTIK 30÷100°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble allumage L=900 mm; capillaire L=1300 mm - bulbe Ø 6x114 mm; avec adaptateur pour thermostat manette

Electrolux 0C0444

200245



Vanne gaz MERTIK 100÷250°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble d'allumage L=900 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm; avec adaptateur pour thermostat manette

Electrolux 006460

316243



Vanne gaz MERTIK 66÷260°C

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; capilar L=810 mm - bulbe Ø 4x100 mm

Electrolux 0C6625

200247



Vanne gaz MERTIK 100÷340°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble allumage L=1300 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm; (pour four grande)

Electrolux 0C5250

324974



Vanne gaz MERTIK 66÷260°C

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble d'allumage L=550 mm; capillaire L=1200 mm - bulbe Ø 4x100 mm

Electrolux 0C7326

535663



Vanne gaz MERTIK 100÷340°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble allumage L=1300 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm; avec adaptateur pour thermostat manette

Electrolux 0C1729

Vannes à gaz et accessoires

Mertik

200246



Vanne gaz MERTIK 100÷340°C

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble allumage L=1300 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5247

200243



Vanne gaz MERTIK 110÷190°C [KIT]

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble d'allumage L=900 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x165 mm; avec adaptateur pour thermostat manette en 2 bouchon

Electrolux 006574 0C0624

435168



Vanne gaz MERTIK 100÷340°C

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble allumage L=1300 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm; avec adaptateur pour thermostat manette

Electrolux 0C0209

585767



Vanne gaz MERTIK 100÷190°C

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; capillaire L=1000 mm - bulbe Ø 5x160 mm; con bouchon

Electrolux 0G7801

200244



Vanne gaz MERTIK 100÷340°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble d'allumage L=900 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5246 11061226



Vis de minimum

517578	Ø 0,9 mm	006466
517376	Ø 1,10 mm	006651
440617	Ø 1,25 mm	006652
517565	Ø 1,30 mm	006475
517583	Ø 1,60 mm	006463
441910	Ø 1,90 mm	006653
535671	Ø 2,60 mm	0C1735

435428



Vanne gaz MERTIK 100÷340°C sans vis de minimum

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble d'allumage L=900 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x67 mm; avec adaptateur pour thermostat manette; mod. GV30T-C3A7A2K6

Electrolux 006692

436694



Réducteur de basse pression gaz

Mertik 3/4" FF

Pmax 100mbar; reducteur 3/4"÷1/2"

Electrolux 006422 0C1074

318098



Vanne gaz MERTIK 110÷190°C sans bouchon et manette gradué

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; câble d'allumage L=900 mm Ø 4 mm; capillaire L=810 mm - bulbe Ø 4x165 mm

Electrolux 0C5248 0G2636 0G4378

441089



Bouchon gas M3/8" pour valve gaz MERTIK

Ø 16,2x11 mm

Electrolux 0C0625

Vannes à gaz et accessoires

Mertik

584170



Electronique pour vanne gaz MERTIK [Kit]
câble d'allumage L=1220 mm, Ø 4 - F2,8 mm

Electrolux 0G7885

Raccords

415760



Raccord Øint 3,3 mm - H=22 mm

Electrolux 006097 0KI514

450142



Raccord 3/8" pour tuyau Ø 12 mm
L=20 mm

Electrolux 0G2223

338067



Raccord M10x1 L=24 mm avec
double-cone Ø 4 mm

Electrolux 052833 0G1187 0G2221 0G2924

338169



Raccord pour double-cone Ø 16 mm
L=23 mm

Electrolux 052668 0A2548

338103



Raccord Ø 4 mm - pour vanne gaz 820
NOVA

Electrolux 069203

441621



Raccord 3/8"
pour vanne gaz

Electrolux 051950

338080



Raccord M10x1 L=20 mm avec
double-cone Ø 6 mm

Electrolux 052834

517514



Raccord 3/8"
Ø 12,20xH26 mm CH17 - pour vanne gaz

Electrolux 006964

Vannes à gaz et accessoires

Raccords

441061



Raccord 3/8" CH17 mm
 Øint. 10,4 mm; Ltot. 28,4 mm

Electrolux 0C0149

438110



Contre-ecrou

Electrolux 020997 0F0146

410323



Support injecteur gaz 90° for injecteur gaz M10x1
 M16/M15

Electrolux 059250 0G2225

338032



Raccord coudé 1/2" pour 820 NOVA
 avec vis et joint torique

Electrolux 0A5398

410316



Support injecteur gaz 90° 3/8" - M14 [kit]
 double-cone Øext 12.5 mm Øint 10 mm

Electrolux 0A2136

338100



Raccord coudé MINISIT 1/2"
 inlet gas Ø 15 mm

Electrolux 056835 0K6393

410334



Raccord gaz 180° 1/4"÷3/8" (Kit)
 double-cone Ø 10 mm

Electrolux 056832

338149



Raccord coudé MINISIT 3/8"

Electrolux 054270

583991



Raccord 3/8" pour vanne gaz
 L=47 mm

Electrolux 0G6277

435181



Rallonge para vanne à gaz
 M6 - body 20 mm - shaft 10x8 mm

Electrolux 0A2135

Vannes à gaz et accessoires

Raccords

435400



Rallonge pour vanne à gaz Ø 8x47 mm
axe 6,5x8 mm

Electrolux 002130 0KT742

SIT

Elettrosit 810

338191



Vanne gaz 810 ELETTROSIT Ø 3/4" FF - 24V 50Hz
thermocouple raccord 11/32" - vis de minimum Ø 2,00 mm - pression de travail 3-18 mBar - temp. de travail 0-60°C; raccords inferieur pour pilot et thermocouple

Electrolux 053242 054437 0C8460

338207



Vanne gaz 810 ELETTROSIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz
thermocouple raccord M9x1 mm; Pmax entrée gaz 50 mbar; P. sortie gaz 3÷18 mBar - raccords latéral pour pilot et thermocouple

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

Eurosit 630

517932



Vanne gaz EUROSIT 60÷300°C
raccord Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1; Pmax entrée gaz 50 mbar; P. sortie 3÷18 mbar; température de travail 0÷120°C; capillaire L=1000 mm - bulbe 4x73 mm

Electrolux 058772

338128



Vanne gaz EUROSIT 80÷320°C
raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1 mm; temp.de travail 0÷120°C; capillaire L=1070 mm - bulbe 4x72 mm

Electrolux 0C6235 0K2003 0K2891

Vannes à gaz et accessoires

SIT

Eurosit 630

518564



Vanne gaz EUROSIT 80÷320°C [KIT]

raccords Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1 mm; température de travail 80÷320°C; capillaire L=1050 mm - bulbe 4x72 mm

Electrolux 002096

425851



Vanne gaz EUROSIT 100÷340°C

raccord Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1 mm; température de travail 0÷120°C; capillaire L=1050 mm - bulbe 4x72 mm; avec vis de réglage

Electrolux 0G2294

338049



Vanne gaz EUROSIT 100÷340°C

raccord Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M10x1 mm; Pmax entrée gaz 50 mbar

Electrolux 0C8183 0K2004

337968



Vanne gaz EUROSIT 110÷190°C

raccord Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1 mm; température de travail 0÷120°C; capillaire L=1050 mm - bulbe 4x202 mm en AISI 316

Electrolux 003334

347471



Vanne gaz EUROSIT 630 110÷190°C [KIT]

raccord Ø 3/8"FF; thermocouple raccord M9x1 mm; température de travail 0÷120°C; capillaire L=1050 mm - bulbe 4x202 mm en AISI 316

Electrolux 004947 0K3561



Vis de minimum

338029	Ø 0,80 mm	002514
337946	Ø 1,00 mm	004602
338033	Ø 1,40 mm	003159
337940	Ø 1,60 mm	0A5422
338180	Ø 2,50 mm	0A5418

338081



Bouchon sortie gaz M3/8" pour EUROSIT

Electrolux 056009

Vannes à gaz et accessoires

SIT

Minisit 710

338205



Vanne gaz MINISIT 30÷100°C

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8";
thermocouple raccord M9x1 mm; nikel
capillaire L=1050 mm - bulbe Ø 5x125 mm

Electrolux 052431

338200



Vanne gaz MINISIT 110÷190°C avec régulateur de pression

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
thermocouple raccord M9x1 mm; nikel
capillaire L=1050 mm -bulbe 6x105 mm

Electrolux 058496

338334



Vanne gaz MINISIT 50÷190°C

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
thermocouple raccord M9x1 mm; capillaire
L=1200 mm - bulbe Ø 5x95 mm

Electrolux 054267 059698

435398



Vanne gaz MINISIT 110÷190°C [KIT]

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
thermocouple raccord M9x1 mm; capillaire
L=1050 mm - bulbe 6x105 mm

Electrolux 056434 056688 058160

435434



Vanne gaz MINISIT 50÷190°C [KIT]

entrée 1/2"F sortie 3/8" F; thermocouple
raccord M9x1; nikel capillaire L=1200 mm -
bulbe 5x95 mm

Electrolux 052952 053368

630001



Vanne gaz MINISIT 100÷340°C

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8" F ;
thermocouple raccord M9x1; nikel capillaire
L=1050 mm; bulbe 4x72 mm

Electrolux 0G2402

337998



Vanne gaz MINISIT 110÷190°C

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
thermocouple raccord M9x1 mm; nikel
capillaire L=1050 mm - bulbe 6x105 mm

Electrolux 003278 003655

338046



Vanne gaz MINISIT 100÷340°C

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
thermocouple raccord M9x1 mm; nikel
capillaire L=1050 mm - bulbe Ø 5x70 mm

Electrolux 003276 056833

311836



Vanne gaz MINISIT 110÷190°C [KIT]

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
raccord thermocouple M9x1; nikel capillaire
L=1050 mm; bulbe Ø 6x105 mm

Electrolux 056689

337976



Vanne gaz MINISIT 100÷340°C [KIT]

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
raccord thermocouple M10x1; nikel capillaire
L=1800 mm; bulbe Ø 5x70mm

Electrolux 0C1598 0H6235 0KD168

Vannes à gaz et accessoires

SIT

Minisit 710

338313



Vanne gaz MINISIT 100÷340°C [KIT]

raccord entrée Ø 1/2"F - sortie Ø 3/8"F;
thermocouple raccord M9x1; capillaire L=1050
mm - bulbe 4x72 mm

Electrolux 052068 053193 053289

338216



Élément thermostatique 60÷200°C

pour valve gaz MINISIT - capillaire L=1250 mm
- bulbe Ø 5x95 mm

Electrolux 056591

338139



Vanne gaz MINISIT 120÷200°C

raccord entrée Ø 3/8"F - sortie Ø
3/8"F;thermocouple raccord M9x1; capillaire
L=1050mm nichelato; bulbo Ø 6x105 mm

Electrolux 0U2962

338318



Élément thermostatique 110÷190°C

pour valve gaz MINISIT - capillaire L=1050 mm
- bulbe en nickel Ø 6x105 mm

Electrolux 056590 0CB767

338118



Allumeur piezo avec capot MINISIT

faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 003128 003271 051567 054269
0H6049 0K5721

338093



Élément thermostatique 100÷340°C

pour valve gaz MINISIT - capillaire L=1050 mm
- bulbe en inox Ø 4x72 mm

Electrolux 056593 0K5704

338020



Capuchon MINISIT sans piezo-allumer

Electrolux 056577

337984



Élément thermostatique 100÷340°C

pour valve gaz MINISIT - capillaire L=1050 mm
- bulbe en nickel Ø 5x70 mm

Electrolux 056592

338183



Element thermostatique 30÷100°C

pour valve gaz MINISIT - capillaire L=1050 mm
- bulbe en nickel Ø 5x123 mm

Electrolux 056646

338322



Bobine magnétique M9x1 pour valve gaz MINISIT

tête Ø 11 mm - filetée M22 L=55 mm - VR8

Electrolux 056587

Vannes à gaz et accessoires

SIT

Minisit 710

338162



Bobine magnétique M10x1 pour valve gaz MINISIT
tête Ø 11 mm - fileté M22 L=55 mm

Electrolux 0K0669

338321



Bobine magnétique Ø 14,8 mm pour BABYSIT-COMPOSIT

Electrolux 056588

Nova 850/822

337969



Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF - 170mV
thermocouple raccord M9x1 mm; Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 5+50 mBar

Electrolux 002606 0K4318 0KW916

337977



Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF 230V 50Hz
thermocouple raccord M9x1; Pmax entrée gaz 60 mbar; P. sortie gaz 5+50 mbar

Electrolux 002903 0835819901

338000



Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF 230V 50Hz
thermocouple raccord 11/32"; Pmax entrée gaz 60 mbar

Electrolux 0C0848 0K3021

338105



Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz
thermocouple raccord M9x1 mm; Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3+30 mBar; dispositif d'allumage lent

Electrolux 004122 055446 0KF020

536483



Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF - 24V 50Hz
thermocouple raccord M9x1 mm; Pmax entrata gas 60 mBar; P-uscita 5+50 mBar

Electrolux 0C2408

338045



Vanne gaz 822 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz
raccord entrée/sortie Ø 1/2"FF; Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3+30 mBar; dispositif de lent allumage 3+5 mBar

Electrolux 059473

Vannes à gaz et accessoires

SIT

Nova 850/822

352049



Redresseur avec câble L=1000 mm

Electrolux 002715

442133



Manette pour NOVA vanne

Electrolux 003704 056452

338044



Contact d'allumage pour vanne gaz avec
câble L=880 mm
pour 820 NOVA et ELETTROSIT S2

Electrolux 004217 056601 0H6997

310673



Bouchon sortie gaz M10x1
pour vanne gaz NOVA

Electrolux 059474

338317



Contact d'allumage pour vanne gaz sans
câble
pour 820 NOVA et ELETTROSIT S2

Electrolux 054539

338319



Bobine magnétique pour vanne gaz 820
NOVA code 338105

Electrolux 056589 0K2953

337971



Thermopile 750mV ASA11/32 7/16"
bulbe Ø 9x75 mm - câble L=600 mm; cosses
4,2 mm; raccord 7/16" M

Electrolux 002607 0K4319

Vannes à gaz et accessoires

SIT

Sigma 840/848

338034



Vanne gaz 840 SIGMA - 230V 50Hz

raccords entrée-sortie Ø 3/4"M; Pmax entrée gaz 60 mbar; Pmax sortie gaz 2+50 mbar; température de travail 0+60°C

Electrolux 005757 0C7600

427120



Vanne gaz 840 SIGMA - 230V 50Hz

raccords entrée-sortie Ø 3/4"M; interval de regulation pression 2+50 mbar; sans sortie veilleuse; avec dispositif lent d'allumage réglable

Electrolux 0G2763

459607



Injecteur pour gaz Ø 5,80x18 mm - H=1 mm

Electrolux 0C2446

536535



Injecteur pour gaz Ø 6x18 mm - H=1 mm

Electrolux 0C2445

Tandem 830/836

337958



Vanne gaz 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz avec RP

Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3+50 mBar; température de travail 0+60°C; sortie veilleuse standard

Electrolux 002340 0K1416 0K1416

413153



Vanne gaz 830 TANDEM Ø 1/2"FFF - 24V 50Hz

Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3+50 mBar; température de travail 0+60°C

Electrolux 005526

Vannes à gaz et accessoires

SIT

Tandem 830/836

427183

**Vanne gaz 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V
50Hz**

Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3+50
mBar; température de travail 0+60°C; dispositif
d'allumage lent

Electrolux 0G2188 0K4391 0K5838

337972

**Vanne gaz 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V
50Hz**

230V RAC, Pmax entrée gaz 50 mBar; P.
Sortie gaz 2+45 mBar; température de travail
0+60°C

Electrolux 002714 0K2200

Vanne de sécurité gaz

338184

Vanne de sécurité gaz D3 1/2"FF

Electrolux 050106

338186

Vanne de sécurité gaz D3 3/4"FF

Electrolux 025434 026888 057915

Vannes à gaz et accessoires

Autres

318214



Vanne gaz
Copreci series VmV23500

Electrolux 0C6675

Câbles

586407



Couvercle connecteur Ø
4,3x7,8/7,4x11xLtot. 65 mm

Electrolux 091099

589438



Câble WFA débitmètre L=3200 mm

Electrolux 0G6658

585106



Tuyau flexible de protection L=345/485 mm

Electrolux 0S1005

582764



Cable L=1410 mm

Electrolux 0G5956

582765



Cable L=1310 mm

Electrolux 0G5957

323756



Câble extension pour commutateur L=580 mm
connecteur 6P femelle -WI

Electrolux 0C3978

432447



Câble L=950 mm

Electrolux 0KP256

315378



Câblage plaque IR 4 brûleurs

Electrolux 0C6611

Câbles

315377



Câblage plaque IR 42 brûleurs

Electrolux 0C6610

582137



Pressé-étoupe PG 13,5 - M25x1,5

Electrolux 0G6096

585104



Cablage

Electrolux 0C9678

582546



Passe-câble Ø 22x37x9 mm

Electrolux 005382

585135



Cablage

Electrolux 0CA174

441543



Passe-câble Ø 23 mm

Electrolux 050180

583079



Pass-fil PG29

Electrolux 0C3528 0G7277

507549



Ecrou hexagonal - H=3 mm
CH19

Electrolux 0KZ969 ST0286402

536373



Pass-fil

Electrolux 0C2328

Câbles

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

432156



Commutateur 0-1 positions
32A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006649

350757



Commutateurs 0-1 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0PRU98

432319



Commutateur 0-1 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 026945 0G3354 0K2928 0K4968
0KG714

459692



Commutateur 0-1 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; avec
potentiomètre

Electrolux 0C7415 0C9939

431773



Commutateur 0-1 positions
16A 250V; Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2227

533248



**Commutateurs 0-1 positions avec
potentiomètre**
D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2628 0G3278 0G6017

432293



Commutateur 0-1 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004908 0A2134 0G0268 0G0517
0G2119 0H6605 0K3016 0K3500
0K5472 0K9781

432232



Commutateurs 0-2 positions
16A 250V; Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm;
connexion arrière pour thermostat

Electrolux 0A2036

432329



Commutateurs 0-1 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355
0KT763 0KW856

427517



Commutateurs 0-2 positions
16A 250V; Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm;
potentiomètre RP22/4737A-50 kΩ

Electrolux 002164 0K4927

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

425263



Commutateurs 0-2 positions

32A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; cavo L=2,4 metri; potentiomètre

Electrolux 0G1954 0K5163 0M2135

418007



Commutateurs 0-2 position

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8614 491476900

427259



Commutateurs 0-2 positions

32A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm; cavo L=2400 mm; potentiomètre RP22/4737A -50 kOhm

Electrolux 0H9852 0K5063 0M2134

418933



Commutateurs 0-2 position

10/16A 250/400V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KK036 428136300

432152



Commutateurs 0-2 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6688 0H9802 0K4443 0K4912
0K8843 0M0524

435131



Commutateurs 0-2 position

16A 250V; Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002382 003119 031533 032677

432340



Commutateurs 2 positions

D-axe Ø 6x4,6 mm - L=23 mm

Electrolux 0H6595 0K1004

431333



Commutateurs 0-2 position

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KD834 0KV045 0U3941

435105



Commutateurs 0-2 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3017 0E5131 0K8165 482237200

432178



Commutateur 0-3 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003565 028390 0C3192

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

431687



Commutateur 0-3 positions
32A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029147 0H1255 0H6389 0H6598
0K2147 0KC013

431775



Commutateur 0-3 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2162 0H6686 0KE807 0KV484

429074



Commutateur 0-3 positions
0-1-2-3 positions; 32A 250V; Tmax 150°C;
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6683 0K1380 0KE653 0M0519

432066



Commutateur 0-3 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059544

431254



Commutateur 0-3 positions
32A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9806 0K3012 0K4309 0K4916
0K1535 0KV044 0U0183

317169



Commutateur 0-3 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0C5452 0C8387

428798



Commutateur 0-3 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002589 0G4003 0K3862 0K4921
0K1248

432334



Commutateurs 0-3 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050783 053866 0C7965

429236



Commutateur 0-3 positions
32A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050857 0H6388 0H6682 0H7497
0KC014 0KG608 0KZA39

432222



Commutateur 0-4 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 150°C

Electrolux 052749

315844



Commutateur 0-4 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C7130 0K6631 0KB518

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

432078



Commutateurs 0-4 positions

16A 250V; Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm
L=23 mm

Electrolux 0A2241 0H6603

432140



Commutateur 0-6 positions

32A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2022 0G0920 0H1256 0H6394
0K6968 0K7289 0KC015 0M0527

582754



Commutateurs 0-4 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0C9180

432393



Commutateur 0-6 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2021 0G0649 0KM938 0KM939

318133



Commutateurs 0-4 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C0320 0C9725

432176



Commutateur 0-6 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059238 0K2888

312284



Commutateurs 0-4 positions

16A 250V; Tmax 150°C; D-axe 6x4,6 mm

Electrolux 0C7353

429073



Commutateur 0-6 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 150°C

Electrolux 004915 053408 0H6685 0K7430

419793



Commutateurs 0-4 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6391

427060



Commutateurs 0-6 positions

16A 250V; D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2122 0K5159

432147



Commutateur 0-5 positions

16A 250V; Tmax 125°C; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004268 0C9080

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

432060



Commutateur 0-6 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004741

586125



Interrupteur OFF + 10K POTI

Electrolux 0G6306

428967



Commutateurs 0-7 positions
16A 250V; Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6284 0KE607

424998



Commutateurs 0-9 position
16A 250V; D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0D6932 0G3190 0KI631

425281



Commutateur 0-7 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9804 0H9820 0K4914

436622



Commutateurs 0-9 position [KIT]
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; avec câble
L=1080 mm, lampe pilote rouge et verte 12V

Electrolux 0C6109 0C9700

429293



Commutateurs 0-7 positions [KIT]
16A 230V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6123

529499



Commutateurs avec potentiometre
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G3024 0K6441

583597



Commutateurs 0-9 position
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9695

583039



Commutateurs 10 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; avec
potentiometre

Electrolux 0C9905

583716



Commutateurs 0-9 potions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm L=24 mm; cavo
L=170 mm; potentiometre 10 kOhm

Electrolux 0CA934

430020



Interrupteur
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KJ395

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

324162



Commutateur 230V 16A 50Hz [Kit]

D-axe Ø 6x4,6 mm; avec connecteur; voyant rouge et vert

Electrolux 0C0084

427289



Commutateurs avec potentiometre

16A 250V; cable L=70 cm

Electrolux 0H9873 0K5106

427536



Commutateurs avec potentiometre

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; cavo L=2,5 metri; potentiometre PD 280-10K/J 4M 6272 S8

Electrolux 0G2044 0K5090

Régulateur d'énergie

315974



Régulateur d'énergie double circuit 13A 230V 50Hz

D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 004902 0C6530 0K3520

533018



Régulateur d'énergie 13A 230V

D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux	003031	005270	050527	050563
	051188	051189	052042	053695
	0699801001	093124	0A2482	0C1605
	0K8611	0KJ210		

Contacteurs et Relais

Autres

425643



Triac
plaque 18x8 - cables L=500 mm

Electrolux 0H9854 0K5065 0M2153

416591



Contacteur TP3250-40
1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO;
faston 6,3 mm

Electrolux 0H6541

BENEDIKT & JÄGER

435316



Contact auxiliaire 1NO HN10 10A 690V vert
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Contact auxiliaire 1NC HN01 10A 690V rouge
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

435202



Contact auxiliaire vert 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

431393



Mini Contacteur K1-09D01 400V
4kW 3P; 380-400V 50Hz 440V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 49x45x57,5 mm

Electrolux 0KV051

435165



Mini contacteur K1-09D10 230V
4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Electrolux 088557 0G3401 0G3524 0G3801

426214



Contacteur K2-09A01 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005170 0H7049

Contacteurs et Relais

BENEDIKT & JÄGER

536254



Contacteur K2-30A00-40 230V

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux 0C2247

426261



Contacteur K3-14NA00-40 230V

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005171 0H7051 0KK107

611562



Contacteur K3-10NA00-40 230V

4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 0C2480 0C7622 0E1743 0E3751
0W02E5 0W2702

434968



Contacteur K3-14ND10 24V

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

538400



Contacteur K3-10ND10 24V

4kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 058670 0KZ813

436196



Contacteur K3-14ND10 230V

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

435166



Contacteur K3-10ND10 230V

4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

300683



Contacteur K3-14ND10 230V avec varistor 110-250V AC/DC

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x70 mm

Electrolux 0G4223 0G4645 0K2993 0K4891
0T5639

435109



Contacteur K3-10ND01 230V

4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

426314



Contacteur K3-18ND10 24V

7,5kW 3P; 24V 50/60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux. NO - dim. 65x45x60 mm

Electrolux 058785 0KG249 0KG676 0KI327
471963711 ST0279002

Contacteurs et Relais

BENEDIKT & JÄGER

435384



Contacteur K3-18ND10 180V

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

426307



Contacteur K3-22ND10 400V

11kW 3P; 380-415V 50Hz 415-440V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux 0KJ217

435427



Contacteur K3-18ND10 230V

7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

436199



Contacteur K3-24A00 24V

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0KZN75 0L0361

426300



Contacteur K3-22ND10 24V

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65x45x60 mm

Electrolux 006157 056600 0E0177 0K3969
0K9124 767511112

321420



Contacteur K3-24A00 230V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

426298



Contacteur K3-22ND01 220/240V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm

Electrolux 0H7052 0K3384 0K9307

435495



Contacteur K3-32A00 230V

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 003305 007080 0H6549 0HN634

319482



Contacteur K3-22ND10 230V

11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

433658



Contacteur K3-40A00 230V

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 007104 0K3375 0K3479

Contacteurs et Relais

BENEDIKT & JÄGER

335529



Contacteur K3-50A00 230

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO - dim. 95x60x110 mm

Electrolux 059993 0C2244 0H6550 0H7054

Interrupteur magnétothermiques

418316



Interrupteur automatique C60N C16

400Vac 50/60Hz; 3NO; dim. 65x54x82 mm

Electrolux 0E0777 0E2269 0K8729 0KG573

416665



Interrupteur magnétothermique 3P 25A

Electrolux 0E5139 0E5453 0K8731 0KC505

419563



Interrupteur automatique 3P 20A 400V

dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

MOELLER

413926



Contacteur DILEM-10

4kW 3P; 24V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO;
dim. 50x45x58 mm

Electrolux 003885

413920



Contacteur XTMC9A01

4KW 9A (AC-3) + 1NC; 24V 50/60Hz

Electrolux 003910

Contacteurs et Relais

MOELLER

414132



Contacteur DILM17-10

7,5kW 3P; 24V 50Hz 60Hz 400V 3 cont. NO+
1 aux NO

Electrolux 002417

Relais

324245



Boite a bornes

Electrolux 092699

614494



Relais C5-A30

16A 400V

Electrolux 0SB098

414098



**Relais 2 contacts 230V 50/60Hz 10A
conexion à cosses
24Vac**

Electrolux 054779 054926

Relais Finder

610763



Relais 1 contact 24Vac 50/60Hz
capacité contacts 10A 250V

Electrolux 0C1971

582143



Relais 1 contact 230V 50/60Hz 10A
capacité contacts 10A 250V

Electrolux 0C1970

Contacteurs et Relais

Relais Finder

438774



Relais 2 contacts 230V 50/60Hz 8A 250V

Electrolux 0E5849 0K4551 0K4947 0K6309

438843



Relais 3 contacts 230V 50/60Hz 16A 250V

Electrolux 006610

435271



Relais 2 contacts 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610
058857 069882 069924 083215
0KW986

435519



Relais 4 contacts 230V 50/60Hz 7A 250V

Electrolux 002787

438597



Relais 3 contacts 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

414097



Borne relais 7A 250V
dim. 66x22x30 mm

Electrolux 059845

336813



Relais 3 contacts 24V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510

437774



Borne relais tipe 94
pour 613895

Electrolux 002786

435162



Relais 3 contacts 230V 50/60Hz 16A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 005033 005034 088197 0K2397
0K2445 0T3793

Contacteurs et Relais

Relais temporisé

414029



Relais temporisé 2NO 10A 250V

Electrolux OC1240

Contacteur-disjoncteur

418193



Déclencheur moteur GV2ME07 1,6÷2,5A
dim. 70x45x87 mm

Electrolux OK7058 OK8681 OKU144

SSR (solid state relay)

427260



Relais SSR HD4850
entrée 3-32V, sortie 480V 50A

Electrolux 0G5742 0H9858 0K5070 0M2144

TELEMECANIQUE / SCHNEIDER ELECTRIC Electric

416589



Contacteur GC2530M5
220/240V 50/60Hz; 3P - capacité 16kW AC7a
- 4kW AC7b

Electrolux OK8118 OK8613 OKB652 OKW669

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

311818



**Condensateur de mise en phase 4µF
450V 50/60Hz**
Ø 30x71 mm; avec vis M8 et ecrou

Electrolux OKN530

518325



Condensateur 1.5 µF 450V 50Hz

Electrolux 002796

441189



**Condensateur de mise en phase 10µF
400V 50/60Hz**
Ø 35x77 mm; avec vis M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727
0KJ296 482751100

438203



Resistance 270 ohm

Electrolux 005370

339523



**Condensateur de mise en phase 12,5 µF
450V 50/60Hz**
Ø 40x70 mm; avec vis M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235
0K3032

536815



Clip set 10 pcs

Electrolux 0D1176 0D6040

340272



**Condensateur de mise en phase 16 µF
450V 50/60Hz**
Ø 40x95 mm; avec vis M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

441922



Toroïdal ferrite Ø 36x22 mm

Electrolux 005517

312678



**Condensateur de mise en phase 60µF
250V 60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

584329



Ferrite [Kit]

Electrolux 0C7073

586081



Filtre RFI 440V 10A 3N 50/60HZ

Electrolux 0C9475

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

338399



Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm
(0.47 μ F) + (0,68MoHm) + (2x0.010 μ F) + (2x1mH); vis M8 mm

Electrolux 059078 0K2392

440188



Filtre antiparasite 100 OHM

Electrolux 003510

338358



Filtre RFI 250V Ø 38x39 mm
0.47 μ F (x2)+2x0.025 μ F(Y2)+1MoHm; avec vis M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

418457



Filtre RC 0,047÷0.47 μ F, 22÷470Ohm 250Vac

Electrolux 0K8676 552201301

435381



Filtre RFI 3 phases 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
3x(0.27 μ F) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF); faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

342145



Fusible Ø 5x20 mm 0,315A rapide

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584
0K3350 0K4542 0K4994

318487



Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm
(0.47 μ F) + (680KoHm) + (2x0.01 μ F) + (2x1mH); avec vis M8

Electrolux 0C4950

312685



Fusible Ø 5x20 mm 1A 250V rapid

Electrolux 054456 0L3639

528099



Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x56 mm
decoupé M8

Electrolux 0CB477

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rapide

Electrolux 053741 057783 083602 088227
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

518173



Filtre RFI 1uF 275 Vac + 100 Ohm
câble L=100 mm avec faston 8 mm

Electrolux 003551

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

435270



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapide

Electrolux 002348 005077 053534 058871
0F0187 0K8698 0KJ931

320026



Fusible Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V retardé (10 pcs)

Electrolux 0C2230

435517



Fusible Ø 5x20 mm 0,16A 250V retardé

Electrolux 002820 0F0189

416450



Fusible 25A 690V BS88 4
Ø 17x42/76 mm

Electrolux 0H9861 0K5074 0M2131

433988



Fusible Ø 5x20 mm 0,63A 250V retardé

Electrolux 007054 048786

437991



Fusible 25A 500V
Ø 14-12mm H=50mm

Electrolux 058175

583543



Fusible Ø 5x20 mm 6,3AL 250V retardé

Electrolux 0C1480

438578



Résistance 100 Ohm 7W
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

535756



Fusible Ø 6,3x32 mm 20A 250V

Electrolux 0C1821

425644



Fusible pour résistance 228°C

Electrolux 0G1960 0K4996 0KG920

523454



Porte-fusible Ø 10x38 mm
32A 690V; barre DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

413453



Support fusible pour DIN barre

3 positions; pour cable da 0,5-6 mm; pour fusible 10,3x38 mm, 32A 690 V

Electrolux 003911

417948



Porte-fusible

pour fusible 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

338800



Porte-fusible Ø 12 mm 16A - 250V faston 90° 4,8x0,5 mm

L=44 mm pour fusible 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

433800



Porte-fusible Ø 16 mm 16A 250V [Kit]

L=49 mm - cosses 6,3x0,8 mm - pour fusible 5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
0K8694 0KZV38 0T3933

535755



Support fusible Ø 12,8 mm 250V 20A

faston 4,8 mm

Electrolux 0C1820

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

22x30 mm

415728



Interrupteur bipolaire lumineux orange
22x30mm
 16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - avec capuchon

Electrolux 056879 056880 0K2905 0K2911

428783



Interrupteur bipolaire lumineux rouge
22x30 mm; 0-I
 16(4)A 230V; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 0G6685 0K7092

415724



Interrupteur bipolaire lumineux vert
22x30 mm; 0-I
 16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - avec capuchon

Electrolux 050491 053810 056702 056703
 081680 085609 085634 089013
 0C7900 0HA083 0K0035 0K3925
 0KF921 0KX213 0PE186

Accessoires

422186



Bloc de contact B3S

Electrolux 0G2311 0W5388

427385



Contacts auxiliaires 3NO
 16A 250V; pour selecteur 427301

Electrolux 0G1857 0K5158 0KB407

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

Autre

427301



Selecteur noir Ø 22 mm
sans contacts auxiliaires

Electrolux 0G1856 0K5150

Contacte auxiliaire

418056



Contact auxiliaire NO

Electrolux 0KL112 0KL137 428136500

426346



Contact auxiliaire NO
690V

Electrolux 0G2310 0W12JC

Ø 16 mm

435241



Bouton lumineux rouge Ø 16 mm
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314
245887 245891

442039



Capuchon 15x15 mm
Ø trou 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

Ø 22 mm

413125



Bouton poussoir lumineux vert Ø 22 mm

1 cont. aux NO

Electrolux 003827

413280



Poussoir unipolaire vert Ø 22 mm

2 cont. aux NO

Electrolux 033668

585063



Bouton Ø 22 mm - 250V 10A

Electrolux 0C8677

Ø 25 mm

435361



Interrupteur poussoir vert Ø 25 mm

16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm- 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

435302



Interrupteur bipolaire noir Ø 25 mm

16(6)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 058274

338905



Bouton poussoir noir Ø 25 mm - (flash)

16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

536099



Bouton poussoir noir Ø 25 mm

16A 250V - avec capuchon

Electrolux 0C2129

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs**Ø 25 mm****435417****Capuchon pour bouton-poussoir Ø 25 mm****Electrolux** 053979 0K3030**459329****Poussoir Ø 22 mm 250V 10A****Electrolux** 0C7559**Boutons Start/Stop, Urgence****418201****Bouton d'arrêt d'urgence decoupé Ø 25 mm - teté Ø 40 mm**
réarmement automatique, 1 contact NC**Electrolux** 0K6639 0KI045 428076000 482358000**413154****Bouton d'arrêt d'urgence Ø 22 mm**
1NC; réarmement manuel**Electrolux** 059843**336116****Manette ON/OFF****Electrolux** 0KV101

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

Sélecteurs

413617



Selecteur noir Ø 22 mm - pos. 0-1 fixé
NO; AC- 230/400/500V; 6/4/2 A; DC - 24/110/220V; 3/0, 8/0, 3A

Electrolux 004416 0K8187

413407



Selecteur noir Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 fixé
4 contacts auxiliares NO

Electrolux 006745

413916



Selecteur rouge Ø 22 mm - pos. 0-1 led 12V
1 contact auxiliaire NO

Electrolux 005093

413616



Selecteur noir Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 fixé
2 contacts auxiliares NO

Electrolux 003828

437835



Selecteur vert Ø 22 mm - pos. 0-1 avec led 240V
1 contact auxiliaire NO

Electrolux 005079 053261 053263 053264

413267



Selecteur noir Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 instable
2 contacts auxiliares NO

Electrolux 053259 053260 054422

416720



Selecteur vert Ø 22 mm - pos. 0-1 avec led 240V
stable - 2 contacts auxiliares NO + 1 contact auxiliaire led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

414101



Selecteur vert Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 avec led 10A 600V

Electrolux 002429 053919

413887



Selecteur vert Ø 22 mm - pos. 0-1 avec led 240V
stable - 2 contacts auxiliares NO + 1 contact auxiliaire led

Electrolux 003906

425448



Selecteur noir Ø 22 mm - 3 posiz. 1-0-2 fixé
10(6)A 400V

Electrolux 0H9810 0H9812 0H9813 0K4924
0T5481

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

Sélecteurs

532520



Selecteur Ø 22 mm - 3 pos.
240V 3A, 2 contacts NO

Electrolux 0K1588 0KJ566 0KZ495

414095



Selecteur noir Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 fixé
10A AC15 6A/230V, C10B

Electrolux 052982 052986 054434 054482

413942



Selecteur noir Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 fixé
AC15 6A/230V

Electrolux 002050 003831

Interrupteur

419714



Sectionneur 3P 18,5kW 400V 50/60Hz - 63A
pour câbles 3,31+21,20 mmq

Electrolux 0KJ867 428041000

427295



Interrupteur principal ON-OFF 4P 25A 10kW

Electrolux 0G2137

586266



Interrupteur principal 3 phase 18,5kW 230V 50/60Hz [KIT]
4 pôles

Electrolux 0KZQ93 ST0999200

419504



Interrupteur 3 phase 63A

Electrolux 0KJ866 0KL865

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

Autres

427233



Interrupteur avec potentiomètre

câble L=55 cm - mod. VOM03-07 - PUET-E/K - thermaline S90

Electrolux 0G1717 0G2329 0G2405 0K5151
0K1513 0KV600 0T2656

425375



Interrupteur principal 250/440V 10A

Electrolux 0G2123 0K5160

425249



Sélecteur de puissance - par induction

Electrolux 002166 0K4931 0KF599

Lampes et douilles

426363



**Lampe 2W 380V E14 L=28 mm
vert**

Electrolux 002585 052204 0G0967 0H7037
0K7293 0K9813 0KC232

426364



Lampe 2W 230V E14 L=29 mm

Electrolux 002592 052202 0H7036 0H7144
0K4892 0K9814 0KC231

342132



Lampe 2W 30V BA9S

Electrolux 053894 075026 0KS339

432653



Lampe 2,6W 130V BA9S

Electrolux 0H2639 0K9109 0KC506

Lampes et douilles

427658



Lampe 15W 240V E14
Tmax 300°C

Electrolux 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588
0KS867

435360



Lampe 25W 240V E14
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

Electrolux 004112 004161 004935 054319
056709 0C3044 0C3568 0H2405
0K3859 0K7928 0KQ901

316070



Voyant Ø 6 mm 230V vert - câble L= 200 mm
lentille Ø 7 mm

Electrolux 0KJ023 0KQ447

532630



Voyant Ø 6 mm 400V - câble L= 340 mm
lentille Ø 7 mm

Electrolux 0D6949 0G3110 0KJ697

317060



Voyant Ø 6 mm 230V avec capot orange
L=59 mm

Electrolux 0PRU97

347116



Voyant Ø 6 mm 230V avec capot vert
L=59 mm

Electrolux 003032 0PRU96

340412



Voyant Ø 6 mm 230V sans douille
L=59 mm

Electrolux 053811 056707 0K9372 0KE182

340409



Voyant fluorescent Ø 6 mm 230V sans douille
L=59 mm

Electrolux 054150 0HB138 0K2894

340403



Voyant vert Ø 9 mm 240V - vert
Lentille Ø 10 mm, L=55 mm - cosse 6,3x0,8 mm Tmax 120°C

Electrolux 058544 0K2965

340395



Voyant Ø 10 mm 230V - vert
avec douille à visser

Electrolux 0A2224 0G2390 0H6615 0K2046
0KI684 0PR076 0U4330

Lampes et douilles

431118



Voyant Ø 10 mm 230V - rouge
avec douille à visser

Electrolux 0A2408 0KI685 0KV042

340430



Voyant Ø 10 mm 230V - orange
avec douille à visser

Electrolux 0A2225 0KI683 0PR075

431011



Voyant Ø 10 mm 230V - blanc
avec douille à visser

Electrolux 0K8422 0KA919 0KD835 0KG037
0KL449 0KM909 0U4328

320837



Voyant Ø 10 mm - 250V - led orange
avec douille à visser; faston 6,3

Electrolux 0SI307 0SR549 0SR566

417968



Voyant Ø 13 mm 240V L=60 mm - blanc
lampe Ø 9 mm, avec rondelle et O-ring en
silicon

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

435510



Voyant Ø 13 mm 240V - L=60 mm - orange
lampe Ø 9 mm, avec écrou et O-ring en silicon

Electrolux 005011 058631 058659 0H6618

435113



Voyant Ø 13 mm 240V L=60 mm - rouge
lampe Ø 9 mm, avec rondelle et O-ring en
silicon

Electrolux 005012 058712 058727 0C0687
0KF061 0W0314

435511



Voyant Ø 13 mm 240V L=60 mm - vert
avec écrou et O-ring en silicon

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

340416



Voyant carré rouge Ø 14 mm 400V
L=59 mm - douille 18x18 mm

Electrolux 026385 053150 053153 068624

340415



Voyant carré vert Ø 14 mm 400V
L=55 mm - douille 16x16 mm

Electrolux 026456 053148 053154 068694

Lampes et douilles

340413



Voyant carré orange Ø 14 mm 400V
L=59 mm - douille 18x18 mm

Electrolux 045272 053149 053155 068625

413268



Voyant Ø 16 mm 250V - vert
L=24 mm

Electrolux 006849 0G2317 0G2318

427518



Voyant carré 20x20 mm 230V - blanc
L=54 mm - douille 20x20 mm

Electrolux 002162 0K4903

425577



Voyant carré Ø 20 mm 230V - vert
L=54 mm - douille 20x20 mm

Electrolux 002161 0G0220 0K3006 0K4902

425415



Voyant Ø 22 mm 230V - blanc

Electrolux 0K4580 0K4859 0K4905 0KW975

425679



Voyant Ø 22 mm 230V - vert

Electrolux 0G1917 0K5043 0K5094 0K5120
0K1198

427194



Voyant Ø 22 mm 400V - blanc

Electrolux 0K6368 0K6559

427193



Voyant Ø 22 mm 400V - vert
Tmax 160°C

Electrolux 0G2093 0K4858 0K6366 0K8427

414094



Voyant Ø 22 mm, lentille Ø 29 mm - vert
complète avec lampe

Electrolux 052983 054435 054483 0E0110
736110600

312295



Voyant Ø 22 mm, lentille Ø 29 mm - jaune
complète avec lampe

Electrolux 004412

Lampes et douilles

426607



Voyant Ø 9 mm 12V - blanc
L=55 mm

Electrolux 0KX184

581851



Voyant Ø 8x7,3 mm 5-28V - vert
lentille Ø 11,5 mm; faston 2,7x0,5 mm

Electrolux 0C4000 0G5860

340417



Voyant fluorescent Ø 9 mm 24V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 075110 0K6374

427721



Voyant - jaune

Electrolux 0H6111

340396



Voyant fluorescent Ø 9 mm 240V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488
048832 0C2585 0HA088 0HB343

435269



Voyant 250V T200°C

Electrolux 059047 0C6540

319362



Voyant Ø 9 mm 240V - blanc
L=55 mm - cosse 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

431017



Voyant 11x31 mm - rouge
1,5mA 200/250V

Electrolux 0K6748 0KJ457

427157



Voyant fluorescent Ø 9 mm - 400-440V - vert
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KI361 0KI362

340411



Lentille orange Ø 6 mm - L=10 mm

Electrolux 053812 056706

318084



Lentille vert Ø 6 mm - L=10 mm

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373

Lampes et douilles

347447



Lentille à clipser Ø 10 mm - vert
verre Ø 14,5 mm

Electrolux 004896 0K3498 0K1364

338639



Lentille orange Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

317191



Lentille à clipser Ø 10 mm - blanc
verre Ø 14,5 mm

Electrolux 0K1363

347136



Carter de lampe ronde complete Ø 35,5 mm - E14 25W 230V
dim. Ø 38,5 mm; cosses 90° 6,3 mm - Tmax 300°C avec lampe 25W

Electrolux 006847

347386



Lentille à clipser Ø 10 mm - orange
verre Ø 14,5 mm

Electrolux 004928 0K3526

530741



Lentille 29x29x3,5 mm [Kit]

Electrolux 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

426335



Lentille à clipser Ø 13 mm - vert L=22 mm

Electrolux 0K6375 72593806

438607



Encadrement 35x35 mm

Electrolux 057382 0H6890 0K3035 0KC541

340429



Lentille rouge à clipser Ø 13 mm - rouge L=22 mm

Electrolux 0C0250

438609



Joint vitre

Electrolux 057402 0H6716 0K3034

340407



Lentille vert Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

421017




Cadre métallique pour vitre lampe 118x71 mm

Electrolux 0H7118

Lampes et douilles

438608



Vitre de contrôle 29x29x3,5 mm
Tmax 490°C

Electrolux 057400

439041



Support lampe

Electrolux 0A8268

441458



Indicateur

Electrolux 059207

200015



Capuchon bouton et voyant Ø 23 mm

Electrolux 0G2315

Magnetron & Induction

Induction

586392



Generateur a induction 5000W 400V
dim. 285x285 mm

Electrolux 0CB055

585671



Generateur a induction 3 phase 5000W 400V
dim. 285x285 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux 0CB665

Magnetron & Induction

Induction

584279



Generateur a induction 3 phase 5000W 400V, REVISED

dim. 285x285 mm; L'induction de tiroir ancienne doit être livrer en Electrolux dim.

Electrolux ORP022

585321



Generateur a induction 3500W 400V

dim. 290x630 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux OCB041

585236



Generateur a induction 3000-3700W 240V 50/60Hz

Electrolux OC8303

584939



Generateur a induction

dim. 290x635 mm

Electrolux OCB044

583868




Generateur a induction 5000W 400V - Complet

dim. 285x285 mm

Electrolux OC7867 OC8305 OTTG12

324132



Generateur a induction REVISED

L'induction de tiroir ancienne doit être livrer en Electrolux; dim. 830x480x250 mm

Electrolux ORP028

585617



Generateur a induction 5000W 400V - Complet

Electrolux OC4001

426900



Generateur a induction 4x4000W 440V

dim. 840x740 mm

Electrolux OKL223

584188



Generateur a induction 5kW 230V 50/60Hz

dim. 285x318 mm - H=101 mm

Electrolux OC8304

425170



Generateur a induction REVISED 2x5 KW 400V

L'induction de tiroir ancienne doit être livrer en Electrolux

Electrolux OKD919

Magnetron & Induction

Induction

581996



Generateur a induction

Electrolux 0D7019

583607



Generateur a induction

Electrolux 0D7214

586396



Cable for induction/lamp (right side)

Electrolux 0G7495

586394



Cable for induction/lamp (left side)

Electrolux 0G7494

586395



Cable for induction/potentiometer (right side)

Electrolux 0G7880

586393



Cable for induction/potentiometer (left side)

Electrolux 0G7879

Magnetron & Induction

Magnetron

583648



Magnétron arrière 230V [Kit]

Electrolux 0D6840

586350



Magnetron frontal 230V [Kit]

Electrolux 0D6842

Plan en vitroceramique


439360



Plan en vitroceramique 291x545x6 mm
pour 700/PR700/N700

Electrolux 059045

439359



Plaque en vitroceramique 641x545x6 mm
pour 700/PR700/N700

Electrolux 059049

427056



Plaque en vitroceramique 320x660x6 mm

Electrolux 0H9747 0K4770

427047



Plaque en vitroceramique 660x660x6 mm

Electrolux 0H9749 0K4772

426864



Plan en vitroceramique 344x344x4 mm
pour VARIO WOK

Electrolux 0D6908 0K4311

584860



Plaque en vitroceramique 660x660x6 mm

Electrolux 0G6824

Magnetron & Induction

Plan en vitroceramique

583493



Plaque en vitroceramique 558x690x6 mm

Electrolux 0C7866

440342



Plaque en vitroceramique 693x345x6 mm

Electrolux 002556

323076



Plaque en vitroceramique 692x342x6 mm

Electrolux 0C7876

440341



Plaque en vitroceramique 743x692x6 mm

Electrolux 002558

514899



Plaque en vitroceramique 693x343x6 mm

Electrolux 0C0023

320941



Plaque en vitroceramique 3743x693x6 mm

Electrolux 0C0033 0C7187

441127



Plaque en vitroceramique 693x343x6 mm

Electrolux 0C0313

427048



Plaque en vitroceramique 740x840x6 mm

Electrolux 0G1963 0K4773 0KI380

441126



Plaque en vitroceramique 693x743x6 mm

Electrolux 0C0314

427081



Plaque en vitroceramique 740x840x6 mm

Electrolux 0G6336 0K4301 0KF571

Magnetron & Induction

Plan en vitroceramique

427044



Plaque en vitroceramique 740x340x6 mm

Electrolux 0H9748 0K4771 0KI379

Microinterrupteurs

435262



Microinterrupteur à poussoir 16A 250V
T125°C
filetage M10x1, H=14 mm

Electrolux 002785 005031 046063 058926
0H6565 0K2018 0K2969

431009



Microinterrupteur à poussoir 1C NO 16A
400V
faston 6,3 mm, 1117 1P

Electrolux 0G2388 0KG932 0KI688 0KV043

417086



Microinterrupteur à poussoir 48V
dim. 42x40x12 mm; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0KJ488

435424



Microinterrupteur à poussoir avec levier
5x60 mm
16(6)A 250V; T85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

582442



Microinterrupteur à poussoir 250V 10A
1NC
faston 6,3

Electrolux 0D6617

340392



Microinterrupteur a poussoir avec levier
5x43 mm
16(6)A 250V T85°C; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 004904 046286 081352 081692
0K7808 0KB678 0W2466 325629450

347033



Microinterrupteur à poussoir 2P 16A
400V
dim. 39x13 mm

Electrolux 004927 0K3516

423808



Microinterrupteur à poussoir avec levier
L=51 mm [Kit]
support 100x35x1,5 mm; câble L=800 mm

Electrolux 0G2121 0G6381 0K5144

Microinterrupteurs

423903



Microinterrupteur à poussoir avec levier
400V 20A
 dim: 50x23x18 mm

Electrolux 0H9808 0K4919

419651



Interrupteur de position avec roue 240V
1,5A [Kit]
 IP67; câble L=2000 mm

Electrolux 0KL638 0KL819 0KL820 ST2392500

422217



Microinterrupteur à poussoir avec roue
16A 250V NC

Electrolux 0H6597

419818



Microinterrupteur fin de course 240V 3A
 dim. 75x30x30 mm; IP65

Electrolux 0E3580

419117



Microinterrupteur à poussoir avec roue
12A 250V
 levier L=27 mm

Electrolux 0KJ534 491499300

432386



Aimant Ø 10x27 mm

Electrolux 0E0116 0K7361 0KE395

414008



Interrupteur fin de course 230V 6A
 1NO/1NC

Electrolux 059847

435203



Microinterrupteur magnétique Ø 6x30
mm jusqu'à SN...729
 NO contact 250V 10VA; câble L=460 mm

Electrolux 048268 048486

435132



Microinterrupteur fin de course 240V
10A
 1NO/1NC

Electrolux 046884 053241 054423 054424

411214



Microinterrupteur magnétique 6A 250V
 câble L=1500 mm

Electrolux 059565

419418



Interrupteur fin de course 240V 1,5A
 câble L=1000 mm IP65 pour marmite
 VARIOMIX

Electrolux 0KU544 428109600

441145



Microinterrupteur magnétique 23x16x18
mm
 mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

Microinterrupteurs

435252



Microinterrupteur pour robinet gaz

type 209 - Tmax 150°C; 0,5A 250V; cosse
2,8x0,5 mm

Electrolux 004241

440844



Plaque isolante pour microinterrupteur
46x26x1 mm

Electrolux 045404

419361



Plaque isolante pour microinterrupteur

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

441529



Pivot L=120 mm

Electrolux 051289

322950



Tige pour microinterrupteur

L=178 mm

Electrolux 0C5964

bornes

417178



Boite à bornes

Electrolux 0K0707

441467



Boite à bornes 2P [Kit]
25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

312061



Boite à bornes 1 pôles en stéatite

pour câble max 4 sq.mm; capacité 41A/450V;
dim. 20x11xh18 mm

Electrolux 0G4655

336554



Boite à bornes 3 poles 6 mmq

capacité 450V 40A Tmin-max -5/+150°C;
cosse 6,3x0,8 mm

Electrolux 046357 0KE877

435420



Boite à bornes 2 pôles en stéatite

pour câble max 10 sq.mm; capacité
57A/450V; dim. 26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 0KB778

439223



Boite à bornes 6 poles pôles pour 6 mmq no ponts installés

capacité 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
cosse 6,3x0,8 mm

Electrolux 058613 0E1290

439516



Boite à bornes 4 pôles en stéatite

pour câble max 10 sq.mm; capacité
76A/450V; dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

439982



Boite à bornes 6 pôles pour câble 6 mmq avec ponts installés

capacité 450V 40A Tmin-max -5 / +150°C;
cosse 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

418203



Boite à bornes 28x90 mm

Electrolux 0K7122 0KE360 475933800

433863



Boite à bornes 8 pôles
L=68,3 mm

Electrolux 045794

411750



Boite à bornes

dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

bornes

413856



Boite à bornes
DIN barre 202x35 mm

Electrolux 005094

439566



Boite à bornes 5 pôles 10 mmq
rail DIN

Electrolux 005173 059239 0F0035

583080



Boite à bornes 3 pôles pour câble 6 mmq avec support fusible

Electrolux 0C7562

517208



Boite à bornes 5 pôles pour câble 16 mmq avec 2porte-fusibles
rail DIN

Electrolux 006854 058608 0C0616

526404



Boite à bornes 4 pôles pour câble 35 mmq
rail DIN L = 100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820
B

438970



Boite à bornes 5 pôles pour câble 16 mmq
rail DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397


433974



Boite à bornes 5 pôles pour câble 6 mmq
pour câble max 10 mmq; capacité 750V/65A;
-30+100°C

Electrolux 058875

440356



Boite à bornes 5 pôles pour câble 35 mmq 2 support fusible
rail DIN L=127 mm

Electrolux 002277 058707

439423



Boite à bornes 5 pôles pour câble 6 mmq avec support fusible
rail DIN

Electrolux 059794

426479



Boite 10 mm² AWG 22-8
800V 57A

Electrolux 0KT732

424001



Boite 10 mmq AWG 18-6
1000V

Electrolux 0K4723 0K6316

bornes

584745



Boite 10 mm² AWG 22-8
800V 57A

Electrolux 0G3495

352080



Bloc terminal
à montage sur rail type TS 35

Electrolux 0KX290

426518



Bornier raccordement vert/jaune 10 mm²
AWG 20-6

Electrolux 0KT729

427128



Bornier raccordement vert/jaune 16 mm²
AWG 12-6

Electrolux 0K4720 0K4724 0KX291

584892



Connecteur L=14,5 mm

Electrolux 0G7779

323766



Connecteur 6P male
dim. 31,5x27,5x14,5 mm

Electrolux 0C3997

bornes

Moteurs

582260



Moteur de basculement 24Vdc 6000N
ruée 215 mm, vitesse 5 mm/s

Electrolux 0G7378

418928



Moteur de basculement 230V 50Hz 4000N
IPX4, avec câble L=300 mm

Electrolux 0KJ533 0KZF78 491464900 ST2413600

427095



Moteur de basculement 24V Max 3000N

Electrolux 0G1855 0K4753 0KI516

301542



Moteur de basculement 230V 50Hz 6000N

Electrolux 0KL011 0KZC37 ST2334100

427327



Moteur de basculement 24V Max 8000N
ruée 220 mm, vitesse 5 mm/s

Electrolux 0G2117 0G3160 0G3730 0K4754

584683



Moteur de basculement 24Vdc Max 6000N
câble L=2250 mm avec jack connecteur

Electrolux 0KZE61 ST0615300

438214



Moteur de basculement droit 24Vdc 10000N
ruée 150 mm, vitesse 22 mm/s, câble L=500 mm

Electrolux 006690

436496



Moteur de basculement gauche 24V
ruée 150 mm, vitesse 22 mm/s; avec faston en câble L=530 mm

Electrolux 006691

Moteurs

413265



Moteur de basculement 24Vdc Max 10000N

ruée 150, câble L=2250 mm avec jack connecteur

Electrolux 006701

585541



536497



536496



439196



413281



413944



Moteur de basculement 24V Max 10000N

ruée max 200 mm; câble 2250 mm a/jack connector

Electrolux 033667

429033



Moteur de basculement 230V 50Hz 4000N

ruée 300 mm, vitesse 8 mm/s

Electrolux 0K2735

616158



Moteur de basculement droite 36Vdc 250N

ruée 145 mm; vitesse 16 mm/s; câble L=570 mm

Electrolux 0C3970

586664



Moteur de basculement gauche 36Vdc 250N

ruée 145 mm; vitesse 16 mm/s; câble L=60 mm

Electrolux 0C7189

349243



Moteur de basculement 230V 50Hz 200N

ruée 105 mm, câble L=1100 mm IP44

Electrolux 002115

419404



Moteur de basculement 3phase 370/430W 230/400V 50/60Hz

Electrolux 0KL712

0KU579

585393



Moteur de basculement droite 36Vdc 250N

ruée 145 mm; vitesse 16 mm/s; câble L=650 mm

Electrolux 0CB242

585560



Moteur de basculement gauche 36Vdc 250N

ruée 145 mm; vitesse 16 mm/s; cavo L=620 mm

Electrolux 0CB241

Moteurs

615075



**Moteur 3 phases 300W 400V 1.2A 50Hz
1380 rpm**

Electrolux 006908

582363



Moto-réducteur 24V
axe Ø 9,5x25,5 mm

Electrolux 0C7401

584572



**Moteur 3 phases 300-350/520W
200-240/346-480V 50/60Hz**
axe Ø 13x40 mm; câble L=385 mm

Electrolux 0W5715

418528



Moto-réducteur 3 phase 1500W
220-240/380-480V 50/60Hz
i=15

Electrolux 0KL440 0KU577

413233



Moteur 3 phases 1500W 3P 230/400V 50Hz
4 pole

Electrolux 006323

418529



Moto-réducteur 3 phase 2200/2600W
220-240V 380-480V 50/60Hz
1410/1705rpm

Electrolux 0KL151 0KL441 428183200

413470



**Moteur 3 phases 2500W 230/400V 50/60
Hz 1.2/0.7A**
1360 rpm -(tri)/(star)277/480V,60 Hz,1.2/0.7
A, 0.3 kW, 1630 rpm, cos(fi) 0.82

Electrolux 002432

419765



Moto-réducteur 3 phase 2200/2500W
230/400V-264/460V 50/60Hz

Electrolux 0KL645 428067500

413471



413431



413430



312772



**Moto-reducteur 4 phases 25W 220/230V
50/60Hz**

Electrolux 002793 002794 0C6231

431360



Moteur de basculement 230V 50Hz 1250N
ruée 220 mm; vitesse 15 mm/s; câble L=110
mm

Electrolux 0K7768

Moteurs

615076



Moto-redupteur
i=80

Electrolux 006909

582066



Support moteur

Electrolux 0C8521

419123



Bague d'étanchéité Ø 29x47x7 mm

Electrolux 0KJ545

536497



Support moteur 106x90 mm
trou Ø 77 mm

Electrolux 0C2419

413957



Joint moteur [KIT]

Electrolux 003923 0C4811 0C4815

615278



Support moteur de basculement gauche
L=685 mm

Electrolux 0C1964

426284



Rondelle teflon Øint 45 mm

Electrolux 0K5587

585686



Support
dim. 235x110x6 mm; Boiling Pan 100-150 L

Electrolux 0KL678 428122200

427425



Joint 48x3,5xh3,5 mm

Electrolux 0KG261

585759



Support moteur
dim. 305x375 mm

Electrolux 0KL679 428081500

583078



Support moteur
dim. 138x46x67 mm

Electrolux 0C8520

585541



Plaque avec vis M10x50 mm
plaque 70x8x25 mm

Electrolux 0C1965

Moteurs

413259



Joint [KIT]

Electrolux 006353

413612



Rondelle Ø 480 mm

Electrolux 004440

413353



Joint Øint 25mm H=45mm
clavette 4x8 mm, Øext 47.5 mm

Electrolux 059822

585760



Rondelle-frein Ø 40x62 mm

Electrolux OKU086 735212390

413768



Joint

Electrolux 003916

413834



Coussinet Ø 50 mm

Electrolux 005516

585758



Adaptateur M40x1,5 - H=50 mm

Electrolux OKU447 481701400

413842



Bague Ø 35x60,5xh30 mm

Electrolux 003917 003918 003919

418927



Bras de levier

Electrolux OKJ532 491464800

419158



Bride Ø 30x81,5xh11 mm

Electrolux OKU549

535872



Lever 185x65x40 mm

Electrolux 0C1906

413241



Lanterne moteur 0C55-1500 W

Electrolux 006328

Moteurs

413431



Joint FN7 FLN-0060

Electrolux 003818

413430



Joint GN5 UO-01801

Electrolux 003819

419131



Tuyau Ø 6x151 mm

Electrolux 0KJ509 481699600

585860



**Boîtier contrôle systèmes d'actionneurs
230V 50Hz**
cavo L=900 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 0KZF80 ST0644100 ST0644100R
D

Plaques électriques

Plaque électrique rond

Ø 145 mm

432010



**Plaque électrique Ø 145 mm - 1500W
400V**
avec système anti-écoulement 8 mm

Electrolux 003930

432337



**Plaque électrique Ø 145 mm - 1500W
440V**

Electrolux 004014 0KI601

Plaques électriques

Plaque électrique rond

Ø 145 mm

432328



**Plaque électrique Ø 145 mm - 1500W
230V avec protecteur
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 050725 053406 058104 0K2890

Ø 180 mm

429099



**Plaque électrique Ø 180 mm - 2000W
400V avec protecteur
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 0H6076 0K0352

432534



**Plaque électrique Ø 180 mm - 1500W
400V avec protecteur
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 0KJ793

347450



**Plaque électrique Ø 180 mm - 2000W
230V avec protecteur
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 004914 0K0343 0K0350 0K9762

450111



**Plaque électrique Ø 180 mm - 1500W
230V avec protecteur
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 0G0730 0G5200 0G6313

Plaques électriques

Plaque électrique rond

Ø 220 mm

450112



**Plaque électrique Ø 220 mm - 2000W
230V avec protecteur
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 050724 0H6078 0K0334 0K9940

429079



Plaque électrique Ø 220 mm - 2000W 400V

Electrolux 0G0733 0K0356 0KG657 0KT346

432330



**Plaque électrique Ø 220 mm - 2600W
230V
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 053407 053606 0K2889

432062



**Plaque électrique Ø 220 mm - 2600W
440V**

Electrolux 003929 0K8426

432471



**Plaque électrique Ø 220 mm - 2600W
400V
avec système anti-écoulement 8 mm**

Electrolux 003931 0K4729 0K4730

Plaques électriques

Plaque électrique rond

Ø 300 mm

432238



**Plaque électrique Ø 300 mm - 3500W
400V avec protecteur
4 connexions**

Electrolux 0G0486 477903810

429067



**Plaque électrique Ø 300 mm - 2500W
400V avec protecteur
4 connexions**

Electrolux 0H6080

Plaque Infrarouge

347430



**Plaque infrarouge Ø 200 mm - 1800W
230V
dim. 200x200x30 mm - câble L=1060 mm**

Electrolux 0C0812

535915



**Plaque infrarouge Ø 250 mm - 2500W
230V sans supports**

Electrolux 0C1978

535739



**Plaque infrarouge Ø 200 mm - 1900W
230V
KIT 2 pcs**

Electrolux 0C1809 0D6989 0KI634

435439



**Plaque infrarouge Ø 300 mm - 3400W
230V avec support
dim. 300x300x30 mm - câble L=900 mm**

Electrolux 002557 0C4077

432489



**Plaque infrarouge Ø 230 mm - 2100W
230V**

Electrolux 005008

437868



**Plaque infrarouge 410x165x30 mm 2700W
230V
dim. 410x165x30 mm**

Electrolux 004755

Plaques électriques

Plaque Infrarouge

536096



Plaque infrarouge 300x300 mm - 3500W 230V

Electrolux 0C2128

584855



Plaque infrarouge 6000W 400V
dim. 405x250x45 mm; câble L=1400 mm

Electrolux 0G6276 0G8404

427524



Plaque infrarouge 300x300 mm - 4000W 400V
H=40 mm; vis raccord

Electrolux 0H9788 0K4860 0K4861 0KI381
0T6959

323664



Plaque infrarouge 430x320 4200W 400V
câble L=700 mm

Electrolux 0C8476

429329



Plaque infrarouge 300x300 mm - 4000W 400V

Electrolux 0G0906 0K4852 0KD885

414780



Plaque infrarouge 280x420xh33 mm 5000W 230V
4 terminaux; pour Friteuse

Electrolux 005942 0G4494 0KI523

429143



Plaque infrarouge 300x300 mm - 4000W 400V

Electrolux 0H9776 0K0589 0K4822 0K6389

323175



Plaque infrarouge 560x270x40 mm 5100W 230V
câble L=500 mm

Electrolux 0C8453

584108



Plaque infrarouge 2500W 400V
dim. 340x143x45 mm; câble L=1400 mm

Electrolux 0G6341

584993



Plaque infrarouge 2x2500W 230V
dim. 500x285x35 mm

Electrolux 0C8545

Plaques électriques

Plaque Infrarouge

584349



Plaque infrarouge 6000W 400V à partir S/N 825100001
dim. 403x255x50 mm

Electrolux 0CB382

318914



Plaque infrarouge 8500W 400V - 3x2830W 230V
dim. 550x420x35 mm; câble L=1300 mm

Electrolux 0C7411

319760



Plaque infrarouge 3x2000W 230/400V jusqu'à S/N 824100001
dim. 406x253x45 mm

Electrolux 0C7625

414592



Plaque infrarouge 340x432x32 mm 9000W 400V

Electrolux 006158

584836



Plaque infrarouge 3x2000W 230/400V [Kit]
dim. 405x255x45 mm

Electrolux 0CB490

459830



Plaque infrarouge 3x3330W 230V jusqu'à S/N 824100001
dim. 520x310x45 mm

Electrolux 0C7621

586655



Plaque infrarouge 3900W 230V
dim. 435/457x320x50 mm; câble L=700 mm

Electrolux 0C8477

584348



Plaque infrarouge 10000W 400V à partir S/N 825100001
dim. 518x310x50 mm

Electrolux 0CB381

318096



Plaque infrarouge 6480W 400V - 3x2160W 230V
dim. 550x320x35 mm; câbles L=1500 mm

Electrolux 0C8351

586151



Plaque infrarouge 7500W 400V
dim. 455x310x45/80 mm; câble L=2200 mm

Electrolux 0G6339

Plaques électriques

Plaque électrique quadratique

220x220 mm

432071



**Plaque électrique 220x220 mm - 2000W
400V**
avec système anti-écoulement - sans
protection

Electrolux 0KM342

432175



**Plaque électrique 220x220 mm - 2600W
230V**
avec système anti-écoulement 11mm - avec
protection

Electrolux 006220 0A2199

411615



**Plaque électrique 220x220 mm - 2600W
400V**
avec système anti-écoulement - avec
protection

Electrolux 0C6243 0KR612

534027



**Plaque électrique 220x220 mm - 2600W
440V**
avec système anti-écoulement - avec
protection

Electrolux 034442 0C6244 0TT028

300x300 mm

429094



**Plaque électrique 300x300 mm - 2500W
400V**
avec système anti-écoulement - avec
protection

Electrolux 0K0339 0KL003 460933202

302268



**Plaque électrique 300x300 mm - 2500W
440V**

Electrolux 0K0358 0KF242

Plaques électriques

Plaque électrique quadratique

300x300 mm

429029



Plaque électrique 300x300 mm - 3000W
230V

Electrolux 0K6680

432335



Plaque électrique 300x300 mm - 4000W
230V avec protecteur
avec système anti-écoulement 11 mm

Electrolux 052199 052201

432270



Plaque électrique 300x300 mm - 3000W
230V avec protecteur
avec système anti-écoulement 11 mm

Electrolux 052196 052198 0A2020 0KD869

432320



Plaque électrique 300x300 mm - 4000W
400V avec protecteur
avec système anti-écoulement 11 mm

Electrolux 052200 0G0858 0G2905 0K0340

427475



Plaque électrique 300x300 mm - 3000W
400V avec protecteur
avec système anti-écoulement 11 mm

Electrolux 052197 0G0485 0K4755 0K4756
0K6681 0KE281 0KF577

611615



Plaque électrique 300x300 mm - 4000W
440V

Electrolux 0C2524

428994



Plaque électrique 300x300 mm 3000W
440V sans protecteur

Electrolux 0K6682 0K8783 0K8845 0KE282

429166



Plaque électrique 300x300 mm - 2500W
400V
avec carte intégrée; 3 contacts la vis

Electrolux 0H6083

427314



Plaque électrique 300x300 mm - 3000W
440V

Electrolux 0KE113

429339



Plaque électrique 300x300 mm - 4000W
400V
avec carte intégrée; 3 contacts la vis

Electrolux 0G6788 0H6081 0H6082 0K0379

Plaques électriques

Plaque électrique quadratique

300x300 mm

429327



Plaque électrique 300x300 mm - 2500W
400V

Electrolux 0H6079

Autre

318323



Plaque électrique 800W 230V - LONG
TUBE

Electrolux 0C8488 0D6804

583172



Plaque électrique striée 215x215 mm -
800W 230V
câble L=1250 mm

Electrolux 0CA501

425680



Plaque électrique 400x350 mm - 4000W
400V

Electrolux 0G0308 0H9741 0H9742 0K4759
0K4761

427531



Plaque électrique 400x350 mm - 4000W
440V

Electrolux 0K4762 0K7424 0K1696 0KK013

Pompes

441815



Pompe à huile, 24V UP6

flux de 25°C avec SAE30 oil: Ø 14 mm=480 l/h
- Ø 8 mm=75 l/h; fusible 7.5 A

Electrolux 006146

413471



Pompe à huile

pour 413511

Electrolux 002431

Pressostats

436556



Pressostat 1 niveau 320/200 mbar
capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0C0872

419410



Pressostat 1/4" 450/365 mbar 250V

Electrolux 0KU521 428161600

419537



Pressostat eau 1/4" Pmax 4 bar

Electrolux 0KU558

418054



Pressostat eau G1/4" 550/465 mbar
type 901

Electrolux 0K7767 0K8316

616310



Pressostat eau G1/4" 0,38/0,30 bar
Pmax 6 bar

Electrolux 0C4083

435180



Pressostat 1/4" 0,3/0,8 bar
capacité contacts 250V 5A

Electrolux 0A2480 0C3190

Pressostats

420149



Pressostat 1/4" 0,9/0,75 bar
Pmax 10 bar

Electrolux 0H6699

616320



Espansion pressostat
dim. 70x60x35 mm - trou Ø 9 mm

Electrolux 0C4143

420148



Pressostat 1/4" 0,44 bar
Pmax 4 bar

Electrolux 0H6402 0H6696 0KC033 0KE654

316042



Tuyau

Electrolux 0C6391

425511



Pressostat

Electrolux 002165 0K4928

322490



Tuyau pressostat Øint. 3,7/est. 6 mm
dim. 422x190 mm

Electrolux 0517887301 0CA127

413964



Pressostat vapeur G 1/4" 0,2÷8,0 bar
DeltaP: fixé NC 15/250 - NO 8/250; fonction
vapeur déviateur

Electrolux 002318 003940 054784

514459



Tube pressostat L=241 mm
L=211 mm Ø ext.16 mm; L=30 mm Ø ext 10 mr

Electrolux 0C0723

514458



Support

Electrolux 0C0724

Pressostats

Résistances

Accessoires pour résistances

427927



Joint de résistance in silicon 72x20xh2 mm

Electrolux 0H6829

442074



Plaque
RFR / MFR

Electrolux 002505 0K9607

438610



Joint de résistance 71x24x1.8 mm

Electrolux 057534

438593



Couvercle protection contacts

Electrolux 065560

418067



Joint de résistance 125x235x3 mm

Electrolux 0K7687 0KE439 481694800

412421



Bride pour résistance
Ø 50x90; 6 trou Ø 7,5 mm e 2 trou fileté M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

517513



Joint de résistance Ø 10,5x19,5x1,5 mm

Electrolux 010227

414871



Bague
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

418080



Joint de résistance Ø 370 mm
avec 12 trou

Electrolux 0K7971 0KE470 482007200

427339



Support pour résistance 450x740 mm

Electrolux 0G0304 0KD993

Résistances

Accessoires pour résistances

583074



Support pour résistance L=325 mm

Electrolux 0C8479

347406



Bulbe support

Electrolux 004923 0K3504

425099



Support pour résistance Ø 8 mm [10 pcs]

Electrolux 0K5594

440165



Support pour résistance L=170 mm

Electrolux 005366 0K9692

585716



Support gauche
dim. 41,5x29,5x48,5 mm

Electrolux 0C2945

586194



Support L=298 mm

Electrolux 0C0778

514874



Barre 194x16x3 mm

Electrolux 0C0052

586195



Etrier
dim. 300x266 mm

Electrolux 0C0779

442019



Renforcement

Electrolux 006925

Résistances

Bain Marie

415126



Résistance 700W 240V

dim. 140x320 mm; bride 175x20 mm; raccord M5 - DCBE

Electrolux 050534

426689



Résistance 1500W 400V

dim. 395x198 mm; filetage M4; raccord F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0KI334

414785



Résistance 765W 230V

dim. 150x330 mm; Faston 6,3 mm - DI-DHW

Electrolux 032759

415031



Résistance 1500W 230V

dim. 400x205 mm - RME / PRM / M/E / RM

Electrolux 050309 050933 053553 0K2931

347037



Résistance 1300W 220V

dim. 300x190 mm; Faston 6,3 mm - SME / BM

Electrolux 004910 0K3512

425424



Résistance 1700W 400V

dim. 450x280 mm; filetto M14x1,5; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0G1869 0G6538 0K4983

347531



Résistance 1380W 230V

dim. 190x345 mm - QME

Electrolux 058116

425581



Résistance 2400W 400V

dim. 620x275 mm

Electrolux 0G1843 0K4984

413262



Résistance 1500W 230V

dim. 395x198 mm - JFM/G400 - PFM/G400

Electrolux 0G2290

415018



Résistance 2300W 230V

dim. 700x170 mm - HMS / HMA / ZHMA

Electrolux 051998

Résistances

Bain Marie

527937



Résistance 1190W 240V

dim. 490x115 mm; bride 100x22 mm - BBM 0402

Electrolux 0M2269

Braisières

414128



Résistance 500W 220V

dim. 285x40x10 mm; câble L=1500 mm; BRE8C - BRE80Z

Electrolux 054735

415173



Résistance 1500W 230V

dim. 375x76xh75 mm - MBR - 7BRE - RBR

Electrolux 002559

414136



Résistance 750W 220V

dim. 440x40x10 mm; câble L=1000 mm; BRE100 - BRE180

Electrolux 054736

415028



Résistance 1300W 220V

dim. 535x80xh100 mm; câble L=1000mm - HBR/E

Electrolux 051355

414228



Résistance 1000W 380V

dim. 390x50x25 mm; fileté M4x1,5

Electrolux 0K6869

427412



Résistance 2000W 230V

dim. 585x105 mm; câble L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0K4747

462140



Resistance 1650W 230V

dim. 485x45x65 mm fileté M4

Electrolux 0PRX04

425312



Résistance 2000W 230V

dim. 500x90xh45 mm; câble L=1000 mm - Thermetic UET-E

Electrolux 0G1835 0K4743

Résistances

Braisières

424044



Résistance 2500W 230V

dim. 600x110 mm; câble L=1000 mm - FET-E

Electrolux OK4748

425213



Resistance 2500W 230V

dim. 170x600 mm; câbles L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1915 0K4739

427188



Résistance 2500W 254V

dim. 595x110 mm; câbles L=1000 mm - FET-E

Electrolux OKT892 0KX266

427521



Résistance 3000W 230V

dim. 630x155 mm; avec câbles - FET-E

Electrolux 0K4749

425522



Résistance 2500W 230V

dim. 518x95 mm; câbles L=215 mm

Electrolux 002157 0K4792

427309



Résistance 3000W 230V

dim. 160x535 mm; avec câbles - FET-E

Electrolux 0G1836 0K4745

585015



Résistance 3000W 280V

dim. 500x160 mm; câbles L=1000 mm

Electrolux 0G3916

425895



Résistance 2000W 230V

dim. 570x110 mm; câbles L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G2165 0K4741

414933



Résistance 2500W 400V

dim. 545x80xh48 mm; bride 70x22 mm;
raccord M4 - N900

Electrolux 0C0685

346864



Resistance 1100W 230V

dim. 205x110xh54 mm; raccord M4

Electrolux 004932

Résistances

Braisières

415178



Résistance 3000W 230V

dim. 515x137xh48 mm; bride 70x22 mm;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004469

427108



Resistance 3000W 230V

dim. 480x975 mm; câbles L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1834 0K4746 76304502

611688



Résistance 3500W 230V

dim. 623x145xh50 mm; bride 70x22 mm;
raccord M4

Electrolux 0C2613

415171



Résistance 1800W 230V

dim. 550x95 mm

Electrolux 0H6707 0K2189

424045



Résistance 2000W 230V

dim. 610x545 mm; câbles L=1000 mm

Electrolux 0K4750

434977



Résistance 2500W 230V

dim. 538x81xh44 mm; bride 70x22 mm

Electrolux 0C0686

425865




Résistance 2000W 230V

dim. 610x475 mm; câbles L=1000 mm

Electrolux 0G1913 0K4744

425924



Résistance 2500W 230V

dim. 950x565 mm; câbles L=1000 mm

Electrolux 0G1914 0K4740

Résistances

Cartouches

438872



Résistance a cartouche 15W 230V

Ø 14,5x205 mm; câble L=740 mm; pour Sauteuses/Friteuses basculantes serie THERMETIC Mod. BOT/UET/FET/FEN

Electrolux 0G2049

Câble chauffants

430176



Résistance 220V 200W [KIT]

L=370 mm

Electrolux 0KW359

Cuisson

347738



Résistance surchauffeur 8000W 220/380V

L=300 mm, bride 2"; avec portabulbo en couverture faston

Electrolux 0U1460

415218



Résistance 2250W 220V

dim. 550x75xh130 mm; câbles L=1800 mm

Electrolux 0A2247

415038



Résistance 950W 220V

dim. 610x550 mm; bride 90x25 mm; pour cuisine avec four 900

Electrolux 059237

425965



Résistance 2000W 254V

dim. 615x105 mm; câble bleu L=700 mm, câble noir L=3000 mm

Electrolux 0K4961

415033



Résistance 6000W 400V

dim. 375x65 mm; bride 80x28 mm

Electrolux 0H6198

425359



Résistance 2500W 205V

dim. 515x130 mm; câbles L=350 mm

Electrolux 0G2538

Résistances

Cuisson

425584



Résistance 2500W 230V

dim. 515x130 mm; câbles L=350 mm

Electrolux 0G1956 0K4862 0K6297

415306



Résistance 1500W 230V

dim. 590x130xh30 mm; pour cuisine avec four HT/GE800

Electrolux 052095 053405

425686



Résistance 3000W 230V

dim. 515x130 mm; câbles L=350 mm

Electrolux 002264 0H9757 0K4793

414590



Résistance 1650W 230V

dim. 535x142 mm; fileté M10x1,5; pour cuisine avec four RCFE

Electrolux 054147 054535 0KF005

615383



Résistance 1500W 440V

pour cuisine avec four N700 MARINE

Electrolux 0C3331 0C4272

414448



Résistance 3200W 380V

dim. 465x130xh28 mm; raccord M14x1,5

Electrolux 0K6870

611984



Résistance 1500W 400V

dim. 540x140 mm; bride 162x18 mm - pour cuisine avec four N700

Electrolux 0C0269 0C2813

347125



Resistance 2000W 220V

dim. 230x255 mm; bride 70x22 mm

Electrolux 0C7090

414900



Résistance 1500W 230V

dim. 530x148 mm; bride 162x18 mm - pour cuisine avec four N900

Electrolux 0C0310

347163



Résistance 1500W 230V

dim. 220x430 mm; bride 70x22 mm

Electrolux 0K3586

Résistances

Cuisson

347458



Résistance 1000W 230V
dim. 300x125 mm; raccord M12

Electrolux 0K3494

583801



Résistance 2000W 230V
Ø 203x37 mm; bride 22x70,5 mm; faston 6,3

Electrolux 0PE897

425488



Résistance 2000W 230V
dim. 200x40xh45 mm

Electrolux 0K4812 0K7863 0KF584 0KZ460

586169



Resistance 2700W 240V
Ø 190x33 mm; bride 100x22,4 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0G8606

528295



Résistance 2000W 230V
L= 800 mm; raccord M24

Electrolux 0M0709

347041



Résistance 2500W 230V
Ø 180x195 mm; bride 70x22 mm

Electrolux 004934 0K3580

425835



Resistance 1500W 230V

Electrolux 0KT907 0KU007 0KW867

459810



Resistance 2000W 230V
Ø 190x30 mm; bride 70,5x22 mm

Electrolux 0PR555

Résistances

Panier à pâtes

414938



Résistance 1000W 230V
dim. 278x239xh25 mm; raccord F6x0,8 mm

Electrolux 0A5492

415180



Résistance 1550W 225V
dim. 607x50 mm; interieur L=535 m

Electrolux 059066

414139



Résistance 1100W 220V
dim. 680x40x10 mm; câble L=1000 mm

Electrolux 054737

415020



Résistance 1650W 230V
L=540 mm; bride 60x30 mm

Electrolux 006853

415047



Résistance 1350W 225V
dim. 510x55 mm; bride 60x27 mm

Electrolux 056906

347466



Résistance 1650W 230V
dim. 368x70xh178 mm

Electrolux 005816 0K3583

427285



Résistance 1400W 230V
dim. 530x58 mm; bride 60x28 mm; filetée M5 - Thermaline S90

Electrolux 0K5116

582161



Résistance 3000W 230V avec thermofuse
L=255 mm; bride triangulaire 83,5x79 mm; Øint. 49 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 045984 047505 066109 0C1848
0K2912

427099



Résistance 1400W 254V
dim. 560x56 mm

Electrolux 0KK027 18005635 72120705

413272



Résistance 5000W 220V [KIT]
L=460; bride Ø 76 mm - CH65 mm

Electrolux 054723 054921

Résistances

Etchedfoil

585963



Resistance ETCHEDFOIL 230V 500W
dim. 290x175 mm, câble L=1000 mm

Electrolux 0KZL95

375511



Resistance ETCHEDFOIL 700W 220V
dim. 460x270 mm, câble L=1800 mm

Electrolux 0PRB19

435195



**Resistance ETCHEDFOIL 1000/1190W
220/240V**
dim. 470x275 mm

Electrolux 032666

Friteuses

425683



Résistance 500W 230V
dim. 610x22x10 mm - pour friteuses

Electrolux 0H9763 0K4803

432472



Résistance 700W 400V
dim. 600x22x10 mm - pour friteuses

Electrolux 0G2306 0K0420 0K0434

432474



Résistance 600W 400V
dim. 600x22x11 mm - pour friteuses

Electrolux 006862 0H6091 0K0388 0KA530

415051



Resistance 1500W 230V
dim. 290xh220 mm; bride 33x31 mm - pour friteuses

Electrolux 004752

Résistances

Friteuses

415070



Résistance 1500W 220V

dim. 375xh275 mm; bride 41x34 mm; raccord M4 - pour friteuses

Electrolux 054951 056168 058612

611692



Résistance 2900W 230V

dim. 305x57x190 mm; bride 67x31,5 mm; faston 6,3x0,8 mm - pour friteuses

Electrolux 0C2617

585226



Résistance 1500W 230V

dim. 315x25x200 mm; bride 33x31,5 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C2615

415177



Résistance 2900W 230V

dim. 233x77xh245 mm; bride 84x31 mm; faston 6,3x0,8 mm - pour friteuses

Electrolux 004628

425428



Résistance 2500W 254V

dim. 310x35x280 mm; connexion M12x1; connexion M4 mm

Electrolux 0K4973

432462



Résistance 2900W 230V

dim. 300x65xh230 mm; bride 66x31 mm; faston 6,3x0,8 mm - pour friteuses

Electrolux 005964

425596



Résistance 2500W 230V

dim. 610x140 mm - pour friteuses

Electrolux 0H9767 0K4810 0KF583

611691



Résistance 2900W 230V

dim. 260xh240 mm; bride 67x31,5 mm; faston 6,3x0,8 mm - pour friteuses

Electrolux 0C2616

415200



Résistance 2900W 230V

dim. 320xh210 mm; bride 67x31 mm - pour friteuses

Electrolux 004639

432227



Résistance 2900W 230V

dim. 270x60xh248 mm; bride 67x32 mm; faston 6,3x0,8 mm - pour friteuses

Electrolux 0A5565

Résistances

Friteuses

425426



Résistance 3000W 254V

dim. 320x35x275 mm; connexion M12x1;
connexion M4 mm - pour friteuses

Electrolux 0K4975

415094



Résistance 5500W 230V

dim. 325x100xh275 mm; bride 60x30 mm -
pour friteuses

Electrolux 059563

415069



Résistance 3000W 230V

dim. 320x50xh260 mm; bride 67x41 mm - pour
friteuses

Electrolux 054962 056170 058615

415257



Résistance 5500W 230V

dim. 315x87x250 mm; bride 60x30xmm - pour
friteuses

Electrolux 006698

415045



Résistance 3000W 240V

dim. 400x70xh270 mm; bride 67x40 mm - pour
friteuses

Electrolux 055553 056172 058802

415279



Résistance 5500W 400V

dim. 320x86xh248 mm; bride 60x30 mm;
raccord M5 - pour friteuses

Electrolux 006571

347540



Résistance 3280W 230V

dim. 285x180 mm H=20 mm; bride 70x22,
câble L=150 mm - pour friteuses

Electrolux 058154

431114



Resistance 7200W 400/415V

dim. 285x150x255 mm - pour friteuses

Electrolux 0KV048 0KW839

415013



Résistance 4000W 220V

dim. 415x95xh340 mm; raccord M5 - pour
friteuses

Electrolux 052326

427623



Résistance 3x3000W 230V

dim. 530x177 mm - pour friteuses

Electrolux 0G6414 0H6193 0K0602 0K0621

Résistances

Friteuses

431151



Résistance 11000W 400/415V

dim: 155x330x285 mm - pour friteuses

Electrolux 0K5928 0KX062 0KZ073 0U4338

415187



Résistance 2000W 230V

dim. 255x40x195 mm; raccord M13 - pour friteuses

Electrolux 004926 0C4746 0K3515

Fry Top

427614



Résistance 750W 230V

L=471 mm; bride 44x20 mm; raccord F6,3 mm - Fry-top

Electrolux 0H6183

414705



Résistance 1250W 230V

dim. 470x55xh45 mm - Fry-top

Electrolux 053393 0K2907

310236



Résistance 1400W 240V(supergrill)

dim. 410x40 mm; bride 52x20 mm; filetée M4

Electrolux 0U1489

415175



Résistance 1250W 230V

dim. 480x53xh50 mm -Fry-top

Electrolux 004649

427833



Résistance 1100W 400V

dim. 540x37x62 mm; avec câble - Fry-top

Electrolux 0H6155 0H6211

414907



Résistance 1250W 240V

dim. 470x55xh45 mm - Fry-top

Electrolux 053614

Résistances

Fry Top

347440



Résistance 1300W 230V

dim. 465x85 mm; raccord M4 - Fry-top

Electrolux 004918 0K3518

414931



Résistance 2500W 400V

dim. 560x85 mm - Fry-top

Electrolux 006681

415100



Résistance 1500W 230V

dim. 484x90xh50 mm; raccord F6,3 - Fry-top PR700

Electrolux 004671

415024



Résistance 2500W 230V

dim. 568,5x80xh84 mm; raccord M5 - Fry-top HD900

Electrolux 006682

411617



Résistance 1500W 230V

dim. 430x95xh55 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0K8424

415021



Résistance 1800W 220/230V

dim. 615x88xh23 mm; bride 60x30 mm; raccord F6,3 - HG - ZG

Electrolux 002403

414940



Résistance 2000W 220V

dim. 595x41x40 mm; raccord M5 - Fry-top

Electrolux 055998

582829



Resistance 2000W 230V

dim. 435x90 mm; bride 60x30 mm; filetage M5

Electrolux 0C9971

415186



Résistance 2200W 230V

dim. 565x90xh97 mm - Fry-top et Sauteuses

Electrolux 059401

611689



Résistance 2000W 230V

L=500 mm, flangia 60x30 mm - N700

Electrolux 0C2614

Résistances

Fry Top

586615



Résistance 2500W 230V
dim. 580x90 mm; bride 60x30 mm

Electrolux OCA001

427082



Résistance 2500W 440V
Starline Compact

Electrolux OKT757

434979



Résistance 2500W 400V
dim. 620x90xh40 mm; bride 60x30 mm - N900

Electrolux OC0495

427505



Résistance 4000W 400V
dim. 545x212xh55 mm - Fry-top

Electrolux 0G2878

414704



Résistance 3000W 230V
dim. 430x135xh40 mm - Top N700

Electrolux 053451 054773 0K2916

537380



Résistance 3600W 230V
dim. 280x335 mm - Fry-top

Electrolux 0G3430

427079



Résistance 2000W 400V
dim. 320x175x60 mm - Fry-top

Electrolux 002581 0K4985

317489



Résistance 2800W 230V
dim 455x248 mm; câble L=250 mm - Fry-top

Electrolux 0D5983 0D6892

425504



Résistance 2000W 440V
dim. 330x180xh65 mm - Starline

Electrolux 0G3793 0KK096 0KT887 0KV635

581998



Résistance 3600W 230V
dim. 455x247 mm; câble L=275 mm; faston F6,3 mm - Fry-top

Electrolux 0D7234

Résistances

Fry Top

347412



Résistance 3000W 230V

dim. 474x285xh54 mm; raccord M4 - Fry-top

Electrolux 0U3378

460715



Résistance 1000W 230V

dim. 398x62x35 mm; raccord 1/4"; fileté M4

Electrolux 0C4920

346896



Résistance 1350W 230V

dim. 395x60 mm; raccord M4 - pour Grill

Electrolux 004907

Infrarouge

347594



Résistance infrarouge céramique 400W 230V

dim. 240x60 mm; pour chauffeuse pommes de terres

Electrolux 058144

414935



Résistance infrarouge céramique 1000W 230V jusqu'à 8341000XX

dim. 240x60 mm; pour chauffeuse pommes de terre

Electrolux 0A2843 0G3479 0K3898 0K9795

346883



Résistance infrarouge céramique 650W 230V

dim. 240x60 mm; pour chauffeuse pommes de terre

Electrolux 004898

585439



Résistance infrarouge céramique 1000W 230V de S/N 835100001

dim. 240x60 mm; pour chauffeuse pommes de terre; câbles L=1500 mm

Electrolux 0CB560

Résistances

Infrarouge

435379



Résistance infrarouge 450W 230V
longueur 545 mm

Electrolux 032571 0K9662

Marmitte

414537



Résistance 3000W 220V
Øest. 80x120 mm; bride 69x25 mm

Electrolux 0K8081 0K8121 0KE480

414473



Résistance 4000W 400V
Ø 79x120 mm - EBE

Electrolux 0K8084 0KJ338 0KK059

417315



Résistance 3000W 380V - [KIT]
EBE

Electrolux 0KJ337 0W1973 482169401

417621



Resistance 4000W 440V
Ø 81x120 mm; bride 25x70 mm; filetage M14x1,5; connexion M4

Electrolux 0K8085 0K8124 0KE482

414323



Résistance 4000W 220V
bride 69x25 mm - EBE

Electrolux 0K8083 0K8123

418008



Résistance 5000W 230V
Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8600 0KS001 491397810

419680



Résistance 4000W 230V
Ø 78,50x88 mm - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8599 491397806

418978



Résistance 5000W 254V
Øext 80x110 mm; filetage M14; connexion M4 - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8601 491397812

Résistances

Marmitte

582340



Résistance 3x2500W 230V

dim. 190x50x115 mm; bride Ø 72 mm avec fileté M8x1 mm en vis M5x14 mm, câble L= 200 mm avec terminal Øint 6 mm

Electrolux 0KZE57

414493



Résistance 6000W 230V

dim. 230x125 mm; sans trou sur bride pour sonde PT1000 - pour friteuses

Electrolux 0K7682

700387



Résistance 3x2500W 230V

dim. 200x55x110 mm; bride Ø 72 mm; câble L= 200 mm avec terminal Øint 6 mm

Electrolux 0KZE58 ST0615103

414498



Résistance 6000W 230V

dim. 230x125 mm; avec trou sur bride pour sonde - pour casseroles basculantes

Electrolux 0K7688

417860



Résistance 3x2500W 230V

dim. 200x55x110 mm; bride Ø 72 mm avec fileté M8x1 mm en vis M5x14 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KJ530 491457002

414491



Résistance 7500W 400/230V 3P

dim. 380x160 mm; avec trou sur bride pour sonde - pour casseroles basculantes

Electrolux 0K1107 482308602

419570



Résistance 7500W 230V

dim. 200x55x110 mm; bride Ø 72 mm avec fileté M8x1 mm en vis M5x14 mm; avec support de fixation; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KL130 428158101

414539



Résistance 7500W 400V

dim. 380x160 mm; avec trou sur bride pour sonde - pour casseroles basculantes

Electrolux 0KJ521 482308502

419674



Résistance 3x2500W 230V

dim. 200x55x110 mm; bride Ø 72 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KJ531 491457003

414447



Résistance 10000W 220V

dim. 1550x370x65 mm; avec trou sur bride pour sonde - pour casseroles basculantes

Electrolux 0K7684

Résistances

Marmitte

418151



Résistance 12500W 230/400V

bride 126x230 mm; avec trou sur bride pour sonde - pour casseroles basculantes

Electrolux OKL150 428102600

415185



Résistance 1250W 220/230V

dim. 485x44xh95 mm; fileté M5

Electrolux 059679

419672



Résistance 12500W 230V

bride 130x230 mm; avec trou sur bride pour sonde - pour casseroles basculantes

Electrolux OKJ522 OKL149 428102700

427687



Résistance 1000W 230V

dim. 225x65 mm; bride 80x27 mm; raccord F6,3

Electrolux OH6199 OK0550 OKC471

414542



Résistance 12500W 400V

dim. 380x160 mm; avec trou sur bride pour sonde - pour casseroles basculantes

Electrolux OKJ278

428763



Résistance 5600W 400V

dim. 270x60 mm; bride 80x28 mm; raccord F6,3

Electrolux OH6164

415191



Résistance 750W 220/230V

dim. 315x42xh100 mm; raccord F6,3 - HPN/ED - HPA/ED - ZPN/ED

Electrolux 059681

414902



Résistance surchauffeur 10750W 230V

L= 550 mm - N900

Electrolux OC0715 OC6470

415190



Résistance 1050W 230V

dim. 425x42xh100 mm; fileté M5

Electrolux 059680

425876



Résistance surchauffeur 3000W 230V

L=225 mm; raccord F6,3 - Thermaline S90

Electrolux OG2111 OK4731

Résistances

Marmitte

427105



Résistance surchauffeur 3000W 230V avec sensor tube
L=250 mm; raccord F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2163 0K4732 18001101 76302704

423886



Résistance surchauffeur 6000W 240V
L=425 mm, bride \varnothing 65 mm, avec joint; raccord F6,3 - New Thermaline

Electrolux 0K4976

427104



Résistance surchauffeur 4500W 230V
L=330 mm; raccord F6,3, \varnothing int. 49 mm; faston 6,3; Thermaline S90

Electrolux 0G1631 0K4733 0T5821

425684



Résistance surchauffeur 6000W 230V
L=500 mm; bride \varnothing int. 47,5 mm; avec découpe pour bulbe; raccord F6,3

Electrolux 0H9761 0H9762 0K4801 0K4802

427100



Résistance surchauffeur 4500W 230V [KIT]
L=330 mm; flangia \varnothing 64 mm, \varnothing int. 49 mm; découpe pour bulbe L=190 mm; raccord F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G1632 0K4734 0T6626

415181



Résistance surchauffeur 4500W 220V
L= 390 mm; bride triangulaire H=83 mm \varnothing int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

427310



Résistance surchauffeur 6000W 230V
L=430 mm; bride \varnothing int. 47,5 mm; raccord F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2164 0K4735 0T5867

415017



Résistance surchauffeur 4700W 230V
L=400 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm; \varnothing int. 47 mm; avec portabulbo; faston 6,3x0,8 mm - XPI/E - JPI/E

Electrolux 002523 002524

425519



Résistance surchauffeur 6000W 230V
L=430 mm; bride \varnothing 47,5 mm; avec découpe pour bulbe; raccord F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G1959 0K4736

415011



Résistance surchauffeur 6000W 230V
L=490 mm; bride triangulaire ext. \varnothing 73 mm int. \varnothing 47,5 mm; avec découpe pour bulbe - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621
0K3491 0L1877

Résistances

Marmitte

427600



Résistance surchauffeur 6000W 240V

L=425 mm, bride Ø 65 mm; raccord F6,3 -
New Thermaline

Electrolux 0K6397

415189



Résistance surchauffeur 7500W 230V

L=560 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm;
Øint. 47 mm; découpe pour bulbe L=180 mm;
faston 6,3x0,8 mm - HPN/E - HPN/ED - ZPN/E -
ZPN/ED

Electrolux 059665

Salamandres

318056



Résistance 2500W 240V

dim. 300x 270 mm; raccord M5 - Salamander

Electrolux 0U1088

427470



Résistance 2100W 230V

dim. 218x265 mm; raccord M5 - Salamander

Electrolux 0G1798 0K4778

414905



Résistance 3000W 220V

dim. 230x360 mm; raccord F6,3; bride 70x22
mm - Salamander

Electrolux 052836 417502224

425541



Résistance 2100W 400V

dim. 225x260 mm - Salamander

Electrolux 0G1797 0K3007 0K4777 0K1818

414932



Résistance 3000W 240V

dim. 228x350 mm; raccord F6,3; bride 70x22
mm - Salamander

Electrolux 053151

426895



Résistance 2100W 415V

Salamander

Electrolux 0G2437 74.1844.02 74184402

Résistances

Salamandres

585894



Résistance 2000W 400V

dim. 325x150x60 mm; raccord M4

Electrolux 0D6942

346985



Résistance 2000W 230V

dim. 230x280 mm; bride 107x32 mm; raccord M4 - Salamander

Electrolux 003016 0KD963

415192



Résistance 1900W 220V

dim. 245x230 mm - Salamander

Electrolux 056783 0HB159 0K9369

415214



Résistance 2000W 220V

dim. 240x333 mm - Salamander

Electrolux 056782 0HB160 0K9368

347046



Résistance 1000W 230V

dim. 215x95 mm; bride 107x93 mm; raccord M4 - Salamander

Electrolux 003014 0KD844

347047



Résistance 2000W 230V

dim. 220x230 mm; bride 107x32 mm; raccord M4 - Salamander

Electrolux 003012 0KD874

Résistances

Solid top

529496



Résistance 3800W 240V
dim. 300x325xh100 mm

Electrolux 0G3021

427049



Résistance centrale 1000W 400V
dim. 255x255x80 mm

Electrolux 0H9774 0K4820 0M2125

529299



Résistance 4000W 230V
dim 330x300 mm

Electrolux 0G3014 0G6537

427604



Résistance 1160W 230V

Electrolux 0K6335

427645



Résistance 4000W 400V
dim. 300x335x80 mm

Electrolux 0G2883

427528



Résistance inside 1160W 400V
dim. 295x245 mm

Electrolux 0H9772 0K4815 0K4818 0KF587
18002166 72048402

529302



Résistance 4000W 415V
dim. 335x325 mm

Electrolux 0G3016

427527



Résistance inside 1160W 440V
dim. 295x245xh80 mm

Electrolux 0K4853 0K7427 0KF593

427053



Résistance inside 810W 400V
dim. 230x230x80 mm

Electrolux 0H9775 0K4821 0M2126

427046



Résistance extérieur 1190W 400V
dim. 285x285x80 mm

Electrolux 0H9773 0K4819 0KQ945 0M2124

Résistances

Solid top

427661



Résistance 1335W 230V

Electrolux 0K6336

427525



Résistance extérieur 1505W 440V
dim. 305x350xh75 mm

Electrolux 0K4855 0K7425 0K8066 0KF595

427529



Résistance centrale 1335W 400V
dim. 327x270 mm

Electrolux 0H9771 0K4814 0K4817 0KF586

427526



Résistance centrale 1335W 440V
dim. 275x320xh95 mm

Electrolux 0K4854 0K7426 0KF594

427601



Résistance 1505W 230V

Electrolux 0K6337

427530



Résistance extérieur 1505W 400V
dim. 350x300 mm

Electrolux 0H9770 0K4813 0K4816 0KF585

Thermostats

De contact

322478



Thermostat contact 120°C 250V 10A

Electrolux 0C6155

349840



Thermostat contact 210°C 1P

mod. 2450CM G8100-405 - L210C 0220;
faston 6x0,8 mm

Electrolux 003329

438192



Thermostat contact 1P 10A 250V T250°C
ELTH 271 T250

Electrolux 005203 0KG530

427901



Thermostat double à contact 210°C
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KL023 325641970

Accessoires

433767



Joint pour bulbe Ø 6 mm

Electrolux 002075 0K4316

412529



Joint bulbe thermostat

Electrolux 006098 0K1532

Thermostats

Accessoires

431772



Thermostat de sécurité capot

Electrolux 0A2187

432339



Presse étoupe M12x0,75 mm pour bulbe max. Ø 6 mm [kit cpl]
raccord fendu M9x1, joint in EPDM Ø 7,8x7 mm

Electrolux 0E5619 0H2265 0K3863 0K7490

514688



Element de dispersion

Electrolux 0C0311

413877



Ecrou 19x10 mm Ø 6,2 mm

Electrolux 003653

441372



Presse-étoupe M12x1 - Ø 4 mm
L=14 mm

Electrolux 059295

432262



E'trier de raccordement pour thermostat H=16 mm
dim. 29x21x16 mm

Electrolux 006712 054376 0A2039 0H6283
0M0643

441864



Presse-étoupe M12x1 - Ø 6 mm

Electrolux 002076

432288



E'trier de raccordement pour thermostat H=12 mm
dim. 29x21x12 mm

Electrolux 0A2205 0G0270 0H6775 0K5001

438733



Presse-étoupe M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

432458



Pivot fixation commutateur-thermostat

Electrolux 050256

Thermostats

Accessoires

441627



Protection H=41 mm
bride 35x44.5 mm

Electrolux 051865

365870



Support
dim. 50x45,5 mm

Electrolux 0C0641

Travail

432391



Thermostat d'utilisation 1P 30÷90°C
capillaire revêtu L=1900 mm; bulbe Ø 6x130 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003262 050931 051920

347069



Thermostat d'utilisation 1P 50÷100 °C
capillaire L=900 mm; bulbe Ø 6x78 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 004911 0K3513

324278



Thermostat d'utilisation 1P 0÷110°C
capillaire L=2400 mm; bulbe Ø 6x140 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA778 0KA790

432226



Thermostat d'utilisation 1P 30÷110°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x115 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2018

432081



Thermostat 1P avec interrupteur 30÷90°C
capillaire revêtu 9000 mm; bulbe Ø 6x175 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051142 0K2930

433274



Thermostat d'utilisation 1P 110°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x112 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KK040

Thermostats

Travail

428999



Thermostat d'utilisation 1P 140°C

capillaire L=900 mm; bulbe Ø 6x108 mm; D-axe Ø 6x4,6x23 mm

Electrolux 0H6126

347242



Thermostat d'utilisation 1P 150÷200°C

capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 6x135 mm; D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 006749

450278



Thermostat d'utilisation 1P 90÷180°C

capillaire L=870 mm; bulbe Ø 6x133 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA890 0KJ142

432128



Thermostat d'utilisation 1P 50÷270°C

capillaire revêtu L=1300 mm; bulbe Ø 4x115 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051360 0K2925

432412



Thermostat d'utilisation 1P 90÷185°C

capillaire revêtu L=1300 mm; bulbe Ø 4x231 mm; 0,5A 12V

Electrolux 002602 0G2351

347038



Thermostat d'utilisation 1P 58÷297°C

capillaire L=870 mm; bulbe Ø 3,3x219 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006941

432079



Thermostat d'utilisation 1P 90÷185°C

capillaire revêtu L=1300 mm; bulbe Ø 4x230 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050412

347117



Thermostat d'utilisation 1P 61÷298°C

capillaire L=900 mm; bulbe Ø 3x230 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004939

347561



Thermostat d'utilisation 1P 95÷190°C

capillaire revêtu L=1090 mm; bulbe Ø 6x94 mm; presse-étoupe M10x1; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003123 058163

432537



Thermostat d'utilisation 3P 30÷90°C [KIT]

capillaire L=900 mm; bulbe Ø 6x215 mm; 16(4)A 380V

Electrolux 045169 0C5345 0K2919 0K5114

Thermostats

Travail

432305



Thermostat d'utilisation 3P 30÷90°C

capillaire revêtu L=870 mm; bulbe Ø 6x175 mm; 10A 400V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031284 031532 050237 050932
0K2929

411528



Thermostat d'utilisation 3P 50÷320°C

capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 3x230 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8421 0KM915

347438



Thermostat d'utilisation 3P 30÷110°C

capillaire L=900; bulbe Ø 6x130 mm; 16A 400V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005817 032858 0A2237 0A3055

432252



Thermostat d'utilisation 3P 60÷185°C

capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 4x230 mm; 16(4)A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005940 0KG557

428973



Thermostat d'utilisation 3P 30÷110°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x80 mm; 10A 400V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G0500 0G4943 0H6220 0H6228
0K9764 0K1132 0KQ973 0M0720

432306



Thermostat d'utilisation 3P 60÷320°C

capillaire revêtu L=1300 mm; bulbe Ø 4x130 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052099

432346



Thermostat d'utilisation 3P 50÷300°C

capillaire revêtu L=1740 mm; bulbe Ø 6x80 mm; 16A 230V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C1413 0H6217 0K7279 0K9355
0KC023 0KG661

432413



Thermostat d'utilisation 3P 90÷230°C

capillaire revêtu L=1250 mm; bulbe Ø 4x131 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002402 0C7528

431774



Thermostat d'utilisation 3P 50÷320°C

capillaire L=880 mm; bulbe Ø 3x226 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2206 0K2915

583076



Thermostat d'utilisation 3P 90÷270°C

capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 4x130 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6234

Thermostats

Travail

428998



Thermostat d'utilisation 3P 95÷180°C
capillaire L=1780 (revêtu L=1400 mm); bulbe Ø 6x130 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6127 0H6233 0K9780 0KC027
0KC473 0KE593

429334



Thermostat d'utilisation 3P 320°C
capillaire revêtu L=1800 mm; bulbe Ø 6x100 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6216

346569



Thermostat d'utilisation 3P 95÷185°C
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 6x117 mm, D-axe Ø 6x4,6 mm, presse-étoupe M9x1 mm

Electrolux 059170

432149



Thermostat d'utilisation 3P 115÷300°C
capillaire revêtu L=1150 mm; bulbe Ø 3x147 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004363

432129



Thermostat d'utilisation 3P 100÷185°C
capillaire revêtu L=2600 mm; bulbe Ø 4x236 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004548 004925 051361 054931
0K3514

431008



Thermostat d'utilisation 3P 120÷206°C
capillaire revêtu L=1800 mm; bulbe Ø 4x160 mm

Electrolux 0K4097 0K4308 0KI548 0KI687
0KW841 0M2160

432177



Thermostat d'utilisation 3P 100÷285°C
capillaire revêtu L=1150 mm; bulbe Ø 3x230 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004917 059235 0K3517

425305



Thermostat d'utilisation 3P 135÷200°C
capillaire L=900 mm - revêtu L=350 mm; bulbe Ø 6x132 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002587 0G4002 0K5042 0KI250

432223



Thermostat d'utilisation 3P 100÷300°C
capillaire revêtu L=1150 mm; bulbe Ø 6x80 mm; 10A 400V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052916 0K2906

427161



Thermostat d'utilisation 3P 150÷200°C
capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 3x235 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; presse-étoupe M9x1

Electrolux 0G2760

Thermostats

Travail

435015



Thermostat d'utilisation 3P 200÷250°C
capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 6x78 mm

Electrolux 0C1000

432277



Thermostat d'utilisation 3P 250÷300°C
capillaire revêtu=1200 mm; bulbe Ø 3x330 mm;
D-axe Ø 6x4,2 mm H=25 mm

Electrolux 055996

435016



Thermostat d'utilisation 3P 250÷300°C
capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 6x80 mm

Electrolux 0C0999

Sécurité

427523



Thermostat de sécurité 1P 110°C
capillaire revêtu L=850 mm; bulbe Ø 6x112 mm

Electrolux 0H9836 0K5023

418097



Thermostat de sécurité 1P 145°C
capillaire L=850 mm; bulbe Ø 6x77 mm

Electrolux 0K8105 0KE487 482155700

347105



Thermostat de sécurité 1P 130°C
capillaire L=1150 mm; bulbe Ø 6x129 mm

Electrolux 004912 004931 0K3555 0K3610

429065



Thermostat de sécurité 1P 178°C
capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 4x112 mm

Electrolux 0H6141 0KE595

Thermostats

Securité

428996



Thermostat de sécurité 1P 190°C
capillaire L=400 mm; bulbe Ø 3x180 mm;
presse étoupe M9x1

Electrolux 0H6142 0H9844 0K4131 0K5041

347568



Thermostat de sécurité 1P 240°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x78 mm;
presse étoupe M10x1; câble L=320 mm pour
thermocouple

Electrolux 058164

432542



Thermostat de sécurité 1P 220°C
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 6x140 mm

Electrolux 0A2011 0S1933

432352



Thermostat de sécurité 1P 240°C
capillaire revêtu L=2000 mm; bulbe Ø 6x40/80
mm

Electrolux 003518 003616 004354

346189



Thermostat de sécurité 1P 230°C
capillaire L=850 mm, bulbe Ø 11x15 mm,
raccord bulbe M14x1

Electrolux 059568

432065



Thermostat de sécurité 1P 240°C
capillaire revêtu L=2000 mm; bulbe Ø 6x130
mm; 16(4)A 380V

Electrolux 059559

314874



Thermostat de sécurité 1P 230°C
capillaire L=900 mm; bulbe Ø 6x90 mm; à
réarmement manuel

Electrolux 0C4279

347469



Thermostat de sécurité 3P 245°C
capillaire L=850 mm, bulbe Ø 6x90 mm, 10A
400V

Electrolux 004951 0K3563

339133



Thermostat de sécurité 1P 236°C
capillaire L=1000 mm; bulbe Ø 5x100 mm

Electrolux 053012

432132



Thermostat de sécurité 1P 245°C
capillaire revêtu L=1300 mm; bulbe Ø 6x80
mm; à réarmement manuel

Electrolux 056435 0A5435

Thermostats

Securité

347552



Thermostat de sécurité 1P 240°C
capillaire L=1280 mm; bulbe Ø 6x77 mm;
presse étoupe M10x1

Electrolux 003121 058162

582495



Thermostat de sécurité 140°C
dim. 32x27 mm; 16A 250V; faston 6,3 mm

Electrolux 091100

432130



Thermostat de sécurité 1P 250°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x90 mm;
à réarmement manuel

Electrolux 005931 0KE802

427149



Thermostat de sécurité 3P 130°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x74 mm -
réarmement manuel

Electrolux 0H6133 0H9787 0K4856

432184



Thermostat de sécurité 1P 360°C
capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 6x74
mm; à réarmement manuel

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

432302



Thermostat de sécurité 3P 140°C
capillaire L=900 mm; bulbe Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938 0S2623

427484



Thermostat de sécurité 1P 360°C
capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 4x110
mm

Electrolux 0G4128 0H9835 0K5019 0KG916

432143



Thermostat de sécurité 3P 140°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x90 mm;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004862

347040



Thermostat de sécurité 1P 360°C
capillaire L=1170 mm; bulbe Ø 4x128 mm

Electrolux 006942

429030



Thermostat de sécurité 3P 145°C
capillaire L=1430 mm; bulbo Ø 6x180 mm;
presse-étoupe M9x1

Electrolux 0G1838 0K7766 0K8054

Thermostats

Securité

612109



Thermostat securite 3P 140°C

capillaire recouvert L=900 mm, bulbe Ø 6x90 mm; à réarmement manuel

Electrolux 0C2983

427072



Thermostat de sécurité 3P 180°C

capillaire L=1500 mm; bulbe Ø 6x77 mm

Electrolux 0K4981

432063



Thermostat de sécurité 3P 160°C

capillaire L=900 mm; bulbe Ø 6x175 mm; 10A 400V - réarmement manuel

Electrolux 051637

429076



Thermostat de sécurité 3P 68÷200°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x77 mm; presse-étoupe M9x1

Electrolux 0H6221 0K1541

347052



Thermostat de sécurité 3P 162°C

capillaire L=900 mm; bulbe Ø 6x77 mm

Electrolux 005815

427101



Thermostat de sécurité 3P 150÷200°C

capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 4x165 mm - réarmement manuel

Electrolux 0G1961 0K5143

432061



Thermostat de sécurité 3P 170°C

capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 6x40 mm

Electrolux 004742

432182



Thermostat de sécurité 3P 225°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x160 mm; 20A 380V

Electrolux 059552

431685



Thermostat de sécurité 3P 170°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 60x90 mm; 0,5A 12V - réarmement manuel

Electrolux 005295 0KB737

311441



Thermostat de securite 3P 230°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x100 mm; presse-étoupe M10x1

Electrolux 003120 055098

Thermostats

Securité

411370



Thermostat de sécurité 3P 235 °C

capillaire revêtu L=1800 mm; bulbe Ø 6x88 mm; presse-étoupe M9x1

Electrolux 0KA893 0KJ144

432333



Thermostat de sécurité 3P 255°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x78 mm; réarmement manuel

Electrolux 006282

432307



Thermostat de sécurité 3P 240°C

capillaire revêtu L=2530 mm; bulbe Ø 6x240 mm; 10A 400V - réarmement manuel

Electrolux 051369 0H1261

432150



Thermostat de sécurité 3P 254°C

capillaire revêtu L=2590 mm; bulbe Ø 6x87 mm; réarmement manuel

Electrolux 004472

431225



Thermostat de sécurité 3P 240°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5033 0KJ624 0KV037 0KV038
30001811 482315027

311325



Thermostat de sécurité 3P 250 °C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x90 mm; à réarmement manuel

Electrolux 0C4463

427106



Thermostat de sécurité 3P 240 °C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x90 mm - à réarmement manuel; presse-étoupe M9x1

Electrolux 0KI536

432267



Thermostat de sécurité 3P 250°C

capillaire revêtu L=2600 mm; bulbe Ø 6x240 mm

Electrolux 054932 0K2948

432221



Thermostat de sécurité 3P 245°C

capillaire revêtu L=1600 mm; bulbe Ø 6x160 mm; réarmement manuel

Electrolux 052331 0K4322

432323



Thermostat de sécurité 3P 250°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x89 mm; réarmement manuel

Electrolux 005941 0KG536

Thermostats

Securité

432463



Thermostat de sécurité 3P 270°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x80 mm - réarmement manuel

Electrolux 006283 006307 OKB738 OKE787

432336



Thermostat de sécurité 3P 285°C

capillaire revêtu L=1000 mm; bulbe Ø 6x157 mm

Electrolux 053183 OKE986

431310



Thermostat de sécurité 3P 275°C

capillaire L=1800 mm (revêtu L=1400 mm); bulbe Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5927 0KV046

347034



Thermostat de sécurité 3P 293°C

capillaire revêtu L=1800 mm; bulbe Ø 4x120 mm

Electrolux 004921 0K3499

426411



Thermostat de sécurité 3P 275°C

capillaire revêtu L=940 mm; bulbe Ø 6x155 mm - réarmement manuel

Electrolux 0G7761 0K5117

430832



Thermostat de sécurité 3P 295°C

capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 4x130 mm

Electrolux 0K1151 0K1152 0K1686

428971



Thermostat de sécurité 3P 275°C

capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 4x160; presse-étoupe M9x1

Electrolux 0K4964 0KF602

427571



Thermostat de sécurité 3P 250÷300°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 5x80 mm

Electrolux 0G2825

431012



Thermostat de sécurité 3P 282°C

capillaire revêtu L=1800 mm; bulbe Ø 4x160 mm; réarmement manuel

Electrolux 0K1549 0KL448 0M2158 0M2159

429077



Thermostat de sécurité 3P 315°C

capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 6x77 mm; presse-étoupe M9x1

Electrolux 0H6140 0H6215 0K3118 0KE602

Thermostats

Securité

428997



Thermostat de sécurité 3P 320°C
capillaire L=1500 mm; bulbe Ø 6x177 mm;
presse-étoupe M9x1

Electrolux 0H6136

431776



Thermostat de sécurité 3P 350°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 3x190 mm

Electrolux 0C0270

583077



Thermostat de securite 3P 330°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe 6x78 mm - à réarmement manuel

Electrolux 0C8686

425160



Thermostat de sécurité 3P 360°C
capillaire L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm

Electrolux 0K1137 0KW945

432225



Thermostat de sécurité 3P 350°C
capillaire L=1490 mm; bulbe Ø 6x80 mm

Electrolux 006826 0H6135 0K1518

429325



Thermostat de sécurité 3P 350°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 3x186 mm

Electrolux 004919 0H6134 0K3522

432301



Thermostat de sécurité 3P 350°C
capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 6x160 mm; 10A
400V - réarmement manuel

Electrolux 051643 0K2892

432059



Thermostat de sécurité 3P 360°C
capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 6x80 mm
- réarmement manuel

Electrolux 004600

432299



Thermostat de sécurité 3P 350°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x160
mm; à réarmement manuel

Electrolux 051454 0K2887

432141



Thermostat de sécurité 3P 360°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 4x120 mm
- à réarmement manuel

Electrolux 004269

Thermostats

Thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

433876



Thermostat d'utilisation avec commutateur 3P

Electrolux 0G2978 621558

428974



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 1P 100÷645°C
capillaire L=1100 mm; bulbe Ø 4x230 mm

Electrolux 0K0496 0M0724 0M0728

432411



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 1P 50÷260°C
capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 4x120 mm; 16A 250V; D-axe 6x4,6 mm

Electrolux 002109

582642



Thermostat d'utilisation 3P 62-550°C
capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 6x230 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C4278

429028



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 1P 50÷300°C
capillaire L=900 mm; bulbe Ø 3x145 mm; D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0K6719 0K6908 0KJ404

427281



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 3P 100÷470°C

Electrolux 0G2605 0M2155

432083



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 1P 90÷185°C
capillaire revêtu L=2350 mm; bulbe Ø 4x229 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003049 052330 0H1260 0K2945

427262



Thermostat d'utilisation avec commutateur 3P 100÷470°C
capillaire revêtu L=1100 mm; bulbe Ø 4x228 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; 16A 250V - commutateurs 0-4 positions

Electrolux 0G2529

427121



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 1P 93°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x95 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G2764

427153



Thermostat d'utilisation avec commutateur 3P 150÷200°C
capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 3x235 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; presse-étoupe M9x1 - commutateur 0-1 positions

Electrolux 0KI537

Thermostats

Thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

433875



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 3P 300°C

capillaire revêtu 2100 mm; bulbe Ø 4x295 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm - commutateur 0-4 potions

Electrolux 0G2979

427308



Thermostat d'utilisation avec commutateurs 3P 60÷350°C

capillaire revêtu L=850 mm; bulbe Ø 4x125 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0H9841 0K5034 0K5036 0W2003

427382



Thermostat d'utilisation avec commutateur 1P 680°C

capillaire revêtu L=1000 mm; bulbe Ø 4x230 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9855 0K5067

Programmateurs

347358



Minuterie 15"

16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KN622

347111



Minuterie mécanique avec alarme

axe Ø 6x4,6 mm - 60 min

Electrolux 004938

413202



Minuterie H3CR 24V-48V 50-60Hz

Electrolux 002476

Transformateurs

413922



Transformateur 50VA

PRI.: 230/400V, SEC.: 12/0/12V 50/60Hz

Electrolux 002060 003907

413611



Transformateur 200VA

PRI.: 0-230V 50/60Hz, SEC.: 0-12-22-24V

Electrolux 006513

424225



Transformateur 72W 50/60Hz

PRI- 230-240V - SEC- 24V 3A

Electrolux 0G2414 0G7905

301639



Transformateur 400VA 50/60Hz

PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

436645



Transformateur 220-240/12V P=3VA 50/60Hz

dim. 44x47x33 mm; pour thermorégulateur 12V

Electrolux 0A2497

440229



Transformateur 220VA 50Hz

PRIM.: 240V, SEC.: 24V; câbles L=500 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 006159

417878



Transformateur 40VA

PRI.: 220V 50/60Hz; SEC.: 10/24V-1,5/1,10A; câble L=400 mm

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

427290



Transformateur 70VA

PRI.: 200-400V 50/60Hz, SEC.: 220V 0,32A

Electrolux 0H9862 0K5075 0KV424

413940



Transformateur 100VA 50/60Hz

Electrolux 003672

Transformateurs

Ventilateurs

439196



Ventilateur compact 80x80x38 mm - 10/8W 220-240V 50-60Hz
câble L=320 mm; 2700 rpm; roulement à billes

Electrolux 083528 0C2420

531364



Ventilateur compact 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; roulement à billes

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0D5933
0E2261 0K7491 0W5643 477971100

435500



Ventilateur compact 80x80x25 mm - 14/16W 230V 50/60Hz
avec câble L=290 mm; 2500 rpm; roulement à billes

Electrolux 006125

585108



Ventilateur compact 60x60x25 mm - 3,5W 12Vdc
câble L=300 mm

Electrolux 0G6274

435542



Ventilateur compact 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz
câble L=300 mm; 2600 rpm; roulement à billes

Electrolux 002656 002690 004000 006878

586302



Grille ventilateur

Electrolux 0D7147

419405



Ventilateur compact 120x120x38 mm - 17/15W 230V
câble L=1000 mm

Electrolux 0KL713 0KU540 428120100 ST0274300

427821



Ventilateur tangentiel Ø 42x150 mm; 17W 200-230V 50/60Hz

Electrolux 0E3696 0KB687

536440



Ventilateur compact 120x120x38 mm - 19/18W 230V 50/60Hz
sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; roulement à billes

Electrolux 0C2378

438193



Ventilateur tangentiel Ø 60x180 mm; 18/22W 230V 50Hz
flux aire 165 mc/h - 1800 rpm; Tmax 60°C; motor DX; connexion faston

Electrolux 005204

Ventilateurs

425458



Ventilateur tangentiel Ø 60 mm; 40W
230V 50/60Hz
 ventilateur L1=180 mm - L2=180 mm

Electrolux 0K4850 0K4851 0KF592 0T4944

427261



Ventilateur tangentiel Ø 65x240 mm; 22W
230V 50Hz

Electrolux 0H9848 0K2721 0K5059 0K9183

433872



Ventilateur tangentiel Ø 65x300 mm 53W
220-240V 50/60Hz
 faston 6,3 mm

Electrolux 0G2872 0G2982

417103



Ventilateur axial 30W 230V 50Hz
 avec hélice Ø 150 mm

Electrolux 004933 0K3578

Composants de vidange

441810



Bac 510/550x180x18 mm

Electrolux 004803

436681



Bac

Electrolux 0C1018

Composants de vidange


441096



Bac 780x250x170 mm

Electrolux 0C0611

441923



Bac 530x550 mm

Electrolux 005498

318024



Bac 650x360xh23 mm - pour salamandra

Electrolux 056779

515642



Raccord a "Y" pour ciuser à pate

Electrolux 059522 0KT764

441812



Raccord 3 voie
L=110 mm - filetée 1" MM

Electrolux 004728 0C5090

414508



Raccord 3 sorties avec support
1-voie Ø 30 mm - 2-voies Ø 1" M

Electrolux 056884

319902



Collecteur de vidange avec vanne sphérique 1"
dim. 165x120x80 mm

Electrolux 0C6799 0C6907 0C6953 0C8456
0CA464 0CA490 0CA570 0CA571

419508



Collecteur de vidange

Electrolux 0KU349 0KZS16 0KZS35 ST1070600

514438



Extension de vidange 3/4"

Electrolux 0C0755

346895



Canalisation de vidange eau de condensat
pour pierre de lave

Electrolux 005662

424131



Joint Ø 27x38 mm

Electrolux 0G0018 0K5565

Composants de vidange

349468



Joint Ø 38,5x46,5x2,2 mm
Ø int.38,5/est.46,5 mm - sp. 2,2 mm

Electrolux 050295

584165



Tube de vidange Ø 20x25xHtot. 130 mm

Electrolux 092090

435207



Joint Ø 50x65x2 mm
en permanite

Electrolux 059675

440986



Tuyau de trop-plein Ø 20x85 mm - INOX

Electrolux 0A5181

348152



Bonde de vidange Ø 1" 1/2 x 29,5h mm
trou pour trop-plein Ø 40.3 mm, avec écrou et joint torique en laiton chromé

Electrolux 005528 069654 0S1310

414510



Tuyau de trop-plein Ø 25x120 mm

Electrolux 050301

584339



Bonde de vidange 1/2" H=16 mm

Electrolux 0G4792

433768



Bouchon

Electrolux 006968 0C9001

348045



Tube de vidage 2" L=92 mm

Electrolux 051863

415766



Contre ecrou 1" 1/4 - H=8 mm
CH46

Electrolux 050287

Composants de vidange

Electrovannes et Réducteurs

Accessoires

413790



Bobine 24Vdc 1.29A

Electrolux 006337

418030



Raccord 3/8"-1/4" M/M
L=52 mm, CH18

Electrolux OKL102 428109700

Autre

413330



Electrovanne 24V

Electrolux 006333

Elbi

435437



Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

342764



Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reduc.
sortie 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

Electrovannes et Réducteurs

Elbi

435112



**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reduc. entrée 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C0688 0C4984

435392



**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
reducteur sortie 5,5 lt/min et 0,6 lt/min; Tmax
90°C

Electrolux 056872

349160



**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur entrée 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529
047843 048178 048179 048571

427356



**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
cosses; IN Ø 3/4" a/filtre et reducteur entrée 8
lt/min; OUT Ø 10,5 mm et reducteur sortie 1,2
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0K5119

435073



**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reduc. entrée 20 lt/min; Tmax 90°C; bobine 90°

Electrolux 048898 0L3439

322380



**Electrovanne 90° - 2 voies - 24Vac 50/60Hz
- Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; sortie
1 avec reducteur 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C1435

435371



**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 1
reducteur sortie 0,8 lt/min et 1 reducteur sortie
5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 056894

Electrovannes et Réducteurs

Invensys

435409



**Electrovalve 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

Electrolux	046507	046633	046655	047370
	047533	047756	053827	055132
	070312	086014	086500	0H9339
	0K8513	0KD793	0L3335	

200121



**Electrovalve 180° - 3 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

Electrolux	0E0330	0W1BWT	0W1MVJ	0W1N0J
-------------------	--------	--------	--------	--------

Electrovalve en laiton

427315



**Electrovalve en laiton L121 - 1/4" 230V
50/60Hz**
L=40 mm; Pres 0 ÷ 46 bar

Electrolux	0G2128	0K5341	763035
-------------------	--------	--------	--------

532485



**Electrovalve en laiton L182 - NC -
G3/8"-208-240V 50/60Hz**
L=60 mm; EPDM membrane - UL/CSA;
0,35-16bar

Electrolux	0L0488	0L0569	0L2656
-------------------	--------	--------	--------

349162



**Electrovalve en laiton L182 - NC - G3/4" -
230V 50/60Hz**
L=79 mm; Pres 0,35 ÷ 16 bar; orifice Ø 18 mm;
avec nipple MF L=27,5 mm; NC bobine 4W
230V 50Hz

Electrolux	045524	0L1829	0L1830	0L1865
-------------------	--------	--------	--------	--------

427398



**Electrovalve en laiton 21H7KV120 - NC -
3/8" - 230V - 50Hz**
L=50,5 mm

Electrolux	0G2129	0K5342
-------------------	--------	--------

350479



**Electrovalve en laiton L182 - NC - G3/4" -
24V 50/60Hz**
L=79 mm - NBR membrane - Temp. Fluide
-10°C÷+90°C; 0,3-10bar

Electrolux	003778
-------------------	--------

419536



**Electrovalve en laiton G1/2" - 9W 230V
50/60Hz**

Electrolux	0KU554	428096600
-------------------	--------	-----------

Electrovannes et Réducteurs

Electrovanne en laiton

417857



Electrovanne en laiton G1/2" - 10W 24V 50/60Hz [KIT]
L=52 mm

Electrolux 0E0007 0K7959 0KZN72 48200009

427142



Electrovanne en laiton EV220B - NC - G3/4" - 230V 50Hz 10W
L=90,5 mm

Electrolux 0G4526 0G5741 0KK167

436325



Electrovanne en laiton 180° - 3/4" FF - 220V 50Hz
Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

423887



Connecteur vanne

Electrolux 0K4978

436181



Electrovanne en laiton L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz
L=79 mm - PTFE membrane (vapeur) - Temp. Fluide -10°C ÷ +140°C

Electrolux 0E0029 0E1891 0E2200 0K6714
0K8128 0KE489 482174003

435996



Electrovanne en laiton L153 - NC - G3/4" - 230V 50Hz
L=79 mm - PTFE membrane (vapeur) - Temp. Fluide -10°C ÷ +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

536461



Electrovanne en laiton L621- NC - G1/2"-G1/4"-230V 50/60Hz
bobine 230V 50Hz 14,5VA; dim. 70x35x30 mm

Electrolux 0C0561 0C2390

Electrovannes et Réducteurs

Passo5

316120



Electrovalve 90° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur
 entrée 8 lt/min; sortie 2 avec reducteur 0,6
 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C6137

520539



Electrovalve 90° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
 passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur
 4 lt/min; reducteur sortie da 0,25 lt/min; Tmax
 90°C

Electrolux 089634

316119



Electrovalve 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 pas 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

Régulateur de débit

440367



Régulateur de débit Ø 0,6 mm - dim. Ø
12x9 mm

Electrolux 002091

612346



Régulateur de débit Ø 0,95 per CP

Electrolux 0C3152

Electrovannes et Réducteurs

Universels-T&P

583813



Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax
 90°C

Electrolux OE0330_

Filtres

524056



Filtre à eau 1/2" - L=60 mm
 corp en bronze et filtre en INOX

Electrolux 054450 072470 0E1983 0K9074

367283



Filtre de cuve Ø 34 mm

Electrolux 0C6960

441269



Filtre à eau 3/4" - L=68 mm
 corp en bronze et filtre en INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

442053



Filtre de cuve avec ressort

Electrolux 010386 027114 0K2937

510204



Filtre de cuve avec ressort

Electrolux 0C4337 0KT762

586510



Filtre 178xh110 mm

Electrolux 0C3168

442085



Filtre de cuve Ø 50 mm INOX

Electrolux 004836

441893



Filtre à panier 230x155x70 mm

Electrolux 048252

Filtres

441814



Filtre huile 40x16xh20 mm

Electrolux 006149

424727



Filtre 73x477 mm

Electrolux 0KX297

514851



Filtre

Electrolux 0C0089

Groupes Douche et Colonnes eau

426845



Bague Ø 13x24 mm

Electrolux 0K4488 0KE129

419180



Tete de douche 1/2"

Electrolux 0H2001 0H2528 0K8553 0KI836
428093300 490132800

347730



Colonne eau à bec orientable H=550 mm
robinet à bec orientable Ø 18x250 mm;
raccord 1/2"G; perçage d'installation Ø 30÷32 mm

Electrolux 0S0350

541838



Colonne eau à bec orientable H=700 mm
robinet à bec orientable Ø 18x200 mm;
connection 1/2"G; perçage d'installation Ø 30÷32 mm

Electrolux 0C5042 0C5136 0C9108 0S0665
206288

Groupes Douche et Colonnes eau

429352



Tuyau flexible 3/8"M-1/2"F L=200 cm

Electrolux 0H9950 0K5366

336258



Tuyau d'alimentation en caoutchouc Ø 1/2" - L=150 cm - EPDM
avec raccord rapide pour la douche; WP 25bar

Electrolux 0G5003 0K8554 482306611 490132900

418096



Tuyau d'alimentation en caoutchouc Øext. 12 mm L= 2000 mm
avec raccord rapide pour la douche; WP 10bar

Electrolux 0KL034 428093400

311414



Prolongation de tuyau Ø 1/2"
pour colonne eau à bec orientable N900

Electrolux 0C5240 206290

311434



Prolongation de tuyau Ø 1/2" L=700
pour colonne eau à bec orientable N700

Electrolux 0C5241 206291

336262



Equerre

Electrolux 0KS117

Groupes Douche et Colonnes eau

Groupes de lavage

367531



Canalisation d'eau M1/2"

Ltot=510 mm

Electrolux 0C9633

367545



Canalisation d'eau M1/2" [Kit]

Ltot=510 mm

Electrolux 0C9740

Indicateurs de level

419185



Indicateur du niveau L=310 mm

Electrolux 0KJ501

435205



Tube de niveau en verre L=167 mm
Ø 7x10 mm - avec ligne de niveau rouge

Electrolux 059856 0C5352 0K3489

419104



Indicateur du niveau L=395 mm

Electrolux 0KJ869

440325



Tube de niveau en verre L=77 mm
Ø 7x10 mm - avec ligne de niveau rouge

Electrolux 002986 0U0830

Mélangeurs ed Accessoires

348119



Robinet mélangeur monotrou Ø 1/2" - RDF
flux 3bar - 23L/min; trou de montage Ø 48 mm;
avec tuyau flexible en acier F1/2" - M3/8"
L=800 mm

Electrolux 008000 008001 008002 0S0130

347891



Manette noir pour robinet eau froide symbol rouge
axe 7x7 mm

Electrolux 0K1505 0S0246

347816



Robinet mélangeur monotrou Ø 1/2"
H=177 mm - bec L=126mm

Electrolux 002322 0K9286

347733



Manette noir pour robinet eau froide symbol bleu
axe 7x7 mm

Electrolux 0S0247

300140



Robinet horizontal Ø 3/4"
bec Ø 18x200 mm; raccord Ø 27x19 mm

Electrolux 052642 058969 0C3108

428159



Manette symbol blue tête à clapet 3/4"

Electrolux 0H6431

348054



Robinet mélangeur
pour Marmite Juno mod 75** e 77**

Electrolux 0K1475 0K1476

428402



Manette symbol rouge tête à clapet 3/4"

Electrolux 0H1211 0H6430 0H6432 0K1443

348010



Tete de douche Ø 1/2" mm
dim. 26x32xh45 mm

Electrolux 051521

427203



Mélangeur monotrou avec manettes
découpe Ø 42 mm; raccords tuyaux Ø 1/2";
débit 80L/min - KWC

Electrolux 0G2130 0K5355

446047



Bec de débit Ø 18x70 mm - G1/2"

Electrolux 004228

427559



Robinet mélangeur monotrou 1/2"
découpe Ø 1" 1/2; canna erogazione Ø
25x120 mm; H=230 mm

Electrolux 0G2937

Mélangeurs ed Accessoires

418771



Mélangeur monotrou monocommande
raccord 90° Ø 3/8"; tuyaux flexibles INOX
G1/2" F L=1160 mm

Electrolux 0E5428 0KL120 0KZV40

459328



Erogateur eau Ø 12x48 mm
fileté 3/8"; Ltot.=41,5 mm

Electrolux 0C8353 0C9993

450320



Erogateur eau Ø 22 mm - L=200 mm

Electrolux 005411 058114 0K3501 0KM898

536109



Erogateur eau Ø 16x45 mm
fileté 3/8", Ltot=210 mm

Electrolux 0C2135

347368



Erogateur eau Ø 22 mm - L=200 mm
(s.n. 925....)

Electrolux 005678

441015



Erogateur eau Ø int 13,5 mm
avec raccord cannèle Ø 13 mm, M16.5 mm

Electrolux 0C0721

442097



Erogateur eau

Electrolux 004537

442096



Erogateur eau Ltot=68 mm
pour tuyau Øint 9 mm

Electrolux 004538

427213



Bec de débit 3/4" L=600 mm

Electrolux 0G2156 0K4556 0K5360

413355



Erogateur eau 3/4" - H=33 mm

Electrolux 059060

347840



Bec de débit Ø 18x200 mm

Electrolux 058967

424909



Vis sans fin 1/2" - M20x1,25 mm

Electrolux 0G3206 0KA577 0KI091 0KK049

Mélangeurs ed Accessoires

429242



Vis sans fin 3/4" - M25x1,25
L=72 mm

Electrolux 0K5357 0KC405 0KT862 0KT864

442077



Joint Ø 21x35x2 mm Teflon

Electrolux 002448

348330



Plaque Ø 46 mm

Electrolux 0S1458

Robinets de vidange

428183



Robinet de vidange 1"1/2 F
raccord Øint 47 mm

Electrolux 0G6495 0H6412 0H6528

348018



Robinet de vidange 1" 1/2 F - joint conique
raccord externe Ø 68x3 mm; trou interne Ø 50 mm

Electrolux 052907 0K2936 0S0137

348153



Robinet de vidange 1"1/2 F - joint conique
raccord rotatif - trou de vidange Ø 40 mm

Electrolux 002520 0G3669 0S0107 0S1037

428308



Robinet de vidange 1"1/2 F
raccord 47,8 mm; avec metallique poignée

Electrolux 0G2131 0G4934 0G6496 0H6424
0K5370 0KB409 0KF252

Robinetts de vidange

348202



Robinet de vidange 1"1/2 F - joint conique
trou de vidange Ø 38 mm

Electrolux 0G1206 0S0110 0S1035

348264



Robinet de vidange 2" F
raccord ext Ø 78x3 mm; trou interne Ø 60 mm;
vidange Ø 45 mm

Electrolux 052632 053159 057333 0K3445
0S0138

428177



Robinet de vidange 1"1/4 F

Electrolux 0H6421

428315



Robinet de vidange 2" F

Electrolux 0H6529 0K1434

347895



Robinet de vidange 1"1/4 F avec vanne de sécurité
raccord fixe; trou de vidange Ø 40 mm

Electrolux 0G1207 0S0136

301546



Robinet de vidange 2"

Electrolux 0G1762 0G1897 0G6256 0G6498
0K3844 0K5374 0KZC41 0T1862

348339



Robinet de vidange 2" F vers. TECNO - joint conique
avec raccord rotatif

Electrolux 052882 0G5144 0S0111 0S0950

347889



Poignée atermique pour robinet 2"
pour 310019, 348339, 375573, 375961

Electrolux 054000 0S0287

310019



Robinet de vidange 2" F vers. TECNO - avec joint torique
avec raccord rotatif

Electrolux 008027 053229 058362 0C4850
0KK154 0S0135 0S0285 0S1307

540847



Poignée atermique pour robinet 1"1/4 - 1"1/2
pour 347895, 348202

Electrolux 0S0568

Robinets de vidange

348279



Poignée pour robinet de vidange 2"
pour 375955, 348264

Electrolux 0A2278 0S1067

612234



Joint pour robinet de vidange 1"1/4 e 1"1/2

Electrolux 0C3066

428344



Poignée pour robinet de vidange
L=112 mm

Electrolux 0K2136 0K3868 0K5400 0KC174

348106



Joint pour robinet de vidange 2"
dim. 50x60x2 mm

Electrolux 004986 008028 054795 0S0289

375327



Pivot pour poignée robinet de vidange avec ecrou 1" 1/2
dim. M5x30 mm

Electrolux 0S0288

375147



Joint torique 5,34x53,34 mm VITON [Kit 3 pcs]
pour robinet de vidange 2"

Electrolux 0G4698 0S0286

318559



Pivot pour poignée robinet de vidange avec ecrou 2"
dim. M6x50 mm

Electrolux 0TTP19

533181



Joint 110x73x2 mm

Electrolux 0G3175

348350



Rosette 2"

Electrolux 058363 0A2149 0C2259

420030



Bague 1 1/2 "

Electrolux 0K5383 0K6245

440637



Contre ecrou Ø int. 57 mm

Electrolux 0C0716 0C8742

440347



Tuyau

Electrolux 002525

Robinets de vidange

427254



Raccord 2"
Ø 46x72x80 mm

Electrolux 0G2540

410264



Robinet de vidange 1/2" MF, L= 68 mm
avec bicone pour tuyau Ø 16 mm; DN15;
raccord Ø 10x7,3 mm; DIN-DVGW

Electrolux 058610

611773



Robinet de vidange huile 90° G 1/2"F

Electrolux 0C2670

413758



Robinet de vidange 1"1/2 - AISI 304
tuyau Ø 40 mm

Electrolux 003618

611772



Robinet de vidange huile 90° G 3/4"F

Electrolux 0C2669

424605



Robinet de vidange 3/4" M

Electrolux 0K5781 0K9858 0KW749

347585



**Robinet de vidange 3/4" L=83 mm - axe
H=9 mm**

Electrolux 058113

413798



Joint vanne de vidange

Electrolux 005461

347073



**Robinet de vidange 3/4" (s.n ...924) ; axe
H= 12 mm**

Electrolux 004903 0K3502 0KM960

347445



Poignée Ø 16x25,5 mm
M6; pour robinet de vidange

Electrolux 004906 0K3527

347373



**Robinet de vidange F/F Ø 19 mm (s.n
925...)**
Tige M21 Ltot = 62 mm Øint 13 mm

Electrolux 005667

Robinets de vidange

Tuyaux

Flexible

427111



Tuyau flexible inox Ø 18,5 - L= 120 mm
à double tresse inox

Electrolux 0G2750

413419



Tuyau flexible inox 1/4" FF - L=330 mm
à double tresse inox

Electrolux 003888

424643



Tuyau flexible inox 3/8" L=113 mm
à double tresse inox

Electrolux OKT933

413284



Tuyau flexible inox 1/4" FF - L=1090 mm
à double tresse inox

Electrolux 006693

419687



Tuyau flexible 3/4" FF L=200
Ltot. 233 mm

Electrolux OKL752 428169900

413283



Tuyau flexible inox 1/4" FF - L=1210 mm
à double tresse inox

Electrolux 006694

426427



Tuyau flexible inox 1/2" MF - L=1100 mm
à double tresse inox

Electrolux 0G1916 0G8754 0K5363

413420



Tuyau flexible inox 1/4" FF - L=470 mm

Electrolux 003887

413208



Tuyau flexible inox 1/4" FF - L=700 mm
à double tresse inox

Electrolux 034319

413962



Tuyau flexible inox 1/4" FF - L=650 mm

Electrolux 004058

Tuyaux

Flexible

414080



Tuyau flexible inox 1/4" FF - L=800

Electrolux 002043 004057

413735



Tuyau d'alimentation Ø 13 mm
raccord 90° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006359

413256



Tuyau d'alimentation Ø 12 mm L=400 mm
raccord 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006356

365286



Tuyau moteur L=1280 mm - 3/4"
330bar

Electrolux 006377

413255



Tuyau d'alimentation Ø 12 mm L=500 mm
raccord 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006357

585337



Tube vapeur Ø 13x23x270 mm
Pmax 6 bar; 164°C

Electrolux 0G5094

413583



Tuyau d'alimentation Ø 13 mm
raccord 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006360

413731



Tuyau d'alimentation Ø 13 mm
raccord 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006361

Tuyaux

Tuyaux formés

583767



Tuyau formé Ø 30x38 mm
dim. 210x70 mm

Electrolux 0C7132 0C9200 0CA373

615712



Canalisation Ø 12x295 mm
Øint 10 mm - KFH

Electrolux 0C3565

514870



Canalisation eau Ø 10 mm
L=510 mm - XJP/JCP

Electrolux 0C0057

413787



Tuyau Ø 47 mm L= 400 mm

Electrolux 003638

515245



Canalisation eau
Ø int.10/est.12 mm - HCP/ZCP

Electrolux 0A5204

533095



Tuyau formé 90° Øint. 60 mm
dim. 160x160 mm - CPD

Electrolux 0C1822

583318



Canalisation Ø 10x12 mm - INOX
dim. 735x330zx185 mm

Electrolux 0C3660

615830



Canalisation Ø 14x16 mm L=270 mm INOX
KFH

Electrolux 0C3661

Tuyaux

Tuyaux eau

612360



Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm (vendu au mètre)
Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C+110°C; non toxique

Electrolux 002707 0C3165 0C4158 0F0092
0K8058 0K8734 55222400

411847



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm L=500 mm
temp. de travail -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 006703 0K8736 0KE156

346280



Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm - bleu - (vendu au mètre)
Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C+110°C; omologué FDA

Electrolux 086085 0C4832 0C5829 0C9202
0L3060 0L3061 0L3062 0L3063

367367



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm - L=540 mm

Electrolux 0C7133

419264



Tuyau en EPDM Ø 12,5x22,5 mm L=1000 mm - bleu
Pmax 10 bar; 120°C

Electrolux 0KU568

517277



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm L=570 mm
temp. de travail -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 004730

441411



Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm L=400 mm
pour eau chaude Tmax 110°C; atossic

Electrolux 055345 055445

441199



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm L=670 mm
temp. de travail -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 059543

427311



Tuyau en EPDM Ø 22x28 mm (vendu au mètre)
temp. de travail -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0K4573

441489



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm L=720 mm
temp. de travail -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 056888

Tuyaux

Tuyaux eau

441972



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm

Electrolux	006113	006252	0C3321	0C3322
	0C5006	0C5283		

436156



Tuyau EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm

Electrolux	0C0874	0C0943	0C3307	0C3943
	0C5284			

325141



Tuyau flexible Ø 38 mm L=160 mm

Electrolux	0C9199	0CA374		
-------------------	--------	--------	--	--

427205



Tuyau en silicone Ø 10x14 mm (vendu au mètre)

Electrolux	0H9948	0K3702	0K5361	
-------------------	--------	--------	--------	--

526487



Tuyau en silicone Ø 20x26 mm (vendu au mètre)

Electrolux	006248	0F0183	0H7015	0K2441
	0K8735	0KG572		

Tuyaux

Tuyau d'alimentation

336257



Tuyau alimentaire L=1200 mm
 Ø 12,7x21,6 mm; Pmax 60bar; avec joint

Electrolux 0G7600 0KJ520

336228



Tuyau d'alimentation en caoutchouc 1/2"
L=1400 mm
 raccord droit; ecrou 1/2"F CH24; tuyau Øest.
 21,5 mm; joint Ø 12x17,6x1,9 mm

Electrolux 0G7601 0KJ877

Tuyaux de décharge

589396



Extension de vidange 3/4" - L=200 mm

Electrolux 0C6282

520991



Tube de vidange

Electrolux 088173

440350



Tube de vidange 90° avec Øext 19 mm

Electrolux 002384 002457

427400



Tuyau de vidange 3/4" L=250 mm

Electrolux 0KI531

520992



Tube de vidange Ø 25 mm M3/4" - F1"
 dim. 495x510 mm

Electrolux 088172

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Nipple

442171



Mamelon 1"÷1"1/2 - L=33 mm

Electrolux 002716

322665



Mamelon 3/4"÷3/4" - L=30 mm - en laiton

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

519249



Mamelon 1/2"÷1/2" - L=27 mm - en laiton

Electrolux 0E5583 0K9022

441622



Mamelon 3/4"÷3/8" - L=34 mm - en laiton

Electrolux 051949

441954



Mamelon 15x1-3/8" - L=30 mm - en laiton
CH18

Electrolux 026783

418489



Mamelon M13/M13 Ltot=50 mm
Øint = 9.5 mm

Electrolux 0KU376 482039500

413242



Mamelon 1/2"÷3/8" - L=36 mm

Electrolux 006362

441071



Mamelon 1/2"÷3/4" - L=29 mm - en laiton

Electrolux 072454 0E3417 0E5431 0K9029

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Raccord coudé

436309



Raccord cannelé G1" - sortie Ø 32 mm

Electrolux 0C1063 0C8412

459439



Embout tuyau G3/8" - sortie Ø 11,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0C5056 0PRG27

518778



Raccord cannelé G1/2" - sortie Ø 14 mm
Ltot.=38 mm

Electrolux 0E5529 0K8718 0K8725 0L0040

440933



Raccord cannelé G1/2" - sortie Ø 15 mm

Electrolux 087918 0C1962 0E2895 0E5054

366952



Raccord cannelé 1/4" - sortie Ø 10 mm
L=33 mm

Electrolux 0C5564

533031



Raccord cannelé G1/4" - sortie Ø 12 mm

Electrolux 0C1626

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Raccords

441088



Raccord 90° 3/8" - M18x1,5
pour tuyau Ø 12 mm

Electrolux 0C0631

418294



Raccord 90° 1" MF

Electrolux 0KU065 742111625

441975



Raccord 90° 1/2" M/M
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

431694



Raccord 90° 1/2" x 15 mm

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

441855



Raccord 90° 3/8" M/M
pour tuyau Ø 10 mm

Electrolux 002188 0A2159

337708



Raccord 90° 1/2" MF

Electrolux 027024 0G6161

322091



Kit water inlet connection d'eau [kit]
avec raccord accouplement rapide, joint en nippo (NSF)

Electrolux 0C7530

517386



Raccord Ø 1,5x1,8 mm

Electrolux 006622

418782



Raccord 90° Ø 1/2" FF
dim. 38,5x38,5 mm

Electrolux 0E3016 0K9040 0KC485 742111320

514170



Raccord en T 1/2" M

Electrolux 0C0813

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Raccords

419338



Raccord spécial 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

367508



Raccord F1" - L=45 mm

Electrolux 0C9205

519271



Raccord en T 3/4" F - L=51x40,5 mm - laiton

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

365868



Raccord 3/4" - L=25 mm

Electrolux 0C0637

434995



Raccord en T 3/8" F - L=50x36 mm

Electrolux 0C0969

418965



Douille M20 Ø26x32 mm - laiton

Electrolux 0K9020

410244



Raccord à Y Ø 10-10-10 mm - en laiton

Electrolux 047431 0KW990

419778



Raccord 1/2"M - 3/8"F - Ø 24 mm L=39 mm

Electrolux 0KL661 428086200

612068



Raccord à Y Ø 12-12-12 mm INOX

Electrolux 0C2950

441865



Mamelon 1/2"-1/4" L=28 mm

Electrolux 002074

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Raccords

442161



Mamelon 1/2"÷1/2" [KIT]

Electrolux 002781

436562



Mamelon 1/4" - 6 mm

Electrolux 0C0888

Reducteur

584862



Reducteur 3/4"÷1/2"

Electrolux 0C6506

441014



Raccord droit FM 1"÷3/4"

Electrolux 0C0722

311292



Raccords réducteurs 3/4" - 1/2" FF

Electrolux 0C1961

517278



Raccord tuyau conique MF 1" - L=80 mm

Electrolux 006962

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Robinet eau

344689



Robinet eau gauche Ø 1/2" FF

connection angulaire 90°; dim. 149x48x48 mm; laiton corps; D-axe 10x8 mm H=31 mm; L=45 mm

Electrolux 004870

347903



Robinet eau droit 1/2"FF

connection angulaire 90°; laiton D-axe Ø 10x8x20/42 mm

Electrolux 003516 0K1534

344693



Robinet eau droite 1/2" FF

connection angulaire 90°; dim. 149x48x48 mm; D-axe 10x8 mm H=31 mm; laiton corps; L=45 mm

Electrolux 003532 0C6750

347907



Robinet eau gauche 1/2"FF

connection angulaire 90°; dim. 48,5x48,5x135,5 mm; corps en laiton; filetage Ø 27x19; D-axe Ø 10x8 mm L=47,5 mm; axe L=62 mm

Electrolux 003517

347904



Robinet eau droite 1/2"FF

connection angulaire 90°; corps en laiton avec écrous; axe carré 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 053703

347857



Robinet eau 1/2" FF

connections angulaire 90°; corps en laiton; D-axe 10x8x86H mm; ; Htot=149 mm

Electrolux 002922

347909



Robinet eau droite 1/2"FF

connection angulaire 90°; corps en laiton; axe carré 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 025733

339230



Robinet eau droit 1/2"MM

connection angulaire 90°; corps en laiton; axe carré 7x7x10H mm; Htot=88 mm

Electrolux 006676

347819



Robinet eau gauche 1/2"FF

connection angulaire 90°; corps en laiton; axe carré 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 026537 0K2933

427459



Robinet eau droit 1/2" - manette blue

Electrolux 0G2870

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Robinet eau

428180



Vanne sphérique 1"
Manette Ø 80 mm

Electrolux 0K1402 0K1485 0KD952 0KE619

531507



Rosette Ø 34x12 mm

Electrolux 0C1451

344869



Robinet eau 1/2" PN16
Htot= 110 mm; manette raccord M20

Electrolux 056616

419045



**Robinet eau Ø 1/2" 2-voies L=145 mm
avec manette**
L=145 mm

Electrolux 0E5419 0KD985 482309300

347361



Robinet eau 1/2" FF [KIT]
Ltot=90 mm

Electrolux 005787

531458



Robinet de niveau Ø 12,8 mm

Electrolux 051568 0C1450 0C7001 0K2941

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Valve sphérique

427724



Mini vanne sphérique MF 1/2" - PN10 - L=48 mm CH25

Electrolux 0K3955 0KC228 0KJ305 475728502

323690



Vanne sphérique pour eau 3/8"

DN10; Ltot.=100 mm; Htot.=96 mm; raccord cannelé Ø 10,5 mm; D-axe Ø 10x8x36 mm; DIN-DVGW

Electrolux 0C8500 0C8648

319868



Vanne sphérique pour gaz-eau 3/8" FF - PN64 - L=37,5 mm [Kit]
à passage total; DN10; vendue avec axe et flange; homologuée DIN-DVGW

Electrolux 005902 0C6505 0C9490 0C9656

440750



Vanne sphérique pour eau Ø 3/8" FF [Kit]
axe Ø 10x8 mm; pour PR700 ciseau de pates

Electrolux 005873

410480



Vanne sphérique 3/8" FF - PN40 - L=54mm
DN10 à passage total; manette en aluminium

Electrolux 056843 0KF043

425569



Vanne sphérique 3/4" MF
DN20 - PN40 - noir manette

Electrolux 0H9958 0KI537

586178



Vanne sphérique pour eau 3/8" FF
D-axe Ø 10x8 mm; L=54 mm

Electrolux 0C7193

442023



Vanne sphérique 3/4" MF - PN50 - L=67 mm
DN20 à passage total, Poignée à papillon

Electrolux 005927 0KI534

319894



Vanne sphérique pour eau 3/8"
DN10; corps L=50 mm; Ltot.=75,5 mm; Htot.=96 mm; raccord cannelé Ø 10,5 mm; D-axe Ø 10x8x36 mm; DIN-DVGW

Electrolux 0C9635

441721



Vanne sphérique 3/4" MF - PN50 - L=67 mm

Electrolux 005948 0C9535

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Valve sphérique

438210



Vanne sphérique 3/4" - 1" FF
L=78 mm; DN20

Electrolux 005919

410400



Vanne sphérique 3/8"MF - PN40 - L=62 mm
à passage total; levier en aluminium

Electrolux 0A5258

440980



Vanne sphérique 1" MF - L=78 mm
DN25; PN40; à passage total, poignée à papillon

Electrolux 0A5439

413879



Vanne spherique 1/2"FF - PN50 - L=50,5 mm
DN15 passage total, levier en aluminium, aprovée DIN-DVGW

Electrolux 002033 002366 020562 055521

344668



Vanne sphérique FF 1"1/4
L=94 mm; PN35; DN 32

Electrolux 008025

610857



Vanne sphérique 3/4" FF - PN20 - L=70 mm - DIN-DVGW
levier en aluminium

Electrolux 053108

410265



Vanne sphérique 1/2"FF - PN40 - L=61 mm
DN15 passage total; DIN-DVGW aprovée; axe 10x7,5 mm;

Electrolux 058647

610860



Vanne sphérique pour gaz 3/4"FF - DN20 - L=70 mm - DIN-DVGW
levier en aluminium

Electrolux 006137

344872



Vanne sphérique MF1" - L=87,5 mm - DN25
manette L=93 mm

Electrolux 056617

610859



Vanne sphérique pour gaz 1"FF - PN20 - L=83 mm - DIN-DVGW
levier en aluminium

Electrolux 004729 0A2071

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Valve sphérique

427124



Robinet de vidange 1" FF - PN40 - L=71 mm

Electrolux 0G2767

535681



Drain valve 1"MF - L=78,5 mm
carré raccord 17,5x17,5 mm

Electrolux 0C1744

413996



Vanne spherique 1"1/4 FF - PN25
corps L=83 mm, manette rouge L=130 mm;
temp. de travail -20++120°C

Electrolux 053035 053233

442051



Poignee Ø 19,5x25 mm

Electrolux 026822 029898

410225



Vanne spherique 3/4" FF - PN40 - L=71 mm
DN20 avec attache carré 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

413390



Bague M21
trou Ø 12 mm

Electrolux 003036 033481

440616



Vanne de vidage 1"MF - L=68 mm
carré raccord 17,5x17,5 mm

Electrolux 006688

459440



Rallonge pour vanne eau
Ø 10x8 mm; Ltot. 50 mm

Electrolux 0C7229

438604



Vanne spherique 1"FF - PN40 - L=72 mm
à passage total, carré raccord 17x17 mm

Electrolux 056885 0K5582

319859



Rallonge pour vanne eau

Electrolux 0C9425

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Valve sphérique

529425



Rallonge Ø 25xLtot.=120 mm
raccord Ø 16x21,5 mm

Electrolux 0C1438

615503



Rallonge pour vanne eau L=400 mm

Electrolux 0C3418

442020



Coulisse pour poignée

Electrolux 006877

345167



Rallonge pour vanne eau L=90 mm
trou 18x18 mm

Electrolux 002117 003830

442142



Coulisse pour poignée
dim. 12,5x22x22 mm

Electrolux 003378

442120



Rallonge pour vanne eau H=140 mm
trou 18x18 mm

Electrolux 003829 059542 0K4286

319866



Coulisse pour poignée

Electrolux 0C6504 0C6613

441102



Rallonge pour vanne eau H=185 mm
raccord 8x8 mm

Electrolux 0C0563

414123



Rallonge pour vanne eau
D-axe 10x8 mm

Electrolux 0A5581

345175



Rallonge pour vanne eau H=210 mm

Electrolux 003377

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Valve sphérique

517490



Rallonge pour vanne eau 90°
raccord pour vanne eau 17,5x17,5 mm

Electrolux 006235

367517



Poignée vanne de vidage L=160 mm

Electrolux 0C9410

441907



Rallonge pour vanne eau

Electrolux 006689

441287



Poignée noir L=92 mm trou 8x8 mm

Electrolux 056887 0K4293

441097



Rallonge pour vanne eau L=310 mm
M6

Electrolux 0C0608

413568



Manchon

Electrolux 004060

517591



Levier de vidage 70x65x15 mm
trou 12.40x9.40 mm

Electrolux 006454

413820



Capuchon pour vanne Ø 26x14 mm
pour 413879

Electrolux 005913

517588



Levier de vidage Ø 17 mm M21x84 mm

Electrolux 006456

410295



Capuchon pour vanne 3/8"

Electrolux 0A2563

Valves/soupapes sphériques, Raccords

Valve sphérique

413742



Adaptateur pour manette 413879

Electrolux 002300

514437



Raccord 3/4" L=19 mm

Electrolux 0C0756 0KI533

440210



Rondelle Ø 21x24,5x1.3 mm

Electrolux 006458

Valve anti-réflux

418005



Valve anti-réflux Ø 18,5x15 mm

Electrolux 0KL148 428102900

426603



Valve anti-réflux

Electrolux 0G6745 0G8875 0K5340

317132



Valve anti-réflux

Electrolux 0C9753 0L0264

Chauffe-eau

517706



Surchauffeur Ø 185x420 mm

Electrolux 005474

426604



Capuchon 1/2"

Electrolux 0K8848 0KX151

426642



Surchauffeur de vapeur Surchauffeur Ø
160x350 mm
pots PROTHERMETIC. Vol=6L; Tmax 130°C;
Pmax 1,7 bar

Electrolux 0KV614

425105



Aneau torique Ø 21,5x25,5x1,5 mm

Electrolux 0K5545 0KK151

426273



Joint 54,7x4,75 mm

Electrolux 0G0015 0K5557

426768



Isolation thermique 370x310x30 mm

Electrolux 0K4257 0K8779 0KV461

514755



Isolation thermique 640x430x30 mm

Electrolux 0C0197

Chauffe-eau

Charnières

308327



Ecrou hexagonal M5 L=12 mm - INOX

Electrolux OC1280 OTH120

526101



Boulon charnières M6 L=19 mm

Electrolux 031771

367332



Piece d'insertion M5 L=14 mm - INOX

Electrolux OC7118

534206



Equerre charniere gauche
dim. 128x115x15 mm

Electrolux 037595

441587



Boulon charnières

Electrolux 053339 OKE988

526726



Charnières supérieure avec boulon

Electrolux 005602

441652



Boulon charnières M16x95 mm

Electrolux 052616

440956



Charnières sans boulon
dim. 60x26x44 mm; trous Ø 7,6 mm; trou Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0138

441367



Boulon charnières M5 Htot= 20 mm

Electrolux 059313

440955



Charnières sans boulon
dim. 60x26x44 mm; trous Ø 7,6 mm; trou Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0139

Charnières

440979



Charnières sans boulon

2 trou Ø 7 mm; 2 trou Ø 4 mm

Electrolux 0A5459

534086



Charnières sans boulon gauche

Bain Marie MBDM

Electrolux 034508

534087



**Charnières sans boulon droit
bagnomaria MBDM**

Bain Marie MBDM

Electrolux 034509

Charniere à ressort

413266



Charnière pour porte

CR42 / CR40

Electrolux 003867 005980

Charnière de four

347213



Charnière four - gauche

distance de fixation H=118 mm - longueur de levier L=119 mm - épaisseur ressort Ø 3,5 mm

Electrolux 0K3593

347217



Charnière four - droite

distance de fixation H=118 mm - longueur de levier L=119 mm - épaisseur ressort Ø 3,5 mm

Electrolux 0K3592

Charnières

Charnière de four

347323



Charnière four - droite

distance de fixation H=118 mm - longueur de levier L=119 mm - épaisseur ressort Ø 4 mm

Electrolux 006090 0K3589

441271



Charnière four

Electrolux 054307

347326



Charnière four - gauche

distance de fixation H=118 mm - longueur de levier L=119 mm - épaisseur ressort Ø 4 mm

Electrolux 006087 0K3590

347415



Support rouleau

dim. 110x12 mm - distance de fixation 94 mm

Electrolux 006091 0K3591

354659



Charnière four - droite

distance de fixation H=173 mm - longueur de levier L=125 mm - épaisseur ressort Ø 3,5 mm

Electrolux 0A2005 0A2876

435358



Support rouleau

dim . 90x8xh22 mm

Electrolux 056439 058934

354660



Charnière four - gauche

distance de fixation H=173 mm - longueur de levier L=125 mm - épaisseur ressort Ø 3,5 mm

Electrolux 0A2004 0A2877

441649



Couvre charniere

dim. 122x20 mm - distance de fixation 94 mm

Electrolux 052049 052725 205075400

435489



Charnière pour four - gauche / droite [KIT]

distance de fixation H=173 mm - longueur de levier L=112 mm - épaisseur ressort Ø 3,5 mm
- support rouleau avec trou sans fileté

Electrolux 026529 033755 033756 050766
059227 0C0203 0G2061 0K2884

Charnières

Charnières pour couvercle

413769



Support charnière gauche

Electrolux 002332

413789



Support gauche 85x59x29 mm

Electrolux 003637

410319



Soutien charnière droit

Electrolux 002107 051260

413857



Support charnière droit

Electrolux 002416

344656



Support droit 60x30x76 mm
trou Ø 47 mm

Electrolux 006887 0C3176 0K3480

410320



Support charnière gauche

Electrolux 002106 051288

344667



Support gauche 60x30x76 mm

Electrolux 006891 0C3178 0K3485

440328



Support pour mécanisme de levage
marmite
dim. 130x60x30 mm

Electrolux 002944

413761



Support droit 85x59x29 mm

Electrolux 003636

440993



Lever 59x30x12 mm
trous Ø 20 mm, Ø 8 mm; Ø 5 mm

Electrolux 0A5148

Charnières

Charnières pour couvercle

440990



Levier pour bratt pan

Electrolux 0A5162

438392



Cardan de charniere

Electrolux 051267

413463



Cardan de charniere

Electrolux 003790

441224



Cardan de charniere Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 059865

413766



Cardan de charniere

Electrolux 003791

441822



Cardan de charniere Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 002983

615316



Cardan de charniere Ø 13x44,5xh50 mm

Electrolux 006890 0C3177 0K3481

344676



Cardan de charniere Ø 47x49 mm

Electrolux 006888 0C3175 0K3482

344667



344656



438391



Cardan de charniere Ø 44,4x50 mm

Electrolux 051266

439415



Cardan de charniere Ø 47xh40 mm

Electrolux 059863

Charnières

Charnières pour couvercle

413865



Cardan de charniere

Electrolux 005882

439743



Support

Electrolux 051265

440326



Cardan de charniere Ø 47xh40 mm

Electrolux 002982

440220



Support Ø 60xh18 mm

Electrolux 006241

413541



Cardan de charniere CR15

Electrolux 006021

347725



Cardan de charniere Ø 60x100xh108 mm

Electrolux 008017 008071

441225



Cardan de charniere H900

Electrolux 059864

413869



Dekselscharnier deel

Electrolux 006835

413543



Cardan de charniere

Electrolux 005883

343345



Dekselscharnier deel Ø 50x400 mm

Electrolux 006181

Charnières

Charnières pour couvercle

344647



Support charnière lourde

Electrolux 008018

300396



Charnière couvercle L=395 mm droit [Kit]

Electrolux 0G1962 0G3935 0K4113 0K5252

347692



Charnière couvercle Ø 60x280 mm

Electrolux 008006 008070

514957



Bloc droit pour axe de pivot

Electrolux 0A5571

425364



Charnière couvercle

Electrolux 0G2126 0G7233 0K5247

514958



Bloc gauche pour axe de pivot

Electrolux 0A5570

427198



Charnière couvercle
dim. 230x82x58 mm; serie 6910.81/35-6-75
Chrome; pour sauteuse et marmite

Electrolux 0H9911 0K5244

440994



Support

Electrolux 0A5146

425365



Charnière couvercle
dim. 83/93x137/228x47 mm

Electrolux 0H9910 0K5242 0K5243 0K8866

514247



Support 40x60x15 mm

Electrolux 0C0854

Charnières

Charnières pour couvercle

514250



Renforcement 125x32 mm

Electrolux 0C0852

413503



Axe couvercle Ø 16x438 mm

Electrolux 003639 006060

514498



Accouplement 30x175x10 mm
trou Ø 14 mm

Electrolux 0C0668

413423



Axe couvercle Ø 20x335 mm

Electrolux 003868 004024

440996



Crochet

Electrolux 034209 0A2612

517822



Pivot Ø 18x310 mm

Electrolux 004846

586054



Axe pour charnières Ø 9 mm L=16,70 mm

Electrolux 0C9540

535912



Mécanisme de levage droit CR42

Electrolux 004053 0C1955

440786



Axe couvercle

Electrolux 051278

535914



Mécanisme de levage gauche CR42

Electrolux 004225 0C1956

Charnières

Charnières pour couvercle

533105



Mecanisme de levage gauche
Ø 15xLtot. 317 mm; M8

Electrolux 005019 0C1871

533106



Mecanisme de levage droit
Ø 15xLtot. 317 mm; M8

Electrolux 005018 0C1872

413500



Anneau Ø 47x52x2,5 mm

Electrolux 003642

439183



Entretoise 21x30x7 mm

Electrolux 0A5151

413501



Anneau 40x9.5x2 mm

Electrolux 003641

Fermetures

438590



Aimant de porte Ø 32 mm
raccord lisse

Electrolux 059902 0G2074

425438



Manchon
dim. 100x40 mm; trou pour axe 8x8 mm

Electrolux 0G0007 0K4184 0K5529

441049



Aimant de porte Ø 32 mm H=6 mm
M5x4,5 mm

Electrolux 0C0201

438355



Tige fileté

Electrolux 053705

410021



Aimant porte Ø 32xh6mm
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

582756



Axe Ø 10 mm M10 - M8 Ltot. 105 mm

Electrolux 0G5298

438178



Aimant de porte 45x12 mm
empattement trou 37 mm

Electrolux 004266 0K5300

582758



Goupille de sécurité M6 L=36,5 mm

Electrolux 0G5432

347774



Support poignée

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

437900



Protection poignée Ø 8x45 mm

Electrolux 002272

420729



Serrure excentrique 176x28 mm

Electrolux 0H6843

582766



Bague Ø 14x16/22x7,5 mm

Electrolux 0G6387

Fermetures

582755



Moyeu Ø 14x40xhtot. 27 mm
filetage M10

Electrolux 0G5297

412299



Support Ø 67xh45 mm

Electrolux 048348

582768



Couverture

Electrolux 0G6637

615823



Serrure de porte
bride 127x25 mm

Electrolux 0C2173 0C3654

347221



Levier L=160 mm
filetée M4 pour Ø 4 mm

Electrolux 005677

Éléments de transmission

527329



Chain NICK (vendu au mètre)

Electrolux 0M1274

413424



Faux maillon 3/8" - INOX

Electrolux 003865

582063



Poulie motrice Ø 20x36/45x27 mm
6 nervures

Electrolux 0C8518

433088



Belt Courroie dentée 150 dents
L=1905x51 mm

Electrolux 0KJ874

415564



Courroie trapézoïdale L=365x3,8x14 mm
6 nervures

Electrolux 002148

Éléments de transmission

Arbre de transmission

418671



Arbre

Dim:Ø 40x110 mm -27,7x27,7xH41mm

Electrolux OKU239

583551



Arbre L=450 mm M25

Electrolux OKZP89 ST0934200

413899



Arbre flexible L=1370 mm

Electrolux 033453

429649



Appui

Electrolux OK6932

531976



Axe transmission L=470 mm
pour Mod. Variomix, Top 100-150L

Electrolux OKZ431 OKZQ50 ST0934500

441226



Axe en acier Ø 16x437 mm
trou fileté M6

Electrolux 059862

334899



Arbre

Electrolux OKQ706

Éléments de transmission

Boite reducteur

312380



Bride Ø 116x74x18 mm

Electrolux OKZH37

Vis sans fin

429636



Arbre Ø 21,85x160 mm
Ltot=295 mm

Electrolux OK6931

514497



Vis sans fin Ø 20 mm - Ltot=527 mm
filetée L= 300 mm

Electrolux OC0674

429665



Axe Ø 30x185 mm
Øint.22,80 mm

Electrolux OK6934 OKE325

518051



Vis sans fin Ø 20 mm - Ltot=630 mm

Electrolux 004361

440339



Vis sans fin L=615 mm

Electrolux 002731

440362



Vis sans fin Ø 20x340 mm - Ltot.=884 mm

Electrolux 002136

582673



Vis sans fin Ø 20xLtot.367 mm

Electrolux OC7891

535562



Vis sans fin M20x280 Ltot=510 mm

Electrolux OC1641

Eléments de transmission

Vis sans fin

429634



Arbre

Electrolux OK6930

582065



Support pour vis sans fin Ø
16/35x43/60x36 mm

Electrolux 0C7798

441654



Vis sans fin Ø 14x85 mm
filetée M4

Electrolux 052614

347985



Balle Ø 6 mm [6pz]

Electrolux 056822

536155



Support pour vis sans fin Ø 60x21 mm
trou1 Ø 36 mm - trou2 Ø 16 mm - trou3 Ø 5,5
mm - trou coté Ø 10 mm

Electrolux 0C2169

441079



Support pour vis sans fin Ø 60x21 mm
trou1 Ø 36 mm - trou2 Ø 16 mm - trou coté Ø
10 mm

Electrolux 0C0672

Éléments de transmission

Vis sans fin

438390



Écrou pour vis sans fin
dim. 40x40x59 mm - int.Ø M12

Electrolux 051264

441530



441526



440362



439743



435486



435179



433828



440992



Écrou pour vis sans fin Ø int. 17 mm
dim. 40x45x65 mm; pour vis sans fin

Electrolux 0A5155

440339



440220



439180



438501



435394



435393



440930



Ecrou pour vis sans fin Ø 17x60 mm
dim. Ø 40 mm H=60 mm

Electrolux 0C0675

Éléments de transmission

Vis sans fin

518049



Ecrou pour vis sans fin Ø 40x40 mm

Electrolux 004362

441530



Anneau Ø 27x20x32 mm
trous Ø 5 mm

Electrolux 051277

426278



Ecrou pour vis sans fin

Electrolux 0G2020 0K4204 0K5473 710459

337448



Bague

Electrolux 056818

413226



Bloque raccords 80x49x49 mm

Electrolux 006331

441081



Pivot Ø 14x28 mm

Electrolux 0C0669

413227



Bloque raccords 80x49x49 mm

Electrolux 006330

441526



Jonction

Electrolux 051294

441531



Collier de serrage Ø 2x27x15 mm
filetage M6

Electrolux 051276

Composants structurels

416180



Couvercle poêle à ébullition Ø 830 mm
pour marmitte 200 lt

Electrolux 0KL153 0W1785 428095000

514464



Couvercle poêle à ébullition 100/150L
N900 e XP900

Electrolux 0C0714

418032



Couvercle poêle à ébullition Ø 980 mm
pour marmitte 300 lt

Electrolux 0KJ568 0KL152 428095100

384285



Couvercle bleu Ø 835 mm - 300ltr

Electrolux 0KZQ22 ST0957900

419752



Couvercle poêle à ébullition Ø 785 mm
pour marmitte 150 lt

Electrolux 0KL126 0KL629

441912



Couvercle poêle à ébullition Ø 642 mm
[kit]

Electrolux 006027 006600 059517 0A5217

419442



Couvercle poêle à ébullition Ø 510 mm
pour marmitte 50 lt

Electrolux 0KJ567 0KU557 428094800

584183



Couvercle
dim. 790x770 mm

Electrolux 0C2102


419178



Couvercle poêle à ébullition Ø 670 mm

Electrolux 0KI106 0KU556 428094900

583979



Couvercle 714x738x24 mm

Electrolux 0C7957

316919



Couvercle poêle à ébullition Ø 460 mm
60Lt N900

Electrolux 0C6350

611828



Couvercle pour friteuse 504x370 mm

Electrolux 0C2702

Composants structurels

441541



Couvercle 88x88x5 mm

Electrolux 050761

440276



Support

Electrolux 004500

441094



Couvercle 685x375 mm

Electrolux 0C0613

616551



Grille cheminée

Electrolux 0C3961

436687



Support gauche

Electrolux 0C1024 0C7199

442103



Grille cheminée

Electrolux 004244

436686



Support droit

Electrolux 0C1023 0C7198

582750



Grille cheminée 400x74x43 mm

Electrolux 0C5624 0C7333

440278



Support

Electrolux 004494 0G4545

440960



Grille cheminée
Dim. 400x69x44

Electrolux 0C0131

440191



Support

Electrolux 006567

441110



Grille cheminée L=800 mm

Electrolux 0C0508

Composants structurels

438180



Grille cheminee

Dim. 350x60x40 mm

Electrolux 004320

440848



Guide

Electrolux 0C0054

366510



Grille chiminee L=400 mm

Electrolux 0C4671

514873



Guide 210x70 mm

Electrolux 0C0053


611618



Grille chiminee L=400 mm

Electrolux 0C2527

613060



Revetement cheminee

dim. 412x300 mm

Electrolux 0G3613

340379



Grille cheminee

dim. 396x70 mm

Electrolux 002307 002438 006029 006580
059246

442002



Barreau

Dim. 510x25x30 mm

Electrolux 032168

340387



Grille cheminee

Electrolux 051286 054266 055795

433656



Barreau

dim. 700x78x70 mm

Electrolux 0C0056

436690



Barre INOX Ø 10x350 mm

Electrolux 0C1027

Composants structurels

441982



Traverse Ø 6 mm L=243 mm

Electrolux 006161

431494



Support
dim. 132/112x60x30 mm

Electrolux 0C0556

442073



Plaque d'inspection Ø 62x1 mm

Electrolux 002534

441960



Bouchon

Electrolux 006554

440361



Support

Electrolux 002153

439744



Support Ø 28 mm
trou Ø 9 mm

Electrolux 051258

365730



Couverture 147x75x70 mm

Electrolux 0C0170

Composants structurels

Coussinets

435394



Palier à billes Ø 15x35x11 mm

Electrolux 045312 045726 056820 065048
OKT988 0W0TNX 0W0UJS 0W0XSJ

419121



Palier à billes Ø 30x62x16 mm

Electrolux 0D0006 0HD043 0KJ543 0KK225

435486



Palier à billes Ø 20x42x12 mm

Electrolux 051298

414131



**Support pour mécanisme de levage
cuseur de pâtes**
palier Øint 30 mm H=38 mm avec vis en
engraisseur, 2 des trous de montage Ø 16
mm, Ltot=147 mm

Electrolux 002365

418371



Palier à billes Ø 25x42x9 mm

Electrolux 0KU134 552226500

413999



**Support pour mécanisme de levage
cuseur de pâtes**
palier Ø int 35 mm H=47 mm avec vis en
engraisseur, 2 des trous de montage Ø 16
mm, Ltot=160 mm

Electrolux 053220 056729

335435



Palier à billes Ø 25x52x15 mm

Electrolux 005068 0KQ394 0KU133

311422



Palier de support Ø 60x15 mm
trou pour axe Ø 22 mm, siège de palier Ø 35
mm, avec trou M6

Electrolux 0516864900 0C4332 85589CC01

334886



Palier à billes Ø 30x55x13 mm

Electrolux 0KJ542 0KT993 738210600

423870



Palier teflon avec support

Electrolux 0K5269 0KT868

Coussinets

524083



Coussinet en teflon Ø 30x10x8,5 mm

Electrolux 059880

435393



Palier axial URB 51102

dim. 28x15x9 mm

Electrolux 056821

427020



Coussinet roulements à billes Øint 17 mm L=30 mm

Electrolux 0K3008 0K4562

419138



Graisseur M5 CH7

Htot=15 mm

Electrolux 0KJ481 63504407

439179



Support 80x50x15 mm

Øint 30 mm, trou de fermeture 5 mm, avec graisse

Electrolux 0A5165

Système de transport/Doigt transporteur

413836



Bande transporteuse Largeur = 530 mm
(vendu au mètre)

Electrolux 052996 053024

Groupe de sûreté

586204



Reguleur debit MM 1/2" 24V 1-30 lt/min
L=50 mm; câble L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C

Electrolux 0KZR38

346372



Groupe de vanne pour vapeur 3/4" 0,5bar

Electrolux 0C8331

613172



Mesureur d'écoulement 2,0±40 l/min
L=92 mm; PN10

Electrolux 0G3702

347906



Vanne de dépression 3/8"M
laiton chromée

Electrolux 003536 008021 008098 051566

418534



Robinet groupe de sûreté
axe 6x6x9 mm

Electrolux 0KU392 481933500

347734



Groupe de sûreté à angle Ø 1"1/4
pression d'étalonnage 0,5 bar pour marmite

Electrolux 008019 008061

615323



Corps vanne de sureté pour vapeur 3/4"
0,45 bar

Electrolux 0C3180

348357



Robinet de manomètre Ø 1/4"MF

Electrolux 027672 0S0141

Groupe de sûreté

344637



Siphon porte manomètre Ø 1/2" M pour manomètre Ø 1/4" F

Electrolux 008023 0K3444

367331



Vanne de securite 1" 1/2 - H=160 mm
0,5bar; PN16; -10/+200°C

Electrolux 0C7075

348372



Vanne de dépression 3/4" M
laiton chromée - H=80 mm

Electrolux 010023 0S0140

344634



Poumon pour groupe de sûreté à coude de 1" 1/4

Electrolux 008024

348031



Vanne de dépression G1/2" M

Electrolux 052623

347874



Poumon pour groupe de sûreté vertical 3/4"
raccord : 2x3/4" gas, 1x 3/8" gas

Electrolux 054808

441956



Calotte Ø 124x12,5 mm

Electrolux 025220

418040



Vanne de dépression raccords Ø 1/2" FF
PMA 16 bar (a 180°C)

Electrolux 0K7869 481933400

435397



Vanne de dépression à ressort 1" 1/4 M - 0,5 bar
PN16; pour groupe de sécurité 1" 1/4; homologuée ISPEL

Electrolux 002312 003524 008020 051743
057493 0K3441

439637



Vanne de dépression à ressort 3/4" M - 0,5 bar
PN16; pour groupe de sûreté 3/4" - ISPEL

Electrolux 004863 054806

348095



Soupape de sécurité G1"
H=110 mm

Electrolux 008004 010233 0K3436

Groupe de sûreté

348037



Bouchon vanne de securite G3/4" (sans O-ring)

Electrolux 027297

582759



Vanne complete

Electrolux 0G5442

611521



Porte-manomètre Ø 1/2"M - 3/4"F - 3/8"F avec connection pour vanne de Vide

Electrolux 0C1976

428347



Vanne de sécurité 1/2"M automatique avec manette pour réglage de ventilation

Electrolux 0H6418 0K1865 0KV408

348090



Porte-manomètre Ø 1/2"M (à gauche) x 3/8"FF avec connection pour vanne de Vide

Electrolux 051642

428225



Vanne de sécurité 3/8"

Electrolux 0H6419 0H9962 0K1435 0K5382

439591



Raccord L= 32mm Ø 19mm

Electrolux 056622

420258



Vanne de sécurité 1,7 bar 1/2"F mod. CC 491K

Electrolux 0G1881 0G3012 0G4742 0G5631
0KI496

440737



Réducteur de pression d'eau 1/2"FF
plage de réglage de 1,0 à 4,0 bar; pression d'entrée maximale de 10 bar

Electrolux 002678

425483



Vanne de sécurité 1,7 bar 3/4"F mod. 06380 PN25

Electrolux 0G0121 0G0123 0K5783

419250



Regulateur debit MM 1/2" 24V 1-30 lt/min [Kit]
L=50 mm; câble L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C

Electrolux 0KU574 0KZP85 428068800 ST0982910

Groupe de sûreté

425623



Vanne de ventilation 1/2"

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963
0K5385 0KG799

348013



Vanne vapeur 1" 1/4 F
H=190 mm

Electrolux 0S0143

420380



Vanne de sécurité 3/4"F
tipo SYR 6104 R - chromée

Electrolux 0H6534

428441



Vanne vapeur 1"

Electrolux 0K1496 0K1500

419375



Vanne de securite 3/4" 0.5 Bar

Electrolux 0KU522

537413



Vanne spherique 90° 1" MF
Tmax 925 C°

Electrolux 0G3451

420386



Vanne de sécurité 0,7 bar 3/4"F
chromée

Electrolux 0K8004

427087



Vanne spherique gas 1/2" M/F 90°
DN15

Electrolux 0G2374

418016



Vanne de sécurité 1,5 bar 3/4"F
tipo SYR 6104.4 - chromée

Electrolux 0K8003

582527



Vanne vapeur

Electrolux 0W22UA PON0000437
1/K

Groupe de sûreté

440659



Joint plat Ø 17x25x2,5 mm (10 pcs)

Electrolux 029646 060597 0C3448

413352



Bouchon Ø 48 mm M13

Electrolux 059839

441019



Raccord

Electrolux 0C0710

413961



Vanne régulation débit

Electrolux 004066 059830 0C4160

413432



Raccord

Electrolux 003817

441651



Aeration
H=5 cm

Electrolux 052617

413145



Régulateur de débit pour système
oleodynamique

Electrolux 006334

413228



Bloque 135x80x30 mm

Electrolux 006329

413328



Regulateur de pression

Electrolux 006336

Groupe de sûreté

Guide et cremailles/support de grille

436684



Tige Ø 16x587xLtot. 695 mm

Electrolux 0C1021

586193



Guide L=298 mm

Electrolux 0C0777

586196



Guide L=298 mm

Electrolux 0C0776

584455



Galet roulement Ø 10x16/30x8,5/14 mm

Electrolux 0C4266

440625



Guide 4 grille pour H900

Electrolux 026322

Isolation

583236



Isolant thermique 520x60x30 mm

Electrolux 0C0261 0C8729

583876



Isolant thermique 47x90x3 mm

Electrolux 0C4748

424204



Isolant thermique

Electrolux 0KI078 0KI227 76805601

424054



Isolant thermique

Electrolux 0KI228

514757



Isolant thermique 700x1450x30 mm

Electrolux 0C0195

429353



Isolation Ø 26x32x12 mm (2 pcs)

Electrolux 0K3930 0KT860 0T3254

584174



Isolant thermique arrière 475x645x30 mm

Electrolux 0C0196

Isolation

Poignées

435369



Poignée M8 L=90 mm Ø 28 mm
pour panier cuiseurs de pates et grill

Electrolux 057728 0C6931

586158



Poignee L=235 mm

Electrolux 0CA803

347586



Poignée M8 L=38 mm Ø 17 mm

Electrolux 058111

535980



Poignee Ø 30x672 mm

Electrolux 0C2030

582757



Poignee; 222/40-m8; uet

Electrolux 0G5299

324585



Manchon L=260 mm

Electrolux 0C8190

535968



Poignee

Electrolux 0C2016

517358



Manchon 306 mm

Electrolux 004993

583825



Poignée pour table refrigerée L=220 mm

Electrolux 0C7164 0C8769

438661



Manchon Ø 27,5x158 mm

Electrolux 059471

Poignées

441093



Poignée à barre pour marmite

Electrolux 0C0614

441012



Poignée à barre pour marmite

Electrolux 059861 0C0742 0C7923

582772



Poignée

Electrolux 0G5294

441083



Poignée à barre pour marmite

Electrolux 0C0665

582436



Manchon Ø 20 mm
dim. 440x220x225 mm

Electrolux 0C2072

413938



Poignée à barre pour marmite droite

Electrolux 003786

441025



Poignée à barre pour marmite Ø 20 mm
dim. 420x220x290 mm

Electrolux 0C0691

413937



Poignée à barre pour marmite gauche

Electrolux 003787

339432



Poignée à barre pour marmite
dim. 870x480x240 mm

Electrolux 051339

437899



Poignée à barre pour marmite

Electrolux 002105

316912



Poignée à barre pour marmite 60Lt N900

Electrolux 0C6343

510601



Poignée sphérique Ø 50 mm M10

Electrolux 0A5213

Poignées

346894



Poignée Ø 24,5 mm

Electrolux 004905 0KM947

582083



Poignée extension 85x115 mm

Electrolux 005914

582760



Poignée Ø 18 mm
dim. 115x195x90 mm

Electrolux 0G5443

439435



Entretoise Ø 20x150 mm INOX
M10 H=15 mm

Electrolux 059525

442099



Poignée

Electrolux 004496

414452



Entretoise Ø 20x150 mm

Electrolux 059472

323921



Poignée Ø 8 mm
dim. 101x118 mm; fileté M5

Electrolux 0C6148

584454



Poignée Ø 10xL185 mm

Electrolux 0C8426

442009



Poignée Ø 8x244x70 mm

Electrolux 006131

415423



Support 140x6x25 mm

Electrolux 059470

441405



Bouchon manette Ø 27 mm M5

Electrolux 059527

Poignées

Manomètres, Valves de sécurité

347820



Manomètre Ø 50 mm 0÷1 bar
raccord G1/4"; index rouge 0.5 bar

Electrolux 003535 008022 017055 0H6487
OKC083 0U1434

439591



348090



347906



416746



Manomètre Ø 60 mm -1÷3 bar
raccord verticale Ø 1/4"

Electrolux 0K8197

421020



Manomètre Ø 60 mm -1÷1,5 bar
raccord du revers 1/4"

Electrolux 0H6495 0KE628

583248



Manomètre Ø 61 mm 0÷60 mmbar
raccord G1/4B

Electrolux 0S0480

419378



Manomètre Ø 62 mm 0÷1,6 bar
raccord verticale 1/4"

Electrolux 0KU520

416747



Manomètre Ø 62 mm 0÷1,6 bar
raccord verticale 1/2"

Electrolux 0K8198 0KU552

419161



Manomètre -1÷3 Bar Ø 62 mm
raccord verticale 1/4"

Electrolux 0KU553

435209



Manomètre Ø 63 mm 0÷1 bar
raccord postérieur G1/8" M; avec joint special

Electrolux 059515

Manomètres, Valves de sécurité

435051



Manomètre Ø 63 mm 0÷1 bar [KIT]
raccord postérieur G1/8" M

Electrolux 0C0712

425500



Manomètre Ø 81 mm -1÷+3 bar
raccord verticale 1/2"

Electrolux 0G0348 0H9971 0K5404 0KF254

441407



Capillaire manometer L= 1000 mm
raccord M 1/4" - F 1/8"
Cuivre

Electrolux 059521

Manettes

Autre


412058



Bouchon manette Ø 12x13,2x4 mm

Electrolux 055043 055661 055687 0C6059

324525



Manette bleu plastique
vis M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1381


535974



Manette Ø 32xh40 mm

Electrolux 0C2021

324528



Manette rouge plastique
vis M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1382

Manettes

Autre

429243



Manette rouge 3/4"

Electrolux 0G1907 0G3204 0K5827 0K5829
0KB415 0KJ578 0KR221

438700



Manette Ø 70 mm eau chaude
D-axe trou Ø 10x8 mm

Electrolux 059538 0G2258

412233



Manette Ø 70 mm eau chaude

Electrolux 051695 058708

412290



Manette Ø 70 mm eau chaude
D-axe trou 10x8 mm

Electrolux 059516

412074



Manette Ø 70 mm eau froide
D-axe trou 10x8 mm

Electrolux 002309 059531

536235



Manette Ø 60 mm eau chaude
D-axe trou 10x8 mm

Electrolux 0C2234

438185



Manette Ø 70 mm pour eau
D-axe trou 10x8 mm

Electrolux 004465

438187



Manette Ø 70 mm
D-axe trou 10x8 mm

Electrolux 004483


438327



Manette Ø 70 mm eau froide
D-axe trou Ø 10x8 mm

Electrolux 059537

412207



Manette Ø 70 mm avec sérigraphie
D-axe trou 10x8 mm

Electrolux 0A5002

Manettes

Autre

437816



Manette Ø 55.3 mm
D-axe trou Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

515306



Index pour poignée Ø 12 mm

Electrolux 0A5102

436609



Manette Ø 69mm

Electrolux 0A5421

348578



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 10x8 mm; simbol 0 - I - II

Electrolux 025014

435494



Manette Ø 50 mm
axe trou 7x7 mm

Electrolux 025260 054254

427538



Manette Ø 20 mm
D-axe trou Ø 6x5,5 mm

Electrolux 0G2021 0G2134 0K5583 0K5591

Manettes

Façades

441018



Plastron pour manette Ø 36,3x84 mm
N700

Electrolux 0C0711

441052



Plastron pour manette Ø 85 mm
N700/N900

Electrolux 0C0193

441125



Plastron pour manette Ø 36x84 mm
1-8

Electrolux 0C0317

440639



Plastron pour manette Ø 85 mm

Electrolux 0C0192

441124



Plastron pour manette Ø 35x85 mm

Electrolux 0C0318

514482



Plastron pour manette Ø 35,5x84,5x19 mm

Electrolux 0C0692

441103



Plastron pour manette Ø 35x85 mm

Electrolux 0C0560

441132



Plastron pour manette Ø 85 mm

Electrolux 0C0258

611765



Plastron pour manette Ø 35x84 mm
(eurosit)

Electrolux 0C2665

441118



Plastron pour manette Ø 85 mm

Electrolux 0C0466

Manettes

Façades

441131



Plastron pour manette Ø 85 mm

Electrolux OC0259

585653



Plastron pour manette
dim. 90x122 mm

Electrolux OC7329

611761



Plastron pour manette Ø 85 mm

Electrolux OC2663

427493



Plastron pour manette 87x70 mm

Electrolux OKI354

441098



Plastron pour manette 127x85 mm
Ømax 36 mm - Ømin 33 mm

Electrolux OC0597

535971



Plastron pour manette 87x70 mm

Electrolux OC2018

441051



Plastron pour manette 127x84 mm
110-270°C
Ø int 36 mm

Electrolux OC0194

535969



Plastron pour manette 87x70 mm

Electrolux OC2017

441090



Plastron pour manette 127x85 mm
120-190°C
Ø int 35 mm

Electrolux OC0623

427264



Plastron pour manette 87x70 mm

Electrolux OKI353

Manettes

Façades

535955



Plastron pour manette 70x86 mm

Electrolux 0C2007

324583



Plastron pour manette
dim. 90x82 mm; trou Ø 38 mm

Electrolux 0C6802

585375



Plastron pour manette Ø 23,80 mm
dim. 85x70 mm

Electrolux 0C2008

367399



Plastron pour manette 90x84 mm
trou Ø 38 mm

Electrolux 0C7178

426764



Plastron pour manette 86x69 mm
trou Ø 17 mm - courant électrique sérigraphié

Electrolux 0K5580 0KL289

582715



Plastron pour manette 82x89 mm

Electrolux 0C8192

427684



Plastron pour manette 86x69 mm
trou Ø 17 mm - avec flamme sérigraphié

Electrolux 0G2832 0K5772 0K1365

535954



Plastron pour manette 120x85 mm

Electrolux 0C2006

426199



Plastron pour manette 86x69 mm
trou Ø 17 mm - courant électrique sérigraphié

Electrolux 0K5581

585565



Plastron pour manette 90x83 mm
trou Ø 38 mm

Electrolux 0C7481

Manettes

Façades

338782



Plastron pour manette

Electrolux 051280

426539



Joint Ø 13xh2 mm

Electrolux 0G2019 0K5593

432370



Ressort pour manette (10 pcs)
pour manette avec trou Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312
0U1421

Pour commutateurs / thermostats

325198



Manette 52x47 mm
D-axe Ø 7x6 mm

Electrolux 0548878200 0C7232

315415



Manette Ø 32 mm H40 mm
D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0C5925

440974



Manette 52x47 mm
D-axe Ø 7x6 mm

Electrolux 0C0257

427450



Manette Ø 30 mm avec Joint
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002176 0G0131 0K5807 0KG237
0KX065 0T1978

Manettes

Pour commutateurs / thermostats

432409



Manette Ø 42 mm
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux OE3019 0H2189 0H2338 0K7442
OKC012

583524



Manette Ø 60 mm 0-90 °C
trou Ø 6x4,6mm

Electrolux 0KI388 0KI525

459723



Manette noir Ø 50 mm - 0-3
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 053694 055628

436471



Manette Ø 70 mm 140-320°C
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004330

412274



Manette Ø 55 mm 0-10
D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 031320

412127



Manette Ø 55 mm 110-350 °C
D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 059236

412122



Manette Ø 37 mm
D-axe Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8279 0K8470

412292



Manette Ø 55 mm 120-300 °C
D-axe Ø 6x4,6mm

Electrolux 059468

432351



Manette Ø 50 mm
D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0A2207 0A2269

414416



Manette Ø 55 mm 0-10
D-axe Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0K6840

Manettes

Pour commutateurs / thermostats

412103



Manette Ø 55 mm
D-axe Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059469

435266



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059230

338786



Manette noir Ø 60 mm
D-axe Ø 6x4,6 mm; pour commutateur

Electrolux 050341

412309



Manette Ø 70 mm 100-190°C
D-axe 6x4.5 mm

Electrolux 058591

440977



Manette Ø 60 mm 110-190°C
Découpe à Bride

Electrolux 0A5594

438659



Manette Ø 70 mm 0-280°C pour thermostat
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059403


412301



Manette Ø 69 mm
D-axe Ø 6x7 mm

Electrolux 058547

438701



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 9x6mm

Electrolux 059546 059782

437867



Manette Ø 70 mm 150/310°C
D-axe 6x4,6 mm

Electrolux 004710

436472



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 6x4.6 mm

Electrolux 004343

Manettes

Pour commutateurs / thermostats

412271



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 6x4.6 mm

Electrolux 058541

534065



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 10x6.5 MM

Electrolux 031069 031245 031895 034491
OK9659

412305



Manette Ø 70 mm - Gamme 700
D-axe trou Ø 6x9 mm

Electrolux 058579

535972



Manette commutateur Ø 60 mm 0-9
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C2019

412294



Manette noir Ø 70 mm
D-axe trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058542

426875



Manette Ø 60 mm
D-axe trou 6x4,5 mm

Electrolux 0G0125 0G0137 0G2980 0K5798
OKI394 623760

412288



Manette Ø70 mm
D-axe trou Ø 8x6 mm

Electrolux 059554

535967



Manette Ø 60 mm 100-300°C
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C2015

435102



Manette Ø 70 mm
D-axe trou Ø 8x6.5mm; 105/185 °C

Electrolux 059303

536233



Manette Ø 60 mm 105-185 °C
D-axe trou Ø 6x4.6 mm

Electrolux 0C2232

Manettes

Pour commutateurs / thermostats


536232



Manette Ø 60 mm 110-190°C
(mod.Electrolux)
D-axe trou Ø 8x7,5 mm

Electrolux 0C5254

315299



Gas Manette Ø 60 mm 90-280 °C
D-axe trou Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0C4489

426467



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G2833 0KT748

427407



Manette pos. 0-10

Electrolux 0G2880 0H9867 0K5093

535975



Manette Ø 60 mm 100-270 °C
(mod.Electrolux)
D-axe trou 8x6 mm

Electrolux 0C2023 0C5256

427304



Manette Ø 60 mm 0-12
D-axe trou Ø 6x4 mm

Electrolux 0G0005 0G3715 0K5525 0KF642

535973



Manette Ø 60 mm 100-270°C
(mod.Electrolux)
D-axe trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0C2020 0C5253

536089



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C2123

426613



Manette Ø 60 mm; 130-190°C
D-axe trou 6x4 mm

Electrolux 0G3825 0K5303

427566



Manette Ø 60 mm, 0-8
D-axe trou Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2839 0K5524

Manettes

Pour commutateurs / thermostats

427643



Manette Ø 60 mm 50-300°C
D-axe trou 6x4,6mm

Electrolux OD6957 0G0138 0G2836 0K5834

536257



Manette Ø 60 mm
D-axe trou 8x6 mm

Electrolux 0C2249

426656



Manette Ø 60 mm 60-350°C
D-axe trou 8x4,5 mm

Electrolux 0K5527 0KI392

535962



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 7x6 mm

Electrolux 0C2011

535966



Manette Ø 60 mm
D-axe trou 6.5x4 mm

Electrolux 0C2014

425477



Manette gris Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6x4,5 mm; positions 0...6

Electrolux 0G0127 0K5802 0K7290 477650039

535964



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 7x6 mm

Electrolux 0C2012

427402



Manette Ø 60 mm 0-6
D-axe trou 8x4.5 mm

Electrolux 0G0136 0K5831 0KI393 0KX256

317840



Manette Ø 60 mm
D-axe trou 6x4.5 mm

Electrolux 0C7964

436605



Manette Ø 70 mm 100÷300°C
D-axe trou 6x4,6 mm

Electrolux 0A5279

Manettes

Pour commutateurs / thermostats

412241



Manette Ø 69 mm

Electrolux 0A2968

438695



Manette Ø 70 mm 100-190°
D-axe trou 6x4.5 mm

Electrolux 059347

438665



Manette Ø 55mm 1-7
D-axe trou 6x4.5 mm

Electrolux 059481

438693



Manette Ø 70 mm 0-1
D-axe trou 4x6.5 mm

Electrolux 059333

438663



Manette Ø 55 mm
D-axe trou 6x4.5 mm

Electrolux 059480

438179



Manette commutateur Ø 70 mm
D-axe trou 6x4,6 mm

Electrolux 004274

438660



Manette Ø 70 0-280 °C
D-axe trou Ø 6x4,3 mm

Electrolux 059450

436493



Manette Ø 70 mm 0-10
D-axe trou 6x4.5 mm

Electrolux 005014

438702



Manette Ø 70 mm
D-axe trou Ø 6x9 mm

Electrolux 059779

438186



Manette Ø 70 mm
D-axe trou 6x9 mm

Electrolux 004473

Manettes

Pour commutateurs / thermostats

436461



Manette Ø 70 mm 120-300°C
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003067

417511



Manette Ø 72 mm
D-axe trou Ø 6x4,5mm

Electrolux 0H6731 0K2260 0K2305

436635



Manette Ø70 mm 1-8
D-axe trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059790

417757



Manette Ø 72 mm 1-120
D-axe trou Ø 8x4.5 mm

Electrolux 0H6732

437532



Manette Ø 70 mm - 0-280°C
D-axe trou 6x4.6 mm

Electrolux 0A2997

421571



Manette Ø 76 mm
D-axe trou Ø 6x4 mm; symbol 0-I-II-III

Electrolux 0H6785 0H6842 0KD384 0KE665

436620



Manette Ø 55 mm
D-axe trou 6x4.5 mm

Electrolux 0A5621

421569



Manette thermostat Ø 76 mm; 0-300°C
D-axe trou Ø 6x4 mm

Electrolux 0H6784 0H6841 0K2304

436602



Manette Ø 70 mm
D-axe trou Ø 8x6 mm

Electrolux 0A5234

436647



Manette Ø 70 mm 100-190°C
D-axe trou 6x4.5mm

Electrolux 0A2954 0K2979

Manettes

Pour commutateurs / thermostats

324229



Manette

Electrolux 0C5927

338658



Manette Ø 60 mm

D-axe trou 6x4,6 mm; positions 0...8

Electrolux 026915

412221



Manette Ø 70 mm

D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A5210

322414



Adaptateur pour manette Ø 10x8x19,5 mm

Ltot.=26 mm

Electrolux 0C7345

421568



Manette commutateur

Electrolux 0H6678 0H6788 0KE652

583895



Manette Ø 54,5 mm

D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0384

586098



Manette en laiton Ø 54,5 mm - Molteni

D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0391

Manettes

Pour robinet à gaz

440640



Manette 52x47 mm
D-trou Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C0191

436485



Manette Ø 55 mm
D-trou 8x6.5 mm

Electrolux 004802

585724



Manette 52x46,5 mm
D-trou Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C7425

581827



Manette Ø 60 mm
D-trou 10x12,8 mm

Electrolux 0C8715

586448



Manette 52x47 mm
D-trou Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C6746

318253



Manette Ø 60 mm [KIT]
D-trou 10x8 mm

Electrolux 0C8646

338640



Manette Ø 50 mm
D-trou Ø 8x6,5 mm; pour robinets à gaz

Electrolux 054105

427599



Manette Ø 60 mm
D-trou 6x4.6 mm

Electrolux 0G2844

437869



Manette Ø 55 mm
D-trou Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004821

338641



Manette Ø 55 mm
D-trou 10x8 mm

Electrolux 0A2260 0A9835 0A9836

Manettes

Pour robinet à gaz

581826



Adaptateur Ø8 mm

Electrolux 0C8714

426913



Manette Ø 60 mm avec joint
D-trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 0G2830 0G4619 0KI391 0KT744

581825



Manette Ø 60 mm avec adaptateur Ø
8x6,2 mm [Kit]

Electrolux 0C7330 0C8645

427287



Manette Ø 60 mm avec joint
D-trou Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G0129 0G3711 0H9877 0K5110
0K5779 0K5810 0KF651 0KJ918

535959



Manette Ø 60 mm

Electrolux 0C2009 0KG780 0KT835 0KW912

583721



Manette Ø 60 mm
D-trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G3633 0KI352 62356601

535961



Manette Ø 60 mm
D-trou 10x8 mm

Electrolux 0C2010

324233



Manette
dim: 60x34 mm

Electrolux 0C5926

536091



Manette Ø 60 mm blu
D-trou 10x8 mm

Electrolux 0C2124

338655



Manette Ø 60 mm
D-trou Ø 10x8 mm; pour robinet gaz

Electrolux 052138 055765

Manettes

Pour robinet à gaz

436467



Manette Ø 69 mm
D-trou 8x6 mm

Electrolux 004291

412079



Manette Ø 70 mm 140-300°C
D-axe Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058537

436482



Manette

Electrolux 004738

412093



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 8x6,5 mm robinet à gaz

Electrolux 058534 0G0837 0KF052

412092



Manette Ø 70 mm
D-trou Ø 8x6,5 mm

Electrolux 058561

412119



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 10x8 mm pour gaz robins

Electrolux 058597 058600

438326



Manette Ø 70 mm
D-trou Ø 10x8 mm

Electrolux 059386 0G2257

438175



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004246

435201



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 8x6.5 mm; pour robinet a gaz

Electrolux 002426 059062 059244 059818

438181



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004329

Manettes

Pour robinet à gaz

435211



Manette Ø 70 mm
D-trou Ø 10x8 mm; pour gaz robin

Electrolux 002308 059378

421570



Manette Ø 76 mm
D shaft hole Ø 8x7 mm

Electrolux 0H6718 0H6723 0H6789 0K2343


435268



Manette Ø 70 mm
D-trou Ø 8x6,5 mm; pour Robinets gaz

Electrolux 059206

412099



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0A2958 0K2977

436670



Manette Ø 55 mm
D-axe Ø 8x6,6 mm

Electrolux 0C1007

412152



Manette Ø 70 mm
D-Axe Ø 8x6.5 mm

Electrolux 059265

412225



Manette Ø 70 mm
D-Axe Ø 10x8 mm

Electrolux 0A2986

Manettes

Pour platine

437910



Manette Ø 55

D-axe trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002671 0U0796

613110



Manette Ø 60 mm

D-axe trou 6x4,5 mm

Electrolux 0G0028 0G3648 0K5584

416488



Manette

Electrolux 0K8674

583745



Manette pour potentiomètre 46x66,5 mm

D-axe trou Ø 6,4x4,8 mm

Electrolux 0G6644

Pour vanne gaz

440641



Manette Ø 32 mm

Electrolux 0C0190

582147



Manette Ø 32xh40 mm

Electrolux 0G3434

Manettes

Pour vanne gaz

434982



Manette 46x50 mm
D-trou Ø 9.5x8 mm

Electrolux 0548857001 0C0465

412282



Manette Ø 55 mm
D-trou Ø 7,8x6,4 mm

Electrolux 058776

440642



Manette 52x47 mm (mod.zanussi)
Pour vieux Mertik model (sans D-trou)

Electrolux 0C0189

438325



Manette Ø 55 mm 120-330 °C
D-axe 8x6.5 mm

Electrolux 059249 0G2079

310748



Manette pour valve gaz Mertik [nouveau model Zanussi]
sans adaptateur

Electrolux 0C5251

459334



Manette Ø 55 100-280°C
D-axe Ø 8x6 mm

Electrolux 058788

437866



Manette Ø 55 mm 100-280°C
D-trou Ø 10x8 mm

Electrolux 004658

438189



Manette Ø 55 mm

Electrolux 004601

412304



Manette Ø 55 mm 120-330 °C
D-trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059220 0G2051

517555



Manette Ø 55 mm 110-190°C

Electrolux 006537

Manettes

Pour vanne gaz


436621



Manette Ø 55 mm

Electrolux 0A9065

322519



Manette Ø 60 mm
D-axe Ø 8x7 mm

Electrolux 0G3409 0G5268

529364



Manette Ø 55 mm
D-axe 10x8 mm

Electrolux 0C1380

412194



Manette Ø 60 mm 110-190°
pour valve mertik

Electrolux 006570

438708



Manette Ø 56 mm (mod. Alpeninox)
D-trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0C5252

517581



Manette Ø 60 mm 90-250°C - MERTIK
pour valve mertik

Electrolux 006464


325481



Manette Ø 56 mm (mod. Alpeninox)

Electrolux 0C1233

412245



Manette Ø 69 mm
D-Trou Ø 8x6.5 mm; 100-280°C

Electrolux 0A5176

312285



Manette Ø 60 mm avec adaptateur Ø 6x4,6 mm [Kit]

Electrolux 0C6670 0C8700

412229



Manette Ø 70 mm
D-trou 10x8 mm

Electrolux 0A5188

Manettes

Pour vanne gaz

584422



**Manette Ø 60 mm 110-190°C
(mod.Electrolux)**
Pour vieux Mertik model (sans D-trou)

Electrolux 0C2231

438177



Manette Ø 70 mm 150÷290 °C
D-axe 8x6,5 mm

Electrolux 004259

412297



Manette Ø 70 mm 100-280 °C
D-axe Ø 6x8 mm

Electrolux 059422 0G2282

438182



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004336

412121



Manette Ø 70 mm
D-axe Ø 10x8 mm

Electrolux 003392

438188



Manette Ø 70 mm
D shaft hole Ø 10x8 mm

Electrolux 004482 004484

412303



Manette Ø 70 mm 140-300°C
D-trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058564

435101



Manette Ø 70 mm
D-trou Ø 10x8 mm; pour 820 NOVA valve

Electrolux 059304

438696



Manette Ø 70 mm
D-Axe 10x8 mm

Electrolux 059348

438183



Manette Ø 70 mm 110-190°C
D-axe 10x8 mm

Electrolux 004356 0G2220

Manettes

Pour vanne gaz

421567



Manette thermostat Ø 76 mm

D shaft hole Ø 6x5 mm

Electrolux 0H6717 0H6778 0H6782 0KT896

338189



Manette Minisit Ø 35 mm

Electrolux 054268 0G2403 0K2272 0K5811

616366



**Adaptateur pour thermostat manette
MERTIK gaz vanne**

Electrolux 0C5400

412034



Rallonge H=53 mm

D-axe 6x3 mm

Electrolux 002790

Tecnoinox

347094



Manette Ø 39 mm

D-axe trou Ø 6x4.6 mm

Electrolux 003029 0KD962 0KG219

347263



Manette Ø 55 mm - 100÷190°C

D-axe trou Ø 6x4.6 mm

Electrolux 005731

Manettes

Tecnoinox

347095



Manette noir Ø 55 mm
D-axe trou Ø 8x6,5 mm

Electrolux 005562

347063



Manette noir Ø 60 mm - 0÷9
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004913

347470



Manette noir Ø 60 mm
D-axe trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004949 005672

347109



Manette noir Ø 60 mm
D-axe trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004957 0K3549 0K3619

347102



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004966 0K3568

347061



Manette noir Ø 60 mm - 0÷300°C
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004916

347078



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004897 0K3519

347058



Manette noir Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004924

347071



Manette noir Ø 60 mm 0÷90°C
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004909

Manettes

Universels PS

438107



Manette Ø 70 mm
Square shaped shaft hole 7,2x7,2 mm

Electrolux 010142

Wascator

312511



Manette Ø 60 mm 260-360°C
D-axe trou 8x6 mm

Electrolux 0G5269

Ressort

Accessories

411854



Pivot de securite Ø 8x59 mm avec raccord

Electrolux 048297

415536



Guide Ltot= 35 mm
Øint 10 mm

Electrolux 056851

614500



Axe
Ø 12x243 mm

Electrolux 0S1003

441859



Bague Øint 8 mm Øext 10 mm H=11.5 mm

Electrolux 002141

Ressort

Accessories

441084



Bague Ø 8x11.8x6,5 mm

Electrolux 0C0664

413576



Joint

Electrolux 002037

411310



Levier pour suppor
dim. 270x25x3; Ø 12 mm; Ø 10 mm

Electrolux 048256

413351



Joint du cylinder [KIT] C MF/0001

Electrolux 059875

440334



Arret
Dim. 65x64x60 mm; trous Ø 20mm, Ø 9 mm, Ø 5 mm

Electrolux 002780

412168



Tendeur de ressort

Electrolux 046539 049886 075767

312587



Manette

Electrolux 0C0667

616116



Axe Ø 30x225 mm

Electrolux 0C3881

426644



Joint Ø 14 mm H=14.5 mm - teflon

Electrolux 0K6305 71305801

Ressort

Autre

441668



Clip fixation bulbe thermostat

Electrolux 052262

435251



Ressort pour micro robinet

Electrolux 004243

438652



Agrafe pour bulbe Ø 6 mm

Electrolux 056330 0K9608

426423



Ressort
Dimensions 10x7 mm - sp. 0,4 mm

Electrolux 0G2018 0K5592

441232



Ressort

Electrolux 059642

438342



Ressort

Electrolux 053342 058444 0G2210

584489



Ressort
dim. 38,5x16,5x5 mm

Electrolux 051907

438533



Ressort pour filtre AISI 304

Electrolux 054905 0F0156

439581



Ressort Ø 6,2x12,5x0,7mm

Electrolux 057762

Ressort

Ressorts de compression

414020



Ressort

Electrolux 059821

338568



Ressort Ø 26x220 mm

Electrolux 056846

439661



Ressort Ø 15,80 mm L=46 mm
fil Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

426650



Ressort Ø37x225 mm

Electrolux 0KT926

338569



Ressort Ø 7x10 mm

Electrolux 056819

582767



Ressort Ø 9x17,5 mm
fil Ø 0,5 mm

Electrolux 0G6577

426274



Ressort Ø 9.5 mm Htot=22 mm

Electrolux 0K6395 75900201

Ressort

Ressort à gaz

429269



Ressort a gaz 275N

Electrolux OKL114 428150000

418818



Ressort a gas 700N Ø 8/19-310 mm
M8x13,5 mm

Electrolux OKL115 OKL146 428111800

429266



Ressort à gaz L=240 mm
cylindre Ø 18x122 mm

Electrolux OK6726 461468401

429272



Ressort à gaz L=370 mm
cylindre Ø 28x195 mm

Electrolux OK6899 OKE318

429270



Ressort à gaz L=270 mm
Ø 19x120 mm 400N

Electrolux OK8200

418232



Ressort a gaz 1000N Ø 22/175-310 mm
M8x13 mm

Electrolux OKL147 428107400

429267



Ressort a gaz L=280 mm
Ø 22 mm 450N

Electrolux OK8653 OKI736

413480



Piston 35x20x160 mm
CR20

Electrolux 002042 004059

418477



Ressort a gaz 500N Ø 8/18-310 mm
M8x14 mm

Electrolux OKL145 OKL468 428111801

413447



Piston 60x30x260 mm

Electrolux 003925

Ressort

Ressort à gaz

413469



Piston 50x20x158 mm CR40

Electrolux 002470

Ressorts de torsion

421001



Ressort de torsion Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6607

425234



Ressort de torsion

Electrolux 0K4411

421000



Ressort de torsion Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6608

440098



Ressort de torsion Ø 28x100 mm
fil Ø 3.5 mm

Electrolux 004850

413778



Ressort de torsion

Electrolux 005830

338819



Ressort de torsion
Ø fil 6 mm; Ø 29x119xLtot. 194 mm

Electrolux 0K2681

441890



Ressort de torsion

Electrolux 048279

344659



Ressort de torsion
Ø fil 4 mm; Ø 31x255xLtot. 325 mm

Electrolux 008009 0K3437

Ressort

Ressorts de torsion

435208



Ressort de torsion pour charnière
couvercle Ø 38x375 mm

Electrolux 059518

300383



Ressort de torsion pour UET - droit
[Retrofit KIT]
Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G3898 0G3922 0K4114 0K5253

615308



Ressort de torsion Ø 39x295xLtot. 340
mm
fil Ø 7 mm

Electrolux 005446 006900 0C3172

344643



Ressort de torsion Ø 52 mm
L=160 mm - Ø fil 6,5 mm

Electrolux 008012 008015 0C3933

435487



Ressort de torsion pour charnière
couvercle Ø 40x300 mm

Electrolux 051268

319844



Ressort de torsion droite+gauche
fil Ø 5 mm; Ø 51x109xLtot. 165 mm

Electrolux 008010 0C4355

442058



Ressort de torsion pour charnière
couvercle Ø 40x320 mm
LT=375 mm - pour marmite et cuiseurs de
pâtes

Electrolux 002981 003643

344674



Ressort de torsion couvercle
droite+gauche [kit]
Ø fil 4 mm; Ø 51x106xLtot. 150 mm

Electrolux 0C3702 0C3703 0K3438

300397



Ressort de torsion pour UET - gauche
[Retrofit KIT]
Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G1816 0G3936 0K4115 0K5255

344660



Ressort de torsion

Electrolux 008014

Ressort

Ressorts de torsion

347424



Ressort

Electrolux 004929 0K3528

Ressort à spirale

415519



Ressort de traction

Electrolux 048298

338935



Ressort de traction Ø 40x490 mm

Electrolux 048424

441082



Ressort couverche Ø 29,5 mm - Ltot=310 mm
fil Ø 4,5 mm

Electrolux 0C0666

441080



Ressort Ø 70 mm Ltot=355 mm
fil Ø 12 mm

Electrolux 0C0671

439184



Ressorts de traction Ø 36x130xLt. 239 mm
fil Ø 6,5 mm

Electrolux 0A5150 0KB742

427202



Ressort L=250 mm

Electrolux 0H9927 0K5315

338809



Ressort de traction Ø 39x240x495 mm
fil Ø 4 mm

Electrolux 048258

Galets roulement

421174



Rouleau Ø 22 mm

Electrolux 0KJ587 0T6126

413928



Galet roulement Ø 30 mm
trou pour axe Ø 12 mm

Electrolux 003861

412110



Galet roulement Øext. 49 mm

Electrolux 048260 0K8749

436691



Galet roulement Ø 10x55x18 mm INOX

Electrolux 0C1028

Purgeur de vapeur

421495



Purgeur de condensation 90° Ø 1/2" MF
(avec raccord)
PMA 16 bar - TMA 250°C

Electrolux 0H9959 0K5379 0KJ475 0KK149

427197



Purgeur de condensation 180° Ø 1/2" FF
(avec raccord)
PMA 16 bar - TMO 200°C

Electrolux 0H9965 0K5388

Purgeur de vapeur

427477



Purgeur de condensation 3/4"

Electrolux 0KX273

417157



Vidange condensat

Electrolux 0KC090

421494



Kit capsules "E" pour vidange
condensation

Electrolux 0H6535 0H9961 0K2999 0K3699
0KB403 0KB410 0KJ781

424639



Bague 1/2"
M20.7 H=22 mm

Electrolux 0KD974 0KV476

419236



Purgeur de condensation 90° Ø 1/2" FF
PMA 16bar - Tmax 225°C - PMO 13bar

Electrolux 0KJ523 0KU526

421566



Purgeur de condensation 90° Ø 3/4" FF
(no raccord)
PMA 16 bar - TMO 250°C - chromée

Electrolux 0H6537

425035



Purgeur de condensation vertical Ø 1/2"
FF
PMA 25 bar - TMO 400°C - 1.4305 CF16F -
INOX

Electrolux 0G0124 0G0224 0K5789 0KB416

Joint d'étanchéité

417933



Joint d'étanchéité
Ø26,2x45/54x40,5mm/contre-joint
Ø51x31x11
 avec clavette 4x8x4 mm

Electrolux 0KU216

418022



Joint d'étanchéité mélangeur marmite
 pour axe Ø 30 mm; Øext 60 mm

Electrolux 0KJ506

529464



Agitator [kit]
 PROMIX 100-200-300L

Electrolux 0KZ267

529513



Agitateur [Kit]
 pour Variomix 50-100 -150 lt marmite

Electrolux 0KZ268

Thermomètres

435404



Thermomètre Ø 52 mm 50÷350°C
 capillaire revêtu 1600 mm; bulbe Ø 6x18 mm

Electrolux 053808 056383

413261



Termoregulateur Scantor Ø 60 mm
0-250°C
 treccia in rame 1500 mm, bulbe Ø 6x60 mm, 3 contacts

Electrolux 053536 054433

Vitres

Vitre de porte de four

615218



Verre incurvé
dim. 815x440 mm

Electrolux 091028

Volants

Poignées cylindriques

428489



Manchon L=92 mm, M8

Electrolux 0K0311 0K1869 0K2137

582067



Rallonge Ø 15x16/20x55 mm

Electrolux 0C7563

413770



Poignée ronde Ø 23x65 mm
avec vis M10

Electrolux 003869 054733

517482



Rallonge pour volant
L=73,5 mm ØM 16mm Øint F 15mm

Electrolux 006261 0K9632

425246



Poignée ronde L=80 mm
avec vis M10x14 mm

Electrolux 0G0003 0K5516 19006065

442079



Rallonge pour volant (435179)
Øint. 15x16/20xLtot.120 mm

Electrolux 002355

414173



Manivelle à poignée escamotable L=105 mm
Ø trou pour axe 16 mm

Electrolux 002276

Volants

Poignées escamotables

427956



Poignée escamotable INOX L=65 mm
ecrou M6x22 mm

Electrolux 0K6926

374819



Poignée escamotable L=73 mm
vis M6x10 mm

Electrolux 0C3800

428037



Poignée escamotable noir L=80 mm
trou pour vis M6

Electrolux 0H6791 0K2307

428040



Poignée escamotable L=80 mm
avec goupille Ø 3x3 mm et vis M6x12 mm

Electrolux 0K2348

414164



Poignée escamotable L=90 mm
avec goupille Ø 3x3 mm et ecrou M6x20 mm

Electrolux 051299 052393 0KE974

Volants

Volants

430018



Volant Ø 170 mm

trou central Ø 16 mm; à poignée escamotable
L= 90 mm

Electrolux 0K6937 0KJ401

414163



Volant Ø 175 mm

moyeu Ø 20 mm

Electrolux 051259 052392

427208



Volant Ø 200 mm en technopolimère à poignée tournante
moyeu lisse Ø 20 mm

Electrolux 0G0008 0G0010 0G0255 0K5530
0K5533 0T5571

435179



Volant Ø 160 mm

moyeu lisse Ø 16 mm; pivot élastique M4

Electrolux 0A5164 0CA760

428091



Volant Ø 200 mm

moyeu lisse Ø 20 mm; à poignée escamotable;
pivot élastique M4

Electrolux 0H6471 0K1715 0K1716 0KC475

Inverter/inverseur/variateur

586085



Convertisseur de frequence ACS55
2,2kW 50/60Hz
 dim. 155x70x202 mm

Electrolux 0KZG60 ST0712611

584449



Convertisseur de frequence 3,5 kW 230V
50/60Hz - RÉGÉNÉRÉ
 L'inverter ancienne doit être livrer en
 Electrolux

Electrolux 0RP019

315014



Convertisseur de frequence ABB 3P
2200W 380/480V 9.6A

Electrolux 0KZG61 ST0712710

517323



Redresseur KBPC2506
 dim. 28,4x28,4 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 006147

582198



Convertisseur de freque ABB 3P 2200W
400/480V 9,6/8,0A [Kit]

Electrolux 0KZM75 ST0712720

418095



Convertisseur de frequence CIMR
 3 phases 380/460V 50/60Hz 8,1A; sortie 3
 phases 0-460V 0-400Hz 5,5A

Electrolux 0KL053

435577



Variateur de vitesse 230V 50/60Hz 8A
max
 pour moteur 1170 W max; dim. 170x82x105
 mm; protection IP55; mod. RCK1800 - RCV2

Electrolux 032986 640686

435380



Variateur de vitesse 230V 50/60Hz 6A
max
 pour moteur 1700 W max; dim. 135x73x74
 mm; protection IP55; mod. RCK1200 - RCV1

Electrolux 032279 640076

Inverter/inverseur/variateur

Membranes

517346



Membrane adhésive 362x112 mm
pour carte 413129 - HFH/G435 - ZFH/G435

Electrolux 006614

423923



Membrane adhésive 594x95 mm
pour carte 427283 / 425512 - Therma Comfort

Electrolux 0K4396

586127



Membrane adhésive 362x105 mm

Electrolux 0C2500

311787



Membrane adhésive 265x84 mm
pour carte 310659 - Fry top

Electrolux 0D5914

533038



Membrane adhésive 855x138 mm
pour carte 533084 - CPD42/40

Electrolux 0C1642 0C1951

585389



Membrane adhésive 265x84 mm

Electrolux 0D7664

426853



Membrane adhésive
pour carte 427283 / 425512 - Therma Prozess
Comfort / Therma Prozess HACCP / Electrolux
Prozess HACCP

Electrolux 0KE051 0KG239 0KG242 0T2629

613440



Membrane adhésive 173x240 mm
avec plexiglass 55x137x3 mm - pour carte
419273

Electrolux 0KU530 0KZB03 428196000

423936



Membrane adhésive 592x95 mm
pour carte 427283 / 425512 / 533145 -
Therma Comfort

Electrolux 0K4397

418153



Membrane adhésive 175x240 mm
plexiglass 138x55x3 mm

Electrolux 0KL170 428196100

Membranes

376400



Membrane adhésive 234x180 mm

Electrolux 0G5087

583019



Membrane adhésive
dim. 247x128 mm

Electrolux 0G6081

418027



Membrane adhésive 239x174 mm

Electrolux 0KL192

586143



Membrane adhésive 105x362 mm

Electrolux 0CB517

Potentiomètre

426927



Potentiomètre 10KOhm

D-axe Ø 6x4,6 mm L=17,4mm; fileté
M10x0,75 L=9 mm

Electrolux 0G0317

0G2166

425291



Potentiomètre

D-axe Ø 6x5 mm L=40 mm

Electrolux 0G1883

Potentiomètre

427678



Potentiomètre 10KOhm

D-axe 6x4.6 mm; câble L=1200 mm

Electrolux 0G2907

583746



Potentiomètre

câble L=670 mm; axe Ø 6,4x5 mm

Electrolux 0G6267

Cartes electronique

538508



Platine électronique VARIOMIX

dim. 220x165 mm

Electrolux 0KU524 0KZ901 428151500 ST0379000

584851



Platine électronique utilisateur

dim. 120x160 mm

Electrolux 0C6363

533178



Platine électronique

Thermaline S90

Electrolux 0G3170

585837



Platine électronique - Sparta

dim. 112x200 mm

Electrolux 0G6221

529334



Platine électronique avec eprom

CPD42/40

Electrolux 0C1434

432822



Carte électronique

EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ529

Cartes electronique

432627



Platine électronique
EBS / EBA

Electrolux 0H9795 0K4886 0K7130

413121



Platine électronique
HFH / ZFH

Electrolux 006624 0C6362

432510



Platine électronique
EBS / EVC / EBV-C / SBS / SBV / SBV-C

Electrolux 0KJ246

322338



Platine électronique
DIL2U / DIC2U / DIH1U

Electrolux 0D6702

427369



Platine électronique
FAB. 2003310337/ 880 075, Print 203472;
pour STARLINE en THERMALINE

Electrolux 0G1955 0K5161 0M2140

586057



Platine électronique pour les grilles
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9972

427284



Platine électronique
Thermaline S90

Electrolux 0G1690 0G4603 0G5691 0G6527
0K5145

586095



Carte electronique 105x65 mm

Electrolux 0CA816

419675



Platine électronique
EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ863 428023100

319417



Platine électronique
dim. 60x105 mm; E900XP

Electrolux 0C7416 0C9995

585402



Platine électronique
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9948

Cartes électronique

316623



Platine électronique [Kit]
E900XP

Electrolux 0C8547 0C9959

427312



Carte électronique POW L8
Thermetic UET-E / UL

Electrolux 0G3040 0G4209 0H9897 0K4409
0KI613

377766



Carte électronique [Kit]
dim. 106x60 mm

Electrolux 0C9958

312446



Carte électronique vers. 1.09
New Thermaline

Electrolux 0G4718

425460



Platine électronique
CEB / UEB

Electrolux 002159 002160 0K4884 0K4885

585559



Carte électronique
dim. 75x127 mm; PRO THERMETIC

Electrolux 0G6266

432631



Carte électronique relais
dim. 149x178 mm

Electrolux 0K1286 0W1875

425603



Carte électronique
dim. 162x105 mm; Starline Compact

Electrolux 0H9859 0K5071 0K5072 0K5198

583347



Carte électronique
dim. 85x125 mm

Electrolux 0C3971 0C6380

426985



Carte électronique
Thermaline S90

Electrolux 0G6016 0G6209 0KI500

Cartes electronique

616204



Carte interface utilisateur
dim. 60x110 mm; Top N900

Electrolux 0C4005

427283



Carte interface utilisateur
UIE/1 - BON-G

Electrolux 0C9758 0G1854 0K5148

435118



Carte interface utilisateur
dim. 60x110 mm; câble L=1000 mm

Electrolux 0C0025

425512



Carte interface utilisateur
Thermetic

Electrolux 0H9896 0K4410 0K5147

533084



Carte interface utilisateur
câble L=1000 mm - CPD42/40

Electrolux 0C1768

419273



Carte interface utilisateur
Standard Line / Medium Line / Smart / Variomix
/ Promix / Top Line

Electrolux 0KU523 0KZ902 ST0379100

432630



Carte interface utilisateur
EBP / EBP-C

Electrolux 0KJ245

413129



Carte interface utilisateur
KFH N900

Electrolux 006644 006803 0C6364

432423



Carte interface utilisateur

Electrolux 0KJ800 491440200

322844



Carte interface utilisateur
DW / DZ

Electrolux 0D7634

467286



Carte interface utilisateur
dim. 215x180 mm

Electrolux 0G4607

321871



Et carte interface utilisateur
Induction Cross

Electrolux 0D7209

Cartes electronique

310659



Et carte interface utilisateur
Fry top lenght

Electrolux 0D6711

317200



Joint [KIT 5 pcs]

Electrolux 0C8126 0D6844


432629



Carte électronique
dim. 160x270 mm

Electrolux 0KL018

413730



Protection 240x200x100 mm

Electrolux 006219

310845



Carte d'utilisation IR 2 zones
dim. 75x150 mm

Electrolux 0D6988

413640



Couvercle de protection CR15
dim. 126x237x95 mm

Electrolux 004798

582762



Carte interface utilisateur
dim. 293x129x55 mm

Electrolux 0G5909 0G6990

582871



Connection box 230V 50/60Hz 1,5A
câble L=3200 mm

Electrolux 0KZE62 ST0615400

517382



Câble pour imprimieur
câble L= 450 mm; avec vis en rondelle

Electrolux 006623

427333



Varistor

Electrolux 0K5162 0M2161

317199



Electro aimant

Electrolux 0D6851

419096



Resistance 220hm 25W
L=27 mm

Electrolux 0F0033 0K6999 0KJ487 428020300

Cartes electronique

582302



Câble L=1300 mm

Electrolux 0C9773 0TTK93

442178



Joint

Electrolux 002663 0F0082

585625



Câble plat L=500 mm 8 pôles
from PCB to Interface board

Electrolux 0C6382

435560



Rallonge poussoir Ø 7x6,95 mm
pour platine

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

425198



Entretoise (20 Pcs)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

582752



Allonge USB L=340 mm

Electrolux 0C6566 0G5958

Sondes

438213



Sonde de température NTC Ø 4x40 mm
câble L=1100 mm; -40 ÷ +125 °C

Electrolux 006609

424992



Sonde 13x51 mm
câble L=510 mm

Electrolux 0D6931 0G3185 0KI602 94044801

310653



Sonde de température NTC Ø 4x41,5 mm
câble L=600 mm Lumberg

Electrolux 0D5987

431366



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 3x330 mm; câble 2700 mm

Electrolux 0K7363

411534



Temperature probe PT100
bulbe Ø 4x31 mm; câble L=1500 mm; -100 ÷ +450 °C

Electrolux 058953

427144



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 4x130 mm; câble L=2500 mm

Electrolux 0G1799 0G2398 0H9898 0K5146

345054



Sonde de température PT100
bulbe Ø 4x40 mm; -100 ÷ +450°C

Electrolux 006155

419638



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 4x320 mm; câble L=4000 mm

Electrolux 0KL052 428096200

413929



Sonde de température PT100
bulbe Ø 6x50 mm; câble L=2000 mm

Electrolux 003950 054487

427162



Sonde de température PT1000
câble L=1900 mm avec connecteur faston

Electrolux 0G2779

426778



Sonde de température PT1000
dim. 50x13 mm; câble L=2350 mm

Electrolux 0G2190 0K4302 0K5176 0KG910

418098



Sonde de température PT1000
câble L=2500 mm M10

Electrolux 0KL048 428048800

Sondes

427383



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 20 mm; câble L=2000 mm

Electrolux 0G2011 0H9899 0K5142 0K5154

427094



Sonde de température
câble L=2450 mm; raccord faston

Electrolux 0G1925 0K5157 0KG911

433623



Sonde de température PT1000 M10

Electrolux 0KI288

584756



Capteur
bulbo Ø 4x97 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G8324

433631



Sonde de température PT1000

Electrolux 0KD984 482715600

584757



Capteur
bulbo Ø 4x60 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G5912

425455



Sonde de température TCK
bulbe Ø 4x20/34 mm; câble L=2500 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002172 0G7893 0K5055 0KF607
0KT883 0M2151

584758



Capteur
bulbo Ø 4x60 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G5913

427291



Sonde de température TCK
bulbo Ø 4x20 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002171 0H9847 0K5052 0K5058

584755



Capteur
dim. 15x5x6 mm; cavo L=2000 mm

Electrolux 0G6280

319137



Thermocouple 90°
bulbe Ø 3,2x45 mm; câble L=1500 mm

Electrolux 0C7421

Sondes

344977



Sondes à coeur 90°

Bulbe Ø 3,5x90 mm; câble L1=1550mm -
L2=1570 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 007094

344759



Sondes à coeur 90°

bulbe avec 6 teinte Ø 3,5x96 mm; câble
L=1550 mm

Electrolux 007093

582763



Sondes à coeur 90°

bulbe Ø 3,6x96 mm; câble L=3160 mm

Electrolux 0G5937

Accessoires pour capteurs/sondes

438594



Ressort de fixation bulbe Ø 6 mm

Electrolux 057519 066823

427237



**Protection sonde Ø 12x59xLtot. 65 mm -
M6**

Electrolux 0KE127

419486



Clip

Electrolux 0K6166 0KL600

330526



Protection sonde L= 44 mm

Electrolux 0G2155 0K5056

Sondes

Accessoires pour capteurs/sondes

425491



Protection sonde L=38 mm
fileté M6x1

Electrolux 0K5057

421209



Sonde temperature PT100
fileté M10x1

Electrolux 0H6477

442066



Nipple M15
H=17,5 mm; trou Ø 8,6 mm

Electrolux 002623 0F0159

585353



Bride maintien Ø 72 mm

Electrolux 0KL771 428128400

413270



Bague avec joint et écrou

Electrolux 004061 033478 0C6666

528785



Support pour sonde de niveau

Electrolux 0M2323

413695



Sonde à vis Ø 8 mm - L=55 mm

Electrolux 033477

442174



Joint sonde Ø 4,5x8÷11x22,50H mm

Electrolux 002701 0F0158

431200



Presse-étoupe M8x1 - Ø 3 mm

Electrolux 0K7364 477752500

Sondes

Regulateur de niveau

413967



Regulateur de niveau 24V 50/60Hz

8 pin; contact Relais 10A 250V

Electrolux 004064 053266

413163



Regulateur de niveau 24Vac 50/60Hz

contact relais 10A 250V

Electrolux 004894 053913

413159



Régulateur de niveau 230V 50/60Hz

RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458
 088196 0A8502 0C0937 0H6151
 0K9194 0KE598

423750



Régulateur de niveau 4A

Electrolux 0G2369 0K5113

425647



Régulateur de niveau

2253.00-00/4 ASP

Electrolux 0H9857 0K5069

Sondes

Sonde de niveau

312676



Sonde de niveau Ø 2,5x40 mm
Ltot=73 mm - connection M13

Electrolux 0C1564

413166



Sonde de niveau Ø 2,5x118 mm
Ltot=155 mm - raccord M13

Electrolux 053909 0C0438

371743



Sonde de niveau Ø 2,5x152 mm
Ltot=188 mm - connection M13

Electrolux 0C0939

413488



Sonde de niveau avec câble

Electrolux 003782

615193



Element sensible

Electrolux 091012 0K5115

Sondes

Divers

425457



Sonde double

bulbe Ø 6/3x100 mm; raccord 1/2"

Electrolux 0H9846 0K5048

427250



Sonde de température Ø 3x530 mm

câble L=1600 mm

Electrolux 0G2324

426873



Sonde de température

bulbe 21,5x10x6,5 mm; câble L= 2000 mm;
faston F 4,8 mm

Electrolux 0G2404 0K4400

427097



Sonde de température

bulbe Ø 4 avec raccord, câble L=2450 mm

Electrolux 0G1923 0K5152

Termoregulateurs

Eliwell

438212



**Thermorégulateur ICPlus 902 J/K PT100
12-24Vac/12-36Vdc**

input TcJ-TcK-PT100 ohm sonde; contacts
8(4)A 250V; decoupé 71x29 mm

Electrolux 006154 0C3421 0S1645

349644



Thermorégulateur IC915 Plus J/K PT100

12 Vac/dc; 1.5 W max; 1 entrée sonde PT100,
TcJ/TcK; 1 Entrée Numérique; 2 sortie relais
NO 8(4)A 250V; decoupé 71x29 mm

Electrolux 054796 0C6114 0C8463 0S1644

Termoregulateurs

Eliwell

413904



Thermorégulateur ICPlus 902 J/K PT100
12-24Vac/12-36Vdc

input TcJ-TcK-PT100 ohm sonde; contacts
8(4)A 250V; decupé 71x29 mm; con bus
adapter 150 TTL-485 (230Vac)

Electrolux 006318

413886



Minuterie EWTSPPlus 990

12 Vac/dc; 1.5 W max; 2 sortie relais NC 8(3)
A 250Vac; 2 Entrée Numérique ; entrée TTL;
découpé 71x29 mm

Electrolux 003814 0C1281

Divers

427798



Thermostat électronique 80-100°C 230V
mod. STORK ST73-31.10

Electrolux 0H6244 0K0672

425472



Thermorégulateur ERT- L 2209
230V 50/60Hz

Electrolux 0H9850 0K5061

Cordons d'étanchéité

312814



Tresse fibre de verre Tmax 550°C
(vendu au mètre)
profil rond Ø 6 mm

Electrolux 0K1330

435301



Tresse fibre de verre Tmax 550°C
(vendu au mètre)
profil carré 12x12 mm

Electrolux 058404 0A2027 0A2213 0A2214
0G2279

Cordons d'étanchéité

528824



Tresse fibre de verre Tmax 550°C
(vendu au mètre)
profil rond Ø 12 mm

Electrolux 0KA772 0M1916

Joint Adhésifs

357847



Joint adhésif EPDM 6x3 mm (vendue al
mètre)

Electrolux 0C2496

316488



Joint adhésif (vendue au metre)
longueur maximale du joint 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

426684



Joint adhésif 9x4 mm [10 Mt]

Electrolux 0G2160 0K4537

428132



Joint adhésif 12x2x1000 mm

Electrolux 0G4894 0H7011

441075



Joint adhésif EPDM 20x4 mm (vendue al
metre)

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669
0K9155

Jointes pour lave-vaisselle

438402



Joint 157x306x1,5 mm

Electrolux 048274

Jointes plats

Autre

410159



Joint de la poignée Ø 4,5x14x3 mm

Electrolux 053816 0KE998

538516



Joint Ø 94,5x124x25 mm

Gryta 50-300L

Electrolux 0KU581 0KZ906 428180900

EPDM joint

349465



Joint plat Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

Joins plats

Joint fibre

349603



Joint plat Ø 10x18x2 mm - Fibre

Electrolux 054283 0KJ962

440913



Joint plat Ø 21,5x30x2 mm - Fibre

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656
0KA777 0L1487 0L2402 552211003

427302



Joint plat Ø 11x18x2 mm - Fibre (10 pcs)

Electrolux 0G3610 0K5555

415715



Joint plat Ø 24x33x2 mm - Fibre

Electrolux 050296

336124



Joint plat Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

441494



Joint plat Ø 26x38x2 mm - Fibra

Electrolux 054807

425505



Joint plat Ø 16x24x2 mm - Fibre

Electrolux 0G2133 0H9706 0K5559 0K5563

438395



Joint plat Ø 30x39x2,3 mm - Fibre

Electrolux 051553

441957



Joint plat Ø 21x55x2 mm - Fibre

Electrolux 010097

344379



Joint plat Ø 34x44x2 mm - Fibre

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

Joint plat

Joint fibre

441598



Joint plat Ø 39,5x47,5x2 mm - Fibre

Electrolux 052902

459621



Joint plat Ø 46x56x1,8 mm - Fibre

Electrolux 0C8330

438109



Joint plat Ø 48x60x2,5 mm - Fibre

Electrolux 020279 026229

414137



Joint plat Ø 60x72x3 mm - Fibre

Electrolux 054724

Joint en plastique

440931



Joint plat Ø 11x20x2 mm

Electrolux 0C0673

442065



Joint plat Ø 15x20x1 mm (50 pcs)

Electrolux 002624 0F0165

Joins plats

Joint plat

441633



Joint plat 13x19x2 mm Kit 50 pcs

Electrolux 051554 0C3642

427961



Joint plat 30x21x2 mm

Electrolux 0K5564 0K5568

442132



Joint Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

426451



Joint 47x33,5x8 mm

Electrolux 0K5597 0KI231

441572



Joint Ø 59x85x7 mm

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

Jointes thermiques

311363



Joint L=2000mm

Electrolux 0C4417 0C5557 0C5810 0TT006

346838



Joint

2 x 470 mm, 2 x 585 mm; livré avec du silicone

Electrolux 003256

349838



Joint porte four (vendu au mètre)
profil 17x7 mm

Electrolux 054111 054112 0KF002

347348



Joint porte four L=1400 mm

Electrolux 005909 0KI127

347123



Joint porte four
dim. 600x300

Electrolux 006801

420481



Joint L=290 mm

Electrolux 0H6762

515851



Joint four 825x435 mm
caoutchouc de silicone ext.Ø 7x1,5 mm

Electrolux 059446 0C4889

Jointes thermiques

Jointes marmite

349979



Joint de porte (vendu au mètre)

Electrolux 057396 057528 057656

425411



Joint couvercle 670x760 mm
caoutchouc de silicone- blanc

Electrolux 002174 0G0020 0G0021 0K5566

344673



Joint L=2040 mm

Electrolux 008031

310557



Joint pour couvercle marmite 500 lt

Electrolux 0C4883

582329



Joint L=3000x15xh21,5 mm

Electrolux 059867 0C0433 0C4230

414555



Joint de couvercle de pot

Electrolux 052618 052776

425389



Joint couvercle 655x1130 mm
caoutchouc de silicone- blanc

Electrolux 002175 0G0022 0K5567 0K5571

Joint toriques



Joint torique 1,78x

435200	3,68 mm VITON	059293
435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
438361	14,00 mm NBR	047473
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
338224	21,95 mm NBR	054271
413526	29,87 mm NBR	005527
441053	33,05 mm Silicone	0C0188



Joint torique

432996	2,40x16,30 mm NBR	0K9001
419122	2,50x16,50 mm VITON	0KJ544
425506	6,00x200,00 mm	0K5577



Joint torique 2,62x

438166	9,13 mm EPDM	002923
536174	12,37 mm Silicone	0C2183
438349	42,52 mm	052903
416213	52,07 mm	052206



Joint torique 3,00x

417986	32,00 mm Silicone	0KU156
419124	41,00 mm Silicone	0KJ536
416519	74,50 mm VITON	0KL822
424038	75,00 mm	0K5256
416521	79,50 mm VITON	0KL823
416564	89,5 mm VITON	0KJ300
416515	94,00 mm VITON	0KJ301



Joint torique 3,53x

435178	20,22 mm VITON	0A5182
416272	23,40 mm Silicone	050292
438223	26,57 mm NBR	027300
438162	28,17 mm VITON	002873
438662	29,75 mm EPDM	059475
315864	32,93 mm Silicone	0C6800
425696	37,69 mm EPDM	0K8837
517605	49,20 mm Silicone	006406

Joint pour Huile

418206



Parahuile Ø 25x35x7 mm

Electrolux 0KU077 740515604

413485



Parahuile 42,5x29x7 mm

Electrolux 003647

Joint pour Huile

413467



Parahuile

Ø int.34/est.62 mm - h 7 mm

Electrolux 003364 053223

Divers

526914



Joint Ø 47x90x18,5 mm

Electrolux 0C6200

438691



Joint de la poignée

Øext 44.5 mm Øint 26 mm

Electrolux 059326

426677



Anneau 34x37x4 mm

Electrolux 0K4394

413127



Joint

Electrolux 0H6667

418300



**Joint ronde en V VS60 Ø 54x64x13 mm
NBR**

Electrolux 0K7770 0KA938

417325



Joint ronde en V Ø 46/36 mm

Electrolux 0K5262 0KF635

584861



Joint en silicone 41x5x2,6 mm (12 pcs)

Electrolux 0G4250 0G8388 0H9716 0H9871

427928



Joint

Electrolux 0H6984

Divers

585729



Brosse 1343x37x63 mm

Electrolux 0KZA24 428160400

Détergents

321393



**Gel dégraissant pour fours
GREASECUTTER PLUS - 1 bidon 5lt**
Produit avec certaines limitations de transport
(ADR)

Electrolux 0S0312 0S0841 0S0908

540819



**Détergent pour graisse GREASECUTTER
LEMON-1 bidon 0,75 lt**
Produit avec certaines limitations de transport
(ADR)

Electrolux 0S0545 0S0990

435502



**Additif anticorrosif pour marmittes
indirectes KIT 5x2 pcs**

Electrolux 006101 0C1876

Lubrifiants et produits d'étanchéité

459457



Graisse silicone thermique 3,5gr.

Electrolux 0C9989

416366



**Graisse Staburags pour robinets gaz -
50 gr**

Electrolux 020103 0S0001 0S0183 0S0245

Lubrifiants et produits d'étanchéité

310722



Graisse alimentaire pour robinet de vidage - 100 gr
pour robinet de vidage à joint d'étanchéité avec "O-ring"; temp. -50÷160°C

Electrolux OS0850 OS2118

416369



Graisse alimentaire pour robinet eau - 1 kg
pour robinet de vidage à joint d'étanchéité conique

Electrolux OK3188 OK3867 OS0004 OS2277

316272



Produit de polissage 500 ml

Electrolux OPRL41

316656



Renouvelle métaux - certifié NSF
approprié pour une utilisation avec produits alimentaires - élimine les dépôts de calcium de l'eau, l'échelle, l'oxydation, la rouille et l'oxydation du cuivre

Electrolux OT7164

316668



Convertisseur de rouille - 1Lt
neutralise les procès de corrosion

Electrolux OTT482

521111



Catalyseur PRIMER Pactan 1015 pkg 500 ml
pour vitro-céramique

Electrolux 088313 OK3196 OT4247

442144



Lubrifiant synthétique avec PTFE
convient à la lubrification avec des tolérances serrées, des températures élevées et des roulements

Electrolux 003363

420345



Lubrifiant silicone WACKER-CHEMIE
60gr

Electrolux OG3153 OG3685 OG4569 OG6056
OH7004 OKC298

440650



Pâte spéciale grise pour joints en acier INOX - gris 310 ml

Electrolux 059611

440176



Silicone rouge haute temperature Tmax 300°C
pour joint de four ; cartouche 310 ml

Electrolux 003926 OCB101 OH7010 OK3202

349457



Joint adhésif pour vitre four
cartouche 310 ml - S56 C04- Temp. -40 °C +250 °C

Electrolux OC0074 OD6223 OD6886 OD7037
OG1997 OH7008 OK3948 OKG971
OKS249 OM2975

Lubrifiants et produits d'étanchéité

441817



Silicone transparent HT Tmax 350°C - 100 gr
avec dispenser pour coller joint de four

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

440719



Pate de silicone conducteur - 100 gr
pour thermostat à contact cuvé

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934
0G2189 0G6854

Divers

440630



Ruban adhesive en aluminium Tmax 300°C; H=50 mm x 50 mt.

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

435488



Pierre de lave volcanique pour grilles [carton 5Kg]
densité 2000 Kg/m3

Electrolux 050859 0H7196 0K3617 0KA143
0KA146 0KE962

612965



Bande adhésive - Haute température H=12 mm

Electrolux 0G3527

438489



Racleur pour plaque chromée

Electrolux 055995 0G1958 0K5309 0M1303

434956



Ruban adhésif double face transparent 0,25x11mm x 55mt

Electrolux 0C1289

514655



Racleur L=455 mm

Electrolux 0C0474 0C9974

Divers

438580



Racleur pour plans en vitroceramique

Electrolux 059048 0S1606

324261



Brosse set

dim. 1 x 480x38x60 mm, 1 x 430x38x60 mm, 2 x 210x38x60 mm

Electrolux 9F92808000

412070



Racleur pour plaque striée

L=375 mm; pour fry top e grill HD900, PR700, N900

Electrolux 056940 0CB172 164257

610768



Couteaux pour racleur - 10 pcs

dim. 99x14 mm pour plaque lisse chrome

Electrolux 056347 0C2519 0C3529 0C7017
0M1325

517575



Lame pour racleur pour sauteuse

20x105x1 mm

Electrolux 006469

427455



Racleur complete 150 lt [Kit]

Electrolux 0G2601 0G4219

Paniers de cuisson

Accessoires

412166



Poignée pour panier à pâtes

Electrolux 0C1338

582041



Filtre 67x390xh120 mm
poignée 375x250 mm

Electrolux 0CA777 0TTW17 206173

347278



Supporte panier L=215 mm - fileté M6

Electrolux 005739

611646



Support panier à frites 12Lt L=320 mm
fileté M5

Electrolux 0C2578

442056



Chassis 167x483x85 mm

Electrolux 006160

582040



Tige de décolmatage cuve
dim. 605x205 mm

Electrolux 0CA642 921695

Paniers de cuisson

Grille de fond

428563



Grille de fond Ø 250 mm
hauteur de la poignée 210 mm - pour friteuse

Electrolux 0K9836 0KZM63

441673



Grille de fond 220x360x5 mm
pour friteuse

Electrolux 005932 0KI529

421090



Filtre graisse 190x335x170 mm

Electrolux 0H6552

341893



Grille de fond 360x225 mm
pour friteuse

Electrolux 054961 0G2218


428717



Grille de fond 320x250 mm
pour friteuse

Electrolux 0K9919 0KZM53

412163



Grille de fond 370x345 mm
pour friteuse

Electrolux 059561

517769



Grille de fond 230x330 mm
pour friteuse

Electrolux 005965

442010



Grille de fond 295x390 mm
pour friteuse

Electrolux 006130

441959



Grille de fond 355x305 mm
pour friteuse

Electrolux 006573

341888



Grille de fond 395x342 mm
pour friteuse

Electrolux 052291

Paniers de cuisson

Grille de fond

441871



Grille de fond 230x350xh30 mm
pour à pâtes

Electrolux 004876 921606

535867



Grille de fond 290x500x80 mm
pour à pâtes

Electrolux 0C1902

412011



Grille de fond 290x500x115 mm
pour à pâtes

Electrolux 056922 0K4294

Panier à pâtes

412018



Panier à pâtes - Ø 135xh180 mm - 1/6
en acier inox

Electrolux 056918 927213

586184



Panier à pâtes 1/6 Rh/Lh - 105x105xh225 mm
en acier inox

Electrolux 0CB361 921021

412105



Panier à pâtes - Ø 170xh180 mm - 1/3
en acier inox

Electrolux 056917 927212

586183



Panier à pâtes 1/4 Rh/Lh - 105x160xh225 mm
en acier inox

Electrolux 0CB360 921020

Paniers de cuisson

Panier à pâtes

411986



Panier à pâtes 1/4 - 105x160xh265 mm (4 pcs)
en acier inox

Electrolux 004872 0C9225 921618

517810



Panier à pâtes - 105x350xh265 mm

Electrolux 004873

535865



Panier à pâtes 1/6 - 138x138xh213 mm
En acier INOX; poignée h=185 mm

Electrolux 0C1900 0C9938

412169



Panier à pâtes - 275x150xh210 mm
En acier inox - avec 2 poignée

Electrolux 056915 0C1340 0KW720

347330



Panier à pâtes 1/6 - 140x140xh200 mm
Aisi 304

Electrolux 005806 005807 0C6291 0K3584

347351



Panier à pâtes 1/3 - 160x290xh200 mm
Aisi 304 - avec 2 poignée

Electrolux 005808 0C6290

412001



Panier à pâtes - 150x275xh180 mm
En acier inox

Electrolux 056919

411988



Panier à pâtes - 220x170xh265 mm
En acier inox - avec 2 poignée

Electrolux 004875 921610

535866



Panier à pâtes 1/3 - 135x310xh215 mm

Electrolux 0C1901 206237

412004



Panier à pâtes - 275x230xh210
En acier inox - avec 2 poignée

Electrolux 056916 0C1339

Paniers de cuisson

Panier à pâtes

347333



Panier à pâtes 2/3 - 290x290xh200 mm
Aisi 304 - avec 2 poignée

Electrolux 005809 0C6824

411987



Panier à pâtes - 220x350xh265 mm
En acier inox - avec 2 poignée

Electrolux 004874 921611

412165



Panier à pâtes - 275x480xh210 mm
En acier inox - avec 2 poignée

Electrolux 056920 0C1341

Friteuses

428721



Panier pour friteuse

Electrolux 0K1938

412167



Panier pour friteuse - 105x320xh125 mm
- 12-15 lt

Electrolux 054948 960638

517764



Panier pour friteuse 1/2 - 100x325xh125 mm (2 pcs)

Electrolux 005974 921692

585610



Panier pour friteuse - 125x280xh120 mm
poignée en plastique L=130 mm

Electrolux 0G6741

Paniers de cuisson

Friteuses

440705



Panier pour friteuse - 135x330xh140 mm
- 1/2 - 23 lt
poignée en plastique L=170 mm

Electrolux 006133 927223

412003



Panier pour friteuse 70x290xh120 mm
poignée en plastique L=250 mm

Electrolux 0H5970 0K1939

427033



Panier pour friteuse 155x285xh135mm
poignée en plastique L=135 mm

Electrolux 0G4344 0G4623 0G6094 0K4098
0TTG96 725086

411996



Panier pour friteuse 180x297xh125 mm
poignée en plastique L=135 mm

Electrolux 0K4966

317201



Panier pour friteuse - 158x343xh160 mm
- 1/2 - 20 lt
poignée en plastique L=140 mm

Electrolux 052290 0HB228

347543



Panier pour friteuse - 270x185xh120 mm

Electrolux 058157

412164



Panier pour friteuse - 160x330xh120 mm
- 1/2 - 20 lt
poignée en plastique L=140 mm

Electrolux 059327 0KF076

428719



Panier pour friteuse - 320x185xh135 mm
- 23 lt

Electrolux 0H5971

428682



Panier pour friteuse - 345x160xh160 mm

Electrolux 0G5477 0K9834

347390



Panier pour friteuse - 210x265xh105 mm

Electrolux 005704 0C6825

Paniers de cuisson

Friteuses

412104



**Panier pour friteuse - 225x320xh120 mm
- 15 lt**
poignée en plastique L=170 mm

Electrolux 054960

442098



**Panier pour friteuse - 270x260xh120 mm
- 12 lt**

Electrolux 004499

441867



**Panier pour friteuse - 225x325xh120 mm
- 15 lt**
poignée en plastique L=170 mm

Electrolux 005933 0KI528 921691

341896



**Panier pour friteuse - 270x260xh120 mm
- 15 lt**
poignée en plastique L=170 mm

Electrolux 052683

442100



**Panier pour friteuse - 225x325xh90 mm -
7 lt**

Electrolux 004492

341886



**Panier pour friteuse - 270x280xh130 mm
avec poignée L=330 mm**

Electrolux 0A2028 0A2603

413662



Panier pour friteuse - 325x225x95 mm
poignée en plastique L=130 mm - H=210 mm

Electrolux 0G2206

411995



**Panier pour friteuse - 285x330xh140 mm
- 23 lt**
poignée en plastique L=170 mm

Electrolux 006539 927226

347537



Panier pour friteuse - 250x305xh120 mm
poignée en plastique L=140 mm

Electrolux 055093

412017



**Panier pour friteuse - 335x335xh120 mm
- 20 lt**
poignée en plastique L=260 mm

Electrolux 059307

Paniers de cuisson

Friteuses

419874



Panier pour friteuse - 340x310x320 mm

Electrolux 0H5972 0K1946

586600



Filtre huile en polyester
dim. 22x100x100 mm

Electrolux 0CB227

581934



Deflecteur pour friteuse
dim. 390x290x65 mm

Electrolux 0C3717 960645

Filtres

Filtre de hotte

518592



Filtre de hotte 400x250x22 mm
cadre en acier inoxydable; formé en interne à partir d'acier 6-couche; 4 couches de tôles ondulées et lisses 2

Electrolux 0S0052


349384



Filtre de hotte 400x500x22 mm
cadre en acier inoxydable; 4 couches de tôles ondulées et lisses 2

Electrolux 032271 0S0049 640060

349459



Filtre de hotte 400x400x22 mm
cadre en acier inoxydable; formé en interne à partir d'acier 6-couche; 4 couches de tôles ondulées et lisses 2

Electrolux 0S0050

441998



Filtre de hotte à labyrinthe 400x350x30 mm - AISI 304

Electrolux 032268 0HB407 640050

Filtres

Filtre de hotte

526009



Filtre de hotte à labyrinthe 400x500x30 mm
AISI 304 INOX

Electrolux 032269 032578

Grilles et plaques

Cuisson

341884



Grille de feu vif 265x265 mm - INOX

Electrolux 005962 025056 0CA772 0G0214

340378



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 345x345x63 mm; trou Ø 151 mm

Electrolux 0A5105 0A5377

435240



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 345x285x47 mm

Electrolux 002436 004245 055064 058532
0HB084

441816



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 350x350x60 mm

Electrolux 006086 059245

582029



Grille de feu vif - CAST-IRON
dim. 380x380x75 mm

Electrolux 0G4482

440644



Grille de feu vif (1 brûleur) - INOX
dim. 360x365 mm

Electrolux 0C0130

426662



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 380x435x80 mm

Electrolux 0G4210 0H9985 0K5460 0K1373

434291



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 370x380x50 mm

Electrolux 0C0132

Grilles et plaques

Cuisson

611617



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 385x285 mm

Electrolux 0C2526

518429



Grille de feu vif (2 brûleur)
dim. 570x290x50

Electrolux 002807 0A5301 0C9062

340370



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 390x350x60 mm

Electrolux 002437 059208 0G2544

340369



Grille de feu vif (2 brûleur)
dim. 600x340 mm

Electrolux 002446 058540 0A2956

535924



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 390x370x65 mm

Electrolux 0C1985

347404



Grille pour pierre de lave 420x268 mm

Electrolux 004964 0K3571

340368



Grille de feu vif (1 brûleur)
dim. 395x345x37 mm; frettes long

Electrolux 020981 025861 052117 053552
056654 058179 059275 0HB155

411190



Grille pour pierre de lave 440x290x20 mm

Electrolux 056657

346872



Grille de feu vif (2 brûleur)
dim. 520x315 mm

Electrolux 004976 0K3538

441980



Grille pour pierre de lave 447x285x20 mm

Electrolux 004801 006205

Grilles et plaques

Cuisson


411098



Grille pour pierre de lave 600x345 mm

Electrolux 002385

441979



Grille pour pierre de lave 445x635x20 mm

Electrolux 004806 006206

411165



Grille pour pierre de lave 715x595 mm

Electrolux 002395 0KE747

441615



Support 195x45x40 mm

Electrolux 052111

432284



Support L=215mm

Electrolux 051906

Grilles et plaques

Four

460019



Grille chromée 340x390 mm

Electrolux 003018 0KE177

440627



Grille GN 2/1 - acier chromé
dim. 530x650 mm (LxP) - avec butée

Electrolux 025020 054115

Plaque de cuisson

Plaque lisse

412448



Disque radioux lisse Ø 225x25 mm
pour plaque coupe feu - avec decoupée

Electrolux 026953 0G2239 0KD875

412468



Plaque lisse mono feu
dim. 345x395x55 mm; pour brûler Ø 84 mm

Electrolux 052644 054653 0HB150

412454



Plaque lisse Fry-Top 800

Electrolux 059427

343381



Plaque lisse mono feu
dim. 350x390x30 mm

Electrolux 002010 206171

412463



Plaque lisse mono feu
dim. 330x285x50 mm

Electrolux 055550

344826




Plaque lisse 2 feux
dim. 395x695x55 mm; pour brûler Ø 84 mm e
Ø 103 mm

Electrolux 026440

Plaque de cuisson

Plaque lisse

441360



Plaque lisse 400 mm
dim. 648x350x60 mm

Electrolux 059394

312771



Plaque lisse 840x740x14 mm

Electrolux 0KI390

518355



Plaque lisse 595x338x45 mm
plaque coupe feu Ø 159 mm

Electrolux 002529 002530 002531 0CA389


426708



Plaque lisse 840x740 mm

Electrolux 0G2150 0G2532 0G4355 0H9989

441492



Plaque lisse 593x690 mm [KIT]

Electrolux 050803 054823 054824 0C8576
0CB505

440780



Plaque 1/2 module

Electrolux 059376 0G2240 0T2470

514405



Plaque lisse 700x800 mm [KIT]

Electrolux 0C0787 0C8906 0CA586

441358




Plaque lisse 750x650 mm

Electrolux 059396

Plaque de cuisson

Plaque striée

440660



Plaque - 2/3 lisse - 1/3 nervurée - 800 mm

Electrolux 059400


343382



Plaque striée mono feu
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002011 0KB760 206055 206172


343333



Plaque striée mono feu r-700
dim. 330x285x8,5 mm

Electrolux 051926 055556

343332



Plaque striée mono feu
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002009 0HB151

343089



Plaque striée mono feu
dim. 330x300x15 mm

Electrolux 002815

611636



Plaque striée 478x175mm
n700

Electrolux 0C2571 0CB530

311134



Plaque striée mono feu
dim. 340x300x60 mm

Electrolux 0C4707

346854



Plaque de cuisson 480x305 mm

Electrolux 004963 0K3570

343379



Plaque striée mono feu h-900
dim. 345x395x55 mm; pour brûler Ø 84 mm

Electrolux 026232 059273 827206

611635



Plaque striée 475x155 mm

Electrolux 0C2570 0CB529

Plaque de cuisson

Plaque striée


435423



Grille 340x530x20 mm
r-700

Electrolux 052849 053693 0C6879 0C8907
0KE993


516049



Plaque striée mono feu Fry Top 400 mm
dim. 646x350 mm

Electrolux 059397

528007



Grille 595x480x23 mm

Electrolux 0M0142

583506



Plaque striée 670x185 mm

Electrolux 0C7379 0CB526

318045



Grille 600x510 mm

Electrolux 0U0827

344827



Plaque striée 2 feux h-900
dim. 395x695x55 mm; pour brûler Ø 84 mm e
Ø 103 mm

Electrolux 025058 059274

441120



Plaque striée 640x159 mm

Electrolux 0C0450 0CB527

441122



Plaque striée 640x175 mm
1 modul

Electrolux 0C0424 0CB528

Plaque réfractaire

429361



Plaque réfractaire 160x99x23 mm

Electrolux 057730

Pieds

520950



Pied réglable Ø 56,5/64 mm - H=150÷205 mm
bride 110x85 mm

Electrolux 088026

441117



Pied réglable Ø 58 mm - H=330÷435 mm
bride 78x78 mm

Electrolux 0C0467

518653



Pied réglable AISI 66x66 mm/Ø 57 mm -
H=155÷230 mm
bride 100x130 mm

Electrolux 0L0194

433664



Pied réglable Ø 44,5 mm - H=190÷290 mm
bride 73x73 mm

Electrolux 007090

441457



Pied réglable en AISI 304 Ø 2" -
H=150÷223 mm

Electrolux 059218 0KT758

441048



Pied réglable INOX Ø 1"3/4 - H=150÷250 mm
vis M10

Electrolux 0C0204

438485



Pied réglable en AISI 304 Ø 2" -
H=145÷220 mm
bride 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Pied inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

Pieds

440925



Plaque 62x62 mm H=3 mm

Electrolux 0C0122

Pieds en caoutchouc

442055



Pied en néoprène noir Ø 18xM6
H=20 mm; avec cis H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405

347366



Pied Ø 38,20x50 mm
fileté M8 - L=11 mm

Electrolux 004899 0K3567

Roues

Accessoires de roues

200008



Expansion pour tubes section
20x20-22x22 mm

Electrolux 0S0882 0TTB55

529217



Moyeu Ø 7x19.5 mm

Electrolux 006163

200009



Expansion pour tubes section
36x36-38x38 mm

Electrolux 033655

581880



Base de support pour pieds/roues
800mm [Kit]

Electrolux 0TTS09 206367

Roues

Autre

440232



Roulette pivotante à platine sans frein Ø 40x16 mm

platine 42x42 mm; entre axe 30x30 mm; hauteur 59 mm; charge 20 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 006150

440231



Roulette Ø 40x16 mm

trou pour moyeu Ø 7x19 mm

Electrolux 006151

Ø 100

525476



Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm - chromée

vis de blocage M10=M12 mm - hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

533036



Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - chromée

pivot de support Ø 12x30H mm; hauteur 131 mm; charge 80 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 005182 0C1631

525478



Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - chromée

connection avec vis M10=M12 mm; hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 033656

440127



Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm

pivot de support M12x30 mm; hauteur 132 mm; charge 80 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 005181 921615

Roues

Ø 125

418021



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée

vis de blocage M12×M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

347462



Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - chromée

ergot Ø 19x45H mm; vis M8/19 mm; hauteur 162 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 003342 058232

535554



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée

pivot de support Ø 12x30H mm; hauteur 131 mm; charge 80 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 007107 0C1632

443967



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - zingué

Vis de blocage M12×M10; H=154 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 0KF807

411090



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm

avec fixation expansible ronde Ø 21,5xh68 mm, charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 030636 032017 0S0127

439347



Roulette pivotante à platine s/frein Ø 125x30 mm - galvanisé

platine 105x85 mm; entre axe 80x60 mm; hauteur 155 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris - pour refrigerateurs et tables froid

Electrolux 030634 033135 058235 087111

411089



Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm

avec fixation expansible ronde Ø 21,5xh68 mm, charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 032016 0S0124

411134



Roulette pivotante à platine c/frein Ø 125x30 mm - galvanisé

platine 105x85 mm; entre axe 80x60 mm; hauteur 155 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris - pour refrigerateurs et tables froid

Electrolux 030635 030860 031561 033130
087110 092275

347453



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée

ergot Ø 19x45H mm; vis M8/19 mm; hauteur 162 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 003341 058233

411086



Roulette pivotante à platine sans frein Ø 125x30 mm - chromé

platine 90x70 mm; entre axe 70x50 mm; hauteur 162 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 026690 030859 031324 031560
032035 082291 082955 0C2216
0S0122 855103

Roues

Ø 125

411127



Roulette pivotante à platine avec frein Ø 125x30 mm - chromé

platine 90x70 mm; entre axe 70x50 mm; hauteur 162 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 031325 032019 032034 057846
082956 0KZ319 0KZ762 0S0123

Ø 160

411230



Roulette à platine sans frein Ø 160x40 mm - galvanisée

platine 137x105 mm; entre axe 103x73 mm; h=200 mm;

Electrolux 032148 033071

435710



Roulette pivotante platine avec frein Ø 160x40 mm -galvanisé

platine 137x105 mm; entre axe 105x80+75 mm; hauteur 200 mm; charge 200 kg, noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 032146

Spatule

413932



Spatule L=145 mm pour BR100

Electrolux 003798

413884



Spatule L=165 mm pour BR180 (a partir du 01-1999)

Electrolux 003801

413930



Spatule L=155 mm pour BR100

Electrolux 003800

438219



Spatule L=190 mm pour BR180 (a partir du 01-1999)

Electrolux 004049

Spatule

413917



Spatule L=195 mm pour BR100

Electrolux 003799


417951



Gratteur de fond, marmite 50 lt
dim. 170x79x5 mm

Electrolux 0KW969 428143000

438217



Spatule L=215 mm pour BR350

Electrolux 003805

418069



Gratteur de fond, marmite 100 lt
Ltot = 245 mm

Electrolux 0KL173 428143200

413885



Spatule L=220 mm pour BR180 (a partir du 01-1999)

Electrolux 003802


417949



Gratteur de fond, marmite 150 lt
dim. 305x85x5 mm

Electrolux 0KL523 428143400

438216



Spatule L=230 mm pour BR350

Electrolux 003804

417950



Gratteur de fond, marmite 200 lt
Ltot = 330 mm

Electrolux 0KL525 428143600

438171



Spatule L=250 mm pour BR350

Electrolux 003803

419581



Gratteur de fond, marmite 300 lt

Electrolux 0KL512 428143800

531428



Racleur 240x85x6 mm

Electrolux 0KZ333

585555



Gratteur latéral, marmite 50 lt
dim. 235x80x5 mm

Electrolux 0KL240 428143100

Spatule

418517



Gratteur latéral, marmite 100 lt

dim. 225x80x5 mm

Electrolux 0KL522 428143300

418508



Gratteur latéral, marmite 150 lt

Ltot = 275 mm

Electrolux 0KL524 428143500

418679



Gratteur latéral, marmite 200 lt

dim. 320x80x5 mm

Electrolux 0KL526 428143700

418510



Gratteur latéral, marmite 300 lt

dim. 325x90x5 mm

Electrolux 0KL527 428143900
