

# ***ELECTROLUX***

***Catalogo Ricambi  
Sistemi di Cottura***



# **ELECTROLUX**

## **COTTURA**

**COMPONENTI  
GAS**

**COMPONENTI  
ELETTRICI**

**COMPONENTI  
ACQUA**

**COMPONENTI  
MECCANICI**

**COMPONENTI  
ELETTRONICI**

**GUARNIZIONI**

**CONSUMABILI**

**ACCESSORI**

## Accenditori

**438273**



**Accenditore piezo INECO**

foro per montaggio Ø 18 mm; connessione Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 0U0834 0U1493

**435438**



**Accenditore piezo INECO con protezione dall'acqua**

foro per montaggio Ø 18 mm; connessione Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; con cappuccio in gomma

Electrolux 002605 003526 058593 059251  
0C9240 0K4313 0K5793 0KJ631

**316578**



**Accenditore piezo con cavetti di accensione [Kit]**

foro per montaggio Ø 18 mm; connessione Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; con cappuccio in gomma

Electrolux 0C5353

**583133**



**Accenditore piezo con protezione dall'acqua**

foro per montaggio Ø 18 mm; connessione Ø 2,4 mm; Tmax 130°C; con cappuccio in gomma

Electrolux 0C7079

**583827**



**Accenditore piezo INECO**

foro per montaggio Ø 22 mm; connessione Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944\_ 058100 0H6070\_ 0K0300\_  
0K3510\_ 0K9945\_

**337979**



**Accenditore piezo VERNITRON**

foro per montaggio Ø 22 mm; connessione Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944 058497 0H6070 0K0300  
0K3510 0K9945

**414084**



**Accenditore piezo MINISIT / BABYSIT**

foro per montaggio Ø 22 mm; faston maschio Ø 2,4 mm

Electrolux 002057 0C8450 0K5720

**317886**



**Accenditore piezo**

faston 6,3x0,8 mm; staffa fissaggio con fori 5.4 mm

Electrolux 052539 058225 059284 0G0078  
0K0210 0K2886 0K4255 0K5693  
0KB976

**427090**



**Accenditore piezo**

manopola a scatto attacco; asse Ø 5x6 mm

Electrolux 0G6821 0KI332

**435518**



**Copripulsante piezo Ø 18 mm**

in gomma siliconica

Electrolux 002816 006036 0C9407 0C9408

## Accenditori

**435515**



**Accenditore 2 uscite**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; frequenza di scarica 2-3Hz@230V

<b>Electrolux</b>	002297	003376	004240	051884
	053248	053647	057109	066868
	0A2073	0K1130	0M0475	

**435250**



**Accenditore 4 uscite**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; frequenza di scarica 30-60Hz 220V

<b>Electrolux</b>	003214	004248	054134	0A2097
	0K9979	0M0476		

**435249**



**Accenditore 6 uscite**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; frequenza di scarica 1,5-3,5Hz 230V

<b>Electrolux</b>	003552	004251	054141	058826
-------------------	--------	--------	--------	--------

**310755**



**Accenditore 2 uscite 250mA**

220/240V 50/60Hz 17VA

<b>Electrolux</b>	0C4105	0G5947
-------------------	--------	--------

## Bruciatori e spartifiamma

**324092**



Bruciatore Ø 33x670mm; Ltot= 780 mm

<b>Electrolux</b>	0C8637
-------------------	--------

**315477**



Bruciatore tubolare Ø 33x725 mm

<b>Electrolux</b>	0C6760	0C8657
-------------------	--------	--------

## Bruciatori e spartifiamma

**442147**



Bruciatore tubolare Ø 40 mm L=380mm

Electrolux 003326

**442083**



Bruciatore tubolare Ø 50x330 mm

Electrolux 004847

**341933**



Bruciatore tubolare Ø 40 mm L=480 mm

Electrolux 054117

**341925**



Bruciatore tubolare Ø 50 mm L=330 mm  
INOX

Electrolux 0C0743

**518148**



Bruciatore tubolare Ø 40 mm L=482 mm

Electrolux 004258

**441674**



Bruciatore tubolare Ø 50 mm L=390 mm

Electrolux 005929

**582447**



Bruciatore tubolare Ø 40 mm L=520 mm

Electrolux 0C3584

**442011**



Bruciatore tubolare Ø 50 mm L=410 mm  
7kW

Electrolux 006127

**438615**



Bruciatore tubolare Ø 40 mm L=622 mm

Electrolux 059221 0G2555 0KF068

**319543**



Bruciatore tubolare Ø 50 mm L=425 mm

Electrolux 0C8028

**347383**



Bruciatore tubolare Ø 50 mm L=350 mm  
INOX

Electrolux 004954

**518364**



Bruciatore tubolare Ø 50 mm L=500 mm

Electrolux 002513

## Bruciatori e spartifiamma

**517337**



**Bruciatore tubolare Ø 51 mm L=345 mm**

Electrolux 004726

**435328**



**Guarnizione per venturi Ø 100 mm  
dim. 122x102x1 mm**

Electrolux 054094 0G0833

**528358**



**Bruciatore tubolare Ø 56x41 mm L=395 mm, 7kW**

Electrolux 0M0766

**425742**



**Dado M17x1 mm - foro Ø 10 mm  
H=14 mm; CH19**

Electrolux 0KL494

**441371**



**Bruciatore per friggitrice  
Ltot=265 mm**

Electrolux 059297 0KW917

**526924**



**Coperchio smaltato**

Electrolux 0KI545 0M0786

**438626**



**Guarnizione Ø 10,5x14x1,5 mm**

Electrolux 054029

**441057**



**Parafiamma 690x200x2,5 mm**

Electrolux 0C0175

**426828**



**Guarnizione per bruciatore Ø 71,5x45x1 mm**

Electrolux 0KI340 17012722

**366060**



**Parafiamma 610x200 mm**

Electrolux 0C3472

**435412**



**Guarnizione per bruciatore Ø 70 mm**

Electrolux 054093

**441522**



**Parafiamma 200x507 mm**

Electrolux 054119

## Bruciatori e spartifiamma

**585060**



**Radiatore griglia gas 645x65x140 mm**

Electrolux 0C8656

**365976**



**Convogliatore**  
dim. 580x65x30 mm

Electrolux 0C2823

**582618**



**Radiatore griglia gas**  
dim. 575x52x150 mm

Electrolux 0C9123

**365586**



**Chiusura**  
dim. 530x22x16 mm

Electrolux 0C0169

**583202**



**Tegolo radiante chiuso Grill 400**  
dim. 605x94 mm

Electrolux 0C3946 0CA782

**441856**



**Portaugello**

Electrolux 002187

**324636**



**Tegolo radiante chiuso Grill 800 mm da s/n 619**  
dim. 605x104 mm

Electrolux 0C3945

**441357**



**Portaugello 1" - 3/4" CH26**  
per ugello M10

Electrolux 059507

**611555**



**Tegolo radiante aperto Grill 800 mm fino a s/n 618**  
dim. 635x104 mm

Electrolux 0C2475 0C4022

**441564**



**Portaugello Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm**

Electrolux 054030

**585061**



**Tegolo radiante 645x90x45 mm**

Electrolux 0C7378

**337574**



**Portaugello M15 M/M**  
Øint 10 mm

Electrolux 052387

## Bruciatori e spartifiamma

**441555**



Portaugello M15x1 mm L=20 mm

Electrolux 054118

**615808**



Portaugello curvato N90

Electrolux 0C3643

**425819**



Supporto ugello M10 Øext 12 mm

Electrolux 0G0090 0G0234 0K5717 0K8784

**438628**



Aeratore

Electrolux 054085 0G2063

**410315**



Raccordo M15 mm

Electrolux 020988 051948

**438627**



Aeratore Ø 10x40 mm  
filetto per grano M5

Electrolux 054039

**583081**



Raccordo 180° per tubo L=45 mm

Electrolux 0C7403 0C7409

**527984**



Diffusore Ø 55x130xh65 mm

Electrolux 0KK056 0M0105 0M0106

**441539**



Camera di miscelazione

Electrolux 050874

**581914**



Supporto sinistro

Electrolux 0C1546

**347096**



Coppa bruciatore Ø 78 mm

Electrolux 004977

**441664**



Disco per bruciatore Ø 82x1,5 mm

Electrolux 052374 0KG213



## Bruciatori e spartifiamma

**514539**



**Supporto**

Electrolux 0C0630

**414812**



**Bacinella bruciatore Ø 123 mm**  
dim. 345x360 mm; foro interno Ø 145 mm

Electrolux 052104

**320345**



**Camera combustione**

Electrolux 0CA071

**528714**



**Piastra refrattaria per bruciatore 350x350 mm**

Electrolux 0KF912 0M1933

**615980**



**Schienale camera combustione**

Electrolux 0C3786

**528787**



**Supporto piastra refrattaria 350x330 mm**

Electrolux 0M2392

**441511**



**Piattello per bruciatore**

Electrolux 054536

**526319**



**Scatola bruciatore**  
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

**414811**



**Bacinella bruciatore Ø 84 mm**  
dim. 345x360 mm

Electrolux 052102

**438398**



**Boccola regolazione aria Ø 43x40 mm**

Electrolux 052116

**414809**



**Bacinella bruciatore Ø 103 mm**  
dim. 345x360 mm; foro interno Ø 125 mm

Electrolux 052103

**438351**



**Boccola regolazione aria Ø 43x43 mm**

Electrolux 027433 053448 0KB777

## Bruciatori e spartifiamma

**411931**



Boccola regolazione aria Ø 6x10/14xh42 mm

Electrolux 052337

**315019**



Boccola regolazione aria Ø 20x22/30xh42 mm

Electrolux 0C3184

**337564**



Boccola regolazione aria Ø 16x18/24xh42 mm

Electrolux 025009 052062

**438397**



Boccola regolazione aria Ø 23x26/31,5xh42 mm

Electrolux 051774 0G2064

**440654**



Boccola regolazione aria Ø 18x20xh42 mm

Electrolux 058302 0G2268

**413240**



Boccola regolazione aria Ø 24x26/36xh42 mm

Electrolux 002310 004071 005091

**438393**



Boccola regolazione aria Ø 17x22/28xh42 mm

Electrolux 051389

**582475**



Boccola regolazione aria Ø 20x22/30xh42 mm

Electrolux 002842 004050 004455

**438345**



Boccola regolazione aria Ø 19x22/28xh42 mm

Electrolux 052207

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori a rami

#### Brasiera

**518061**



Bruciatore a 4 rami 455x455x250 mm

Electrolux 004353

**537136**



Bruciatore a 4 rami 620x500 mm

Electrolux 0G3144

**611768**



Bruciatore a 4 rami 455x555x235 mm

Electrolux 0C2666

**441023**



Bruciatore a 4 rami 695x585 mm - 24 kW  
per BRASIERA

Electrolux 0C0701

**586391**



Bruciatore a 4 rami 510x510 mm

Electrolux 0G7781

**441525**



Bruciatore a 6 rami 596x630 mm  
per Brasiera

Electrolux 051296

**537361**



Bruciatore a 4 rami 560x525 mm  
INOX 441, per Brasiera N900 - 80L

Electrolux 0C7560 0C9657 0CA195

**440989**



Bruciatore a 6 rami 668x547 mm  
per Brasiera

Electrolux 0A5166

**441024**



Bruciatore a 4 rami 545x585xh177mm  
per brasiera serie N900

Electrolux 0C0700

**441235**



Bruciatore a 6 rami 828x547 mm  
per Brasiera

Electrolux 059624

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori a rami

#### Brasiera

**319491**



**Bruciatore a 6 rami 830x650x100 mm**  
INOX 441, per Brasiera N900 - 100L

Electrolux 0C7420 0C9156 0CA196

**425809**



**Bruciatore a 7 rami 970x500x150mm**  
con candele accensione rilevazione fiamma

Electrolux 0G2536

#### Cuocipasta

**441406**



**Bruciatore a 2 rami 525x165 mm**  
per Cuocipasta

Electrolux 059523

**413504**



**Bruciatore a 6 rami 570x400 mm**

Electrolux 003634

**413490**



**Bruciatore a 3 rami 465x220 mm destro**

Electrolux 003779

**413477**



**Bruciatore a 6 rami 590x540 mm**  
2 ingressi gas

Electrolux 002296

**413489**



**Bruciatore a 3 rami 465x220 mm sinistro**

Electrolux 003780

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori a rami

#### Fry Top

**415693**



**Bruciatore 1 ramo L=650 mm**

Electrolux 052467 052912

**415630**



**Bruciatore a 3 rami 625x190 mm**  
per Fry top - inox

Electrolux 0A5124 0G2270 0G2630

**415531**



**Bruciatore a 2 rami 175x395 mm**  
per griglia gas

Electrolux 052855 0KE978

**442094**



**Bruciatore a 2 rami 440x190 mm**  
per Fry top

Electrolux 004591

**441911**



**Bruciatore a 2 rami 525x180 mm 10 kW**  
per FRY TOP serie HD e N900

Electrolux 006650 0G4094

**317553**



**Bruciatore 2 rami 575x170 mm**

Electrolux 0C6626

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori a rami

#### Griglie

**434963**



Bruciatore a 2 rami 430x205 mm

Electrolux 056655

**441114**



Bruciatore a 3 rami 615x265 mm - 11 kW

Electrolux 0C0490 0G2501

**346809**



Bruciatore a 2 rami 468x200 mm

Electrolux 005656 0K3569

**435399**



Bruciatore a 2 rami 585x225 mm

Electrolux 002358

**611754**



Bruciatore a 3 rami 490x270 mm

Electrolux 0C2657

**316417**



Bruciatore a 3 rami 620x270 mm  
dim. 620x270 mm

Electrolux 0C3953 0CA385

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori a rami

#### Pentole

**412334**



**Bruciatore**  
RPN / PRN

**Electrolux** 051716

---

**413553**



**Bruciatore a 2 rami 465x405 mm**

**Electrolux** 005468 006589

---

**344662**



**Bruciatore a 3 rami 530x240 mm**

**Electrolux** 005869 0C3182

---

**441435**



**Bruciatore a 4 rami 470x476 mm**  
per Pentole

**Electrolux** 059506

---

## Salamandra

**415573**



**Bruciatore a 2 rami 255x495 mm**

**Electrolux** 057735

---

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Bruciatori

**526926**



**Testa bruciatore**  
TFI 1401

Electrolux 0K1546 0M0778

**435562**



**Testa bruciatore Ø 123 mm**  
HC / HCF / ZC / ZCF

Electrolux 002463 002464 059212 059368

**435175**



**Testa bruciatore Ø 60 mm 6 kW**  
PCF

Electrolux 0C0127

**427345**



**Testa bruciatore Ø 76 mm 3,6kW**  
Starline large

Electrolux 0K1341


**435176**



**Testa bruciatore Ø 100 mm**  
KC

Electrolux 0C0126 0G4061

**427399**



**Testa bruciatore Ø 94 mm 5kW**  
Starline large

Electrolux 0K1342

**435564**



**Testa bruciatore Ø 84 mm**  
HC / HCF / ZC / ZCF

Electrolux 002461 059201

**427343**



**Testa bruciatore Ø 114 mm 7kW**  
Starline large

Electrolux 0K1343

**435563**



**Testa bruciatore Ø 103 mm**  
AC / OC

Electrolux 002462 059202

**415803**



**Bruciatore Ø 70 mm**  
RTF

Electrolux 054091 054164 0G0806



## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Bruciatori

**438172**



**Bruciatore Ø 70 mm**  
XC / XCV / JC / JCV

Electrolux 004238

**344270**



**Bruciatore Ø 103 mm**  
PCG / ZPC

Electrolux 052120 058183

**339351**



**Bruciatore Ø 78 mm**  
PCA

Electrolux 003569

**518133**



**Bruciatore Ø 123 mm**  
RTV / MTV / MTF

Electrolux 004279

**415804**



**Bruciatore Ø 100 mm**  
RC / RCV

Electrolux 054092 054165 0G0828

**344897**



**Bruciatore Ø 123 mm**  
HCS / HCF

Electrolux 052118 058184

**438173**



**Bruciatore Ø 100 mm**  
XCF / JCF

Electrolux 004239

**413619**



**Testa bruciatore Ø 85 mm**

Electrolux 0H6340 230635

**344319**



**Bruciatore Ø 84 mm**  
PCG / ZPC

Electrolux 052119 058182

**415416**



**Bruciatore Ø 180 mm**  
PTS / PTF / ZPT

Electrolux 052376

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Bruciatori

**435212**



**Bruciatore Ø 180 mm**  
HT / ZT

Electrolux 059374 0G2245 0KG212

**317915**



**Bruciatore 12.000 Kcal/H**  
dim. 330x200x120 mm - FP

Electrolux 026641 0HB190

**312977**



**Bruciatore 585x162x100 mm**  
SCG80MG

Electrolux 0U2642

#### Spartifiamma

**526917**



**Spartifiamma Ø 37 mm**

Electrolux 0KI544 0M0844

**427494**



**Spartifiamma Ø 78 mm 5,5kW**  
Mod. STARLINE

Electrolux 0G0063 0K5678

**425256**



**Spartifiamma Ø 56 mm 3,5kW**

Electrolux 0G0062 0K5677

**425257**



**Spartifiamma in ottone Ø 103 mm 8,4kW**

Electrolux 0G0064 0G0079 0K5679 0KI065

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Spartifiamma

**427488**



Spartifiamma Ø 104 mm

Electrolux 0G0107 0G2343 0K5748 0T0099

**415505**



Spartifiamma Ø 122 mm

Electrolux 002441 052121 058187 059213  
0A5103 0KB788

**435173**



Spartifiamma Ø 60 mm 6kW

Electrolux 0C0129

**435436**



Spartifiamma Ø 180 mm

Electrolux 052377 0G2241 0KG211

**435174**



Spartifiamma Ø 100 mm 10kW

Electrolux 0C0128 0G4068

**427341**



Spartifiamma Ø 83 mm 3,6kW

Electrolux 0KI344

**415507**



Spartifiamma Ø 83 mm

Electrolux 002439 026209 052122 058185  
059241 0A5100 0T1972

**427336**



Spartifiamma Ø 114 mm 7kW

Electrolux 0KI346

**415506**



Spartifiamma Ø 102 mm

Electrolux 002440 025864 026208 052123  
059204 059242 0A5101

**428780**



Spartifiamma in ottone Ø 84 mm

Electrolux 0H6319

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Spartifiamma

**427337**



Spartifiamma Ø 94 mm 5kW

Electrolux 0K1345

**435633**



Coperchio bruciatore Ø 100 mm

Electrolux 002443 054098 055562 058560  
0A2960 0G0822 0K2866

**428779**



Spartifiamma in ottone Ø 94 mm

Electrolux 0H6320

**435395**



Corona Ø 100 mm  
Øint. 77 mm

Electrolux 054096 056748 0G0826 0K2867

**428914**



Spartifiamma in ottone Ø 110 mm

Electrolux 0H6321

**428776**



Corona bruciatore Ø 75 mm

Electrolux 0H6324

**435634**



Spartifiamma Ø 70 mm

Electrolux 002442 054097 055563 058533  
0A2957

**339373**



Spartifiamma Ø 78 mm

Electrolux 003571

**435396**



Corona Ø 70 mm  
interno Ø 46 mm

Electrolux 054095 056747 0K2865

**337425**



Spartifiamma Ø 84 mm

Electrolux 020985 0HB193

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Spartifiamma

**433912**



Spartifiamma Ø 120 mm

Electrolux 004280

**428786**



Coperchio bruciatore Ø 63 mm

Electrolux 0H6325

**415512**



Spartifiamma Ø 122 mm

Electrolux 054193

**428876**



Coperchio bruciatore Ø 73 mm

Electrolux 0H6326

**537348**



Spartifiamma 10 kW Ø 128mm

Electrolux 0G3405

**428789**



Coperchio bruciatore Ø 78 mm

Electrolux 0H6327

**339374**



Spartifiamma Ø 135 mm

Electrolux 003572

**347555**



Coperchio bruciatore Ø 80 mm

Electrolux 055108

**317946**



Spartifiamma Ø 200 mm  
Ø int.100 - h 15 mm

Electrolux 026643 0HB192 0KE864

**347064**



Coperchio bruciatore Ø 90 mm

Electrolux 004973

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Spartifiamma

**347388**



Spartifiamma Ø 90 mm

Electrolux 004972

**347099**



Coperchio bruciatore Ø 120 mm

Electrolux 004975 0K3537

**347377**



Spartifiamma Ø 120 mm

Electrolux 004974 0K3536

## Venturi

**435632**



Venturi Ø 84 mm  
con innesto conico

Electrolux 002458 059199 0T1967

**435565**



Venturi Ø 123 mm  
con innesto conico

Electrolux 002460 059211 0T1969

**435631**



Venturi Ø 103 mm  
con innesto conico

Electrolux 002459 059200 0T1968

**427242**



Venturi 3,6kW  
Thermaline S90

Electrolux 0K1347

## Bruciatori e spartifiamma

### Bruciatori cottura

#### Venturi

**427244**



Venturi 7÷10kW

Electrolux 0KI349

---

**440961**



Venturi 6kW

Electrolux 0C0125

---

**440643**



Venturi 10kW

Electrolux 0C0133 0G4060

---

**440962**



Supporto venturi

Electrolux 0C0124 0G4059

---

**415530**



Venturi Ø ext 42 mm  
L=345 mm, per Tuttapiestra

Electrolux 052381

---

## Bruciatori Pilota

### Accessori

**514387**



**Supporto bruciatore pilota**  
dim. 70x69x1,5/20 mm

Electrolux 0C0797

**532652**



**Copertura bruciatore pilota**

Electrolux 0G3113

**545351**



**Supporto bruciatore pilota**  
dim. 24x61x52 mm

Electrolux 026583

**428684**



**Protezione fiamma pilota**

Electrolux 0H6342

**582615**



**Staffa a 2 posizioni**

Electrolux 0C6828

**536431**



**Protezione fiamma pilota**

Electrolux 0C2371

**582616**



**Controstaffa a 2 posizioni**  
dim. 20x45 mm

Electrolux 0C6829

**438169**



**Protezione fiamma pilota**

Electrolux 003547 0G3755

**536432**



**Supporto 90°**  
dim: 38x35/25x1.5 mm; fori Ø5 mm

Electrolux 0C2372

**428790**



**Testina pilota**

Electrolux 0H6050 0KE589



## Bruciatori Pilota

### Accessori

**365840**



Supporto

Electrolux 0C0171

**427482**



Supporto termocoppia

Electrolux 0G2371

**514642**



Supporto

Electrolux 0C0492

**582617**



Raccordo M8x1 per tubo gas Ø 4 mm  
L=11 mm; CH10

Electrolux 0C6830

**613080**



Molla Øint. 10xh8 mm

Electrolux 0G3625

**582613**



Bicono Ø 4 mm  
L=6 mm

Electrolux 0C6647

**365861**



Protezione  
dim. 115x115x55 mm

Electrolux 0C0172

**427938**



Guarnizione bruciatore pilota 35x80 mm

Electrolux 0H6645

**426675**



Supporto ugello

Electrolux 0G2373

**424737**



Piastra 65x35x1 mm  
2 fori di fissaggio Ø10/12mm

Electrolux 0KL222

## Bruciatori Pilota

### Altri

**532619**



Bruciatore pilota [KIT]

Electrolux 0G3101 0T2025

**317718**



Bruciatore pilota a 2 vie N900/700 con foro  
per N900 fino a S.n. ...617 e per N700 fino a S.n. ...645

Electrolux 0C0199 0G4069

**615813**



Raccordo M11x1 mm

**615808**




Portaugello curvato N900

**338168**



Raccordo termocoppia M10x1 - Øint. 6,5 mm  
L=15 mm

**435171**



Bruciatore pilota a 2 vie N900/700 senza foro

Electrolux 0C3644

**615813**



Raccordo M11x1 mm

**615808**



Portaugello curvato N900

**338168**



Raccordo termocoppia M10x1 - Øint. 6,5 mm  
L=15 mm

**615821**



Bruciatore pilota N900/700; [KIT 1 Pz]  
per N900 S.n. ...618 e per N700 S.n. ...646

Electrolux 0C3652 0C4247

**582614**



Bruciatore pilota M8x1 Ltot.=58 mm

Electrolux 0C6761

**428774**



Corpo bruciatore pilota

Electrolux 0K1142

## Bruciatori Pilota

### Altri

**428700**



Bruciatore pilota Ø 7x24 mm

Electrolux 0K1339

**613080**



Molla Øint. 10xh8 mm

**428774**



Corpo bruciatore pilota

**427482**



Supporto

**427092**



Candela di accensione Ø 7,5x45 mm

**438168**



Cannello pilota L=55 mm H=28 mm

Electrolux 003328

**415624**



Cannello pilota L=52 mm H=42 mm

Electrolux 052280

**438689**



Cannello pilota L=40 mm H=40 mm

Electrolux 059301 0KF072

**438502**



Cannello pilota L=49 mm H=40 mm

Electrolux 0A5441

**438211**



Cannello pilota L=88 mm H=41 mm

Electrolux 006128

**613289**



Bruciatore pilota KIT 3,5kW/5kW; S90

Electrolux 0G3785

**532652**



Copertura

**532621**



Rondella 24x13,5x2,3 mm

**424737**



Piastra 65x35x1 mm

**Bruciatori Pilota****Altri****312729****Bruciatore pilota con ugello****Electrolux** 0HB406 0U2822**Junkers / Orkli****428791****Bruciatore pilota Junkers**  
mod. 503006**Electrolux** 0K0205 0K3755**Polidoro****316257****Bruciatore pilota 2 vie KIT (ugello Ø 0,25 GN)**  
flangia 80x23,5 mm, completo di ugello pilota, bicono, e raccordi**Electrolux** 0C6627**435415****Bruciatore pilota a 3 vie****Electrolux** 054032**589348****Bruciatore pilota a 3 vie KIT (ugello Ø 0,25 GN)**  
bruciatore codice 435415, completo di ugello pilota, bicono e raccordo candela**Electrolux** 0G2975

## Bruciatori Pilota

### SIT

**338219**



**Bruciatore pilota a 1 via**  
Sit serie 140

Electrolux 059214 OKE197

**337948**



**Bruciatore pilota a 1 via**

Electrolux 0A2472 0G2299 OKT741

**311083**



**Bruciatore pilota a 1 via Target**

Electrolux 0C7102

**485485**



**Bruciatore pilota a 1 via**  
tipo multigas con ugello Ø 0,20 mm; raccordo per tubo Ø 6 mm

Electrolux 027239

**514387**



**Supporto**

**365861**



**Protezione**

**365840**



**Squadretta**

**338129**



**Bruciatore pilota a 1 via**  
tipo multigas con ugello Ø 0,20 mm; con staffa 2 posizioni; raccordo per tubo Ø 6 mm

Electrolux 027073 0H6314 0K5708 0KC422

**338038**



**Bruciatore pilota a 1 via con ugello Ø 0,35 GN**

Electrolux 052144 053201 056751

**338104**



**Bruciatore pilota a 1 via**

Electrolux 005503

**338025**



**Bruciatore pilota a 2 vie Target deflettore alto**  
flangia 71x29 mm

Electrolux 003527 003635 004124 004283  
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

**338223**



**Bruciatore pilota a 1 via Target**

Electrolux 0H6311

## Bruciatori Pilota

### SIT

**338134**



**Bruciatore pilota a 2 vie**

tipo multigas con ugello Ø 0,20 mm; con staffa 2 posizioni; raccordo per tubo Ø 6 mm

Electrolux 029776 0G0096 0K5732 0KW953  
0M0904 0M3030

**337965**



**Bruciatore pilota a 3 vie KIT COMPLETO (ugello Ø 0,51 GN)**

bruciatore codice 338208, completo di ugello pilota, bicono, candela accensione e raccordo candela

Electrolux 0H6336

**347473**



**Bruciatore pilota a 2 vie**

tipo multigas con ugello Ø 0,20 mm; con staffa 3 posizioni; raccordo per tubo Ø 6 mm

Electrolux 004946 0K3560

**337989**



**Bruciatore pilota 3 vie**

Electrolux 058146 058502

**338187**



**Bruciatore pilota a 2 vie orizzontali destro**

completo di raccordi per termocoppia

Electrolux 058383 0M2248

**337956**



**Bruciatore pilota a 3 vie in acciaio zincato**

Electrolux 0C0744

**338213**



**Bruciatore pilota 2 vie orizzontali sinistro**

completo di raccordo per termocoppia

Electrolux 003204 0M0906

**337966**



**Bruciatore pilota a 3 vie**

Electrolux 002783

**338208**



**Bruciatore pilota a 3 vie**

Electrolux 057411

**428699**



**Bruciatore pilota a 3 vie**

ugello a vite Ø 0,20 mm; con testina di protezione e guarnizione

Electrolux 0H6338

## Bruciatori Pilota

### SIT

**585059**



**Bruciatore pilota a 3 vie**

vite di minimo 0,30 mm; raccordo per tubo Ø 4 mm

Electrolux 0C7140

**428799**



**Corpo pilota con ugello Ø 0,20 mm GPL**

Electrolux 0G2037 0H6316



**Bruciatore pilota a 3 vie**

**338026** Ø 0,20 mm **020152**  
**338086** Ø 0,25 mm **051624**  
**338023** Ø 0,35 mm **058715**

**438399**



**Raccordo M10x1 Øint. 4 mm**  
per tubo gas Ø 4 mm - L=10,5 mm

Electrolux 046755 052125 0G2219 0G2958  
0K5753 0KE882 0KL495

**434980**



**Bruciatore pilota a 3 vie**

tipo multigas con ugello Ø 0,20 mm; con staffa 3 posizioni; raccordo per tubo Ø 4 mm

Electrolux 0C0494

**512433**



**Raccordo M10x1 Ø int. 6 mm**  
per tubo gas Ø 6 mm - L=10,5 mm

Electrolux 057821

**338111**



**Bruciatore pilota a 3 vie**

tipo multigas con ugello Ø 0,20 mm; con staffa 3 posizioni; raccordo per tubo Ø 6 mm

Electrolux 004216 005783 026823 054335  
0M0905 0T4113

**450145**



**Regolatore aria per pilota Ø 9 mm**

Electrolux 057251

**337987**



**Bruciatore pilota a 3 vie**

tipo multigas con ugello Ø 0,35 mm; con staffa 3 posizioni; raccordo per tubo Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976  
058329 0C8652 0H6331 0K7809

**317289**



**Raccordi per tubo gas Ø 4 mm [Kit]**

Electrolux 0HB062 0HB270



**Corpo pilota con ugello**

**338310** Ø 0,30 mm **052281**  
**338309** Ø 0,35 mm **052686**  
**338311** Ø 0,40 mm **006725**  
**428688** Ø 0,35 mm **0G2024**

## Bruciatori Pilota

### SIT

**338335**



**Bicono Ø 4 mm**

Electrolux 053666 0HB433

**347419**



**Staffa a 3 posizioni**

Electrolux 005618

**338007**



**Bicono Ø 4 mm**  
per pilota Target

Electrolux 059161 0G2262

**428809**



**Supporto bruciatore pilota**  
flangia 80x35 mm

Electrolux 0H6343

**413415**



**Bicono Ø 6 mm**  
per pilota Target

Electrolux 003863

**338070**



**Bicono Ø 4 mm**  
per bruciatore pilota

Electrolux 053665 0G2291

**584473**



**Staffa a 2 posizioni**

Electrolux 052246 052256 0G2925 0G2926



## Candele

### Accessori per candele

**338347**



**Raccordo fissaggio candela M10x1 - Øint. 7x11 mm**

Electrolux 003610 056641 057960 0G2227  
0K5791 72.7759 727759

**442021**



**Supporto**

Electrolux 006845

**315684**



**Supporto**

Electrolux 0C4365 0C8935

**435326**



**Guarnizione Ø 6x9x1 mm**  
per candela accensione 435327

Electrolux 054100 0G0842

### Candele di accensione

**317186**



**Candela accensione - isol. Ø 9,5x50 mm**  
**elettrodo L=21,5x23x3**  
cavo L=1200x2,5 mm; attacco F2,8 mm

Electrolux 0C7419

**584240**



**Candele accensione e rilevazione**

2 x cavetti L=1720 mm, faston 2,8 mm; 1 x cavetto L= 1770 mm, faston 4,8 mm

Electrolux 0G5949

## Candele

### Candele di accensione

**347049**



**Candela accensione - isol. Ø 6x31 mm**  
cavo L=750 mm, con guaina L=800 mm;  
attacco FØ 2,4 mm

Electrolux 004970 0K3534

**416306**



**Candela accensione - isol. Ø 6,9x44 mm**  
**elettrodo L=16,6x2 mm**  
attacco Ø 4 mm; L=71,4 mm

Electrolux 052610 056640 056720 059988  
0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

**417257**



**Candela accensione**  
attacco M5

Electrolux 0KC031

**338110**



**Candela accensione - isol. Ø 7x44 mm -**  
**elettrodo L=16x2 mm**  
attacco faston Ø 2,4 mm

Electrolux 003272 054336 058385 0A2856

**435327**



**Candela accensione - isol. Ø 5=8x52 mm**  
**elettrodo L=0,7x5 mm**  
perno a molla conica L=2,8x0,8 mm; faston M  
2,8x0,8 mm - L=67 mm

Electrolux 054099

**338035**



**Candela accensione - isol. Ø 7x44 mm**  
**elettrodo L=7x2 mm**  
attacco faston Ø 2,4 mm

Electrolux 058337

**338211**



**Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm**  
**elettrodo L=8,0x2 mm**  
attacco M4x1 mm

Electrolux 002564 004125 059380 0G2265  
0H6628 0H6708

**325349**



**Candela accensione - isol. Ø 7x44 mm**  
**elettrodo L=10x2 mm**  
attacco Ø 4x10 mm; L=66 mm

Electrolux 0C7141

**337983**



**Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm**  
**elettrodo L=13,0x2 mm**  
attacco M4x1 mm - L=65 mm

Electrolux 051565 051977 056754 058135  
0C3195 0C8653 0G0083 0H6630  
0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

**427092**



**Candela di accensione Ø 7,5x45 mm**  
attacco F2,8x0,8 mm

Electrolux 0G6765 0KI351

## Candele

### Candele di accensione

**435238**



**Candela accensione - isol. Ø 9x60 mm  
elettrodo L=45x47 mm  
attacco Ø 6 mm - KIT**

**Electrolux** 003556 0A5168

**532707**



**Elettrodo rilevazione e accensione [KIT]**

**Electrolux** 0G0042 0G0307 0G3143 0K5638

**416301**



**Candela accensione - isol. Ø 9,5x60 mm  
elettrodo L=31x21x3 mm  
attacco Ø 6,35 mm; Ltot.=106**

**Electrolux** 002637

**427110**



**Candela accensione isol. Ø 10,5x63,3 mm  
elettrodo Ø2,5x28 mm**

**Electrolux** 0K5836 19016166 763710

**383025**



**Candela accensione isol Ø10,3x63 mm -  
elettrodo Ø 2,50x21 mm  
attacchi: M4 - Ø 6 mm**

**Electrolux** 0G2963

**427458**



**Candele di accensione e rilevazione  
[KIT]**

**Electrolux** 0G2622 0U0171

## Candele

### Candele di rilevazione

**435330**

**Candela rilevazione -isol.Ø 9,5x60 mm**  
**elettrodo L=31x31x3 mm**  
attacco Ø 4 mm - L=107 mm

**Electrolux** 002638**416305**

**Candela rilevazione - Ø 9,5x60 mm**  
**elettrodo L=52x55x3 mm**  
cavo L=900x2,5; attacco F6,4 mm

**Electrolux** 0A5169 0A5769**427181**

**Candela rilevazione isol.Ø 10.5x63.3 mm**  
**elettrodo Ø2.5x28 mm**

**Electrolux** 0K5837**316418**

**Candela rilevazione - isol. Ø 9,5x50 mm**  
**elettrodo L=44x11x3**  
connessione con cavo L=1200x2,5 con  
faston 6,4 mm isolato

**Electrolux** 0C7418

## Cavetti di Accensione

### F 2,8 /Ø 4 mm

**414012**

**Cavetto accensione L=2500 mm**  
faston F2,8-occhiello M4

**Electrolux** 059842

## Cavetti di Accensione

F 6,3 / Ø 4 mm

**338113**



**Cavetto accensione L=1000 mm**  
faston F6,3-Ø 4 mm

Electrolux 002578 054273 0K5687 0KI359

F 6,3 / Ø 6 mm

**411349**



**Cavetto accensione L=1500 mm**  
faston F6,3-Ø 6 mm

Electrolux 002960

## Cavetti

**426674**



**Cavo di terra**

Electrolux 0G2379

**427252**



**Connettore di terra L=1000 mm**  
faston 2.8-occhiello Ø 7 mm

Electrolux 0G2542 621532

## Cavi vari

**426846**



**Cavetto accensione L=1550 mm**  
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux 0KE133

**424649**



**Cavetto accensione L=2100 mm**  
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux 0KV647

## Cavetti di Accensione

### Cavi vari

**411348**



**Cavetti per candele (KIT)**

Electrolux 005384

**411354**



**Cavetto accensione**

Electrolux 002953

**427572**



**Cavetto accensione L=500 mm  
faston & ring**

Electrolux 0G2826 0G4941

## Faston e Terminali

**421005**



**Faston piatto in acciaio F6,3x0,8 mm  
per cavi 1÷2,5 mmq - Max Temp.: +300°C**

Electrolux 0K3331 0K3332

**311843**



**Faston preisolato giallo F6,3x0,8 mm (100  
pz)  
per cavi 4÷6 mmq**

Electrolux 0L1935 0Q0007

**311844**



**Faston preisolato blu F6,3x0,8 mm (100  
pz)  
per cavi 1,5÷2,5 mmq**

Electrolux 0L1934 0Q0006

**421042**



**Terminale circolare Ø 4 mm**

Electrolux 0H7030

**Cavetti di Accensione****Faston e Terminali****318620**

**Coprifaston in plastica F6,3 mm (20 pz)**  
dim.25x9,5x5/6,4 mm

Electrolux 0C9737 0C9738

**Guaine isolanti****312076**

**Tubo in silicone Ø 4x7 mm (vendita al metro)**

Electrolux 0L1577

**413898**

**Guaina L=2000 mm**

Electrolux 033454 0C3408 0C3410

**312085**

**Tubo in silicone Ø 8x12 mm (vendita al metro)**

Electrolux 0C3628

**312130**

**Guaina vetroresina siliconata Ø 16 mm (vendita al metro)**  
Tmax 250°C - 800V colore rosso mattone

Electrolux 0C5585 0C5586 0C5587

**411353**

**Guaina Ø ext 8x2320 mm (vendita al metro)**

Electrolux 051864

## Cavetti di Accensione

Ø 2,4 /M 4 mm

**442920**



**Cavetto accensione L=900 mm**  
faston Ø 2,4-occhiello Ø 4 mm

Electrolux 0HB263

Ø 2,4 /Ø 2,4 mm

**338173**



**Cavetto accensione L=1000 mm**  
faston Ø 2,4-Ø 2,4 mm

Electrolux 005559

**433878**



**Cavetto accensione L=1030 mm**  
faston Ø 2,4 - puntale Ø 2,4 mm

Electrolux 0G2976 0KI333

Ø 2,4 /Ø 4 mm

**Cavetto accensione**

- 413115** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=500 mm **059578**
- 582718** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=700 mm **0C9198**
- 435561** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1000 mm **002544**
- 435177** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1650 mm **0A5295**

## Dispositivi Controllo Fiamma

**Brahma**

**349446**



**Dispositivo controllo fiamma Brahma**  
**SM191.1**  
TW=1,5 sec. - TS=10 sec. 230V 50/60Hz 7VA

Electrolux 0A5167



## Dispositivi Controllo Fiamma

### Honeywell

**421379**



**Dispositivo controllo fiamma  
S4560B-1006**

TW=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V-50Hz,  
10VA

**Electrolux** 0C0064 0K0326 0K0327 0KC667  
0W3619

**347962**



**Dispositivo controllo fiamma  
S4560A-1008**

TW=0 sec. - TS=10 sec. 220/240V 50Hz  
10VA

**Electrolux** 002351 0C0921 0E1499 0K2372

### SIT

**537459**



**Dispositivo controllo fiamma 577DBC**

TW 1,5s - TS 10s. 220/240V 50/60Hz 20VA

**Electrolux** 0G3480

**317345**



**Dispositivo controllo fiamma 579DBC**

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

**Electrolux** 0C8189 0G5948

### Vari

**416182**



**Dispositivo controllo fiamma 230V 50Hz**

**Electrolux** 0G0037 0G7377 0K3004 0K5629

## Rubinetti Gas e Accessori

### Biconi

**312749**



Bicono per tubo Ø 6 mm

Electrolux 0C5395

**615812**



Bicono per tubo Ø 7 mm

Electrolux 0C3645

**438341**



Bicono per tubo Ø 4 mm PEL 21-25

Electrolux 052127 0G2960

**354796**



Bicono per tubo Ø 8 mm  
H=7 mm

Electrolux 0C9712 0HA020

**411973**



Bicono per tubo Ø 10 mm PEL 22

Electrolux 052128

**438591**



Bicono per tubo Ø 10 mm PEL 20-21

Electrolux 060325 0G0794 0G1111 0G2610  
0KW924 0T1946

**428906**



Bicono per tubo Ø 4 mm

Electrolux 0K2491 0KC184 0KL219

**438389**



Bicono per tubo Ø 12 mm PEL 22  
H=9,6 mm

Electrolux 027478 050682 054979 058370  
0K4315

**410288**



Bicono per tubo Ø 6 mm PEL 21-25

Electrolux 003860 020992 0CB036\_

**410325**



Bicono per tubo Ø 16 mm PEL 23

Electrolux 054817 059063 0A2399

## Rubinetti Gas e Accessori

### Biconi

441493



Bicono per tubo Ø 20 mm PEL 23

Electrolux 054815 0A2397

### Cappucci

410217



Cappuccio con perno PEL 20S - perno Ø 8x6,5 mm L=22/14,5 mm

Electrolux 059854

410343



Cappuccio con perno PEL 22S - perno Ø 10x8 mm L=25/17 mm

Electrolux 056597

410460



Cappuccio con perno PEL 21S - perno Ø 8x6,5 mm L=22/14,5 mm

Electrolux 002185

410219



Cappuccio con perno PEL 23S - perno Ø 10x8 mm L=35/20 mm

Electrolux 059853

614450



Cappuccio con perno PEL 21S - perno Ø 8x6,5 mm L=32/25 mm






Electrolux 0S0661

425243



Cappuccio con perno PEL 22S - perno Ø 6x4,6 mm L=45/20 mm

Electrolux 0K5371

**Rubinetti Gas e Accessori****Dadi****410487****Dado M16x1,5 mm per tubo gas Ø 10 mm  
PEL 20-21****Electrolux** 0A2125 0G0796 0G2957**414509****Dado M20x1,5 mm per tubo gas Ø 10 mm  
PEL 22****Electrolux** 052124**444926****Dado M20x1,5 mm per tubo gas Ø 12 mm  
PEL 22****Electrolux** 050670 058371 0G2253 0K4314**410221****Dado M24x1,5 mm per tubo gas Ø 16 mm  
PEL 23****Electrolux** 054816 0A2398**410324****Dado M28x1,5 mm per tubo gas Ø 20 mm  
PEL 23****Electrolux** 054814 0A2396

## Rubinetti Gas e Accessori

### Gruppi magnetici

**410293**



**Gruppo magnetico PEL 20-21**

testina Ø 11,5 mm - dim. L=44 mm, bobina Ø 15,5 mm

Electrolux 056595 0H6238

**410340**



**Gruppo magnetico PEL 22S-24ST**

testina Ø 14 mm - dim. L=44 mm, bobina Ø 14 mm

Electrolux 056594 0H9943 0K5349

**410344**



**Gruppo magnetico PEL 23S**

testina Ø 18 mm - filettatura M22 - L=55 mm, attacco termocoppia M9x1

Electrolux 056596

**531936**



**Gruppo magnetico PEL 23S**

testina Ø 18 mm - filettatura M22 - L=55 mm, attacco termocoppia M10x1

Electrolux 0C1521

### Pel 20

**437243**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 20S**

senza fiamma pilota; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; albero a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm; vite di min da Ø 0,40 mm

Electrolux 054628 0K2868

**410292**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 20S**

senza fiamma pilota; raccordi M16x1,5 mm; raccordo termocoppia M8x1 mm; albero Ø 8x6,5 mm L=39,5 mm

Electrolux 004237

## Rubinetti Gas e Accessori

### Pel 20

**410459**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 20S**

senza fiamma pilota; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 054109 0A2163

### Pel 21

**436626**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm; vite di min. 0,60

Electrolux 059361

**410291**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 059460 0835826500 0A2169

**438657**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm; vite di min. 0,90

Electrolux 059367

**410391**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 004961 0K3616 OTT002

**436627**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm; vite di min. 1,05

Electrolux 059369 0G2420

**435817**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm; vite di min. Ø 0,55

Electrolux 059355

**410266**




**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota; attacchi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=39 mm; vite min. cieca

Electrolux 004282 0C1676

**435815**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=22 mm; vite di min. 0,40

Electrolux 059353

## Rubinetti Gas e Accessori

### Pel 21

**435169**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con briglia per attacco rampa e fiamma pilota; entrata Ø 9 mm - uscita M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=32 mm

Electrolux 0C0205

**428917**




**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con ugello Ø 0,65 mm; attacco termocoppia M10x1; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6818 0K0214

**349367**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con briglia per attacco rampa e fiamma pilota; entrata Ø 9 mm - uscita M16x1,5; attacco termocoppia M8x1; perno a mezzaluna Ø 6x4.5 mm L=45 mm; vite di minimo cieca

Electrolux 0G4441

**440615**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S [KIT sost. EGA]**

per fry top e piastre cottura

Electrolux 006943

**427063**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con briglia per attacco rampa; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm L=45 mm

Electrolux 0K1367

**428792**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con ugello Ø 0,55 mm; attacco termocoppia M10x1; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6817 0H6053 0K0215

**428963**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 21S**

con ugello Ø 0,44 mm; raccordi M15x1-M17x1; attacco termocoppia M10x1; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6816 0H6051 0H6052 0H6054  
0H6398

## Rubinetti Gas e Accessori

### Pel 22

**427103**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SO**  
con pilota e flangia orizzontale; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=45 mm

Electrolux 0G0111 0K5756 0T4339

**434981**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SV**  
con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M20x1,5mm; attacco termocoppia M9x1; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=33,5 mm, vite di minimo cieca

Electrolux 0C0489

**410486**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SO**  
con fiamma pilota e flangia orizzontale con regolatore di portata; raccordi Ø M20x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=25 mm

Electrolux 0A2001

**316163**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SV**  
con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5mm; attacco termocoppia M9x1; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm; vite di minimo cieca

Electrolux 0C6758

**526807**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SO**  
con pilota e flangia orizzontale; raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=25 mm

Electrolux 0KF910 0M0883 0S0595

**438346**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SV**  
con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=27 mm; vite di minimo Ø 0,30 mm

Electrolux 052432

**436511**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SV**  
raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=25 mm; vite di minimo Ø 0,55

Electrolux 053449

**410345**



**Rubinetto gas senza sicurezza PEL 22NV**  
con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M20x1,5 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=27 mm

Electrolux 052145

**410338**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SV**  
con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=27 mm; vite di minimo Ø 0,35 mm

Electrolux 052146 0G2251 0HB063 0K1347

**425634**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SV**  
raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1; perno a mezzaluna Ø 10-6/4,5 mm L=45/20 mm

Electrolux 0G0112 0G0272 0K5757 0K5758



## Rubinetti Gas e Accessori

### Pel 22

**317962**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SV**

con fiamma pilota e flangia verticale; raccordi M16x1,5mm; attacco termocoppia M9x1; perno a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 0C7371 0C8188 0C8647

**428922**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 22SD**

entrata M22x1,5 - uscita M18x1,5; raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1

Electrolux 0K1358 0K1359

**410299**



**Flangia orizzontale con presa di pressione PEL 22**

Electrolux 0S0053

### Pel 23

**410401**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 23SO**

con fiamma pilota e flangia orizzontale; entrata M28x1,5 - uscita M24x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=25 mm

Electrolux 005466 059826

**410477**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 23SO**

con pilota e flangia orizzontale; entrata M28x1,5 mm - uscita M24x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 054811 059505 0K2949 0K3448

**410183**



**Rubinetto gas con sicurezza PEL 23SO**

con fiamma pilota e flangia orizzontale; entrata M28x1,5 mm - uscita M24x1,5 mm; attacco termocoppia M10x1 mm; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 0A2146

## Rubinetti Gas e Accessori

### Pel 24

**410188**



**Rubinetto gas termostatico con sicurezza PEL 24ST**

con attacchi fissi; campo di regolazione 120÷320°C; raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1; capillare L=1200 mm - bulbo Ø 6x100 mm; perno mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 058369

**410461**



**Rubinetto gas termostatico con sicurezza PEL 24STV**

campo di regolazione 120÷320°C; raccordi orientabili M20x1,5 mm; attacco termocoppia M9x1; capillare 900 mm - bulbo Ø 6x100; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 026335

**526806**



**Rubinetto gas termostatico con sicurezza PEL 24 STS**

campo di regolazione 120÷320°C; raccordi M20x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1-9x1-10x1; capillare L=1200 mm - bulbo Ø 6x100 mm; perno mezzaluna Ø 10x8 mm L=31 mm; manopola Ø 70 mm

Electrolux 0KG753 0M0885

### Pel 25

**440943**



**Rubinetto gas termostatico con sicurezza term. PEL 25STO**

con fiamma pilota e flangia orizzontale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1; capillare L=900 mm - bulbo Ø 6x100 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=21 mm; vite di min. 0,50; range temp. 140÷300°C

Electrolux 0C0060

**434701**



**Rubinetto gas termostatico con sicurezza term. PEL 25SSTO**

[kit sost. EGA], con fiamma pilota e flangia orizzontale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1; capillare L=900 mm - bulbo Ø 6x100 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=21 mm; vite di min. 0,50; range temp. 140÷300°C; cpl. di tubi gas, manopola

Electrolux 054129 054635 0C0006 0K2869

**435497**



**Rubinetto gas termostatico con sicurezza term. PEL 25STO**

con fiamma pilota e flangia orizzontale; raccordi M16x1,5 mm; attacco termocoppia M8x1 mm; capillare L=900 mm - bulbo Ø 6x100 mm; perno a mezzaluna Ø 8x6,5 mm L=38 mm; vite di min. 0,50; range Temp. 140÷300°C

Electrolux 004257 006597

## Rubinetti Gas e Accessori

### Raccordi

**410286**



**Raccordo M10x1 per tubo gas Ø 6 mm  
PEL 21-25**

Electrolux 003859 0A2037 0C6289

**615813**



**Raccordo M11x1 mm - Ø 7 mm**

Electrolux 0C3646

**441423**



**Raccordo portaugello 90° per ugello  
M10x1  
M15x1-M16x1**

Electrolux 059375 0G2250

### Sabaf

**347434**



**Rubinetto termostatico gas Sabaf**  
uscita gas M13x1 - attacco termocoppia M8x1  
- bulbo Ø 4x150 mm capillare L=850 mm; vite  
di min. 0,38 mm

Electrolux 006843

**347467**



**Rubinetto gas Sabaf [KIT]**  
entrata gas Ø 16 mm; uscita gas 1/4" - attacco  
termocoppia M8x1

Electrolux 004956 0K3535

## Rubinetti Gas e Accessori

### Varie

**583179**



**Rubinetto gas M10x1 per tubo Ø 4 mm**  
L=23,5 mm

Electrolux 0C6763

---

**318061**



**Rubinetto gas con sicurezza 50 mBar**  
albero 6x4.6 mm, raccordi M10, flangia  
protezione magnetica M8

Electrolux 006269

---

**425453**



**Guarnizione rubinetto Ø 21x57x7 mm**

Electrolux 0G0016 0K5560 0KV472

---

**441819**



**Protezione rubinetto gas Ø 58x30x18  
mm in EPDM**

Electrolux 003209

---

## Rubinetti Gas e Accessori

### Viti di minimo



#### Vite di minimo PEL 20/21

<b>410321</b>	Ø 0,40 mm - M5x0,5	002901
<b>427236</b>	Ø 0,45 mm - M5x0,5	002900
<b>410227</b>	Ø 0,50 mm - M5x0,5	002925
<b>410329</b>	Ø 0,55 mm - M5x0,5	002911
<b>410261</b>	Ø 0,60 mm - M5x0,5	002904
<b>315975</b>	Ø 0,65 mm - M5x0,5	002991
<b>410260</b>	Ø 0,70 mm - M5x0,5	002908
<b>440337</b>	Ø 0,75 mm - M5x0,5	002769
<b>438164</b>	Ø 0,80 mm - M5x0,5	002899
<b>442162</b>	Ø 0,85 mm - M5x0,5	002770
<b>440330</b>	Ø 0,90 mm - M5x0,5	002926
<b>410228</b>	Ø 0,95 mm - M5x0,5	002909
<b>442093</b>	Ø 1,00 mm - M5x0,5	004595
<b>440332</b>	Ø 1,05 mm - M5x0,5	002902
<b>514177</b>	Ø 1,10 mm - M5x0,5	0C0800
<b>440329</b>	Ø 1,15 mm - M5x0,5	002927
<b>410331</b>	Ø 1,30 mm - M5x0,5	002928
<b>442163</b>	Ø 1,35 mm - M5x0,5	002768
<b>440293</b>	Ø 1,40 mm - M5x0,5	003182
<b>441821</b>	Ø 1,45 mm - M5x0,5	002994
<b>522181</b>	Ø 1,60 mm - M5x0,5	006193
<b>410317</b>	Ø 1,70 mm - M5x0,5	003372



#### Vite di minimo PEL 22/25

<b>410485</b>	Ø 0,30 mm	052433
<b>526527</b>	Ø 0,45 mm	004261
<b>410322</b>	Ø 0,55 mm	004260
<b>410332</b>	Ø 0,60 mm	002948
<b>440327</b>	Ø 0,70 mm	002947
<b>441291</b>	Ø 0,80 mm	056743
<b>410327</b>	Ø 0,90 mm	052605
<b>440352</b>	Ø 0,95 mm	002392
<b>440324</b>	Ø 1,05 mm	002992
<b>410226</b>	Ø 1,10 mm	056742
<b>440323</b>	Ø 1,80 mm	002993
<b>584639</b>	Ø 1,40 mm	052607
<b>413505</b>	Ø 1,6 mm	003632
<b>325535</b>	Ø 2,25 mm	002978
<b>413487</b>	Ø 2,50 mm	003783



#### Vite di minimo - SABAF

<b>346871</b>	Ø 0,36 mm	004978
<b>346870</b>	Ø 0,55 mm	004981

## Termocoppie

**338048**



**Termocoppia M8x1 L=450 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 0G1120 0K5729 0KI368

**425678**



**Termocoppia M8x1 L=600 mm**  
giunto filettato S335 - serie 200

Electrolux 0G0075 0K5688

**427372**



**Termocoppia M8x1 L=850 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 0G2906

**338197**



**Termocoppia M8x1 L=600 mm**  
giunto filettato S335 - serie 290

Electrolux 055106

**338329**



**Termocoppia M8x1 L=1200 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 002573 0K5730

**316933**



**Termocoppia M8x1 L=1500 mm**  
giunto filettato S335 - serie 200

Electrolux 050235

**338214**



**Termocoppia M8x1 L=750 mm**  
giunto special S337 - serie 260 - punta  
alluminata

Electrolux 054102 054103 054104 058332  
0G2417 0K2870 0KI369 0KT836

**517549**



**Termocoppia QUICK M8x1 L=600 mm**  
giunto liscio S332 - serie 290

Electrolux 050856

**347468**



**Termocoppia M8x1 L=600 mm**  
giunto M6x1

Electrolux 004955 0K3533

**337951**



**Termocoppia QUICK M8x1 L=750 mm**  
giunto special S334 - serie 290

Electrolux 0C0202 0G4070

**428872**



**Termocoppia M8x1 L=750 mm**

Electrolux 0K0683 0K0686

**338090**



**Termocoppia QUICK M8x1 L=1500 mm**  
giunto liscio S332 - serie 290 - punta  
alluminata

Electrolux 051119 0G2023 0K2872

## Termocoppie

**338131**



**Termocoppia M9x1 L=500 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 025204 027317 059282 059738

**535556**



**Termocoppia M9x1 L=1800 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 0C1634

**338088**



**Termocoppia M9x1 L=600 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 025031 053002 056631 056639

**337995**



**Termocoppia 11/32 ASA L=1000 mm**  
giunto S336 - serie 200

Electrolux 0U2961

**338133**



**Termocoppia M9x1 L=1000 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 006588 027036 027350 053043  
0C5899

**338089**



**Termocoppia M9x1 L=600 mm**  
giunto filettato S335 - serie 200

Electrolux 025677 059113 0H6250 0KB971

**338328**



**Termocoppia M9x1 L=1200 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 0K3464

**316948**



**Termocoppia M9x1 L=850 mm**  
giunto filettato S335 - serie 200

Electrolux 028982

**338315**



**Termocoppia M9x1 L=1200 mm**  
giunto special S332 - serie 200 - punta  
alluminata

Electrolux 002579 004123 020094 059816  
0G2382 0K2943 0K5728 727757

**316939**



**Termocoppia M9x1 L=1500 mm**  
giunto filettato S335 - serie 200

Electrolux 020756

**338312**



**Termocoppia M9x1 L=1000 mm**  
giunto filettato - punta alluminata

Electrolux 052163 059952

## Termocoppie

**338206**



**Termocoppia QUICK M9x1 L=600 mm**  
giunto liscio S332 - serie 290

Electrolux 004942 057781 058133 059283

**337964**



**Termocoppia M10x1 L=850 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 0H6251 0H6253 0H6254 0KB968

**338308**



**Termocoppia QUICK M9x1 L=850 mm**  
giunto liscio S332 - serie 290 - punta in alluminio

Electrolux 003280 052814 056840 0G6349

**338201**



**Termocoppia M10x1 L=1000 mm**  
giunto liscio S332 - serie 200

Electrolux 0A2161

**338004**



**Termocoppia QUICK M9x1 L=1200 mm**  
giunto liscio S334 - serie 290 - punta alluminata

Electrolux 003281 0H6224

**338009**



**Termocoppia QUICK M10x1 L=1500 mm**  
giunto liscio S332 - serie 290

Electrolux 0H6252 0KB970

**528453**



**Termocoppia QUICK M9x1 L=1500 mm**  
giunto liscio S332 - serie 290

Electrolux 059064 0KI129 0KR014 0M0893

**582214**



**Termocoppia QUICK M9x1 L=500 mm**  
giunto TARGET S333 - serie 290

Electrolux 059142

**338010**



**Termocoppia QUICK M9x1 L=1000 mm**  
giunto TARGET S333 - serie 290

Electrolux 0H6255



## Termocoppie

**310095**



**Termocoppia universale L=900 mm  
giunto liscio - SIT**  
completa di raccordi; tempo di risposta 60"

Electrolux 0U1115 0U1116

**435521**



**Termocoppia interrotta M9x1 L= 600 mm  
con cavetti L=650 mm**  
punta alluminata; giunto x pilota A18 Target

Electrolux 002784

**338327**



**Termocoppia universale L=900 mm SIT**  
giunto per pilota filettato M6x0,75; completa di  
6 adattatori

Electrolux 0KB964 0KC254 0S0055

**459483**



**Termocoppia interrotta M9x1 L=700 mm  
con cavetti L=500 mm**  
giunto liscio S332 - serie 290; faston F6,3

Electrolux 0CA280

**338143**



**Termocoppia universale L=1200 mm  
giunto filettato SIT**  
giunto per pilota filettato M6x0,75; completa di  
6 adattatori

Electrolux 0KB732 0KB972 0KC366 0KC368  
0KG315 0S0056

**435413**



**Termocoppia interrotta M9x1 L=1000 mm  
con cavetti L=650 mm**  
punta alluminata

Electrolux 054055

**338325**



**Prolunga termocoppia M9x1 L=600 mm**  
dado femmina M9x1

Electrolux 055032 0A2405 0K2956

**337952**



**Termocoppia interrotta M9x1 L=1000 mm  
con cavetti L=600 mm**  
punta normale

Electrolux 003528 0C3197

**338074**



**Termocoppia interrotta M9x1 L=600 mm  
senza cavetti**  
punta normale; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 058503

**435485**



**Termocoppia interrotta M9x1 L=1000 mm  
con cavetti L=1000 mm**  
giunto per pilota filettato M8x1

Electrolux 051635

**337952F**



**Termocoppia interrotta M9x1 L=1000 mm**  
senza cavetti; punta normale

Electrolux 056574

**435370**



**Termocoppia interrotta M9x1 L=1000 mm  
con cavetti L=1000 mm**  
punta alluminata

Electrolux 051932 056573 056914 058387  
0K2898 0K2954 0K5790 0KG229

## Termocoppie

**585948**



Termocoppia M9x1 L=1450 mm

Electrolux 0C7716

**338085**



Raccordo interrotto per termocoppia M9x1 - F9x1

Electrolux 005687 0C0363 0K3564

**338053**



Dado M8x1 mm per termocoppia e termostato

Electrolux 055033

**323596**



Scatola termocoppia dim. 90x43x60 mm

Electrolux 0C8723

**338008**



Raccordo fresato per termocoppia M10x1 - F11/32

Electrolux 0K3025

**440653**



Piastrina supporto termocoppia

Electrolux 054101 056746 058331 0G0840

**338168**



Raccordo termocoppia M10x1 - Øint. 6,5 mm L=15 mm

Electrolux 003609 0C0121

**459456**



Protezione termocoppia L=164 mm

Electrolux 0C9065 0C9066 0C9996

**424693**



Raccordo termocoppia M8-M12

Electrolux 0G0087 0K5713 481852947

**322473**



Tubo in steatite Ø 4,8x7x80 mm

Electrolux 0C8182

**337993**



Raccordo interrotto per termocoppia M11/32 - F11/32

Electrolux 0K3024

**319136**



Distanziale in steatite Ø 5x9x37 mm

Electrolux 0C8674


## Termocoppie

**459458****Distanziale in steatite Ø 7x11,4x32 mm****Electrolux** 0C9994**417723****Kit termistore**

(1 sonda + 2 boccole + istruzioni montaggio)

**Electrolux** 0K7385

## Tubi Gas

**442114****Conduttura gas pilota**  
Ø 2,5x4 mm**Electrolux** 003938**324784****Conduttura gas pilota**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 420x85x115 mm**Electrolux** 0C8032 51589A901**441973****Conduttura gas pilota**  
Ø 2,5x4,0 mm**Electrolux** 006249**582344****Conduttura gas pilota**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 425x170x55 mm**Electrolux** 004016**582919****Conduttura gas pilota**  
Ø 2,50x4 mm**Electrolux** 0C1547**583685****Conduttura gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 85x55x75 mm**Electrolux** 0C6126

## Tubi Gas

**583686**



**Conduttura gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 255x48x80 mm

Electrolux 0C8757


**584943**



**Conduttura gas sinistra Ø 2,5x4 mm**  
dim. 378x155 mm

Electrolux 0C5031

**584941**



**Conduttura gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 200x170x67 mm

Electrolux 0C1317

**514389**



**Conduttura gas pilota Ø 2,5x4 mm**  
dim. 455x73x53 mm

Electrolux 0C0796

**584942**



**Conduttura gas**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 366x290 mm

Electrolux 0C0480

**615817**



**Conduttura gas pilota posteriore per N900 S.n. ...618**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 517x170xh85 mm

Electrolux 0C3648

**367893**



**Conduttura gas Ø 2,4x4 mm**  
dim. 268x130xh50 mm

Electrolux 0G4338

**615815**



**Conduttura gas pilota anteriore per N900 S.n. ...618**  
Øest. 4 mm; dim. 320x240xh80 mm

Electrolux 0C3647


**366093**



**Conduttura gas pilota Ø 2,4x4 mm**  
dim. 253x79x54 mm

Electrolux 0C3633

**514544**



**Conduttura gas pilota**  
Øest. 4 mm; dim. 460x250 mm

Electrolux 0C0626

**584675**



**Conduttura gas pilota Ø 2,5x4 mm**  
dim. 320x140x195 mm

Electrolux 0C8066

**310671**



**Conduttura gas pilota anteriore per N700 S.n. ...646**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 230x170xh85 mm

Electrolux 0C4192 0C9553

## Tubi Gas

**310672**



**Conduttura gas pilota posteriore per N700 S.n. ...646**  
 Ø 2,5x4 mm; dim. 370x110x90 mm

Electrolux 0C4193 0C9552

**583904**



**Conduttura gas pilota Ø 3x4 mm**  
 dim. 316x50x135 mm

Electrolux 0C8067

**433939**



**Conduttura gas pilota**  
 Ø 2,6x4 mm; dim. 200x150x70 mm

Electrolux 0C1315

**318901**



**Conduttura gas pilota Ø 4,0x6,0 mm**

Electrolux 0C0231

**514649**



**Conduttura gas pilota dx per Grill 800mm**  
 Ø 2,6x4 mm

Electrolux 0C0481

**441046**



**Conduttura gas pilota posteriore N900**  
 Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0207

**441059**



**Conduttura gas pilota Ø 2,6x4 mm**

Electrolux 0C0153

**612103**



**Conduttura gas**  
 dim. 270x70x60 mm; Ø int.7,5/est.10 mm

Electrolux 0C2978

**369163**



**Conduttura gas Ø 2,5x4 mm**  
 dim. 180x150x53 mm

Electrolux 0C3002

**441971**



**Conduttura gas pilota Ø 10 mm**

Electrolux 006259

**366009**



**Conduttura gas Ø 2,6x4 mm**  
 dim. 343x100x110 mm

Electrolux 0C2948

**315950**



**Conduttura gas pilota sx**

Electrolux 0C6252

## Tubi Gas

**613153**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0G3683 0KL218 72669302

**316769**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0C5117

**611922**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0C2767

**316245**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0C6740

**514456**



Conduittura gas pilota Ø 2,5x4 mm  
dim. 90x470x70 mm

Electrolux 0C0725

**510000**



Conduittura gas pilota  
Ø 2,7x4 mm; dim. 320x200xh130 mm

Electrolux 0C0746

**514648**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0C0482

**514561**



Conduittura gas pilota  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0598 0C6253

**441970**



Conduittura gas pilota

Electrolux 006263

**514684**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0C0435

**514471**



Conduittura gas pilota Brasiera N900  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0702

**514803**



Conduittura gas pilota N700 fino a SN. 646  
Ø 2,5x4 mm; dim. 230x295x120 mm

Electrolux 0C0151

## Tubi Gas

**517248**



Conduittura gas pilota

Electrolux 006675

**514802**



Conduittura gas pilota Ø 2,5x4 mm  
dim. 175x530x120 mm

Electrolux 0C0152

**517243**



Conduittura gas pilota

Electrolux 006706

**510003**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0C0745

**517226**



Conduittura gas pilota  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 006850

**517483**



Conduittura gas pilota

Electrolux 006260

**438205**



Conduittura gas pilota

Electrolux 005640

**515640**



Conduittura gas pilota

Electrolux 059524

**612523**



Conduittura gas pilota

Electrolux 0C3309

**433938**



Conduittura gas Ø int.2,5/est.4 mm

Electrolux 0C1316

**438204**



Conduittura gas pilota Ø 2,5x4 mm  
dim. 80x560x70 mm

Electrolux 005561 0K9634

**318309**



Conduittura gas

Electrolux 0C1730

## Tubi Gas

**366805**



Rampa di alimentazione Ø 10 mm

Electrolux 0C5182

**583147**



Rampa di alimentazione 1/2"  
dim. 790x685 mm

Electrolux 0C6258

**320423**



Rampa di alimentazione

Electrolux 0C0726

**583167**



Rampa di alimentazione 1/2"  
dim. 540x315 mm

Electrolux 0C0853

**436571**



Rampa di alimentazione

Electrolux 0C0918

**459370**



Rampa di alimentazione 1/3"  
dim. 805x675 mm

Electrolux 0C0792

**583339**



Rampa di alimentazione Ø 18 mm  
uscite Ø 10 mm

Electrolux 0C6366

**365871**



Rampa di alimentazione  
dim. 535x680 mm

Electrolux 0C0793

**323370**



Rampa di alimentazione Ø 18 mm  
uscite Ø 10 mm

Electrolux 0C6402

**367470**



Rampa di alimentazione Ø 12 mm  
dim 480x485 mm

Electrolux 0C8030

**582332**



Rampa di alimentazione 1/2"  
dim. 670x210x530 mm

Electrolux 0C0268 0CA612

**584356**



Rampa di alimentazione 1/2"  
dim. 790x670 mm

Electrolux 0C4388



## Tubi Gas

**514753**



**Rampa di alimentazione 1/2" N700/XP700**  
dim. 530x680 mm

Electrolux 0C0210

**311581**



**Conduzione gas pilota dx**

Electrolux 0C6614

**514589**



**Rampa di alimentazione**

Electrolux 0C0569

**318170**



**Conduzione gas pilota**

Electrolux 0C4172

**582570**



**Rampa di alimentazione**  
dim. 60x240x340 mm

Electrolux 0C0627

**318165**



**Conduzione gas pilota DX**

Electrolux 0C4171

**582569**



**Rampa di alimentazione**  
dim. 500x205x540 mm

Electrolux 0C0629 0C8191

**514644**



**Conduzione gas pilota dx per Grill N900**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C0486

**514646**



**Conduzione gas pilota 3/4"**

Electrolux 0C0484

**436754**



**Conduzione gas pilota Ø 7,5x10,0 mm**  
3/8" MF

Electrolux 0C1094

**612522**



**Conduzione gas pilota**

Electrolux 0C3308

**318899**



**Conduzione gas pilota Ø 8,5x10 mm**

Electrolux 0C0230

## Tubi Gas

**585390**



**Conduttura gas**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6255

**514390**



**Conduttura gas pilota**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0795

**585391**



**Conduttura gas rubinetto-bruciatore**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6256

**514643**



**Conduttura Grill N900**  
Ø int.8/est.10 mm

Electrolux 0C0487

**585427**



**Conduttura valvola gas-bruciatore SX**  
dim. 162x105 mm

Electrolux 0CA089

**583960**



**Conduttura Ø 8x10 mm**  
dim. 315x45/78 mm

Electrolux 0CB078

**436755**



**Conduttura gas pilota**

Electrolux 0C1095

**367426**



**Conduttura gas rubinetto-bruciatore**  
dim. 345x110 mm

Electrolux 0C8029

**441047**



**Conduttura gas pilota anteriore per N900**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0206

**529512**



**Conduttura gas pilota**  
Øint 15 mm, raccordo M15 DN22

Electrolux 0C1444

**322190**



**Conduttura gas pilota Ø 10 mm,**  
raccordo 3/8"

Electrolux 0C6624

**459366**



**Conduttura gas pilota Øest. 10 mm,**  
raccordi MF 3/8"

Electrolux 0C6632

## Tubi Gas

**459447**



**Conduittura gas pilota 1/2"**

Electrolux 0C7104

**586275**



**Conduittura Ø 4x6x340 mm**

Electrolux 0C0941

**371675**



**Ribalta 1/2"**  
Øext. 12 mm

Electrolux 0C3001

**514594**



**Collettore di mandata 3/4"**  
uscita Ø 18 mm

Electrolux 0C0562

**406629**



**Conduittura gas pilota Øest. 16 mm**  
Ltot.=120 mm  
filetto 1/2"

Electrolux 0C7417

**426977**



**Tubo flessibile**  
attacco quadro Ø 25x35 mm; attacco conico Ø 13x23 mm

Electrolux 0KD847

**515252**



**Conduittura gas pilota L=520 mm**  
entrata M26 Øint 19.5 mm, uscita Ø 15.5 mm

Electrolux 0A5197

**318093**



**Tubo gas in rame Ø 2,5x4,0 mm (vendita al metro)**

Electrolux 0G3682 0G5196 0K0059 0K9966  
0KB803 0KC741 0KL221 0KW942

**441408**



**Conduittura gas**

Electrolux 059520

**584275**



**Ribalta 1/2"**

Electrolux 0C8031

## Tubi Gas

**316228**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" FF L=500 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux OS1026

**522422**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=1500 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux OS0758 OS1007

**522431**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" FF L=1000 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux 004017 OS0754 OS1005

**522429**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=2000 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux OS0560 OS1015

**522435**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" FF L=1500 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux OS0755 OS1008

**412558**



**Tubo gas estensibile 3/4" FF 500÷1000 mm**  
INOX 316L con guaina corrugata; conforme norma UNI CIG 9891

Electrolux 004019 OS1258

**522444**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" FF L=2000 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux 004018 OS0756 OS1003

**412526**



**Tubo gas estensibile 3/4" FF 1000÷2000 mm**  
DN20; INOX 316L con guaina corrugata; conforme norma UNI 11353

Electrolux 004020 OS1259

**316215**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=500 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux OS0695 OS0757 OS1025

**441022**



**Tubo gas flessibile pilota L=305 mm DN10**  
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux OC0704

**522421**



**Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=1000 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux OS0559 OS1006

**426571**



**Tubo gas flessibile per pilota L=600 mm**  
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux OKX192

## Tubi Gas

**437974**



**Tubo gas flessibile pilota L=1250 mm  
DN10**  
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0C0208 0C1323

**367906**



**Perno Ø 12/14,5x14 mm**

Electrolux 0G5709

**441060**



**Bicono per tubo Ø 10 mm**  
Ø ext 14 mm; H=9mm

Electrolux 0C0150

**585921**



**Dado M20x1,5 mm per tubo gas Ø 12 mm  
- H=18,5 mm**

Electrolux 0KX142

**411937**



**Bicono per tubo Ø 18 mm**  
H=7,5 mm

Electrolux 029321

**436570**



**Raccordo Ø 20 mm 1/2" G**

Electrolux 0C0917

**441617**



**Bicono per tubo Ø 20 mm**

Electrolux 052007

**365581**



**Filtro L=17 mm**

Electrolux 0C0140

**426920**



**Raccordo per bicono M8x1**  
per tubo gas Ø 4 mm - L=12 mm; CH8

Electrolux 0K2490 0KC185 0KL220

**584357**



**Tappo 1/2" H=23,5 mm**

Electrolux 051717

## Ugelli Gas



### Ugello gas M10x1 CH12

<b>441364</b>	Ø 0,85 mm GPL	<b>059357</b>
<b>518203</b>	Ø 0,90 mm GPL	<b>003397</b>
<b>438493</b>	Ø 0,95 mm GPL	<b>0A2088</b>
<b>438694</b>	Ø 1,00 mm GPL	<b>059342</b>
<b>438692</b>	Ø 1,05 mm GPL	<b>059328</b>
<b>411933</b>	Ø 1,10 mm GPL	<b>0C2807</b>
<b>440652</b>	Ø 1,15 mm GPL	<b>059314</b>
<b>438496</b>	Ø 1,20 mm GPL	<b>0A2650</b>
<b>441140</b>	Ø 1,25 mm GPL	<b>0A2101</b>
<b>440884</b>	Ø 1,35 mm GPL	<b>0A2533</b>
<b>515412</b>	Ø 1,40 mm GPL	<b>0A2082</b>
<b>438494</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>0A2091</b>
<b>441421</b>	Ø 1,50 mm GPL	<b>059384</b>
<b>441138</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>0A2103</b>
<b>441141</b>	Ø 1,60 mm GN	<b>0A2089</b>
<b>411966</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>0A2141</b>
<b>441365</b>	Ø 1,70 mm GN	<b>059336</b>
<b>411960</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>059315</b>
<b>583625</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>0C2808</b>
<b>438603</b>	Ø 1,80 mm GPL	<b>056793</b>
<b>441143</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>0A2077</b>
<b>583624</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>0C2809</b>
<b>516297</b>	Ø 1,90 mm GPL	<b>058375</b>
<b>441136</b>	Ø 1,95 mm GN	<b>0C0141</b>
<b>441139</b>	Ø 2,00 mm GN	<b>0A2102</b>
<b>441242</b>	Ø 2,05 mm GN	<b>059418</b>
<b>438288</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>0A2083</b>
<b>441133</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>0A2475</b>
<b>441142</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>0A2081</b>
<b>583621</b>	Ø 2,35 mm GPL	<b>0A5356</b>
<b>441137</b>	Ø 2,40 mm GN	<b>0A2104</b>
<b>459537</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>058980</b>
<b>438658</b>	Ø 2,50 mm GN	<b>059382</b>
<b>440651</b>	Ø 2,55 mm GN	<b>059529</b>
<b>514805</b>	Ø 2,65 mm GN	<b>0C0145</b>
<b>441289</b>	Ø 2,70 mm GN	<b>056795</b>
<b>514804</b>	Ø 2,75 mm GN	<b>0C0146</b>
<b>441422</b>	Ø 2,80 mm GN	<b>059383</b>
<b>441363</b>	Ø 2,85 mm GN	<b>059358</b>
<b>515410</b>	Ø 3,00 mm GN	<b>0A2090</b>
<b>411879</b>	Ø 3,10 mm GN	<b>0A2095</b>
<b>442160</b>	Ø 3,40 mm GN	<b>002782</b>
<b>440988</b>	Ø 3,50 mm GN	<b>0A5170</b>
<b>438697</b>	Ø 3,60 mm GN	<b>059359</b>
<b>520393</b>	Ø 3,70 mm GN	<b>0A2299</b>
<b>515372</b>	Ø 3,75 mm GN	<b>059639</b>
<b>442059</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>002979</b>
<b>441134</b>	Ø 4,00 mm GN	<b>0A2306</b>
<b>518319</b>	Ø 4,30 mm GN	<b>002792</b>
<b>442155</b>	Ø 4,50 mm GN	<b>002864</b>
<b>436641</b>	Ø 5,00 mm GN	<b>0A2106</b>
<b>441062</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>0C0148</b>
<b>442185</b>	Ø 5,40 mm G110	<b>0C0449</b>



### Ugello gas M10x1 CH12

<b>518460</b>	Ø 0,75 mm GPL	<b>002266</b>
<b>441854</b>	Ø 0,90 mm GPL	<b>002265</b>
<b>440655</b>	Ø 0,95 mm GPL	<b>054630</b>
<b>438165</b>	Ø 1,05 mm GPL	<b>002906</b>
<b>441560</b>	Ø 1,10 mm GPL	<b>054082</b>
<b>611980</b>	Ø 1,20 mm GPL	<b>0C2810</b>
<b>438656</b>	Ø 1,30 mm GPL	<b>059364</b>
<b>517276</b>	Ø 1,35 mm GPL	<b>004732</b>
<b>338050</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>056470</b>
<b>442157</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>002862</b>
<b>526701</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>003722</b>
<b>442149</b>	Ø 1,60 mm GN	<b>002905</b>
<b>441349</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>054127</b>
<b>440714</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>003723</b>
<b>441500</b>	Ø 1,80 mm GN	<b>054631</b>
<b>583626</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>0C0509</b>
<b>441563</b>	Ø 1,90 mm GPL	<b>054033</b>
<b>518181</b>	Ø 1,95 mm GN	<b>003514</b>
<b>375911</b>	Ø 2,05 mm GN	<b>005934</b>
<b>441258</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>055018</b>
<b>441430</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>056471</b>
<b>518421</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>002865</b>
<b>584638</b>	Ø 2,35 mm GN	<b>004727</b>
<b>514452</b>	Ø 2,40 mm GN	<b>0C0729</b>
<b>442082</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>002267</b>
<b>442107</b>	Ø 2,55 mm GN	<b>003997</b>
<b>441063</b>	Ø 2,60 mm GN	<b>0C0144</b>
<b>514450</b>	Ø 2,65 mm GN	<b>0C0730</b>
<b>442143</b>	Ø 2,75 mm GN	<b>003371</b>
<b>514604</b>	Ø 2,85 mm GN	<b>0C0551</b>
<b>441964</b>	Ø 2,90 mm GN	<b>006419</b>
<b>584753</b>	Ø 2,95 mm GN	<b>004856</b>
<b>441562</b>	Ø 3,00 mm GN	<b>054034</b>
<b>441558</b>	Ø 3,20 mm GN	<b>054084</b>
<b>441243</b>	Ø 3,30 mm GN	<b>055388</b>
<b>526545</b>	Ø 3,55 mm GN	<b>003987</b>
<b>441253</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>055133</b>
<b>526538</b>	Ø 4,10 mm GN	<b>003993</b>
<b>440882</b>	Ø 1,30 mm GN	<b>002393</b>



### Ugello gas M5x0,8 CH5,5

<b>426806</b>	Ø 0,30 mm GN	<b>0K1185</b>
<b>426676</b>	Ø 0,19 mm GPL	<b>0G2372</b>

## Ugelli Gas



<b>Ugello gas M6x0,75 CH7</b>		
<b>460422</b>	Ø 0,75 mm GPL	005428
<b>460423</b>	Ø 0,82 mm GPL	005429
<b>347376</b>	Ø 0,85 mm GPL	005430
<b>347476</b>	Ø 0,90 mm GPL	005423
<b>460414</b>	Ø 1,30 mm GN	005425
<b>460817</b>	Ø 1,35 mm GN	006759
<b>460413</b>	Ø 1,45 mm GN	005424
<b>460418</b>	Ø 1,50 mm GN	005426
<b>460419</b>	Ø 1,60 mm GN	005427
<b>460889</b>	Ø 1,75 mm GN	006778



<b>Ugello pilota - L=36 mm</b>		
<b>338040</b>	Ø 0,20 mm GPL	056750
<b>338352</b>	Ø 0,30 mm GN	056578
<b>338217</b>	Ø 0,14 mm GPL	059216
<b>338094</b>	Ø 0,21 mm GPL	0H6359
<b>338218</b>	Ø 0,27 mm GN	059215
<b>311000</b>	Ø 0,36 mm GN	003626
<b>338215</b>	Ø 0,50 mm GC	059356
<b>338136</b>	Ø 0,75 mm GC	059381



<b>Ugello gas EGA</b>		
<b>428935</b>	Ø 0,66 mm	0H6356
<b>420679</b>	Ø 0,80 mm	0H6372
<b>427919</b>	Ø 0,95 mm	0G1786
<b>420695</b>	Ø 1,05 mm	0H6357
<b>420678</b>	Ø 1,25 mm	0K1252
<b>428954</b>	Ø 1,90 mm	0G1791



<b>Ugello pilota</b>		
<b>338108</b>	Ø 0,25 mm GPL	054593
<b>338107</b>	Ø 0,30 mm GPL	053667
<b>338121</b>	Ø 0,41 mm GN	053670
<b>338109</b>	Ø 0,51 mm GN	053668
<b>338087</b>	Ø 0,75 mm GC	053669



<b>Ugello gas</b>		
<b>411978</b>	Ø 0,85 mm GPL	025983
<b>411932</b>	Ø 0,90 mm GPL	051121
<b>411970</b>	Ø 0,95 mm GPL	026717
<b>411977</b>	Ø 1,05 mm GPL	050501
<b>411974</b>	Ø 1,10 mm GPL	025865
<b>411971</b>	Ø 1,15 mm GPL	026785
<b>411968</b>	Ø 1,20 mm GPL	026213
<b>411975</b>	Ø 1,35 mm GPL	025866
<b>411972</b>	Ø 1,40 mm GN	026786
<b>411979</b>	Ø 1,45 mm GN	045676
<b>411946</b>	Ø 1,50 mm GN	025954
<b>411965</b>	Ø 1,55 mm GN	050515
<b>411976</b>	Ø 1,60 mm GN	026622
<b>411969</b>	Ø 1,80 mm GPL	025867
<b>411944</b>	Ø 1,85 mm GN	025868
<b>411945</b>	Ø 1,90 mm GN	025953
<b>411942</b>	Ø 2,00 mm GN	026720
<b>411967</b>	Ø 2,10 mm GN	050750
<b>411928</b>	Ø 2,15 mm GN	050591
<b>411948</b>	Ø 2,20 mm GN	026214
<b>411951</b>	Ø 2,25 mm GN	051472
<b>411956</b>	Ø 2,00 mm	051271



<b>Ugello pilota - L=11,50 mm</b>		
<b>435366</b>	1 x Ø 0,20 mm GPL	054286
<b>316252</b>	1 x Ø 0,21 mm GN	0C6621
<b>435414</b>	2 x Ø 0,25 mm GN	054037
<b>441561</b>	2 x Ø 0,45 mm GC	054038



<b>Ugello pilota - L=28 mm</b>		
<b>338036</b>	Ø 0,20 mm GPL	056799
<b>337986</b>	Ø 0,25 mm GPL	058330
<b>338024</b>	Ø 0,30 mm GN	058525
<b>338127</b>	Ø 0,35 mm GN	056656
<b>338354</b>	Ø 0,40 mm GN	003327
<b>583255</b>	Ø 0,70 mm G110	056798

## Valvole Gas e Accessori

### Accessori

**535688**



Vite M4x30 mm

Electrolux 0C1753 0K6394

**435446**



Prolunga valvola gas H=37 mm

Electrolux 003391

**440605**



Bicono Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

**442088**



Prolunga per valvola gas  
NOVASIT Ø10x8mm L=18mm

Electrolux 004667 0548852200

**441963**



Guarnizione Øext 39.5 mm

Electrolux 006465

**338657**



Prolunga pulsante  
per valvola Elettrosit

Electrolux 051281 055805

**435512**



Prolunga valvola gas

Electrolux 004491 0C8571

**514634**



Supporto

Electrolux 0C0501

**435213**



Prolunga per manopola  
per valvola 820 NOVA

Electrolux 059305 0K4321 0T2595

**441456**



Griglia protezione bulbo

Electrolux 059219



## Valvole Gas e Accessori

### Accessori

**338222**



Flangia per prolunga valvola EUROSIT

Electrolux 004948 058773 0K3562 0KT743

**441650**



Raccordo per valvola Ltot=52 mm  
16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

**349241**



Riduttore pressione 6 kg/h, 5-11 bar GPL  
entrata Ø 1/4"F; uscita Ø 1/2"F; sfiato Ø 1/8"F,  
corpo L=120 mm

Electrolux 0S0027

### Bobine per valvole

**349447**



Bobina elettrovalvola gas BRAHMA Ø 1/2"  
220/240V 50/60Hz; mod. B66\*GM8

Electrolux 005548

**337981**



Doppia bobina 230V 50Hz  
per valvola gas TANDEM

Electrolux 002452

**338041**



Bobina EV2 220-240V 50Hz - per valvola  
gas 820 NOVA

Electrolux 0K3020

## Valvole Gas e Accessori

### Brahma

435210



**Elettrovalvola gas BRAHMA Ø 1/2" - 230V  
50/60Hz 20VA**

L=72 mm; Pmax 500 mbar; temperatura di esercizio 15÷60°C

Electrolux 059509 0HB227 0K3447

### Mertik

200248



**Valvola gas MERTIK 30÷100°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=900 mm; capillare L=1300 mm - bulbo Ø 6x114 mm; con premistoppa

Electrolux 0C5249

440209



**Valvola gas MERTIK 100÷340°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=900 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5245

434983



**Valvola gas MERTIK 30÷100°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=900 mm; capillare L=1300 mm - bulbo Ø 6x114 mm; con premistoppa; con adattatore per manopola termostato

Electrolux 0C0444

200245



**Valvola gas MERTIK 100÷250°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=900 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adattatore per manopola termostato

Electrolux 006460

316243



**Valvola gas MERTIK 66÷260°C**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; capillare 810 mm - bulbo Ø 4x100 mm

Electrolux 0C6625

200247



**Valvola gas MERTIK 100÷340°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=1300 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; (forni grandi)

Electrolux 0C5250

324974



**Valvola gas MERTIK 66÷260°C**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=550 mm; capillare L=1200 mm; bulbo Ø 4x100 mm

Electrolux 0C7326

535663



**Valvola gas MERTIK 100÷340°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=1300 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adattatore per manopola termostato

Electrolux 0C1729

## Valvole Gas e Accessori

### Mertik

**200246**



**Valvola gas MERTIK 100÷340°C**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione 1300 mm; capillare 810 mm - bulbo Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5247

**200243**



**Valvola gas MERTIK 110÷190°C [KIT]**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=900 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x165 mm; con adattatore per manopola termostato e 2 tappi

Electrolux 006574 0C0624

**435168**



**Valvola gas MERTIK 100÷340°C**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=1300 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adattatore per manopola termostato

Electrolux 0C0209

**585767**



**Valvola gas MERTIK 100÷190°C**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; capillare L=1000 mm - bulbo Ø 5x160 mm; con premistoppa

Electrolux 0G7801

**200244**



**Valvola gas MERTIK 100÷340°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavetto accensione L=900 mm; capillare L=810 mm; Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5246 11061226

**Vite di minimo**

<b>517578</b>	Ø 0,9 mm	<b>006466</b>
<b>517376</b>	Ø 1,10 mm	<b>006651</b>
<b>440617</b>	Ø 1,25 mm	<b>006652</b>
<b>517565</b>	Ø 1,30 mm	<b>006475</b>
<b>517583</b>	Ø 1,60 mm	<b>006463</b>
<b>441910</b>	Ø 1,90 mm	<b>006653</b>
<b>535671</b>	Ø 2,60 mm	<b>0C1735</b>

**435428**



**Valvola gas MERTIK 100÷340°C senza vite di min.**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=900 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x67 mm; con adattatore per manopola termostato; mod. GV30T-C3A7A2K6

Electrolux 006692

**436694**



**Regolatore pressione gas Mertik 3/4" FF**

Pmax 100mbar; riduzione 3/4"÷1/2"

Electrolux 006422 0C1074

**318098**



**Valvola gas MERTIK 110÷190°C senza tappi e manopola graduata**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1; cavo accensione L=900 mm Ø 4 mm; capillare L=810 mm - bulbo Ø 4x165 mm

Electrolux 0C5248 0G2636 0G4378

**441089**



**Tappo uscita gas M3/8" per valvola gas MERTIK**

Ø 16,2x11 mm

Electrolux 0C0625

## Valvole Gas e Accessori

### Mertik

**584170**



**Elettronica per valvola gas MERTIK [Kit]**  
cavetto accensione L=1220 mm, Ø 4 - F2,8 mm

Electrolux 0G7885

### Raccordi

**415760**



**Raccordo Øint 3,3 mm - H=22 mm**

Electrolux 006097 0KI514

**450142**



**Raccordo 3/8" per tubo Ø 12 mm**  
L=20 mm

Electrolux 0G2223

**338067**



**Raccordo M10x1 L=24 mm con bicono Ø 4 mm**

Electrolux 052833 0G1187 0G2221 0G2924

**338169**



**Raccordo per bicono Ø 16 mm L=23 mm**

Electrolux 052668 0A2548

**338103**



**Raccordo Ø 4 mm - per valvola gas 820 NOVA**

Electrolux 069203

**441621**



**Raccordo 3/8"**  
per valvola gas

Electrolux 051950

**338080**



**Raccordo M10x1 L=20 mm con bicono Ø 6 mm**

Electrolux 052834

**517514**



**Raccordo 3/8"**  
Ø 12,20xH26 mm CH17 - per valvola

Electrolux 006964

## Valvole Gas e Accessori

### Raccordi

**441061**



**Raccordo 3/8" CH17 mm**  
Øint. 10,4 mm; Ltot. 28,4 mm

Electrolux 0C0149

**438110**



**Controdado portaugello**

Electrolux 020997 0F0146

**410323**



**Raccordo portaugello 90° per ugello**  
**M10x1**  
M16/M15

Electrolux 059250 0G2225

**338032**



**Raccordo a gomito 1/2" 820 NOVA**  
con viti e O-ring

Electrolux 0A5398

**410316**



**Raccordo portaugello 90° 3/8" - M14 [kit]**  
bicono Øext 12.5 mm Øint 10 mm

Electrolux 0A2136

**338100**



**Raccordo a gomito MINISIT 1/2"**  
entrata gas Ø 15 mm

Electrolux 056835 0K6393

**410334**



**Raccordo gas 180° 1/4"÷3/8" (Kit)**  
bicono Ø 10 mm

Electrolux 056832

**338149**



**Raccordo a gomito MINISIT 3/8"**

Electrolux 054270

**583991**



**Raccordo 3/8" per valvola gas**  
L=47 mm; anello di serraggio Ø 13/Ø 15 mm

Electrolux 0G6277

**435181**



**Prolunga per valvola gas**  
M6 - corpo 20 mm - albero 10x8 mm

Electrolux 0A2135

## Valvole Gas e Accessori

### Raccordi

**435400**



**Prolunga per valvola gas Ø 8x47 mm**  
albero 6,5x8 mm

Electrolux 002130 0KT742

### SIT

### Elettrosit 810

**338191**



**Valvola gas 810 ELETTROSIT Ø 3/4" FF - 24V 50Hz**  
attacco termocoppia 11/32" - vite di minimo Ø 2,00 mm - campo di regolazione pressione 3-18 mBar - temp. ambiente 0-60°C; att. pilota e termocoppia inferiore

Electrolux 053242 054437 0C8460

**338207**



**Valvola gas 810 ELETTROSIT Ø 3/4" FF - 230V 50Hz**  
attacco laterale termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata gas 50 mbar; P-uscita 3÷18 mBar - att. pilota e termocoppia laterale

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

### Eurosit 630

**517932**



**Valvola gas EUROSIT 60÷300°C**  
raccordi Ø 3/8" FF; attacco termocoppia M9x1; Pmax ingresso 50 mBar, Pmax uscita 3÷18 mBar; temperatura di lavoro 0÷120°C; capillare 1000 mm; bulbo Ø 4x73 mm

Electrolux 058772

**518564**



**Valvola gas EUROSIT 80÷320°C [KIT]**  
raccordi Ø 3/8" FF; attacco termocoppia M9x1 mm; temperatura di lavoro 80÷320°C; capillare L= 1050 mm - bulbo Ø 4x72 mm

Electrolux 002096

**338128**



**Valvola gas 630 EUROSIT 80÷320°C**  
raccordi Ø 3/8" FF; attacco termocoppia M9x1 mm; temperatura di lavoro 0÷120°C; capillare L=1070 mm - bulbo Ø 4x72 mm

Electrolux 0C6235 0K2003 0K2891

**425851**



**Valvola gas EUROSIT 100÷340°C**  
raccordi Ø 3/8" FF; attacco termocoppia M9x1 mm; capillare L=1050 mm - bulbo Ø 4x72 mm; temperatura di lavoro 0÷120°C; con vite di regolazione

Electrolux 0G2294

## Valvole Gas e Accessori

### SIT

### Eurosit 630

**338049**



**Valvola gas EUROSIT 100÷340°C**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M10x1 mm; Pmax entrata gas 50 mbar

Electrolux 0C8183 0K2004

**337968**



**Valvola gas EUROSIT 110÷190°C**

raccordi Ø 3/8"FF; attacco termocoppia M9x1 mm; temperatura di lavoro 0÷120°C; capillare L=1050 mm - bulbo Ø 4x202 mm in AISI 316

Electrolux 003334

**347471**



**Valvola gas EUROSIT 630 110÷190°C [KIT]**

raccordi Ø 3/8"FF, attacco termocoppia M9x1 mm, temperatura di lavoro 0÷120°C capillare L=1050 mm; bulbo Ø 4x202 mm in AISI 316

Electrolux 004947 0K3561



**Vite di minimo**

<b>338029</b>	Ø 0,80 mm	<b>002514</b>
<b>337946</b>	Ø 1,00 mm	<b>004602</b>
<b>338033</b>	Ø 1,40 mm	<b>003159</b>
<b>337940</b>	Ø 1,60 mm	<b>0A5422</b>
<b>338180</b>	Ø 2,50 mm	<b>0A5418</b>

**338081**



**Tappo uscita gas M3/8" per EUROSIT**

Electrolux 056009

## Valvole Gas e Accessori

### SIT

#### Minisit 710

**338205**



**Valvola gas MINISIT 30÷100°C**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"; attacco termocoppia M9x1 mm; capillare nichelato L=1050 mm - bulbo Ø 5x125 mm

Electrolux 052431

**338200**



**Valvola gas MINISIT 110÷190°C con regolatore di pressione**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1 mm; capillare nichelato L=1050 mm - bulbo Ø 6x105 mm

Electrolux 058496

**338334**



**Valvola gas MINISIT 50÷190°C**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1 mm; capillare L=1200 mm - bulbo Ø 5x 95 mm

Electrolux 054267 059698

**435398**



**Valvola gas MINISIT 110÷190°C [KIT]**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1 mm; capillare nichelato L=1050 mm

Electrolux 056434 056688 058160

**435434**



**Valvola gas MINISIT 50÷190°C [KIT]**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1; capillare nichelato 1200 mm; bulbo Ø 5x95 mm

Electrolux 052952 053368

**630001**



**Valvola gas MINISIT 100÷340°C**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1; capillare nichelato L=1050 mm; bulbo 4x72 mm

Electrolux 0G2402

**337998**



**Valvola gas MINISIT 110÷190°C**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1 mm; capillare nichelato L=1050 mm - bulbo Ø 6x105mm

Electrolux 003278 003655

**338046**



**Valvola gas MINISIT 100÷340°C**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1 mm; capillare nichelato L=1050 mm - bulbo Ø 5x70 mm

Electrolux 003276 056833

**311836**



**Valvola gas MINISIT 110÷190°C [KIT]**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M9x1; capillare nichelato L=1050 mm; bulbo Ø 6x105 mm

Electrolux 056689

**337976**



**Valvola gas MINISIT 100÷340°C [KIT]**

raccordi entrata Ø 1/2"- uscita Ø 3/8"F; attacco termocoppia M10x1; capillare nichelato L=1800 mm; bulbo Ø 5x70mm

Electrolux 0C1598 0H6235 0KD168



**Valvole Gas e Accessori**

**SIT**

**Minisit 710**

**338313**



**Valvola gas MINISIT 100÷340°C [KIT]**  
 raccordi entrata Ø 1/2" - uscita Ø 3/8"F;  
 attacco termocoppia M9x1; capillare L=1050  
 mm nichelato; bulbo Ø 4x72 mm

Electrolux 052068 053193 053289

**338216**



**Elemento termostatico 60÷200°C**  
 per valvola MINISIT - capillare L=1250 mm -  
 bulbo Ø 5x95 mm

Electrolux 056591

**338139**



**Valvola gas MINISIT 120÷200°C**  
 raccordi entrata Ø 3/8"F - uscita Ø  
 3/8"F; attacco termocoppia M9x1; capillare  
 L=1050mm nichelato; bulbo Ø 6x105 mm

Electrolux 0U2962

**338318**



**Elemento termostatico 110÷190°C**  
 per valvola MINISIT - capillare L=1050 mm -  
 bulbo nichelato Ø 6x105 mm

Electrolux 056590 0CB767

**338118**



**Accenditore piezo con coperchio MINISIT**  
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 003128 003271 051567 054269  
 0H6049 0K5721

**338093**



**Elemento termostatico 100÷340°C**  
 per valvola MINISIT - capillare L=1050 mm -  
 bulbo inox Ø 4x72 mm

Electrolux 056593 0K5704

**338020**



**Coperchio MINISIT senza accenditore**

Electrolux 056577

**337984**



**Elemento termostatico 100÷340°C**  
 per valvola MINISIT - capillare L=1050 mm -  
 bulbo nichelato Ø 5x70 mm

Electrolux 056592

**338183**



**Elemento termostatico 30÷100°C**  
 per valvola MINISIT - capillare L=1050 mm -  
 bulbo Ø 5x123 mm nichelato

Electrolux 056646

**338322**



**Gruppo magnetico M9x1 per MINISIT**  
 testina Ø 11 mm - filettatura M22 - L=55 mm -  
 VR8

Electrolux 056587

## Valvole Gas e Accessori

### SIT

#### Minisit 710

**338162**



**Gruppo magnetico M10x1 per valvola  
MINISIT**  
testina Ø 11 mm - filettatura M22 - L=55 mm

Electrolux OK0669

**338321**



**Gruppo magnetico Ø 14,8 mm per  
BABY-COMPOSIT**

Electrolux 056588

#### Nova 850/822

**337969**



**Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 170mV**  
attacco termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata  
gas 60 mBar; P-uscita 5+50 mBar

Electrolux 002606 0K4318 0KW916

**337977**



**Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2"FF 230V 50Hz**  
attacco termocoppia M9x1; Pmax entrata gas  
60 mbar; P-uscita 5+50 mbar

Electrolux 002903 0835819901

**338000**



**Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2"FF 230V 50Hz**  
attacco termocoppia 11/32"; Pmax entrata gas  
60 mbar

Electrolux 0C0848 0K3021

**338105**



**Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
attacco termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata  
gas 60 mBar; P-uscita 3+30 mBar; dispositivo  
di lenta accensione

Electrolux 004122 055446 0KF020

**536483**



**Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 24V 50Hz**  
attacco termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata  
gas 60 mBar; P-uscita 5+50 mBar

Electrolux 0C2408

**338045**



**Valvola gas 822 NOVA Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
raccordo entrata/uscita Ø 1/2"FF; Pmax  
ingresso gas 60 mBar; Pmax uscita gas 3+30  
mBar; uscita pilota M10x1 mm; lenta  
accensione 3+5 mBar

Electrolux 059473

**Valvole Gas e Accessori****SIT****Nova 850/822****352049****Raddrizzatore con cavo L=1000****Electrolux** 002715**442133****Manopola per valvola NOVA****Electrolux** 003704 056452**338044****Contatto accensione valvola con cavi  
L=880 mm  
per valvola gas 820 NOVA ed ELETROSIT S2****Electrolux** 004217 056601 0H6997**310673****Tappo uscita gas M10x1  
per valvola gas NOVA****Electrolux** 059474**338317****Contatto accensione valvola senza cavi  
per valvola gas 820 NOVA ed ELETROSIT S2****Electrolux** 054539**338319****Gruppo magnetico per valvola "820  
NOVA" codice 338105****Electrolux** 056589 0K2953**337971****Termogeneratore 750mV ASA11/32 7/16"**  
bulbo Ø 9x75 mm - cavo L=600 mm; terminali a  
forcella 4,2 mm; raccordo 7/16"M**Electrolux** 002607 0K4319

## Valvole Gas e Accessori

### SIT

#### Sigma 840/848

**338034**



**Valvola gas 840 SIGMA - 230V 50Hz**  
 raccordi ingresso-uscita 3/4" M; Pmax entrata gas 60 mbar; Pmax uscita gas 2+50 mbar; temperatura di utilizzo 0+60°C

Electrolux 005757 0C7600

**427120**



**Valvola gas 840 SIGMA - 230V 50Hz**  
 raccordi ingresso-uscita Ø 3/4" M; campo di regolazione pressione 2+50 mbar; no uscita pilota; con dispositivo di lenta accensione regolabile

Electrolux 0G2763

**459607**



**Ugello gas Ø 5,80x18 mm - H=1 mm**

Electrolux 0C2446

**536535**



**Ugello gas Ø 6x18 mm - H=1 mm**

Electrolux 0C2445

#### Tandem 830/836

**337958**



**Valvola gas 830 TANDEM Ø 1/2" FF - 230V 50Hz con reg. portata**  
 Pmax entrata gas 60 mBar; P-uscita 3+50 mBar; temperatura di utilizzo 0+60°C

Electrolux 002340 0K1416 0K1416

**413153**



**Valvola gas 830 TANDEM Ø 1/2" FF - 24V 50Hz**  
 Pmax entrata gas 60 mBar; P-uscita 3+50 mBar; temperatura di utilizzo 0+60°C

Electrolux 005526

**Valvole Gas e Accessori****SIT****Tandem 830/836****427183**

**Valvola gas 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
Pmax entrata gas 60 mBar; P-uscita 3+50  
mBar; temperatura di utilizzo 0+60°C; con  
dispositivo lenta accensione

Electrolux 0G2188 0K4391 0K5838

**337972**

**Valvola gas 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**  
230V RAC Pmax entrata gas 50 mBar;  
P-uscita 2+45 mBar; temperatura di utilizzo  
0+60°C

Electrolux 002714 0K2200

**Valvole di sicurezza****338184**

**Valvola di sicurezza gas D3 1/2"FF**

Electrolux 050106

**338186**

**Valvola di sicurezza gas D3 3/4"FF**

Electrolux 025434 026888 057915

**Varie****318214**


















**Valvola gas**  
Copreci series VmV23500

Electrolux 0C6675



<i>codice</i>	<i>descrizione</i>
585630	Valigetta assortimento capicorda 22 scomparti - 1660 pezzi

**Descrizione contenuto**

<i>fig.</i>	<i>descrizione</i>		<i>colore</i>	<i>quantità</i>
A	puntalino sezione 1 mm <sup>2</sup>	L=8 mm		100 pz
	puntalino sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	L=10 mm		100 pz
	puntalino sezione 2,5 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		100 pz
	puntalino sezione 4 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 6 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 10 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
B	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>	4,8x0,8 mm		80 pz
	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8 mm		80 pz
C	innesto M/F da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8 mm		50 pz
D	giunto di testa da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>			50 pz
	giunto di testa da 4 a 6 mm <sup>2</sup>			50 pz
E	occhiello preisolato blu	Ø 4 mm da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
	occhiello preisolato blu	Ø 5 mm da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		50 pz
	occhiello preisolato giallo	Ø 5 mm da 4 a 6 mm <sup>2</sup>		50 pz
F	forcella preisolata blu	d=4 da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
	forcella preisolata blu	d=6 da 4 a 6 mm <sup>2</sup>		50 pz
G	faston M preisolato	2,8x0,8 da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
H	faston M corto	6,3 da 1 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
I	copri-faston M corto	6,3x0,8 mm		50 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 0,5 a 1 mm <sup>2</sup>		100 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 1 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
K	innesto acciaio nichelato	da 1 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz



## Cavi

**586407**



Copriconnettore in gomma Ø  
4,3x7,8/7,4x11xLtot. 65 mm

Electrolux 091099

**323756**



Cavo di prolunga per commutatore  
L=580 mm  
connettore 6P femmina -WI

Electrolux 0C3978

**585106**



Tubo flessibile di protezione L=345/485  
mm

Electrolux 0S1005

**315378**



Cablaggio piastra IR 4 fuochi

Electrolux 0C6611

**582765**



Cavo L=1310 mm

Electrolux 0G5957

**315377**



Cablaggio piastra IR 2 fuochi

Electrolux 0C6610

**432447**



Cavo L=950 mm

Electrolux 0KP256

**585104**



Cablaggio

Electrolux 0C9678

**589438**



Cavo WFA flussometro L=3200 mm

Electrolux 0G6658

**585135**



Cablaggio

Electrolux 0CA174

**582764**



Cablaggio L=1410 mm

Electrolux 0G5956

**583079**



Pressacavo PG29

Electrolux 0C3528 0G7277

## Cavi

**507549**



**Dado esagonale - H=3 mm**  
CH19

Electrolux 0KZ969 ST0286402

---

**536373**



**Pressacavo**

Electrolux 0C2328

---

**582137**



**Pressacavo PG 13,5 - M25x1,5**

Electrolux 0G6096

---

**582546**



**Passacavo Ø 22x37x9 mm**

Electrolux 005382

---

**441543**



**Passacavo Ø 23 mm**

Electrolux 050180

---



## Commutatori e regolatori di energia

**432156**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
32A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006649

**350757**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0PRU98

**432319**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 026945 0G3354 0K2928 0K4968  
0KG714

**459692**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;  
con potenziometro

Electrolux 0C7415 0C9939

**431773**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø  
6x4,6 mm

Electrolux 0A2227

**533248**



**Commutatore 0-1 posizioni con  
potenziometro**  
perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2628 0G3278 0G6017

**432293**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004908 0A2134 0G0268 0G0517  
0G2119 0H6605 0K3016 0K3500  
0K5472 0K9781

**432232**



**Commutatore 0-2 posizioni**  
16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø  
6x4,6 mm; foro posteriore per termostato

Electrolux 0A2036

**432329**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm, con  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355  
0KT763 0KW856

**427517**



**Commutatore 0-2 posizioni**  
16A 250V; Tmax 150°C; perno a mezzaluna Ø  
6x4,6 mm; potenziometro RP22/4737A-50 kΩ

Electrolux 002164 0K4927

**425263**



**Commutatore 0-2 posizioni**  
32A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;  
cavo L=2,4 metri; potenziometro

Electrolux 0G1954 0K5163 0M2135

## Commutatori e regolatori di energia

**427259**



**Commutatore 0-2 posizioni**

32A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm  
L=23 mm; cavo L=2400 mm; potenziometro  
RP22/4737A -50 kOhm

Electrolux 0H9852 0K5063 0M2134

**435131**



**Commutatore 0-2 posizioni**

16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø  
6x4,6 mm

Electrolux 002382 003119 031533 032677

**432152**



**Commutatore 0-2 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6688 0H9802 0K4443 0K4912  
0K8843 0M0524

**431333**



**Commutatore a 0-2 posizioni**

16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KD834 0KV045 0U3941

**432340**



**Commutatore 0-2 posizioni**

perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - L=23 mm

Electrolux 0H6595 0K1004

**432178**



**Commutatore 0-3 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003565 028390 0C3192

**435105**



**Commutatore 0-2 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3017 0E5131 0K8165 482237200

**431687**



**Commutatore 0-3 posizioni**

32A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029147 0H1255 0H6389 0H6598  
0K2147 0KC013

**418007**



**Commutatore 0-2 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8614 491476900

**429074**



**Commutatore 0-3 posizioni**

0-1-2-3 posizioni; 32A 250V; Tmax 150°C;  
perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6683 0K1380 0KE653 0M0519

**418933**



**Commutatore 0-2 posizioni**

10/16A 250/400V; perno mezzaluna Ø 6x4,6  
mm

Electrolux 0KK036 428136300

## Commutatori e regolatori di energia

**431254**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
32A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9806 0K3012 0K4309 0K4916  
0KI535 0KV044 0U0183

**428798**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002589 0G4003 0K3862 0K4921  
0KI248

**429236**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
32A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050857 0H6388 0H6682 0H7497  
0KC014 0KG608 0KZA39

**431775**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2162 0H6686 0KE807 0KV484

**432066**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059544

**317169**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm  
L=23 mm

Electrolux 0C5452 0C8387

**432334**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050783 053866 0C7965

**432222**



**Commutatore 0-4 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052749

**315844**



**Commutatore 0-4 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C7130 0K6631 0KB518

**432078**



**Commutatore 0-4 posizioni**  
16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø  
6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0A2241 0H6603

**582754**



**Commutatore 0-4 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm  
L=23 mm

Electrolux 0C9180

## Commutatori e regolatori di energia

**318133**



**Commutatore 0-4 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C0320 0C9725

**432176**



**Commutatore 0-6 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059238 0K2888

**312284**



**Commutatore 0-4 posizioni**  
16A 250V; Tmax 150°C; perno a mezzaluna 6x4,6 mm

Electrolux 0C7353

**429073**



**Commutatore 0-6 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Tmax 150°C

Electrolux 004915 053408 0H6685 0K7430

**419793**



**Commutatore 0-4 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6391

**427060**



**Commutatore 0-6 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2122 0K5159

**432147**



**Commutatore 0-5 posizioni**  
16A 250V; Tmax 125°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004268 0C9080

**432060**



**Commutatore 0-6 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004741

**432140**



**Commutatore 0-6 posizioni**  
32A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2022 0G0920 0H1256 0H6394  
0K6968 0K7289 0KC015 0M0527

**428967**



**Commutatore 0-7 posizioni**  
portata 16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6284 0KE607

**432393**



**Commutatore 0-6 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2021 0G0649 0KM938 0KM939

**425281**



**Commutatore 7 posizioni**  
portata 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9804 0H9820 0K4914

## Commutatori e regolatori di energia

429293



**Commutatore 0-7 posizioni [KIT]**  
16A 230V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6123

529499



**Commutatore con potenziometro**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G3024 0K6441

583597



**Commutatore 0-9 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9695

583039



**Commutatore 10 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;  
con potenziometro

Electrolux 0C9905

583716



**Commutatore 0-9 posizioni**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm  
L=24 mm; cavo L=170 mm; potenziometro  
10kOhm

Electrolux 0CA934

430020



**Interruttore**  
perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KJ395

586125



**Interruttore OFF + 10K POTI**

Electrolux 0G6306

324162



**Commutatore 230V 16A 50Hz [Kit]**  
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; con  
connettore, lampade spia rossa e verde

Electrolux 0C0084

424998



**Commutatore 0-9 posizioni**  
16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0D6932 0G3190 0KI631

427289



**Commutatore con potenziometro**  
16A 250V; cavo L=70 cm

Electrolux 0H9873 0K5106

436622



**Commutatore 0-9 posizioni [KIT]**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;  
con cavo L=1080 mm, lampade spia rossa e  
verde 12V

Electrolux 0C6109 0C9700

427536



**Commutatore con potenziometro**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;  
cavo L=2,5 metri; potenziometro PD 280-10K/J  
4M 6272 S8

Electrolux 0G2044 0K5090

## Commutatori e regolatori di energia

### Regolatori di energia

**315974**



**Regolatore di energia doppio circuito  
13A 230V**  
perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

**Electrolux** 004902 0C6530 0K3520

**533018**



**Regolatore di energia 13A 230V**  
perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

**Electrolux** 003031 005270 050527 050563  
051188 051189 052042 053695  
0699801001 093124 0A2482 0C1605  
0K8611 0KJ210

## Contattori e Relè

### Altri

**425643**



**Triac**  
piastra 18x8 - cavetti L=500 mm

**Electrolux** 0H9854 0K5065 0M2153

**416591**



**Contattore TP3250-40**  
1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO;  
faston 6,3 mm

**Electrolux** 0H6541

## Contattori e Relè

### BENEDIKT & JÄGER

**435316**



**Blocchetto contatto ausiliario 1NO HN10  
10A 690V verde**  
dim. 10x17x43,5 mm

**Electrolux** 046995 0C4704 0E0418 0H7043  
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

**435315**



**Blocchetto contatto ausiliario 1NC HN01  
10A 690V rosso**  
dim. 10x17x43,5 mm

**Electrolux** 047046 059086 0E0888 0H7044  
0KC515

**435202**



**Blocchetto contatto ausiliario 1NO verde**  
dim. 10,5x42x31,5 mm

**Electrolux** 048497 0E5657 0K5986

**431393**



**Mini contattore K1-09D01 400V**  
4kW 3P; 380-400V 50Hz 440V 60Hz - 3 cont.  
NO + 1 aux NC - dim. 49x45x57,5 mm

**Electrolux** 0KV051

**435165**



**Mini contattore K1-09D10 230V**  
4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

**Electrolux** 088557 0G3401 0G3524 0G3801

**426214**



**Contattore K2-09A01 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 005170 0H7049

**536254**



**Contattore K2-30A00-40 230V**  
15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont.  
NO - dim. 85x55x74 mm

**Electrolux** 0C2247

**611562**



**Contattore K3-10NA00-40 230V**  
4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4  
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 0C2480 0C7622 0E1743 0E3751  
0W02E5 0W2702

**538400**



**Contattore K3-10ND10 24V**  
4kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO  
- dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 058670 0KZ813

**435166**



**Contattore K3-10ND10 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 003027 045981 045982 048519  
053116 054544 057896 075796  
088477 0KL557

## Contattori e Relè

### BENEDIKT & JÄGER

**435109**



**Contattore K3-10ND01 230V**

4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 045920 047048 048403 048825  
069130 072319 0E3757 0L0285

**426314**



**Contattore K3-18ND10 24V**

7,5kW 3P; 24V 50/60Hz 400V - 3 cont. NO + 1  
aux. NO - dim. 65x45x60 mm

**Electrolux** 058785 0KG249 0KG676 0KI327  
471963711 ST0279002

**426261**



**Contattore K3-14NA00-40 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4  
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 005171 0H7051 0KK107

**435384**



**Contattore K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3  
cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

**Electrolux** 004012 0E5568 0K6151 0K9123

**434968**



**Contattore K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO -  
dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 046994 054259 058004 075723  
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127  
0L0360 0W1T99

**435427**



**Contattore K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1  
aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 002168 003598 006437 006438  
058805 072881 072882 0K9125  
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

**436196**



**Contattore K3-14ND10 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3  
cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60

**Electrolux** 090050 0L0354 0L0679

**426300**



**Contattore K3-22ND10 24V**

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux  
NO - dim. 65x45x60 mm

**Electrolux** 006157 056600 0E0177 0K3969  
0K9124 767511112

**300683**



**Contattore K3-14ND10 230V con varistor  
110-250V AC/DC**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3  
cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x70

**Electrolux** 0G4223 0G4645 0K2993 0K4891  
0T5639

**426298**



**Contattore K3-22ND01 220/240V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V -  
3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm

**Electrolux** 0H7052 0K3384 0K9307



## Contattori e Relè

### BENEDIKT & JÄGER

**319482**



**Contattore K3-22ND10 230V**

11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943  
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

**433658**



**Contattore K3-40A00 230V**

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.t NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 007104 0K3375 0K3479

**426307**



**Contattore K3-22ND10 400V**

11kW 3P; 380-415V 50Hz 415-440V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux 0KJ217

**335529**



**Contattore K3-50A00 230V**

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 95x60x110 mm

Electrolux 059993 0C2244 0H6550 0H7054

**436199**



**Contattore K3-24A00 24V**

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0KZN75 0L0361

**321420**



**Contattore K3-24A00 230V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

**435495**



**Contattore K3-32A00 230V**

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 003305 007080 0H6549 0HN634

## Contattori e Relè

### Interruttori magnetotermici

**418316**



**Interruttore automatico C60N C16**  
400Vac 50/60Hz; 3NO; dim. 65x54x82 mm

Electrolux 0E0777 0E2269 0K8729 0KG573

**416665**



**Interruttore magneto-termico 3P 25A**

Electrolux 0E5139 0E5453 0K8731 0KC505

**419563**



**Interruttore magneto-termico 3P 20A**  
**400V**  
dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

## MOELLER

**413926**



**Contattore DILEM-10**  
4kW 3P; 24V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO;  
dim. 50x45x58 mm

Electrolux 003885

**414132**



**Contattore DILM17-10**  
7,5kW 3P; 24V 50Hz 60Hz 400V 3 cont. NO+  
1 aux NO

Electrolux 002417

**413920**



**Contattore XTMC9A01**  
4KW 9A (AC-3) + 1NC; 24V 50/60Hz

Electrolux 003910

## Contattori e Relè

### Relè

**324245**



Morsettiera con relè e protettore

Electrolux 092699

**614494**



Relè C5-A30  
16A 400V

Electrolux 0SB098

**414098**



Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 10A attacco  
faston  
24Vac

Electrolux 054779 054926

### Relè finder

**610763**



Relé 1 contatto 24Vac 50/60Hz  
portata contatti 10A 250V

Electrolux 0C1971

**438774**



Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 8A 250V

Electrolux 0E5849 0K4551 0K4947 0K6309

**582143**



Relé 1 contatto 230V 50/60Hz 10A  
portata contatti 10A 250V

Electrolux 0C1970

**435271**



Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 10A 250V  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610  
058857 069882 069924 083215  
0KW986

## Contattori e Relè

### Relé finder

**438597**



**Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

**414097**



**Zoccolo relé 7A 250V**  
dim. 66x22x30 mm

Electrolux 059845

**336813**



**Relé 3 contatti 24V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510

**437774**



**Zoccolo relé tipo 94**  
per 613895

Electrolux 002786

**435162**



**Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 16A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 005033 005034 088197 0K2397  
0K2445 0T3793

**438843**



**Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 16A 250V**

Electrolux 006610

**435519**



**Relé 4 contatti 230V 50/60Hz 7A 250V**

Electrolux 002787

## Contattori e Relè

### Relè temporizzati

**414029**



Temporizzatore 2NO 10A 250V

Electrolux OC1240

## Salvamotori

**418193**



Salvamotore GV2ME07 1,6÷2,5A

dim. 70x45x87 mm

Electrolux OK7058 OK8681 OKU144

## SSR (solid state relay)

**427260**



Relé SSR HD4850

entrata 3-32V, uscita 480V 50A

Electrolux OG5742 OH9858 OK5070 OM2144

## TELEMECANIQUE / SCHNEIDER ELECTRIC

**416589**



Contattore GC2530M5

220/240V 50/60Hz; 3P - portata 16kW AC7a -  
4kW AC7b

Electrolux OK8118 OK8613 OKB652 OKW669

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**311818**



**Condensatore di rifasamento 4µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; con vite M8, dado e rondella

Electrolux OKN530

**518325**



**Condensatore 1.5 µF 450V 50Hz**

Electrolux 002796

**441189**



**Condensatore di rifasamento 10µF 400V 50/60Hz**  
 Ø 35x77 mm; con vite M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727  
 0KJ296 482751100

**438203**



**Resistenza di caduta 270 ohm**

Electrolux 005370

**339523**



**Condensatore di rifasamento 12,5 µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 40x70 mm; con vite M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235  
 0K3032

**536815**



**Clip set 10 pz**

Electrolux 0D1176 0D6040

**340272**



**Condensatore di rifasamento 16 µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 40x95 mm; con vite M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

**441922**



**Ferrite toroidale Ø 36x22 mm**

Electrolux 005517

**312678**



**Condensatore di rifasamento 60µF 250V 60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

**584329**



**Ferrite antidisturbo [Kit]**

Electrolux 0C7073

**586081**



**Filtro RFI 10A 440V 3N 50/60Hz**

Electrolux 0C9475

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**338399**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm**  
(0.47  $\mu$ F) + (0,68MoHm ) + (2x0.010  $\mu$ F) + (2x1mH); con vite M8

Electrolux 059078 0K2392

**440188**



**Filtro antidisturbo 100 OHM**

Electrolux 003510

**338358**



**Filtro RFI Ø 39x39 mm 250V 50/60Hz**  
0.47  $\mu$ F (x2)+2x0.025  $\mu$ F(Y2)+1MoHm; con vite M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

**418457**



**Filtro RC 0,047÷0.47 $\mu$ F, 22÷470Ohm 250Vac**

Electrolux 0K8676 552201301

**435381**



**Filtro RFI trifase 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm**  
3x(0.27  $\mu$ F) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF); faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

**342145**



**Fusibile Ø 5x20 mm 0,315A rapido**

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584  
0K3350 0K4542 0K4994

**318487**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm**  
(0.47  $\mu$ F) + (680KoHm ) + (2x0.01  $\mu$ F) + (2x1mH); con vite M8

Electrolux 0C4950

**312685**



**Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V rapido**

Electrolux 054456 0L3639

**528099**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x56 mm**  
codolo M8

Electrolux 0CB477

**435368**



**Fusibile Ø 5x20 mm 4A 250V rapido**

Electrolux 053741 057783 083602 088227  
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

**518173**



**Filtro RFI 1uF 275 Vac + 100 Ohm**  
cables L = 100 mm con faston de 8 mm

Electrolux 003551

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**435270**



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapido

Electrolux 002348 005077 053534 058871  
0F0187 0K8698 0KJ931

**435517**



Fusibile Ø 5x20 mm 0,16A 250V ritardato

Electrolux 002820 0F0189

**433988**



Fusibile Ø 5x20 mm 0,63A 250V ritardato

Electrolux 007054 048786

**583543**



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3AL 250V ritardato

Electrolux 0C1480

**535756**



Fusibile Ø 6,3x32 mm 20A 250V

Electrolux 0C1821

**320026**



Fusibile Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V ritardato (10 pz)

Electrolux 0C2230

**416450**



Fusibile BS88 25A 690V  
Ø 17x42/76 mm

Electrolux 0H9861 0K5074 0M2131

**437991**



Fusibile ceramico 25A 500V  
Ø 14-12 mm H=50mm

Electrolux 058175

**438578**



Resistenza 100 Ohm 7W  
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

**425644**



Fusibile protezione resistenza 228°C

Electrolux 0G1960 0K4996 0KG920

**523454**



Portafusibile Ø 10x38 mm  
32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

**413453**



Portafusibile per barra DIN  
3 posizioni; per cavi da 0,5-6 mm; per fusibile  
10,3x38 mm, 32A 690 V

Electrolux 003911



## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**417948**



**Portafusibile**  
per fusibile 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

**338800**



**Portafusibile Ø 12 mm 16A 250V faston**  
**90° 4,8x0,5 mm**  
L=44 mm per fusibili 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

**433800**



**Portafusibile Ø 16 mm 16A 250V [Kit]**  
L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - per fusibili  
5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031  
0K8694 0KZV38 0T3933

**535755**



**Portafusibile Ø 12,8 mm 250V 20A**  
faston 4,8 mm

Electrolux 0C1820

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

### 22x30 mm

**415728**



**Interruttore bipolare luminoso**  
**arancione 22x30 mm**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8  
mm - con copri pulsante

Electrolux 056879 056880 0K2905 0K2911

**428783**



**Interruttore bipolare luminoso rosso**  
**22x30 mm; 0-I**  
16(4)A 230V; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 0G6685 0K7092

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

22x30 mm

**415724**



**Interruttore bipolare luminoso verde**

**22x30 mm; 0-I**

16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con copri pulsante

<b>Electrolux</b>	050491	053810	056702	056703
	081680	085609	085634	089013
	0C7900	0HA083	0K0035	0K3925
	0KF921	0KX213	0PE186	

## Accessori

**422186**



**Blocchetto portacontatti B3S**

<b>Electrolux</b>	0G2311	0W5388
-------------------	--------	--------

**427385**



**Contatti ausiliari 3NO**

16A 250V; per manopola selettore 427301

<b>Electrolux</b>	0G1857	0K5158	0KB407
-------------------	--------	--------	--------

## Altro

**427301**



**Manopola selettore nera Ø 22 mm**

senza contatti ausiliari

<b>Electrolux</b>	0G1856	0K5150
-------------------	--------	--------

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

### Contatti ausiliari

**418056**



Contatto ausiliario NO

Electrolux 0KL112 0KL137 428136500

**426346**



Contatto ausiliario NO  
690V

Electrolux 0G2310 0W12JC

### Ø 16 mm

**435241**



Pulsante unipolare luminoso rosso Ø 16 mm  
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314  
245887 245891

**442039**



Testa lampada 15x15 mm  
Ø foro 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

### Ø 22 mm

**413125**



Pulsante unipolare luminoso verde Ø 22 mm  
1 cont. aux NO

Electrolux 003827

**413280**



Pulsante unipolare verde Ø 22 mm  
2 cont. aux NO

Electrolux 033668

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

Ø 22 mm

**585063**



Pulsante Ø 22 mm - 250V 10A

Electrolux 0C8677

Ø 25 mm

**435361**



Interruttore bipolare verde Ø 25 mm  
16(6)A 250V - terminali 6,35x0,8 mm - 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

**435417**



Cappuccio protezione pulsante Ø 25 mm

Electrolux 053979 0K3030

**338905**



Pulsante a pressione nero Ø 25 mm -  
(flash)  
16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

**459329**



Pulsante Ø 22 mm 250V 10A

Electrolux 0C7559

**435302**



Interruttore bipolare nero Ø 25 mm  
16(6)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 058274

**536099**



Pulsante a pressione nero Ø 25 mm  
16A 250V - con cappuccio isolante

Electrolux 0C2129

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

### Pulsanti Start/Stop, Emergenza

**418201**



**Pulsante di emergenza dima Ø 25 mm -  
testa fungo Ø 40 mm**  
riarmo automatico, 1 contatto NC

Electrolux 0K6639 0KI045 428076000 482358000

**413154**



**Pulsante di emergenza Ø 22 mm**  
1NC; riarmo manuale

Electrolux 059843

**336116**



**Manopola ON/OFF**

Electrolux 0KV101

## Selettori

**413617**



**Selettore nero Ø 22 mm - pos. 0-1  
stabile**  
NO; AC- 230/400/500V; 6/4/2 A; DC -  
24/110/220V; 3/0, 8/0, 3A

Electrolux 004416 0K8187

**437835**



**Selettore verde Ø 22 mm - pos. 0-1 con  
led 240V**  
1 contatto ausiliario NO

Electrolux 005079 053261 053263 053264

**413916**



**Selettore rosso Ø 22 mm - pos. 0-1 led  
12V**  
1 contatto ausiliario NO

Electrolux 005093

**416720**



**Selettore luminoso verde Ø 22 mm -  
pos. 0-1 con led 240V**  
stabile - 2 contatti NO + 1 contatto ausiliario  
led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

### Selettori

**413887**



**Selettore verde Ø 22 mm - pos. 0-1 con led 240V**  
stabile - 2 contatti NO + 1 contatto ausiliario led

Electrolux 003906

**425448**



**Selettore nero Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
10(6)A 400V

Electrolux 0H9810 0H9812 0H9813 0K4924  
0T5481

**413407**



**Selettore nero Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
4 contatti ausiliari NO

Electrolux 006745

**532520**



**Selettore Ø 22 mm - 3 pos. 240V 3A, 2 contatti NO**

Electrolux 0KI588 0KJ566 0KZ495

**413616**



**Selettore nero Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
2 contatti ausiliari NO

Electrolux 003828

**414095**



**Selettore nero Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 stabile**  
10A AC15 6A/230V, C10B

Electrolux 052982 052986 054434 054482

**413267**



**Selettore nero Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 instabile**  
2 contatti ausiliari NO

Electrolux 053259 053260 054422

**413942**



**Selettore nero Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 stabile**  
AC15 6A/230V

Electrolux 002050 003831

**414101**



**Selettore verde Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 con led 10A 600V**

Electrolux 002429 053919

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

### Sezionatori

**419714**



**Sezionatore 3P 18,5kW 400V 50/60Hz - 63A**  
per cavi da 3,31+21,20 mmq

Electrolux 0KJ867 428041000

**586266**



**Interruttore generale trifase 18,5kW 230V 50/60Hz [KIT]**  
4 poli; barra L=272 mm

Electrolux 0KZQ93 ST0999200

**427295**



**Interruttore principale ON-OFF 4P 25A 10kW**

Electrolux 0G2137

**419504**



**Interruttore trifase 63A**

Electrolux 0KJ866 0KL865

### Varie

**427233**



**Interruttore con potenziometro**  
cavo L=55 cm - mod. VOM03-07 - PUET-E/K - thermaline S90

Electrolux 0G1717 0G2329 0G2405 0K5151  
0K1513 0KV600 0T2656

**425375**



**Interruttore generale 250/440V 10A**

Electrolux 0G2123 0K5160

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

### Varie

**425249**



Selettore di potenza- per induzione

Electrolux 002166 0K4931 0KF599

## Lampade e Portalampade

**426363**



Lampada 2W 400V E14 L=28 mm  
verde

Electrolux 002585 052204 0G0967 0H7037  
0K7293 0K9813 0KC232

**427658**



Lampada 15W 240V E14  
Tmax 300°C

Electrolux 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588  
0KS867

**342132**



Lampada 2W 30V BA9S

Electrolux 053894 075026 0KS339

**435360**



Lampada 25W 240V E14  
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

Electrolux 004112 004161 004935 054319  
056709 0C3044 0C3568 0H2405  
0K3859 0K7928 0KQ901

**426364**



Lampada 2W 230V E14 L=29 mm

Electrolux 002592 052202 0H7036 0H7144  
0K4892 0K9814 0KC231

**316070**



Lampada spia Ø 6 mm 230V verde -  
cavetto L= 200 mm  
lente Ø 7 mm

Electrolux 0KJ023 0KQ447

**432653**



Lampada 2,6W 130V BA9S

Electrolux 0H2639 0K9109 0KC506

**532630**



Lampada spia Ø 6 mm 400V - cavetto  
L=340 mm  
lente Ø 7 mm

Electrolux 0D6949 0G3110 0KJ697



## Lampade e Portalampade

**317060**



**Lampada spia Ø 6 mm 230V con lente arancione**  
L=59 mm

Electrolux 0PRU97

**431118**



**Lampada spia Ø 10 mm 230V - rossa**  
attacco con dado di fissaggio

Electrolux 0A2408 0KI685 0KV042

**347116**



**Lampada spia Ø 6 mm 230V con lente verde**  
L=59 mm

Electrolux 003032 0PRU96

**340430**



**Lampada spia Ø 10 mm 230V - arancione**  
attacco con dado di fissaggio

Electrolux 0A2225 0KI683 0PR075

**340412**



**Lampada spia Ø 6 mm 230V senza lente**  
L=59 mm

Electrolux 053811 056707 0K9372 0KE182

**431011**



**Lampada spia Ø 10 mm 230V - bianco**  
attacco con dado di fissaggio

Electrolux 0K8422 0KA919 0KD835 0KG037  
0KL449 0KM909 0U4328

**340409**



**Lampada spia Ø 6 mm - fluorescente 230V senza lente**  
L=59 mm

Electrolux 054150 0HB138 0K2894

**320837**



**Lampada spia Ø 10 mm - 250V - led arancio**  
attacco con dado di fissaggio; faston 6,3

Electrolux 0SI307 0SR549 0SR566

**340403**



**Lampada spia Ø 9 mm 240V - verde**  
testa Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm  
Tmax 120°C

Electrolux 058544 0K2965

**417968**



**Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - bianca**  
lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

**340395**



**Lampada spia Ø 10 mm 230V - verde**  
attacco con dado di fissaggio

Electrolux 0A2224 0G2390 0H6615 0K2046  
0KI684 0PR076 0U4330

**435510**



**Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - arancione**  
lampada Ø 9 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux 005011 058631 058659 0H6618

## Lampade e Portalampade

**435113**



**Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - rossa**

lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 005012 058712 058727 0C0687  
OKF061 OW0314

**435511**



**Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - verde**

O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux 003531 004393 005010 005445  
058658 0C3171 0C3487 0H6619  
OK3462 OK3475 OKF056 0L3030

**340416**



**Lampada spia rossa Ø 14 mm 400V**

L=59 mm - gemma 18x18 mm

Electrolux 026385 053150 053153 068624

**340415**



**Lampada spia verde Ø 14 mm 400V**

L=55 mm - gemma 16x16 mm

Electrolux 026456 053148 053154 068694

**340413**



**Lampada spia arancio Ø 14 mm 400V**

L=59 mm - gemma 18x18 mm

Electrolux 045272 053149 053155 068625

**413268**



**Lampada spia Ø 16 mm 250V - verde**  
L=24 mm

Electrolux 006849 0G2317 0G2318

**427518**



**Lampada spia Ø 20 mm 230V - bianca**  
L=54 mm - gemma 20x20 mm

Electrolux 002162 0K4903

**425577**



**Lampada spia Ø 20 mm 230V - verde**  
L=54 mm - gemma 20x20 mm

Electrolux 002161 0G0220 0K3006 0K4902

**425415**



**Lampada spia Ø 22 mm 230V - bianca**

Electrolux 0K4580 0K4859 0K4905 0KW975

**425679**



**Lampada spia Ø 22 mm 230V - verde**

Electrolux 0G1917 0K5043 0K5094 0K5120  
OKI198

**427194**



**Lampada spia Ø 22 mm 400V - bianca**

Electrolux 0K6368 0K6559

## Lampade e Portalampade

**427193**



Lampada spia Ø 22 mm 400V - verde  
Tmax 160°C

Electrolux 0G2093 0K4858 0K6366 0K8427

**414094**



Lampada spia Ø 22 mm, lente Ø 29 mm - verde  
completa di lampada

Electrolux 052983 054435 054483 0E0110  
736110600

**312295**



Lampada spia Ø 22 mm, lente Ø 29 mm - gialla  
completa di lampada

Electrolux 004412

**426607**



Lampada spia Ø 9 mm 12V - bianca  
L=55 mm

Electrolux 0KX184

**340417**



Lampada spia fluorescente Ø 9 mm 24V  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 075110 0K6374

**340396**



Lampada spia fluorescente Ø 9 mm  
240V  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488  
048832 0C2585 0HA088 0HB343

**319362**



Lampada spia Ø 9 mm 240V - bianca  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

**427157**



Lampada spia fluorescente verde Ø 9 mm - 400-440V - verde  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0K1361 0K1362

**581851**



Lampada spia Ø 8x7,3 mm 5-28V - verde  
lente Ø 11,5 mm; faston 2,7x0,5 mm

Electrolux 0C4000 0G5860

**427721**



Lampada spia - gialla

Electrolux 0H6111

**435269**



Lampada spia 250V T200°C

Electrolux 059047 0C6540

## Lampade e Portalampe

**431017**



**Lampada spia 11x31 mm - rosso**  
1,5mA 200/250V

Electrolux 0K6748 0KJ457

**426335**



**Lente autobloccante Ø 13 mm - verde**  
L=22 mm

Electrolux 0K6375 72593806

**340411**



**Lente Ø 6 mm - arancio - L=10 mm**

Electrolux 053812 056706

**340429**



**Lente autobloccante Ø 13 mm - rossa**  
L=22 mm

Electrolux 0C0250

**318084**



**Lente Ø 6 mm - verde - L=10 mm**

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373

**340407**



**Lente verde Ø 13 mm L=22 mm**

Electrolux 075096 0C2587

**347447**



**Lente autobloccante Ø 10 mm - verde**  
lente Ø 14,5 mm

Electrolux 004896 0K3498 0KI364

**338639**



**Lente arancio Ø 13 mm L=22 mm**

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

**317191**



**Lente autobloccante Ø 10 mm - bianca**  
lente Ø 14,5 mm

Electrolux 0KI363

**347136**



**Portalampe tondo Ø 35,5 mm - completo - E14 25W 230V**  
dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm - Tmax. 300°C - completo di lampada 25W

Electrolux 006847

**347386**



**Lente autobloccante Ø 10 mm - arancione**  
lente Ø 14,5 mm

Electrolux 004928 0K3526

**530741**



**Vetrino 29x29x3.5 mm [Kit]**

Electrolux 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

## Lampade e Portalampane

**438607**



**Cornice vetrino 35x35 mm**

Electrolux 057382 0H6890 0K3035 0KC541

**200015**



**Cappuccio protezione lampada con cornice Ø 23 mm**

Electrolux 0G2315

**438609**



**Guarnizione vetrino spia**

Electrolux 057402 0H6716 0K3034


**421017**



**Cornice portalampane 118x71 mm**

Electrolux 0H7118

**438608**



**Vetrino spia 29x29x3,5 mm**  
Tmax 490°C

Electrolux 057400

**439041**



**Supporto lampada**

Electrolux 0A8268

**441458**



**Indicatore**

Electrolux 059207

## Magnetron & Induzione

### Induzione

**586392**



**Generatore di induzione 5000W 400V**  
dim. 285x285 mm

Electrolux 0CB055

**585617**



**Generatore di induzione 5000W 400V - Completo**

Electrolux 0C4001

**585671**



**Generatore di induzione 5000W 400V**  
dim. 285x285 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux 0CB665

**584188**



**Generatore di induzione 5kW 230V 50/60Hz**  
dim. 285x318 mm - H=101 mm

Electrolux 0C8304

**584279**



**Generatore di induzione 5000W 400V RIGENERATO**  
dim. 285x285 mm; N.B. Il cassetto induzione vecchio deve essere reso a Electrolux

Electrolux 0RP022

**585321**



**Generatore di induzione 3500W 400V**  
dim. 290x630 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux 0CB041

**585236**



**Generatore di induzione 3000-3700W 240V 50/60Hz**

Electrolux 0C8303

**584939**



**Generatore di induzione**  
dim. 290x635 mm

Electrolux 0CB044


**583868**



**Generatore di induzione 5000W 400V - Completo**  
dim. 285x285 mm

Electrolux 0C7867 0C8305 0TTG12

**324132**



**Cassetto induzione RIGENERATO**  
N.B. Il cassetto induzione vecchio deve essere reso a Electrolux; dim. 830x480x250 mm

Electrolux 0RP028

## Magnetron & Induzione

### Induzione

**426900**



**Cassetto induzione 4 zone 4x4000W 440V**  
dim. 840x740 mm

Electrolux 0KL223

**586395**



**Cablaggio induzione/potenziometro per zone lato destro**

Electrolux 0G7880

**425170**



**Cassetto induzione RIGENERATO 2x5 KW 400V**  
N.B. Il cassetto induzione vecchio deve essere reso a Electrolux

Electrolux 0KD919

**586393**



**Cablaggio induzione/potenziometro per zone lato sinistro**

Electrolux 0G7879

**581996**



**Generatore induzione**

Electrolux 0D7019

**583607**



**Bobina di induzione kit**

Electrolux 0D7214

**586396**



**Cablaggio induzione/lampade per zone lato destro**

Electrolux 0G7495

**586394**



**Cablaggio induzione/lampade per zone lato sinistro**

Electrolux 0G7494

## Magnetron & Induzione

### Magnetron

**583648**



Magnetron posteriore 230V [Kit]

Electrolux 0D6840

**586350**



Magnetron anteriore 230V [Kit]

Electrolux 0D6842

### Piano vetroceramica

**439360**



Piano vetroceramico 291x545x6 mm  
per 700/PR700/N700

Electrolux 059045

**439359**



Piano vetroceramico 641x545x6 mm  
per 700/PR700/N700

Electrolux 059049

**427056**



Piano vetroceramico 320x660x6 mm

Electrolux 0H9747 0K4770

**427047**



Piano vetroceramico 660x660x6 mm

Electrolux 0H9749 0K4772

**426864**



Piano vetroceramico 344x344x4 mm  
per VARIO WOK

Electrolux 0D6908 0K4311

**584860**



Piano vetroceramico 660x660x6 mm

Electrolux 0G6824



## Magnetron & Induzione

### Piano vetroceramica

**583493**



Piano vetroceramico 558x690x6 mm

Electrolux 0C7866

**440342**



Piano vetroceramico 693x345x6 mm

Electrolux 002556

**323076**



Piano vetroceramica 692x342x6 mm

Electrolux 0C7876

**440341**



Piano vetroceramico 743x692x6 mm

Electrolux 002558

**514899**



Piano vetroceramico 693x343x6 mm

Electrolux 0C0023

**320941**



Piano vetroceramico 743x693x6 mm

Electrolux 0C0033 0C7187

**441127**



Piano vetroceramico 693x343x6 mm

Electrolux 0C0313

**427048**



Piano vetroceramico 740x840x6 mm

Electrolux 0G1963 0K4773 0K1380

**441126**



Piano vetroceramico 693x743x6 mm

Electrolux 0C0314

**427081**



Piano vetroceramico 740x840x6 mm

Electrolux 0G6336 0K4301 0KF571

## Magnetron & Induzione

### Piano vetroceramica

**427044**



Piano vetroceramico 740x340x6 mm

Electrolux 0H9748 0K4771 0K1379

### Microinterruttori

**435262**



Microinterruttore a pulsante 16A 250V  
T125°C  
filetto M10x1, H=14 mm

Electrolux 002785 005031 046063 058926  
0H6565 0K2018 0K2969

**431009**



Microinterruttore a pulsante 1C NO 16A  
400V  
faston 6,3 mm, 1117 1P

Electrolux 0G2388 0KG932 0K1688 0KV043

**417086**



Microinterruttore a pulsante 48V  
dim. 42x40x12 mm; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0KJ488

**435424**



Microinterruttore a pulsante con leva  
5x60 mm  
16(6)A 250V; T85°C; terminali 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405  
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

**582442**



Microinterruttore a pulsante 250V 10A  
1NC  
faston 6,3

Electrolux 0D6617

**340392**



Microinterruttore a pulsante con leva  
5x43 mm  
16(6)A 250V T85°C; faston 6,35x0,8

Electrolux 004904 046286 081352 081692  
0K7808 0KB678 0W2466 325629450

**347033**



Microinterruttore a pulsante bipolare  
16A 400V  
dim. 39x13 mm

Electrolux 004927 0K3516

**423808**



Microinterruttore a pulsante con leva  
L=51 mm [Kit]  
supporto 100x35x1,5 mm; cavo L=800 mm

Electrolux 0G2121 0G6381 0K5144

## Microinterruttori

**423903**



**Microinterruttore a pulsante con leva**  
**400V 20A**  
 dim: 50x23x18 mm

Electrolux 0H9808 0K4919

**419651**



**Interruttore fine corsa a rotella 240V**  
**1,5A [Kit]**  
 IP67; cavo L=2000 mm

Electrolux 0KL638 0KL819 0KL820 ST2392500

**422217**



**Microinterruttore a pulsante con rotella**  
**16A 250V NC**

Electrolux 0H6597

**419818**



**Microinterruttore finecorsa 240V 3A**  
 dim. 75x30x30 mm; IP65

Electrolux 0E3580

**419117**



**Microinterruttore a pulsante con rotella**  
**12A 250V**  
 leva L=27 mm

Electrolux 0KJ534 491499300

**432386**



**Magnete Ø 10x27 mm**

Electrolux 0E0116 0K7361 0KE395

**414008**



**Microinterruttore finecorsa a rotella**  
**230V 6A**  
 1NO/1NC

Electrolux 059847

**435203**



**Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm**  
 fino a SN...729  
 contatto NO 250V 10VA; cavo L=460 mm

Electrolux 048268 048486

**435132**



**Microinterruttore finecorsa a rotella**  
**240V 10A**  
 1NO/1NC

Electrolux 046884 053241 054423 054424

**411214**



**Microinterruttore magnetico 6A 250V**  
 cavo L=1500 mm

Electrolux 059565

**419418**



**Microinterruttore finecorsa a rotella**  
**240V 1,5A**  
 cavo L=1000 mm IP65 per pentole VARIOMIX

Electrolux 0KU544 428109600

**441145**



**Microinterruttore magnetico 23x16x18 mm**  
 mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

## Microinterruttori

**435252****Microinterruttore per rubinetto gas**

tipo 209 - Tmax 150°C; portata 0,5A 250V;  
terminali faston 2,8x0,5 mm

**Electrolux** 004241**440844****Piastrina isolante per microinterruttore  
46x26x1 mm****Electrolux** 045404**419361****Piastrina isolante per microinterruttore****Electrolux** 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427**441529****Perno L=120 mm****Electrolux** 051289**322950****Asta per microinterruttore  
L=178 mm****Electrolux** 0C5964

## Morsettiere

417178



**Morsettiere**

Electrolux 0K0707

441467



**Morsettiere 2P [Kit]**  
25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

312061



**Morsettiere 1 poli in steatite**

per cavo max 6 mmq; portata max 41A 450V;  
dim. 20x11xh18 mm

Electrolux 0G4655

336554



**Morsettiere 3 poli 6 mmq**

portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046357 0KE877

435420



**Morsettiere 2 poli in steatite**

per cavo max 10 mmq; portata 57A/450V; dim.  
26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 0KB778

439223



**Morsettiere 6 poli 6 mmq senza ponti montati**

portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;  
attacchi faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 058613 0E1290

439516



**Morsettiere 4 poli in steatite**

per cavo max 10 mmq; portata 76A/450V; dim.  
40x30h23 mm

Electrolux 054042

439982



**Morsettiere 6 poli 6 mmq con ponti montati**

portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574  
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434  
0KG206 0U3376

418203



**Morsettiere ceramica 28x90 mm**

Electrolux 0K7122 0KE360 475933800

433863



**Morsettiere 8 poli**  
L=68,3 mm

Electrolux 045794

411750



**Morsettiere**

dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

## Morsettiere

**413856**



**Morsettiere**  
Barra DIN 202x35 mm

Electrolux 005094

**517208**



**Morsettiere 5 poli 16 mmq con 2 portafusibili**  
barra DIN

Electrolux 006854 058608 0C0616

**583080**



**Morsettiere 3 poli 6 mmq con portafusibili**

Electrolux 0C7562

**438970**



**Morsettiere 5 poli 16 mmq**  
barra DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

**526404**



**Morsettiere 4 poli 35 mmq**  
barra DIN L=100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820 B

**440356**



**Morsettiere 5 poli 35 mmq con 2 portafusibili**  
barra DIN L=127 mm

Electrolux 002277 058707

**433974**



**Morsettiere 4 poli 6 mmq**  
per cavo max 10 mmq; portata 750V/65A;  
-30+100°C

Electrolux 058875

**426479**



**Morsetto 10 mmq AWG 22-8**  
800V 57A

Electrolux 0KT732

**439423**



**Morsettiere 5 poli 6 mmq con portafusibile**  
barra DIN

Electrolux 059794

**424001**



**Morsetto 10 mmq AWG 18-6**  
1000V

Electrolux 0K4723 0K6316

**439566**



**Morsettiere 5 poli 10 mmq**  
barra DIN

Electrolux 005173 059239 0F0035

**584745**



**Morsetto 10 mmq AWG 22-8**

Electrolux 0G3495

## Morsettiere

**352080**



**Blocchetto terminale**  
per morsettiere TS 35 DIN

Electrolux 0KX290

---

**426518**



**Morsetto di terra giallo/verde 10 mm<sup>2</sup>**  
AWG 20-6

Electrolux 0KT729

---

**427128**



**Morsetto di terra giallo/verde 16 mm<sup>2</sup>**  
AWG 12-6

Electrolux 0K4720 0K4724 0KX291

---

**584892**



**Connettore L=14,5 mm**

Electrolux 0G7779

---

**323766**



**Connettore 6P maschio**  
dim. 31,5x27,5x14,5 mm

Electrolux 0C3997

---

## Motori

**582260**



**Attuatore lineare 24Vdc 6000N**  
corsa 215 mm, vel. 5 mm/s

Electrolux 0G7378

**301542**



**Attuatore lineare 230V 50Hz 6000N**

Electrolux 0KL011 0KZC37 ST2334100

**427095**



**Attuatore lineare 24V Max 3000N**

Electrolux 0G1855 0K4753 0KI516

**584683**



**Attuatore lineare 24Vdc Max 6000N**  
cavo 2250 mm con connettore Jack

Electrolux 0KZE61 ST0615300

**427327**



**Attuatore lineare 24V 8000N**  
corsa 220 mm, vel 5 mm/s

Electrolux 0G2117 0G3160 0G3730 0K4754

**413265**



**Attuatore lineare 24Vdc Max 10000N**  
corsa 150 mm; cavo 2250 mm con connettore Jack

Electrolux 006701

**438214**



**Attuatore lineare destro 24Vdc 10000N**  
corsa 150 mm, vel 22 mm/s, cavo L=500 mm

Electrolux 006690

**585541**



**Piastra con vite M10x50 mm**

**536497**



**Supporto motore 106x90 mm**

**436496**



**Attuatore lineare sinistro 24Vdc**  
corsa 150 mm, vel 22 mm/s; con faston e cavo L=530 mm

Electrolux 006691

**536496**



**Anello seeger radiale INOX Øest 16x1 mm**

**418928**



**Attuatore lineare 230V 50Hz 4000N**  
IPX4, con cavo L=300 mm

Electrolux 0KJ533 0KZF78 491464900 ST2413600

**439196**



**Ventilatore compatto 80x80x38 mm - 10/8W**  
230V 50-60Hz

**413281**



**Spina Ø 10 con seeger**



## Motori

**413944**



**Attuatore lineare 24V Max 10000N**

corsa max. 200 mm; cavo 2250 mm con  
connettore Jack

Electrolux 033667

**429033**



**Attuatore lineare 230V 50Hz 4000N**

corsa 300 mm, vel 8 mm/s

Electrolux 0K2735

**616158**



**Attuatore lineare destro 36Vdc 250N**

corsa 145 mm; vel 16 mm/s; cavo L=570 mm

Electrolux 0C3970

**586664**



**Attuatore lineare sinistro 36Vdc 250N**

corsa 145 mm; vel 16 mm/s; cavo L=600 mm

Electrolux 0C7189

**349243**



**Attuatore lineare 230V 50Hz 200N**

corsa 105 mm, cavo L=1100 mm IP44

Electrolux 002115

**419404**



**Attuatore lineare trifase 370/430W  
230/400V 50/60Hz**

Electrolux 0KL712 0KU579

**585393**



**Attuatore lineare destro 36Vdc 250N**

corsa 145 mm; vel 16 mm/s; cavo L=650 mm

Electrolux 0CB242

**585560**



**Attuatore lineare sinistro 36Vdc 250N**

corsa max. 145 mm; vel 16 mm/s; cavo L=620  
mm

Electrolux 0CB241

**615075**



**Motore trifase 300W 400V 1.2A 50Hz 1380  
rpm**

Electrolux 006908

**584572**



**Motore trifase 300-350/520W  
200-240/346-480V 50/60Hz**

albero Ø 13x40 mm; cavo L=385 mm; supporto  
50x172x210 mm

Electrolux 0W5715

**413233**



**Motore trifase 1500W 3P 230/400V 50Hz  
4 poli**

Electrolux 006323

## Motori

413470



**Motore trifase 2500W 230/400V 50/60 Hz 1.2/0.7A**  
1360 rpm -(tri)/(star)277/480V,60 Hz,1.2/0.7 A, 0.3 kW, 1630 rpm, cos(fi) 0.82

Electrolux 002432

413471



Pompa olio

413431



Giunto FN7 FLN-0060

413430



Giunto GN5 UO-01801

582363



**Motoriduttore 24V**  
albero Ø 9,5x25,5 mm

Electrolux 0C7401

418528



**Motoriduttore trifase 1500W 220-240/380-480V 50/60Hz i=15**

Electrolux 0KL440 0KU577

418529



**Motoriduttore trifase 2200/2600W 220-240V 380-480V 50/60Hz 1410/1705rpm**

Electrolux 0KL151 0KL441 428183200

419765



**Motoriduttore trifase 2200/2500W 230/400V-264/460V 50/60Hz**

Electrolux 0KL645 428067500

312772



**Motoriduttore quadrifase 25W 220/230V 50/60Hz**

Electrolux 002793 002794 0C6231

431360



**Attuatore lineare 230V 50Hz 1250N**  
corsa L=220 mm, velocità 15 mm/s; cavo L=110 mm

Electrolux 0K7768

615076



**Motoriduttore**  
i=80

Electrolux 006909

419123



**Anello di tenuta Ø 29x47x7 mm**

Electrolux 0KJ545

413957



**Guarnizione motore [KIT]**

Electrolux 003923 0C4811 0C4815

## Motori

**426284**



**Guarnizione in teflon Øint 45 mm**

Electrolux 0K5587

**585686**



**Supporto**

dim. 235x110x6 mm; Boiling Pan 100-150 L

Electrolux 0KL678 428122200

**427425**



**Guarnizione 48x3,5xh3,5 mm**

Electrolux 0KG261

**585759**



**Supporto motore**

dim. 305x375 mm

Electrolux 0KL679 428081500

**583078**



**Supporto motore**

dim. 138x46x67 mm

Electrolux 0C8520

**585541**



**Piastra con vite M10x50 mm**

piastra 70x8x25 mm

Electrolux 0C1965

**582066**



**Supporto motore**

Electrolux 0C8521

**413259**



**Giunto [KIT]**

Electrolux 006353

**536497**



**Supporto motore 106x90 mm**

foro Ø 77 mm

Electrolux 0C2419

**413353**



**Giunto Øint 25mm H=45mm**

chiavetta 4x8 mm, Øext 47.5 mm

Electrolux 059822

**615278**



**Supporto attuatore sx**

L=685 mm

Electrolux 0C1964

**413768**



**Giunto**

Electrolux 003916

## Motori

**585758**



**Adattatore M40x1,5 - H=50 mm**

Electrolux 0KU447 481701400

**413842**



**Boccola Ø 35x60,5xh30 mm**

Electrolux 003917 003918 003919

**418927**



**Leva di rotazione**

Electrolux 0KJ532 491464800

**419158**



**Flangia Ø 30x81,5xh11 mm**

Electrolux 0KU549

**535872**



**Leva 185x65x40 mm**

Electrolux 0C1906

**413241**



**Lanterna motore 0C55-1,5 kW**

Electrolux 006328

**413612**



**Rondella Ø 480 mm**

Electrolux 004440

**413431**



**Giunto FN7 FLN-0060**

Electrolux 003818

**585760**



**Rosetta di sicurezza Ø 40x62 mm**

Electrolux 0KU086 735212390

**413430**



**Giunto GN5 UO-01801**

Electrolux 003819

**413834**



**Bronzina Ø 50 mm**

Electrolux 005516

**419131**



**Tubo Ø 6x151 mm**

Electrolux 0KJ509 481699600

## Motori

**585860**



**Centralina controllo attuatori 230V 50Hz**  
cavo L=900 mm; faston F6,3 mm

**Electrolux** 0KZF80 ST0644100 ST0644100R  
D

## Piastre elettriche

### Piastre Circolari elettriche

**Ø 145 mm**

**432010**



**Piastra elettrica Ø 145 mm - 1500W 400V**  
bordo da 8 mm

**Electrolux** 003930

**432337**



**Piastra elettrica Ø 145 mm - 1500W 440V**

**Electrolux** 004014 0KI601

**432328**



**Piastra elettrica Ø 145 mm - 1500W 230V  
con protettore**  
bordo da 8 mm

**Electrolux** 050725 053406 058104 0K2890

**Ø 180 mm**

**429099**



**Piastra elettrica Ø 180 mm - 2000W 400V  
con protettore**  
bordo da 8 mm

**Electrolux** 0H6076 0K0352

**432534**



**Piastra elettrica Ø 180 mm - 1500W 400V  
con protettore**  
bordo da 8 mm

**Electrolux** 0KJ793

**Piastre elettriche**

**Piastre Circolari elettriche**

**Ø 180 mm**

**347450**



**Piastra elettrica Ø 180 mm - 2000W 230V  
con protettore  
bordo da 8 mm**

**Electrolux** 004914 0K0343 0K0350 0K9762

**450111**



**Piastra elettrica Ø 180 mm - 1500W 230V  
con protettore  
bordo da 8 mm**

**Electrolux** 0G0730 0G5200 0G6313

**Ø 220 mm**

**450112**



**Piastra elettrica Ø 220 mm - 2000W 230V  
con protettore  
bordo da 8 mm**

**Electrolux** 050724 0H6078 0K0334 0K9940

**432062**



**Piastra elettrica Ø 220 mm - 2600W 440V**

**Electrolux** 003929 0K8426

**429079**



**Piastra elettrica Ø 220 mm - 2000W 400V**

**Electrolux** 0G0733 0K0356 0KG657 0KT346

**432471**



**Piastra elettrica Ø 220 mm - 2600W 400V  
Bordo da 8 mm**

**Electrolux** 003931 0K4729 0K4730

**432330**



**Piastra elettrica Ø 220 mm - 2600W 230V  
bordo da 8 mm**

**Electrolux** 053407 053606 0K2889

## Piastre elettriche

### Piastre Circolari elettriche

Ø 300 mm

**432238**



**Piastra elettrica Ø 300 mm - 3500W 400V  
con protettore  
4 connessioni**

**Electrolux** 0G0486 477903810

**429067**



**Piastra elettrica Ø 300 mm - 2500W 400V  
con protettore  
4 connessioni**

**Electrolux** 0H6080

## Piastre Infrarossi

**347430**



**Piastra infrarosso Ø 200 mm - 1800W  
230V  
dim. 200x200x30 mm - cavo L=1060 mm**

**Electrolux** 0C0812

**535915**



**Piastra infrarosso Ø 250 mm - 2500W  
230V senza staffe**

**Electrolux** 0C1978

**535739**



**Piastra infrarosso Ø 200 mm - 1900W  
230V  
KIT 2 pcs**

**Electrolux** 0C1809 0D6989 0KI634

**435439**



**Piastra infrarosso Ø 300 mm - 3400W  
230V con staffe  
dim. 300x300x30 mm - cavo L=900 mm**

**Electrolux** 002557 0C4077

**432489**



**Piastra infrarosso Ø 230 mm - 2100W  
230V**

**Electrolux** 005008

**437868**



**Piastra infrarosso 410x165x30 mm 2700W  
230V  
dim. 410x165x30 mm**

**Electrolux** 004755

**Piastre elettriche**

**Piastre Infrarossi**

**536096**



**Piastra infrarosso 300x300 mm - 3500W 230V**

Electrolux 0C2128

**584855**



**Piastra infrarosso 6000W 400V**  
dim. 405x250x45 mm; cavo L=1400 mm

Electrolux 0G6276 0G8404

**427524**



**Piastra infrarosso 300x300 mm - 4000W 400V**  
H=40 mm; collegamento a vite

Electrolux 0H9788 0K4860 0K4861 0KI381  
0T6959

**323664**



**Piastra infrarosso 430x320 4200W 400V**  
cavo L=700 mm

Electrolux 0C8476

**429329**



**Piastra infrarosso 300x300 mm - 4000W 400V**

Electrolux 0G0906 0K4852 0KD885

**414780**



**Piastra infrarosso 280x420xh33 mm 5000W 230V**  
4 terminali; per Friggitrice

Electrolux 005942 0G4494 0KI523

**429143**



**Piastra infrarosso 300x300 mm - 4000W 400V**

Electrolux 0H9776 0K0589 0K4822 0K6389

**323175**



**Piastra infrarosso 560x270x40 mm 5100W 230V**  
cavo L=500 mm

Electrolux 0C8453

**584108**



**Piastra infrarosso 2500W 400V**  
dim. 340x143x45 mm; cavo L=1400 mm

Electrolux 0G6341

**584993**



**Piastra infrarosso 2x2500W 230V**  
dim. 500x285x35 mm

Electrolux 0C8545



**Piastre elettriche**

**Piastre Infrarossi**

**584349**



**Piastra infrarosso 6000W 400V da S/N 825100001**  
dim. 403x255x50 mm

Electrolux 0CB382

**318914**



**Piastra infrarosso 8500W 400V - 3x2830W 230V**  
dim. 550x420x35 mm; cavo L=1300 mm

Electrolux 0C7411

**319760**



**Piastra infrarosso 3x2000W 230/400V fino a S/N 824100001**  
dim. 406x253x45 mm

Electrolux 0C7625

**414592**



**Piastra infrarosso 340x432x32 mm 9000W 400V**

Electrolux 006158

**584836**



**Piastra infrarosso 3x2000W 230/400V [Kit]**  
dim. 405x255x45 mm

Electrolux 0CB490

**459830**



**Piastra infrarosso 3x3330W 230V fino a S/N 824100001**  
dim. 520x310x45 mm

Electrolux 0C7621

**586655**



**Piastra infrarosso 3900W 230V**  
dim. 435/457x320x50 mm; cavo L=700 mm

Electrolux 0C8477

**584348**



**Piastra infrarosso 10000W 400V da S/N 825100001**  
dim. 518x310x50 mm

Electrolux 0CB381

**318096**



**Piastra infrarosso 6480W 400V - 3x2160W 230V**  
dim. 550x320x35 mm; cavi L=1500 mm

Electrolux 0C8351

**586151**



**Piastra infrarosso 7500W 400V - 3x2500W 230V**  
dim. 455x310x45/80 mm; cavo L=2200 mm

Electrolux 0G6339

## Piastre elettriche

### Piastre Quadrate elettriche

#### 220x220 mm

**432071**



**Piastra elettrica 220x220 mm - 2000W  
400V**  
con bordo inox - senza protettore

Electrolux OKM342

**432175**



**Piastra elettrica 220x220 mm - 2600W  
230V**  
con bordo inox 11mm - con protettore

Electrolux 006220 0A2199

**411615**



**Piastra elettrica 220x220 mm - 2600W  
400V**  
con bordo inox - con protettore

Electrolux 0C6243 0KR612

**534027**



**Piastra elettrica 220x220 mm - 2600W  
440V**  
con bordo inox - con protettore

Electrolux 034442 0C6244 0TT028

#### 300x300 mm

**429094**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 2500W  
400V**  
con bordo inox - con protettore

Electrolux OK0339 OKL003 460933202

**302268**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 2500W  
440V**

Electrolux OK0358 OKF242

**Piastre elettriche**

**Piastre Quadrate elettriche**

**300x300 mm**

**429029**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 3000W  
230V**

**Electrolux** OK6680

**432335**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 4000W  
230V con protettore  
con bordo da 11 mm**

**Electrolux** 052199 052201

**432270**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 3000W  
230V con protettore  
Bordo da 11 mm**

**Electrolux** 052196 052198 0A2020 0KD869

**432320**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 4000W  
400V con protettore  
Bordo da 11 mm**

**Electrolux** 052200 0G0858 0G2905 0K0340

**427475**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 3000W  
400V con protettore  
con bordo da 11 mm**

**Electrolux** 052197 0G0485 0K4755 0K4756  
OK6681 0KE281 0KF577

**611615**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 4000W  
440V**

**Electrolux** 0C2524

**428994**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 3000W  
440V senza protettore**

**Electrolux** OK6682 0K8783 0K8845 0KE282

**429166**



**Piastra elettrica ribaltabile 300x300 mm -  
2500W 400V  
con bordo integrato; fissaggio a cerniera, 3  
contatti a vite**

**Electrolux** 0H6083

**427314**



**Piastra elettrica 300x300 mm - 3000W  
440V**

**Electrolux** 0KE113

**429339**



**Piastra elettrica ribaltabile 300x300 mm -  
4000W 400V  
con bordo integrato; fissaggio a cerniera, 3  
contatti a vite**


**Electrolux** 0G6788 0H6081 0H6082 0K0379

## Piastre elettriche

### Piastre Quadrate elettriche

300x300 mm

**429327**



Piastra elettrica ribaltabile 300x300 mm -  
2500W 400V

Electrolux 0H6079

## Altro

**318323**



Piastra elettrica 800W 230V - LONG TUBE

Electrolux 0C8488 0D6804

**583172**



Piastra elettrica rigata 215x215 mm -  
800W 230V  
cavo L=1250 mm

Electrolux 0CA501

**425680**



Piastra elettrica 400x350 mm - 4000W  
400V

Electrolux 0G0308 0H9741 0H9742 0K4759  
0K4761

**427531**



Piastra elettrica 400x350 mm - 4000W  
440V

Electrolux 0K4762 0K7424 0K1696 0KK013

## Pompe

**441815**



**Pompa olio, 24V UP6**

flusso a 25°C con olio SAE30: Ø 14 mm=480 l/h - Ø 8 mm=75 l/h; fusibile 7.5 A

Electrolux 006146

**413471**



**Pompa olio**  
per 413511

Electrolux 002431

## Pressostati

**436556**



**Pressostato 1 livello 320/200 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0C0872

**419410**



**Pressostato acqua 1/4" 450/365 mbar**  
**250V**

Electrolux 0KU521 428161600

**419537**



**Pressostato acqua 1/4" Pmax 4 bar**

Electrolux 0KU558

**418054**



**Pressostato acqua G1/4" 550/465 mbar**  
tipo 901

Electrolux 0K7767 0K8316

**616310**



**Pressostato acqua G1/4" 0,38/0,30 bar**  
Pmax 6 bar

Electrolux 0C4083

**435180**



**Pressostato 1/4" 0,3/0,8 bar**  
portata contatti 250V 5A;

Electrolux 0A2480 0C3190

## Pressostati

**420149**



**Pressostato 1/4" 0,9/0,75 bar**  
Pmax 10 bar

Electrolux 0H6699

**616320**



**Espansione per pressostato**  
dim. 70x60x35 mm - fori Ø 9 mm

Electrolux 0C4143

**420148**



**Pressostato 1/4" 0,44 bar**  
Pmax 4 bar

Electrolux 0H6402 0H6696 0KC033 0KE654

**316042**



**Tubo**

Electrolux 0C6391

**425511**



**Pressostato**

Electrolux 002165 0K4928

**322490**



**Tubo pressostato Øint. 3,7/est. 6 mm**  
dim. 422x190 mm

Electrolux 0517887301 0CA127

**413964**



**Pressostato vapore attacco G 1/4" 0,2÷8,0 bar**  
DeltaP: Fisso NC 15/250 - NO 8/250; funzione deviatore vapore

Electrolux 002318 003940 054784

**514459**



**Tubetto pressostato L=241 mm**  
L=211 mm Ø 16-10 mm; L=30 mm Ø 10-4 mm

Electrolux 0C0723

**514458**



**Supporto**

Electrolux 0C0724

## Resistenze

### Accessori per resistenze

**427927**



**Guarnizione resistenza in silicone**  
72x20xh2 mm

Electrolux 0H6829

**442074**



**Piastrina**  
RFR / MFR

Electrolux 002505 0K9607

**438610**



**Guarnizione resistenza 71x24x1.8 mm**

Electrolux 057534

**438593**



**Copertura protezione contatti**

Electrolux 065560

**418067**



**Guarnizione resistenza 125x235x3 mm**

Electrolux 0K7687 0KE439 481694800

**412421**



**Flangia per resistenza**  
Ø 50x90; 6 fori Ø 7,5 mm e 2 fori filettati M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

**517513**



**Guarnizione resistenza Ø 10,5x19,5x1,5 mm**

Electrolux 010227

**414871**



**Boccola**  
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

**418080**



**Guarnizione resistenza Ø 370 mm**  
con 12 fori

Electrolux 0K7971 0KE470 482007200

**427339**



**Supporto per resistenze 450x740 mm**

Electrolux 0G0304 0KD993

## Resistenze

### Accessori per resistenze

**583074**



Supporto per resistenze L=325 mm

Electrolux 0C8479

**347406**



Ferma bulbo

Electrolux 004923 0K3504

**425099**



Supporto resistenze Ø 8 mm [10 pcs]

Electrolux 0K5594

**440165**



Supporto per resistenze L=170 mm

Electrolux 005366 0K9692

**585716**



Supporto sinistro  
dim. 41,5x29,5x48,5 mm

Electrolux 0C2945

**586194**



Supporto L=298 mm

Electrolux 0C0778

**514874**



Traversino 194x16x3 mm

Electrolux 0C0052

**586195**



Staffa  
dim. 300x266 mm

Electrolux 0C0779

**442019**



Rinforzo

Electrolux 006925



## Resistenze

### Bagnomaria

**415126**



**Resistenza 700W 240V**

dim. 140x320 mm, flangia 175x20 mm; attacco M5 - DCBE

Electrolux 050534

**426689**



**Resistenza 1500W 400V**

dim. 395x198 mm; filetto M4; attacco F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0KI334

**414785**



**Resistenza 765W 230V**

dim. 150x330 mm; Faston 6,3 mm - DI-DHW

Electrolux 032759

**415031**



**Resistenza 1500W 230V**

dim. 400x205 mm - RME / PRM / M/E / RM

Electrolux 050309 050933 053553 0K2931

**347037**



**Resistenza 1300W 220V**

dim. 300x190 mm; Faston 6,3 mm - SME / BM

Electrolux 004910 0K3512

**425424**



**Resistenza 1700W 400V**

dim. 450x280 mm; filetto M14x1,5; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0G1869 0G6538 0K4983

**347531**



**Resistenza 1380W 230V**

dim. 190x345 mm - QME

Electrolux 058116

**425581**



**Resistenza 2400W 400V**

dim. 620x275 mm

Electrolux 0G1843 0K4984

**413262**



**Resistenza 1500W 230V**

dim. 395x198 mm - JFM/G400 - PFM/G400

Electrolux 0G2290

**415018**



**Resistenza 2300W 230V**


dim. 700x170 mm - HMS / HMA / ZHMA

Electrolux 051998

## Resistenze

### Bagnomaria

**527937**



**Resistenza 1190W 240V**

dim. 490x115 mm; flangia 100x22 mm - BBM 0402

Electrolux 0M2269

### Brasiere

**414128**



**Resistenza a barra 500W 220V**

dim. 285x40x10 mm; cavo L=1500 mm; BRE80 - BRE80Z

Electrolux 054735

**415173**



**Resistenza 1500W 230V**

dim. 375x76xh75 mm - MBR - 7BRE - RBR

Electrolux 002559

**414136**



**Resistenza a barra 750W 220V**

dim. 440x40x10 mm; cavo L=1000 mm; BRE100 - BRE180

Electrolux 054736

**415028**



**Resistenza 1300W 220V**

dim. 535x80xh100 mm; cavo L=1000mm - HBR/E

Electrolux 051355

**414228**



**Resistenza 1000W 380V**

dim. 390x50x25 mm; filetto M4x1,5

Electrolux 0K6869

**427412**



**Resistenza 2000W 230V**

dim. 585x105 mm; cavo L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0K4747

**462140**



**Resistenza 1650W 230V**

dim. 485x45x65 mm; connessione vite M4

Electrolux 0PRX04

**425312**



**Resistenza 2000W 230V**

dim. 500x90xh45 mm; cavo L=1000 mm - Thermetic UET-E

Electrolux 0G1835 0K4743

## Resistenze

### Brasiere

**424044**



**Resistenza 2500W 230V**  
dim. 600x110 mm; cavo L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0K4748

**425213**



**Resistenza 2500W 230V**  
dim. 170x600 mm; cavo L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1915 0K4739

**427188**



**Resistenza 2500W 254V**  
dim. 595x110 mm; cavo L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0KT892 0KX266

**427521**



**Resistenza 3000W 230V**  
dim. 630x155 mm; con cavetti - FET-E

Electrolux 0K4749

**425522**



**Resistenza 2500W 230V**  
dim. 518x95 mm; cavo L=215 mm

Electrolux 002157 0K4792

**427309**



**Resistenza 3000W 230V**  
dim. 160x535 mm; con cavetti - FET-E

Electrolux 0G1836 0K4745

**585015**



**Resistenza 3000W 280V**  
dim. 500x160 mm; cavi L=1000 mm

Electrolux 0G3916

**425895**



**Resistenza 2000W 230V**  
dim. 570x110 mm; cavo L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G2165 0K4741

**414933**



**Resistenza 2500W 400V**  
dim. 545x80xh48 mm; flangia 70x22 mm;  
attacco M4 - N900

Electrolux 0C0685

**346864**



**Resistenza 1100W 230V**  
dim. 205x110xh54 mm; attacco M4

Electrolux 004932

## Resistenze

### Brasiere

**415178**



**Resistenza 3000W 230V**

dim. 515x137xh48 mm; flangia 70x22 mm;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004469

**427108**



**Resistenza 3000W 230V**

dim. 480x975 mm; cavo L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1834 0K4746 76304502

**611688**



**Resistenza 3500W 230V**

dim. 623x145xh50 mm; flangia 70x22 mm;  
attacco M4

Electrolux 0C2613

**415171**



**Resistenza 1800W 230V**

dim. 550x95 mm

Electrolux 0H6707 0K2189

**424045**



**Resistenza 2000W 230V**

dim. 610x545 mm; cavi L=1000 mm

Electrolux 0K4750

**434977**



**Resistenza 2500W 230V**

dim. 538x81xh44 mm; flangia 70x22 mm

Electrolux 0C0686

**425865**



**Resistenza 2000W 230V**

dim. 610x475 mm; cavo L=1000 mm

Electrolux 0G1913 0K4744

**425924**



**Resistenza 2500W 230V**

dim. 950x565 mm; cavi L=1000 mm

Electrolux 0G1914 0K4740

## Resistenze

### Cartuccia

**438872**



**Resistenza a cartuccia 15W 230V**

Ø 14,5x205 mm; cavo L=740 mm; per  
Brasiere/Friggitrici basculanti a pressione  
serie THERMETIC Mod. BOT/UET/FET/FEN

Electrolux 0G2049

## Cavi riscaldanti

**430176**



**Resistenza 220V 200W [KIT]**

L=370 mm

Electrolux 0KW359

## Cottura

**347738**



**Resistenza boiler 8000W 220/380V**

L=300 mm, flangia 2"; con portabulbo e  
coprifaston

Electrolux 0U1460

**415218**



**Resistenza 2250W 220V**

dim. 550x75xh130 mm; cavo L=1800 mm;  
occhiello Ø 5 mm

Electrolux 0A2247

**415038**



**Resistenza 950W 220V**

dim. 610x550 mm; flangia 90x25 mm; per  
cucina a forno 900

Electrolux 059237

**425965**



**Resistenza 2000W 254V**

dim. 615x105 mm; cavo blu L=700 mm, cavo  
nero L=3000 mm

Electrolux 0K4961

**415033**



**Resistenza 6000W 400V**

dim. 375x65 mm; flangia 80x28 mm

Electrolux 0H6198

**425359**



**Resistenza 2500W 205V**

dim. 515x130 mm; cavo L=350 mm

Electrolux 0G2538

## Resistenze

### Cottura

**425584**



**Resistenza 2500W 230V**  
dim. 515x130 mm; cavo L=350 mm

Electrolux 0G1956 0K4862 0K6297

**415306**



**Resistenza forno 1500W 230V**  
dim. 590x130xh30 mm; per cucina a forno HT/GE800

Electrolux 052095 053405

**425686**



**Resistenza 3000W 230V**  
dim. 515x130 mm; cavo L=350 mm

Electrolux 002264 0H9757 0K4793

**414590**



**Resistenza 1650W 230V**  
dim. 535x142 mm; filetto M10x1,5; per cucina a forno RCFE

Electrolux 054147 054535 0KF005

**615383**



**Resistenza 1500W 440V**  
per cucina a forno N700 MARINE

Electrolux 0C3331 0C4272

**414448**



**Resistenza 3200W 380V**  
dim. 465x130xh28 mm; attacco M14x1,5

Electrolux 0K6870

**611984**



**Resistenza 1500W 400V**  
dim. 540x140 mm; flangia 162x18 mm - per cucina a forno N700

Electrolux 0C0269 0C2813

**347125**



**Resistenza 2000W 230V**  
dim. 230x255 mm; flangia 70x22 mm

Electrolux 0C7090

**414900**



**Resistenza 1500W 230V**  
dim. 530x148 mm; flangia 162x18 mm - per cucina a forno N900

Electrolux 0C0310

**347163**



**Resistenza 1500W 230V**  
dim. 220x430 mm; flangia 70x22 mm

Electrolux 0K3586

## Resistenze

### Cottura

**347458**



**Resistenza 1000W 230V**  
dim. 300x125 mm; attacco M12

Electrolux 0K3494

**583801**



**Resistenza 2000W 230V**  
Ø 203x37 mm; flangia 22x70,5 mm; faston 6,3

Electrolux 0PE897

**425488**



**Resistenza 2000W 230V**  
dim. 200x40xh45 mm

Electrolux 0K4812 0K7863 0KF584 0KZ460

**586169**



**Resistenza 2700W 240V**  
Ø 190x33 mm; flangia 100x22,4 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0G8606

**528295**



**Resistenza 2000W 230V**  
L= 800 mm; attacco M24

Electrolux 0M0709

**347041**



**Resistenza 2500W 230V**  
Ø 180x195 mm; flangia 70x22 mm

Electrolux 004934 0K3580

**425835**



**Resistenza 1500W 230V**

Electrolux 0KT907 0KU007 0KW867

**459810**



**Resistenza 2000W 230V**  
Ø 190x30 mm; flangia 70,5x22 mm

Electrolux 0PR555

## Resistenze

### Cuocipasta

**414938**



**Resistenza 1000W 230V**  
dim. 278x239xh25 mm; attacco F6x0,8 mm

Electrolux 0A5492

**415180**



**Resistenza 1550W 225V**  
dim. 607x50 mm; parte interna L=535 mm

Electrolux 059066

**414139**



**Resistenza 1100W 220V**  
dim. 680x40x10 mm; cavo L=1000 mm

Electrolux 054737

**415020**



**Resistenza 1650W 230V**  
L=540 mm; flangia 60x30 mm

Electrolux 006853

**415047**



**Resistenza 1350W 225V**  
dim. 510x55 mm; flangia 60x27 mm

Electrolux 056906

**347466**



**Resistenza 1650W 230V**  
dim. 368x70xh178 mm

Electrolux 005816 0K3583

**427285**



**Resistenza 1400W 230V**  
dim. 530x58 mm; flangia 60x28 mm; filetto M5 - Thermaline S90

Electrolux 0K5116

**582161**



**Resistenza 3000W 230V con termofusibile**  
L=255 mm; flangia triangolare 83,5x79 mm; Øint. 49 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 045984 047505 066109 0C1848  
0K2912

**427099**



**Resistenza 1400W 254V**  
dim. 560x56 mm

Electrolux 0KK027 18005635 72120705

**413272**



**Resistenza 5000W 220V [KIT]**  
L=460; flangia Ø 76 mm - CH65 mm

Electrolux 054723 054921



## Resistenze

### Etchedfoil

**585963**



**Resistenza ETCHEDFOIL 500W 220V**  
dim. 290x175 mm, cavi L=1000 mm

Electrolux 0KZL95

**375511**



**Resistenza ETCHEDFOIL 700W 220V**  
dim. 460x270 mm, cavo L=1800 mm

Electrolux 0PRB19

**435195**



**Resistenza ETCHEDFOIL 1000/1190W  
220/240V**  
dim. 470x275 mm

Electrolux 032666

## Friggitrici

**425683**



**Resistenza 500W 230V**  
dim. 610x22xh10 mm - per friggitrice

Electrolux 0H9763 0K4803

**432472**



**Resistenza 700W 400V**  
dim. 600x22x10 mm - per friggitrice

Electrolux 0G2306 0K0420 0K0434

**432474**



**Resistenza ceramica 600W 400V**  
dim. 600x22x11 mm - per friggitrice

Electrolux 006862 0H6091 0K0388 0KA530

**415051**



**Resistenza 1500W 230V**  
dim. 290xh220 mm; flangia 33x31 mm - per friggitrice

Electrolux 004752

## Resistenze

### Friggitrici

**415070**



**Resistenza 1500W 220V**

dim. 375xh275 mm; flangia 41x34 mm; attacco M4 - per friggitrice

Electrolux 054951 056168 058612

**611692**



**Resistenza 2900W 230V**

dim. 305x57x190 mm; flangia 67x31,5 mm; faston 6,3x0,8 mm - per friggitrice

Electrolux 0C2617

**585226**



**Resistenza 1500W 230V**

dim. 315x25x200 mm; flangia 33x31,5 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C2615

**415177**



**Resistenza 2900W 230V**

dim. 233x77xh245 mm; flangia 84x31 mm; faston 6,3x0,8 mm - per friggitrice

Electrolux 004628

**425428**



**Resistenza 2500W 254V**

dim. 310x35x280 mm; attacco M12x1; connessione M4 mm

Electrolux 0K4973

**432462**



**Resistenza 2900W 230V**

dim. 300x65xh230 mm; flangia 66x31 mm; faston 6,3x0,8 mm - per friggitrice

Electrolux 005964

**425596**



**Resistenza 2500W 230V**

dim. 610x140 mm - per friggitrice

Electrolux 0H9767 0K4810 0KF583

**611691**



**Resistenza 2900W 230V**

dim. 260xh240 mm; flangia 67x31,5 mm; faston 6,3x0,8 mm - per friggitrice

Electrolux 0C2616

**415200**



**Resistenza friggitrice 2900W 230V**

dim. 320xh210 mm; flangia 67x31 mm - per friggitrice

Electrolux 004639

**432227**



**Resistenza 2900W 230V**

dim. 270x60xh248 mm; flangia 67x32 mm; faston 6,3x0,8 mm - per friggitrice

Electrolux 0A5565

## Resistenze

### Friggitrici

**425426**



**Resistenza 3000W 254V**

dim. 320x35x275 mm; attacco M12x1;  
connessione M4 mm - per friggitrice

Electrolux 0K4975

**415094**



**Resistenza 5500W 230V**

dim. 325x100xh275 mm; flangia 60x30 mm -  
per friggitrice

Electrolux 059563

**415069**



**Resistenza 3000W 230V**

dim. 320x50xh260 mm; flangia 67x41 mm - per  
friggitrice

Electrolux 054962 056170 058615

**415257**



**Resistenza 5500W 230V**

dim. 315x87x250 mm; flangia 60x30xmm - per  
friggitrice

Electrolux 006698

**415045**



**Resistenza 3000W 240V**

dim. 400x70xh270 mm; flangia 67x40 mm - per  
friggitrice

Electrolux 055553 056172 058802

**415279**



**Resistenza friggitrice 5500W 400V**

dim. 320x86xh248 mm; flangia 60x30 mm;  
attacco M5 - per friggitrice

Electrolux 006571

**347540**



**Resistenza 3280W 230V**

dim. 285x180 mm H=20 mm; flangia 70x22,  
cavetti L=150 mm - per friggitrice

Electrolux 058154

**431114**



**Resistenza 7200W 400/415V**

dim. 285x150x255 mm - per friggitrice

Electrolux 0KV048 0KW839

**415013**



**Resistenza 4000W 220V**

dim. 415x95xh340 mm; attacco M5 - per  
friggitrice

Electrolux 052326

**427623**



**Resistenza 3x3000W 230V**

dim. 530x177 mm - per friggitrice

Electrolux 0G6414 0H6193 0K0602 0K0621

## Resistenze

### Friggitrici

**431151**



**Resistenza 11000W 400/415V**  
dim: 155x330x285 mm - per friggitrice

Electrolux 0K5928 0KX062 0KZ073 0U4338

**415187**



**Resistenza 2000W 230V**  
dim. 255x40x195 mm; attacco M13 - per friggitrice

Electrolux 004926 0C4746 0K3515

### Fry Top

**427614**



**Resistenza 750W 230V**  
L=471 mm; flangia 44x20 mm; attacco F6,3 mm - Fry-top

Electrolux 0H6183

**414705**



**Resistenza 1250W 230V**  
dim. 470x55xh45 mm - Fry-top

Electrolux 053393 0K2907

**310236**



**Resistenza 1400W 240V (supergrill)**  
dim. 410x40 mm; flangia 52x20 mm; filetto M4

Electrolux 0U1489

**415175**



**Resistenza 1250W 230V**  
dim. 480x53xh50 mm - Fry-top

Electrolux 004649

**427833**



**Resistenza 1100W 400V**  
dim. 540x37x62 mm; con cavo - Fry-top

Electrolux 0H6155 0H6211

**414907**



**Resistenza 1250W 240V**  
dim. 470x55xh45 mm - Fry-top

Electrolux 053614

## Resistenze

### Fry Top

**347440**



**Resistenza 1300W 230V**  
dim. 465x85 mm; attacchi M4 - Fry-top

Electrolux 004918 0K3518

**414931**



**Resistenza 2500W 400V**  
dim. 560x85 mm - Fry-top

Electrolux 006681

**415100**



**Resistenza 1500W 230V**  
dim. 484x90xh50 mm; attacco F6,3 - Fry-top PR700

Electrolux 004671

**415024**



**Resistenza 2500W 230V**  
dim. 568,5x80xh84 mm; attacco M5 - Fry-top HD900

Electrolux 006682

**411617**



**Resistenza 1500W 230V**  
dim. 430x95xh55 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0K8424

**415021**



**Resistenza 1800W 220/230V**  
dim. 615x88xh23 mm; flangia 60x30 mm; attacco F6,3 - HG - ZG

Electrolux 002403

**414940**



**Resistenza 2000W 220V**  
dim. 595x41x40 mm; attacco M5 - Fry-top

Electrolux 055998

**582829**



**Resistenza 2000W 230V**  
dim. 435x90 mm; flangia 60x30 mm; filetto M5

Electrolux 0C9971

**415186**



**Resistenza 2200W 230V**  
dim. 570x90xh97 mm - Fry-top e Brasiera

Electrolux 059401

**611689**



**Resistenza 2000W 230V**  
L=500 mm, flangia 60x30 mm - N700

Electrolux 0C2614

## Resistenze

### Fry Top

**586615**



**Resistenza 2500W 230V**  
dim. 580x90 mm; flangia 60x30 mm

Electrolux 0CA001

**427082**



**Resistenza 2500W 440V**  
Starline Compact

Electrolux 0KT757

**434979**



**Resistenza 2500W 400V**  
dim. 620x90xh40 mm; flangia 60x30 mm - N900

Electrolux 0C0495

**427505**



**Resistenza 4000W 400V**  
dim. 545x212xh55 mm - attacco M5 - Fry-top

Electrolux 0G2878

**414704**



**Resistenza 3000W 230V**  
dim. 430x135xh40 mm - Top N700

Electrolux 053451 054773 0K2916

**537380**



**Resistenza 3600W 230V**  
dim. 280x335 mm - Fry-top

Electrolux 0G3430

**427079**



**Resistenza 2000W 400V**  
dim. 320x175x60 mm - Fry-top

Electrolux 002581 0K4985

**317489**



**Resistenza 2800W 230V**  
dim 455x248 mm; cavetti L=250 mm - Fry-top

Electrolux 0D5983 0D6892

**425504**



**Resistenza 2000W 440V**  
dim. 330x180xh65 mm - Starline

Electrolux 0G3793 0KK096 0KT887 0KV635

**581998**



**Resistenza 3600W 230V**  
dim. 455x247 mm; cavi L=275 mm; faston F6,3 mm - Fry-top

Electrolux 0D7234

## Resistenze

### Fry Top

**347412**



**Resistenza 3000W 230V**

dim. 474x285xh54 mm; attacco M4 - Fry-top

Electrolux 0U3378

**460715**



**Resistenza 1000W 230V**

dim. 398x62x35 mm; attacco 1/4"; filetto M4

Electrolux 0C4920

**346896**



**Resistenza 1350W 230V**

dim. 395x60 mm; attacchi M4 - per Griglia

Electrolux 004907

## Infrarosso

**347594**



**Resistenza infrarosso 400W 230V**

dim. 240x60 mm; per scaldapatate

Electrolux 058144

**414935**



**Resistenza infrarosso 1000W 230V fino a S/N 8341000XX**

dim. 240x60 mm; per scaldapatate

Electrolux 0A2843 0G3479 0K3898 0K9795

**346883**



**Resistenza infrarosso 650W 230V**

dim. 240x60 mm; per scaldapatate

Electrolux 004898

**585439**



**Resistenza infrarosso 1000W 230V da S/N 835100001**

dim. 240x60 mm; per scaldapatate; cavi L=1500 mm

Electrolux 0CB560

## Resistenze

### Infrarosso

**435379**



**Resistenza infrarosso 450W 230V**  
lung. 545 mm

Electrolux 032571 0K9662

### Pentole

**414537**



**Resistenza 3000W 220V**  
Øest. 80x120 mm; flangia 69x25 mm

Electrolux 0K8081 0K8121 0KE480

**414473**



**Resistenza 4000W 400V**  
Ø 79x120 mm - EBE

Electrolux 0K8084 0KJ338 0KK059

**417315**



**Resistenza 3000W 380V - [KIT]**  
EBE

Electrolux 0KJ337 0W1973 482169401

**417621**



**Resistenza 4000W 440V**  
Ø 81x120 mm; flangia 25x70 mm; filetto  
M14x1,5; connessione M4

Electrolux 0K8085 0K8124 0KE482

**414323**



**Resistenza 4000W 220V**  
flangia 69x25 mm - EBE

Electrolux 0K8083 0K8123

**418008**



**Resistenza 5000W 230V**  
Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8600 0KS001 491397810

**419680**



**Resistenza 4000W 230V**  
Ø 78,50x88 mm - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8599 491397806

**418978**



**Resistenza 5000W 254V**  
Øext 80xh110 mm; filetto M14; connessione  
M4 - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8601 491397812



## Resistenze

### Pentole

**582340**



**Resistenza 3x2500W 230V**

dim. 190x50x115 mm; flangia tonda Ø 72 mm con filetto M8x1 mm e vite M5x14 mm, cavi L= 200 mm con occhiello Øint 6 mm

Electrolux 0KZE57

**414493**



**Resistenza 6000W 230V**

dim. 230x125 mm; senza foro di alloggiamento per sonda PT1000 - per friggitrice

Electrolux 0K7682

**700387**



**Resistenza 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; flangia Ø 72 mm; cavi L= 200 mm con occhiello Øint 6 mm

Electrolux 0KZE58 ST0615103

**414498**



**Resistenza 6000W 230V**

dim. 230x125 mm; con foro di alloggiamento per sonda - per pentole ribaltabili

Electrolux 0K7688

**417860**



**Resistenza 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; flangia Ø 72 mm con filetto M8x1 mm e vite M5x14 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KJ530 491457002

**414491**



**Resistenza 7500W 400/230V 3P**

dim. 380x160 mm; con foro per alloggiamento sonda - per pentole ribaltabili

Electrolux 0K1107 482308602

**419570**



**Resistenza 7500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; flangia Ø 72 mm con filetto M8x1 mm e vite M5x14 mm; con staffa di fissaggio; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KL130 428158101

**414539**



**Resistenza 7500W 400V**

dim. 380x160 mm; con foro per alloggiamento sonda - per pentole ribaltabili

Electrolux 0KJ521 482308502

**419674**



**Resistenza 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; flangia Ø 72 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KJ531 491457003

**414447**



**Resistenza 10000W 220V**

dim. 1550x370x65 mm; con foro per alloggiamento sonda - per pentole ribaltabili

Electrolux 0K7684

## Resistenze

### Pentole

**418151**



**Resistenza 12500W 230/400V**  
flangia 126x230 mm; con foro per alloggiamento sonda - per pentole ribaltabili

Electrolux 0KL150 428102600

**415185**



**Resistenza 1250W 220/230V**  
dim. 485x44xh95 mm; filetto M5

Electrolux 059679

**419672**



**Resistenza 12500W 230V**  
flangia 130x230 mm; con foro per alloggiamento sonda - per pentole ribaltabili

Electrolux 0KJ522 0KL149 428102700

**427687**



**Resistenza 1000W 230V**  
dim. 225x65 mm; flangia 80x27 mm; attacchi F6,3

Electrolux 0H6199 0K0550 0KC471

**414542**



**Resistenza 12500W 400V**  
dim. 380x160 mm; con foro per alloggiamento sonda - per pentole ribaltabili

Electrolux 0KJ278

**428763**



**Resistenza 5600W 400V**  
dim. 270x60 mm; flangia 80x28 mm; attacco F6,3

Electrolux 0H6164

**415191**



**Resistenza 750W 220/230V**  
dim. 315x42xh100 mm; attacco F6,3 - HPN/ED - HPA/ED - ZPN/ED

Electrolux 059681

**414902**



**Resistenza boiler 10750W 230V**  
L= 550 mm - N900

Electrolux 0C0715 0C6470

**415190**



**Resistenza 1050W 230V**  
dim. 425x42xh100 mm; filetto M5

Electrolux 059680

**425876**



**Resistenza boiler 3000W 230V**  
L=225 mm; attacco F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2111 0K4731

## Resistenze

### Pentole

**427105**



**Resistenza boiler 3000W 230V con tubo sensore**  
L=250 mm; attacco F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2163 0K4732 18001101 76302704

**423886**



**Resistenza boiler 6000W 240V**  
L=425 mm, flangia Ø 65 mm, con guarnizione; attacco F6,3 - New Thermaline

Electrolux 0K4976

**427104**



**Resistenza boiler 4500W 230V**  
L=330 mm; flangia Ø 64 mm, Øint. 49 mm; faston 6,3; Thermaline S90

Electrolux 0G1631 0K4733 0T5821

**425684**



**Resistenza boiler 6000W 230V**  
L=500 mm; flangia Ø int. 47,5 mm; con portabulbo; attacco F6,3

Electrolux 0H9761 0H9762 0K4801 0K4802

**427100**



**Resistenza boiler 4500W 230V [KIT]**  
L=330 mm; flangia Ø 64 mm, Øint. 49 mm; guaina portabulbo L=190 mm; faston 6,3; Thermaline S90

Electrolux 0G1632 0K4734 0T6626

**415181**



**Resistenza boiler 4500W 220V**  
L=390 mm; flangia triangolare H=83 mm Ø int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

**427310**



**Resistenza boiler 6000W 230V**  
L=430 mm; flangia Ø int. 47,5 mm; attacco F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2164 0K4735 0T5867

**415017**



**Resistenza boiler 4700W 230V**  
L=400 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm; Øint. 47 mm; con guaina portabulbo; faston 6,3x0,8 mm - XPI/E - JPI/E

Electrolux 002523 002524

**425519**



**Resistenza boiler 6000W 230V**  
L=430 mm; flangia tonda Ø int. 47,5 mm; con portabulbo; attacco F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G1959 0K4736

**415011**



**Resistenza boiler 6000W 230V**  
L=490 mm; flangia triangolare Ø est. 63 mm Ø int 47,5 mm; con guaina portabulbo - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621  
0K3491 0L1877

## Resistenze

### Pentole

**427600**



**Resistenza boiler 6000W 240V**

L=425 mm; flangia Ø 65 mm; attacco F6,3 - New Thermaline

Electrolux 0K6397

**415189**



**Resistenza boiler 7500W 230V**

L=560 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm; Øint. 47 mm; guaina portabulbo L=180 mm; faston 6,3x0,8 mm - HPN/E - HPN/ED - ZPN/E - ZPN/ED

Electrolux 059665

## Salamandra

**318056**



**Resistenze 2500W 240V**

dim. 300x 270 mm; attacco M5 - Salamandra

Electrolux 0U1088

**427470**



**Resistenza 2100W 230V**

dim. 218x265 mm; attacco M5 - Salamandra

Electrolux 0G1798 0K4778

**414905**



**Resistenza 3000W 220V**

dim. 230x360 mm; attacco F6,3; flangia 70x22 mm - Salamandra

Electrolux 052836 417502224

**425541**



**Resistenza 2100W 400V**

dim. 225x260 mm - Salamandra

Electrolux 0G1797 0K3007 0K4777 0K1818

**414932**



**Resistenza 3000W 240V**

dim. 228x350 mm; attacco F6,3; flangia 70x22 mm - Salamandra

Electrolux 053151

**426895**



**Resistenza 2100W 415V**

Salamandra

Electrolux 0G2437 74.1844.02 74184402

## Resistenze

### Salamandra

**585894**



**Resistenza 2000W 400V**  
dim. 325x150x60 mm; connessione M4

Electrolux 0D6942

**346985**



**Resistenza 2000W 230V**  
dim. 230x280 mm; flangia 107x32 mm;  
connessione M4 - Salamandra

Electrolux 003016 0KD963

**415192**



**Resistenza 1900W 220V**  
dim. 245x230 mm - Salamandra

Electrolux 056783 0HB159 0K9369

**415214**



**Resistenza 2000W 220V**  
dim. 240x333 mm - Salamandra

Electrolux 056782 0HB160 0K9368

**347046**



**Resistenza 1000W 230V**  
dim. 215x95 mm; flangia 107x93 mm; attacchi  
M4 - Salamandra

Electrolux 003014 0KD844

**347047**



**Resistenza 2000W 230V**  
dim. 220x230 mm; flangia 107x32 mm; attacchi  
M4 - Salamandra

Electrolux 003012 0KD874

## Resistenze

### Tuttapietra

**529496**



**Resistenza 3800W 240V**  
dim. 300x325xh100 mm

Electrolux 0G3021

**427049**



**Resistenza centale 1000W 400V**  
dim. 255x255x80 mm

Electrolux 0H9774 0K4820 0M2125


**529299**



**Resistenza 4000W 230V**  
dim 330x300 mm

Electrolux 0G3014 0G6537

**427604**



**Resistenza 1160W 230V**

Electrolux 0K6335

**427645**



**Resistenza 4000W 400V**  
dim. 300x335x80 mm

Electrolux 0G2883

**427528**



**Resistenza interna 1160W 400V**  
dim. 295x245 mm

Electrolux 0H9772 0K4815 0K4818 0KF587  
18002166 72048402

**529302**



**Resistenza 4000W 415V**  
dim. 335x325 mm

Electrolux 0G3016

**427527**



**Resistenza interna 1160W 440V**  
dim. 295x245xh80 mm

Electrolux 0K4853 0K7427 0KF593


**427053**



**Resistenza interna 810W 400V**  
dim. 230x230x80 mm

Electrolux 0H9775 0K4821 0M2126

**427046**



**Resistenza esterna 1190W 400V**  
dim. 285x285x80 mm

Electrolux 0H9773 0K4819 0KQ945 0M2124

## Resistenze

### Tuttapiastra

**427661**



**Resistenza 1335W 230V**

Electrolux 0K6336

**427525**



**Resistenza esterna 1505W 440V**  
dim. 305x350xh75 mm

Electrolux 0K4855 0K7425 0K8066 0KF595

**427529**



**Resistenza centrale 1335W 400V**  
dim. 327x270 mm

Electrolux 0H9771 0K4814 0K4817 0KF586

**427526**



**Resistenza centrale 1335W 440V**  
dim. 275x320xh95 mm

Electrolux 0K4854 0K7426 0KF594

**427601**



**Resistenza 1505W 230V**

Electrolux 0K6337

**427530**



**Resistenza esterna 1505W 400V**  
dim. 350x300 mm

Electrolux 0H9770 0K4813 0K4816 0KF585

## Termostati

### A contatto

**322478**



**Termostato a contatto 120°C 250V 16A**

Electrolux 0C6155

**349840**



**Termostato a contatto 210°C 1P**  
mod. 2450CM G8100-405 - L210C 0220;  
faston 6x0,8 mm

Electrolux 003329

**438192**



**Termostato contatto 1P 10A 250V T250°C**  
ELTH 271 T250

Electrolux 005203 0KG530

**427901**



**Termostato doppio a contatto 210°C**  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux OKL023 325641970

## Accessori

**433767**



**Guarnizione per bulbo Ø 6 mm**

Electrolux 002075 0K4316

**412529**



**Guarnizione bulbo termostato**

Electrolux 006098 0KI532



## Termostati

### Accessori

**431772**



**Cappuccio sicurezza termostato**

Electrolux 0A2187

**432339**



**Premistoppa M12x0,75 mm per bulbo max. Ø 6 mm [kit cpl]**  
 premistoppa M9x1, guarnizione in EPDM Ø 7,8x7 mm

Electrolux 0E5619 0H2265 0K3863 0K7490

**514688**



**Resistenza di dispersione**

Electrolux 0C0311

**413877**



**Dado 19x10 mm Ø 6,2 mm**

Electrolux 003653

**441372**



**Premistoppa M12x1 - Ø 4 mm**  
 L=14 mm

Electrolux 059295

**432262**



**Staffa di collegamento termostato H=16 mm**  
 dim. 29x21x16 mm

Electrolux 006712 054376 0A2039 0H6283  
 0M0643

**441864**



**Premistoppa M12x1 - Ø 6 mm**

Electrolux 002076

**432288**



**Staffa di collegamento termostato H=12 mm**  
 dim. 29x21x12 mm

Electrolux 0A2205 0G0270 0H6775 0K5001

**438733**



**Premistoppa M12 - Ø 6,25 mm**  
 L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

**432458**



**Perno collegamento commutatore-termostato**

Electrolux 050256

## Termostati

### Accessori

**441627**



**Protezione H=41 mm**  
flangia 35x44.5 mm

Electrolux 051865

**365870**



**Supporto sonda**  
dim. 50x45,5 mm

Electrolux 0C0641

## Lavoro

**432391**



**Termostato di lavoro 1P 30÷90°C**  
capillare rivestito L=1900 mm; bulbo Ø 6x130 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003262 050931 051920

**347069**



**Termostato di lavoro 1P 50÷100 °C**  
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 004911 0K3513

**324278**



**Termostato di lavoro 1P 0÷110°C**  
capillare L=2400 mm; bulbo Ø 6x140 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA778 0KA790

**432226**



**Termostato di lavoro 1P 30÷110°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x115 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2018

**432081**



**Termostato 1P c/interruttore 30÷90°C**  
capillare rivestito L=980 mm; bulbo Ø 6x175 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051142 0KK2930

**433274**



**Termostato di lavoro 1P 110°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x112 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KK040

## Termostati

### Lavoro

**428999**



**Termostato di lavoro 1P 140°C**

capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x108 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6x23 mm

Electrolux 0H6126

**347242**



**Termostato di lavoro 1P 150÷200°C**

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6x135 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 006749

**450278**



**Termostato di lavoro 1P 90÷180°C**

capillare L=870 mm; bulbo Ø 6x133 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA890 0KJ142

**432128**



**Termostato di lavoro 1P 50÷270°C**

capillare rivestito L=1300 mm; bulbo Ø 4x115 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051360 0K2925

**432412**



**Termostato di lavoro 1P 90÷185°C**

capillare rivestito L=1300 mm; bulbo Ø 4x231 mm; 0,5A 12V

Electrolux 002602 0G2351

**347038**



**Termostato di lavoro 1P 58÷297°C**

capillare L=870 mm; bulbo Ø 3,3x219 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006941

**432079**



**Termostato di lavoro 1P 90÷185°C\***

capillare rivestito L=1300 mm; bulbo Ø 4x230 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050412

**347117**



**Termostato di lavoro 1P 61÷298°C**

capillare L=900 mm; bulbo Ø 3x230 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004939

**347561**



**Termostato di lavoro 1P 95÷190°C**

capillare rivestito L=1090 mm; bulbo Ø 6x94 mm; premistoppa M10x1; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003123 058163

**432537**



**Termostato di lavoro 3P 30÷90°C [KIT]**

capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x215 mm; 16(4)A 380V

Electrolux 045169 0C5345 0K2919 0K5114

## Termostati

### Lavoro

**432305**



**Termostato di lavoro 3P 30÷90°C**

capillare rivestito L=870 mm; bulbo Ø 6x175 mm; 10A 400V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031284 031532 050237 050932  
0K2929

**411528**



**Termostato di lavoro 3P 50÷320°C**

capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 3x230 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8421 0KM915

**347438**



**Termostato di lavoro 3P 30÷110°C**

capillare L=900; bulbo Ø 6x130 mm; 16A 400V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005817 032858 0A2237 0A3055

**432252**



**Termostato di lavoro 3P 60÷185°C**

capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 4x230 mm; 16(4)A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005940 0KG557

**428973**



**Termostato di lavoro 3P 30÷110°C**

capillare rivestito L=900; bulbo Ø 6x80 mm; 10A 400V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G0500 0G4943 0H6220 0H6228  
0K9764 0K1132 0KQ973 0M0720

**432306**



**Termostato di lavoro 3P 60÷320°C**

capillare rivestito L=1300 mm; bulbo Ø 4x130 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052099

**432346**



**Termostato di lavoro 3P 50÷300°C**

capillare rivestito L=1740 mm; bulbo Ø 6x80 mm; 16A 230V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C1413 0H6217 0K7279 0K9355  
0KC023 0KG661

**432413**



**Termostato di lavoro 3P 90÷230°C**

capillare rivestito L=1250 mm; bulbo Ø 4x131 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002402 0C7528

**431774**



**Termostato di lavoro 3P 50÷320°C**

capillare L=880 mm; bulbo Ø 3x226 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2206 0K2915

**583076**



**Termostato di lavoro 3P 90÷270°C**

capillare L=1200 mm; bulbo Ø 4x130 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6234

## Termostati

### Lavoro

**428998**



**Termostato di lavoro 3P 95÷180°C**

capillare L=1780 (rivestito 1400 mm); bulbo Ø 6x130 mm

Electrolux 0H6127 0H6233 0K9780 0KC027  
0KC473 0KE593

**429334**



**Termostato di lavoro 3P 110÷320°C**

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 6x100 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6216

**346569**



**Termostato di lavoro 3P 95÷185°C**

capillare L=1800 mm; bulbo Ø 6x117 mm, perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm, premistoppa M9x1 mm

Electrolux 059170

**432149**



**Termostato di lavoro 3P 115÷300°C**

capillare rivestito L=1150 mm; bulbo Ø 3x147 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004363

**432129**



**Termostato di lavoro 3P 100÷185°C**

capillare rivestito L=2600 mm; bulbo Ø 4x236 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004548 004925 051361 054931  
0K3514

**431008**



**Termostato di lavoro 3P 130÷190°C**

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 4x160 mm

Electrolux 0K4097 0K4308 0K1548 0K1687  
0KW841 0M2160

**432177**



**Termostato di lavoro 3P 100÷285°C**

capillare rivestito L=1150 mm; bulbo Ø 3x230 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004917 059235 0K3517

**425305**



**Termostato di lavoro 3P 135÷200°C**

capillare L=900 mm - rivestito 350 mm; bulbo Ø 6x132 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002587 0G4002 0K5042 0K1250

**432223**



**Termostato di lavoro 3P 100÷300°C**

capillare rivestito L=1150 mm; bulbo Ø 6x80 mm; 10A 400V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052916 0K2906

**427161**



**Termostato di lavoro 3P 150÷200°C**

capillare L=1200 mm; bulbo Ø 3x235 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; premistoppa M9x1

Electrolux 0G2760

## Termostati

### Lavoro

**435015**



**Termostato di lavoro 3P 200÷250°C**

capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 6x78 mm

Electrolux 0C1000

**432277**



**Termostato di lavoro 3P 250÷300°C**

capillare rivestito=1200 mm; bulbo Ø 3x330 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,2 mm H=25 mm

Electrolux 055996

**435016**



**Termostato di lavoro 3P 250÷300°C**

capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 6x80 mm

Electrolux 0C0999

## Sicurezza

**427523**



**Termostato di sicurezza 1P 110°C**

capillare rivestito L=850 mm; bulbo Ø 6x112 mm

Electrolux 0H9836 0K5023

**418097**



**Termostato di sicurezza 1P 145°C**

capillare L=850 mm; bulbo Ø 6x77 mm

Electrolux 0K8105 0KE487 482155700

**347105**



**Termostato di sicurezza 1P 130°C**

capillare L=1150 mm; bulbo Ø 6x129 mm

Electrolux 004912 004931 0K3555 0K3610

**429065**



**Termostato di sicurezza 1P 178°C**

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 4x112 mm

Electrolux 0H6141 0KE595

## Termostati

### Sicurezza

**428996**



**Termostato di sicurezza 1P 190°C**  
capillare L=400 mm; bulbo Ø 3x180 mm;  
premistoppa M9x1

Electrolux 0H6142 0H9844 0K4131 0K5041

**347568**



**Termostato di sicurezza 1P 240°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x78  
mm; premistoppa M10x1; cavo L=320 mm per  
termocoppia

Electrolux 058164

**432542**



**Termostato di sicurezza 1P 220°C**  
capillare L=1800 mm; bulbo Ø 6x140 mm

Electrolux 0A2011 0S1933

**432352**



**Termostato di sicurezza 1P 240°C**  
capillare rivestito L=2000 mm; bulbo Ø 6x40/80  
mm

Electrolux 003518 003616 004354

**346189**



**Termostato di sicurezza 1P 230°C**  
capillare L=850 mm, bulbo Ø 11x15 mm,  
attacco bulbo M14x1

Electrolux 059568

**432065**



**Termostato di sicurezza 1P 240°C\***  
capillare rivestito L=2000 mm; bulbo Ø 6x130  
mm; 16(4)A 380V

Electrolux 059559

**314874**



**Termostato di sicurezza 1P 230°C**  
capillare L=900 mm bulbo Ø 6x90 mm; a  
ripristino manuale

Electrolux 0C4279

**347469**



**Termostato di sicurezza 3P 245°C**  
capillare L=850 mm, bulbo Ø 6x90 mm, 10A  
400V

Electrolux 004951 0K3563

**339133**



**Termostato di sicurezza 1P 236°C**  
capillare L=1000 mm; bulbo Ø 5x100 mm

Electrolux 053012

**432132**



**Termostato di sicurezza 1P 245°C**  
capillare rivestito L=1300 mm; bulbo Ø 6x80  
mm; a ripristino manuale

Electrolux 056435 0A5435

## Termostati

### Sicurezza

**347552**



**Termostato di sicurezza 1P 240°C**  
capillare L=1280 mm; bulbo Ø 6x77 mm;  
premistoppa M10x1

Electrolux 003121 058162

**582495**



**Termostato di sicurezza 140°C**  
dim. 32x27 mm; portata contatti 16A 250V;  
faston 6,3 mm

Electrolux 091100

**432130**



**Termostato di sicurezza 1P 250°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x90  
mm; a ripristino manuale

Electrolux 005931 0KE802

**427149**



**Termostato di sicurezza 3P 130°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x74 mm  
- a riarmo manuale

Electrolux 0H6133 0H9787 0K4856

**432184**



**Termostato di sicurezza 1P 360°C**  
capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6x74  
mm; a ripristino manuale

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

**432302**



**Termostato di sicurezza 3P 140°C**  
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938 0S2623

**427484**



**Termostato di sicurezza 1P 360°C**  
capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 4x110  
mm

Electrolux 0G4128 0H9835 0K5019 0KG916

**432143**



**Termostato di sicurezza 3P 140°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x90  
mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004862

**347040**



**Termostato di sicurezza 1P 360°C**  
capillare L=1170 mm; bulbo Ø 4x128 mm

Electrolux 006942

**429030**



**Termostato di sicurezza 3P 145°C**  
capillare L=1430 mm; bulbo Ø 6x180 mm;  
premistoppa M9x1

Electrolux 0G1838 0K7766 0K8054



## Termostati

### Sicurezza

**612109**



**Termostato di sicurezza 3P 140°C**  
capillare rivestito L=900 mm, bulbo Ø 6x90 mm; a riarmo manuale

Electrolux 0C2983

**427072**



**Termostato di sicurezza 3P 180°C**  
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6x77 mm

Electrolux 0K4981

**432063**



**Termostato di sicurezza 3P 160°C**  
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x175 mm; 10A 400V - a riarmo manuale

Electrolux 051637

**429076**



**Termostato di sicurezza 3P 68÷200°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x77 mm; premistoppa M9x1

Electrolux 0H6221 0K1541

**347052**



**Termostato di sicurezza 3P 162°C**  
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x77 mm

Electrolux 005815

**427101**



**Termostato di sicurezza 3P 150÷200°C**  
capillare L=1200 mm; bulbo Ø 4x165 mm - a riarmo manuale

Electrolux 0G1961 0K5143

**432061**



**Termostato di sicurezza 3P 170°C**  
capillare rivestito L=1200 mm, Ø bulbo 6x40 mm

Electrolux 004742

**432182**



**Termostato di sicurezza 3P 225°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x160 mm; 20A 380V

Electrolux 059552

**431685**



**Termostato di sicurezza 3P 170°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm; 0,5A 12V - a riarmo manuale

Electrolux 005295 0KB737

**311441**



**Termostato di sicurezza 3P 230°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x100 mm; premistoppa M10x1

Electrolux 003120 055098

## Termostati

### Sicurezza

**411370**



**Termostato di sicurezza 3P 235°C**

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 6x88 mm; premistoppa M9x1

Electrolux 0KA893 0KJ144

**432333**



**Termostato di sicurezza 3P 255°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm; a ripristino manuale

Electrolux 006282

**432307**



**Termostato di sicurezza 3P 240°C**

capillare rivestito L=2530 mm; bulbo Ø 6x240 mm; 10A 400V - a riarmo manuale

Electrolux 051369 0H1261

**432150**



**Termostato di sicurezza 3P 254°C**

capillare rivestito L=2590 mm; bulbo Ø 6x87 mm; a ripristino manuale

Electrolux 004472

**431225**



**Termostato di sicurezza 3P 240°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5033 0KJ624 0KV037 0KV038  
30001811 482315027

**311325**



**Termostato di sicurezza 3P 250°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm; a ripristino manuale

Electrolux 0C4463

**427106**



**Termostato di sicurezza 3P 240 °C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x90 mm - a ripristino manuale; premistoppa M9x1

Electrolux 0KI536

**432267**



**Termostato di sicurezza 3P 250°C**

capillare rivestito L=2600 mm; bulbo Ø 6x240 mm

Electrolux 054932 0K2948

**432221**



**Termostato di sicurezza 3P 245°C**

capillare rivestito L=1600 mm; bulbo Ø 6x160 mm; a ripristino manuale

Electrolux 052331 0K4322

**432323**



**Termostato di sicurezza 3P 250°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x89 mm; a ripristino manuale

Electrolux 005941 0KG536

## Termostati

### Sicurezza

**432463**



**Termostato sicurezza 270°C 3P**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x80 mm  
- a riarmo manuale

Electrolux 006283 006307 OKB738 OKE787

**432336**



**Termostato di sicurezza 3P 285°C**

capillare rivestito L=1000 mm; bulbo Ø 6x157 mm

Electrolux 053183 OKE986

**431310**



**Termostato di sicurezza 3P 275°C**

capillare rivestito L=1800 mm (rivest. L=1400 mm); bulbo Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5927 0KV046

**347034**



**Termostato di sicurezza 3P 293°C**

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 4x120 mm

Electrolux 004921 0K3499

**426411**



**Termostato di sicurezza 3P 275°C**

capillare rivestito L=940 mm; bulbo Ø 6x155 mm - a riarmo manuale

Electrolux 0G7761 0K5117

**430832**



**Termostato di sicurezza 3P 295°C**

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 4x130 mm

Electrolux 0K1151 0K1152 0K1686

**428971**



**Termostato di sicurezza 3P 275°C**

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 4x160; premistoppa M9x1

Electrolux 0K4964 0KF602

**427571**



**Termostato di sicurezza 3P 250÷300°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 5x80 mm

Electrolux 0G2825

**431012**



**Termostato di sicurezza 3P 282°C**

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 4x160 mm; riarmo manuale

Electrolux 0K1549 0KL448 0M2158 0M2159

**429077**



**Termostato di sicurezza 3P 315°C**

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6x77 mm; premistoppa M9x1

Electrolux 0H6140 0H6215 0K3118 0KE602

## Termostati

### Sicurezza

**428997**



**Termostato di sicurezza 3P 320°C**  
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6x177 mm;  
premistoppa M9x1

Electrolux 0H6136

**431776**



**Termostato di sicurezza 3P 350°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 3x190  
mm

Electrolux 0C0270

**583077**



**Termostato di sicurezza 3P 330°C**  
capillare rivestito 900 mm; bulbo Ø 6x78 mm -  
a ripristino manuale

Electrolux 0C8686

**425160**



**Termostato di sicurezza 3P 360°C**  
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x78 mm

Electrolux 0K1137 0KW945

**432225**



**Termostato di sicurezza 3P 350°C**  
capillare L=1490 mm; bulbo Ø 6x80 mm

Electrolux 006826 0H6135 0K1518

**429325**



**Termostato di sicurezza 3P 360°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 3x186  
mm

Electrolux 004919 0H6134 0K3522

**432301**



**Termostato di sicurezza 3P 350°C**  
capillare L=1200 mm; bulbo Ø 6x160 mm; 10A  
400V - a riarmo manuale

Electrolux 051643 0K2892

**432059**



**Termostato di sicurezza 3P 360°C**  
capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 6x80  
mm - a riarmo manuale

Electrolux 004600

**432299**



**Termostato di sicurezza 3P 350°C\***  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x160  
mm; a ripristino manuale

Electrolux 051454 0K2887

**432141**



**Termostato di sicurezza 3P 360°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 4x120  
mm - a ripristino manuale

Electrolux 004269

## Termostati

### Termostato di regolazione con interruttore

**433876**



**Termostato di lavoro c/commutatore 3P**

Electrolux 0G2978 621558

**428974**



**Termostato di lavoro c/commutatore 1P  
100÷645°C**  
capillare L=1100 mm; bulbo Ø 4x230 mm

Electrolux 0K0496 0M0724 0M0728

**432411**



**Termostato di lavoro c/commutatore 1P  
50÷260°C**  
capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 4x120 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002109

**582642**



**Termostato di lavoro 3P 62-550°C**  
capillare 1200 mm; bulbo Ø 4x230 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C4278

**429028**



**Termostato di lavoro c/commutatore 1P  
50÷300°C**  
capillare L=900 mm; bulbo Ø 3x145 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0K6719 0K6908 0KJ404

**427281**



**Termostato di lavoro c/commutatore 3P  
100÷470°C**

Electrolux 0G2605 0M2155

**432083**



**Termostato di lavoro c/commutatore 1P  
90÷185°C**  
capillare rivestito L=2350 mm; bulbo Ø 4x229 mm; 16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003049 052330 0H1260 0K2945

**427262**



**Termostato di lavoro c/commutatore 3P  
100÷470°C**  
capillare rivestito L=1100 mm; bulbo Ø 4x228 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; 16A 250V - commutatore 0-4 posizioni

Electrolux 0G2529

**427121**



**Termostato di lavoro c/commutatore 1P  
93°C**  
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x95 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G2764

**427153**



**Termostato di lavoro c/commutatore 3P  
150÷200°C**  
capillare L=1200 mm; bulbo Ø 3x235 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; premistoppa M9x1 - commutatore 0-1 posizioni

Electrolux 0KI537

## Termostati

### Termostato di regolazione con interruttore

**433875**



**Termostato di lavoro c/commutatore 3P  
300°C**  
capillare rivestito 2100 mm; bulbo Ø 4x295 mm; perno Ø 6x4,6 mm - commutatore 0-4 posizioni

Electrolux 0G2979

**427308**



**Termostato di lavoro c/commutatore 3P  
60+350°C**  
capillare rivestito L=850 mm; bulbo Ø 4x125 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0H9841 0K5034 0K5036 0W2003

**427382**



**Termostato di lavoro c/commutatore 1P  
680°C**  
capillare rivestito L=1000 mm; bulbo Ø 4x230 mm; 16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9855 0K5067

## Timer

**347358**



**Temporizzatore 15'**  
16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KN622

**347111**



**Timer meccanico con allarme**  
perno Ø 6x4,6 mm - 60 min

Electrolux 004938

**413202**



**Temporizzatore multifunzione 24V-48V  
50-60Hz**

Electrolux 002476

## Trasformatori

**413922**



**Trasformatore 50VA**  
PRI.: 230/400V, SEC.: 12/0/12V 50/60Hz

Electrolux 002060 003907

**413611**



**Trasformatore 200VA**  
PRI.: 0-230V 50/60Hz, SEC.: 0-12-22-24V

Electrolux 006513

**424225**



**Trasformatore 72W 50/60Hz**  
PRI- 230-240V - SEC- 24V 3A

Electrolux 0G2414 0G7905

**301639**



**Trasformatore 400VA 50/60Hz**  
PRI.: 230-400V  $\pm$ 15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

**436645**



**Trasformatore 220-240/12V P=3VA 50/60Hz**  
dim. 44x47x33 mm; per termoregolatori alimentati a 12V

Electrolux 0A2497

**440229**



**Trasformatore toroidale 220VA 50Hz**  
PRIM.: 240V, SEC.: 24V; cavi L=500 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 006159

**417878**



**Trasformatore 40VA**  
PRI.: 220V 50/60Hz; SEC.: 10/24V-1,5/1,10A;  
cavo L=400 mm

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

**427290**



**Trasformatore 70VA**  
PRI.: 200-400V 50/60Hz, SEC.: 220V 0,32A

Electrolux 0H9862 0K5075 0KV424

**413940**



**Trasformatore 100VA 50/60Hz**

Electrolux 003672

## Ventilatori

**439196**



**Ventilatore compatto 80x80x38 mm - 10/8W 230V 50-60Hz**  
cavo L=320 mm fili spellati; 2700 rpm; cuscinetti a sfera

Electrolux 083528 0C2420

**435500**



**Ventilatore compatto 80x80x25 mm - 14/16W 230V 50/60Hz**  
con cavi L=290 mm; 2500 rpm; su boccola cuscinetto

Electrolux 006125

**435542**



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz**  
cavo L=300 mm; 2600 rpm; cuscinetti a sfera

Electrolux 002656 002690 004000 006878

**419405**



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 17/15W 230V**  
cavo L=1000 mm

Electrolux 0KL713 0KU540 428120100 ST0274300

**536440**



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 19/18W 230V 50/60Hz**  
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; cuscinetti a sfera

Electrolux 0C2378

**531364**



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**  
con faston 2,8x0,5 mm; cuscinetti a sfera

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640  
0C4012 0C4106 0C4922 0D5933  
0E2261 0K7491 0W5643 477971100

**585108**



**Ventilatore compatto 60x60x25 mm - 3,5W 12Vdc**  
cavo L=300 mm

Electrolux 0G6274

**586302**



**Griglia ventilatore**

Electrolux 0D7147

**427821**



**Ventilatore tangenziale Ø 42x150 mm; 17W 200-230V 50/60Hz**

Electrolux 0E3696 0KB687

**438193**



**Ventilatore tangenziale Ø 60x180 mm; 18/22W 230V 50Hz**  
portata aria 165 mc/h - 1800 giri/min; Tmax 60°C; motore DX; attacco faston

Electrolux 005204



## Ventilatori

**425458**



**Ventilatore tangenziale doppio Ø 60x180 mm; 40W 230V 50/60Hz**  
ventola L1=180 mm - L2=180 mm, bobina CL. F

Electrolux 0K4850 0K4851 0KF592 0T4944

**427261**



**Ventilatore tangenziale Ø 65x240 mm; 22W 230V 50Hz**

Electrolux 0H9848 0K2721 0K5059 0K9183

**433872**



**Ventilatore tangenziale Ø 65x300 mm 53W 220-240V 50/60Hz**  
faston 6,3 mm

Electrolux 0G2872 0G2982

**417103**



**Ventilatore 30W 230V 50Hz**  
con ventola Ø 150 mm

Electrolux 004933 0K3578

## Componenti di scarico

**441810**



**Bacinella 510/550x180x18 mm**

Electrolux 004803

**436681**



**Bacinella**

Electrolux 0C1018

## Componenti di scarico

**441096**



**Bacinella 780x250x170 mm**

Electrolux 0C0611

**441923**



**Bacinella 530x550 mm**

Electrolux 005498

**318024**



**Bacinella 650x360xh23 mm - per salamandra**

Electrolux 056779

**515642**



**Raccordo a "Y" cuocipasta**

Electrolux 059522 0KT764

**441812**



**Raccordo a 3 vie**  
L=110 mm - filetto 1" MM

Electrolux 004728 0C5090

**414508**



**Raccordo a 3 vie con staffa**  
1 via Ø 30 mm - 2 vie Ø 1" M

Electrolux 056884

**319902**



**Collettore di scarico con valvola a sfera 1"**  
dim. 165x120x80 mm

Electrolux 0C6799 0C6907 0C6953 0C8456  
0CA464 0CA490 0CA570 0CA571

**419508**



**Collettore di scarico**

Electrolux 0KU349 0KZS16 0KZS35 ST1070600

**514438**



**Prolunga di scarico 3/4"**

Electrolux 0C0755

**346895**



**Condotto di scarico condensa per griglia pietra lavica**

Electrolux 005662

**424131**



**Guarnizione Ø 27x38 mm**

Electrolux 0G0018 0K5565

**349468**



**Guarnizione Ø 38,5x46,5x2,2 mm**  
Ø int.38,5/est.46,5 mm - sp. 2,2 mm

Electrolux 050295

## Componenti di scarico

**435207**



**Guarnizione Ø 50x65x2 mm**  
in permanite

Electrolux 059675

**440986**



**Tubo troppopieno Ø 20x85 mm - INOX**

Electrolux 0A5181

**348152**



**Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=29,5 mm**  
foro per troppopieno Ø 40.3 mm, completa di  
ghiera e guarnizione; in ottone cromato

Electrolux 005528 069654 0S1310

**414510**



**Tubo troppopieno Ø 25x120 mm**

Electrolux 050301

**584339**



**Piletta di scarico 1/2" H=16 mm**  
esagono interno 12 mm

Electrolux 0G4792

**433768**



**Tappo**

Electrolux 006968 0C9001

**348045**



**Tubo di scarico 2" L=92 mm**

Electrolux 051863

**415766**



**Controdado 1" 1/4 - H=8 mm**  
CH46

Electrolux 050287

**584165**



**Tubo di scarico Ø 20x25xHtot. 130 mm**

Electrolux 092090

## Elettrovalvole e riduttori

### Accessori

**413790**



**Bobina 24Vdc 1.29A**

Electrolux 006337

**418030**



**Raccordo 3/8"-1/4" M/M**  
L=52 mm, CH18

Electrolux OKL102 428109700

### Altro

**413330**



**Elettrovalvola 24V**

Electrolux 006333

### Elbi

**435437**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

**435112**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore da 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C0688 0C4984

**342764**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
uscita riduttore da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

**349160**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 14 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529  
047843 048178 048179 048571

## Elettrovalvole e riduttori

### Elbi

**435073**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 048898 0L3439

**322380**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 24Vac 50/60Hz -  
Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
uscita 1 con riduttore in uscita 0,25 lt/min  
Tmax 90°C

Electrolux 0C1435

**435371**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
uscita con 1 riduttore da 0,8 lt/min e 1 riduttore  
da 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 056894

**435392**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
uscita riduttore da 5,5 lt/min e da 0,6 lt/min;  
Tmax 90°C  
riduttore marrone in uscita1 / celeste in uscita  
2

Electrolux 056872

**427356**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore 8 lt/min; riduttore 1,2 lt/min; Tmax  
90°C

Electrolux 0K5119

## Elettrovalvole e riduttori

### Invensys

**435409**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

<b>Electrolux</b>	046507	046633	046655	047370
	047533	047756	053827	055132
	070312	086014	086500	0H9339
	0K8513	0KD793	0L3335	

**200121**



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

<b>Electrolux</b>	0E0330	0W1BWT	0W1MVJ	0W1N0J
-------------------	--------	--------	--------	--------

### Ottone

**427315**



**Elettrovalvola in ottone L121 - 1/4" 230V  
50/60Hz**  
L=40 mm; Pres 0 ÷ 46 bar

<b>Electrolux</b>	0G2128	0K5341	763035
-------------------	--------	--------	--------

**532485**



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC -  
G3/8"-208-240V 50/60Hz**  
L=60 mm; membrana in EPDM - UL/CSA;  
0,35-16bar

<b>Electrolux</b>	0L0488	0L0569	0L2656
-------------------	--------	--------	--------

**349162**



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/4" -  
230V 50/60Hz**  
L=79 mm; Pres 0,35 ÷ 16 bar; orifizio Ø 18 mm;  
con nipplo MF L=27,5 mm; NC bobina 4W 230V  
50Hz

<b>Electrolux</b>	045524	0L1829	0L1830	0L1865
-------------------	--------	--------	--------	--------

**427398**



**Elettrovalvola in ottone 21H7KV120 - NC -  
3/8" - 230V - 50Hz**  
L=50,5 mm

<b>Electrolux</b>	0G2129	0K5342
-------------------	--------	--------

**350479**



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/4" -  
24V 50/60Hz**  
L=79 mm - membrana in NBR - Tmax fluido  
-10°C÷+90°C; 0,3-10bar

<b>Electrolux</b>	003778
-------------------	--------

**419536**



**Elettrovalvola in ottone G1/2" - 9W 230V  
50/60Hz**

<b>Electrolux</b>	0KU554	428096600
-------------------	--------	-----------

## Elettrovalvole e riduttori

### Ottone

**417857**



**Elettrovalvola in ottone G1/2" - 10W 24V 50/60Hz [KIT]**  
L=52 mm

Electrolux 0E0007 0K7959 0KZN72 48200009

**427142**



**Elettrovalvola in ottone EV220B - NC - G3/4" - 230V 50Hz 10W**  
L=90,5 mm

Electrolux 0G4526 0G5741 0KK167

**436325**



**Elettrovalvola in ottone 180° - 3/4" FF - 220V 50Hz**  
Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

**423887**



**Connettore valvola**

Electrolux 0K4978

**436181**



**Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) -  
Temp. fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E0029 0E1891 0E2200 0K6714  
0K8128 0KE489 482174003

**435996**



**Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G3/4" - 230V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax  
fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

**536461**



**Elettrovalvola in ottone L621- NC - G1/2"-G1/4"-230V 50/60Hz**  
bobina 230V 50Hz 14,5VA; dim. 70x35x30 mm

Electrolux 0C0561 0C2390

## Elettrovalvole e riduttori

### Passo 5

**316120**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V**

**50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 8 lt/min; riduttore in uscita 2 da 0,6 lt/min ; Tmax 90°C

Electrolux 0C6137

**520539**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V**

**50/60Hz - Ø 14 mm**

passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 4 lt/min; riduttore in uscita da 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 089634

**316119**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V**

**50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

## Regolatori di portata

**440367**



**Regolatore di portata Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm**

Electrolux 002091

**612346**



**Regolatore di portata Ø 0,95 per CP**

Electrolux 0C3152



## Elettrovalvole e riduttori

### Universali -T&P

**583813**



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
 Tmax 90°C

Electrolux OE0330\_

## Filtri

**524056**



**Filtro acqua 1/2" - L=60 mm**  
 corpo in bronzo e filtro in INOX

Electrolux 054450 072470 0E1983 0K9074

**367283**



**Filtro di scarico Ø 34 mm**

Electrolux 0C6960

**441269**



**Filtro acqua 3/4" - L=68 mm**  
 corpo in bronzo e filtro in INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

**442053**



**Filtro di scarico con molla**

Electrolux 010386 027114 0K2937

**510204**



**Filtro di scarico con molla**

Electrolux 0C4337 0KT762

**586510**



**Filtro 178x110 mm**

Electrolux 0C3168

**442085**



**Filtro di scarico Ø 50 mm INOX**

Electrolux 004836

**441893**



**Filtro a cestello 230x155x70 mm**

Electrolux 048252

## Filtri

**441814**



Filtro olio 40x16x20 mm

Electrolux 006149

**424727**



Filtro 73x477 mm

Electrolux 0KX297

**514851**



Filtro

Electrolux 0C0089

## Gruppi doccia e Colonnine

**426845**



Boccola Ø 13x24 mm

Electrolux 0K4488 0KE129

**419180**



Erogatore doccia 1/2"

Electrolux 0H2001 0H2528 0K8553 0K1836  
428093300 490132800

**347730**



Colonnina acqua orientabile H=550 mm  
con rubinetto mobile con canna Ø 18x250 mm;  
attacco 1/2"G; foro per l'installazione Ø 30+32  
mm

Electrolux 0S0350

**541838**



Colonnina acqua orientabile H=700 mm  
con rubinetto mobile con canna Ø 18x200 mm;  
attacco 1/2"G; foro per l'installazione Ø 30+32  
mm

Electrolux 0C5042 0C5136 0C9108 0S0665  
206288

## Gruppi doccia e Colonnine

**429352****Tubo flessibile 3/8"M-1/2"F L=200 cm****Electrolux** 0H9950 0K5366**336258****Tubo di carico in gomma liscia Ø 1/2" -  
L=150 cm - EPDM**  
con innesto rapido per doccia; WP 25bar**Electrolux** 0G5003 0K8554 482306611 490132900**418096****Tubo di carico in gomma liscia Øest. 12  
mm L= 2000 mm**  
con innesto rapido per doccia; WP 10bar**Electrolux** 0KL034 428093400**311414****Tubo estensione Ø 1/2"**  
per colonnina d'acqua N900**Electrolux** 0C5240 206290**311434****Tubo estensione Ø 1/2" L=700**  
per colonnina d'acqua N700**Electrolux** 0C5241 206291**336262****Squadretta****Electrolux** 0KS117

## Gruppi lavaggio

**367531**



**Conduttura acqua M1/2"**  
Ltot=510 mm

Electrolux 0C9633

**367545**



**Conduttura acqua M1/2" [Kit]**  
Ltot=510 mm

Electrolux 0C9740

## Indicatori di livello

**419185**



**Indicatore livello L=310 mm**

Electrolux 0KJ501

**435205**



**Tubetto di livello in vetro L=167 mm**  
Ø 7x10 mm - con linea verticale rossa

Electrolux 059856 0C5352 0K3489

**419104**



**Indicatore livello L=395 mm**

Electrolux 0KJ869

**440325**



**Tubetto di livello in vetro L=77 mm**  
Ø 7x10 mm - con linea verticale rossa

Electrolux 002986 0U0830

## Miscelatori e Accessori

**348119**



**Rubinetto monoforo Ø 1/2" - RDF**

portata 3bar - 23L/min; foro di fissaggio Ø 48 mm; attacco G 1/2"; con tubo flessibile doccia treccia inox F1/2" - M3/8" L=800 mm (2 pz)

Electrolux 008000 008001 008002 0S0130

**347891**



**Manopola attacco quadro simbolo rosso**  
asse 7x7 mm

Electrolux 0K1505 0S0246

**347816**



**Rubinetto monoforo Ø 1/2"**

H=177 mm - canna L=126 mm

Electrolux 002322 0K9286

**347733**



**Manopola attacco quadro simbolo blu**  
asse 7x7 mm

Electrolux 0S0247

**300140**



**Rubinetto con canna Ø 3/4"**

canna erogazione Ø 18x200 mm; attacco Ø 27x19 mm

Electrolux 052642 058969 0C3108

**428159**



**Manopola simbolo blu con vitone 3/4"**

Electrolux 0H6431

**348054**



**Rubinetto miscelatore**

per Pentole Juno mod 75\*\* e 77\*\*

Electrolux 0K1475 0K1476


**428402**



**Manopola simbolo rosso con vitone 3/4"**

Electrolux 0H1211 0H6430 0H6432 0K1443

**348010**



**Erogatore Ø 1/2"**

dim. 26x32xh45 mm

Electrolux 051521

**427203**



**Rubinetto miscelatore monoforo con manopola**

dima Ø 42 mm; tubi con raccordo Ø 1/2"; portata 80L/min - KWC

Electrolux 0G2130 0K5355

**446047**



**Canna di erogazione Ø 18x70 mm - G1/2"**

Electrolux 004228

**427559**



**Rubinetto miscelatore monoforo 1/2"**

dima Ø 1" 1/2; canna erogazione Ø 25x120 mm; H=230 mm

Electrolux 0G2937

## Miscelatori e Accessori

**418771**



**Rubinetto miscelatore monoforo**

raccordo a 90° Ø 3/8"; tubi flessibili INOX  
G1/2" F L=1160 mm

Electrolux 0E5428 0KL120 0KZV40

**459328**



**Erogatore acqua Ø 12x48 mm**

filetto 3/8"; Ltot.=41,5 mm

Electrolux 0C8353 0C9993

**450320**



**Erogatore acqua Ø 22 mm - L=200 mm**

Electrolux 005411 058114 0K3501 0KM898

**536109**



**Erogatore acqua Ø 16x45 mm**

filetto 3/8", Ltot=210 mm

Electrolux 0C2135

**347368**



**Erogatore acqua Ø 22 mm - L=200 mm**

(s.n. 925....)

Electrolux 005678

**441015**



**Erogatore acqua Ø int 13,5 mm**

con portagomma Ø 13 mm, M16.5 mm

Electrolux 0C0721

**442097**



**Erogatore acqua**

Electrolux 004537

**442096**



**Erogatore Ltot=68 mm**

per tubo Øint 9 mm

Electrolux 004538

**427213**



**Canna di erogazione 3/4" L=600 mm**

Electrolux 0G2156 0K4556 0K5360

**413355**



**Erogatore 3/4" - H=33 mm**

Electrolux 059060

**347840**



**Canna di erogazione Ø 18x200 mm**

Electrolux 058967

**424909**



**Vitone 1/2" - M20x1,25 mm**

Electrolux 0G3206 0KA577 0KI091 0KK049

## Miscelatori e Accessori

**429242**



**Vitone 3/4" - M25x1,25**  
L=72 mm

Electrolux 0K5357 0KC405 0KT862 0KT864

**442077**



**Guarnizione Ø 21x35x2 mm Teflon**

Electrolux 002448

**348330**



**Cappuccio per leva Ø 46 mm**

Electrolux 0S1458

## Rubinettoni di scarico

**428183**



**Rubinetto di scarico 1" 1/2 F**  
attacco Øint 47 mm; tenuta con guarnizione

Electrolux 0G6495 0H6412 0H6528

**348018**



**Rubinetto di scarico 1" 1/2 F - tenuta conica**  
attacco esterno filetto Ø 68x3 mm; foro interno Ø 50 mm

Electrolux 052907 0K2936 0S0137

**348153**



**Rubinetto di scarico 1" 1/2 F - tenuta conica**  
attacco girevole; calotta in ottone; scarico Ø 40 mm

Electrolux 002520 0G3669 0S0107 0S1037

**428308**



**Rubinetto di scarico 1"1/2 F**  
filettatura 47,8 mm; con maniglia metallica

Electrolux 0G2131 0G4934 0G6496 0H6424  
0K5370 0KB409 0KF252

## Rubinettoni di scarico

**348202**



**Rubinetto di scarico 1" 1/2 F - tenuta conica**  
scarico Ø 38 mm

Electrolux 0G1206 0S0110 0S1035

**428177**



**Rubinetto di scarico 1"1/4 F**

Electrolux 0H6421

**347895**



**Rubinetto di scarico 1" 1/4 con valvola di sicurezza**  
attacco fisso; scarico Ø 40 mm

Electrolux 0G1207 0S0136

**348339**



**Rubinetto di scarico 2" F - vers. TECNO - tenuta conica**  
attacco girevole

Electrolux 052882 0G5144 0S0111 0S0950

**310019**



**Rubinetto di scarico 2" F - vers. TECNO - tenuta con o-ring**  
attacco girevole

Electrolux 008027 053229 058362 0C4850  
0KK154 0S0135 0S0285 0S1307

**348264**



**Rubinetto di scarico 2" F con olandese**  
esterno filetto Ø 78x3 mm; foro interno Ø 60 mm; scarico Ø 45 mm

Electrolux 052632 053159 057333 0K3445  
0S0138

**428315**



**Rubinetto di scarico 2" F**

Electrolux 0H6529 0K1434

**301546**



**Rubinetto di scarico 2"**

Electrolux 0G1762 0G1897 0G6256 0G6498  
0K3844 0K5374 0KZC41 0T1862

**347889**



**Impugnatura atermica per rubinetto scarico 2"**  
per 310019, 348339, 375573, 375961

Electrolux 054000 0S0287

**540847**



**Impugnatura atermica per rubinetto scarico 1"1/4 - 1"1/2**  
per 347895, 348202

Electrolux 0S0568



## Rubinettoni di scarico

**348279**



**Impugnatura atermica per rubinetto scarico 2"**  
per 375955, 348264

Electrolux 0A2278 0S1067

**612234**



**Guarnizione per rubinetto di scarico 1"1/4 e 1"1/2**

Electrolux 0C3066

**428344**



**Maniglia rubinetto di scarico**  
L=112 mm

Electrolux 0K2136 0K3868 0K5400 0KC174

**348106**



**Guarnizione per rubinetto di scarico 2"**  
dim. 50x60x2 mm

Electrolux 004986 008028 054795 0S0289

**375327**



**Perno fissaggio impugnatura atermica per rubinetto 1" 1/2**  
dim. M5x30 mm

Electrolux 0S0288

**375147**



**O-ring 5,34x53,34 mm VITON [Kit 3 pz]\***  
per rubinetto di scarico 2"

Electrolux 0G4698 0S0286

**318559**



**Perno fissaggio impugnatura atermica per rubinetto 2"**  
dim. M6x50 mm

Electrolux 0TTP19

**533181**



**Guarnizione 110x73x2 mm**

Electrolux 0G3175

**348350**



**Borchia da 2"**

Electrolux 058363 0A2149 0C2259

**420030**



**Anello di tenuta 1 1/2 "**

Electrolux 0K5383 0K6245

**440637**



**Controdado Ø int. 57 mm**

Electrolux 0C0716 0C8742

**440347**



**Tubo**

Electrolux 002525

## Rubinettoni di scarico

**427254**



**Raccordo 2"**  
Ø 46x72x80 mm

Electrolux 0G2540

**410264**



**Valvola di scarico olio 1/2" MF, L= 68 mm**  
con bicono per tubo Ø 16 mm; DN15; attacco  
Ø 10x7,3 mm; DIN-DVGW

Electrolux 058610

**611773**



**Rubinetto di scarico olio 90° G 1/2"F**

Electrolux 0C2670

**413758**



**Valvola di scarico 1"1/2 curva - AISI 304**  
tubo Ø 40 mm

Electrolux 003618

**611772**



**Rubinetto di scarico olio 90° G 3/4"F**

Electrolux 0C2669

**424605**



**Rubinetto di scarico 3/4" M**

Electrolux 0K5781 0K9858 0KW749

**347585**



**Rubinetto di scarico 3/4" L=83 mm -  
alberino H=9 mm**

Electrolux 058113

**413798**



**Guarnizione valvola scarico**

Electrolux 005461

**347073**



**Rubinetto di scarico 3/4" (s.n ...924) ;  
alberino H= 12 mm**

Electrolux 004903 0K3502 0KM960

**347445**



**Pomello Ø 16x25,5 mm**  
filetto M6; per rubinetto di scarico

Electrolux 004906 0K3527

**347373**



**Rubinetto di scarico F/F Ø 19 mm (s.n  
925...)**  
Prolunga M21 Ltot = 62 mm Øint 13 mm

Electrolux 005667

## Tubi

### Flessibili

**427111**



**Tubo flessibile inox Ø 18,5 - L= 120 mm**  
a doppia treccia inox

Electrolux 0G2750

**413419**



**Tubo flessibile inox 1/4" FF - L=330 mm**  
a doppia treccia inox

Electrolux 003888

**424643**



**Tubo flessibile inox 3/8" L=113 mm**  
a doppia treccia inox

Electrolux 0KT933

**413284**



**Tubo flessibile inox 1/4" FF - L=1090 mm**  
a doppia treccia inox

Electrolux 006693

**419687**



**Tubo flessibile 3/4" FF L=200**  
Ltot. 233 mm

Electrolux 0KL752 428169900

**413283**



**Tubo flessibile inox 1/4" FF - L=1210 mm**  
a doppia treccia inox

Electrolux 006694

**426427**



**Tubo flessibile inox 1/2" MF - L=1100 mm**  
a doppia treccia inox

Electrolux 0G1916 0G8754 0K5363

**413420**



**Tubo flessibile inox 1/4" FF - L=470 mm**

Electrolux 003887

**413208**



**Tubo flessibile inox 1/4" FF - L=700 mm**  
a doppia treccia inox

Electrolux 034319

**413962**



**Tubo flessibile inox 1/4" FF - L=650 mm**

Electrolux 004058

## Tubi

### Flessibili

**414080**



**Tubo flessibile inox 1/4" FF - L=800**

Electrolux 002043 004057

**413735**



**Tubo di carico Ø 13 mm**  
raccordi 90° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006359

**413256**



**Tubo di carico Ø 12 mm L=400 mm**  
raccordi 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006356

**365286**



**Tubo motore L=1280 mm - 3/4"**  
330bar

Electrolux 006377

**413255**



**Tubo di carico Ø 12 mm L=500 mm**  
raccordi 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006357

**585337**



**Tubo vapore Ø 13x23x270 mm**  
Pmax 6 bar; 164°C

Electrolux 0G5094

**413583**



**Tubo di carico Ø 13 mm**  
raccordi 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006360

**413731**



**Tubo di carico Ø 13 mm**  
raccordi 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006361

## Tubi

### Tubazioni sagomate

**583767**



**Tubo sagomato Ø 30x38 mm**  
dim. 210x70 mm

Electrolux 0C7132 0C9200 0CA373

**615712**



**Conduittura Ø 12x295 mm**  
Øint 10 mm - KFH

Electrolux 0C3565

**514870**



**Conduittura acqua Ø 10 mm**  
L=510 mm - XJP/JCP

Electrolux 0C0057

**413787**



**Tubo Ø 47 mm L= 400 mm**

Electrolux 003638

**515245**



**Conduittura acqua**  
Ø int.10/est.12 mm - HCP/ZCP

Electrolux 0A5204

**533095**



**Tubo sagomato 90° Øint. 60 mm**  
dim. 160x160 mm - CPD

Electrolux 0C1822

**583318**



**Conduittura Ø 10x12 mm - INOX**  
dim. 735x330zx185 mm

Electrolux 0C3660

**615830**



**Conduittura Ø 14x16 mm L=270 mm INOX**  
KFH

Electrolux 0C3661

## Tubi

## Tubi

**612360**



**Tubo EPDM Ø 10x17 mm (vendita al metro)**  
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C; atossico

**Electrolux** 002707 0C3165 0C4158 0F0092  
0K8058 0K8734 552222400

**411847**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=500 mm**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 006703 0K8736 0KE156

**346280**



**Tubo EPDM Ø 10x17 mm - blu - (vendita al metro)**  
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C; omologato FDA

**Electrolux** 086085 0C4832 0C5829 0C9202  
0L3060 0L3061 0L3062 0L3063

**367367**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm - L=540 mm**

**Electrolux** 0C7133

**419264**



**Tubo EPDM Ø 12,5x22,5 mm L=1000 mm - blu**  
Pmax 10 bar; 120°C

**Electrolux** 0KU568

**517277**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=570 mm**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 004730

**441411**



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=400 mm**  
per acqua calda Tmax 110°C; atossico

**Electrolux** 055345 055445

**441199**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=670 mm**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 059543

**427311**



**Tubo EPDM Ø 22x28 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 0K4573

**441489**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=720 mm**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 056888

**Tubi**

**Tubi**

**441972**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm**

**Electrolux** 006113 006252 0C3321 0C3322  
0C5006 0C5283

**436156**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm**

**Electrolux** 0C0874 0C0943 0C3307 0C3943  
0C5284

**325141**



**Tubo flessibile Ø 38 mm L=160 mm**

**Electrolux** 0C9199 0CA374

**427205**



**Tubo in silicone Ø 10x14 mm (vendita al metro)**

**Electrolux** 0H9948 0K3702 0K5361

**526487**



**Tubo in silicone Ø 20x26 mm (vendita al metro)**

**Electrolux** 006248 0F0183 0H7015 0K2441  
0K8735 0KG572

## Tubi

### Tubi di Carico

**336257**



**Tubo alimentare L=1200 mm 1/2"**

Ø 12,7x21,6 mm; Pmax 60bar; con guarnizioni

Electrolux 0G7600 0KJ520

**336228**



**Tubo di carico in gomma liscia 1/2"**

**L=1400 mm**

raccordi dritti; ghiera 1/2"F CH24; tubo Øest. 21,5 mm; guarnizioni Ø 12x17,6x1,9 mm

Electrolux 0G7601 0KJ877

### Tubi di Scarico

**589396**



**Prolunga di scarico 3/4" - L=200 mm**

Electrolux 0C6282

**520991**



**Tubo di scarico**

Electrolux 088173

**440350**



**Tubo di scarico 90° con Øext 19 mm**

Electrolux 002384 002457

**427400**



**Tubo di scarico 3/4" L=250 mm**

Electrolux 0KI531

**520992**



**Tubo di scarico Ø 25 mm M3/4" - F1"**

dim. 495x510 mm

Electrolux 088172



## Valvole di intercettazione, raccordi

### Niplo

**442171**



Niplo 1"÷1"1/2 - L=33 mm

Electrolux 002716

**322665**



Niplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024  
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

**519249**



Niplo 1/2"÷1/2" - L=27 mm - ottone

Electrolux 0E5583 0K9022

**441622**



Niplo 3/4"÷3/8" - L=34 mm - ottone

Electrolux 051949

**441954**



Niplo 15x1-3/8" - L=30 mm - ottone  
CH18

Electrolux 026783

**418489**



Niplo M13/M13 Ltot=50 mm  
Øint = 9.5 mm

Electrolux 0KU376 482039500

**413242**



Niplo 1/2"÷3/8" - L=36 mm

Electrolux 006362

**441071**



Niplo 1/2"÷3/4" - L=29 mm - ottone

Electrolux 072454 0E3417 0E5431 0K9029

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Portagomma

**436309**



Portagomma G1" - uscita Ø 32 mm

Electrolux 0C1063 0C8412

**459439**



Portagomma G3/8" - uscita Ø 12 mm  
Ltot.=36 mm

Electrolux 0C5056 0PRG27

**518778**



Portagomma G1/2" - uscita Ø 14 mm  
Ltot.=38 mm

Electrolux 0E5529 0K8718 0K8725 0L0040

**440933**



Portagomma G1/2" - uscita Ø 15 mm

Electrolux 087918 0C1962 0E2895 0E5054

**366952**



Portagomma 1/4" - uscita Ø 10 mm  
L=33 mm

Electrolux 0C5564

**533031**



Portagomma G1/4" - uscita Ø 12 mm

Electrolux 0C1626

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Raccordi

**441088**



**Raccordo 90° 3/8" - M18x1,5**  
per tubo Ø 12 mm

Electrolux 0C0631

**418294**



**Raccordo 90° 1" MF**

Electrolux 0KU065 742111625

**441975**



**Raccordo 90° 1/2" M/M**  
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

**431694**



**Raccordo 90° 1/2" x 15 mm**

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

**441855**



**Raccordo 90° 3/8" M/M**  
per tubo Ø 10 mm

Electrolux 002188 0A2159

**337708**



**Raccordo 90° 1/2" MF**

Electrolux 027024 0G6161

**322091**



**Collegamento entrata acqua a doccia [kit]**  
con raccordo a innesto rapido, guarnizione e nipplo (NSF)

Electrolux 0C7530

**517386**



**Raccordo Ø 1,5x1,8 mm**

Electrolux 006622

**418782**



**Raccordo 90° Ø 1/2" FF**  
dim. 38,5x38,5 mm

Electrolux 0E3016 0K9040 0KC485 742111320

**514170**



**Raccordo a T 1/2" M**

Electrolux 0C0813

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Raccordi

**419338**



Raccordo speciale 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

**367508**



Raccordo F1" - L=45 mm

Electrolux 0C9205

**519271**



Raccordo a T 3/4" F - L=51x40,5 mm - ottone

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

**365868**



Raccordo 3/4" - L=25 mm

Electrolux 0C0637

**434995**



Raccordo a T 3/8" F - L=50x36 mm

Electrolux 0C0969

**418965**



Bussola M20 Ø26x32 mm - ottone

Electrolux 0K9020

**410244**



Raccordo a Y Ø 10-10-10 mm - in ottone

Electrolux 047431 0KW990

**419778**



Raccordo 1/2"M - 3/8"F - Ø 24 mm L=39 mm

Electrolux 0KL661 428086200

**612068**



Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm INOX

Electrolux 0C2950

**441865**



Niplo 1/2"÷1/4" L=28 mm

Electrolux 002074

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Raccordi

**442161**



Niplo 1/2"÷1/2" [KIT]

Electrolux 002781

---

**436562**



Niplo 1/4" - 6 mm

Electrolux 0C0888

---

### Riduttori

**584862**



Riduzione 3/4"÷1/2"

Electrolux 0C6506

---

**441014**



Raccordo di riduzione FM 1"÷3/4"

Electrolux 0C0722

---

**311292**



Riduzione 3/4" - 1/2" FF

Electrolux 0C1961

---

**517278**



Bocchettone conico MF 1" L=80 mm

Electrolux 006962

---

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Rubinetti acqua

**344689**



**Rubinetto acqua sx 1/2" FF**

attacchi a squadra ; ingombro 149x48x48 mm; corpo in ottone; perno a mezzaluna 10x8 mm L=31 mm; albero H=45 mm.

Electrolux 004870

**347903**



**Rubinetto acqua dx 1/2"FF**

attacchi a squadra - corpo in ottone; perno a mezzaluna Ø 10x8x20/42 mm

Electrolux 003516 0K1534

**344693**



**Rubinetto acqua dx 1/2"FF**

attacchi a squadra; ingombro 149x48x48 mm; corpo in ottone; perno a mezzaluna 10x8 mm L=31 mm; albero H=45 mm

Electrolux 003532 0C6750

**347907**



**Rubinetto acqua sx 1/2"FF**

attacchi a squadra; ingombro 48,5x48,5x135,5 mm; corpo in ottone; filetto Ø 27x19; perno a mezzaluna Ø 10x8 mm L=47,5; albero L=62 mm

Electrolux 003517

**347904**



**Rubinetto acqua dx 1/2"FF**

attacchi a squadra; corpo in ottone con dadi di fissaggio; asse a perno quadrato 7x7x45H mm; Htot=109 mm;

Electrolux 053703

**347857**



**Rubinetto acqua 1/2" FF**

attacchi a squadra ; corpo in ottone; perno a mezzaluna 10x8x86H mm; Htot=149 mm

Electrolux 002922

**347909**



**Rubinetto acqua dx 1/2"FF**

attacchi a squadra; corpo in ottone; asse a perno quadrato 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 025733

**339230**



**Rubinetto acqua dx 1/2"MM**

attacchi a squadra; corpo in ottone; asse a perno quadrato 7x7x10H mm; Htot=88 mm

Electrolux 006676

**347819**



**Rubinetto acqua sx 1/2" FF**

attacchi a squadra; corpo in ottone; asse a perno quadrato 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 026537 0K2933

**427459**



**Rubinetto acqua DX 1/2" - manopola blu**

Electrolux 0G2870

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Rubinetti acqua

**428180**



**Valvola a sfera 1"**  
manopola Ø 80 mm

Electrolux 0K1402 0K1485 0KD952 0KE619

**531507**



**Borchia Ø 34x12 mm**

Electrolux 0C1451

**344869**



**Rubinetto carico acqua 1/2" PN16**  
Htot= 110 mm; attacco maniglia M20

Electrolux 056616

**419045**



**Rubinetto acqua Ø 1/2" a 2 vie con  
manopola**  
L=145 mm

Electrolux 0E5419 0KD985 482309300

**347361**



**Rubinetto carico acqua 1/2" FF [KIT]**  
Ltot=90 mm

Electrolux 005787

**531458**



**Rubinetto di livello Ø 12,8 mm**

Electrolux 051568 0C1450 0C7001 0K2941

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Valvole a sfera

**427724**



**Minivalvola a sfera MF 1/2" - PN10 - L=48 mm  
CH25**

Electrolux 0K3955 0KC228 0KJ305 475728502

**323690**



**Valvola a sfera acqua 3/8"**

DN10; Ltot.=100 mm; Htot.=96 mm;  
portagomma Ø 10,5 mm; perno a mezzaluna Ø  
10x8x36 mm; omologata DIN-DVGW

Electrolux 0C8500 0C8648

**319868**



**Valvola a sfera gas-acqua 3/8" FF - PN64 -  
L=37,5 mm [Kit]**  
serie a passaggio totale; DN10 - fornita con  
supporti e prolunga

Electrolux 005902 0C6505 0C9490 0C9656

**440750**



**Valvola a sfera acqua Ø 3/8" FF [Kit]**

perno Ø 10x8 mm; per cuocipasta PR700

Electrolux 005873

**410480**



**Valvola a sfera 3/8" FF - PN40 - L= 54mm**  
DN10 serie pesante a passaggio totale;  
farfalla in alluminio

Electrolux 056843 0KF043

**425569**



**Valvola a sfera 3/4" MF**

DN20 - PN40 - farfalla nera

Electrolux 0H9958 0K5377

**586178**



**Valvola a sfera acqua 3/8" FF**  
perno a mezzaluna Ø 10x8 mm; L=54 mm

Electrolux 0C7193

**442023**



**Valvola a sfera 3/4" MF - PN50 - L=67 mm**

DN20 serie pesante a passaggio totale,  
farfalla

Electrolux 005927 0KI534

**319894**



**Valvola a sfera acqua 3/8"**  
DN10; Ltot.=75,5 mm; Htot.=96 mm;  
portagomma Ø 10,5 mm; perno a mezzaluna Ø  
10x8x36 mm; omologata DIN-DVGW

Electrolux 0C9635

**441721**



**Valvola a sfera 3/4" MF - PN50 - L=67 mm**

Electrolux 005948 0C9535



## Valvole di intercettazione, raccordi

### Valvole a sfera

**438210**



**Valvola a sfera acqua 3/4" - 1" FF**  
L=78 mm; DN20

Electrolux 005919

**410400**



**Valvola a sfera 3/8" MF - PN40 - L=62 mm**  
serie pesante a passaggio totale; leva in alluminio

Electrolux 0A5258

**440980**



**Valvola a sfera 1" MF - L=78 mm**  
DN25; PN40; serie pesante a passaggio totale, leva a farfalla

Electrolux 0A5439

**413879**



**Valvola a sfera 1/2" FF - PN50 - L=50,5 mm**  
DN15 serie a passaggio totale, farfalla in alluminio, omologata DIN-DVGW

Electrolux 002033 002366 020562 055521

**344668**



**Valvola a sfera vapore FF 1"1/4**  
L=103 mm - att. quadro 21,6x21,6 mm  
cappello conico; PN100; DN 32

Electrolux 008025

**610857**



**Valvola a sfera 3/4" FF - PN20 - L=70 mm - DIN-DVGW**  
leva in alluminio

Electrolux 053108

**410265**



**Valvola a sfera 1/2" FF - PN40 - L=61 mm**  
DN15 serie a passaggio totale, omologata  
DIN-DVGW; perno 10x7,5 mm

Electrolux 058647

**610860**



**Valvola a sfera gas 3/4" FF - DN20 - L=70 mm - DIN-DVGW**  
leva in alluminio

Electrolux 006137

**344872**



**Valvola a sfera MF1" - L=87,5 mm - DN25**  
leva L=93 mm

Electrolux 056617

**610859**



**Valvola a sfera gas 1" FF - PN20 - L=83 mm - DIN-DVGW**  
leva in alluminio

Electrolux 004729 0A2071

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Valvole a sfera

**427124**



Valvola a sfera 1" FF - PN40 - L=71 mm

Electrolux 0G2767

**535681**



Valvola a sfera 1"MF - L=78,5 mm  
attacco quadro 17,5x17,5 mm

Electrolux 0C1744

**413996**



Valvola a sfera 1"1/4 FF - PN25  
corpo L=83 mm, con leva in alluminio, temp.  
esercizio -20+120°C

Electrolux 053035 053233

**442051**



Impugnatura Ø 19,5x25 mm

Electrolux 026822 029898

**410225**



Valvola a sfera 3/4" FF - PN40 - L=71 mm  
DN20 con cappuccio quadro 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

**413390**



Boccola M21  
foro 12 mm

Electrolux 003036 033481

**440616**



Valvola a sfera 1"MF - L=68 mm  
attacco quadro 17,5x17,5 mm

Electrolux 006688

**459440**



Prolunga per valvola acqua  
Ø 10x8 mm; Ltot. 50 mm

Electrolux 0C7229

**438604**



Valvola a sfera 1" FF - PN40 - L=72 mm  
a passaggio totale, con cappuccio quadro  
17x17 mm

Electrolux 056885 0K5582

**319859**



Prolunga per valvola acqua

Electrolux 0C9425

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Valvole a sfera

**529425**



Prolunga Ø 25xLtot.=120 mm  
attacco Ø 16x21,5 mm

Electrolux 0C1438

**615503**



Prolunga valvola acqua L=400 mm

Electrolux 0C3418

**442020**



Guida per impugnatura

Electrolux 006877

**345167**



Prolunga valvola acqua L=90 mm  
foro 18x18 mm

Electrolux 002117 003830

**442142**



Guida per impugnatura  
dim. 12,5x22x22 mm

Electrolux 003378

**442120**



Prolunga valvola acqua H=140 mm  
foro 18x18 mm

Electrolux 003829 059542 0K4286

**319866**



Guida per impugnatura

Electrolux 0C6504 0C6613

**441102**



Prolunga valvola acqua H=185 mm  
attacco 8x8 mm

Electrolux 0C0563

**414123**



Prolunga valvola acqua  
asse a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 0A5581

**345175**



Prolunga valvola acqua H=210 mm

Electrolux 003377

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Valvole a sfera

**517490**



**Prolunga valvola acqua 90°**  
attacco per valvola 17,5x17,5 mm

Electrolux 006235

**367517**



**Maniglia per valvola scarico L=160 mm**

Electrolux 0C9410

**441907**



**Prolunga valvola acqua**

Electrolux 006689

**441287**



**Impugnatura L=92 mm foro quadro 8x8 mm**

Electrolux 056887 0K4293

**441097**



**Prolunga valvola acqua L=310 mm**  
filetto M6

Electrolux 0C0608

**413568**



**Maniglia rubinetto**

Electrolux 004060

**517591**



**Leva di scarico 70x65x15 mm**  
foro 12.40x9.40 mm

Electrolux 006454

**413820**



**Cappuccio per valvola Ø 26x14 mm**  
per 413879

Electrolux 005913

**517588**



**Leva di scarico Ø 17 mm M21x84 mm**

Electrolux 006456

**410295**



**Cappuccio per valvola 3/8"**

Electrolux 0A2563

## Valvole di intercettazione, raccordi

### Valvole a sfera

**413742**



Adattatore per manopola 413879

Electrolux 002300

**514437**



Raccordo 3/4" L=19 mm

Electrolux 0C0756 0KI533

**440210**



Rondella Ø 21x24,5x1.3 mm

Electrolux 006458

### Valvole di non ritorno

**418005**



Valvola di non ritorno Ø 18,5x15 mm

Electrolux 0KL148 428102900

**426603**



Valvola di non ritorno

Electrolux 0G6745 0G8875 0K5340

**317132**



Valvola di non ritorno

Electrolux 0C9753 0L0264

## Boiler

**517706**



**Boiler Ø 185x420 mm**

Electrolux 005474

**426604**



**Cappuccio 1/2"**

Electrolux 0K8848 0KX151

**426642**



**Boiler Ø 160x350 mm**

pentole PROTHERMETIC. Vol=6L; Tmax 130°C  
Pmax 1,7 bar

Electrolux 0KV614

**425105**



**Anello di tenuta Ø 21,5x25,5x1,5 mm**

Electrolux 0K5545 0KK151

**426273**



**Guarnizione 54,7x4,75 mm**

Electrolux 0G0015 0K5557

**426768**



**Isolante termico 370x310x30 mm**

Electrolux 0K4257 0K8779 0KV461

**514755**



**Isolante termico 640x430x30 mm**

Electrolux 0C0197

## Cerniere

**308327**



**Inseto esagonale M5 L=12 mm - INOX**

Electrolux 0C1280 0TH120

**367332**



**Inseto esagonale M5 L=14 mm - INOX**

Electrolux 0C7118

**441587**



**Perno cerniera porta**

Electrolux 053339 0KE988

**441652**



**Perno cerniera M16x95 mm**

Electrolux 052616

**441367**



**Perno cerniera M5 Htot= 20 mm**

Electrolux 059313

**526101**



**Perno cerniera M6 L=19 mm**

Electrolux 031771

**534206**



**Squadretta cerniera sx**  
dim. 128x115x15 mm

Electrolux 037595

**526726**



**Cerniera superiore con perno**

Electrolux 005602

**440956**



**Cerniera senza perno**  
dim. 60x26x44 mm; fori Ø 7,6 mm; foro Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0138

**440955**



**Cerniera senza perno**  
dim. 60x26x44 mm; fori Ø 7,6 mm; foro Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0139

**440979**



**Cerniera senza perno**  
2 fori Ø 7 mm; 2 fori Ø 4 mm

Electrolux 0A5459

**534086**



**Cerniera senza perno SX**  
per bagnomaria MBDM

Electrolux 034508

## Cerniere

**534087**



**Cerniera senza perno DX**  
per bagnomaria MBDM

Electrolux 034509

## Cerniere a molla

**413266**



**Cerniera portello**  
CR42 / CR40

Electrolux 003867 005980

## Cerniere forno

**347213**



**Cerniera forno - sinistra**  
interasse di fissaggio H=118 mm - leva L=119 mm - spessore molla Ø 3,5 mm

Electrolux 0K3593

**347326**



**Cerniera forno - sinistra**  
interasse di fissaggio H=118 mm - leva L=119 mm - spessore molla Ø 4 mm

Electrolux 006087 0K3590

**347217**



**Cerniera forno - destra**  
interasse di fissaggio H=118 mm - leva L=119 mm - spessore molla Ø 3,5 mm

Electrolux 0K3592

**354659**



**Cerniera forno - destra**  
interasse di fissaggio H=173 mm - leva L=125 mm - spessore molla Ø 3,5 mm

Electrolux 0A2005 0A2876

**347323**



**Cerniera forno - destra**  
interasse di fissaggio H=118 mm - leva L=119 mm - spessore molla Ø 4 mm

Electrolux 006090 0K3589

**354660**



**Cerniera forno - sinistra**  
interasse di fissaggio H=173 mm - leva L=125 mm - spessore molla Ø 3,5 mm

Electrolux 0A2004 0A2877



## Cerniere

### Cerniere forno

**435489**



**Cerniera forno - sinistra / destra [KIT]**

interasse di fissaggio H=173 mm - leva L=112 mm - spessore molla Ø 3,5 mm - portarullino con fori senza filettatura

<b>Electrolux</b>	026529	033755	033756	050766
	059227	0C0203	0G2061	0K2884

**441271**



**Cerniera forno**

**Electrolux** 054307

**347415**



**Portarullino**

dim. 110x12 mm - interasse fori 94 mm

**Electrolux** 006091 0K3591

**435358**



**Portarullino**

dim . 90x8xh22 mm

**Electrolux** 056439 058934

**441649**



**Copricerniera**

dim. 122x20 mm - interasse fori 94 mm

**Electrolux** 052049 052725 205075400

## Cerniere

### Cerniere per coperchio

**413769**



Supporto sinistro cerniera

Electrolux 002332

**413789**



Supporto sinistro 85x59x29 mm

Electrolux 003637

**410319**



Supporto destro cerniera

Electrolux 002107 051260

**413857**



Supporto destro cerniera

Electrolux 002416

**344656**



Supporto destro 60x30x76 mm  
foro Ø 47 mm

Electrolux 006887 0C3176 0K3480

**410320**



Supporto sinistro cerniera

Electrolux 002106 051288

**344667**



Supporto sinistro 60x30x76 mm

Electrolux 006891 0C3178 0K3485

**440328**



Supporto per meccanismo  
sollevamento pentola  
dim. 130x60x30 mm

Electrolux 002944

**413761**



Supporto destro 85x59x29 mm

Electrolux 003636

**440993**



Leva 59x30x12 mm  
fori Ø 20 mm, Ø 8 mm; Ø 5 mm

Electrolux 0A5148

## Cerniere

### Cerniere per coperchio

**440990**



Leva per brasiera

Electrolux 0A5162

**438392**



Cardine per cerniera

Electrolux 051267

**413463**



Cardine per cerniera

Electrolux 003790

**441224**



Cardine per cerniera Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 059865

**413766**



Fermo per cerniera

Electrolux 003791

**441822**



Cardine per cerniera Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 002983

**615316**



Cardine per cerniera Ø 13x44,5xh50 mm

Electrolux 006890 0C3177 0K3481

**344676**



Cardine per cerniera Ø 47x49 mm

Electrolux 006888 0C3175 0K3482

**344667**



Supporto sinistro 60x30x76 mm

**344656**



Supporto destro 60x30x76 mm

**438391**



Cardine per cerniera Ø 44,4x50 mm

Electrolux 051266

**439415**



Cardine per cerniera Ø 47xh40 mm

Electrolux 059863

## Cerniere

### Cerniere per coperchio

**413865**



Cardine per cerniera

Electrolux 005882

**439743**



Supporto

Electrolux 051265

**440326**



Cardine per cerniera Ø 47xh40 mm

Electrolux 002982

**440220**



Supporto Ø 60xh18 mm

Electrolux 006241

**413541**



Cardine per cerniera CR15

Electrolux 006021

**347725**



Cardine per cerniera Ø 60x100xh108 mm

Electrolux 008017 008071

**441225**



Cardine per cerniera H900

Electrolux 059864

**413869**



Supporto coperchio

Electrolux 006835

**413543**



Cardine per cerniera

Electrolux 005883

**343345**



Supporto coperchio Ø 50x400 mm

Electrolux 006181

## Cerniere

### Cerniere per coperchio

**344647**



Supporto cerniera pesante

Electrolux 008018

**300396**



Cerniera coperchio L=395 mm destro [Kit]

Electrolux 0G1962 0G3935 0K4113 0K5252

**347692**



Cerniera coperchio Ø 60x280 mm

Electrolux 008006 008070

**514957**



Blocco destro per perno pivottante

Electrolux 0A5571

**425364**



Cerniera coperchio

Electrolux 0G2126 0G7233 0K5247

**514958**



Blocco sinistro per perno pivottante

Electrolux 0A5570

**427198**



Cerniera coperchio  
dim. 230x82x58 mm; serie 6910.81/35-6-75  
cromata; per Pentole e Brasiere

Electrolux 0H9911 0K5244

**440994**



Supporto

Electrolux 0A5146

**425365**



Cerniera coperchio  
dim. 83/93x137/228x47 mm

Electrolux 0H9910 0K5242 0K5243 0K8866

**514247**



Supporto 40x60x15 mm

Electrolux 0C0854

## Cerniere

### Cerniere per coperchio

**514250**



Rinforzo 125x32 mm

Electrolux 0C0852

**413503**



Asse coperchio Ø 16x438 mm

Electrolux 003639 006060

**514498**



Giunto 30x175x10 mm  
fori Ø 14 mm

Electrolux 0C0668

**413423**



Asse coperchio Ø 20x335 mm

Electrolux 003868 004024

**440996**



Gancio

Electrolux 034209 0A2612

**517822**



Perno pivotante Ø 18x310 mm

Electrolux 004846

**586054**



Perno cerniera Ø 9 mm L=16,70 mm

Electrolux 0C9540

**535912**



Meccanismo di sollevamento destro per CR42

Electrolux 004053 0C1955

**440786**



Asse coperchio

Electrolux 051278

**535914**



Meccanismo di sollevamento sinistro per CR42

Electrolux 004225 0C1956

## Cerniere

### Cerniere per coperchio

**533105**



**Meccanismo di sollevamento sinistro**

Ø 15xLtot. 317 mm; filetto M8

Electrolux 005019 0C1871

---

**533106**



**Meccanismo di sollevamento destro**

Ø 15xLtot. 317 mm; filetto M8

Electrolux 005018 0C1872

---

**413500**



**Anello Ø 47x52x2,5 mm**

Electrolux 003642

---

**439183**



**Distanziale 21x30x7 mm**

Electrolux 0A5151

---

**413501**



**Anello 40x9.5x2 mm**

Electrolux 003641

---

## Chiusure

**438590**



**Magnete porta Ø 32 mm**  
innesto liscio

Electrolux 059902 0G2074

**425438**



**Maniglia**  
dim. 100x40 mm; foro per asse 8x8 mm

Electrolux 0G0007 0K4184 0K5529

**441049**



**Magnete porta Ø 32 mm H=6 mm**  
M5x4,5 mm

Electrolux 0C0201

**438355**



**Gambo sollevamento griglia**

Electrolux 053705

**410021**



**Magnete porta Ø 32xh6mm**  
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

**582756**



**Perno Ø 10 mm M10 - M8 Ltot. 105 mm**

Electrolux 0G5298

**438178**



**Magnete porta 45x12 mm**  
interasse fori di montaggio 37 mm

Electrolux 004266 0K5300

**582758**



**Perno di sicurezza M6 L=36,5 mm**

Electrolux 0G5432

**347774**



**Supporto maniglia**

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

**437900**



**Protezione impugnatura Ø 8x45 mm**

Electrolux 002272

**420729**



**Serratura eccentrica 176x28 mm**

Electrolux 0H6843

**582766**



**Boccola di scorrimento Ø 14x16/22x7,5 mm**

Electrolux 0G6387



## Chiusure

**582755**



**Mozzo Ø 14x40xhtot. 27 mm**  
filetto M10

**Electrolux** 0G5297

---

**412299**



**Supporto Ø 67xh45 mm**

**Electrolux** 048348

---

**582768**



**Chiusura**

**Electrolux** 0G6637

---

**615823**



**Serratura porta**  
flangia 127x25 mm

**Electrolux** 0C2173 0C3654

---

**347221**



**Leva L=160 mm**  
filetto M4 per Ø 4 mm

**Electrolux** 005677

---

## Componenti di trasmissione

**527329**



Catena NICK (vendita al metro)

Electrolux 0M1274

---

**413424**



Falsa maglia 3/8 - INOX

Electrolux 003865

---

**582063**



Puleggia motrice Ø 20x36/45x27 mm  
6 nervature

Electrolux 0C8518

---

**433088**



Cinghia dentata 150 denti  
L=1905x51 mm

Electrolux 0KJ874

---

**415564**



Cinghia trapezoidale L=365x3,8x14 mm  
6 nervature

Electrolux 002148

---

## Componenti di trasmissione

### Alberi di trasmissione

**418671**



**Albero**

Dim:Ø 40x110 mm -27,7x27,7xH41mm

Electrolux 0KU239

**583551**



**Albero L=450 mm M25**

Electrolux 0KZP89 ST0934200

**413899**



**Albero flessibile L=1370 mm**

Electrolux 033453

**429649**



**Cuscinetto**

Electrolux 0K6932

**531976**



**Albero trasmissione L=470 mm**

per Pentola 100-150L Mod. Variomix, Top

Electrolux 0KZ431 0KZQ50 ST0934500

**441226**



**Asse acciaio Ø 16x437 mm**

foro filettato M6

Electrolux 059862

**334899**



**Albero**

Electrolux 0KQ706

## Componenti di trasmissione

### Riduttori

**312380**



Flangia Ø 116x74x18 mm

Electrolux 0KZH37

### Viti senza fine

**429636**



Albero Ø 21,85x160 mm  
Ltot=295 mm

Electrolux 0K6931

**514497**



Vite senza fine Ø 20 mm - Ltot=527 mm  
filettato L= 300 mm

Electrolux 0C0674

**429665**



Asse Ø 30x185 mm  
Øint.22,80 mm

Electrolux 0K6934 0KE325

**518051**



Vite senza fine Ø 20 mm - Ltot=630 mm

Electrolux 004361

**440339**



Vite senza fine L=615 mm

Electrolux 002731

**440362**



Vite senza fine Ø 20x340 mm - Ltot.=884 mm

Electrolux 002136

**582673**



Vite senza fine Ø 20xLtot.367 mm

Electrolux 0C7891

**535562**



Vite senza fine M20x280 Ltot=510 mm

Electrolux 0C1641

## Componenti di trasmissione

### Viti senza fine

**429634**



Alberino

Electrolux 0K6930

**582065**



Supporto vite Ø 16/35x43/60x36 mm

Electrolux 0C7798

**441654**



Vite senza fine Ø 14x85 mm  
filetto M4

Electrolux 052614

**347985**



Sfera Ø 6 mm [6pz]

Electrolux 056822

**536155**



Supporto vite senza fine Ø 60x21 mm  
foro1 Ø 36 mm - foro2 Ø 16 mm - foro3 Ø 5,5  
mm - foro laterale Ø 10 mm

Electrolux 0C2169

**441079**



Supporto vite senza fine Ø 60x21 mm  
foro1 Ø 36 mm - foro2 Ø 16 mm - foro laterale  
Ø 10 mm

Electrolux 0C0672

## Componenti di trasmissione

### Viti senza fine

**438390**



**Madrevite per vite senza fine**  
dim. 40x40x59 mm Øint. M12

Electrolux 051264

**441530**



**Anello Ø 27x20x32 mm**

**441526**



**Snodo**

**440362**



**Vite senza fine Ø 20x340 mm - Ltot.=884 mm**

**439743**



**Supporto**

**435486**



**Cuscinetto a sfere Ø 20x42x12 mm**

**435179**



**Volantino Ø 160 mm**

**433828**



**Perno per boccola M12**

**440992**



**Madrevite Ø int. 17 mm**  
dim. 40x45x65 mm; per vite senza fine

Electrolux 0A5155

**440339**



**Vite senza fine L=615 mm**

**440220**



**Supporto Ø 60xh18 mm**

**439180**



**Distanziale Ø 15x20x12,5H mm**

**438501**



**Perno M8 Ø 11,7xh20,4 mm**

**435394**



**Cuscinetto a sfere Ø 15x35x11 mm**

**435393**



**Cuscinetto assiale URB 51102**

**440930**



**Madrevite Ø 17x60 mm**  
dim. Ø 40 mm H=60 mm; per vite senza fine

Electrolux 0C0675

## Componenti di trasmissione

### Viti senza fine

**518049**



**Madrevite Ø 40x40 mm**  
per vite senza fine

Electrolux 004362

**441530**



**Anello Ø 27x20x32 mm**  
fori Ø 5 mm

Electrolux 051277

**426278**



**Madrevite per vite senza fine**

Electrolux 0G2020 0K4204 0K5473 710459

**337448**



**Boccola**

Electrolux 056818

**413226**



**Blocchetto per raccordi 80x49x49 mm**

Electrolux 006331

**441081**



**Perno Ø 14x28 mm**

Electrolux 0C0669

**413227**



**Blocchetto per raccordi 80x49x49 mm**

Electrolux 006330

**441526**



**Snodo**

Electrolux 051294

**441531**



**Boccola Ø 2x27x15 mm**  
filetto M6

Electrolux 051276

## Componenti strutturali

**416180**



**Coperchio pentola Ø 830 mm**  
per pentola 200 lt

Electrolux 0KL153 0W1785 428095000

**514464**



**Coperchio per pentola 100/150L N900 e XP900**

Electrolux 0C0714

**418032**



**Coperchio pentola Ø 980 mm**  
per pentola 300 lt

Electrolux 0KJ568 0KL152 428095100

**384285**



**Coperchio blu Ø 835 mm - 300ltr**

Electrolux 0KZQ22 ST0957900

**419752**



**Coperchio pentola Ø 785 mm**  
per pentola 150 lt

Electrolux 0KL126 0KL629

**441912**



**Coperchio pentola Ø 642 mm [kit]**

Electrolux 006027 006600 059517 0A5217

**419442**



**Coperchio pentola Ø 510 mm**  
per pentola 50 lt

Electrolux 0KJ567 0KU557 428094800

**584183**



**Coperchio**  
dim. 790x770 mm

Electrolux 0C2102


**419178**



**Coperchio pentola Ø 670 mm**

Electrolux 0KI106 0KU556 428094900

**583979**



**Coperchio 714x738x24 mm**

Electrolux 0C7957


**316919**



**Coperchio per pentola Ø 460 mm 60Lt N900**

Electrolux 0C6350

**611828**



**Coperchio friggitrice 504x370 mm**

Electrolux 0C2702



## Componenti strutturali

**441541**



Coperchio 88x88x5 mm

Electrolux 050761

**440276**



Supporto

Electrolux 004500

**441094**



Coperchio 685x375 mm

Electrolux 0C0613

**616551**



Griglia per scarico fumi

Electrolux 0C3961

**436687**



Supporto cestelli sinistro

Electrolux 0C1024 0C7199

**442103**



Griglia per scarico fumi

Electrolux 004244

**436686**



Supporto cestelli destro

Electrolux 0C1023 0C7198

**582750**



Griglia per scarico fumi 400x74x43 mm

Electrolux 0C5624 0C7333

**440278**



Supporto

Electrolux 004494 0G4545

**440960**



Griglia per scarico fumi  
Dim. 400x69x44

Electrolux 0C0131

**440191**



Supporto

Electrolux 006567

**441110**



Griglia per scarico fumi L=800 mm

Electrolux 0C0508

## Componenti strutturali

**438180**



**Griglia per scarico fumi**  
Dim. 350x60x40 mm

Electrolux 004320

**366510**



**Griglia per scarico fumi L=400 mm**

Electrolux 0C4671

**611618**



**Griglia per scarico fumi L=400 mm**

Electrolux 0C2527

**340379**



**Griglia scarico fumi**  
dim. 396x70 mm

Electrolux 002307 002438 006029 006580  
059246

**340387**



**Griglia scarico fumi**

Electrolux 051286 054266 055795

**440848**



**Guida**

Electrolux 0C0054


**514873**



**Guida cestelli 210x70 mm**

Electrolux 0C0053

**613060**



**Rivestimento camino**  
dim. 412x300 mm

Electrolux 0G3613

**442002**



**Traversa portabacinelle bagnaroma**  
Dim. 510x25x30 mm

Electrolux 032168

**433656**



**Traversa**  
dim. 700x78x70 mm

Electrolux 0C0056

**436690**



**Barra INOX Ø 10x350 mm**

Electrolux 0C1027

**441982**



**Traversino Ø 6 mm L=243 mm**

Electrolux 006161

## Componenti strutturali

**442073**



Sportellino d'ispezione Ø 62x1 mm

Electrolux 002534

---

**441960**



Tappo

Electrolux 006554

---

**440361**



Supporto

Electrolux 002153

---

**439744**



Supporto Ø 28 mm  
foro per incastro Ø 9 mm

Electrolux 051258

---

**365730**



Copertura 147x75x70 mm

Electrolux 0C0170

---

**431494**



Supporto  
dim. 132/112x60x30 mm

Electrolux 0C0556

---

## Cuscinetti

**435394**



Cuscinetto a sfere Ø 15x35x11 mm

Electrolux 045312 045726 056820 065048  
0KT988 0W0TNX 0W0UJS 0W0XSJ

**435486**



Cuscinetto a sfere Ø 20x42x12 mm

Electrolux 051298

**418371**



Cuscinetto a sfere Ø 25x42x9 mm

Electrolux 0KU134 552226500

**335435**



Cuscinetto a sfere Ø 25x52x15 mm

Electrolux 005068 0KQ394 0KU133

**334886**



Cuscinetto a sfere Ø 30x55x13 mm

Electrolux 0KJ542 0KT993 738210600

**419121**



Cuscinetto a sfere Ø 30x62x16 mm

Electrolux 0D0006 0HD043 0KJ543 0KK225

**414131**



**Supporto per meccanismo sollevamento cuocipasta**

cuscinetto Ø int 30 mm H=38 mm con grani e ingrassatore, 2 fori fissaggio Ø 16 mm, Ltot=147 mm

Electrolux 002365

**413999**



**Supporto per meccanismo sollevamento cuocipasta**

cuscinetto Ø int 35 mm H=47 mm con grani e ingrassatore, 2 fori fissaggio Ø 16 mm, Ltot=160 mm

Electrolux 053220 056729

**311422**



**Supporto cuscinetto Ø 60x15 mm**

foro per asse Ø 22 mm, sede cuscinetto Ø 35 mm, con fori M6

Electrolux 0516864900 0C4332 85589CC01

**423870**



**Cuscinetto in teflon con staffa**

Electrolux 0K5269 0KT868

**524083**



**Cuscinetto in teflon Ø 30x10x8,5 mm**

Electrolux 059880

**435393**



**Cuscinetto assiale URB 51102**

dim. 28x15x9 mm

Electrolux 056821

## Cuscinetti

**427020**



**Cuscinetto lineare a sfere Øint 17 mm  
L=30 mm**

Electrolux 0K3008 0K4562

**419138**



**Ingrassatore M5 CH7  
Htot=15 mm**

Electrolux 0KJ481 63504407

**439179**



**Supporto 80x50x15 mm  
Øint 30 mm, fori fissaggio 5 mm, con  
ingrassatore**

Electrolux 0A5165

## Dita e Sistemi di trascinamento

**413836**



**Nastro trasportatore Larg=530 mm  
(vendita al metro)**

Electrolux 052996 053024

## Gruppi di sicurezza

**586204**



**Regolatore di portata MM 1/2" 24V 1-30  
lt/min  
L=50 mm; cavo L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C**

Electrolux 0KZR38

**613172**



**Flussometro 2,0-40 l/min  
L=92 mm; PN10**

Electrolux 0G3702

## Gruppi di sicurezza

**418534**



**Rubinetto gruppo di sicurezza**  
perno 6x6x9 mm

Electrolux 0KU392 481933500

**344637**



**Sifone portamanometro Ø 1/2" M per manometro att. Ø 1/4" F**

Electrolux 008023 0K3444

**615323**



**Corpo valvola sicurezza a peso per vapore 3/4" 0,45 bar**

Electrolux 0C3180

**348372**



**Valvola di depressione 3/4" M**  
in ottone cromato - H=80 mm

Electrolux 010023 0S0140

**346372**



**Valvola sicurezza a peso per vapore 3/4" 0,5bar**

Electrolux 0C8331

**348031**



**Valvola di depressione G1/2" M**

Electrolux 052623

**347906**



**Valvola di depressione 3/8" M**  
in ottone cromato

Electrolux 003536 008021 008098 051566

**441956**



**Calotta Ø 124x12,5 mm**

Electrolux 025220

**347734**



**Gruppo di sicurezza a squadra Ø 1" 1/4**  
pressione di taratura valvola 0,5 bar; per Pentole a vapore

Electrolux 008019 008061

**435397**



**Valvola di depressione a molla 1" 1/4 M - 0,5 bar\***  
PN16; per gruppo di sicurezza da 1" 1/4 omologata ISPESL

Electrolux 002312 003524 008020 051743  
057493 0K3441

**348357**



**Rubinetto portamanometro Ø 1/4" MF**

Electrolux 027672 0S0141

**367331**



**Valvola di sicurezza 1" 1/2 - H=160 mm**  
0,5bar; PN16; -10/+200°C

Electrolux 0C7075

## Gruppi di sicurezza

**344634**



**Polmone di sicurezza a squadra 1"1/4**

Electrolux 008024

**611521**



**Polmoncino biforcuto Ø 1/2" M - 3/4" F - 3/8" F**  
con attacco per valvola di depressione

Electrolux 0C1976

**347874**



**Polmone gruppo di sicurezza verticale 3/4"**

raccordi : 2x3/4" gas, 1x 3/8" gas

Electrolux 054808

**348090**



**Polmoncino biforcuto Ø 1/2" M (sinistrosa) x 3/8" FF**  
con attacco per valvola di depressione

Electrolux 051642

**418040**



**Valvola di depressione raccordi Ø 1/2" FF**  
PMA 16 bar (a 180°C)

Electrolux 0K7869 481933400

**439591**



**Manicotto**  
L= 32mm Ø int. 19mm

Electrolux 056622

**439637**



**Valvola di depressione a molla 3/4" M - 0,5 bar**

PN16; per gruppo di sicurezza da 3/4" - omologato ISPESL

Electrolux 004863 054806

**440737**



**Riduttore pressione acqua 1/2" FF**  
campo di taratura 1,0÷4,0 bar; massima pressione a monte 10 bar

Electrolux 002678

**348095**



**Valvola di sicurezza G1"**

H=110 mm

Electrolux 008004 010233 0K3436

**419250**



**Regolatore di portata MM 1/2" 24V 1-30 lt/min [Kit]**  
L=50 mm; cavo L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C

Electrolux 0KU574 0KZP85 428068800 ST0982910

**348037**



**Tappo per polmone G3/4" (senza O-ring)**

Electrolux 027297

**582759**



**Valvola completa**

Electrolux 0G5442

## Gruppi di sicurezza

**428347**



**Valvola di sicurezza 1/2" M**  
automatica con manopola per aumento sfiato

Electrolux 0H6418 0K1865 0KV408

**420380**



**Valvola di sicurezza 3/4" F**  
tipo SYR 6104 R - cromata

Electrolux 0H6534

**428225**



**Valvola di sicurezza 3/8"**

Electrolux 0H6419 0H9962 0K1435 0K5382

**419375**



**Valvola di sicurezza 3/4" 0.5 Bar**

Electrolux 0KU522

**420258**



**Valvola di sicurezza 1,7 bar 1/2" F**  
mod. CC 491K

Electrolux 0G1881 0G3012 0G4742 0G5631  
0K1496

**420386**



**Valvola di sicurezza 0,7 bar 3/4" F**  
cromata

Electrolux 0K8004

**425483**



**Valvola di sicurezza 1,7 bar 3/4" F**  
mod. 06380 PN25

Electrolux 0G0121 0G0123 0K5783

**418016**



**Valvola di sicurezza 1,5 bar 3/4" F**  
tipo SYR 6104.4 - cromata

Electrolux 0K8003

**425623**



**Valvola di sfiato 1/2"**

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963  
0K5385 0KG799

**348013**



**Valvola vapore 1" 1/4 F**  
H=190 mm

Electrolux 0S0143

**428441**



**Valvola vapore 1"**

Electrolux 0K1496 0K1500



## Gruppi di sicurezza

**537413**



**Valvola a sfera vapore 90° 1" MF**  
Tmax 925 C°

Electrolux 0G3451

**413145**



**Regolatore di portata centralina oleodinamica**

Electrolux 006334

**427087**



**Valvola a sfera gas 1/2" M/F 90°**  
DN15

Electrolux 0G2374

**413228**



**Base di partenza 135x80x30 mm**

Electrolux 006329

**582527**



**Valvola vapore**

Electrolux 0W22UA PON0000437  
1/K

**413328**



**Regolatore pressione**

Electrolux 006336

**440659**



**Guarnizione piana Ø 17x25x2,5 mm (10 pz)**

Electrolux 029646 060597 0C3448

**413352**



**Tappo Ø 48 mm M13**

Electrolux 059839

**441019**



**Raccordo**

Electrolux 0C0710

**413961**



**Valvola regolatrice portata**

Electrolux 004066 059830 0C4160

**413432**



**Raccordo**

Electrolux 003817

**441651**



**Bocchetta di sfiato**  
H=5 cm

Electrolux 052617

## Gruppi di sicurezza

### Guide - Cremagliere

**436684**



Asta Ø 16x587xLtot. 695 mm

Electrolux 0C1021

---

**586193**



Guida L=298 mm

Electrolux 0C0777

---

**586196**



Guida L=298 mm

Electrolux 0C0776

---

**584455**



Rotella Ø 10x16/30x8,5/14 mm

Electrolux 0C4266

---

**440625**



Guida 4 griglie per H900

Electrolux 026322

---

## Isolanti

**583236**



Isolante termico 520x60x30 mm

Electrolux 0C0261 0C8729

---

**583876**



Isolante termico 47x90x3 mm

Electrolux 0C4748

---

**424204**



Isolante termico

Electrolux 0KI078 0KI227 76805601

---

**424054**



Isolante termico

Electrolux 0KI228

---

**514757**



Isolante termico 700x1450x30 mm

Electrolux 0C0195

---

**429353**



Isolamento Ø 26x32x12 mm (2 pz)

Electrolux 0K3930 0KT860 0T3254

---

**584174**



Isolante termico 475x645x30 mm

Electrolux 0C0196

---

## Maniglie

**435369**



**Impugnatura M8 L=90 mm Ø 28 mm**  
in bachelite nera; per cesti cuocipasta e griglie di cottura

Electrolux 057728 0C6931

**535980**



**Maniglia Ø 30x672 mm**

Electrolux 0C2030

**347586**



**Impugnatura M8 L=38 mm Ø 17 mm**

Electrolux 058111

**324585**



**Maniglia L=260 mm**

Electrolux 0C8190

**582757**



**Maniglia; 222/40-m8; uet**

Electrolux 0G5299

**517358**



**Maniglia 306 mm**

Electrolux 004993

**535968**



**Impugnatura**

Electrolux 0C2016

**438661**



**Maniglia Ø 27,5x158 mm**

Electrolux 059471

**583825**



**Maniglia per tavoli refrigerati L=220 mm**

Electrolux 0C7164 0C8769

**441093**



**Maniglia per coperchio vasca**

Electrolux 0C0614

**586158**



**Maniglia L=235 mm**

Electrolux 0CA803

**582772**



**Maniglia Ø 31,80 mm**  
filetto M5

Electrolux 0G5294

## Maniglie

**582436**



**Maniglia Ø 20 mm**  
dim. 440x220x225 mm; filetto M10

Electrolux 0C2072

**413938**



**Maniglione per pentola dx**

Electrolux 003786

**441025**



**Maniglione per pentola Ø 20 mm**  
dim. 420x220x290 mm

Electrolux 0C0691

**413937**



**Maniglione per pentola sx**

Electrolux 003787

**339432**



**Maniglione per pentole**  
dim. 870x480x240 mm

Electrolux 051339

**437899**



**Maniglione per pentola**

Electrolux 002105

**316912**



**Maniglia per pentola 60Lt N900**

Electrolux 0C6343

**510601**



**Pomello Ø 50 mm M10**

Electrolux 0A5213

**441012**



**Maniglione per pentola**

Electrolux 059861 0C0742 0C7923

**346894**



**Pomello Ø 24,5 mm**

Electrolux 004905 0KM947

**441083**



**Maniglione per pentola**

Electrolux 0C0665

**582760**



**Maniglia Ø 18 mm**  
dim. 115x195x90 mm

Electrolux 0G5443

## Maniglie

**442099**



Maniglia

Electrolux 004496

**414452**



Distanziale Ø 20x150 mm

Electrolux 059472

**323921**



Maniglia Ø 8 mm  
dim. 101x118 mm; filetto M5

Electrolux 0C6148

**584454**



Maniglia Ø 10xL185 mm  
filetto M8/M10

Electrolux 0C8426

**442009**



Maniglia inox Ø 8x244x70 mm

Electrolux 006131

**415423**



Supporto 140x6x25 mm

Electrolux 059470

**441405**



Tappo maniglia Ø 27 mm M5

Electrolux 059527

**582083**



Prolunga maniglia 85x115 mm

Electrolux 005914

**439435**



Distanziale Ø 20x150 mm INOX  
M10 H=15 mm

Electrolux 059525

## Manometri

**347820**



**Manometro Ø 50 mm 0÷1 bar**  
attacco G1/4"; indice colore rosso a 0.5 bar

Electrolux 003535 008022 017055 0H6487  
0KC083 0U1434

**439591**



**Manicotto**

**348090**



**Polmoncino biforcuto Ø 1/2" M (sinistrosa) x 3/8" FF**

**347906**



**Valvola di depressione 3/8" M**

**416746**



**Manometro Ø 60 mm -1÷3 bar**  
attacco verticale Ø 1/4"

Electrolux 0K8197

**421020**



**Manometro Ø 60 mm -1÷1,5 bar**  
attacco dietro 1/4"

Electrolux 0H6495 0KE628

**583248**



**Manometro Ø 61 mm 0÷60 mmbar**  
attacco G1/4B

Electrolux 0S0480

**419378**



**Manometro Ø 62 mm 0÷1,6 bar**  
attacco verticale 1/4"

Electrolux 0KU520

**416747**



**Manometro Ø 62 mm 0÷1,6 bar**  
attacco verticale 1/2"

Electrolux 0K8198 0KU552

**419161**



**Manometro -1÷3 Bar Ø 62 mm**  
attacco verticale 1/4"

Electrolux 0KU553

**435209**



**Manometro Ø 63 mm 0÷1 bar**  
attacco posteriore G1/8" M; con guarnizione speciale

Electrolux 059515

**435051**



**Manometro Ø 63 mm 0÷1 bar [KIT]**  
attacco posteriore G1/8" M

Electrolux 0C0712

**425500**



**Manometro Ø 81 mm -1÷3 bar**  
attacco verticale 1/2"

Electrolux 0G0348 0H9971 0K5404 0KF254

## Manometri

**441407**



Capillare manometro L=1000 mm attacco  
M 1/4" - F 1/8"  
in rame

Electrolux 059521

## Manopole

### Altro

**412058**



Tappo per manopola Ø 12x13,2x4 mm

Electrolux 055043 055661 055687 0C6059

**429243**



Manopola rossa 3/4"

Electrolux 0G1907 0G3204 0K5827 0K5829  
0KB415 0KJ578 0KR221

**535974**



Manopola Ø 32xh40 mm

Electrolux 0C2021


**412233**



Manopola Ø 70 mm per acqua calda

Electrolux 051695 058708

**324525**



Manopola inserto blu termoplastica  
vite M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1381


**412074**



Manopola Ø 70 mm per acqua fredda  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 002309 059531

**324528**



Manopola inserto rosso termoplastica  
vite M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1382

**438185**



Manopola Ø 70 mm per acqua  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 004465



## Manopole

### Altro


**438327**



**Manopola Ø 70 mm per acqua fredda**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 059537

**412207**



**Manopola Ø 70 mm con serigrafia**  
Foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 0A5002

**438700**



**Manopola Ø 70 mm per acqua calda**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 059538 0G2258

**437816**



**Manopola Ø 55.3 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

**412290**



**Manopola Ø 70 mm per acqua calda**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 059516

**436609**



**Manopola Ø 69mm**

Electrolux 0A5421

**536235**



**Manopola Ø 60 mm per acqua calda**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 0C2234

**348578**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm; simboli 0 - I - II

Electrolux 025014

**438187**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 004483

**435494**



**Manopola Ø 50 mm**  
foro quadro 7x7 mm

Electrolux 025260 054254

## Manopole

### Altro

**427538**



**Manopola Ø 20 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x5,5 mm

Electrolux 0G2021 0G2134 0K5583 0K5591

**515306**



**Indice per manopola Ø 12 mm**

Electrolux 0A5102

## Borchie

**441018**



**Placca serigrafata Ø 36,3x84 mm**  
N700

Electrolux 0C0711

**441103**



**Placca serigrafata Ø 35x85 mm**

Electrolux 0C0560

**441125**



**Placca serigrafata Ø 36x84 mm**  
1-8

Electrolux 0C0317

**611765**



**Placca serigrafata Ø 35x84 mm (eurosit)**

Electrolux 0C2665

**441124**



**Placca serigrafata Ø 35x85 mm**

Electrolux 0C0318

**441052**



**Placca serigrafata Ø 85 mm**  
N700/N900

Electrolux 0C0193

**Manopole**

**Borchie**

**440639**



Placca serigrafata Ø 85 mm

Electrolux OC0192

**611761**



Placca serigrafata Ø 85 mm

Electrolux OC2663

**514482**



Placca serigrafata Ø 35,5x84,5xh19 mm

Electrolux OC0692

**441098**



Placca serigrafata 127x85 mm  
Ømax 36 mm - Ømin 33 mm

Electrolux OC0597

**441132**



Placca serigrafata Ø 85 mm

Electrolux OC0258

**441051**



Placca serigrafata 127x84 mm 110-270°C  
Ø int 36 mm

Electrolux OC0194

**441118**



Placca serigrafata Ø 85 mm

Electrolux OC0466

**441090**



Placca serigrafata 127x85 mm 120-190°C  
Ø int 35 mm

Electrolux OC0623

**441131**



Placca serigrafata Ø 85 mm

Electrolux OC0259

**585653**



Placca serigrafata  
dim. 90x122 mm

Electrolux OC7329

## Manopole

## Borchie

**427493**



Placca serigrafata 87x70 mm

Electrolux OKI354

**585375**



Placca serigrafata Ø 23,80 mm  
dim. 85x70 mm

Electrolux OC2008

**535971**



Placca serigrafata 87x70 mm

Electrolux OC2018

**426764**



Placca serigrafata 86x69 mm  
foro Ø 17 mm - serigrafia corrente elettrica

Electrolux OK5580 OKL289

**535969**



Placca serigrafata 87x70 mm

Electrolux OC2017

**427684**



Placca serigrafata 86x69 mm  
foro Ø 17 mm - con serigrafia fiamma

Electrolux OG2832 OK5772 OKI365

**427264**



Placca serigrafata 87x70 mm

Electrolux OKI353

**426199**



Placca serigrafata 86x69 mm  
foro Ø 17 mm - serigrafia corrente elettrica

Electrolux OK5581

**535955**



Placca serigrafata 70x86 mm

Electrolux OC2007

**324583**



Placca serigrafata  
dim. 90x82 mm; foro Ø 38 mm

Electrolux OC6802

**Manopole**

**Borchie**

**367399**



**Placca serigrafata 90x84 mm**  
foro Ø 38 mm

Electrolux 0C7178

**426539**



**Guarnizione Ø 13x2 mm**

Electrolux 0G2019 0K5593

**582715**



**Placca serigrafata 82x89 mm**

Electrolux 0C8192

**432370**



**Molletta fissaggio manopola (10 pz)**  
per manopola con foro Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312  
0U1421

**535954**



**Placca serigrafata 120x85 mm**

Electrolux 0C2006

**585565**



**Placca serigrafata 90x83 mm**  
foro Ø 38 mm

Electrolux 0C7481

**338782**



**Placca serigrafata**

Electrolux 051280

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**325198**



**Manopola 52x47 mm**  
foro a mezzaluna Ø 7x6 mm

Electrolux 0548878200 0C7232

**459723**



**Manopola nera Ø 50 mm - 0÷3**  
foro mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 053694 055628

**440974**



**Manopola 52x47 mm**  
foro a mezzaluna Ø 7x6 mm

Electrolux 0C0257

**412274**



**Manopola Ø 55 mm 0-10**  
foro mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 031320

**315415**



**Manopola Ø 32 mm H40 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0C5925

**412122**



**Manopola Ø 37 mm**  
foro a mezzaluna Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8279 0K8470

**427450**



**Manopola Ø 30 mm con guarnizione**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002176 0G0131 0K5807 0KG237  
0KX065 0T1978

**432351**



**Manopola Ø 50 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0A2207 0A2269


**432409**



**Manopola Ø 42 mm**  
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442  
0KC012

**583524**



**Manopola Ø 60 mm 0÷90 °C**  
foro Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KI388 0KI525

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**436471**



**Manopola Ø 70 mm 140-320°C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004330

**338786**



**Manopola nera Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; per commutatore

Electrolux 050341

**412127**



**Manopola Ø 55 mm 110-350 °C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 059236

**440977**



**Manopola Ø 60 mm 110-190°C**  
incastro a flange

Electrolux 0A5594

**412292**



**Manopola Ø 55 mm 120-300°C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6mm

Electrolux 059468

**412301**



**Manopola Ø 69 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x7 mm

Electrolux 058547

**414416**



**Manopola Ø 55 mm 0-10**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0K6840

**437867**



**Manopola Ø 70 mm 150/310°C**  
foro a mezzaluna 6x4,6 mm

Electrolux 004710

**412103**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 059469

**435266**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059230

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**412309**



**Manopola Ø 70 mm 100-190°C**  
foro per asse 6x4.5 mm

Electrolux 058591

**412305**



**Manopola Ø 70 mm - Serie 700**  
foro a mezzaluna Ø 6x9 mm

Electrolux 058579

**438659**



**Manopola Ø 70 mm 0-280°C per termostato**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059403


**412294**



**Manopola nera Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058542

**438701**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø9x6 mm

Electrolux 059546 059782

**412288**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6 mm

Electrolux 059554

**436472**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm

Electrolux 004343

**435102**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm; 105/185 °C

Electrolux 059303

**412271**



**Manopola Ø 70 mm con serigrafia piastre**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm

Electrolux 058541

**534065**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x6.5 mm

Electrolux 031069 031245 031895 034491  
OK9659



## Manopole

### Per commutatori / termostati

**535972**



**Manopola commutatore Ø 60 mm 0-9**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux OC2019

**426467**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux OG2833 OKT748

**426875**



**Manopola Ø 60 mm**  
Foro a mezzaluna 6x4,5 mm

Electrolux OG0125 OG0137 OG2980 OK5798  
OKI394 623760

**535975**



**Manopola Ø 60 mm 100-270 °C**  
(mod.Electrolux)  
foro 8x6 mm

Electrolux OC2023 OC5256

**535967**



**Manopola Ø 60 mm 100-300°C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux OC2015

**535973**



**Manopola Ø 60 mm 100-270 °C**  
(mod.Electrolux)  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux OC2020 OC5253

**536233**



**Manopola Ø 60 mm 105-185 °C**  
foro per asse 6x4.6 mm

Electrolux OC2232

**426613**



**Manopola termostato Ø 60 mm;**  
**130-190°C**  
foro a mezzaluna 6x4 mm

Electrolux OG3825 OK5303


**536232**



**Manopola Ø 60 mm 110-190°C**  
(mod.Electrolux)  
foro a mezzaluna Ø 8x7,5 mm

Electrolux OC5254

**315299**



**Manopola gas Ø 60 mm 90-280 °C**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux OC4489

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**427407**



Manopola potenziometro pos. 0-10

Electrolux 0G2880 0H9867 0K5093

**426656**



Manopola Ø 60 mm 60-350°C  
foro a mezzaluna 8x4,5 mm

Electrolux 0K5527 0K1392

**427304**



Manopola Ø 60 mm 0-12  
foro a mezzaluna Ø 6x4 mm

Electrolux 0G0005 0G3715 0K5525 0KF642

**535966**



Manopola Ø 60 mm  
albero 6.5x4 mm

Electrolux 0C2014

**536089**



Manopola Ø 60 mm  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C2123

**535964**



Manopola Ø 60 mm  
foro a mezzaluna Ø 7x6 mm

Electrolux 0C2012

**427566**



Manopola Ø 60 mm, 0-8, Øattacco 6x4,5 mm  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2839 0K5524

**317840**



Manopola Ø 60 mm  
foro per albero 6x4.5 mm

Electrolux 0C7964

**427643**



Manopola Ø 60 mm 50-300°C  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6mm

Electrolux 0D6957 0G0138 0G2836 0K5834

**536257**



Manopola Ø 60 mm  
foro a mezzaluna 8x6 mm

Electrolux 0C2249

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**535962**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 7x6 mm

Electrolux 0C2011

**438665**



**Manopola Ø 55mm 1-7**  
Foro per asse 6x4.5 mm

Electrolux 059481

**425477**



**Manopola grigia Ø 60 mm con**  
**guarnizione interna**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm; posizioni 0...6

Electrolux 0G0127 0K5802 0K7290 477650039

**438663**



**Manopola Ø 55 mm**  
Foro a mezzaluna 6x4.5; con serigrafia

Electrolux 059480

**427402**



**Manopola Ø 60 mm 0-6**  
Foro a mezzaluna 8x4.5 mm

Electrolux 0G0136 0K5831 0K1393 0KX256

**438660**



**Manopola Ø 70 0-280 °C**  
per perno Ø 6x4,3 mm

Electrolux 059450

**436605**



**Manopola Ø 70 mm 100÷300°C**  
foro a mezzaluna 6x4,6 mm

Electrolux 0A5279

**438702**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro per albero Ø 6x9 mm

Electrolux 059779

**412241**



**Manopola Ø 69 mm**

Electrolux 0A2968

**438695**



**Manopola Ø 70 mm 100-190°**  
Foro per asse 6x4.5 mm

Electrolux 059347

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**438693**



**Manopola Ø 70 mm 0-1**  
foro per asse 4x6.5 mm

Electrolux 059333

**436635**



**Manopola Ø 70 mm 1-8**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059790

**438179**



**Manopola commutatore Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna 6x4,6 mm

Electrolux 004274

**437532**



**Manopola Ø 70 mm - 0-280°C**  
foro a mezzaluna 6x4.6 mm

Electrolux 0A2997

**436493**



**Manopola Ø 70 mm 0-10**  
foro per asse 6x4.5 mm

Electrolux 005014

**436620**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna 6x4.5 mm

Electrolux 0A5621

**438186**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro per albero 6x9 mm

Electrolux 004473

**436602**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6 mm

Electrolux 0A5234

**436461**



**Manopola Ø 70 mm 120-300°C**  
foro per asse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003067

**417511**



**Manopola Ø 72 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5mm

Electrolux 0H6731 0K2260 0K2305

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**417757**



**Manopola Ø 72 mm 1-120**  
Foro a mezzaluna Ø 8x4.5 mm

Electrolux 0H6732

**412221**



**Manopola Ø 70 mm**  
per perno Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A5210

**421571**



**Manopola Ø 76 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4 mm; simboli 0-I-II-III

Electrolux 0H6785 0H6842 0KD384 0KE665

**421568**



**Manopola commutatore**

Electrolux 0H6678 0H6788 0KE652

**421569**



**Manopola termostato Ø 76 mm; 0-300°C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4 mm

Electrolux 0H6784 0H6841 0K2304

**583895**



**Manopola cromata Ø 54,5 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0384

**436647**



**Manopola Ø 70 mm 100-190°C**  
Foro per asse 6x4.5 mm

Electrolux 0A2954 0K2979

**586098**



**Manopola in ottone Ø 54,5 mm - Molteni**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0391

**324229**



**Manopola**

Electrolux 0C5927

**338658**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; posizioni 0...8

Electrolux 026915

## Manopole

### Per commutatori / termostati

**322414**



**Adattatore per manopola Ø 10x8x19,5 mm**  
mm  
Ltot.=26 mm

Electrolux 0C7345

### Per rubinetti gas

**440640**



**Manopola 52x47 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C0191

**437869**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004821

**585724**



**Manopola 52x46,5 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C7425

**436485**



**Manopola Ø 55 mm**  
Foro per asse 8x6.5 mm

Electrolux 004802

**586448**



**Manopola 52x47 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C6746

**581827**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna 10x12,8 mm

Electrolux 0C8715

**338640**



**Manopola Ø 50 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm; per rubinetti gas

Electrolux 054105

**318253**



**Manopola Ø 60 mm [KIT]**  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 0C8646

## Manopole

### Per rubinetti gas

**427599**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna 6x4.6 mm

Electrolux 0G2844

**535961**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 0C2010

**338641**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 0A2260 0A9835 0A9836

**536091**



**Manopola Ø 60 mm blu**  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 0C2124

**581826**



**Adattatore Ø8 mm**

Electrolux 0C8714

**426913**



**Manopola Ø 60 mm con guarnizione interna**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm

Electrolux 0G2830 0G4619 0K1391 0KT744

**581825**



**Manopola Ø 60 mm con adattatore Ø 8x6,2 mm [Kit]**

Electrolux 0C7330 0C8645

**427287**



**Manopola gas Ø 60 mm con guarnizione interna**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm con clip adattatore

Electrolux 0G0129 0G3711 0H9877 0K5110  
0K5779 0K5810 0KF651 0KJ918

**535959**



**Manopola Ø 60 mm**

Electrolux 0C2009 0KG780 0KT835 0KW912

**583721**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G3633 0K1352 62356601

## Manopole

### Per rubinetti gas

**324233**



**Manopola**  
dim: 60x34 mm

Electrolux 0C5926

**438326**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 059386 0G2257

**338655**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm; per rubinetti gas

Electrolux 052138 055765

**435201**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm; per rubinetti gas

Electrolux 002426 059062 059244 059818

**436467**



**Manopola Ø 69 mm**  
foro a mezzaluna 8x6 mm

Electrolux 004291

**412079**



**Manopola Ø 70 mm 140-300°C**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm

Electrolux 058537

**436482**



**Manopola**

Electrolux 004738

**412093**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm; per rubinetti gas

Electrolux 058534 0G0837 0KF052

**412092**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm

Electrolux 058561

**412119**



**Manopola grigia Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm; per rubinetti gas

Electrolux 058597 058600



## Manopole

### Per rubinetti gas

**438175**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004246

**412152**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 059265

**438181**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm; per rubinetti gas senza pilota

Electrolux 004329

**412225**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 0A2986

**435211**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm; per rubinetti gas

Electrolux 002308 059378

**421570**



**Manopola Ø 76 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x7 mm

Electrolux 0H6718 0H6723 0H6789 0K2343

**435268**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm; per rubinetti gas

Electrolux 059206

**412099**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0A2958 0K2977

**436670**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,6 mm

Electrolux 0C1007

## Manopole

### Per schede

**437910**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002671 0U0796

**613110**



**Manopola Ø 60 mm**  
albero 6x4,5 mm

Electrolux 0G0028 0G3648 0K5584

**416488**



**Manopola**

Electrolux 0K8674

**583745**



**Manopola per potenziometro 46x66,5 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6,4x4,8 mm

Electrolux 0G6644

**440641**



**Manopola Ø 32 mm**

Electrolux 0C0190

**582147**



**Manopola Ø 32x40 mm**

Electrolux 0G3434

## Manopole

### Per valvola gas

**434982**



**Manopola quadra 46x50 mm**  
foro a mezzaluna Ø 9.5x8 mm

Electrolux 0548857001 0C0465

**412282**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna Ø 7,8x6,4 mm

Electrolux 058776

**440642**



**Manopola valvola gas 52x47 mm**  
**(mod.zanussi)**  
per vecchio mod Mertik (senza attacco a mezzaluna)

Electrolux 0C0189

**438325**



**Manopola Ø 55 mm 120-330 °C**  
foro a mezzaluna 8x6.5 mm

Electrolux 059249 0G2079

**310748**



**Manopola valvola gas Mertik [nuovo modello Zanussi]**  
senza adattatore

Electrolux 0C5251

**459334**



**Manopola Ø 55 100-280°C**  
foro a mezzaluna Ø 8x6 mm

Electrolux 058788

**437866**



**Manopola Ø 55 mm 100-280°C**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 004658

**438189**



**Manopola Ø 55 mm**

Electrolux 004601

**412304**



**Manopola Ø 55 mm 120-330 °C**  
Foro a mezzaluna Ø 4x6.5 mm

Electrolux 059220 0G2051

**517555**



**Manopola Ø 55 mm 110-190°C**

Electrolux 006537

## Manopole

### Per valvola gas

**436621**



Manopola Ø 55 mm

Electrolux OA9065

**322519**



Manopola Ø 60 mm  
Foro a mezzaluna Ø 8x7 mm

Electrolux OG3409 0G5268

**529364**



Manopola Ø 55 mm  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux OC1380

**412194**



Manopola Ø 60 mm 110-190°  
per valvola mertik

Electrolux 006570

**438708**



Manopola Ø 56 mm (mod. Alpeninox)  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux OC5252

**517581**



Manopola Ø 60 mm 90-250°C - MERTIK  
per adattatore valvole mertik

Electrolux 006464

**325481**



Manopola Ø 56 mm (mod. Alpeninox)

Electrolux OC1233

**412245**



Manopola Ø 69 mm  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm; 100-280°C

Electrolux OA5176

**312285**



Manopola Ø 60 mm con adattatore Ø  
6x4,6 mm [Kit]

Electrolux OC6670 0C8700

**412229**



Manopola Ø 70 mm  
foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux OA5188

## Manopole

### Per valvola gas

**584422**



**Manopola Ø 60 mm 110-190°C**  
(mod. Electrolux)  
x vecchio mod Mertik (senza attacco a mezzaluna)

Electrolux 0C2231

**438177**



**Manopola Ø 70 mm 150÷290 °C**  
Foro a mezzaluna 8x6,5 mm

Electrolux 004259

**412297**



**Manopola Ø 70 mm 100-280 °C**  
foro a mezzaluna Ø 6x8 mm

Electrolux 059422 0G2282

**438182**



**Manopola quadra nera Ø 70 mm**  
Foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004336

**412121**



**Manopola Ø 70 mm 110-190°C**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 003392

**438188**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm

Electrolux 004482 004484

**412303**



**Manopola Ø 70 mm 140-300°C**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058564

**435101**



**Manopola Ø 70 mm**  
foro a mezzaluna Ø 10x8 mm; per valvola gas 820 NOVA

Electrolux 059304

**438696**



**Manopola Ø 70 mm**  
Foro a mezzaluna 10x8 mm

Electrolux 059348

**438183**



**Manopola Ø 70 mm 110-190°C**  
foro per asse 10x8 mm

Electrolux 004356 0G2220

## Manopole

### Per valvola gas

**421567**



**Manopola termostato Ø 76 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x5 mm

Electrolux 0H6717 0H6778 0H6782 0KT896

**338189**



**Manopola Minisit Ø 35 mm**

Electrolux 054268 0G2403 0K2272 0K5811

**616366**



**Adattatore per manopola termostato**  
valvola gas MERTIK

Electrolux 0C5400

**412034**



**Prolunga H=53 mm**  
Foro mezzaluna 6x3 mm

Electrolux 002790

## Tecnoinox

**347094**



**Manopola Ø 39 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm - scala da 1-10

Electrolux 003029 0KD962 0KG219

**347263**



**Manopola Ø 55 mm - 100÷190°C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm

Electrolux 005731

## Manopole

### Tecnoinox

**347095**



**Manopola nera Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6,5 mm

Electrolux 005562

**347063**



**Manopola nera Ø 60 mm - 0÷9**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004913

**347470**



**Manopola nera Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004949 005672

**347109**



**Manopola nera Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004957 0K3549 0K3619

**347102**



**Manopola Ø 60 mm**  
perno a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004966 0K3568

**347061**



**Manopola termostato nera Ø 60 mm - 0÷300°C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 004916

**347078**



**Manopola Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004897 0K3519

**347058**



**Manopola nera Ø 60 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 004924

**347071**



**Manopola nera Ø 60 mm 0÷90°C**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004909

## Manopole

### Universali PS

**438107**



**Manopola Ø 70 mm**  
Foro per asse quadro 7,2x7,2 mm

Electrolux 010142

## Wascator

**312511**



**Manopola Ø 60 mm 260-360°C**  
foro per albero 8x6 mm

Electrolux 0G5269

## Molle

### Accessori

**411854**



**Perno di sicurezza Ø 8x59 mm con occhio**

Electrolux 048297

**441859**



**Boccola Øint 8 mm Øext 10 mm H=11.5 mm**

Electrolux 002141

**614500**



**Perno**  
Ø 12x243 mm

Electrolux 0SI003

**441084**



**Boccola Ø 8x11.8x6,5 mm**

Electrolux 0C0664

**415536**



**Guida Ltot= 35 mm**  
Øint 10 mm

Electrolux 056851

**411310**



**Leva di supporto**  
dim. 270x25x3; Ø 12 mm; Ø 10 mm

Electrolux 048256



**Molle**

**Accessori**

**440334**



**Fermo per brasiera**

Dim. 65x64x60 mm; fori Ø 20mm, Ø 9 mm, Ø 5 mm

Electrolux 002780

**412168**



**Tendimolla**

Electrolux 046539 049886 075767

**312587**



**Leva**

Electrolux 0C0667

**616116**



**Asse centro molla Ø 30x225 mm**

Electrolux 0C3881

**426644**



**Guarnizione Ø 14 mm H=14.5 mm in teflon**

Electrolux 0K6305 71305801

**413576**



**Guarnizione**

Electrolux 002037

**413351**



**Guarnizione per cilindro [KIT] C MF/0001**

Electrolux 059875

**Molle**

**Altro**

**441668**



**Molletta fissabulbo termostato**

Electrolux 052262

**435251**



**Molla per micro rubinetto**

Electrolux 004243

**438652**



**Molletta fissabulbo x bulbo Ø 6 mm Ø resist. 8,5 mm**

Electrolux 056330 0K9608

**426423**



**Molla**  
Ingombro 10x7 mm - sp. 0,4 mm

Electrolux 0G2018 0K5592

**441232**



**Molletta**

Electrolux 059642

**438342**



**Molla**

Electrolux 053342 058444 0G2210

**584489**



**Molla**  
dim. 38,5x16,5x5 mm

Electrolux 051907

**438533**



**Molla per filtro AISI 304**

Electrolux 054905 0F0156

**439581**



**Molla a tazza Ø 6,2x12,5x0,7mm**

Electrolux 057762

## Molle

### Molle a compressione

**414020**



Molla

Electrolux 059821

**338568**



Molla Ø 26x220 mm

Electrolux 056846

**439661**



Molla Ø 15,80 mm L=46 mm  
filo Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

**426650**



Molla Ø37x225 mm

Electrolux 0KT926

**338569**



Molla Ø 7x10 mm

Electrolux 056819

**582767**



Molla Ø 9x17,5 mm  
filo Ø 0,5 mm

Electrolux 0G6577

**426274**



Molla Ø 9.5 mm Htot=22 mm

Electrolux 0K6395 75900201

## Molle

### Molle a gas

**429269**



**Molla a gas 275N**

Electrolux OKL114 428150000

**418818**



**Molla a gas 700N Ø 8/19-310 mm**  
con perni filettati M8x13,5 mm

Electrolux OKL115 OKL146 428111800

**429266**



**Molla a gas 400N Ø 18/145-240 mm**  
cilindro Ø 18x122 mm, filetto Ø 8 mm

Electrolux OK6726 461468401

**429272**



**Molla a gas 740N Ø 28/195-370 mm**  
cilindro Ø 28x122 mm, filetto Ø 10 mm

Electrolux OK6899 OKE318

**429270**



**Molla a gas L=270 mm**  
Ø 19x120 mm 400N

Electrolux OK8200

**418232**



**Molla a gas 1000N Ø 22/175-310 mm**  
con perni filettati M8x13 mm

Electrolux OKL147 428107400

**429267**



**Molla a gas L=280 mm**  
Ø 22 mm 450N

Electrolux OK8653 OKI736

**413480**



**Cilindro 35x20x160 mm**  
CR20

Electrolux 002042 004059

**418477**



**Molla a gas 500N Ø 8/18-310 mm**  
con perni filettati M8x14 mm

Electrolux OKL145 OKL468 428111801

**413447**



**Cilindro 60x30x260 mm**

Electrolux 003925

## Molle

### Molle a gas

**413469**



Cilindro 50x20x158 mm CR40

Electrolux 002470

### Molle a torsione

**421001**



Molla a torsione Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6607

**425234**



Molla a torsione

Electrolux 0K4411

**421000**



Molla a torsione Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6608

**440098**



Molla a torsione Ø 28x100 mm  
filo Ø 3.5 mm

Electrolux 004850

**413778**



Molla a torsione

Electrolux 005830

**338819**



Molla a torsione per cerniera coperchio  
Ø filo 6 mm; Ø 29x119xLtot. 194 mm

Electrolux 0K2681

**441890**



Molla a torsione

Electrolux 048279

**344659**



Molla a torsione per cerniera coperchio  
Ø filo 4 mm; Ø 31x255xLtot. 325 mm

Electrolux 008009 0K3437

## Molle

### Molle a torsione

**435208**



Molla a torsione per cerniera coperchio  
Ø 38x375 mm

Electrolux 059518

**300383**



Molla a torsione per coperchio UET - DX  
[Retrofit KIT]  
molla Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G3898 0G3922 0K4114 0K5253

**615308**



Molla a torsione Ø 39x295xLt. 340 mm  
filo Ø 7 mm

Electrolux 005446 006900 0C3172

**344643**



Molla a torsione Ø 52 mm  
lung. 160 mm - Ø filo 6,5 mm

Electrolux 008012 008015 0C3933

**435487**



Molla a torsione per cerniera coperchio  
Ø 40x300 mm

Electrolux 051268

**319844**



Molla a torsione per cerniera coperchio  
DX - SX  
filo Ø 5 mm; Ø 51x109xLt. 165 mm

Electrolux 008010 0C4355

**442058**



Molla a torsione per cerniera coperchio  
Ø 40x320 mm  
lunghezza totale 375 mm; 41 spire passo 7,6  
mm Øest. 39 mm; per Pentole e Cuocipasta

Electrolux 002981 003643

**344674**



Molla a torsione per cerniera coperchio  
DX - SX  
Ø filo 4 mm; Ø 51x106xLt. 150 mm

Electrolux 0C3702 0C3703 0K3438

**300397**



Molla a torsione per UET - SX [Retrofit  
KIT]  
Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G1816 0G3936 0K4115 0K5255

**344660**



Molla a torsione

Electrolux 008014

## Molle

### Molle a torsione

**347424**



**Molletta**

**Electrolux** 004929 0K3528

### Molle di trazione

**415519**



**Molla a trazione**

**Electrolux** 048298

**338935**



**Molla a trazione Ø 40x490 mm**

**Electrolux** 048424

**441082**



**Molla a trazione Ø 29,5 mm - Ltot=310 mm  
filo Ø 4,5 mm**

**Electrolux** 0C0666

**441080**



**Molla a trazione Ø 70 mm Ltot=355 mm  
filo Ø 12 mm**

**Electrolux** 0C0671

**439184**



**Molle a trazione Ø 36x130xLtot. 239 mm  
filo Ø 6,5 mm**

**Electrolux** 0A5150 0KB742

**427202**



**Molla L=250 mm**

**Electrolux** 0H9927 0K5315

**338809**



**Molla a trazione Ø 39x240x495 mm  
filo Ø 4 mm**

**Electrolux** 048258

## Ruote di scorrimento

**421174**



**Piastra con rullino Ø 22 mm**

**Electrolux** 0KJ587 0T6126

**413928**



**Ruota di scorrimento Ø 30 mm**  
foro per asse Ø 12 mm

**Electrolux** 003861

**412110**



**Ruota di scorrimento Øext. 49 mm**

**Electrolux** 048260 0K8749

**436691**



**Ruota di scorrimento Ø 10x55x18 mm**  
INOX

**Electrolux** 0C1028

## Scaricatore di condensa

**421495**



**Scaricatore di condensa 90° Ø 1/2" MF**  
(con giunto) ottone  
PMA 16 bar - TMA 250°C

**Electrolux** 0H9959 0K5379 0KJ475 0KK149

**427197**



**Scaricatore di condensa 180° Ø 1/2" FF**  
PMA 16 bar - TMO 200°C

**Electrolux** 0H9965 0K5388



## Scaricatore di condensa

**427477**



**Scaricatore di condensa attacco 3/4"**

Electrolux 0KX273

**424639**



**Tappo 1/2"**  
M20.7 H=22 mm

Electrolux 0KD974 0KV476

**421494**



**Kit capsule "E" per scaricatore di condensa**

Electrolux 0H6535 0H9961 0K2999 0K3699  
0KB403 0KB410 0KJ781

**419236**



**Scaricatore di condensa 90° Ø 1/2" FF**  
PMA 16bar - Tmax 225°C - PMO 13bar

Electrolux 0KJ523 0KU526

**421566**



**Scaricatore di condensa 90° Ø 3/4" FF (s/giunto)**  
PMA 16 bar - TMO 250°C - cromato

Electrolux 0H6537

**425035**



**Scaricatore di condensa verticale Ø 1/2" FF**  
PMA 25 bar - TMO 400°C - 1.4305 CF16F - INOX

Electrolux 0G0124 0G0224 0K5789 0KB416

**417157**



**Scaricatore di condensa**

Electrolux 0KC090

## Scaricatore di condensa

### Tenute

**417933**



**Tenuta asse Ø 26,2x45/54x40,5 mm/contro tenuta Ø 51x31x11 mm**  
con chiavetta 4x8x4 mm con estremità arrotondate

Electrolux 0KU216

**418022**



**Tenuta asse mescolatore pentola**  
per albero Ø 30 mm; Øest 60 mm;  
ammortizzato

Electrolux 0KJ506

**529464**



**Agitatore [kit]**  
per pentole PROMIX 100-200-300L

Electrolux 0KZ267

**529513**



**Agitatore [Kit]**  
per pentole VARIOMIX 50-100-150 L

Electrolux 0KZ268

### Termometri

**435404**



**Termometro Ø 52 mm 50÷350°C**  
capillare rivestito 1600 mm; bulbo Ø 6x18 mm

Electrolux 053808 056383

**413261**



**Termoregolatore Scantor Ø 60 mm**  
**0-250°C**  
treccia in rame 1500 mm, bulbo Ø 6x60 mm, 3 contatti

Electrolux 053536 054433

## Vetri

### Vetri porta forno

**615218**



**Vetro opaco curvo 2GN - DROP IN**  
dim. 815x440 mm

Electrolux 091028

## Volantini

### Maniglie cilindriche

**428489**



**Maniglia L=92 mm, M8**

Electrolux 0K0311 0K1869 0K2137

**582067**



**Prolunga volantino Ø 15x16/20x55 mm**

Electrolux 0C7563

**413770**



**Maniglia girevole Ø 23x65 mm**  
con vite M10

Electrolux 003869 054733

**517482**



**Prolunga volantino**  
L=73,5 mm Ø maschio 16mm Ø int femmina 15mm

Electrolux 006261 0K9632

**425246**



**Maniglia girevole L=80 mm**  
con vite M10x14 mm

Electrolux 0G0003 0K5516 19006065

**442079**



**Prolunga volantino (435179)**  
Øint. 15x16/20xLtot.120 mm

Electrolux 002355

**414173**



**Manovella con impugnatura ripiegabile**  
L=105 mm  
Ø foro albero 16 mm

Electrolux 002276

## Volantini

### Maniglie ribaltabili

**427956**

**Maniglia volante pieghevole INOX L=65 mm**  
con vite testa svasata M6x22 mm

Electrolux 0K6926

---

**374819**

**Maniglia pieghevole L=73 mm**  
vite TSPE M6x10 mm

Electrolux 0C3800

---

**428037**

**Maniglia pieghevole nera L=80 mm**  
con foro M6

Electrolux 0H6791 0K2307

---

**428040**

**Maniglia pieghevole nera L=80 mm**  
con spina Ø 3x3 mm e vite TSPE M6x12 mm

Electrolux 0K2348

---

**414164**

**Maniglia pieghevole nera L=90 mm**  
con spina e vite TSPE M6x20 mm

Electrolux 051299 052393 0KE974

---

## Volantini

**430018**



**Volantino Ø 170 mm**

in polipropilene foro centrale Ø 16 mm e cava per chiavetta; completo di maniglia pieghevole L= 90 mm

Electrolux 0K6937 0KJ401

**414163**



**Volantino Ø 175 mm**

foro centrale Ø 20 mm

Electrolux 051259 052392

**427208**



**Volantino Ø 200 mm**

foro centrale Ø 20 mm; completo di maniglia girevole

Electrolux 0G0008 0G0010 0G0255 0K5530  
0K5533 0T5571

**435179**



**Volantino Ø 160 mm**

foro centrale Ø 16 mm; completo di maniglia pieghevole; spina M4

Electrolux 0A5164 0CA760

**428091**



**Volantino Ø 200 mm**

foro centrale Ø 20 mm; completo di maniglia pieghevole; spina M4

Electrolux 0H6471 0K1715 0K1716 0KC475

## Inverter e controlli motore

**586085**



**Inverter ACS55 2,2kW 200-240V 50/60Hz**  
dim. 155x70x202 mm

Electrolux 0KZG60 ST0712611

**584449**



**Inverter 3,5 kW 230V 50/60Hz - RIGENERATO**  
L'inverter vecchio deve essere reso a Electrolux

Electrolux 0RP019

**315014**



**Inverter ABB 3P 2200W 380/480V 9.6A**

Electrolux 0KZG61 ST0712710

**517323**



**Raddrizzatore KBPC2506**  
dim. 28,4x28,4 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 006147

**582198**



**Inverter ABB 3P 2200W 400/480V 9,6/8,0A [Kit]**

Electrolux 0KZM75 ST0712720

**418095**



**Inverter CIMR**  
3 phases 380/460V 50/60Hz 8,1A; uscita trifase 0-460V 0-400Hz 5,5A

Electrolux 0KL053

**435577**



**Variatore di velocità 230V 50/60Hz 8A max**  
per motori max 1700W; dim. 170x82x105 mm;  
protezione IP55; mod. RCK1800 - RCV2

Electrolux 032986 640686

**435380**



**Variatore di velocità 230V 50/60Hz 6A max**  
per motori max 1170W; dim. 135x73x74 mm;  
protezione IP55; mod. RCK1200 - RCV1

Electrolux 032279 640076

## Membrane comandi

**517346**



**Membrana adesiva 362x112 mm**  
per scheda 413129 - HFH/G435 - ZFH/G435

Electrolux 006614

**311787**



**Membrana adesiva 265x84 mm**  
per scheda 310659 - Fry top

Electrolux 0D5914

**586127**



**Membrana adesiva 362x105 mm**

Electrolux 0C2500

**585389**



**Membrana adesiva 265x84 mm**

Electrolux 0D7664

**533038**



**Membrana adesiva 855x138 mm**  
per scheda 533084 - CPD42/40

Electrolux 0C1642 0C1951

**613440**



**Membrana adesiva 173x240 mm**  
con plexiglass 55x137x3 mm - per scheda 419273

Electrolux 0KU530 0KZB03 428196000

**426853**



**Membrana adesiva**  
per scheda 427283 / 425512 - Therma  
Prozess Comfort / Therma Prozess HACCP /  
Electrolux Prozess HACCP

Electrolux 0KE051 0KG239 0KG242 0T2629

**418153**



**Membrana adesiva 175x240 mm**  
plexiglass 138x55x3 mm

Electrolux 0KL170 428196100

**423936**



**Membrana adesiva 592x95 mm**  
per scheda 427283 / 425512 / 533145 -  
Therma Comfort

Electrolux 0K4397

**376400**



**Membrana adesiva 234x180 mm**

Electrolux 0G5087

**423923**



**Membrana adesiva 594x95 mm**  
per scheda 427283 / 425512 - Therma  
Comfort

Electrolux 0K4396

**583019**



**Membrana adesiva**  
dim. 247x128 mm

Electrolux 0G6081

## Membrane comandi

**418027****Membrana adesiva 239x174 mm****Electrolux** OKL192**586143****Membrana adesiva 105x362 mm****Electrolux** OCB517

## Potenzimetri

**426927****Potenzimetro 10KOhm**perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm L=17,4mm;  
filettura M10x0,75 L=9 mm**Electrolux** OG0317

OG2166

**583746****Potenzimetro**

cavo L=670 mm; perno Ø 6,4x5 mm

**Electrolux** OG6267**425291****Potenzimetro**

perno a mezzaluna Ø 6x5 mm L=40 mm

**Electrolux** OG1883**427678****Potenzimetro 10KOhm**perno a mezzaluna 6x4.6 mm; cavo L=1200  
mm**Electrolux** OG2907



## Schede elettroniche

**538508**



**Scheda madre VARIOMIX**  
dim. 220x165 mm

Electrolux 0KU524 0KZ901 428151500 ST0379000

**432627**



**Scheda madre**  
EBS / EBA

Electrolux 0H9795 0K4886 0K7130

**533178**



**Scheda madre**  
Thermaline S90

Electrolux 0G3170

**432510**



**Scheda madre**  
EBS / EVC / EBV-C / SBS / SBV / SBV-C

Electrolux 0KJ246

**529334**



**Scheda madre con eprom**  
CPD42/40

Electrolux 0C1434

**427369**



**Scheda madre**  
FAB. 2003310337/ 880 075, Print 203472; per  
STARLINE e THERMALINE

Electrolux 0G1955 0K5161 0M2140

**584851**



**Scheda interfaccia utente**  
dim. 120x160 mm

Electrolux 0C6363

**427284**



**Scheda madre**  
Thermaline S90

Electrolux 0G1690 0G4603 0G5691 0G6527  
0K5145

**585837**



**Scheda elettronica - Sparta**  
dim. 112x200 mm

Electrolux 0G6221

**419675**



**Scheda madre**  
EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ863 428023100

**432822**



**Scheda madre**  
EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ529

**413121**



**Scheda madre**  
HFH / ZFH

Electrolux 006624 0C6362

## Schede elettroniche

**322338**



**Scheda madre**  
DIL2U / DIC2U / DIH1U

Electrolux 0D6702

**377766**



**Scheda controllo termocoppie [Kit]**  
dim. 106x60 mm

Electrolux 0C9958

**586057**



**Scheda controllo termocoppie**  
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9972

**425460**



**Scheda madre**  
CEB / UEB

Electrolux 002159 002160 0K4884 0K4885

**586095**



**Scheda elettronica 105x65 mm**

Electrolux 0CA816

**432631**



**Scheda relè**  
dim. 149x178 mm

Electrolux 0K1286 0W1875

**319417**



**Scheda madre**  
dim. 60x105 mm; E900XP

Electrolux 0C7416 0C9995

**583347**



**Scheda elettronica**  
dim. 85x125 mm

Electrolux 0C3971 0C6380

**585402**



**Scheda controllo termocoppie**  
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9948

**427312**



**Scheda madre POW L8**  
Thermetic UET-E / UL

Electrolux 0G3040 0G4209 0H9897 0K4409  
0KI613

**316623**



**Scheda controllo termocoppie [Kit]**  
E900XP

Electrolux 0C8547 0C9959

**312446**



**Scheda elettronica vers. 1.09**  
New Thermaline

Electrolux 0G4718

## Schede elettroniche

**585559**



**Scheda elettronica**  
dim. 75x127 mm; PRO THERMETIC

Electrolux 0G6266

**432630**



**Scheda interfaccia utente**  
EBP / EBP-C

Electrolux 0KJ245

**425603**



**Scheda elettronica**  
dim. 162x105 mm; Starline Compact

Electrolux 0H9859 0K5071 0K5072 0K5198

**432423**



**Scheda elettronica**

Electrolux 0KJ800 491440200

**426985**



**Scheda elettronica**  
Thermaline S90

Electrolux 0G6016 0G6209 0KI500

**467286**



**Scheda interfaccia utente**  
dim. 215x180 mm

Electrolux 0G4607

**616204**



**Scheda interfaccia utente**  
dim. 60x110 mm; Top N900

Electrolux 0C4005

**427283**



**Scheda interfaccia utente**  
UIE/1 - BON-G

Electrolux 0C9758 0G1854 0K5148

**435118**



**Scheda interfaccia utente**  
dim. 60x110 mm; cavo L=1000 mm

Electrolux 0C0025

**425512**



**Scheda interfaccia utente**  
Thermetic

Electrolux 0H9896 0K4410 0K5147

**533084**



**Scheda interfaccia utente**  
cavo L=1000 mm - CPD42/40

Electrolux 0C1768

**419273**



**Scheda interfaccia utente**  
Standard Line / Medium Line / Smart / Variomix  
/ Promix / Top Line

Electrolux 0KU523 0KZ902 ST0379100

## Schede elettroniche

**413129**



**Scheda interfaccia utente**  
KFH N900

Electrolux 006644 006803 0C6364

**582762**



**Scheda interfaccia utente**  
dim. 293x129x55 mm

Electrolux 0G5909 0G6990

**322844**



**Scheda interfaccia utente**  
DW / DZ

Electrolux 0D7634

**517382**



**Cavetto per stampante**  
cavo L= 450 mm; con viti e rondelle

Electrolux 006623

**321871**



**Scheda interfaccia utente**  
Induzione Cross

Electrolux 0D7209

**317199**



**Rilevatore magnetico**

Electrolux 0D6851

**310659**



**Scheda interfaccia utente**  
Fry top lenght

Electrolux 0D6711

**317200**



**Guarnizione [KIT 5 pcs]**

Electrolux 0C8126 0D6844

**432629**



**Scheda elettronica**  
dim. 160x270 mm

Electrolux 0KL018

**413730**



**Protezione 240x200x100 mm**

Electrolux 006219

**310845**



**Scheda display IR 2 zones**  
dim. 75x150 mm

Electrolux 0D6988

**413640**



**Coperchio comandi CR15**  
dim. 126x237x95 mm

Electrolux 004798

## Schede elettroniche

**582871**



**Scatola di connessione 230V 50/60Hz 1,5A**  
cavo L=3200 mm

Electrolux 0KZE62 ST0615400

**425198**



**Distanziale (20 Pz)**

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832  
0K7071

**427333**



**Varistore**

Electrolux 0K5162 0M2161

**582752**



**Prolunga USB L=340 mm**

Electrolux 0C6566 0G5958

**419096**



**Resistore 220hm 25W**  
L=27 mm

Electrolux 0F0033 0K6999 0KJ487 428020300

**442178**



**Guarnizione**

Electrolux 002663 0F0082

**582302**



**Cavo L=1300 mm**

Electrolux 0C9773 0TTK93

**585625**



**Cavo piatto L=500 mm 8 poli**  
da PCB a Scheda Interfaccia

Electrolux 0C6382

**435560**



**Prolunga pulsante Ø 7x6,95 mm**  
per tasti schede interfaccia

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

## Sonde

**438213**



**Sonda di temperatura NTC Ø 4x40 mm**  
cavo L=1100 mm; -40 ÷ +125 °C

Electrolux 006609

**424992**



**Sonda 13x51 mm**  
cavo L=510 mm

Electrolux 0D6931 0G3185 0KI602 94044801

**310653**



**Sonda di temperatura NTC Ø 4x41,5 mm**  
cavo L=600 mm Lumberg

Electrolux 0D5987

**431366**



**Sonda di temperatura PT1000**  
bulbo Ø 3x330 mm; cavo L=2700 mm

Electrolux 0K7363

**411534**



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 4x31 mm; cavo L=1500 mm; -100 ÷ +450 °C

Electrolux 058953

**427144**



**Sonda di temperatura PT1000**  
bulbo Ø 4x130 mm; cavo L=2500 mm

Electrolux 0G1799 0G2398 0H9898 0K5146

**345054**



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 4x40 mm; -100 ÷ +450°C

Electrolux 006155

**419638**



**Sonda di temperatura PT1000**  
bulbo Ø 4x320 mm; cavo L=4000 mm

Electrolux 0KL052 428096200

**413929**



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x50 mm; cavo L=2000 mm

Electrolux 003950 054487

**427162**



**Sonda di temperatura PT1000**  
cavo L=1900 mm con faston

Electrolux 0G2779

**426778**



**Sonda di temperatura PT1000**  
dim. 50x13 mm; cavo L=2350 mm

Electrolux 0G2190 0K4302 0K5176 0KG910

**418098**



**Sonda di temperatura PT1000**  
cavo L=2500 mm M10

Electrolux 0KL048 428048800

## Sonde

**427383**



**Sonda di temperatura PT1000**  
bulbo Ø 20 mm; cavo L=2000 mm

Electrolux 0G2011 0H9899 0K5142 0K5154

**584756**



**Sensore**  
bulbo Ø 4x97 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G8324

**433623**



**Sonda di temperatura PT1000 M10**

Electrolux 0KI288

**584757**



**Sensore**  
bulbo Ø 4x60 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G5912

**433631**



**Sonda di temperatura PT1000**

Electrolux 0KD984 482715600

**584758**



**Sensore**  
bulbo Ø 4x60 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G5913

**425455**



**Sonda di temperatura TCK**  
bulbo Ø 4x20/34 mm; cavo L=2500 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002172 0G7893 0K5055 0KF607  
0KT883 0M2151

**584755**



**Sensore - Giallo**  
dim. 15x5x6 mm; cavo L=2000 mm

Electrolux 0G6280

**427291**



**Sensore temperatura TCK**  
bulbo Ø 4x20 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002171 0H9847 0K5052 0K5058

**319137**



**Termocoppia 90°**  
bulbo Ø 3,2x45 mm; cavo L=1500 mm

Electrolux 0C7421

**427094**



**Sonda di temperatura**  
cavo L=2450 mm; attacchi faston

Electrolux 0G1925 0K5157 0KG911

**344977**



**Sonda spillone 90°**  
bulbo Ø 3,5x90 mm; cavo L1=1550 mm  
L2=1570 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 007094

## Sonde

**344759**



**Sonda spillone 90°**

bulbo a 6 punte Ø 3,5x96 mm; cavo estensione L=1550 mm

Electrolux 007093

**582763**



**Sonda spillone 90°**

bulbo Ø 3,6x96 mm; cavo L=3160 mm

Electrolux 0G5937

## Accessori per sonde

**438594**



**Molletta fissabulbo Ø 6 mm**

Electrolux 057519 066823

**330526**



**Protezione sonda L= 44 mm**

Electrolux 0G2155 0K5056

**419486**



**Clip**

Electrolux 0K6166 0KL600

**425491**



**Protezione sonda L=38 mm  
filettatura M6x1**

Electrolux 0K5057

**427237**



**Protezione sonda Ø 12x59xLtot. 65 mm - M6**

Electrolux 0KE127

**442066**



**Nipplo M15  
H=17,5 mm; foro Ø 8,6 mm**

Electrolux 002623 0F0159



**Sonde****Accessori per sonde****413270****Porta sonda con O-ring e dado****Electrolux** 004061 033478 0C6666**528785****Supporto sonda di livello****Electrolux** 0M2323**413695****Sensore a vite Ø 8 mm - L=55 mm****Electrolux** 033477**442174****Tenuta sonda Ø 4,5x8÷11x22,50H mm****Electrolux** 002701 0F0158**431200****Premistoppa M8x1 - Ø 3 mm****Electrolux** 0K7364 477752500**421209****Sonda temperatura PT100  
filettatura M10x1****Electrolux** 0H6477**585353****Flangia cieca Ø 72 mm****Electrolux** 0KL771 428128400

**Sonde**

**Regolatori di livello**

**413967**



**Regolatore di livello 24V 50/60Hz**  
8 pin; contatto relè 10A 250V

Electrolux 004064 053266

**413163**



**Regolatore di livello 24Vac 50/60Hz**  
contatto relè 10A 250V

Electrolux 004894 053913

**413159**



**Regolatore di livello 250kohm 230V**  
**50/60Hz**  
RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458  
088196 0A8502 0C0937 0H6151  
0K9194 0KE598

**423750**



**Regolatore di livello 4A**

Electrolux 0G2369 0K5113

**425647**



**Regolatore di livello**  
2253.00-00/4 ASP

Electrolux 0H9857 0K5069

## Sonde

### Sonde di livello

**312676**



**Sonda di livello Ø 2,5x40 mm**

Ltot=73 mm - raccordo M13

Electrolux 0C1564

**413166**



**Sonda di livello Ø 2,5x118 mm**

Ltot=155 mm - raccordo M13

Electrolux 053909 0C0438

**371743**



**Sonda di livello Ø 2,5x152 mm**

Ltot=242 mm - raccordo M13

Electrolux 0C0939

**413488**



**Sonda di livello con cavo**

Electrolux 003782

**615193**



**Sensore livello acqua**

Electrolux 091012 0K5115

## Sonde

### Varie

**425457**



**Sonda doppio guscio**

bulbo Ø 6/3x100 mm; raccordo 1/2" F

Electrolux 0H9846 0K5048

**427250**



**Sonda di temperatura Ø 3x530 mm**

cavo L=1600 mm

Electrolux 0G2324

**426873**



**Sonda di temperatura**

bulbo 21,5x10x6,5 mm; cavo L= 2000 mm;  
faston F 4,8 mm

Electrolux 0G2404 0K4400

**427097**



**Sonda di temperatura**

bulbo Ø 4 con raccordo, cavo L=2450 mm

Electrolux 0G1923 0K5152

## Termoregolatori

### Eliwell

**438212**



**Termoregolatore IC902 Plus J/K PT100  
12-24Vac/12-36Vdc**

ingresso: 1 sonda TcJ-TcK-PT100; 1 uscita  
relé 8(4)A 250V; dima foratura 71x29 mm

Electrolux 006154 0C3421 0S1645

**349644**



**Termoregolatore IC915 Plus J/K PT100**

12 Vac/dc; 1.5 W max; 1 ingresso sonda  
PT100, TcJ/TcK; 1 Ingresso Digitale; 2 uscite  
relé NO 8(4)A 250V; dima foratura 71x29 mm

Electrolux 054796 0C6114 0C8463 0S1644

## Termoregolatori

### Eliwell

**413904**



**Termoregolatore IC902 Plus J/K PT100**  
**12-24Vac/12-36Vdc**

ingresso: 1 sonda TcJ-TcK-PT100; 1 uscita  
relé 8(4)A 250V; dima foratura 71x29 mm; con  
bus adapter 150 TTL-485 (230Vac)

Electrolux 006318

**413886**



**Temporizzatore EWTSPPlus 990**

12 Vac/dc; 1.5 W max; 2 uscita relè NC 8(3) A  
250Vac; 2 Ingressi Digitali ; ingresso TTL; dima  
71x29 mm

Electrolux 003814 0C1281

## Varie

**427798**



**Termostato elettronico 80-100°C 230V**

mod. STORK ST73-31.10

Electrolux 0H6244 0K0672

**425472**



**Termoregolatore ERT- L 2209**

230V 50/60Hz

Electrolux 0H9850 0K5061

## Cordoni isolanti

**312814**



**Guarnizione in fibra di vetro Tmax 550°C**

(vendita al metro)  
profilo tondo Ø 6 mm

Electrolux 0K1330

**435301**



**Guarnizione in fibra di vetro Tmax 550°C**

(vendita al metro)  
profilo sezione quadrata 12x12 mm

Electrolux 058404 0A2027 0A2213 0A2214  
0G2279

## Cordoni isolanti

**528824**



**Guarnizione in fibra di vetro Tmax 550°C**  
(vendita al metro)  
profilo tondo Ø 12 mm

Electrolux 0KA772 0M1916

## Guarnizioni Adesive

**357847**



**Guarnizione adesiva EPDM 6x3 mm**  
(vendita al metro)

Electrolux 0C2496

**316488**



**Guarnizione adesiva (vendita al metro)**  
lunghezza massima guarnizione 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

**426684**



**Guarnizione adesiva 9x4 mm [10 Mt]**

Electrolux 0G2160 0K4537

**428132**



**Guarnizione adesiva in EPDM 12x2x1000 mm**

Electrolux 0G4894 0H7011

**441075**



**Guarnizione adesiva in EPDM 20x4 mm**  
(vendita al metro)

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669  
0K9155

## Guarnizioni per lavastoviglie

**438402**



Guarnizione 157x306x1,5 mm

Electrolux 048274

## Guarnizioni piane

### Altro

**410159**



Guarnizione manopola Ø 4,5x14xh3 mm

Electrolux 053816 0KE998

**538516**



Guarnizione Ø 94,5x124x25 mm  
Gryta 50-300L

Electrolux 0KU581 0KZ906 428180900

## Guarnizione in EPDM

**349465**



Guarnizione piana Ø 12x24x2,5 mm -  
EPDM

Electrolux 061488

## Guarnizione in fibra

**349603**



Guarnizione piana Ø 10x18x2 mm - Fibra

Electrolux 054283 0KJ962

**427302**



Guarnizione piana Ø 11x18x2 mm - Fibra  
(10 PZ)

Electrolux 0G3610 0K5555

## Guarnizioni piane

### Guarnizione in fibra

**336124**



Guarnizione piana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

**441494**



Guarnizione piana Ø 26x38x2 mm - Fibra

Electrolux 054807

**425505**



Guarnizione piana Ø 16x24x2 mm - Fibra

Electrolux 0G2133 0H9706 0K5559 0K5563

**438395**



Guarnizione piana Ø 30x39x2,3 mm - Fibra

Electrolux 051553

**441957**



Guarnizione piana Ø 21x55x2 mm - Fibra

Electrolux 010097

**344379**



Guarnizione piana Ø 34x44x2 mm - Fibra

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

**440913**



Guarnizione piana Ø 21,5x30x2 mm - Fibra

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656  
0KA777 0L1487 0L2402 552211003

**441598**



Guarnizione piana Ø 39,5x47,5x2 mm - Fibra

Electrolux 052902

**415715**



Guarnizione piana Ø 24x33x2 mm - Fibra

Electrolux 050296

**459621**



Guarnizione piana Ø 46x56x1,8 mm - Fibra

Electrolux 0C8330



## Guarnizioni piane

### Guarnizione in fibra

**438109**



Guarnizione piana Ø 48x60x2,5 mm - Fibra

Electrolux 020279 026229

**414137**



Guarnizione piana Ø 60x72x3 mm - Fibra

Electrolux 054724

### Guarnizione in plastica

**440931**



Guarnizione piana Ø 11x20x2 mm

Electrolux 0C0673

**442065**



Guarnizione piana Ø 15x20x1 mm (50 pz)

Electrolux 002624 0F0165

### Guarnizione piane

**441633**



Guarnizione piana 13x19x2 mm Kit 50 pcs

Electrolux 051554 0C3642

**427961**



Guarnizione piana 30x21x2 mm

Electrolux 0K5564 0K5568

## Guarnizioni piane

### Guarnizione piane

**442132**



Guarnizione Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

**426451**



Guarnizione rigida 47x33,5x8 mm

Electrolux 0K5597 0KI231

**441572**



Guarnizione Ø 59x85x7 mm

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

## Guarnizioni termiche

**311363**



Guarnizione L=2000mm

Electrolux 0C4417 0C5557 0C5810 0TT006

**347348**



Guarnizione porta forno L=1400 mm

Electrolux 005909 0KI127

**349838**



Guarnizione porta forno (vendita al metro)  
profilo 17x7 mm

Electrolux 054111 054112 0KF002

**347123**



Guarnizione porta forno  
dim. 600x300

Electrolux 006801

## Guarnizioni termiche

**420481**



**Guarnizione L=290 mm**

**Electrolux** 0H6762

**515851**



**Guarnizione forno 825x435 mm**  
gomma al silicone Ø est. 7x1,5 mm

**Electrolux** 059446 0C4889

**346838**



**Guarnizione da giuntare**  
2 x 470 mm, 2 x 585 mm; fornita con silicone

**Electrolux** 003256

## Guarnizione pentola

**349979**



**Guarnizione porta (vendita al metro)**

**Electrolux** 057396 057528 057656

**582329**



**Guarnizione L=3000x15xh21,5 mm**

**Electrolux** 059867 0C0433 0C4230

**344673**



**Guarnizione L=2040 mm**

**Electrolux** 008031

**414555**



**Guarnizione coperchio pentola**

**Electrolux** 052618 052776

## Guarnizioni termiche

### Guarnizione pentola

**425389**



**Guarnizione coperchio 655x1130 mm**  
in gomma siliconica - colore bianco

Electrolux 002175 0G0022 0K5567 0K5571

**425411**



**Guarnizione coperchio 670x760 mm**  
in gomma siliconica

Electrolux 002174 0G0020 0G0021 0K5566

**310557**



**Guarnizione coperchio pentola 500 lt**

Electrolux 0C4883

## O-ring



**O-ring 1,78x**

<b>435200</b>	3,68 mm VITON	<b>059293</b>
<b>435323</b>	6,07 mm NBR	<b>067898</b>
<b>531952</b>	8,73 mm NBR	<b>0Q0002</b>
<b>337070</b>	11,11 mm EPDM	<b>0U1041</b>
<b>438361</b>	14,00 mm NBR	<b>047473</b>
<b>415979</b>	17,17 mm NBR	<b>0K6222</b>
<b>438348</b>	20,35 mm NBR	<b>0L2166</b>
<b>338224</b>	21,95 mm NBR	<b>054271</b>
<b>413526</b>	29,87 mm NBR	<b>005527</b>
<b>441053</b>	33,05 mm Silicone	<b>0C0188</b>



**O-ring 3,00x**

<b>417986</b>	32,00 mm Silicone	<b>0KU156</b>
<b>419124</b>	41,00 mm Silicone	<b>0KJ536</b>
<b>416519</b>	74,50 mm VITON	<b>0KL822</b>
<b>424038</b>	75,00 mm	<b>0K5256</b>
<b>416521</b>	79,50 mm VITON	<b>0KL823</b>
<b>416564</b>	89,5 mm VITON	<b>0KJ300</b>
<b>416515</b>	94,00 mm VITON	<b>0KJ301</b>



**O-ring**

<b>432996</b>	2,40x16,30 mm NBR	<b>0K9001</b>
<b>419122</b>	2,50x16,50 mm VITON	<b>0KJ544</b>
<b>425506</b>	6,00x200,00 mm	<b>0K5577</b>



**O-ring 3,53x**

<b>435178</b>	20,22 mm VITON	<b>0A5182</b>
<b>416272</b>	23,40 mm Silicone	<b>050292</b>
<b>438223</b>	26,57 mm NBR	<b>027300</b>
<b>438162</b>	28,17 mm VITON	<b>002873</b>
<b>438662</b>	29,75 mm EPDM	<b>059475</b>
<b>315864</b>	32,93 mm Silicone	<b>0C6800</b>
<b>425696</b>	37,69 mm EPDM	<b>0K8837</b>
<b>517605</b>	49,20 mm Silicone	<b>006406</b>



**O-ring 2,62x**

<b>438166</b>	9,13 mm EPDM	<b>002923</b>
<b>536174</b>	12,37 mm Silicone	<b>0C2183</b>
<b>438349</b>	42,52 mm	<b>052903</b>
<b>416213</b>	52,07 mm	<b>052206</b>

## Paraolio

**418206**



Paraolio Ø 25x35x7 mm

Electrolux 0KU077 740515604

**413485**



Paraolio 42,5x29x7 mm

Electrolux 003647

**413467**



Paraolio  
Ø int.34/est.62 mm - h 7 mm

Electrolux 003364 053223

## Varie

**526914**



Guarnizione Ø 47x90x18,5 mm

Electrolux 0C6200

**418300**



Guarnizione tonda a V VS60 Ø 54x64x13 mm NBR

Electrolux 0K7770 0KA938

**426677**



Anello 34x37x4 mm

Electrolux 0K4394

**584861**



Guarnizione in silicone 41x5x2,6 mm (12 pz)

Electrolux 0G4250 0G8388 0H9716 0H9871

**Varie**

**438691**



**Guarnizione per manopola**  
Øext 44.5 mm Øint 26 mm

**Electrolux** 059326

---

**413127**



**Guarnizione**

**Electrolux** 0H6667

---

**417325**



**Guarnizione tonda a V Ø 46/36 mm**

**Electrolux** 0K5262 0KF635

---

**427928**



**Guarnizione**

**Electrolux** 0H6984

---

**585729**



**Spazzola 1343x37x63 mm**

**Electrolux** 0KZA24 428160400

---

## Detergenti

**321393**



**Sgrassante in gel per forni  
GREASECUTTER PLUS - 1 tanica 5lt**  
Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di  
trasporto (ADR)

Electrolux 0S0312 0S0841 0S0908

**540819**



**Detergente per grasso GREASECUTTER  
LEMON - 1 flaconi x 0,75**  
Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di  
trasporto (ADR)

Electrolux 0S0545 0S0990

**435502**



**Additivo anticorrosione per pentole  
indirette KIT 5x2 pz**

Electrolux 006101 0C1876

## Lubrificanti e sigillanti

**459457**



**Pasta termoconduttrice siliconica 3,5gr.**

Electrolux 0C9989

**310722**



**Grasso alimentare per rubinetti di  
scarico - 100 gr**  
per rubinetti di scarico con O- ring; temp.  
-50÷160°C

Electrolux 0S0850 0S2118

**416366**



**Grasso Staburags per rubinetti gas - 50  
grammi**

Electrolux 020103 0S0001 0S0183 0S0245

**416369**



**Grasso alimentare per rubinetti acqua -  
1kg**  
per rubinetti di scarico a tenuta conica

Electrolux 0K3188 0K3867 0S0004 0S2277

## Lubrificanti e sigillanti

**316272**



**Pulitore per acciaio spray 500 ml**

Electrolux 0PRL41

**316656**



**Rinnova metalli - certificato NSF**

idoneo per utilizzo a contatto con prodotti alimentari - elimina depositi calcarei dell'acqua, incrostazioni, ossidazioni, ruggine volatile e ossidazione del rame

Electrolux 0T7164

**316668**



**Convertitore di ruggine - 1Lt**

neutralizza i processi di corrosione

Electrolux 0TT482

**521111**



**Catalizzatore PRIMER Pactan 1015 conf. 500 ml per vetro-ceramica**

Electrolux 088313 0K3196 0T4247

**442144**



**Lubrificante sintetico con PTFE**

adatto per lubrificare con tolleranze minime, alte temperature e cuscinetti

Electrolux 003363

**420345**



**Lubrificante silicónico WACKER-CHEMIE 60gr**

Electrolux 0G3153 0G3685 0G4569 0G6056  
0H7004 0KC298

**440650**



**Sigillante adesivo per cappe e giunzioni INOX - grigio 310ml**

Electrolux 059611

**440176**



**Sigillante adesivo rosso alte temperature Tmax 300°C**

per guarnizioni forno ; confezione da 310 ml

Electrolux 003926 0CB101 0H7010 0K3202

**349457**



**Sigillante adesivo nero per vetroceramica**

tubetto con erogatore 310 ml - S56 C04- resistenza alle temperature da -40 °C fino a +250 °C

Electrolux 0C0074 0D6223 0D6886 0D7037  
0G1997 0H7008 0K3948 0KG971  
0KS249 0M2975

**441817**



**Sigillante silicónico trasparente HT Tmax 350°C - 100 gr**

con dispenser - per guarnizioni forno

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

**440719**



**Compound silicónico conduttivo - 100 gr**

per termostati vasca a contatto

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934  
0G2189 0G6854



## Lubrificanti e sigillanti

### Varie

**440630**



**Nastro adesivo alluminio Tmax. 300°C;  
H=50 mm x 50 mt.**

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

**612965**



**Nastro autoadesivo alta temperatura  
H=12 mm**

Electrolux 0G3527

**434956**



**Nastro biadesivo trasparente 0,25x11mm  
x 55mt**

Electrolux 0C1289

**435488**



**Pietra lavica per griglia [confez. 5 kg]  
densità 2000 Kg/m3**

Electrolux 050859 0H7196 0K3617 0KA143  
0KA146 0KE962

**438489**



**Raschietto per fry top al cromo**

Electrolux 055995 0G1958 0K5309 0M1303

**514655**



**Raschietto L=455 mm**

Electrolux 0C0474 0C9974

**438580**



**Raschietto per piastre in vetroceramica**

Electrolux 059048 0S1606

**412070**



**Raschietto per piastre rigate**

L=375 mm; per fry top e griglia HD900, PR700, N900

Electrolux 056940 0CB172 164257

**610768**



**Lama per raschietto - 10 pezzi**

dim. 99x14 mm; per piastre cromate lisce

Electrolux 056347 0C2519 0C3529 0C7017  
0M1325

**517575**



**Lama raschietto per brasiere  
20x105x1 mm**

Electrolux 006469

## Varie

**427455**



**Raschietto completo 150 lt [Kit]**

Electrolux 0G2601 0G4219

**324261**



**Set spazzole**

dim. 1 x 480x38x60 mm, 1 x 430x38x60 mm, 2 x 210x38x60 mm

Electrolux 9F92808000

## Cesti Cottura

### Accessori

**412166**



**Impugnatura per cesti cuocipasta**

Electrolux 0C1338

**442056**



**Telaio 167x483x85 mm**

Electrolux 006160

**347278**



**Supporto cesto L=215 mm - filetti M6**

Electrolux 005739

**582040**



**Asta sbloccaggio ostruzioni vasca Ø 8 mm**  
dim. 605x205 mm

Electrolux 0CA642 921695

**611646**



**Supporto cestello friggitrice 12Lt L=320 mm**  
filetti M5

Electrolux 0C2578

**582041**



**Filtro 67x390xh120 mm**  
manico 375x250 mm

Electrolux 0CA777 0TTW17 206173

## Cesti Cottura

### Basi sottocesto

**428563**



**Griglia di fondo Ø 250 mm**  
altezza manici 210 mm - per friggitrice

Electrolux 0K9836 0KZM63

**441673**



**Griglia di fondo 220x360x5 mm**  
per friggitrice

Electrolux 005932 0KI529

**421090**



**Filtro grassi 190x335x170 mm**

Electrolux 0H6552

**341893**



**Griglia di fondo 360x225 mm**  
per friggitrice

Electrolux 054961 0G2218

**428717**



**Griglia di fondo 320x250 mm**  
per friggitrice

Electrolux 0K9919 0KZM53

**412163**



**Griglia di fondo 370x345 mm**  
per friggitrice

Electrolux 059561

**517769**



**Griglia di fondo 230x330 mm**  
per friggitrice

Electrolux 005965

**442010**



**Griglia di fondo 295x390mm**  
per friggitrice

Electrolux 006130

**441959**



**Griglia di fondo 355x305 mm**  
per friggitrice

Electrolux 006573

**341888**



**Griglia di fondo 395x342 mm**  
per friggitrice

Electrolux 052291

## Cesti Cottura

### Basi sottocesto

**441871**



**Griglia di fondo 230x350xh30 mm**  
per cuocipasta

Electrolux 004876 921606

**535867**



**Griglia di fondo 290x500x80 mm**  
per cuocipasta

Electrolux 0C1902

**412011**



**Griglia di fondo 290x500x115 mm**  
per cuocipasta

Electrolux 056922 0K4294

### Cuocipasta

**412018**



**Cestello cuocipasta - Ø 135xh180 mm - 1/6**  
in acciaio inox

Electrolux 056918 927213

**586184**



**Cestello cuocipasta 1/6 Dx/Sx - 105x105xh225 mm**  
inox

Electrolux 0CB361 921021

**412105**



**Cestello cuocipasta - Ø 170xh180 mm - 1/3**  
in acciaio inox

Electrolux 056917 927212

**586183**



**Cestello cuocipasta 1/4 Dx/Sx - 105x160xh225 mm**  
inox

Electrolux 0CB360 921020

## Cesti Cottura

### Cuocipasta

**411986**



**Cestello cuocipasta 1/4 - 105x160xh265 mm (4 pz) inox**

Electrolux 004872 0C9225 921618

**517810**



**Cestello cuocipasta - 105x350xh265 mm**

Electrolux 004873

**535865**



**Cestello cuocipasta 1/6 - 138x138xh213 mm**  
in acciaio inox; maniglia h=185 mm

Electrolux 0C1900 0C9938

**412169**



**Cestello cuocipasta - 275x150xh210 mm**  
in acciaio inox - con 2 manici

Electrolux 056915 0C1340 0KW720

**347330**



**Cestello cuocipasta 1/6 - 140x140xh200 mm**  
Aisi 304

Electrolux 005806 005807 0C6291 0K3584

**347351**



**Cestello cuocipasta 1/3 - 160x290xh200 mm**  
Aisi 304 - con 2 manici

Electrolux 005808 0C6290

**412001**



**Cestello cuocipasta - 150x275xh180 mm**  
in acciaio inox

Electrolux 056919

**411988**



**Cestello cuocipasta - 220x170xh265 mm**  
in acciaio inox - con 2 manici

Electrolux 004875 921610

**535866**



**Cestello cuocipasta 1/3 - 135x310xh215 mm**

Electrolux 0C1901 206237

**412004**



**Cestello cuocipasta - 275x230xh210 mm**  
in acciaio inox - con 2 manici

Electrolux 056916 0C1339

## Cesti Cottura

### Cuocipasta

**347333**



**Cestello cuocipasta 2/3 - 290x290xh200 mm**  
Aisi 304 - con 2 manici

Electrolux 005809 0C6824

**411987**



**Cestello cuocipasta - 220x350xh265 mm**  
in acciaio inox - con 2 manici

Electrolux 004874 921611

**412165**



**Cestello cuocipasta - 275x480xh210 mm**  
in acciaio inox - con 2 manici

Electrolux 056920 0C1341

## Friggitrice

**428721**



**Cestello friggitrice**

Electrolux 0K1938

**412167**



**Cestello friggitrice - 105x320xh125 mm - 12-15 lt**

Electrolux 054948 960638

**517764**



**Cestello friggitrice 1/2 - 100x325xh125 mm (2 pz)**

Electrolux 005974 921692

**585610**



**Cestello friggitrice - 125x280xh120 mm**  
con impugnatura in plastica L= 130 mm

Electrolux 0G6741

## Cesti Cottura

### Friggitrici

**440705**



**Cestello friggitrice - 135x330xh140 mm -  
1/2 - 23 lt**  
con impugnatura in plastica L=170 mm

Electrolux 006133 927223

**412003**



**Cestello friggitrice - 170x290xh120 mm**  
con impugnatura in plastica L=250 mm

Electrolux 0H5970 0K1939

**427033**



**Cesto friggitrice 155x285xh135mm**  
con impugnatura in plastica L=135 mm

Electrolux 0G4344 0G4623 0G6094 0K4098  
0TTG96 725086

**411996**



**Cesto friggitrice 180x297xh125 mm**  
con impugnatura in plastica L=135 mm

Electrolux 0K4966

**317201**



**Cestello friggitrice - 158x343xh160 mm -  
1/2 - 20 lt**  
con impugnatura in plastica L=140 mm

Electrolux 052290 0HB228

**347543**



**Cestello friggitrice - 270x185xh120 mm**

Electrolux 058157

**412164**



**Cestello friggitrice - 160x330xh120 mm -  
1/2 - 20 lt**  
con impugnatura in plastica L=140 mm

Electrolux 059327 0KF076

**428719**



**Cestello friggitrice - 320x185xh135 mm -  
23 lt**

Electrolux 0H5971

**428682**



**Cestello friggitrice - 345x160xh160 mm**

Electrolux 0G5477 0K9834

**347390**



**Cestello friggitrice - 210x265xh105 mm**

Electrolux 005704 0C6825

## Cesti Cottura

### Friggitrici

**412104**



**Cestello friggitrice - 225x320xh120 mm - 15 lt**  
con impugnatura in plastica L=170 mm

Electrolux 054960

**442098**



**Cestello friggitrice - 270x260xh120 mm - 12 lt**

Electrolux 004499

**441867**



**Cestello friggitrice - 225x325xh120 mm - 15 lt**  
con impugnatura in plastica L=170 mm

Electrolux 005933 0KI528 921691

**341896**



**Cestello friggitrice - 270x260xh120 mm - 15 lt**  
con impugnatura in plastica L=170 mm

Electrolux 052683

**442100**



**Cestello friggitrice - 225x325xh90 mm - 7 lt**

Electrolux 004492

**341886**



**Cestello friggitrice - 270x280xh130 mm**  
con impugnatura L=330 mm

Electrolux 0A2028 0A2603

**413662**



**Cestello friggitrice - 325x225x95 mm**  
con impugnatura in plastica L=130 mm - H=210 mm

Electrolux 0G2206

**411995**



**Cestello friggitrice - 285x330xh140 mm - 23 lt**  
con impugnatura in plastica L=170 mm

Electrolux 006539 927226

**347537**



**Cestello friggitrice - 250x305xh120 mm**  
con impugnatura in plastica L= 140 mm

Electrolux 055093

**412017**



**Cestello friggitrice - 335x335xh120 mm - 20 lt**  
con impugnatura in plastica L=260 mm

Electrolux 059307



## Cesti Cottura

### Friggitrice

**419874**



**Cestello friggitrice - 340x310x320 mm**

Electrolux 0H5972 0K1946

**586600**



**Filtro olio in poliestere**  
dim. 22x100x100 mm

Electrolux 0CB227

**581934**




**Deflettore per friggitrice**  
dim. 390x290x65 mm

Electrolux 0C3717 960645

## Filtri

### Filtri Cappa

**518592**



**Filtro cappa a rete 400x250x22 mm**  
telaio in acciaio inox; formato internamente da 6 strati inox; 4 strati ondulati e 2 strati lisci

Electrolux 0S0052


**349384**



**Filtro cappa a rete 400x500x22 mm**  
telaio in acciaio inox; 4 strati ondulati e 2 strati lisci

Electrolux 032271 0S0049 640060

**349459**



**Filtro cappa a rete 400x400x22 mm**  
telaio in acciaio inox; formato internamente da 6 strati inox; 4 strati ondulati e 2 strati lisci

Electrolux 0S0050

**441998**



**Filtro cappa a labirinto 400x350x30 mm - AISI 304**

Electrolux 032268 0HB407 640050

## Filtri

### Filtri Cappa

**526009**



**Filtro cappa a labirinto 400x500x30 mm**  
in acciaio inox AISI 304

Electrolux 032269 032578

## Griglie e Ripiani

### Cottura

**341884**



**Griglia supporto pentole 265x265 mm - INOX**

Electrolux 005962 025056 0CA772 0G0214

**340378**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 345x345x63 mm; foro interno Ø 151 mm

Electrolux 0A5105 0A5377

**435240**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 345x285x47 mm

Electrolux 002436 004245 055064 058532  
0HB084

**441816**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 350x350x60 mm

Electrolux 006086 059245

**582029**



**Griglia supporto pentole - CAST-IRON**  
dim. 380x380x75 mm

Electrolux 0G4482

**440644**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco) - INOX**  
dim. 360x365 mm

Electrolux 0C0130

**426662**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 380x435x80 mm

Electrolux 0G4210 0H9985 0K5460 0KI373

**434291**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 370x380x50 mm

Electrolux 0C0132

## Griglie e Ripiani

### Cottura

**611617**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 385x285 mm

Electrolux 0C2526

**518429**



**Griglia supporto pentole (2 fuochi)**  
dim. 570x290x50

Electrolux 002807 0A5301 0C9062

**340370**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 390x350x60 mm

Electrolux 002437 059208 0G2544

**340369**



**Griglia supporto pentole (2 fuochi)**  
dim. 600x340 mm

Electrolux 002446 058540 0A2956

**535924**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 390x370x65 mm

Electrolux 0C1985

**347404**



**Griglia per pietra lavica 420x268 mm**

Electrolux 004964 0K3571

**340368**



**Griglia supporto pentole (1 fuoco)**  
dim. 395x345x37 mm; a razze lunghe

Electrolux 020981 025861 052117 053552  
056654 058179 059275 0HB155

**411190**



**Griglia per pietra lavica 440x290x20 mm**

Electrolux 056657

**346872**



**Griglia supporto pentola (2 fuochi)**  
dim. 520x315 mm

Electrolux 004976 0K3538

**441980**



**Griglia per pietra lavica 447x285x20 mm**

Electrolux 004801 006205

## Griglie e Ripiani

### Cottura

**411098**



Griglia per pietra lavica 600x345 mm

Electrolux 002385

---

**441979**



Griglia per pietra lavica 445x635x20 mm

Electrolux 004806 006206

---

**411165**



Griglia per pietra lavica 715x595 mm

Electrolux 002395 0KE747

---

**441615**



Supporto 195x45x40 mm

Electrolux 052111

---

**432284**



Supporto L=215mm

Electrolux 051906

---

## Griglie e Ripiani

### Forno

**460019**



**Griglia cromata 340x390 mm**

Electrolux 003018 0KE177

**440627**



**Ripiano grigliato GN 2/1 - cromato**  
dim. 530x650 mm (LxP) - con battuta

Electrolux 025020 054115

## Piastre cottura

### Piastre lisce

**412448**



**Disco radiante liscia Ø 225x25 mm**  
per tuttapietra - con foro centrale

Electrolux 026953 0G2239 OKD875

**412468**



**Piastra liscia monofuoco**  
dim. 345x395x55 mm; per bruciatori Ø 84 mm

Electrolux 052644 054653 0HB150

**412454**



**Piastra liscia Fry-Top 800**

Electrolux 059427

**343381**



**Piastra liscia monofuoco**  
dim. 350x390x30 mm

Electrolux 002010 206171

**412463**



**Piastra liscia monofuoco**  
dim. 330x285x50 mm

Electrolux 055550

**344826**




**Piastra liscia a 2 fuochi**  
dim. 395x695x55 mm; per bruciatori Ø 84 e Ø 103 mm

Electrolux 026440

## Piastre cottura

### Piastre lisce


**441360**



**Piastra liscia 400 mm**  
dim. 648x350x60 mm

Electrolux 059394

**312771**



**Piastra liscia 840x740x14 mm**

Electrolux 0KI390

**518355**



**Piastra liscia 595x338x45 mm**  
disco radiante Ø 159 mm

Electrolux 002529 002530 002531 0CA389


**426708**



**Piastra liscia 840x740 mm**

Electrolux 0G2150 0G2532 0G4355 0H9989

**441492**



**Piastra liscia 593x690 mm [KIT]**

Electrolux 050803 054823 054824 0C8576  
0CB505

**440780**



**Piastra radiante 1/2 modulo**

Electrolux 059376 0G2240 0T2470

**514405**



**Piastra liscia 700x800 mm [KIT]**

Electrolux 0C0787 0C8906 0CA586

**441358**



**Piastra liscia 750x650 mm**

Electrolux 059396

**Piastra cottura**

**Piastra rigate**

**440660**



**Piastra rigata 2/3 liscia - 1/3 rigato - 800 mm**

Electrolux 059400


**343382**



**Piastra rigata monofuoco**  
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002011 0KB760 206055 206172


**343333**



**Piastra rigata monofuoco r-700**  
dim. 330x285x8,5 mm

Electrolux 051926 055556

**343332**



**Piastra radiante liscia monofuoco**  
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002009 0HB151

**343089**



**Piastra rigata monofuoco**  
dim. 330x300x15 mm

Electrolux 002815

**611636**



**Piastra rigata 478x175 mm**  
n700

Electrolux 0C2571 0CB530

**311134**



**Piastra rigata monofuoco**  
dim. 340x300x60 mm

Electrolux 0C4707

**346854**



**Piastra di cottura 480x305 mm**

Electrolux 004963 0K3570

**343379**



**Piastra rigata monofuoco h-900**  
dim. 345x395x55 mm; per bruciatore Ø 84 mm

Electrolux 026232 059273 827206

**611635**



**Piastra di cottura 475x155 mm**

Electrolux 0C2570 0CB529

**Piastre cottura**

**Piastre rigate**


**435423**



**Griglia di cottura 340x530x20 mm**  
r-700

Electrolux 052849 053693 0C6879 0C8907  
0KE993


**516049**



**Piastra gas rigata Fry Top 400 mm**  
dim. 646x350 mm

Electrolux 059397

**528007**



**Griglia di cottura 595x480x23 mm**

Electrolux 0M0142

**583506**



**Piastra di cottura 670x185 mm**

Electrolux 0C7379 0CB526

**318045**



**Griglia di cottura 600x510 mm**

Electrolux 0U0827

**344827**



**Piastra rigata a 2 fuochi h-900**

dim. 395x695x55 mm; per bruciatori Ø 84 e Ø 103 mm

Electrolux 025058 059274

**441120**



**Griglia di cottura 640x159 mm**

Electrolux 0C0450 0CB527

**441122**



**Griglia di cottura 640x175 mm**  
1 modulo

Electrolux 0C0424 0CB528



## Piastre refrattarie

429361



Piastra refrattaria 160x99x23 mm

Electrolux 057730

## Piedini

520950



Piede regolabile Ø 56,5/64 mm -  
H=150÷205 mm  
flangia 110x85 mm

Electrolux 088026

441117



Piede regolabile Ø 58 mm - H=330÷435  
mm  
flangia 78x78 mm

Electrolux 0C0467

518653



Piede regolabile AISI 66x66 mm/Ø 57 mm  
- H=155÷230 mm  
flangia 100x130 mm

Electrolux 0L0194

433664



Piede regolabile Ø 44,5 mm - H=190÷290  
mm  
flangia 73x73 mm

Electrolux 007090

441457



Piede regolabile AISI 304 Ø 2" -  
H=150÷223 mm

Electrolux 059218 0KT758

441048



Piede regolabile INOX Ø 1"3/4 - H=150÷250  
mm  
vite M10

Electrolux 0C0204

438485



Piede regolabile AISI 304 Ø 2" -  
H=145÷220 mm  
flangia 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Piede inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

## Piedini

**440925**



Piastra 62x62 mm H=3 mm

Electrolux 0C0122

## Piedi in gomma

**442055**



Piedino in neoprene nera Ø 18xM6  
H=20 mm; con vite H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405

**347366**



Piedino Ø 38,20x50 mm  
filetto M8 - L=11 mm

Electrolux 004899 0K3567

## Ruote

### Accessori per ruote

**200008**



Espansione tubi a sezione quadrata  
20x20-22x22 mm

Electrolux 0S0882 0TTB55

**529217**



Mozzo Ø 7x19.5 mm

Electrolux 006163

**200009**



Espansione tubi a sezione quadrata  
36x36-38x38 mm

Electrolux 033655

**581880**



Base supporto per piedini/ruote 800mm  
[Kit]

Electrolux 0TTS09 206367

## Ruote

## Altro

**440232**



**Ruota pivotante su piastra s/freno Ø 40x16 mm**

piastra di fissaggio 42x42 mm; interasse 30x30 mm; altezza 59 mm; portata 20 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 006150

**440231**



**Ruota Ø 40x16 mm**

foro per mozzo Ø 7x19 mm

Electrolux 006151

## Ø 100

**525476**



**Ruota pivotante s/freno Ø 100x30 mm - cromata**

fissaggio per vite M10+M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

**533036**



**Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - cromata**

perno di fissaggio Ø 12x30H mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 005182 0C1631

**525478**



**Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - cromata**

fissaggio per vite M10+M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 033656

**440127**



**Ruota pivotante su perno s/freno Ø 100x30 mm**

supporto con perno M12x30 mm; altezza 132 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia

Electrolux 005181 921615

## Ruote

### Ø 125

**418021**



**Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata**

fissaggio con vite M12+M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

**347462**



**Ruota pivotante su perno c/freno Ø 125x30 mm - cromata**

codolo di fissaggio Ø 19x45H mm - vite M8/19 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 003342 058232

**535554**



**Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata**

perno di fissaggio Ø 12x30H mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 007107 0C1632

**443967**



**Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - zincata**

fissaggio con vite Ø M12+M10; altezza 154 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 0KF807

**411090**



**Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm**

con espansione tonda Ø 21,5xh68 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg

Electrolux 030636 032017 0S0127

**439347**



**Ruota pivotante su piastra s/freno Ø 125x30 mm - zincata**

piastra di fissaggio 105x85 mm; interasse 80x60 mm; altezza 155 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia - per frigoriferi e tavoli refrigerati

Electrolux 030634 033135 058235 087111

**411089**



**Ruota pivotante c/freno Ø 125x30 mm**

con espansione tonda Ø 21,5xh68 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 032016 0S0124

**411134**



**Ruota pivotante su piastra c/freno Ø 125x30 mm - zincata**

piastra di fissaggio 105x85 mm; interasse 80x60 mm; altezza 155 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

- per frigoriferi e tavoli refrigerati

Electrolux 030635 030860 031561 033130  
087110 092275

**347453**



**Ruota pivotante su perno s/freno Ø 125x30 mm - cromata**

codolo di fissaggio Ø 19x45H mm; vite M8/19 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 003341 058233

**411086**



**Ruota pivotante su piastra s/freno Ø 125x30 mm - cromata**

piastra di fissaggio 90x70 mm; interasse 70x50 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia

Electrolux 026690 030859 031324 031560  
032035 082291 082955 0C2216  
0S0122 855103

## Ruote

Ø 125

**411127**



**Ruota pivotante su piastra c/freno Ø 125x30 mm - cromata**

piastra di fissaggio 90x70 mm; interasse: 70x50 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

**Electrolux** 031325 032019 032034 057846  
082956 0KZ319 0KZ762 0S0123

Ø 160

**411230**



**Ruota a piastra fissa s/freno Ø 160x40 mm - zincata**

piastra di fissaggio 137x105 mm, interasse 105x80 mm, h=200 mm;

**Electrolux** 032148 033071

**435710**



**Ruota pivotante su piastra c/freno Ø 160x40 mm - zincata**

piastra di fissaggio 140x110 mm; interasse 105x80+75 mm; altezza 200 mm; portata 200 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

**Electrolux** 032146

## Spatole

**413932**



**Spatola L=145 mm per BR100**

**Electrolux** 003798

**413884**



**Spatola L=165 mm per BR180 (da anno produz. 01-1999)**

**Electrolux** 003801

**413930**



**Spatola L=155 mm per BR100**

**Electrolux** 003800

**438219**



**Spatola L=190 mm per BR180 (da anno produz. 01-1999)**

**Electrolux** 004049

## Spatole

**413917**



Spatola L=195 mm per BR100

Electrolux 003799

**417951**



Spatola inferiore, pentola 50 It  
dim. 170x79x5 mm

Electrolux 0KW969 428143000

**438217**



Spatola L=215 mm per BR350

Electrolux 003805

**418069**



Spatola inferiore, pentola 100 It  
Ltot = 245 mm

Electrolux 0KL173 428143200

**413885**



Spatola L=220 mm per BR180 (da anno  
produz. 01-1999)

Electrolux 003802


**417949**



Spatola inferiore, pentola 150 It  
dim. 305x85x5 mm

Electrolux 0KL523 428143400

**438216**



Spatola L=230 mm per BR350

Electrolux 003804

**417950**



Spatola inferiore, pentola 200 It  
Ltot = 330 mm

Electrolux 0KL525 428143600

**438171**



Spatola L=250 mm per BR350

Electrolux 003803

**419581**



Spatola inferiore, pentola 300 It

Electrolux 0KL512 428143800

**531428**



Raschietto 240x85x6 mm

Electrolux 0KZ333

**585555**



Spatola laterale, pentola 50 It  
dim. 235x80x5 mm

Electrolux 0KL240 428143100

## Spatole

**418517**



**Spatola laterale, pentola 100 lt**  
dim. 225x80x5 mm

**Electrolux** 0KL522 428143300

---

**418508**



**Spatola laterale, pentola 150 lt**  
Ltot = 275 mm

**Electrolux** 0KL524 428143500

---

**418679**



**Spatola laterale, pentola 200 lt**  
dim. 320x80x5 mm

**Electrolux** 0KL526 428143700

---

**418510**



**Spatola laterale, pentola 300 lt**  
dim. 325x90x5 mm

**Electrolux** 0KL527 428143900

---