


# ***ELECTROLUX***

*Ersatzteilkatalog für Ofen*



# **ELECTROLUX OFEN**

**GASKOMPONENTEN**

**ELEKTROKOMPONENTEN**

**WASSERTECHNIK**

**MECHANIKKOMPONENTEN**

**ELEKTRONIKKOMPONENTEN**

**DICHTUNGEN**

**VERBRAUCHSGÜTER**

**ZUBEHÖR**

## Anzünder

**310755**



**Zünder mit 2 Ausgängen 250mA**  
220/240V 50/60Hz 17VA

Electrolux 0C4105 0G5947

## Zünderelektrode

**533087**



**Zünderelektrode Ø 9,5x30 mm - isol. Ø 9,5x30 mm**  
anschluss F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - kabel L=450 mm

Electrolux 0831818800 0C1771

**435505**



**Zünderelektrode Ø 9,5x38 mm - isol. Ø 9,5x42,5 mm**  
Flansch 38x17 mm; kabel L=700 mm

Electrolux 005920

**438208**



**Zünderelektrode Ø 9,5x33 mm - isol. Ø 9,5x33 mm**  
Flansch 51x23 mm - kabel L=650 mm

Electrolux 005910

**433582**



**Zünderelektrode - isol. Ø 9,5x45 mm**  
anschluss Ø 6; kabel L=1160 mm; faston F2,8 mm - Ø 6 mm

Electrolux 0C1137 0C2189

**438209**



**Zünderelektrode - isol. Ø 9,5x33 mm**  
Flansch 51x24 mm - kabel L=450 mm

Electrolux 005911

**700382**



**Zünderelektrode AOS**  
2 x Kabel L=385 mm, faston 2,8 mm; 1 x Kabel L= 445 mm, faston 4,8,4 mm

Electrolux 0C4461\_ 0C4462\_

**433733**



**Zünderelektrode - isol. Ø 9,5x35 mm**  
Flansch 38x17 mm - kabel L=600 mm

Electrolux 0C1134

**310761**



**Zündkerzendichtung**

## Zündelegtrode

**338211**



**Zündelegtrode Ø 6x44 mm elektrode  
L=8,0x2 mm  
anschluss M4x1 mm**

**Electrolux** 002564 004125 059380 0G2265  
0H6628 0H6708

**337983**



**Zündelegtrode Ø 6x44 mm elektrode  
L=13,0x2 mm  
anschluss M4x1 mm - L=65 mm**

**Electrolux** 051565 051977 056754 058135  
0C3195 0C8653 0G0083 0H6630  
0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

**416306**



**Zündelegtrode Ø 6,9x44 mm elektrode  
L=16,6x2 mm  
Anschluss Ø 4 mm; L=71,4 mm**

**Electrolux** 052610 056640 056720 059988  
0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

**416307**



**Zündelegtrode Ø 9x60 mm elektrode  
L=24x32 mm**

**Electrolux** 002344

**435188**



**Zündelegtrode Ø 9,5x60 mm elektrode  
L=21,0x3 mm  
anschluss Ø 6,35x12 - L=110 mm**

**Electrolux** 0H6803 0K2369

**416301**



**Zündelegtrode Ø 9,5x60 mm elektrode  
L=31x21x3 mm  
anschluss Ø 6,35 mm; Ltot.=106**

**Electrolux** 002637

**546589**



**Zündelegtrode Ø 9,5x51 mm  
Flansch 38x17 mm - anchluss Ø 6 mm -  
AOS**

**Electrolux** 0C5273

**435330**



**Überwachungselektrode Ø 9,5x60 mm  
elektrode L=31x31x3 mm  
anschluss Ø 4 mm L=107 mm**

**Electrolux** 002638

**416317**



**Überwachungselektrode - isol. Ø 9x60  
mm elektrode L=33x25 mm**

**Electrolux** 002343

**433730**



**Überwachungselektrode - isol. Ø 9,5x50  
mm elektrode L=50x3 mm  
Flansch 24x17 mm - kabel L=520 mm mit  
faston F5 mm**

**Electrolux** 0C1049

## Zündelectrode

**316418**



**Zündelectrode**

kabel L= 1200 mm, faston F6.3 mm

Electrolux 0C7418

**433581**



**Überwachungselectrode - isol. Ø 9,5x35 mm**

electrode L=35x35x3 mm - anchluss faston

Electrolux 0C1068

**338347**



**Anschluss für Zündbrenner M10x1 - innerØ 7x11 mm**

Electrolux 003610 056641 057960 0G2227  
0K5791

**310761**



**Zündkerzendichtung für 700382**

Electrolux 0C4104

## Zündkabel

**411216**



**Zündkabel L=1000 mm**  
faston F2,8-Ø 4 mm

Electrolux 003755

**546592**



**Zündkabel L=580 mm**  
F2.8xØ 6 mm - für Zündelectrode Ofen AOS

Electrolux 0C5327

## Zündkabel

**546591**



**Zündkabel L=900 mm**  
F2.8xØ 6 mm - für Zündelectrode Ofen AOS

Electrolux 0C5329

**519246**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 0C0759

**546590**



**Zündkabel L=1040 mm**  
F2.8xØ 6 mm - für Zündelectrode Ofen AOS

Electrolux 0C5328

**435503**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 003083 006024 0K0788 0K0791

**435177**



**Zündkabel L=1650 mm**  
faston Ø 2,4-Ø 4 mm

Electrolux 0A5295 0C7190 0G4357

**411215**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 003082

**411348**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 005384

**411339**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 006397

**441011**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 0C0760

**411212**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 006023 0KC469

## Zündkabel

**426379**



Kabel kupfer-nickel 2,5 mmq  
(Meterware)

Electrolux 0K0006 0K0762 0K3274 0KC054  
0KC240

---

**459575**



Faston

Electrolux 0C8151

---

**411353**



Hülle Øext 8 mm (Meterware)

Electrolux 051864

---

## Zündbrenner

**435415**



Zündbrenner 3-wege

Electrolux 054032

**441561**



Düse für Flüssiggas 2 x Ø 0,45 mm L=11,50 mm

**435414**



Düse für Flüssiggas 2 x Ø 0,25 mm GN L=11,50 mm

**435366**



Düse für Flüssiggas 1 x Ø 0,20 GPL L=11,50 mm

**338025**



Zündbrenner 2-wege Target  
Flansch 71x29 mm

Electrolux 003527 003635 004124 004283  
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

**438399**



Anschluss M10x1 Øint. 4 mm

**338347**



Anschluss für Zündbrenner M10x1 - innerØ  
7x11 mm

**338218**



Düse für Flüssiggas Ø 0,27 mm GN

**338211**



Zünderlektrode Ø 6x44 mm elektrode  
L=8,0x2 mm



## Zündbrenner

**338208**



Zündbrenner 3-wege

Electrolux 057411

**338211**



Zünderlektrode Ø 6x44 mm elektrode L=8,0x2 mm

**338109**



Düse für Flüssiggas Ø 0,51 mm GN

**338108**



Düse für Flüssiggas Ø 0,25 mm GPL

**338107**



Düse für Flüssiggas Ø 0,30 mm GPL

**337989**



Zündbrenner 3-wege

Electrolux 058146 058502

**338211**



Zünderlektrode Ø 6x44 mm elektrode L=8,0x2 mm

**338109**



Düse für Flüssiggas Ø 0,51 mm GN

**338108**



Düse für Flüssiggas Ø 0,25 mm GPL

**338107**



Düse für Flüssiggas Ø 0,30 mm GPL

**337987**



Zündbrenner 3-wege

typ multigas mit Düse Ø 0,35 mm; mit Steigbügel 3 Positionen; Anschluss für Schläuche Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976  
058329 0C8652 0H6331 0K7809

**338309**



Pilotkörper mit Düse Ø 0,35 mm

Electrolux 052686

## Zündbrenner

**438399**



**Anschluss M10x1 Øint. 4 mm**  
für Gasschläuche Ø 4 mm - L=10,5 mm

**Electrolux** 046755 052125 0G2219 0G2958  
0K5753 0KE882 0KL495

---

**338335**



**Doppelkegel Ø 4 mm**

**Electrolux** 053666 0HB433

---

**338007**



**Doppelkegel Ø 4 mm**  
für Zündbrenner TARGET

**Electrolux** 059161 0G2262

---

**338070**



**Doppelkegel Ø 4 mm**  
für Zündbrenner

**Electrolux** 053665 0G2291

---

## Gasdüse



### Gasdüse M10x1 CH12

<b>440884</b>	Ø 1,35 mm GPL	<b>0A2533</b>
<b>438494</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>0A2091</b>
<b>441138</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>0A2103</b>
<b>411966</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>0A2141</b>
<b>438603</b>	Ø 1,80 mm GPL	<b>056793</b>
<b>441136</b>	Ø 1,95 mm GN	<b>0C0141</b>
<b>441139</b>	Ø 2,00 mm GN	<b>0A2102</b>
<b>438288</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>0A2083</b>
<b>441133</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>0A2475</b>
<b>441142</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>0A2081</b>
<b>583621</b>	Ø 2,35 mm GN	<b>0A5356</b>
<b>441137</b>	Ø 2,40 mm GN	<b>0A2104</b>
<b>459537</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>058980</b>
<b>438658</b>	Ø 2,50 mm GN	<b>059382</b>
<b>440651</b>	Ø 2,55 mm GN	<b>059529</b>
<b>441289</b>	Ø 2,70 mm GN	<b>056795</b>
<b>441422</b>	Ø 2,80 mm GN	<b>059383</b>
<b>441363</b>	Ø 2,85 mm GPL	<b>059358</b>
<b>442160</b>	Ø 3,40 mm GN	<b>002782</b>
<b>440988</b>	Ø 3,50 mm GN	<b>0A5170</b>
<b>438697</b>	Ø 3,60 mm GN	<b>059359</b>
<b>520393</b>	Ø 3,70 mm GN	<b>0A2299</b>
<b>442059</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>002979</b>
<b>441134</b>	Ø 4,00 mm GN	<b>0A2306</b>
<b>442156</b>	Ø 4,35 mm GN	<b>002863</b>
<b>442155</b>	Ø 4,50 mm GN	<b>002864</b>
<b>436641</b>	Ø 5,00 mm GN	<b>0A2106</b>



### Gasdüse M10x1 CH12

<b>438656</b>	Ø 1,30 mm GPL	<b>059364</b>
<b>338050</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>056470</b>
<b>442157</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>002862</b>
<b>526701</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>003722</b>
<b>441349</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>054127</b>
<b>440714</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>003723</b>
<b>441500</b>	Ø 1,80 mm GN	<b>054631</b>
<b>441563</b>	Ø 1,90 mm GPL	<b>054033</b>
<b>441258</b>	Ø 2,20 mm GPL	<b>055018</b>
<b>441430</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>056471</b>
<b>518421</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>002865</b>
<b>442082</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>002267</b>
<b>442107</b>	Ø 2,55 mm GPL	<b>003997</b>
<b>442143</b>	Ø 2,75 mm GN	<b>003371</b>
<b>441562</b>	Ø 3,00 mm GN	<b>054034</b>
<b>441558</b>	Ø 3,20 mm GN	<b>054084</b>
<b>441243</b>	Ø 3,30 mm GN	<b>055388</b>
<b>526545</b>	Ø 3,55 mm GN	<b>003987</b>
<b>441253</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>055133</b>
<b>526538</b>	Ø 4,10 mm GN	<b>003993</b>



### Gasdüse

<b>411977</b>	Ø 1,05 mm GPL	<b>050501</b>
<b>411968</b>	Ø 1,20 mm GPL	<b>026213</b>
<b>411946</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>025954</b>
<b>411969</b>	Ø 1,80 mm GPL	<b>025867</b>
<b>411944</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>025868</b>
<b>411942</b>	Ø 2,00 mm GN	<b>026720</b>
<b>411948</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>026214</b>
<b>411951</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>051472</b>
<b>411954</b>	Ø 3,15 mm GN	<b>057650</b>



### Düse für Flüssiggas

<b>338218</b>	Ø 0,27 mm GN	<b>059215</b>
<b>338136</b>	Ø 0,75 mm GC	<b>059381</b>



### Düse für Flüssiggas

<b>338108</b>	Ø 0,25 mm GPL	<b>054593</b>
<b>338107</b>	Ø 0,30 mm GPL	<b>053667</b>
<b>338109</b>	Ø 0,51 mm GN	<b>053668</b>
<b>338336</b>	Ø 0,80 mm GC	<b>053803</b>



### Düse für Flüssiggas

<b>435366</b>	1 x Ø 0,20 mm GPL	<b>054286</b>
<b>435414</b>	2 x Ø 0,25 mm GN	<b>054037</b>
<b>441561</b>	2 x Ø 0,45 mm	<b>054038</b>

## Thermoelemente

**338315**



**Thermoelement M9x1 L=1200 mm**

Anschluss special S332 - serie 200 -  
Aluminiumspitze

<b>Electrolux</b>	002579	004123	020094	059816
	0G2382	0K2943	0K5728	727757

**338206**



**Thermoelement QUICK M9x1 L= 600 mm**

Anschluss glatt S332 - serie 290

<b>Electrolux</b>	004942	057781	058133	059283
-------------------	--------	--------	--------	--------

**338325**



**Thermoelement-Verläng. M9x1 L=600 mm**

Sechskantmutter M9x1

<b>Electrolux</b>	055032	0A2405	0K2956
-------------------	--------	--------	--------

**435413**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1**

L=1000 mm kabel L=650 mm

Aluminiumspitze

<b>Electrolux</b>	054055
-------------------	--------

**338053**



**Mutter M8x1**

für Thermoelement e Thermostat

<b>Electrolux</b>	055033
-------------------	--------

## Gasventile

**439850**



**Gasventil Honeywell VK4105A FF Ø 3/4" - 230V 50Hz**

Druck 5-50 mbar; Arbeitstemperatur 0-60°C; schnelles Öffnen mit Regler

Electrolux 005925

**338207**



**Gasventil 810 ELETTROSIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz**

Anschluss Thermoelement seite M9x1; Pmax Eingang gas 50 mbar; P-Ausgang gaz 3÷18 mBar - Pilot und Thermoelement seite

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

**440132**



**Gasventil Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz**

Druck 8-50 mbar; Arbeitstemperatur 0-60°C; schnelles Öffnen mit Regler Hallo/Low

Electrolux 006596

**337960**



**Gasventil 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz**

Anschluss Thermoemnt M9x1 mm; Pmax Eingang gaz 60 mBar; cap Druckregler gebohrt

Electrolux 003719

**338032**



**Anschluss 1/2" 820 NOVA**  
mit schraube und O-ring

Electrolux 0A5398

**338166**



**Gasventil 820 NOVA Ø 1/2"FF - 220V 60Hz**

Anschluss Thermoelement M9x1 mm; Pmax Eingang gas 60 mBar; Pmax Ausgang 3÷30 mBar;

Electrolux 006182

**614000**



**Halter spule gasventil Ø 13 mm**  
mit magnet Ø 11 mm

Electrolux 0L1095

**352049**



**Gleichrichter mit Kabel L=1000 mm**

Electrolux 002715

**338192**



**Gasventil 810 ELETTROSIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz**

Anschluss Thermoelement M9x1 mm - Verstellbereich 3-18 mbar - temp. 0-60°C; Anschluss pilot und Thermoelement

Electrolux 0A2035

**338044**



**Ventil schalter L=880 mm**

Gasventil für 820 NOVA und ELETTROSIT S2

Electrolux 004217 056601 0H6997

## Gasventile

**338317**



**Ventilschalter**  
Gasventil 820 NOVA ed ELETTRISIT S2

Electrolux 054539

**582294**



**Gasventil 848 SIGMA Ø 3/47''MM - 220V 60Hz**  
Pi max 1/2psi; Po 0,2"-5" WC

Electrolux 0C1879

**442133**



**Knebel für NOVA gasenventil**

Electrolux 003704 056452



**Gasdüse**

- 324756** Ø 4,75x18 mm - H=1 mm **0C4384**
- 536531** Ø 5,50x18 mm - H=1 mm **0C2442**
- 436355** Ø 5,70x18 mm - H=1 mm **0C1140**
- 459607** Ø 5,80x18 mm - H=1 mm **0C2446**
- 536535** Ø 6,00x18 mm - H=1 mm **0C2445**
- 526301** Ø 6,25x18 mm - H=1 mm **0C4386**
- 436354** Ø 7,00x18 mm - H=1 mm **0C1139**
- 536534** Ø 7,50x18 mm - H=1 mm **0C2444**
- 436377** Ø 7,80x18 mm - H=1 mm **0C1163**
- 436356** Ø 8,00x18 mm - H=1 mm **0C1141**
- 583793** Ø 8,50x18 mm - H=1 mm **0C1143**

**310673**



**Stoepsel gas M10x1**  
Gasventil NOVA

Electrolux 059474

**337958**



**Gasventil 830 TANDEM Ø 1/2''FF - 230V 50Hz mit PR**  
Pmax Eingang gas 60 mBar; P-Ausgang 3+50 mBar; Anwendungstemperatur 0+60°C

Electrolux 002340 0K1416 0KI416

**338034**



**Gasventil 840 SIGMA 230V 50Hz**  
Anschluss Eingang-Ausgang 3/4''M; Pmax Eingang gas 60 mbar; Pmax Ausgang gas 2+50 mbar; Anwendungstemperatur 0+60°C

Electrolux 005757 0C7600

**337972**



**Gasventil 836 TANDEM Ø 1/2''FF - 230V 50Hz**  
230V RAC Pmax Eingang gas 50 mBar; P-Ausgang 2+45 mBar; Anwendungstemperatur 0+60°C

Electrolux 002714 0K2200

**433587**



**Gasventil 848 SIGMA 230V 50Hz**  
Anschluss Eingang-Ausgang Ø 3/4''M; Verstellbereich 0,5+12 mbar; mit langsame Zündvorrichtung 2-4 mbar

Electrolux 0C1057

**337981**



**Doppespüle 230V 50Hz**  
für Gasregler Tandem

Electrolux 002452

## Gasventile

**338184**



Gasventil Sicherheit D3 1/2''FF

Electrolux 050106

**526452**



Flansch für Gasventil 3/4''

dim. 32x32 mm

Electrolux 006430

**440605**



Doppelkegel Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

**441650**



Anschluss für gasventi Ltot=52 mm

16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

## Gasleitungen

**316215**



Gasschlauch flexier Ø 1/2'' MF L=500 mm  
- EN14800  
AISI 304

Electrolux 0S0695 0S0757 0S1025

**522421**



Gasschlauch flexier Ø 1/2'' MF L=1000  
mm - EN14800  
AISI 304

Electrolux 0S0559 0S1006



## Gasleitungen

**522422**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" MF L=1500 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS0758 OS1007

**522429**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" MF L=2000 mm - EN14800 AISI 304**

Electrolux OS0560 OS1015

**436164**



**Gasschlauch**

Electrolux OC0924

**435533**



**Gasleitung Ø 10x12 mm L=335**

Electrolux OC1084

**438839**



**Gasverteilungseohr 4 Geäst 395x270 mm Anschluss 1" M**

Electrolux OC1342 806815600

**526452**



**Flansch für Gasventil 3/4"**

**440605**



**Doppelkegel Ø 16 mm**

**440132**



**Gasventil Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz**

**411937**



**Doppelkegel für Schlauch Ø 18 mm H=7,5 mm**

Electrolux 029321

**441617**



**Doppelkegel für Schlauch Ø 20 mm**

Electrolux 052007



## Gasbrenner

**442063**



Venturi 220x120x70 mm

Electrolux 002636 0K1149

**341932**



Stabbrenner Ø 50x300 mm

Electrolux 056451

**526718**



Stabbrenner Ø 50x270 mm

Electrolux 003677

**438626**



Dichtung Ø 10,5x14x1,5 mm

Electrolux 054029

**442131**



Stabbrenner Ø 50x343 mm

Electrolux 003709

**435541**



Brennerdichtung Ø 148 mm  
dim. 13x63 mm, bohrung Ø 6 mm

Electrolux 0C1048

**341935**



Stabbrenner Ø 50x525 mm

Electrolux 054028

**529193**



Brenner 190x60x100 mm  
flansch Ø 155 mm

Electrolux 0C1082

**437881**



Stabbrenner Ø 60x572 mm

Electrolux 003992 004831

## Gasbrenner

**317686**



**Brenner AOSQ 101-102-201-202**

Electrolux 0C4289

**700382**



**Zündelektrode AOS**

**324916**



**Flansch Ø 18 mm**

**310751**



**Dichtung für Lüfter Ø 34x78x6 mm**

**310412**



**Lüfter RG128 70W 230V 50Hz**

**415628**



**Brenner 525x126 mm**

Electrolux 002824

**533101**



**Brenner boiler [Kit]  
AOS061 - AOS101 - AOS102**

Electrolux 0C1065 0C1865 0C4787

**433584**



**Brenner dichtung 124x130 mm**

**345152**



**Gasfeuerungsautomat 579DBC**

**310755**



**Zünder mit 2 Ausgängen 250mA**

**441564**



**Düsenhalter Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm**

Electrolux 054030

**441555**



**Düsenhalter M15x1 mm L=20 mm**

Electrolux 054118

**410315**



**Anschluss M15 mm**

Electrolux 020988 051948

## Gasbrenner

**438627**



**Luefter Ø 10x40 mm**  
Gewinde für Gewindestift M5

Electrolux 054039

**526456**



**Brenner-Box**  
dim. 270x145x175 mm

Electrolux 006402

**615980**



**Rückwand der Brennkammer**

Electrolux 0C3786

**441965**



**Brenner-Box**

Electrolux 006403

**533035**



**Brenner-Box**

Electrolux 0C1630

**526457**



**Brenner-Box**

Electrolux 006401 0C0952 0C1092

**526319**



**Brenner-Box**  
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

**438393**



**Luftmischhülse Ø 17x22xh42 mm**  
Flancsh Ø 28 mm

Electrolux 051389

**441976**



**Brenner-Box**  
dim. 272x180x150 mm

Electrolux 006239

**582475**



**Luftmischhülse Ø 20x22 mm - H=42 mm**

Electrolux 002842 004050 004455

## Gasbrenner

**438345**



Luftmischhülse Ø 19x22/28 mm - H=42 mm

Electrolux 052207

**438397**



Luftmischhülse Ø 23x26/32 mm - H=42 mm

Electrolux 051774 0G2064

**324916**



Flansch Ø 18 mm  
dim. 110x83 mm, Gewindestangen M4 L= 16 mm

Electrolux 0C4110

## Gasfeuerungsautomaten

**347962**



Gasfeuerungsautomat S4560A-1008  
TW=0 sec. - TS=10 sec. 220/240V 50Hz  
10VA

Electrolux 002351 0C0921 0E1499 0K2372

**435504**



Gasfeuerungsautomat S4565C-1033  
TW=- sec. - TS=5 sec. 230V 50/60Hz 4VA

Electrolux 005924

**435329**



Gasfeuerungsautomat S4560M-1010  
TW=10 sec. - TS=5 sec. 220-240V 50Hz  
10VA

Electrolux 002641 0K1525

**435237**



Transformator für  
Flammenkontrollgeräte  
220/240V 2VA 50/60Hz

Electrolux 003602 003603

## Gasfeuerungsautomaten

**338172**



**Gasfeuerungsautomat 537ABC**

TW=1,5 sec. - TS=5 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

Electrolux 005908

**433586**



**Gasfeuerungsautomat 577DBC**

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz  
20VA

Electrolux 0C1059 0C1878

**345152**



**Gasfeuerungsautomat 579DBC**

TW=1,5 sec. - TS=3,5 sec. 220/240V  
50/60Hz 12VA

Electrolux 0C4260

**317345**



**Gasfeuerungsautomat 579DBC**

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

Electrolux 0C8189 0G5948

## Wärmetauscher

**325268**



**Dichtung Ø 130x162x4,7 mm**

Electrolux 0C4095

**441711**



**Dichtung 73,5x73,5x2,6 mm**  
Øint. 53.5 mm

Electrolux 005760

## Wärmetauscher

**441807**



**Dichtung 85x80x4 mm**  
 Øint. 51 mm; für Wärmetauscher 441813

Electrolux 005754

**415719**



**Dichtung 110x110x3 mm**  
 Øint. 70; wärmetauscher 343341

Electrolux 002746 0K2502

**412519**



**Dichtung 100x100x2,5 mm**  
 Øint. 77 mm; für Wärmetauscher 343338

Electrolux 002629

**412520**



**Dichtung 119x108x2,5 mm**  
 Øint. 88 mm; für Wärmetauscher 343341

Electrolux 002745

**435308**



**Dichtung 100x100x5 mm**  
 Øint. 77 mm; für Wärmetauscher 438218

Electrolux 003873 0G5209

**435305**



**Dichtung 140x135x5 mm**  
 Øint. 90 mm; für Wärmetauscher 442116

Electrolux 003882 0K2116 0K2117

**415720**



**Dichtung 100x100 mm**  
 Øint. 55 mm; für Wärmetauscher 343338

Electrolux 002704


**435386**



**Dichtung 150x270 mm**  
 Ø 90 mm

Electrolux 003883

**435307**



**Dichtung 110x110mm**  
 Øint. 70 mm; für Wärmetauscher 438218 e  
 442116

Electrolux 003875

**442117**



**Dichtung 165x291 mm**

Electrolux 003874

## Wärmetauscher

**436175**



Dichtung 184x184x4 mm  
Ø 130 mm

Electrolux OC1036

**310628**



Wärmetauscher AOSQ gas 20 2/1  
dim. 645x810x170 mm

Electrolux OC4327

**581820**



Wärmetauscher AOSQ Gas 10 2/1  
dim. 750x750x170 mm

Electrolux OC4299

**436175**



Dichtung 184x184x4 mm

**581821**



Dichtung Ø 64x97x3,5 mm

**581821**



Dichtung Ø 64x97x3,5 mm

**436175**



Dichtung 184x184x4 mm

**343338**



Wärmetauscher FCV/G10 (s.n. ...741)  
Flansch mit 4 bohrung

Electrolux 002703

**582420**



Wärmetauscher AOSQ gas 10 1/1  
dim. 740x600x145 mm

Electrolux OC4318

**442117**



Dichtung 165x291 mm

**415720**



Dichtung 100x100 mm

**436175**



Dichtung 184x184x4 mm

**412519**



Dichtung 100x100x2,5 mm

**433731**



Dichtung Ø 51x86,5x3 mm



## Wärmetauscher

**438218**



**Wärmetauscher FCV/G10 1/1 (s.n. 742...)**  
Flansch 100x100 mm mit 4 mutter

Electrolux 003881

**442117**



Dichtung 165x291 mm

**435308**



Dichtung 100x100x5 mm

**435307**



Dichtung 110x110mm

**343341**



**Wärmetauscher FCV/G20 (s.n. ...746)**  
Flansch 120x110 mm with 2 bohrung + 2 mutter

Electrolux 002744

**435386**




Dichtung 150x270 mm

**415719**



Dichtung 110x110x3 mm

**412520**



Dichtung 119x108x2,5 mm

**442116**



**Wärmetauscher für FCV/G10-20 (s.n. 747...)**  
Flansch 145x135 mm with 5 mutter

Electrolux 003884

**435386**



Dichtung 150x270 mm

**435307**



Dichtung 110x110mm

**435305**



Dichtung 140x135x5 mm

**441813**



**Wärmetauscher FCV/G6**

Electrolux 005753

**441807**



Dichtung 85x80x4 mm

**441711**



Dichtung 73,5x73,5x2,6 mm

**519474**



**Wärmetauscherhalter**

Electrolux 0C0246



## Wärmetauscher

**433731**



Dichtung Ø 51x86,5x3 mm

Electrolux OC1132

**581821**



Dichtung Ø 64x97x3,5 mm

Electrolux 0543833200 0C2208

## Schalter, Taster, Wahlschalter

**415726**



**Drucktaster beleuchtet rot 22x30 mm**  
16A 250V; faston 6,35x0,8 mm - mit Schutzhaube

Electrolux 054547 055014

**415727**



**Schalter beleuchtet grün 22x30 mm**  
16A 250V; faston 6,35x0,8 mm - mit Schutzhaube symbol Lüfter

Electrolux 054552


**415724**



**Schalter beleuchtet grün 22x30 mm; 0-I**  
16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - mit Schutzhaube

Electrolux 050491 053810 056702 056703  
081680 085609 085634 089013  
0C7900 0HA083 0K0035 0K3925  
0KF921 0KX213 0PE186

**420600**



**Schutzhaube 22x30 mm**

Electrolux 083565

**415729**



**Schalter beleuchtet grün 22x30 mm; I-II**  
16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - mit Signallampe und Schutzhaube

Electrolux 053837

**425576**



**Schalter beleuchtet grün 25x25 mm; 0-I**

Electrolux 0G8415 0H9723 0H9811 0K4925  
0K8029 0K8090 0KE475

## Schalter, Taster, Wahlschalter

**435241**



**Druckschalter rot Ø 16 mm**  
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314  
245887 245891

**435417**



**Schutzhaube Ø 25 mm**

Electrolux 053979 0K3030

**338587**



**Lampenfassung Ø 16 mm**

Electrolux 005137 0H6285

**438170**



**Druckschalter 16A 250V - ROLD**

Electrolux 003766 0K3391

**442039**



**Schutzhaube 15x15 mm**  
Ø bohrung 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

**583047**



**Druckschalter halter Ø 24/28xh21 mm**  
Øint. 21,5 mm

Electrolux 003767

**435361**



**Schalter grün Ø 25 mm**  
16(6)A 250V - Anschluss 6,35x0,8 mm - 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

**416720**



**Stellungswähler grün Ø 22 mm - 2 pos.**  
**0-1 mit led 240V**  
stabil - 2 kontakt NO + 1 kontakt aux led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

**338905**



**Drucktaster schwarz Ø 25 mm - (flash)**  
16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

## Lampen und Halter

**432653**



**Glimmlampe 2,6W 130V BA9S**

Electrolux 0H2639 0K9109 0KC506

**612514**



**Signallampe Ø 6 mm 230V gelb -  
Kabellänge L= 260 mm  
linse Ø 7,7 mm; faston F6,3 mm**

Electrolux 0C3300

**427658**



**Glimmlampe 15W 240V E14**

Tmax 300°C

Electrolux 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588  
0KS867

**340409**



**Signallampe Ø 6 mm 230V ohne linse**

L=59 mm

Electrolux 054150 0HB138 0K2894

**312452**



**Glimmlampe 25W 230-240V**

mit Lampenfassung

Electrolux 0U3038

**340403**



**Signallampe grün Ø 9 mm 240V**

linse Ø 10 mm, L=55 mm faston 6,3x0,8 mm  
Tmax 120°C

Electrolux 058544 0K2965

**614362**



**Glimmlampe 40W 230V E14**

für Kühlung und Ofen; Tmax 300°C

Electrolux 081696 0S0596

**340420**



**Signallampe orange Ø 9 mm 240V -  
selbtsichernd**

Linse Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm  
Tmax 120°C

Electrolux 058522 0KF692

**610847**



**Halogenlampe 10W 12V G4 300°C special  
für ofen**

Electrolux 002956 007056 0660806500 0660808300  
0C4396 0C9877 0CB661 0H7038  
0K2984 0K5979 0K8586 0KE767  
0S1116 0W1780

**438201**



**Signallampe gelb Ø 10 mm L=31 mm**

kabel L=600 mm

Electrolux 005215 0C4182

## Lampen und Halter

**417968**



**Signallampe weiß Ø 13 mm - 240V - L=60 mm**  
 Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinde

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

**318084**



**Linse grün Ø 6 mm - L=10 mm**

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373

**459567**



**Lampenfassung Ø 35 mm mit lamp 10W 12V G4 300°C [Kit]**

Electrolux 0C5334

**352656**



**Lampenfassung Ø 35,5 mm - E14 25W 230V**  
 dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C

Electrolux 002625 0C5508

**435545**



**Linse Ø 44x3,3 mm**

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**

**435332**



**Flansch lampenfassung**

**427658**



**Glimmlampe 15W 240V E14**

**410161**



**Lampendichtung**

## Lampen und Halter

**532361**



**Lampenfassung Ø 35,5 mm kabel 350 mm mit Anschluss**  
dim. Ø 38,5 mm; Halogenlampe G4 20W 12V 300°C

Electrolux 002709 006106 0C1555

**610847**



**Halogenlampe 10W 12V G4 300°C special für ofen**

**526640**



**Flansch**

**435545**



**Linse Ø 44x3,3 mm**

**435332**



**Flansch lampenfassung**

**410161**



**Lampendichtung**

**310269**



**Lampenabdeckung Ø 40 mm H=15 mm**

**433987**



**Lampenfassung Ø 35,5 mm kabel 2400 mm**  
dim. Ø 38,5 mm; mit faston F6,3 und Steckhülse Ø 0,8 mm; für halogenlampe G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007055

**610847**



**Halogenlampe 10W 12V G4 300°C special für ofen**

**435545**



**Linse Ø 44x3,3 mm**

**435332**



**Flansch lampenfassung**

**410161**



**Lampendichtung**

**310269**



**Lampenabdeckung Ø 40 mm H=15 mm**

## Lampen und Halter

**433753**



**Lampenfassung Ø 35,5 mm kabel 3500 mm**  
dim. Ø 38,5 mm; mit faston F6,3 und Steckhülse Ø 0,8 mm; für halogenlampe G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007105 0C1200

**610847**



**Halogenlampe 10W 12V G4 300°C special für ofen**

**526640**



**Flansch**

**435545**



**Linse Ø 44x3,3 mm**

**435332**



**Flansch lampenfassung**

**410161**



**Lampendichtung**

**310269**



**Lampenabdeckung Ø 40 mm H=15 mm**

**347769**



**Lampenfassung Ø 35,5 mm kabel silikon 4000 mm**  
lamp GY 6,35

Electrolux 0F0016 0K8369 0K8370

**610847**



**Halogenlampe 10W 12V G4 300°C special für ofen**

**435545**



**Linse Ø 44x3,3 mm**

**435332**



**Flansch lampenfassung**

**410161**



**Lampendichtung**

**347136**



**Lampenfassung komplet Ø 35,5 mm - E14 25W 230V**  
dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm - Tmax 300°C - mit lamp 25W

Electrolux 006847

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**

**352656**



**Lampenfassung Ø 35,5 mm - E14 25W 230V**

## Lampen und Halter

**427900**



**Lampenfassung Ø 35 mm E14, 25W 250V**  
lamp 15W Tmax 300° 230-240V, dichtung  
und linse Ø 33/42 mm

Electrolux 0E3681 0KB663 0KQ907

**427658**



**Glimmlampe 15W 240V E14**

**320125**



**Lampenfassung Ø 35,5 mm G9 40W 230V**  
dim. Ø 38,5 mm; lamp und linse - minicombi

Electrolux 0C9428

**320320**



**Linse Ø 35 mm**

**311520**



**Halogenlampe 40W 230V G9 300°C**

**317381**



**Lampenfassung Ø 48 mm E14**  
mit Glas - Tmax 270°

Electrolux 0C3043 0C4178 0C7999

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**

**427679**



**Halogenlampe 5W 12V Ø 29 mm**  
mit kabel 450 mm

Electrolux 0H7040 0K3358

**438669**



**Lampenfassung Ø=54 mm - L=50 mm**  
für Lampen E14

Electrolux 054320

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**

**433829**



**Linse**

**427682**



**Lampenfassung 75,5x50 mm - E14 max.**  
**40W 240V**  
ohne Glas; Tmax 300°C

Electrolux 0H6577 0H6580 0K2044

**614362**



**Glimmlampe 40W 230V E14**

**341781**



**Lampe 40W 230V E14**



## Lampen und Halter

**427680**



**Lampenfassung 70x55 mm - E14 25W 240V**  
faston Anschluss 6,3x0,8 mm

Electrolux 0K3363 0K3364 350116

**435385**




**Lampenfassung 70x55 mm (ohne Lampe)**

**427657**



**Rahmen+Glas+Dichtung [Kit]**

**435385**



**Lampenfassung 70x55 mm (ohne Lampe)**  
mit Rahmen, Glas und Dichtung; für Lampen max 30W E14 240V; Faston 6,3x8 mm; Achsabstand 70x55 mm

Electrolux 003956

**200011**



**Lampenfassung 101x55 mm - E14 25W 240V**  
faston 6,3x8 mm

Electrolux 0H6617

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**

**427696**



**Linse 110x65x4 mm**

**421017**



**Befestigungsrahmen 118x71 mm**

**412563**



**Dichtung lampenfassung 120x75x13 mm**

**410196**



**Lampenfassung 101x55 mm mit Lampe 25W 240V E14**



## Lampen und Halter

**410196**



**Lampenfassung 101x55 mm mit Lampe  
25W 240V E14**  
mit Rahmen, Glas und Dichtung; für Lampen  
max 30W E14 240V; Faston 6,3x8 mm

**Electrolux** 054991 055021 0G3691 0H2272  
0K7521 478040100

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**

**427696**



**Linse 110x65x4 mm**

**421017**



**Befestigungsrahmen 118x71 mm**

**412563**



**Dichtung lampenfassung 120x75x13 mm**

**200011**



**Lampenfassung 101x55 mm - E14 25W 240V**

**412563**



**Dichtung lampenfassung 120x75x13 mm**  
gummi silikon rot

**Electrolux** 055022 0H2410 0H6672 0K7946

**377156**



**Lampenfassung 70x55 mm - E14 25W  
230V**

**Electrolux** 0KL472 491452600

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**

**427680**



**Lampenfassung 70x55 mm - E14 25W 240V**

**417448**



**Rahmen+Glas+Dichtung [Kit]**

**Electrolux** 0K7522 478040102

**530741**



**Linse 29x29x3,5mm (kit)**

**Electrolux** 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

**438607**



**Rahmen 35x35 mm**

**Electrolux** 057382 0H6890 0K3035 0KC541

## Lampen und Halter

**438609**



**Dichtung**

Electrolux 057402 0H6716 0K3034

**427657**



**Rahmen+Glas+Dichtung [Kit]**  
Dichtung 95x80 mm

Electrolux 0H7041 0H7042

**435332**



**Flansch lampenfassung**  
Ø 38x76 mm

Electrolux 002628 0508840801 0F0150 0K8376

**433829**



**Linse**

Electrolux 054318

**616284**



**Lampenfassung 51x51 mm**  
Ø bohrung 36 mm

Electrolux 0C4062

**427694**



**Linse Ø 34 mm**  
für Juno serie 56

Electrolux 0H6582

**526640**



**Flansch**

Electrolux 004072

**320320**



**Linse Ø 35 mm**

Electrolux 0C9430

**421017**



**Befestigungsrahmen 118x71 mm**

Electrolux 0H7118

**435545**




**Linse Ø 44x3,3 mm**  
Tmax 490°C

Electrolux 002627 0574804900 0F0071

## Lampen und Halter

**438608**



**Glasscheibe 29x29x3,5 mm**  
Tmax 490°C

Electrolux 057400

**427696**



**Linse 110x65x4 mm**  
Tmax 500°C

Electrolux 0H6989

**410161**



**Lampendichtung**  
Øext./int. 74/38x23 mm

Electrolux 002626 0F0075 0K8368 0KE752

**310269**



**Lampenabdeckung Ø 40 mm H=15 mm**  
bohrung für lamp Ø 13 mm

Electrolux 0509803900 0C4459

**315355**



**Dichtung Ø 74x50 mm**

Electrolux 0C5451

## Schütze und Relais

**435316**



**Hilfskontakt grün 1NO HN10 10A 690V**  
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043  
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

**435315**



**Hilfskontakt rot 1NC HN01 10A 690V**  
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044  
0KC515

**426301**



**Hilfskontakt grün 1NC**  
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 0K8700

**435165**



**Mini Schütz K1-09D10 230V**  
4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Electrolux 088557 0G3401 0G3524 0G3801

**426214**



**Schütz K2-09A01 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005170 0H7049

**426168**



**Schütz K2-23A00-40 230V**  
11kW 3P 400V; 220-240V 50Hz, 230-264V  
60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm

Electrolux 005238 0K3385

**536254**



**Schütz K2-30A00-40 230V**  
15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4  
cont. NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux 0C2247

**611562**



**Schütz K3-10NA00-40 230V**  
4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4  
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 0C2480 0C7622 0E1743 0E3751  
0W02E5 0W2702

**435166**



**Schütz K3-10ND10 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519  
053116 054544 057896 075796  
088477 0KL557

**426261**



**Schütz K3-14NA00-40 230V**  
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4  
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005171 0H7051 0KK107

## Schütze und Relais

**434968**



**Schütz K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO  
- dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 046994 054259 058004 075723  
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127  
0L0360 0W1T99

**426262**



**Schütz K3-14ND01 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 230-264V 60Hz -  
3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 0H7050 0K3383 0KE713

**435384**



**Schütz K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz -  
3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

**Electrolux** 004012 0E5568 0K6151 0K9123

**435427**



**Schütz K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1  
aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 002168 003598 006437 006438  
058805 072881 072882 0K9125  
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

**328529**



**Schütz K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz -  
3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm; 1  
aux cont NO+1 aux cont NC

**Electrolux** 0K9131 0KC512 0W1ZGR 0W1ZGW  
0W2266 767513110

**426298**



**Schütz K3-22ND01 220/240V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V -  
3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm

**Electrolux** 0H7052 0K3384 0K9307

**518594**



**Schütz K3-24A00 230V**

11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO -  
dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 0L0355 0L0678

**321420**



**Schütz K3-24A00 230V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3  
cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 0C9763 0K9129 0KE717

**435495**



**Schütz K3-32A00 230V**

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3  
cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 003305 007080 0H6549 0HN634

**433658**



**Schütz K3-40A00 230V**

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3  
cont NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 007104 0K3375 0K3479

## Schütze und Relais

**335529**



**Schütz K3-50A00 230**

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3  
cont. NO - dim. 95x60x110 mm

Electrolux 059993 0C2244 0H6550 0H7054

**521028**



**Relais 100-120V 25A 2NO**

Electrolux 088086

**426215**



**Thermorelais 1,8÷2,7A - kontakt 1NC**  
(automatische Rückstellung)

Electrolux 047133 075667

**416379**



**Relais 3 kontakte 16A 230/250V**

Electrolux 046001 053737 081261

**426263**



**Thermorelais 6,0÷9,0A - kontakt 1NO + 1NC**  
(automatische Rückstellung)

Electrolux 047134

**435271**



**Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610  
058857 069882 069924 083215  
0KW986

**416591**



**Schuetz TP3250-40**

1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO;  
faston 6,3 mm

Electrolux 0H6541

**438597**



**Relais 3 kontakte 230V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

**438457**



**Relais 25A 200-240V**

Electrolux 088267

**336813**



**Relais 3 kontakte 24V 50/60Hz 10A 250V**  
Ffaston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510



## Schütze und Relais

**416603**



**Selbstschalter 3P 8,5A 240V 50/60Hz**  
Icu 20kA

Electrolux 0E5452 0KT674

## Mikroschalter

**435262**



**Mikroschalter 16A 250V T125°C**  
Gewinde M10x1, H=14 mm

Electrolux 002785 005031 046063 058926  
0H6565 0K2018 0K2969

**435219**



**Magnetschalter**  
NO Kontakt 250V 50VA 0,04A - Rast. 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

**415440**



**Mikroschalter 20A 400V T85°C**  
dim. 50x18 mm

Electrolux 0H2312 0K7633

**438337**



**Magnet 63x18x11 mm [Kit]**  
mit Blechschraube  $\varnothing$  2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

**435424**



**Microschalter mit Hebel 5x60 mm**  
16(6)A 250V; T85°C; Anschluss 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405  
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

**440844**



**Isolierplatte für Mikroschalter 46x26x1 mm**

Electrolux 045404

**342133**



**Microschalter mit Hebel 7x60 mm**

Electrolux 007050

## Terminal

**435420**



**Klemmenbrett 2 poli**

für kabel max 10 mmq; Kapazität 57A/450V;  
dim. 26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 0KB778

**427859**



**Klemmleiste 3P**

Electrolux 0C9508 0KB654

**439516**



**Klemmenbrett 4 poli**

für kabel max 10 mmq; Kapazität 76A/450V;  
dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

**336554**



**Klemmenbrett 3-polig 6 mmq**

kapazität 450V 40A; T<sub>min</sub>-max -5/+150°C;  
Flachstecker 6,3x0,8 mm

Electrolux 046357 0KE877

**411750**



**Klemmenbrett**

dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

**336547**



**Klemmenbrett 7-polig 96,5x31 mm**

kapazität 400V; T<sub>max</sub>85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 078026 0E5174 0K6833 0KG207

**441467**



**Klemmenbrett 2P [Kit]**

25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

**526404**



**Klemmenbrett 4-polig für kabel 35 mmq**

DIN-Schiene L=100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820  
B

**519256**



**Klemme**

Electrolux 0E5567

**433974**



**Klemmenbrett 5-polig fü kabel 6 mmq**

für kabel max 10 mmq; Kapazität 750V/65A;  
-30+100°C

Electrolux 058875



## Terminal

**439423**



**Klemmenbrett 5-polig fü kabel 6 mmq  
mit Scherungenhalter  
DIN-Schiene**

Electrolux 059794

**439566**



**Klemmenbrett 5-polig 10 mmq  
DIN-Schiene**

Electrolux 005173 059239 0F0035

**438970**



**Klemmenbrett 5-polig fü kabel 16 mmq  
DIN-Schiene**

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

## Druckschalter

**338181**



**Luftdruckschalter 1-Neveau APS 0,8/0,6  
mbar horizontal**  
1,5A 250V für Schlauch Ø 6 mm On.P=0,8  
mbar/Reset.P=0,6 mbar

Electrolux 006536

**433926**



**Druckschalter 0,2÷6 bar**  
deltaP REG: 0,1+0,8bar - NC 15/250~ NO  
8/250~ /  $\mu$  TA: 120°C 0823 - dim Ø 34x52 mm

Electrolux 007014

**338194**



**Luftdruckschalter 1-Neveau APS 1,5/1,2  
mbar horizontal**  
1,5A 250V für Schlauch Ø 6 mm On.P=1,5  
mbar/Reset.P=1,2 mbar

Electrolux 005746

**434965**



**Wasser pressostate Ø 15 mm 200 mbar**  
delta P.reg. 0,2 bar

Electrolux 0C1126

## Druckschalter

**435236**



**Pressostate 0,80-0,44 mbar**  
Anschluss Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar

Electrolux 002640 003772 0K2020

**337978**



**Gaz pressostate verstellbereich 5-20 mbar**  
G 1/4", Pmax 500 mbar

Electrolux 002635 0K2021

**338204**



**Gaz pressostate verstellbereich 10-50 mbar; G1/4"M**  
Pmax 500 mbar; Tmax 85°C

Electrolux 005029

**322521**



**Druckschalter 0,2-3bar, 250V 10(2)A**  
Anschluss Ø 8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C6217

## Timer

**430476**



**Timer Kammern 2**  
60 min; 250V 50Hz

Electrolux 0KU798

**435310**



**Timer Kammern 2**  
0÷120 min; 2 Mikroschalter 16A 250V; motor 230V 50/60Hz 2,5W 500/600 rpm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm;

Electrolux 003833 0C8731 0C8755 0K2302

## Timer

**347751**



**Timer Kammern 2**

120 min 50Hz; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm - für Ofen C7E4/200-230/400 - C7E6/400 - C7PT4/400

Electrolux 003836 0CA538 0F0091

**435456**



**Zeitschaltuhr 0÷120 min mit Glocke**

Schalter 2P 16A-250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; komplett mit siebgedruckter Platte; (ersetzt den AVE/EATON)

Electrolux 003432 029920 053817 056547

**347748**



**Timer Kammern 2**

0÷144 min; motor 230V 50/60Hz; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; kabel L=250 mrr

Electrolux 055366 0CA557 0K2301 0K2961

**435457**



**Zeitschaltuhr 0÷120 min mit Glocke**

Timer unipolare Schalleistung 16A-250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003431 0C6345

**417441**



**Timer 0÷5 min; 10A 250V 1/3 HP**

0÷5 min; 10A 125V 1/8 HP

Electrolux 0H2327 0K7662

**419705**



**Zeitschaltuhr 230V 50Hz**

2h

Electrolux 0KI405

**427881**



**Zeitschaltuhr 5 min.**

16(4) A - 250V; faston 6,3 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3690 0KB676 325629420

**416259**



**Zeitschaltuhr 230V 50Hz**

Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H2511 0K7663 0K8222

**427829**



**Zeitschaltuhr 0÷60 min**

mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz

Electrolux 0H6117 0K0484

**419540**



**Zeitschaltuhr für AR170**

Halbmondachse 6x4.5 mm

Electrolux 0K8240

## Timer

**415441**



**Zeitschaltuhr 16A 250V 2P**

mod. TF 120-38; D-achse Ø 6x4,6 mm; T.  
80°C

Electrolux 0K6863 0K7367 0KB560

**438599**



**Zeitschaltuhr**

Electrolux 056485

**616517**



**Zeitschaltuhr 16A 250V mit Glocke**

Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 0C3054 0C3935

**416298**



**Zeitschaltuhr 50/60Hz 6A 250V**

6 min 24V

Electrolux 053917

## Lüfter

**584347**



**Lüfterschutzgitter Ø 217 mm**

Electrolux 091602

**439196**



**Kompaktlüfter 80x80x38 mm - 10/8W**  
220-240V 50-60Hz  
Kabel L=320 mm; 2700 rpm; Kugellager

Electrolux 083528 0C2420

## Lüfter

**435542**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz**  
Kabel L=300 mm; 2600 rpm; Kugellager

Electrolux 002656 002690 004000 006878

**302048**



**Querstromlüfter 550W 230V 4P**  
DDM 9/9; mit Lüfterschutzgitter

Electrolux 0S0709

**531364**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**  
ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; Kugellager

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640  
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143  
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

**435508**



**Motorlüfter 24/28W 220/240V 50/60Hz**

Electrolux 005202

**427821**



**Querstromlüfter Ø 42x150 mm; 17W 200-230V 50/60Hz**

Electrolux 0E3696 0KB687

**446187**



**Motorlüfter 28W 220-240V 50/60Hz**  
achse L=51 mm

Electrolux 0C4175

**438193**



**Querstromlüfter Ø 60x180 mm; 18/22W 230V 50Hz**  
kapazität 165 mc/h - 1800 rpm; Tmax 60°C; motor DX; Faston-Verbindung

Electrolux 005204

**419677**



**Lüfter 28W 230V 50Hz**

Electrolux 0KJ865

**419726**



**Querstromlüfter 17W 220-240V 50/60Hz**  
mod. QLZ06/0600-2513; Betriebstemperatur 0-60°C; kapazität 40 m3/h - 2500 rpm

Electrolux 0H6923

**338233**



**Lüfter 38W 230V 50Hz**  
mit Lüfterrad Ø 140 mm

Electrolux 054842

## Lüfter

**435365**



**Lüfter 45W 220/240V 50/60Hz**  
PLASET 54879; Lüfterrad Ø 150 mm

Electrolux 054314 054315

**310412**



**Lüfter RG128 70W 230V 50Hz**  
Flansch Ø 83 mm

Electrolux 0C4103

**427773**



**Lüfter 50W 220/230V 50Hz**

Electrolux 0E3684 0KB666

**338232**



**Lüfter RL148 37/43W 220-240V 50/60Hz**  
2550 rpm - class H

Electrolux 002639

**442025**



**Mutter M6**

Electrolux 005222 0C3061 0C9434

**312300**



**Flansch für Gasbrenner**  
bohrung Ø 21mm

Electrolux 0C4125


**433592**



**Lüfter RG100 23W 24V 50Hz**

Electrolux 0C1051 0CA077

**442113**



**Schutz**  
Dim. 113x100x105 mm

Electrolux 003954

**436333**



**Lüfter RG128 55W 24Vdc**

Electrolux 0C1112

**442153**



**Flansch für Lüfter**  
dim. 152x152x1 mm; bohrung Ø 65 mm

Electrolux 002872 0KD442

## Lüfter

**433593**



**Dichtung für Lüfter**  
int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm

Electrolux 0C1050

**322731**



**Lüfter grüner Ring**

Electrolux 0C4629

**436332**



**Dichtung für Lüfter Ø 85x3 mm**

Electrolux 0C1111

**310751**



**Dichtung für Lüfter Ø 34x78x6 mm**

Electrolux 0C4102

**436303**



**Lüfter mit roter Ring**

Electrolux 0C1045

**324378**



**Lüfter mit violett Ring**

Electrolux 0C4630



## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**436397**



**Betriebskondensator 31,5 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 45 mm; mit Schraube M8

Electrolux 056380 0C1186

**340272**



**Betriebskondensator 16µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x95 mm; Schraube M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

**339526**



**Betriebskondensator 4 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; mit Schraube M8

Electrolux 054918 056465

**415522**



**Betriebskondensator 20µF 400V 50/60 Hz**  
Ø 40x96 mm; mit Schraube M8 - Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

**441189**



**Betriebskondensator 10µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35x77 mm; mit Schraube M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727  
0KJ296 482751100

**318317**



**Betriebskondensator 25µF 450V**  
Ø 40x115 mm - Anschluss M8

Electrolux 005135 0K2375

**339523**



**Betriebskondensator 12,5µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x70 mm; mit Schraube M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235  
0K3032

**312678**



**Betriebskondensator 60 µF 250V 60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

**436398**



**Betriebskondensator 15 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40 mm; mit Schraube M8

Electrolux 084323 0C1187

**583646**



**Kondensator HV 1,15µF 2100V 50/60Hz**  
dim. 80x52,5x33,5 mm; faston 4,8x0,5 mm

Electrolux 0D7031

## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**427906**



**Elektrokondensator 0.22µF 275Vac**  
faston F 6,3

Electrolux 0G2653

**438276**



**Filter RFI mit faston**  
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

**312498**



**Betriebskondensator 80 µF**

Electrolux 005332 0C4813

**435381**



**Filter RFI 3 phasen 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm**  
3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

**584141**



**Funk-entstoerfilter**  
dim. 65x200 mm

Electrolux 0D7635

**318487**



**Filter RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm**  
(0.47 µF) + (680kΩ) + (2x0.01 µF) +  
(2x1mH); mit Schraube M8

Electrolux 0C4950

**338399**



**Filter RFI 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50**  
(0.47 µF) + (0,68MΩ) + (2x0.010 µF) +  
(2x1mH); Schraube M8

Electrolux 059078 0K2392

**528099**



**Filter RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x56 mm**  
Anschluss M8

Electrolux 0CB477

**338358**



**Filter RFI 250V Ø 38x39 mm**  
0.47 µF (x2)+2x0.025 µF(Y2)+1MΩ; mit  
Schraube M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

**518173**



**Filter RFI 1uF 275 Vac + 100 Ohm**  
kabel L=100 mm mit faston 8 mm

Electrolux 003551

## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**440188**



Entstörfilter 100 OHM

Electrolux 003510

**416026**



Sicherung Ø 5x20 mm 16A 250V Flink

Electrolux 005136

**342145**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,315A Flink

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584  
0K3350 0K4542 0K4994

**435517**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,16A 250V Träge

Electrolux 002820 0F0189

**435368**



Sicherung Ø 5x20 mm 4A 250V Flink

Electrolux 053741 057783 083602 088227  
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

**435516**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,25A 250V Träge

Electrolux 002920

**435270**



Sicherung Ø 5x20 mm 6,3A 250V Flink

Electrolux 002348 005077 053534 058871  
0F0187 0K8698 0KJ931

**435523**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,4A 250V Träge

Electrolux 002750 0F0188 0K8741

**435812**



Sicherung Ø 5x20 mm 10A 250V Flink

Electrolux 002347 058869 0W3317

**433988**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,63A 250V Träge

Electrolux 007054 048786

## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**536337**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,8A 250V Träge

Electrolux 0C2301

**438578**



Widerstand 100 Ohm 7W  
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

**397484**



Sicherung Ø 5x20 mm 1,6A 250V Träge  
(10 Pcs)

Electrolux 0C6034

**427779**



Diode IN4007 - per minicombi

Electrolux 0KB697

**583543**



Sicherung Ø 5x20 mm 6,3AL 250V Träge

Electrolux 0C1480

**417948**



Sicherungshalter  
für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

**310550**



Sicherung Ø 6,3x32 mm 3,15A 250V  
schnell (10 Pcs)

Electrolux 0C3650 0C3651

**338800**



Sicherungshalter Ø 12 mm 16A 250V  
faston 90° 4,8x0,5 mm  
L=44 mm für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

**320026**



Sicherung Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V Träge  
(10 pcs)

Electrolux 0C2230

**433800**



Sicherungshalterung Ø 16 mm 16A 250V  
[Kit]  
L=49mm - faston 6,3x0,8 mm - für Sicherung  
5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031  
0K8694 0KZV38 0T3933

## Motoren

**342481**



Motor 1 phasen 100W 240V 0,83A 50Hz

Electrolux 058807

**415792**



Distanzstück für Lüftermotor

**411775**



Motorstützflansch Ø 16x230 mm

**411766**



Lüfterrad Ø 280x100 - 6 schaufeln

**411765**



Flansch Ø 260 mm

**337678**



Haltering Ø 12x40x20 mm

**337668**



Distanzstück M6 Htot=44,5 mm

**342536**



Motor 1 phasen 100W 230V 0,9A 50Hz  
acshe Ø 10x35 mm - kondensator 4 µF/450V  
- FIR 1092/M; 1A 1350 rpm

Electrolux 054570 054829 058587

**415792**



Distanzstück für Lüftermotor

**411775**



Motorstützflansch Ø 16x230 mm

**411766**



Lüfterrad Ø 280x100 - 6 schaufeln

**411765**



Flansch Ø 260 mm

**337678**



Haltering Ø 12x40x20 mm

**337668**



Distanzstück M6 Htot=44,5 mm

## Motoren

**441714**



**Motor 1 phasen 190W 230V 1.3A 50Hz**  
acshe Ø 10x35 mm - kondensator 10 µF -  
1400/1700 rpm

**Electrolux** 005750

**442166**



Lüfterrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**435555**



Gasket

**415521**



**Motor 1 phasen 190W 230V 1,3A 50/60Hz**  
acshe Ø 10x35 Ltot.=85 mm - kabel L=180  
mm - 1450/1750 rpm

**Electrolux** 002616 0F0007 0K8482 0KE545

**442166**



Lüfterrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**435555**



Gasket

## Motoren

**437818**



**Motor 1phase 190/60W 230V 1,5A 50/60Hz**  
 achse Ø 10x35 mm, Ltot. 86,5 mm -  
 kondensator 12,5 µF - kabel L=180 mm;  
 1380/930 rpm - 1700/1110 rpm

Electrolux 002698 005028

**442166**



Lüfterrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**435555**



Gasket

**526667**



**Motor 1phasen 190W 220/240V 1,3A 50/60HZ**  
 achse Ø 10x35 Ltot=52 mm - kondensator 10 µF - 930/1425 rpm

Electrolux 005748

**442166**



Lüfterrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**435555**



Gasket



## Motoren

**434004**



**Motor 1 phasen 60/190W 230V 1,6A  
50/60Hz**  
acshe Ø 10x35 mm Ltot=87 mm - kondensator  
12,5µF/450V kabel L=180 mm 890/1395 rpm

Electrolux 006998

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**435555**



Gasket

**433748**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln

**316027**



**Motor 1 phasen 240/310W 230V 50/60Hz  
1,1/1,4A**  
acshe Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm -  
kondensator 8µF/450V - kabel L=200 mm  
1400/1700 rpm

Electrolux 0C5287

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**435555**



Gasket

**433977**



Lüfterrad Ø 280x130 mm - 10 schaufeln

**315240**



Flansch Ø 22x74 mm

## Motoren

**435524**



**Motor 1 phasen 110/350W 230V 2,7A 50/60Hz**  
 acshe Ø 9/10x35 mm - kondensator 16 µF -  
 kabel L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)-  
 900/1080 rpm(6P) - AMM80 adattabile a  
 LM/FB80

Electrolux 002748 005237 0K2764

**435525**



**Motor 1 phasen 350W 230V 2,7A 50/60Hz**  
 achse Ø 10x35 Ltot.=125mm - kondensator  
 16 µF/450V - Kabel 180 mm 1450/1750 rpm

Electrolux 002739

**442168**



Lüfterrad Ø 440x153 mm - 6 schaufeln

**442166**



Lüfterrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln

**442166**



Lüfterrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**435555**



Gasket

**435555**



Gasket

**520337**



**Motor 1 phase 350W 100V 50/60Hz 5,5A**  
 achse Ø 10x35 Ltot.=87 mm kabel L=170 mm

Electrolux 004083

## Motoren

**436383**



**Motor 1 phasen 750W 230V 2,4A 50/60Hz**  
achse Ø 10x32 mm - kondensator 31,5/16µF  
1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)

Electrolux 0C1171 0C6563

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

**436384**



Lüfterrad Ø 380x168 mm

**435555**



Gasket

**433748**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln

**315240**



Flansch Ø 22x74 mm

**582753**



**Motor 1 phasen 750W 200/240V 50/60Hz**

Electrolux 0C2674 0C6704

**586294**



**Motor 1 phasen 190W 230V 50/60HZ**  
**4/6P: USA**  
achse Ø 10x34,80 mm; kabel L=180 mm

Electrolux 0C1474

**342366**



**Motor 3 phasen 190W 230V 1A 50Hz**  
220-240/380-415V; gevinde M6x12 mm -  
achs Ø 9/10x35 mm 1350 rpm

Electrolux 058667 0K3026

**439363**



Zerstaeuber

**411775**



Motorstützflansch Ø 16x230 mm

**411771**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln

**411765**



Flansch Ø 260 mm

**337678**



Haltering Ø 12x40x20 mm

**428146**



**Motor 3 phasen 30/200W 380-415V**  
**50/60Hz 2-Gang**  
achse Ø 17x65 mm; kabel L=900 mm

Electrolux 0G2197 0H6930 0H6958

## Motoren

**428150**



**Motor 3 phasen 160/230W  
200-240/346-440V 50/60Hz**  
Achse L=131 mm; 900/1100 rpm - für ofen  
AR170/340 AR10/20

Electrolux 0H2409 0K7562 0K7945 0KB620

**430310**



Distanzstueck

**430308**



Flansch Ø 17,5x99 mm

**418560**



Scheibe für motor Ø 20x30x2 mm

**417725**



Motorwellendichtung [Kit]

**416514**



Motorwellendichtung

**414196**



Motorwellendichtung Ø 34x57x6 mm

**428151**



**Motor 3 phasen 245W 230-415V 50/60Hz**  
acshe Ø 13,5/17x73 mm

Electrolux 0H6929 0K2763

**421066**



Dichtung acshe motore

**342501**



**Motor 3 phasen 350W 230/400V 1,8A 50Hz**  
FIR 1093/V; 1400 rpm

Electrolux 054011 054012 054837 058607

**415792**



Distanzstück für Lüftermotor

**411774**



Flansch motor/lüfterrad Ø 6,6x230 mm

**411767**



Lüfterrad Ø 440x153 mm - 6 schaufeln

**342270**



Motorkühlgebläse □Ø 108 mm

Electrolux 0K7256

## Motoren

**446207**



Lüfterrad Ø 127 mm  
11 schaufeln

Electrolux 0C3060

**433748**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 9.5 mm

Electrolux 0C1129 0C6463

**442026**



Lüfterrad Ø 145 mm - 7 schaufeln

Electrolux 005221 5024085300  
7

**442069**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 10 mm

Electrolux 002617 0C6461 0KG540 0L1796

**411766**



Lüfterrad Ø 280x100 - 6 schaufeln  
nabe Ø 10

Electrolux 054585 055422

**441860**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln

Electrolux 002139 0C8309 0G1992

**442166**



Lüfterrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 10 mm

Electrolux 002754 003560 0C6462 0F0176  
OK8507

**411771**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 9,5 mm

Electrolux 053782 054890

**433977**



Lüfterrad Ø 280x130 mm - 10 schaufeln  
AOS 6

Electrolux 007000 0C7029

**434003**



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN

Electrolux 007072

## Motoren

**436384**



Lüfterrad Ø 380x168 mm  
AOS

Electrolux 0C1172 0C6464

**430308**



Flansch Ø 17,5x99 mm

Electrolux 0K7620 0KB606 481623500

**526871**



Lüfterrad Ø 440x150 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 10 mm - version motore 60 Hz

Electrolux 002138 0C8310

**315240**



Flansch Ø 22x74 mm

Electrolux 0C4138

**442168**



Lüfterrad Ø 440x153 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 10 mm - version motor 50Hz

Electrolux 002740 0C8306 0KZR94

**441908**



Flansch Ø 22x74 mm

Electrolux 006670

**411767**



Lüfterrad Ø 440x153 mm - 6 schaufeln  
nabe Ø 10 mm

Electrolux 054014 054914 055378

**411774**



Flansch motor/lüfterrad Ø 6,6x230 mm  
Dicke 2,6 mm

Electrolux 058730

**442128**



Lüfterrad Ø 440x155 - 6 schaufeln  
nabe Ø 16 mm

Electrolux 003715 0C8307

**411775**



Motorstützflansch Ø 16x230 mm  
Dicke 2,6 mm

Electrolux 058729



## Motoren

**417725**



**Motorwellendichtung [Kit]**  
für motor 481991100

Electrolux 0H2247 0K7441 477917100

**418560**



**Scheibe für motor Ø 20x30x2 mm**

Electrolux 0H2230 0K7389 0KB592 477837500

**416514**



**Motorwellendichtung**  
Ø 18x24x4 mm

Electrolux 0H2231 0K7390 477837700

**439363**



**Zerstaeuber**

Electrolux 058945

**414196**



**Motorwellendichtung Ø 34x57x6 mm**

Electrolux 0H2229 0K7387 477837400

**430310**



**Distanzstueck**

Electrolux 0K7584 478090200

**526848**



**Lüfterschutzgitter Ø 245 mm**

Electrolux 002618 0F0174 0K9703

**413089**



**Distanzstück für Lüftermotor M6**  
Ltot=31 mm

Electrolux 054568

**442177**



**Lüfterschutzgitter Ø 245 mm**

Electrolux 002676

**415792**



**Distanzstück für Lüftermotor**

Electrolux 058731



## Motoren

**337678**



Haltering Ø 12x40x20 mm

Electrolux 055339

**459554**



Stange Ø 8/12x298 mm M8

Electrolux 007049

**416210**



Dichtung

Electrolux 054916

**435555**



Gasket  
int.Ø 16 mm - ext.Ø 38/22X17 mm

Electrolux 002699 0F0096 0K0447 0KE120

**412357**



Halter 51x19x1 mm

Electrolux 005289

**435556**



Getriebemotor G02 220V 50Hz  
für ausgang vapour; sincronic motor 2 rpm  
mit kabel und Anschluss 2 wege

Electrolux 002696 0CA539

**433727**



Getriebemotor 6W 230V 50/60 Hz [Kit]  
Kabel L=300 mm

Electrolux 0C0883 0C5501 0C8687 0C8692

## Pumpen

**316653**



**Vibrationspumpe 32W 220-240V 50Hz [KIT]**  
Klasse F - faston 6,3x0,8 mm - Eingang Ø 7,75 mm; Ausgang 1/8"

Electrolux 007018 0C2341 0C5371

**532922**



O-ring 1,78x6,75 mm NBR

**436369**



Filter

**436337**



Anschluss F 1/4"

**584053**



**Vibrationspumpe 35W 110-120V 60Hz**  
Klasse A - faston 6,3x0,8 mm - Eingang Ø 7,75 mm; Ausgang 1/8"

Electrolux 0C1880 0C2342

**536390**



**Vibrationspumpe 38-54W 208/240V 50/60Hz [Kit]**  
Klasse F - faston 6,3x0,8 mm - Eingang Ø 7,75 mm; Ausgang 1/8"; mit Rueckschlagventil

Electrolux 0C6947 0C8347 0C9067 0CA112  
0CB698 0CB788

**436347**



Schlauch für reiniger (blue + rot) - KIT

**436347**



Schlauch für reiniger (blue + rot) - KIT

Electrolux 0C1127

**536347**



**Behälter AOS komplette**  
660x340x80 mm

Electrolux 0C1150 0C2308 0C4426

**316717**



Befestigungsplatte

Electrolux 0C7924

## Heizkörper

**324150**



**Boilerheizkörper AOS 9000W 230V**  
L=233 mm, Flancsh 105x87 mm; mit Türbirne;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5842

**318291**



**Heizkörper boiler AOS 17000W 440V**  
L=395 mm, flansch 105x87 mm; Anschluss  
F6,3

Electrolux 0C5846

**317349**



**Boilerheizkörper AOS 9000W 400V**  
L=230 mm; Flansch 105x87 mm; Anschluss  
F6,3

Electrolux 0C5839

**324126**



**Boiler Heizkörper AOS 17000W 230V**  
L=395; flansch 105x87 mm; Anschluss F6,3

Electrolux 0C5843

**318320**



**Heizkörper boiler AOS 9000W 440V**  
L=230; flansch 105x87 mm; Anschluss F6,3

Electrolux 0C5845

**533026**



**Boiler Heizkörper AOS 20000W 230V**

Electrolux 0C1620

**319880**



**Boilerheizkörper AOS 16500W 240V**  
L=386 mm; Flancsh 105x87 mm; mit Türbirne  
L=120 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5824

**581888**



**Heizkörper boiler AOS 20000W 230V**  
L=460; flansch 105x87 mm; Anschluss F6,3

Electrolux 0C5844

**311676**



**Heizkörper boiler AOS 17000W 400V**  
L=395 mm; flansch 105x87 mm; Anschluss  
F6,3

Electrolux 0C5840

**316412**



**Boilerheizkörper 24000W 400V**  
L=535 mm, Flansch 105x87 mm; Anschluss  
F6,3

Electrolux 0C5841

## Heizkörper

**414562**



**Heizkörper boiler 3200W 230V**

Electrolux 0H2437 0K8034

**414937**



**Boilerheizkörper 17000W 220V**  
L=470 mm

Electrolux 055361 056012

**428762**



**Heizkörper boiler 5600W 230V**  
dim. 270x65 mm; flansch 81x28 mm

Electrolux 0H6146 0K0506 0KE597 0T0012

**415120**



**Boilerheizkörper 1700W 240V**  
L=460 mm - kabel L= 450 mm

Electrolux 055464

**414514**



**Heizkörper boiler 6900/7500W 230/240V**  
L=325 mm; flansch Ø 57,5 mm

Electrolux 0K7528

**414936**



**Boilerheizkörper 24000W 380V**  
L=590 mm; Flansch Ø 64 mm; kabel L=450 mm

Electrolux 055384 056013

**414092**



**Boilerheizkörper 4500W 230V**

Electrolux 056489

**433975**



**Heizkörper boiler 9000W 400V**  
L=450mm, flansch 83x83 mm Øint.83mm;  
Anschluss F6,3

Electrolux 007030 0C5381

**414904**



**Boilerheizkörper 24000W 400V**  
L=595 mm; Flansch Ø 64 mm Øint. 47,5 mm;  
mit Türbirne

Electrolux 002751 0C5337

**526374**



**Heizkörper boiler 9000W 230V**  
L=450 mm, mit Türbirne Øint 4,5 mm

Electrolux 007032 0C5382

## Heizkörper

**433802**



**Heizkörper boiler 17000W 400V**

L=450 mm; Flancsh 90x90 mm Øint. 57,5 mm; faston F6,3

Electrolux 007076 0C5384

**414928**



**Heizkörper boiler 9600W 230V**

L=590 mm; flansch 83x83 mm; Øint. 47,5 mm

Electrolux 0F0011 0K8361

**525965**



**Heizkörper boiler 17000W 230V**

L=450 mm; dreieckförmigen Flansch 92,6x89,7 mm; Øint. 60 mm; Thermostathülser L=180 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 007078

**414929**



**Heizkörper boiler 13000W 230V**

L=580 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm mit Türbirne

Electrolux 0F0051 0K8362

**433659**



**Heizkörper boiler 24000W 400V**

L=570mm, Flancsh 83x83 mm Øint. 57,5 mm; faston F6,3

Electrolux 007101 0C5383

**415048**



**Heizkörper boiler 17000W 230V**

L=580 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5; Anschluss M5

Electrolux 058214 058672

**535697**



**Heizkörper boiler 24000W 440V**

Electrolux 0C1774

**414930**



**Heizkörper boiler 17000W 254-440V**

L=580 mm; flansch - Türbirne

Electrolux 0F0095 0K8363 482530509

**414591**



**Heizkörper boiler 9000W 230V**

L=295 mm; Flancsh 83x83 mm Øint. 47,5 mm; Anschluss M5

Electrolux 002835 0K0538

**415101**



**Heizkörper boiler 17000W 208V**

L=590 mm; flansch 83x83 mm

Electrolux 004073

## Heizkörper

**415042**



**Heizkörper boiler 17000W 230V**  
L=590 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm;  
Türbirne

Electrolux 058995 0C5336 0H2521 0K8360

**612220**



**Heizkörper 1000W 230V**  
dim. 320x410 mm; Flansch 80x16 mm

Electrolux 0C3056 0C4184

**415046**



**Boilerheizkörper 17000W 240V**  
L=580 mm

Electrolux 058294 058676

**438671**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 314x290 mm

Electrolux 054326

**438194**



**Heizkörper 230V 800W 240V 1750W**  
dim. 350x335 mm - flansch 120x24 mm mit 2  
schraube M4x19 mm

Electrolux 005205

**415043**



**Heizkörper 2500W 230V**  
dim. 540x350 mm; flansch 70x20 mm

Electrolux 054609 054610 056945

**412198**



**Heizkörper 800/1750W 230V - 870/1800W 240V**  
dim. 350x295 mm, flansch 100x22mm mit pin  
M4x20 - für ofen 4GN

Electrolux 0C3042

**415277**



**Heizkörper 3750W 220V**  
dim. 540x350x35 mm; Flansch 75x50 mm;  
Anschluss F6,3

Electrolux 055430 055439 056930

**442027**



**Heizkörper 1000W 230V**  
dim 345x338 mm; Flansch 80x16 mm; faston  
6,3x0,8 mm

Electrolux 005218

**432469**




**Heizkörper 4500W 230V**  
dim. 440x350mm; flansch 76x50mm

Electrolux 002757 0K0537

## Heizkörper

**427804**



**Heizkörper 3000W 220V**

dim. 335x135 mm; flansch 85x30 mm für Ofen  
5611/12/14-3

Electrolux 0H6166 0H6186 0K0557 0KE599

**435506**



**Heizkörper 2500W 230V**

Ø est. 199x24 mm; flansch 70x22 mm -  
Anschluss F6,3

Electrolux 005217

**442418**



**Heizkörper 1350W 230V**

Øext 193 mm, flansch 70x22 mm

Electrolux 0E3683

**432296**



**Heizkörper 3000W 230V**

Øext. 190x25 mm; flansch 70x22 mm -  
Anschluss F6,3

Electrolux 054980 055503

**322023**



**Heizkörper 2000W 230V**

Ø 190 mm; flansch 40x22 mm

Electrolux 0C6935

**433979**



**Heizkörper 3200W 400V**

Ø 400 mm; flansch 80x45 mm - mit Dichtung in  
VITON

Electrolux 006984 0C5362 0C6500

**616283**



**Heizkörper 2500W 230V**

Electrolux 0C4061

**414615**



**Heizkörper 3200W 230V**

Ø 400x90 mm; flansch 205x43 mm -  
Anschluss M14x1,5

Electrolux 0H2473 0H2474 0H2475 0K8119  
0KV622

**432253**



**Heizkörper 2500W 230V**

Ø 190x40 mm; Flansch 70x22 mm

Electrolux 054317 054843 055028

**526355**



**Heizkörper 3200W 230V**

Ø 400 mm; flansch 80x45 mm - mit Dichtung in  
VITON

Electrolux 006986 0C5363 0C7051



## Heizkörper

**583611**



**Tankheizkörper 5500W 240V USA**  
 Ø 490 mm; flansch 80x44,5 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C1500

**316091**



**Heizkörper 5666W 230V**  
 Ø 490 mm; flansch 80x46 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C5243

**415129**



**Heizkörper 5666W 240V**  
 Ø 465 mm; Flansch 76x50 mm

Electrolux 054620 054621 058197

**526360**



**Heizwiderstand, 5670W 230V**  
 flansch 45x80 mm

Electrolux 007066 0C7052

**415170**



**Heizkörper 5666W 230V**  
 Ø 490 mm; flansch 75x50 mm; screw M5

Electrolux 053838 053839 058196

**434011**



**Heizkörper 5670W 400V**  
 Ø 483x60 mm; flansch 80x45 mm - faston 6,3 mm - AOS 10E

Electrolux 007064

**415012**



**Heizkörper 5666W 230V**  
 Ø 490 mm; flansch 80x46 mm

Electrolux 002688

**700375**



**Heizkörper 5670W 400V**  
 Ø 483x60 mm; flansch 80x45 mm - Anschluss F6,3 - AOS 10E mit dichtung in VITON

Electrolux 0C5364 0C6501

**414985**



**Heizkörper 5666W 200V (Japan)**  
 Ø 490 mm; flansch 46x80 mm

Electrolux 004081

**415207**



**Heizkörper 5670W 230V**  
 Ø 490 mm; flansch 80x27 mm

Electrolux 0F0052

## Heizkörper

**535901**



**Heizkörper 5670W 440V**  
 Ø est. 490 mm; flansch 45x80 mm

Electrolux 0C1936 0C7059

**414504**



**Heizkörper 5000W 220V**  
 H=120 mm; Anschluss M4

Electrolux 0H2281 0K7540

**432133**



**Heizkörper 8000W 400V**  
 Ø 567 mm; flansch 46x80 mm

Electrolux 0A5330 0G2201 0K0553

**414536**



**Heizkörper 5000W 230V**

Electrolux 0H2480 0K8132

**320319**



**Heizkörper 8000W 400V**  
 Ø 490 mm; flansch 80x46 mm

Electrolux 0C5242

**415202**



**Heizkörper 8000W 230V**  
 dim. 170x505 mm; flansch 76x50 mm -  
 Anschluss M5

Electrolux 054050 054051 056929

**436385**



**Heizkörper 8000W 400V**  
 Ø 580x60 mm; flansch 80x45 mm -  
 Anschluss F6,3 - AOS 20E

Electrolux 0617828000 0C1173 0C6502

**415044**



**Heizkörper 8000W 380V**  
 flansch 50x76 mm

Electrolux 055481 056970

**700376**



**Heizkörper 8000W 400V**  
 Ø 580x60 mm; flansch 80x45 mm -  
 Anschluss F6,3 - AOS 20E mit dichtung  
 VITON

Electrolux 0C5365

**585326**



**Dichtung Heizkörper**  
 70x22 mm

Electrolux 0C5498

## Heizkörper

**435408**



**Dichtung Heizkörper 76x49.5x3 mm**  
Innenmaße 34x44 mm

Electrolux 055327

**612933**



**Dichtung Heizkörper 74x25.5x1 mm**

Electrolux 0DF003

**442125**



**Dichtung Heizkörper 45x80mm**  
Innenmaße 35x40mm

Electrolux 003726

**336065**



**Dichtung Heizkörper 37x12mm**

Electrolux 0E5554 0K8134

**349460**



**Dichtung Heizkörper 50x76 mm**  
Innenmaße 48x38 mm

Electrolux 053840

**615004**



**Dichtung Heizkörper AOS**

Electrolux 0C5834

**438610**



**Dichtung Heizkörper 71x24x1.8 mm**

Electrolux 057534

**427940**



**Dichtung Heizkörper 67x14 mm**

Electrolux 0H6665 0K1831

**435558**



**Dichtung Heizkörper 80x138 mm**  
in VITON

Electrolux 002689

**414110**



**Dichtung**

Electrolux 0F0013 0K8491

## Heizkörper

**315349**



Mechanical components for 414904

Electrolux 0Q0003

**526202**



Halter 95 mm

Electrolux 005775

**419844**



Mutter

Electrolux 0K7985 0K8692

**526482**



Blatt L=155 mm

Electrolux 006256 0K9593

**415274**



Flansch

Electrolux 006112

**526201**



Halter

Electrolux 005776

**412421**



Flansch für Heizkörper  
Ø 50x90; 6 bohrung Ø 7,5 mm e 2 bohrung  
Gevinde M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

**526485**



Halter

Electrolux 006255 0K9592

**526486**



Halter L=155 mm

Electrolux 006253

**582695**



Support  
dim. 90x154 mm

Electrolux 0C3830

## Schalter, Energieregler


**432329**



**Schalter 2 positionen 0-1**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355  
OKT763 OKW856

**318640**



**Schalter 0-5 positionen**  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0F0123

**418789**



**Schalter 0-2 positionen**  
D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KL030 428028200

**527733**



**Umschalter 0-6 Positionen**  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9467

**428778**



**Schalter 0-4 positionen**  
16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G7663 0H6602 0H9803 0K4913

**432137**



**Schalter 0-6 positionen**  
16A 250V - Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 058806

**435362**



**Schalter 0-5 positionen**  
270°C - Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 054324

**427905**



**Schalter 0-6 positionen**  
Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0E3697 0KB688

**338445**



**Schalter 0-5 positionen**

Electrolux 005138 0H6286

**616518**



**Schalter 0-7 positionen**  
16A 250V - Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C3051 0C3936

## Schalter, Energieregler

**432269**



**Schalter 0-7 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055017 0C6245

**435458**



**Schalter 0-7 positionen**

16A 250V; Tmax 85°C; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002661 0K2019

**533018**



**Energieregler 13A 230V**

D-achse Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003031 005270 050527 050563  
 051188 051189 052042 053695  
 0699801001 093124 0A2482 0C1605  
 0K8611 0KJ210

## Transformer

**436645**



**Transformatoren 220-240/12V P=3VA 50/60Hz**

dim. 44x47x33 mm; für Temperaturregler versorgt ein 12V

Electrolux 0A2497

**583647**



**Transformatoren 400V 50Hz**

dim. 120x120x100 mm

Electrolux 0C8153 0D6859

**417878**



**Transformatoren 220V/10-24V 40VA**

eingang 220V 50/60Hz; ausgang 10/24V-1,5/1,10A; mit kabel 40 cm und klemmenbrett 8 poles

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

**315260**



**Transformatoren 230V 100VA - 10/24V 50/50VA 50/60Hz**

dim 85x85x80 mm

Electrolux 0C4460 0C6400 0C6882 0C6883  
 0C9557

## Transformer

**526367**



**Transformator 170W 50/60Hz**

PRI- 100-200-230V - SEC- 10,5-24V; dim.  
85x90x90 mm

Electrolux 007046 0C9857 0C9865

**434000**



**Transformatoren 100VA 230/12V 50-60Hz**

Electrolux 007045

**349830**



**Transformator 220-240V/12-24V - 100VA**

dim. 88x85x75 mm

Electrolux 056512

**438161**



**Transformatoren für  
Beleuchtungstechnik 230V 50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 4A, 35-50VA; dim 195x41x28  
mm

Electrolux 002856 0C9422 0F0083 0K8481

**437819**



**Transformatoren für  
Beleuchtungstechnik 230V 50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 8,4A, 60-105VA; dim  
240x41x28 mm

Electrolux 002749



## Kabel

**323402**



**Kabelbaum**  
für ofen AOS2 10ELT

Electrolux 0C5815

**584335**



**Durchführung für Kabel L=34 mm**  
Ø 9 mm

Electrolux 0G3351

**323403**



**Kabelbaum**

Electrolux 0C7005

**430140**



**Kabel L=500 mm**  
ARS

Electrolux 0H2482 0K8143

**582546**



**Kabelfuehrung Ø 22x37x9 mm**

Electrolux 005382

**319252**



**Kabelfuehrung Ø 23x30/35x7 mm**

Electrolux 0C7925

## Thermostate

**438192**



**Anlegethermostate 10A 250V T250°C 1P**  
ELTH 271 10A 250V T250

Electrolux 005203 0KG530

**429001**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 50-250°C**  
Halbmondachse 6x4,6 mm, Birne Ø 3x160 mm

Electrolux 0H2403 0H2404 0K7366 0K7927

**427901**



**Anlegethermostate 200°C**

Electrolux 0KL023 325641970

**432157**



**Thermostat Arbeitsbereich 1P 50+260°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 3x230 mm;  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029918 057937 0K2960

**427735**



**Anlegethermostate klixon 125/150/65°C**

Electrolux 0KB694 0KL022

**438196**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 95+280°C**  
kapillar L=1240 mm (clad 350 mm); Birne Ø  
3x196 mm; Kontaktkapazität 16A 250V

Electrolux 005207 0KB736

**324580**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 233°C**  
kapillar L=1000 mm; Birne Ø 3x195 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C3045 0C4180

**431684**



**Thermostat Arbeitsbereich 1P 50+296°C**  
kapillar clad L=1000 mm; Birne Ø 3x220 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 056384 0F0088 0K0645

**527738**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 274°C**  
kapillar L=700 mm; bulbo Ø 4x102 mm; perno  
a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9470

**435363**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 0-300°C**  
kapillar L=1500 mm; Birne Ø 4x237 mm;  
Halbmondachse Ø 6x23,7 mm

Electrolux 054323

## Thermostate

**427898**



**Thermostat arbeitsbereich 2P 50-200°C**  
 kapillar L=890 mm, Birne Ø 3x158 mm,  
 Halbmondachse 6x4,6 mm

Electrolux 0E3691 0KB677 325629430

**432407**



**Sicherheitsthermostat 1P 150°C**  
 kapillar clad L=1700 mm; Birne Ø 6x75 mm;  
 Kontaktkapazität 20A 400V

Electrolux 002711

**427440**



**Sicherheitsthermostat 1P 80°C**  
 kapillar 900 mm; birne Ø 4,5x30,5 mm

Electrolux 0H9843 0K2995 0K5039

**419719**



**Sicherheitsthermostat 1P 309°C**  
 kapillar L=1200 mm, Birne Ø 3x140 mm

Electrolux 0H2488 0K8150 0KE491

**432345**



**Sicherheitsthermostat 1P 126°C**  
 kapillar clad L=1800 mm; Birne Ø 6x129 mm -  
 manuelle Rückstellung

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888  
 OKX072 481950102

**419239**



**Sicherheitsthermostat 1P 309°C**  
 Birne Ø 4x110 mm

Electrolux 0H2045 0H2393 0K6887 0K7887

**429070**



**Sicherheitsthermostat 1P 140°C**  
 kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 3x130 mm

Electrolux 0H6143 0H6245

**432303**



**Sicherheitsthermostat 2P 338°C**  
 Kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x48 mm;  
 manuelle Rückstellung

Electrolux 007042

**433728**



**Sicherheitsthermostat 1P 150°C**  
 kapillar clad L=1700 mm; Birne Ø 3x74 mm;  
 manuelle Rückstellung

Electrolux 005319 005681 0C1147

**428968**



**Sicherheitsthermostat 1P 350°C**  
 kapillar L=900 (clad L=430 mm), Birne Ø  
 3x140 mm

Electrolux 0H6243

## Thermostate

**432184**



**Sicherheitsthermostat 1P 360°C**

kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 6x74 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

**430474**



**Stopfbuchse M12x18,5 mm**

gevinde H=8 mm für Birne Ø max. 6,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

**582183**



**Sicherheitsthermostat 2P 338°C**

kapillar clad 900 mm; Birne Ø 11x17 mm

Electrolux 0C4702

**522239**



**Sicherheitstemp-begrenzer 3P 150°C**

kapillar clad L=900 mm; bulbo Ø 6x39 mm

Electrolux 006433

**612109**



**Sicherheitsthermostat 3P 140°C**

kapillar clad L=900 mm, Birne Ø 6x90 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0C2983

**365271**



**Sicherheitstemp-begrenzer 3P 365°C**

kapillar clad L=900 mm; bulbo Ø 6x47 mm;  
Stopfbuchse M10x1; manuelle Rückstellung

Electrolux 006314

## Geschirrbrause

**536214**



Brausearmatur AOS 6-10 GN 1/1

Electrolux OC2218 OT5479

**611951**



Anschluss

**348472**



Dichtung Ø 14x23x4 mm

**310394**



Handbrause 140 mm

**301642**



Flexibel schlauch Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF  
L=1400 mm

**536341**



Brausearmatur AOS 10 GN 2/1

Electrolux OC2303

**611951**



Anschluss

**348472**



Dichtung Ø 14x23x4 mm

**310394**



Handbrause 140 mm

**301642**



Flexibel schlauch Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF  
L=1400 mm

## Geschirrabrause

**348448**



Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller  
dim. 305x200/245x115 mm

Electrolux 006696 OT1747 OT1757 922170

**348466**



Handbrause 3/8" F

**348315**



Feder für Schlauchaufroller

**348258**



Flexibel schlauch EPDM 6x12 mm

**348257**



Anschluss MG 1/2"

**348118**



Wasserarmaturen 1/2"

**311593**



Anschluss MINIREEL M1/2"-M3/4"

**436370**



Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller  
Schläuche Ø 1/2" L=100 cm; Press.max 10 bar - Tmax 110°C

Electrolux 007039 0873826400 0C1156 OT5478

**611953**



Flexibel INOX Schlauch Ø 14 mm 1/2" F M10\*

**348452**



Handbrause 130 mm

**348315**



Feder für Schlauchaufroller

**348258**



Flexibel schlauch EPDM 6x12 mm

**436348**



Brausearmatur AOS 20 1/1 und 2/1

Electrolux 0C1128

**348452**



Handbrause 130 mm

## Geschirrbrause

**311689**



**Brausearmatur AOSQ 6-10 griglie 1/1 - 2/1**

Electrolux 0C4248

**310394**



**Handbrause 140 mm**

**301642**



**Flexibel schlauch Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF L=1400 mm**

**348452**



**Handbrause 130 mm  
Anschluss 1/2" F**

Electrolux 0L0454 0L0677

**310394**



**Handbrause 140 mm  
Anschluss Ø 12 mm**

Electrolux 0C4536 0C4543 0L0673

**348259**



**Handbrause 1/2" F**

Electrolux 003167

**348248**



**Kopf für Handbrause mit Wasserstrahl brecher  
Anschluss Ø 16 mm**

Electrolux 003164

**312045**



**Handbrause MAXI Reel**

Electrolux 0L0561

**547600**



**Schlaubrause zur Seitlichen Montage  
Schläuche flexibel L=2500 mm**

Electrolux 0S0662 922171

**348259**



**Handbrause 1/2" F**

**348348**



**Handbrause 1/2" M**

Electrolux 0S0323

**348176**



**Handbrause KIT  
Schläuche FF 1/2" L=2000 mm; kapazität max 4 bar**

Electrolux 0S0354



## Geschirrbrause

**348466**



**Handbrause 3/8" F**  
L=132 mm - Kunststoffanschluss

Electrolux 003175 0K1055

**348315**



**Feder für Schlauchaufroller**

Electrolux 003701

**611953**



**Flexibel INOX Schlauch Ø 14 mm 1/2" F**  
M10\*  
Loch

Electrolux 0C2790

**336262**



**Halter**

Electrolux 0KS117

**348258**



**Flexibel schlauch EPDM 6x12 mm**  
MINIReel M3/8" F 3/8" 90° L=160 cm

Electrolux 003170 0KE770

**348314**



**Anschluss 90°**

Electrolux 003696

**348435**



**Zweiloch-Geschirrbrause Halter - Klarco**

Electrolux 003513

**348257**



**Anschluss MG 1/2"**  
mit Schnell Ø 10 mm

Electrolux 003698

**613574**



**Plastichalter L=115 mm**

Electrolux 0L0737 0S0816

**311593**



**Anschluss MINIReel M1/2"-M3/4"**  
Ltot=45 mm; O-ring 23x26x1.5 mm (2pcs)

Electrolux 003697

## Geschirrbrause

**348313**



Dichtung Ø 8x15x2 mm

Electrolux 003171 0C2785 0S1061

**348472**



Dichtung Ø 14x23x4 mm  
"U" profile

Electrolux 003169 003700

**348428**



Pumpenstock

Electrolux 003183

**348437**



Schlauch Ø 10x1 mm nickel-copper

Electrolux 003699

## Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

**316302**



Schläuche polyethylene Ø 4x6 mm  
(Meterware)  
High temperature -20 + 130°C

Electrolux 0C2771

**324524**



Schlauch polyethylene blau Ø 4x6 mm  
(Meterware)

Electrolux 0C9798

## Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

**324521**



Schläuch PU Ø 4x6 mm rot (Meterware)

Electrolux 0C9797

---

**312186**



Schläuch PE Ø 6x8 mm blau (Meterware)

Electrolux 0C9800

---

**378316**



Schläuch PE Ø 6x8 mm rot (Meterware)

Electrolux 0C9799

---

**312250**



Schlauch PE Ø 7x10 mm blau (Meterware)

Electrolux 0C2309

---

**433808**



Verschlussstueck

Electrolux 007022 007023 0C0827

---

## Magnetventile

**435437**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

**411795**



**Magnetventile 90° - 3 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 0,8 lt/min e 0,25 lt/min;  
Tmax 90°C

Electrolux 002712 0K1519 0K1523

**342764**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

**411813**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac  
50Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
Tmax 90°C

Electrolux 058996

**435406**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055444

**435409**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter,  
Tmax 90°C

Electrolux 046507 046633 046655 047370  
047533 047756 053827 055132  
070312 086014 086500 0H9339  
0K8513 0KD793 0L3335

**435476**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
1 Druckverminderer 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 005556

**435522**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002753

**411808**



**Magnetventile 90° - 3 wege - 24Vac 50Hz  
- Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

Electrolux 0A2415

**435314**



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und  
Druckverminderer da 12 lt/min; ausgang  
Druckverminderer 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 046654 047579 057814

## Magnetventile

**432685**



**Magnetventil 180° 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und  
Druckverminderer 5,5 lt/min; Ausgang 2 mit  
Druckverminderer 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0H2505 0K8195 482289400

**435189**



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und  
Druckverminderer ausgang weiß da 0,25  
lt/min braun da 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0F0001 0H2438 0K8512 482759300

**432564**



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit mit Filter  
und Druckverminderer 5,5; ausgang  
Druckverminderer da 0,8 lt/min e da 0,25  
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0K8035 482085100

**427775**



**Vibrationspumpe 5W 230V 50Hz**  
Eingang/Ausgang Ø 3 mm

Electrolux 0E3682 0KB664 325629140

**583805**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

Electrolux 002613\_ 0K1524\_ 0KM766\_

**583804**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter,  
Tmax 90°C

Electrolux 047533\_ 053827\_ 055132\_ 070312\_  
086500\_ 0C0938\_+RI 0H9339\_ 0K8513\_  
DUTTORE  
AZZURRO  
0L3335\_

**442167**



**Durchflussregler Ø 1,25 mm - dim. Ø  
11x30 mm**

Electrolux 002752 0F0160

**442169**



**Durchflussregler Ø 1,8 mm - dim. Ø  
11x30 mm**

Electrolux 002728 0F0185 0KD886

**440983**



**Durchflussregler Ø 2,0 mm - dim. Ø  
11x15 mm**

Electrolux 0A5325

**439362**



**Durchflussregler Ø 0,5 mm - dim. Ø  
12x9 mm**

Electrolux 058946

## Magnetventile

440367



Durchflussregler Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm

Electrolux 002091

316119



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

324145



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" filter; (RPE)

Electrolux 0C6170

319534



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Druckverminderer ausgang da 0,25 L/min;  
Tmax 90°C

Electrolux 0C6081

582627



Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4"; (RPE)

Electrolux 0PE675

316889



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer  
ausgang da 0,25 L/min; Tmax 90°C;

Electrolux 0C5515

616318



Druckverminderer [Kit]  
1÷1,25 lt/min (weiß); 1,5÷1,85 lt/min (gelb);  
1,95÷3,5 lt/min (schwarz); 7÷10 lt/min  
(orange)

Electrolux 0C6375

315263



Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
Rast 5; Eingang Ø 3/4" ohne filter;  
Druckverminderer da 5 l/min e 0,25 l/min;  
Tmax 90°C

Electrolux 0C5516

532921



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter  
Druckverminderer 12 lt/min; Tmax 90°

Electrolux 0C1113 0C1933

316125



Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer  
da 5 l/min e 0,25 l/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C5517



## Magnetventile

**535899**



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
 Druckverminderer ausgang 1,2 lt/min e 0,25  
 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002859 0C1934

**436342**



**Magnetventil messing 2/2 - NC - G3/4" - 220/230V 50-60Hz**  
 L=104 mm, spüle 8W; DN19; 0,2-16,0 bar;  
 Dichtung NBR -10/+90°C

Electrolux 0C1121

**536355**



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
 Druckverminderer ausgang 1,2 da L/min e  
 marrone 2,5 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C2314

**435426**



**Magnetventil messing - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz**  
 L=61 mm; Tmax 90°C

Electrolux 007015

**535837**



**Magnetventil messing L182 - NC - G1/2" - 110V 50Hz**  
 L=66 mm; delta Pres 0,35 ÷ 16 bar; Ø 13,5  
 mm; NC spüle 8W

Electrolux 0C1881

**436325**



**Magnetventil messing 180° - 3/4" FF - 220V 50Hz**  
 Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

**433925**



**Magnetventil G1/4" 230V 50/60Hz**  
 L=39 mm; DN 5,5 mm

Electrolux 007016

**433924**



**Magnetventil 180° NC 230V 50Hz 13.5 VA**  
 Eingang/Ausgang Ø 6,5 mm

Electrolux 007017

**436362**



**Magnetventil messing 2/2 - NC - G1/2" - 220/230V 50/60Hz**  
 L=66 mm, spüle 8W; Gleitringdichtung in NBR  
 -10/+90°C DN13; 0,2-16,0 bar;

Electrolux 067356 0C1148

**425498**



**Magnetventil 1/2" 230V 50Hz**  
 N.C.; Pmax 2 bar; Körper messing L=71 mm;  
 mod. SCHTE267B015

Electrolux 0H9967 0K5390 0KF575



## Magnetventile

**585415**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 220-240V  
UL**  
ausgang JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C8684

**310546**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 230V 8VA  
50/60Hz - mit 3 Spüle**  
ausgang JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C6224 0C6372

**322520**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 220-240V  
6.6VA**

Electrolux 0C8683

**310545**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 230V  
50/60Hz JG - 2 Spüle**  
ausgang JG Ø 15-8 mm -AOS 201/202

Electrolux 0C6407 0C8664

**318205**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 230V  
6,6VA - 2 Spüle**  
ausgang JG Ø 15-8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6373 0C8665

**367493**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 100/120V  
- 230V UL**  
ausgang JG Ø 15-8 mm ausgang Ø 10,5 m;  
eingang Ø

Electrolux 0C8667

**316313**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 230V  
8.4VA - mit 1 Spüle**  
ausgang JG Ø 8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6406 0C8663

**527307**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 220-240V  
UL**  
ausgang Ø 15 mm JG; ausgang Ø 10 mm

Electrolux 0C8669

**316307**



**Wassereinlassbaugruppe 3/4" 230V  
8.4VA - 2 Spüle**  
ausgang JG Ø 15-8 mm -AOS 61/101/102

Electrolux 0C6225 0C6374

**416623**



**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

Electrolux 0G2089 0G2196 0H6531

## Magnetventile

**416675**



**Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter;  
Tmax 90°C

Electrolux 0G1981 0H6532

**315466**



**Dichtung mit Filter für magnetventil Ø  
26x4,2xHtot.8 mm**

Electrolux 0C4096

**536352**



**Anschluss 3/4"MF - Ltot. 61 mm**

Electrolux 0C2313

## Schlauchanschluss

**436345**



**Rohrsteckverbinder T Ø 15-15-15 mm -  
JG**  
dim. 74,5x47 mm

Electrolux 0C1124

**436363**



**Schlauchanschluss Ø 15 mm - 1/2" - JG**

Electrolux 0C1149

**436344**



**Rohrsteckverbinder T Ø 22-15-22 mm -  
JG**

Electrolux 0C1123

**436343**



**Schlauchanschluss Ø 22 mm - 3/4" - JG**

Electrolux 0C1122

## Schlauchanschluss

**615818**



**Anschluss für schlauch Ø 6 mm 1/4" - JG**  
L=24 mm; mit Dichtung EPDM

Electrolux 0C1118 0C3649

**611951**



**Anschluss**

Electrolux 0C2789

**442171**



**Nippel 1"÷1"1/2 MM - L=33 mm**

Electrolux 002716

**436337**



**Anschluss F 1/4"**

Electrolux 0C1116

**436161**



**Nippel 1/2"÷1/2" - L=40 mm - messing CH22**

Electrolux 0C0907

**436369**



**Filter**  
mit Anschluss Schlauchanschluss M7

Electrolux 0C1155

**441622**



**Nippel 3/4"÷3/8" - L=34 mm - messing**

Electrolux 051949

**310228**



**Schlauchtülle G1/4" - ausgang Ø 6 mm**

Electrolux 0C4198

**436162**



**Nippel 1" - 3/4"**  
flansch 65x55 mm

Electrolux 0C0908

**366952**



**Schlauchanschluss-stueck 1/4" - ausgang Ø 10 mm**  
L=33 mm

Electrolux 0C5564

## Schlauchanschluss

**533031**



Schlauchtülle G1/4" ausgang Ø 12 mm

Electrolux 0C1626

**433571**



Anschluss 90° 1/8" - Schlauchtülle Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

**316711**



Schlauchtülle 1/8" - ausgang Ø 5 mm

Electrolux 0C8348 0CA348

**319206**



Anschluss 90° Ø 3/4" FF  
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

**526338**



Anschluss 3/4" - ausgang Ø 30 mm  
H 52 mm, Øint 20 mm; CH32

Electrolux 007117 0516809501 0K9631 0T3689

**418294**



Anschluss 90° 1" MF

Electrolux 0KU065 742111625

**436346**



Schlauchtülle Ø 11 mm Ltot.=50 mm  
Øint 9.5 mm

Electrolux 0C1125

**436382**



T-Stück Ø 6 mm in/out

Electrolux 0C1170

**441975**



Anschluss 90° 1/2" M/M  
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

**410244**



Y-Stück Ø 10-10-10 mm - aus messing

Electrolux 047431 0KW990

## Schlauchanschluss

**526448**



**Anschluss**

Electrolux 006453 0K9629

**526523**



**Reduzierung 1"÷3/4"**

Electrolux 005027


**418965**



**Buechse M20 Ø26x32 mm - aus messing**

Electrolux 0K9020

**526372**



**Reduzierung 1"F-3/4"M  
H=32 mm**

Electrolux 007040

**431858**



**Nippel Ø 22 mm - 3/4"M**

Electrolux 0E0151 0K9064

**584862**



**Reduzierung 3/4"÷1/2"**

Electrolux 0C6506

**536522**



**Nippel Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm  
Ø int 13 mm**

Electrolux 0C2436

**616065**



**Anschluss FM 1"1/4÷3/4"**

Electrolux 0C3847

**327254**



**Anschluss Ø 3/4"-1/2" MF**

Electrolux 0E5055 0K9033 0KE704

**348118**



**Wasserarmaturen 1/2"  
mit Schnell**

Electrolux 003554 0C4753

## Schlauchanschluss

**540830**



**Wasserarmaturen 1/2"**  
M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm

Electrolux 003553 0S0555

**442051**



Griff Ø 19,5x25 mm

Electrolux 026822 029898

**416438**



**Kugelventil 3/4" FF - PN50 - L=61 mm**  
DN20 voller Durchgang, Flügelgriff

Electrolux 0G1637 0H2149 0K7222 476700200

**526793**



**Kugelventil mit stange L=530 mm**  
bohrung 18x18 mm

Electrolux 002880 0K1676

**344872**



**Kugelventil MF1" - L=87,5 mm - DN25**  
habel L=93 mm

Electrolux 056617

**317715**



**Kugelventil mit stange 3/4" L=595 mm**  
Anschluss 8x8 mm

Electrolux 0H2443 0K8044

**426182**



**Kugelventil 1/2"FF**  
PN50 voller Durchgang; DN15 - L=60 mm -  
habel rot

Electrolux 0H6385 0KF802 0T3680

**442151**



**Kugelventil mit stange L=950 mm**  
bohrung 18x18 mm

Electrolux 002882

**410225**



**Kugelventil 3/4" FF - PN40 - L=71 mm**  
DN20 mit quadrat Anschluss 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

**348481**



**Wasserhahn**

Electrolux 003160 003174

## Schlauchanschluss

**433932**



Rücksaugverhinderer Ø 12 mm

Electrolux 007008

**436338**



Rücksaugverhinderer Ø 10 mm -  
H=10mm

Electrolux 0C1117

**536351**



Rücksaugverhinderer Ø 20 mm -  
H=22,20 mm

Electrolux 0C2312

**317140**



Rueckschlagventil 3/4" FF  
L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

**615447**



KIT ventil AOS06-10

Electrolux 0C3376

**615450**



KIT ventil AOS20

Electrolux 0C3377

**543041**



Motorisch-Kugelhahn 1" FF 2,5W 230V  
L=74 mm; DN 25; Kabel L=920 mm mit  
Anschluss a 3 wege MOLEX

Electrolux 0CK193

**410194**



Motorisch-Kugelhahn 1" FF 230V 50/60Hz  
Kabel L=250 mm mit Anschluss 3 wege

Electrolux 005026

**612078**



Motorisch-Kugelhahn 1" FF 230V 50/60Hz  
2,5W  
L=77,6 mm; DN25; kabel L=220 mm mit  
Anschluss 3 wege INARCA

Electrolux 0C2956

0C9767

**349880**



Motorisch-Kugelhahn 3/4" FF 3W 24V  
50/60Hz  
kabel L=250 mm mit Anschluss a 3 wege  
MOLEX

Electrolux 059004

0L0949



## Schlauchanschluss

**583580**



**Motorisch-Kugelhahn 3/4" FF 230V  
50/60Hz**  
4W; L=63 mm; DN20 PN15,; Kabel L=300 mm  
mit Anschluss 3 wege

**Electrolux** 002713 0C0882 0C5518 0CB250  
0F0171 0K1526 0K8453 0K9349

## Schläuche

**348247**



**Flexibel INOX Schlauch 1/2" MF L=2500  
mm**  
Kunststoffbeschichtung; Armaturen geraden  
+ 90 °

**Electrolux** 003166

**612360**



**Schlauch EPDM Ø 10x17 mm  
(Meterware)**  
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur  
-35°C+110°C; nicht toxisch

**Electrolux** 002707 0C3165 0C4158 0F0092  
0K8058 0K8734 552222400

**301642**



**Flexibel schlauch Ø 6.30x13.20 mm 3/8"  
MF L=1400 mm**  
Silikone für AOS, mit dischtung 8x14.5x2 mm

**Electrolux** 0C4539 0C4541 0G5970 0L0674  
0L1161 0S1262

**441411**



**Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm L=400 mm**  
für Warmwasser Tmax 110°C; Atossic

**Electrolux** 055345 055445

**427842**



**Dichtung  
MINICOMBI**

**Electrolux** 0KB679 0KB707

**436155**



**Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=1030 mm**

**Electrolux** 0C0869

**440751**



**Formschlauch Ø 40x50x50 mm**

**Electrolux** 0C1344 0K8737

**441972**



**Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm**

**Electrolux** 006113 006252 0C3321 0C3322  
0C5006 0C5283

## Schläuche

**436431**



Schlauch EPDM Ø 40x50 mm L=450 mm

Electrolux 0C0617 0C1223 0K2417

**436156**



Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm

Electrolux 0C0874 0C0943 0C3307 0C3943  
0C5284

**340482**



Schlauch Polyethylen grau Ø 4x6 mm  
L=700 mm

Electrolux 005469 005497

**335703**



Flexible Schlauch Ø 6 mm (Meterware)

Electrolux 0H2358 0K7750

**417619**



Schlauch in schwarzem Silikon Ø 4x8  
mm Ltot=100 mm

Electrolux 0K7991 0KE472

**526487**



Schlauch silikon Ø 20x26 mm  
(Meterware)

Electrolux 006248 0F0183 0H7015 0K2441  
0K8735 0KG572

**438343**



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"  
L=1500 mm

geraden Kupplung + 90 ° passend Kunststoff;  
Muttern Nylon Ø 3/4 ", Rohr Ø 10x17 mm;  
Pmax 10 bar, Tmax 90 ° C; WRAS genehmigt /  
VDE

Electrolux 005131 053789 0C5562 0C8316  
0S0150

**310647**



Speiseschaluch  
L=530mm

Electrolux 0C4256 0C4300 0C4329 0C4917

**323879**



Zulaufschlauch Ø 10x18 mm  
1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm

Electrolux 0C4313 0C4323 0C4653

## Wasserversorgung

**302021**



**Filtersystem PURITY C QUELL ST150  
(ohne Durchflussmesser)**  
Kapazität 2400 lt; Ø 115x421 mm

Electrolux OS0679 OS1092 OS1628

**200280**



**Filtersystem PURITY C QUELL ST300  
(ohne Durchflussmesser)**  
Kapazität 4000 lt; Ø 122x476 mm

Electrolux OS1097 OS1629

**200281**



**Filtersystem PURITY C QUELL ST500  
(ohne Durchflussmesser)**  
Kapazität 6800 litri; Ø 149x554 mm

Electrolux OS1098 OS1630 920002

**582443**



**Wasseraufbereiter**  
JG pipe Ø 7x10 mm, JG pipe Ø 1/4 "x 0.170"  
(Ø 4.3x6.35 mm 90 ° fitting JG MF10 mm, JG  
MF fitting 6.4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

## Ablaufeinheiten

**427883**



**Wasserbehälter**  
dim. 400x238 mm

Electrolux OCB394 OKB722

**427878**



**Abdeckung Wasserbehälter**

Electrolux OKB684

## Ablaufeinheiten

**519232**



**Kollektor eingang Wasser**

Electrolux 0C0811

**311366**



**Auslassventilantrieb**  
Ltot= 330 mm

Electrolux 0C5525

**323347**



**Kollektor 3/4"**  
mit 2 Anschluss für schlauch Ø 8 mm, L=143 mm

Electrolux 0C6370

**525963**



**Schmetterling für Anschluss**

Electrolux 007081

**323352**



**Ring [Kit]**

**323348**



**Verschlussbügel**

**436381**



**Schmetterling für Anschluss**

Electrolux 0C1169

**414572**



**Kollektor 1/2"-3/4" messing**  
Schlauchanschluss Øext 12/30 mm

Electrolux 056665

**311227**



**Anschluss kondensation L=785 mm**  
mit Magnet; 10 2/1 AOSQ

Electrolux 0C4298

**526685**



**Anschluss kondensation**

Electrolux 003776

**312748**



**Anschluss kondensation L=603 mm**  
mit Magnet; GN 1/1 AOSQ

Electrolux 0C4242

## Ablaufeinheiten

**413184**



**Anschluss kondensation L=450 mm**

Electrolux 0F0030 0KI014

---

**435235**



**Kondenswasser-Ablauf Vorrichtung**  
dim. 40x91 mm

Electrolux 002648 003773

---

**434017**



**Kondenswasser-Ablauf**

Electrolux 006979

---

**366458**



**Ablaufrohr kondensation Ø 14,30 mm**  
dim. 690x182 mm

Electrolux 0C4243

---

**416671**



**Ablaufventil Øext 64 mm mit Stopper**  
ausgang Øext 24 mm, Htot=61 mm, mit  
dichtung

Electrolux 006309

---

## Filter

**524056**



**Wasserfilter 1/2" - L=60 mm**  
Rotguss und filter INOX

Electrolux 054450 072470 0E1983 0K9074

---

**441239**



**Ablaufilter Ø 75 mm**

Electrolux 005133 056444 0F0073

---

**440963**



**Ablaufilter Ø 80 mm**

Electrolux 0H6299 0K1043

---

**535676**



**Ablaufilter Ø 100 mm**

Electrolux 0C1740 0K8367

---

**611924**



**Ablaufilter Ø 100 mm**

Electrolux 0C2769

---

## Waschsysteme

**319901**



**Wascharmstöpsel 1" F**  
Messing verchromt

Electrolux OE5016 0K9039

**485200**



**Kollektor wasser für ofen AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1**  
Schlauch Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm;  
Schläuche Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4294

**433929**



**Nachspülarm L=420 mm**  
nabe Øint 15 mm Øext 22 mm

Electrolux 007010 0C5503 0C8317

**310976**



**Kollektor wasser für ofen AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1 [Kit]**  
Schlauch Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm;  
Schläuche Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5367

**485204**



**Kollektor wasser für ofen AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1**  
Schlauch Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm;  
Schläuche Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4246 0C6202

**371555**



**Kollektor wasser für ofen AOS 20GN 1/1**  
Schlauch Ø 11x19x265 mm; Ltot. 330 mm;  
Schläuche Ø 5x12x405 mm

Electrolux 0C8458

**310975**



**Kollektor wasser für ofen AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1 [Kit]**  
Schlauch Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm;  
Schläuche Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5366

**367478**



**Kollektor wasser für ofen**  
L=680 mm Øint. 11,5 mm; L2=250 mm Øint. 5 mm

Electrolux 0C8185

**324431**



**Kollektor wasser für ofen**  
L=610mm Ø int 10 mm ; L2= 180mm Ø int 5 mm;

Electrolux 0C6203

**322872**



**Kollektor wasser für ofen AOS 20GN**

Electrolux 0C6204 0C6212



## Waschsysteme

**310978**



Kollektor wasser für ofen AOS 20GN 1/1  
[Kit]

Electrolux 0C4312 0C5368

**436365**



Verschlusskappe blau Ø 46 mm

Electrolux 0C1151

**310980**



Kollektor wasser für ofen AOS 20GN 2/1  
[Kit]

Electrolux 0C4322 0C4328 0C5369 0C5370

**436367**



Auflageschiene blue  
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1153

**436340**



Kollektor Ø 12 mm  
L=135 mm

Electrolux 0C1119

**436368**



Auflageschiene rot  
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1154

**427880**



Abdeckkappe Ø 50,5 mm

Electrolux 0E3702 0KB704

**615541**



Befestigungsplatte Ø 110 mm

Electrolux 0C3443

**436366**



Verschlusskappe rot Ø 46 mm

Electrolux 0C1152

**615540**



Dichtung Ø 108x7 mm

Electrolux 0C3442 0C7033

## Waschsysteme

**367113**



**Wasserrohr Ø 10,30 mm**  
Ltot=1200 mm

Electrolux 0C6050

**433931**



**Stützbaugruppe für  
Ofenwaschstrahlverbindung**  
Ø 7,60x10,40 mm

Electrolux 007009

**440186**



**Rohrbefeuchter**  
Ø 12 mm L=200 mm

Electrolux 003674

**366666**



**Wasserrohr Ø 8 mm**  
dim. 170x65 mm

Electrolux 0C4976

**440180**



**Rohrbefeuchter**

Electrolux 003753

**315473**



**Leitung Ø 8 mm - L=127 mm**  
Anschlüsse 1/2"

Electrolux 0C4974

**440177**



**Rohrbefeuchter**

Electrolux 003856

**582129**



**Leitung Ø 12 mm**  
dim. 1070x240x65 mm

Electrolux 0C6047

**584566**



**Dampf strahlrohr Ø 10 mm**  
dim. 254x205 mm

Electrolux 0C4978

**311251**



**Rohrbefeuchter 90°**  
AOS 061-101-201 Lev. C

Electrolux 0C4977

## Waschsysteme

**311250**



**Wasserschlauch Ø 8x155 mm**  
Gewinde M18

Electrolux 0C4975

**367491**



**Hauptleitung**

Electrolux 0C8328

**526447**



**Schlauch**

Electrolux 006455 0K9696

**442176**



**Schlauch**

Electrolux 002677

**312713**



**Wasserleitung Øext. 12 mm**  
mit Gewinde M16

Electrolux 0C6031

**526489**



**Schlauch Ø 10 mm L=610x400 mm**  
mit anschluss 9 mm Gewinde 14 mm

Electrolux 006234

**519471**



**Schlauch**  
Achsabstand 365 mm

Electrolux 0C0443

**526380**



**Rohrbefeuchter 90° AOS 061-101-201**  
Stopfbuchse G14; Øint. 8/ext. 10 mm;  
Eintrittsloch Ø 4,8 mm; dim. 170x205 mm;  
AOS 061-101-201 Lev. A e B

Electrolux 007012

**519247**



**Schlauch**

Electrolux 0C0547

**325054**



**Wasserrohr 90°**  
Ø10x405 mm; CH 17; M14

Electrolux 0C5543

## Waschsysteme

414234



Wasserrohr

Electrolux 054590

348158



Düsehalter mit Schlauchtülle Ø 10 mm

Electrolux 002611 0F0076 482674000

459693



Schlauch Øint. 8/est. 10 mm  
M14; dim. 205x190 mm

Electrolux 007075

441414



Wasserinjektor

Electrolux 056679 0F0078 0K0277

433928



Düsehalter mit Schlauchtülle Ø 10 mm

Electrolux 007011

441413



Wasserinjektor

Electrolux 056681 0F0184 0K0276 0K1280

436324



Wasserinjektor  
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1103

318046



Düse 1/4"F Ø 3,5 mm - 3/8"M

Electrolux 0C4099

433746



Wasserinjektor  
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1039

366218



Düse ELPIS 1/4"F - 3/8"M CH19  
Ø 10 mm

Electrolux 0C3797

## Waschsysteme

**349440**



**Wasserinjektor**

Electrolux 053800

**442071**



**Dichtung 46x60x2 mm**

Electrolux 002612 0F0079

**434009**



**Düse Ø 4x70 mm**

Electrolux 006991 0KF109

**433927**



**Dichtung 36x54,5x3 mm**

Electrolux 007013

**459372**



**Wascharmhalter**

Electrolux 007024 007025 0C4197 0C5103  
0C5372

**436341**



**Mutter mit ogiva Ø int 6 mm**

Electrolux 0C1120

**311849**



**Anschluss M18**  
konus mit mutter 27 mm

Electrolux 0C6228

## Anzeiger

**417940**



**Niveauelektrode**

L1=69 mm; L2=129 mm

Electrolux 0H2494 0K8161 0KE502 482219100

**418078**



**Glaszylinder Ø 47x54x83 mm**

Electrolux 0H2445 0K8047

## Scharniere

**308327**



**Mutter hexagonal M5 L=12 mm - INOX**

Electrolux 0C1280 0TH120

**526627**



**Bolzen TE M5x15 Ltot. 21 mm**

Electrolux 003118

**415749**



**Bolzen Ø 11,5xhtot. 30 mm  
M8; CH19**

Electrolux 0F0028 0K8374

**415775**



**Bolzen für Scharniere**

Electrolux 053765

**441587**



**Bolzen für Scharniere**

Electrolux 053339 0KE988

**437908**



**Scheibe gewellt für Scharnier Ø 12,4x28 mm**

Electrolux 002653 0F0153 0G1988 0K8484

## Scharniere

**348109**



Scharniere oben mit Bolzen

Electrolux 002876 0F0152 0KE543 0T3934

**442135**



Scharniere oben mit Bolzen

Electrolux 003686

**348101**



Scharniere unten mit Bolzen

Electrolux 002875 0F0151 0KE542 0KI114

**442134**



Scharniere unten mit Bolzen

Electrolux 003687

**412415**



Scharniere unten mit Bolzen

Electrolux 0F0026 0K8581 0KE575

**442127**



Scharniere oben mit Bolzen

Electrolux 003720

**442182**



Scharniere oben mit Bolzen

Electrolux 002651

**442126**



Scharniere unten mit Bolzen

Electrolux 003721

**442181**



Scharniere unten mit Bolzen

Electrolux 002652

**442110**



Scharniere unten mit Bolzen

Electrolux 003991



## Scharniere

**412319**



**Scharniere oben mit Bolzen**

Electrolux 053763 055130 055316

**527008**



**Scharniere unten FCF/6**  
dim. 125x50 mm

Electrolux 0C6521

**434001**



**Scharniere mit Bolzen Ø 4,7x17 mm**  
dim. 16x35,4 mm; bohrung Ø 5 mm

Electrolux 007007

**611566**



**Scharniere unten**  
dim. 200x90x48 mm

Electrolux 0C2483

**366387**



**Scharniere oben mit Bolzen Ø 12 mm**

Electrolux 0C4234

**441918**



**Scharniere unten**

Electrolux 005694

**310535**



**Scharniere unten**  
dim. 60x42x68 mm Only for model after year 2016

Electrolux 0C4235 0C9574

**442152**



**Platte**  
70x14x1,5 mm - Loch Ø 3,6 mm

Electrolux 002877 0F0149 0KE574 0KI115

**366600**



**Blechplatte 70x70x2 mm**  
Ø 8 mm

Electrolux 0C4857

**442041**



**Scharniere oben**  
125x49x4 mm

Electrolux 005041

## Termometer

**316127**



**Thermometer 0-120°C 1A 250V [KIT]**

Birne 8.5x20 mm, kabel 1500 mm, mit flansch fix

Electrolux 0K1133 0KU570 0KZQ05 ST0984700

**435404**



**Thermometer Ø 52 mm 50÷350°C**

kapillar clad 1600 mm; birne Ø 6x18 mm

Electrolux 053808 056383

**419731**



**Thermometer 0-120°C**

Birne Ø 8,5x34 mm; kapillar 1500 mm; kapazität 10A 250V

Electrolux 0K7631 0KB607 481644200

**430234**



**Digital thermostat EWPC800/H**

220 V; Eingang: PT100-Sonde; Relaisausgang 8 (3) A 250V; 72 x 72 mm; Loch Ø 61 mm

Electrolux 0H2420 0K7692 0K7998 0KP206

## Manometer

**427586**



**Fühler für manometer 412 BR**

kabel 560 mm - Anschluss 1/8"NPT

Electrolux 0G2935 0G7327 0H9972 0K5405

**435357**



**Manometer Ø 50 mm 0÷6 bar**

Anschluss G1/4"

Electrolux 058941

## Manometer

**425056**



**Manometer 0-2,5 bar**  
Ø 62 mm - Anschluss Ø 1/4"

Electrolux 0G7380 0H9970 0K2991 0K5402

## Mechanische Kleinteile

**416014**



**Sicherungsring INOX Øext. 13,8x0,9 mm**

Electrolux 061303 0C6421

**337594**



**Sechskantmutter M6 - H=11 mm INOX**  
CH19

Electrolux 053774

**434020**



**Ofenglasstoßdämpfer Ø 25xh17 mm**

Electrolux 006976

**349283**



**Sechskantmutter M8 - INOX**  
h=6,4 mm

Electrolux 027019 0W1S1T 0W5134 12010210

**322127**



**Buchse Ø 10x15x14 mm**

Electrolux 0C4467

**441974**



**Sechskantmutter M14x1 - H=4 mm**  
CH22

Electrolux 006245 0K9627

**418258**



**Keil 6x6x36 mm**

Electrolux 0KU082

**336328**



**Sechskantmutter 3/8"**

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

## Mechanische Kleinteile

**438367**



**Sechskantmutter M15x1 mm**

Electrolux 041155 0G0841

**436305**



**Sechskantmutter 3/4" Ø 16 mm**

Electrolux 0C1058 516847000

**442173**



**Sechskantmutter M15 - H=19 mm**  
bohrung Ø 8,6 mm

Electrolux 002702 0F0157

**436308**



**Sechskantmutter 1"1/4 - Messing**  
Ø 33,6 mm; H=12 mm; CH46

Electrolux 0C1062

**322131**



**Sechskantmutter M16x1,5 - H=6 mm**

Electrolux 0C4202

**438581**



**Rändelmutter M6 Ø 20 mm H=7,5 mm**

Electrolux 054569 056150 0C1270

**441466**



**Sechskantmutter M35x1,5 mm - H=14 mm**  
CH46

Electrolux 058907

**337670**



**Distanzstück Ø 2,5x8xh29/32 mm**

Electrolux 055134 055443

**441532**



**Sechskantmutter 1/2" CH26**

Electrolux 051263 0F0147

**440291**



**Distanzstueck**  
Ø 5,60x16x2.5 mm

Electrolux 003225

## Mechanische Kleinteile

**438471**



Distanzstueck Ø 8xh5 mm

Electrolux 055435

**337668**



Distanzstück M6 Htot=44,5 mm

Electrolux 055340

**438467**



Distanzstueck Ø 8xh12 mm

Electrolux 055347 0C5234 0K3038

**310306**



Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

**439633**



Halter

Electrolux 054868

**438480**



Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888  
065121 0835823600 0C5567 0G2046  
0KF382 0KX145

**442101**



Distanzstueck

Electrolux 004390 0K2298

**441699**



Schlauchklemme Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318  
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600  
0L2280 0L2728

**442060**



Befestigungsgitterstützstift

Electrolux 002958 0KE768

**526377**



Schlauchklemme CT 21÷44/14,3 mm

Electrolux 007027 0C5549 0C9201

**Mechanische Kleinteile**

**441517**



**Schelle "norma"**

Electrolux 054395

**415786**



**Ueberwurfmutter Ø 36,3x38/40,5x20 mm**

Electrolux 055324

**321940**



**Schlauchklemme Ø 16,5÷18xh8 mm**

Electrolux 0C5385

**589449**



**Halter 27x35x25 mm**

Electrolux 0KZ989 ST0342800

**441875**



**Madenschrauben M4x6 mm**

Electrolux 046258

**440163**



**Dampfablass  
Ø 47,5 mm; H= 77 mm**

Electrolux 005499

**441672**



**Betaetigung fuer FCV**

Electrolux 005364 0KD453


**324148**



**Halter  
dim. 370x100x5 mm; Ø5.8 mm**

Electrolux 0C5426

**438672**



**Stoepsel R700**

Electrolux 025255 025256 054367

**441614**



**Haltestift**

Electrolux 052126

## Mechanische Kleinteile

**427877**



**Stoepssel**

Electrolux 0E3694 0KB683

**323352**



**Ring [Kit]**

Electrolux 0C6223 0C6376 0C6377

**428144**



**Verstärkungswinkel für Dichtung tür  
offen**  
Juno serie 56

Electrolux 0H6888 0K2603

**436273**



**Mutter**

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

**340033**



**Mechanische Verbindung Ø 25.5 mm**

Electrolux 033749

**323348**



**Verschlussbügel**  
dim. 29x35 mm

Electrolux 0C6222

**426835**



**Schlauch L=179 mm (130+2+47)**

Electrolux 0K4359

**344813**



**Anhalt**  
dim. 24x20x5 mm

Electrolux 0F0066

**442064**



**Achsverlaengerung Ø 88mm H= 120 mm**

Electrolux 002630

**366638**



**Gummiteil Ø 60 mm**

Electrolux 0C4965



## Mechanische Kleinteile

**367196**



Halter [Kit]

Electrolux 0C6467

**440828**



Klemmscheibe Ø 26 mm

Electrolux 075791

**415774**



Mutter Øint 5 mm  
Htot 11 mm

Electrolux 053767

**308243**



Zahnscheibe Ø 5,3x10 mm

Electrolux 0Q0008 0TH044

**347080**



Stift M8 Htot=38 mm INOX

Electrolux 003346

**200028**



Zahnscheibe M10 Ø 10,5x18 mm  
DIN 6798A

Electrolux 0KS502

**322206**



Stift

Electrolux 0C6201

**612770**



Unterlegscheibe Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

**441955**



Stift Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

**432395**



Unterlegscheibe Ø 5,3x15x1,2 mm

Electrolux 0C5312 0TH039

## Mechanische Kleinteile

**432605**



Unterlegscheibe M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm  
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

**442170**



Scheibe Ø 22x30x1 mm INOX

Electrolux 002727

**537878**



Scheibe Ø 8,5x24x2 mm INOX

Electrolux 0W6091

**337573**



Stift M4x1 L= 20 mm

Electrolux 053341 053681 054938

**419639**



Unterlegscheibe Ø 8,6x23,6x2 mm

Electrolux 0K8949

**413274**



Spannstifte Ø 3x12 mm

Electrolux 052061 060920 0H6043 0K8575

**323377**



Scheibe Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7  
0W1D96 0W1JNL

**438356**



Sechskantschrauben TE M5x6 mm CH13

Electrolux 053759 0F0154

**440340**



Unterlegscheibe Ø 16x22,5x1,2 mm

Electrolux 002700 0F0148

**432356**



Sechskantschrauben TE M5x14 mm -  
INOX

Electrolux 0C5311 0C7119 0D6830 0TT030

## Mechanische Kleinteile

**432850**



**Flachkopfschrauben M5x28 mm**  
 Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm

Electrolux 0KJ443

**432664**



**Flachkopfschrauben M6x46 mm**

Electrolux 0K8911 0T0621

**415425**



**Schraube M5x8 mm**  
 L= 13 mm, Kopf Ø 20 mm

Electrolux 0F0198 0K8483

**427879**



**Rändelschraube M6x10 mm Ø 16x15.5 mm**

Electrolux 0KB703

**335842**



**Blechschraben M4x9 INOX**

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931  
 0KD931

## Kugellager

**442109**



Lager Ø 12 mm H=12 mm

Electrolux 003994 0G2001 0H6996

## Verschlüsse

**700383**



Treibriegelverschluss  
L=1210 mm

Electrolux 0C4119

**526535**



Treibriegelverschluss  
L=1265 mm

Electrolux 004099

**435403**



Treibriegelverschluss  
L=700 mm

Electrolux 056411

**441834**



Treibriegelverschluss  
L=1310 mm

Electrolux 005342

**518861**



Treibriegelverschluss  
L=1009 mm

Electrolux 0F0145 0K8577 490160000

**524092**



Treibriegelverschluss  
L=1350 mm

Electrolux 058204

**526488**



Treibriegelverschluss  
L= 1135 mm

Electrolux 006246

## Verschlüsse

**442121**



Verschlussgetriebe (links)

Electrolux 003824 0K2718 0K8570 0K9189

**442105**



Basis für Verschlussgetriebe

**420724**



Verschlussgetriebe

**416130**



Verschlussgetriebe L=175 mm

**413274**



Spannstifte Ø 3x12 mm

**416041**



Verschlussgetriebe (rechts)

Electrolux 0H6928 0K2719 0KS851

**442105**



Basis für Verschlussgetriebe

**420724**



Verschlussgetriebe

**416130**



Verschlussgetriebe L=175 mm

**420724**



Verschlussgetriebe  
dim. 42x148x29 mm

Electrolux 003822 0H6727 0K2246

**442105**



Basis für Verschlussgetriebe

**422261**



Kloben

**416130**



Verschlussgetriebe L=175 mm

Electrolux 056551 0K2871 0KJ908

## Verschlüsse

**416039**



**Verschlussgetriebe**  
dim. 26x170x22 mm

Electrolux 056550 0K3031

**700385**



**Stoßverbinder L=345 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4309

**442105**



**Basis für Verschlussgetriebe**

Electrolux 004104 0G1982

**526680**



**Stoßverbinder L=400 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 003823

**339392**



**Stoßverbinder L=65,50 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0K8572 490159300

**440057**



**Stoßverbinder L=420mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 005038

**339385**



**Stoßverbinder L=113 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 056570 0K2955

**700384**



**Stoßverbinder L=435 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4310

**339384**



**Stoßverbinder L=113**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 056552 0K2914

**339407**



**Stoßverbinder L=440 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 003825 0J0002 0KD509

## Verschlüsse

**440058**



**Stoßverbinder L=464 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 005037

**412322**



**Anhalt**

Electrolux 056414

**339393**



**Stoßverbinder L=465,5 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0K8571 490159200

**519469**



**Türgriffstift Bis SN. 330100..**  
Ø 19 mm

Electrolux 0C0447

**410021**



**Magnettür Ø 32xh6mm**  
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

**442124**



**Bolzen für Türgriff**  
Ø 12,2x22x70,5 mm

Electrolux 003747

**584213**



**Tür magnet**  
dim. 28x28x74 mm

Electrolux 0KZN32


**337429**



**Bolzen für Türgriff**  
L=58,5 mm

Electrolux 053756

**584214**



**Magnet halter**  
dim. 80x40,5x10 mm

Electrolux 0KZ203

**526692**



**Bolzen für Türgriff**  
L=84 mm

Electrolux 003748



## Verschlüsse

**459788**



**Türgriffstift Ab SN. 331100..**  
 Ø 19 mm; Ltot.=114 mm

Electrolux 0C9546

**416127**



**Schließen Backofentür**  
 Befestigungsabstand 150 mm

Electrolux 002278 003359

**427945**



**Griffrahmen**

Electrolux 0H6797 0K2347

**420720**



**Schließen Backofentür**  
 dim. 172x30 mm

Electrolux 005107 0H6459 0K1669

**433609**



**Schließen Backofentür**  
 griffe schwarz; dim. 138x29 mm

Electrolux 078011 0K7566 0KB600 478075500

**417370**



**Schließen Backofentür**

Electrolux 0H2440 0K8038 482085700

**355459**



**Schließen Backofentür**  
 Befestigungsabstand 133 mm, mit  
 Sekundärverriegelung

Electrolux 0H2329 0K7679 481687000

**316180**



**Schließen Backofentür**  
 Abstand zwischen den Befestigungslöchern  
 133 mm, mit Sekundärverriegelung

Electrolux 093081

**414178**



**Schließen Backofentür**

Electrolux 0K6864 0KJ423 466015400

**414307**



**Schließen Backofentür ohne lock**

Electrolux 0H2207 0K7348 477724600

## Verschlüsse

**427897**



Türgriffe für ofen MINICOMBI

Electrolux OE3679 OKB660

**310680**



Türgriffe für Ofen AOSQ 06-10

Electrolux OC4090

**316594**



Türgriffe für Ofen Ø 34x202 mm  
achse 8x8 mm

Electrolux OC6568

**586363**



Tür verschlussmechanik AOSQ 6-10 [Kit] ab  
wk 9/2016

**310682**



Stoepsel für ofen griff AOSQ 06-10

Electrolux OC4091

**442121**



Verschlußgetriebe (links)

**324343**



Büchse Øint. 12 mm

**535545**



Türgriffe für Ofen  
dim. 190x80x60 mm

**414197**



Türgriffe für Ofen - Rechts  
maniglia L=170 mm - Flancsh 80x69 mm - 4  
Bohrungen Ø 6,5 mm

Electrolux OH2425 OH2519 OK8017 OK8322  
OT4381 482068400 482487800

Electrolux OC1616

**535565**



Tür verschlussmechanik

**318322**



Türgriffe für Ofen AOS  
L= 200 mm

Electrolux OC6569

**535564**



Kloben AOS 20 GN 1/1 - 2/1

**582446**



Türgriffe für Ofen[Kit]  
FCF/F-E 20

**586363**



Tür verschlussmechanik AOSQ 6-10 [Kit] ab  
wk 9/2016

Electrolux OCA138

## Verschlüsse

**420722**



**Türgriffe komplette für Ofen**  
Achsabstand bohrung 150 mm

Electrolux 0H6729

**325671**



**Ofentürgriff Ab SN. 331100..**

Electrolux 0C9549

**316292**



**Türgriffe für Ofen**  
achshe 8x8 mm

Electrolux 0C4308 0C8719 0C9149

**519469**



**Türgriffstift Bis SN. 330100..**

**518872**



**Ofentürgriff [Kit] Bis SN. 330100..**

**442121**



**Verschlussgetriebe (links)**

**459788**



**Türgriffstift Ab SN. 331100..**

**324343**



**Büchse Øint. 12 mm**

**434018**



**Türgriffe für Ofen**

**316481**



**Türgriffe für Ofen FCZ**

Electrolux 0C6572

Electrolux 006978

**586363**



**Tür verschlussmechanik AOSQ 6-10 [Kit] ab wk 9/2016**

**535565**



**Tür verschlussmechanik**

**535564**



**Kloben AOS 20 GN 1/1 - 2/1**

## Verschlüsse

**518927**



Türgriffe für ofen 220 mm

Electrolux 002717 002722 0A5320 0F0029

**437907**



Türverschluss

**411401**



Türgriffe für ofen  
in inox Ø 25 mm

Electrolux 055057

**412091**



Knopf für griff

**337429**



Bolzen für Türgriff

**518872**



Ofentürgriff [Kit] Bis SN. 330100..

Electrolux 003090 003091 0A5365 0C9988  
0K8473 0K9180 0K9181

**519469**



Türgriffstift Bis SN. 330100..

**459788**



Türgriffstift Ab SN. 331100..

**432356**



Sechskantschrauben TE M5x14 mm - INOX

**325671**



Ofentürgriff Ab SN. 331100..

**308243**



Zahnscheibe Ø 5,3x10 mm

**427890**



Türgriffe für ofen MINICOMBI FCV 5 GN  
1/2

Electrolux 0E3709 0KB730

## Verschlüsse

**435460**



Türgriffe für ofen Ø 26x170 mm

Electrolux 003734


**442138**



Türgriffe für ofen

Electrolux 003683

**532510**



Türgriffe für ofen  
dim. 250x125x45

Electrolux 0C1588

**586363**



Tür verschlussmechanik AOSQ 6-10  
[Kit] ab wk 9/2016  
dim.126x46 mm mit 4 bohrung

Electrolux 0C4089\_ 0C4477\_ 0CA733\_ 0CA757\_

**530734**



Mutter AOS M8

**429244**



Kloben 1-stufig

**310257**



Tür verschlussmechanik AOSQ 6-10 bis  
wk 8/2016  
dim.140x46 mm mit 4 bohrung

Electrolux 0C4089 0C4477

**323912**



Drehfeder Ø 10,7x14x10 mm

**315438**



Feder schließende Tür

**315438**



Feder schließende Tür  
dim. 53x27,5 mm; Draht Ø 3 mm

Electrolux 0C6978

**535565**



Tür verschlussmechanik

Electrolux 007089 0C1645

**535564**




Kloben AOS 20 GN 1/1 - 2/1

**535545**



Türgriffe für Ofen

**434018**



Türgriffe für ofen

## Verschlüsse

**532506**



Tür verschlussmechanik FCS

Electrolux 0C1581

**415455**



Kloben L=22,5 - M5x23 mm - FCV

Electrolux 002086 0KE741

**434019**



Tür verschlussmechanik  
dim. 65x76x60 mm

Electrolux 006977

**442137**



Kloben L=34 mm - M6x25- NCF/ZCF

Electrolux 003684

**437908**



Scheibe gewellt für Scharnier Ø 12,4x28 mm

**415405**



Türkloben L=37 mm - M6x25 - FCF

Electrolux 053766

**437907**



Türverschluss

Electrolux 002647 0F0175 0K1663 0K8474  
0KZ752

**442129**



Kloben L=45 mm - M6x25 - JCF

Electrolux 003712

**518927**



Türgriffe für Ofen 220 mm

**440926**



Halter

**441301**



Kloben

Electrolux 054854

**429244**



Kloben 1-stufig  
Gewinde M8 - Ltot 51 mm

Electrolux 0C4092

## Verschlüsse

**532508**



**Kloben**

Electrolux 0C1584

**422261**



**Kloben**

dim. 32x40x44 mm

Electrolux 005519 0H6728 0K1951 0K2247

**337426**



**Kloben**

Electrolux 054562

**416040**



**Kloben - FCV**

dim. 50x48x26 mm; Buchse Ø 10x14 mm

Electrolux 056571 0K2873

**530734**



**Mutter AOS M8**

Electrolux 0C4238 0CA756

**416042**



**Kloben - C20/FCE**

dim. 50x48x26 mm; Buchse Ø 14x14 mm

Electrolux 0F0062 0K8573

**616002**



**Kloben**

dim. 48,5x32,3x57,5 mm

Electrolux 0C3802 0C4307

**414649**



**Kloben**

Electrolux 002279 003354 056581

**435543**



**Kloben**

dim. 69x20x39 mm

Electrolux 002650 005176 0F0173 0H6568  
0K1953 0KL740

**535564**



**Kloben AOS 20 GN 1/1 - 2/1**

dim. 71x69x20 mm

Electrolux 0C1644



## Verschlüsse

**433663**



**Kloben**

Electrolux 007092

**410069**



**Sekundärverriegelung mit Schloss  
verchromt**  
Achsabstand 48 mm

Electrolux 057414

**536211**



**Kloben**  
dim. 69x70 mm

Electrolux 0C2215

**319788**



**Schnappverschluss**

Electrolux 0L1528

**434015**



**Kloben AOS**  
dim. 71x69x12 mm

Electrolux 006981

**440926**



**Halter**

Electrolux 0C0100

**414407**



**Kloben**  
H=56 mm

Electrolux 0K8323 0KE527 0KG194 482487801

**416080**



**Scheibe**

Electrolux 055475 056416 0K2973

**532509**



**Halte Kloben**  
dim. 60x26x8 mm

Electrolux 0C1583

**519470**



**Befestigungsplatte**

Electrolux 0C0446

## Verschlüsse

**345105**



**Flansch für Türgriff**  
40x95xh28,5 mm

Electrolux 0J0006 0K1618 0K1619

**441509**



**Buchse für Türmechanik Ø int. 4mm**

Electrolux 054561

**442106**



**Flansch für Türgriff**  
40x95xh15 mm

Electrolux 004098

**442136**



**Gegenmutter**

Electrolux 003685

**412423**



**Platte dim. 60x40x13 mm**

Electrolux 053768

**526306**



**Halter**

Electrolux 006939

**324343**



**Büchse Øint. 12 mm**  
acshe Ø 5x4 mm

Electrolux 0C8627

**526542**



**Dichtung für Türgriff**  
dim. 40x35x1 mm

Electrolux 003990

**442084**



**Verschluss für Glastür**

Electrolux 004838

**583220**



**Spurscheibe**

Electrolux 0C4122

**440718**



**Ofentür Glas 660x1420x6 mm**

## Verschlüsse

**529530**



Halter Ø 49.5x40 mm  
bohrung Ø 5 mm

Electrolux 0C1457

**435416**



Druckknopf

Electrolux 053992

**529531**



Halter Ø 46x40 mm

Electrolux 0C1458

**412091**



Knopf für griff

Electrolux 053761

**526671**



Führung Ø 20x35 mm

Electrolux 005624

**435416**



Druckknopf

**415781**



Gegenmutter Ø int. 4mm

Electrolux 054563

**510911**



Führung Ø 32/46 int. Ø 22,5/26 H=40 mm

Electrolux 0A2413

**440055**



Spurscheibe 33x40x2 mm

Electrolux 005044

**307357**



Türschloss

Electrolux 091228

**526813**



Kloben 2-stufig

Electrolux 0C6010 922265

## Knebel

**440613**



**Knebel kit - Zoppas**  
Knebel thermostat, Energieregler und Timer

Electrolux 006948 054594 054595 055434

**412122**



**Knebel Ø 37 mm**  
Halbmondachse Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8470

**432409**



**Knebel Ø 42 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442  
0KC012

**438506**



**Knebel Ø 55 mm 0-120 °C**  
Halbmondachse Ø 6x9 mm

Electrolux 003844 075543 0C3022

**412259**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055026 056222

**526860**



**Knebel Ø 61 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6076

**412281**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse Ø 8x6,5 mm

Electrolux 053815 056198

**435461**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse Ø 8x6 mm

Electrolux 003743


**412100**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse Ø 8x6 mm

Electrolux 053813 054415 056197

**437816**



**Knebel Ø 55.3 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

## Knebel

**435950**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse 6,3x4,7 mm

Electrolux 0A5324

**310569**



**Knebel Ø 60 mm**  
Halbmondachse Ø 6,3x4,2 mm

Electrolux 0C3221

**438491**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4.5 mm

Electrolux 053814 055364 056128

**412226**



**Knebel**

Electrolux 0F0040 0K2134 0K8469

**318187**



**Knebel Ø 56 mm**  
Halbmondachsche Ø 6x4,5 mm

Electrolux 003762 003764 0H6796

**323630**



**Knebel Ø 60 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C4875 0C5600

**532503**



**Knebel Ø 52 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4.5 mm

Electrolux 0C1587 0TTP54 0TTP55

**533085**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002726 0C1769

**437910**



**Knebel Ø 55 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002671 0U0796

**310571**



**Knebel Ø 60 mm**  
Halbmondachsche Ø 6x4,3 mm

Electrolux 007044

## Knebel

**442179**



**Buchse für Knebel**  
Ø 15,6x21,7/31xh14,5 mm

Electrolux 002662

**432370**



**Knebelfeder (10 pcs)**  
für knebel mit bohrung Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312  
0U1421

## Glasscheiben

**584187**



**Ofentür Glas 421x894x6 mm**  
external

Electrolux 0C6559

**433667**



**Glasscheibe**

Electrolux 007087

**583917**



**Ofentür Glas 424x895x6 mm**

Electrolux 0C4376 0C4471 0C8736

**440718**



**Ofentür Glas 660x1420x6 mm**

Electrolux 003087 005039 005501 0K2788

**311103**



**Ofentür Glas 830x677x6 mm**  
AOS 102

Electrolux 0C4504

**442084**



**Verschluss für Glastür**

## Glasscheiben

**316023**



**Glasscheibe 465x595 mm  
mit halter**

Electrolux 0C8012

**434022**



**Glasscheibe 500x845 mm**

Electrolux 007061

**435447**



**Glasscheibe 483x641 mm**

Electrolux 002827 0C1262

**535571**



**Glasscheibe 530x530x6 mm**

Electrolux 0C1650

**526765**



**Glasscheibe 490x350x6 mm**

Electrolux 005346

**349868**



**Glasscheibe 575x442x6 mm**

Electrolux 0H2489 0K8157

**323909**



**Glasscheibe 495x580x6 mm**

Electrolux 0C6395

**433982**



**Glasscheibe 595x495 mm**

Electrolux 006974

**526714**



**Ofentür Glas 498x357x6 mm**

Electrolux 003681 003702

**437905**



**Glasscheibe 624x519x6 mm**

Electrolux 002644 002729 003757

**526715**



**Innentuer 690x504 mm**

**349836**



**Fensterdichtungen 640x2000 mm**



## Glasscheiben

**533042**



Glasscheibe 635x485x6 mm

Electrolux 0C1651

**436417**



Ofentür Glas 680x846 mm  
mit Anschluss für acshe Scharnier

Electrolux 0C1206

**526575**



Ofentür Glas 640x482x6 mm

Electrolux 003542

**585351**



Ofentür Glas 644x421x6 mm

Electrolux 0C6558

**438707**



Ofentür Glas 671x755x6 mm

Electrolux 002646 0C0942

**612444**



Ofentür Glas 680x420x5 mm (external)

Electrolux 006975 0C3250

**442141**



Glasscheibe 671x755 mm

Electrolux 003541

**531627**



Glasscheibe 756x667x6 mm

Electrolux 0C1502 0C3199

**310651**



Ofentür Glas 643x420x6 mm

Electrolux 0C4942

**349788**



Ofentür Glas 770x674x41 mm

Electrolux 006047 0K2789


**583890**



Profilo L=643 mm

## Glasscheiben

**531710**



Glasscheibe 560x802x6 mm

Electrolux 0C1506

**615786**



Ofentür Glas 1577x503x5 mm

Electrolux 007088 0C3621

**312619**



Glasscheibe 830x495 mm

Electrolux 0C4281 0C4470

**459802**



Glasscheibe 1580x65x6 mm

Electrolux 0C4488

**322207**



Ofentür Glas 895x420 mm

Electrolux 0C4943

**582602**



Ofentür Glas 1373x565x6 mm

Electrolux 0C4118 0C5083 0C9801

**322213**



Profil L=895x20 mm

**436396**



Glasscheibe 1380x715x7 mm  
mit Scharnier

Electrolux 0C1185

**612508**



Ofentür Glas 930x420x5 mm

Electrolux 007062 0C3297

**582536**



Ofentür Glas 1575x655  
Ext: One 202

Electrolux 0C4946

**583757**



Ofentür Glas 505x1580x6 mm

Electrolux 0C4635

## Glasscheiben

**533016**



**Glasscheibe 1427x659 mm**  
FCS201G4

Electrolux 0C1603 0C3815

**459803**



**Profil L=1390 mm**

Electrolux 0C4663

**312778**



**Glasscheibe 715x1375 mm**

Electrolux 0C4128 0C4870

**336807**



**Halter**

Electrolux 006257

**433749**



**Profil**

Electrolux 007068

**335608**



**Glashalter**  
sp. 6 mm

Electrolux 0H2490 0K8158 0KE500

**433747**



**Profil**

Electrolux 007067

**583890**



**Profilo L=643 mm**  
dim. 643x20,5x8,5 mm; M5

Electrolux 0C4236 0C4478

**322213**



**Profil L=895x20 mm**

Electrolux 0C4108 0C4476

## Kessel

**512012**



**Boiler eletrik AOS 6 e 10 GN 1/1 from SN 917..**  
AOS6 SN 917...

Electrolux 0C5024 0C5848 0C5851 0C9662

**437904**



Dichtung Ø 17x74x11 mm

**437817**



Stöpsel

**315409**



Boilerisolierung ELT ONE 061-101

**548069**



**Boiler assy gas AOS 061 [Kit]**  
6 GN1/1 - mit isolation

Electrolux 0C4257 0C5377 0C5519 0C7025  
0C9880 0CA291

**437904**



Dichtung Ø 17x74x11 mm

**437817**



Stöpsel

**432395**



Unterlegscheibe Ø 5,3x15x1,2 mm

**432356**



Sechskantschrauben TE M5x14 mm - INOX

**433804**



**Boiler elettrico AOS 6 e 10 GN 1/1 fino a SN 916**  
Size 480 x 195 x 120 mm

Electrolux 007028 0C4139 0C5374

## Kessel

**582188**



**Boiler elektric AOS 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit]**  
dim. 620x130x300 mm; Schlauch EPDM Ø 10x17X2000 mm - blau; Schlauchklemme Ø 16,5/18xh8 mm

Electrolux 0C5849 0C9664

**582189**



**Boilerisolerung**

**321940**



**Schlauchklemme Ø 16,5÷18xh8 mm**

**433588**



**Boiler AOS 101GA 10 GN 1/1**

Electrolux 0C1056

**611632**



**Boiler gas AOS 10 GN 2/1**

Electrolux 0C2567

**321891**



**Boiler AOS E 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit] x runder heizkörper**  
dim. 600x275x125 mm

Electrolux 007100 0C4351 0C5375 0C5852

**437817**



**Stöpsel**

**436413**



**Boilerisolerung 585x480x7,5 mm**

**312677**



**Boiler assy AOS 101/102/201 [KIT]**  
6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - isolierend und Schläuche Ø 9x11 mm L=1200 mm

Electrolux 0C4288 0C5520 0C7026 0C9668

**437817**



**Stöpsel**

**312490**



**Boilerisolerung AOS 101/102/201**

**536208**



**Boiler assy AOS 20 GN 2/1**  
Dimensionen 1040x600x160 mm

Electrolux 0C2213

**615902**



**Boilerisolerung AOS LW20**

## Kessel

**311063**



**Boiler assy gas AOS 20 GN2/1**  
1150x620x240 mm - mit isolationen

Electrolux 0C4330 0C5521 0C7027 0C9669  
0TTP92

**312487**



**Brennerdichtung 105x130x3 mm**

**311066**



**Boilerisolierung AOS 20 GN2/1**

**343461**



**Boiler FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1**  
dim. 250x610x105 mm - 14 lt

Electrolux 002693 003945 0C5344 0K0675

**440742**



**Boiler 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1**  
mit boiler 9 lt; boiler 343461 + kit adaptation

Electrolux 003855

**427884**



**Dampfgenerator kit FCV 3 GN 1/2**  
dim.250x25x25 mm

Electrolux 0E3701 0E3710 0KB717 0KD922

**343531**



**Boiler eletrik FCV 6 GN 1/1**

Electrolux 005030

**343356**



**Boiler FCV 6 GN 1/1**

Electrolux 005763

## Kessel

**343469**



**Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1**  
dim. 700x365x190 mm; mit Schläuche

Electrolux 002631 0C5335 0K0677 0KD475  
0KD525 0KD599

**526321**



**Boilerisolation 120x280mm**

**437817**



**Stöpsel**

**435554**



**Isolierte Dichtung 268x114x3 mm**

**343370**




**Deflektor L=512 mm**

**318717**



**Boilerisolation 640x800mm**

**441838**



**Boiler elektrik FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1**

Electrolux 005234 0K0680

**343373**



**Boiler CS7**  
dim. 305x192x604 mm

Electrolux 0F0009 0K8377 482536800

**437817**



**Stöpsel**

**343349**



**Boiler CS20**  
dim. 605x400x120 mm

Electrolux 0F0048 0K8455

**611634**



**Brennerdichtung AOS**

Electrolux 0C2569

**433745**



**Dichtung**  
Ø int. 70x2,5 mm - bohrung Ø 7 mm

Electrolux 0C1043

**433750**



**Dichtung**  
Ø 43x87x3 mm

Electrolux 0C1077



## Kessel

**412574**



Dichtung Ø 68x88x3 mm

Electrolux OK2100

**441915**



Dichtung  
est. 115x280 mm int. 72x235mm

Electrolux 005769

**312487**



Brennerdichtung 105x130x3 mm  
bohrung Ø 66.5 mm

Electrolux 0C4101

**320250**



Dichtung 115x70x4 mm

Electrolux 0C4133 0CA402

**612935**



Dichtung

Electrolux ODF005

**433584**



Brenner dichtung 124x130 mm

Electrolux 0C1064

**615969**



Dichtung  
dim. 230x140x5 mm

Electrolux 0C3777

**533033**



Dichtung  
dim. 130x125 - Ø 106 mm

Electrolux 0C1628

**441916**



Dichtung  
ext. 165x120x2 mm int. 124x80x2 mm

Electrolux 005768

**311061**



Dichtung  
240x100x3 mm

Electrolux 0C6060

## Kessel

**611983**



**Brennerdichtung 250x125x3 mm**

Electrolux 0C2209 0C2812

**312490**



**Boilerisolierung AOS 101/102/201**

Electrolux 0C4123

**435554**



**Isolierte Dichtung 268x114x3 mm**  
Øint. 80 mm; für boiler

Electrolux 002706 0K1836

**311066**



**Boilerisolierung AOS 20 GN2/1**

Electrolux 0C4132

**536204**



**Dichtung**  
Ø 37,5 - sp. 5 - bohrungs Ø 7

Electrolux 0C2210

**315409**



**Boilerisolierung ELT ONE 061-101**

Electrolux 0C5836

**433729**



**Brennerdichtung Ø 50 mm**  
L=85 mm; bohrung Ø 6,5 mm

Electrolux 0C1069

**436379**



**Boilerisolierung**

Electrolux 0C1166

**582189**



**Boilerisolierung**  
1 x 575x280x7 mm, 1 x 595x185x7 mm, 1 x 175x118x7 mm, 1 x 107x85x7 mm

Electrolux 0C5837

**535533**



**Boilerisolierung ELT AOS 6 - 10**

Electrolux 0C1590 0C4109

## Kessel

**611662**



**Boilerisolierung**

Electrolux 0C2589

**441712**



**Boilerisolierung 290x110x3,5 mm**

Electrolux 005756

**615902**



**Boilerisolierung AOS LW20**  
sp. 8 mm

Electrolux 0C3722

**318717**



**Boilerisolierung 640x800mm**  
für boiler 343469

Electrolux 006599

**436413**



**Boilerisolierung 585x480x7,5 mm**  
260x120x7 mm, 130x118x7 mm

Electrolux 0C1202 0C4352

**436154**



**Boilerisolierung 795x640x30 mm**

Electrolux 0C0867

**526520**



**Boilerisolierung 1050x80x60 mm**

Electrolux 005878

**536182**



**Brenner double Kit**  
AOS202

Electrolux 0C2190 0C4788 0C6411

**526321**



**Boilerisolierung 120x280mm**  
für boiler 343469

Electrolux 006598

**366576**



**Leitblech for boiler AOS202 gas**  
Flansch 240x100 mm

Electrolux 0C4799

## Kessel

**611633**



**Verbindungsrohr Brennerlüfter**  
Flansch 90x84 mm; Dreiecksflansch  
78,4x78,4 mm

Electrolux 0C2568

**440236**



**Schlauch 90°**  
38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm

Electrolux 006114

**321939**



**Flansch**  
73x73 mm, Ø 33 mm

Electrolux 0C4821

**310538**



**Kamin**

Electrolux 0C4967

**459402**



**Flansch 73x73 mm**

Electrolux 0C6449

**437817**



**Stöpsel**  
Ø 18x40 mm

Electrolux 002692 0F0186

**526756**



**Flansch**  
Ø 33x74x1 mm - Ø 9 bohrung

Electrolux 005381 0K8372

**519215**



**Verschraubung 1/8"**  
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

**368707**



**Flansch 73x73x2 mm**

Electrolux 0C4856

**337543**



**Stoepsel M 14.5 mm**  
Aluminium Rändel

Electrolux 054546

## Kessel

**343370**



**Deflektor L=512 mm**

Electrolux 0C0840

**437975**



**Flansch**

Electrolux 0C1324

## Sicherheitsgruppen

**615568**



**Wasserdruckminderer 3/4"**  
L=72 mm; DN20; 3bar

Electrolux 0C3464

**420381**



**Sicherheitsventil 1,3 bar 1/2"**  
eingang Ø 1/2"F - ausgang 3/4"F; dim. 75x50 mm

Electrolux 0G0122 0K2987 0K5784 0K5785

**440737**



**Wasserdruckminderer 1/2"FF**  
Einstellbereich 1,0 bis 4,0 bar; Maximaler  
Eingangsdruck 10 bar

Electrolux 002678

**425623**



**Belüftungsventil 1/2"**

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963  
0K5385 0KG799

## Feder

**435421**



Feder

Electrolux 053757 0F0155

**435324**



Drehfeder  
L=180 mm

Electrolux 054282

**348326**



Feder

Electrolux 003184

**323912**



Drehfeder Ø 10,7x14x10 mm  
kabel Ø 1,6 mm

Electrolux 0C8561

**439661**



Feder Ø 15,80 mm L=46 mm  
Draht Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

**347084**



Zugfeder  
Draht Ø 1,5 mm

Electrolux 003338

**338815**



Drehfeder L=97  
kabel Ø2.2 mm

Electrolux 054560


**338573**



Feder L=176 mm  
Draht Ø 2,5 mm

Electrolux 0F0136 0KG188

**440053**



Drehfeder  
L=175 mm

Electrolux 005596

**439581**



Feder Ø 6,2x12,5x0,7mm

Electrolux 057762

## Feder

**438342**



**Feder**

Electrolux 053342 058444 0G2210

**324917**



**Feder**

dim. 105x40x25 mm

Electrolux 0C1044

**438533**



**Feder für Filter AISI 304**

Electrolux 054905 0F0156

**316982**



**Feder**

Electrolux 0C6051

**435405**



**Feder Ø 2x70 mm**

Electrolux 055558

**615513**



**Feder**

Electrolux 0C3423

**433805**



**Feder**

Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm

Electrolux 007026

**340025**



**Feder Ø 12 mm L=70 mm**

Draht Ø 1.5 mm

Electrolux 033551



## Schienen - Stellschienenträger

**526533**



**Stellschiene 630x37 mm**

Electrolux 004100 004101

**526719**



**Schiene rechts**  
dim. 375x300 mm

Electrolux 003675

**441491**



**Stellschiene 335x170x25 mm**

Electrolux 054844


**583338**



**Halter 517xh510 mm**

Electrolux 0C5019

**427865**



**Stellschiene halter Backblech**

Electrolux 0E3695 0KB685

**442139**



**Schiene links**  
dim. 375x300 mm

Electrolux 003676

## Isolierung

**584174**



Hintere Isolierung 475x645x30 mm

Electrolux OC0196

## Strukturkomponente

**583046**



Armaturembrett 1472xh160 mm

Electrolux OC9597

**440321**



Innenwandofen  
dim. 540x690 mm

Electrolux 003056 0K9594

**441582**



Stoepsel  
Ø 28 mm; h= 65 mm

Electrolux 053375

**526700**



Ansaugungswand  
dim. 545x375 mm

Electrolux 003724

**585183**



Rückwand Brennkammer  
dim. 343x220x355 mm

Electrolux OC0806

**586421**



Luefterblech 750xh740 mm

Electrolux OCK151

**585184**



Frontplatte  
dim. 320x150x345 mm

Electrolux OC0807

**526691**



Ansaugungswand  
dim. 545x400 mm

Electrolux 003754

## Strukturkomponente

**525973**



**Ansaugungswand**

Electrolux 007073 0C4615 0C4619

**442165**



**Diffuser dx**

Electrolux 002755 0KD485

**585190**



**Saugplatte**

dim. 598x1450 mm; AOSQ 201 ELT

Electrolux 0C4798

**582524**



**Bein H=730 mm**

dim. 205x570x730 mm

Electrolux 003340

**526323**



**Panel-Berichterstattung**

dim. 340x310x130 mm

Electrolux 006532

**526709**



**Diffuser dx**

dim. 650x340x20 mm

Electrolux 003707

**436387**



**Halter**

Electrolux 0C1175

**526708**



**Diffuser sx**

dim. 650x340x20 mm

Electrolux 003708

**442164**



**Diffuser sx**

Electrolux 002756 0KD484

**526831**



**Luftleitblech links 650x340 mm**

Electrolux 002687

## Strukturkomponente


**526818**



**Diffuser**  
dim. 650x640 mm

Electrolux 002742

**615981**



**Innenverkleidung**  
dim: 540x540x140 mm

Electrolux 0C3787

**615983**



**Leitblech**  
dim: 270x110x60 mm

Electrolux 0C3788

**325667**



**Dämmplatte**  
dim. 755x355x45 mm

Electrolux 0C0568

**585181**



**Oberer Deflektor**

Electrolux 0C1401

**582535**



**Profil; Links L=1580**  
one 20 X

Electrolux 0C4971

**585182**



**Deflektor**  
dim. 85x315x180 mm

Electrolux 0C0805

**582534**



**Profil; Re L=1580**  
one 20 X

Electrolux 0C4970

**526322**



**Brennkammerplatte**  
dim. 320x310x135 mm

Electrolux 006533

**615984**



**Schild 520x230x1.5mm**

Electrolux 0C3789

## Strukturkomponente

**441236**



**Schutz**  
dim. 370x370 mm

Electrolux 053776 059620

**584547**



**Schalterblende 895x300x75 mm**

Electrolux 0C8711

**426695**



**Rahmen**

Electrolux 0G2047 0K4364 0K5413 0KG707

**615563**



**Hordengestel**

Electrolux 007059 0C3459

**436430**



**Schlauch**  
dim. 420x80 mm; Flansch 100x115 mm

Electrolux 0C1219

**585242**



**Halter L=416 mm**

Electrolux 0CB418

**585765**



**Brennerkasten 735x545 mm**  
mit Befestigungsschrauben und Isolations

Electrolux 0CB765

## Türen

**532504**



Tür

Electrolux 0C1579

**526715**



Innentuer 690x504 mm

Electrolux 003679

**427778**



Tuer komplett  
dim. 350x350x90 mm

Electrolux 0KB699 0KB726

**582682**



Ofentür 692x505 mm

Electrolux 0C9550

**612185**



Tür 570x460 mm  
mit glass

Electrolux 0C3032

**533025**



Tür 800x720x52 mm

Electrolux 0C1614

**526707**



Innentuer 675x800 mm

Electrolux 003711

**585404**



Innentuer 28x792x438 mm

Electrolux 0C0176

**367282**



Ofentür kpl.  
dim. 580x895 mm

Electrolux 0C4107 0C4960 0C6601

**325408**



Profil Recht L=1580 mm

Electrolux 0C4457

## Türen

**325413**



Profil Links L=1580 mm

Electrolux 0C4458

**582304**



Tuer kpl 690x505 mm

Electrolux 0C5132 OTT250

**459425**



Dichtung 15x11,5 mm

Electrolux 0C4094

**526715**



Innentuer 690x504 mm

**526714**



Ofentür Glas 498x357x6 mm

**519470**



Befestigungsplatte

**519469**



Türgriffstift Bis SN. 330100..

**518872**



Ofentürgriff [Kit] Bis SN. 330100..

**435324**



Drehfeder

## Laufrolle

**346852**



Laufrollen Ø 16,8x44,5 mm  
Ofen 20G

Electrolux 005165

**347081**



Laufrollen Ø 14,5x50 mm  
Ofen FCV 10

Electrolux 003345



## Platinen

**615952**



**Platine COP35 ACTIVE PLUS**

Electrolux 0C0968 0C3766 0C4347

**430135**



**Platine AR6ES**

Electrolux 0H2428 0H2483 0H2509 0K8024  
0KN808

**615946**



**Platine Cop32 Liv. 3**

Electrolux 004105 006612 006716 0C3761

**427520**



**Platine**  
dim. 82x225 mm; mod. S33

Electrolux 0H9793 0K4880 0K4881

**582290**



**Leistungsplatine**  
dim. 350x140 mm

Electrolux 0C3740

**413118**



**Platine**  
LEV. A/B LW - EJN102EAA - EJN102EBA -  
EJN102ECA -für ofen

Electrolux 0C0042 0C4890 0C5150 0CB545

**435425**



**Platine AOS**  
EJN102EAA - EJN102EBA - EJN102ECA

Electrolux 007047

**338255**



**Platine FCS061**

Electrolux 002684 006611 006715 0C3757

**433726**



**Elektronik**  
dim. 100x120 mm; AOS061GA

Electrolux 0C1071

**338253**



**Platine POW2 L6**  
180/254V 50/60 Hz

Electrolux 003546 006613 006717 0C3764

## Platinen

**338252**



**Platine POW2 L4**  
180/254V 50/60Hz; für Neviu L4 mit boiler

Electrolux 004079 006517 0C3762 0KE782

**338331**



**Platine**  
NCF/G6-0 - ZCF/G6-0

Electrolux 003763 0F0170 0K0671 0KE777

**316473**



**Platine COP20-T**

Electrolux 0C6570 0CB546

**584023**



**Elektronik**  
dim. 36x70 mm

Electrolux 0G7647

**312413**



**Platine PSX 1P/3P SR7**

Electrolux 0D4011 0TTH96

**615948**



**Platine**  
FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux 0C3763

**325555**



**Elektronik**  
dim. 110x55 mm; flaches Kabel L=205 mm;  
FCS cleaning system

Electrolux 0C4210

**430136**



**Platine**  
AR6ES

Electrolux 0H2449 0H2452 0K8060

**427519**



**Elektronik leistung S33**  
dim. 230x125 mm

Electrolux 0H9794 0K4882 0K4883

**413117**



**Interface board**  
dim: 450x150 mm

Electrolux 0C0043

## Platinen

**436167**



**Platine**  
FCS10

Electrolux 0C0964 0C0970

**338274**



**Platine UID+MB11 L3-4**  
Gourmet, Le Chef

Electrolux 0F0181 0K1009 0K1022 0K1031  
482538900

**338362**



**Platine L2 (UID+POW)**  
CS7

Electrolux 0F0182 0K8480 0KE544 482696600

**413116**



**Platine**

Electrolux 0C0041

**338361**



**Platine KS**  
FCVG6

Electrolux 002683 0C3759 0H6292

**338272**



**Platine**  
FCVG10 - 410x110x15 mm

Electrolux 002720 0C3765 0K1017

**338360**



**Platine PRB 133x110 mm**  
FCVG6

Electrolux 002666 0C3760

**459699**



**Platine**  
dim. 350x140 mm

Electrolux 0C3916

**338276**



**Platine**  
FCVG6

Electrolux 002725 0K1015

**317551**



**Steuerplatine Niv. C ab SN. 120**  
mod FCZ-AOS 061, 062, 101, 102, 201, 202

Electrolux 0C4891 0C7350

## Platinen

**316476**



**Steuerplatine Niv. Touch, K**  
COPUI40-T soft. rev. 5, per mod. FCZ e AOS  
061,062,101,102,201,202

Electrolux 0C6571 0C8805 0CA070 0CB664

**583659**



**Abgeschirmtes Kabel L=620 mm**

Electrolux 0C6564

**435560**



**Verlängerung Ø 7x6,95 mm**  
für platine

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

**582184**



**Verlängerung L=7,5 mm**

Electrolux 0C5833

**425198**



**Abstandsstueck (20 Pcs)**

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832  
OK7071

**442178**



**Dichtung**

Electrolux 002663 0F0082

**583485**



**Kabel Harness [Kit]**

Electrolux 0C9039 0C9040 0C9041 0C9054

**526840**



**Halte**  
dim. 375x84x55 mm

Electrolux 002668

**582752**



**Verlaengerung USB L=340 mm**

Electrolux 0C6566 0G5958

**367245**




**Kabel L=730 mm**

Electrolux 0C6565

## Platinen

**585110**



**Halter LED Platine**  
dim. 50x157 mm

Electrolux 093386

**310547**



**Luftfilter 315x72x14 mm**  
201 "ONE"

Electrolux 0C4935

**310549**



**Filter air L=290 mm**

Electrolux 0C4930

**459585**



**Luftfilter 315x70x10 mm**

**310548**



**Filter air 73x415x14 mm**  
202 "ONE"

Electrolux 0C4937

**459586**



**Luftfilter 291x72x10 mm**  
061-101 "ONE"

Electrolux 0C4934

**459587**



**Luftfilter 410x70x10 mm**

**459585**



**Luftfilter 315x70x10 mm**

**459585**



**Luftfilter 315x70x10 mm**

**459588**



**Luftfilter**  
062-102 "ONE"

Electrolux 0C4936

Electrolux 0C9991

**459587**



**Luftfilter 410x70x10 mm**

**459587**



**Luftfilter 410x70x10 mm**

Electrolux 0C9992

## Fühler

**435334**



**Niveaufühler L=15.5 mm**  
M13

Electrolux 005765

**610836**



**Niveaufühler Ø 2,5x68 mm [KIT]**  
Ltot=104 mm - Anschluss M13; Kabel L=600 mm

Electrolux 0C5378

**435335**



**Niveaufühler L=25 mm H=60 mm**  
M13

Electrolux 005766

**413158**



**Niveaufühler Ø 2,5x73 mm**  
Ltot=109 mm - Anschluss M13

Electrolux 055346 0H2444 0K2067 0K8045

**312676**



**Niveaufühler Ø 2,5x40 mm**  
Ltot=73 mm - Anschluss M13

Electrolux 0C1564

**413160**



**Niveaufühler Ø 2,5x85 mm**  
Ltot=120 mm - Anschluss M13

Electrolux 0A2838 0K3039

**435331**



**Niveaufühler Ø 2,5x51 mm**  
Flansch L=24.5 mm - Ltot=75 mm

Electrolux 002632

**435306**



**Niveaufühler Ø 2,5x103 mm**  
Ltot=135 mm - Anschluss M13

Electrolux 003878 0C1201 0H6627 0K2066

**434885**



**Niveaufühler Ø 2,5x68 mm**  
Ltot=104 mm - Anschluss M13

Electrolux 007033 0C4098

**610643**




**Niveaufühler Ø 2,5x103 mm [KIT]**

Electrolux 0C5379



## Fühler


**413157**



**Niveaufühler Ø 2,5x104 mm**  
Flansch L=24.5 mm - Ltot=128 mm

Electrolux 002694 003084 0F0010 0K8460  
0KE754 482679300

**310633**



**Niveaufühler Ø 2,5x180 mm**  
Ltot=217 mm - Anschluss M13

Electrolux 0C7128

**435537**



**Niveaufühler Ø 2,5x107 mm**  
Ltot=143 mm, Anschluss M13

Electrolux 0C1086

**436326**



**Niveaufühler Ø 2,5x183 mm**  
Ltot=220 mm - Anschluss M13

Electrolux 0C1105

**413166**



**Niveaufühler Ø 2,5x118 mm**  
Ltot=155 mm - Anschluss M13

Electrolux 053909 0C0438

**413174**



**Niveaufühler Ø 2,5x178 mm**  
Ltot.=187 mm

Electrolux 0F0050 0K8485 482697600


**433589**



**Niveaufühler Ø 2,5x123 mm**  
Ltot=158 mm - Anschluss M13

Electrolux 0C1055

**438207**



**Niveaufühler Ø 2,5x205 mm**  
Ltot=235 mm - Anschluss M13

Electrolux 005879 0C0439

**413173**



**Niveaufühler Ø 2,5x154,5 mm**  
Flansch L=24.5 mm - Ltot=175 mm

Electrolux 004891 005235 0K2064

**413162**



**Niveaufühler Ø 2,5x238 mm**  
Ltot.=249 mm

Electrolux 0F0049 0K8459 482678500



## Fühler

**427522**



**Niveaufühler Ø 13x78 mm**  
Anschluss M4

Electrolux 0G0209 0H9789 0K2996 0K4871  
0KC030

**428350**



**Temperaturfühler PT100**  
Birne Ø 5x100 mm da -100 a +450°C - kabel  
2000 mm

Electrolux 0H6478 0H6482

**433632**



**Temperaturfühler PT100**  
Birne Ø 3x90 mm, da -100 a +450

Electrolux 0H2430 0K8027 0K8028

**344805**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 4x70 mm; kabel silikon L=1800 mm

Electrolux 002615 0C5342 0F0087 0K0676  
0K8490 0K9704 0KE606 0KE749  
482699100

**428491**



**Temperaturfühler PT100**  
Birne Ø 3.5x220 mm; kabel 2000 mm

Electrolux 0H6481

**615561**



**Temperaturfühler TCK**  
Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150; kabel  
L=2000 mm

Electrolux 0C3457

**411534**



**Temperaturfühler PT100**  
bulbo Ø 4x31 mm; kabel L=1500 mm; -100 ÷  
+450 °C

Electrolux 058953

**433986**



**Temperaturfühler TCK**  
Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - kabel  
L=500 mm

Electrolux 0C0324 0C6538

**411533**



**Temperaturfühler PT100**  
Birne Ø 4x60 mm; kabel L=1300 mm

Electrolux 056675 058669

**433985**



**Temperaturfühler TCK**  
Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150; kabel  
L=800 mm - AOS - für Heizkörper AOS

Electrolux 0C0325

## Fühler

**433984**



**Temperaturfühler TCK**

Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150; kabel L=1100 mm

Electrolux 0C0326 0C6539

**584095**



**Einstechfühler single point**

Birne Ø 3,5x100 mm; Kabel L1=670mm - L2=1650 mm; flange 74x30 mm

Electrolux 0C4241\_ 0CB213

**317210**



**Temperaturfühler 90°**

Birne Ø 4x70 mm, kabel L=500 mm, Verbinder Lumberg

Electrolux 0C7028

**584096**



**Einstechfühler multipoint**

Birne Ø 3,5x100 mm; Kabel L1=670mm - L2=1600 mm; Flansch 74x30 mm

Electrolux 0C4240\_ 0CB214

**436169**



**Einstechfühler 90°**

kabel L1=1000 mm - L2=1500 mm, flansch 74x30 mm

Electrolux 0C0972

**584097**



**Einstechfühler multipoint LEV A Touch from SN 015 to 7391**

Bulb Ø 3,5x100 mm; cable L1=900 mm - L2=1770 mm; flange 74x30 mm

Electrolux 0C6574\_ 0CB236

**584092**



**Einstechfühler single point**

Birne Ø 3,5x100 mm; Kabel L1=900mm - L2=1790 mm; Flansch 74x30 mm

Electrolux 0C6573\_ 0CB215

**344977**



**Einstechfühler 90°**

Birne Ø 3,5x90 mm; Kabel L1=1550mm - L2=1570 mm; Flansch 74x30 mm

Electrolux 007094

**584094**



**Einstechfühler multipoint (Ab SN. 7401)**

Birne Ø 3,5x100 mm; Kabel L1=900mm - L2=1800 mm; Flansch 74x30 mm

Electrolux 0C6574\_ 0CB216

**344989**



**Einstechfühler 90°**

Birne Ø 3,5x90 mm; -40 ÷ +250; kabel L=1600 mm; Flansch 39.5x20x10 mm

Electrolux 0C0225

## Fühler

**345053**



**Einsteckfühler 90°**

Birne Ø 3,5x95 mm; Kabel L1=1000 mm - L2=1560 mm

Electrolux 006983

**436423**



**Einsteckfühler 90° multipoint**

Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; kabel L1=1045 mm - L2=1800 mm; flansch 74x30 mm

Electrolux 0C1212

**344759**



**Einsteckfühler 90°**

Birne a 6 point Ø 3,5x96 mm; kabel L=1550 mm

Electrolux 007093

**433758**



**Einsteckfühler 90°**

Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=1300 mm - L2=1840 mm; flansch 74x30 mm

Electrolux 0C1404

**436424**



**Einsteckfühler 90°**

Birne Ø 3,5x96 mm; Kabel L=1050 mm; externes Kabel L = 1850 mm

Electrolux 0C1213

**316881**



**Einsteckfühler 90° single point AOSQ**

birne Ø 3,5x100 mm; kabel L1=700 mm - L2=1600 mm, flansch 74x30.5 mm

Electrolux 0C4241 0CB213\_

**344752**



**Einsteckfühler 90° da sn. 250**

Birne Ø 3,5x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1600 mm; flansch 74x30 mm

Electrolux 007063

**433980**



**Einsteckfühler 90°**

Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; kabel 950 mm

Electrolux 006982

**436166**



**Einsteckfühler 90° bis SN. 418**

frühler Ø 3,5x110 mm; Kabel L1=1200 mm - L2=2000 mm

Electrolux 0C0967

**434992**



**Einsteckfühler 90°**

Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; kabel L=3300 mm

Electrolux 0C1383

## Fühler

**312865**



**Einsteckfühler 90° - AOSQ T.C.Multipoint**  
 Birne Ø 3,5x100 mm; kabel L1=610 mm - L2=1600 mm

Electrolux 0C4240 0CB214\_

**438252**



**Einsteckfühler 90°**  
 Birne Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L=3200 mm

Electrolux 006527

**344766**



**Einsteckfühler 90° Ab SN. 250**  
 Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; kabel L1=1500mm - L2=1045 mm; flansch 74x30 mm

Electrolux 007109 0C0956

**615559**



**Einsteckfühler TC "K" für 20 grids offen**  
 fröhler L=150 mm; kabel L1=940 mm - L2=1700 mm; single point

Electrolux 0C3456

**436378**



**Einsteckfühler 90°**  
 Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 0C1164

**323427**



**Einsteckfühler multipoint**  
 fröhler L=130 mm; Birne Ø 3,5x95 mm; kabel L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6574 0CB216\_Lev 0CB236\_Lev  
 \_B\_C\_K\_fro \_A\_Touch\_fr  
 m\_SN\_7401 om\_SN\_015\_  
 to\_SN\_7391

**345049**



**Einsteckfühler 90° PT1000**  
 Birne Ø 4x96 mm - fröhler L=150 mm - kabel L1=1200 mm - L2=1850 mm

Electrolux 002821

**323397**



**Einsteckfühler single point**  
 fröhler L=130 mm; Birne Ø 3,5x95 mm; kabel L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6573 0CB215\_

**436361**



**Einsteckfühler 90° multipoint**  
 Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1400 mm - L2=2000 mm - flansch 74x30 mm

Electrolux 0C1146

**533020**



**Kerntemperaturfühler**  
 fröhler L=152 mm; Birne Ø 3,5x95 mm; kabel L1=950 mm - L2=1650 mm

Electrolux 0C1606

## Fühler

**531941**



**Einstechfühler**

frühler Ø 3,5x95 mm; Kabel L1=460 mm - L2=1740 mm

Electrolux 0C1522

**344804**



**Einstechfühler PT100**

Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - frühler 1200 mm; kabel mit gaine 2180 mm; 2 faston Runde

Electrolux 0E3423 0H2363 0H2364 0K7782  
0K7785 0K8594 0KE450

**345002**



**Einstechfühler PT1000**

frühler L=150 mm - Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=450 mm - L2=1640 mm

Electrolux 006192

**345052**



**Einstechfühler**

Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - kabel mit gaine 1700 mm; faston

Electrolux 0K8488

**344762**



**Einstechfühler PT1000**

frühler L=150 mm - Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1400 mm

Electrolux 006174

**411535**



**Einstechfühler mit Anschluss 90°**

Birne Ø 4x100 mm; kabel L1=690 mm - L2=1800 mm

Electrolux 059002

**344765**



**Einstechfühler PT1000**

frühler L=150 mm - Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 003094 003853 0F0085 0H6499

**411538**



**Einstechfühler PT100**

Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - Anschluss M12

Electrolux 055472 0K2962

**344755**



**Einstechfühler PT1000**

Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=530 mm - L2=1550 mm; faston fem.

Electrolux 002673 0F0084 0K8487 482698600

**344994**



**Einstechfühler**

Birne Ø 4x100 mm; kabel L1=550 mm, L2=1500 mm - mutter Ø 14 mm

Electrolux 0H2447 0K8050 0K8206 0K8519

## Fühler

**428498**



**Einsteckfühler PT100**

Birne Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; kabel L1=480 mm - L2=1450 mm

Electrolux 0H6492 0H6497 0T3795

**425595**



**Temperaturfühler EWF1007**

L= 160 mm; M10; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0H9845 0K2997 0K5047

**533021**



**Einsteckfühler**

frühler L=155 mm; kabel L1=510 mm - L2=1455 mm

Electrolux 0C1607

**542998**



**Lambda fuehler**

L=900 mm

Electrolux 0CK168

**428494**



**Einsteckfühler PT100**

Birne Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=1080 mm - L2=2590 mm

Electrolux 0H6493 0H6498

**434005**



**Lambda fuehler Ø 12x48 mm**

Electrolux 006995 0C6465

**428495**



**Einsteckfühler PT100**

Birne Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=460 mm - L2=1950 mm

Electrolux 0H6490 0H6494

**413967**



**Niveauregler 24V 50/60Hz**

8 pin; kontakte relé 10A 250V

Electrolux 004064 053266

**435337**



**Einsteckfühler PT1000 multipoint**

Birne Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- kabel L1=530 mm - L2=170 mm

Electrolux 006525

**413163**



**Niveauregler 24Vac 50/60Hz**

kontakte Relais 10A 250V

Electrolux 004894 053913



## Fühler

**413164**



**Niveauregler 24V**  
kontakte Relais 5A 250V

Electrolux 056496

**312414**



**Kabel für fuhler lambsa**

Electrolux 0C6110

**413159**



**Niveauregler 230V 50/60Hz**  
RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458  
088196 0A8502 0C0937 0H6151  
0K9194 0KE598

**442066**



**Nippel M15**  
H=17,5 mm; bohrung Ø 8,6 mm

Electrolux 002623 0F0159

**438594**



**Feder fixer für Birne Ø 6 mm**

Electrolux 057519 066823

**323404**



**Kabelbaum**  
für Lambdasonde; L=350/L=830 mm

Electrolux 0C6531

**586349**



**Einstechfühlerhalter Ab SN. 7401..**  
dim. 35x35x18 mm

Electrolux 0CB144

**437773**



**Kabel L=1145 mm für Niveauelektrode**  
faston plain F/F 6=>8 mm

Electrolux 002763

**531709**



**Einstechfühlerhalter Bis SN. 7391..**  
dim. 30x18x25 mm

Electrolux 0C1505

**615840**



**kabel L=600 mm für Niveauelektrode**  
faston plain F/F 7 mm

Electrolux 0C3678



## Fühler

**411351**



**Kabel Niveauelektrode L=1200 mm**  
faston F6.3 mm

Electrolux 055360 0K2951

**310561**



**Dichtung 82,5x69,5x4 mm**

Electrolux 006994

**518831**



**Halterung**

Electrolux 0K8371

**582516**



**Flansch für Sonde 70x70 mm**  
Øint. 12 mm

Electrolux 0C4244

**526492**



**Halter 25x15x9.5 mm**

Electrolux 006175

**317914**



**Stoepsel**

Electrolux 0C4872

**526838**



**Halter M6 20x20 mm**

Electrolux 002674 0K2277 0K9619 0KD468

**437903**



**Distanzstueck Ø 8xh14 mm**

Electrolux 002633 0F0161

**319650**



**Dichtung 70x70x3 mm**

Electrolux 0C4093

**442174**



**Fuhler dichtung Ø 4,5x8÷11x22,50H mm**

Electrolux 002701 0F0158

## Temperaturregler

**429736**



**Digital thermostat EWPC800T**

230 V; Eingang: TcK-Sonde; Relaisausgang 8  
(3) A 250V; 72 x 72 mm; Schablone Ø 61 mm

Electrolux 0K1625

## Potentiometer

**413122**



**Potentiometer 0,6KOhm**

Halbmondachse Ø 6x4,5 L=14 mm; kabel  
L=190 mm ; gevinde M9

Electrolux 0C0974

**532403**



**Buchse potentiometer**

Electrolux 0C1560

## Membran -Befehle

**611565**



**Folientastaturen 420x107mm**  
FCS061

Electrolux 0C2482

**532090**



**Folientastaturen 680x115 mm**  
FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux 0C1529

**535579**



**Folientastaturen**

Electrolux 0C1655

**440713**



**Folientastaturen 680x130 mm**

Electrolux 003832 0KE778

## Membran -Befehle

**526509**



**Folientastaturen 800x100 mm**  
FCV

Electrolux 006035

**581970**



**Folientastaturen 160x460 mm**

Electrolux 007058

**520411**



**Folientastaturen 800x111 mm**  
FCV

Electrolux 0A5329

**317197**



**Folientastaturen 447x107 mm**  
FCV

Electrolux 0C5509

**440715**



**Folientastaturen**  
FCV

Electrolux 002719

**310582**



**Folientastaturen 158x890 mm**

Electrolux 0C6549

**585289**



**Folientastaturen 62x160 mm**

Electrolux 0KZ179

**310578**



**Folientastaturen 640x158 mm**

Electrolux 0C6548

**433973**



**Folientastaturen 460x160 mm**  
AOS061

Electrolux 007057

**310584**



**Folientastaturen**  
dim. 1545x158 mm

Electrolux 0C6550

## Membran -Befehle

**584031**



**Folientastaturen 72x368 mm**

Electrolux 092536

**310597**



**Folientastaturen 510x160 mm**  
ONE, LIV.C

Electrolux 0C4949

## Summer

**434776**



**Alarmgeber M4, 230V**  
65-75dB

Electrolux 0G1057 0H6572 0H6596 0K2031

**317530**



**Platine**

Electrolux 055368 0675401000 0A2504 0A2505  
0CA485 0CA489 0F0169 0KN825

**459561**



**Fitting plate**  
für buzzer 317530

Electrolux 0CA260 0TTK40

## Wärmedichtung

**433978**



**Dichtung Backofentüren 480x510 mm**  
AOS 6 GN 1/1

Electrolux 006992 0C1496

**410058**



**Dichtung Backofentüren 450x550 mm**  
für Ofen C7, C7P und CS7

Electrolux 005710 0F0002 482537700

**434008**



**Dichtung Backofentüren 480x755mm**  
AOS 10 GN 1/1

Electrolux 007069 0C1477

**349817**



**Dichtung Backofentüren 430x610 mm**  
Für Ofen 6 GN 1/1

Electrolux 005707

**436429**



**Dichtung Backofentüren 650x750 mm**  
AOS 10 GN 2/1

Electrolux 0543835000 0C1218 0C1887

**349837**



**Dichtung Backofentüren 430x635 mm**  
für Ofen 6 GN 1/1

Electrolux 002828 004226 005713 0KE761

**435050**



**Dichtung Backofentüren 475x1470 mm**  
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C0881 0C1473

**410064**



**Dichtung Backofentüren 640x730 mm**

Electrolux 005706 0H6521

**535852**



**Dichtung Backofentüren 665x1470 mm**  
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C1195 0C1889

**349834**



**Dichtung Backofentüren 665x730 mm**  
für Ofen 10 GN 1/1 und 2/1

Electrolux 002654 004227 005712 0KE753

## Wärmedichtung

**349978**



**Dichtung Backofentüren 450x770 mm**  
für Ofen C10 und CS10

Electrolux 005709 0F0069 482537701

**417313**



**Dichtung Backofentüren 450x720 mm**  
[KIT]  
rot Silikon-Kautschuk; 2  
Winkelsilikonbandseite

Electrolux 0H2423 0K7636 0K8015 482067711

**410091**



**Dichtung Backofentüren 660x1400 mm**  
für Ofen 20 GN 1/1 und 2/1

Electrolux 003995 005711

**349831**



**Dichtung Backofentüren 645x725 mm**  
Interlocking - Silikonkautschuk schwarz;  
Breite 16 mm

Electrolux 055315 0K2968

**349832**



**Dichtung Backofentüren 640x1400 mm**  
für Ofen 20 GN 1/1 und 2/1 serie 57

Electrolux 003088 005705

**417314**



**Dichtung Backofentüren 450x1360 mm**  
2 verstärkte Silikonschläuche;  
Silikonkautschuk rot

Electrolux 0H2424 0K7635 0K7637 0K8016

**349833**



**Dichtung Backofentüren 450x1490 mm**  
Für Ofen C20 und CS20

Electrolux 005708 0F0046 482537702

**349835**



**Dichtung Backofentüren 640x1380 mm**

Electrolux 054986

**349980**



**Dichtung Backofentüren 395x585 mm**  
Interlocking - Silikonkautschuk schwarz;  
Breite 16 mm

Electrolux 054558 055414 0KF019

**428134**



**Dichtung Backofentüren 430x620 mm**  
Juno serie 56 - 6 GN 1/1

Electrolux 0H6668 0K2083

## Wärmedichtung

**421469**



**Dichtung Backofentüren 620x715 mm**  
Juno serie 56 - 10 GN 1/1

Electrolux OK1833

**428141**



**Dichtung Backofentüren 414x620 mm**  
profile 14x23,5 mm - for Juno Ofen serie 5511-3

Electrolux 0H6655

**427933**



**Dichtung Backofentüren 620x735 mm**  
Juno serie 56 - 10 GN 1/1

Electrolux 0G2086 0H6669

**414390**



**Dichtung Backofentüren (Meterware)**

Electrolux 0K7513 0K9171

**427959**



**Dichtung Backofentüren 1337x627 mm**  
Juno serie 56 - 20 GN 1/1

Electrolux 0H6641

**440304**



**Dichtung Backofentüren L=3520 mm**

Electrolux 0H2270 0K7510

**427987**



**Dichtung Backofentüren 627x1321 mm**  
förmigen Boden

Electrolux 0H6657


**610926**



**Dichtung Backofentüren (Meterware)**

Electrolux 0H2653 0K9170

**427988**



**Dichtung Backofentüren 777x1345 mm**

Electrolux 0H6660

**414116**



**Dichtung Backofentüren L=3000 mm**

Electrolux 0K9170\_K10



## Wärmedichtung

**427929**



Dichtung Backofentüren (Meterware)

Electrolux 0G1819 0H6767

**427907**



Dichtung Backofentüren 260x290 mm  
EHP - MINICOMBI

Electrolux 0E3680 0KB662

**438532**



Dichtung Backofentüren L=1133 mm  
Schwarz

Electrolux 054850

**527665**



Backofendichtung

Electrolux 0C9449

**417310**



Dichtung Backofentüren L=1600 mm  
in Schwarz silikone

Electrolux 0H2492 0K8159 482214100


**315416**



Dichtung Backofentüren 410xh340 mm  
for 4GN ofen

Electrolux 0C3027 0C4159

**421530**



Dichtung Backofentüren 595x666 mm  
rot colour - profile 11x13 mm

Electrolux 003384

**417652**



Dichtung Backofentüren 425x470 mm

Electrolux 0H2422 0K7634 0K8014

**410160**



Dichtung Backofentüren 645x715 mm  
mit halbbrett - in silikone Schwarz; larghezza  
24 mm; für ofen FCF 20

Electrolux 053751

**414135**



Dichtung Backofentüren Ø 430 mm

Electrolux 056440 056480

## Wärmedichtung

**410061**



**Türdichtung**  
fv/e-4

Electrolux 053930

**427960**



**Fensterdichtungen L=2000 mm**

Electrolux 0H6637 0H6639

**542951**



**Dichtung Backofentüren 480x510 mm**  
für Ofen 6 GN 1/1

Electrolux 0CK222

**427966**



**Fensterdichtungen L=2200 mm**

Electrolux 0H6636


**346838**



**Dichtung**  
2 x 470 mm, 2 x 585 mm; Lieferung mit Silikon

Electrolux 003256

**349982**



**Fensterdichtungen L=1405 mm**

Electrolux 054557 055412

**435544**



**Schutz für Glastür für Scharnier**

Electrolux 002645 0F0166 0K2944 0K8509  
0KE548

**349986**



**Fensterdichtungen L=2200 mm**  
silikone gummi

Electrolux 055314


**427944**



**Fensterdichtungen L=1700 mm**

Electrolux 0K2082

**435367**



**Fensterdichtungen - L= 5 mt**

Electrolux 053754 057397 057529 057655  
0C1325

## Wärmedichtung

**433679**



**Fensterdichtungen 0,89 mt**

Electrolux 0F0191 0K8584 0KE576

**349836**



**Fensterdichtungen 640x2000 mm**  
silikone gummi - profile 120,8x18,4 mm

Electrolux 002878 0K2279

**427936**



**Fensterdichtungen (Meterware)**  
profile 20,5x15 mm

Electrolux 0H6663

**410063**



**Fensterdichtungen Ø 490mm**

Electrolux 002837

**412430**



**Fensterdichtungen L=1685 mm**  
AR10 ES

Electrolux 0H2421 0K8006

**433661**



**Hordenwagendichtung 60x610 mm**  
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C0899 0C1484

**410158**



**Fensterdichtungen L=1500 mm**  
silikone gummi; profile 36x14,5 mm

Electrolux 003680


**310989**



**Hordenwagendichtung 60x657 mm**  
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C4121

**410157**



**Fensterdichtungen 640x2000 mm**  
silikone gummi - profile 16x17,4 mm

Electrolux 003739

**436407**



**Hordenwagendichtung 60x744 mm**  
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C1196 0C1890

## Wärmedichtung

**310450**



**Hordenwagendichtung 60x809 mm**  
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C4131

**427989**



**Hordenwagendichtung L=508 mm**  
Juno serie 56 - 20 GN 1/1

Electrolux 0H6661

**318196**



**Hordenwagendichtung L=658 mm**  
FCF/G 20 GN

Electrolux 0H6662 0K2102

**410050**



**Hordenwagendichtung L=660 mm**  
FCV/E 20 GN

Electrolux 006176

**585578**



**Dichtung 605x1280 mm**

Electrolux 0PE736 20206108

## O-ring



### O-ring

- 532922** 1,78x6,75 mm NBR
- 438348** 1,78x20,35 mm NBR
- 435418** 2,62x47,30 mm NBR
- 419124** 3,00x41,00 mm Silicone
- 416521** 3,00x79,50 mm VITON
- 438162** 3,53x28,17 mm VITON
- 525970** 3,53x29,75 mm VITON
- 438163** 3,53x31,34 mm VITON
- 318848** 3,53x40,87 mm EPDM
- 439494** 3,50x41 mm
- 438465** 5,34x37,47 mm EPDM
- 435067** 5,34x56,52 mm NBR

## Dichtungen

**349603**



Flachdichtung Ø 10x18x2 mm - Fiber

Electrolux 054283 0KJ962

**442132**



Dichtung Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

**348246**



Flachdichtung Ø 11x18,5x2 mm - Fiber

Electrolux 003165 0S1143

**442072**



Dichtung Ø 39x60x7 mm

Electrolux 002610 0F0167 0K1839 0KG585

**344379**



Flachdichtung Ø 34x44x2 mm - Fiber

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

**438466**



Dichtung Ø 42x59x2 mm

Electrolux 055342

**437904**



Dichtung Ø 17x74x11 mm

Electrolux 002634 0C7016 0F0168 0KI011

**441572**



Dichtung Ø 59x85x7 mm

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

## Dichtungen

**434002**



Dichtung 84x94x12 mm

Electrolux 007005

**436380**



Dichtung 117x102 mm

Electrolux 0C1168

**436405**



Dichtung 125x85 mm

Electrolux 0C1194

**310565**



Dichtung kamin 100x135x3,5 mm

Electrolux 0C7015

**442070**



Dichtung 40x60x2 mm  
Ø 20 mm

Electrolux 002614 0F0074

**349977**



Abdeckung  
Dimensionen 40x21x145 mm - sp.4 mm

Electrolux 003749

**322406**



Dichtung 70x28x7 mm

Electrolux 0C4088

**349465**



Flachdichtung Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

**433989**



Dichtung 91x91x4 mm

Electrolux 007053

**367599**



Flachdichtung Ø 13x24x2,6 mm EPDM

Electrolux 0CB248

## Dichtungen

**441240**



Dichtung Ø5.5x4 mm

Electrolux 056419

---

**442112**



Dichtung Ø 6x16x1 mm  
Halbmondachse - für Knebel

Electrolux 003955 0C3796 0F0164

---

**442065**



Dichtung Ø 15x20x1 mm (50 pcs)

Electrolux 002624 0F0165

---

**410159**



Dichtung Ø 4,5x14xh3 mm

Electrolux 053816 0KE998

---

**322126**



Dichtung Ø 17x22x1,5 mm

Electrolux 0C4201

---



## Sonstiges

**526914**



Dichtung Ø 47x90x18,5 mm

Electrolux 0C6200

**370518**



Dichtung für boiler 73x73x4 mm

Electrolux 0C4963

**413127**



Dichtung

Electrolux 0H6667

**420505**



Dichtung

Electrolux 0H6646

## Schmiermittel und Dichtstoffe

**440176**



Dicht-und Klebstoffe rot Tmax 300°C;  
für Ofendichtung ; Schläuche 310 ml

Electrolux 003926    0CB101    0H7010    0K3202

**427810**



Kleber schwarz SILASTIC 732 RTV  
Schläuche 310 ml ; Temperaturbeständigkeit  
-60 ° C bis 205 ° C.

Electrolux 0H7009    0K9901    0KU157

## Schmiermittel und Dichtstoffe

**441817**



**Dicht- und Klebstoffe HT Tmax 350°C - 100 gr**  
mit dispenser - für dichtung Ofen

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

**440719**



**Wärmeleitpaste - 100 gr**  
für kontakt thermostat

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934  
0G2189 0G6854

**584129**



**Fettlöser RAPID GREASE C41 6x1lt**  
Produkt mit gewissen Einschränkungen  
Transport (ADR)

Electrolux 0S2292

## Reinigungsmittel

**585498**



**Reinigungspulver C-23 (100 tabs)**

Electrolux 0S2392

**533571**



**Reiniger Extra Strong C20 - 1 Tank 5 lt**  
Produkt mit gewissen Einschränkungen  
Transport (ADR)

Electrolux 0HB326 0S0544 0S0844 0S1192

**585500**



**Klarspüler und Entkalker C-25 (50 tabs)**

Electrolux 0S2394

**315536**



**Klarspüler Extra Strong C21 - 1 Tank 5 lt**  
Produkt mit gewissen Einschränkungen  
Transport (ADR)

Electrolux 0S0909 0S1193 0S2283

## Reinigungsmittel

**344234**



**Flüssiger Entkalker; LIME A WAY EXTRA - 1 Kanister 5l**  
 Um Kalkablagerungen zu entfernen - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux 0S0315 0S0840 0S1196 0T0110

**589392**



**Flüssiger Entkalker; C30 - 2 x Kanister 5 lt**  
 Um Kalkablagerungen zu entfernen - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux 0S2362

## Sonstiges

**440630**



**Aluminiumklebeband Tmax. 300°C; H=50 mm x 50 mt.**

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

## Rolle

**525476**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 100x30 mm - verchromt**  
 Schraubbefestigung M10+M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

**418021**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt**  
 Schraubbefestigung M12+M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

**533036**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 100x30 mm**  
 Vercromt. Acshe fixen Ø 12x30H mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 005182 0C1631

**418866**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm**  
 Vercromt. Schraubbefestigung M12+M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 0E5327 0K6717 0KE288 461208704

## Rolle

**535554**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt**

achsche fixen Ø 12x30H mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 007107 0C1632

**200018**



**Schraube M10x80 mm**

Gewinde 35 mm

Electrolux 0W1DA5 0W3274

**347453**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt**

Fixierschaft Ø 19x45H mm; vite M8/19 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 003341 058233

**347462**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm**

Vercromt. Fixierschaft Ø 19x45H mm - vite M8/19 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 003342 058232

**440040**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm**

Schraubbefestigung M12=M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 033133

**347082**



**Expansion Räder auf Schaft Ø 19x22xh46 mm**

Electrolux 003343

## Gitter und Regal

**427844**



**Gitter inox GN 1/2 für Ofen**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0K1040 0KD893

**412019**



**Gitter AISI 304 GN 2/1 für Ofen**  
dim. 650x530 mm

Electrolux 003189 087343

**441444**



**Gitter verchromt für Ofen**  
dim. 450x370x20 mm; für Ofen 4 gitter

Electrolux 005189 054297 921050

**584853**



**Chromgitter, rechts**  
dim. 520xHtot.750 mm; One 101

Electrolux 0C5013

**582844**



**Gitter Aluminium GN 1/1 für Ofen**  
dim. 325x530 mm

Electrolux 0C8532 0S1878


**582238**



**Chromgitter links**  
dim. 530xh760 mm; One 101

Electrolux 0C4861

**300147**



**Gitter inox GN 1/1 für Ofen**  
530x325 mm

Electrolux 0S0868 0TT328 922017

**582239**



**Chromgitter rechts**  
dim. 516xh745 mm; One 101

Electrolux 0C4862

**412162**



**Gitter AISI 304 GN 1/1 für Ofen**  
dim. 530x325 mm

Electrolux 055428 921101

**586299**



**Chromgitter, links**  
One 101

Electrolux 0C5012

## Auffangschale

**427855**



**Backblech GN 1/2**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KI275

**542371**



**Backblech AISI 304 GN 1/1 H=40 mm**  
dim. 530x325x40 mm; Kapazität 6 liter

Electrolux 0S0897 329244

**442472**



**Pfanne 370x450x35 mm**

Electrolux 005188 054296

**542372**



**Backblech AISI 304 GN 1/1 H=65 mm**  
dim. 530x325x65 mm; Kapazität 8,8 liter

Electrolux 0S0898 OTT466 329246

**427776**



**Backblech GN 1/2 H=40 mm**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KB698

**542347**



**Backblech AISI 304 GN 2/1 H=20 mm**  
dim. 650x530x20 mm; Kapazität 5 liter

Electrolux 0S0923 329142

**427851**



**Backblech GN 1/2 H=40 mm**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KI553

**542349**



**Backblech AISI 304 GN 2/1 H=40 mm**  
dim. 650x530x40 mm; Kapazität 10 liter

Electrolux 0S0925 329144

**542370**



**Backblech AISI 304 GN 1/1 H=20 mm**  
dim. 530x325x20 mm; Kapazität 3 liter

Electrolux 0S0896 329242

**542350**



**Backblech AISI 304 GN 2/1 H=65 mm**  
dim. 650x530x65 mm; Kapazität 18 liter

Electrolux 0S0927 329146

## Filter

**526469**



**Fettfilter für Ofen**  
dim. 460x331x55 mm

Electrolux 006310 0K1033 0K9190 0KD593

**441913**



**Fettfilter für Ofen**  
dim. 460X580X69 mm

Electrolux 005164 005918 0G2238 0K1034  
0K9193 0TT745 922178

**526687**



**Fettfilter für Ofen**  
dim. 460x582x70 mm

Electrolux 003774 921700

**441518**



**Fettfilter für Ofen Ø 148 mm**

Electrolux 054327 0C3058

## Füße

**440849**



**Buchse für verstellbaren Fuß Ø 56,5 mm**

Electrolux 054274

**442055**



**Gerätefüß in neoprene schwarz Ø 18xM6**  
H=20 mm; mit schraube H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405



## Füße

**323899**



**Gerätefuß Verstellbar INOX 2" -  
H=135÷210 mm**  
Flansch 74x74 mm; fuss Ø 116 mm

Electrolux 0C4823

**440845**



**Gerätefuß Verstellbar 2"**  
Flansch 74x74 mm

Electrolux 005025 0K1577

**526314**



**Gerätefuß Ø 50x132 mm INOX**

Electrolux 006699

**319562**



**Gerätefuß Verstellbar 2" INOX**  
H=190-250 mm, Flansch 74x74 mm

Electrolux 0C4824

**441457**



**Gerätefuß Verstellbar AISI 304 Ø 2" -  
H=150÷223 mm**

Electrolux 059218 0KT758

**433664**



**Gerätefuß Verstellbar Ø 44,5 mm -  
H=190÷290 mm**  
Flansch 73x73 mm

Electrolux 007090

**442158**



**Gerätefuß 2" AISI 304 H=160 mm**

Electrolux 002845 0KE762

**526710**



**Gerätefuß Ø 56,5x107 mm**  
schraube fixe M10

Electrolux 003703

**438485**



**Gerätefuß Verstellbar AISI 304 Ø 2" -  
H=145÷220 mm**  
Flansch 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

**349538**



**Gerätefuß inox Ø 2" - H=125 mm**

Electrolux 053792 056927 080942

## Füße

**412047**



**Füße**

**Electrolux** 0H2317 0K7640 481656500

---

**441449**



**Fusseinschraubteil Ø 52xh38,5 mm**

**Electrolux** 054275

---