


ELECTROLUX

Catalogue Pièces Détachées Fours



ELECTROLUX FOURS

**COMPOSANTS
GAZ**

**COMPOSANTS
ELECTRIQUES**

**COMPOSANTS
EAU**

**COMPOSANTS
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES**

JOINTS

CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

Allumeurs

310755



Allumeur 2 sorties 250mA
220/240V 50/60Hz 17VA

Electrolux 0C4105 0G5947

Bougies d'allumage

533087



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x30 mm
raccord F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - câble L=450 mm

Electrolux 0831818800 0C1771

435505



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x42,5 mm
bride 38x17 mm; câble L=700 mm

Electrolux 005920

438208



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x33 mm
bride 51x23 mm - câble L=650 mm

Electrolux 005910

433582



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x45 mm
raccord Ø 6; câble L=1160 mm; faston F2,8 mm - Ø 6 mm

Electrolux 0C1137 0C2189

438209



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x33 mm
bride 51x24 mm - câble L=450 mm

Electrolux 005911

700382



Bougie d'allumage AOS
2 x câble L=385 mm, faston 2,8 mm; 1 x câble L= 445 mm, faston 4,8 mm

Electrolux 0C4461_ 0C4462_

433733



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x35 mm
bride 38x17 mm - câble L=600 mm

Electrolux 0C1134

310761



Joint bougie d'allumage

338211



Bougie d'allumage - Ø 6x44 mm
électrode L=8,0x2 mm
raccord M4x1 mm

Electrolux 002564 004125 059380 0G2265
0H6628 0H6708

Bougies d'allumage

337983



Bougie d'allumage - isol. Ø 6x44 mm
électrode L=13,0x2 mm
 raccord M4x1 mm - L=65 mm

Electrolux 051565 051977 056754 058135
 0C3195 0C8653 0G0083 0H6630
 0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

416306



Bougie d'allumage - isol. Ø 6,9x44 mm
électrode L=16,6x2 mm
 raccord Ø 4 mm; L=71,4 mm

Electrolux 052610 056640 056720 059988
 0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

416307



Bougie d'allumage - isol. Ø 9x60 mm
électrode L=24x32 mm

Electrolux 002344

435188



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x60 mm
électrode L=21,0x3 mm
 raccord Ø 6,35x12 mm - L=110 mm

Electrolux 0H6803 0K2369

416301



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x60 mm
électrode L=31x21x3 mm
 raccord Ø 6,35 mm; Ltot.=106

Electrolux 002637

546589



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x51 mm
 bride 38x17 mm - raccord Ø 6 mm - AOS

Electrolux 0C5273

435330



Bougies contrôle - isol. Ø 9,5x60 mm
électrode L=31x31x3 mm
 raccord Ø 4 mm L=107 mm

Electrolux 002638

416317



Bougie contrôle - isol. Ø 9x60 mm
électrode L=33x25 mm

Electrolux 002343

433730



Bougie contrôle - isol. Ø 9,5x50 mm
électrode L=50x3 mm
 bride 24x17 mm - câble L=520 mm avec
 faston F5 mm

Electrolux 0C1049

316418



Bougie d'allumage
 câble L= 1200 mm, faston F6.3 mm

Electrolux 0C7418

Bougies d'allumage

433581



Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x35 mm
électrode L=35x35x3 mm
 raccord faston

Electrolux 0C1068

338347



Raccord bougie M10x1 - Øint. 7x11 mm

Electrolux 003610 056641 057960 0G2227
 0K5791

310761



Joint bougie d'allumage
 pour 700382

Electrolux 0C4104

Câbles d'allumage

411216



Câble d'allumage L=1000 mm
 faston F2,8-Ø 4 mm

Electrolux 003755

546591



Câble d'allumage L=900 mm
 F2.8xØ 6 mm - pour bougie d'allumage four
 AOS

Electrolux 0C5329

546592



Câble d'allumage L=580 mm
 F2.8xØ 6 mm - pour bougie d'allumage four
 AOS

Electrolux 0C5327

546590



Câble d'allumage L=1040 mm
 F2.8xØ 6 mm - pour bougie d'allumage four
 AOS

Electrolux 0C5328

Câbles d'allumage

435177



Câble d'allumage L=1650 mm
cosse Ø 2,4-Ø 4 mm

Electrolux 0A5295 0C7190 0G4357

411215



Câbles pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 003082

411348



Câbles pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 005384

411339



Câblage pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 006397

441011



Câbles pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 0C0760

411212



Câbles pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 006023 0KC469

519246



Câbles pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 0C0759

426379



Câble HT en cuivre-glavanisé 2,5 mmq
(vendu au mètre)

Electrolux 0K0006 0K0762 0K3274 0KC054
0KC240

435503



Câbles pour bougies d'allumage (KIT)

Electrolux 003083 006024 0K0788 0K0791

459575



Faston

Electrolux 0C8151

Câbles d'allumage

411353



Gaine Øext 8 mm (vendu au mètre)

Electrolux 051864

Veilleuses

435415



Veilleuse 3-voies

Electrolux 054032

338025



Veilleuse 2-voies Target
bride 71x29 mm

Electrolux 003527 003635 004124 004283
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

441561



Injecteur pour veilleuse 2 x Ø 0,45 mm
L=11,50 mm

438399



Raccord M10x1 Øint. 4 mm

435414



Injecteur pour veilleuse 2 x Ø 0,25 mm GN
L=11,50 mm

338347



Raccord bougie M10x1 - Øint. 7x11 mm

435366



Injecteur pour veilleuse 1 x Ø 0,20 mm GPL
L=11,50 mm

338218



Injecteur pour veilleuse Ø 0,27 mm GN

338211



Bougie d'allumage - Ø 6x44 mm électrode
L=8,0x2 mm

Veilleuses

338208



Veilleuse 3-voies

Electrolux 057411

338211



Bougie d'allumage - Ø 6x44 mm électrode L=8,0x2 mm

338109



Injecteur pour veilleuse Ø 0,51 mm GN

338108



Injecteur pour veilleuse Ø 0,25 mm GPL

338107



Injecteur pour veilleuse Ø 0,30 mm GPL

337989



Veilleuse 3-voies

Electrolux 058146 058502

338211



Bougie d'allumage - Ø 6x44 mm électrode L=8,0x2 mm

338109



Injecteur pour veilleuse Ø 0,51 mm GN

338108



Injecteur pour veilleuse Ø 0,25 mm GPL

338107



Injecteur pour veilleuse Ø 0,30 mm GPL

337987



Veilleuse 3-voies

avec injecteur multigaz Ø 0,35 mm; avec étrier de fixation à 3 positions; raccord olive pour Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976
058329 0C8652 0H6331 0K7809

338309



Corps de veilleuse avec injecteur Ø 0,35 mm

Electrolux 052686

Veilleuses

438399



Raccord M10x1 Øint. 4 mm
pour tuyau gaz Ø 4 mm L=10,5 mm

Electrolux	046755	052125	0G2219	0G2958
	0K5753	0KE882	0KL495	

338335



Bicône Ø 4 mm

Electrolux	053666	0HB433
-------------------	--------	--------

338007



Bicône Ø 4 mm
pour veilleuse TARGET

Electrolux	059161	0G2262
-------------------	--------	--------

338070



Bicône Ø 4 mm
pour veilleuse

Electrolux	053665	0G2291
-------------------	--------	--------

Injecteurs gaz



Injecteur gaz M10x1 CH12

440884	Ø 1,35 mm GPL	0A2533
438494	Ø 1,45 mm GPL	0A2091
441138	Ø 1,55 mm GN	0A2103
411966	Ø 1,65 mm GPL	0A2141
438603	Ø 1,80 mm GPL	056793
441136	Ø 1,95 mm GN	0C0141
441139	Ø 2,00 mm GN	0A2102
438288	Ø 2,20 mm GN	0A2083
441133	Ø 2,25 mm GN	0A2475
441142	Ø 2,30 mm GN	0A2081
583621	Ø 2,35 mm GN	0A5356
441137	Ø 2,40 mm GN	0A2104
459537	Ø 2,45 mm GN	058980
438658	Ø 2,50 mm GN	059382
440651	Ø 2,55 mm GN	059529
441289	Ø 2,70 mm GN	056795
441422	Ø 2,80 mm GN	059383
441363	Ø 2,85 mm GPL	059358
442160	Ø 3,40 mm GN	002782
440988	Ø 3,50 mm GN	0A5170
438697	Ø 3,60 mm GN	059359
520393	Ø 3,70 mm GN	0A2299
442059	Ø 3,80 mm GN	002979
441134	Ø 4,00 mm GN	0A2306
442156	Ø 4,35 mm GN	002863
442155	Ø 4,50 mm GN	002864
436641	Ø 5,00 mm GN	0A2106



Injecteur gaz

411977	Ø 1,05 mm GPL	050501
411968	Ø 1,20 mm GPL	026213
411946	Ø 1,50 mm GN	025954
411969	Ø 1,80 mm GPL	025867
411944	Ø 1,85 mm GN	025868
411942	Ø 2,00 mm GN	026720
411948	Ø 2,20 mm GN	026214
411951	Ø 2,25 mm GN	051472
411954	Ø 3,15 mm GN	057650



Injecteur pour veilleuse

338218	Ø 0,27 mm GN	059215
338136	Ø 0,75 mm GC	059381



Injecteur pour veilleuse

338108	Ø 0,25 mm GPL	054593
338107	Ø 0,30 mm GPL	053667
338109	Ø 0,51 mm GN	053668
338336	Ø 0,80 mm GC	053803



Injecteur pour veilleuse

435366	1 x Ø 0,20 mm GPL	054286
435414	2 x Ø 0,25 mm GN	054037
441561	2 x Ø 0,45 mm	054038



Injecteur gaz M10x1 CH12

438656	Ø 1,30 mm GPL	059364
338050	Ø 1,45 mm GPL	056470
442157	Ø 1,50 mm GN	002862
526701	Ø 1,55 mm GN	003722
441349	Ø 1,65 mm GPL	054127
440714	Ø 1,75 mm GN	003723
441500	Ø 1,80 mm GN	054631
441563	Ø 1,90 mm GPL	054033
441258	Ø 2,20 mm GPL	055018
441430	Ø 2,25 mm GN	056471
518421	Ø 2,30 mm GN	002865
442082	Ø 2,45 mm GN	002267
442107	Ø 2,55 mm GPL	003997
442143	Ø 2,75 mm GN	003371
441562	Ø 3,00 mm GN	054034
441558	Ø 3,20 mm GN	054084
441243	Ø 3,30 mm GN	055388
526545	Ø 3,55 mm GN	003987
441253	Ø 3,80 mm GN	055133
526538	Ø 4,10 mm GN	003993

Thermocouples

338315



Thermocouple M9x1 L=1200 mm

raccord special S332 - série 200 - pointe
aluminée

Electrolux	002579	004123	020094	059816
	0G2382	0K2943	0K5728	727757

338206



Thermocouple QUICK M9x1 L= 600 mm

raccord lisse S332 - série 290

Electrolux	004942	057781	058133	059283
-------------------	--------	--------	--------	--------

338325



Rallonge thermocouple M9X1 L=600 mm

écrou femelle M9x1

Electrolux	055032	0A2405	0K2956
-------------------	--------	--------	--------

435413



**Thermocouple interrompu M9x1 L=1000
mm avec câbles L=650 mm**

pointe aluminée

Electrolux	054055
-------------------	--------

338053



Écrou M8x1 mm

pour thermocouple et thermostat

Electrolux	055033
-------------------	--------

Vannes à gaz et accessoires

439850



Vanne gaz Honeywell VK4105A - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz

press. 5-50 mbar; température de travail 0÷60°C; ouverture rapide avec regulateur

Electrolux 005925

338207



Vanne gaz 810 ELETROSIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz

thermocouple raccord M9x1 mm; Pmax entrée gaz 50 mbar; P. sortie gaz 3÷18 mBar - raccords latéral pour pilot et thermocouple

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

440132



Vanne gaz Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz

press. 8-50 mbar; température de travail 0÷60°C; ouverture rapide avec regulateur Hi/Low

Electrolux 006596

337960



Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz

thermocouple raccord M9x1 mm; Pmax entrée 60 mBar; avec régulateur pression perforé

Electrolux 003719

338032



Raccord coudé 1/2" pour 820 NOVA

avec vis et joint torique

Electrolux 0A5398

338166



Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF - 220V 60Hz

thermocouple raccord M9x1 mm; Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3÷30 mBar; dispositif de lent allumage 3÷5 mBar

Electrolux 006182

614000



Support pour bobine vanne gaz Ø 13 mm

avec aimant Ø 11 mm

Electrolux 0L1095

352049



Redresseur avec câble L=1000 mm

Electrolux 002715

338192



Vanne gaz 810 ELETROSIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz

thermocouple raccord M9x1 mm - pression de travail 3-18 mBar - temp. de travail 0-60°C; raccords inferieur pour pilot et thermocouple

Electrolux 0A2035

338044



Contact d'allumage pour vanne gaz avec câble L=880 mm

pour 820 NOVA et ELETROSIT S2

Electrolux 004217 056601 0H6997

Vannes à gaz et accessoires

338317



Contact d'allumage pour vanne gaz sans câble
pour 820 NOVA et ELETROSIT S2

Electrolux 054539

582294



Vanne gaz 848 SIGMA Ø 3/47\" data-bbox="663 113 940 153"/>

Electrolux 0C1879

442133



Manette pour NOVA vanne

Electrolux 003704 056452



Injecteur gaz

324756 Ø 4,75x18 mm - H=1 mm **0C4384**
536531 Ø 5,50x18 mm - H=1 mm **0C2442**
436355 Ø 5,70x18 mm - H=1 mm **0C1140**
459607 Ø 5,80x18 mm - H=1 mm **0C2446**
536535 Ø 6,00x18 mm - H=1 mm **0C2445**
526301 Ø 6,25x18 mm - H=1 mm **0C4386**
436354 Ø 7,00x18 mm - H=1 mm **0C1139**
536534 Ø 7,50x18 mm - H=1 mm **0C2444**
436377 Ø 7,80x18 mm - H=1 mm **0C1163**
436356 Ø 8,00x18 mm - H=1 mm **0C1141**
583793 Ø 8,50x18 mm - H=1 mm **0C1143**

310673



Bouchon sortie gaz M10x1
pour vanne gaz NOVA

Electrolux 059474

337958



Vanne gaz 830 TANDEM Ø 1/2\" data-bbox="663 469 940 535"/>

Electrolux 002340 0K1416 0KI416

338034



Vanne gaz 840 SIGMA - 230V 50Hz
raccords entrée-sortie Ø 3/4\" data-bbox="186 572 460 629"/>

Electrolux 005757 0C7600

337972



Vanne gaz 836 TANDEM Ø 1/2\" data-bbox="663 622 952 688"/>

Electrolux 002714 0K2200

433587



Vanne gaz 848 SIGMA - 230V 50Hz
raccords entrée-sortie Ø 3/4\" data-bbox="186 726 437 783"/>

Electrolux 0C1057

337981



Double bobine 230V 50Hz
pour vanne gaz TANDEM

Electrolux 002452

Vannes à gaz et accessoires

338184



Vanne de sécurité gaz D3 1/2"FF

Electrolux 050106

526452



Bride pour vanne gaz 3/4"
dim. 32x32 mm

Electrolux 006430

440605



Bicône Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

441650



Raccord pour vanne gas Ltot=52 mm
16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

Tuyaux gaz

316215



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=500 mm -
EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0695 0S0757 0S1025

522421



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=1000 mm
- EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0559 0S1006

Tuyaux gaz

522422



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=1500 mm
- EN14800
AISI 304

Electrolux OS0758 OS1007

522429



Tuyau flexible gaz Ø 1/2" MF L=2000 mm
- EN14800
AISI 304

Electrolux OS0560 OS1015

436164



Tuyau alimentation veilleuse

Electrolux OC0924

435533



Tuyau gaz Ø 10x12 mm L=335

Electrolux OC1084

438839



Tuyau gaz 4 rampes 395x270 mm
raccord 1"M

Electrolux OC1342 806815600

526452



Bride pour vanne gaz 3/4"

440605



Bicône Ø 16 mm

440132



Vanne gaz Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" -
230V 50Hz

411937



Bicône pour tuyau Ø 18 mm
H=7,5 mm

Electrolux 029321

441617



Bicône pour tuyau Ø 20 mm

Electrolux 052007

Brûleurs

442063



Venturi 220x120x70 mm

Electrolux 002636 0K1149

341932



Brûleur à rampe Ø 50x300 mm

Electrolux 056451

526718



Brûleur à rampe Ø 50x270 mm

Electrolux 003677

438626



Joint Ø 10,5x14x1,5 mm

Electrolux 054029

442131



Brûleur à rampe Ø 50x343 mm

Electrolux 003709

435541



Joint veilleuse Ø 148 mm
dim. 13x63 mm, trous Ø 6 mm

Electrolux 0C1048

341935



Brûleur à rampe Ø 50x525 mm

Electrolux 054028

529193



Brûleur 190x60x100 mm
bride Ø 155 mm

Electrolux 0C1082

437881



Brûleur à rampe Ø 60x572 mm

Electrolux 003992 004831

Brûleurs

317686



Brûleur AOSQ 101-102-201-202

Electrolux 0C4289

700382



Bougie d'allumage AOS

324916



Bride Ø 18 mm

310751



Joint pour ventilateur radial Ø 34x78x6 mm

310412



Ventilateur radial RG128 70W 230V 50Hz

415628



Brûleur 525x126 mm

Electrolux 002824

533101



Brûleur boiler [Kit]
pour AOS061 - AOS101 - AOS102

Electrolux 0C1065 0C1865 0C4787

433584



Joint brûleur 124x130 mm

345152



Dispositif contrôle de flamme 579DBC

310755



Allumeur 2 sorties 250mA

441564



Support injecteur Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm

Electrolux 054030

441555



Support injecteur M15x1 mm L=20 mm

Electrolux 054118

410315



Raccord M15 mm

Electrolux 020988 051948

Brûleurs

438627



Aerateur Ø 10x40 mm
filetage pour vis sans tete M5

Electrolux 054039

526456



Boîte de brûleur
dim. 270x145x175 mm

Electrolux 006402

615980



Panneau arrière chambre de combustion

Electrolux 0C3786

441965



Boîte de brûleur

Electrolux 006403

533035



Boîte de brûleur

Electrolux 0C1630

526457



Boîte de brûleur

Electrolux 006401 0C0952 0C1092

526319



Boîte de brûleur
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

438393



Régulateur d'air Ø 17x22xh42 mm
bride Ø 28 mm

Electrolux 051389

441976



Boîte de brûleur
dim. 272x180x150 mm

Electrolux 006239

582475



Régulateur d'air Ø 20x22 mm - H=42 mm

Electrolux 002842 004050 004455

Brûleurs

438345



Régulateur d'air Ø 19x22/28 mm - H=42 mm

Electrolux 052207

438397



Régulateur d'air Ø 23x26/32 mm - H=42 mm

Electrolux 051774 0G2064

324916



Bride Ø 18 mm
dim. 110x83 mm, tiges filetées M4 L= 16 mm

Electrolux 0C4110

Dispositifs contrôle de flamme

347962



Dispositif contrôle de flamme
S4560A-1008
TW=0 sec. - TS=10 sec. 220/240V 50Hz
10VA

Electrolux 002351 0C0921 0E1499 0K2372

435504



Dispositif contrôle de flamme
S4565C-1033
TW=- sec. - TS=5 sec. 230V 50/60Hz 4VA

Electrolux 005924

435329



Dispositif contrôle de flamme
S4560M-1010
TW=10 sec. - TS=5 sec. 220-240V 50Hz
10VA

Electrolux 002641 0K1525

435237



Transformateur dispositif contrôle de flamme
220/240V 2VA 50/60Hz

Electrolux 003602 003603

Dispositifs contrôle de flamme

338172



Dispositif contrôle de flamme 537ABC

TW=1,5 sec. - TS=5 sec. 220/240V 50/60Hz
12VA

Electrolux 005908

433586



Dispositif contrôle de flamme 577DBC

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz
20VA

Electrolux 0C1059 0C1878

345152



Dispositif contrôle de flamme 579DBC

TW=1,5 sec. - TS=3,5 sec. 220/240V 50/60Hz
12VA

Electrolux 0C4260

317345



Dispositif contrôle de flamme 579DBC

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz
12VA

Electrolux 0C8189 0G5948

Echangeurs

325268



Joint Ø 130x162x4,7 mm

Electrolux 0C4095

441711



Joint 73,5x73,5x2,6 mm
Øint. 53.5 mm

Electrolux 005760

Echangeurs

441807



Joint 85x80x4 mm
 Øint. 51 mm; pour échangeur toroidal 441813

Electrolux 005754

415719



Joint 110x110x3 mm
 Øint. 70; échangeur toroidal 343341

Electrolux 002746 0K2502


412519



Joint 100x100x2,5 mm
 Øint. 77 mm; pour échangeur toroidal 343338

Electrolux 002629

412520



Joint 119x108x2,5 mm
 Øint. 88 mm; pour échangeur toroidal 343341

Electrolux 002745

435308



Joint 100x100x5 mm
 Øint 77 mm; pour échangeur toroidal 438218

Electrolux 003873 0G5209

435305



Joint 140x135x5 mm
 Øint 90 mm; pour échangeur toroidal 442116

Electrolux 003882 0K2116 0K2117

415720



Joint 100x100 mm
 Øint. 55 mm; pour échangeur toroidal 343338

Electrolux 002704

435386



Joint 150x270 mm
 Ø 90 mm

Electrolux 003883

435307



Joint 110x110 mm
 Øint. 70 mm; pour échangeur toroidal 438218 e 442116

Electrolux 003875

442117



Joint 165x291 mm

Electrolux 003874

Echangeurs

436175



Joint 184x184x4 mm
Ø 130 mm

Electrolux OC1036

310628



Echangeur de chaleur AOSQ gas 20 2/1
dim. 645x810x170 mm

Electrolux OC4327

581820



Echangeur AOSQ Gas 10 2/1
dim. 750x750x170 mm

Electrolux OC4299

436175



Joint 184x184x4 mm

581821



Joint Ø 64x97x3,5 mm

581821



Joint Ø 64x97x3,5 mm

436175



Joint 184x184x4 mm

343338



Échangeur toroïdal FCV/G10 (s.n. ...741)
bride avec 4 trous

Electrolux 002703

582420



Echangeur de chaleur AOSQ gas 10 1/1
dim. 740x600x145 mm

Electrolux OC4318

442117



Joint 165x291 mm

415720



Joint 100x100 mm

436175



Joint 184x184x4 mm

412519



Joint 100x100x2,5 mm

433731



Joint Ø 51x86,5x3 mm

Echangeurs

438218



Échangeur toroïdal FCV/G10 1/1 (s.n. 742...)
bride 100x100 mm avec 4 vis soudés

Electrolux 003881

442117



Joint 165x291 mm

435308



Joint 100x100x5 mm

435307



Joint 110x110 mm

343341



Échangeur toroïdal FCV/G20 (s.n. ...746)
bride 120x110 mm avec 2 trou + 2 vis soudés

Electrolux 002744

435386



Joint 150x270 mm

415719



Joint 110x110x3 mm

412520



Joint 119x108x2,5 mm

442116



Échangeur toroïdal FCV/G10-20 (s.n. 747...)
bride 145x135 mm avec 5 vis soudés

Electrolux 003884

435386



Joint 150x270 mm

435307



Joint 110x110 mm

435305



Joint 140x135x5 mm

441813



Échangeur toroïdal FCV/G6

Electrolux 005753

441807



Joint 85x80x4 mm

441711



Joint 73,5x73,5x2,6 mm

519474



Support échangeur de chaleur

Electrolux 0C0246

Echangeurs

433731



Joint Ø 51x86,5x3 mm

Electrolux 0C1132

581821



Joint Ø 64x97x3,5 mm

Electrolux 0543833200 0C2208

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

415726



Bouton poussoir bipolaire lumineux rouge 22x30 mm

16A 250V; faston 6,35x0,8 mm - avec capuchon

Electrolux 054547 055014

415727



Interrupteur bipolaire lumineux vert 22x30 mm

16A 250V; faston 6,35x0,8 mm - avec voyant vert, éventoir dessin et capuchon

Electrolux 054552

415724




Interrupteur bipolaire lumineux vert 22x30 mm; 0-I

16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - avec capuchon

Electrolux 050491 053810 056702 056703
081680 085609 085634 089013
0C7900 0HA083 0K0035 0K3925
0KF921 0KX213 0PE186

420600



Capuchon pour devitaur 22x30 mm

Electrolux 083565

415729



Interrupteur bipolaire lumineux vert 22x30 mm; I-II

16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - avec voyant vert et Capuchon

Electrolux 053837

425576



Interrupteur bipolaire lumineux vert 25x25 mm; 0-I

Electrolux 0G8415 0H9723 0H9811 0K4925
0K8029 0K8090 0KE475

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

435241



Bouton lumineux rouge Ø 16 mm
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314
245887 245891

435417



Capuchon pour bouton-poussoir Ø 25 mm

Electrolux 053979 0K3030

338587



Poussoir avec lampe decoupé Ø 16 mm

Electrolux 005137 0H6285

438170



Interrupteur bipolaire 16A 250V - ROLD

Electrolux 003766 0K3391

442039



Capuchon 15x15 mm
Ø trou 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

583047



Support interrupteur bipolaire Ø 24/28xh21 mm
Øint. 21,5 mm

Electrolux 003767

435361



Interrupteur poussoir vert Ø 25 mm
16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm- 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

416720



Selecteur vert Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 avec led 240V
stable - 2 contacts auxiliaires NO + 1 contact auxiliaire led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

338905



Bouton poussoir noir Ø 25 mm - (flash)
16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

Lampes et douilles

432653



Lampe 2,6W 130V BA9S

Electrolux 0H2639 0K9109 0KC506

612514



Voyant Ø 6 mm 230V jaune - câble L= 260 mm
lentille Ø 7,7 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 0C3300

427658



Lampe 15W 240V E14
Tmax 300°C

Electrolux 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588
0KS867

340409



Voyant fluorescent Ø 6 mm 230V sans douille
L=59 mm

Electrolux 054150 0HB138 0K2894

312452



Lampe 25W 230-240V
avec carter de lampe

Electrolux 0U3038

340403



Voyant vert Ø 9 mm 240V
Lentille Ø 10 mm, L=55 mm - cosses 6,3x0,8 mm Tmax 120°C

Electrolux 058544 0K2965

614362



Lampe 40W 230V E14
pour réfrigérateurs et fours; Tmax 300°C

Electrolux 081696 0S0596

340420



Voyant orange Ø 9 mm 240V -
indesserrable
lentille Ø 10 mm, L=55 mm - cosses 6,3x0,8 mm Tmax 120°C

Electrolux 058522 0KF692

610847



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C
spécial pour four

Electrolux 002956 007056 0660806500 0660808300
0C4396 0C9877 0CB661 0H7038
0K2984 0K5979 0K8586 0KE767
0S1116 0W1780

438201



Lampe jaune Ø 10 mm L=31 mm
câble L=600 mm

Electrolux 005215 0C4182

Lampes et douilles

417968



Voyant Ø 13 mm 240V L=60 mm - blanc
lampe Ø 9 mm, avec rondelle et O-ring en
silicon

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

352656



Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm - E14
25W 230V
dim. Ø 38,5 mm; cosses 90° 6,3 mm; Tmax.
300°C

Electrolux 002625 0C5508

318084



Lentille vert Ø 6 mm - L=10 mm

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373

435545



Lentille Ø 44x3,3 mm

435360



Lampe 25W 240V E14

459567



Carter de lampe ronde Ø35 mm avec
lampe 10W 12V G4 300°C [Ki

Electrolux 0C5334

435332



Bride support lampe

427658



Lampe 15W 240V E14

410161



Joint lampe four

Lampes et douilles

532361



Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm câble 350 mm avec connec.

dim. Ø 38,5 mm; pour lampe halogène G4 20W 12V 300°C

Electrolux 002709 006106 0C1555

433987



Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm câble 2400 mm

dim. Ø 38,5 mm; avec faston F6,3 mm et cosse Ø 0,8 mm; pour lampe halogène G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007055

610847



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C spécial pour four

610847



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C spécial pour four

526640



Bride

435545



Lentille Ø 44x3,3 mm

435545



Lentille Ø 44x3,3 mm

435332



Bride support lampe

435332



Bride support lampe

410161



Joint lampe four

410161



Joint lampe four

310269



Hublot de lampe Ø 40 mm H=15 mm

310269



Hublot de lampe Ø 40 mm H=15 mm

Lampes et douilles

433753



Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm câble 3500 mm

dim. Ø 38,5 mm; avec faston F6,3 mm et cosse Ø 0,8 mm; pour lampe halogène G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007105 0C1200

347769



Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm câble silicone 4000 mm

lampe GY 6,35

Electrolux 0F0016 0K8369 0K8370

610847



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C spécial pour four

610847



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C spécial pour four

526640



Bride

435545



Lentille Ø 44x3,3 mm

435545



Lentille Ø 44x3,3 mm

435332



Bride support lampe

435332



Bride support lampe

410161



Joint lampe four

410161



Joint lampe four

310269



Hublot de lampe Ø 40 mm H=15 mm

347136



Carter de lampe ronde complete Ø 35,5 mm - E14 25W 230V

dim. Ø 38,5 mm; cosses 90° 6,3 mm - Tmax 300°C avec lampe 25W

Electrolux 006847

435360



Lampe 25W 240V E14

352656



Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm - E14 25W 230V

Lampes et douilles

427900



Carter de lampe ronde Ø 35 mm E14, 25W 250V
lampe 15W Tmax 300° 230-240V, joint lentille Ø 33/42 mm

Electrolux 0E3681 0KB663 0KQ907

427658



Lampe 15W 240V E14

320125



Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm G9 40W 230V
dim. Ø 38,5 mm; lampe lentille - minicombi

Electrolux 0C9428

320320



Lentille Ø 35 mm

311520



Lampe halogène 40W 230V G9 300°C

317381



Carter de lampe ronde Ø 48 mm E14 avec hublot - Tmax 270°

Electrolux 0C3043 0C4178 0C7999

435360



Lampe 25W 240V E14

427679



Lampe halogène 5W 12V Ø 29 mm
avec câble 450 mm

Electrolux 0H7040 0K3358

438669



Carter de lampe Ø=54 mm - L=50 mm
pour lampe E14

Electrolux 054320

435360



Lampe 25W 240V E14

433829



Lentille

427682



Carter de lampe 75,5x50 mm - E14 max. 40W 240V
sans verre; Tmax 300°C

Electrolux 0H6577 0H6580 0K2044

614362



Lampe 40W 230V E14

341781



Lampe 40W 230V E14

Lampes et douilles

427680



Carter de lampe 70x55 mm - E14 25W 240V
cosses 6,3x0,8 mm

Electrolux 0K3363 0K3364 350116

435385




Carter de lampe 70x55 mm (sans lampe)

427657



Cadre+vitre+joint [Kit]

435385



Carter de lampe 70x55 mm (sans lampe)
encadrement, vitre et joint inclus; pour lampe E14 max 30W 240V; cosse 6,3x8 mm; entre axe 70x55 mm

Electrolux 003956

200011



Carter de lampe 101x55 mm - E14 25W 240V
cosses 6,3x8 mm

Electrolux 0H6617

435360



Lampe 25W 240V E14

427696



Lentille 110x65x4 mm

421017



Cadre métallique pour vitre lampe 118x71 mm

412563



Joint douille lampe 120x75x13 mm

410196



Carter de lampe 101x55 mm avec lampe 25W 240V E14 [Kit]

Lampes et douilles

410196



Carter de lampe 101x55 mm avec lampe 25W 240V E14 [Kit]
châssis, vitre et joint inclus; pour lampe E14 max 30W 240V; cosse 6,3x8 mm

Electrolux 054991 055021 0G3691 0H2272
OK7521 478040100

435360



Lampe 25W 240V E14

427696



Lentille 110x65x4 mm

421017



Cadre métallique pour vitre lampe 118x71 mm

412563



Joint douille lampe 120x75x13 mm

200011



Carter de lampe 101x55 mm - E14 25W 240V

412563



Joint douille lampe 120x75x13 mm en silicone rouge

Electrolux 055022 0H2410 0H6672 0K7946

377156



Carter de lampe complet 70x55 mm - E14 25W 230V

Electrolux 0KL472 491452600

435360



Lampe 25W 240V E14

427680



Carter de lampe 70x55 mm - E14 25W 240V

417448



Cadre+vitre+joint [Kit]

Electrolux 0K7522 478040102

530741



Lentille 29x29x3,5 mm [Kit]

Electrolux 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

438607



Encadrement 35x35 mm

Electrolux 057382 0H6890 0K3035 0KC541

Lampes et douilles


438609



Joint vitre

Electrolux 057402 0H6716 0K3034

427657



Cadre+vitre+joint [Kit]
joint 95x80 mm

Electrolux 0H7041 0H7042

435332



Bride support lampe
Ø 38x76 mm

Electrolux 002628 0508840801 0F0150 0K8376

433829



Lentille

Electrolux 054318

616284



Support lampe 51x51 mm
Ø toru 36 mm

Electrolux 0C4062

427694



Lentille Ø 34 mm
pour Juno mod 56

Electrolux 0H6582

526640



Bride

Electrolux 004072

320320



Lentille Ø 35 mm

Electrolux 0C9430

421017



Cadre métallique pour vitre lampe
118x71 mm

Electrolux 0H7118


435545



Lentille Ø 44x3,3 mm
Tmax 490°C

Electrolux 002627 0574804900 0F0071

Lampes et douilles

438608**Vitre de contrôle 29x29x3,5 mm**

Tmax 490°C

Electrolux 057400

427696**Lentille 110x65x4 mm**

Tmax 500°C

Electrolux 0H6989

410161**Joint lampe four**

Øext./int. 74/38x23 mm

Electrolux 002626 0F0075 0K8368 0KE752

310269**Hublot de lampe Ø 40 mm H=15 mm**

trou pour lampe Ø 13 mm

Electrolux 0509803900 0C4459

315355**Joint Ø 74x50 mm**

Electrolux 0C5451

Contacteurs et Relais

435316



Contact auxiliaire 1NO HN10 10A 690V vert
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Contact auxiliaire 1NC HN01 10A 690V rouge
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

426301



Contact auxiliaire 1NC vert
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 0K8700

435165



Mini contacteur K1-09D10 230V
4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Electrolux 088557 0G3401 0G3524 0G3801

426214



Contacteur K2-09A01 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005170 0H7049

426168



Contacteur K2-23A00-40 230V
11kW 3P 400V; 220-240V 50Hz, 230-264V
60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm

Electrolux 005238 0K3385

536254



Contacteur K2-30A00-40 230V
15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont.
NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux 0C2247

611562



Contacteur K3-10NA00-40 230V
4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 0C2480 0C7622 0E1743 0E3751
0W02E5 0W2702

435166



Contacteur K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

426261



Contacteur K3-14NA00-40 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005171 0H7051 0KK107

Contacteurs et Relais

434968



Contacteur K3-14ND10 24V

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

426262



Contacteur K3-14ND01 230V

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 230-264V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 0H7050 0K3383 0KE713

435384



Contacteur K3-18ND10 180V

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435427



Contacteur K3-18ND10 230V

7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

328529



Contacteur K3-18ND10 180V

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm; 1 aux cont NO+1 aux cont NC

Electrolux 0K9131 0KC512 0W1ZGR 0W1ZGW
0W2266 767513110

426298



Contacteur K3-22ND01 220/240V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm

Electrolux 0H7052 0K3384 0K9307

518594



Contacteur K3-24A00 230V

11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0L0355 0L0678

321420



Contacteur K3-24A00 230V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

435495



Contacteur K3-32A00 230V

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 003305 007080 0H6549 0HN634

433658



Contacteur K3-40A00 230V

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 007104 0K3375 0K3479

Contacteurs et Relais

335529



Contacteur K3-50A00 230

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO - dim. 95x60x110 mm

Electrolux 059993 0C2244 0H6550 0H7054

521028



Relais 100-120V 25A 2NO

Electrolux 088086

426215



Relais protection thermique 1,8÷2,7A - contact 1NC
(réinitialisation automatique)

Electrolux 047133 075667

416379



Relais 3 contacts 16A 230/250V

Electrolux 046001 053737 081261

426263



Relais protection thermique 6,0÷9,0A - contact 1NO + 1NC
(réinitialisation automatique)

Electrolux 047134

435271



Relais 2 contacts 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610
058857 069882 069924 083215
0KW986

416591



Contacteur TP3250-40

1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO;
faston 6,3 mm

Electrolux 0H6541

438597



Relais 3 contacts 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

438457



Relais 25A 200-240V

Electrolux 088267

336813



Relais 3 contacts 24V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510

Contacteurs et Relais

416603



**Interrupteur automatique 3P 8,5A 240V
50/60Hz
Icu 20kA**

Electrolux 0E5452 0KT674

Microinterrupteurs

435262



**Microinterrupteur à poussoir 16A 250V
T125°C
filetage M10x1, H=14 mm**

Electrolux 002785 005031 046063 058926
0H6565 0K2018 0K2969

435219



**Microinterrupteur magnétique
NO contact 250V 50VA 0,04A - passo 5**

Electrolux 037260 049621 0KB775

415440



**Microinterrupteur à poussoir 20A 400V
T85°C
dim. 50x18 mm**

Electrolux 0H2312 0K7633

438337



**Aimant 63x18x11 mm [Kit]
avec vis auto-taraudeuse Ø 2,9x9,5 mm**

Electrolux 049627

435424



**Microinterrupteur à poussoir avec levier
5x60 mm
16(6)A 250V; T85°C; cosse 6,3x0,8 mm**

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

440844



Plaque isolante 46x26x1 mm

Electrolux 045404

342133



**Microinterrupteur à poussoir avec levier
7x60 mm**

Electrolux 007050

Bornes

435420



Boite à bornes 2 pôles en stéatite
pour câble max 10 sq.mm; capacité
57A/450V; dim. 26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 OKB778

427859



Boite à bornes 3P

Electrolux 0C9508 OKB654

439516



Boite à bornes 4 pôles en stéatite
pour câble max 10 sq.mm; capacité
76A/450V; dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

336554



Boite à bornes 3 poles 6 mmq
capacité 450V 40A Tmin-max -5/+150°C;
cosse 6,3x0,8 mm

Electrolux 046357 OKE877

411750



Boite à bornes
dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

336547



Boite à bornes 7 poles 96,5x31 mm
Capacité 400V; Tmax85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 078026 0E5174 OK6833 OKG207

441467



Boite à bornes 2P [Kit]
25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

526404



Boite à bornes 4 pôles pour câble 35 mmq
rail DIN L = 100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820 B

519256



Borne

Electrolux 0E5567

433974



Boite à bornes 5 pôles pour câble 6 mmq
pour câble max 10 mmq; capacité 750V/65A;
-30+100°C

Electrolux 058875

bornes

439423



Boite à bornes 5 pôles pour câble 6 mmq avec support fusible
rail DIN

Electrolux 059794

439566



Boite à bornes 5 pôles 10 mmq
rail DIN

Electrolux 005173 059239 0F0035

438970



Boite à bornes 5 pôles pour câble 16 mmq
rail DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

Pressostats

338181



Pressostat air 1 niveau APS 0,8/0,6 mbar orizontale
1,5A 250V pour tuyau Ø 6 mm On.P=0,8 mbar/Reset.P=0,6 mbar

Electrolux 006536

433926



Pressostat 0,2+6 bar
deltaP REG: 0,1+0,8bar - NC 15/250~ NO 8/250~ / μ TA: 120°C 0823 - dim Ø 34x52 mm

Electrolux 007014

338194



Pressostat air 1 niveau APS 1,5/1,2 mbar horizontal
1,5A 250V pour tuyau Ø 6 mm On.P=1,5 mbar/Reset.P=1,2 mbar

Electrolux 005746

434965



Pressostat eau Ø 15 mm 200 mbar
delta P.reg. 0,2 bar

Electrolux 0C1126

Pressostats

435236



Pressostat air 0,80-0,44 mbar

raccord entrée pression Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar

Electrolux 002640 003772 0K2020

337978



Pressostat gaz réglable 5-20 mbar

G 1/4", Pmax 500 mbar

Electrolux 002635 0K2021

338204



Pressostat gaz réglable 10-50 mbar;

G1/4" M

Pmax 500 mbar; Tmax 85°C

Electrolux 005029

322521



Pressostat 0,2-3bar, 250V 10(2)A

raccord Ø 8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C6217

Programmateurs

430476



Minuterie chambres 2

60 min; 250V 50Hz

Electrolux 0KU798

435310



Minuterie chambres 2

0÷120 min; 2 microinterrupteurs 16A 250V;
moteur 230V 50/60Hz 2,5W; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003833 0C8731 0C8755 0K2302

Programmateurs

347751



Minuterie chambres 2

120 min 50Hz; D-axe Ø 6x4,6 mm - pour four
C7E4/200-230/400 - C7E6/400 - C7PT4/400

Electrolux 003836 0CA538 0F0091

435456



Minuterie 0÷120 min. avec sonnerie

interrupteur 2P 16A-250V; D-axe Ø 6x4,6 mm;
Tmax 125°C; avec plaquette serigraphée
(pour remplacer AVE/EATON timer)

Electrolux 003432 029920 053817 056547

347748



Minuterie chambres 2

0÷144 min; moteur 230V 50/60Hz; D-axe Ø
6x4,6 mm; câble L=250 mm

Electrolux 055366 0CA557 0K2301 0K2961

435457



Minuterie 0÷120 min. avec sonnerie

interrupteur 2P 16A-250V; D-axe Ø 6x4,6 mm;
Tmax 125°C

Electrolux 003431 0C6345

417441



Minuterie 0÷5 min.

10A 125V 1/8 HP

Electrolux 0H2327 0K7662

419705



Timer 230V 50Hz

2h

Electrolux 0KI405

427881



Minuterie 0÷5 min

16(4) A - 250V; faston 6,3 mm; D-axe Ø 6x4,6
mm

Electrolux 0E3690 0KB676 325629420

416259



Minuterie 230V 50Hz

D-axe 6x4,6 mm

Electrolux 0H2511 0K7663 0K8222

427829



Minuterie 0÷60 min.

mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz

Electrolux 0H6117 0K0484

419540



Minuterie avec cable pour AR170

D-axe 6x4.5 mm

Electrolux 0K8240

Programmateurs

415441



Minuterie 16A 250V 2P

mod. TF 120-38; D-axe Ø 6x4,6 mm; T. 80°C

Electrolux 0K6863 0K7367 0KB560

438599



Minuterie

Electrolux 056485

616517



Minuterie avec sonnerie 16A 250V

D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 0C3054 0C3935

416298



Minuterie 50/60Hz 6A 250V

6 min. 24V

Electrolux 053917

Ventilateurs

584347



Grille de protection ventilateur Ø 217 mm

Electrolux 091602

439196



Ventilateur compact 80x80x38 mm - 10/8W 220-240V 50-60Hz
câble L=320 mm; 2700 rpm; roulement à billes

Electrolux 083528 0C2420

Ventilateurs

435542



Ventilateur compact 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz
câble L=300 mm; 2600 rpm; roulement à billes

Electrolux 002656 002690 004000 006878

302048



Ventilateur tangentiel 550W 230V 4P
DDM 9/9; avec grille de protection

Electrolux 0S0709

531364



Ventilateur compact 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; roulement à billes

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

435508



Moteur ventilateur 24/28W 220/240V 50/60Hz

Electrolux 005202

427821



Ventilateur tangentiel Ø 42x150 mm; 17W 200-230V 50/60Hz

Electrolux 0E3696 0KB687

446187



Moteur ventilateur 28W 220-240V 50/60Hz
axe L=51 mm

Electrolux 0C4175

438193



Ventilateur tangentiel Ø 60x180 mm; 18/22W 230V 50Hz
flux aire 165 mc/h - 1800 rpm; Tmax 60°C; motor DX; connexion faston

Electrolux 005204

419677



Ventilateur 28W 230V 50Hz

Electrolux 0KJ865

419726



Ventilateur tangentiel 17W 220-240V 50/60Hz
mod. QLZ06/0600-2513; température de travail 0-60°C; flux 40 m³/h - 2500 rpm

Electrolux 0H6923

338233



Ventilateur 38W 230V 50Hz
avec hélice Ø 140 mm

Electrolux 054842

Ventilateurs

435365



Ventilateur 45W 220/240V 50/60Hz
PLASET 54879; hélice Ø 150 mm

Electrolux 054314 054315

310412



Ventilateur radial RG128 70W 230V 50Hz
bride Ø 83 mm

Electrolux 0C4103

427773



Ventilateur 50W 220/230V 50Hz

Electrolux 0E3684 0KB666

338232



Ventilateur radial RL148 37/43W 220-240V
50/60Hz
2550 rpm - class H

Electrolux 002639

442025



Ecrin M6

Electrolux 005222 0C3061 0C9434

312300



Bride pour brûleur
trou Ø 21mm

Electrolux 0C4125


433592



Ventilateur radial RG100 23W 24V 50Hz

Electrolux 0C1051 0CA077

442113



Protection
dim. 113x100x105 mm

Electrolux 003954

436333



Ventilateur radial RG128 55W 24Vdc

Electrolux 0C1112

442153



Bride pour ventilateur radial
dim. 152x152x1 mm; trou Ø 65 mm

Electrolux 002872 0KD442

Ventilateurs

433593



Joint pour ventilateur radial
int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm

Electrolux 0C1050

322731



Aérateur avec anneau vert

Electrolux 0C4629

436332



Joint pour ventilateur radial Ø 85x3 mm

Electrolux 0C1111

310751



Joint pour ventilateur radial Ø 34x78x6 mm

Electrolux 0C4102

436303



Aérateur avec anneau rouge

Electrolux 0C1045

324378



Aérateur avec anneau pourpre

Electrolux 0C4630

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

436397



**Condensateur de mise en phase 31,5µF
450V 50/60Hz**
Ø 45 mm; avec vis M8

Electrolux 056380 0C1186

340272



**Condensateur de mise en phase 16µF
450V 50/60Hz**
Ø 40x95 mm; avec vis M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

339526



**Condensateur de mise en phase 4µF
450V 50/60Hz**
Ø 35 mm; avec vis M8

Electrolux 054918 056465

415522



**Condensateur de mise en phase 20µF
400V 50/60 Hz**
Ø 40x96 mm; avec vis M8 - Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

441189



**Condensateur de mise en phase 10µF
400V 50/60Hz**
Ø 35x77 mm; avec vis M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727
0KJ296 482751100

318317



**Condensateur de mise en phase 25µF
450V**
Ø 40x115 mm; avec vis M8

Electrolux 005135 0K2375

339523



**Condensateur de mise en phase 12,5µF
450V 50/60Hz**
Ø 40x70 mm; avec vis M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235
0K3032

312678



**Condensateur de mise en phase 60µF
250V 60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

436398



**Condensateur de mise en phase 15µF
450V 50/60Hz**
Ø 40 mm; avec vis M8

Electrolux 084323 0C1187

583646



Condensateur HV 1,15µF 2100V 50/60Hz
dim. 80x52,5x33,5 mm; faston 4,8x0,5 mm

Electrolux 0D7031

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

427906



Condensateur électrique 0.22µF 275Vac
faston F 6,3

Electrolux 0G2653

438276



Filtre RFI avec faston
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

312498



Capaciteur de démarrage 80µF

Electrolux 005332 0C4813

435381



Filtre RFI phases 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

584141



Filtre RFI
dim. 65x200 mm

Electrolux 0D7635

318487



Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm
(0.47 µF) + (680KΩ) + (2x0.01 µF) +
(2x1mH); avec vis M8

Electrolux 0C4950

338399



Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm
(0.47 µF) + (0,68MΩ) + (2x0.010 µF) +
(2x1mH); vis M8 mm

Electrolux 059078 0K2392

528099



Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x56 mm
decoupé M8

Electrolux 0CB477

338358



Filtre RFI 250V Ø 38x39 mm
0.47 µF (x2)+2x0.025 µF(Y2)+1MΩ; avec
vis M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

518173



Filtre RFI 1uF 275 Vac + 100 Ω
câble L=100 mm avec faston 8 mm

Electrolux 003551

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

440188



Filtre antiparasite 100 OHM

Electrolux 003510

416026



Fusible Ø 5x20 mm 16A 250V rapide

Electrolux 005136

342145



Fusible Ø 5x20 mm 0,315A rapide

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584
0K3350 0K4542 0K4994

435517



Fusible Ø 5x20 mm 0,16A 250V retardé

Electrolux 002820 0F0189

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rapide

Electrolux 053741 057783 083602 088227
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

435516



Fusible Ø 5x20 mm 0,25A 250V retardé

Electrolux 002920

435270



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapide

Electrolux 002348 005077 053534 058871
0F0187 0K8698 0KJ931

435523



Fusible Ø 5x20 mm 0,4A 250V retardé

Electrolux 002750 0F0188 0K8741

435812



Fusible Ø 5x20 mm 10A 250V rapide

Electrolux 002347 058869 0W3317

433988



Fusible Ø 5x20 mm 0,63A 250V retardé

Electrolux 007054 048786

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

536337



Fusible Ø 5x20 mm 0,8A 250V retardé

Electrolux 0C2301

438578



Résistance 100 Ohm 7W
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

397484



Fusible Ø 5x20 mm 1,6A 250V retardé (10 Pcs)

Electrolux 0C6034

427779



Diode IN4007 - pour Minicombi

Electrolux 0KB697

583543



Fusible Ø 5x20 mm 6,3AL 250V retardé

Electrolux 0C1480

417948



Porte-fusible
pour fusible 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

310550



Fusible Ø 6,3x32 mm 3,15A 250V rapide (10 Pcs)

Electrolux 0C3650 0C3651

338800



Porte-fusible Ø 12 mm 16A - 250V faston
90° 4,8x0,5 mm
L=44 mm pour fusible 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

320026



Fusible Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V retardé (10 pcs)

Electrolux 0C2230

433800



Porte-fusible Ø 16 mm 16A 250V [Kit]
L=49 mm - cosses 6,3x0,8 mm - pour fusible
5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
0K8694 0KZV38 0T3933

Moteurs

342481



Moteur 1 phase 100W 240V 0,83A 50Hz

Electrolux 058807

415792



Entretoise pour moteur ventilateur

411775



Bride support moteur Ø 16x230 mm

411766



Hélice Ø 280x100 - 6 pales

411765



Bride Ø 260 mm

337678



Bague d'étanchéité Ø 12x40x20 mm

337668



Entretoise M6 Ltot=44,5 mm

342536



Moteur 1 phase 100W 230V 0,9A 50Hz

axe Ø 10x35 mm - condensateur 4 µF/450V -
FIR 1092/M; 1A 1350 rpm

Electrolux 054570 054829 058587

415792



Entretoise pour moteur ventilateur

411775



Bride support moteur Ø 16x230 mm

411766



Hélice Ø 280x100 - 6 pales

411765



Bride Ø 260 mm

337678



Bague d'étanchéité Ø 12x40x20 mm

337668



Entretoise M6 Ltot=44,5 mm

Moteurs

441714



Moteur 1 phase 190W 230V 1.3A 50Hz
axe Ø 10x35 mm - condensateur 10 µF -
1400/1700 rpm

Electrolux 005750

442166



Hélice Ø 280x99 mm - 6 pales

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

415521



Moteur 1 phase 190W 230V 1,3A 50/60Hz
axe Ø 10x35 Ltot.=85 mm - câble L=180 mm -
1450/1750 rpm

Electrolux 002616 0F0007 0K8482 0KE545

442166



Hélice Ø 280x99 mm - 6 pales

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

Moteurs

437818



Moteur 1 phase 190/60W 230V 1,5A 50/60Hz

axe Ø 10x35 mm, Ltot. 86,5 mm - condensateur 12,5 µF - câble L=180 mm; 1380/930 rpm - 1700/1110 rpm

Electrolux 002698 005028

442166



Hélice Ø 280x99 mm - 6 pales

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

526667



Moteur 1 phase 190W 220/240V 1,3A 50/60HZ

axe Ø 10x35 Ltot=52 mm - condensateur 10 µF - 930/1425 rpm

Electrolux 005748

442166



Hélice Ø 280x99 mm - 6 pales

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

Moteurs

434004



Moteur 1 phase 60/190W 230V 1,6A 50/60Hz

axe Ø 10x35 mm Ltot=87 mm - condensateur 12,5µF/450V câble L=180 mm 890/1395 rpm

Electrolux 006998

316027



Moteur 1 phases 240/310W 230V 50/60Hz 1,1/1,4A

axe Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm - condensateur 8µF/450V - câble L=200 mm 1400/1700 rpm

Electrolux 0C5287

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

433748



Hélice Ø 350x135 mm - 6 pales

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

433977



Hélice Ø 280x130 mm - 10 pales

315240



Bride Ø 22x74 mm

Moteurs

435524



Moteur 1 phase 110/350W 230V 2,7A 50/60Hz

axe Ø 9/10x35 mm - condensateur 16 µF -
câble L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)-
900/1080 rpm(6P) - AMM80 adaptable a
LM/FB80

Electrolux 002748 005237 0K2764

442168



Hélice Ø 440x153 mm - 6 pales

442166



Hélice Ø 280x99 mm - 6 pales

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

435525



Moteur 1 phase 350W 230V 2,7A 50/60Hz

axe Ø 10x35 Ltot.=125 mm - condensateur 16
µF/450V - câble 180 mm 1450/1750 rpm

Electrolux 002739

442166



Hélice Ø 280x99 mm - 6 pales

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

435555



Joint

520337



Moteur 1 phase 350W 100V 50/60Hz 5,5A

axe Ø 10x35 Ltot.=87 mm câble L=170 mm

Electrolux 004083

Moteurs

436383



Moteur 1 phase 750W 230V 2,4A 50/60Hz
axe Ø 10x32 mm - condensateur 31,5/16µF
1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)

Electrolux 0C1171 0C6563

441908



Bride Ø 22x74 mm

438162



Joint torique 3,53x28,17 mm VITON

436384



Hélice Ø 380x168 mm

435555



Joint

433748



Hélice Ø 350x135 mm - 6 pales

315240



Bride Ø 22x74 mm

582753



Moteur 1 phase 750W 200/240V 50/60Hz

Electrolux 0C2674 0C6704

586294



Moteur 1 phase 190W 230V 50/60HZ 4/6P:
pour USA 208V
axe Ø 10x34,80 mm; câble L=180 mm

Electrolux 0C1474

342366



Moteur 3 phases 190W 230V 1A 50Hz
220-240/380-415V; fileté M6x12 mm - axe Ø
9/10x35 mm 1350 rpm

Electrolux 058667 0K3026

439363



Nebuliseur

411775



Bride support moteur Ø 16x230 mm

411771



Hélice Ø 350x135 mm - 6 pales

411765



Bride Ø 260 mm

337678



Bague d'étanchéité Ø 12x40x20 mm

428146



Moteur 3 phase 30/200W 380-415V
50/60Hz 2 vitesses
axe Ø 17x65 mm; câble L=900 mm

Electrolux 0G2197 0H6930 0H6958

Moteurs

428150



**Moteur 3 phase 160/230W
200-240/346-440V 50/60Hz**
axe L=131 mm; 900/1100 rpm - pour four
AR170/340 AR10/20

Electrolux 0H2409 0K7562 0K7945 0KB620

430310



Entretoise

430308



Bride Ø 17,5x99 mm

418560



Anneau Ø 20x30x2 mm

417725



Joint axe moteur [Kit]

416514



Joint axe moteur

414196



Joint axe moteur Ø 34x57x6 mm

428151



Moteur 3 phases 245W 230-415V 50/60Hz
axe Ø 13,5/17x73 mm

Electrolux 0H6929 0K2763

421066



Joint axe moteur

342501



Moteur 3 phase 350W 230/400V 1,8A 50Hz
FIR 1093/V; 1400 rpm

Electrolux 054011 054012 054837 058607

415792



Entretoise pour moteur ventilateur

411774



Bride moteur/hélice Ø 6,6x230 mm

411767



Hélice Ø 440x153 mm - 6 pales

342270



Hélice de refroidissement moteur □Ø
108 mm

Electrolux 0K7256

Moteurs

446207



Hélice Ø 127 mm
11 palettes

Electrolux 0C3060

433748



Hélice Ø 350x135 mm - 6 pales
moyeu Ø 9.5 mm

Electrolux 0C1129 0C6463

442026



Hélice Ø 145 mm - 7 palettes

Electrolux 005221 5024085300
7

442069



Hélice Ø 350x135 mm - 6 palettes
moyeu Ø 10 mm

Electrolux 002617 0C6461 0KG540 0L1796

411766



Hélice Ø 280x100 - 6 pales
moyeu Ø 10

Electrolux 054585 055422

441860



Helice Ø 350x135 mm - 6 palettes

Electrolux 002139 0C8309 0G1992

442166



Hélice Ø 280x99 mm - 6 pales
moyeu Ø 10 mm

Electrolux 002754 003560 0C6462 0F0176
0K8507

411771



Hélice Ø 350x135 mm - 6 pales
moyeu Ø 9,5 mm

Electrolux 053782 054890

433977



Hélice Ø 280x130 mm - 10 pales
AOS 6

Electrolux 007000 0C7029

434003



Hélice Ø 350x135 mm - 6 palettes
moyeu Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN

Electrolux 007072

Moteurs

436384



Hélice Ø 380x168 mm
AOS

Electrolux 0C1172 0C6464

430308



Bride Ø 17,5x99 mm

Electrolux 0K7620 0KB606 481623500

526871



Hélice Ø 440x150 mm - 6 palettes
moyeu Ø 10 mm - version moteur 60 Hz

Electrolux 002138 0C8310

315240



Bride Ø 22x74 mm

Electrolux 0C4138

442168



Hélice Ø 440x153 mm - 6 pales
moyeu Ø 10 mm - version moteur 50Hz

Electrolux 002740 0C8306 0KZR94

441908



Bride Ø 22x74 mm

Electrolux 006670

411767



Hélice Ø 440x153 mm - 6 pales
moyeu Ø 10 mm

Electrolux 054014 054914 055378

411774



Bride moteur/hélice Ø 6,6x230 mm
épaisseur 2,6 mm

Electrolux 058730

442128



Hélice Ø 440x155 - 6 palettes
moyeu Ø 16 mm

Electrolux 003715 0C8307

411775



Bride support moteur Ø 16x230 mm
épaisseur 2,6 mm

Electrolux 058729

Moteurs

417725



Joint axe moteur [Kit]
pour moteur 428150

Electrolux 0H2247 0K7441 477917100

418560



Anneau Ø 20x30x2 mm

Electrolux 0H2230 0K7389 0KB592 477837500

416514



Joint axe moteur
Ø 18x24x4 mm

Electrolux 0H2231 0K7390 477837700

439363



Nebuliseur

Electrolux 058945

414196



Joint axe moteur Ø 34x57x6 mm

Electrolux 0H2229 0K7387 477837400

430310



Entretoise

Electrolux 0K7584 478090200

526848



Grille de protection ventilateur Ø 245 mm

Electrolux 002618 0F0174 0K9703

413089



Entretoise pour moteur ventilateur M6
Ltot=31 mm

Electrolux 054568

442177



Grille de protection ventilateur Ø 245 mm

Electrolux 002676

415792



Entretoise pour moteur ventilateur

Electrolux 058731

Moteurs

337678



Bague d'étanchéité Ø 12x40x20 mm

Electrolux 055339

459554



Tige Ø 8/12x298 mm M8

Electrolux 007049

416210



Joint

Electrolux 054916

435555



Joint

int.Ø 16 mm - ext.Ø 38/22X17 mm

Electrolux 002699 0F0096 0K0447 0KE120

412357



Equerre 51x19x1 mm

Electrolux 005289

435556



Moto-réducteur G02 220V 50Hz

2 rpm; axe Ø 4x10 mm; câbles L= 260 mm;
dim: 58x55x35 mm

Electrolux 002696 0CA539

433727



Moto réducteur 6W 230V 50/60 Hz [Kit]

câble L=300 mm

Electrolux 0C0883 0C5501 0C8687 0C8692

Pompes

316653



Pompe à vibration 32W 220-240V 50Hz [KIT]
class F - cosses 6,3x0,8 mm - aspiration Ø 7,75 mm; sortie 1/8"

Electrolux 007018 0C2341 0C5371

532922



Joint torique 1,78x6,75 mm NBR

436369



Filtre

436337



Raccord F 1/4"

584053



Pompe à vibration 35W 110-120V 60Hz
class A - cosses 6,3x0,8 mm - aspiration Ø 7,75 mm; sortie 1/8"

Electrolux 0C1880 0C2342

536390



Pompe à vibration 38-54W 208/240V 50/60Hz [Kit]
class F - faston 6,3x0,8 mm - aspiration Ø 7,75 mm; sortie 1/8"

Electrolux 0C6947 0C8347 0C9067 0CA112
0CB698 0CB788

436347



Tuyau d'alimentation détergent (blue + rouge)KIT

436347



Tuyau d'alimentation détergent (blue + rouge)KIT

Electrolux 0C1127

536347



Reservoir détergents complet pour AOS/TOUCH
660x340x80 mm

Electrolux 0C1150 0C2308 0C4426

316717



Plaque de fixation

Electrolux 0C7924

Résistances

324150



**Résistance surchauffeur AOS 9000W
230V**

L=233 mm, bride 105x87 mm; avec découpe pour bulbe; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5842

318291



**Résistance surchauffeur AOS 17000W
440V**

L=395 mm, bride 105x87 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5846

317349



**Résistance surchauffeur AOS 9000W
400V**

L=230 mm; bride 105x87 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5839

324126



**Résistance surchauffeur AOS 17000W
230V**

L=395; bride 105x87 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5843

318320



**Résistance surchauffeur AOS 9000W
440V**

L=230; bride 105x87 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5845

533026



**Résistance surchauffeur AOS 20000W
230V**

Electrolux 0C1620

319880



**Résistance surchauffeur AOS 16500W
240V**

L=386 mm; bride 105x87 mm; avec découpe pour bulbe L=120 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5824

581888



**Résistance surchauffeur AOS 20000W
230V**

L=460; bride 105x87 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5844

311676



**Résistance surchauffeur AOS 17000W
400V**

L=395 mm; bride 105x87 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5840

316412



**Résistance surchauffeur AOS 24000W
400V**

L=535 mm, bride 105x87 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5841

Résistances

414562



Résistance surchauffeur 3200W 230V

Electrolux 0H2437 0K8034

414937



Résistance surchauffeur 17000W 220V
L=470 mm

Electrolux 055361 056012

428762



Résistance surchauffeur 5600W 230V
dim. 270x65 mm; bride 81x28 mm

Electrolux 0H6146 0K0506 0KE597 0T0012

415120



Résistance surchauffeur 1700W 240V
L=460 mm - câble L= 450 mm

Electrolux 055464

414514



Résistance surchauffeur 6900/7500W
230/240V
L=325 mm; bride Ø 57,5 mm

Electrolux 0K7528

414936



Résistance surchauffeur 24000W 380V
L=590 mm; bride Ø 64 mm; câble L=450 mm

Electrolux 055384 056013

414092



Résistance surchauffeur 4500W 230V

Electrolux 056489

433975



Résistance surchauffeur 9000W 400V
L=450mm, bride 83x83 mm Øint.83mm; faston
6,3x0,8 mm

Electrolux 007030 0C5381

414904



Résistance sourchauffeur 24000W 400V
L=595 mm; bride Ø 64 mm Øint. 47,5 mm; avec
découpe pour bulbe

Electrolux 002751 0C5337

526374



Résistance surchauffeur 9000W 230V
L=450 mm, portebulbe Øint 4,5 mm

Electrolux 007032 0C5382

Résistances

433802



Résistance surchauffeur 17000W 400V
L=450 mm; bride 90x90 mm Øint. 57,5 mm;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 007076 0C5384

414928



Résistance surchauffeur 9600W 230V
L=590 mm ; bride 83x83 mm; Øint. 47,5 mm

Electrolux 0F0011 0K8361

525965



Résistance surchauffeur 17000W 230V
L=450 mm; bride triangulaire 92,6x89,7 mm;
Øint. 60 mm; découpe pour bulbe L=180 mm;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 007078

414929



Résistance surchauffeur 13000W 230V
L=580 mm; bride 83x83 mm int.Ø 47,5 mm
avec découpe pour bulbe

Electrolux 0F0051 0K8362

433659



Résistance surchauffeur 24000W 400V
L=570 mm, bride 83x83 mm Øint. 57,5 mm;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 007101 0C5383

415048



Résistance surchauffeur 17000W 230V
L=580 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5; raccord
M5

Electrolux 058214 058672

535697



Résistance surchauffeur 24000W 440V

Electrolux 0C1774

414930



Résistance surchauffeur 17000W 254-440V
L=580 mm; bride -portebulbe

Electrolux 0F0095 0K8363 482530509

414591



Résistance surchauffeur 9000W 230V
L=295 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5 mm;
raccord M5

Electrolux 002835 0K0538

415101



Résistance surchauffeur 17000W 208V
L=590 mm; bride 83x83 mm

Electrolux 004073

Résistances

415042



Résistance surchauffeur 17000W 230V
L=590 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5 mm;
portebulbe

Electrolux 058995 0C5336 0H2521 0K8360

612220



Resistance 1000W 230V
dim. 320x410 mm; bride 80x16 mm

Electrolux 0C3056 0C4184

415046



Résistance surchauffeur 17000W 240V
L=580 mm

Electrolux 058294 058676

438671



Resistance 2000W 230V
dim. 314x290 mm

Electrolux 054326

438194



Resistance 230V 800W 240V 1750W
dim. 350x335 mm - bride 120x24 mm avec 2
vis M4x19 mm

Electrolux 005205

415043



Résistance 2500W 230V
dim. 540x350 mm; bride 70x20 mm

Electrolux 054609 054610 056945

412198



Resistance 800/1750W 230V - 870/1800W 240V
dim. 350x295 mm, bride 100x22mm avec pin
M4x20 - pour four 4GN

Electrolux 0C3042

415277



Résistance 3750W 220V
dim. 540x350x35 mm; bride 75x50 mm;
raccord F6,3

Electrolux 055430 055439 056930

442027



Resistance 1000W 230V
dim 345x338 mm; bride 80x16 mm; faston
6,3x0,8 mm

Electrolux 005218

432469




Résistance 4500W 230V
dim. 440x350mm; bride 76x50mm

Electrolux 002757 0K0537

Résistances

427804



Résistance 3000W 220V

dim. 335x135 mm; bride 85x30 mm pour four 5611/12/14-3

Electrolux 0H6166 0H6186 0K0557 0KE599

435506



Resistance 2500W 230V

Ø 199x24 mm; bride 70x22 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005217

442418



Resistance 1350W 230V

Ø 193 mm, bride 70x22 mm

Electrolux 0E3683

432296



Resistance 3000W 230V

Ø 190x25 mm; bride 70x22 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 054980 055503

322023



Résistance 2000W 230V

Ø 190 mm; bride 40x22 mm

Electrolux 0C6935

433979



Résistance 3200W 400V

Ø 400 mm; bride 80x45 mm - avec joint in VITON

Electrolux 006984 0C5362 0C6500

616283



Resistance 2500W 230V

Electrolux 0C4061

414615



Resistance 3200W 230V

Ø 400x90 mm; bride 205x43 mm - raccord M14x1,5

Electrolux 0H2473 0H2474 0H2475 0K8119
0KV622

432253



Résistance 2500W 230V

Ø 190x40 mm; bride 70x22 mm

Electrolux 054317 054843 055028

526355



Résistance 3200W 230V

Ø 400 mm; bride 80x45 mm - avec joint in VITON

Electrolux 006986 0C5363 0C7051

Résistances

583611



Résistance 5500W 240V USA
 Ø 490 mm; bride 80x44,5 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C1500

316091



Resistance 5666W 230V
 Ø 490 mm; bride 80x46 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C5243

415129



Resistance 5666W 240V
 Ø 465 mm; bride 76x50 mm

Electrolux 054620 054621 058197

526360



Thermoplongeur, 5670W 230V Ø 480 mm
 bride 45x80 mm

Electrolux 007066 0C7052

415170



Résistance 5666W 230V
 Ø 490 mm; bride 75x50 mm; vis M5

Electrolux 053838 053839 058196

434011



Résistance 5670W 400V
 Ø 483x60 mm; bride 80x45 mm - faston 6,3 mm - AOS 10E

Electrolux 007064

415012



Résistance 5666W 230V
 Ø 490 mm; bride 80x46 mm

Electrolux 002688

700375



Résistance 5670W 400V
 Ø 483x60 mm; bride 80x45 mm; faston 6,3x0,8 mm - AOS 10E avec joint in VITON

Electrolux 0C5364 0C6501

414985



Resistance 5666W 200V (Japan)
 Ø 490 mm; bride 46x80 mm

Electrolux 004081

415207



Resistance 5670W 230V
 Ø 490 mm; bride 80x27 mm

Electrolux 0F0052

Résistances

535901



Résistance 5670W 440V
Ø est. 490 mm, bride 45x80 mm

Electrolux 0C1936 0C7059

414504



Résistance 5000W 220V
H=120 mm; raccord M4

Electrolux 0H2281 0K7540

432133



Résistance 8000W 400V
Ø 567 mm; bride 46x80 mm

Electrolux 0A5330 0G2201 0K0553

414536



Resistance 5000W 230V

Electrolux 0H2480 0K8132

320319



Resistance 8000W 400V
Ø 490 mm; bride 80x46 mm

Electrolux 0C5242

415202



Résistance 8000W 230V
dim. 170x505 mm; bride 76x50 mm - raccord M5

Electrolux 054050 054051 056929

436385



Résistance 8000W 400V
Ø 580x60 mm; bride 80x45 mm; faston 6,3x0,8 mm - AOS 20E

Electrolux 0617828000 0C1173 0C6502

415044



Resistance 8000W 380V
bride 50x76 mm

Electrolux 055481 056970

700376



Résistance 8000W 400V
Ø 580x60 mm; bride 80x45 mm; faston 6,3x0,8 mm - AOS 20E avec joint in VITON

Electrolux 0C5365

585326



Joint de résistance
70x22 mm

Electrolux 0C5498

Résistances

435408



Joint de résistance 76x49.5x3 mm
dim. internes 34x44 mm

Electrolux 055327

612933



Joint de résistance 74x25.5x1 mm

Electrolux 0DF003

442125



Joint de résistance 45x80mm
dim. internes 35x40mm

Electrolux 003726

336065



Joint de résistance 37x12mm

Electrolux 0E5554 0K8134

349460



Joint de résistance 50x76 mm
dim. internes 48x38 mm

Electrolux 053840

615004



Joint de résistance AOS

Electrolux 0C5834

438610



Joint de résistance 71x24x1.8 mm

Electrolux 057534

427940



Joint de résistance 67x14 mm

Electrolux 0H6665 0K1831

435558



Joint de résistance 80x138 mm
in VITON

Electrolux 002689

414110



Joint

Electrolux 0F0013 0K8491

Résistances

315349



Composants pour 414904 [Kit]

Electrolux 0Q0003

526202



Equerre 95 mm

Electrolux 005775

419844



Ecrou

Electrolux 0K7985 0K8692

526482



Lame L=155 mm

Electrolux 006256 0K9593

415274



Bride

Electrolux 006112

526201



Support

Electrolux 005776

412421



Bride pour résistance

Ø 50x90; 6 trou Ø 7,5 mm e 2 trou fileté M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

526485



Support

Electrolux 006255 0K9592

526486



Equerre angulaire L=155 mm

Electrolux 006253

582695



Support
dim. 90x154 mm

Electrolux 0C3830

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

432329



Commutateurs 0-1 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355
OKT763 0KW856

318640



Commutateur 0-5 positions
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0F0123

418789



Commutateurs 0-2 positions
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux OKL030 428028200

527733



Commutateur 0-6 positions
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9467

428778



Commutateurs 0-4 positions
16A 250V; Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G7663 0H6602 0H9803 0K4913

432137



Commutateurs 0-6 positions
16A 250V -D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 058806

435362



Commutateurs 0-5 positions
270°C - D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 054324

427905



Commutateurs 0-6 positions
D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0E3697 0KB688

338445



Commutateurs 0-5 positions

Electrolux 005138 0H6286

616518



Commutateurs 0-7 positions
16A 250V - D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C3051 0C3936

Commutateurs, Régulateurs d'énergie

432269



Commutateur 0-7 positions
16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055017 0C6245

435458



Commutateurs 0-7 positions
16A 250V; Tmax 85°C; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002661 0K2019

533018



Régulateur d'énergie 13A 230V
D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003031 005270 050527 050563
051188 051189 052042 053695
0699801001 093124 0A2482 0C1605
0K8611 0KJ210

Transformateurs

436645



Transformateur 220-240/12V P=3VA 50/60Hz
dim. 44x47x33 mm; pour thermostat 12V

Electrolux 0A2497

583647



Transformateur 400V 50Hz
dim. 120x120x100 mm

Electrolux 0C8153 0D6859

417878



Transformateur 220V/10-24V 40VA
input 220V 50/60Hz; output 10/24V-1,5/1,10A; avec câble 400 mm et connexion 8 poles

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

315260



Transformateur 230V 100VA - 10/24V 50/50VA 50/60Hz
dim 85x85x80 mm

Electrolux 0C4460 0C6400 0C6882 0C6883
0C9557

Transformateurs

526367



Transformateur 170W 50/60Hz

PRI- 100-200-230V - SEC- 10,5-24V; dim.
85x90x90 mm

Electrolux 007046 0C9857 0C9865

434000



Transformateur 100VA 230/12V 50-60Hz

Electrolux 007045

349830



Transformateur 220-240V/12-24V - 100VA

dim. 88x85x75 mm

Electrolux 056512

438161



**Transformateur pour technique
d'éclairage 230V 50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 4A, 35-50VA; dim 195x41x28
mm

Electrolux 002856 0C9422 0F0083 0K8481

437819



**Transformateur pour technique
d'éclairage 230V 50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 8,4A, 60-105VA; dim
240x41x28 mm

Electrolux 002749

Câbles

323402



Câblage
pour four AOS2 10ELT

Electrolux 0C5815

584335



Traversée de cloison pour câble L=34 mm
Ø 9 mm

Electrolux 0G3351

323403



Câblage

Electrolux 0C7005

430140



Cable L=500 mm
ARS

Electrolux 0H2482 0K8143

582546



Passe-câble Ø 22x37x9 mm

Electrolux 005382

319252



Passe-câble Ø 23x30/35x7 mm

Electrolux 0C7925

Thermostats

438192



Thermostat contact 1P 10A 250V T250°C
ELTH 271 T250

Electrolux 005203 0KG530

429001



Thermostat d'utilisation 1P 50-250°C
D-axe 6x4.6 mm, bulbe Ø 3x160 mm

Electrolux 0H2403 0H2404 0K7366 0K7927

427901



Thermostat à contact 200°C

Electrolux 0KL023 325641970

432157



Thermostat d'utilisation 1P 50÷260°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 3x230 mm; 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029918 057937 0K2960

427735



Thermostat à contact klixon 125/150/65°C

Electrolux 0KB694 0KL022

438196



Thermostat d'utilisation 1P 95÷280°C
capillaire L=1240 mm (revetu 350 mm); bulbe Ø 3x196 mm; capacité contacts 16A 250V

Electrolux 005207 0KB736

324580



Thermostat d'utilisation 1P 233°C
capillaire L=1000 mm; bulbe Ø 3x195 mm;
D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C3045 0C4180

431684



Thermostat d'utilisation 1P 50÷296°C
capillaire revêtu L=1000 mm; bulbe Ø 3x220 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 056384 0F0088 0K0645

527738



Thermostat d'utilisation 1P 274°C
capillaire L=700 mm; bulbe Ø 4x102 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9470

435363



Thermostat d'utilisation 1P 0-300°C
capillaire L=1500 mm; bulbe Ø 4x237 mm;
D-axe Ø 6 x 23,7 mm

Electrolux 054323

Thermostats

427898



Thermostat d'utilisation 2P 50-200°C
capillaire L=890 mm, bulbe Ø 3x158 mm, D-axe 6x4,6 mm

Electrolux 0E3691 0KB677 325629430

432407



Thermostat de sécurité 1P 150°C
capillaire revêtu L=1700 mm; bulbe Ø 6x75 mm; 20A 400V

Electrolux 002711

427440



Thermostat de sécurité 1P 80°C
capillaire 900 mm; bulbe Ø 4,5x30,5 mm

Electrolux 0H9843 0K2995 0K5039

419719



Thermostat de sécurité 1P 309°C
capillaire L=1200 mm, bulbe Ø 3x140 mm

Electrolux 0H2488 0K8150 0KE491

432345



Thermostat de sécurité 1P 126°C
capillaire revêtu L=1800 mm; bulbe 6x129 mm
- à réarmement manuel

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
0KX072 481950102

419239



Thermostat de sécurité 1P 309°C
bulbe Ø 4x110 mm

Electrolux 0H2045 0H2393 0K6887 0K7887

429070



Thermostat de sécurité 1P 140°C
capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 3x130 mm

Electrolux 0H6143 0H6245

432303



Thermostat de sécurité 2P 338°C
capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x48 mm;
à réarmement manuel

Electrolux 007042

433728



Thermostat de sécurité 1P 150°C
capillaire revêtu L=1700 mm; bulbe Ø 3x74 mm; à réarmement manuel

Electrolux 005319 005681 0C1147

428968



Thermostat de sécurité 1P 350°C
capillaire L=900 (revêtu L=430 mm), bulbe Ø 3x140 mm

Electrolux 0H6243

Thermostats

432184



Thermostat de sécurité 1P 360°C

capillaire revêtu L=1500 mm; bulbe Ø 6x74 mm; à réarmement manuel

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

430474



Presse étoupe M12x18,5 mm

filetée H=8 mm pour bulbe Ø max. 6,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

582183



Thermostat de sécurité 2P 338°C

capillaire revêtu 900 mm; bulbe Ø 11x17 mm

Electrolux 0C4702

522239



Thermostat de securite 3P 150°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x39 mm

Electrolux 006433

612109



Thermostat securite 3P 140°C

capillaire recouvert L=900 mm, bulbe Ø 6x90 mm; à réarmement manuel

Electrolux 0C2983

365271



Thermostat de securite 3P 365°C

capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x47 mm; presse-étoupe M10x1; réarmement manuel

Electrolux 006314

Groupes Douche et Colonnes eau

536214



Groupes douchette AOS 6-10 GN 1/1

536341



Groupes douchette AOS 10 GN 2/1

Electrolux OC2218 OT5479

611951



Raccord

Electrolux OC2303

611951



Raccord

348472



Joint Ø 14x23x4 mm

348472



Joint Ø 14x23x4 mm

310394



Tête de douche 140 mm

310394



Tête de douche 140 mm

301642



Tuyau flexible Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF
L=1400 mm

301642



Tuyau flexible Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF
L=1400 mm

Groupes Douche et Colonnes eau

348448



Kit douche avec enrouleur
dim. 305x200/245x115 mm

Electrolux 006696 OT1747 OT1757 922170

436370



Kit douche avec enrouleurs à rétraction automatique
tuyau d'entrée Ø 1/2" L=1000 mm; pression maxi 10 bar - Tmax 110°C

Electrolux 007039 0873826400 0C1156 OT5478

348466



Tête de douche 3/8" F

348315



Ressort de retour douchette

348258



Tuyau flexible EPDM 6x12 mm

348257



Raccord MG 1/2"

348118



Robinet eau 1/2"

311593



Raccord MINIREel M1/2"-M3/4"

611953



Tuyau flexible inox Ø 14 mm 1/2" F M10

348452



Tête de douche 130 mm

348315



Ressort de retour douchette

348258



Tuyau flexible EPDM 6x12 mm

436348



Groupe douchette AOS 20 1/1 et 2/1

Electrolux 0C1128

348452



Tête de douche 130 mm

Groupes Douche et Colonnes eau

311689



Groupe douchette AOSQ 6-10 griglie 1/1 - 2/1

Electrolux 0C4248

310394



Tête de douche 140 mm

301642



Tuyau flexible Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF L=1400 mm

348452



Tête de douche 130 mm connexion 1/2" F

Electrolux 0L0454 0L0677

310394



Tête de douche 140 mm raccord Ø 12 mm

Electrolux 0C4536 0C4543 0L0673

348259



Tête de douche 1/2" F

Electrolux 003167

348248



Tête de douche avec brise jet connexion Ø 16 mm

Electrolux 003164

312045



Tête de douche MAXI Reel

Electrolux 0L0561

547600



Douche latérale extérieure complète tuyau flexible L=2500 mm

Electrolux 0S0662 922171

348259



Tête de douche 1/2" F

348348



Tête de douche 1/2" M

Electrolux 0S0323

348176



Tête de douche KIT tuyau L=2000 mm conn. FF 1/2" débit max 4 bar.

Electrolux 0S0354

Groupes Douche et Colonnes eau

348466



Tête de douche 3/8"F
L=132 mm - raccord en plastique

Electrolux 003175 0K1055

348315



Ressort de retour douchette

Electrolux 003701

611953



Tuyau flexible inox Ø 14 mm 1/2"F M10
raccord rapid

Electrolux 0C2790

336262



Equerre

Electrolux 0KS117

348258



Tuyau flexible EPDM 6x12 mm
MINIReel M3/8" F3/8" 90° L=1600 mm

Electrolux 003170 0KE770

348314



Raccord 90°

Electrolux 003696

348435



Support tête douchette - Klarco

Electrolux 003513

348257



Raccord MG 1/2"
connexion rapide Ø 10 mm

Electrolux 003698

613574



Support en plastique L=115 mm

Electrolux 0L0737 0S0816

311593



Raccord MINIReel M1/2"-M3/4"
Ltot=45 mm; joint torique 23x26x1.5 mm (2pcs)

Electrolux 003697

Groupes Douche et Colonnes eau

348313



Joint Ø 8x15x2 mm

Electrolux 003171 0C2785 0S1061

348472



Joint Ø 14x23x4 mm
profil "U"

Electrolux 003169 003700

348428



Piston

Electrolux 003183

348437



Tuyau curve Ø 10x1 mm in cuivre-nickel

Electrolux 003699

Doseurs, Doseur péristaltique

316302



Tuyau rigide polyéthylène gris Ø 4x6
mm (vendu au mètre)
haute température -20 + 130°C

Electrolux 0C2771

324524



Tuyau rigide polyéthylène bleu Ø 4x6
mm (vendu au mètre)

Electrolux 0C9798

Doseurs, Doseur péristaltique

324521



Tuyau PU 4x6 mm rouge (vendu au mètre)

Electrolux 0C9797

312186



Tuyau PE Ø 6x8 mm bleu (vendu au mètre)

Electrolux 0C9800

378316



Tuyau PE Ø 6x8 mm rouge (vendu au mètre)

Electrolux 0C9799

312250



Tuyau PE Ø 7x10 mm bleu (vendu au mètre)

Electrolux 0C2309

433808



Couverture

Electrolux 007022 007023 0C0827

Electrovannes et Réducteurs

435437



**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

411795



**Electrovanne 90° - 3 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
reducteur sortie 0,8 lt/min et 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002712 0K1519 0K1523

342764



**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reduct. sortie 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

411813



**Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac 50Hz -
Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Electrolux 058996

435406



**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
reducteur sortie 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055444

435409



**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Electrolux 046507 046633 046655 047370
047533 047756 053827 055132
070312 086014 086500 0H9339
0K8513 0KD793 0L3335

435476



**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 1 reducteur sortie 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 005556

435522



**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
reducteur sortie 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002753

411808



**Electrovanne 90° - 3 voies - 24Vac 50Hz -
Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Electrolux 0A2415

435314



**Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 12 lt/min; reducteur sortie 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 046654 047579 057814

Electrovannes et Réducteurs

432685



**Electrovalve 180° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur 5,5 lt/min; sortie 2 avec reducteur
0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0H2505 0K8195 482289400

435189



**Electrovalve 180° - 3 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
reducteur sortie blanc 0,25 lt/min et marron da
2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0F0001 0H2438 0K8512 482759300

432564



**Electrovalve 180° - 3 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur entrée 5,5; reducteur sortie 0,8
lt/min et 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0K8035 482085100

427775



Pompe à vibration 5W 230V 50Hz

entrée/sortie Ø 3 mm

Electrolux 0E3682 0KB664 325629140

583805



**Electrovalve 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

Electrolux 002613_ 0K1524_ 0KM766_

583804



**Electrovalve 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

Electrolux 047533_ 053827_ 055132_ 070312_
086500_ 0C0938_+RI 0H9339_ 0K8513_
DUTTORE
AZZURRO
0L3335_

442167



**Régulateur de débit Ø 1,25 mm - dim. Ø
11x30 mm**

Electrolux 002752 0F0160

442169



**Régulateur de débit Ø 1,8 mm - dim. Ø
11x30 mm**

Electrolux 002728 0F0185 0KD886

440983



**Régulateur de débit Ø 2,0 mm - dim. Ø
11x15 mm**

Electrolux 0A5325

439362



**Régulateur de débit Ø 0,5 mm - dim. Ø
12x9 mm**

Electrolux 058946

Electrovannes et Réducteurs

440367



Régulateur de débit Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm

Electrolux 002091

316119



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm pas 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

324145



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; (RPE)

Electrolux 0C6170

319534



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm pas 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur debit 0,25 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C6081

582627



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm avec fastons; entrée Ø 3/4"; (RPE)

Electrolux 0PE675

316889



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm pas 5; entrée Ø 3/4" avec reducteur debit 0,25 L/min; Tmax 90°C;

Electrolux 0C5515

616318



Reducteur de pression [Kit]
1+1,25 lt/min (blanc); 1,5+1,85 lt/min (jaune); 1,95+3,5 lt/min (noir); 7+10 lt/min (orange)

Electrolux 0C6375

315263



Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm pas 5; entrée Ø 3/4" sans filtre; réducteurs 5 l/min e 0,25 l/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C5516

532921



Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm pas 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 12 lt/min; Tmax 90°

Electrolux 0C1113 0C1933

316125



Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm pas 5; entrée Ø 3/4" avec réducteurs 5 l/min e 0,25 l/min ; Tmax 90°C

Electrolux 0C5517

Electrovannes et Réducteurs

535899



Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
pas 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 1,2 lt/min et 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002859 0C1934

436342



Electrovanne en laiton 2/2 - NC - G3/4" - 220/230V 50/60Hz
L=104 mm, bobine 8W; DN19; 0,2-16,0 bar; joint NBR -10/+90°C

Electrolux 0C1121

536355



Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
pas 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 1,2 da L/min e marrone 2,5 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C2314

435426



Electrovanne en laiton - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz
L=61 mm; Tmax 90°C

Electrolux 007015

535837



Electrovanne en laiton L182 - NC - G1/2" - 110V 50Hz
L=66 mm; delta Pres 0,35 + 16 bar; Ø 13,5 mm; NC bobine 8W

Electrolux 0C1881

436325



Electrovanne en laiton 180° - 3/4" FF - 220V 50Hz
Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

433925



Electrovanne G1/4" 230V 50/60Hz
L=39 mm; DN 5,5 mm

Electrolux 007016

433924



Electrovanne 180° NC 230V 50Hz 13.5 VA
entrata Ø 6,5 mm / uscita Ø 6,5 mm

Electrolux 007017

436362



Electrovanne en laiton 2/2 - NC - G1/2" - 220/230V 50/60Hz
L=66 mm, bobine 8W; NBR membrane -10/+90°C DN13; 0,2-16,0 bar;

Electrolux 067356 0C1148

425498



Electrovanne en laiton 1/2" 230V 50Hz
N.C.; Pmax 2 bar; corps en laiton L=71 mm; mod. SCHTE267B015

Electrolux 0H9967 0K5390 0KF575

Electrovannes et Réducteurs

585415



Ensemble groupe entrée eau 3/4"
220-240V UL
sortie JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C8684

310546



Ensemble groupe entrée eau 3/4" 230V
8VA 50/60Hz - 3 bobine
sortie JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C6224 0C6372

322520



Ensemble groupe entrée eau 3/4"
220-240V 6.6VA - 2 bobine

Electrolux 0C8683

310545



Ensemble groupe entrée eau 3/4" 230V
50/60Hz JG- 2 bobine
sortie JG Ø 15-8 mm - AOS 201/202

Electrolux 0C6407 0C8664

318205



Ensemble groupe entrée eau 3/4" 230V
6,6VA - 2 bobine
sortie JG Ø 15-8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6373 0C8665

367493



Ensemble groupe entrée eau 3/4"
100/120V - 230V UL
sortie JG Ø 15-8 mm sortie Ø 10,5 m; entrée Ø 3/4"

Electrolux 0C8667

316313



Ensemble groupe entrée eau 3/4" 230V
8.4VA - avec 1 bobine
sortie JG Ø 8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6406 0C8663

527307



Ensemble groupe entrée eau 3/4"
220-240V UL
sortie Ø 15 mm JG; sortie Ø 10 mm

Electrolux 0C8669

316307



Ensemble groupe entrée eau 3/4" 230V
8.4VA - 2 bobine
sortie JG Ø 15-8 mm - AOS 61/101/102

Electrolux 0C6225 0C6374

416623



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Electrolux 0G2089 0G2196 0H6531

Electrovannes et Réducteurs

416675



**Electrovalve 180° - 2 voies - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

Electrolux 0G1981 0H6532

315466



**Joint avec filtre pour electrovalve Ø
26x4,2xHtot.8 mm**

Electrolux 0C4096

536352



Raccord 3/4"MF - Ltot. 61 mm

Electrolux 0C2313

Valves/soupapes sphériques, Raccords

436345



Raccord T Ø 15-15-15 mm - JG
dim. 74,5x47 mm

Electrolux 0C1124

436363



**Piece terminal avec raccord Ø 15 mm -
1/2" - JG**

Electrolux 0C1149

436344



Raccord T Ø 22-15-22 mm - JG

Electrolux 0C1123

436343



**Piece terminal avec raccord Ø 22 mm -
3/4" - JG**

Electrolux 0C1122

Valves/soupapes sphériques, Raccords

615818



Raccord terminal pour tuyau Ø 6 mm
1/4" - JG
L=24 mm; avec joint EPDM

Electrolux 0C1118 0C3649

611951



Raccord

Electrolux 0C2789

442171



Mamelon 1"÷1"1/2 - L=33 mm

Electrolux 002716

436337



Raccord F 1/4"

Electrolux 0C1116

436161



Mamelon 1/2"÷1/2" - L=40 mm - en laiton
CH22

Electrolux 0C0907

436369



Filtre
avec raccord pour tuyau Ø 7 mm

Electrolux 0C1155

441622



Mamelon 3/4"÷3/8" - L=34 mm - en laiton

Electrolux 051949

310228



Raccord cannelé G1/4" - sortie Ø 6 mm

Electrolux 0C4198

436162



Mamelon 1" - 3/4"
bride 65x55 mm

Electrolux 0C0908

366952



Raccord cannelé 1/4" - sortie Ø 10 mm
L=33 mm

Electrolux 0C5564

Valves/soupapes sphériques, Raccords

533031



Raccord cannelé G1/4" - sortie Ø 12 mm

Electrolux 0C1626

433571



Raccord 90° 1/8" - raccord cannelé Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

316711



Raccord cannelé 1/8" - sortie Ø 5 mm

Electrolux 0C8348 0CA348

319206



Raccord 90° Ø 3/4" FF
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

526338



Raccord cannelé 3/4" - sortie Ø 30 mm
H 52 mm, Øint 20 mm; CH32

Electrolux 007117 0516809501 0K9631 0T3689

418294



Raccord 90° 1" MF

Electrolux 0KU065 742111625

436346



Raccord cannelé Ø 11 mm Ltot.=50 mm
Øint 9.5 mm

Electrolux 0C1125

436382



Raccord à T Ø 6 mm in/out

Electrolux 0C1170

441975



Raccord 90° 1/2" M/M
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

410244



Raccord à Y Ø 10-10-10 mm - en laiton

Electrolux 047431 0KW990

Valves/soupapes sphériques, Raccords

526448



Raccord

Electrolux 006453 0K9629

526523



Reducteur 1"÷3/4"

Electrolux 005027

418965



Douille M20 Ø26x32 mm - en laiton

Electrolux 0K9020

526372



Reduction 1"-3/4"
H=32 mm

Electrolux 007040

431858



Mamelon Ø 22 mm - 3/4"M

Electrolux 0E0151 0K9064

584862



Reducteur 3/4"÷1/2"

Electrolux 0C6506

536522



Mamelon Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm
Ø int 13 mm

Electrolux 0C2436

616065



Reducteur FM 1"1/4÷3/4"

Electrolux 0C3847

327254



Raccord Ø 3/4"-1/2" MF

Electrolux 0E5055 0K9033 0KE704

348118



Robinet eau 1/2"
connexion rapide

Electrolux 003554 0C4753

Valves/soupapes sphériques, Raccords

540830



Robinet eau 1/2"
M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm

Electrolux 003553 0S0555

442051



Poignee Ø 19,5x25 mm

Electrolux 026822 029898

416438



Vanne sphérique 3/4" FF - PN50 - L=61 mm
DN20 passage total

Electrolux 0G1637 0H2149 0K7222 476700200

526793



Tige por vanne spherique L=530 mm
trou 18x18 mm

Electrolux 002880 0K1676

344872



Vanne sphérique MF1" - L=87,5 mm - DN25
manette L=93 mm

Electrolux 056617

317715



Tige por vanne spherique 3/4" L=595 mm
raccord 8x8 mm

Electrolux 0H2443 0K8044

426182



Vanne sphérique 1/2"FF
PN50 passage total - L=60 mm - manette rouge

Electrolux 0H6385 0KF802 0T3680

442151



Tige por vanne spherique L=950 mm
trou 18x18 mm

Electrolux 002882

410225



Vanne sphérique 3/4" FF - PN40 - L=71 mm
DN20 avec attache carré 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

348481



Poignée de robinet

Electrolux 003160 003174

Valves/soupapes sphériques, Raccords

433932



Valve anti-réflux Ø 12 mm

Electrolux 007008

615450



KIT vanne AOS20

Electrolux 0C3377

436338



Valve anti-réflux Ø 10 mm - H=10mm

Electrolux 0C1117

543041



Vanne sphérique motorisée 1" FF 2,5W 230V

L=74 mm; DN 25; avec câble L=920 mm et connecteur 3-voies MOLEX

Electrolux 0CK193

536351



Valve anti-réflux Ø 20 mm - H=22,20 mm

Electrolux 0C2312

410194



Vanne sphérique motorisée 1"FF 230V 50/60Hz

avec câble L=250 mm et connecteur 3-voies

Electrolux 005026

317140



Valve anti-réflux 3/4"FF

L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

612078



Vanne sphérique motorisée 1"FF 230V 50/60Hz 2,5W

L=77,6 mm; DN25; câble L=220 mm avec connecteur 3-voies INARCA

Electrolux 0C2956 0C9767

615447



KIT vanne AOS06-10

Electrolux 0C3376

349880



Vanne sphérique motorisée 3/4" FF 3W 24V 50/60Hz

avec câble L=250 mm et connecteur 3-voies MOLEX

Electrolux 059004 0L0949

Valves/soupapes sphériques, Raccords

583580



Vanne sphérique motorisée 3/4" FF 230V 50/60Hz

4W; L=63 mm; DN20 PN15; câble L=300 mm e' connecteur 3-voies

Electrolux 002713 0C0882 0C5518 0CB250
0F0171 0K1526 0K8453 0K9349

Tuyaux

348247



Tuyau flexible inox 1/2"MF L=2500 mm

plastification de sécurité; 1 raccord droit + 1 raccord coudé 90°

Electrolux 003166

612360



Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm (vendu au mètre)

Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C+110°C; non toxique

Electrolux 002707 0C3165 0C4158 0F0092
0K8058 0K8734 55222400

301642



Tuyau flexible Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF L=1400 mm

Silicone pour AOS avec joint 8x14.5x2 mm

Electrolux 0C4539 0C4541 0G5970 0L0674
0L1161 0S1262

441411



Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm L=400 mm pour eau chaude Tmax 110°C; atossic

Electrolux 055345 055445

427842



Joint MINICOMBI

Electrolux 0KB679 0KB707

436155



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm L=1030 mm

Electrolux 0C0869

440751



Manchon Ø 40x50x50 mm

Electrolux 0C1344 0K8737

441972



Tuyau en EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm

Electrolux 006113 006252 0C3321 0C3322
0C5006 0C5283

Tuyaux

436431



Tuyau en EPDM Ø 40x50 mm L=450 mm

Electrolux 0C0617 0C1223 0K2417

526487



Tuyau en silicone Ø 20x26 mm (vendu au mètre)

Electrolux 006248 0F0183 0H7015 0K2441
0K8735 0KG572

436156



Tuyau EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm

Electrolux 0C0874 0C0943 0C3307 0C3943
0C5284

438343



Tuyau d'alimentation en caoutchouc lisse 3/4" L=1500 mm

raccord droit + raccord coudé 90° en plastique; écrou en nylon Ø 3/4"F; tuyau Ø 10x17 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; certifié WRAS/VDE

Electrolux 005131 053789 0C5562 0C8316
0S0150

340482



Tuyau polyéthylène gris Ø 4x6 mm L=700 mm

Electrolux 005469 005497

310647



Tuyau d'alimentation L=530mm

Electrolux 0C4256 0C4300 0C4329 0C4917

335703



Tuyau flexible Ø 6 mm (vendu au mètre)

Electrolux 0H2358 0K7750

323879



Tuyau d'alimentation Ø 10x18 mm
1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm

Electrolux 0C4313 0C4323 0C4653

417619



Tuyau en silicone noir Ø 4x8 mm Ltot=100 mm

Electrolux 0K7991 0KE472

Traitement de l'eau

302021



**Système de filtration PURITY C QUELL
ST150 (sans débitmètre)**
Capacité 2400 lt; Ø 115x421 mm

Electrolux OS0679 OS1092 OS1628

200280



**Système de filtration PURITY C QUELL
ST300 (sans débitmètre)**
capacité 4000 lt; Ø 122x476 mm

Electrolux OS1097 OS1629

200281



**Système de filtration PURITY C QUELL
ST500(sans débitmètre)**
capacité 6800 litri; Ø 149x554 mm

Electrolux OS1098 OS1630 920002

582443



Purificateur d'eau

Tuyau JG Ø 7x10 mm, Tuyau JG Ø 1/4 "x
0,170" (Ø 4,3x6,35 mm raccord 90 ° JG MF10
mm, raccord JG MF 6,4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

Composants de vidange

427883



Captage d'alimentation d'eau
dim. 400x238 mm

Electrolux 0CB394 0KB722

427878



Couvercle pour réservoir d'eau

Electrolux 0KB684

Composants de vidange

519232



Collecteur entrée eau

Electrolux 0C0811

311366



Actionneur soupape d'échappement
Ltot= 330 mm

Electrolux 0C5525

323347



Collecteur 3/4"
avec 2 raccord pour tuyau Ø 8 mm, L=143 mm

Electrolux 0C6370

525963



Papillon pour canalisation

Electrolux 007081

323352



Anneau [Kit]

323348



Bride de fermeture

436381



Papillon pour canalisation

Electrolux 0C1169

414572



Collecteur 1/2"-3/4" laiton
raccord cannelé Øext 12/30 mm

Electrolux 056665

311227



Canalisation de vidange eau de condensat L=785 mm
avec aimant; 10 2/1 AOSQ

Electrolux 0C4298

526685



Canalisation de vidange eau de condensat

Electrolux 003776

312748



Canalisation de vidange eau de condensat L=603 mm
avec aimant; GN 1/1 AOSQ

Electrolux 0C4242

Composants de vidange

413184



Canalisation de vidange eau de condensat L=450 mm

Electrolux 0F0030 0KI014

435235



Clapet de vidange des condensats
dim. 40x91 mm

Electrolux 002648 003773

434017



Clapet de vidange des condensats

Electrolux 006979

366458



Tuyau eau de condensat Ø 14,30 mm
dim. 690x182 mm

Electrolux 0C4243

416671



Bonde de vidange Øext 64 mm avec bouchon
sortie Øext 24 mm, Htot=61 mm, avec joint

Electrolux 006309

Filtres

524056



Filtre à eau 1/2" - L=60 mm
corp en bronze et filtre en INOX

Electrolux 054450 072470 0E1983 0K9074

441239



Filtre de cuve Ø 75 mm

Electrolux 005133 056444 0F0073

440963



Filtre de cuve Ø 80 mm

Electrolux 0H6299 0K1043

535676



Filtre de cuve Ø 100 mm

Electrolux 0C1740 0K8367

611924



Filtre de cuve Ø 100 mm

Electrolux 0C2769

Groupes de lavage

319901



Bouchon bras de lavage 1" F
en laiton chromé

Electrolux OE5016 0K9039

485200



Durite système de lavage four AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1
tuyau Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm;
tuyaux Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4294

433929



Bras de rinçage L=420 mm
moyeu Øint 15 mm Øext 22 mm

Electrolux 007010 0C5503 0C8317

310976



Durite système de lavage four AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1[Kit]
tuyau Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm;
tuyaux Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5367

485204



Durite système de lavage four AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1
tuyau Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm; tuyaux
Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4246 0C6202

371555



Durite système de lavage four AOS 20GN 1/1
tuyau Ø 11x19x265 mm; Ltot. 330 mm; tuyaux
Ø 5x12x405 mm

Electrolux 0C8458

310975



Durite système de lavage four AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1[Kit]
tuyau Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm; tuyaux
Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5366

367478



Durite système de lavage four
L=680 mm Øint. 11,5 mm; L2=250 mm Øint. 5 mm

Electrolux 0C8185

324431



Durite système de lavage four
L=610mm Ø int 10 mm ; L2= 180mm Ø int 5 mm;

Electrolux 0C6203

322872



Durite système de lavage four AOS 20GN

Electrolux 0C6204 0C6212

Groupes de lavage

310978



Durite système de lavage four AOS 20GN
1/1 [Kit]

Electrolux 0C4312 0C5368

436365



Casquette bleue pour les réservoirs Ø
46 mm

Electrolux 0C1151

310980



Durite système de lavage four AOS 20GN
2/1 [Kit]

Electrolux 0C4322 0C4328 0C5369 0C5370

436367



Cloison blue
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1153

436340



Collecteur Ø 12 mm
L=135 mm

Electrolux 0C1119

436368



Cloison rouge
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1154

427880



Capuchon Ø 50,5 mm

Electrolux 0E3702 0KB704

615541



Plaque de fixation Ø 110 mm

Electrolux 0C3443

436366



Casquette rouge pour les réservoirs Ø
46 mm

Electrolux 0C1152

615540



Joint Ø 108x7 mm

Electrolux 0C3442 0C7033

Groupes de lavage

367113



Canalisation d'eau Ø 10,30 mm
Ltot=1200 mm

Electrolux 0C6050

433931



Ensemble de support raccordement jet
de lavage du four
Ø 7,60x10,40 mm

Electrolux 007009

440186



Tuyau de humidificateur
Ø 12 mm L=200 mm

Electrolux 003674

366666



Canalisation d'eau Ø 8 mm
dim. 170x65 mm

Electrolux 0C4976

440180



Tuyau de humidificateur

Electrolux 003753

315473



Canalisation Ø 8 mm - L=127 mm
connexion 1/2"

Electrolux 0C4974

440177



Tuyau de humidificateur

Electrolux 003856

582129



Canalisation Ø 12 mm
dim. 1070x240x65 mm

Electrolux 0C6047

584566



Tube vapeur Ø 10 mm
dim. 254x205 mm

Electrolux 0C4978

311251



Tuyau de humidificateur 90°
AOS 061-101-201 Lev. C

Electrolux 0C4977

Groupes de lavage

311250



Tuyau eau Ø 8x155 mm
fileté M18

Electrolux 0C4975

367491



Conduit principal

Electrolux 0C8328

526447



Tuyau

Electrolux 006455 0K9696

442176



Tuyau

Electrolux 002677

312713



Tube eau Øext. 12 mm
avec fileté M16

Electrolux 0C6031

526489



Tuyau Ø 10 mm L=610x400 mm
raccord 9 mm fileté 14 mm

Electrolux 006234

519471



Tuyau
entre axe 365 mm

Electrolux 0C0443

526380



Tuyau de humidificateur 90° AOS
061-101-201
presse-étoupe G14; Øint. 8/ext. 10 mm; trou
d'entrée Ø 4,8 mm; dim. 170x205 mm; AOS
061-101-201 Lev. A e B

Electrolux 007012

519247



Tuyau

Electrolux 0C0547

325054



Canalisation d'eau 90°
Ø10x405 mm; CH 17; M14

Electrolux 0C5543

Groupes de lavage

414234



Canalisation d'eau

Electrolux 054590

348158



Support injecteur avec raccord cannèle
Ø 10 mm

Electrolux 002611 0F0076 482674000

459693



Tuyau eau Øint. 8/est. 10 mm
M14; dim. 205x190 mm

Electrolux 007075

441414



Injecteur eau

Electrolux 056679 0F0078 0K0277

433928



Support injecteur avec raccord cannèle
Ø 10 mm

Electrolux 007011

441413



Injecteur eau

Electrolux 056681 0F0184 0K0276 0K1280

436324



Injecteur eau
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1103

318046



Injecteur 1/4"F Ø 3,5 mm - 3/8"M

Electrolux 0C4099

433746



Injecteur eau
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1039

366218



Injecteur ELPIS 1/4"F - 3/8"M CH19
Ø 10 mm

Electrolux 0C3797

Groupes de lavage

349440



Injecteur eau

Electrolux 053800

442071



Joint support injecteur 46x60x2 mm

Electrolux 002612 0F0079

434009



Injecteur Ø 4x70 mm

Electrolux 006991 0KF109

433927



Joint support injecteur 36x54,5x3 mm

Electrolux 007013

459372



Support bras de lavage

Electrolux 007024 007025 0C4197 0C5103
0C5372

436341



Ecrou with ogive Ø int 6 mm

Electrolux 0C1120

311849



Raccord M18
conique avec nuss 27 mm

Electrolux 0C6228

Indicateurs de level

417940



Electrode de niveau
L1=69 mm; L2=129 mm

Electrolux 0H2494 0K8161 0KE502 482219100

418078



Cylindre en verre Ø 47x54x83 mm

Electrolux 0H2445 0K8047

Charnières

308327



Ecrou hexagonal M5 L=12 mm - INOX

Electrolux 0C1280 0TH120

526627



Pivot TE M5x15 Ltot. 21 mm

Electrolux 003118

415749



Pivot Ø 11,5xhtot. 30 mm
M8; CH19

Electrolux 0F0028 0K8374

415775



Boulon charnières

Electrolux 053765

441587



Boulon charnières

Electrolux 053339 0KE988

437908



Rondelle onduleux pour charnière Ø 12,4x28 mm

Electrolux 002653 0F0153 0G1988 0K8484

Charnières

348109



Charnières supérieure avec boulon

Electrolux 002876 0F0152 0KE543 0T3934

442135



Charnières supérieure avec boulon

Electrolux 003686

348101



Charnières inférieure avec boulon

Electrolux 002875 0F0151 0KE542 0KI114

442134



Charnières inférieure avec boulon

Electrolux 003687

412415



Charnières inférieure avec boulon

Electrolux 0F0026 0K8581 0KE575

442127



Charnières supérieure avec boulon

Electrolux 003720

442182



Charnières supérieure avec boulon

Electrolux 002651

442126



Charnières inférieure avec boulon

Electrolux 003721

442181



Charnières inférieure avec boulon

Electrolux 002652

442110



Charnières inférieure avec boulon

Electrolux 003991

Charnières

412319



Charnières supérieure avec boulon

Electrolux 053763 055130 055316

527008



Charnières inférieure FCF/6
dim. 125x50 mm

Electrolux 0C6521

434001



Charnières avec boulon Ø 4,7x17 mm
dim. 16x35,4 mm; trous Ø 5 mm

Electrolux 007007

611566



Charnières inférieure
dim. 200x90x48 mm

Electrolux 0C2483

366387



Charnière supérieure avec boulon Ø 12 mm

Electrolux 0C4234

441918



Charnières inférieure

Electrolux 005694

310535



Charnière inférieure
dim. 60x42x68 mm Only for model after year 2016

Electrolux 0C4235 0C9574

442152



Plaque
70x14x1,5 mm - trou Ø 3,6 mm

Electrolux 002877 0F0149 0KE574 0K1115

366600



Plaque 70x70x2 mm
trou Ø 8 mm

Electrolux 0C4857

442041



Charnières supérieure
125x49x4 mm

Electrolux 005041

Thermomètres

316127



Thermometre 0-120°C 1A 250V [KIT]

bulbe 8.5x20 mm, câble 1500 mm, avec bride fixe

Electrolux 0K1133 0KU570 0KZQ05 ST0984700

435404



Thermomètre Ø 52 mm 50÷350°C

capillaire revêtu 1600 mm; bulbe Ø 6x18 mm

Electrolux 053808 056383

419731



Thermometre 0÷120°C

bulbe Ø 8,5x34 mm; capillaire 1500 mm 10 A 250 V; pour armoire chaud

Electrolux 0K7631 0KB607 481644200

430234



Thermostat digital EWPC800/H

220V; entrée: sonde PT100; sortie relais 8 (3) A 250V; 72x72 mm; trou Ø 61 mm

Electrolux 0H2420 0K7692 0K7998 0KP206

Manomètres, Valves de sécurité

427586



Capteur pour manomètre 412 BR

câble 560 mm - raccord 1/8"NPT

Electrolux 0G2935 0G7327 0H9972 0K5405

435357



Manomètre Ø 50 mm 0÷6 bar

raccord G1/4"

Electrolux 058941

Manomètres, Valves de sécurité

425056



Manomètre 0-2,5 bar
Ø 62 mm - raccord Ø 1/4"

Electrolux 0G7380 0H9970 0K2991 0K5402

Composants mécaniques

416014



Circlip INOX Øext. 13,8x0,9 mm

Electrolux 061303 0C6421

337594



Ecrou hexagona M6 - H=11 mm INOX
CH19

Electrolux 053774

434020



Amortisseur verre four Ø 25xh17 mm

Electrolux 006976

349283



Ecrou hexagonal M8 - INOX
h=6,4 mm

Electrolux 027019 0W1S1T 0W5134 12010210

322127



Bague Ø 10x15x14 mm

Electrolux 0C4467

441974



Ecrou hexagona M14x1 - H=4 mm
CH22

Electrolux 006245 0K9627

418258



Clavette 6x6x36 mm

Electrolux 0KU082

336328



Ecrou hexagona 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

Composants mécaniques

438367



Ecrou hexagona M15x1 mm

Electrolux 041155 0G0841

436305



Ecrou hexagona 3/4" Ø 16 mm

Electrolux 0C1058 516847000


442173



Ecrou hexagona M15 - H=19 mm
trou Ø 8,6 mm

Electrolux 002702 0F0157

436308



Ecrou hexagona 1"1/4 - laiton
Ø 33,6 mm; H=12 mm; CH46

Electrolux 0C1062

322131



Ecrou hexagonal M16x1,5 - H=6 mm

Electrolux 0C4202

438581



E'crou molettes plate M6 Ø 20 mm H=7,5 mm

Electrolux 054569 056150 0C1270

441466



Ecrou hexagonal M35x1,5 mm - H=14 mm
CH46

Electrolux 058907

337670



Entretoise Ø 2,5x8xh29/32 mm

Electrolux 055134 055443

441532



Ecrou hexagona 1/2" CH26

Electrolux 051263 0F0147

440291



Entretoise
Ø 5,60x16x2.5 mm

Electrolux 003225

Composants mécaniques

438471



Entretoise Ø 8xh5 mm

Electrolux 055435

337668



Entretoise M6 Ltot=44,5 mm

Electrolux 055340

438467



Entretoise Ø 8xh12 mm

Electrolux 055347 0C5234 0K3038

310306



Agrafe de tuyau bifilaire Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

439633



Support

Electrolux 054868

438480



Agrafe de tuyau Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

442101



Entretoise

Electrolux 004390 0K2298

441699



Agrafe de tuyau Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

442060



Fixation de tige de support de grille

Electrolux 002958 0KE768

526377



Agrafe de tuyau CT 21÷44/14,3 mm

Electrolux 007027 0C5549 0C9201

Composants mécaniques

441517



Collier "norma"

Electrolux 054395

415786



Anneau Ø 36,3x38/40,5x20 mm

Electrolux 055324

321940



Collier de serrage tuyau Ø 16,5÷18x8 mm

Electrolux 0C5385

589449



Equerre 27x35x25 mm

Electrolux 0KZ989 ST0342800

441875



Vis sans tête M4x6 mm

Electrolux 046258

440163



Evacuation vapeur
Ø 47,5 mm; H= 77 mm

Electrolux 005499

441672



Valve évent de vapeur pour FCV

Electrolux 005364 0KD453

324148



Support
dim. 370x100x5 mm; Ø5.8 mm

Electrolux 0C5426

438672



Bouchon R700

Electrolux 025255 025256 054367

441614



Goujon

Electrolux 052126

Composants mécaniques

427877



Bouchon

Electrolux 0E3694 0KB683

323352



Anneau [Kit]

Electrolux 0C6223 0C6376 0C6377

428144



Angle de renfort pour joint porte four
Juno serie 56

Electrolux 0H6888 0K2603

436273



Ecrou

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

340033



Joint mécanique Ø 25.5 mm

Electrolux 033749

323348



Bride de fermeture
dim. 29x35 mm

Electrolux 0C6222

426835



Tuyau protective L=179 mm (130+2+47)

Electrolux 0K4359

344813



Arret
dim. 24x20x5 mm

Electrolux 0F0066

442064



Rallonge Ø 88mm H= 120 mm

Electrolux 002630

366638



Caoutchouc Ø 60 mm

Electrolux 0C4965

Composants mécaniques

367196



Support [Kit]

Electrolux 0C6467

440828



Rondelle frein Ø 26 mm

Electrolux 075791

415774



Ecrou Øint 5 mm
Htot 11 mm

Electrolux 053767

308243



Rondelle crantée Ø 5,3x10 mm

Electrolux 0Q0008 0TH044

347080



Pivot M8 Htot=38 mm INOX

Electrolux 003346

200028



Rondelle crantée M10 Ø 10,5x18 mm
DIN 6798A

Electrolux 0KS502

322206



Pivot

Electrolux 0C6201

612770



Rondelle plane Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

441955



Pivot Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

432395



Rondelle plane Ø 5,3x15x1,2 mm

Electrolux 0C5312 0TH039

Composants mécaniques

432605



Rondelle plane M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

442170



Rondelle Ø 22x30x1 mm INOX

Electrolux 002727

537878



Rondelle plane Ø 8,5x24x2 mm INOX

Electrolux 0W6091

337573



Pivot M4x1 L= 20 mm

Electrolux 053341 053681 054938

419639



Rondelle plane Ø 8,6x23,6x2 mm

Electrolux 0K8949

413274



Goupille fendue Ø 3x12 mm

Electrolux 052061 060920 0H6043 0K8575

323377



Rondelle plane Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

438356



Vis tête hexagonale TE M5x6 mm CH13

Electrolux 053759 0F0154

440340



Rondelle plane Ø 16x22,5x1,2 mm

Electrolux 002700 0F0148

432356



Vis tête hexagonale TE M5x14 mm - INOX

Electrolux 0C5311 0C7119 0D6830 0TT030

Composants mécaniques

432850



Boulons à tête plate M5x28 mm
 Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm

Electrolux 0KJ443

432664



Boulons à tête plate M6x46 mm

Electrolux 0K8911 0T0621

415425



Vis M5x8 mm
 L= 13 mm, tête Ø 20 mm

Electrolux 0F0198 0K8483

427879



Vis moletées M6x10 mm Ø 16x15.5 mm

Electrolux 0KB703

335842



Vis tôle M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
 0KD931

Coussinets

442109



Palier Ø 12 mm H=12 mm

Electrolux 003994 0G2001 0H6996

Fermetures

700383



Ensemble fermeture porte
L=1210 mm

Electrolux 0C4119

526535



Ensemble fermeture porte
L=1265 mm

Electrolux 004099

435403



Ensemble fermeture porte
L=700 mm

Electrolux 056411

441834



Ensemble fermeture porte
L=1310 mm

Electrolux 005342

518861



Ensemble fermeture porte
L=1009 mm

Electrolux 0F0145 0K8577 490160000

524092



Ensemble fermeture porte
L=1350 mm

Electrolux 058204

526488



Ensemble fermeture porte
L= 1135 mm

Electrolux 006246

Fermetures

442121



Mécanisme de verrouillage (gauche)

Electrolux 003824 0K2718 0K8570 0K9189

442105



Plaque loquet de fermeture

420724



Mécanisme de verrouillage

416130



Mécanisme de verrouillage L=175 mm

413274



Goupille fendue Ø 3x12 mm

416041



Mécanisme de verrouillage (droit)

Electrolux 0H6928 0K2719 0KS851

442105



Plaque loquet de fermeture

420724



Mécanisme de verrouillage

416130



Mécanisme de verrouillage L=175 mm

420724



Mécanisme de verrouillage
dim. 42x148x29 mm

Electrolux 003822 0H6727 0K2246

442105



Plaque loquet de fermeture

422261



Crochet

416130



Mécanisme de verrouillage L=175 mm

Electrolux 056551 0K2871 0KJ908

Fermetures

416039



Mécanisme de verrouillage
dim. 26x170x22 mm

Electrolux 056550 0K3031

700385



Raccord tige L=345 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4309

442105



Plaque loquet de fermeture

Electrolux 004104 0G1982

526680



Raccord tige L=400 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 003823

339392



Raccord tige L=65,50 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0K8572 490159300

440057



Raccord tige L=420mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 005038

339385



Raccord tige L=113 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 056570 0K2955

700384



Raccord tige L=435 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4310

339384



Raccord tige L=113 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 056552 0K2914

339407



Raccord tige L=440 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 003825 0J0002 0KD509

Fermetures

440058



Raccord tige L=464 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 005037

412322



Arret

Electrolux 056414

339393



Raccord tige L=465,5 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0K8571 490159200

519469



Goupille poignée porte jusqu'à NS. 330100..
Ø 19 mm

Electrolux 0C0447

410021



Aimant porte Ø 32xh6mm
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

442124



Boulon pour poignée de porte
Ø 12,2x22x70,5 mm

Electrolux 003747

584213



Aimant porte
dim. 28x28x74 mm

Electrolux 0KZN32

337429



Boulon pour poignée de porte
L=58,5 mm

Electrolux 053756

584214



Support aimant
dim. 80x40,5x10 mm

Electrolux 0KZ203

526692



Boulon pour poignée de porte
L=84 mm

Electrolux 003748

Fermetures

459788



Goupille poignée porte à partir NS. 331100..
 Ø 19 mm; Ltot.=114 mm

Electrolux OC9546

416127



Poignée porte four complete
 distance de fixation 150 mm

Electrolux 002278 003359

427945



Cadre de poignée

Electrolux 0H6797 0K2347

420720



Poignée porte four complete
 dim. 172x30 mm

Electrolux 005107 0H6459 0K1669

433609



Poignée porte four complete
 manchon noir; dim. 138x29 mm

Electrolux 078011 0K7566 0KB600 478075500

417370



Poignée porte four complete

Electrolux 0H2440 0K8038 482085700

355459



Poignée porte four sans serrure
 distance de fixation 133 mm, avec croquet

Electrolux 0H2329 0K7679 481687000

316180



Poignée porte avec mécanisme de verrouillage sans serrure
 entre-axe trou 133/117 mm, avec croquet

Electrolux 093081

414178



Poignée porte four complete

Electrolux 0K6864 0KJ423 466015400

414307



Fermeture porte du four sans serrure
 Oven mod. AR 170/340

Electrolux 0H2207 0K7348 477724600

Fermetures

427897



Poignée porte four MINICOMBI

Electrolux OE3679 0KB660

310680



Poignée porte four AOSQ 06-10

Electrolux 0C4090

316594



Poignée porte four Ø 34x202 mm
axe 8x8 mm

Electrolux 0C6568

586363



Mécanisme verrouillage porte AOSQ 6-10
[Kit]- de wk 9/2016

310682



Bouchon pour four Poignée AOSQ 06-10

Electrolux 0C4091

442121



Mécanisme de verrouillage (gauche)

324343



Douille Øint. 12 mm

535545



Poignée porte four
dim. 190x80x60 mm

Electrolux 0C1616

414197



Poignée porte four - droite
poignée L=170 mm - bride 80x69 mm - 4 troué
Ø 6,5 mm

Electrolux OH2425 0H2519 0K8017 0K8322
OT4381 482068400 482487800

535565



Mécanisme verrouillage porte

535564



Crochet AOS 20 GN 1/1 - 2/1

318322



Poignée porte four AOS
L= 200 mm

Electrolux 0C6569

586363



Mécanisme verrouillage porte AOSQ 6-10
[Kit]- de wk 9/2016

582446



Poignée porte four [Kit]
FCF/F-E 20

Electrolux 0CA138

Fermetures

420722



Poignée porte four complete
distance trou 150 mm

Electrolux OH6729

325671



Poignée porte four à partir SN. 331100..

Electrolux OC9549

316292



Poignée porte four
axe 8x8 mm

Electrolux OC4308 OC8719 OC9149

519469



Goupille poignée porte jusqu'à NS. 330100..

518872



Poignée porte four [Kit] jusqu'à NS. 330100..

442121



Mécanisme de verrouillage (gauche)

459788



Goupille poignée porte à partir NS. 331100..

324343



Douille Øint. 12 mm

434018



Poignée porte four

316481



Poignée porte four FCZ

Electrolux 006978

Electrolux OC6572

586363



Mécanisme verrouillage porte AOSQ 6-10
[Kit]- de wk 9/2016

535565



Mécanisme verrouillage porte

535564



Crochet AOS 20 GN 1/1 - 2/1

Fermetures

518927



Poignée porte four 220 mm

Electrolux 002717 002722 0A5320 0F0029

437907



Fermeture de porte

411401



Poignée porte four
en inox Ø 25 mm

Electrolux 055057

412091



Poussoir poignée

337429



Boulon pour poignée de porte

518872



Poignée porte four [Kit] jusqu'à NS.
330100..

Electrolux 003090 003091 0A5365 0C9988
0K8473 0K9180 0K9181

519469



Goupille poignée porte jusqu'à NS. 330100..

459788



Goupille poignée porte à partir NS. 331100..

432356



Vis tête hexagonale TE M5x14 mm - INOX

325671



Poignée porte four à partir SN. 331100..

308243



Rondelle crantée Ø 5,3x10 mm

427890



Poignée porte four MINICOMBI FCV 5 GN
1/2

Electrolux 0E3709 0KB730

435460



Poignée porte four Ø 26x170 mm

Electrolux 003734

Fermetures

442138



Poignée porte four

Electrolux 003683


310257



Mécanisme verrouillage porte AOSQ
6-10 jusqu'à wk 8/2016
dim. 140x46 mm avec 4 trou ecrou

Electrolux 0C4089 0C4477

532510



Poignée porte four
dim. 250x125x45

Electrolux 0C1588

323912



Ressort de torsion Ø 10,7x14x10 mm

315438



Ressort pour mécanisme de serrure

586363



Mécanisme verrouillage porte AOSQ
6-10 [Kit]- de wk 9/2016
dim. 126x46 mm avec 4 trou ecrou

Electrolux 0C4089_ 0C4477_ 0CA733_ 0CA757_

315438



Ressort pour mécanisme de serrure
dim. 53x27,5 mm; fil Ø 3 mm

Electrolux 0C6978

530734



Ecrou pour crochet AOS M8

429244



Crochet 1 étape

535565



Mécanisme verrouillage porte

Electrolux 007089 0C1645

535564



Crochet AOS 20 GN 1/1 - 2/1

535545



Poignée porte four

434018



Poignée porte four

Fermetures

532506



Mécanisme verrouillage porte FCS

Electrolux OC1581

415455



Crochet L=22,5 - M5x23 mm - FCV

Electrolux 002086 0KE741

434019



Mécanisme verrouillage porte
dim. 65x76x60 mm

Electrolux 006977

442137



Crochet L=34 mm - M6x25- NCF/ZCF

Electrolux 003684

437908



Rondelle onduleux pour charnière Ø
12,4x28 mm

437907



Fermeture de porte

Electrolux 002647 0F0175 0K1663 0K8474
0KZ752

415405



Crochet L=37 mm - M6x25 - FCF

Electrolux 053766

442129



Crochet L=45 mm - M6x25 - JCF

Electrolux 003712

518927



Poignée porte four 220 mm

440926



Support

441301



Crochet

Electrolux 054854

429244



Crochet 1 étape
filetage M8 - Ltot 51 mm

Electrolux 0C4092

Fermetures

532508



Crochet

Electrolux 0C1584

422261



Crochet
dim. 32x40x44 mm

Electrolux 005519 0H6728 0K1951 0K2247

337426



Crochet

Electrolux 054562

416040



Crochet - FCV
dim. 50x48x26 mm; bague Ø 10x14 mm

Electrolux 056571 0K2873

530734



Ecrou pour crochet AOS M8

Electrolux 0C4238 0CA756

416042



Crochet - C20/FCE
dim. 50x48x26 mm; bague Ø 14x14 mm

Electrolux 0F0062 0K8573

616002



Crochet
dim. 48,5x32,3x57,5 mm

Electrolux 0C3802 0C4307

414649



Crochet

Electrolux 002279 003354 056581

435543



Crochet
dim. 69x20x39 mm

Electrolux 002650 005176 0F0173 0H6568
0K1953 0KL740

535564



Crochet AOS 20 GN 1/1 - 2/1
dim. 71x69x20 mm

Electrolux 0C1644

Fermetures

433663



Crochet

Electrolux 007092

410069



Loquet avec gâche, galvanisée
centre des trous à distance 48 mm

Electrolux 057414

536211



Crochet
dim. 69x70 mm

Electrolux 0C2215

319788



Crochet fermeture

Electrolux 0L1528

434015



Crochet AOS
dim. 71x69x12 mm

Electrolux 006981

440926



Support

Electrolux 0C0100

414407



Crochet
H=56 mm

Electrolux 0K8323 0KE527 0KG194 482487801

416080



Rondelle

Electrolux 055475 056416 0K2973

532509



Support crochet
dim. 60x26x8 mm

Electrolux 0C1583

519470



Patte de fixation

Electrolux 0C0446

Fermetures

345105



Bride pour poignée de porte
40x95xh28,5 mm

Electrolux 0J0006 0K1618 0K1619

441509



Douille pour mécanique de porte Ø int.
4mm

Electrolux 054561

442106



Bride pour poignée de porte
40x95xh15 mm

Electrolux 004098

442136



Contre ecrou

Electrolux 003685

412423



Plaque dim. 60x40x13 mm

Electrolux 053768

526306



Support

Electrolux 006939

324343



Douille Øint. 12 mm
axe Ø 5x4 mm

Electrolux 0C8627

526542



Joint pour poignée de porte
dim. 40x35x1 mm

Electrolux 003990

442084



Serrure pour porte vitrée

Electrolux 004838

583220



Cale

Electrolux 0C4122

440718



Vitre porte four 660x1420x6 mm

Fermetures

529530



Support Ø 49.5x40 mm
trou Ø 5 mm

Electrolux 0C1457

435416



Poussoir

Electrolux 053992

529531



Support Ø 46x40 mm

Electrolux 0C1458

412091



Poussoir poignée

Electrolux 053761

526671



Coulisse poussoir Ø 20x35 mm

Electrolux 005624

435416



Poussoir

415781



Contre ecrou Ø int. 4mm

Electrolux 054563

510911



Coulisse Ø 32/46 int. Ø 22,5/26 H=40 mm

Electrolux 0A2413

440055



Epaisseur 33x40x2 mm

Electrolux 005044

307357



Dispositif verrouillage porte

Electrolux 091228

526813



Crochet 2 étape

Electrolux 0C6010 922265

Manettes


440613



Kit manettes Zoppas
pour thermostat, doseurs d'énergie et
programmateurs

Electrolux 006948 054594 054595 055434

412122



Manette Ø 37 mm
D-axe Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8470

432409



Manette Ø 42 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

438506



Manette Ø 55 mm 0-120 °C
D-axe trou Ø 6x9 mm

Electrolux 003844 075543 0C3022

412259



Manette Ø 55 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055026 056222

526860



Manette Ø 61 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6076

412281



Manette Ø 55 mm
D-axe trou Ø 8x6.5 mm

Electrolux 053815 056198

435461



Manette Ø 55 mm
D-axe trou Ø 8x6 mm

Electrolux 003743

412100



Manette Ø 55 mm
D-axe trou Ø 8x6 mm

Electrolux 053813 054415 056197

437816



Manette Ø 55.3 mm
D-axe trou Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

Manettes

435950



Manette Ø 55 mm
D-axe trou 6,3x4,7 mm

Electrolux 0A5324

310569



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6,3x4,2 mm

Electrolux 0C3221

438491



Manette Ø 55 mm
D-axe trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 053814 055364 056128

412226



Manette

Electrolux 0F0040 0K2134 0K8469

318187



Manette Ø 56 mm
D-axe trou Ø 6x4,5 mm

Electrolux 003762 003764 0H6796

323630



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C4875 0C5600

532503



Manette Ø 52 mm
D-axe trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 0C1587 0TTP54 0TTP55

533085



Manette Ø 55 mm
D-axe trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002726 0C1769

437910



Manette Ø 55
D-axe trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002671 0U0796

310571



Manette Ø 60 mm
D-axe trou Ø 6x4,3 mm

Electrolux 007044

Manettes

442179



Bague pour manette
Ø 15,6x21,7/31x14,5 mm

Electrolux 002662

432370



Ressort pour manette (10 pcs)
pour manette avec trou Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312
0U1421

Vitres

584187



Vitre porte four 421x894x6 mm
external

Electrolux 0C6559

433667



Vitre intérieure

Electrolux 007087

583917



Vitre porte four 424x895x6 mm

Electrolux 0C4376 0C4471 0C8736

440718



Vitre porte four 660x1420x6 mm

Electrolux 003087 005039 005501 0K2788

311103



Vitre porte four 830x677x6 mm
AOS 102

Electrolux 0C4504

442084



Serrure pour porte vitrée

316023



Vitre 465x595 mm
with support

Electrolux 0C8012

Vitres


435447



Vitre 483x641 mm

Electrolux 002827 0C1262


535571



Vitre 530x530x6 mm

Electrolux 0C1650

526765



Vitre 490x350x6 mm

Electrolux 005346

349868



Vitre 575x442x6 mm

Electrolux 0H2489 0K8157

323909



Vitre intérieure 495x580x6 mm

Electrolux 0C6395

433982



Vitre intérieure 595x495 mm

Electrolux 006974

526714



Vitre porte four 498x357x6 mm

Electrolux 003681 003702


437905



Vitre 624x519x6 mm

Electrolux 002644 002729 003757

526715



Contreporte 690x504 mm

349836



Joint vitre porte 640x2000 mm

434022



Vitre intérieure 500x845 mm

Electrolux 007061

533042



Vitre intérieure 635x485x6 mm

Electrolux 0C1651

Vitres

526575



Vitre porte four 640x482x6 mm

Electrolux 003542

585351



Vitre porte four 644x421x6 mm

Electrolux 0C6558

438707



Vitre porte four 671x755x6 mm

Electrolux 002646 0C0942

612444



Vitre porte four 680x420x5 mm
(external)

Electrolux 006975 0C3250

442141



Vitre 671x755mm

Electrolux 003541

531627



Vitre 756x667x6 mm

Electrolux 0C1502 0C3199

310651



Vitre porte four 643x420x6 mm

Electrolux 0C4942

349788



Vitre porte four 770x674x41 mm

Electrolux 006047 0K2789

583890



Profil L=643 mm

531710



Vitre 560x802x6 mm

Electrolux 0C1506

436417



Vitre 680x846 mm
avec raccord pour axe charniere

Electrolux 0C1206

Vitres

312619



Vitre intérieure 830x495 mm

Electrolux 0C4281 0C4470

459802



Vitre porte four 1580x65x6 mm

Electrolux 0C4488

322207



Vitre porte four 895x420 mm

Electrolux 0C4943

582602



Vitre porte four 1373x565x6 mm

Electrolux 0C4118 0C5083 0C9801

322213



Profil L=895x20 mm

436396



Vitre 1380x715x7 mm
avec charniere

Electrolux 0C1185

612508



Vitre porte four 930x420x5 mm

Electrolux 007062 0C3297

582536



Vitre porte four 1575x655
Ext: One 202

Electrolux 0C4946

583757



Vitre porte four 505x1580x6 mm

Electrolux 0C4635

533016



Vitre 1427x659 mm
FCS201G4

Electrolux 0C1603 0C3815

615786



Vitre porte four 1577x503x5 mm

Electrolux 007088 0C3621

Vitres

312778



Vitre 715x1375 mm

Electrolux 0C4128 0C4870

336807



Support vitre

Electrolux 006257

433749



Profil

Electrolux 007068

335608



Support vitre porte

sp. 6 mm

Electrolux 0H2490 0K8158 0KE500

433747



Profil

Electrolux 007067

583890



Profil L=643 mm

dim. 643x20,5x8,5 mm; M5

Electrolux 0C4236 0C4478

322213



Profil L=895x20 mm

Electrolux 0C4108 0C4476

459803



Profil L=1390 mm

Electrolux 0C4663

Chauffe-eau

512012



Surchauffeur électrique AOS 6 e 10 GN 1/1 de SN 917..
AOS6 electric a partir de serie 917...

Electrolux 0C5024 0C5848 0C5851 0C9662

437904



Joint Ø 17x74x11 mm

437817



Bouchon de remplissage détartrant

315409



Isolant pour surchauffeur ELT ONE 061-101

548069



Surchauffeur gaz AOS complete 061 [Kit]
6 GN1/1- avec isolation

Electrolux 0C4257 0C5377 0C5519 0C7025
0C9880 0CA291

437904



Joint Ø 17x74x11 mm

437817



Bouchon de remplissage détartrant

432395



Rondelle plane Ø 5,3x15x1,2 mm

432356



Vis tête hexagonale TE M5x14 mm - INOX

433804



Surchauffeur électrique AOS 6 et 10 GN 1/1 jusq'au NS 916
Size 480 x 195 x 120 mm

Electrolux 007028 0C4139 0C5374

Chauffe-eau

582188



Surchauffeur electrique AOS 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit]

dim. 620x130x300 mm; tuyau en EPDM Ø 10x17X2000 mm - blu; agrafe de tuyau Ø 16,5/18x8 mm

Electrolux 0C5849 0C9664

582189



Isolant pour surchauffeur

321940



Collier de serrage tuyau Ø 16,5-18x8 mm

433588



Surchauffeur AOS 101GA 10 GN 1/1

Electrolux 0C1056

611632



Surchauffeur gas AOS 10 GN 2/1

Electrolux 0C2567

321891



Surchauffeur AOS E 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit] x res. ronde

dim. 600x275x125 mm

Electrolux 007100 0C4351 0C5375 0C5852

437817



Bouchon de remplissage détartrant

436413



Isolant pour surchauffeur 585x480x7,5 mm

312677



Surchauffeur assy AOS 101/102/201 [KIT]

6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - isolation inclu tuyau Ø 9x11 mm L=1200 mm

Electrolux 0C4288 0C5520 0C7026 0C9668

437817



Bouchon de remplissage détartrant

312490



Isolant pour surchauffeur gas AOS 101/102/201

536208



Surchauffeur assy AOS 20 GN 2/1

Dimensions 1040x600x160 mm

Electrolux 0C2213

615902



Isolant pour surchauffeur gas AOS LW20

Chauffe-eau

311063



Surchauffeur assy gaz AOS 20 GN2/1
1150x620x240 mm - avec isolation

Electrolux 0C4330 0C5521 0C7027 0C9669
OTTP92

312487



Joint veilleuse 105x130x3 mm

311066



Isolant pour surchauffeur AOS 20 GN2/1

427884



Surchauffeur FCV 3 GN 1/2
dim.250x25x25 mm

Electrolux 0E3701 0E3710 0KB717 0KD922

343531



Surchauffeur électrique FCV 6 GN 1/1

Electrolux 005030

343356



Surchauffeur FCV 6 GN 1/1

Electrolux 005763

343461



Surchauffeur FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1
dim. 250x610x105 mm - 14 lt

Electrolux 002693 003945 0C5344 0K0675

440742



Surchauffeur 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1
avec 9 lt surchauffeur; inclus avec surchauffeur 343461+ KIT adaptation

Electrolux 003855

343469



Surchauffeur FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1
dim. 700x365x190 mm; avec tuyeaux

Electrolux 002631 0C5335 0K0677 0KD475
0KD525 0KD599

526321



Isolant pour surchauffeur 120x280mm

437817



Bouchon de remplissage détartrant

435554



Joint isolant 268x114x3 mm

343370



Deflecteur L=512 mm


318717



Isolant pour surchauffeur 640x800mm

Chauffe-eau

441838



Surchauffeur électrique FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1

Electrolux 005234 0K0680

433750



Joint
Ø 43x87x3 mm

Electrolux 0C1077

343373



Surchauffeur CS7
dim. 305x192x604 mm

Electrolux 0F0009 0K8377 482536800

412574



Joint Ø 68x88x3 mm

Electrolux 0K2100

437817



Bouchon de remplissage détartrant

312487



Joint vieilleuse 105x130x3 mm
trou Ø 66.5 mm

Electrolux 0C4101

343349



Surchauffeur CS20
dim. 605x400x120 mm

Electrolux 0F0048 0K8455

612935



Joint

Electrolux 0DF005

611634



Joint vieilleuse AOS

Electrolux 0C2569

615969



Joint
dim. 230x140x5 mm

Electrolux 0C3777

433745



Joint
Ø int. 70x2,5 mm - trou Ø 7 mm

Electrolux 0C1043

Chauffe-eau


441916



Joint
ext. 165x120x2 mm int. 124x80x2 mm

Electrolux 005768

311061



Joint
240x100x3 mm

Electrolux 0C6060

441915



Joint
est. 115x280 mm int. 72x235mm

Electrolux 005769

611983



Joint veilleuse 250x125x3 mm

Electrolux 0C2209 0C2812

320250



Joint 115x70x4 mm

Electrolux 0C4133 0CA402

435554



Joint isolant 268x114x3 mm
Øint. 80 mm; pour surchauffeur

Electrolux 002706 0K1836

433584



Joint brûleur 124x130 mm

Electrolux 0C1064

536204



Joint
Ø 37,5 - sp. 5 - trous Ø 7

Electrolux 0C2210

533033



Joint
dim. 130x125 - Ø 106 mm

Electrolux 0C1628

433729



Joint veilleuse Ø 50 mm
L=85 mm; trous Ø 6,5 mm

Electrolux 0C1069

Chauffe-eau

582189



Isolant pour surchauffeur

1 x 575x280x7 mm, 1 x 595x185x7 mm, 1 x 175x118x7 mm, 1 x 107x85x7 mm

Electrolux 0C5837


535533



Isolant pour surchauffeur ELT AOS 6 - 10

Electrolux 0C1590 0C4109

312490



Isolant pour surchauffeur gas AOS 101/102/201

Electrolux 0C4123

611662



Isolant pour surchauffeur

Electrolux 0C2589

311066



Isolant pour surchauffeur AOS 20 GN2/1

Electrolux 0C4132

615902



Isolant pour surchauffeur gas AOS LW20 épaisseur 8 mm

Electrolux 0C3722

315409



Isolant pour surchauffeur ELT ONE 061-101

Electrolux 0C5836

436413



Isolant pour surchauffeur 585x480x7,5 mm
260x120x7 mm, 130x118x7 mm

Electrolux 0C1202 0C4352

436379



Isolant pour surchauffeur

Electrolux 0C1166

526520



Isolant pour surchauffeur 1050x80x60 mm

Electrolux 005878

Chauffe-eau

526321



Isolant pour surchauffeur 120x280mm
pour surchauffeur 343469

Electrolux 006598

366576



Deflecteur pour surchauffeur AOS202 gaz
bride 240x100 mm

Electrolux 0C4799

441712



Isolant pour surchauffeur 290x110x3,5 mm

Electrolux 005756

611633



Canalisation; assy
bride 90x84 mm; bride triangulaire 78,4x78,4 mm

Electrolux 0C2568

318717



Isolant pour surchauffeur 640x800mm
pour surchauffeur 343469

Electrolux 006599

321939



Bride
73x73 mm, Ø 33 mm

Electrolux 0C4821

436154



Isolant pour surchauffeur 795x640x30 mm

Electrolux 0C0867

459402



Bride 73x73 mm

Electrolux 0C6449

536182



Brûleur double [Kit]
pour AOS202

Electrolux 0C2190 0C4788 0C6411

526756



Bride
Ø 33x74x1 mm - Ø 9 trou

Electrolux 005381 0K8372

Chauffe-eau

368707



Bride 73x73x2 mm

Electrolux 0C4856

337543



Bouchon M 14.5 mm
moletée d'aluminium

Electrolux 054546

440236



Tuyau 90°
38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm

Electrolux 006114

343370



Deflecteur L=512 mm

Electrolux 0C0840

310538



Cheminée

Electrolux 0C4967

437975



Bride

Electrolux 0C1324

437817



Bouchon de remplissage détartrant
Ø 18x40 mm

Electrolux 002692 0F0186

519215



Bouchon 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

Groupe de sûreté

615568



Réducteur de pression d'eau 3/4"

L=72 mm; DN20; 3bar

Electrolux 0C3464

440737



Réducteur de pression d'eau 1/2"FF

plage de réglage de 1,0 à 4,0 bar; pression d'entrée maximale de 10 bar

Electrolux 002678

425623



Vanne de ventilation 1/2"

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963
0K5385 0KG799

420381



Vanne de sécurité 1,3 bar 1/2"

entrée Ø 1/2"F - sortie 3/4"F; dim. 75x50 mm

Electrolux 0G0122 0K2987 0K5784 0K5785

Ressort

435421



Ressort

Electrolux 053757 0F0155

348326



Ressort

Electrolux 003184

Ressort

439661



Ressort Ø 15,80 mm L=46 mm
fil Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

347084



Ressort de traction
fil Ø 1,5 mm

Electrolux 003338

338815



Ressort de torsion L=97 mm
filet Ø 2,2 mm

Electrolux 054560


338573



Ressort L=176 mm
fil Ø 2,5 mm

Electrolux 0F0136 0KG188

440053



Ressort de torsion
L=175 mm

Electrolux 005596

439581



Ressort Ø 6,2x12,5x0,7mm

Electrolux 057762

435324



Ressort de torsion
L=180 mm

Electrolux 054282

438342



Ressort

Electrolux 053342 058444 0G2210

323912



Ressort de torsion Ø 10,7x14x10 mm
fil Ø 1,6 mm

Electrolux 0C8561

438533



Ressort pour filtre AISI 304

Electrolux 054905 0F0156

Ressort

435405



Ressort Ø 2x70 mm

Electrolux 055558

615513



Ressort

Electrolux 0C3423

433805



Ressort

Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm

Electrolux 007026

340025



Ressort Ø 12 mm L=70 mm

fil Ø 1.5 mm

Electrolux 033551

324917



Ressort

dim. 105x40x25 mm

Electrolux 0C1044

316982



Ressort pour vitre

Electrolux 0C6051

Guide et cremailleres/support de grille

526533



Guide 630x37 mm

Electrolux 004100 004101

526719



Diffuseur chaleur droit
dim. 375x300 mm

Electrolux 003675

441491



Guide 335x170x25 mm

Electrolux 054844


583338



Support 517xh510 mm

Electrolux 0C5019

427865



Guide support plaque à pâtisserie

Electrolux 0E3695 0KB685

442139



Diffuseur chaleur gauche
dim. 375x300 mm

Electrolux 003676

Isolation

584174



Isolation arrière 475x645x30 mm

Electrolux 0C0196

Composants structurels

583046



Panneau de contrôle 1472xh160 mm

Electrolux 0C9597

440321



Paroi aspiration
dim. 540x690 mm

Electrolux 003056 0K9594

441582



Bouchon
Ø 28 mm; h= 65 mm

Electrolux 053375

526700



Paroi aspiration
dim. 545x375 mm

Electrolux 003724

585183



Chambre de combustion du panneau
arrière
dim. 343x220x355 mm

Electrolux 0C0806

586421



Paroi aspiration 750xh740 mm

Electrolux 0CK151

585184



Panneau avant chambre de combustion
dim. 320x150x345 mm

Electrolux 0C0807

526691



Paroi aspiration
dim. 545x400 mm

Electrolux 003754

Composants structurels

525973



Paroi aspiration

Electrolux 007073 0C4615 0C4619

442165



Diffuseur dx

Electrolux 002755 0KD485

585190



Panneau d'aspiration
dim. 598x1450 mm; AOSQ 201 ELT

Electrolux 0C4798

582524



Jambe H=730 mm
dim. 205x570x730 mm

Electrolux 003340

526323



Panneau de couverture
dim. 340x310x130 mm

Electrolux 006532

526709



Diffuseur dx
dim. 650x340x20 mm

Electrolux 003707

436387



Support

Electrolux 0C1175

526708



Diffuseur sx
dim. 650x340x20 mm

Electrolux 003708

442164



Diffuseur sx

Electrolux 002756 0KD484

526831



Diffuseur lumiere 650x340 mm

Electrolux 002687

Composants structurels

526818




Diffuseur

dim. 650x640 mm

Electrolux 002742

615981



Panneau intérieur

dim: 540x540x140 mm

Electrolux 0C3787

615983



Déflecteur supérieur

dim: 270x110x60 mm

Electrolux 0C3788

325667



Panneau

dim. 755x355x45 mm

Electrolux 0C0568

585181



Déflecteur supérieur

Electrolux 0C1401

582535



Profil; Gauche L=1580

one 20 X

Electrolux 0C4971

585182



Déflecteur

dim. 85x315x180 mm

Electrolux 0C0805

582534



Profil; Droit L=1580

one 20 X

Electrolux 0C4970

526322



Panneau chambre de combustion

dim. 320x310x135 mm

Electrolux 006533

615984



Bouclier 520x230x1.5mm

Electrolux 0C3789

Composants structurels

441236



Protection
dim. 370x370 mm

Electrolux 053776 059620

584547



Panneau de contrôle 895x300x75 mm

Electrolux 0C8711

426695



Chassis

Electrolux 0G2047 0K4364 0K5413 0KG707

615563



Structure support marmites

Electrolux 007059 0C3459

436430



Tuyau
dim. 420x80 mm; bride 100x115 mm

Electrolux 0C1219

585242



Support L=416 mm

Electrolux 0CB418

585765



Chambre combustion 735x545 mm
avec vis de fixation et isolation

Electrolux 0CB765

Portes

532504



Porte

Electrolux 0C1579

526715



Contreporte 690x504 mm

Electrolux 003679

427778



Porte complete
dim. 350x350x90 mm

Electrolux 0KB699 0KB726

582682



Porte four 692x505 mm

Electrolux 0C9550

612185



Porte 570x460 mm
avec glass

Electrolux 0C3032


533025



Porte 800x720x52 mm

Electrolux 0C1614

526707



Contreporte 675x800 mm

Electrolux 003711

585404



Contreporte 28x792x438 mm

Electrolux 0C0176

367282



Porte four, ensemble
dim. 580x895 mm

Electrolux 0C4107 0C4960 0C6601

325408



Profil droite porte L=1580 mm

Electrolux 0C4457

Portes

325413



Profil gauche porte L=1580 mm

Electrolux 0C4458

582304



Porte complete 690x505 mm

Electrolux 0C5132 OTT250

459425



Joint 15x11,5 mm

Electrolux 0C4094

526715



Contreporte 690x504 mm

526714



Vitre porte four 498x357x6 mm

519470



Patte de fixation

519469



Goupille poignée porte jusqu'à NS. 330100..

518872



Poignée porte four [Kit] jusqu'à NS. 330100..

435324



Ressort de torsion

Galets roulement

346852



Galet roulement Ø 16,8x44,5 mm
Four 20G

Electrolux 005165

347081



Galets roulement Ø 14,5x50 mm
Four FCV 10

Electrolux 003345

Cartes électronique

615952



Platine électronique COP35 ACTIVE PLUS

Electrolux 0C0968 0C3766 0C4347

430135



Platine électronique AR6ES

Electrolux 0H2428 0H2483 0H2509 0K8024
0KN808

615946



Platine électronique Cop32 Liv. 3

Electrolux 004105 006612 006716 0C3761

427520



Platine électronique
dim. 82x225 mm; mod. S33

Electrolux 0H9793 0K4880 0K4881

582290



Carte de puissance
dim. 350x140 mm

Electrolux 0C3740

413118



Platine électronique
LEV. A/B LW - EJN102EAA - EJN102EBA -
EJN102ECA - pour four

Electrolux 0C0042 0C4890 0C5150 0CB545

435425



Platine électronique AOS
EJN102EAA - EJN102EBA - EJN102ECA

Electrolux 007047

338255



Platine électronique
FCS061

Electrolux 002684 006611 006715 0C3757

433726



Platine électronique
dim. 100x120 mm; AOS061GA

Electrolux 0C1071

338253



Platine électronique POW2 L6
180/254V 50/60 Hz

Electrolux 003546 006613 006717 0C3764

Cartes électronique

338252



Platine électronique POW2 L4
180/254V 50/60Hz; pour L4 nivel avec surchauffeur

Electrolux 004079 006517 0C3762 0KE782

338331



Platine électronique
NCF/G6-0 - ZCF/G6-0

Electrolux 003763 0F0170 0K0671 0KE777

316473



Platine électronique COP20-T

Electrolux 0C6570 0CB546

584023



Carte électronique
dim. 36x70 mm

Electrolux 0G7647

312413



Carte electronique PSX 1P/3P SR7

Electrolux 0D4011 0TTH96

615948



Et carte interface utilisateur
FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux 0C3763

325555



Carte electronique
dim. 110x55 mm; câble plat L=205 mm; FCS cleaning system

Electrolux 0C4210

430136



Et carte interface utilisateur
AR6ES

Electrolux 0H2449 0H2452 0K8060

427519



Platine electronique S33
dim. 230x125 mm

Electrolux 0H9794 0K4882 0K4883

413117



Carte interface utilisateur
dim: 450x150 mm

Electrolux 0C0043

Cartes électronique

436167



Et carte interface utilisateur
FCS10

Electrolux 0C0964 0C0970

338274



Et carte interface utilisateur UID+MB11
L3-4
Gourmet, Le Chef

Electrolux 0F0181 0K1009 0K1022 0K1031
482538900

338362



Et carte interface utilisateur L2
(UID+POW)
CS7

Electrolux 0F0182 0K8480 0KE544 482696600

413116



Et carte interface utilisateur

Electrolux 0C0041

338361



Carte électronique KS
FCVG6

Electrolux 002683 0C3759 0H6292

338272



Et carte interface utilisateur
FCVG10 - 410x110x15 mm

Electrolux 002720 0C3765 0K1017

338360



Et carte interface utilisateur PRB 133x110
mm
FCVG6

Electrolux 002666 0C3760

459699



Platine électronique
dim. 350x140 mm

Electrolux 0C3916

338276



Et carte interface utilisateur
FCVG6

Electrolux 002725 0K1015

317551



Carte interface utilisateur Niv. C de NS
120
mod FCZ-AOS 061, 062, 101, 102, 201, 202

Electrolux 0C4891 0C7350

Cartes électronique

316476



Carte interface pour Niv. Touch, K
COPUI40-T soft. rev. 5, per mod. FCZ e AOS
061,062,101,102,201,202

Electrolux 0C6571 0C8805 0CA070 0CB664

583659



Câble blindé L=620 mm

Electrolux 0C6564

435560



Rallonge poussoir Ø 7x6,95 mm
pour platine

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

582184



Rallonge poussoir L=7,5 mm

Electrolux 0C5833

425198



Entretoise (20 Pcs)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

442178



Joint

Electrolux 002663 0F0082

583485



Cablage harness [Kit]

Electrolux 0C9039 0C9040 0C9041 0C9054

526840



Support
dim. 375x84x55 mm

Electrolux 002668

582752



Allonge USB L=340 mm

Electrolux 0C6566 0G5958

367245




Câble L=730 mm

Electrolux 0C6565

Cartes électronique

585110



Support carte électronique LED
dim. 50x157 mm

Electrolux 093386

310547



Filtre air 315x72x14 mm
201 "ONE"

Electrolux 0C4935


310549



Filtre air L=290 mm

Electrolux 0C4930

459585



Filtre air 315x70x10 mm

310548



Filtre air 73x415x14 mm
202 "ONE"

Electrolux 0C4937

459586



Filtre air 291x72x10 mm
061-101 'ONE'

Electrolux 0C4934

459587



Filtre air 410x70x10 mm

459585



Filtre air 315x70x10 mm

459585



Filtre air 315x70x10 mm

459588



Filtre air
062-102 'ONE'

Electrolux 0C4936

Electrolux 0C9991

459587



Filtre air 410x70x10 mm

459587



Filtre air 410x70x10 mm

Electrolux 0C9992

Sondes

435334



Sonde de niveau L=15.5 mm
M13

Electrolux 005765

610836



Sonde de niveau Ø 2,5x68 mm [KIT]
Ltot=104 mm - raccord M13; câble L=600

Electrolux 0C5378

435335



Sonde de niveau L=25 mm H=60 mm
M13

Electrolux 005766

413158



Sonde de niveau Ø 2,5x73 mm
Ltot=109 mm - raccord M13

Electrolux 055346 0H2444 0K2067 0K8045

312676



Sonde de niveau Ø 2,5x40 mm
Ltot=73 mm - connection M13

Electrolux 0C1564

413160



Sonde de niveau Ø 2,5x85 mm
Ltot=120 mm - raccord M13

Electrolux 0A2838 0K3039

435331



Sonde de niveau Ø 2,5x51 mm
bride ceramique L=24.5 mm- Ltot=75 mm

Electrolux 002632

435306



Sonde de niveau Ø 2,5x103 mm
Ltot=135 mm - raccord M13

Electrolux 003878 0C1201 0H6627 0K2066

434885



Sonde de niveau Ø 2,5x68 mm
Ltot=104 mm - raccord M13

Electrolux 007033 0C4098

610643



Sonde de niveau Ø 2,5x103 mm [KIT]

Electrolux 0C5379

Sondes

413157



Sonde de niveau Ø 2,5x104 mm
bride ceramique L=24.5 mm - Ltot=128 mm

Electrolux 002694 003084 0F0010 0K8460
OKE754 482679300

310633



Sonde de niveau Ø 2,5x180 mm
Ltot=217 mm - raccord M13

Electrolux 0C7128

435537



Sonde de niveau Ø 2,5x107 mm
Ltot=143 mm, raccord M13

Electrolux 0C1086

436326



Sonde de niveau Ø 2,5x183 mm
Ltot=220 mm - raccord M13

Electrolux 0C1105

413166



Sonde de niveau Ø 2,5x118 mm
Ltot=155 mm - raccord M13

Electrolux 053909 0C0438

413174



Sonde de niveau Ø 2.5x178 mm
Ltot.=187 mm

Electrolux 0F0050 0K8485 482697600

433589



Sonde de niveau Ø 2,5x123 mm
Ltot=158 mm - raccord M13

Electrolux 0C1055

438207



Sonde de niveau Ø 2,5x205 mm
Ltot=235 mm - raccord M13

Electrolux 005879 0C0439

413173



Sonde de niveau Ø 2,5x154,5 mm
bride ceramique L=24.5 mm - Ltot=175 mm

Electrolux 004891 005235 0K2064

413162



Sonde de niveau Ø 2.5x238 mm
Ltot.=249 mm

Electrolux 0F0049 0K8459 482678500

Sondes

427522



Sonde de niveau Ø 13x78 mm
raccord M4

Electrolux 0G0209 0H9789 0K2996 0K4871
0KC030

428350



Sonde de température PT100

bulbe Ø 5x100 mm da -100 a +450°C - câble 2000 mm

Electrolux 0H6478 0H6482

433632



Sonde de température PT100
bulbe Ø 3x90 mm, da -100 a +450

Electrolux 0H2430 0K8027 0K8028

344805



Sonde température PT1000

bulbe Ø 4x70 mm; câble en silicone L=1800 mm

Electrolux 002615 0C5342 0F0087 0K0676
0K8490 0K9704 0KE606 0KE749
482699100

428491



Sonde de température PT100
bulbe Ø 3.5x220 mm; câble 2000 mm

Electrolux 0H6481

615561



Sonde de température TCK

Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150; câble L=2000 mm

Electrolux 0C3457

411534



Temperature probe PT100
bulbe Ø 4x31 mm; câble L=1500 mm; -100 +450 °C

Electrolux 058953

433986



Sonde de température TCK

Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - câble L=500 mm

Electrolux 0C0324 0C6538

411533



Sonde de température PT100
bulbe Ø 4x60 mm; câble 1300 mm

Electrolux 056675 058669

433985



Sonde de température TCK

Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150; câble L=800 mm - AOS - pour resistance four AOS

Electrolux 0C0325

Sondes

433984



Sonde de température TCK

Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150; câble L=1100 mm

Electrolux 0C0326 0C6539

584095



Sonde à coeur single point

bulbe Ø 3,5x100 mm; câble L1=670mm - L2=1650 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 0C4241_ 0CB213

317210



Sonde de température 90°

Bulbe Ø 4x70 mm, câble L=500 mm, connecteur Lumberg

Electrolux 0C7028

584096



Sonde à coeur multipoint

Bulbe Ø 3,5x100 mm; câble L1=670mm - L2=1600 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 0C4240_ 0CB214

436169



Sondes à coeur 90°

câble L1=1000 mm - L2=1500 mm, bride 74x30 mm

Electrolux 0C0972

584097



Sonde à coeur multipoint LEV A Touch de NS 015 à 7391

Bulb Ø 3,5x100 mm; cable L1=900 mm - L2=1770 mm; flange 74x30 mm

Electrolux 0C6574__ 0CB236

584092



Sonde à coeur single point

bulbe Ø 3,5x100 mm; câble L1=900mm - L2=1790 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 0C6573_ 0CB215

344977



Sondes à coeur 90°

Bulbe Ø 3,5x90 mm; câble L1=1550mm - L2=1570 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 007094

584094



Sonde à coeur multipoint (de SN. 7401)

Bulbe Ø 3,5x100 mm; câble L1=900mm - L2=1800 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 0C6574_ 0CB216

344989



Sonde a coeur 90°

bulbe Ø 3,5x90 mm; -40 + +250; câble L=1600 mm; bride 39.5x20x10 mm

Electrolux 0C0225

Sondes

345053



Sonde a coeur 90°

bulbe Ø 3,5x95 mm; câble L1=1000 mm - L2=1560 mm

Electrolux 006983

436423



Sondes à coeur 90° multipoint

Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; câble L1=1045 mm - L2=1800 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 0C1212

344759



Sondes à coeur 90°

bulbe avec 6 teinte Ø 3,5x96 mm; câble L=1550 mm

Electrolux 007093

433758



Sondes à coeur 90°

Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; câble L1=1300 mm - L2=1840 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 0C1404

436424



Sondes à coeur 90°

Bulbe Ø 3,5x96 mm; câble L=1050 mm; câble externe L = 1850 mm

Electrolux 0C1213

316881



Sondes à coeur 90° single point AOSQ

bulbe Ø 3,5x100 mm; câble L1=700 mm - L2=1600 mm, bride 74x30.5 mm

Electrolux 0C4241 0CB213_

344752



Sondes à coeur 90° da sn. 250

Bulbe Ø 3.5x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1600 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 007063

433980



Sondes à coeur 90°

Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; câble 950 mm

Electrolux 006982

436166



Sondes à coeur 90° jusq'au NS. 418

Bulbe Ø 3,5x110 mm; câble L1=1200 mm - L2=2000 mm

Electrolux 0C0967

434992



Sondes à coeur 90°

Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; câble L=3300 mm

Electrolux 0C1383

Sondes

312865



Sonde a coeur 90° - AOSQ T.C.Multipoint
Bulbe Ø 3.5x100 mm; câble L1=610 mm - L2=1600 mm

Electrolux 0C4240 0CB214_

438252



Sondes à coeur 90°
Bulbe Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; câble L=3200 mm

Electrolux 006527

344766



Sondes à coeur 90° de SN. 250
Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; câble L1=1500mm - L2=1045 mm; bride 74x30 mm

Electrolux 007109 0C0956

615559



Sonde à coeur TC "K" pour four 20 grilles
sonde L=150 mm; câble L1=940 mm - L2=1700 mm; single point

Electrolux 0C3456

436378



Sondes à coeur 90°
Bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 0C1164

323427



Sonde à coeur multipoint
sonde L=130mm; bulbe Ø 3,5x95 mm; câble L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6574 0CB216_Lev 0CB236_Lev
_B_C_K_fro _A_Touch_fr
m_SN_7401 om_SN_015_
to_SN_7391

345049



Sondes à coeur 90° PT1000
Bulbe Ø 4x96 mm - sonde L=150 mm - câble L1=1200 mm - L2=1850 mm

Electrolux 002821

323397



Sonde à coeur single point
sonde L=130 mm; bulbe Ø 3,5x95 mm; câble L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6573 0CB215_

436361



Sondes à coeur 90° multipoint
bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1400 mm - L2=2000 mm - bride 74x30 mm

Electrolux 0C1146

533020



Sonde a coeur
sonde L=152 mm; bulbe Ø 3,5x95 mm; câble L1=950 mm - L2=1650 mm

Electrolux 0C1606

Sondes

531941



Sonde a coeur

sonde Ø 3,5x95 mm; câble L1=460 mm - L2=1740 mm

Electrolux 0C1522

344804



Sonde à coeur PT100

bulbe 103 mm - sonde 1200 mm; câble revêtu 2180 mm; 2 cosse avec ronde trou

Electrolux 0E3423 0H2363 0H2364 0K7782
0K7785 0K8594 0KE450

345002



Sonde à coeur PT1000

sonde L=150 mm - bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=450 mm - L2=1640 mm

Electrolux 006192

345052



Sonde à coeur

bulbe 96 mm; sonde 1000 mm; câble avec revêtement 1700 mm; avec cosses

Electrolux 0K8488

344762



Sonde à coeur PT1000

sonde L=150 mm - bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1400 mm

Electrolux 006174

411535



Sonde a coeur avec raccord 90°

bulbe Ø 4x100 mm; câble L1=690 mm - L2=1800 mm

Electrolux 059002

344765



Sonde à coeur PT1000 droite

sonde L=150 mm - bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 003094 003853 0F0085 0H6499

411538



Sonde à coeur PT100

bulbe Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - raccord M12

Electrolux 055472 0K2962

344755



Sonde à coeur PT1000

bulbe Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C; câble L1=530 mm - L2=1550 mm; faston fem.

Electrolux 002673 0F0084 0K8487 482698600

344994



Sonde à coeur

bulbe Ø 4x100 mm; câble L1=550 mm, L2=1500 mm - nuss Ø 14 mm

Electrolux 0H2447 0K8050 0K8206 0K8519

Sondes

428498



Sonde à coeur PT100

bulbe Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; câble
L1=480 mm - L2=1450 mm

Electrolux 0H6492 0H6497 0T3795

425595



Sonde temperature EWF1007

L= 160 mm; M10; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0H9845 0K2997 0K5047

533021



Sonde à coeur

sonde L=155 mm; câble L1=510 mm - L2=1455 mm

Electrolux 0C1607

542998



Sonde Lambda

L=900 mm

Electrolux 0CK168

428494



Sonde à coeur PT100

bulbe Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; câble
L1=1080 mm - L2=2590 mm

Electrolux 0H6493 0H6498

434005



Sonde lambda Ø 12x48 mm

Electrolux 006995 0C6465

428495



Sonde à coeur PT100

bulbe Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; câble
L1=460 mm - L2=1950 mm

Electrolux 0H6490 0H6494

413967



Regulateur de niveau 24V 50/60Hz

8 pin; contact Relais 10A 250V

Electrolux 004064 053266

435337



Sonde a coeur PT1000 multipoint

bulbe Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- câble
L1=530 mm - L2=170 mm

Electrolux 006525

413163



Regulateur de niveau 24Vac 50/60Hz

contact relais 10A 250V

Electrolux 004894 053913

Sondes

413164



Régulateur de niveau 24V
contact relais 5A 250V

Electrolux 056496

413159



Régulateur de niveau 230V 50/60Hz
RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458
088196 0A8502 0C0937 0H6151
0K9194 0KE598

438594



Ressort de fixation bulbe Ø 6 mm

Electrolux 057519 066823

586349



Support sonde à coeur à partir SN. 7401..
dim. 35x35x18 mm

Electrolux 0CB144

531709



Support sonde à coeur jusqu'à SN. 7391..
dim. 30x18x25 mm

Electrolux 0C1505

312414



Cable pour sonde Lamda

Electrolux 0C6110

442066



Nipple M15
H=17,5 mm; trou Ø 8,6 mm

Electrolux 002623 0F0159

323404



Cablage
pour sonde lambda; L=350/L=830 mm

Electrolux 0C6531

437773



Câble blindé L=1145 mm pour sonde de niveau
cosse plat F/F 6=>8 mm

Electrolux 002763

615840



Câble blindé L=600 mm pour sonde de niveau
cosse plat F/F 7 mm

Electrolux 0C3678

Sondes

411351



Cable pour sonde du niveau L=1200 mm
cosse F6.3 mm

Electrolux 055360 0K2951

310561



Joint 82,5x69,5x4 mm

Electrolux 006994

518831



Support

Electrolux 0K8371

582516



Bride pour sonde 70x70 mm
Øint. 12 mm

Electrolux 0C4244

526492



Support 25x15x9.5 mm

Electrolux 006175

317914



Bouchon

Electrolux 0C4872

526838



Support M6 20x20 mm

Electrolux 002674 0K2277 0K9619 0KD468

437903



Entretoise Ø 8xh14 mm

Electrolux 002633 0F0161

319650



Joint 70x70x3 mm

Electrolux 0C4093

442174



Joint sonde Ø 4,5x8÷11x22,50H mm

Electrolux 002701 0F0158

Termoregulateurs

429736



Thermostat digital EWPC800T

230V; entrée: sonde TcK; sortie relais 8 (3) A
250V; 72x72 mm; gabarit Ø 61 mm

Electrolux OKI625

Potentiomètre

413122



Potentiometre 0,6kOhm

D-axe Ø 6x4,5 L=14 mm; câble L=190 mm ;
filetée M9

Electrolux OC0974

532403



Bague potentiometer

Electrolux OC1560

Membranes

611565



Membrane adhésive 420x107mm
FCS061

Electrolux OC2482

532090



Membrane adhésive 680x115 mm
FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux OC1529

535579



Membrane adhésive

Electrolux OC1655

440713



Membrane adhésive 680x130 mm

Electrolux 003832 OKE778

Membranes

526509



Membrane adhésive 800x100 mm
FCV

Electrolux 006035

581970



Membrane adhésive 160x460 mm

Electrolux 007058

520411



Membrane adhésive 800x111 mm
FCV

Electrolux 0A5329

317197



Membrane adhésive 447x107 mm
FCV

Electrolux 0C5509

440715



Membrane adhésive
FCV

Electrolux 002719

310582



Membrane adhésive 158x890 mm

Electrolux 0C6549

585289



Membrane adhésive 62x160 mm

Electrolux 0KZ179

310578



Membrane adhésive 640x158 mm

Electrolux 0C6548

433973



Membrane adhésive 460x160 mm
AOS061

Electrolux 007057

310584



Membrane adhésive
dim. 1545x158 mm

Electrolux 0C6550

Membranes

584031



Membrane adhésive 72x368 mm

Electrolux 092536

310597



Membrane adhésive 510x160 mm
ONE, LIV.C

Electrolux 0C4949

Alarmes/Buzzers

434776



Appareil d'alarme M4, 230V
65-75dB

Electrolux 0G1057 0H6572 0H6596 0K2031

317530



Sonnerie electronique

Electrolux 055368 0675401000 0A2504 0A2505
0CA485 0CA489 0F0169 0KN825

459561



Fitting plate
pour buzzer 317530

Electrolux 0CA260 0TTK40

Jointes thermiques

433978



Joint porte four 480x510 mm
AOS 6 GN 1/1

Electrolux 006992 0C1496

410058



Joint porte four 450x550 mm
pour Four C7, C7P et CS7

Electrolux 005710 0F0002 482537700

434008



Joint porte four 480x755mm
AOS 10 GN 1/1

Electrolux 007069 0C1477

349817



Joint porte four 430x610 mm
pour Four 6 GN 1/1

Electrolux 005707

436429



Joint porte four 650x750 mm
AOS 10 GN 2/1

Electrolux 0543835000 0C1218 0C1887

349837



Joint porte four 430x635 mm
pour Four 6 GN 1/1

Electrolux 002828 004226 005713 0KE761

435050



Joint porte four 475x1470 mm
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C0881 0C1473

410064



Joint porte four 640x730 mm

Electrolux 005706 0H6521

535852



Joint porte four 665x1470 mm
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C1195 0C1889

349834



Joint porte four 665x730 mm
pour four 10 GN 1/1 et 2/1

Electrolux 002654 004227 005712 0KE753

Jointes thermiques

349978



Joint porte four 450x770 mm
pour Four C10 et CS10

Electrolux 005709 0F0069 482537701

417313



Joint porte four 450x720 mm [KIT]
Silicone caoutchouc rouge; avec 2 renfort pour charnière

Electrolux 0H2423 0K7636 0K8015 482067711

410091



Joint porte four 660x1400 mm
pour Four 20 GN 1/1 et 2/1

Electrolux 003995 005711

349831



Joint porte four 645x725 mm
avec emboîtement noir silicone-caoutchouc 16 mm

Electrolux 055315 0K2968

349832



Joint porte four 640x1400 mm
pour Four 20 GN 1/1 et 2/1 serie 57

Electrolux 003088 005705

417314



Joint porte four 450x1360 mm
2 tuyaux de silicone renforcé; caoutchouc de silicone rouge

Electrolux 0H2424 0K7635 0K7637 0K8016

349833



Joint porte four 450x1490 mm
pour Fours C20 et CS20

Electrolux 005708 0F0046 482537702

349835



Joint porte four 640x1380 mm

Electrolux 054986

349980



Joint porte four 395x585 mm
avec emboîtement noir silicone-caoutchouc 16 mm

Electrolux 054558 055414 0KF019

428134



Joint porte four 430x620 mm
Juno serie 56 - 6 GN 1/1

Electrolux 0H6668 0K2083

Jointes thermiques

421469



Joint porte four 620x715 mm
Juno serie 56 - 10 GN 1/1

Electrolux OK1833

428141



Joint porte four 414x620 mm
profil 14x23,5 mm - pour four Juno serie 5511-3

Electrolux 0H6655

427933



Joint porte four 620x735 mm
Juno serie 56 - 10 GN 1/1

Electrolux 0G2086 0H6669

414390



Joint porte four (vendu au mètre)

Electrolux 0K7513 0K9171

427959



Joint porte four 1337x627 mm
Juno serie 56 - 20 GN 1/1

Electrolux 0H6641


440304



Joint porte four L=3520 mm

Electrolux 0H2270 0K7510

427987



Joint porte four 627x1321 mm
part inférieur modèle

Electrolux 0H6657


610926



Joint porte four (vendu au mètre)

Electrolux 0H2653 0K9170

427988



Joint porte four 777x1345 mm

Electrolux 0H6660

414116




Joint porte four L=3000 mm

Electrolux 0K9170_K10

Jointes thermiques

427929



Joint porte four (vendu au mètre)

Electrolux 0G1819 0H6767

427907



Joint porte four 260x290 mm
EHP - MINICOMBI

Electrolux 0E3680 0KB662

438532



Joint porte four L=1133 mm
noir

Electrolux 054850

527665



Joint porte four

Electrolux 0C9449

417310



Joint porte four L=1600 mm
noir silicone

Electrolux 0H2492 0K8159 482214100

315416



Joint porte four 410xh340 mm
pour fours 4GN

Electrolux 0C3027 0C4159

421530



Joint porte four 595x666 mm
rouge- profil 11x13 mm

Electrolux 003384

417652



Joint porte four 425x470 mm

Electrolux 0H2422 0K7634 0K8014

410160



Joint porte four 645x715 mm
demi-pension - élastomère de silicone noir;
largeur 24 mm; pour FCF four 20

Electrolux 053751

414135



Joint porte four Ø 430 mm

Electrolux 056440 056480

Jointes thermiques

410061



Joint de porte
fv/e-4

Electrolux 053930

427960



Jointes vitre L=2000 mm

Electrolux 0H6637 0H6639

542951



Joint porte four 480x510 mm
pour four 6 GN 1/1

Electrolux 0CK222

427966



Jointes vitre L=2200 mm

Electrolux 0H6636

346838



Joint
2 x 470 mm, 2 x 585 mm; livré avec du silicone

Electrolux 003256

349982



Jointes vitre L=1405 mm

Electrolux 054557 055412

435544



Protection pour porte vitrée pour
charnière

Electrolux 002645 0F0166 0K2944 0K8509
0KE548

349986



Jointes vitre L=2200 mm
noir silicone-caoutchouc

Electrolux 055314


427944



Jointes vitre L=1700 mm

Electrolux 0K2082

435367



Jointes vitre - L= 5 mt

Electrolux 053754 057397 057529 057655
0C1325

Jointes thermiques

433679



Jointes vitre 0,89 mt

Electrolux 0F0191 0K8584 0KE576

349836



Joint vitre porte 640x2000 mm

noir silicone-caoutchouc - profil 120,8x18,4 mm

Electrolux 002878 0K2279

427936



Jointes vitre (vendu au mètre)
profil 20,5x15 mm

Electrolux 0H6663

410063



Joint vitre porte Ø 490mm

Electrolux 002837

412430



Jointes vitre L=1685 mm
AR10 ES

Electrolux 0H2421 0K8006

433661



Joint de chariot 60x610 mm
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C0899 0C1484

410158



Jointes vitre L=1500 mm
noir silicone-caoutchouc ; profil 36x14,5 mm

Electrolux 003680


310989



Joint de chariot 60x657 mm
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C4121

410157



Joint vitre interne 640x2000 mm
noir silicone-caoutchouc - profil 16x17,4 mm

Electrolux 003739

436407



Joint de chariot 60x744 mm
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C1196 0C1890

Joint thermiques

310450



Joint de chariot 60x809 mm
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C4131

427989



Joint de chariot L=508 mm
Juno serie 56 - 20 GN 1/1

Electrolux 0H6661

318196



Joint de chariot 658 mm L=658 mm
FCF/G 20 GN

Electrolux 0H6662 0K2102

410050



Joint de chariot L=660 mm
FCV/E 20 GN

Electrolux 006176

585578



Joint porte 605x1280 mm

Electrolux 0PE736 20206108

Joint toriques



Joint torique

- 532922** 1,78x6,75 mm NBR
- 438348** 1,78x20,35 mm NBR
- 435418** 2,62x47,30 mm NBR
- 419124** 3,00x41,00 mm Silicone
- 416521** 3,00x79,50 mm VITON
- 438162** 3,53x28,17 mm VITON
- 525970** 3,53x29,75 mm VITON
- 438163** 3,53x31,34 mm VITON
- 318848** 3,53x40,87 mm EPDM
- 439494** 3,50x41 mm
- 438465** 5,34x37,47 mm EPDM
- 435067** 5,34x56,52 mm NBR

Joint plats

349603



Joint plat Ø 10x18x2 mm - Fibre

Electrolux 054283 0KJ962

442132



Joint Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

348246



Joint plat Ø 11x18,5x2 mm - Fibre

Electrolux 003165 0S1143

442072



Joint Ø 39x60x7 mm

Electrolux 002610 0F0167 0K1839 0KG585

344379



Joint plat Ø 34x44x2 mm - Fibre

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

438466



Joint Ø 42x59x2 mm

Electrolux 055342

437904



Joint Ø 17x74x11 mm

Electrolux 002634 0C7016 0F0168 0KI011

441572



Joint Ø 59x85x7 mm

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

Joins plats

434002



Joint 84x94x12 mm

Electrolux 007005

436380



Joint 117x102 mm

Electrolux 0C1168

436405



Joint 125x85 mm

Electrolux 0C1194

310565



Joint cheminee 100x135x3,5 mm

Electrolux 0C7015

442070



Joint 40x60x2 mm
Ø 20 mm

Electrolux 002614 0F0074

349977



Revetrement
dim. 40x21x145 mm - H-4 mm

Electrolux 003749

322406



Joint 70x28x7 mm

Electrolux 0C4088

349465



Joint plat Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

433989



Joint 91x91x4 mm

Electrolux 007053

367599



Joint plat Ø 13x24x2,6 mm EPDM

Electrolux 0CB248

Joint plates

441240



Joint Ø 5,5x4 mm

Electrolux 056419

442112



Joint Ø 6x16x1 mm
trou D-axe - pour manette

Electrolux 003955 0C3796 0F0164

442065



Joint Ø 15x20x1 mm (50 pcs)

Electrolux 002624 0F0165

410159



Joint de la poignée Ø 4,5x14xh3 mm

Electrolux 053816 0KE998

322126



Joint Ø 17x22x1,5 mm

Electrolux 0C4201

Divers

526914



Joint Ø 47x90x18,5 mm

Electrolux 0C6200

370518



Joint pour Surchauffeur 73x73x4 mm

Electrolux 0C4963

413127



Joint

Electrolux 0H6667

420505



Joint

Electrolux 0H6646

Lubrifiants et produits d'étanchéité

440176



Silicone rouge haute temperature Tmax 300°C
pour joint de four ; cartouche 310 ml

Electrolux 003926 0CB101 0H7010 0K3202

427810



Mélange joint Noir SILASTIC 732 RTV
cartouche 310 ml ; résistance à la température
-60 ° C jusqu'à 205 ° C

Electrolux 0H7009 0K9901 0KU157

Lubrifiants et produits d'étanchéité

441817



Silicone transparent HT Tmax 350°C - 100 gr
avec dispenser pour coller joint de four

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

440719



Pate de silicone conducteur - 100 gr
pour thermostat à contact cuvé

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934
0G2189 0G6854

584129



Dégraissant RAPID GREASE C41 6x1lt
Produit avec certaines limitations de transport (ADR)

Electrolux 0S2292

Détergents

585498



Détergent de nettoyage C-23 (100 tabs)

Electrolux 0S2392

533571



Détergent Extra Strong C20 - 1 bidon 5 lt
Produit avec certaines limitations de transport (ADR)

Electrolux 0HB326 0S0544 0S0844 0S1192

585500



Rinçage et détartrant C-25 (50 tabs)

Electrolux 0S2394

315536



Produit de rinçage Extra Strong C21 - 1 bidon 5 lt
Produit avec certaines limitations de transport (ADR)

Electrolux 0S0909 0S1193 0S2283

Détergents

344234



Détartrant liquide; LIME A WAY EXTRA - 1 bidon 5 lt

pour éliminer résidu calcaire; Produit avec certaines limitations de transport (ADR)

Electrolux 0S0315 0S0840 0S1196 0T0110

589392



Détartrant liquide; C30 - 2 x bidon 5 lt

pour éliminer résidu calcaire; Produit avec certaines limitations de transport (ADR)

Electrolux 0S2362

Divers

440630



Ruban adhésive en aluminium Tmax 300°C; H=50 mm x 50 mt.

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

Roues

525476



Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm - chromée

vis de blocage M10÷M12 mm - hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

418021



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée

vis de blocage M12÷M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

533036



Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - chromée

pivot de support Ø 12x30H mm; hauteur 131 mm; charge 80 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 005182 0C1631

418866



Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - chromée

vis de blocage M12÷M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 0E5327 0K6717 0KE288 461208704

Roues

535554



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée

pivot de support Ø 12x30H mm; hauteur 131 mm; charge 80 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 007107 0C1632

200018



Vis tête cylindrique M10x80 mm
filetés 35 mm

Electrolux 0W1DA5 0W3274

347453



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée

ergot Ø 19x45H mm; vis M8/19 mm; hauteur 162 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 003341 058233

347462



Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - chromée

ergot Ø 19x45H mm; vis M8/19 mm; hauteur 162 mm; charge 100 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 003342 058232

440040



Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - INOX

Vis de blocage M12+M10; H=160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

Electrolux 033133

347082



Expansion pour roue avec pivot Ø 19x22xh46 mm

Electrolux 003343

Grilles et plaques

427844



Grille en acier inox GN 1/2 pour four
dim. 325x265 mm

Electrolux OK1040 OKD893

412019



Grille en AISI 304 GN 2/1 pour four
dim. 650x530 mm

Electrolux 003189 087343

441444



Grille chromée pour four
dim. 450x370x20 mm; pour fours avec 4 grille

Electrolux 005189 054297 921050

584853



Grille chromée droite
dim. 520xHtot.750 mm; One 101

Electrolux 0C5013


582844



Grille en aluminium GN 1/1 pour four
dim. 325x530 mm

Electrolux 0C8532 0S1878


582238



Grille chromée gauche
dim. 530xh760 mm; One 101

Electrolux 0C4861

300147



Grille inox GN 1/1 pour four
dim. 530x325 mm

Electrolux 0S0868 0TT328 922017

582239



Grille chromée droite
dim. 516xh745 mm; One 101

Electrolux 0C4862

412162



Grille en AISI 304 GN 1/1 pour four
dim. 530x325 mm

Electrolux 055428 921101

586299



Grille chromée gauche
One 101

Electrolux 0C5012

Bacs

427855



Plaque à pâtisserie émaillée GN 1/2
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KI275

542371



Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 1/1 H=40 mm
dim. 530x325x40 mm; débit 6 litre

Electrolux 0S0897 329244

442472



Lechefrite 370x450x35 mm

Electrolux 005188 054296

542372



Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 1/1 H=65 mm
dim. 530x325x65 mm; débit 8,8 litre

Electrolux 0S0898 0TT466 329246

427776



Plaque à pâtisserie inox GN 1/2 H=40 mm
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KB698

542347



Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 2/1 H=20 mm
dim. 650x530x20 mm; débit 5 litre

Electrolux 0S0923 329142

427851



Plaque à pâtisserie perfore inox GN 1/2 H=40 mm
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KI553

542349



Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 2/1 H=40 mm
dim. 650x530x40 mm; débit 10 litre

Electrolux 0S0925 329144

542370



Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 1/1 H=20 mm
dim. 530x325x20 mm; débit 3 litre

Electrolux 0S0896 329242

542350



Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 2/1 H=65 mm
dim. 650x530x65 mm; débit 18 litre

Electrolux 0S0927 329146

Filtres

526469



Filtre à graisse pour four
dim. 460x331x55 mm

Electrolux 006310 0K1033 0K9190 0KD593

441913



Filtre à graisse pour four
dim. 460X580X69 mm

Electrolux 005164 005918 0G2238 0K1034
0K9193 0TT745 922178

526687



Filtre à graisse pour four
dim. 460x582x70 mm

Electrolux 003774 921700

441518



Filtre à graisse pour four Ø 148 mm

Electrolux 054327 0C3058

Pieds

440849



Bague pour pied réglable Ø 56,5 mm

Electrolux 054274

442055



Pied en néoprène noir Ø 18xM6
H=20 mm; avec cis H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405

Pieds

323899



Pied réglable INOX 2" - H=135÷210 mm
bride 74x74 mm; pied Ø 116 mm

Electrolux 0C4823

440845



Pied réglable 2"
brida 74x74 mm

Electrolux 005025 0K1577

526314



Pied INOX Ø 50x132 mm

Electrolux 006699

319562



Pied réglable 2" INOX
H=190-250 mm, bride 74x74 mm

Electrolux 0C4824

441457



Pied réglable en AISI 304 Ø 2" - H=150÷223 mm

Electrolux 059218 0KT758

433664



Pied réglable Ø 44,5 mm - H=190÷290 mm
bride 73x73 mm

Electrolux 007090

442158



Pied 2" AISI 304 H=160 mm

Electrolux 002845 0KE762

526710



Pied Ø 56,5x107 mm
ecrou de serrure M10

Electrolux 003703

438485



Pied réglable en AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm
bride 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Pied inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

Pieds

412047



Pied

Electrolux 0H2317 0K7640 481656500

441449



Douille Ø 52xh38,5 mm

Electrolux 054275
