



ELECTROLUX

Catalogo Ricambi Forni



**COMPONENTI
GAS**

**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

CONSUMABILI

ACCESSORI

Accenditori

310755



Accenditore 2 uscite 250mA
220/240V 50/60Hz 17VA

Electrolux 0C4105 0G5947

Candele

533087



Candela accensione - isol. Ø 9,5x30 mm
attacco F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - cavo L=450 mm

Electrolux 0831818800 0C1771

435505



Candela accensione - isol. Ø 9,5x42,5 mm
flangia 38x17 mm; cavo L=700 mm

Electrolux 005920

438208



Candela accensione - isol. Ø 9,5x33 mm
flangia 51x23 mm - cavo L=650 mm

Electrolux 005910

433582



Candela accensione - isol. Ø 9,5x45 mm
attacco Ø 6 mm; cavo L=1160 mm; faston F2,8 mm - Ø 6 mm

Electrolux 0C1137 0C2189

438209



Candela accensione - isol. Ø 9,5x33 mm
flangia 51x24 mm - cavo L=450 mm

Electrolux 005911

700382



Candela accensione e rilevazione AOS
2 x cavetti L=385 mm, faston 2,8 mm; 1 x cavetto L= 445 mm, faston 4,8 mm

Electrolux 0C4461_ 0C4462_

433733



Candela accensione - isol. Ø 9,5x35 mm
flangia 38x17 mm - cavo L=600 mm

Electrolux 0C1134

310761



Guarnizione candela accensione e rilevazione

338211



Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm
elettrodo L=8,0x2 mm
attacco M4x1 mm

Electrolux 002564 004125 059380 0G2265
0H6628 0H6708

Candele

337983



**Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm
elettrodo L=13,0x2 mm
attacco M4x1 mm - L=65 mm**

Electrolux 051565 051977 056754 058135
0C3195 0C8653 0G0083 0H6630
0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

416306



**Candela accensione - isol. Ø 6,9x44 mm
elettrodo L=16,6x2 mm
attacco Ø 4 mm; L=71,4 mm**

Electrolux 052610 056640 056720 059988
0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

416307



**Candela accensione - isol. Ø 9x60 mm
elettrodo L=24x32 mm**

Electrolux 002344

435188



**Candela accensione - isol. Ø 9,5x60 mm
elettrodo L=21,0x3 mm
attacco Ø 6,35x12 mm - L=110 mm**

Electrolux 0H6803 0K2369

416301



**Candela accensione - isol. Ø 9,5x60 mm
elettrodo L=31x21x3 mm
attacco Ø 6,35 mm; Ltot.=106**

Electrolux 002637

546589



**Candela accensione - isol. Ø 9,5x51 mm
flangia 38x17 mm - attacco Ø 6 mm - AOS**

Electrolux 0C5273

435330



**Candela rilevazione -isol.Ø 9,5x60 mm
elettrodo L=31x31x3 mm
attacco Ø 4 mm - L=107 mm**

Electrolux 002638

416317



**Candela rilevazione -isol. Ø 9x60 mm
elettrodo L=33x25 mm**

Electrolux 002343

433730



**Candela rilevazione - isol. Ø 9,5x50 mm
elettrodo L=50x3 mm
flangia 24x17 mm - cavo L=520 mm con
faston F5 mm**

Electrolux 0C1049

316418



**Candela rilevazione - isol. Ø 9,5x50 mm
elettrodo L=44x11x3
connessione con cavo L=1200x2,5 con
faston 6,4 mm isolato**

Electrolux 0C7418

Candele

433581



**Candela rilevazione -isol. Ø 9,5x35 mm
elettrodo L=35x35x3mm
attacco faston**

Electrolux 0C1068

338347



**Raccordo fissaggio candela M10x1 - Øint.
7x11 mm**

Electrolux 003610 056641 057960 0G2227
OK5791

310761



**Guarnizione candela accensione e
rilevazione
per 700382**

Electrolux 0C4104

Cavetti di Accensione

411216



**Cavetto accensione L=1000 mm
faston F2,8-Ø 4 mm**

Electrolux 003755

546591



**Cavetto accensione L=900 mm
F2.8xØ 6 mm - per candela accensioni forni
AOS**

Electrolux 0C5329

546592



**Cavetto accensione L=580 mm
F2.8xØ 6 mm - per candela accensioni forni
AOS**

Electrolux 0C5327

546590



**Cavetto accensione L=1040 mm
F2.8xØ 6 mm - per candela accensioni forni
AOS**

Electrolux 0C5328

Cavetti di Accensione

435177



Cavetto accensione L=1650 mm
faston Ø 2,4-Ø 4 mm

Electrolux 0A5295 0C7190 0G4357

411215



Cavetti per candele (KIT)

Electrolux 003082

411348



Cavetti per candele (KIT)

Electrolux 005384

411339



Cavetti per candele (KIT)

Electrolux 006397

441011



Cavetti per candele (KIT)

Electrolux 0C0760

411212



Cavetti per candele (KIT)

Electrolux 006023 0KC469

519246



Cavetti per candele (KIT)

Electrolux 0C0759

426379



Cavo HT rame-nichelato 2,5 mmq
(vendita al metro)

Electrolux 0K0006 0K0762 0K3274 0KC054
0KC240

435503



Cavetti per candele (KIT)

Electrolux 003083 006024 0K0788 0K0791

459575



Faston

Electrolux 0C8151

Cavetti di Accensione

411353



Guaina Øext 8 mm (vendita al metro)

Electrolux 051864

Bruciatori Pilota

435415



Bruciatore pilota a 3 vie

Electrolux 054032

338025



Bruciatore pilota a 2 vie Target deflettore
alto
flangia 71x29 mm

Electrolux 003527 003635 004124 004283
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

441561



Ugello pilota 2 x Ø 0,45 mm L=11,50 mm

435414



Ugello pilota 2 x Ø 0,25 mm GN L=11,50 mm

435366



Ugello pilota 1 x Ø 0,20 mm GPL L=11,50 mm

438399



Raccordo M10x1 Øint. 4 mm

338347



Raccordo fissaggio candela M10x1 - Øint.
7x11 mm

338218



Ugello pilota Ø 0,27 mm GN

338211



Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm
elettrodo L=8,0x2 mm

Bruciatori Pilota

338208



Bruciatore pilota a 3 vie

Electrolux 057411

338211



Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm
elettrodo L=8,0x2 mm

338109



Ugello pilota Ø 0,51 mm GN

338108



Ugello pilota Ø 0,25 mm GPL

338107



Ugello pilota Ø 0,30 mm GPL

337989



Bruciatore pilota 3 vie

Electrolux 058146 058502

338211



Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm
elettrodo L=8,0x2 mm

338109



Ugello pilota Ø 0,51 mm GN

338108



Ugello pilota Ø 0,25 mm GPL

338107



Ugello pilota Ø 0,30 mm GPL

337987



Bruciatore pilota a 3 vie
tipo multigas con ugello Ø 0,35 mm; con staffa
3 posizioni; raccordo per tubo Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976
058329 0C8652 0H6331 0K7809

338309



Corpo pilota con ugello Ø 0,35 mm

Electrolux 052686

Bruciatori Pilota

438399



Raccordo M10x1 Øint. 4 mm

per tubo gas Ø 4 mm - L=10,5 mm

Electrolux	046755	052125	0G2219	0G2958
	0K5753	0KE882	0KL495	

338335



Bicono Ø 4 mm

Electrolux	053666	0HB433
-------------------	--------	--------

338007



Bicono Ø 4 mm

per pilota TARGET

Electrolux	059161	0G2262
-------------------	--------	--------

338070



Bicono Ø 4 mm

per bruciatore pilota

Electrolux	053665	0G2291
-------------------	--------	--------

Ugelli Gas



Ugello gas M10x1 CH12

440884	Ø 1,35 mm GPL	0A2533
438494	Ø 1,45 mm GPL	0A2091
441138	Ø 1,55 mm GN	0A2103
411966	Ø 1,65 mm GPL	0A2141
438603	Ø 1,80 mm GPL	056793
441136	Ø 1,95 mm GN	0C0141
441139	Ø 2,00 mm GN	0A2102
438288	Ø 2,20 mm GN	0A2083
441133	Ø 2,25 mm GN	0A2475
441142	Ø 2,30 mm GN	0A2081
583621	Ø 2,35 mm GN	0A5356
441137	Ø 2,40 mm GN	0A2104
459537	Ø 2,45 mm GN	058980
438658	Ø 2,50 mm GN	059382
440651	Ø 2,55 mm GN	059529
441289	Ø 2,70 mm GN	056795
441422	Ø 2,80 mm GN	059383
441363	Ø 2,85 mm GPL	059358
442160	Ø 3,40 mm GN	002782
440988	Ø 3,50 mm GN	0A5170
438697	Ø 3,60 mm GN	059359
520393	Ø 3,70 mm GN	0A2299
442059	Ø 3,80 mm GN	002979
441134	Ø 4,00 mm GN	0A2306
442156	Ø 4,35 mm GN	002863
442155	Ø 4,50 mm GN	002864
436641	Ø 5,00 mm GN	0A2106



Ugello gas

411977	Ø 1,05 mm GPL	050501
411968	Ø 1,20 mm GPL	026213
411946	Ø 1,50 mm GN	025954
411969	Ø 1,80 mm GPL	025867
411944	Ø 1,85 mm GN	025868
411942	Ø 2,00 mm GN	026720
411948	Ø 2,20 mm GN	026214
411951	Ø 2,25 mm GN	051472
411954	Ø 3,15 mm GN	057650



Ugello pilota

338218	Ø 0,27 mm GN	059215
338136	Ø 0,75 mm GC	059381



Ugello pilota

338108	Ø 0,25 mm GPL	054593
338107	Ø 0,30 mm GPL	053667
338109	Ø 0,51 mm GN	053668
338336	Ø 0,80 mm GC	053803



Ugello pilota

435366	1 x Ø 0,20 mm GPL	054286
435414	2 x Ø 0,25 mm GN	054037
441561	2 x Ø 0,45 mm	054038



Ugello gas M10x1 CH12

438656	Ø 1,30 mm GPL	059364
338050	Ø 1,45 mm GPL	056470
442157	Ø 1,50 mm GN	002862
526701	Ø 1,55 mm GN	003722
441349	Ø 1,65 mm GPL	054127
440714	Ø 1,75 mm GN	003723
441500	Ø 1,80 mm GN	054631
441563	Ø 1,90 mm GPL	054033
441258	Ø 2,20 mm GPL	055018
441430	Ø 2,25 mm GN	056471
518421	Ø 2,30 mm GN	002865
442082	Ø 2,45 mm GN	002267
442107	Ø 2,55 mm GPL	003997
442143	Ø 2,75 mm GN	003371
441562	Ø 3,00 mm GN	054034
441558	Ø 3,20 mm GN	054084
441243	Ø 3,30 mm GN	055388
526545	Ø 3,55 mm GN	003987
441253	Ø 3,80 mm GN	055133
526538	Ø 4,10 mm GN	003993

Termocoppie

338315



Termocoppia M9x1 L=1200 mm

giunto special S332 - serie 200 - punta
alluminata

Electrolux	002579	004123	020094	059816
	0G2382	0K2943	0K5728	727757

338206



Termocoppia QUICK M9x1 L=600 mm

giunto liscio S332 - serie 290

Electrolux	004942	057781	058133	059283
-------------------	--------	--------	--------	--------

338325



Prolunga termocoppia M9x1 L=600 mm

dado femmina M9x1

Electrolux	055032	0A2405	0K2956
-------------------	--------	--------	--------

435413



**Termocoppia interrotta M9x1 L=1000 mm
con cavetti L=650 mm**
punta alluminata

Electrolux	054055
-------------------	--------

338053



Dado M8x1 mm

per termocoppia e termostato

Electrolux	055033
-------------------	--------

Valvole Gas e Accessori

439850



Valvola gas Honeywell VK4105A FF Ø 3/4" - 230V 50Hz
pres. 5-50 mbar; temperatura di lavoro 0-60°C; apertura rapida con regolatore

Electrolux 005925

338207



Valvola gas 810 Elettrosit Ø 3/4" FF - 230V 50Hz
attacco laterale termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata gas 50 mbar; P-uscita 3+18 mBar - att. pilota e termocoppia laterale

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

440132



Valvola gas Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz
pres. 8-50 mbar; temperatura di lavoro -15-60°C; apertura rapida con regolatore Hi/Low

Electrolux 006596

337960



Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2" FF - 230V 50Hz
attacco termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata gas 60 mBar; con tappo regolatore pressione forato

Electrolux 003719

338032



Raccordo a gomito 1/2" 820 NOVA
con viti e O-ring

Electrolux 0A5398

338166



Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2" FF - 220V 60Hz
attacco termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata gas 60 mbar; P-uscita 3+30 mBar; lenta accensione 3 ÷ 5 mBar

Electrolux 006182

614000



Canotto per bobina valvola gas Ø 13 mm
con magnete Ø 11 mm

Electrolux 0L1095

352049



Raddrizzatore con cavo L=1000

Electrolux 002715

338192



Valvola gas 810 Elettrosit 3/4" FF - 230V 50Hz
attacco termocoppia M9x1 mm - campo di regolazione pressione 3-18 mbar - temp. ambiente 0-60°C; att. pilota e termocoppia inferiore

Electrolux 0A2035

338044



Contatto accensione valvola con cavi L=880 mm
per valvola gas 820 NOVA ed Elettrosit S2

Electrolux 004217 056601 0H6997

Valvole Gas e Accessori

338317



Contatto accensione valvola senza cavi
per valvola gas 820 NOVA ed ELETTROSIT S2

Electrolux 054539

582294



Valvola gas 848 SIGMA Ø 3/4"MM - 220V 60Hz
Pi max 1/2psi; Po 0,2"-5" WC

Electrolux 0C1879

442133



Manopola per valvola NOVA

Electrolux 003704 056452



Ugello gas

- 324756** Ø 4,75x18 mm - H=1 mm **0C4384**
- 536531** Ø 5,50x18 mm - H=1 mm **0C2442**
- 436355** Ø 5,70x18 mm - H=1 mm **0C1140**
- 459607** Ø 5,80x18 mm - H=1 mm **0C2446**
- 536535** Ø 6,00x18 mm - H=1 mm **0C2445**
- 526301** Ø 6,25x18 mm - H=1 mm **0C4386**
- 436354** Ø 7,00x18 mm - H=1 mm **0C1139**
- 536534** Ø 7,50x18 mm - H=1 mm **0C2444**
- 436377** Ø 7,80x18 mm - H=1 mm **0C1163**
- 436356** Ø 8,00x18 mm - H=1 mm **0C1141**
- 583793** Ø 8,50x18 mm - H=1 mm **0C1143**

310673



Tappo uscita gas M10x1
per valvola gas NOVA

Electrolux 059474

337958



Valvola gas 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz con reg. portata
Pmax entrata gas 60 mBar; P-uscita 3+50 mBar; temperatura di utilizzo 0+60°C

Electrolux 002340 0K1416 0KI416

338034



Valvola gas 840 SIGMA - 230V 50Hz
raccordi ingresso-uscita 3/4"M; Pmax entrata gas 60 mbar; Pmax uscita gas 2+50 mbar; temperatura di utilizzo 0+60°C

Electrolux 005757 0C7600

337972



Valvola gas 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz
230V RAC Pmax entrata gas 50 mBar; P-uscita 2+45 mBar; temperatura di utilizzo 0+60°C

Electrolux 002714 0K2200

433587



Valvola gas 848 SIGMA - 230V 50Hz
raccordi ingresso-uscita Ø 3/4"M; campo di regolazione pressione 0,5+12 mbar; con dispositivo di lenta accensione 2+4 mbar

Electrolux 0C1057

337981



Doppia bobina 230V 50Hz
per valvola gas TANDEM

Electrolux 002452

Valvole Gas e Accessori

338184



Valvola di sicurezza gas D3 1/2"FF

Electrolux 050106

526452



Flangia per valvola gas 3/4"
dim. 32x32 mm

Electrolux 006430

440605



Bicono Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

441650



Raccordo per valvola Ltot=52 mm
16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

Tubi Gas

316215



Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=500 mm
- EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0695 0S0757 0S1025

522421



Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=1000 mm
- EN14800
AISI 304

Electrolux 0S0559 0S1006

Tubi Gas

522422



Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=1500 mm
- EN14800
AISI 304

Electrolux OS0758 OS1007

522429



Tubo gas flessibile Ø 1/2" MF L=2000 mm
- EN14800
AISI 304

Electrolux OS0560 OS1015

436164



Conduttura gas pilota

Electrolux OC0924

435533



Conduttura gas Ø 10x12 mm L=335

Electrolux OC1084

438839



Rampa gas 4 rami 395x270 mm
attacco 1" M

Electrolux OC1342 806815600

526452



Flangia per valvola gas 3/4"

440605



Bicono Ø 16 mm

440132



Valvola gas Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" -
230V 50Hz

411937



Bicono per tubo Ø 18 mm
H=7,5 mm

Electrolux 029321

441617



Bicono per tubo Ø 20 mm

Electrolux 052007

Bruciatori e spartifiamma

442063



Venturi 220x120x70 mm

Electrolux 002636 0K1149

341932



Bruciatore tubolare Ø 50x300 mm

Electrolux 056451

526718



Bruciatore tubolare Ø 50x270 mm

Electrolux 003677

438626



Guarnizione Ø 10,5x14x1,5 mm

Electrolux 054029

442131



Bruciatore tubolare Ø 50x343 mm

Electrolux 003709

435541



Guarnizione bruciatore Ø 148 mm
dim. 13x63 mm, fori di fissaggio Ø 6 mm

Electrolux 0C1048

341935



Bruciatore tubolare Ø 50x525 mm

Electrolux 054028

529193



Bruciatore 190x60x100 mm
flangia Ø 155 mm

Electrolux 0C1082

437881



Bruciatore tubolare Ø 60x572 mm

Electrolux 003992 004831

Bruciatori e spartifiamma

317686



Bruciatore AOSQ 101-102-201-202

Electrolux 0C4289

700382



Candela accensione e rilevazione AOS

324916



Flangia bruciatore foro Ø 18 mm

310751



Guarnizione per ventilatore radiale Ø 34x78x6 mm

310412



Ventilatore radiale RG128 70W 230V 50Hz

415628



Bruciatore 525x126 mm

Electrolux 002824

533101



Bruciatore boiler [Kit]
per forni AOS061 - AOS101 - AOS102


Electrolux 0C1065 0C1865 0C4787

433584



Guarnizione bruciatore 124x130 mm

345152



Dispositivo controllo fiamma 579DBC

310755



Accenditore 2 uscite 250mA

441564



Portagello Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm

Electrolux 054030

441555



Portagello M15x1 mm L=20 mm

Electrolux 054118

410315



Raccordo M15 mm

Electrolux 020988 051948

Bruciatori e spartifiamma

438627



Aeratore Ø 10x40 mm
filetto per grano M5

Electrolux 054039

526456



Scatola bruciatore
dim. 270x145x175 mm

Electrolux 006402

615980



Schienale camera combustione

Electrolux 0C3786

441965



Scatola bruciatore

Electrolux 006403

533035



Scatola bruciatore

Electrolux 0C1630

526457



Scatola bruciatore

Electrolux 006401 0C0952 0C1092

526319



Scatola bruciatore
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

438393



Boccola regolazione aria Ø 17x22xh42 mm
flangia Ø 28 mm

Electrolux 051389

441976



Scatola bruciatore
dim. 175x272x150 mm

Electrolux 006239

582475



Boccola regolazione aria Ø 20x22 mm - H=42 mm

Electrolux 002842 004050 004455

Bruciatori e spartifiamma

438345



**Boccola regolazione aria Ø 19x22/28 mm
- H=42 mm**

Electrolux 052207

438397



**Boccola regolazione aria Ø 23x26/32 mm
- H=42 mm**

Electrolux 051774 0G2064

324916



**Flangia bruciatore foro Ø 18 mm
dim. 110x83 mm, barre filettate M4 L= 16 mm**

Electrolux 0C4110

Dispositivi Controllo Fiamma

347962



**Dispositivo controllo fiamma
S4560A-1008
TW=0 sec. - TS=10 sec. 220/240V 50Hz
10VA**

Electrolux 002351 0C0921 0E1499 0K2372

435504



**Dispositivo controllo fiamma
S4565C-1033
TW=- sec. - TS=5 sec. 230V 50/60Hz 4VA**

Electrolux 005924

435329



**Dispositivo controllo fiamma
S4560M-1010
TW=10 sec. - TS=5 sec. 220-240V 50Hz
10VA**

Electrolux 002641 0K1525

435237



**Trasformatore dispositivo controllo
fiamma
220/240V 2VA 50/60Hz**

Electrolux 003602 003603

Dispositivi Controllo Fiamma

338172



Dispositivo controllo fiamma 537ABC

TW=1,5 sec. - TS=5 sec. 220/240V 50/60Hz
12VA

Electrolux 005908

433586



Dispositivo controllo fiamma 577DBC

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz
20VA

Electrolux 0C1059 0C1878

345152



Dispositivo controllo fiamma 579DBC

TW=1,5 sec. - TS=3,5 sec. 220/240V 50/60Hz
12VA

Electrolux 0C4260

317345



Dispositivo controllo fiamma 579DBC

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz
12VA

Electrolux 0C8189 0G5948

Scambiatori

325268



Guarnizione Ø 130x162x4,7 mm

Electrolux 0C4095

441711



Guarnizione 73,5x73,5x2,6 mm
Øint. 53.5 mm

Electrolux 005760

Scambiatori

441807



Guarnizione 85x80x4 mm
 Øint. 51 mm; per scambiatore 441813

Electrolux 005754

415719



Guarnizione 110x110x3 mm
 Øint. 70; per scambiatore 343341

Electrolux 002746 0K2502

412519



Guarnizione 100x100x2,5 mm
 Øint. 77 mm; per scambiatore 343338

Electrolux 002629

412520



Guarnizione 119x108x2,5 mm
 Øint. 88 mm; per scambiatore 343341

Electrolux 002745

435308



Guarnizione 100x100x5 mm
 Øint. 77 mm; per scambiatore 438218

Electrolux 003873 0G5209

435305



Guarnizione 140x135x5 mm
 Øint. 90 mm; per scambiatore 442116

Electrolux 003882 0K2116 0K2117

415720



Guarnizione 100x100 mm
 Øint. 55 mm; per scambiatore 343338

Electrolux 002704


435386



Guarnizione 150x270 mm
 Ø 90 mm

Electrolux 003883

435307



Guarnizione 110x110 mm
 Øint. 70 mm; per scambiatori 438218 e 442116

Electrolux 003875

442117



Guarnizione 165x291 mm

Electrolux 003874

Scambiatori

436175



Guarnizione 184x184x4 mm
Ø 130 mm

Electrolux 0C1036

310628



Scambiatore di calore AOSQ gas 20 2/1
dim. 645x810x170 mm

Electrolux 0C4327

581820



Scambiatore AOSQ Gas 10 e 20 2/1
dim. 750x750x170 mm

Electrolux 0C4299

436175



Guarnizione 184x184x4 mm

581821



Guarnizione Ø 64x97x3,5 mm

581821



Guarnizione Ø 64x97x3,5 mm

436175



Guarnizione 184x184x4 mm

343338



Scambiatore toroidale FCV/G10 (s.n. ...741)
flangia a 4 fori (senza prigionieri)

Electrolux 002703

582420



Scambiatore di calore AOSQ gas 10 1/1
dim. 740x600x145 mm

Electrolux 0C4318

442117



Guarnizione 165x291 mm

415720



Guarnizione 100x100 mm

436175



Guarnizione 184x184x4 mm

412519



Guarnizione 100x100x2,5 mm

433731



Guarnizione Ø 51x86,5x3 mm

Scambiatori

438218



Scambiatore toroidale FCV/G10 1/1 (s.n. 742...) flangia 100x100 mm con 4 prigionieri saldati

Electrolux 003881

442117



Guarnizione 165x291 mm

435308



Guarnizione 100x100x5 mm

435307



Guarnizione 110x110 mm

343341



Scambiatore toroidale FCV/G10-20 (s.n. ...746) flangia 120x110 mm a 2 fori + 2 prigionieri

Electrolux 002744

435386



Guarnizione 150x270 mm

415719



Guarnizione 110x110x3 mm

412520



Guarnizione 119x108x2,5 mm

442116



Scambiatore toroidale FCV/G10-20 (s.n. 747...) flangia 145x135 mm con 5 prigionieri saldati

Electrolux 003884

435386



Guarnizione 150x270 mm

435307



Guarnizione 110x110 mm

435305



Guarnizione 140x135x5 mm

441813



Scambiatore toroidale FCV/G6

Electrolux 005753

441807



Guarnizione 85x80x4 mm

441711



Guarnizione 73,5x73,5x2,6 mm

519474



Supporto scambiatore di calore

Electrolux 0C0246

Scambiatori

433731



Guarnizione Ø 51x86,5x3 mm

Electrolux 0C1132

581821



Guarnizione Ø 64x97x3,5 mm

Electrolux 0543833200 0C2208

Interruttori, Pulsanti, Selettori

415726



Pulsante bipolare luminoso rosso 22x30 mm

16A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con copri pulsante

Electrolux 054547 055014

415727



Deviatore bipolare luminoso verde 22x30 mm

16A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con copripulsante e serigrafia ventola

Electrolux 054552

415724



Interruttore bipolare luminoso verde 22x30 mm; 0-I

16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con copri pulsante

Electrolux 050491 053810 056702 056703
081680 085609 085634 089013
0C7900 0HA083 0K0035 0K3925
0KF921 0KX213 0PE186

420600



Cappuccio copripulsante 22x30 mm

Electrolux 083565

415729



Interruttore bipolare luminoso verde 22x30 mm; I-II

16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con lampada spia e copripulsante

Electrolux 053837

425576



Interruttore bipolare luminoso verde 25x25 mm; 0-I

Electrolux 0G8415 0H9723 0H9811 0K4925
0K8029 0K8090 0KE475

Interruttori, Pulsanti, Selettori

435241



Pulsante unipolare luminoso rosso Ø 16 mm
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314
245887 245891

435417



Cappuccio protezione pulsante Ø 25 mm

Electrolux 053979 0K3030

338587



Pulsante con portalampada Ø 16 mm

Electrolux 005137 0H6285

438170



Interruttore a pulsante 16A 250V - ROLD

Electrolux 003766 0K3391

442039



Testa lampada 15x15 mm
Ø foro 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

583047



Supporto per interruttore a pulsante Ø 24/28xh21 mm
Øint. 21,5 mm

Electrolux 003767

435361



Interruttore bipolare verde Ø 25 mm
16(6)A 250V - terminali 6,35x0,8 mm - 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

416720



Selettore luminoso verde Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 con led 240V
stabile - 2 contatti NO + 1 contatto ausiliario led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

338905



Pulsante a pressione nero Ø 25 mm - (flash)
16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

Lampade e Portalampade

432653



Lampada 2,6W 130V BA9S

Electrolux 0H2639 0K9109 0KC506

427658



Lampada 15W 240V E14
Tmax 300°C

Electrolux 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588
OKS867

312452



Lampada 25W 230-240V
con porta lampada

Electrolux 0U3038

614362



Lampada 40W 230V E14
per frigoriferi e forni; Tmax 300°C

Electrolux 081696 0S0596

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C
speciale forni

Electrolux 002956 007056 0660806500 0660808300
0C4396 0C9877 0CB661 0H7038
0K2984 0K5979 0K8586 0KE767
0S1116 0W1780

612514



Lampada spia Ø 6 mm 230V gialla -
cavetto L= 260 mm
lente Ø 7,7 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 0C3300

340409



Lampada spia Ø 6 mm - fluorescente
230V senza lente
L=59 mm

Electrolux 054150 0HB138 0K2894

340403



Lampada spia Ø 9 mm 240V - verde
testa Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm
Tmax 120°C

Electrolux 058544 0K2965

340420



Lampada spia arancione Ø 9 mm 240V -
autobloccante
testa Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm
Tmax 120°C

Electrolux 058522 0KF692

438201



Lampada spia gialla Ø 10 mm L=31 mm
cavo L=600 mm

Electrolux 005215 0C4182

Lampade e Portalampe

417968



Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - bianca

lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

318084



Lente Ø 6 mm - verde - L=10 mm

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373

459567



Portalampe Ø 35mm con lampada alog. 10W 12V G4 300°C [Kit]

Electrolux 0C5334

352656



Portalampe tondo Ø 35,5 mm - E14 15W±25W 230V

dim. Ø 38,5 mm; ; faston 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C

Electrolux 002625 0C5508

435545



Lente Ø 44x3,3 mm

435360



Lampada 25W 240V E14

435332



Flangia portalampe

427658



Lampada 15W 240V E14

410161



Guarnizione lampada forno

Lampade e Portalampade

532361



Portalampada tondo Ø 35,5 mm cavo 350 mm con connettore
dim. Ø 38,5 mm; per lampada alogena G4 20W 12V 300°C

Electrolux 002709 006106 0C1555

433987



Portalampada tondo Ø 35,5 mm cavo 2400 mm
dim. Ø 38,5 mm; con faston F6,3 mm e terminale Ø 0,8 mm; per lampada alogena G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007055

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C speciale forni

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C speciale forni

526640



Flangia

435545



Lente Ø 44x3,3 mm

435545



Lente Ø 44x3,3 mm

435332



Flangia portalampada

435332



Flangia portalampada

410161



Guarnizione lampada forno

410161



Guarnizione lampada forno

310269



Calotta lampada Ø 40 mm H=15 mm

310269



Calotta lampada Ø 40 mm H=15 mm

Lampade e Portalampade

433753



Portalampada tondo Ø 35,5 mm cavo 3500 mm
dim. Ø 38,5 mm; con faston F6,3 mm e terminale Ø 0,8 mm; per lampada alogena G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007105 0C1200

347769



Portalampada tondo Ø 35,5 mm cavo in silicone 4000 mm
per lampada GY 6,35

Electrolux 0F0016 0K8369 0K8370

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C speciale forni

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C speciale forni

526640



Flangia

435545



Lente Ø 44x3,3 mm

435545



Lente Ø 44x3,3 mm

435332



Flangia portalampada

435332



Flangia portalampada

410161



Guarnizione lampada forno

410161



Guarnizione lampada forno

310269



Calotta lampada Ø 40 mm H=15 mm

347136



Portalampada tondo Ø 35,5 mm - completo - E14 25W 230V
dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm - Tmax. 300°C - completo di lampada 25W

Electrolux 006847

435360



Lampada 25W 240V E14

352656



Portalampada tondo Ø 35,5 mm - E14 15W÷25W 230V

Lampade e Portalampe

427900



Portalampe forno Ø 35 mm E14, 25W 250V
con lampada 15W TMax 300° 230-240V,
guarnizione e globo vetro Ø 33/42 mm

Electrolux 0E3681 0KB663 0KQ907

427658



Lampada 15W 240V E14

320125



Portalampe tondo Ø 35,5 mm G9 40W 230V
dim. Ø 38,5 mm; con lampada e vetro -
minicombi

Electrolux 0C9428

320320



Lente Ø 35 mm

311520



Lampada alogena 40W 230V G9 300°C

317381



Portalampe tondo Ø 48 mm E14
completo di vetro - Tmax 270°

Electrolux 0C3043 0C4178 0C7999

435360



Lampada 25W 240V E14

427679



Lampada alogena 5W 12V Ø 29 mm
con cavo 450 mm

Electrolux 0H7040 0K3358

438669



Portalampe Ø=54 mm - L=50 mm
per attacco E14

Electrolux 054320

435360



Lampada 25W 240V E14

433829



Lente

427682



Portalampe forno 75,5x50 mm - E14
max. 40W 240V
senza vetro; Tmax 300°C

Electrolux 0H6577 0H6580 0K2044

614362



Lampada 40W 230V E14

341781



Lampada 40W 230V E14

Lampade e Portalampe

427680



Portalampada 70x55 mm - E14 25W 240V
 attacchi faston 6,3x0,8 mm


Electrolux 0K3363 0K3364 350116

435385




Portalampada 70x55 mm (senza lampada)

427657



Cornice+vetro+guarnizione [Kit]

435385



Portalampada 70x55 mm (senza lampada)
 con cornice, vetro e guarnizione; per lampade E14 max 30W 240V; attacchi faston 6,3x8 mm; interasse fori 70x55 mm

Electrolux 003956

200011



Portalampada 101x55 mm - E14 25W 240V
 attacchi faston 6,3x8 mm

Electrolux 0H6617

435360



Lampada 25W 240V E14

427696



Vetro portalampada 110x65x4 mm

421017



Cornice portalampada 118x71 mm

412563



Guarnizione portalampada 120x75x13 mm

410196



Kit portalampada 101x55 mm con lampada 25W 240V E14

Lampade e Portalampe

410196



Kit portalampe 101x55 mm con lampada 25W 240V E14
con cornice, vetro e guarnizione; per lampade E14 max 30W 240V; attacchi faston 6,3x8 mm

Electrolux 054991 055021 0G3691 0H2272
0K7521 478040100

435360



Lampada 25W 240V E14

427696



Vetro portalampe 110x65x4 mm

421017



Cornice portalampe 118x71 mm

412563



Guarnizione portalampe 120x75x13 mm

200011



Portalampe 101x55 mm - E14 25W 240V

412563



Guarnizione portalampe 120x75x13 mm
gomma silicone rossa

Electrolux 055022 0H2410 0H6672 0K7946

377156



Portalampe completo 70x55 mm - E14 25W 230V

Electrolux 0KL472 491452600

435360



Lampada 25W 240V E14

427680



Portalampe 70x55 mm - E14 25W 240V

417448



Cornice+vetro+guarnizione [Kit]

Electrolux 0K7522 478040102

530741



Vetrino 29x29x3.5 mm [kit]

Electrolux 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

438607



Cornice vetrino 35x35 mm

Electrolux 057382 0H6890 0K3035 0KC541

Lampade e Portalampe

438609



Guarnizione vetrino spia

Electrolux 057402 0H6716 0K3034

427657



Cornice+vetro+guarnizione [Kit]
guarnizione 95x80 mm

Electrolux 0H7041 0H7042

435332



Flangia portalampada
Ø 38x76 mm

Electrolux 002628 0508840801 0F0150 0K8376

433829



Lente

Electrolux 054318

616284



Portalampada 51x51 mm
Ø foro 36 mm

Electrolux 0C4062

427694



Lente Ø 34 mm
per Juno serie 56

Electrolux 0H6582

526640



Flangia

Electrolux 004072

320320



Lente Ø 35 mm

Electrolux 0C9430

421017



Cornice portalampada 118x71 mm

Electrolux 0H7118


435545



Lente Ø 44x3,3 mm
Tmax 490°C

Electrolux 002627 0574804900 0F0071

Lampade e Portalampane

438608

Vetrino spia 29x29x3,5 mm
Tmax 490°C

Electrolux 057400

427696

Vetro portalampane 110x65x4 mm
Tmax 500°C

Electrolux 0H6989

410161

Guarnizione lampada forno
Øest./int. 74/38x23 mm

Electrolux 002626 0F0075 0K8368 0KE752

310269

Calotta lampada Ø 40 mm H=15 mm
foro per lampada Ø 13 mm

Electrolux 0509803900 0C4459

315355

Guarnizione Ø 74x50 mm

Electrolux 0C5451

Contattori e Relè

435316



**Blocchetto contatto ausiliario 1NO HN10
10A 690V verde**
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



**Blocchetto contatto ausiliario 1NC HN01
10A 690V rosso**
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

426301



Blocchetto contatto ausiliario 1NC rosso
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 0K8700

435165



Mini contattore K1-09D10 230V
4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Electrolux 088557 0G3401 0G3524 0G3801

426214



Contattore K2-09A01 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005170 0H7049

426168



Contattore K2-23A00-40 230V
11kW 3P 400V; 220-240V 50Hz, 230-264V
60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm

Electrolux 005238 0K3385

536254



Contattore K2-30A00-40 230V
15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont.
NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux 0C2247

611562



Contattore K3-10NA00-40 230V
4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 0C2480 0C7622 0E1743 0E3751
0W02E5 0W2702

435166



Contattore K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

426261



Contattore K3-14NA00-40 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4
cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005171 0H7051 0KK107

Contattori e Relè

434968



Contattore K3-14ND10 24V

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

426262



Contattore K3-14ND01 230V

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 230-264V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 0H7050 0K3383 0KE713

435384



Contattore K3-18ND10 180V

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435427



Contattore K3-18ND10 230V

7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

328529



Contattore K3-18ND10 180V

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm; 1 aux cont NO+1 aux cont NC

Electrolux 0K9131 0KC512 0W1ZGR 0W1ZGW
0W2266 767513110

426298



Contattore K3-22ND01 220/240V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm

Electrolux 0H7052 0K3384 0K9307

518594



Contattore K3-24A00 230V

11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0L0355 0L0678

321420



Contattore K3-24A00 230V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

435495



Contattore K3-32A00 230V

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 003305 007080 0H6549 0HN634

433658



Contattore K3-40A00 230V

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 007104 0K3375 0K3479

Contattori e Relè

335529



Contattore K3-50A00 230

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO - dim. 95x60x110 mm

Electrolux 059993 0C2244 0H6550 0H7054

521028



Relè 100-120V 25A 2NO

Electrolux 088086

426215



Relé termico 1,8÷2,7A - contatto 1NC
(riarmo automatico)

Electrolux 047133 075667

416379



Relé a 3 contatti 16A 230/250V

Electrolux 046001 053737 081261

426263



Relé termico 6,0÷9,0A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo automatico)

Electrolux 047134

435271



Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610
058857 069882 069924 083215
0KW986

416591



Contattore TP3250-40

1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO;
faston 6,3 mm

Electrolux 0H6541

438597



Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

438457



Relé 25A 200-240V

Electrolux 088267

336813



Relé 3 contatti 24V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510

Contattori e Relè

416603



Interruttore magneto-termico 3P 8,5A
240V 50/60Hz
 Icu 20kA

Electrolux 0E5452 0KT674

Microinterruttori

435262



Microinterruttore a pulsante 16A 250V
T125°C
 filetto M10x1, H=14 mm

Electrolux 002785 005031 046063 058926
 0H6565 0K2018 0K2969

435219



Microinterruttore magnetico rettangolare
 contatto NO 250V 50VA 0,04A - passo 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

415440



Microinterruttore a pulsante 20A 400V
T85°C
 dim. 50x18 mm

Electrolux 0H2312 0K7633

438337



Magnete 63x18x11 mm [Kit]
 con viti autofilettanti Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

435424



Microinterruttore a pulsante con leva
5x60 mm
 16(6)A 250V; T85°C; terminali 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
 0E0209 0G6357 0K7559 478061400

440844



Piastrina isolante per micro 46x26x1 mm

Electrolux 045404

342133



Microinterruttore a pulsante con leva
7x60 mm

Electrolux 007050

Morsettiere

435420



Morsettiere 2 poli in steatite

per cavo max 10 mmq; portata 57A/450V; dim. 26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 0KB778

427859



Morsettiere 3P

Electrolux 0C9508 0KB654

439516



Morsettiere 4 poli in steatite

per cavo max 10 mmq; portata 76A/450V; dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

336554



Morsettiere 3 poli 6 mmq

portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046357 0KE877

411750



Morsettiere

dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

336547



Morsettiere 7 poli 96,5x31 mm

portata 400V; Tmax85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 078026 0E5174 0K6833 0KG207

441467



Morsettiere 2P [Kit]

25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

526404



Morsettiere 4 poli 35 mmq

barra DIN L=100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820 B

519256



Morsetto

Electrolux 0E5567

433974



Morsettiere 4 poli 6 mmq

per cavo max 10 mmq; portata 750V/65A; -30+100°C

Electrolux 058875

Morsettiere

439423



Morsettiera 5 poli 6 mmq con portafusibile
barra DIN

Electrolux 059794

439566



Morsettiera 5 poli 10 mmq
barra DIN

Electrolux 005173 059239 0F0035

438970



Morsettiera 5 poli 16 mmq
barra DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

Pressostati

338181



Pressostato aria 1 livello APS 0,8/0,6 mbar orizzontale
1,5A 250V per tubo Ø 6 mm On.P=0,8 mbar/Reset.P=0,6 mbar

Electrolux 006536

433926



Pressostato acqua 0,2÷6 bar
deltaP REG: 0,1+0,8bar - NC 15/250~ NO 8/250~ / μ TA: 120°C 0823 - dim Ø 34x52 mm

Electrolux 007014

338194



Pressostato aria 1 livello APS 1,5/1,2 mbar orizzontale
1,5A 250V per tubo Ø 6 mm On.P=1,5 mbar/Reset.P=1,2 mbar

Electrolux 005746

434965



Pressostato acqua attacco Ø 15 mm 200 mbar
Delta P: 0,2 bar

Electrolux 0C1126

Pressostati

435236



Pressostato aria 0,80-0,44 mbar

raccordo presa pressione Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar

Electrolux 002640 003772 0K2020

337978



Pressostato gas regolabile 5-20 mbar

G 1/4", Pmax 500 mbar

Electrolux 002635 0K2021

338204



Pressostato gas G1/4"M regolabile 10-50 mbar

Pmax 500 mbar; Tmax 85°C

Electrolux 005029

322521



Pressostato 0,2-3bar, 250V 10(2)A

raccordo Ø 8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C6217

Timer

430476



Timer camme 2

60 min; 250V 50Hz

Electrolux 0KU798

435310



Timer camme 2

0÷120 min; 2 microinterruttori 16A 250V; motore 230V 50/60Hz 2,5W 500/600 rpm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;

Electrolux 003833 0C8731 0C8755 0K2302

Timer

347751



Timer 2 camme

120 min 50Hz; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; cavo L=280 mm - per FORNO C7E4/200-230/400 - C7E6/400 - C7PT4/400

Electrolux 003836 0CA538 0F0091

435456



Timer 0÷120 minuti con suoneria

interruttore 2P 16A-250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; completo di piastrina serigrafata; (sostituisce il temporizzatore AVE/EATON)

Electrolux 003432 029920 053817 056547

347748



Timer camme 2

0÷144 min; motore 230V 50/60Hz; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; cavi L=250 mm

Electrolux 055366 0CA557 0K2301 0K2961

435457



Timer 0÷120 minuti con suoneria

timer 2P 16A-250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003431 0C6345

417441



Timer 0÷5 min; 10A 250V 1/3 HP

0÷5 min; 10A 125V 1/8 HP

Electrolux 0H2327 0K7662

419705



Timer 230V 50Hz

2h

Electrolux 0K1405

427881



Timer 5 min.

16(4) A - 250V; faston 6,3 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3690 0KB676 325629420

416259



Timer 230V 50Hz

albero a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H2511 0K7663 0K8222

427829



Timer 0÷60 minuti

mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz

Electrolux 0H6117 0K0484

419540



Timer con cavi per AR170

albero a mezzaluna 6x4.5 mm

Electrolux 0K8240

Timer

415441



Timer 16A 250V 2P

mod. TF 120-38; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; T. 80°C

Electrolux 0K6863 0K7367 0KB560

438599



Timer

Electrolux 056485

616517



Timer con suoneria 16A 250V

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 0C3054 0C3935

416298



Timer 50/60Hz 6A 250V

6 min 24V

Electrolux 053917

Ventilatori

584347



Griglia protezione ventola Ø 217 mm

Electrolux 091602

439196



Ventilatore compatto 80x80x38 mm -

10/8W 230V 50-60Hz

cavo L=320 mm fili spellati; 2700 rpm;

cuscinetti a sfera

Electrolux 083528 0C2420

Ventilatori

435542



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm -
15W 230V 50/60Hz**
cavo L=300 mm; 2600 rpm; cuscinetti a sfera

Electrolux 002656 002690 004000 006878

531364



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm -
20W 230V 50/60Hz**
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; cuscinetti a sfera

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

427821



**Ventilatore tangenziale Ø 42x150 mm;
17W 200-230V 50/60Hz**

Electrolux 0E3696 0KB687

438193



**Ventilatore tangenziale Ø 60x180 mm;
18/22W 230V 50Hz**
portata aria 165 mc/h - 1800 giri/min; Tmax 60°C; motore DX; attacco faston

Electrolux 005204

419726



**Ventilatore tangenziale 17W 220-240V
50/60Hz**
mod. QLZ06/0600-2513; temperatura di esercizio 0-60°C; portata 40 m³/h - 2500 rpm

Electrolux 0H6923

302048



Ventilatore tangenziale 550W 230V 4P
DDM 9/9 - con griglia di protezione

Electrolux 0S0709

435508



**Motore ventilatore 24/28W 220/240V
50/60Hz**

Electrolux 005202

446187



Motore ventilatore 28W 220-240V 50/60Hz
albero L=51 mm

Electrolux 0C4175

419677



Ventilatore 28W 230V 50Hz

Electrolux 0KJ865

338233



Ventilatore 38W 230V 50Hz
con ventola Ø 140 mm

Electrolux 054842

Ventilatori

435365



Ventilatore 45W 220/240V 50/60Hz
PLASET 54879; ventola Ø 150 mm

Electrolux 054314 054315

310412



Ventilatore radiale RG128 70W 230V 50Hz
flangia Ø 83 mm

Electrolux 0C4103

427773



Ventilatore 50W 220/230V 50Hz

Electrolux 0E3684 0KB666

338232



Ventilatore radiale RL148 37/43W
220-240V 50/60Hz
2550 rpm - classe H

Electrolux 002639

442025



Dado M6

Electrolux 005222 0C3061 0C9434

312300



Flangia bruciatore
foro Ø 21 mm

Electrolux 0C4125

433592



Ventilatore radiale RG100 23W 24V 50Hz

Electrolux 0C1051 0CA077

442113



Protezione
Dim. 113x100x105 mm

Electrolux 003954

436333



Ventilatore radiale RG128 55W 24Vdc

Electrolux 0C1112

442153



Flangia per ventilatore radiale
dim. 152x152x1 mm; foro Ø 65 mm

Electrolux 002872 0KD442

Ventilatori

433593



Guarnizione per ventilatore radiale
int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm

Electrolux 0C1050

322731



Venturi con anello verde

Electrolux 0C4629

436332



Guarnizione per ventilatore radiale Ø
85x3 mm

Electrolux 0C1111

310751



Guarnizione per ventilatore radiale Ø
34x78x6 mm

Electrolux 0C4102

436303



Venturi con anello rosso

Electrolux 0C1045

324378



Venturi con anello viola

Electrolux 0C4630

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

436397



**Condensatore di rifasamento 31,5 µF
450V 50/60Hz**
Ø 45 mm; con vite M8

Electrolux 056380 0C1186

340272



**Condensatore di rifasamento 16µF 450V
50/60Hz**
Ø 40x95 mm; con vite M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

339526



**Condensatore di rifasamento 4 µF 450V
50/60Hz**
Ø 35 mm; con vite M8

Electrolux 054918 056465

415522



**Condensatore di rifasamento 20µF 400V
50/60 Hz**
Ø 40x96 mm; con vite M8 - Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

441189



**Condensatore di rifasamento 10µF 400V
50/60Hz**
Ø 35x77 mm; con vite M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727
0KJ296 482751100

318317



Condensatore di rifasamento 25µF 450V
Ø 40x115 mm - codolo M8

Electrolux 005135 0K2375

339523



**Condensatore di rifasamento 12,5µF
450V 50/60Hz**
Ø 40x70 mm; con vite M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235
0K3032

312678



**Condensatore di rifasamento 60 µF 250V
60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

436398



**Condensatore di rifasamento 15 µF 450V
50/60Hz**
Ø 40 mm; con vite M8

Electrolux 084323 0C1187

583646



Condensatore HV 1,15µF 2100V 50/60Hz
dim. 80x52,5x33,5 mm; faston 4,8x0,5 mm

Electrolux 0D7031

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

427906



Condensatore 0.22µF 275Vac
faston F 6,3

Electrolux 0G2653

438276



Filtro RFI con faston
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

312498



Condensatore di spunto 80 µF

Electrolux 005332 0C4813

435381



Filtro RFI trifase 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

584141



Filtro RFI
dim. 65x200 mm

Electrolux 0D7635

318487



Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm
(0.47 µF) + (680KΩ) + (2x0.01 µF) +
(2x1mH); con vite M8

Electrolux 0C4950

338399



Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm
(0.47 µF) + (0,68MΩ) + (2x0.010 µF) +
(2x1mH); con vite M8

Electrolux 059078 0K2392

528099



Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x56 mm
codolo M8

Electrolux 0CB477

338358



Filtro RFI Ø 39x39 mm 250V 50/60Hz
0.47 µF (x2)+2x0.025 µF(Y2)+1MΩ; con
vite M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

518173



Filtro RFI 1µF 275 Vac + 100 Ohm
cables L = 100 mm con faston de 8 mm

Electrolux 003551

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

440188



Filtro antidisturbo 100 OHM

Electrolux 003510

416026



Fusibile Ø 5x20 mm 16A 250V rapido

Electrolux 005136

342145



Fusibile Ø 5x20 mm 0,315A rapido

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584
0K3350 0K4542 0K4994

435517



Fusibile Ø 5x20 mm 0,16A 250V ritardato

Electrolux 002820 0F0189

435368



Fusibile Ø 5x20 mm 4A 250V rapido

Electrolux 053741 057783 083602 088227
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

435516



Fusibile Ø 5x20 mm 0,25A 250V ritardato

Electrolux 002920

435270



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapido

Electrolux 002348 005077 053534 058871
0F0187 0K8698 0KJ931

435523



Fusibile Ø 5x20 mm 0,4A 250V ritardato

Electrolux 002750 0F0188 0K8741

435812



Fusibile Ø 5x20 mm 10A 250V rapido

Electrolux 002347 058869 0W3317

433988



Fusibile Ø 5x20 mm 0,63A 250V ritardato

Electrolux 007054 048786

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

536337



Fusibile Ø 5x20 mm 0,8A 250V ritardato

Electrolux 0C2301

438578



Resistenza 100 Ohm 7W
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

397484



Fusibile Ø 5x20 mm 1,6A 250V ritardato
(10 Pz)

Electrolux 0C6034

427779



Diodo IN4007 - per micincombi

Electrolux 0KB697

583543



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3AL 250V ritardato

Electrolux 0C1480

417948



Portafusibile
per fusibile 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

310550



Fusibile Ø 6,3x32 mm 3,15A 250V rapido
(10 Pz)

Electrolux 0C3650 0C3651

338800



Portafusibile Ø 12 mm 16A 250V faston
90° 4,8x0,5 mm
L=44 mm per fusibili 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

320026



Fusibile Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V ritardato
(10 pz)

Electrolux 0C2230

433800



Portafusibile Ø 16 mm 16A 250V [Kit]
L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - per fusibili
5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
0K8694 0KZV38 0T3933

Motori

342481



Motore monofase 100W 240V 0,83A 50Hz

Electrolux 058807

415792



Distanziale per motore ventola

411775



Flangia supporto motore Ø 16x230 mm

411766



Ventola Ø 280x100 - 6 pale

411765



Flangia Ø 260 mm

337678



Anello di tenuta Ø 12x40x20 mm

337668



Distanziale M6 Htot=44,5 mm

342536



Motore monofase 100W 230V 0,9A 50Hz

albero Ø 10x35 mm - condensatore 4 µF/450V
- FIR 1092/M; 1A 1350 rpm

Electrolux 054570 054829 058587

415792



Distanziale per motore ventola

411775



Flangia supporto motore Ø 16x230 mm

411766



Ventola Ø 280x100 - 6 pale

411765



Flangia Ø 260 mm

337678



Anello di tenuta Ø 12x40x20 mm

337668



Distanziale M6 Htot=44,5 mm

Motori

441714



Motore monofase 190W 230V 1.3A 50Hz
albero Ø 10x35 mm - condensatore 10 µF -
1400/1700 rpm

Electrolux 005750

442166



Ventola Ø 280x100 mm - 6 pale

441908



Flangia Ø 22x74 mm

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

415521



Motore monofase 190W 230V 1,3A
50/60Hz
albero Ø 10x35 Ltot.=85 mm - cavo L=180 mm
- 1450/1750 rpm

Electrolux 002616 0F0007 0K8482 0KE545

442166



Ventola Ø 280x100 mm - 6 pale

441908



Flangia Ø 22x74 mm

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

Motori

437818



Motore monofase 190/60W 230V 1,5A 50/60Hz
 albero Ø 10x35 mm, Ltot. 86,5 mm -
 condensatore 12,5 µF - cavo L=180 mm;
 1380/930 rpm - 1700/1110 rpm

Electrolux 002698 005028

442166



Ventola Ø 280x100 mm - 6 pale

441908



Flangia Ø 22x74 mm

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

526667



Motore monofase 190W 220/240V 1,3A 50/60HZ
 albero Ø 10x35 Ltot=52 mm - condensatore 10
 µF - 930/1425 rpm

Electrolux 005748

442166



Ventola Ø 280x100 mm - 6 pale

441908



Flangia Ø 22x74 mm

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

Motori

434004



Motore monofase 60/190W 230V 1,6A 50/60Hz
 albero Ø 10x35 mm Ltot=87 mm -
 condensatore 12,5µF/450V cavo L=180 mm
 890/1395 rpm

Electrolux 006998

316027



Motore monofase 240/310W 230V 50/60Hz 1,1/1,4A
 albero Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm -
 condensatore 8µF/450V - cavo L=200 mm
 1400/1700 rpm

Electrolux 0C5287

441908



Flangia Ø 22x74 mm

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

433748



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

433977



Ventola Ø 280x130 mm- 10 pale

315240



Flangia Ø 22x74 mm

Motori

435524



Motore monofase 110/350W 230V 2,7A 50/60Hz
albero Ø 9/10x35 mm - condensatore 16 µF - cavo L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)- 900/1080 rpm(6P) - AMM80 adattabile a LM/FB80

Electrolux 002748 005237 0K2764

435525



Motore monofase 350W 230V 2,7A 50/60Hz
albero Ø 10x35 Ltot.=125 mm - condensatore 16 µF/450V - cavo 180 mm 1450/1750 rpm

Electrolux 002739

442168



Ventola Ø 440x153 mm - 6 pale

442166



Ventola Ø 280x100 mm - 6 pale

442166



Ventola Ø 280x100 mm - 6 pale

441908



Flangia Ø 22x74 mm

441908



Flangia Ø 22x74 mm

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

520337



Motore monofase 350W 100V 50/60Hz 5,5A
albero Ø 10x35 Ltot.=87 mm; cavo L=170 mm

Electrolux 004083

Motori

436383



Motore monofase 750W 230V 2,4A 50/60Hz
albero Ø 10x32 mm - condensatore 31,5/16µF
1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)

Electrolux 0C1171 0C6563

441908



Flangia Ø 22x74 mm

438162



O-ring 3,53x28,17 mm VITON

436384



Ventola Ø 380x168 mm

435555



Guarnizione di tenuta albero motore

433748



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale

315240



Flangia Ø 22x74 mm

582753



Motore monofase 750W 200/240V 50/60Hz

Electrolux 0C2674 0C6704

586294



Motore trifase 190W 230V 50/60HZ 4/6P; per USA tens. 208V
albero Ø 10x34,80 mm; cavo L=180 mm

Electrolux 0C1474

342366



Motore trifase 190W 230V 1A 50Hz
220-240/380-415V; filetto M6x12 mm - albero Ø 9/10x35 mm 1350 rpm

Electrolux 058667 0K3026

439363



Nebulizzatore

411775



Flangia supporto motore Ø 16x230 mm

411771



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale

411765



Flangia Ø 260 mm

337678



Anello di tenuta Ø 12x40x20 mm

428146



Motore trifase 30/200W 380-415V 50/60Hz 2 velocità
albero conico Ø 17x65 mm; cavo L=900 mm

Electrolux 0G2197 0H6930 0H6958

Motori

428150



**Motore trifase 160/230W
200-240/346-440V 50/60Hz**
albero L=131 mm; 900/1100 rpm - Per Forni
serie AR170/340 AR10/20

Electrolux 0H2409 0K7562 0K7945 0KB620

428151



Motore trifase 245W 230-415V 50/60Hz
albero Ø 13,5/17x73 mm

Electrolux 0H6929 0K2763

430310



Distanziale

430308



Flangia Ø 17,5x99 mm

418560



Disco per motore Ø 20x30x2 mm

417725



Guarnizioni asse motore [Kit]

416514



Guarnizione albero motore

414196



Guarnizione albero motore Ø 34x57x6 mm

421066



Guarnizione albero motore

342501



Motore trifase 350W 230/400V 1,8A 50Hz
FIR 1093/V; 1400 rpm

Electrolux 054011 054012 054837 058607

415792



Distanziale per motore ventola

411774



Flangia motore/ventola Ø 6,6x230 mm

411767



Ventola Ø 440x153 mm - 6 pale

342270



Ventola raffreddamento motore Ø 108 mm

Electrolux 0K7256

Motori

446207



Ventola Ø 127 mm
11 pale

Electrolux 0C3060

433748



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale
mozzo Ø 9.5 mm

Electrolux 0C1129 0C6463

442026



Ventola Ø 145 mm - 7 pale

Electrolux 005221 5024085300
7

442069



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale
mozzo Ø 10 mm

Electrolux 002617 0C6461 0KG540 0L1796

411766



Ventola Ø 280x100 - 6 pale
mozzo Ø 10

Electrolux 054585 055422

441860



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale

Electrolux 002139 0C8309 0G1992

442166



Ventola Ø 280x100 mm - 6 pale
mozzo Ø 10 mm

Electrolux 002754 003560 0C6462 0F0176
0K8507

411771



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale
mozzo Ø 9,5 mm

Electrolux 053782 054890

433977



Ventola Ø 280x130 mm- 10 pale
AOS 6

Electrolux 007000 0C7029

434003



Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale
mozzo Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN

Electrolux 007072

Motori

436384



Ventola Ø 380x168 mm
AOS

Electrolux 0C1172 0C6464

430308



Flangia Ø 17,5x99 mm

Electrolux 0K7620 0KB606 481623500

526871



Ventola Ø 440x150 mm - 6 pale
mozzo Ø 10 mm - versione motore 60 Hz

Electrolux 002138 0C8310

315240



Flangia Ø 22x74 mm

Electrolux 0C4138

442168



Ventola Ø 440x153 mm - 6 pale
mozzo Ø 10 mm - versione motore 50Hz

Electrolux 002740 0C8306 0KZR94

441908



Flangia Ø 22x74 mm

Electrolux 006670

411767



Ventola Ø 440x153 mm - 6 pale
mozzo Ø 10 mm

Electrolux 054014 054914 055378

411774



Flangia motore/ventola Ø 6,6x230 mm
spessore 2,6 mm

Electrolux 058730

442128



Ventola Ø 440x155 - 6 pale
mozzo Ø 16 mm

Electrolux 003715 0C8307

411775



Flangia supporto motore Ø 16x230 mm
spessore 2,6 mm

Electrolux 058729

Motori

417725



Guarnizioni asse motore [Kit]
per motore 481991100

Electrolux 0H2247 0K7441 477917100

418560



Disco per motore Ø 20x30x2 mm

Electrolux 0H2230 0K7389 0KB592 477837500

416514



Guarnizione albero motore
Ø 18x24x4 mm

Electrolux 0H2231 0K7390 477837700

439363



Nebulizzatore

Electrolux 058945

414196



Guarnizione albero motore Ø 34x57x6 mm

Electrolux 0H2229 0K7387 477837400

430310



Distanziale

Electrolux 0K7584 478090200

526848



Griglia protezione ventola Ø 245 mm

Electrolux 002618 0F0174 0K9703

413089



Distanziale per motore ventola M6
Ltot=31 mm

Electrolux 054568

442177



Griglia protezione ventola Ø 245 mm

Electrolux 002676

415792



Distanziale per motore ventola

Electrolux 058731

Motori

337678



Anello di tenuta Ø 12x40x20 mm

Electrolux 055339

459554



Asse Ø 8/12x298 mm M8

Electrolux 007049

416210



Guarnizione

Electrolux 054916

435555



Guarnizione di tenuta albero motore
Ø int. 16 mm - Ø est. 38/22X17 mm

Electrolux 002699 0F0096 0K0447 0KE120

412357



Squadretta 51x19x1 mm

Electrolux 005289

435556



Motoriduttore G02 230V

2 giri al minuto; perno Ø 4x10 mm; cavi L= 260 mm; dim: 58x55x35 mm

Electrolux 002696 0CA539

433727



Motoriduttore 6W 230V 50/60 Hz [Kit]

cavo L= 300 mm

Electrolux 0C0883 0C5501 0C8687 0C8692

Pompe

316653



Pompa a vibrazione 32W 220-240V 50Hz [KIT]
 classe F - terminali faston 6,3x0,8 mm - aspirazione Ø 7,75 mm; mandata 1/8"

Electrolux 007018 0C2341 0C5371

532922



O-ring 1,78x6,75 mm NBR

436369



Filtro

436337



Raccordo F 1/4"

584053



Pompa a vibrazione 35W 110-120V 60Hz
 classe A - terminali faston 6,3x0,8 mm - aspirazione Ø 7,75 mm; mandata 1/8"

Electrolux 0C1880 0C2342

536390



Pompa a vibrazione 38-54W 208/240V 50/60Hz [Kit]
 classe F - faston 6,3x0,8 mm - aspirazione Ø 7,75 mm; mandata 1/8"; con valvola di non ritorno

Electrolux 0C6947 0C8347 0C9067 0CA112
 0CB698 0CB788

436347



Tubi alimentazione detergente (blu+rosso) - KIT

436347



Tubi alimentazione detergente (blu+rosso) - KIT

Electrolux 0C1127

536347



Serbatoio detergenti AOS completo
 660x340x80 mm

Electrolux 0C1150 0C2308 0C4426

316717



Piastrina fissaggio

Electrolux 0C7924

Resistenze

324150



Resistenza boiler AOS 9000W 230V
L=233 mm, flangia 105x87 mm; con guaina portabulbo; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5842

318291



Resistenza boiler AOS 17000W 440V
L=395 mm, flangia 105x87 mm; attacco F6,3

Electrolux 0C5846

317349



Resistenza boiler AOS 9000W 400V
L=230 mm; flangia 105x87 mm; attacchi F6,3

Electrolux 0C5839

324126



Resistenza boiler AOS 17000W 230V
L=395 mm; flangia 105x87 mm; con guaina portabulbo L=120 mm; attacchi F6,3

Electrolux 0C5843

318320



Resistenza boiler AOS 9000W 440V
L=230; flangia 105x87 mm; attacchi F6,3

Electrolux 0C5845

533026



Resistenza boiler AOS 20000W 230V

Electrolux 0C1620

319880



Resistenza boiler AOS 16500W 240V
L=386 mm; flangia 105x87 mm; guaina portabulbo L=120 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5824

581888



Resistenza boiler AOS 20000W 230V
L=460 mm; flangia 105x87 mm; con guaina portabulbo L=120 mm; attacchi F6,3

Electrolux 0C5844

311676



Resistenza boiler AOS 17000W 400V
L=395 mm; flangia 105x87 mm; attacco F6,3

Electrolux 0C5840

316412



Resistenza boiler AOS 24000W 400V
L=535 mm, flangia 105x87 mm; attacco F6,3

Electrolux 0C5841

Resistenze

414562



Resistenza boiler 3200W 230V

Electrolux 0H2437 0K8034

414937



Resistenza boiler 17000W 220V
L=470 mm

Electrolux 055361 056012

428762



Resistenza boiler 5600W 230V
dim. 270x65 mm; flangia 81x28 mm

Electrolux 0H6146 0K0506 0KE597 0T0012

415120



Resistenza boiler 1700W 240V
L=460 mm - cavo L= 450 mm

Electrolux 055464

414514



Resistenza boiler 6900/7500W 230/240V
L=325 mm; flangia Ø 57,5 mm

Electrolux 0K7528

414936



Resistenza boiler 24000W 380V
L=590 mm; flangia Ø 64 mm; cavi L=450 mm

Electrolux 055384 056013

414092



Resistenza boiler 4500W 230V

Electrolux 056489

433975



Resistenza boiler 9000W 400V
L=450mm, flangia 83x83 mm Øint.83mm;
attacco F6,3

Electrolux 007030 0C5381

414904



Resistenza boiler 24000W 400V
L=595 mm; flangia Ø 64 mm Øint. 47,5 mm; cor
guaina portabulbo

Electrolux 002751 0C5337

526374



Resistenza boiler 9000W 230V
L=450 mm, con portabulbo Øint 4,5 mm

Electrolux 007032 0C5382

Resistenze

433802



Resistenza boiler 17000W 400V

L=450 mm; flangia 90x90 mm Øint. 57,5 mm; faston F6,3

Electrolux 007076 0C5384

414928



Resistenza boiler 9600W 230V

L=590 mm; flangia 83x83 mm; Øint. 47,5 mm

Electrolux 0F0011 0K8361

525965



Resistenza boiler 17000W 230V

L=450 mm; flangia triangolare 92,6x89,7 mm, Øint. 60 mm; guaina portabulbo L=180 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 007078

414929



Resistenza boiler 13000W 230V

L=580 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm con guaina portabulbo

Electrolux 0F0051 0K8362

433659



Resistenza boiler 24000W 400V

L=570mm, flangia 83x83 mm Øint. 57,5 mm; faston F6,3

Electrolux 007101 0C5383

415048



Resistenza boiler 17000W 230V

L=580 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5; attacco M5

Electrolux 058214 058672

535697



Resistenza boiler 24000W 440V

Electrolux 0C1774

414930



Resistenza boiler 17000W 254-440V

L=580 mm; flangia -portabulbo

Electrolux 0F0095 0K8363 482530509

414591



Resistenza boiler 9000W 230V

L=295 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm; attacchi M5

Electrolux 002835 0K0538

415101



Resistenza boiler 17000W 208V

L=590 mm; flangia 83x83 mm

Electrolux 004073

Resistenze

415042



Resistenza boiler 17000W 230V

L=590 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm;
con guaina portabulbo

Electrolux 058995 0C5336 0H2521 0K8360

612220



Resistenza 1000W 230V

dim. 320x410 mm; flangia 80x16 mm

Electrolux 0C3056 0C4184

415046



Resistenza boiler 17000W 240V

L=580 mm

Electrolux 058294 058676

438671



Resistenza 2000W 230V

dim. 314x290 mm

Electrolux 054326

438194



Resistenza 230V 800W 240V 1750W

dim. 350x335 mm - flangia 120x24 mm con 2
viti di fissaggio M4x19 mm

Electrolux 005205

415043



Resistenza 2500W 230V

dim. 540x350 mm; flangia 70x20 mm

Electrolux 054609 054610 056945

412198



Resistenza 800/1750W 230V - 870/1800W 240V

dim. 350x295 mm, flangia 100x22mm con
prigionieri saldati M4x20 - per forno 4GN

Electrolux 0C3042

415277



Resistenza 3750W 220V

dim. 540x350x35 mm; flangia 75x50 mm;
attacchi F6,3

Electrolux 055430 055439 056930

442027



Resistenza 1000W 230V

dim 345x338 mm; flangia 80x16 mm; faston
6,3x0,8 mm

Electrolux 005218

432469



Resistenza 4500W 230V

dim. 440x350mm; flangia 76x50mm

Electrolux 002757 0K0537

Resistenze

427804



Resistenza 3000W 220V

dim. 335x135 mm; flangia 85x30 mm per Forno
5611/12/14-3

Electrolux 0H6166 0H6186 0K0557 0KE599

435506



Resistenza 2500W 230V

Ø est. 199x24 mm; flangia 70x22 mm - attacco
F6,3

Electrolux 005217

442418



Resistenza 1350W 230V

Øext 193 mm, flangia 70x22 mm

Electrolux 0E3683

432296



Resistenza 3000W 230V

Øest. 190x25 mm; flangia 70x22 mm - attacco
F6,3

Electrolux 054980 055503

322023



Resistenza 2000W 230V

Ø 190 mm; flangia 40x22 mm

Electrolux 0C6935

433979



Resistenza 3200W 400V

Ø 400 mm; Flangia 80x45 mm - con
guarnizione in VITON

Electrolux 006984 0C5362 0C6500

616283



Resistenza 2500W 230V

Electrolux 0C4061

414615



Resistenza 3200W 230V

Ø 400x90 mm; flangia 205x43 mm - attacco
M14x1,5

Electrolux 0H2473 0H2474 0H2475 0K8119
0KV622

432253



Resistenza 2500W 230V

Ø 190x40 mm; flangia 70x22 mm

Electrolux 054317 054843 055028

526355



Resistenza 3200W 230V

Ø 400 mm; Flangia 80x45 mm; faston 6,3 mm -
con guarnizione in VITON

Electrolux 006986 0C5363 0C7051

Resistenze

583611



Resistenza 5500W 240V USA
 Ø 490 mm; flangia 80x44,5 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C1500

316091



Resistenza 5666W 230V
 Ø 490 mm; flangia 80x46 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C5243

415129



Resistenza 5666W 240V
 Ø 465 mm; flangia 76x50 mm

Electrolux 054620 054621 058197

526360



Resistenza 5670W 230V Ø 480 mm
 flangia 45x80 mm

Electrolux 007066 0C7052

415170



Resistenza 5666W 230V
 Ø 490 mm; flangia 75x50 mm; connessione vite M5

Electrolux 053838 053839 058196

434011



Resistenza 5670W 400V
 Ø 483x60; flangia 80x45 mm - faston 6,3 mm - AOS 10E

Electrolux 007064

415012



Resistenza 5666W 230V
 Ø 490 mm; flangia 80x46 mm

Electrolux 002688

700375



Resistenza 5670W 400V
 Ø 483x60 mm; flangia 80x45 mm - attacco F6,3 - AOS 10E con guarnizione in VITON

Electrolux 0C5364 0C6501

414985



Resistenza 5666W 200V (Japan)
 Ø 490 mm; flangia 46x80 mm

Electrolux 004081

415207



Resistenza 5670W 230V
 Ø 490 mm; flangia 80x27 mm

Electrolux 0F0052

Resistenze

535901



Resistenza 5670W 440V
 Ø est. 490 mm, flangia 45x80 mm

Electrolux 0C1936 0C7059

414504



Resistenza 5000W 220V
 H=120 mm; connessione M4

Electrolux 0H2281 0K7540

432133



Resistenza 8000W 400V
 Ø 567 mm; flangia 46x80 mm

Electrolux 0A5330 0G2201 0K0553

414536



Resistenza 5000W 230V

Electrolux 0H2480 0K8132

320319



Resistenza 8000W 400V
 Ø 490 mm; flangia 80x46 mm

Electrolux 0C5242

415202



Resistenza 8000W 230V
 dim. 170x505 mm; flangia 76x50 mm - attacco M5

Electrolux 054050 054051 056929

436385



Resistenza 8000W 400V
 Ø 580x60 mm; flangia 80x45 mm - attacco F6,3 - AOS 20E

Electrolux 0617828000 0C1173 0C6502

415044



Resistenza 8000W 380V
 flangia 50x76 mm

Electrolux 055481 056970

700376



Resistenza 8000W 400V
 Ø 580x60 mm; flangia 80x45 mm - attacco F6,3 - AOS 20E con guarnizione in VITON

Electrolux 0C5365

585326



Guarnizione resistenza
 70x22 mm

Electrolux 0C5498

Resistenze

435408



Guarnizione resistenza 76x49.5x3 mm
dim. interne 34x44 mm

Electrolux 055327

612933



Guarnizione 74x25.5x1 mm

Electrolux 0DF003

442125



Guarnizione resistenza 45x80mm
dim. interne 35x40mm

Electrolux 003726

336065



Guarnizione resistenza 37x12mm

Electrolux 0E5554 0K8134

349460



Guarnizione resistenza 50x76 mm
dim. interne 48x38 mm

Electrolux 053840

615004



Guarnizione resistenza AOS

Electrolux 0C5834

438610



Guarnizione resistenza 71x24x1.8 mm

Electrolux 057534

427940



Guarnizione resistenza 67x14 mm

Electrolux 0H6665 0K1831

435558



Guarnizione resistenza 80x138 mm
in VITON

Electrolux 002689

414110



Guarnizione

Electrolux 0F0013 0K8491

Resistenze

315349



Minuterie per 414904

Electrolux 0Q0003

526202



Squadretta 95 mm

Electrolux 005775

419844



Dado

Electrolux 0K7985 0K8692

526482



Lama L=155 mm

Electrolux 006256 0K9593

415274



Flangia

Electrolux 006112

526201



Supporto

Electrolux 005776

412421



Flangia per resistenza
Ø 50x90; 6 fori Ø 7,5 mm e 2 fori filettati M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

526485



Supporto

Electrolux 006255 0K9592

526486



Angolare L=155 mm

Electrolux 006253

582695



Supporto
dim. 90x154 mm

Electrolux 0C3830

Commutatori e regolatori di energia

432329




Commutatore 2 posizioni 0-1

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm, con foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355
0KT763 0KW856

318640



Commutatore 0-5 posizioni

perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0F0123

418789



Commutatore 0-2 posizioni

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KL030 428028200

527733



Commutatore 0-6 posizioni

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9467

428778



Commutatore 0-4 posizioni

16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G7663 0H6602 0H9803 0K4913

432137



Commutatore 0-6 posizioni

16A 250V asse Ø 6x4.5 mm

Electrolux 058806

435362



Commutatore 0-5 posizioni

270°C - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 054324

427905



Commutatore 0-6 posizioni

perno mezzaluna ø 6x4,6mm L=23mm

Electrolux 0E3697 0KB688

338445



Commutatore 0-5 posizioni

Electrolux 005138 0H6286

616518



Commutatore 0-7 posizioni

16A 250V - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C3051 0C3936

Commutatori e regolatori di energia

432269



Commutatore 0-7 posizioni

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055017 0C6245

435458



Commutatore 0-7 posizioni

16A 250V; Tmax 85°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002661 0K2019

533018



Regolatore di energia 13A 230V

perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003031 005270 050527 050563
 051188 051189 052042 053695
 0699801001 093124 0A2482 0C1605
 0K8611 0KJ210

Trasformatori

436645



Trasformatore 220-240/12V P=3VA 50/60Hz

dim. 44x47x33 mm; per termoregolatori alimentati a 12V

Electrolux 0A2497

583647



Trasformatore 400V 50Hz

dim. 120x120x100 mm

Electrolux 0C8153 0D6859

417878



Trasformatore 220V/10-24V 40VA

entrata 220V 50/60Hz; uscita 10/24V-1,5/1,10A; con cavo 40 cm e morsettiera 8 poli

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

315260



Trasformatore 230V 100VA - 10/24V

50/50VA 50/60Hz
 dim 85x85x80 mm

Electrolux 0C4460 0C6400 0C6882 0C6883
 0C9557

Trasformatori

526367



Trasformatore 170W 50/60Hz

PRI- 100-200-230V - SEC- 10,5-24V; dim.
85x90x90 mm

Electrolux 007046 0C9857 0C9865

434000



Trasformatore 100VA 230/12V 50-60Hz

Electrolux 007045

349830



Trasformatore 220-240V/12-24V - 100VA

dim. 88x85x75 mm

Electrolux 056512

438161



**Trasformatore per illuminazione 230V
50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 4A, 35-50VA; dim 195x41x28
mm

Electrolux 002856 0C9422 0F0083 0K8481

437819



**Trasformatore per illuminazione 230V
50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 8,4A, 60-105VA; dim
240x41x28 mm

Electrolux 002749

Cavi

323402



Cablaggio
Per forno AOS2 10ELT

Electrolux 0C5815

584335



Passaparete L=34 mm
Ø 9 mm

Electrolux 0G3351

323403



Cablaggio

Electrolux 0C7005

430140



Cavo L=500 mm
ARS

Electrolux 0H2482 0K8143

582546



Passacavo Ø 22x37x9 mm

Electrolux 005382

319252



Passacavo Ø 23x30/35x7 mm

Electrolux 0C7925

Termostati

438192



Termostato contatto 10A 250V T250°C 1P
ELTH 271 10A 250V T250

Electrolux 005203 0KG530

429001



Termostato di lavoro 1P 50-250°C
perno a mezzaluna 6x4.6 mm, bulbo Ø 3x160 mm

Electrolux 0H2403 0H2404 0K7366 0K7927

427901



Termostato a contatto 200°C

Electrolux OKL023 325641970

432157



Termostato di lavoro 1P 50-260°C
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 3x230 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029918 057937 0K2960

427735



Termostato contatto klixon 125/150/65°C

Electrolux 0KB694 0KL022

438196



Termostato di lavoro 1P 95-280°C
capillare L=1240 mm (rivestito 350 mm); bulbo Ø 3x196 mm; portata contatti 16A 250V

Electrolux 005207 0KB736

324580



Termostato di lavoro 1P 233°C
capillare L=1000 mm; bulbo Ø 3x195 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C3045 0C4180

431684



Termostato di lavoro 1P 50-296°C
capillare rivestito L=1000 mm; bulbo Ø 3x220 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 056384 0F0088 0K0645

527738



Termostato di lavoro 1P 274°C
capillare L=700 mm; bulbo Ø 4x102 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9470

435363



Termostato di lavoro 1P 0-300°C
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 4x237 mm; perno a mezzaluna Ø 6x23,7 mm

Electrolux 054323

Termostati

427898



Termostato ia lavoro 2P 50-200°C

capillare L=890 mm, bulbo Ø 3x158 mm, perno mezzaluna 6x4,6 mm

Electrolux 0E3691 0KB677 325629430

432407



Termostato di sicurezza 1P 150°C

capillare rivestito L=1700 mm; bulbo Ø 6x75 mm; portata contatti 20A 400V

Electrolux 002711

427440



Termostato di sicurezza 1P 80°C

capillare 900 mm; bulbo Ø 4,5x30,5 mm

Electrolux 0H9843 0K2995 0K5039

419719



Termostato di sicurezza 1P 309°C

capillare L=1200 mm, bulbo Ø 3x140 mm

Electrolux 0H2488 0K8150 0KE491

432345



Termostato di sicurezza 1P 126°C

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 6x129 mm - a ripristino manuale

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
0KX072 481950102

419239



Termostato di sicurezza 1P 309°C

bulbo Ø 4x110 mm

Electrolux 0H2045 0H2393 0K6887 0K7887

429070



Termostato di sicurezza 1P 140°C

capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 3x130 mm

Electrolux 0H6143 0H6245

432303



Termostato di sicurezza 2P 338°C

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x48 mm; a ripristino manuale

Electrolux 007042

433728



Termostato di sicurezza 1P 150°C

capillare rivestito L=1700 mm; bulbo Ø 3x74 mm; a ripristino manuale

Electrolux 005319 005681 0C1147

428968



Termostato di sicurezza 1P 350°C

capillare L=900 (rivestito L=430 mm), bulbo Ø 3x140 mm

Electrolux 0H6243

Termostati

432184



Termostato di sicurezza 1P 360°C

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6x74 mm; a ripristino manuale

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

430474



Premistoppa M12x18,5 mm

filettato H=8 mm x bulbo Ø max. 6,5 mm; CH13

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

582183



Termostato di sicurezza 2P 338°C

capillare rivestito 900 mm; bulbo Ø 11x17 mm

Electrolux 0C4702

522239



Termostato di sicurezza 3P 150°C

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x39 mm

Electrolux 006433

612109



Termostato di sicurezza 3P 140°C

capillare rivestito L=900 mm, bulbo Ø 6x90 mm; a riarmo manuale

Electrolux 0C2983

365271



Termostato di sicurezza 3P 365°C

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x47 mm; premistoppa M10x1; riarmo manuale

Electrolux 006314

Gruppi doccia e Colonnine

536214



Gruppo doccia AOS 6-10 griglie GN 1/1

Electrolux 0C2218 0T5479

611951



Raccordo

348472



Guarnizione Ø 14x23x4 mm

310394



Erogatore doccia 140 mm

301642



Flessibile Ø 6,30x13,20 mm 3/8" MF L=1400 mm

536341



Gruppo doccia AOS 10 griglie GN 2/1

Electrolux 0C2303

611951



Raccordo

348472



Guarnizione Ø 14x23x4 mm

310394



Erogatore doccia 140 mm

301642



Flessibile Ø 6,30x13,20 mm 3/8" MF L=1400 mm

Gruppi doccia e Colonnine

348448



Kit doccia a scomparsa

dim. 305x200/245x115 mm; tubo estraibile
L=1600 mm; raccordo 3/4"

Electrolux 006696 OT1747 OT1757 922170

436370



Kit doccia a scomparsa

tubo di carico Ø 1/2" L=100 cm; pressione
max 10 bar - Tmax 110°C


Electrolux 007039 0873826400 OC1156 OT5478

348466



Erogatore doccia 3/8" F

348315



Molla a nastro per avvolgitore

348258



Tubo flessibile EPDM 6x12 mm

348257



Raccordo MG 1/2"

348118



Rubinetto acqua 1/2"

311593



Raccordo MINIREel M1/2" -M3/4"

611953



Tubo flessibile inox Ø 14 mm 1/2" F M10

348452



Erogatore doccia 130 mm

348315



Molla a nastro per avvolgitore

348258



Tubo flessibile EPDM 6x12 mm

436348



Gruppo doccia AOS 20 1/1 e 2/1

Electrolux 0C1128

348452



Erogatore doccia 130 mm

Gruppi doccia e Colonnine

311689



Gruppo doccia AOSQ 6-10 griglie 1/1 - 2/1

Electrolux 0C4248

310394



Erogatore doccia 140 mm

301642



Flessibile Ø 6,30x13,20 mm 3/8" MF L=1400 mm

348452



Erogatore doccia 130 mm
innesto filettato 1/2" F

Electrolux 0L0454 0L0677

310394



Erogatore doccia 140 mm
attacco Ø12 mm

Electrolux 0C4536 0C4543 0L0673

348259



Erogatore doccia 1/2" F

Electrolux 003167

348248



Testa erogatore doccia con
rompigetto
innesto Ø 16 mm

Electrolux 003164

312045



Erogatore doccia MAXI Reel

Electrolux 0L0561

547600



Doccia laterale esterna completa
flessibile L=2500 mm

Electrolux 0S0662 922171

348259



Erogatore doccia 1/2" F

348348



Erogatore doccia 1/2" M

Electrolux 0S0323

348176



Erogatore doccia KIT
tubo att. FF 1/2" L=2000 mm; portata max 4 bar

Electrolux 0S0354

Gruppi doccia e Colonnine

348466



Erogatore doccia 3/8" F
L=132 mm - raccordo in plastica

Electrolux 003175 0K1055

348315



Molla a nastro per avvolgitore

Electrolux 003701

611953



Tubo flessibile inox Ø 14 mm 1/2" F M10
innesto rapido

Electrolux 0C2790

336262



Squadretta

Electrolux 0KS117

348258



Tubo flessibile EPDM 6x12 mm
MINIReel M3/8" F3/8" 90° L=1600 mm

Electrolux 003170 0KE770

348314



Raccordo 90°

Electrolux 003696

348435



Supporto doccia - Klarco

Electrolux 003513

348257



Raccordo MG 1/2"
attacco a innesto rapido Ø 10 mm

Electrolux 003698

613574



Supporto in plastica L=115 mm

Electrolux 0L0737 0S0816

311593



Raccordo MINIReel M1/2"-M3/4"
Ltot=45 mm; O-ring 23x26x1.5 mm (2pcs)

Electrolux 003697

Gruppi doccia e Colonnine

348313



Guarnizione Ø 8x15x2 mm

Electrolux 003171 0C2785 0S1061

348472



Guarnizione Ø 14x23x4 mm
Profilo "U"

Electrolux 003169 003700

348428



Pistone per erogatore

Electrolux 003183

348437



Tubo Ø 10x1 mm in rame-nichelato

Electrolux 003699

Dosatori, Pompe peristaltiche

316302



Tubo rigido polietilene grigio Ø 4x6 mm
(vendita al metro)
speciale per alta temperatura -20 + 130°C

Electrolux 0C2771

324524



Tubo rigido in polietilene blu Ø 4x6 mm
(vendita al metro)

Electrolux 0C9798

Dosatori, Pompe peristaltiche

324521



Tubo PU Ø 4x6 mm rosso (vendita al metro)

Electrolux 0C9797

312186



Tubo PE Ø 6x8 mm blu (vendita al metro)

Electrolux 0C9800

378316



Tubo PE Ø 6x8 mm rosso (vendita al metro)

Electrolux 0C9799

312250



Tubo PE Ø 7x10 mm blu (vendita al metro)

Electrolux 0C2309

433808



Copertura vaschetta

Electrolux 007022 007023 0C0827

Elettrovalvole e riduttori

435437



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

411795



**Elettrovalvola 90° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
riduttore da 0,8 lt/min e 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002712 0K1519 0K1523

342764



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
uscita riduttore da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

411813



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac 50Hz - Ø
10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 058996

435406



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
riduttore da 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055444

435409



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 046507 046633 046655 047370
047533 047756 053827 055132
070312 086014 086500 0H9339
0K8513 0KD793 0L3335

435476



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz -
Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; 1
riduttore in uscita da 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 005556

435522



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
riduttore da 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002753

411808



**Elettrovalvola 90° - 3 vie - 24Vac 50Hz - Ø
10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 0A2415

435314



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 12 lt/min; uscita riduttore da 0,25
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 046654 047579 057814

Elettrovalvole e riduttori

432685



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 5,5 lt/min; riduttore da 0,25 lt/min in
uscita 2; Tmax 90°C

Electrolux 0H2505 0K8195 482289400

435189



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
riduttore in uscita bianco da 0,25 lt/min e
marrone da 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0F0001 0H2438 0K8512 482759300

432564



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore di pressione da 5,5 lt/min; uscita
riduttore da 0,8 lt/min e da 0,25 lt/min; Tmax
90°C

Electrolux 0K8035 482085100

427775



Pompa a vibrazione 5W 230V 50Hz
ingresso/uscita Ø 3 mm

Electrolux 0E3682 0KB664 325629140

583805



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 002613_ 0K1524_ 0KM766_

583804



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 047533_ 053827_ 055132_ 070312_
086500_ 0C0938_+RI 0H9339_ 0K8513_
DUTTORE
AZZURRO
0L3335_

442167



**Regolatore di portata Ø 1,25 mm - dim. Ø
11x30 mm**

Electrolux 002752 0F0160

442169



**Regolatore di portata Ø 1,8 mm - dim. Ø
11x30 mm**

Electrolux 002728 0F0185 0KD886

440983



**Regolatore di portata Ø 2,0 mm - dim. Ø
11x15 mm**

Electrolux 0A5325

439362



**Regolatore di portata Ø 0,5 mm - dim. Ø
12x9 mm**

Electrolux 058946

Elettrovalvole e riduttori

440367



Regolatore di portata Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm

Electrolux 002091

316119



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

324145



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; (RPE)

Electrolux 0C6170

319534



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro; riduttore in uscita da 0,25 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C6081

582627



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 10 lt/min; (RPE)

Electrolux 0PE675

316889



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" con riduttore in uscita da 0,25 L/min; Tmax 90°C;

Electrolux 0C5515

616318



Riduttori di pressione [Kit]
1÷1,25 lt/min (bianco); 1,5÷1,85 lt/min (giallo); 1,95÷3,5 lt/min (nero); 7÷10 lt/min (arancione)

Electrolux 0C6375

315263



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" senza filtro; riduttori da 2,5 l/min e 0,25 l/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C5516

532921



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; IN Ø 3/4" con filtro e riduttore 12 lt/min; Tmax 90°

Electrolux 0C1113 0C1933

316125



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" con riduttori da 5 l/min e 0,25 l/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C5517

Elettrovalvole e riduttori

535899



Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
 passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 1,2 lt/min e 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 002859 0C1934

536355



Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
 passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 1,2 da L/min e marrone 2,5 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C2314

535837



Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1/2" - 110V 50Hz
 L=66 mm; delta Pres 0,35 + 16 bar; Ø 13,5 mm; NC bobina 8W

Electrolux 0C1881

433925



Elettrovalvola G1/4" 230V 50/60Hz
 L=39 mm; DN 5,5 mm

Electrolux 007016

436362



Elettrovalvola in ottone 2/2 - NC - G1/2" - 220/230V 50/60Hz
 L=66 mm; bobina 8W; membrana in NBR -10/+90°C; DN13; 0,2-16,0 bar

Electrolux 067356 0C1148

436342



Elettrovalvola in ottone 2/2 - NC - G3/4" - 220/230V 50/60Hz
 L=104 mm, bobina 8W; DN19; 0,2-16,0 bar; guarnizione NBR -10/+90°C

Electrolux 0C1121

435426



Elettrovalvola in ottone - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz
 L=61 mm; Tmax 90°C

Electrolux 007015

436325



Elettrovalvola in ottone 180° - 3/4" FF - 220V 50Hz
 Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

433924



Elettrovalvola 180° NC 230V 50Hz 13.5 VA
 entrata/uscita Ø 6,5 mm

Electrolux 007017

425498



Elettrovalvola in ottone 1/2" 230V 50Hz
 N.C.; Pmax 2 bar; corpo in ottone L=71 mm; mod. SCHTE267B015

Electrolux 0H9967 0K5390 0KF575

Elettrovalvole e riduttori

585415



Assieme gruppo entrata acqua 3/4"
220-240V UL
uscita JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C8684

310546



Assieme gruppo entrata acqua 3/4"230V
8VA 50/60Hz - 3 bobine
uscita JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C6224 0C6372

322520



Assieme gruppo entrata acqua 3/4"
220-240V 6.6VA - 2 bobine

Electrolux 0C8683

310545



Assieme gruppo entrata acqua 3/4" 230V
50/60Hz JG - 2 bobine
uscita JG Ø 15-8 mm - AOS 201/202

Electrolux 0C6407 0C8664

318205



Assieme gruppo entrata acqua 3/4" 230V
6,6VA - 2 bobine
uscita JG Ø 15-8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6373 0C8665

367493



Assieme gruppo entrata acqua 3/4"
100/120V - 230V UL
uscita JG Ø 15-8 mm uscita Ø 10,5 mm; entrata
Ø 3/4"

Electrolux 0C8667

316313



Assieme gruppo entrata acqua 3/4" 230V
8.4VA - 1 bobina
uscita JG Ø 8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6406 0C8663

527307



Assieme gruppo entrata acqua 3/4"
220-240V UL
uscita Ø 15 mm JG; uscita Ø 10 mm

Electrolux 0C8669

316307



Assieme gruppo entrata acqua 3/4" 230V
8.4VA - 2 bobine
uscita JG Ø 15-8 mm AOS 61/101/102

Electrolux 0C6225 0C6374

416623



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 0G2089 0G2196 0H6531

Elettrovalvole e riduttori

416675



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
 Tmax 90°C

Electrolux 0G1981 0H6532

315466



Guarnizione con filtro per elettrovalvola
Ø 26x4,2xHtot.8 mm

Electrolux 0C4096

536352



Raccordo 3/4"MF - Ltot. 61 mm

Electrolux 0C2313

Valvole di intercettazione, raccordi

436345



Raccordo a T Ø 15-15-15 mm - JG
 dim. 74,5x47 mm

Electrolux 0C1124

436363



Terminale con codolo Ø 15 mm - 1/2" - JG

Electrolux 0C1149

436344



Raccordo a T Ø 22-15-22 mm - JG

Electrolux 0C1123

436343



Terminale con codolo Ø 22 mm - 3/4" - JG

Electrolux 0C1122

Valvole di intercettazione, raccordi

615818



Raccordo terminale dritto per tubo Ø 6 mm 1/4" - JG
L=24 mm; con guarnizione in EPDM

Electrolux 0C1118 0C3649

611951



Raccordo

Electrolux 0C2789

442171



Niplo 1"÷1"1/2 - L=33 mm

Electrolux 002716

436337



Raccordo F 1/4"

Electrolux 0C1116

436161



Niplo 1/2"÷1/2" - L=40 mm - ottone CH22

Electrolux 0C0907

436369



Filtro con attacco per gomma M7

Electrolux 0C1155

441622



Niplo 3/4"÷3/8" - L=34 mm - ottone

Electrolux 051949

310228



Portagomma G1/4" - uscita Ø 6 mm

Electrolux 0C4198

436162



Niplo 1" - 3/4" flangia 65x55 mm

Electrolux 0C0908

366952



Portagomma 1/4" - uscita Ø 10 mm L=33 mm

Electrolux 0C5564

Valvole di intercettazione, raccordi

533031



Portagomma G1/4" - uscita Ø 12 mm

Electrolux 0C1626

433571



Raccordo 90° 1/8" - portagomma Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

316711



Portagomma 1/8" - uscita Ø 5 mm

Electrolux 0C8348 0CA348

319206



Raccordo 90° Ø 3/4" FF
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

526338



Portagomma 3/4" - uscita Ø 30 mm
H 52 mm, Øint 20 mm; CH32

Electrolux 007117 0516809501 0K9631 0T3689

418294



Raccordo 90° 1" MF

Electrolux 0KU065 742111625


436346



Portagomma Ø 11 mm Ltot.=50 mm
Øint 9.5 mm

Electrolux 0C1125

436382



Raccordo a T Ø 6 mm in/out

Electrolux 0C1170

441975



Raccordo 90° 1/2" M/M
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

410244



Raccordo a Y Ø 10-10-10 mm - in ottone

Electrolux 047431 0KW990

Valvole di intercettazione, raccordi

526448



Raccordo

Electrolux 006453 0K9629

526523



Riduzione 1"÷3/4"

Electrolux 005027


418965



Bussola M20 Ø26x32 mm - in ottone

Electrolux 0K9020

526372



Riduzione 1"F-3/4"M
H=32 mm

Electrolux 007040

431858



Niplo Ø 22 mm - 3/4"M

Electrolux 0E0151 0K9064

584862



Riduzione 3/4"÷1/2"

Electrolux 0C6506

536522



Niplo Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm
Ø int 13 mm

Electrolux 0C2436

616065



Riduzione FM 1"1/4÷3/4"

Electrolux 0C3847

327254



Raccordo Ø 3/4"-1/2" MF

Electrolux 0E5055 0K9033 0KE704

348118



Rubinetto acqua 1/2"
con attacco rapido

Electrolux 003554 0C4753

Valvole di intercettazione, raccordi

540830



Rubinetto acqua 1/2"
M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm

Electrolux 003553 0S0555

442051



Impugnatura Ø 19,5x25 mm

Electrolux 026822 029898

416438



Valvola a sfera 3/4" FF - PN50 - L=61 mm
DN20 a passaggio totale, farfalla in alluminio

Electrolux 0G1637 0H2149 0K7222 476700200

526793



Prolunga valvola acqua L=530 mm
foro 18x18 mm

Electrolux 002880 0K1676

344872



Valvola a sfera MF1" - L=87,5 mm - DN25
leva L=93 mm

Electrolux 056617

317715



Prolunga valvola acqua 3/4" L=595 mm
attacco 8x8 mm

Electrolux 0H2443 0K8044

426182



Valvola a sfera 1/2"FF
passaggio totale PN50; DN15 - L=60 mm - leva
rossa

Electrolux 0H6385 0KF802 0T3680

442151



Prolunga valvola acqua L=950 mm
foro 18x18 mm

Electrolux 002882

410225



Valvola a sfera 3/4" FF - PN40 - L=71 mm
DN20 con cappuccio quadro 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

348481



Maniglia rubinetto deviatore

Electrolux 003160 003174

Valvole di intercettazione, raccordi

433932



Valvola di non ritorno Ø 12 mm

Electrolux 007008

436338



Valvola di non ritorno Ø 10 mm - H=10mm

Electrolux 0C1117

536351



Valvola di non ritorno Ø 20 mm - H=22,20 mm

Electrolux 0C2312

317140



Valvola di non ritorno 3/4"FF
L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

615447



KIT valvola AOS06-10

Electrolux 0C3376

615450



KIT valvola AOS20

Electrolux 0C3377

543041



Valvola a sfera motorizzata 1" FF 2,5W 230V

L=74 mm; DN 25; cavo L=920 mm con connettore a 3 vie MOLEX

Electrolux 0CK193

410194



Valvola a sfera motorizzata 1" FF 230V 50/60Hz

cavo L=250 mm con connettore 3 vie

Electrolux 005026

612078



Valvola a sfera motorizzata 1"FF 230V 50/60Hz 2,5W

L=77,6 mm; DN25; cavo L=220 mm connettore a 3 vie INARCA

Electrolux 0C2956 0C9767

349880



Valvola a sfera motorizzata 3/4" FF 3W 24V 50/60Hz

cavo L=250 mm con connettore a 3 vie MOLEX

Electrolux 059004 0L0949

Valvole di intercettazione, raccordi

583580



Valvola a sfera motorizzata 3/4" FF 230V 50/60Hz
4W; L=63 mm; DN20 PN15; cavo L=300 mm con connettore 3 vie

Electrolux 002713 0C0882 0C5518 0CB250
0F0171 0K1526 0K8453 0K9349

Tubi

348247



Tubo flessibile inox 1/2" MF L=2500 mm
rivestimento in plastica; raccordi dritto + 90°

Electrolux 003166

612360



Tubo EPDM Ø 10x17 mm (vendita al metro)
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C; atossico

Electrolux 002707 0C3165 0C4158 0F0092
0K8058 0K8734 55222400

301642



Flessibile Ø 6,30x13,20 mm 3/8" MF L=1400 mm
in Silicone per AOS, con guarnizione in fibra 8x14.5x2 mm

Electrolux 0C4539 0C4541 0G5970 0L0674
0L1161 0S1262

441411



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=400 mm
per acqua calda Tmax 110°C; atossico

Electrolux 055345 055445

427842



Guarnizione MINICOMBI

Electrolux 0KB679 0KB707

436155



Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=1030 mm

Electrolux 0C0869

440751



Manicotto Ø 40x50x50 mm

Electrolux 0C1344 0K8737

441972



Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm

Electrolux 006113 006252 0C3321 0C3322
0C5006 0C5283

Tubi

436431



Tubo EPDM Ø 40x50 mm L=450 mm

Electrolux 0C0617 0C1223 0K2417

436156



Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm

Electrolux 0C0874 0C0943 0C3307 0C3943
0C5284

340482



Tubo rigido polietilene grigio Ø 4x6 mm
L=700 mm

Electrolux 005469 005497

335703



Tubo flessibile Ø 6 mm (vendita al
metro)

Electrolux 0H2358 0K7750

417619



Tubo in silicone nero Ø 4x8 mm Ltot=100
mm

Electrolux 0K7991 0KE472

526487



Tubo in silicone Ø 20x26 mm (vendita al
metro)

Electrolux 006248 0F0183 0H7015 0K2441
0K8735 0KG572

438343



Tubo di carico in gomma liscia 3/4"
L=1500 mm

raccordo dritto + raccordo 90° in plastica;
ghiere in nylon Ø 3/4"F; tubo Ø 10x17 mm;
Pmax 10 bar; Tmax 90°C; omologato
WRAS/VDE

Electrolux 005131 053789 0C5562 0C8316
0S0150

310647



Tubo di alimentazione
L=530mm

Electrolux 0C4256 0C4300 0C4329 0C4917

323879



Tubo alimentazione Ø 10x18 mm
1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm

Electrolux 0C4313 0C4323 0C4653

Trattamento acqua

302021



Sistema PURITY C QUELL ST150 con supporto (senza contaltri)
capacità filtrante 2400 litri; Ø 115x421 mm

Electrolux 0S0679 0S1092 0S1628

200280



Sistema PURITY C QUELL ST300 (senza contaltri)
capacità filtrante 4000 litri; Ø 122x476 mm

Electrolux 0S1097 0S1629

200281



Sistema PURITY C QUELL ST500 con supporto (senza contaltri)
capacità filtrante 6800 litri; Ø 149x554 mm

Electrolux 0S1098 0S1630 920002

582443



Purificatore acqua - Filtro osmosi
tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4" x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm raccordo 90° JG MF10 mm,
raccordo JG MF 6,4 mm

Electrolux 0S0718 0S1822 864026 864388

Componenti di scarico

427883



Contenitore acqua
dim. 400x238 mm

Electrolux 0CB394 0KB722

427878



Copertura per contenitore acqua

Electrolux 0KB684

Componenti di scarico

519232



Collettore entrata acqua

Electrolux 0C0811

311366



Attuatore valvola di scarico a farfalla
Ltot= 330 mm

Electrolux 0C5525

323347



Collettore 3/4"
con 2 attacchi per tubo Ø 8 mm, L=143 mm

Electrolux 0C6370

525963



Farfalla per condotto

Electrolux 007081

323352



Anelli con bussola [Kit]

323348



Gancio di sicurezza

436381



Farfalla per condotto

Electrolux 0C1169

414572



Collettore 1/2"-3/4" ottone
portagomma Øext 12/30 mm

Electrolux 056665

311227



Condotto di scarico condensa L=785 mm
con magnete; 10 2/1 AOSQ

Electrolux 0C4298

526685



Condotto di scarico condensa

Electrolux 003776

312748



Condotto di scarico condensa L=603 mm
con magnete; GN 1/1 AOSQ

Electrolux 0C4242

Componenti di scarico

413184**Condotta di scarico condensa L=450 mm****Electrolux** 0F0030 0KI014**435235****Dispositivo scarico condensa**
dim. 40x91 mm**Electrolux** 002648 003773**434017****Dispositivo scarico condensa****Electrolux** 006979**366458****Tubo per condensa Ø 14,30 mm**
dim. 690x182 mm**Electrolux** 0C4243**416671****Piletta di scarico Øext 64 mm con tappo**
uscita Øext 24 mm, Htot=61 mm, con
guarnizione**Electrolux** 006309

Filtri

524056



Filtro acqua 1/2" - L=60 mm
corpo in bronzo e filtro in INOX

Electrolux 054450 072470 0E1983 0K9074

441239



Filtro di scarico Ø 75 mm

Electrolux 005133 056444 0F0073

440963



Filtro di scarico Ø 80 mm

Electrolux 0H6299 0K1043

535676



Filtro di scarico Ø 100 mm

Electrolux 0C1740 0K8367

611924



Filtro di scarico Ø 100 mm

Electrolux 0C2769

Gruppi lavaggio

319901



Tappo braccio di lavaggio 1" F
in ottone cromato

Electrolux 0E5016 0K9039

485200



Collettore di lavaggio per forni AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1
tubo Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm; tubi Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4294

433929



Braccio di risciacquo L=420 mm
Mozzo Øint 15 mm Øext 22 mm

Electrolux 007010 0C5503 0C8317

310976



Collettore di lavaggio per forni AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1[Kit]
tubo Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm; tubi Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5367

485204



Collettore di lavaggio per forni AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1
tubo Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm; tubi Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4246 0C6202

371555



Collettore di lavaggio per forni AOS 20GN 1/1
tubo Ø 11x19x265 mm; Ltot. 330 mm; tubi Ø 5x12x405 mm

Electrolux 0C8458

310975



Collettore di lavaggio per forni AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1[Kit]
tubo Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm; tubi Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5366

367478



Collettore di lavaggio per forni
L=680 mm Øint. 11,5 mm; L2=250 mm Øint. 5 mm

Electrolux 0C8185

324431



Collettore di lavaggio per forni
L=610mm Ø int 10 mm ; L2= 180mm Ø int 5 mm;

Electrolux 0C6203

322872



Collettore di lavaggio per forni AOS 20GN

Electrolux 0C6204 0C6212

Gruppi lavaggio

310978



Collettore di lavaggio per forni AOS 20GN 1/1 [Kit]

Electrolux 0C4312 0C5368

436365



Tappo blu per serbatoio Ø 46 mm

Electrolux 0C1151

310980



Collettore di lavaggio per forno AOS 20GN 2/1 [Kit]

Electrolux 0C4322 0C4328 0C5369 0C5370

436367



Paratia blu
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1153

436340



Collettore Ø 12 mm
L=135 mm

Electrolux 0C1119

436368



Paratia rossa
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1154

427880



Cappuccio Ø 50,5 mm

Electrolux 0E3702 0KB704

615541



Piastra di fissaggio Ø 110 mm

Electrolux 0C3443

436366



Tappo rosso per serbatoio Ø 46 mm

Electrolux 0C1152

615540



Guarnizione scarico Ø 108x7 mm

Electrolux 0C3442 0C7033

Gruppi lavaggio

367113



Conduttura acqua Ø 10,30 mm
Ltot=1200 mm

Electrolux 0C6050

433931



Assieme supporto attacco getto lavaggio forno
Ø 7,60x10,40 mm

Electrolux 007009

440186



Tubo umidificatore
Ø 12 mm L=200 mm

Electrolux 003674

366666



Conduttura acqua Ø 8 mm
dim. 170x65 mm

Electrolux 0C4976

440180



Tubo umidificatore

Electrolux 003753

315473



Conduttura Ø 8 mm - L=127 mm
attacco 1/2"

Electrolux 0C4974

440177



Tubo umidificatore

Electrolux 003856

582129



Conduttura Ø 12 mm
dim. 1070x240x65 mm

Electrolux 0C6047

584566



Tubo vapore Ø 10 mm
dim. 254x205 mm

Electrolux 0C4978

311251



Tubo umidificatore 90°
premistoppa G14; Øint. 8/est. 10 mm; dim. 210x205 mm; AOS 061-101-201 Lev. C

Electrolux 0C4977

Gruppi lavaggio

311250



Tubo acqua Ø 8x155 mm
filetto M18

Electrolux 0C4975

367491



Condotto principale

Electrolux 0C8328

526447



Tubo

Electrolux 006455 0K9696

442176



Conduittura

Electrolux 002677

312713



Conduittura acqua Øest. 12 mm
con filetto M16

Electrolux 0C6031

526489



Tubo Ø 10 mm L=610x400 mm
con attacco 9 mm filetto 14 mm

Electrolux 006234

519471



Conduittura
interasse 365 mm

Electrolux 0C0443

526380



Tubo umidificatore 90° AOS 061-101-201
premistoppa G14; Øint. 8/est. 10 mm; foro
ingresso Ø 4,8 mm; dim. 170x205 mm; AOS
061-101-201 Lev. A e B

Electrolux 007012

519247



Conduittura

Electrolux 0C0547

325054



Conduittura acqua 90°
Ø10x405 mm; CH 17; M14

Electrolux 0C5543

Gruppi lavaggio

414234



Conduttura acqua

Electrolux 054590

348158



Portaugello con portagomma Ø 10 mm

Electrolux 002611 0F0076 482674000

459693



Tubo acqua Øint. 8/est. 10 mm
raccordo M14; dim. 205x190 mm

Electrolux 007075

441414



Ugello acqua

Electrolux 056679 0F0078 0K0277

433928



Portaugello con portagomma Ø 10 mm

Electrolux 007011

441413



Ugello acqua

Electrolux 056681 0F0184 0K0276 0K1280

436324



Ugello acqua
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1103

318046



Ugello 1/4" F Ø 3,5 mm - 3/8" M

Electrolux 0C4099

433746



Ugello acqua
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1039

366218



Ugello ELPIS 1/4" F - 3/8" M CH19
Ø 10 mm

Electrolux 0C3797

Gruppi lavaggio

349440



Ugello acqua

Electrolux 053800

442071



Guarnizione per portaugello 46x60x2 mm

Electrolux 002612 0F0079

434009



Ugello Ø 4x70 mm

Electrolux 006991 0KF109

433927



Guarnizione per portaugello 36x54,5x3 mm

Electrolux 007013

459372



Supporto per girante di lavaggio

Electrolux 007024 007025 0C4197 0C5103
0C5372

436341



Dado con ogiva Ø int 6 mm

Electrolux 0C1120

311849



Raccordo M18
conico con dado 27 mm

Electrolux 0C6228

Indicatori di livello

417940



Elettrodo di livello completo
L1=69 mm; L2=129 mm

Electrolux 0H2494 0K8161 0KE502 482219100

418078



Cilindro in vetro Ø 47x54x83 mm

Electrolux 0H2445 0K8047

Cerniere

308327



Inserto esagonale M5 L=12 mm - INOX

Electrolux 0C1280 0TH120

526627



Perno porta TE M5x15 Ltot.=21 mm

Electrolux 003118

415749



Perno Ø 11,5xhtot. 30 mm
filetto M8; CH19

Electrolux 0F0028 0K8374

415775



Perno cerniera

Electrolux 053765

441587



Perno cerniera porta

Electrolux 053339 0KE988

437908



Disco corrugato per cerniera Ø 12,4x28 mm

Electrolux 002653 0F0153 0G1988 0K8484

Cerniere

348109



Cerniera superiore con perno

Electrolux 002876 0F0152 0KE543 0T3934

442135



Cerniera superiore con perno

Electrolux 003686

348101



Cerniera inferiore con perno

Electrolux 002875 0F0151 0KE542 0K1114

442134



Cerniera inferiore con perno

Electrolux 003687

412415



Cerniera inferiore con perno

Electrolux 0F0026 0K8581 0KE575

442127



Cerniera superiore con perno

Electrolux 003720

442182



Cerniera superiore con perno

Electrolux 002651

442126



Cerniera inferiore con perno

Electrolux 003721

442181



Cerniera inferiore con perno

Electrolux 002652

442110



Cerniera inferiore con perno

Electrolux 003991

Cerniere

412319



Cerniera superiore con perno

Electrolux 053763 055130 055316

527008



Cerniera porta inferiore FCF/6
dim. 125x50 mm

Electrolux 0C6521

434001



Cerniera con perno Ø 4,7x17 mm
dim. 16x35,4 mm; fori Ø 5 mm

Electrolux 007007

611566



Cerniera inferiore
dim. 200x90x48 mm

Electrolux 0C2483

366387



Cerniera superiore con perno Ø 12 mm
dim. 145x60xh30 mm

Electrolux 0C4234

441918



Cerniera inferiore

Electrolux 005694

310535



Cerniera inferiore
dim. 60x42x68 mm Solo per modelli dopo 2016

Electrolux 0C4235 0C9574

442152



Piastrina
70x14x1,5 mm - fori di fissaggio Ø 3,6 mm

Electrolux 002877 0F0149 0KE574 0KI115

366600



Piastrina 70x70x2 mm
fori Ø 8 mm

Electrolux 0C4857

442041



Cerniera superiore
125x49x4 mm

Electrolux 005041

Termometri

316127



Termometro 0-120°C 1A 250V [KIT]

bulbo 8.5x20 mm, cavo 1500 mm, con flangia di fissaggio

Electrolux 0K1133 0KU570 0KZQ05 ST0984700

435404



Termometro Ø 52 mm 50÷350°C

capillare rivestito 1600 mm; bulbo Ø 6x18 mm

Electrolux 053808 056383

419731



Termometro 0-120°C

bulbo Ø 8,5x34 mm; capillare 1500 mm; portata 10A 250V; per Armadio caldo 97

Electrolux 0K7631 0KB607 481644200

430234



Termostato digitale EWPC800/H

220V; ingresso: sonda PT100; uscita relè 8(3)A 250V; 72x72 mm; dima Ø 61 mm

Electrolux 0H2420 0K7692 0K7998 0KP206

Manometri

427586



Sensore per manometro 412 BR

cavo 560 mm - raccordo 1/8"NPT

Electrolux 0G2935 0G7327 0H9972 0K5405

435357



Manometro Ø 50 mm 0÷6 bar

attacco G1/4"

Electrolux 058941

Manometri

425056



Manometro 0-2,5 bar
Ø 62 mm - attacco Ø 1/4"

Electrolux 0G7380 0H9970 0K2991 0K5402

Minuterie meccaniche

416014



Anello seeger radiale INOX Øest. 13,8x0,9 mm

Electrolux 061303 0C6421

337594



Dado esagonale M6 - H=11 mm INOX
CH19

Electrolux 053774

434020



Ammortizzatore vetro forno Ø 25xh17 mm

Electrolux 006976

349283



Dado esagonale M8 - INOX
h=6,4 mm

Electrolux 027019 0W1S1T 0W5134 12010210

322127



Boccola Ø 10x15x14 mm

Electrolux 0C4467

441974



Dado esagonale M14x1 - H=4 mm
CH22

Electrolux 006245 0K9627

418258



Chiavetta 6x6x36 mm

Electrolux 0KU082

336328



Dado esagonale 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

Minuterie meccaniche

438367



Dado esagonale M15x1 mm

Electrolux 041155 0G0841

436305



Dado esagonale 3/4" Ø 16 mm

Electrolux 0C1058 516847000

442173



Dado esagonale M15 - H=19 mm
foro Ø 8,6 mm

Electrolux 002702 0F0157

436308



Dado esagonale 1"1/4 - ottone
Ø 33,6 mm; H=12 mm; CH46

Electrolux 0C1062

322131



Dado esagonale M16x1,5 - H=6 mm

Electrolux 0C4202

438581



Rondella zigrinata M6 Ø 20 mm H=7,5 mm

Electrolux 054569 056150 0C1270

441466



Dado esagonale M35x1,5 mm - H=14 mm
CH46

Electrolux 058907

337670



Distanziale Ø 2,5x8xh29/32 mm

Electrolux 055134 055443

441532



Dado esagonale 1/2" CH26

Electrolux 051263 0F0147

440291



Distanziale
Ø 5,60x16x2.5 mm

Electrolux 003225

Minuterie meccaniche

438471



Distanziale Ø 8xh5 mm

Electrolux 055435

337668



Distanziale M6 Htot=44,5 mm

Electrolux 055340

438467



Distanziale Ø 8xh12 mm

Electrolux 055347 0C5234 0K3038

310306



Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

439633



Supporto

Electrolux 054868

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

442101



Distanziale

Electrolux 004390 0K2298

441699



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

442060



Perno di fissaggio supporto griglie

Electrolux 002958 0KE768

526377



Fascetta stringitubo CT 21÷44/14,3 mm

Electrolux 007027 0C5549 0C9201

Minuterie meccaniche

441517



Collare "norma"

Electrolux 054395

415786



Anello di unione Ø 36,3x38/40,5x20 mm

Electrolux 055324

321940



Fascetta stringitubo a scatto Ø 16,5-18xh8 mm

Electrolux 0C5385

589449



Squadretta 27x35x25 mm

Electrolux 0KZ989 ST0342800

441875



Grano M4x6 mm

Electrolux 046258

440163



**Scarico vapori
Ø 47,5 mm; H= 77 mm**

Electrolux 005499


441672



Valvola sfiato vapori per FCV

Electrolux 005364 0KD453

324148



**Staffa
dim. 370x100x5 mm; Ø5.8 mm**

Electrolux 0C5426

438672



Tappo R700

Electrolux 025255 025256 054367

441614



Piolino

Electrolux 052126

Minuterie meccaniche

427877



Tappo

Electrolux 0E3694 0KB683

323352



Anelli con bussola [Kit]

Electrolux 0C6223 0C6376 0C6377

428144



Angolare di rinforzo per guarnizione porta forno Juno serie 56

Electrolux 0H6888 0K2603

436273



Dado

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

340033



Giunto Ø 25.5 mm

Electrolux 033749

323348



Gancio di sicurezza dim. 29x35 mm

Electrolux 0C6222

426835



Tubo protettivo L=179 mm (130+2+47)

Electrolux 0K4359

344813



Fermo dim. 24x20x5 mm

Electrolux 0F0066

442064



Prolunga camino Ø 88mm H= 120 mm

Electrolux 002630

366638



Gommino Ø 60 mm

Electrolux 0C4965

Minuterie meccaniche

367196



Supporto serbatoio [Kit]

Electrolux 0C6467

440828



Clip a disco Ø 26 mm

Electrolux 075791

415774



Dado Ø int 5 mm
Htot 11 mm

Electrolux 053767

308243



Rondella dentellata Ø 5,3x10 mm

Electrolux 0Q0008 0TH044

347080



Perno M8 Htot=38 mm INOX

Electrolux 003346

200028



Rondella dentellata M10 Ø 10,5x18 mm
DIN 6798A

Electrolux 0KS502

322206



Perno

Electrolux 0C6201

612770



Rondella piana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

441955



Perno Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

432395



Rondella piana Ø 5,3x15x1,2 mm

Electrolux 0C5312 0TH039

Minuterie meccaniche

432605



Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

442170



Rondella conica Ø 22x30x1 mm INOX

Electrolux 002727

537878



Rondella piana Ø 8,5x24x2 mm INOX

Electrolux 0W6091

337573



Spina M4x1 L= 20 mm

Electrolux 053341 053681 054938

419639



Rondella piana Ø 8,6x23,6x2 mm

Electrolux 0K8949

413274



Spina elastica Ø 3x12 mm

Electrolux 052061 060920 0H6043 0K8575

323377



Rondella piana Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

438356



Vite a testa esagonale TE M5x6 mm CH13

Electrolux 053759 0F0154

440340



Rondella piana Ø 16x22,5x1,2 mm

Electrolux 002700 0F0148

432356



Vite a testa esagonale TE M5x14 mm -
INOX

Electrolux 0C5311 0C7119 0D6830 0TT030

Minuterie meccaniche

432850



Vite a testa piatta M5x28 mm
Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm

Electrolux 0KJ443

432664



Vite a testa piatta M6x46 mm

Electrolux 0K8911 0T0621

415425



Vite M5x8 mm
Ø testa 20 mm a taglio , Ltot 13 mm

Electrolux 0F0198 0K8483

427879



Vite a testa zigrinata M6x10 mm Ø
16x15.5 mm

Electrolux 0KB703

335842



Vite autofilettante M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

Cuscinetti

442109



Cuscinetto Ø 12 mm H=12 mm

Electrolux 003994 0G2001 0H6996

Chiusure e maniglie

700383



Assieme chiusura porta
L= 1210 mm

Electrolux 0C4119

526535



Assieme chiusura porta
L=1265 mm

Electrolux 004099

435403



Assieme chiusura porta
L=700 mm

Electrolux 056411

441834



Assieme chiusura porta
L=1310 mm

Electrolux 005342

518861



Assieme chiusura porta*
L=1009 mm

Electrolux 0F0145 0K8577 490160000

524092



Assieme chiusura porta*
L=1350 mm

Electrolux 058204

526488



Assieme chiusura porta
L= 1135 mm

Electrolux 006246

Chiusure e maniglie

442121



Meccanismo centrale chiusura (sinistra)

Electrolux 003824 0K2718 0K8570 0K9189

442105



Base per estremità chiusura

420724



Meccanismo chiusura

416130



Meccanismo chiusura L=175 mm

413274



Spina elastica Ø 3x12 mm

416041



Meccanismo centrale chiusura (destra)

Electrolux 0H6928 0K2719 0KS851

442105



Base per estremità chiusura

420724



Meccanismo chiusura

416130



Meccanismo chiusura L=175 mm

420724



Meccanismo chiusura
dim. 42x148x29 mm

Electrolux 003822 0H6727 0K2246

442105



Base per estremità chiusura

422261



Nasello

416130



Meccanismo chiusura L=175 mm

Electrolux 056551 0K2871 0KJ908

Chiusure e maniglie

416039



Meccanismo centrale chiusura
dim. 26x170x22 mm

Electrolux 056550 0K3031

700385



Astina di collegamento L=345 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4309

442105



Base per estremità chiusura

Electrolux 004104 0G1982

526680



Astina di collegamento sup. L=400 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 003823

339392



Astina di collegamento L=65,50 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0K8572 490159300

440057



Astina di collegamento inf. L=420mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 005038

339385



Astina di collegamento L=113 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 056570 0K2955

700384



Astina di collegamento inf. L=435 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4310

339384



Astina di collegamento L=113 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 056552 0K2914

339407



Astina di collegamento sup. e inf. L=440 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 003825 0J0002 0KD509

Chiusure e maniglie

440058



Astina di collegamento sup. L=464 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 005037

412322



Fermo

Electrolux 056414

339393



Astina di collegamento inf. L=465,50 mm
Ø 8x10 mm

Electrolux 0K8571 490159200

519469



Perno maniglia porta fino a SN. 330100..
Ø 19 mm

Electrolux 0C0447

410021



Magnete porta Ø 32xh6mm
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

442124



Perno per porta maniglia
Ø 12,2x22x70,5 mm

Electrolux 003747

584213



Magnete porta
dim. 28x28x74 mm

Electrolux 0KZN32

337429



Perno per porta maniglia
L=58,5 mm

Electrolux 053756

584214



Supporto magnete
dim. 80x40,5x10 mm

Electrolux 0KZ203

526692



Perno per porta maniglia
L=84 mm

Electrolux 003748

Chiusure e maniglie

459788



Perno maniglia porta da SN. 331100..
Ø 19 mm; Ltot.=114 mm

Electrolux 0C9546

416127



Chiusura porta forno completa
interasse fori di fissaggio 150 mm

Electrolux 002278 003359

427945



Cornice maniglia

Electrolux 0H6797 0K2347

420720



Chiusura porta forno completa
dim. 172x30 mm

Electrolux 005107 0H6459 0K1669

433609



Chiusura porta forno completa
maniglia nera; dim. 138x29 mm

Electrolux 078011 0K7566 0KB600 478075500

417370



Chiusura porta forno completa

Electrolux 0H2440 0K8038 482085700

355459



Chiusura porta forno cromata senza serratura
interasse fori di fissaggio 133 mm, con scrocchetto

Electrolux 0H2329 0K7679 481687000

316180



Chiusura porta forno completa
interasse fori di fissaggio 133 mm e 117 mm, con scrocchetto

Electrolux 093081

414178



Chiusura porta forno completa

Electrolux 0K6864 0KJ423 466015400

414307



Chiusura porta completa senza serratura
forno mod. AR 170/340

Electrolux 0H2207 0K7348 477724600

Chiusure e maniglie

427897



Maniglia porta forno per MINICOMBI

Electrolux 0E3679 0KB660

316594



Maniglia porta forno Ø 34x202 mm
perno 8x8 mm

Electrolux 0C6568

442121



Meccanismo centrale chiusura (sinistra)

324343



Boccola Øint. 12 mm

414197



Maniglia porta forno - destra
maniglia L=170 mm - flangia 80x69 mm - 4 fori
da Ø 6,5 mm

Electrolux 0H2425 0H2519 0K8017 0K8322
0T4381 482068400 482487800

318322



Maniglia porta forno AOS
L= 200 mm

Electrolux 0C6569

586363



Meccanismo chiusura porta AOSQ 6-10 [Kit]
- da wk 9/2016

310680



Maniglia porta forno AOSQ 06-10

Electrolux 0C4090

586363



Meccanismo chiusura porta AOSQ 6-10 [Kit]
- da wk 9/2016

310682



Tappo maniglia forno AOSQ 06-10

Electrolux 0C4091

535545



Maniglia porta forno
dim. 190x80x60 mm

Electrolux 0C1616

535565



Meccanismo chiusura porta

535564



Nasello AOS 20 GN 1/1 - 2/1

582446



Maniglia porta forno [Kit]
FCF/F-E 20

Electrolux 0CA138

Chiusure e maniglie

420722



Maniglia porta forno completa
interasse fori 150 mm

Electrolux 0H6729

325671



Maniglia porta forno da SN. 331100..

Electrolux 0C9549

316292



Maniglia porta forno
perno 8x8 mm

Electrolux 0C4308 0C8719 0C9149

519469



Perno maniglia porta fino a SN. 330100..

518872



Maniglia porta forno [Kit] fino a SN. 330100..

442121



Meccanismo centrale chiusura (sinistra)

459788



Perno maniglia porta da SN. 331100..

324343



Boccola Øint. 12 mm

434018



Maniglia porta forno

316481



Maniglia porta forno FCZ

Electrolux 0C6572

Electrolux 006978

586363



Meccanismo chiusura porta AOSQ 6-10 [Kit]
- da wk 9/2016

535565



Meccanismo chiusura porta

535564



Nasello AOS 20 GN 1/1 - 2/1

Chiusure e maniglie

518927



Maniglia porta forno 220 mm
per forni FCF 6-10 e 20 GN fino a SN.
335100...

Electrolux 002717 002722 0A5320 0F0029

437907



Chiusura porta

411401



Maniglia porta forno
in inox Ø 25 mm

Electrolux 055057

412091



Pulsante maniglia

337429



Perno per porta maniglia

518872



**Maniglia porta forno [Kit] fino a SN.
330100..**

Electrolux 003090 003091 0A5365 0C9988
0K8473 0K9180 0K9181

519469



Perno maniglia porta fino a SN. 330100..

459788



Perno maniglia porta da SN. 331100..

432356



Vite a testa esagonale TE M5x14 mm - INOX

325671



Maniglia porta forno da SN. 331100..

308243



Rondella dentellata Ø 5,3x10 mm

427890



**Maniglia porta forno MINICOMBI FCV 5 GN
1/2**

Electrolux 0E3709 0KB730

Chiusure e maniglie

435460



Maniglia porta forno Ø 26x170 mm

Electrolux 003734


442138



Maniglia porta forno

Electrolux 003683

532510



Maniglia porta forno
dim. 250x125x45

Electrolux 0C1588

586363



Meccanismo chiusura porta AOSQ 6-10
[Kit] - da wk 9/2016
dim. 124x46 mm con 4 fori di fissaggio; con
dado M8, CH22

Electrolux 0C4089_ 0C4477_ 0CA733_ 0CA757_

530734



Dado nasello AOS M8

429244



Nasello 1 step

310257



Meccanismo chiusura porta AOSQ 6-10
fino a settimana 8/2016
dim. 140x46 mm con 4 fori di fissaggio

Electrolux 0C4089 0C4477

323912



Molla a torsione Ø 10,7x14x10 mm

315438



Molla chiusura porta forno

315438



Molla chiusura porta forno
dim. 53x27,5 mm; filo Ø 3 mm

Electrolux 0C6978

535565



Meccanismo chiusura porta

Electrolux 007089 0C1645

535564



Nasello AOS 20 GN 1/1 - 2/1

535545



Maniglia porta forno

434018



Maniglia porta forno

Chiusure e maniglie

532506



Meccanismo chiusura porta FCS

Electrolux 0C1581

415455



Nasello L=22,5 - M5x23 mm - FCV

Electrolux 002086 0KE741

434019



Meccanismo chiusura porta
dim. 65x76x60 mm

Electrolux 006977

442137



Nasello L=34 mm - M6x25- NCF/ZCF

Electrolux 003684

437908



Disco corrugato per cerniera Ø 12,4x28 mm

437907



Chiusura porta

Electrolux 002647 0F0175 0K1663 0K8474
0KZ752

415405



Nasello L=37 mm - M6x25 - FCF

Electrolux 053766

442129



Nasello L=45 mm - M6x25 - JCF

Electrolux 003712

518927



Maniglia porta forno 220 mm

440926



Supporto

441301



Nasello

Electrolux 054854

429244



Nasello 1 step
filetto M8 - Ltot 51 mm

Electrolux 0C4092

Chiusure e maniglie

532508



Nasello

Electrolux 0C1584

422261



Nasello
dim. 32x40x44 mm

Electrolux 005519 0H6728 0K1951 0K2247

337426



Nasello

Electrolux 054562

416040



Nasello - FCV
dim. 50x48x26 mm; boccia Ø 10x14 mm

Electrolux 056571 0K2873

530734



Dado nasello AOS M8

Electrolux 0C4238 0CA756

416042



Nasello - C20/FCE
dim. 50x48x26 mm; boccia Ø 14x14 mm

Electrolux 0F0062 0K8573

616002



Nasello
dim. 48,5x32,3x57,5 mm

Electrolux 0C3802 0C4307

414649



Nasello

Electrolux 002279 003354 056581

435543



Nasello
dim. 69x20x39 mm

Electrolux 002650 005176 0F0173 0H6568
0K1953 0KL740

535564



Nasello AOS 20 GN 1/1 - 2/1
dim. 71x69x20 mm

Electrolux 0C1644

Chiusure e maniglie

433663



Nasello

Electrolux 007092

410069



Scrocchetto con nasello cromato
interasse fori 48 mm

Electrolux 057414

536211



Nasello
dim. 69xh70 mm

Electrolux 0C2215

319788



Scrocchetto

Electrolux 0L1528

434015



Nasello AOS
dim. 71x69x12 mm

Electrolux 006981

440926



Supporto

Electrolux 0C0100

414407



Nasello
H=56 mm

Electrolux 0K8323 0KE527 0KG194 482487801

416080



Rondella

Electrolux 055475 056416 0K2973

532509



Porta nasello
dim. 60x26x8 mm

Electrolux 0C1583

519470



Piastra di fissaggio

Electrolux 0C0446

Chiusure e maniglie

345105



Flangia per maniglia porta
dim. 40x95x8/28,5 mm; perno Ø 8x18 mm

Electrolux 0J0006 0K1618 0K1619

441509



Boccola per meccanica porta Ø int. 4mm

Electrolux 054561

442106



Flangia per maniglia porta
dim. 40x95x8/15 mm; perno Ø 8x19 mm

Electrolux 004098

442136



Controdado

Electrolux 003685

412423



Piastrina dim. 60x40x13 mm

Electrolux 053768

526306



Supporto

Electrolux 006939

324343



Boccola Øint. 12 mm
perno Ø 5x4 mm

Electrolux 0C8627

526542



Guarnizione per maniglia porta
dim. 40x35x1 mm

Electrolux 003990

442084



Chiusura per porta vetro

Electrolux 004838

583220



Spessore
48x32x2mm

Electrolux 0C4122

440718



Vetro porta 660x1420x6 mm

Chiusure e maniglie

529530



Supporto Ø 49.5x40 mm
fori Ø 5 mm

Electrolux 0C1457

435416



Pulsante

Electrolux 053992

529531



Supporto Ø 46x40 mm

Electrolux 0C1458

412091



Pulsante maniglia

Electrolux 053761

526671



Guida pulsante Ø 20x35 mm

Electrolux 005624

435416



Pulsante

415781



Controdado Ø int. 4mm

Electrolux 054563

510911



Guida Ø 32/46 int. Ø 22,5/26 H=40 mm

Electrolux 0A2413

440055



Spessore 33x40x2 mm

Electrolux 005044

307357



Blocco porta

Electrolux 091228

526813



Nasello 2 step

Electrolux 0C6010 922265

Manopole

440613



Kit manopole Zoppas

manopole termostato, regolatore di energia e contaminuti

Electrolux 006948 054594 054595 055434

412122



Manopola Ø 37 mm

foro a mezzaluna Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8470

432409



Manopola Ø 42 mm

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux OE3019 0H2189 0H2338 0K7442
OKC012

438506



Manopola Ø 55 mm 0-120 °C

foro a mezzaluna Ø 6x9 mm

Electrolux 003844 075543 0C3022

412259



Manopola Ø 55 mm

foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055026 056222

526860



Manopola Ø 61 mm

foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6076

412281



Manopola Ø 55 mm

foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm

Electrolux 053815 056198

435461



Manopola Ø 55 mm

foro a mezzaluna Ø 8x6 mm

Electrolux 003743

412100



Manopola Ø 55 mm

foro a mezzaluna Ø 8x6 mm

Electrolux 053813 054415 056197

437816



Manopola Ø 55.3 mm

foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

Manopole

435950



Manopola Ø 55 mm
foro a mezzaluna 6,3x4,7 mm

Electrolux 0A5324

310569



Manopola Ø 60 mm
foro a mezzaluna Ø 6,3x4,2 mm

Electrolux 0C3221

438491



Manopola Ø 55 mm
foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm

Electrolux 053814 055364 056128

412226



Manopola

Electrolux 0F0040 0K2134 0K8469

318187



Manopola Ø 56 mm
Foro a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

Electrolux 003762 003764 0H6796

323630



Manopola Ø 60 mm
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C4875 0C5600

532503



Manopola Ø 52 mm
foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm

Electrolux 0C1587 0TTP54 0TTP55

533085



Manopola Ø 55 mm
foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002726 0C1769

437910



Manopola Ø 55 mm
foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002671 0U0796

310571



Manopola Ø 60 mm
foro a mezzaluna Ø 6x4,3 mm

Electrolux 007044

Manopole

442179



Boccola per manopola
Ø 15,6x21,7/31xh14,5 mm

Electrolux 002662

432370



Molletta fissaggio manopola (10 pz)
per manopola con foro Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312
0U1421

Vetri

584187



Vetro porta forno 421x894x6 mm
esterno

Electrolux 0C6559

433667



Vetro interno

Electrolux 007087

583917



Vetro porta forno 424x895x6 mm

Electrolux 0C4376 0C4471 0C8736

440718



Vetro porta 660x1420x6 mm

Electrolux 003087 005039 005501 0K2788

311103



Vetro porta forno 830x677x6 mm
AOS 102


Electrolux 0C4504

442084



Chiusura per porta vetro

316023



Vetro 465x595 mm
con cornice

Electrolux 0C8012

Vetri


435447



Vetro 483x641 mm

Electrolux 002827 0C1262


535571



Vetro esterno 530x530x6 mm

Electrolux 0C1650

526765



Vetro 490x350x6 mm

Electrolux 005346

349868



Vetro 575x442x6 mm

Electrolux 0H2489 0K8157

323909



Vetro interno 495x580x6 mm

Electrolux 0C6395

433982



Vetro interno 595x495 mm

Electrolux 006974

526714



Vetro porta forno 498x357x6 mm

Electrolux 003681 003702

437905



Vetro 624x519x6 mm

Electrolux 002644 002729 003757

526715



Controporta 690x504 mm

349836



Guarnizione vetro porta 640x2000 mm

434022



Vetro interno 500x845 mm

Electrolux 007061

533042



Vetro interno 635x485x6 mm

Electrolux 0C1651

Vetri

526575



Vetro porta forno 640x482x6 mm

Electrolux 003542

585351



Vetro porta forno 644x421x6 mm

Electrolux 0C6558

438707



Vetro porta forno 671x755x6 mm

Electrolux 002646 0C0942

612444



Vetro porta forno 680x420x5 mm
(esterno)

Electrolux 006975 0C3250

442141



Vetro 671x755 mm

Electrolux 003541

531627



Vetro 756x667x6 mm

Electrolux 0C1502 0C3199

310651



Vetro porta forno 643x420x6 mm

Electrolux 0C4942

349788



Vetro porta forno 770x674x41 mm


Electrolux 006047 0K2789

583890



Profilo L=643 mm

531710



Vetro 560x802x6 mm

Electrolux 0C1506

436417



Vetro 680x846 mm
con attacchi per perno cerniera

Electrolux 0C1206

Vetri

312619



Vetro interno 830x495 mm

Electrolux 0C4281 0C4470

459802



Vetro porta forno 1580x65x6 mm

Electrolux 0C4488

322207



Vetro porta forno 895x420 mm

Electrolux 0C4943

582602



Vetro porta forno 1373x565x6 mm

Electrolux 0C4118 0C5083 0C9801

322213



Profilo L=895x20 mm

436396



Vetro 1380x715x7 mm
con cerniera

612508



Vetro porta forno 930x420x5 mm

Electrolux 0C1185

Electrolux 007062 0C3297

582536



Vetro porta forno 1575x655
Ext: One 202

583757



Vetro porta forno 505x1580x6 mm

Electrolux 0C4946

Electrolux 0C4635

533016



Vetro 1427x659 mm
FCS201G4

615786



Vetro porta forno 1577x503x5 mm

Electrolux 0C1603 0C3815

Electrolux 007088 0C3621

Vetri

312778



Vetro 715x1375 mm

Electrolux 0C4128 0C4870

336807



Supporto vetro

Electrolux 006257

433749



Profilo

Electrolux 007068

335608



Supporto vetro porta
sp. 6 mm

Electrolux 0H2490 0K8158 0KE500

433747



Profilo

Electrolux 007067

583890



Profilo L=643 mm
dim. 643x20,5x8,5 mm; filetto M5

Electrolux 0C4236 0C4478

322213



Profilo L=895x20 mm

Electrolux 0C4108 0C4476

459803



Profilo L=1390 mm

Electrolux 0C4663

Boiler

512012



Boiler elettrico AOS 6 e 10 GN 1/1 da SN 917..
per AOS6 da SN 917...

Electrolux 0C5024 0C5848 0C5851 0C9662

437904



Guarnizione Ø 17x74x11 mm

437817



Tappo carico disincrostante

315409



Isolante boiler ELT ONE 061-101

548069



Assieme boiler gas AOS 061 [Kit]
6 GN1/1 - con isolamento

Electrolux 0C4257 0C5377 0C5519 0C7025
0C9880 0CA291

437904



Guarnizione Ø 17x74x11 mm

437817



Tappo carico disincrostante

432395



Rondella piana Ø 5,3x15x1,2 mm

432356



Vite a testa esagonale TE M5x14 mm - INOX

433804



Boiler elettrico AOS 6 e 10 GN 1/1 fino a SN 916
Dimensioni 480x195x120 mm

Electrolux 007028 0C4139 0C5374

Boiler

582188



Boiler elettrico AOS 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit]
dim. 620x130x300 mm; tubo Ø 10x17x2000 mm; fascetta stringitubo Ø 16,5/18x8 mm

Electrolux 0C5849 0C9664

582189



Isolamento boiler

321940



Fascetta stringitubo a scatto Ø 16,5÷18x8 mm

433588



Boiler AOS 101GA 10 GN 1/1

Electrolux 0C1056

611632



Boiler gas AOS 10 GN 2/1

Electrolux 0C2567

321891



Boiler AOS E 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit] x resistenza tonda
dim. 600x275x125 mm

Electrolux 007100 0C4351 0C5375 0C5852

437817



Tappo carico disincrostante

436413



Isolante boiler 585x475x7 mm

312677



Assieme boiler gas AOS 101/102/201 [KIT]
6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - comprende isolamento e tubo Ø 9x11 mm L=1200 mm

Electrolux 0C4288 0C5520 0C7026 0C9668

437817



Tappo carico disincrostante

312490



Isolamento boiler gas AOS 101/102/201

536208



Assieme boiler AOS 20 GN 2/1
Ingombro 1040x600x160 mm

Electrolux 0C2213

615902



Isolante boiler AOS LW20

Boiler

311063



Assemble boiler gas AOS 20 GN2/1 [KIT]
1150x620x240 mm - con isolamento

Electrolux 0C4330 0C5521 0C7027 0C9669
0TTP92

312487



Guarnizione bruciatore 105x130x3 mm

311066



Isolante boiler AOS 20 GN2/1

343461



Boiler FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1
dim. 250x610x105 mm - 14 lt

Electrolux 002693 003945 0C5344 0K0675

440742



Boiler 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1
con boiler da 9 lt; comprende boiler 343461 +
kit adaptation

Electrolux 003855

427884



Boiler FCV 3 GN 1/2
dim.250x25x25 mm

Electrolux 0E3701 0E3710 0KB717 0KD922

343531



Boiler elettrico FCV 6 GN 1/1

Electrolux 005030

343356



Boiler FCV 6 GN 1/1

Electrolux 005763

Boiler

343469



Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1
dim. 700x365x190 mm; comprensivo di
turbolatori

Electrolux 002631 0C5335 0K0677 0KD475
0KD525 0KD599

526321



Isolante boiler 120x280mm

437817



Tappo carico disincrostante

435554



Guarnizione isolante 268x114x3 mm

343370




Deflettore per boiler L=512 mm

318717



Isolante boiler 640x800mm

441838



Boiler elettrico FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1

Electrolux 005234 0K0680

343373



Boiler CS7
dim. 305x192x604 mm

Electrolux 0F0009 0K8377 482536800

437817



Tappo carico disincrostante

343349



Boiler CS20
dim. 605x400x120 mm

Electrolux 0F0048 0K8455

611634



Guarnizione bruciatore AOS

Electrolux 0C2569

433745



Guarnizione
Ø int. 70x2,5 mm - fori Ø 7 mm

Electrolux 0C1043

433750



Guarnizione
Ø 43x87x3 mm

Electrolux 0C1077

Boiler

412574



Guarnizione Ø 68x88x3 mm

Electrolux 0K2100

441915



Guarnizione isolante
est. 115x280 mm int. 72x235mm

Electrolux 005769

312487



Guarnizione bruciatore 105x130x3 mm
foro Ø 66.5 mm

Electrolux 0C4101

320250



Guarnizione 115x70x4 mm

Electrolux 0C4133 0CA402

612935



Guarnizione

Electrolux 0DF005

433584



Guarnizione bruciatore 124x130 mm

Electrolux 0C1064

615969



Guarnizione camino boiler
dim. 230x140x5 mm

Electrolux 0C3777

533033



Guarnizione
dim. 130x125 - Ø 106 mm

Electrolux 0C1628

441916



Guarnizione camino boiler
est. 165x120mm int. 124x80mm spess. 2mm

Electrolux 005768

311061



Guarnizione
240x100x3 mm

Electrolux 0C6060

Boiler


611983



Guarnizione bruciatore 250x125x3 mm

Electrolux 0C2209 0C2812


312490



Isolamento boiler gas AOS 101/102/201

Electrolux 0C4123

435554



Guarnizione isolante 268x114x3 mm
Øint. 80 mm; per boiler

Electrolux 002706 0K1836

311066



Isolante boiler AOS 20 GN2/1

Electrolux 0C4132

536204



Guarnizione
Ø 37,5 - sp. 5 - fori Ø 7

Electrolux 0C2210

315409



Isolante boiler ELT ONE 061-101

Electrolux 0C5836

433729



Guarnizione bruciatore Ø 50 mm
L=85 mm; fori Ø 6,5 mm,

Electrolux 0C1069

436379



Isolante boiler

Electrolux 0C1166

582189



Isolamento boiler
1 x 575x280x7 mm, 1 x 595x185x7 mm, 1 x 175x118x7 mm, 1 x 107x85x7 mm

Electrolux 0C5837

535533



Isolante boiler ELT AOS 6 - 10

Electrolux 0C1590 0C4109

Boiler

611662



Isolante boiler

Electrolux 0C2589

441712



Isolante boiler 290x110x3,5 mm

Electrolux 005756

615902



Isolante boiler AOS LW20
sp. 8 mm

Electrolux 0C3722

318717



Isolante boiler 640x800mm
per boiler 343469

Electrolux 006599

436413



Isolante boiler 585x475x7 mm
260x120x7 mm, 130x118x7 mm

Electrolux 0C1202 0C4352

436154



Isolante boiler 795x640x30 mm

Electrolux 0C0867

526520



Isolante boiler 1050x80x60 mm

Electrolux 005878

536182



Bruciatore doppio Kit
per forni AOS202

Electrolux 0C2190 0C4788 0C6411

526321



Isolante boiler 120x280mm
per boiler 343469

Electrolux 006598

366576



Turbolatore boiler AOS202 gas
flangia 240x100 mm

Electrolux 0C4799

Boiler

611633



**Tubo di connessione
bruciatore-ventilatore**
flangia 90x84 mm; flangia triangolare
78,4x78,4 mm

Electrolux 0C2568

440236



Conduttura vapore cella a 90°
38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm

Electrolux 006114

321939



Flangia
73x73 mm, Ø 33 mm

Electrolux 0C4821

310538



Camino

Electrolux 0C4967

459402



Flangia 73x73 mm

Electrolux 0C6449

437817



Tappo carico disincrostante
Ø 18x40 mm

Electrolux 002692 0F0186

526756



Flangia
Ø 33x74x1 mm - Ø 9 fori

Electrolux 005381 0K8372

519215



Tappo 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

368707



Flangia 73x73x2 mm

Electrolux 0C4856

337543



Tappo M 14.5 mm
in alluminio zigrinato

Electrolux 054546

Boiler

343370



Deflettore per boiler L=512 mm

Electrolux 0C0840

437975



Flangia

Electrolux 0C1324

Gruppi di sicurezza

615568



Riduttore pressione acqua 3/4"
L=72 mm; DN20; 3bar

Electrolux 0C3464

420381



Valvola di sicurezza 1,3 bar 1/2"
entrata Ø 1/2"F - uscita 3/4"F; dim. 75x50 mm

Electrolux 0G0122 0K2987 0K5784 0K5785

440737



Riduttore pressione acqua 1/2"FF
campo di taratura 1,0÷4,0 bar; massima
pressione a monte 10 bar

Electrolux 002678

425623



Valvola di sfiato 1/2"

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963
0K5385 0KG799

Molle

435421



Molla

Electrolux 053757 0F0155

435324



Molla a torsione
L=180 mm

Electrolux 054282

348326



Molla

Electrolux 003184

323912



Molla a torsione Ø 10,7x14x10 mm
filo Ø 1,6 mm

Electrolux 0C8561

439661



Molla a compressione Ø 15,80 mm L=46 mm
filo Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

347084



Molla a trazione
filo Ø 1,5 mm

Electrolux 003338

338815



Molla a torsione L=97
filo Ø 2,2 mm

Electrolux 054560


338573



Molla L=176 mm
filo Ø 2,5 mm

Electrolux 0F0136 0KG188

440053



Molla a torsione
L=175 mm

Electrolux 005596

439581



Molla a tazza Ø 6,2x12,5x0,7mm

Electrolux 057762

Molle

438342



Molla per marchio

Electrolux 053342 058444 0G2210

324917



Molla
dim. 105x40x25 mm

Electrolux 0C1044

438533



Molla per filtro AISI 304

Electrolux 054905 0F0156

316982



Molla per vetro

Electrolux 0C6051

435405



Molla Ø 2x70 mm

Electrolux 055558

615513



Molla

Electrolux 0C3423

433805



Molla per mozzo
Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm

Electrolux 007026

340025



Molla Ø 12 mm L=70 mm
filo Ø 1.5 mm

Electrolux 033551

Guide - Cremagliere

526533



Guida 630x37 mm

Electrolux 004100 004101

526719



Supporto 6 teglie - destro
dim. 375x300 mm

Electrolux 003675

441491



Guida 335x170x25 mm

Electrolux 054844


583338



Griglia portateglie 517xh510 mm

Electrolux 0C5019

427865



Guida supporto teglie

Electrolux 0E3695 0KB685

442139



Supporto 6 teglie - sinistro
dim. 375x300 mm

Electrolux 003676

Isolanti

584174



Isolamento posteriore 475x645x30 mm

Electrolux 0C0196

Componenti strutturali

583046



Cruscotto 1472xh160 mm

Electrolux 0C9597

440321



Parete interna forno
dim. 540x690 mm

Electrolux 003056 0K9594

441582



Tappo
Ø 28 mm; h= 65 mm

Electrolux 053375

526700



Parete aspirazione
dim. 545x375 mm

Electrolux 003724

585183



Schienale camera combustione
dim. 343x220x355 mm

Electrolux 0C0806

586421



Parete di aspirazione 750xh740 mm

Electrolux 0CK151

585184



Frontale camera combustione
dim. 320x150x345 mm

Electrolux 0C0807

526691



Parete aspirazione
dim. 545x400 mm

Electrolux 003754

Componenti strutturali

525973



Parete aspirazione

Electrolux 007073 0C4615 0C4619

442165



Diffusore dx

Electrolux 002755 0KD485

585190



Pannello di aspirazione
dim. 598x1450 mm; AOSQ 201 ELT

Electrolux 0C4798

582524



Gamba H=730 mm
dim. 205x570x730 mm

Electrolux 003340

526323



Pannello copertura
dim. 340x310x130 mm

Electrolux 006532

526709



Diffusore DX
dim. 650x340x20 mm

Electrolux 003707

436387



Staffa

Electrolux 0C1175

526708



Diffusore SX
dim. 650x340x20 mm

Electrolux 003708

442164



Diffusore sx

Electrolux 002756 0KD484

526831



Diffusore 650x340 mm

Electrolux 002687

Componenti strutturali


526818



Diffusore 650x640 mm
dim. 650x640 mm

Electrolux 002742

615981



Pannello interno
dim: 540x540x140 mm

Electrolux 0C3787

615983



Deflettore superiore
dim: 270x110x60 mm

Electrolux 0C3788

325667



Pannello
dim. 755x355x45 mm

Electrolux 0C0568

585181



Deflettore superiore

Electrolux 0C1401

582535



Profilo sinistro L=1580
one 20 X

Electrolux 0C4971

585182



Deflettore
dim. 85x315x180 mm

Electrolux 0C0805

582534



Profilo destro L=1580
one 20 X

Electrolux 0C4970

526322



Pannello camera combustione
dim. 320x310x135 mm

Electrolux 006533

615984



Scudo 520x230x1.5mm

Electrolux 0C3789

Componenti strutturali

441236



Protezione
dim. 370x370 mm

Electrolux 053776 059620

584547



Cruscotto 895x300x75 mm

Electrolux 0C8711

426695



Telaio

Electrolux 0G2047 0K4364 0K5413 0KG707

615563



Struttura portateglie

Electrolux 007059 0C3459

436430



Conduttura
dim. 420x80 mm; flangia 100x115 mm

Electrolux 0C1219

585242



Dima centraggio coperchio L=416 mm

Electrolux 0CB418

585765



Camera combustione 735x545 mm
con viti di fissaggio e coibentazione

Electrolux 0CB765

Porte

532504



Porta

Electrolux 0C1579

526715



Controporta 690x504 mm

Electrolux 003679

427778



Porta completa
dim. 350x350x90 mm

Electrolux 0KB699 0KB726

582682



Porta forno 692x505 mm

Electrolux 0C9550

612185



Porta 570x460 mm
smaltata con vetro

Electrolux 0C3032


533025



Porta 800x720x52 mm

Electrolux 0C1614

526707



Controporta 675x800 mm

Electrolux 003711

585404



Controporta 28x792x438 mm

Electrolux 0C0176

367282



Porta forno, assieme
dim. 580x895 mm

Electrolux 0C4107 0C4960 0C6601

325408



Profilo destro porta L=1580 mm

Electrolux 0C4457

Porte

325413



Profilo sinistro porta L=1580 mm

Electrolux 0C4458

582304



Assieme porta 690x505 mm

Electrolux 0C5132 OTT250

459425



Guarnizione 15x11,5 mm

Electrolux 0C4094

526715



Controporta 690x504 mm

526714



Vetro porta forno 498x357x6 mm

519470



Piastra di fissaggio

519469



Perno maniglia porta fino a SN. 330100..

518872



Maniglia porta forno [Kit] fino a SN. 330100..

435324



Molla a torsione

Ruote di scorrimento

346852



Ruota di scorrimento Ø 16,8x44,5 mm
forno 20G

Electrolux 005165

347081



Ruota di scorrimento Ø 14,5x50 mm
forno FCV 10

Electrolux 003345

Schede elettroniche

615952



Scheda madre COP35 ACTIVE PLUS

Electrolux 0C0968 0C3766 0C4347

430135



Scheda madre AR6ES

Electrolux 0H2428 0H2483 0H2509 0K8024
0KN808

615946



Scheda madre Cop32 Liv. 3

Electrolux 004105 006612 006716 0C3761

427520



Scheda madre
dim. 82x225 mm; mod. S33

Electrolux 0H9793 0K4880 0K4881

582290



Scheda di potenza
dim. 350x140 mm

Electrolux 0C3740

413118



Scheda madre
LEV. A/B LW - EJV102EAA - EJV102EBA -
EJV102ECA - per forno

Electrolux 0C0042 0C4890 0C5150 0CB545

435425



Scheda madre AOS
EJV102EAA - EJV102EBA - EJV102ECA

Electrolux 007047

338255



Scheda madre
FCS061

Electrolux 002684 006611 006715 0C3757

433726



Alimentatore
dim. 100x120 mm; AOS061GA

Electrolux 0C1071

338253



Scheda madre POW2 L6
180/254V 50/60 Hz

Electrolux 003546 006613 006717 0C3764

Schede elettroniche

338252



Scheda madre POW2 L4

180/254V 50/60Hz; per livelli funzionali L4 con boiler

Electrolux 004079 006517 0C3762 0KE782

338331



Scheda controllo temperatura

NCF/G6-0 - ZCF/G6-0

Electrolux 003763 0F0170 0K0671 0KE777

316473



Scheda madre COP20-T

Electrolux 0C6570 0CB546

584023



Scheda elettronica

dim. 36x70 mm

Electrolux 0G7647

312413



Scheda elettronica PSX 1P/3P SR7

Electrolux 0D4011 0TTH96

615948



Scheda interfaccia

FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux 0C3763

325555



Scheda elettronica

dim. 110x55 mm; cavo piatto L=205 mm; FCS cleaning system

Electrolux 0C4210

430136



Scheda interfaccia

AR6ES

Electrolux 0H2449 0H2452 0K8060

427519



Scheda di potenza S33

dim. 230x125 mm

Electrolux 0H9794 0K4882 0K4883

413117



Scheda interfaccia

dim. 450x150 mm

Electrolux 0C0043

Schede elettroniche

436167



Scheda interfaccia
FCS10

Electrolux 0C0964 0C0970

338274



Scheda interfaccia UID+MB11 L3-4
Gourmet, Le Chef

Electrolux 0F0181 0K1009 0K1022 0K1031
482538900

338362



Scheda interfaccia L2 (UID+POW)
CS7

Electrolux 0F0182 0K8480 0KE544 482696600

413116



Scheda interfaccia utente

Electrolux 0C0041

338361



Scheda elettronica KS
FCVG6

Electrolux 002683 0C3759 0H6292

338272



Scheda interfaccia
FCVG10 - 410x110x15 mm

Electrolux 002720 0C3765 0K1017

338360



Scheda interfaccia PRB 133x110 mm
FCVG6

Electrolux 002666 0C3760

459699



Scheda madre
dim. 350x140 mm

Electrolux 0C3916

338276



Scheda interfaccia
FCVG6

Electrolux 002725 0K1015

317551



Scheda interfaccia Lev. C da Sn. 120
mod FCZ-AOS 061, 062, 101, 102, 201, 202

Electrolux 0C4891 0C7350

Schede elettroniche

316476



Scheda interfaccia per Liv. Touch
per mod. FCZ e AOS

Electrolux 0C6571 0C8805 0CA070 0CB664

583659



Cavo schermato L=620 mm

Electrolux 0C6564

435560



Prolunga pulsante Ø 7x6,95 mm
per tasti schede interfaccia

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

582184



Prolunga pulsante L=7,5 mm

Electrolux 0C5833

425198



Distanziale (20 Pz)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

442178



Guarnizione

Electrolux 002663 0F0082

583485



Cablaggio [Kit]

Electrolux 0C9039 0C9040 0C9041 0C9054

526840



Supporto
dim. 375x84x55 mm

Electrolux 002668

582752



Prolunga USB L=340 mm

Electrolux 0C6566 0G5958

367245




Cavo L=730 mm

Electrolux 0C6565

Schede elettroniche

585110



Supporto scheda LED
dim. 50x157 mm

Electrolux 093386

310547



Filtro aria 315x72x14 mm
201 "ONE"

Electrolux 0C4935

310549



Filtro aria L=290 mm

Electrolux 0C4930

459585



Filtro aria 315x70x10 mm

310548



Filtro aria 73x415x14 mm
202 "ONE"

Electrolux 0C4937

459586



Filtro aria 291x72x10 mm
061-101 'ONE'

Electrolux 0C4934

459587



Filtro cruscotto 410x70x10 mm

459585



Filtro aria 315x70x10 mm

459585



Filtro aria 315x70x10 mm

459588



Filtro aria
062-102 'ONE'

Electrolux 0C4936

Electrolux 0C9991

459587



Filtro cruscotto 410x70x10 mm

459587



Filtro cruscotto 410x70x10 mm

Electrolux 0C9992

Sonde

435334



Sonda livello L=15.5 mm
M13

Electrolux 005765

610836



Sonda di livello Ø 2,5x68 mm [KIT]
Ltot=104 mm, raccordo M13; cavo L=600 mm

Electrolux 0C5378

435335



Sonda livello L=25 mm H=60 mm
M13

Electrolux 005766

413158



Sonda di livello Ø 2,5x73 mm
Ltot=109 mm - raccordo M13

Electrolux 055346 0H2444 0K2067 0K8045

312676



Sonda di livello Ø 2,5x40 mm
Ltot=73 mm - raccordo M13

Electrolux 0C1564

413160



Sonda di livello Ø 2,5x85 mm
Ltot=120 mm - raccordo M13

Electrolux 0A2838 0K3039

435331



Sonda di livello Ø 2,5x51 mm
flangia ceramica L=24.5 mm - Ltot=75 mm

Electrolux 002632

435306



Sonda di livello Ø 2,5x103 mm
Ltot=135 mm - raccordo M13

Electrolux 003878 0C1201 0H6627 0K2066

434885



Sonda di livello Ø 2,5x68 mm
Ltot=104 mm, raccordo M13

Electrolux 007033 0C4098

610643



Sonda di livello Ø 2,5x103 mm [KIT]

Electrolux 0C5379

Sonde

413157



Sonda di livello Ø 2,5x104 mm
flangia ceramica L=24.5 mm - Ltot=128 mm

Electrolux 002694 003084 0F0010 0K8460
0KE754 482679300


310633



Sonda di livello Ø 2,5x180 mm
Ltot=217 mm - raccordo M13

Electrolux 0C7128

435537



Sonda di livello Ø 2,5x107 mm
Ltot=143 mm, raccordo M13

Electrolux 0C1086

436326



Sonda di livello Ø 2,5x183 mm
Ltot=220 mm - raccordo M13

Electrolux 0C1105

413166



Sonda di livello Ø 2,5x118 mm
Ltot=155 mm - raccordo M13

Electrolux 053909 0C0438

413174



Sonda di livello Ø 2,5x178 mm
Ltot.=187 mm

Electrolux 0F0050 0K8485 482697600

433589



Sonda di livello Ø 2,5x123 mm
Ltot=158 mm - raccordo M13

Electrolux 0C1055

438207



Sonda di livello Ø 2,5x205 mm
Ltot=235 mm - raccordo M13

Electrolux 005879 0C0439

413173



Sonda di livello Ø 2,5x154,5 mm
flangia ceramica L=24.5 mm - Ltot=175 mm

Electrolux 004891 005235 0K2064

413162



Sonda di livello Ø 2,5x238 mm
Ltot.=249 mm

Electrolux 0F0049 0K8459 482678500

Sonde

427522



Sonda di livello Ø 13x78 mm
raccordo M4

Electrolux 0G0209 0H9789 0K2996 0K4871
0KC030

433632



Sonda di temperatura PT100
bulbo Ø 3x90 mm, da -100 a +450

Electrolux 0H2430 0K8027 0K8028

428491



Sonda di temperatura PT100
bulbo Ø 3.5x220 mm; cavo 2000 mm

Electrolux 0H6481

411534



Sonda di temperatura PT100
bulbo Ø 4x31 mm; cavo L=1500 mm; -100 ÷ +450 °C

Electrolux 058953

411533



Sonda di temperatura PT100
bulbo Ø 4x60 mm; cavo L=1300 mm

Electrolux 056675 058669

428350



Sonda di temperatura PT100
bulbo Ø 5x100 mm da -100 a +450°C - cavo 2000 mm

Electrolux 0H6478 0H6482

344805



Sonda di temperatura PT1000
bulbo Ø 4x70 mm; cavo silicone bipolare L=1800 mm

Electrolux 002615 0C5342 0F0087 0K0676
0K8490 0K9704 0KE606 0KE749
482699100

615561



Sensore di temperatura TCK
Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cavo L=2000 mm

Electrolux 0C3457

433986



Sonda di temperatura TCK
Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - cavo L=500 mm

Electrolux 0C0324 0C6538

433985



Sonda di temperatura TCK
Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cavo L=800 mm - AOS - per resistenze boiler forni AOS

Electrolux 0C0325

Sonde

433984



Sonda di temperatura TCK

Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cavo L=1100 mm

Electrolux 0C0326 0C6539

584095



Sonda spillone single point

bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=670mm - L2=1650 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 0C4241_ 0CB213

317210



Sonda di temperatura 90°

Bulbo Ø 4x70 mm, cavo L=500 mm, connettore Lumberg

Electrolux 0C7028

584096



Sonda spillone multipoint

bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=670mm - L2=1600 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 0C4240_ 0CB214

436169



Sonda spillone 90°

cavo L1=1000 mm - L2=1500 mm, flangia 74x30 mm

Electrolux 0C0972

584097



Sonda spillone multipoint - LEV A Touch from SN 015 to 7391

bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=900 mm - L2=1770 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 0C6574_ 0CB236

584092



Sonda spillone single point

bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=900mm - L2=1790 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 0C6573_ 0CB215

344977



Sonda spillone 90°

bulbo Ø 3,5x90 mm; cavo L1=1550 mm - L2=1570 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 007094

584094



Sonda spillone multipoint (da SN. 7401)

bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=900mm - L2=1800 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 0C6574_ 0CB216

344989



Sonda spillone 90°

bulbo Ø 3,5x90 mm; -40 + +250; cavo L=1600 mm; flangia fissaggio 39.5x20x10 mm

Electrolux 0C0225

Sonde

345053



Sonda spillone 90°

bulbo Ø 3,5x95 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1560 mm

Electrolux 006983

436423



Sonda spillone 90° multipoint

bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cavo L1=1045 mm - L2=1800 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 0C1212

344759



Sonda spillone 90°

bulbo a 6 punte Ø 3,5x96 mm; cavo estensione L=1550 mm

Electrolux 007093

433758



Sonda spillone 90°

bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=1300 mm - L2=1840 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 0C1404

436424



Sonda spillone 90°

bulbo Ø 3,5x96 mm; cavo interno camera L=1050 mm; cavo esterno camera L=1850 mm

Electrolux 0C1213

316881



Sonda spillone 90° single point AOSQ

bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=700 mm - L2=1600 mm, flangia 74x30.5 mm

Electrolux 0C4241 0CB213_

344752



Sonda spillone 90° da sn. 250

bulbo Ø 3,5x96 mm; cavo L1=1000 mm; L2=1600 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 007063

433980



Sonda spillone 90°

bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; cavo 950 mm

Electrolux 006982

436166



Sonda spillone 90° fino a SN. 418

Bulbo Ø 3,5x110 mm; cavo L1=1200 mm - L2=2000 mm

Electrolux 0C0967

434992



Sonda spillone 90°

bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cavo L=3300 mm

Electrolux 0C1383

Sonde

312865



Sonda spillone 90° - AOSQ T.C.Multipoint
bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=610 mm - L2=1600 mm

Electrolux 0C4240 0CB214_

438252



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L=3200 mm

Electrolux 006527

344766



Sonda spillone 90° da SN. 250; AOS Lev. A
bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cavo L1=1500mm - L2=1045 mm; flangia 74x30 mm

Electrolux 007109 0C0956

615559



Sonda spillone TC "K" per forno 20 grilie
sonda L=150 mm; cavo L1=940 mm - L2=1700 mm; single point

Electrolux 0C3456

436378



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 0C1164

323427



Sonda spillone multipoint
sonda L=130 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cavo L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6574 0CB216_Lev 0CB236_Lev
_B_C_K_fro _A_Touch_fr
m_SN_7401 om_SN_015_
to_SN_7391

345049



Sonda spillone 90° PT1000
bulbo Ø 4x96 mm -sonda L=150 mm - cavo L1=1200 mm - L2=1850 mm

Electrolux 002821

323397



Sonda spillone single point
sonda L=130 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cavo L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6573 0CB215_

436361



Sonda spillone 90° multipoint
bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1400 mm - L2=2000 mm - flangia 74x30 mm

Electrolux 0C1146

533020



Sonda spillone
sonda L=152 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cavo L1=950 mm - L2=1650 mm

Electrolux 0C1606

Sonde

531941



Sonda spillone

sonda Ø 3,5x95 mm; cavo L1=460 mm - L2=1740 mm

Electrolux 0C1522

344804



Sonda spillone PT100

bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - sonda 1200 mm; cavo con guaina 2180 mm; 2 terminali faston tondi

Electrolux 0E3423 0H2363 0H2364 0K7782
0K7785 0K8594 0KE450

345002



Sonda spillone PT1000

sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=450 mm - L2=1640 mm

Electrolux 006192

345052



Sonda spillone

bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - cavo con guaina isolante 1700 mm; terminali faston

Electrolux 0K8488

344762



Sonda spillone PT1000

sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1400 mm

Electrolux 006174

411535



Sonda spillone con raccordo 90°

bulbo Ø 4x100 mm; cavo L1=690 mm - L2=1800 mm

Electrolux 059002

344765



Sonda spillone PT1000

sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 003094 003853 0F0085 0H6499

411538



Sonda spillone PT100

bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - attacco M12

Electrolux 055472 0K2962

344755



Sonda spillone PT1000

bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=530 mm - L2=1550 mm; terminali faston fem.

Electrolux 002673 0F0084 0K8487 482698600

344994



Sonda spillone

bulbo Ø 4x100 mm; cavo L1=550 mm, L2=1500 mm - dado di fissaggio Ø 14 mm

Electrolux 0H2447 0K8050 0K8206 0K8519

Sonde

428498



Sonda spillone PT100

bulbo Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; cavo L1=480 mm - L2=1450 mm

Electrolux 0H6492 0H6497 0T3795

425595



Sensore di temperatura EWF1007

L= 160 mm; M10; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0H9845 0K2997 0K5047

533021



Sonda spillone

sonda L=155 mm; cavo L1=510 mm - L2=1455 mm

Electrolux 0C1607

542998



Sonda lambda

cavo L=900 mm

Electrolux 0CK168

428494



Sonda spillone PT100

bulbo Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=1080 mm - L2=2590 mm

Electrolux 0H6493 0H6498

434005



Sonda lambda Ø 12x48 mm

Electrolux 006995 0C6465

428495



Sonda spillone PT100

bulbo Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=460 mm - L2=1950 mm

Electrolux 0H6490 0H6494

413967



Regolatore di livello 24V 50/60Hz

8 pin; contatto relè 10A 250V

Electrolux 004064 053266

435337



Sonda spillone PT1000 multipoint

bulbo Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- cavo L1=530 mm - L2=170 mm

Electrolux 006525

413163



Regolatore di livello 24Vac 50/60Hz

contatto relè 10A 250V

Electrolux 004894 053913

Sonde

413164



Regolatore di livello 10A 250V
contatto relè 5A 250V

Electrolux 056496

413159



Regolatore di livello 250kohm 230V
50/60Hz
RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458
088196 0A8502 0C0937 0H6151
OK9194 0KE598

438594



Molletta fissabulbo Ø 6 mm

Electrolux 057519 066823

586349



Supporto sonda spillone da SN. 7401..
dim. 35x35x18 mm

Electrolux 0CB144

531709



Supporto sonda spillone fino a SN. 7391..
dim. 30x18x25 mm

Electrolux 0C1505

312414



Cavo per sonda lambda

Electrolux 0C6110

442066



Nipplo M15
H=17,5 mm; foro Ø 8,6 mm

Electrolux 002623 0F0159

323404



Cablaggio
per sonda lambda; L=350/L=830 mm

Electrolux 0C6531

437773



Cavetto schermato L=1145 mm per sonde livello
faston piatto F/F 6=>8 mm

Electrolux 002763

615840



Cavetto schermato L=600 mm per sonde livello
faston piatto F/F 7 mm

Electrolux 0C3678

Sonde

411351



**Cavo per sonde di livello L=1200 mm
faston F6.3 mm**

Electrolux 055360 0K2951

310561



Guarnizione 82,5x69,5x4 mm

Electrolux 006994

518831



Piastrina per sonde

Electrolux 0K8371

582516



**Flangia per sonda 70x70 mm
Øint. 12 mm**

Electrolux 0C4244

526492



Supporto 25x15x9.5 mm

Electrolux 006175

317914



Tappo per sensore

Electrolux 0C4872

526838



Supporto M6 20x20 mm

Electrolux 002674 0K2277 0K9619 0KD468

437903



Distanziale Ø 8xh14 mm

Electrolux 002633 0F0161

319650



Guarnizione 70x70x3 mm

Electrolux 0C4093

442174



Tenuta sonda Ø 4,5x8÷11x22,50H mm

Electrolux 002701 0F0158

Termoregolatori

429736



Termostato digitale EWPC800/H

230V; ingresso: sonda TcK; uscita relè 8(3)A
250V; 72x72 mm; dima Ø 61 mm

Electrolux 0KI625

Potenzimetri

413122



Potenzimetro 0,6KOhm

perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm L=14 mm;
cavo L=190 mm ; filettatura M9

Electrolux 0C0974

532403



Bussola potenziometro

Electrolux 0C1560

Membrane comandi

611565



Membrana adesiva 420x107mm
FCS061

Electrolux 0C2482

532090



Membrana adesiva 680x115 mm
FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux 0C1529

535579



Membrana adesiva

Electrolux 0C1655

440713



Membrana adesiva 680x130 mm

Electrolux 003832 0KE778

Membrane comandi

526509



Membrana adesiva 800x100 mm
FCV

Electrolux 006035

581970



Membrana adesiva 160x460 mm

Electrolux 007058

520411



Membrana adesiva 800x111 mm
FCV

Electrolux 0A5329

317197



Membrana adesiva 447x107 mm
FCV

Electrolux 0C5509

440715



Membrana adesiva
FCV

Electrolux 002719

310582



Membrana adesiva 158x890 mm

Electrolux 0C6549

585289



Membrana adesiva 62x160 mm

Electrolux 0KZ179

310578



Membrana adesiva 640x158 mm

Electrolux 0C6548

433973



Membrana adesiva 460x160 mm
AOS061

Electrolux 007057

310584



Membrana adesiva
dim. 1545x158 mm

Electrolux 0C6550

Membrane comandi

584031



Membrana adesiva 72x368 mm

Electrolux 092536

310597



Membrana adesiva 510x160 mm
ONE, LIV.C

Electrolux 0C4949

Suonerie /Buzzer

434776



Suoneria allarme M4, 230V
65-75dB

Electrolux 0G1057 0H6572 0H6596 0K2031

317530



Scheda buzzer

Electrolux 055368 0675401000 0A2504 0A2505
0CA485 0CA489 0F0169 0KN825

459561



Squadretta di fissaggio
per suoneria buzzer 317530

Electrolux 0CA260 0TTK40

Guarnizioni termiche

433978



Guarnizione porta forno 480x510 mm
AOS 6 GN 1/1

Electrolux 006992 0C1496

410058



Guarnizione porta forno 450x550 mm
per forno C7, C7P e CS7

Electrolux 005710 0F0002 482537700

434008



Guarnizione porta forno 480x755mm
AOS 10 GN 1/1

Electrolux 007069 0C1477

349817



Guarnizione porta forno 430x610 mm
per Forni gas 6 GN 1/1

Electrolux 005707

436429



Guarnizione porta forno 650x750 mm
AOS 10 GN 2/1

Electrolux 0543835000 0C1218 0C1887

349837



Guarnizione porta forno 430x635 mm
per Forni gas 6 GN 1/1

Electrolux 002828 004226 005713 0KE761

435050



Guarnizione porta forno 475x1470 mm
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C0881 0C1473

410064



Guarnizione porta forno 640x730 mm

Electrolux 005706 0H6521

535852



Guarnizione porta forno 665x1470 mm
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C1195 0C1889

349834



Guarnizione porta forno 665x730 mm
per forni 10 GN 1/1 e 2/1

Electrolux 002654 004227 005712 0KE753

Guarnizioni termiche

349978



Guarnizione porta forno 450x770 mm
per forni C10 e CS10

Electrolux 005709 0F0069 482537701

417313



Guarnizione porta forno 450x720 mm [KIT]
gomma siliconica rossa; con 2 angolari in silicone per lato cerniera

Electrolux 0H2423 0K7636 0K8015 482067711

410091



Guarnizione porta forno 660x1400 mm
per Forni 20 GN 1/1 e 2/1

Electrolux 003995 005711

349831



Guarnizione porta forno 645x725 mm
ad incastro - in gomma siliconica nera; larghezza 16 mm

Electrolux 055315 0K2968

349832



Guarnizione porta forno 640x1400 mm
per forni 20 GN 1/1 e 2/1 serie 57

Electrolux 003088 005705

417314



Guarnizione porta forno 450x1360 mm
rinforzata con 2 tubi silicone; in gomma silicone rossa

Electrolux 0H2424 0K7635 0K7637 0K8016

349833



Guarnizione porta forno 450x1490 mm
per forni C20 e CS20

Electrolux 005708 0F0046 482537702

349835



Guarnizione porta forno 640x1380 mm

Electrolux 054986

349980



Guarnizione porta forno 395x585 mm
ad incastro - in gomma siliconica nera; larghezza 16 mm

Electrolux 054558 055414 0KF019

428134



Guarnizione porta forno 430x620 mm
Juno serie 56 - 6 GN 1/1

Electrolux 0H6668 0K2083

Guarnizioni termiche

421469



Guarnizione porta forno 620x715 mm
Juno serie 56 - 10 GN 1/1

Electrolux 0K1833

428141



Guarnizione porta forno 414x620 mm
profilo 14x23,5 mm - per forni Juno serie 5511-3

Electrolux 0H6655

427933



Guarnizione porta forno 620x735 mm
Juno serie 56 - 10 GN 1/1

Electrolux 0G2086 0H6669

414390



Guarnizione porta forno (vendita al metro)

Electrolux 0K7513 0K9171

427959



Guarnizione porta forno 1337x627 mm
Juno serie 56 - 20 GN 1/1

Electrolux 0H6641

440304



Guarnizione porta forno L=3520 mm

Electrolux 0H2270 0K7510

427987



Guarnizione porta forno 627x1321 mm
lato inferiore sagomato

Electrolux 0H6657

610926



Guarnizione porta forno (vendita al metro)

Electrolux 0H2653 0K9170

427988



Guarnizione porta forno 777x1345 mm

Electrolux 0H6660

414116



Guarnizione porta forno L=3000 mm

Electrolux 0K9170_K10

Guarnizioni termiche

427929



Guarnizione porta forno (vendita al metro)

Electrolux 0G1819 0H6767

427907



**Guarnizione porta forno 260x290 mm
EHP - MINICOMBI**

Electrolux 0E3680 0KB662

438532



**Guarnizione porta forno L=1133 mm
colore nero**

Electrolux 054850

527665



Guarnizione porta forno

Electrolux 0C9449

417310



**Guarnizione porta forno L=1600 mm
in silicone nero**

Electrolux 0H2492 0K8159 482214100


315416



**Guarnizione porta forno 410xh340 mm
per forno 4GN**

Electrolux 0C3027 0C4159

421530



**Guarnizione porta forno 595x666 mm
colore rosso - profilo 11x13 mm**

Electrolux 003384

417652



Guarnizione porta forno 425x470 mm

Electrolux 0H2422 0K7634 0K8014

410160



**Guarnizione porta forno 645x715 mm
a mezzo bordo - in elastomero siliconico nero;
larghezza 24 mm; per forno FCF 20 (vecchia
serie)**

Electrolux 053751

414135



Guarnizione porta forno Ø 430 mm

Electrolux 056440 056480

Guarnizioni termiche

410061



Guarnizione porta
fv/e-4

Electrolux 053930

427960



Guarnizione vetro porta L=2000 mm

Electrolux 0H6637 0H6639

542951



Guarnizione porta forno 480x510 mm
per forni 6 GN 1/1

Electrolux 0CK222

427966



Guarnizione vetro porta L=2200 mm

Electrolux 0H6636


346838



Guarnizione da giuntare
2 x 470 mm, 2 x 585 mm; fornita con silicone

Electrolux 003256

349982



Guarnizione vetro porta L=1405 mm

Electrolux 054557 055412

435544



Protezione per porta vetro per cerniera

Electrolux 002645 0F0166 0K2944 0K8509
0KE548

349986



Guarnizione vetro porta L=2200 mm
gomma siliconica nera

Electrolux 055314


427944



Guarnizione vetro porta L=1700 mm

Electrolux 0K2082

435367



Guarnizione vetro porta - L= 5 mt

Electrolux 053754 057397 057529 057655
0C1325

Guarnizioni termiche


433679



Guarnizione vetro porta 0,89 mt

Electrolux 0F0191 0K8584 0KE576

349836



Guarnizione vetro porta 640x2000 mm
gomma siliconica nera - profilo 120,8x18,4 mm

Electrolux 002878 0K2279

427936



Guarnizione vetro porta (vendita al metro)
profilo 20,5x15 mm

Electrolux 0H6663

410063



Guarnizione vetro porta Ø 490mm

Electrolux 002837

412430



Guarnizione vetro porta L=1685 mm
AR10 ES

Electrolux 0H2421 0K8006

433661



Guarnizione per carrello 60x610 mm
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C0899 0C1484

410158



Guarnizione vetro porta L=1500 mm
gomma siliconica nera; profilo 36x14,5 mm

Electrolux 003680


310989



Guarnizione per carrello 60x657 mm
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C4121

410157



Guarnizione vetro controporta 640x2000 mm
gomma silicone nera - profilo 16x17,4 mm

Electrolux 003739

436407



Guarnizione per carrello 60x744 mm
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C1196 0C1890

Guarnizioni termiche

310450



Guarnizione per carrello 60x809 mm
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C4131

427989



Guarnizione per carrello L=508 mm
Juno serie 56 - 20 GN 1/1

Electrolux 0H6661

318196



Guarnizione per carrello L=658 mm
FCF/G 20 GN

Electrolux 0H6662 0K2102

410050



Guarnizione per carrello L=660 mm
FCV/E 20 GN

Electrolux 006176

585578



Guarnizione porta carrello 605x1280 mm

Electrolux 0PE736 20206108

O-ring



O-ring

532922	1,78x6,75 mm NBR
438348	1,78x20,35 mm NBR
435418	2,62x47,30 mm NBR
419124	3,00x41,00 mm Silicone
416521	3,00x79,50 mm VITON
438162	3,53x28,17 mm VITON
525970	3,53x29,75 mm VITON
438163	3,53x31,34 mm VITON
318848	3,53x40,87 mm EPDM
439494	3,50x41 mm
438465	5,34x37,47 mm EPDM
435067	5,34x56,52 mm NBR

Guarnizioni piane

349603



Guarnizione piana Ø 10x18x2 mm - Fibra

Electrolux 054283 0KJ962

442132



Guarnizione Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

348246



Guarnizione piana Ø 11x18,5x2 mm - Fibra

Electrolux 003165 0S1143

442072



Guarnizione Ø 39x60x7 mm

Electrolux 002610 0F0167 0K1839 0KG585

344379



Guarnizione piana Ø 34x44x2 mm - Fibra

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

438466



Guarnizione Ø 42x59x2 mm

Electrolux 055342

437904



Guarnizione Ø 17x74x11 mm

Electrolux 002634 0C7016 0F0168 0KI011

441572



Guarnizione Ø 59x85x7 mm

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

Guarnizioni piane

434002



Guarnizione 84x94x12 mm

Electrolux 007005

436380



Guarnizione 117x102 mm

Electrolux 0C1168

436405



Guarnizione 125x85 mm

Electrolux 0C1194

310565



Guarnizione camino 100x135x3,5 mm

Electrolux 0C7015

442070



Guarnizione 40x60x2 mm
Ø 20 mm

Electrolux 002614 0F0074

349977



Rivestimento in gomma
Ingombro 40x21x145 mm - sp.4 mm

Electrolux 003749

322406



Guarnizione 70x28x7 mm

Electrolux 0C4088

349465



Guarnizione piana Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

433989



Guarnizione 91x91x4 mm

Electrolux 007053

367599



Guarnizione piana Ø 13x24x2,6 mm EPDM

Electrolux 0CB248

Guarnizioni piane

441240**Guarnizione Ø 5,5x4 mm****Electrolux** 056419**442112****Guarnizione Ø 6x16x1 mm**
foro a mezzaluna - per manopola**Electrolux** 003955 0C3796 0F0164**442065****Guarnizione Ø 15x20x1 mm (50 pz)****Electrolux** 002624 0F0165**410159****Guarnizione manopola Ø 4,5x14xh3 mm****Electrolux** 053816 0KE998**322126****Guarnizione Ø 17x22x1,5 mm****Electrolux** 0C4201

Varie

526914



Guarnizione Ø 47x90x18,5 mm

Electrolux 0C6200

370518



Guarnizione per boiler 73x73x4 mm

Electrolux 0C4963

413127



Guarnizione

Electrolux 0H6667

420505



Guarnizione

Electrolux 0H6646

Lubrificanti e sigillanti

440176



Sigillante adesivo rosso alte temperature Tmax 300°C per guarnizioni forno ; confezione da 310 ml

Electrolux 003926 0CB101 0H7010 0K3202

427810



Compound sigillante nero SILASTIC 732 RTV tubetto con erogatore 310ml ; resistenza alle temperature -60°C fino a 205°C

Electrolux 0H7009 0K9901 0KU157

Lubrificanti e sigillanti

441817



**Sigillante siliconico trasparente HT Tmax
350°C - 100 gr**
con dispenser - per guarnizioni forno

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

440719



Compound siliconico conduttivo - 100 gr
per termostati vasca a contatto

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934
0G2189 0G6854

584129



Sgrassante RAPID GREASE C41 6x1lt
con 1 spruzzatore; Prodotto soggetto ad
alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux 0S2292

Detergenti

585498



Detergente in polvere C-23 (100 tabs)

Electrolux 0S2392

533571



**Detergente Extra Strong; C20 - 1 tanica 5
lt**
Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto
(ADR)

Electrolux 0HB326 0S0544 0S0844 0S1192

585500



Brillantante e anticalcare C-25 (50 tabs)

Electrolux 0S2394

315536



**Brillantante Extra Strong C21 - 1 tanica 5
lt**
Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto
(ADR)

Electrolux 0S0909 0S1193 0S2283

Detergenti

344234



Disincrostante liquido; LIME A WAY EXTRA - 1 tanica 5l

per eliminare i residui calcarei - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux 0S0315 0S0840 0S1196 0T0110

589392



Disincrostante liquido; C30 - 2 x tanica 5l

per eliminare i residui calcarei - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux 0S2362

Varie

440630



Nastro adesivo alluminio Tmax. 300°C; H=50 mm x 50 mt.

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

Ruote

525476



Ruota pivotante s/freno Ø 100x30 mm - cromata

fissaggio per vite M10+M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

418021



Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata

fissaggio con vite M12+M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

533036



Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - cromata

perno di fissaggio Ø 12x30H mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 005182 0C1631

418866



Ruota pivotante c/freno Ø 125x30 mm - cromata

fissaggio con vite M12+M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 0E5327 0K6717 0KE288 461208704

Ruote

535554



Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata
perno di fissaggio Ø 12x30H mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 007107 0C1632

200018



Vite a brugola M10x80 mm
filettato per 35 mm

Electrolux 0W1DA5 0W3274

347453



Ruota pivotante su perno s/freno Ø 125x30 mm - cromata
codolo di fissaggio Ø 19x45H mm; vite M8/19 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 003341 058233

347462



Ruota pivotante su perno c/freno Ø 125x30 mm - cromata
codolo di fissaggio Ø 19x45H mm - vite M8/19 mm; altezza 162 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 003342 058232

440040



Ruota pivotante c/freno Ø 125x30 mm - INOX
fissaggio con vite M12+M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Electrolux 033133

347082



Espansione per ruote su codolo Ø 19x22xh46 mm

Electrolux 003343

Griglie e Ripiani

427844



Griglia in acciaio inox GN 1/2 per forno
dim. 325x265 mm

Electrolux 0K1040 0KD893

412019



Griglia in AISI 304 GN 2/1 per forno
dim. 650x530 mm

Electrolux 003189 087343

441444



Griglia cromata per forno
dim. 450x370x20 mm; per forno 4 griglie

Electrolux 005189 054297 921050

584853



Griglia cromata destra
dim. 520xHtot.750 mm; One 101

Electrolux 0C5013

582844



Griglia in alluminio GN 1/1 per forno
dim. 325x530 mm

Electrolux 0C8532 0S1878


582238



Griglia cromata sinistra
dim. 530xh760 mm; One 101

Electrolux 0C4861

300147



Griglia in AISI 304 GN 1/1 per forno
dim. 530x325 mm

Electrolux 0S0868 0TT328 922017

582239



Griglia cromata destra
dim. 516xh745 mm; One 101

Electrolux 0C4862

412162



Griglia in AISI 304 GN 1/1 per forno
dim. 530x325 mm

Electrolux 055428 921101

586299



Griglia cromata sinistra
One 101

Electrolux 0C5012

Teglie

427855



Teglia smaltata GN 1/2
dim. 325x265 mm

Electrolux 0K1275

542371



Teglia AISI 304 GN 1/1 H=40 mm
dim. 530x325x40 mm; capacità 6 litri

Electrolux 0S0897 329244

442472



Leccarda smaltata 370x450x35 mm

Electrolux 005188 054296

542372



Teglia AISI 304 GN 1/1 H=65 mm
dim. 530x325x65 mm; capacità 8,8 litri

Electrolux 0S0898 OTT466 329246

427776



Teglia inox GN 1/2 H=40 mm
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KB698

542347



Teglia AISI 304 GN 2/1 H=20 mm
dim. 650x530x20 mm; capacità 5 litri

Electrolux 0S0923 329142

427851



Teglia forata inox GN 1/2 H=40 mm
dim. 325x265 mm

Electrolux 0K1553

542349



Teglia AISI 304 GN 2/1 H=40 mm
dim. 650x530x40 mm; capacità 10 litri

Electrolux 0S0925 329144

542370



Teglia AISI 304 GN 1/1 H=20 mm
dim. 530x325x20 mm; capacità 3 litri

Electrolux 0S0896 329242

542350



Teglia AISI 304 GN 2/1 H=65 mm
dim. 650x530x65 mm; capacità 18 litri

Electrolux 0S0927 329146

Filtri

526469



Filtro grassi per forno
dim. 460x331x55 mm

Electrolux 006310 0K1033 0K9190 0KD593

441913



Filtro grassi per forno
dim. 460x580x60 mm

Electrolux 005164 005918 0G2238 0K1034
0K9193 0TT745 922178

526687



Filtro grassi per forno
dim. 460x582x70 mm

Electrolux 003774 921700

441518



Filtro grassi per forno Ø 148 mm

Electrolux 054327 0C3058

Piedini

440849



Boccola per piedino regolabile Ø 56,5 mm

Electrolux 054274

442055



Piedino in neoprene nera Ø 18xM6
H=20 mm; con vite H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405

Piedini

323899



Piede regolabile INOX 2" - H=135÷210 mm
flangia 74x74 mm; piede Ø 116 mm

Electrolux 0C4823

440845



Piede regolabile 2"
flangia 74x74 mm

Electrolux 005025 0K1577

526314



Piede Ø 50x132 mm INOX

Electrolux 006699

319562



Piede regolabile 2" INOX
H=190-250 mm, flangia 74x74 mm

Electrolux 0C4824

441457



Piede regolabile AISI 304 Ø 2" - H=150÷223 mm

Electrolux 059218 0KT758

433664



Piede regolabile Ø 44,5 mm - H=190÷290 mm
flangia 73x73 mm

Electrolux 007090

442158



Piede 2" AISI 304 H=160 mm

Electrolux 002845 0KE762

526710



Piede Ø 56,5x107 mm
vite di fissaggio M10

Electrolux 003703

438485



Piede regolabile AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm
flangia 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Piede inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

Piedini

412047



Piedino

Electrolux 0H2317 0K7640 481656500

441449



Base piedino regolabile Ø 52xh38,5 mm

Electrolux 054275
