

ELECTROLUX

Catálogo repuestos Lavavajillas





Lavavasos



***Lavavajillas
capota***



Lava utensilios



Tren de lavado

LAVAVASOS

**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ÉLECTRÓNICOS**

JUNTAS

CONSUMIBLES

ACCESORIOS

kit terminales ALTA CALIDAD - 1660 piezas




código descripción
 585630 Caja surtida de terminales
 22 compartimentos - 1660 Componentes



Descripción contenido

fig.	descripción	color	cantidad
A	punta sección 1 mm ² L=8 mm	■	100 unidades
	punta sección 1,5 mm ² L=10 mm	■	100 unidades
	punta sección 2,5 mm ² L=12 mm	■	100 unidades
	punta sección 4 mm ² L=12 mm	■	50 unidades
	punta sección 6 mm ² L=12 mm	■	50 unidades
	punta sección 10 mm ² L=12 mm	■	50 unidades
B	faston F preaislado 4,8x0,8 mm	■	80 unidades
	faston F preaislado 6,3x0,8 mm	■	80 unidades
C	piggyback faston M/F 6,3x0,8 mm	■	50 unidades
D	junta de tope 1,5 - 2,5 mm ²	■	50 unidades
	junta de tope 4 - 6 mm ²	■	50 unidades
E	ojal preaislado azul Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm ²	■	100 unidades
	ojal preaislado azul Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²	■	50 unidades
	ojal preaislado amarillo Ø 5 mm 4 - 6 mm ²	■	50 unidades
F	horquilla azul preaislada d=4 mm 1,5 - 2,5 mm ²	■	100 unidades
	horquilla azul preaislada d=6 mm 4 - 2,5 mm ²	■	50 unidades
G	faston M preaislado 2,8x0,8 mm 1,5 - 2,5 mm ²	■	100 unidades
H	faston M corto 6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm ²	■	100 unidades
I	cubre-faston M corto 6,3x0,8 mm	■	50 unidades
J	faston F acero niquelado 6,3x0,8 mm 0,5 - 1 mm ²	■	100 unidades
J	faston acero niquelado 6,3x0,8 1-2,5 mm ²	■	100 unidades
K	piggyback acero niquelado 1-2,5 mm ²	■	100 unidades



Reguladores De Energía

432317



Conmutador 0-1 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

339022



Conmutador ciclos 0-1 posiciones

Electrolux 047498

338916



Conmutador 0-4 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 049145

338906



Conmutador 0-5 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm; Tmax 85°C

Electrolux 048829

Contactores y Relés

435316



Contacto auxiliar 1NO HN10 10A 690V verde
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Contacto auxiliar 1NC HN01 10A 690V rojo
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Contadores y Relés

435202



Contacto auxiliar verde 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

337042



Contactor BG06
2,2 kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NC; dim. 44,5x56x45 mm

Electrolux 086169 086215 0KM841 0U1030

426339



Contactor K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

317772



Relé 200Vac 50/60Hz
16A/250Vac - 12A/400Vac

Electrolux 049159

435108



Contactor K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435076



Relé Tyco EASIAS-230A-H
220-240V 50/60Hz, 16A 250V

Electrolux 048888

435166



Contactor K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NO

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

435271



Relè 2 contactos 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610
058857 069882 069924 083215
0KW986

435109



Contactor K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NC

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

435248



Relè 2 contactos 230V 50/60Hz 12A 250V

Electrolux 048265 048438

Contadores y Relés

438597



Relé 3 contactos 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

336816



Relé 4 contactos 230V 50/60Hz 12A 250V
con brida de fijación especial

Electrolux 048611

435785



Base relé

Electrolux 049236

438244



Relé temporizador
0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x8A 45x45mm

Electrolux 049235

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

610850



Condensador de referimiento 6,3 µF 450V
50/60Hz
Ø 30x50 mm; con tornillo M8

Electrolux 049260 0KB768 0KM491 0L2036

342369



Condensador de referimiento 8 µF 450V
50/60Hz
Ø 30x71 mm; con tornillo M8

Electrolux 049126

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

339523



**Condensador de referimiento 12,5 μ F
450V 50/60Hz**
Ø 40x70 mm; con tornillo M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235
0K3032

435381



**Condensador RFI 3 phases 250V 50/60Hz
Ø 38x50 mm**
3x(0.27 μ F) + 3x(1M Ω) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

340272



**Condensador de referimiento 16 μ F 450V
50/60Hz**
Ø 40x95 mm; con tornillo M8; faston 6,3x0,8
mm

Electrolux 052797 0A2914

441549



**Filtro RFI 1 phase 250Vac 50/60Hz 7A/40°C
Ø38x53mm**
(X2) 0.47 μ F+0.68 MoHm (Y2)2x0.01
 μ F+2x1.5 mH

Electrolux 049901

415522



**Condensador de referimiento 20 μ F 400V
50/60 Hz**
Ø 40x96 mm; con tornillo M8 mm; Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

441886



Filtro RFI con cable
Ø 38x38 mm; tornillo M8; cable L=170 mm

Electrolux 048726 093636

435292



**Condensador de referimiento 5 μ F 450V
50/60Hz**
Ø 30 mm; con tornillo M8; cavo L=500 mm

Electrolux 083406

312685



Fusible Ø 5x20 mm 1A 250V rápido

Electrolux 054456 0L3639

339718



Filtro antiparasidos
0,47 μ F+2x0,01 μ F+680h Ω m
275Vac; Ø 38x39 mm; faston 6,3

Electrolux 069539

416090



Fusible Ø 10x38 mm 25A 500V rápido

Electrolux 047131

438276



Condensador RFI con faston
2x0.010 F (Y2) +1Mohm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

523454



Portafusible Ø 10x38 mm
32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

Interruptores, Botones, Selectores

416490



Pulsador negro Ø 22 mm
1NO; con cubierta protectora

Electrolux 0H2385 0H2640 0K7866 0K9112

416132



Pulsador bipolar 16A 250V cont. 1CO - ROLD
Tmax 85°C - serie SB

Electrolux 049316

435348



Pulsador bipolar 16A 250V - ROLD
Tmax 150°C - serie CM

Electrolux 049068

435349



Pulsador amarillo Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049065

435350



Pulsador bipolar 16A 250V - ROLD
Tmax 150°C

Electrolux 049063

322619



Pulsador verde Ø 23 mm

Electrolux 049091


317250



Pulsador bipolar 16A 250V - ROLD
Tmax 150°C- serie CM

Electrolux 0L2654

435351



Pulsador gris Ø 23 mm
serie D83-CM

Electrolux 049062

415994



Pulsador bipolar 16A 250V cont. 2CO - ROLD
16(6)A 250V T=85°C serie SB

Electrolux 049326

416078



Pulsador "start" Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049318

416077



Pulsador bipolar 16A 250V cont. 1CO - ROLD
Tmax 85°C - serie SB

Electrolux 049315

415983



Pulsador amarillo Ø 23 mm

Electrolux 049383

Interruptores, Botones, Selectores

415993

Pulsador gris Ø 23 mm
serie D83-CM

Electrolux 049317

415985

Pulsador gris Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049325

433653

Guarnicion para conmutador ciclos
46x18x2,7 mm

Electrolux 046360

Lámparas y Portalámparas

340422

Lámpara piloto Ø 6 L=30 mm
lente Ø 6 mm cables L = 250 mm

Electrolux 049064

340396

Lámpara piloto fluorescente Ø 9 mm
240V
L=55 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488
048832 0C2585 0HA088 0HB343

435511

Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm
- verde
Junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

319362

Lampara piloto Ø 9 mm - L=55 mm - 240V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

Lámparas y Portalámparas

340428



Casquillo lámpara blanca Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

340407



Casquillo lámpara verde

Electrolux 075096 0C2587

338639



Casquillo lámpara amarilla

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

Microinterruptores

333186



Kit cuerpo de seguridad
250VA 1/2HP 10A NC

Electrolux OD0153

363588



Microinterruptor pulsador con palanca
5x28 mm

Electrolux 069484 0W2152

435424



Microinterruptor pulsador con palanca
5x60 mm
16(6)A 250V; T85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

340392



Microinterruptor pulsador con palanca
5x43 mm
16(6)A 250V T85°C; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 004904 046286 081352 081692
0K7808 0KB678 0W2466 325629450

Microinterruptores

328677



**Microinterruptor pulsador con palanca
5x51 mm**

Electrolux 046379 047485 075849 0E0414
0E2450 0H2586 0HM997 0W0XDV
0W1R2T

435075



**Microinterruptor magnético Ø 6x30 mm
cable L = 380 mm con faston protegido**

Electrolux 048893

435203



**Microinterruptor magnético Ø 6x30 mm
hasta SN...729
contacto NO 250V 10VA; cable L=460 mm**

Electrolux 048268 048486

349638



**Microinterruptor magnético Ø 6x30 mm
de SN 730...
contact NO 250V 50W; cable L=290 mm**

Electrolux 048831

435219



**Microinterruptor magnético
contacto NO 250V 50VA 0,04A - paso 5**

Electrolux 037260 049621 0KB775

349386



**Microinterruptor magnetico E511 con
connector
cable L=290 mm**

Electrolux 049226

455665



**Microinterruptor magnetico E511
contacto NO 200/250V 1A 58W; cable L=290
mm**

Electrolux 069915

311752



Microinterruptor magnetico con soporte

Electrolux 0L1866 0L1871

438337



**Iman 63x18x11 mm [Kit]
con tornillos autorroscantes Ø 2,9x9,5 mm**

Electrolux 049627

301849



Microinterruptor magnétique

Electrolux 0L1369

376204



**MicroInterruptor a flotante Ø 18x52 mm
[Kit]
cable L=1000 mm; rosca M16**

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

Microinterruptores

440844



Placa aislante para micro 46x26x1 mm

Electrolux 045404

419361



Placa aislante para micro

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

338711



Casquillo

Electrolux 047487

Terminales

439516



Regleta de conexiones 4 poli in steatite
para cable máx. 10 mmq; max 76A / 450V;
dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

439982



Regleta conexiones 6 polos 6 mmq con
puentes montados
capacidad 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

336554



Regleta conexiones 3 polos 6 mmq
capacidad 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
faston 6,3x0.8 mm

Electrolux 046357 0KE877

433863



Regleta de conexiones 8 polos
L=68,3 mm

Electrolux 045794

Terminales

440895



Regleta de conexiones KADO 1/7
63A 500V; dim. scatola 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

518707



Regleta de conexiones 3 poles
63A 500V; dim. caja 145x145 m

Electrolux 049981 0L0127

439772



Terminal board 450V Tmax 110°C

Electrolux 049370

337225



Terminal conexiones con cable L= 2000 mm

Electrolux 0U1027

Bombas

545635



Bomba descarga 34W 220/240V 50Hz [KIT]
entrada Ø 35 mm, salida Ø 30 mm; connection Rast 5

Electrolux 0S0663 864012

533992



Bomba descarga 34W 220/240V 50Hz
mod. M230 - CL.F; entrada Ø 35 mm, salida Ø 30 mm; connection Rast 5

Electrolux 048844 0L0690 0L0692 0L0994

Bombas

337228



Bomba descarga 100W 230V 50Hz
 entrada Ø 24 mm, salida Ø 23 mm

Electrolux 0KM595 0U1035

613524



Bomba descarga 32W 200-240V 50/60Hz
0,45A
 entrada Ø 35 mm, salida Ø 30 mm - conexión
 paso 5; soporte lateral

Electrolux 048939 0KE587 0L0527 0L0693
 0L2133 0L2657

317491



Bomba descarga 60W 220-240V 50Hz
 entrada Ø 35 mm; salida Ø 30 mm; faston 6,3
 mm

Electrolux 0L2740

414174



Bomba descarga 90W 230V 50Hz
 entrada Ø 25 mm, salida Ø 23 mm; faston 6,3
 mm

Electrolux 047562 0H2573 0K8760

518621



Bomba de solenoide 230V 50Hz
 Ø in 8 mm/Ø out 5 mm

Electrolux 0L0267

340462



Bomba de lavado monofásica 280W 230V
50Hz
 entrada/salida Ø 32 mm; C=6,3uF; 2850 rpm

Electrolux 049057 0L0406

610850



Condensador de referimiento 6,3 µF 450V
50/60Hz

340457



Tapa p/bomba 049057 lb(nt cg2003-07)

340052



Tapa p/bomba CA-150

340261



Turbina por bomba CA-150

340265



Junta torica 2,00x80,00 mm EPDM

Bombas

340050



Bomba de lavado monofásica 550W
220/240V 1P 50Hz
 entrada Ø 45 mm - salida Ø 40 mm; 2850 rpm,
 C=12,5 µF

Electrolux 046370 0H2457 0K8075

339523



Condesador de referimiento 12,5 µF 450V
50/60Hz

340459



Carcasa p/bomba 048304 (nt-cg 2003-07)

340464



Junta torica 3,00x126,00 mm EPDM

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm

342419



Bomba de lavado 550W 220V 50Hz
 entrada Ø 50 mm

Electrolux 0H2192 0K7324 477706008

337308



Bomba de lavado monofásica 185W 230V
50Hz
 entrada Ø 30 mm, salida Ø 30 mm

Electrolux 070336 0U1037

337114



Bomba de lavado monofásica 550W 230V
4A 50hz
 entrada Ø 45 mm, salida Ø 40 mm

Electrolux 0U1038

342299



Bomba de lavado monofásica 736W
220-240V 50Hz
 entrada Ø 52 mm - salida Ø 55 mm -
 condensador 6µF/450V

Electrolux 048664

342644



Carcasa p/bomba 048304 fir.(nt.cg2003-07)

342466



Turbina Ø 102 mm

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm

Bombas

342261



**Bomba de lavado monofásica 750W 1P
220-240V 50Hz**
FIR B257.1605; entrada Ø 45 mm - salida Ø 40 mm; flujo 350 lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=16 µF/450V

Electrolux 049876 0L3395

340272



**Condesador de referimiento 16 µF 450V
50/60Hz**

342272



Turbina bomba

342455



Turbina Ø 91 mm

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572



**Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm**

342259



**Bomba de lavado monofásica 750/550W
220-240V 60Hz**
entrada Ø 45,5 mm; salida Ø 40,5 mm;
C=16µF/450V

Electrolux 049885 0L3396

340272



**Condesador de referimiento 16 µF 450V
50/60Hz**

342272



Turbina bomba

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572



**Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm**

Bombas

342494



**Bomba de lavado trifásica 730W 255/440V
60Hz**
entrada Ø 45 mm - salida Ø 42 mm

Electrolux 049916 0L3398

342272



Turbina bomba

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572



**Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm**

342461



**Bomba de lavado trifásica 736W 220-380V
50Hz**
FIR 0256 - 1HP; inlet Ø 45 mm - outlet Ø 40
mm; 2800 rpm, class F

Electrolux 048304 0KE912

340272



**Condensador de referimiento 16 µF 450V
50/60Hz**

342644



Carcasa p/bomba 048304 fir.(nt.cg2003-07

342466



Turbina Ø 102 mm

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572



**Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm**

Bombas

342495



Bomba de lavado trifásica 736W 230/400V 50Hz
 entrada Ø 45 mm - salida Ø 40 mm

Electrolux 049896 0L3397

342272



Turbina bomba

342455



Turbina Ø 91 mm

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

538723



Bomba de lavado monofásica 350W 230V 1.5A 60Hz
 C=6.3 µF, 3350 rpm con protección térmica

Electrolux 049890 0L0572

342364



Bomba de lavado monofásica 750W 1P 220-240V 50Hz
 entrada Ø 38,3 mm - salida Ø 31 mm, 2800 rpm; C=12,5 µF/450V

Electrolux 048885

340272



Condesador de referimiento 16 µF 450V 50/60Hz

310056



Turbina bomba

310063



Turbina Ø 103

310061



Junta para bomba ZF340SX

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

344790



Contra-junto para bomba Ø 26x14x5,5 mm

Bombas

518708



Bomba de lavado monofásica 750W
220-240V 50Hz
 entrada Ø 45 mm, salida Ø 38 mm,
 condensador 12,5uF

Electrolux OL0126

310056



Turbina bomba

310063



Turbina Ø 103

310061



Junta para bomba ZF340SX

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

344790



Contra-junto para bomba Ø 26x14x5,5 mm

316117



Bomba de lavado monofásica 760W 230V
3.3A 50Hz SX
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 48 mm; 2800rpm;
 C=16µF/450V

Electrolux OL1914

340272



Condesador de referimiento 16 µF 450V
50/60Hz

610901



Caracol para bomba

344819



Turbina Ø 110 para bomba ZF522SX

582995



Tapa pala refrig.bomba Ø 142 mm

317229



Portagomma para bomba 316117

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

610895



Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
 Ø26x14x8 mm

Bombas

344958



Bomba de lavado monofásica 800W 230V 50Hz con soporte
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 48 mm; 2800rpm;
 C=16µF/450V

Electrolux OL0092

610902



Brida p/bomba ZF523V

610901



Caracol para bomba

344819



Turbina Ø 110 para bomba ZF522SX

610903



Junta torica 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

610895

Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
 Ø26x14x8 mm

533523




Bomba de lavado monofásica 350W 1P 230V 50Hz
 entrada Ø 28 mm/salida Ø 26 mm; 2800 rpm -
 CL.F - connector 4 vias; C=6,3 µF/450V -
 Tmax 70°C;

Electrolux 049889 OL0571

610850

Condesador de referimiento 6,3 µF 450V
 50/60Hz

610884



Turbina Ø 72 mm

610885

Reten Ø 24x12x15 mm / contra-junto Ø
 26x14x5,5 mm

610883



O-ring Ø 80x2.65 mm

532057



Bomba de lavado monofásica 850W 230V 60Hz 3,6A SX
 entrada Ø 45 mm, salida 39 mm; 3350/min;
 C=12,5µF 400V

Electrolux OL0562

Bombas

364043



Bomba de lavado monofásica 520W 230V 3,2A 50Hz
 entrada Øext 50 mm, doble salida Øext 30 mm;
 cable L=320 mm

Electrolux OL3045

344792



Condensador 16 µF 450V 50/60Hz

362748



Chiocciola per pompa

363175



Girante pompa Ø 91/102 mm

363349



O-ring 2,00x120 mm EPDM

412573



Reten Ø 24x11x15,5 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

613978



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm;
 2700 rpm; C=5µF/425V; Hasta S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V 50/60Hz

316035



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

615057



Soporte pompa; risc.fir_5213 ls6

615056



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm desde SN 608...

435998



Tornillo bisagra TE 6x20 mm

Bombas

316035



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz
 entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm; 2700 rpm;
 C=5µF/425V - [KIT]; Desde S/N 60800001

Electrolux OL1640

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

315663



Bomba de aclarado monofásica 230W 230V 50Hz (NUEVO MODELO)
 FIR 5213; entrada/salida Ø 28 mm; C=6,3 µF - cable 160 mm

Electrolux OL2597

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V 50/60Hz

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

614010



Bomba de aclarado monofásica 230W 220/240V 60Hz [KIT]
 entrada Øest. 30 mm, salida Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Soporte pompa; risc.fir_5213 Is6

615056



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm desde SN 608...

435998



Tornillo bisagra TE 6x20 mm

342265



Bomba de aclarado monofásica 280W 230V 50Hz
 FIR 4213; entrada/uscita Ø 28 mm; portata 110 lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160 mm
 Per altri modelli vedi OL1079 - per sottotavolo nuove OL2597

Electrolux 049310 OL1030

342376



Turbina bomba

360121



Helice bomba Ø 72 mm

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

Bombas

614009



**Bomba de aclarado monofásica 290W
200V 60Hz**
entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm; 3400rpm;
C=6,3µF 400V

Electrolux 0L1099

342376



Turbina bomba
entrada Ø 28 mm; salida Ø 26 mm

Electrolux 0L0495

434969



**Bomba de aclarado monofásica 350W
230V 50Hz - PS45DX LGB**
entrada/salida F3/8"; 2800 rpm - C=8 µF; cable
L=300 mm con connector 4 vie

Electrolux 048910 049162 049229 0L2391

582087



Turbina Ø 60 mm

Electrolux 0L0492

610895



**Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
Ø26x14x8 mm**

337371



**Bomba de aclarado monofásica 400W
230V 50Hz**
LB040

Electrolux 070342

342532



Turbina Ø 96 mm

Electrolux 0G5354 0H2256 0K7471

310056



Turbina bomba
entrada Ø 45 mm - salida Ø 39 mm - ZF340SX

Electrolux 0L0329 0L1387

310063



Turbina Ø 103
para bomba ZF340SX

Electrolux 0L0332 0L1391

342272



Turbina bomba
entrada Ø 45 mm, salida Ø 40 mm - para
bomba FIR 0257-B257

Electrolux 049526

310061



Junta para bomba ZF340SX

Electrolux 0L0331 0L1392

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

Electrolux 048630

Bombas

342171



Junta para bomba

Electrolux 0H2257 0K7472

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

342683



Tapon desague bomba M16x18 mm
o-ring 15x3 mm

Electrolux 0L0473 0L0629

Presòstatos

337190



Presòstato 1 nivel 40/18 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 070324

337146



Presòstato 1 nivel 55/20 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0U1024

343747



Presòstato 1 nivel 50/25 mm
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 045494 046352 048453 048723
0L0048 0T3889

339692



Presòstato 1 nivel 55/35 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 069434 0H1273

Presòstatos

435295



Presòstato 1 nivel 60/20-110 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 037302 049305 049881

349306



Presòstato 2 niveles 110/80-60/20 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 048826

343919



Presòstato 1 nivel 105/60 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046601 0L0609

435072



Presòstato 2 niveles 110/80-60/20 mm [Kit]
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C con brida

Electrolux 049327 0L0508

435352



Presòstato 1 nivel 110/55 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049058

435346



Presòstato 2 niveles 165/135-110/55 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049081

349305



Presòstato 1 nivel 180/80 mm
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049775

336752



Brida presòstato 41x12x11 mm

Electrolux 049413

435220



Presòstato 1 nivel 250/130-390 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

348972



Presòstato 2 niveles 110/80-60/20 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049361

Resistencias

415181

**Resistencia boiler 4500W 220V**L=390 mm; brida triangular H=83 mm Ø int.
47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

415007

**Resistencia boiler 2800W 230V**L=320 mm; brida triangular 83x83 mm
LS3

Electrolux 049060 049371

582161

**Resistencia 3000W 230V con fusible térmico**L=255 mm; brida triangular 83,5x79 mm; Øint.
49 mm; faston 6,3 mmElectrolux 045984 047505 066109 0C1848
0K2912

415275

**Resistencia boiler 2800W 230V**L=380 mm; brida triangular 72x72 mm
NUC / EUC / KUC / NUCA / ZUCA / FUCA /
EUCA

Electrolux 049980

337323

**Resistencia boiler 2400W 230V**L = 260 mm, brida 93x58 con agujeros de
fijación de Ø 9,5 mm y tapas de contacto -
LBICEQ010

Electrolux 070307 0HB219

584151

**Resistencia boiler 3000W 230V**L=190 mm; brida triangular 83,5x78,8 mm;
Øint. 52 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0L3725

414463

**Resistencia boiler 7500W 220V**

L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

415025

**Resistencia boiler 3000W 230V**L=165 mm; brida triangular 83x83 mm
LB1 / LB2 / GW1 / GW2 / WT1 / WT2 / NGW

Electrolux 048489 048927 0L1634

315936

**Resistencia boiler 4500/4900W 230/400V**L=375 mm; brida ronda Ø 64 mm; con
casquillos portasonda L=235 mm; O-ring
5,34x46,99 mm

Electrolux 0L3590

414784

**Resistencia boiler 4500W 230V**L=340 mm; brida triangular 92x92 mm Ø
int.57,5 mm; con fusible térmico
EUCI / EUCAI / NUCAI

Electrolux 049899 0L2107 0L2651

340183

**Resistencia boiler 2400W 240V**

L=200 mm; brida triangular 72x72 mm

Electrolux 069455 069672 0A6035

415006

**Resistencia boiler 4500W 240V**L=400 mm; brida triangular
RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

Resistencias

415009

**Resistencia boiler 4500W 230V**

L=390 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm;
 Øint. 47 mm; con casquillos portasonda;
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 026453 049307 052905 0L1876

415010

**Resistencia boiler 6000W 230V**

L=340 mm; brida triangular 92x92 mm
 Øint.57,5 mm; con fusible térmico
 EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049898 0L2108 0L2725

317157

**Resistencia boiler 4500W 230V**

L=263 mm; brida triangular 81x78,5 mm; Øint.
 50,5 mm; conexion M4

Electrolux 0L2440 0L2770

415041

**Resistencia boiler 6000W 230V**

L=390 mm; brida triangular 83x83 mm Øint.
 47,5 mm
 LS7D/LS7/LV70/FL700/HYDRA700/Z70

Electrolux 048221 048513

415026

**Resistencia boiler 4500W 230V**

L=230 mm; brida triangular 83x83 mm Øint.
 47,5 mm
 LB1/LB2/GW1/GW2/WT1/WT2/NGW

Electrolux 048284 048928 0H2568

414996

**Resistencia boiler 9000W 230V**

L=350 mm; brida triangular 90x90 mm Øint.
 57,5 mm; attacchi faston 6,3x0.8 mm; con
 fusible térmico
 ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 049992 0L1630 0L2653

415288

**Resistencia boiler 4500W 230V**

L=270 mm; brida triangular 83x83 mm Øint.
 47,5 mm; con fusible térmico
 NUC/EUC/KUC/NUCA/ZUCA/FUCA/EUCA

Electrolux 049955 0L2129 0L2652

414994

**Resistencia cuba 800W 230V**

dim. 160x34 mm; brida 50x26 mm; con junta

Electrolux 049059

415039

**Resistencia boiler 4500W 230V**

L=320 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm;
 Øint. 47 mm; con casquillos portasonda;
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

415287

**Resistencia cuba 1800W 240V**

LS

Electrolux 046285 047593 047594

414478

**Resistencia boiler 6000W 254V**

L=335 mm; brida triangular
 EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049900 0L2247 0L2726

415176

**Resistencia cuba 1800W 220V**

dim. 325x88 mm; con tuercas M14x1,5

Electrolux 046284 047506 047507

Resistencias

337064



Resistencia cuba 2800W 230V
LCFBE003

Electrolux 0U1025

415016



Resistencia cuba 2200W 230V
dim. 360x75 mm; brida 50x27 mm; con junta

Electrolux 048228 048924 0KE906 0L2340

415292



Resistencia cuba 2000W 230V
dim. 365x80xh27 mm; brida 50x27 mm

Electrolux 049954 0L2109

415049



Resistencia cuba 3000W 230V
dim. 360x75 mm; conexión faston 6,3x0,8 mm; con junta

Electrolux 048491 0L1870

317156



Resistencia 2000W 230V
dim. 365x75 mm; brida 27,3x51 mm; M4

Electrolux 0L2439

364369



Resistencia cuba 2700W 230/240V
L=335 mm, rida con junta 62x27 mm

Electrolux 0L3669

414786



Resistencia cuba 2200W 440V
dim. 365x78 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048998

339697



Resistencia cuba 2050/2450W 220/240V
dim. 260x125 mm; conexión M4; interasse de fijación 70 mm; roscado M10x1 mm

Electrolux 069437 069671 069791 0K3786 0K3788

415225



Resistencia cuba 2200W 200V
dim. 365x75 mm; brida 27,3x51 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048925

415037



Junta resistencia cuba EPDM

Electrolux 048483

415113



Resistencia cuba 2200W 220V
dim. 330x85 mm; con tuercas Ø 14 mm

Electrolux 046404 047620 047848 048000 0K8766

337079



Junta 42x52x6 mm VITON

Electrolux 070308

Resistencias

438593



Tapa protección contactos

Electrolux 065560

318611



Tapa protección contactos

Electrolux 069551

440922



Brida para resistencia

Electrolux 0E5492 478085900

412421



Brida para resistencia

Ø 50x90; 6 agujeros Ø 7,5 mm y 2 agujeros roscados M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

440794



Escuadra LS720

Electrolux 048429

Termostatos

Termostatos

327421



Termostato de contacto 1P 1NO
faston 6.3

Electrolux 0H2279 0K7537 478045500

432312



Termostato de trabajo 1P 29±82°C
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x145 mm; 15A
400V

Electrolux 049255 0L2122

349229



Termostato de contacto NO52/NC60
3 contatti 16A 250V; contacto 2-1 NO
temperatura de trabajo 52/40°C; contacto 2-3
NC temperatura de trabajo 60/48°C

Electrolux 048804 0L4312

337292



Termostato de trabajo 1P 85°C
capilar L=1500 mm; sonda Ø 6x115 mm

Electrolux 070350 0HA133

349227



Termostato de contacto 52-60°C
60L50F con punto giallo/marrone; contatto
C-2=NC; contacto C-1=NO temperatura de
trabajo 30/46°C; 16A 250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

432314



Termostato de trabajo 1P 30±90°C
capilar L=1250 mm; sonda Ø 6x113 mm; 15A
250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

324386



Termostato de contacto Klixon 105 °C
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L2895

429027



Termostato de trabajo 1P 30±110°C
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x112 mm; racor
M9x1 + racores

Electrolux 078030 0H2050 0K6920 0K7034

435232



Termostato de contacto 110°C
con reinicio manual; 16A 250V

Electrolux 048287 048887 0K8665

432344



Termostato de trabajo 1P 30±110°C
capilar L=3000 mm; sonda Ø 6x112 mm; racor
M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

339691



Termostato de trabajo 1P 53°C
capilar recubierto L=600 mm; sonda Ø 9,5x16
mm; prensaestopas M14; 16A 250V

Electrolux 069423 0H1277

Termostatos

432537



Termostato de trabajo 3P 30±90°C [KIT]
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x215 mm;
16(4)A 380V

Electrolux 045169 0C5345 0K2919 0K5114

432300



Termostato de trabajo 3P 30±90°C
capilar recubierto L=900 mm; sonda Ø 6x220
mm - 10A 400V

Electrolux 049191

317003



Termostato de seguridad 1P 83°C
capilar recubierto L=610 mm; sonda Ø 6x95
mm

Electrolux 069422 0A6040

432302



Termostato de seguridad 3P 140°C
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938

416385



Tapon para sonda termostato LS7
Ø int.3/est. 9/est.13 mm - h 7 mm

Electrolux 048526

438733



Prensaestopas M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474



Prensaestopas M12 - Ø 6,5 mm
L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426



Prensaestopas H=40 mm
Racor M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

435110



Prensaestopas M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

317180



Soporte 28x78 mm

Electrolux 0L2894

441776



Soporte termostato

Electrolux 048987

Temporizador

339910**Temporizador 40" 230V 50/60Hz**

Electrolux 069420 069673 0H1278

435341**Temporizador 7 cámaras - 50Hz**

2 motor 230V 50Hz; motor lento 1 giro/6 min; motor rápido 1 giro/6 sec; cable L=270 mm faston F 6,3 mm

Electrolux 049054 049256 0L3420 0L3675

339690**Temporizador 3 cámaras**

150" 230V 50/60Hz; sin eje; cable L=280 mm

Electrolux 069419 069669 069674 069926
0A6086 0A6087 0H1279 0K3795**347980****Temporizador P 25 7 cámaras**

6 min. - 6 sec.; 230V 60Hz

Electrolux 049216

435787**Temporizador P25 4 cámaras 230V 60Hz**

22,5 min.; 230V 60Hz

Electrolux 049218 049252 0L2009

435793**Temporizador 7 cámaras - 60Hz**

2 motor 230V 60Hz; motore lento 1 giro/6 min; motor rápido 1 giro/6 sec; cable L=270 mm faston F 6,3 mm

Electrolux 049405 0L3453

317358**Temporizador 4 cámaras**

120sec. 230V 50/60Hz; cable L=280 mm

Electrolux 0L2084 0L3419

317882**Temporizador 16A 220-240V 50-60Hz**

Electrolux 046621

347726**Temporizador 4 cámaras**

Electrolux 049076 049251 0L3421


347750**Temporizador 5 cámaras**

180 - 6 sec.; 2 motor 230V 50/60Hz; cable L=280 mm

Electrolux 048303 0L3642

Transformadores

349824



Transformador 30VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 0-18-24Vdc

Electrolux 049617 0L0540

Cable Eléctrico

345056



Cableado
ZUC / XUC / AUC / ET

Electrolux 0L0049 0L2486

345061



Cableado

Electrolux 049979 0L2485

613609



Cableado
NUC / EUC / ZUC / ET / AUC

Electrolux 0L0768

Articulos De Descarga

440896



Colector de desague Ø 103 mm

Electrolux 048430 0L0081

441793



Colector de desague

Electrolux 049035

Articulos De Descarga

435079



Colector de desague [KIT]
Ø 124 mm H=146 mm

Electrolux 048325 0L1629

441701



Tapon desague Ø 34x41x23 mm

Electrolux 047555

585584



Colector de desague

Electrolux 046395

524350



Scivolo raccogliocce

Electrolux 049362

412060



Colector de desague KIT
dim. 160x135x130 mm

Electrolux 047457 0L1638

438460



Junta 58,5x47x3mm

Electrolux 046595

441647



Colector de desague

Electrolux 049600

441799



Junta Ø 50x60x1,5 mm

Electrolux 049828

435260



Tapon colector

Electrolux 046596

438484



Junta Ø 50x74x3 mm

Electrolux 048230

438404



Sello para colector Ø 122 mm
h 20 mm

Electrolux 048326

416279



Junta Ø 82x89x3 mm

Electrolux 045461 046593 0KE876

Articulos De Descarga

337106

Pileta desagüe 1" 1/4 H=43 mm
 agujero para rebosadero Ø 30,5/34 mm

Electrolux 0U0997

338603

Tubo rebosadero Ø 29x245 mm

Electrolux 047556 0H2555

441927

Tubo rebosadero Ø 16x185 mm

Electrolux 049194

441928

Rebosadero Ø 38 mm L=350 mm

Electrolux 049140

524382

Tubo rebosadero Ø 24x185 mm
 LB1

Electrolux 049195

414439

Tubo rebosadero Ø 40x215 mm

Electrolux 0H2462 0K7332 0K8080 0K1779

435090

Tubo rebosadero Ø 26x277 mm
 en plástico

Electrolux 048842

338642

Tubo rebosadero Ø 40x430 mm con filtro
 en plástico

Electrolux 045476

435253

Tubo rebosadero ls-7,8
 en plástico

Electrolux 048323

337068

Tubo rebosadero Ø 35x116 mm INOX

Electrolux 0U1008

338703

Tubo rebosadero Ø 30x210 mm
 en plástico

Electrolux 047460

339994

Tubo rebosadero Ø 16x25x210 mm

Electrolux 069526

Articulos De Descarga

441603



Tapon roscado para tubo rebosadero
Ø80x20 mm

Electrolux 048231

Dosificadores

518733



Dosificador abrillantador [Kit]
caudal ajustable 0 ÷ 4 cm³; presión mínima 0,5 bar; filtro; racores para tubo en polietilene Øest. 6 mm; tubo Ø 4x6x2000 mm

Electrolux 045478 047447 048223 048496
048715 049484 0L0094 0L3182
0L4295

610862



Bomba peristaltica detergente
mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; 230V 50Hz; cavetti L=200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio

Electrolux 049312 049417 049624 0KE952
0L0704 0S0705 864218

410180



Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm

610871



Bomba peristaltica abrillantadora para externo
mod. PR-1; puertata fissa 0,15÷1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz proteccion IP65; cable L=1200 mm; tubo in sekobril; completo con kit de montaje

Electrolux 0S0671

610868



Bomba peristaltica detergente 3lt/h
230V 50/60Hz; mod. PBR-3 con cable 1200 mm; equipo instalacion incluido

Electrolux 049469 0S0707 0S1338

325646



Bomba peristaltica brillante portata fissa
mod. NPG-0,4; portata fissa 0,4 L/h; 3 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=200 mm; tubo in sekobril; (uso interno)

Electrolux 049311 049416 049625 0KE953
0L0697 0S0704 0S1713 0S1989

410180



Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm

508831



Tubo bomba abrillantadora sekobril Ø 3x8 mm

584863



Bomba peristaltica detergente portata fissa
mod. NPG-1,5; portata fissa 1,5 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; (uso interno)

Electrolux 0L0507 0S1712 0S1988

Dosificadores

582853

**Bomba peristaltica detergente**

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 230V 50Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)

Electrolux 0S1711 0S1986

508856



Detergent dispenser hose Santoprene Ø 6,25x10,65 mm

582854

**Bomba peristaltica detergente**

mod. NBR-3 - portata regolabile 0,3+3 lt/h pres. 0,1 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 230V 50Hz; cavo L=1200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio (uso interno)

Electrolux 0S1710 0S1987

508856



Detergent dispenser hose Santoprene Ø 6,25x10,65 mm

610870

**Bomba peristaltica detergente para externo**

mod. PR-4; portata regolabile da 0,6+4 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0669


700435

**Bomba peristaltica detergente para externo**

mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0G3344 0S0670

610865



Tubo PVC Cristall Ø 4x6 mm (madeja 100 mt)

Electrolux 0S2772

524153



Tubo rígido polietilene gris Ø 4x6 mm L=2660 mm, Tmax 130°C
para suministro de bomba de detergente; presión de funcionamiento 10 bar; temperatura -20C ° + 130 ° C

Electrolux 049360 049905 0L1163

532483



Tubo Blu Ø 4x6 mm 100 mt
Tubo union Dosificador perist abrillantador

Electrolux 0S2101

339721



Tubo PVC verde Ø 4x7 mm (vendido por metro)

Electrolux 069480 0HA135

378314



Tubo PVC transparente Ø 6x10 mm (vendido por metro)

Electrolux 0L2661

410373



Filtro de pie en inox para tubo Ø 4x6 mm Ø 20x18 mm

Electrolux 049356 0S1028

Dosificadores

337007

Filtro de pie con válvula antirretorno Ø 25xLtot. 52 mm
attacco per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 0U1001

410181

Tubo bomba abrillantadora sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - empalmes de tubos Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

610864

Racor 90° con. M10x22 mm inox
rosca Ltot=22 mm, para tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049357 0S0674 0U0998

410180

Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm
L=180 mm - empalmes de tubos Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

317496

Tuerca de anillo M10x1 (2 pcs)
para manguera Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

331546

Tubo para dosificador abrillantador
L=1040 mm

Electrolux 069657

317440

Racor con tuerca
para manguera Ø 6 mm

Electrolux 049941

338624

Canula aspiracion abrillantador

Electrolux 047552

436193

Tapa

Electrolux 0L0349

410378

Válvula de retención de 1/8 "para tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049358

438249

Racor 90° M10 mm inox
rosca L=12 mm; para tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

412190

Deposito abrillantador

Electrolux 047549

Dosificadores

441774**Deposito abrillantador**

Electrolux 049024 049225

410240**Tuerca**

Electrolux 047550

440607**Deposito abrillantador**

Electrolux 049975

339913**Deposito abrillantador**

Electrolux 069647 0K4424

412187**Tapa deposito abrillantador para 412190**

Electrolux 047551

412192**Embudo para abrillantador**

Electrolux 047548 049331

349608**Junta Ø 42x56x3,3 mm**

Electrolux 030186

Válvulas Magnéticas y Reducciones

349160



Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
 y reductor da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529
 047843 048178 048179 048571

435074



Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
 y reductor da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048894

200271



Electrovalvula 90° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
 filtro; Tmax 90°

Electrolux 049230

435353



Electrovalvula 90° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
 y reductor da 10 lt/min;; Tmax 90°

Electrolux 049056 0L3441

435347



Electrovalvula 90° - 3 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
 y reductor en entrada da 20 lt/min; 1 reductor
 en salida 0,5 lt/min; Tmax 90°C;

Electrolux 049077

434655



Reductor de presion en entrada 5 lt/min
[negro-elbi]

Electrolux 0L0169

310829



Reductor de presion en entrada 5,5
lt/min [Negro]

Electrolux 0L0170

200131



Reductor de presion en entrada 10 lt/m
[natural-elbi]

Electrolux 049650

435409



Electrovalvula 180° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
 filtro; Tmax 90°C

Electrolux 046507 046633 046655 047370
 047533 047756 053827 055132
 070312 086014 086500 0H9339
 0K8513 0KD793 0L3335

435314



Electrovalvula 180° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
 y regulador 12 lt/min; Tmax 90°C; reductor
 salida 0,25 lt/min;

Electrolux 046654 047579 057814

200124



Electrovalvula 180° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
 filtro; Tmax 90°C

Electrolux 069463 0A6046 0H9966 0HA162
 0K5389 0L3028 0W1RDW

Válvulas Magnéticas y Reducciones

339703



**Electrovalvula 180° - 3 vias - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; reductor de salida 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 069464 0A6045

349151



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 20 lt/min; Tmax 90°C; bobine 90°

Electrolux 049308 049334

583809



**Electrovalvula 180° - 2 vias - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 069463_ 0A6046_ 0H9966_ 0HA162_
0K5389_ 0L3028_ 0W1RDW_

349158



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 20 lt/min; Tmax 90°C; bobine 90°

Electrolux 049452 049983

435218



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049626

440495



**Electrovalvula 90° - 3 vias - 220/240V 50/60Hz
- Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro; reductor de
entrada 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0260 0L3444

317159



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L2065 0L3448

613616



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

349163



**Electrovalvula 90° - 1 via - 200V 50/60Hz -
Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048619 049157

533521



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

349307



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V 50/60
Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048817 0L3440

533522



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V
50-60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

Válvulas Magnéticas y Reducciones

533519



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
 paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 20
 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0566 0L3445

532482



Electroválvula de latón L182 - NC - G3/8" -
200V 50-60Hz
 L=60 mm - membrana in EPDM - líquido Temp
 -10°C+90°C; 0,35-20bar

Electrolux 0L0570 0L2857

532485



Electrovalvula de latón L182 - NC - G3/8" -
208-240V 50Hz
 L=60 mm; membrana EPDM - UL/CSA;
 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

438451



Electrovalvula de latón - NC - G3/8" - 230V
50Hz

Electrolux 049509

417611



Electrovalvula de latón EV220 - NC - G1/2" -
9W 230V 50Hz
 L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
 0KA629

531718



Electroiman 15W 24Vdc

Electrolux 0L0542

Filtros

438416



Filtro agua 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

433654



Filtro agua 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

441269



Filtro agua 3/4" - L=68 mm
cuerpo laton rojo y filtro INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

441775



Filtro Øext 12,5 mm

Electrolux 049022

337015



Filtro bomba desague 118x52x48 mm

Electrolux 0U1018

518747



Soporte filtro

Electrolux 0L0078

441788



Filtro tanque 415x170x15 mm

Electrolux 049051

441548



Filtro tanque 478x227 mm

Electrolux 049908

438269



Filtro tanque inox 485x495 mm

Electrolux 048331 048332 048584 049537

412052



Filtro bomba desague

Electrolux 047456 0A6113 0K8666

441738



Filtro bomba desague Ø 103xh115 mm

Electrolux 049032 0L2757

435080



Filtro bomba desague Ø 131x107 mm

Electrolux 048324

Filtros**429942****Filtro de cesta Ø 150x70 mm**
for dishwasher table**Electrolux** 0E5376 0K7236**441800****Filtro bomba****Electrolux** 048431 048515 049633 049647**316363****Filtro tanque Ø 155xh85 mm****Electrolux** 0L3526**Sistemas de Lavado y Aclarado**

Sistemas de Lavado y Aclarado

533535



Brazo de lavado completo con centro L = 480 mm
 agujero Ø 14 mm; LS6E / WT30E / LS7 / WT40 / LS9 / WT55

Electrolux 048336 048821 0KE914 0L0598

311312



Brazo de aclarado L=472 mm montaje arriba/abajo

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

438238



Brazo de lavado L=410 mm
 agujero Ø 35 mm

Electrolux 049044

435304



Brazo de lavado L=193 mm
 conexión Ø 31 mm

Electrolux 049295

337302



Brazo de lavado

Electrolux 070329

337071



Brazo de lavado DX/SX L=165 mm

Electrolux 070320

337203



Tapon brazo giratorio block

337237



Vite autofilettante TBC 3,5x13 mm INOX

337098



Junta torica 1,78x15,60 mm EPDM

435783



Brazo de aclarado L=670 mm
 10 inyectores

Electrolux 049152

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

Sistemas de Lavado y Aclarado

311312



Brazo de aclarado L=472 mm montaje arriba/abajo
Ø 12 mm - 7 inyectores

Electrolux 048248 048337 048542 048716
0T0325

533535



Brazo de lavado completo con centro L = 480 mm

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

438239



Brazo de aclarado L=400 mm

Electrolux 049049 0L2096

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5

435246



Brazo de aclarado L=208 mm

Electrolux 047472 047926 047988 048142
0A6159

343009



Tapon brazo de aclarado Ø 22,7 mm

438361



Junta torica 1,78x14,00 mm NBR

435247



Brazo de aclarado L=214 mm

Electrolux 047989 049297

339839



Brazo de aclarado superior L=245 mm

Electrolux 069577 0A6075 0H1292

337666



Buje cruceta para jet de lavado Ø 78/67x35 mm

Electrolux 046362

Sistemas de Lavado y Aclarado

438408



Buje cruceta para jet de lavado Ø
76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

337587



Perno para soporte Ø 8x16x80 mm

Electrolux 047464

412252



Colector lavado
dim. 132x85 mm; int.Ø18 e 31 mm

Electrolux 047468 047469 047990 0A6108
0K1124

337554



Perno para soporte Ø 10,5x100 mm

Electrolux 046363

438437



Colector lavado Ø32mm Ø63mm

Electrolux 049293

435078



Perno para soporte Ø 14x50 mm

Electrolux 048333

339981



Colector lavado

Electrolux 069452

339978



Perno para soporte M12/F9
Ltot=57.5 mm

Electrolux 069445

337272



Colector lavado

Electrolux 070319

411304



Perno para soporte

Electrolux 047467

441677



Perno para soporte

Electrolux 049292

340003



Perno para soporte H=32,6 mm

Electrolux 069498

Sistemas de Lavado y Aclarado

337278



Perno para soporte Øext 12x100 mm

Electrolux 070330

610809



Soporte de lavado superior con perno Ø 14 mm

Electrolux 0L0695

337099



Perno para soporte Ø 17x74x105 mm

Electrolux 0U1007

412061



Soporte de lavado inferior

Electrolux 047461 0H2551

337281



Perno para soporte Ø 7x17x100 mm

Electrolux 070332

412262



Soporte de lavado inferior

Electrolux 047463 048145 0A6157 0KE893

441679



Soporte de lavado inferior

Electrolux 049290

337300



Soporte de lavado inferior
conexión INOX Ø 40 mm, entrada Øext 38 mm

Electrolux 070334

438414



Soporte de lavado superior [kit]

Electrolux 048329 048819 0L1628

337333



Soporte de lavado inferior
conexión INOX Ø 40 mm, entrada Øext 38/35 mm

Electrolux 070341

438259



Soporte de lavado inferior

Electrolux 048235

337101



Soporte de lavado inferior
empalmes de tubos 90 ° 3/8", conexión tubo Øext 35/38 mm, conexión de brazo Øext 40 mm

Electrolux 0U1009

Sistemas de Lavado y Aclarado

340006

Soporte brazo de aclarado superior Ø 23 mm - L=51 mm

Electrolux 069500

434024

Tubo union surtidores para lavavajillas

Electrolux 049291 0L0125

364940

Supporto getti superiore/inferiore

Electrolux 0L3340

441771

Tubo union surtidores

Electrolux 048338

350034

Tuerca para brazo de lavado Ø 22/35x34 mm

Electrolux 0L3342

440608

Tubo union surtidores para lavavajillas

Electrolux 048822 0L0095

613617

Tubo union surtidores

Electrolux 0L0777

435382

Tapon brazo de lavado M16

Electrolux 049299 0K8661

412146

Tubo union surtidores dim. 600x350x90 mm

Electrolux 049087 049946

343009

Tapon brazo de aclarado Ø 22,7 mm rosca M14

Electrolux 047475 0A6160 0H2541

412049

Tubo union surtidores Dimensiones 540x350x80 mm

Electrolux 049945

337417

Tapon brazo de aclarado

Electrolux 046266

Sistemas de Lavado y Aclarado

337427



Tapon surtidor de aclarado
roscado interno M12x1; para jet de aclarado 435096

Electrolux 048289

364891



Cabeza Inyector aclarado cerrado

Electrolux 0L3403

338709



Tapon surtidor de aclarado M8,5 mm

Electrolux 049048

431915



Inyector de aclarado

Electrolux 0H2183 0K7313

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5
roscado externo; para jet de aclarado 435096

Electrolux 048714

412181



Inyector de aclarado

Electrolux 046272

434652



Tapon surtidor de lavado

Electrolux 047471 049296 0A6109 0H2540

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

431916



Tapon

Electrolux 0H2184 0K7314

441789



Perno para surtidores

Electrolux 049046

412184



Grafeta de fijacion

Electrolux 046273

339698



Inyector de lavado

Electrolux 069451 0K3717

Sistemas de Lavado y Aclarado

340111



Hélice para Inyector de aclarado Ø 19 mm

Electrolux 069641 0H1263 0H3824 0K3660

441607



Tapon para tubo 24,5 mm

Electrolux 048193

363008



Distanciador en teflon Ø 21,5xh15 mm

Electrolux 0L3343

343003



Proteccion

Electrolux 047991

363500



Soporte inferior Ø 90xh94 mm

Electrolux 0L3344

301576



Tuerca valvula Ø 21-25 mm

Electrolux 0L0761 0L0903

439855



Obturador

Electrolux 048820 0KE924

441740



Recuperadpr de agua

Electrolux 048650

439806



Obturador Ø 55 mm

Electrolux 048238 048645 048931

441676



Proteccion

Electrolux 049294

441608



Brida Ø 69 mm - H=15 mm

Electrolux 048192

438237



Dosificador

Electrolux 049042

Sistemas de Lavado y Aclarado

317150

Plastic clamp with ratchet \varnothing 12÷14/6 mm

Electrolux 0L3522

438261

Tuerca soporte surtidor de lavado \varnothing 62x100x48 mm

Electrolux 048237 0KE908

339999

Mango \varnothing 18x20x26 mm

Electrolux 069493

441790

Arandela \varnothing int 20x8 mm
 \varnothing ext 34 mm

Electrolux 049043

518719

Junta \varnothing 88x120x1 mm

Electrolux 0L0110

441792

Sello \varnothing int 35x17 mm

Electrolux 049039

438236

Junta \varnothing 38x49,5x2 mm

Electrolux 049038

441686

Sello \varnothing rosca 64,5 mm H=43 mm
Tuerca \varnothing 87 mm

Electrolux 048330

438260

Junta \varnothing 70x100 mm

Electrolux 048236

441847

Sello grifo superior \varnothing ext. 110x13,5 mm

Electrolux 048824

414712

Junta \varnothing 85x120 mm

Electrolux 048823

441736

Sello acoplamiento filtro \varnothing 113x135x23 mm

Electrolux 049034

Sistemas de Lavado y Aclarado

337116



Tuerca hexagonal con brida M32 plástica
brida Ø 52.5 mm

Electrolux 070316

340107



Pulverizador Ø 7 mm

Electrolux 069642 0H1269 0K3719

337330



Casquillo

Electrolux 070348

339920



Sello

Electrolux 069497

337293



Separador

Electrolux 070331

339873



Soporte 1,2x21,5x27 mm

Electrolux 069977

340102



Junta Ø 12,4x16,4x1,5 mm - PTFE

Electrolux 069643

339903



Racord parcializador lavado

Electrolux 069448 0H1284 0H3804 0K3818

339904



Racord parcializador aclarado

Electrolux 069450 0H1283 0H3806

Cámaras De Aire

582062

**Cámaras de aire (cerrada) - [Kit]**

conexiones entrada / salida Ø 27/12 mm; dim.
270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

434662

**Cámaras de aire (abierto)**

conexiones entrada / salida Ø 27/12 mm; dim.
25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

362438

**Cámaras de aire**

dim. 430x230x46 mm

Electrolux 0L3328

513159

**Cámaras de aire**

Electrolux 049288 0L0459

435254

**Cámaras de aire 47x59xh26,5 mm**

emplames de tubo Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

323821

**Cámaras de aire (cerrada)**

conexiones entrada / salida Ø 27/12 mm; sfiati
Ø 5,6x13 mm; dim. 270x200x60 mm

Electrolux 0L0268 0L2474

439854

**Cámaras de aire**

Electrolux 048853 0L4781

435187

**Cámaras de aire boiler**

Electrolux 049628 049776 0L0098

431681

**Cámaras de aire**

emplames de tubo Øext 6 mm

Electrolux 0H2282 0K7542 0KE422 478049600

435134

**Cámaras de aire Ø 44x113 mm**

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

435224

**Cámaras de aire (cerrada)**

inlet/outlet Ø 27/12 mm; dim. 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

325534

**Cámaras de aire**

Electrolux 0L2849

Cámaras De Aire

412158



Cámaras de aire 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

438734



Anillo

Electrolux 045507 046881 067930

315746



Cámaras de aire 84x81x42 mm
completo con racor, abrazadera de manguera
de dos hilos, junta tórica y tornillo

Electrolux 069515 069515_ 0H1289 0K4419

340129



Tornillo para cámaras de aire
M8xL.tot.=28 mm
CH19

Electrolux 069517 069646

438450



Cámaras de aire LS10
Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

339960



Racord T Ø 8,4x20xh14 mm
emplames de tubo Ø 5 mm

Electrolux 069645 069670 0A6089 0K9317

524109



Tapon brazo

Electrolux 049849


317436



Proteccion cámaras de aire 85x165x20
mm

Electrolux 0L2560

441797



Proteccion

Electrolux 049847

Filtros De Agua

339836



Recipiente de sal

Electrolux 069680

311059



Sello Ø 51mm

Electrolux 0L1693

440487



Recipiente de sal Ø 120 mm - H=120 mm

Electrolux 049075

613588

Tapon Ø 29 mm
Øint 26 mm

Electrolux 0L0749

311048

Recipiente de sal
de SN 808...

Electrolux 0L1692

436020



Tapon

Electrolux 0L0272

436019



Recipiente de sal

Electrolux 0L0271

613589



Junta 250x64.5x1 mm

Electrolux 0L0750

339685

Embudo para recipiente de sal
Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

438139

Descalcificador doble
dim. 310x180 mm

Electrolux 0L0270

311052



Junta Ø 56x67x3 mm

Electrolux 0L1691

362373

Descalcificador cuadruplo
con válvula antirretorno

Electrolux 0L3653

Filtros De Agua

439799



Descalcificador cuadruplo
dim. 380x180 mm

Electrolux 049074

438140



Valvola di scarico modulare 180° - 1 via -
110/240V 50/60Hz
Ø Out 6 mm, Ø In 8,5 mm; Tmax fluido 80°C;
0,12 A per addolcitore

Electrolux 0L0273

613606



Descalcificador agua interno 450x330
mm

Electrolux 0L0764 0L0767

301623



Filtro agua para suavizante agua manual
3/4"
Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux 0L1141

613609



Cableado

301849



Microinterruptor magnétique

613607



Electrovalvula 230V 50/60Hz

301622



Filtro agua para suavizante agua manual
3/8"
Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux 0L1140

316135



Cartucho filtro de alambre enrollado 50
micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux 0S1027

613607



Electrovalvula 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0766 0L2957

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)
capacidad 15000 lt

Electrolux 0S1821 864393

317509



Electrovalvula 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0765

410125



Resina catiónica 25 lt

Electrolux 0S0333

Filtros De Agua

613586



Carcasa superior valvula Ø40 mm

Electrolux 0L0747

302068



Descalcificador para limpieza membranas ósmosis, mod. RO600C
Completo con 2 filtros de carbón y 1 agente descalcificador de 200 gr.

Electrolux 0S0730

312910



Cartucho filtro Purity 1200 Clean (azul)
capacidad 13000 lt; desmineralización parcial

Electrolux 0S0802

310336



Cartucho filtro Purity 1200 Clean Extra (rojo)
capacidad 3100 lt; desmineralización total

Electrolux 0S0804

200278



Testata con bypass variable 0-70%; raccordi M 3/8"
válvula de enjuague y conexión

Electrolux 0S0712 0S1057 0S1638

200288



Conta litros 100-700 L para PURITY 1200
sensor 3/4" MF; L=83 mm; cable L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux 0S0945

582443



Purificador de agua
Tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4 "x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm racor 90 ° JG MF10 mm, racor
JG MF 6,4 mm

Electrolux 0S0718 0S1822 864026 864388

Tubos

414732



Tubo formado \varnothing 32,5x40,5 mm
L=70 mm

Electrolux 048843

440498



Tubo formado \varnothing int 63 mm

Electrolux 0L0067

317512



Tubo formado \varnothing 25x35 mm
L=310 mm

Electrolux 0L0785

337158



Tubo \varnothing 30x33 mm L=70 mm

Electrolux 0U1014

340146



Tubo formado \varnothing int 31.5 mm
reborde en goma \varnothing 75 mm

Electrolux 069442

518626



Tubo \varnothing 38x50 mm L=52 mm EPDM
temp. de funcionamiento $-35^{\circ}\text{C}\pm 120^{\circ}\text{C}$; Pmax 6 bar

Electrolux 0L0259

518753



Tubo \varnothing 46,5x57 mm / 60x71 mm L=90 mm
EPDM

Electrolux 0L0068

317559



Tubo \varnothing 43x54,5 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L1374

613601



Tubo formado \varnothing 25x33 mm / \varnothing 33x40 mm
L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

438370



Tubo \varnothing 60x68 mm L=95 mm EPDM
temp. de funcionamiento $-35^{\circ}\text{C}\pm 120^{\circ}\text{C}$; Pmax 6 bar

Electrolux 045456 0L0613

538756



Tubo formado \varnothing 43x53 mm L=110 mm

Electrolux 0L0558 0L0612

439796



Tubo formado 90° \varnothing 27x37 mm - \varnothing 31x41 mm EPDM
dim. 295x80 mm

Electrolux 049080

Tubos

337279



Tubo formado 90°

Electrolux 070317

518593



Tubo formado 90° Ø 27x33 mm/Ø 31x37 mm EPDM desde SN. 202...
dim. 65x68 mm

Electrolux 0L0405

337407



Tubo formado 90° Ø 26,5x39 mm
dim. 106x89 mm

Electrolux 070359

414733



Tubo formado 90° Ø 32x38 mm hasta SN ...201
dim. 63x62 mm

Electrolux 049041

439761



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm hasta SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

414962



Tubo formado 90° Ø 35x40 mm

Electrolux 048118

582454



Tubo formado 90° Ø 25x35 mm
dim. 81,5x53 mm

Electrolux 0L2851

438406



Tubo formado 90° Ø 33,5x43,5 mm / Ø 39x49 mm
dim. 110x95 mm

Electrolux 048328 049149

615056



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm desde SN 608...
dim. 172x52 mm

Electrolux 0L1108

439762



Tubo formado 90° Ø 35x45 mm EPDM
dim. 91x80 mm

Electrolux 049877

441648



Tubo formado 90° Ø 27x36 mm
dim. 270x270 mm

Electrolux 049599 0L0813

307770



Tubo formado 90° Ø 16x23,5 mm L=70/50 mm

Electrolux 0KV671

Tubos

317235



Tubo formado Ø 29x37 mm

Electrolux 0L2064

524155



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

412518



Tubo formado Øest. 45 mm
manicotti Ø 45x55x63 mm, dim. 350x220x175 mm

Electrolux 046372 046616

435233



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

581988



Tubo formado L=643 mm
lado a S Ø 25,5x35 mm; lado recto Ø 27x35 mm

Electrolux 0L0117

613622



Tubo EPDM Ø 8x13 mm L=300 mm
para agua caliente - temperatura de funcionamiento -35 ° C ÷ 120 ° C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0786

200003



Tubo EPDM Ø 4x7 mm (vendido por metro)
Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 ÷ 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 0L3327

337176



Tubo EPDM Ø 8x15 mm (vendido por metro)
para agua caliente - temperatura de funcionamiento -35 ° C ÷ 120 ° C; Pmax 10 bar

Electrolux 0U1049

317825



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=2000 mm
Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 ÷ 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 0DE016 0L3415

317177



Tubo EPDM Ø 8x15 mm L=1650 mm
para agua caliente - temperatura de funcionamiento -35 ° C ÷ 120 ° C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0265

319338



Tubo presostato Ø 4x7 mm L=5000mm
Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 ÷ 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

200004



Tubo EPDM Ø 11x19 mm - azul - (vendido por metro)
Pmax 10 bar; temperatura de funcionamiento -35°C÷110°C; aprobado FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

Tubos

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendido por metro)
para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C÷120°C

Electrolux	045451	045807	045808	045942
	048531	057763	057791	065535
	066081	066082	069091	0E5053
	0K8116	0K8670	0L3064	0T3901

700448



Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendido por metro)
temperatura de funcionamiento -35°C÷110°C; Pmax 10 bar

Electrolux	049773	0W0194	0W0195	0W01JR
	0W1RL4	0W1RLK	0W3935	0W3953

200006



Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendido por metro)
temperatura de funcionamiento -35°C÷100°C; Pmax 10 bar

Electrolux	049287	0L4453
-------------------	--------	--------

438277



Tubo EPDM Ø 42x52 mm L=430 mm
temperatura de funcionamiento -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux	046257	065531
-------------------	--------	--------

438371



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
temperatura de funcionamiento -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux	045457	045768	045806	068640
-------------------	--------	--------	--------	--------

436434



Tubo rígido en polietileno azul Ø 4x6 mm L = 2660 mm
Tubo de suministro dosificador abrillantador

Electrolux	0L0481
-------------------	--------

410462



Tubo PVC transparente Ø 4x6 mm L=4000 mm

Electrolux	049359
-------------------	--------

311261



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=650 mm
racor recto; anillo en latón niquelado Ø 3/4 "F; Øint/est 14/18 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90 ° C; aprobado WRC / WRAS

Electrolux	0L2389
-------------------	--------

311262



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=1500 mm
racor recto; anillo en latón niquelado Ø 3/4 "F; Øint/est 14/18 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90 ° C; aprobado WRC / WRAS

Electrolux	048909	0L2394
-------------------	--------	--------

338395



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=660 mm

Electrolux	048217
-------------------	--------

438475



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=2000 mm
racor recto + racor de 90 °; anillo en latón niquelado Ø 3/4 "F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90 ° C; aprobado WRC / WRAS

Electrolux	047605	049378	0K1135	0L1887
-------------------	--------	--------	--------	--------

Tubos

438436



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"
L=2100 mm

racor recto + racor de plástico de 90 °;
tuercas de plástico Ø 3/4 "F; tubo Ø 13x19
mm; Pmax 10 bar; Tmax 90 ° C; aprobado
WRAS / VDE

Electrolux 048816

438247



Tubo desague PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30
mm M 180° L=2000 mm

racores Øint/ext 21/28 mm e 30/34 mm, tubo
Øext 26,5 mm

Electrolux 049052 049748 0HA137 0KB776
25031

524407



Tubo de entrada trenzado 3/4" 1500 mm

racor recto + racor 90°; anillo en latón
niquelado Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar;
Tmax 100°C; aprobado WRAS

Electrolux 069571 0A6098 0S0151 0S0733
487799198

441795



Tubo desague PPE Ø 35 mm 180°+ Ø 40
mm 180° L=1600 mm

racores Øint/ext 35/40 e 40/45 mm, tubo Øext
29 mm

Electrolux 049856

524404



Tubo de entrada trenzado 3/4" L=2000
mm DN13

racor recto + racor 90°; anillo en latón
niquelado Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar;
Tmax 100°C; aprobado WRAS

Electrolux 048621 049540 0KJ439

441715



Tubo desague PPE Ø 24 mm F 180° L=
271 mm

racores Øint/ext 24/30 mm, Ø ext tubo 26.5
mm

Electrolux 048249 049747

524135



Tubo desague PPE Ø 26,5 mm + tubo Ø
25 mm

tubo 90 ° Øint 7 mm est. 29/36 mm; tubo
rebosadero conexión Ø 8x14 mm

Electrolux 049933 0L2484

412176



Tubo desague PVC Ø 34 mm M 180°+ Ø
28 mm libre L=1000 mm

racor Øint 34 mm

Electrolux 047459

310997



Tubo desague LSW6

Electrolux 0L1488

412175



Tubo desague PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø
35 mm F 180° L=1000 mm

racores Øint 40 mm M - Øint 35 mm F; Tmax
90° C; tubo Ø 35 mm; superficie interna lisa
con espiral de refuerzo a prueba de golpes

Electrolux 047465 0S0149

412171



Tubo desague PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø
35 mm F 180° L=1600 mm

racores M Øint 40 mm - Øint 35 mm F; Tmax
90° C; tubo Ø 35 mm; superficie interna lisa
con espiral de refuerzo a prueba de golpes

Electrolux 048818

Tubos

412178



Tubo desagüe PVC Ø 58 mm F 180°+ Ø 40 mm libero L=1000 mm

racor Øint 58 mm; tubo Ø 40 mm; Tmax 90°C; superficie interna lisa con espiral de refuerzo a prueba de golpes

Electrolux 030440 030442 047894 0S0148

441794



Tubo desagüe PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm

racores Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm, tubo Ø 27 mm; tubicino rebosadero racc. 90° Ø 8/14 mm L=800 mm

Electrolux 049878

412172



Tubo desagüe PPE Ø 25 mm 180° - Ø 20 mm 90° L=600 mm

Electrolux 047557 0H2554 0K1120

613614



Tubo desagüe PPE Ø 21mm M 180°+Ø 28mm F 90°; L=2200 mm

racores Øint/ext 28/36 mm e 21/27mm; Øext tubo 27 mm, tubicino rebosadero racc. 180° Ø 10/14mm L=470 mm

Electrolux 0L0773

432398



Tubo desagüe PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 19 mm F 90° L=3000 mm

racores Ø 21/26 mm M 180° + Ø 19/24 mm F 90°

Electrolux 0H2295 0K7405 0K7586

317265



Manguera desagüe PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm

racores Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm, tubo Ø 27 mm; tubicino troppopieno racc. 90° Ø 8/14 mm, L=300 mm

Electrolux 0L1998

412174



Tubo desagüe PVC Ø 18 mm 180°+ Ø 22 mm 90° L=2000 mm

Electrolux 047558

412173



Tubo desagüe PVC Ø 18 mm F 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

racores Ø 28/36 mm, Ø 25/18 mm, tubicino rebosadero Ø 6/12 mm (ver también código 441794)

Electrolux 048845

Válvulas De Agua Y Racores

441725



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón
Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

435654



Empalme de tubo G3/8" - salida Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

322665



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

459439



Empalme de tubo G3/8" - salida Ø 11,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0C5056 0PRG27

435655



Racor roscado 3/4" - 3/8" - L=28 mm - latón

Electrolux 0L0479

342977



Racor 0° Ø int 8 mm, M15x1

Electrolux 046375

519266



Racor roscado 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm - latón
con agujero roscado M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

433571



Racor 90° 1/8" - empalme de tubo Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

339989



Empalme de tubo - salida Ø 6 mm
L=28 mm; CH13

Electrolux 069909 0K4054

339995



Racor 90° 1/4" - Ø 12 mm

Electrolux 069907

441773



Empalme de tubo G3/4" - salida Ø 7,5 mm

Electrolux 049026

436021



Racor a T Ø 7-7-7 mm

Electrolux 0L0274

Válvulas De Agua Y Racores

436022



Racor a T Ø 8-12-8 mm

Electrolux 0L0276

412474



Racor a X Ø 12-12-12-12 mm

Electrolux 049073 049554 0L0353

438092



Racor a T Ø 10-6-10 mm

Electrolux 0L0275

410244



Racor a Y Ø 10-10-10 mm - latón

Electrolux 047431 0KW990

337171



Racor a T 4 vias Øext 12 mm

Electrolux 070305

438482



Racor a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

362963



Racor a T Ø 25-25-25 mm
dim. 71,5x47,5 mm

Electrolux 0L3587

412473



Racor a Y entrada Ø 29 mm - salidas Ø 12 mm

Electrolux 049289 0L0365

518638



Racor a T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

337080



Racor desague

Electrolux 070314

419338



Racor especial 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

441675



Bloqueo antirretorno lavavajillas
empalme de tubo Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

Válvulas De Agua Y Racores

438093



Valvula antirretorno

Electrolux 0L0269

317132



Valvula antirretorno

Electrolux 0C9753 0L0264

349842



Valvula antirretorno DVGW
 entrada Ø 11 mm - salida Ø 25 mm

Electrolux 048191 0H2565 0L3240

317140



Valvula antirretorno 3/4"FF
 L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

441796



Valvula antirretorno 1/2"
 PN40 DN15

Electrolux 048414 049851

Generador De Vapor

441787

Boiler 1 resistencia
 Ø 140x330 mm - LB1-2 / WT1-2

Electrolux 049053 0L1953 0L2081

436192

Boiler 1 resistencia
 Ø 195x570 mm, empalme de tubo Øext 26,5/12 mm - PW1-2 / WT 830-850

Electrolux 0L0348 0L1954

436195

Boiler 1 resistencia
 Ø 140x400 mm - Tmax 5÷165°C - LS5/WT4

Electrolux 0L0352 0L1890

436190

Boiler 1 resistencia
 Ø 200x376 mm - LS10-14 / WT 65 / LU7A / WTU40A

Electrolux 0L0346 0L1928

436194

Boiler Ø 140x400 mm
 LS5WS / WT4WS

Electrolux 0L0351 0L1891

339117

Boiler 1 resistencia
 Ø 200x410 mm - LS7

Electrolux 048341 048548

339128

Boiler a 1 resistencia
 Ø 140x410 mm; agujero para resistencia Ø 48 mm, empalme de tubo Ø 12 mm - LS5/WT4

Electrolux 049958

518617

Boiler 1 resistencia
 Ø 200x410 mm - LU7P / WTU40P / LS9 / WT5E

Electrolux 0L0023 0L0284 0L0734 0L1908

339112

Boiler 1 resistencia
 Ø 145x430 mm - LS3

Electrolux 049336

339131

Boiler 2 resistencias LS10/LS12 [Kit]
 Ø 200x410 mm; abrazadera, aislante, termostato, sop. termostato sdad. lb, fij: cierre capota M5

Electrolux 048283 048484 048727 0L1639

337284

Boiler 1 resistencia
 Ø 160x415 mm - EUCEB / NUCB

Electrolux 070335

518620

Boiler 1 resistencia
 Ø 200x460 mm - LS6 EA/ WT38

Electrolux 049902 0L0283 0L1906 0L1981

Generador De Vapor

319785

**Boiler 2 resistencias**

Ø 200x570 mm; racores para tubo Ø 25 mm -
WT830M/WT830H/WT850M

Electrolux 0L1151 0L1952


337089

**Boiler 1 resistencia**

Ø 120x290 mm - LBIOEQ010

Electrolux 0U1011

524665

**Aislamiento boiler 470x285x13 mm**


Electrolux 049254

410029

**Aislamiento boiler 470x370x13 mm**

Electrolux 049321

441765

**Aislamiento boiler 670x330x13 mm EPDM**

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

339908

**Conduccion boiler**

Electrolux 069459 0H1288

Bisagras

441680



Eje bisagra

Electrolux 049281

317151



Bisagra izquierda
dim. 30x23x59/80 mm

Electrolux 0L2251

335273



Eje bisagra

Electrolux 0KQ540

441682



Bisagra derecha

Electrolux 049279

317143



Eje bisagra Ø 8x33 mm - Ltot. 34 mm

Electrolux 0L2255

441681



Bisagra izquierda

Electrolux 049280

441760



Bisagra derecha

Electrolux 048317 048582

410341



Bisagra sin eje

Electrolux 047476 047746 047841 048161

441744



Bisagra izquierda

Electrolux 048318 048583

337038



Bisagra CF35

Electrolux 0U1013

317152



Bisagra derecha
dim. 30x23x59/80 mm

Electrolux 0L2253

441925



Bandeja recoge gotas

Electrolux 049192 049246

Cierres

613884



Iman 63x18x7 mm
RCT/WTM

Electrolux OL1001 OL2534

531828



Gancho de cierre

Electrolux OL0532 OL2094

347774



Soporte manilla

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

438422



Placa amortiguado 64x17x7 mm
agujeros hexagonal CH7

Electrolux 049285

441723



Cierre de enganche
LS5/32/33

Electrolux 049536

439773



Eje M5/M6 - L=13 mm

Electrolux 049283

339693



Cierre de enganche

Electrolux 069435 0H1293 0K4423

435340



Cierre de enganche L=70 mm

Electrolux 049271

338500



Cierre de enganche

Electrolux 047491 0A6111 0H2557 0K8667

Elementos Estructurales

336857

Cobertura 650x600 mm
LS6

Electrolux 049873

582200


Soporte central filtros
dim. 480x155 mm

Electrolux 0L2431

315782

Panel frontal 590x355 mm
NUC - EUC - KUC - NUCA - ZUCA - FUCA -
EUCA

Electrolux 0L1649 0L2568

518628

Tapa
dim. 610x598x80 mm

Electrolux 0L0257

581852

Panel frontal 564x335 mm
LS6

Electrolux 0L1312

524152


Panel frontal 565x320 mm
LS6

Electrolux 049911

524132

Soporte 125x472x10 mm

Electrolux 049935

584166

Coperchio 610x600 mm

Electrolux 0L0745

524131

Soporte 545x67x14 mm

Electrolux 049936

338708

Máscara
LSDS

Electrolux 047547 047838

582199

Soporte frontal
dim. 590x55 mm

Electrolux 0L2430

338702

Panel lateral de la manija
LSDS

Electrolux 047479

Elementos Estructurales

336711



Panel frontal 560x340 mm
LS - LV

Electrolux 048809

338601



Panel de mandos C-3
dim. 560x75x45 mm

Electrolux 049346

524662



Panel de mandos

Electrolux 049258

338677



Panel de mandos
dim. 560x45x77 mm

Electrolux 049313

315550



Panel de mandos
dim. 435x65 mm

Electrolux 0L1999

338706



Panel de mandos LS-6
dim. 560x45x76 mm

Electrolux 048827 048903 049128 0KE925

338427



Panel de mandos WT30
dim. 560x45x76 mm

Electrolux 048847

349856



Panel de mandos LS-510

Electrolux 047545 047561 047633 047839

338502



Panel de mandos

Electrolux 048904

441934



Panel de mandos
dim. 430x70x32 mm

Electrolux 049061

338503



Panel de mandos WT 30
560x75x45 mm

Electrolux 048905

524529



Panel de mandos
Dim. 435x65x32 mm

Electrolux 049090

Elementos Estructurales

518682



Panel de mandos
dim. 435x65 mm

Electrolux 0L0154

441770



Panel de mandos LS-7
dim. 590x70 mm

Electrolux 048339 048454

434158



Panel de mandos
dim. 590x75x43 mm

Electrolux 0L0128

317165



Panel de mandos 44x590x75 mm

Electrolux 0L1667

311058



Eje L=307 mm per T25

Electrolux 0D2159

338646



Protector contra salpicaduras L=595 mm

Electrolux 047453 047855 0K8659

Rodamientos

435394



Rodamiento de bolas Ø 15x35x11 mm

Electrolux 045312 045726 056820 065048
0KT988 0W0TNX 0W0UJS 0W0XSJ

430830



Cuscinetto in plastica Ø 16,5x20x10 mm

Electrolux 0H2292 0K7334 0K7455 0K7572

331958



Rodamiento [kit]

Electrolux 0D0259 0U0231

Asa

412055



Manilla puerta - kit

Electrolux 046355

441689



Soporte manilla izquierda
Dim. 102x34 mm

Electrolux 048315

412223



Tapon de agarrador
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

441690



Soporte manilla derecha
Dim. 102x34 mm

Electrolux 048314

Asa

415789

**Perno manilla Ø 12x108 mm**

tornillo M8x16 mm; L=tot. 130 mm; tuerca 17 mm

Electrolux 046534

Mandos

435776

**Mando Ø55 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

432409

**Mando Ø 42 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

433899

**Mando Ø 40 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 046356 048340 048527

412063

**Mando Ø42 - h25 mm**

D-agujero Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

412264

**Mando Ø 40 mm azul**

D-agujero Ø 6x5 mm

Electrolux 048451

412065

**Mando Ø 44 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048830

412247

**Mando Ø 40 mm**

D-agujero Ø 6x5 mm

Electrolux 047844

338695

**Mando Ø 40mm H=22 mm**

D-agujero Ø 6x5 mm

Electrolux 048153

Mandos

432370



Muelle fijacion mando (10 pcs)
para mando agujero Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312
0U1421

Componentes Mecánicos

438419



Seeger Øint. 15,7x1 mm

Electrolux 048979 0D0639

435094



Casquillo con brida Ø 16x20/24xh13 mm

Electrolux 048812

438245



Seeger INOX Øest 9x0,8 mm

Electrolux 049284

438438



Tuerca hexagonal M6 autobloqueo - INOX

Electrolux 049372

435339



Antivibrante LS3

Electrolux 049286

441924



Tuerca hexagonal M14x1,5 mm

Electrolux 049268

414975



Antivibrante 69,5x69,5x15 mm

Electrolux 045836

441728



Tuerca hexagonal M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

Componentes Mecánicos

438359



Arandela Øext 25 mm H=6 mm
roscada M8

Electrolux 046364 047282

439802



Arandela M10x1 Ø 30 mm - H=4 mm

Electrolux 049047

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

337639



Arandela Ø 30 mm H=6 mm
roscado Ø 11.3 mm

Electrolux 046365 047283

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Abrazadera de tubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

301590



Abrazadera de tubo Ø 14,4÷15,1 mm

Electrolux 0L1106

438357



Abrazadera de tubo Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

363044



Abrazadera de tubo Ø 10÷16/9 mm

Electrolux 0G2824 0L0266

438480



Abrazadera de tubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

441699



Abrazadera de tubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

Componentes Mecánicos

438464



Abrazadera de tubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Abrazadera de tubo 40-60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

438463



Abrazadera de tubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

441709



Abrazadera de tubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
0W1KBZ 0W3295

459506



Abrazadera de tubo Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606



Abrazadera de tubo Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

440496



Abrazadera de tubo

Electrolux 0L0201

322427



Abrazadera de tubo Ø 8,8÷9,3 mm [set 10 pcs]

Electrolux 0L0770 0L2436

613610



Abrazadera de tubo Ø 8÷14 mm (10 pcs)

Electrolux 0L0769

613612



Abrazadera de tubo Ø 13 mm [set 10 pcs]

Electrolux 0L0771 0L2681

438477



Tornillo para mando M4x5 mm

Electrolux 047846 0H2563

Componentes Mecánicos

441875



Tornillo para mando M4x6 mm

Electrolux 046258

440791



Tapon M20x1,5

Electrolux 049502

318059



Perno Filtro M6x42 mm

Electrolux 070343

342943



Perno

Electrolux 047488 0H2552

582261



Boccola per marchio

Electrolux 075599

441955



Perno Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

317260



Bracket

Electrolux 0L2756

438740



Anillo fijacion Ø 10x4,5 mm

Electrolux 069567 0C6288

441938



Pivote sujcc. tapa sup. Is-520

Electrolux 047511

438481

Arandela plana 5,2x10x1 mm (10 Pcs)
UNI 6592

Electrolux 048144 068024

317408



Proteccion 510x320x0,2 mm

Electrolux 0L0531

612770



Arandela plana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

Componentes Mecánicos

435493



Anillo retencion 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

335842



Tornillo M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

441892



Arandela plana Ø 6.4x32 mm

Electrolux 048255 0KG562

432605

Arandela plana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

418754



Arandela plana Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

337573



Pestillo M4x1 L= 20 mm

Electrolux 053341 053681 054938

441906



Pasador elástico Ø 4x24 mm

Electrolux 006841 045446 0C4354 0K9569

Resortes

415515



Resorte de compresión Ø 9x38 mm

Electrolux 047492 0K8620

438458



Resorte de torsión izquierda Ø 4 mm

Electrolux 046268

415514



Resorte de compresión Ø 9x28 mm

Electrolux 047489 0H2529

438254

Resorte de torsión derecha Ø
20x190xLtot. 210 mm
cable Ø 3,8 mm

Electrolux 046269

337329



Resorte de compresión Ø 10x31 mm

Electrolux 070351

613555

Resorte de tensión
L1=195 mm - L2= 656 mm

Electrolux 0L0722

337348



Resorte de torsión derecha

Electrolux 070356

323738

Resorte de tensión Ø 12x94xLtot240 mm
filo Ø 1,8 mm

Electrolux 0L3525

337384



Resorte de torsión izquierda

Electrolux 070357

435093



Resorte de tensión Ø 12x126x270 mm

Electrolux 048815

441890



Resorte de torsión

Electrolux 048279

438242



Resorte de tensión Ø 16x185 mm

Electrolux 049200

Resortes

435345



Resorte de tensión Ø16x198mm

Electrolux 049086

613550



Bisagra izquierda

Electrolux 048814 0L0718

613557



Muelle

Electrolux 0L0723

613558



Leva

Electrolux 0L0724

438342



Muelle

Electrolux 053342 058444 0G2210

412168



Spring stretcher

Electrolux 046539 049886 075767

337669



Perno eje puerta Ø 10x280 mm

Electrolux 046267

441801



Leva puerta

Electrolux 049030 049802

613549



Bisagra derecha

Electrolux 048813 0L0717

Puertas

440819



Puerta 435x365 mm

Electrolux 049085 049089

524121



Puerta 585xh390/430 mm

Electrolux 049951 0L2068

518660



Puerta 415x556x45 mm

Electrolux 049903 0L0187 0L0782 0L0783

441761

Eje puerta Ø 11x280 mm
con agujeros Ø 5 mm

Electrolux 048581

439774

Tirante puerta L=255 mm
LS5, WT4-30

Electrolux 049282

Retenes

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm
ZF340SX/ZF522VSX

Electrolux 0L0333 0L1390

342632



Reten Ø 39x16x16 / contra-junto Ø
42x21x8 mm
para bomba FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm
para bomba con eje Ø 11 mm

Electrolux 048627 048983 0H2255 0H2523
0K8388 0L0490

610895



Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
Ø26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

412573



Reten Ø 24x11x15,5 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm
junto de grafito; para bombas con eje Ø 12 mm
FIR 0254-0257-2254/S

Electrolux 048623 049171 069543

610885



Reten Ø 24x12x15 mm / contra-junto Ø
26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

344790



Contra-junto para bomba Ø 26x14x5,5
mm
para bomba ZF340SX

Electrolux 0L0334 0L1389

Termómetros

416427



Termometro Ø 52 mm 0÷120°C;

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

416548



Termometro Is 7 Ø 52 mm 0÷120°C;

Electrolux 048356

416426



Termómetro 0÷120°C 48x48 mm

mod. 915 negro; capilar recubierto L=2900 mm; sonda Ø 6x36 mm; para boiler y tinas de lavavajillas

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

419996



Termómetro 0÷120°C 48x48 mm

capilar L=800 mm - sonda Ø 8 mm

Electrolux 0E5065 0K7026 0K7786 0KB616

435099



Termómetro 0÷120°C 58x25 mm

capilar recubierto L=3000 mm; sonda Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

416444



Termómetro 0÷100°C 56x25 mm

capilar 1650 mm; sonda Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

Membranas de Teclado

518679



Membrana adhesiva 200x60 mm

Electrolux OL0157

518684



Membrana adhesiva 400x43 mm

Electrolux OL0153

518657



Membrana adhesiva 200x60 mm

Electrolux OL0192

524143



Membrana adhesiva 400x42 mm
ECOTEMP 5

Electrolux 049922

524114



Membrana adhesiva

Electrolux 049982

518604



Membrana adhesiva 420x38 mm
LS5 Franstal

Electrolux OL0325

317477



Adhesive membrane 368x44 mm

Electrolux OL1899

529098



Membrana adhesiva 420x38mm

Electrolux OL0515

311085



Membrana adhesiva 370x43 mm
LS6

Electrolux OL1895

518678



Membrana adhesiva 420x37mm

Electrolux OL0159

317481



Membrana adhesiva 368x44 mm
LS6 medical-line

Electrolux OL1896

524111



Membrana adhesiva 420x38,5 mm

Electrolux 049986

Membranas de Teclado

441545



**Membrana adhesiva 420x38 mm
LS5**

Electrolux 049956

524360



Membrana adhesiva 430x50 mm

Electrolux 049349

524145



Membrana adhesiva 421x38mm

Electrolux 049920

439793



Membrana adhesiva 430x50 mm

Electrolux 049088

317247



Membrana adhesiva 52x432 mm

Electrolux 0L2125

439798



Membrana adhesiva 430x52 mm

Electrolux 049078

322618



Membrana adhesiva 430x52 mm

Electrolux 0L2003

439801



Membrana adhesiva 430x50x1 mm

Electrolux 049067

317245



Membrana adhesiva 52x432 mm

Electrolux 0L2006

317248



Membrana adhesiva 430x51 mm

Electrolux 0L2002

532647



Membrana adhesiva 430x50 mm

Electrolux 049738

317249



Membrana adhesiva 52x432 mm

Electrolux 0L2000

Membranas de Teclado

439781



Membrana adhesiva 432x51,5x0,5 mm
LB

Electrolux 049203

322144



Membrana adhesiva 523x39 mm
LS5

Electrolux 0L1663

317246



Membrana adhesiva ZANUSSI 52x432 mm

Electrolux 0L2005

322942



Membrana adhesiva 523x39 mm
LS6

Electrolux 0L1650 0L3691

315687



Membrana adhesiva 434x52 mm

Electrolux 0L2082

322152



Membrana adhesiva 524x39 mm

Electrolux 0L1661 0L3700

317251



Membrana adhesiva 433x52 mm
para NGWDPDD

Electrolux 0L2083

518789



Membrana adhesiva 560x40 mm

Electrolux 0L0032

317898



Membrana adhesiva 435x55 mm
LB2

Electrolux 0L2004

582307



Membrana adhesiva 520x380 mm
ver. Zanussi

Electrolux 0L1653

324977



Membrana adhesiva 520x380 mm

Electrolux 0L1656

Placas Electrónicas

435560



Separador pulsadores placa Ø 7x6,95 mm
para placa electronica

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

301716



Placa electronica
LS5/WT4 monofásico

Electrolux 049952 0L0046 0L0547 0L0706
0L1410 0L1810 0L2582

301718



Placa electronica
Type P. 673609303

Electrolux 0L0731 0L1238 0L1411 0L1812

347959



Placa electronica
LS - WT

Electrolux 049391

508569



Placa electronica DIWAP10 AZ60 ATM

Electrolux 0L3720 0L3807

300144



Placa electronica DIWAP AZ60
LS5/WT4 trifásica 180/254V 50/60Hz

Electrolux 049622 049653 049654 049750
049752 049753 049845 049854
0KE951 0KE955 0L0012 0L0045
0L0541 0L0705 0L1239 0L1412
0L1972 0L2580 0L2583

435091



Placa electronica
0673600501 -R244, 6736.009, EL8 04/97LT;
per LS61-LS62

Electrolux 048833

435215



Placa electronica
0673600401 -R244, 6736.008, EL8 04/97LT;
LS30,WT30, LS63-LS64-Z63-Z64-FL630

Electrolux 048848 048926 0KE927

435226



Placa electronica
LS - LV - C55 - FL32 - FL33 - C32 - C33 - Z32

Electrolux 049412

435234



Placa electronica
LS - WT

Electrolux 049387

Placas Electrónicas

435255



Placa electronica
LS - WT

Electrolux 049384

459738



Placa electronica Electron 500
dim. 175x30 mm

Electrolux 0PRF85

435786



Placa electronica
LS - LV70 - FL700 - HYDRA700 - Z70

Electrolux 049241

440966



Proteccion pvc
para 435255 - 435234

Electrolux 049242 0E6023

436876



Placa electronica
LS

Electrolux 049153

582916



Filtro de supresión
dim. 40x30x30 mm; Øint. 12,5 mm

Electrolux 0L3881

435296



Placa electronica
LS - LV - FL

Electrolux 049411

582305



Junta 70x30x0,7 mm

Electrolux 0L1943

613536



Placa electronica
LS5/WT4, LS6E/WT30E SN: ..52300099

Electrolux 0L0707 0L1242 0L1579

582078



Cable de conexion

Electrolux 0L2962

301721



Placa electronica KIT
LS5/WT4-WS, LS6E/WT30E Para macchina con S/n.hasta el 71810004, pedir el filtro de código junto con la placa 582916

Electrolux 0L0277 0L0553 0L0726 0L1241
0L1567 0L1626 0L3875 0L4473

Sensores

344758

**Sensor temperatura NTC**

SONDA Ø 6x50 mm; cable PVC 2x0,35 mm;
L=70 mm

Electrolux 049884

344763

**Sensor temperatura NTC**

sonda Ø 10x44 mm; pasO 5 con faston
6,3x0,8 mm

Electrolux 049643 049666 0KR811

436202

**Soporte 70x37x9 mm**

Electrolux 0L0366

440744



Soporte para sensor de temperatura
50x70 mm
agujeros Ø 7 mm

Electrolux 049580

Juntas Adhesivas

440788

**Velcro H=20 mm (vendido por metro)**

Electrolux 049931

435261



Junta adhesiva en EPDM 8x3 mm
(vendido por metro)


Electrolux 046583 0L0689

Juntas Adhesivas

317441

Junta adhesiva en EPDM 545x13xh12,5 mm

Electrolux 0L0544

441547

Junta adhesiva en EPDM 15x3 mm
(vendido por metro)

Electrolux 049930

410037

Junta adhesiva 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

316488

Junta adhesiva (vendido por metro)
longitud máxima de la junta 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

317421

Junta adhesiva 30x36,5x1,7 mm

Electrolux 0L0543

Juntas Para Lavavajillas

613591



Junta L=1000mm

Electrolux 0L0751

435342



Junta puerta 560x311x5 mm

bandas laterales L = 311 mm, en EPDM gris

Electrolux 048306 048849 049248 049892
0L2561

438479



Junta 29x62x2mm

Electrolux 048070

581833



Guarnicion puerta 560x311x5 mm

Electrolux 0L0536 0L2562

438420



Junta 440x30x5 mm

Electrolux 049017

441028




Junta L=700 mm

perfil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

440900



Junta 590x25x4,5 mm

Electrolux 0L0021

440747



Junta 1040x10 mm

perfil U

Electrolux 049016

416084



Junta "L" 318x260mm

Electrolux 047454

416085



Junta puerta LS520

Electrolux 047455 0T3882

613554



Junta 595x445 mm

Electrolux 0L0721

Juntas Para Lavavajillas

441939



Junta 2 mt

Electrolux 047502

364181



Perfil junta puerta 24x10 mm

Electrolux 0L3483

Juntas Planas

339828



Junta plana Ø 8x12x1,5 mm - FIBRA

Electrolux 069911 0K3823

349462



Junta plana Ø 11,5x24,5x2 mm - Fibra

Electrolux 067935

339976



Junta plana Ø 10x16x2 mm - Fibra

Electrolux 069438 0K3824

441633



Junta plana 13x19x2 mm Kit 50 pcs

Electrolux 051554 0C3642

336124



Junta plana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

441552



Junta plana Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

Juntas Planas

441727



Junta plana 24x35,5x2,6 mm

Electrolux 049501

414967



Junta plana Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

613592



Junta plana Ø 40x27 mm

Electrolux 0L0752

340177



Junta plana Ø 64x81x3 mm

Electrolux 069470

416101



Junta

Electrolux 047490 0H2546

325273



Junta plana Ø 50x59.5x1.5 mm - Silicona

Electrolux 0L2664

349465



Junta plana Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

317134



Junta plana Ø 12,5x26,5x3 mm (50 pcs)

Electrolux 0L1945 0L2037

Juntas Tóricas



Junta torica 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



Junta torica 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

433156



Junta torica 2,50x8,50 mm NBR

Electrolux 0H2600 0K8997



Junta torica 2,62x

438735	9,19 mm NBR	068573
340097	10,77 mm EPDM	069644
438728	11,91 mm NBR	067292
416278	13,95 mm NBR	046223
438736	15,54 mm NBR	0W7012
438421	18,72 mm NBR	049036
340151	20,50 mm	069527
435133	25,07 mm NBR	046799
301578	26,65 mm NBR	0L0922
450090	29,82 mm EPDM	0L1564
316422	32,99 mm SILICONE	0L2359
438449	53,65 mm NBR	049460
416218	60,00 mm NBR	047462

441739



Junta torica 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

Detergentes

411085



Detergente desengrasante 500 ml

Electrolux OS0060

589392



Desincrustante liquido; C30 - 2 x bidones de 5 lt

Para eliminar los residuos de cal - Producto sujeto a limitaciones de transporte

Electrolux OS2362

585498



Detergente en polvo C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

586774



Detergente C11 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2092

586775



Detergente C13 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2093

586776



Abrillantador C12 - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux OS2094

586777



Abrillantador C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux OS2095

Cestos De Lavado


340086



Cesto vasos 382x382x110
en alambre de acero plastificado

Electrolux 069563

524661



Kit cesto redondo con bastidor cuadrado
394x394 mm
cesto Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

340085



Cesto vasos 382x382x200
en alambre de acero plastificado

Electrolux 069564

534639



Cesto platos Ø 465x110 mm

Electrolux 048139

441805



Cesto vasos 395x395x200 mm
en acero

Electrolux 049365 867054

524348



Cesto con contenedor cubiertos
395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

441932



Cesto vasos 395x395xh100 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 049069 867053

412161



Cesto cubiertos 500x500xh120 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 0S0058 983033

441733



Cesto 16 vasos 395x395xh200 mm -
fondo inclinado

Electrolux 049367 867056

441930



Inserto para 14 platos L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060


337352



Cesto vasos redondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

440706



Cesto 18 platos 500x500xh100 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 0S0057

Cestos De Lavado

610905



Cesto vasos 350x350xh150 mm - plástico

Electrolux 0HA029 860138

441825



Cesto 500x500xh205 mm - fondo inclinado para 36 vasos
H=150 mm, Ø max 70 mm; compuesto de:
38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

610907



Cesta vasos 400x400x150mm - plástico

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

441823



Cesto 500x500xh255 mm - fondo inclinado para 25 vasos
H=200 mm, Ø max 80 mm; compuesto de:
438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946


438417



Cesto 500x500xh105 mm -verde para 12 platos hondos o cuencos
Platos Ø max 240 mm; ver cesta código 610925

Electrolux 048891 0TH200

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenedor cubiertos
contenedor Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

438540



Cesto 500x500xh105 mm - amarillo para 18 platos planos
platos Ø max 240 mm; ver cesta código 610925

Electrolux 048795 068702 867002

441850



Cesto 500x500xh105 mm - marron para cubiertos
max 100 piezas; ver código de artículo 610909

Electrolux 048797 068467

438278



Cesto base 500x500xh105 mm - plástico azul
ver cesta código 610908

Electrolux 048796 068691 0TH199

337095



Contenedor cubiertos 55x130x100 mm
2 compartí

Electrolux 0HA030

441829



Cesto 500x500xh155 mm - con fondo inclinado para 25 vasos
H=100 mm, Ø max 80 mm; compuesto de:
438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

441931



Contenedor cubiertos 110x110xh130 mm

Electrolux 032702 049070 067628 069956
0L1881 0TH210 864242 865574

Cestos De Lavado

523991



Cesto 500x500xh105 mm - 18 platos planos o 12 platos hondos
 platos Ø max 240 mm; 9 piatti di portata 405x370 mm; ver código de artículo 610925

Electrolux 068692

439530



Cesto 540x490x110 mm rojo para 6 bandejas

Electrolux 068701

439807



Cesta 500x500xh105 mm para 8 bandejas
 dim. 500x500 mm; ver código de artículo 610910

Electrolux 048890 0L1963

441845



Cesto 500x500xh105 mm azul para 12 platos para pizza
 platos max Ø 300 mm

Electrolux 048961 069398


438418



Cesto 500x500xh105 mm azul para 16 platos
 platos max Ø 240 mm; ver código de artículo 610925

Electrolux 048960

524617



Inserto 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441844



Cesto 500x500xh150 mm - rojo para 5 bandejas
 Inserto en acero inoxidable - 5 sectores

Electrolux 048962

Patas

441730



Pie M8x22 mm
pie Ø 30xh12 mm; CH17

Electrolux 049393

349141



Pie nivelador Ø 64mm H=240mm

Electrolux 048378 048382

438340



Pie M8x20,mm
pie Ø 30xh11,5 mm

Electrolux 045146 046407 081456 0US372

349538



Pie inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

411405



Pie M8x35 mm
dim. 30x90 mm

Electrolux 048994

441449



Base de pie nivelador Ø 52xh38,5 mm

Electrolux 054275

349140



Soporte pie Ø57 mm H70 mm

Electrolux 045472 046506 046897 047731

440849



Casquillo para pie ajustable Ø 56,5 mm

Electrolux 054274

581883



Pie nivelador INOX Ø 1 3/4 - H=140÷220 mm
brida 74x74 mm

Electrolux 0L3203

438485



Pie nivelador AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm
brida 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ÉLECTRÓNICOS**

JUNTAS

CONSUMIBLES

ACCESORIOS

Reguladores De Energía

432317



Conmutador 0-1 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

432318



Conmutador 0-3 posiciones
16A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048524 0L3145

338916



Conmutador 0-4 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 049145

432347



Conmutador 0-6 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048286

Contadores y Relés

435316



Contacto auxiliar 1NO HN10 10A 690V verde
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Contacto auxiliar 1NC HN01 10A 690V rojo
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Contadores y Relés

435202



Contacto auxiliar verde 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

436196



Contactor K3-14ND10 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont
NO + 1 cont aux. NO

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

426339



Contactor K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435384



Contactor K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz -
3P+1 NO auxiliary contact; 37N2350

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435108



Contactor K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz -
3P+1 auxiliary contact NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435427



Contactor K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1
auxiliary contact NO

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

435166



Contactor K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1
auxiliary contact NO

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

319482



Contactor K3-22ND10 230V
11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; -
65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

435109



Contactor K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1
auxiliary contact NC

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

321420



Contactor K3-24A00 230V
11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

Contadores y Relés

317772



Relé 200Vac 50/60Hz
16A/250Vac - 12A/400Vac

Electrolux 049159

336840



Base relè 10A 250V 95.63

Electrolux 048792

435076



Relé Tyco EASIAS-230A-H
220-240V 50/60Hz, 16A 250V

Electrolux 048888

438244



Relé temporizador
0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x8A 45x45mm

Electrolux 049235

336839



Relé 1 contactos 230V 50/60Hz
10A 250V

Electrolux 048791

435248



Relè 2 contactos 230V 50/60Hz 12A 250V

Electrolux 048265 048438

336816



Relè 4 contacts 230V 50/60Hz 12A 250V
con brida de fijación especial

Electrolux 048611

435785



Base relè

Electrolux 049236

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

610850

Condensador de referimiento 6,3 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30x50 mm; con tornillo M8

Electrolux 049260 0KB768 0KM491 0L2036

435381

Condensador RFI 3 phases 250V 50/60Hz
 Ø 38x50 mm
 3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

342369

Condensador de referimiento 8 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30x71 mm; con tornillo M8

Electrolux 049126

441549

Filtro RFI 1 phase 250Vac 50/60Hz 7A/40°C
 Ø38x53mm
 (X2) 0.47 uF+0.68 MoHm (Y2)2x0.01 uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

340272

Condensador de referimiento 16 µF 450V 50/60Hz
 Ø 40x95 mm; con tornillo M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

441886

Filtro RFI con cable
 Ø 38x38 mm; tornillo M8; cable L=170 mm

Electrolux 048726 093636

415522

Condensador de referimiento 20 µF 400V 50/60 Hz
 Ø 40x96 mm; con tornillo M8 mm; Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

418457

Filtro RC 0,047+0.47µF, 22+470Ωm 250Vac

Electrolux 0K8676 552201301

435292

Condensador de referimiento 5 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30 mm; con tornillo M8; cavo L=500 mm

Electrolux 083406

417948

Portafusible
 para fusible 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

438276

Condensador RFI con faston
 2x0.010 F (Y2) +1Mohm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

433800

Portafusible Ø 16 mm 16A 250V [Kit]
 L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - para fusible 5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
 0K8694 0KZV38 0T3933

Interruptores, Botones, Selectores

533538



Pulsador unipolar blanco Ø 22 mm - sin contactos
10(6)A 400V

Electrolux 049238 0L0615 0L4654

380142



Elemento interruptor 1 NO
6A 230V 50Hz

Electrolux 075601 0L0616 0L4653

433653



Guarnicion para conmutador ciclos
46x18x2,7 mm

Electrolux 046360

Lámparas y Portalámparas

417968



Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - blanco
lámpara fluorescente Ø 9 mm, junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

340396



Lámpara piloto fluorescente Ø 9 mm 240V
L=55 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488
048832 0C2585 0HA088 0HB343

435511



Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - verde
Junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

319362



Lampara piloto Ø 9 mm - L=55 mm - 240V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

Lámparas y Portalámparas

340428

Casquillo lámpara blanca Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

340407

Casquillo lámpara verde

Electrolux 075096 0C2587

338639

Casquillo lámpara amarilla

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

Microinterruptores

336812

Microinterruptor pulsador con rueda 5A 250V IP40

Electrolux 049811

524496

Microinterruptor pulsador con rueda 10(4)A 250V
leva L=14,5 mm; T85

Electrolux 049619

317708

Microinterruptor pulsador con rueda 5A 250V
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2928

436259

Microinterruptor fin de carrera L=2100 mm
cable L=2100 mm - sensor Ø 12x44 mm

Electrolux 0L0456

Microinterruptores

435203



Microinterruptor magnético Ø 6x30 mm hasta SN...729
contacto NO 250V 10VA; cable L=460 mm

Electrolux 048268 048486

441145



Microinterruptor magnétique 23x16x18 mm
mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

349638



Microinterruptor magnético Ø 6x30 mm de SN 730...
contact NO 250V 50W; cable L=290 mm

Electrolux 048831

438337



Iman 63x18x11 mm [Kit]
con tornillos autorroscantes Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

435219



Microinterruptor magnético
contacto NO 250V 50VA 0,04A - paso 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

301849



Microinterruptor magnétique

Electrolux 0L1369

435376



Microinterruptor magnetico E591-1U
contacto NO 230V 3A 60W; cabel L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

376204



Microinterruptor a flotante Ø 18x52 mm [Kit]
cable L=1000 mm; rosca M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

311752



Microinterruptor magnetico con soporte

Electrolux 0L1866 0L1871

518761



Bloque fin de carrera

Electrolux 0L0059

582276



Microinterruptor magnetico 10VA - 0,5A
100V DC / 125V AC

Electrolux 0L2893

Terminales

439982



Regleta conexiones 6 polos 6 mmq con puentes montados
capacidad 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux	005420	032669	046347	048574
	0E1603	0E5176	0K3511	0KE434
	0KG206	0U3376		

433863



Regleta de conexiones 8 polos
L=68,3 mm

Electrolux 045794

440895



Regleta de conexiones KADO 1/7
63A 500V; dim. scatola 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

Motores

435095



Motorreductor 24V [Kit]
para la sustitución del motorreductor
SWF.404440; completo con cable, conectores
y tornillos de fijación

Electrolux 048760 0L0665

Bombas

545635



Bomba descarga 34W 220/240V 50Hz [KIT]
entrada Ø 35 mm, salida Ø 30 mm; connection
Rast 5

Electrolux 0S0663 864012

533992



Bomba descarga 34W 220/240V 50Hz
mod. M230 - CL.F; entrada Ø 35 mm, salida Ø
30 mm; connection Rast 5

Electrolux 048844 0L0690 0L0692 0L0994

Bombas

325532



**Bomba descarga 32W 200-240V 50/60Hz
0,45A**
entrada Ø 35 mm, salida Ø 30 mm - conexión
paso 5; soporte superiore

Electrolux 0L2838

534700



**Bomba de lavado monofásica 750W 230V
50Hz**
entrada Ø 45 mm, salida Ø 40 mm; empalme de
tubos Ø 9 mm; cable L=310 mm; C=13µF/400V

Electrolux 070400

613524



**Bomba descarga 32W 200-240V 50/60Hz
0,45A**
entrada Ø 35 mm, salida Ø 30 mm - conexión
paso 5; soporte lateral

Electrolux 048939 0KE587 0L0527 0L0693
0L2133 0L2657

342299



**Bomba de lavado monofásica 736W
220-240V 50Hz**
entrada Ø 52 mm - salida Ø 55 mm -
condensador 6µF/450V

Electrolux 048664

340050



**Bomba de lavado monofásica 550W
220/240V 1P 50Hz**
entrada Ø 45 mm - salida Ø 40 mm; 2850 rpm,
C=12,5 µF

Electrolux 046370 0H2457 0K8075

342644



Carcasa p/bomba 048304 fir.(nt.cg2003-07)

342466



Turbina Ø 102 mm

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572

Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm

339523



**Condesador de referimiento 12,5 µF 450V
50/60Hz**

340459



Carcasa p/bomba 048304 (nt-cg 2003-07)

340464



Junta torica 3,00x126,00 mm EPDM

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm

Bombas

342461



Bomba de lavado trifásica 736W 220-380V 50Hz

FIR 0256 - 1HP; inlet Ø 45 mm - outlet Ø 40 mm; 2800 rpm, class F

Electrolux 048304 0KE912

340272



Condesador de referimiento 16 µF 450V 50/60Hz

342644



Carcasa p/bomba 048304 fir.(nt.cg2003-07)

342466



Turbina Ø 102 mm

342290



Junta para bomba FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

342462



Bomba de lavado trifásica 1500W 230/400V 50Hz

entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm; 2800 rpm

Electrolux 0H2153 0K7245 477606000

342506



Turbina bomba Ø 124 mm 50Hz

342235



Turbina enfriamiento Ø 142 mm

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

412573



Reten Ø 24x11x15,5 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

Bombas

342414



**Bomba de lavado trifásica 1500W 5,9A
220/380-415V 50Hz**
FIR 2254/S - entrada Ø 70 mm - salida Ø 61,5 mm; flujo 700 lt/min, 2800 rpm, CL.F

Electrolux 048216

200033



**Bomba de lavado trifásica 1500W
220/415V 50Hz**
FIR 2254/S - entrada Ø 70 mm; salida Ø 61,5 mm; capacidad 700 lt/min, 2800 rpm, class F

Electrolux 0L0027

342684



Turbina bomba

342684



Turbina bomba

342463



Turbina Ø 110 mm 50 Hz

342463



Turbina Ø 110 mm 50 Hz

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

342630



Tapon desague bomba M12x21 mm

342630



Tapon desague bomba M12x21 mm

412573



Reten Ø 24x11x15,5 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

342648



Empalme de tubo G1/2" - salida Ø 12 mm

412573



Reten Ø 24x11x15,5 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

Bombas

342364



**Bomba de lavado monofásica 750W 1P
220-240V 50Hz**
entrada Ø 38,3 mm - salida Ø 31 mm, 2800 rpm; C=12,5 µF/450V

Electrolux 048885

340272



**Condesador de referimiento 16 µF 450V
50/60Hz**

310056



Turbina bomba

310063



Turbina Ø 103

310061



Junta para bomba ZF340SX

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

344790



Contra-junto para bomba Ø 26x14x5,5 mm

316117



**Bomba de lavado monofásica 760W 230V
3.3A 50Hz SX**
entrada Ø 63 mm; salida Ø 48 mm; 2800rpm;
C=16µF/450V

Electrolux 0L1914

340272



**Condesador de referimiento 16 µF 450V
50/60Hz**

610901



Caracol para bomba

344819



Turbina Ø 110 para bomba ZF522SX

582995



Tapa pala refrig.bomba Ø 142 mm

317229



Portagomma para bomba 316117

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

610895



**Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
Ø26x14x8 mm**

508257



**Bomba de lavado monofásica 760W 230V
3.3A 60Hz SX**
entrada Ø 63 mm; salida Ø 48 mm; 3450rpm;
C=12,5µF/425V

Electrolux 0L2832

Bombas

582146



Bomba de lavado monofásica 760W 230V 50Hz 3,3A SX
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 48 mm; 2800rpm;
 C=16µF/450V

Electrolux 0L2831

340272



Condensador de referimiento 16 µF 450V 50/60Hz

344819



Turbina Ø 110 para bomba ZF522SX

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

610895



Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto Ø26x14x8 mm

344958



Bomba de lavado monofásica 800W 230V 50Hz con soporte
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 48 mm; 2800rpm;
 C=16µF/450V

Electrolux 0L0092

610902



Brida p/bomba ZF523V

610901



Caracol para bomba

344819



Turbina Ø 110 para bomba ZF522SX

610903



Junta torica 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

610895



Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto Ø26x14x8 mm

585566



Bomba de lavado trifásica 740W 400V 50Hz 1,5A SX
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 48 mm; cavo L=300 mm; Mod. ZF 523V

Electrolux 0L3631

Bombas

532186



**Bomba de lavado trifásica 1000W 3P
230-400V 50Hz**
entrada Ø 62 mm - salida Ø 48 mm; cable
L=270 mm con connector 8 vias - Mod ZF 523

Electrolux OL0060 OL0564

610902



Brida p/bomba ZF523V

610901



Caracol para bomba

610904



Turbina Ø 100 mm

610903



Junta torica 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Reten para bomba Ø 24x12x15 mm

610895



Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
Ø26x14x8 mm

613978



**Bomba de aclarado monofásica 75W
230V 50Hz**
FIR 5213; entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm;
2700 rpm; C=5µF/425V; Hasta S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz

316035



**Bomba de aclarado monofásica 75W 230V
50Hz**

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

615057



Soporte pompa; risc.fir_5213 ls6

615056



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40
mm desde SN 608...

435998



Tornillo bisagra TE 6x20 mm

Bombas

316035



**Bomba de aclarado monofásica 75W
230V 50Hz**
entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm; 2700 rpm;
C=5µF/425V - [KIT]; Desde S/N 60800001

Electrolux OL1640

418004



**Condesador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz**

613978



**Bomba de aclarado monofásica 75W 230V
50Hz**

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

614010



**Bomba de aclarado monofásica 230W
220/240V 60Hz [KIT]**
entrada Øest. 30 mm, salida Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Soporte pompa; risc.fir_5213 Is6

615056



**Tubo formado 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40
mm desde SN 608...**

435998



Tornillo bisagra TE 6x20 mm

342265



**Bomba de aclarado monofásica 280W
230V 50Hz**
FIR 4213; entrada/uscita Ø 28 mm; portata 110
lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160
mm
Per altri modelli vedi OL1079 - per sottotavolo
nuove OL2597

Electrolux 049310 OL1030

342376



Turbina bomba

360121



Helice bomba Ø 72 mm

412572



**Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm**

614014



**Bomba de aclarado monofásica 280W
400V 50Hz**
entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm; C=6,3 µF

Electrolux OL1103

614009



**Bomba de aclarado monofásica 290W
200V 60Hz**
entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm; 3400rpm;
C=6,3µF 400V

Electrolux OL1099

508235



**Bomba de aclarado monofásica 240W
230V 60Hz**
entrada Ø 28 mm; salida 26 mm; C=5µF/425V

Electrolux OL2859

Bombas

322750



Bomba de aclarado 240W 230V 50Hz desde NS.4471
 entrada Ø 28,5 mm, salida Ø 26 mm - cable L=230 mm

Electrolux 0L2858

585376



Turbina bomba Ø 75 mm

434969



Bomba de aclarado monofásica 350W 230V 50Hz - PS45DX LGB
 entrada/salida F3/8"; 2800 rpm - C=8 µF; cable L=300 mm con connector 4 vie

Electrolux 048910 049162 049229 0L2391

610895



Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
 Ø26x14x8 mm

317749



Bomba de aclarado trifásica 280W 400V 50Hz
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm; cable L=250 mm

Electrolux 0L2863

613803



Bomba de aclarado trifásica 280W 400V 0.5A 50hz
 entrada Ø 15 mm; salida Ø 14 mm; cable L= 250 mm; con tubo Ø 12/18 mm L= 1000 mm; brida 170x120x35 mm

Electrolux 0L0945 0L1395

325673



Soporte bomba

342684



Turbina bomba
 para pompa FIR 2254/S

Electrolux 049177 0L0496

342297



Brida bomba

Electrolux 0H0908 0H2161 0K7255 0KB586

342376



Turbina bomba
 entrada Ø 28 mm; salida Ø 26 mm

Electrolux 0L0495

342610



Turbina bomba
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 53 mm

Electrolux 0H2160 0K7253 0KB584 0KD997

582087



Turbina Ø 60 mm

Electrolux 0L0492

342405



Turbina bomba Ø 90 mm
 para bomba 0L0422 60Hz

Electrolux 048625 0L0494

Bombas

342496



Turbina Ø 102mm

Electrolux 0H2158 0K7250

342235



Turbina enfriamiento Ø 142 mm

Øint. 15 mm

Electrolux 0H2159 0K7252 477606031

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

EPDM

Electrolux 033694 048626 0H2156 0K7248
0KM569

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

342630



Tapon desagüe bomba M12x21 mm

con O-ring

Electrolux 049560

Presòstatos

343747



Presòstato 1 nivel 50/25 mm
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 045494 046352 048453 048723
0L0048 0T3889

349179



Presòstato 2 niveles 70/30-130/40 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0H2133 0K7205 476109802

343919



Presòstato 1 nivel 105/60 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046601 0L0609

349306



Presòstato 2 niveles 110/80-60/20 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 048826

349305



Presòstato 1 nivel 180/80 mm
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049775

322408



Presostato 5VDC
dim: 35x60x50 mm; Ø 5,4 mm

Electrolux 0L2845

538739



Presòstato 1 nivel 240/130 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0L0599

413178



Presòstato 1 nivel 240/130 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C con brida

Electrolux 048267

435220



Presòstato 1 nivel 250/130-390 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

Resistencias

415181

**Resistencia boiler 4500W 220V**

L=390 mm; brida triangular H=83 mm Ø int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

414463

**Resistencia boiler 7500W 220V**

L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

415011

**Resistencia boiler 6000w 230V**

L=490 mm; brida triangulaire ext. Ø 73 mm int. Ø 47,5 mm; avec casquillos portasonda - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621
0K3491 0L1877

414505

**Resistencia boiler 12000W 220V**

L=455 mm, brida Ø 72 mm, con casquillos portasonda - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

415001

**Resistencia boiler 2000W 230V**

dim. 325x65 mm; brida 80x28 mm - LS 10 - LS 12

Electrolux 049613 049616 049755

415310

**Resistencia boiler 6000W 240V**

L = 500; brida Ø 57,5 mm; completo con junta y faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

415000

**Resistencia boiler 3000W 230V**

dim. 310x65 mm; brida 82x28 mm; con fusible térmico - LS 10 - LS 12

Electrolux 049614 049756

415025

**Resistencia boiler 3000W 230V**

L=165 mm; brida triangular 83x83 mm LB1 / LB2 / GW1 / GW2 / WT1 / WT2 / NGW

Electrolux 048489 048927 0L1634

414781

**Resistencia boiler 3500W 230V**

dim. 310x65 mm; brida 81x28 mm - LS 10 - LS 12

Electrolux 049615 049757 0KE957

317773

**Resistencia boiler 4500W 230V**

L=340 mm; brida triangular 92,5x90 mm, Øint. 57,5 mm; conexion M4; con fusible térmico ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 0L2884

414998

**Resistencia boiler 3500W 254V**

dim. 310x65 mm; brida 81x27 mm; con fusible térmico - WT60

Electrolux 049651 049814

317776

**Resistencia boiler 4500W 240V**

L=350 mm; flangia triangolare 92x92 mm Øint. 57,5 mm; attacchi faston 6,3x0.8 mm; con termofusibili ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 0L2886

Resistencias

415006

**Resistencia boiler 4500W 240V**L=400 mm; brida triangular
RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

415004

**Resistencia boiler 6000W 230V**L=270 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm;
Øint. 47 mm; con casquillos portasonda;
faston 6,3x0,8 mm
LS - LC - HT - HYDRA

Electrolux 049455

415009

**Resistencia boiler 4500W 230V**L=390 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm;
Øint. 47 mm; con casquillos portasonda;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 026453 049307 052905 0L1876

415010

**Resistencia boiler 6000W 230V**L=340 mm; brida triangular 92x92 mm
Øint.57,5 mm; con fusible térmico
EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049898 0L2108 0L2725

415026

**Resistencia boiler 4500W 230V**L=230 mm; brida triangular 83x83 mm Øint.
47,5 mm
LB1/LB2/GW1/GW2/WT1/WT2/NGW

Electrolux 048284 048928 0H2568

415005

**Resistencia boiler 6000W 230V; desde S.n 029....**L=290 mm; brida triangular 83x83 mm Øint.
47,5 mm; faston 6,3x0,8 mm
RT10/RT180/Z18/WT90Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

415039

**Resistencia boiler 4500W 230V**L=320 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm;
Øint. 47 mm; con casquillos portasonda;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

415041

**Resistencia boiler 6000W 230V**L=390 mm; brida triangular 83x83 mm Øint.
47,5 mm
LS7D/LS7/LV70/FL700/HYDRA700/Z70

Electrolux 048221 048513

613891

**Resistencia boiler 6000W 230V**L=330 mm, brida triangular
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1005

414996

**Resistencia boiler 9000W 230V**L=350 mm; brida triangular 90x90 mm Øint.
57,5 mm; attacchi faston 6,3x0.8 mm; con
fusible térmico
ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 049992 0L1630 0L2653

613892

**Resistencia 6000W 230V**L=335 mm; brida triangular; con tornillos,
tuercas y arandelas
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1006

414872

**Resistencia boiler 10500W 254V**L=345 mm; brida triangular 72x72 mm
EHTA

Electrolux 0L0009 0L2466 0L2724

Resistencias

414788

**Resistencia boiler 10500W 230V**L=350 mm; brida triangular 92x92 mm Øint.
57,5 mm
EHTA

Electrolux 049997 0L1772 0L2727

323088

**Resistencia cuba 3000W 230V**dim. 365X75 mm; brida 51x27 mm; conexión
M4

Electrolux 0L1974

414786

**Resistencia cuba 2200W 440V**

dim. 365x78 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048998

317775

**Resistencia cuba 3000W 240V**dim. 365X75 mm; brida 51x27 mm; conexión
M4

Electrolux 0L2876

415225

**Resistencia cuba 2200W 200V**dim. 365x75 mm; brida 27,3x51 mm; faston 6,3
mm

Electrolux 048925

317778

**Resistencia cuba 3000W 400V**dim. 365X75 mm; brida 51x27 mm; conexión
M4

Electrolux 0L2877

415113

**Resistencia cuba 2200W 220V**

dim. 330x85 mm; con tuercas Ø 14 mm

Electrolux 046404 047620 047848 048000
0K8766

317779

**Resistencia cuba 3000W 440V**dim. 365X75 mm; brida 51x27 mm; conexión
M4

Electrolux 0L2878

415016

**Resistencia cuba 2200W 230V**

dim. 360x75 mm; brida 50x27 mm; con junta

Electrolux 048228 048924 0KE906 0L2340

414117

**Resistencia cuba 4000W 230V**

L=465 mm, H=55 mm; con juntas y tuercas

Electrolux 0H2415 0K7032 0K7980 0K7983
482017071

415049

**Resistencia cuba 3000W 230V**dim. 360x75 mm; conexión faston 6,3x0,8 mm;
con junta

Electrolux 048491 0L1870

325280

**Junta**

Electrolux 0L2822

Resistencias

414276



Junta Ø 110x140 mm

Electrolux 0H2210 0K7354

415037



Junta resistencia cuba EPDM

Electrolux 048483

438593



Tapa protección contactos

Electrolux 065560

419844



Tuerca fijación resistencia

Electrolux 0K7985 0K8692

412421



Brida para resistencia

Ø 50x90; 6 agujeros Ø 7,5 mm y 2 agujeros roscados M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

440794



Escuadra LS720

Electrolux 048429

Termostatos

349229



Termostato de contacto NO52/NC60
3 contatti 16A 250V; contacto 2-1 NO temperatura de trabajo 52/40°C; contacto 2-3 NC temperatura de trabajo 60/48°C

Electrolux 048804 0L4312

429027



Termostato de trabajo 1P 30÷110°C
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x112 mm; racor M9x1 + racores

Electrolux 078030 0H2050 0K6920 0K7034

349227



Termostato de contacto 52-60°C
60L50F con punto giallo/marrone; contatto C-2=NC; contacto C-1=NO temperatura de trabajo 30/46°C; 16A 250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

432344



Termostato de trabajo 1P 30÷110°C
capilar L=3000 mm; sonda Ø 6x112 mm; racor M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

324386



Termostato de contacto Klixon 105 °C
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L2895

432183



Termostato de seguridad 1P 126°C
capilar recubierto L=830 mm; sonda Ø 6x129 mm; con prensaestopas

Electrolux 078029 0K6885 0K7884 0K7885

435232



Termostato de contacto 110°C
con reinicio manual; 16A 250V

Electrolux 048287 048887 0K8665

432302



Termostato de seguridad 3P 140°C
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938

432312



Termostato de trabajo 1P 29÷82°C
capilar L=900 mm; sonda Ø 6x145 mm; 15A 400V

Electrolux 049255 0L2122

416385



Tapon para sonda termostato LS7
Ø int.3/est. 9/est.13 mm - h 7 mm

Electrolux 048526

432314



Termostato de trabajo 1P 30÷90°C
capilar L=1250 mm; sonda Ø 6x113 mm; 15A 250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

438733



Prensaestopas M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

Termostatos

430474



Prensaestopas M12 - Ø 6,5 mm
L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426



Prensaestopas H=40 mm
Racor M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985



Racor 3/8"MF con tuerca y junta

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

435110



Prensaestopas M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

317180



Soporte 28x78 mm

Electrolux 0L2894

441776



Soporte termostato

Electrolux 048987

Temporizador

347883



Temporizador 5 cámaras
120 - 6 sec. 230V 50/60Hz

Electrolux 048647 0L3674

347750



Temporizador 5 cámaras
180 - 6 sec.; 2 motor 230V 50/60Hz; cable
L=280 mm

Electrolux 048303 0L3642

347749



Temporizador 6 cámaras
120 - 6 sec.; 2 motori 230V 50/60Hz; cable
L=275 mm

Electrolux 048264 048591 0L3673

317882



Temporizador 16A 220-240V 50-60Hz

Electrolux 046621

Transformadores


301587



Transformador 30VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 21,6-32,4V

Electrolux 0L0458 0L1032

349824



Transformador 30VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 0-18-24Vdc

Electrolux 049617 0L0540

Ventiladores

584708



Chimenea □Ø 86,5x129x13 mm

Electrolux 0L2848

317832



Ventilador compacto Ø 133 mm 24/27W
 230V 50/60Hz 0,11/0,13A
 cable L=560 mm; 2800/3300 rpm

Electrolux 0L2936

Cable Eléctrico

317790



Caja para componentes eléctricos
 dim. 124x84x55 mm

Electrolux 0L2934

436266



Cableado
 EHT

Electrolux 0L0467 0L2491

436265



Cableado
 LS / H2500 / HT / LV / LD

Electrolux 0L0466

376416



Cableado

Electrolux 0L3134

312375



Cableado
 EHT / ZHT / AHT

Electrolux 0L1917 0L2490

507315



Cableado

Electrolux 0L3057

Cable Eléctrico

322778

**Cableado**

LS / H2500 / HT900 / LV / LD

Electrolux 0L1414

581981

**Cableado**

Electrolux 0L1933 0L2487

613609

**Cableado**

NUC / EUC / ZUC / ET / AUC

Electrolux 0L0768

Articulos De Descarga

317765



Raccordo a 3 vías para tubo de desague
empalmes de tubos \varnothing 10,5-12 mm;
acoplamiento \varnothing 23 mm

Electrolux 0L2844

459508



Colector de desague
empalmes de tubos \varnothing 35,5/63,5 mm

Electrolux 0L2837

440896

**Colector de desague \varnothing 103 mm**

Electrolux 048430 0L0081

435079



Colector de desague [KIT]
 \varnothing 124 mm H=146 mm

Electrolux 048325 0L1629

Articulos De Descarga

412060



Colector de desague KIT
dim. 160x135x130 mm

Electrolux 047457 0L1638

438460



Junta 58,5x47x3mm

Electrolux 046595

441647



Colector de desague

Electrolux 049600

441799



Junta Ø 50x60x1,5 mm

Electrolux 049828

435260



Tapon colector

Electrolux 046596

438484



Junta Ø 50x74x3 mm

Electrolux 048230

438404



Sello para colector Ø 122 mm
h 20 mm

Electrolux 048326

440938



Junta plana Ø 65x102x2 mm EPDM
agujeros Ø 7 mm

Electrolux 0E0112 0K7352 477739400

441701



Tapon desague Ø 34x41x23 mm

Electrolux 047555

416279



Junta Ø 82x89x3 mm

Electrolux 045461 046593 0KE876

440936



Guarnicion tubo de desague - Kit
Ø int.30/est.54 mm - h 30 mm

Electrolux 0E0141 0K7044 0K7045 0KJ720
475778300

419558



Pileta desagüe [Kit] - RT100-140

Electrolux 0E0113 0K7046 0L1862 475778400

Articulos De Descarga

435090

Tubo rebosadero Ø 26x277 mm
en plástico

Electrolux 048842

582037

Tubo rebosadero con filtro Øest. 160 mm
Ltot.=360 mm; tubo Øest. 39 mm

Electrolux 0L2830

435253

Tubo rebosadero Is-7,8
en plástico

Electrolux 048323

441603

Tapon roscado para tubo rebosadero
Ø80x20 mm

Electrolux 048231

441928

Rebosadero Ø 38 mm L=350 mm

Electrolux 049140

323163

Tubo rebosadero Ø 39x385 mm
Junta torica 2,62x32,99 mm - SILICONE

Electrolux 0L2829 0L4544

435312

Tubo rebosadero Ø 40x415 mm
en plástico

Electrolux 048250

338642

Tubo rebosadero Ø 40x430 mm con filtro
en plástico

Electrolux 045476

Dosificadores

518733**Dosificador abrillantador [Kit]**

caudal ajustable 0 ÷ 4 cm³; presión mínima 0,5 bar; filtro; racores para tubo en polietilene Øest. 6 mm; tubo Ø 4x6x2000 mm

Electrolux	045478	047447	048223	048496
	048715	049484	0L0094	0L3182
	0L4295			

431057**Dosificador abrillantador N6**

Pmin 0,5 bar, IN 90° 4x6 mm / OUT 180° 4x6 mm

Electrolux	0H2040	0K8196
-------------------	--------	--------

317747**Bomba peristaltica ; delime**

mod. NPG-18; caudal 18 L / h; 0,1 bar; sin empalmes de tubos, tuerca cónica; 3,5 W 24 V; cable L = 210 mm; Tubo en santoprene

Electrolux	0L2868	0L3407	0L3654
-------------------	--------	--------	--------

610871**Bomba peristaltica abrillantadora para externo**

mod. PR-1; puertata fissa 0,15÷1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz proteccion IP65; cable L=1200 mm; tubo in sekobril; completo con kit de montaje

Electrolux	0S0671
-------------------	--------

325646**Bomba peristaltica brillantante portata fissa**

mod. NPG-0,4; portata fissa 0,4 L/h; 3 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=200 mm; tubo in sekobril; (uso interno)

Electrolux	049311	049416	049625	0KE953
	0L0697	0S0704	0S1713	0S1989

508831

Tubo bomba abrillantadora sekobril Ø 3x8 mm

610862**Bomba peristaltica detergente**

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; 230V 50Hz; cavetti L=200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio

Electrolux	049312	049417	049624	0KE952
	0L0704	0S0705	864218	

410180

Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm

610868**Bomba peristaltica detergente 3lt/h**

230V 50/60Hz; mod. PBR-3 con cable 1200 mm; equipo instalacion incluido

Electrolux	049469	0S0707	0S1338
-------------------	--------	--------	--------

410180

Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm

584863**Bomba peristaltica detergente portata fissa**

mod. NPG-1,5; portata fissa 1,5 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; (uso interno)

Electrolux	0L0507	0S1712	0S1988
-------------------	--------	--------	--------

582853**Bomba peristaltica detergente**

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 230V 50Hz; cavo L=200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)

Electrolux	0S1711	0S1986
-------------------	--------	--------

508856

Detergent dispenser hose Santoprene Ø 6,25x10,65 mm

Dosificadores

582854**Bomba peristaltica detergente**

mod. NBR-3 - portata regolabile 0,3÷3 lt/h
pres. 0,1 bar; senza portagomma, tuerca
cónica; 230V 50Hz; cavo L=1200 mm; tubo in
Santoprene; completa di kit di montaggio (uso
interno)

Electrolux OS1710 OS1987

508856

**Detergent dispenser hose Santoprene Ø
6,25x10,65 mm**

610870**Bomba peristaltica detergente para
externo**

mod. PR-4; portata regolabile da 0,6÷4 lt/h
pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione
IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm;
completa di kit di montaggio

Electrolux OS0669

700435**Bomba peristaltica detergente para
externo**

mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar;
230V 50Hz; protezione IP65; tubo in
Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm;
completa di kit di montaggio

Electrolux OG3344 OS0670

610865

**Tubo PVC Cristalil Ø 4x6 mm (madeja
100 mt)**

Electrolux OS2772

524153

**Tubo rígido polietilene gris Ø 4x6 mm
L=2660 mm, Tmax 130°C**

para suministro de bomba de detergente;
presión de funcionamiento 10 bar;
temperatura -20C ° + 130 ° C

Electrolux 049360 049905 0L1163

532483**Tubo Blu Ø 4x6 mm 100 mt**

Tubo union Dosificador perist abrillantador

Electrolux OS2101

410373

**Filtro de pie en inox para tubo Ø 4x6 mm
Ø 20x18 mm**

Electrolux 049356 OS1028

610864**Racor 90° con. M10x22 mm inox**

rosca Ltot=22 mm, para tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049357 OS0674 0U0998

410374**Racor 1/8 con tuerca**

rosca Ø 9,3 mm

Electrolux 049652

317496**Tuerca de anillo M10x1 (2 pcs)**

para manguera Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

436193**Tapa**

Electrolux 0L0349

Dosificadores

317631

Inyector detergente M10x1 CH12
empalmes de tubos Ø 5 mm

Electrolux 0L2869

508831

Tubo bomba abrillantadora sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - tuerca cónica L=180 mm - sin empalmes de tubos, tuerca cónica

Electrolux 0S2122

317619

Tuerca
para manguera Ø 6 mm

Electrolux 0L3079 0L4400

410180

Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm
L=180 mm - empalmes de tubos Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

438249

Racor 90° M10 mm inox
rosca L=12 mm; para tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

508856

Detergent dispenser hose Santoprene Ø 6,25x10,65 mm
L=180 mm - tuerca cónica L=180 mm - sin empalmes de tubos, tuerca cónica

Electrolux 0S2121

317782

Arandela 1-1/2x7/ 8x0,050 INOX
Ø 21,9x38x1,5 mm, H=2,3 mm

Electrolux 0L1087

331546

Tubo para dosificador abrillantador
L=1040 mm

Electrolux 069657

317629

Inyector de detergente Ø 18 mm - 1/2"

Electrolux 0L1085

410378

Válvula de retención de 1/8 para tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049358

410181

Tubo bomba abrillantadora sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - empalmes de tubos Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

412192

Embudo para abrillantador

Electrolux 047548 049331

Dosificadores

410240**Tuerca****Electrolux** 047550

Válvulas Magnéticas y Reducciones

349160

**Electroválvula 90° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
y reductor da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529
047843 048178 048179 048571

310829

**Reductor de presion en entrada 5,5
lt/min [Negro]**

Electrolux 0L0170**435073**

**Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
y reductor da 20 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 048898 0L3439

200131

**Reductor de presion en entrada 10 lt/m
[natural-elbi]**

Electrolux 049650**200271**

**Electrovalvula 90° - 2 vias - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°

Electrolux 049230**435218**

**Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049626**434655**

**Reductor de presion en entrada 5 lt/min
[negro-elbi]**

Electrolux 0L0169**349163**

**Electrovalvula 90° - 1 vía - 200V 50/60Hz -
Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048619 049157

Válvulas Magnéticas y Reducciones

349307



Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V 50/60 Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor entrada 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048817 0L3440

533519



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0566 0L3445

349158



Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor entrada 20 lt/min; Tmax 90°C; bobine 90°

Electrolux 049452 049983

325275



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 4 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L2960 0L3450

349397



Electrovalvula 90° - 2 vias - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 049439

532482



Electrovalvula de latón L182 - NC - G3/8" - 200V 50-60Hz

L=60 mm - membrana in EPDM - líquido Temp -10°C++90°C; 0,35-20bar

Electrolux 0L0570 0L2857

613616



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

532485



Electrovalvula de latón L182 - NC - G3/8" - 208-240V 50Hz

L=60 mm; membrana EPDM - UL/CSA; 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

533521



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

342584



Electrovalvula de latón Ø 1/2" - 240V 50Hz

L=60 mm; Tmax 120°C

Electrolux 0KM329

533522



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V 50-60Hz - Ø 14 mm

paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

438451



Electrovalvula de latón - NC - G3/8" - 230V 50Hz

Electrolux 049509

Válvulas Magnéticas y Reducciones

417321



Electrovalvula de latón 2/2 - NC - G1/8" - 230V 50/60Hz
 dim. 26x22x54 mm - bobina 230V 50Hz 9W;
 Pmin 0 bar, Pmax 10 bar

Electrolux 0H2496 0H2520 0K7260 0K8179

417394



Elettrovalvola de latón EV220B G1/2" - 220/240V 50/60Hz
 L=60 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2268 0H2411 0K7953

417611



Electrovalvula de latón EV220 - NC - G1/2" - 9W 230V 50Hz
 L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
 0KA629

Filtros

438416



Filtro agua 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

441269



Filtro agua 3/4" - L=68 mm
 cuerpo laton rojo y filtro INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

433654



Filtro agua 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

441798



Filtro base

Electrolux 048251 049796 049846

Filtros

582036



Filtro tanque 560x290 mm con agujero Ø 135 mm

Electrolux 0L2827

582035



Filtro tanque Ø 153 mm

Electrolux 0L2840

438269



Filtro tanque inox 485x495 mm

Electrolux 048331 048332 048584 049537

582038



Filtro bomba Ø 183 mm

Electrolux 0L2834

518752



Filtro tanque 598x238x20 mm - INOX

Electrolux 0L0069

317610



Filtro bomba Ø 185 mm H=74 mm

Electrolux 0L2835

317615



Filtro tanque 560x293 mm

Electrolux 0L2826

441800



Filtro bomba

Electrolux 048431 048515 049633 049647

435080



Filtro bomba desague Ø 131x107 mm

Electrolux 048324

441893



Filtro de cesta 230x155x70 mm

Electrolux 048252

459502



Filtro Ø 130xh88mm

Electrolux 0L2824 0L3586

Griferia y Duchas Para Vajilla

544763



Grupo ducha con grifo una entrada con pomo
 conexión Ø 3/4"; tubi con racor Ø 1/2" L=350 mm; H=1100 mm; serie Klarco

Electrolux 069570 069968 OS1036 855315

310503



Grupo ducha con grifo una entrada con leva
 conexión Ø 3/4"; tubo L=275x25 mm

Electrolux OS0874 855324

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

613574



Soporte de plastico L=115 mm

348523



Muelle sosten ducha

613575



Varilla roscada

318741



Junta torica 15,6x1,78 mm EPDM [10 Pcs]

347886



Cabeza ducha STAR 1/2"M

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

348523



Muelle sosten ducha

348303



Rompe chorros agua - Klarco

412560



Mecanismo Grifo mod850023

Grifería y Duchas Para Vajilla

538786



Grupo ducha con grifo doble entrada con pomo
conexión Ø 3/4" - distancia entre ejes 155 mm;
serie Klarco

Electrolux 0L0643 855311

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min -
3bar

348523



Muelle sosten ducha

348428



Piston ducha

540823



Tirador; kit;3p red w/screw 3/4" lux ;8*

540822



Tirador; kit;3p blu w/screw 3/4 lux;8*20

348326



Muelle ducha horno

312070



Grupo ducha MAXI Reel 10 m - sin cabeza ducha
con rebobinador automático, en INOX 304

Electrolux 0S0877

312065



Grupo ducha MAXI Reel 10 m - sin cabeza ducha
con rebobinador automático, en INOX 304

Electrolux 0S0878

347886



Cabeza ducha STAR 1/2" M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 0S0347

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 0L0640 0S1075 0S1102

311811



Cabeza ducha NITO 1

Electrolux 0S0823

311812



Cabeza ducha NITO 2

Electrolux 0S1132

Sistemas de Lavado y Aclarado

533535



Brazo de lavado completo con centro L = 480 mm
 agujero Ø 14 mm; LS6E / WT30E / LS7 / WT40 / LS9 / WT55


Electrolux 048336 048821 0KE914 0L0598

311312



Brazo de aclarado L=472 mm montaje arriba/abajo

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

533534



Brazo de lavado completo con centro L = 480 mm
 agujero Ø 14 mm; LS10EA-14EA / WT65E


Electrolux 048247 0L0597

311312



Brazo de aclarado L=472 mm montaje arriba/abajo

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

317580



Brazo de lavado completo con centro L=495 mm
 agujero Ø 14 mm

Electrolux 0L2823

435783



Brazo de aclarado L=670 mm
 10 inyectores

Electrolux 049152

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

Sistemas de Lavado y Aclarado

419634



Surtidor aclarado con inyectores y tapón

Electrolux 0H2224 0K7382 0K7396 0KE400
477847000

432946



Brida de fijación por jet

433184



Soporte para surtidores

335842



Tornillo M4x9 INOX

311312



Brazo de aclarado L=472 mm montaje arriba/abajo
Ø 12 mm - 7 inyectores


Electrolux 048248 048337 048542 048716
0T0325

533535



Brazo de lavado completo con centro L = 480 mm

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

337666



Buje cruceta para jet de lavado Ø 78/67x35 mm

Electrolux 046362

438408



Buje cruceta para jet de lavado Ø 76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

Sistemas de Lavado y Aclarado

337554



Perno para soporte Ø 10,5x100 mm

Electrolux 046363

518768



Soporte de lavado superior 350x170x150 mm, de NS. 620 para mod. LS14WS/WT65WS

Electrolux 0L0051

435078



Perno para soporte Ø 14x50 mm

Electrolux 048333

414368



Rodamiento para soporte de lavado inferior

Electrolux 0H2162 0K7261 477617900

438414



Soporte de lavado superior [kit]

Electrolux 048329 048819 0L1628

414367



Rodamiento para soporte de lavado superior 86x86x56 mm

Electrolux 0H2163 0K7262 477617901

613650



Soporte de lavado superior hasta SN. 619 para mod. LS14/WT65WS

Electrolux 0L0812

414417



Soporte de lavado superior

Electrolux 0H2076 0H2077 0K7053

441642



Soporte de lavado superior

Electrolux 049634

338697



Soporte de lavado superior

Electrolux 046547

438259



Soporte de lavado inferior

Electrolux 048235

532160



Tubo union surtidores

dim. 1000x140 mm; Para pedir la manguera, proporcione el PNC y el número de serie de la ropa.

Electrolux 049595 0L0556

Sistemas de Lavado y Aclarado

412525



Tubo union surtidores
dim. 820x340x100 mm

Electrolux 048646

418184



Tapon M20

Electrolux 0E0123 741611324

325277



Tubo union surtidores
dim. 830x420x180 mm; Ø 50mm

Electrolux 0L2821 0L3470

414241



Tapon brazo de aclarado
dim. 10x10x10 mm

Electrolux 0H2075 0K7052

337417



Tapon brazo de aclarado

Electrolux 046266

412184



Grafeta de fijacion

Electrolux 046273

337427



Tapon surtidor de aclarado
roscado interno M12x1; para jet de aclarado
435096

Electrolux 048289

432946



Brida de fijación por jet
en plástico negro - dim. 32x9 mm; distancia
entre agujeros 23 mm

Electrolux 0H2203 0K7341

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5
roscado externo; para jet de aclarado 435096

Electrolux 048714

431915



Inyector de aclarado

Electrolux 0H2183 0K7313

431916



Tapon

Electrolux 0H2184 0K7314

432949



Inyector de lavado Ø 9,5 mm

Electrolux 0H2041 0K6826 464214500

Sistemas de Lavado y Aclarado

412181

Inyector de aclarado

Electrolux 046272

441607

Tapon para tubo 24,5 mm

Electrolux 048193

435311

Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

433184

Soporte para surtidores

Electrolux 0H2205 0K7342

439855

Obturador

Electrolux 048820 0KE924

414414Rodamiento Ø 59x12,5x22 mm
Para surtidores de lavado

Electrolux 0H2096 0K7112

439806

Obturador Ø 55 mm

Electrolux 048238 048645 048931

301576

Tuerca valvula Ø 21-25 mm

Electrolux 0L0761 0L0903

317722

Obturador Ø 29x52,5x1,5 mm

Electrolux 0L1185

430872Guia brazo inferior
Ø 54,6x16,6 mm, Øint.45,5 mm

Electrolux 0H2078 0K7054

441608

Brida Ø 69 mm - H=15 mm

Electrolux 048192

430874Guia brazo superior
Ø 52x16,6 mm, int. Ø 30,3 mm

Electrolux 0H2079 0H2080 0K7055 0KE348

Sistemas de Lavado y Aclarado

441740



Recuperador de agua

Electrolux 048650

531953



Sello tubo lavado Øint. 72mm; vedi dettagli

Para pedir, comunicar el PNC y el número de serie del equipo

Electrolux 049596 0L0557

438260



Junta Ø 70x100 mm

Electrolux 048236

417620



Reparación de lavavajillas D48-D480 kit

Electrolux 0K8106

438261



Tuerca soporte surtidor de lavado Ø 62x100xh48 mm

Electrolux 048237 0KE908

317617



Sello Ø 23,5x60x20 mm

Electrolux 0L2867

441686



Sello Ø rosca 64,5 mm H=43 mm

Tuerca Ø 87 mm

Electrolux 048330

431707



Tubo

Electrolux 0H2561 0K8706

Cortinas

439767

**Tensor muelle**

Ø 5,2x430 mm - roscado L=150 mm

Electrolux 049583

Cámaras De Aire

582062

**Cámaras de aire (cerrada) - [Kit]**

conexiones entrada / salida Ø 27/12 mm; dim. 270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

435224

**Cámaras de aire (cerrada)**

inlet/outlet Ø 27/12 mm; dim. 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

317205

**Cámaras de aire**

Electrolux 0L2847

434662

**Cámaras de aire (abierto)**

conexiones entrada / salida Ø 27/12 mm; dim. 25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

435254

**Cámaras de aire 47x59xh26,5 mm**
emplames de tubo Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

513159

**Cámaras de aire**

Electrolux 049288 0L0459

439854

**Cámaras de aire**

Electrolux 048853 0L4781

325526

**Cámaras de aire**
Øext. 30 mm

Electrolux 0L2846

Cámaras De Aire

435187

Cámaras de aire boiler

Electrolux 049628 049776 0L0098

317436

Proteccion cámaras de aire 85x165x20 mm

Electrolux 0L2560

435134

Cámaras de aire Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

441797

Proteccion

Electrolux 049847

325534

Cámaras de aire

Electrolux 0L2849

438734

Anillo

Electrolux 045507 046881 067930

412158

Cámaras de aire 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

317791

Sensor magnético

Electrolux 0L2959

438450Cámaras de aire LS10
Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

584637Protección de tuerca airbreak
dim. 130x95x19,5 mm

Electrolux 0L3756

524109

Tapon brazo

Electrolux 049849

Filtros De Agua

529584



Suavizante agua automático 8 lt. valvula AUTOTROL 366
 dim. 245x450x440 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 1+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 1.680 l/h; AISI 304 tank 5,6 l

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

545623



Suavizante agua manual 20 lt Ø 3/8"-3/4"
 Cilindro de 20 lt AISI 304 con 15 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 2,5 kg; caudal 1000 l / h; dim. Ø 190x900 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0329 860430

410190



Suavizante agua automático 8 lt AUTOTROL 255
 LOGIX TIMER, 304 8 lt; connexión agua Ø 3/4" 230V 50/60Hz; 245x480x540 mm

Electrolux OS0716 OS1079

540863



Suavizante agua manual 8 lt by pass Ø 3/8"
 Cilindro de 8 lt AISI 304 con 5,8 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1 Kg; dim. Ø 190x400 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

410189



Suavizante agua automático 12 lt. AUTOTROL 255 Logix 740
 dim. 320x500x1120 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 2+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 2,520 l/h; fiber tank 9 lt, salt container 30 kg

Electrolux OS0332 OS1083

540864



Suavizante agua manual 12 lt by pass Ø 3/8"
 Cilindro de 12 lt AISI 304 con 9 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1,5 Kg; dim. Ø 190x500 mm, completo con adaptadores Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

515343



Suavizante agua automático 24 lt. AUTOTROL 255 Logix 740
 dim. 320x500x1120 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 2+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 5.040 l/h; fiber tank 17 lt, salt container 50 kg

Electrolux OS1089

311048



Recipiente de sal de SN 808...

Electrolux OL1692

535868



Suavizante agua manual 8 lt Ø 3/8"-3/4"
 Cilindro de 8 lt AISI 304 con 5,8 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1 Kg; caudal máximo 1000 l / h; dim. Ø 190x400 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OC1903

339685



Embudo para recipiente de sal Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

410068



Suavizante agua manual 12 lt Ø 3/8"-3/4"
 Cilindro de 12 lt AISI 304 con 9 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1,5 Kg; caudal máximo 1000 l / h; dim. Ø 190x500 mm, completo con adaptadores Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0330

317626



Embudo para sal Ø 45 mm Øext. 102 mm - Htot=81 mm

Electrolux OL2950

Filtros De Agua

311052



Junta Ø 56x67x3 mm

Electrolux OL1691

311059



Sello Ø 51mm

Electrolux OL1693

613588



Tapon Ø 29 mm
Øint 26 mm

Electrolux OL0749

436020



Tapon

Electrolux OL0272

613589



Junta 250x64.5x1 mm

Electrolux OL0750

613606



Descalcificador agua interno 450x330 mm

Electrolux OL0764 OL0767

613609



Cableado

301849



Microinterruptor magnétique

613607



Electrovalvula 230V 50/60Hz

Filtros De Agua

317204



Descalcificador agua interno 220/240V 50/60Hz

Electrolux OL2871

317626



Embudo para sal Ø 45 mm

317633



Interruptor magnético

317609



Electrovalvula blanca 220/240V 50/60Hz

317808



Tapon Ø 85 mm

317616



Sello Ø 80 mm

395248



Junta torica 5,00x64,00 mm

317633



Interruptor magnético

Electrolux OL2956

317609



Electrovalvula blanca 220/240V 50/60Hz

Electrolux OL2954

613607



Electrovalvula 230V 50/60Hz

Electrolux OL0766 OL2957

317509



Electrovalvula 230V 50/60Hz

Electrolux OL0765

317808



Tapon Ø 85 mm

Electrolux OL2951

317616



Sello Ø 80 mm

Electrolux OL2953

301623



Filtro agua para suavizante agua manual 3/4" Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux OL1141

Filtros De Agua

301622



Filtro agua para suavizante agua manual 3/8"
Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux OL1140

340451



Membrana para suavizante

Electrolux OC0048

316135



Cartucho filtro de alambre enrollado 50 micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

312910



Cartucho filtro Purity 1200 Clean (azul)
capacidad 13000 lt; desmineralización parcial

Electrolux OS0802

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)
capacidad 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

310336



Cartucho filtro Purity 1200 Clean Extra (rojo)
capacidad 3100 lt; desmineralización total

Electrolux OS0804

410125



Resina catiónica 25 lt

Electrolux OS0333

200288



Conta litros 100-700 L para PURITY 1200
sensor 3/4" MF; L=83 mm; cable L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

613636



Racor Ø38 mm- roscado M/F 26,5 mm

Electrolux OL0799

582443



Purificador de agua
Tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4 "x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm racor 90 ° JG MF10 mm, racor JG MF 6,4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

613586



Carcasa superior valvula Ø40 mm

Electrolux OL0747

302068



Descalcificador para limpieza membranas ósmosis, mod. RO600C
Completo con 2 filtros de carbón y 1 agente descalcificador de 200 gr.

Electrolux OS0730

Tubos

317512



Tubo formado Ø 25x35 mm
L=310 mm

Electrolux 0L0785

613601



Tubo formado Ø 25x33 mm / Ø 33x40 mm
L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

317817



Tubo formado Ø 25x35 mm / Ø 27,5x37,5 mm
dim. 92x216 mm

Electrolux 0L2852

538756



Tubo formado Ø 43x53 mm L=110 mm

Electrolux 0L0558 0L0612

412523



Tubo formado Ø 56 mm
dim: 380x230 mm

Electrolux 046542

440498



Tubo formado Øint 63 mm

Electrolux 0L0067

414971



Tubo formado 3 vías Ø 41x55 mm / 42x57 mm / Ø 60x74 mm
dim. 205x220 mm

Electrolux 048241

414268



Tubo formado Ø int. 63 mm L= 60 mm

Electrolux 0E0130 0K7173

325107



Tubo formado 3 vías Ø 44,5x54,5 mm / 50,5x60,5 mm
dim. 215x205x235 mm

Electrolux 0L2825

441553



Tubo Ø 70x80 mm, L=50 mm

Electrolux 048242

518753



Tubo Ø 46,5x57 mm / 60x71 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L0068

438370



Tubo Ø 60x68 mm L=95 mm EPDM
temp. de funcionamiento -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045456 0L0613

Tubos

342003



Tubo Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM
temp. de funcionamiento -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

582456



Tubo formado 90° Ø 35x45 mm
dim. 138x86 mm

Electrolux 0L2839

439796



Tubo formado 90° Ø 27x37 mm - Ø 31x41 mm EPDM
dim. 295x80 mm

Electrolux 049080

438406



Tubo formado 90° Ø 33,5x43,5 mm / Ø 39x49 mm
dim. 110x95 mm

Electrolux 048328 049149

317880



Tubo formado 90° Ø 24x30 mm - L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558 482458900

582455



Tubo formado 90° Ø 61x71 mm / Ø 63x73 mm
dim. 140x110 mm

Electrolux 0L2836

439761



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm hasta SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

582453



Tubo formado 90° Ø 62x72 - 64x74 mm
dim. 140x100 mm

Electrolux 0L3628

582454



Tubo formado 90° Ø 25x35 mm
dim. 81,5x53 mm

Electrolux 0L2851

412518



Tubo formado Øest. 45 mm
manicotti Ø 45x55x63 mm, dim. 350x220x175 mm

Electrolux 046372 046616

441648



Tubo formado 90° Ø 27x36 mm
dim. 270x270 mm

Electrolux 049599 0L0813

317825



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=2000 mm
Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 ÷ 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 0DE016 0L3415

Tubos

319338



Tubo presostato Ø 4x7 mm L=5000mm

Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 ÷ 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

524155



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

435233



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm

Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

613622




Tubo EPDM Ø 8x13 mm L=300 mm

para agua caliente - temperatura de funcionamiento -35 ° C ÷ 120 ° C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0786

346280




Tubo EPDM EPDM Ø 10x17 mm - azul - (vendido por metro)

Pmax 10 bar; temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; aprobado FDA

Electrolux 086085 0C4832 0C5829 0C9202
0L3060 0L3061 0L3062 0L3063

200004




Tubo EPDM Ø 11x19 mm - azul - (vendido por metro)

Pmax 10 bar; temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; aprobado FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

582281



Tubo EPDM Ø 11x19 mm L=500 mm- azul

Pmax 10 bar; temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; aprobado FDA

Electrolux 0L3058

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendido por metro)

para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C+120°C

Electrolux 045451 045807 045808 045942
048531 057763 057791 065535
066081 066082 069091 0E5053
0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

301598



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=320 mm

para agua caliente; Tmax 110°C; atossic

Electrolux 0L1115

700448



Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendido por metro)

temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

Tubos

200006



Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendido por metro)
temperatura de funcionamiento -35°C+100°C;
Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

338394



Tubo reforzado Ø 22 mm L=550 mm

Electrolux 049444

438277



Tubo EPDM Ø 42x52 mm L=430 mm
temperatura de funcionamiento -35°C+120°C;
Pmax 6 bar

Electrolux 046257 065531

412205



Tubo reforzado Ø 22 mm L=700 mm

Electrolux 049448

438371



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
temperatura de funcionamiento -35°C+120°C;
Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

311261



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=650 mm
racor recto; anillo en latón niquelado Ø 3/4 "F;
Øint/est 14/18 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90 ° C;
aprobado WRC / WRAS

Electrolux 0L2389

335703



Tubo flexible Ø 6 mm (vendido por metro)

Electrolux 0H2358 0K7750

311262



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=1500 mm
racor recto; anillo en latón niquelado Ø 3/4 "F;
Øint/est 14/18 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90 ° C;
aprobado WRC / WRAS

Electrolux 048909 0L2394

436434



Tubo rígido en polietileno azul Ø 4x6 mm L = 2660 mm
Tubo de suministro dosificador abrillantador

Electrolux 0L0481

338395



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=660 mm

Electrolux 048217

410462



Tubo PVC transparente Ø 4x6 mm L=4000 mm

Electrolux 049359

438475



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=2000 mm
racor recto + racor de 90 °; anillo en latón niquelado Ø 3/4 "F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90 ° C; aprobado WRC / WRAS

Electrolux 047605 049378 0K1135 0L1887

Tubos

438436



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"
L=2100 mm
 racor recto + racor de plástico de 90 °;
 tuercas de plástico Ø 3/4 "F; tubo Ø 13x19
 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90 ° C; aprobado
 WRAS / VDE

Electrolux 048816

441715



Tubo desague PPE Ø 24 mm F 180° L=
271 mm
 racores Øint/ext 24/30 mm, Ø ext tubo 26.5
 mm

Electrolux 048249 049747

524404



Tubo de entrada trenzado 3/4" L=2000
mm DN13
 racor recto + racor 90°; anillo en latón
 niquelado Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar;
 Tmax 100°C; aprobado WRAS

Electrolux 048621 049540 0KJ439

412175



Tubo desague PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø
35 mm F 180° L=1000 mm
 racores Øint 40 mm M - Øint 35 mm F; Tmax
 90° C; tubo Ø 35 mm; superficie interna lisa
 con espiral de refuerzo a prueba de golpes

Electrolux 047465 0S0149

412515



Tubo desague Ø 36x41 mm
 dim. 370x110 mm

Electrolux 048644

412178



Tubo desague PVC Ø 58 mm F 180°+ Ø 40
mm libero L=1000 mm
 racor Øint 58 mm; tubo Ø 40 mm; Tmax 90°C;
 superficie interna lisa con espiral de refuerzo
 a prueba de golpes

Electrolux 030440 030442 047894 0S0148

508890



Tubo di scarico PVC Ø 21 mm 180°+ Ø 21
mm 180° L=2000 mm
 racores Øint/ext 21/26, tubo Øext 24 mm

Electrolux 0L3757

317830



Tubo desague PVC Ø 20 mm F 180°
L=2000 mm
 racores Ø 20/25,5 mm; tubo Ø 24 mm

Electrolux 0L3073

700443



Tubo desague PPE Ø 21,5mm 180°+ Ø
21,5mm 180° L=630 mm
 racores Øint/ext 21,5/26 mm, tubo Øext 24
 mm, Clean 3

Electrolux 0L2843 0W6731 432230801

321568



Tubo desague PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø
21 mm M 180° L=1700mm
 racores Øint/ext 21/27 mm, tubo Øext. 27 mm

Electrolux 0L2841

441795



Tubo desague PPE Ø 35 mm 180°+ Ø 40
mm 180° L=1600 mm
 racores Øint/ext 35/40 e 40/45 mm, tubo Øext
 29 mm

Electrolux 049856

412173



Tubo desague PVC Ø 18 mm F 180°+ Ø 28
mm F 90° L=2200 mm
 racores Ø 28/36 mm, Ø 25/18 mm, tubicino
 rebosadero Ø 6/12 mm (ver también código
 441794)

Electrolux 048845

Tubos

524273



Tubo desague PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

racores Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm; tubo Ø 27 mm; tubicino troppopieno Ø 8/14 mm L=600 mm

Electrolux 049831

613645



Tubo deague PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

racores Øint/ext 28/36 e 21/27 mm; tubo Ø 27 mm; tubicino rebosadero racc. 180° Ø 10/14 mm L=800 mm

Electrolux 0L0806

321575



Tubo desague PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30 mm F 90° L=900 mm

racores Øint/ext. 21/28 - Øint/ext. 30/36, tubo Øext. 27 mm

Electrolux 0L2842

317821



Tubo desague PPE Ø 25 mm F 180°+ Ø 10 mm F 180° L=1130 mm

racores Ø 25/34 mm, Ø 10/16 mm, tubo Ø 26,5/12 mm; tubicino rebosadero racc. 90° Ø 8/14 mm L=150 mm

Electrolux 0L1516

Válvulas De Agua Y Racores

441725



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón

Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

322665



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

Válvulas De Agua Y Racores

435655



Racord roscado 3/4" - 3/8" - L=28 mm - latón

Electrolux 0L0479

342977



Racor 0° Ø int 8 mm, M15x1

Electrolux 046375

519266



Racor roscado 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm - latón con agujero roscado M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

433571



Racor 90° 1/8" - empalme de tubo Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

317767



Empalme de tubo 90° Ø 12 mm - M20x1,5 dim. 88xh60 mm

Electrolux 0L0052

431694



Racor 90° 1/2" x 15mm

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

342648



Empalme de tubo G1/2" - salida Ø 12 mm con junta tórica y salida roscada

Electrolux 049561 0KB773

518638



Racor a T Ø 26-26-26 mm dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

435654



Empalme de tubo G3/8" - salida Ø 12,5 mm Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

419338



Racor especial 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

508396



Conexión desague agua Ø 16 mm Øext. 20,5xL15,0 mm - Øext. 34,9xL16,9 mm

Electrolux 0L3701

438482



Racor a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

Válvulas De Agua Y Racores

412473



Racor a Y entrada Ø 29 mm - salidas Ø 12 mm

Electrolux 049289 0L0365

317132



Valvula antirretorno

Electrolux 0C9753 0L0264

317766



Racor a Y
tubo Ø 25x35x57 mm; empalme de tubo Ø 11,5 mm

Electrolux 0L2865 0L3080

349842



Valvula antirretorno DVGW
entrada Ø 11 mm - salida Ø 25 mm

Electrolux 048191 0H2565 0L3240

423547



Tuerca Øint 20 mm Htot= 65 mm
brida Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

317140



Valvula antirretorno 3/4"FF
L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

431701



Racor

Electrolux 0H2621 0H2624 0K0004 0K9047

441796



Valvula antirretorno 1/2"
PN40 DN15

Electrolux 048414 049851

441675



Bloqueo antirretorno lavavajillas
empalme de tubo Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

459801



Valvula ventilacion Ø 22,5/23 mm
dim. 51x51x52 mm

Electrolux 0L2729

Generador De Vapor

538724



Boiler 1 resistencia
LS9 hasta sn.432....

Electrolux 0L0573

322426



Boiler 2 resistencias (Aisi 304)
Ø 200x390 mm

Electrolux 0L2854 0L3685

582207



Boiler 1 resistencia AISI 304
Ø 200x390 mm

Electrolux 0L3684

317577



Boiler 2 resistencias (Aisi 316)

Electrolux 0L2855 0L3686

339113



Boiler 3 resistencias
Ø 200x365 mm - LS10/LS12

Electrolux 049632 0KG568

339117



Boiler 1 resistencia
Ø 200x410 mm - LS7

Electrolux 048341 048548

317570



Boiler Ø 200x375 mm

Electrolux 0L2098

518617



Boiler 1 resistencia
Ø 200x410 mm - LU7P / WTU40P / LS9 / WT55

Electrolux 0L0023 0L0284 0L0734 0L1908

436191



Boiler 2 resistencias
Ø 200x375 mm

Electrolux 0L0347 0L1951

339131



Boiler 2 resistencias LS10/LS12 [Kit]
Ø 200x410 mm; abrazadera, aislante, termostato, sop. termostato sdad. lb, fij: cierre capota M5

Electrolux 048283 048484 048727 0L1639

436190



Boiler 1 resistencia
Ø 200x376 mm - LS10-14 / WT 65 / LU7A / WTU40A

Electrolux 0L0346 0L1928

433885



Boiler 1 resistencia [kit]
Ø 200x300x450 mm - LS9AUK/3 - LS9ADG1

Electrolux 049987 0L0514

Generador De Vapor


414115



Junta Ø 222 mm
agujeros Ø 6 mm

Electrolux 0H2465 0K7088 0K8093

441765



Aislamiento boiler 670x330x13 mm EPDM

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

582208



Bisagra
dim. 58x37 mm

Electrolux 0L3689

519215



Tornillo cierre 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

Cierres

438538



Iman ND35 Ø 6x29 mm

Electrolux 048254 048667

441724



Protector iman 52x9x8 mm

Electrolux 049535

Cierres

347774



Soporte manilla

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

613641



Cierre de enganche

Electrolux 0L0803

412299



Soporte Ø 67xh45 mm

Electrolux 048348

459486



Soporte inferior
dim. 60x62,5x30 mm

Electrolux 0L0056

459485



Soporte superior
dim 60x30x17 mm

Electrolux 0L0055

411280



Tubo

Electrolux 048351

Componentes De Transmisión

524393



Piñon - 18 dientes
Htot.=35 mm, para eje Ø 10 mm con llave

Electrolux 049581

Elementos Estructurales

311400



Capota 1200x680x645 mm
EHTA

Electrolux 0L1924 0L2123

316499



Panel de mandos 665x621 mm
EHTA

Electrolux 0L1685

518766



Capota 614x774x640 mm
Conexión F para guías de plástico soldadas a la estructura de la capota
ZHT - OHT - KHT - NHT - EHT

Electrolux 0L0053

518754



Panel de proteccion posterior 1290x540 mm

Electrolux 0L0066

437971



Capota 645x670x665 mm Htot=1185 mm

Electrolux 049637 0L0029 0L0431

433862



Panel posterior 1290x660x118 mm
LS10/14

Electrolux 0C1406 0L0002

301616



Panel de mandos 665x621 mm
EHTA

Electrolux 0L1134

518820



Panel derecho posterior
LS10/14

Electrolux 0L0004

Elementos Estructurales

518822



Panel izquierdo posterior
LS10/14

Electrolux 0L0003

441764



Envolvente panel de mandos LS-8

Electrolux 048432 048468

524291



Cobertura
EHTA

Electrolux 049575 049794

585546



Panel
dim. 610x670 mm

Electrolux 0L2783

336686



Panel posterior capota 590x470x10 mm
LS - LC - HYDRA - HT

Electrolux 048639

301591



Proteccion 350x475mm
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1107

338686



Panel de control

Electrolux 048285 048473 048598 049148

Rodamientos

430830



Cuscinetto in plastica Ø 16,5x20x10 mm

Electrolux 0H2292 0K7334 0K7455 0K7572

Guías y Crenallera

435006

Cremallera L=650 mm
dim. 650x20x20 mm

Electrolux 049829 0L0682

317623

Guía capota L=772 mm
dim. 772x16x22,5 mm

Electrolux 0L2798

524316



Guía cremallera

Electrolux 049770

317578

Brazo guía capota
dim.640x635 mm

Electrolux 0L2817

442190



Guía cremallera

Electrolux 049805

518745

Guía 650x30x34 mm
ZHT / OHT / KHT / NHT / EHT

Electrolux 0L0084

Asa

349203

**Manilla**

dim. 735x250 mm - Ø27 mm

Electrolux 048706

339426

**Manilla capota LS**

Electrolux 046533 047690

518765

**Manilla capota 920x725 mm**

Electrolux 0L0054

349205

**Manilla capota L=510 mm**

agejeros Ø 5 mm

Electrolux 076050

441669

**Guia manilla**

dim. 230x90x20 mm

Electrolux 049597 0KB774

415789

**Perno manilla Ø 12x108 mm**

tornillo M8x16 mm; L=tot. 130 mm; tuerca 17 mm

Electrolux 046534

Mandos

435077

**Mando Ø 44 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

435776

**Mando Ø55 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

433899

**Mando Ø 40 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 046356 048340 048527

432409

**Mando Ø 42 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

412063

**Mando Ø42 - h25 mm**

D-agujero Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

Componentes Mecánicos

532735

Seeger Øint. 9x1 mm INOX (10 pcs)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

433411

Seeger Ø int 10x1 mm - Inox

Electrolux 0E1003 0H2598 0K8965 0K8966
0KC482 0W1K92**438419**

Seeger Øint. 15,7x1 mm

Electrolux 048979 0D0639

438718

Seeger INOX Ø int. 28x1,5 mm

Electrolux 0E5152 0K8970

414970

Antivibrante 78x35x29 mm

Electrolux 048261

440748

Antivibrante LS 800

Electrolux 048710

518736Antivibrante
dim. 17x13x3 mm

Electrolux 0L0090

435047

Antivibrante Ø 25xh20 mm - M8x20 mm

Electrolux 0E0129 0H2030 0K6786 0K6789
463977807**415788**

Casquillo Ø 6,2x12x12,5 mm - latón

Electrolux 049551

438248Casquillo con brida Ø 6,6x9,8 - Ø 13 mm -
H=7 mm
h7 mm - Ø int.6,6/est.9,8+13 mm

Electrolux 048262 049761

337433Casquillo con brida Ø 10x32 mm - H=18.5
mm

Electrolux 049430

414431Casquillo con brida Ø 10.3x31.5/14.8x24
mm

Electrolux 0H2128 0K7191

Componentes Mecánicos

381319



Tuerca hexagonal M12 autobloqueo

Electrolux 0C3522 0L0101

518852



Tuerca hexagonal con brida M6 INOX

Electrolux 0H2562 0KJ537

441924



Tuerca hexagonal M14x1,5 mm

Electrolux 049268

418034

Tuerca ciega M6 - H=11,5 mm
INOX

Electrolux 0K8941 732311640

336328



Contratuerca hexagonal 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

438359

Arandela Øext 25 mm H=6 mm
roscada M8

Electrolux 046364 047282

441728

Tuerca hexagonal M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

519199



Tuerca hexagonal 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

337639

Arandela Ø 30 mm H=6 mm
roscado Ø 11.3 mm

Electrolux 046365 047283

519321



Tuerca hexagonal con brida M5 - INOX

Electrolux 091346 0A9554 0C5309 0C5317
0KG221 0L2469 0Q0010 0Q0011

412307



Distanciador Ø est. 15mm

Electrolux 048654

Componentes Mecánicos

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Abrazadera de tubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

301590



Abrazadera de tubo Ø 14,4÷15,1 mm

Electrolux 0L1106

438357



Abrazadera de tubo Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

438480



Abrazadera de tubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

324768



Abrazadera de tubo Ø 23÷35/9 mm - INOX

Electrolux 0K0197 0K0464 0K8979 0KB299

441699



Abrazadera de tubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

438464



Abrazadera de tubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Abrazadera de tubo 40-60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

433052



Abrazadera de tubo Ø 16÷27/12 mm - INOX

Electrolux 0E0900 0E5120 0K8977 0KL951
0W0ZTU 0W1094 0W1CET 0W1M6X

Componentes Mecánicos

438463



Abrazadera de tubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux	046855	065537	072582	072583
	0K8983	0L2463	0W02A7	0W02A8
	0W0ZT8	0W0ZU4	0W1CEX	0W1GA7

329931



Abrazadera de tubo Ø 70÷90/12 mm - INOX

Electrolux	046909	0E0138	0K0200	0KB304
	0K1583	0L0914		

441709



Abrazadera de tubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux	046478	046853	065047	0E0992
	0K0199	0K8985	0K8986	0KZ022
	0W1KBZ	0W3295		

459506



Abrazadera de tubo Ø 200÷220/12 mm

Electrolux	0L2551	0TH122		
------------	--------	--------	--	--

441606



Abrazadera de tubo Ø 210÷230/12 mm

Electrolux	048222	048436	0E2276	0K7106
------------	--------	--------	--------	--------

322427



Abrazadera de tubo Ø 8,8÷9,3 mm [set 10 pcs]

Electrolux	0L0770	0L2436		
------------	--------	--------	--	--

613610



Abrazadera de tubo Ø 8÷14 mm (10 pcs)

Electrolux	0L0769			
------------	--------	--	--	--

613612



Abrazadera de tubo Ø 13 mm [set 10 pcs]

Electrolux	0L0771	0L2681		
------------	--------	--------	--	--

438477



Tornillo para mando M4x5 mm

Electrolux	047846	0H2563		
------------	--------	--------	--	--

582261



Boccola per marchio

Electrolux	075599			
------------	--------	--	--	--

317813



Tapa M20x1.5 - Ø 28 mm

Electrolux	0L2114	0L3627		
------------	--------	--------	--	--

Componentes Mecánicos

524413



Escurreidor

Electrolux 049527

441742



**Perno Ø 12x26,5xLtot. 41,5 mm
roscado M6**

Electrolux 048635

412260



Distanciador

Electrolux 048709

415634



Perno

Electrolux 048652

436273



Tuerca

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

441955



Perno Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

440791



Tapon M20x1,5

Electrolux 049502

438740



Anillo fijacion Ø 10x4,5 mm

Electrolux 069567 0C6288

518732



Barra guía

Electrolux 0L0099

438481



**Arandela plana 5,2x10x1 mm (10 Pcs)
UNI 6592**

Electrolux 048144 068024

415703



Perno

Electrolux 048232

612770



Arandela plana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

Componentes Mecánicos

435493



Anillo retencion 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

200296



Arandela plana M12 - Ø 13,2x23,6x2,4 mm

Electrolux 0TH042

441892



Arandela plana Ø 6.4x32 mm

Electrolux 048255 0KG562

418754



Arandela plana Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

432605

Arandela plana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

415666



Tornillo M9x144 mm

Electrolux 048259

319730



Arandela plana Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

435098

Tornillo
roscado M6 - Ø 10 mm

Electrolux 048656

323377



Arandela plana Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

518734



Tornillo M10x120 mm

Electrolux 0L0091

300143

Tornillo con brida M6x16 mm
para motor cod. 435095

Electrolux 0L0667

Componentes Mecánicos

432850



Tornillo M5x28 mm
Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm

Electrolux 0KJ443

424566



Tornillo TS M4x16 mm INOX

Electrolux 0K8910 80500710

335842



Tornillo M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

Resortes

441901



Resorte de compresión

Electrolux 049584

338565



Resorte de tensión

Electrolux 046540

441890



Resorte de torsión

Electrolux 048279

415519



Resorte de tensión

Electrolux 048298

Resortes

441900



Resorte de tensión

Electrolux 049585

338935



Resorte de tensión Ø 40x490 mm

Electrolux 048424

419459

Resorte de tensión Ø 10 mm - sans
crochets L=50 mm

Electrolux 0E0199 0K7269 0KE381 477627601

411854



Perno de seguridad Ø 8x59 mm con ojal

Electrolux 048297

518763

Resorte de tensión Ø 37x475x770 mm
filo Ø 5 mm - tipo mono piel

Electrolux 0L0057

411310

Bisagra soporte capota
Dim. 270x25x3; Ø 12 mm; Ø 10 mm

Electrolux 048256

338816

Resorte de tensión Ø 39x193x380 mm
filo Ø 4 mm

Electrolux 048655

317794



Bracket 15x58x28 mm

Electrolux 049579

338809

Resorte de tensión Ø 39x240x495 mm
cable Ø 4 mm

Electrolux 048258

412261

Casquillo Ø 8.8x12xh11 mm
base Ø 24

Electrolux 048653

439768

Resorte de tensión Ø 39x475xLtot755
mm
filo Ø 5,5 mm - tipo doble piel

Electrolux 049582

441895



Soporte 34x56x30 mm

Electrolux 049594

Resortes

317566



Casquillo para muelle L=48 mm

Electrolux 0L2793

317568



Casquillo para muelle L=88 mm

Electrolux 0L2794

317816



Spring stretcher Ø 5 mm L=375 mm

Electrolux 0L2797

412168



Spring stretcher

Electrolux 046539 049886 075767

Puertas

411311



Tirante puerta

Electrolux 048257

441898

Perno Ø 7x46 mm
eje Ø 7 mm

Electrolux 049587

Puertas

441902



Leva seguridad

Electrolux 049578

411273



Biela acci. capota ls08

Electrolux 048649

518762



guía

Electrolux 0L0058

Ruedas De Rodadura

435221



Rueda de rodadura manilla Ø 12,4x47,4x9 mm
LS10-LS12

Electrolux 049598

412110



Rueda de rodadura Øext. 49 mm

Electrolux 048260 0K8749

435097



Rueda de rodadura Ø 34 mm

Electrolux 048657

Retenes

610895



Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
Ø26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

610885



Reten Ø 24x12x15 mm / contra-junto Ø
26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

412354



Reten Ø 24x12x16 mm / contra-junto Ø
26x12x8 mm
shaft sealing in TEFLON, pump shaft Ø 13 mm

Electrolux 0H2154 0H2155 0H2522 0K7246
0KA834

342632



Reten Ø 39x16x16 / contra-junto Ø
42x21x8 mm
para bomba FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

412373



Contra-junto Ø 26x13x6 mm

Electrolux 069031

Termómetros

416427



Termometro Ø 52 mm 0÷120°C;

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

416444



Termómetro 0÷100°C 56x25 mm
capilar 1650 mm; sonda Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

416548



Termometro Is 7 Ø 52 mm 0÷120°C;

Electrolux 048356

416426



Termómetro 0÷120°C 48x48 mm

mod. 915 negro; capilar recubierto L=2900 mm; sonda Ø 6x36 mm; para boiler y tinas de lavavajillas

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

419996



Termómetro 0÷120°C 48x48 mm

capilar L=800 mm - sonda Ø 8 mm

Electrolux 0E5065 0K7026 0K7786 0KB616

435099



Termómetro 0÷120°C 58x25 mm

capilar recubierto L=3000 mm; sonda Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

416425



Termómetro 0÷100 56x25 mm

capilar Ø 2,4x2000 mm in PVC - dim. 58x25 mm

Electrolux 046553 066350

Membranas de Teclado

301619



Membrana adhesiva 120x190 mm

Electrolux OL1137

518672



Membrana adhesiva 210x93 mm

Electrolux OL0165

323090



Membrana adhesiva 120x220 mm

Electrolux OL1672

518675



Membrana adhesiva 220x120 mm

Electrolux OL0161

317685



Membrana adhesiva 120x220 mm

Electrolux OL1676

518676



Membrana adhesiva 220x120 mm

Electrolux OL0160

411493



Membrana adhesiva (Zanussi)
LS12

Electrolux 049606

518742



Membrana adhesiva 210x92 mm

Electrolux OL0085

441646



Membrana adhesiva
HT1000

Electrolux 049607

518755



Membrana adhesiva 210x82 mm

Electrolux OL0065

441645



Membrana adhesiva 220x120 mm
HT 1200

Electrolux 049609

524386



Membrana adhesiva 220x120 mm

Electrolux 049610

Membranas de Teclado

317663



Membrana adhesiva 194x50 mm

Electrolux OL2800

317667



Membrana adhesiva 570x50 mm

Electrolux OL2799

311122



Membrana adhesiva HT 220x120 mm

Electrolux OL1930

317699



Membrana adhesiva 220x120 mm

Electrolux OL1674

317691



Membrana adhesiva 220x120 mm

Electrolux OL1680

582368



Membrana adhesiva 570x50 mm

Electrolux OL2803

317672



Membrana adhesiva 569x50 mm

Electrolux OL2801

Placas Electrónicas

435560



Separador pulsadores placa Ø 7x6,95 mm
para placa electronica

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

322370



Placa electronica
MEC12R HT FULL

Electrolux 0L2887 0L3600

425198



Distanciador (20 Pcs)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

347959



Placa electronica
LS - WT

Electrolux 049391

301716



Placa electronica
LS5/WT4 monofásico

Electrolux 049952 0L0046 0L0547 0L0706
0L1410 0L1810 0L2582

300144



Placa electronica DIWAP AZ60
LS5/WT4 trifásica 180/254V 50/60Hz

Electrolux 049622 049653 049654 049750
049752 049753 049845 049854
0KE951 0KE955 0L0012 0L0045
0L0541 0L0705 0L1239 0L1412
0L1972 0L2580 0L2583

301718



Placa electronica
Type P. 673609303

Electrolux 0L0731 0L1238 0L1411 0L1812

435222



Placa electronica
LS - HYDRA

Electrolux 049495

324293



Placa electronica
MEC12R HT FULL W/OUT HACCP

Electrolux 0L2888 0L3601

317217



Placa de alimentación
dim. 95x216 mm

Electrolux 0L2891

Placas Electrónicas

435225



Placa electronica
SH55 - LO10

Electrolux 049447

613539



Placa electronica
dim. 154x90 mm; WT65, PW1-2 / WT830-850,
LS14EA

Electrolux 049623 049754 049998 0KE956
0L0549 0L0708 0L0709 0L1237
0L1566 0L1568 0L1627 0L1973
0L3876

432432



Placa electronica
WT 60 & D48

Electrolux 0H2168 0K7128 0K7271 0KE382

322376



Placa electronica
80R/H

Electrolux 0L2897 0L3785

432509



Placa electronica

Electrolux 0KJ243 477628001

459436



Cubierta placa electronica

Electrolux 0L2898

435782



Placa electronica

Electrolux 049150

338583



Caja electrica 310x230x120 mm

Electrolux 048263

613541



Placa electronica
LS9/WT55

Electrolux 0L0061 0L0550 0L0710 0L1235

582078



Cable de conexion

Electrolux 0L2962

Placas Electrónicas

317612



Filtro 115x500x10 mm

Electrolux 0L3348

Sensores

344758



Sensor temperatura NTC

SONDA Ø 6x50 mm; cable PVC 2x0,35 mm;
L=70 mm

Electrolux 049884

436202



Soporte 70x37x9 mm

Electrolux 0L0366

344763



Sensor temperatura NTC

sonda Ø 10x44 mm; pasO 5 con faston
6,3x0,8 mm

Electrolux 049643

049666

0KR811

440744

Soporte para sensor de temperatura
50x70 mm
agujeros Ø 7 mm

Electrolux 049580

419486



Clip

Electrolux 0K6166

0KL600

325057



Sensor de temperatura NTC -10/100°C

dim. Ø 10x49 mm;

Electrolux 0L2874

Juntas Adhesivas

435261



Junta adhesiva en EPDM 8x3 mm
(vendido por metro)

Electrolux 046583 0L0689

410037



Junta adhesiva 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

Juntas Para Lavavajillas

438479



Junta 29x62x2mm

Electrolux 048070

441028



Junta L=700 mm
perfil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

438402



Junta 157x306x1,5 mm

Electrolux 048274

416386



Junta capota 600x600 mm
perfil 18x31 mm

Electrolux 048758

Juntas Planas

349462



Junta plana Ø 11,5x24,5x2 mm - Fibra

Electrolux 067935

317781



Junta plana 1-1/2x7 / 8x3 /32 EPDM
Ø 21,3x38x2,3 mm

Electrolux 0L1088

430873



Junta plana Ø 13x20x2 mm

Electrolux 0H2087 0K7070 0KB575

349465



Junta plana Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

441552



Junta plana Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

317134



Junta plana Ø 12,5x26,5x3 mm (50 pcs)

Electrolux 0L1945 0L2037

613592



Junta plana Ø 40x27 mm

Electrolux 0L0752

414967



Junta plana Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

322586



Junta plana Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 0K6952 0KE329

325273



Junta plana Ø 50x59.5x1.5 mm - Silicona

Electrolux 0L2664

Juntas Tóricas



Junta torica 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



Junta torica 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

433156



Junta torica 2,50x8,50 mm NBR

Electrolux 0H2600 0K8997



Junta torica 2,62x

438735	9,19 mm NBR	068573
340097	10,77 mm EPDM	069644
438728	11,91 mm NBR	067292
416278	13,95 mm NBR	046223
438736	15,54 mm NBR	0W7012
438421	18,72 mm NBR	049036
340151	20,50 mm	069527
435133	25,07 mm NBR	046799
301578	26,65 mm NBR	0L0922
450090	29,82 mm EPDM	0L1564
316422	32,99 mm SILICONE	0L2359
438449	53,65 mm NBR	049460
416218	60,00 mm NBR	047462



Junta torica 3,53x

379455	32,93 mm EPDM	069468
589468	12,29 mm EPDM (20 pz)	0L1941
438223	26,57 mm NBR	027300
416280	34,52 mm NBR	027301
415640	41,28 mm NBR	047192
438592	42,86 mm NBR	065506
438483	44,45 mm NBR	048229
315338	50,80 mm NBR	075647
438737	60,33 mm NBR	068799
317841	65,10 mm	0L0923
438459	73,03 mm NBR	046366
416082	91,67 mm NBR	045462
416087	95,00 mm	047458
339998	102,00 mm	069531
438405	110,72 mm NBR	048327
441737	120,20 mm NBR	049033

441739



Junta torica 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

395248



Junta torica 5,00x64,00 mm

Electrolux 0L2958



Junta torica 5,34x

435303	46,99 mm NBR	0L2765
435067	56,52 mm NBR	0E5037
441896	72,39 mm NBR	049593

438709



Junta torica 5,70x44,20 mm VITON ft

Electrolux 0E0010 0HB234 0K7084 0KP724

Detergentes

411085



Detergente desengrasante 500 ml

Electrolux OS0060

589392



Desincrustante liquido; C30 - 2 x bidones de 5 lt

Para eliminar los residuos de cal - Producto sujeto a limitaciones de transporte

Electrolux OS2362

585498



Detergente en polvo C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

586774



Detergente C11 - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2092

586775



Detergente C13 - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2093

586776



Abrillantador C12 - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux OS2094

586777



Abrillantador C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux OS2095

Cestos De Lavado

441805



Cesto vasos 395x395x200 mm
en acero

Electrolux 049365 867054

412161



Cesto cubiertos 500x500x120 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 0S0058 983033

441932



Cesto vasos 395x395x100 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 049069 867053

441930



Inserto para 14 platillos L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060


441733



Cesto 16 vasos 395x395x200 mm -
fondo inclinado

Electrolux 049367 867056

440706



Cesto 18 platos 500x500x100 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 0S0057

337352



Cesto vasos redondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

610905



Cesto vasos 350x350x150 mm - plástico

Electrolux 0HA029 860138

524661



Kit cesto redondo con bastidor cuadrado
394x394 mm
cesto Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

610907



Cesta vasos 400x400x150mm - plástico

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

524348



Cesto con contenedor cubiertos
395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

438417



Cesto 500x500x105 mm -verde para 12
platos hondos o cuencos
Platos Ø max 240 mm; ver cesta código
610925

Electrolux 048891 0TH200

Cestos De Lavado

438540



Cesto 500x500xh105 mm - amarillo para 18 platos planos
 platos Ø max 240 mm; ver cesta código 610925

Electrolux 048795 068702 867002

337095



Contenedor cubiertos 55x130x100 mm
 2 comparti

Electrolux 0HA030

441829



Cesto 500x500xh155 mm - con fondo inclinado para 25 vasos
 H=100 mm, Ø max 80 mm; compuesto de: 438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

439807



Cesta 500x500xh105 mm para 8 bandejas
 dim. 500x500 mm; ver código de artículo 610910

Electrolux 048890 0L1963

441825



Cesto 500x500xh205 mm - fondo inclinado para 36 vasos
 H=150 mm, Ø max 70 mm; compuesto de: 38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

438418



Cesto 500x500xh105 mm azul para 16 platos
 platos max Ø 240 mm; ver código de artículo 610925

Electrolux 048960


441823



Cesto 500x500xh255 mm - fondo inclinado para 25 vasos
 H=200 mm, Ø max 80 mm; compuesto de: 438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

524617



Inserto 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenedor cubiertos
 contenedor Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

441844



Cesto 500x500xh150 mm - rojo para 5 bandejas
 Inserto en acero inoxidable - 5 sectores

Electrolux 048962

441850



Cesto 500x500xh105 mm - marron para cubiertos
 max 100 piezas; ver código de artículo 610909

Electrolux 048797 068467

439530



Cesto 540x490x110 mm rojo para 6 bandejas

Electrolux 068701

Patas

317743

**Pie AISI Ø 2"**

brida Ø 117 mm; H=140 mm

Electrolux 0L1452

581883

**Pie nivelador INOX Ø 1"3/4 - H=140÷220 mm**

brida 74x74 mm

Electrolux 0L3203

438485

**Pie nivelador AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm**

brida 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349141

**Pie nivelador Ø 64mm H=240mm**

Electrolux 048378 048382

349538

**Pie inox Ø 2" - H=125 mm**

Electrolux 053792 056927 080942

Soporte Para Cestos

518616



Soporte de cesto 508x510 mm

Electrolux 0L0289

412016



Soporte de cesto 490x490x55 mm

Electrolux 048634 048677 049486

323215



Guia cesto 515x495x85 mm

Electrolux 0L2807 0L4580

524495



Guia cesto 515x495x100 mm

Electrolux 049629

LAVA UTENSILIOS

**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ÉLECTRÓNICOS**

JUNTAS

CONSUMIBLES

ACCESORIOS

Contadores y Relés

435316



Contacto auxiliar 1NO HN10 10A 690V verde
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Contacto auxiliar 1NC HN01 10A 690V rojo
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

435202



Contacto auxiliar verde 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

426339



Contactador K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435108



Contactador K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435109



Contactador K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NC

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

434968



Contactador K3-14ND10 24V
5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

435384



Contactador K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3P+1 NO auxiliary contact; 37N2350

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435427



Contactador K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NO

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

325269



Relé térmico 0,6+0,9A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)


Electrolux 0E5124 0E5857 0K9135 0K9142

Contadores y Relés

435193

Relé térmico 1,2÷1,8A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5450 0E5673 0K9137 0KE155

434972

Relé 1contactos 24V 50/60Hz 16A

Electrolux 0E5172 0K8712

440907

Relé térmico 1,8÷2,7A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5221 0E5628 0K9138

436242

Relé 2 contactos 230V 50/60Hz 10A

Electrolux 0L0414

426215

Relé térmico 1,8÷2,7A - contacto 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 047133 075667

434973

Relé 3 contactos 24V (AC) 50/60Hz 16A 250V
Faston 6.3x0.8 mm - base 439004 -bobina 24V AC

Electrolux 0E5170 0K8710 552212201

438720

Relé térmico 4,0÷6,0A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5220 0K9140 0KE721

351924

Base relé 95.85.3
2CO; 250V 10A

Electrolux 0K8711 0KZF01

329175

Relé térmico 6,0÷9,0A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E0178 0K9141 0L3009

319815

Base relé 94
para 613895

Electrolux 0L0415

435076

Relé Tyco EASIAS-230A-H
220-240V 50/60Hz, 16A 250V

Electrolux 048888

419649

Base relé 10A 300V
dim. 80x38 mm

Electrolux 0K8709

Contadores y Relés

419563



Magnetotermico 3P 20A 400V
dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

435292



Condensador de referimiento 5 µF 450V 50/60Hz
Ø 30 mm; con tornillo M8; cavo L=500 mm

Electrolux 083406

416090



Fusible Ø 10x38 mm 25A 500V rápido

Electrolux 047131

438276



Condensador RFI con faston
2x0.010 F (Y2) +1Mohm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

523454



Portafusible Ø 10x38 mm
32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

435381



Condensador RFI 3 phases 250V 50/60Hz
Ø 38x50 mm
3x(0.27 µF) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

317937



Fusible Ø 5x20 mm 10A 250V retardado

Electrolux 0L1295 0PRM39

Interruptores, Botones, Selectores

416036

Pulsador amarillo Ø 22 mm - sin contactos

Electrolux 075600 075656 0L1243

435065

Pulsador unipolar negro Ø 22 mm - con contacto 1 aux NO
10(6)A 400V; avec bride metallica

Electrolux 0E5658 0KI629 767110800

436217

Pulsador Ø 25 mm
faston 3,2x0,5 mm

Electrolux 0L0381

416720

Selector verde luminoso Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 con led 240V
estable - 2 contactos aux NO + 1 contacto led aux

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

380142

Elemento interruptor 1 NO
6A 230V 50Hz

Electrolux 075601 0L0616 0L4653

Lámparas y Portalámparas

342132



Lámpara 2W 24V BA9S

Electrolux 053894 075026 0KS339

340398



Lámpara piloto Ø 13 mm 24V - L=60 mm - blanco

lámpara fluorescente Ø 9 mm, junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 0E5134 0K8276 482422100

417968



Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - blanco

lámpara fluorescente Ø 9 mm, junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

414702



Portalampara

Electrolux 075602 0L1244

414547



Indicador verde Ø 22 mm

Electrolux 075605

414549



Indicador rojo Ø 22 mm

Electrolux 075604

Microinterruptores

344580



Microinterruptor pulsador con palanca
16(4) 250V, faston 6,4x0,8 mm; palanca L=55 mm

Electrolux 046322 075935

441145



Microinterruptor magnétique 23x16x18 mm
mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

518645



Microinterruptor pulsador con rueda 5A 250V L=25mm

Electrolux 0L0204 0L1942

438337



Iman 63x18x11 mm [Kit]
con tornillos autorroscantes Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

433848



Microinterruptor pulsador con rueda 5A 250V L=4x15 mm
cable L=300 mm. Mod. D2VW5L2A1M

Electrolux 0E5629 0K8742 552224300

376204



MicroInterruptor a flotante Ø 18x52 mm [Kit]
cable L=1000 mm; rosca M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

436235



Microinterruptor magnético M10x30 mm
cable L=2500 mm

Electrolux 0L0401

415414



Casquillo M14

Electrolux 075632

435219



Microinterruptor magnético
contacto NO 250V 50VA 0,04A - paso 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

436216



Soporte

Electrolux 0L0380

435376



Microinterruptor magnetico E591-1U
contacto NO 230V 3A 60W; cabel L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

412109



Actuador para microinterruptor RT

Electrolux 046849 075626 0KE883

Microinterruptores

337615



Perno

Electrolux 075640

412203



Proteccion

Electrolux 075625

Terminales

519256



Borne

Electrolux 0E5567

438970

Regleta de conexiones 5 polos 16 mmq
barra DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

439982

Regleta conexiones 6 polos 6 mmq con
puentes montados
capacidad 450V 40A; T_{min}-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

440895

Regleta de conexiones KADO 1/7
63A 500V; dim. scatola 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

Motores

431507



**Motorreductor monofásico 10W 220/240V
50/60Hz 0,2A**

eje Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm;
900/1100 rpm; condensador 2µF tornillo M8

Electrolux 0KR842

431565



**Motorreductor monofásico 35W 50/60Hz
220/240V**

asse Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm;
condensatore 2µF codolo M8

Electrolux 0KJ809

Bombas

317491



Bomba descarga 60W 220-240V 50Hz

entrada Ø 35 mm; salida Ø 30 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

342245



**Bomba de lavado trifásica 2700W 220/415
50Hz 10/5,8A**

entrada Ø 62 mm; salida Ø 62 mm; cable
L=560 mm

Electrolux 049669

411544



**Bomba de lavado trifásica 3480/3000W
230/400V 50Hz**

entrada Ø 75 mm, salida Ø 75 mm

Electrolux 075651 075934 076014 0L1458

342472



Carcasa para bomba (sin tapón)

342457



Turbina Ø 135 mm

342459



Junta cierre carcasa (nt.cg 2003-07)

342632



Reten Ø 39x16x16 / contra-junto Ø 42x21x8 mm

Bombas

538731



**Reemplazo de la bomba Hanning PKS17
Kit**
Bomba 280W 220-240V 1P 60Hz

Electrolux 0E2763 0K8344 0L0586

436222



**Bomba de lavado trifásica 2700W 254/440
50Hz**
2800 rpm

Electrolux 0L0386

418090



**Bomba de lavado trifásica 2700W
220-240/380-415V 3P 50Hz**
entrada Ø 62 mm, salida Ø 53 mm; 8,7/5A CL.F
IP54 Q=700 l/min

Electrolux 0E2971 0K8525 482778300

360149



Helice bomba Ø 135 mm

427992



Ventilador

428147



Turbina Ø 126 mm

428145



**Reten Ø 35x12x20 mm / contra-junto Ø
25x13x8 mm**

418653



**Bomba de lavado trifásica 2900W
220-254V 50Hz 8,3A**
entrada Ø 63 mm; salida Ø 50 mm - 60 Hz
Cos(fi) 0.82 (ste) 380/440V 4.8A

Electrolux 0E2972 0KU282 482778301

Bombas

613978



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm;
 2700 rpm; C=5µF/425V; Hasta S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V 50/60Hz

316035



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

615057



Soporte pompa; risc.fir_5213 Is6

615056



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm desde SN 608...

435998



Tornillo bisagra TE 6x20 mm

316035



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz
 entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm; 2700 rpm;
 C=5µF/425V - [KIT]; Desde S/N 60800001

Electrolux OL1640

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Bomba de aclarado monofásica 75W 230V 50Hz

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

614010



Bomba de aclarado monofásica 230W 220/240V 60Hz [KIT]
 entrada Øest. 30 mm, salida Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Soporte pompa; risc.fir_5213 Is6

615056



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm desde SN 608...

435998



Tornillo bisagra TE 6x20 mm

Bombas

342265



**Bomba de aclarado monofásica 280W
230V 50Hz**

FIR 4213; entrada/uscita Ø 28 mm; portata 110
lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160
mm

Per altri modelli vedi 0L1079 - per sottotavolo
nuove 0L2597

Electrolux 049310 0L1030

342376



Turbina bomba

360121



Helice bomba Ø 72 mm

412572



**Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm**

614014



**Bomba de aclarado monofásica 280W
400V 50Hz**

entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm; C=6,3 µF

Electrolux 0L1103

435156



**Reemplazo de la bomba Hanning CP50
Kit**

bomba de aclarado FIR 4213 - 280W 230V
50Hz; para Duo Rinse

Electrolux 0E2746 0K8343 0L0149 482509300

427992



Ventilador

Electrolux 0E2916 0E2975 0KE112 0KE530

428147



Turbina Ø 126 mm

para bomba HANNING PS80S; agujero Ø 8 mm

Electrolux 0E2723 0E2973 0K8342 0KN884

Presòstatos

435220



Presòstato 1 nivel 250/130-390 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

343916



Presòstato 1 nivel 310/180 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 075660

435994



Presòstato 2 niveles 130/60-180/100 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0E5671 0H2369 0K7822 0KI456

582952



Presòstato 2 niveles 390/340-250/130 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0L2742

Resistencias

415181



Resistencia boiler 4500W 220V
L=390 mm; brida triangular H=83 mm Ø int.
47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

414781



Resistencia boiler 3500W 230V
dim. 310x65 mm; brida 81x28 mm - LS 10 - LS
12

Electrolux 049615 049757 0KE957

Resistencias

414463



Resistencia boiler 7500W 220V
L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

414492



Resistencia boiler 12000W 240V
L=450mm; brida Ø est. 72 mm Ø int 47,5 mm

Electrolux 0E5240

414505



Resistencia boiler 12000W 220V
L=455 mm, brida Ø 72 mm, con casquillos portasonda - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

415310



Resistencia boiler 6000W 240V
L = 500; brida Ø 57,5 ??mm; completo con junta y faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

414901



Resistencia boiler 12000W 230V
L=462 mm; brida Ø 57,5 mm; con casquillos portasonda Ø 7x24 mm - RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5116 0H2515 0K8251 0L1837

415006



Resistencia boiler 4500W 240V
L=400 mm; brida triangular RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

415005



Resistencia boiler 6000W 230V; desde S.n 029....
L=290 mm; brida triangular 83x83 mm Øint. 47,5 mm; faston 6,3x0,8 mm RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

518647



Resistencia boiler 7000W 230V
L=310 mm; brida triangular 83x83 mm PW1M/PW1MH/PW2M/WT830M/WT830MH/W850M/PW100M/PW100MH/PW200M

Electrolux 0L0203 0L2246 0L2766

414788



Resistencia boiler 10500W 230V
L=350 mm; brida triangular 92x92 mm Øint. 57,5 mm EHTA

Electrolux 049997 0L1772 0L2727

417182



Resistencia boiler 16000W 230/400V desde s/n 358...
L=675 mm; brida triangular 80x80 mm; Øint. 52 mm; cavo L=2710 mm; con termostato; GD900 completo

Electrolux 0KR192 0KR193

414117



Resistencia cuba 4000W 230V
L=465 mm, H=55 mm; con juntas y tuercas

Electrolux 0H2415 0K7032 0K7980 0K7983
482017071

Resistencias

414497



Resistencia cuba 4000W 220V
conexión M14

Electrolux 0E0147 0H2396 0K6684 0K7908

412421



Brida para resistencia
Ø 50x90; 6 agujeros Ø 7,5 mm y 2 agujeros
roscados M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

415015



Resistencia cuba 7500W 230V
L=320 mm; brida Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm

Electrolux 0H2277

414871



Casquillo resistencia
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

414276



Junta Ø 110x140 mm

Electrolux 0H2210 0K7354

336748



Brida 190x120x2 mm

Electrolux 0E5534

438593



Tapa protección contactos

Electrolux 065560

419844



Tuerca fijación resistencia

Electrolux 0K7985 0K8692

440922



Brida para resistencia

Electrolux 0E5492 478085900

Termostatos

432344

**Termostato de trabajo 1P 30÷110°C**

capilar L=3000 mm; sonda Ø 6x112 mm; racor M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

432345

**Termostato de seguridad 1P 126°C**

capilar recubierto L=1800 mm; sonda Ø 6x129 mm - con reinicio manual

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
0KX072 481950102

507916

**Guaina portabulbo Ø 13,5x6,8 mm - L=100 mm**

Electrolux 0E5479 0K8435

438733

**Prensaestopas M12 - Ø 6,25 mm**

L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474

**Prensaestopas M12 - Ø 6,5 mm**

L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426

**Prensaestopas H=40 mm**

Racor M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985

**Racor 3/8"MF con tuerca y junta**

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

435110

**Prensaestopas M16xL16 mm**

Electrolux 0L0280

Transformadores

410165

**Transformador 100VA**

PRI.: 0-220-240-380-415V, SEC.: 12-24V

Electrolux 046993 068907

301639

**Transformador 400VA 50/60Hz**

PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

Ventiladores

531364

**Ventilador compacto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**

sin cable; faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; cojete de bolas

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
 0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
 0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

Cable Eléctrico

538764

**Cableado**

Electrolux 0L0619 0L2497

Articulos De Descarga

438460

**Junta 58,5x47x3mm**

Electrolux 046595

441799

**Junta Ø 50x60x1,5 mm**

Electrolux 049828

Articulos De Descarga

348036



Pileta desagüe Ø 1" 1/2 x 44h mm

agujero para rebosadero Ø 40,3 mm, latón cromado

Electrolux 075624 0E5647

441218



Sello para pileta desagüe 1" 1/2

Electrolux 066079

440674



Tubo rebosadero Ø 40x455 mm

Electrolux 049675 0E5804 0K1122

Dosificadores

610871



Bomba peristaltica abrillantadora para externo

mod. PR-1; puertata fissa 0,15+1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz proteccion IP65; cable L=1200 mm; tubo in sekobril; completo con kit de montaje

Electrolux 0S0671

610862



Bomba peristaltica detergente

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; 230V 50Hz; cavetti L=200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio

Electrolux 049312 049417 049624 0KE952
0L0704 0S0705 864218

325646



Bomba peristaltica brillantante portata fissa

mod. NPG-0,4; portata fissa 0,4 L/h; 3 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=200 mm; tubo in sekobril; (uso interno)

Electrolux 049311 049416 049625 0KE953
0L0697 0S0704 0S1713 0S1989

410180



Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm

508831



Tubo bomba abrillantadora sekobril Ø 3x8 mm

Dosificadores

582853



Bomba peristáltica detergente

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, tuerca cónica; 230V 50Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)

Electrolux 0S1711 0S1986

508856



Detergent dispenser hose Santoprene Ø 6,25x10,65 mm

610870



Bomba peristáltica detergente para externo

mod. PR-4; portata regolabile da 0,6÷4 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0669

700435




Bomba peristáltica detergente para externo

mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0G3344 0S0670

610865



Tubo PVC Crisall Ø 4x6 mm (madeja 100 mt)

Electrolux 0S2772

524153



Tubo rígido polietilene gris Ø 4x6 mm L=2660 mm, Tmax 130°C

para suministro de bomba de detergente; presión de funcionamiento 10 bar; temperatura -20C ° + 130 ° C

Electrolux 049360 049905 0L1163

532483



Tubo Blu Ø 4x6 mm 100 mt

Tubo union Dosificador perist abrillantador

Electrolux 0S2101

410373



Filtro de pie en inox para tubo Ø 4x6 mm Ø 20x18 mm

Electrolux 049356 0S1028

317496



Tuerca de anillo M10x1 (2 pcs) para manguera Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

436193



Tapa

Electrolux 0L0349

438249



Racor 90° M10 mm inox

rosca L=12 mm; para tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

410181



Tubo bomba abrillantadora sekobrill Ø 3x8 mm

L=175 mm - empalmes de tubos Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

Dosificadores

410180

Tubo bomba detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm
L=180 mm - empalmes de tubos Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

412192

Embudo para abrillantador

Electrolux 047548 049331

Válvulas Magnéticas y Reducciones

349150

Electroválvula 90° - 1 vía - 24Vac 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°

Electrolux 0H2513 0K8226 0L0175 482373600

349158

Electroválvula 90° - 1 vía - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor entrada 20 lt/min; Tmax 90°C; bobine 90°

Electrolux 049452 049983

200131

Reductor de presión en entrada 10 lt/m [natural-elbi]

Electrolux 049650

613616

Electroválvula 180° - 1 vía - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

435218

Electroválvula 90° - 1 vía - 220/240V 50/60Hz - Ø14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor entrada 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049626

533521

Electroválvula 180° - 1 vía - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

Válvulas Magnéticas y Reducciones

533522



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V
50-60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

417611



**Electrovalvula de latón EV220 - NC - G1/2" -
9W 230V 50Hz**
L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
0KA629

435217



**Electrovalvula - 2 vias - 220/240V 50/60Hz
- Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 20
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049668

410235



**Electrovalvula de latón L182 - NC - G1" -
24V 50/60Hz**
L=105 mm - membrana in NBR - líquido Temp
-10°C++90°C; 0,35-16bar

Electrolux 033480 075674

532485



**Electrovalvula de latón L182 - NC - G3/8" -
208-240V 50Hz**
L=60 mm; membrana EPDM - UL/CSA;
0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

459135



Solenoid valve G1/2" 24V 50Hz 8W
L=58 mm - Pmax. 10bar; líquido Temp
-30/+90°C

Electrolux 0KJ843

435996



**Electrovalvula de latón L153 - NC - G3/4" -
230V 50Hz**
L=79 mm - membrana in PTFE (vapor) - Temp.
fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

Filtros

438416



Filtro agua 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

524455



Filtro bomba

Electrolux 049689

433654



Filtro agua 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

440908



Filtro de cesta 635x105x115 mm

Electrolux 0E5183 482262800

441269



Filtro agua 3/4" - L=68 mm
cuerpo laton rojo y filtro INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

441387



Filtro tanque 490x180x30 mm

Electrolux 075685

507681



Filtro trasero 180x330 mm

Electrolux 049674

439763



Filtro tanque 633x220/233x11,5 mm

Electrolux 049673

Griferia y Duchas Para Vajilla

544763



Grupo ducha con grifo una entrada con pomo
 conexión Ø 3/4"; tubi con racor Ø 1/2" L=350 mm; H=1100 mm; serie Klarco

Electrolux 069570 069968 OS1036 855315

310503



Grupo ducha con grifo una entrada con leva
 conexión Ø 3/4"; tubo L=275x25 mm

Electrolux OS0874 855324

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

613574



Soporte de plastico L=115 mm

348523



Muelle sosten ducha

613575



Varilla roscada

318741



Junta torica 15,6x1,78 mm EPDM [10 Pcs]

347886



Cabeza ducha STAR 1/2" M

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

348523



Muelle sosten ducha

348303



Rompe chorros agua - Klarco

412560



Mecanismo Grifo mod850023

Grifería y Duchas Para Vajilla

538786



Grupo ducha con grifo doble entrada con pomo
conexión Ø 3/4" - distancia entre ejes 155 mm;
serie Klarco

Electrolux 0L0643 855311

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

348523



Muelle sosten ducha

348428



Piston ducha

540823



Tirador; kit;3p red w/screw 3/4" lux ;8*

540822



Tirador; kit;3p blu w/screw 3/4 lux;8*20

348326



Muelle ducha horno

312070



Grupo ducha MAXI Reel 10 m - sin cabeza ducha
con rebobinador automático, en INOX 304

Electrolux 0S0877

312065



Grupo ducha MAXI Reel 10 m - sin cabeza ducha
con rebobinador automático, en INOX 304

Electrolux 0S0878

347886



Cabeza ducha STAR 1/2" M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 0S0347

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 0L0640 0S1075 0S1102

311811



Cabeza ducha NITO 1

Electrolux 0S0823

311812



Cabeza ducha NITO 2

Electrolux 0S1132

Sistemas de Lavado y Aclarado

436225



Brazo de lavado completo con centro
PW1-2 / WT830-850

Electrolux 0E5637 0L0389

337606



Perno para soporte

Electrolux 075628

524453



Rampa lateral Ø 30 mm
dim. 665x810 mm

Electrolux 049691

524451



Soporte de lavado inferior dx pw
empalmes de tubos Øest. 42 mm, Øest. 12 mm

Electrolux 049695

441044



Brazo de aclarado L=600 mm
sin inyectores y tapón, centro Ø 12 mm

Electrolux 0E5640

610809



Soporte de lavado superior con perno Ø 14 mm

Electrolux 0L0695

441065



Tapon surtidor de aclarado 1/4"

435106



Inyector de aclarado Nr 9506

415412



Tapon tubo de aclarado

Electrolux 066396

438408



Buje cruceta para jet de lavado Ø 76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

319901



Tapon para brazo de lavado de 1 "F
en latón cromado

Electrolux 0E5016 0K9039

441065



Tapon surtidor de aclarado 1/4"
inox

Electrolux 0E5639

Sistemas de Lavado y Aclarado

441074



Tapon

Electrolux 0E5227

431479



Inyector de aclarado M10 - H=19,3 (4 pcs)

Electrolux 0KJ841 0KZC86

335854



Inyector de aclarado Nr 9505

Electrolux 0E2247 0E5101 0K7992 0KA703

349424



Junta Ø 50x13x2 mm

Electrolux 075648

435106



Inyector de aclarado Nr 9506

Electrolux 0E5107 0H2378 0K7836 0K8282

413093

Sello Ø 50 mm
M20

Electrolux 075627

348060

Inyector de aclarado
para LO480 e LO250

Electrolux 045753

431348

Inyector de lavado
Ø 25x40xh45 mm

Electrolux 0KG956 0KJ817

435311



Perno para surtidores M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

Condensadores y Evaporadores

438997



Serpentin vapor

Electrolux 0E5359

Cámaras De Aire

582062



Cámaras de aire (cerrada) - [Kit]
 conexiones entrada / salida Ø 27/12 mm; dim.
 270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

435187



Cámaras de aire boiler

Electrolux 049628 049776 0L0098

435254



Cámaras de aire 47x59xh26,5 mm
 emplames de tubo Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

435134



Cámaras de aire Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

435224



Cámaras de aire (cerrada)
 inlet/outlet Ø 27/12 mm; dim. 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

412158



Cámaras de aire 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

434662



Cámaras de aire (abierto)
 conexiones entrada / salida Ø 27/12 mm; dim.
 25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

438450



Cámaras de aire LS10
 Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

Cámaras De Aire

317436



Proteccion cámaras de aire 85x165x20 mm

Electrolux 0L2560

438734



Anillo

Electrolux 045507 046881 067930

583430



Junta Ø 38x50x2 mm

Electrolux 0L0413

Filtros De Agua

529584



Suavizante agua automático 8 lt. valvula
AUTOTROL 366
dim. 245x450x440 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 1+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 1.680 l/h; AISI 304 tank 5,6 l

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

410189



Suavizante agua automático 12 lt.
AUTOTROL 255 Logix 740
dim. 320x500x1120 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 2+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 2,520 l/h; fiber tank 9 lt, salt container 30 kg

Electrolux OS0332 OS1083

410190



Suavizante agua automático 8 lt
AUTOTROL 255
LOGIX TIMER, 304 8 lt; connexión agua Ø 3/4" 230V 50/60Hz; 245x480x540 mm

Electrolux OS0716 OS1079

515343



Suavizante agua automático 24 lt.
AUTOTROL 255 Logix 740
dim. 320x500x1120 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 2+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 5.040 l/h; fiber tank 17 lt, salt container 50 kg

Electrolux OS1089

Filtros De Agua

535868



Suavizante agua manual 8 lt Ø 3/8"-3/4"

Cilindro de 8 lt AISI 304 con 5,8 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1 Kg; caudal máximo 1000 l / h; dim. Ø 190x400 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux 0C1903

301623



Filtro agua para suavizante agua manual 3/4"

Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux 0L1141

410068



Suavizante agua manual 12 lt Ø 3/8"-3/4"

Cilindro de 12 lt AISI 304 con 9 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1,5 Kg; caudal máximo 1000 l / h; dim. Ø 190x500 mm, completo con adaptadores Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0330

301622



Filtro agua para suavizante agua manual 3/8"

Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux 0L1140

545623



Suavizante agua manual 20 lt Ø 3/8"-3/4"

Cilindro de 20 lt AISI 304 con 15 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 2,5 kg; caudal 1000 l / h; dim. Ø 190x900 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0329 860430

316135



Cartucho filtro de alambre enrollado 50 micron

Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

540863



Suavizante agua manual 8 lt by pass Ø 3/8"

Cilindro de 8 lt AISI 304 con 5,8 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1 Kg; dim. Ø 190x400 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)

capacidad 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

540864



Suavizante agua manual 12 lt by pass Ø 3/8"

Cilindro de 12 lt AISI 304 con 9 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1,5 Kg; dim. Ø 190x500 mm, completo con adaptadores Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

410125



Resina catiónica 25 lt

Electrolux OS0333

339685



Embudo para recipiente de sal

Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

340451



Membrana para suavizante

Electrolux 0C0048

Filtros De Agua

312910



Cartucho filtro Purity 1200 Clean (azul)
capacidad 13000 lt; desmineralización parcial

Electrolux OS0802

310336



Cartucho filtro Purity 1200 Clean Extra (rojo)
capacidad 3100 lt; desmineralización total

Electrolux OS0804

200288



Conta litros 100-700 L para PURITY 1200
sensor 3/4" MF; L=83 mm; cable L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

582443



Purificador de agua
Tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4 "x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm racor 90 ° JG MF10 mm, racor
JG MF 6,4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

302068



Descalcificador para limpieza membranas ósmosis, mod. RO600C
Completo con 2 filtros de carbón y 1 agente descalcificador de 200 gr.

Electrolux OS0730

Tubos

613601



Tubo formado Ø 25x33 mm / Ø 33x40 mm L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

325220



Tubo formado Ø 53x63 mm EPDM dim. 190x120 mm

Electrolux 0E2970 0E5024 0H2516 0K8271
0KE518 0KI410 482420701

414553



Tubo formado Ø 63x73 mm L=74 mm para succión de bomba

Electrolux 0E5023 0K7452 477921100

318938



Tubo formado Ø 82x90 mm

Electrolux 0E5999 0K8605

342003



Tubo Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM temp. de funcionamiento -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

321512



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=1300 mm Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 + 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 072294 072502 0E0522 0E0523
0E0772 0E0883 0E1368 0E1426
0E1546 0W02B5 0W0328 0W0338

317880



Tubo formado 90° Ø 24x30 mm - L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

319338



Tubo presostato Ø 4x7 mm L=5000mm Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 + 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

438992



Tubo formado 90° Ø 40x50 mm

Electrolux 0E5512 0K8353

435233




Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

Tubos

200004



Tubo EPDM Ø 11x19 mm - azul - (vendido por metro)
 Pmax 10 bar; temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; aprobado FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendido por metro)
 para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C+120°C

Electrolux 045451 045807 045808 045942
 048531 057763 057791 065535
 066081 066082 069091 0E5053
 0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

418178



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=2000 mm
 para agua caliente; Tmax 110°C; atossic

Electrolux 0K8671

700448



Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendido por metro)
 temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
 0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

200006



Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendido por metro)
 temperatura de funcionamiento -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

429261



Tubo EPDM Ø 38x50 mm (vendido por metro)
 temperatura de funcionamiento -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0H2372 0K7825 481856400

411738



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=160 mm
 temperatura de funcionamiento -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0E5698 0K1412 0K1492 482525600

438371



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
 temperatura de funcionamiento -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

431584



Tubo EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm
 temp. de funcionamiento -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0KS300 0KS303 0KS304

411850



Tubo EPDM Ø 75x85 mm L=350 mm
 temperatura de funcionamiento -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 075609

436434



Tubo rígido en polietileno azul Ø 4x6 mm L = 2660 mm
 Tubo de suministro dosificador abrillantador

Electrolux 0L0481

Tubos

438475

**Tubo de entrada de goma lisa 3/4"****L=2000 mm**

racor recto + racor de 90 °; anillo en latón
niquelado Ø 3/4 "F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax
15 bar; Tmax 90 ° C; aprobado WRC / WRAS

Electrolux 047605 049378 0K1135 0L1887

438436

**Tubo de entrada de goma lisa 3/4"****L=2100 mm**

racor recto + racor de plástico de 90 °;
tuercas de plástico Ø 3/4 "F; tubo Ø 13x19
mm; Pmax 10 bar; Tmax 90 ° C; aprobado
WRAS / VDE

Electrolux 048816

519203

**Tubo desague Ltot = 900 mm - tubo Ø 50 mm**

Electrolux 0E5035

508857

**Tubo desague flexible Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm L=2120 mm**

racor Øint/ext 21x27 mm, tubo Øext 25,5 mm

Electrolux 0L2739

581835

**Tubo desague PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø****29 mm F 90° L=1200 mm**

racor Ø 21/28 mm, Ø 29/36,5 mm, tubo Ø 26,5
mm

Electrolux 0L2730

Válvulas De Agua Y Racores

519249



Racor roscado 1/2"÷1/2" - L=27 mm - latón

Electrolux 0E5583 0K9022

318108



Empalme de tubo G3/4" - salida Ø 25 mm - latón

Electrolux 0E0159 0E2594 552214028

322665



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

435654



**Empalme de tubo G3/8" - salida Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm**

Electrolux 0L0477

435655



Racord roscado 3/4" - 3/8" - L=28 mm - latón

Electrolux 0L0479

319206



**Racor 90° Ø 3/4" FF
dim. 41x41 mm**

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

519266



**Racor roscado 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm - latón
con agujero roscado M10**

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

524461



Racor 90° 3/4" M/F

Electrolux 049679 089854

418313



**Empalme de tubo 90° G1/2" - salida Ø 14 mm
en latón niquelado**

Electrolux 0E5489 0E5510 0K8721 0K8723
552217100 552217300

441002



Racor a T Ø 14-14-14 mm

Electrolux 0E5423 0K8724

518638



**Racor a T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm**

Electrolux 0L0210

Válvulas De Agua Y Racores

419338



Racor especial 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

518851



Racor

Electrolux 0E5495 0H2583

519271



Racord Ø 3/4" F - L=51x40,5 mm - latón

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

418965



Casquillo M20 Ø26x32 mm - latón

Electrolux 0K9020

438482



Racor a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

441675

Bloqueo antirretorno lavavajillas
empalme de tubo Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

412473



Racor a Y entrada Ø 29 mm - salidas Ø 12 mm

Electrolux 049289 0L0365

459801

Valvula ventilacion Ø 22,5/23 mm
dim. 51x51x52 mm

Electrolux 0L2729

524377

Raccordo a Y entrada Ø 63 mm - salidas
2x Ø 42 mm

Electrolux 049726

423547

Tuerca Øint 20 mm Htot= 65 mm
brida Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

Generador De Vapor

339101

**Boiler 3 resistencias**

Ø 195x560 mm - PW / LV / WT

Electrolux 049665

436192

**Boiler 1 resistencia**

Ø 195x570 mm, empalme de tubo Øext 26,5/12 mm - PW1-2 / WT 830-850

Electrolux 0L0348 0L1954


319785

**Boiler 2 resistencias**

Ø 200x570 mm; racores para tubo Ø 25 mm - WT830M/WT830H/WT850M

Electrolux 0L1151 0L1952

441765

**Aislamiento boiler 670x330x13 mm EPDM**

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

524103

**Aislamiento boiler 670x550x13 mm**

Electrolux 049859

519215

**Tornillo cierre 1/8"**

Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

Bisagras

315914



Eje bisagra desde SN. 143

Electrolux 0L2612 0L2748

Cierres

613884



Iman 63x18x7 mm
RCT/WTM

Electrolux 0L1001 0L2534

322606



Eje de seguridad derecho (desde
Sn.1431)
dim. Ø 7x69 mm

Electrolux 0L2620

347774



Soporte manilla

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

411270



Eje de seguridad derecho

Electrolux 049693

585852



Soporte [Kit]
dim. 100x17 mm

Electrolux 0L2615

411271



Eje de seguridad izquierdo

Electrolux 049711 0L0036

322605



Eje de seguridad izquierdo (desde
Sn.1431)
dim. Ø 7x69 mm

Electrolux 0L2619

318837



Leva

Electrolux 0L2613 0L2749

Cierres

440899



Leva puerta 221x30 mm

Electrolux 049687 0L0034

315916



Placa bisagra 32x44x1 mm

Electrolux 0L2626 0TT374

524457



Leva soporte portautensilios 222x10x10 mm

Electrolux 049688

Componentes De Transmisión

434028



Guia eje 60x40x15 mm
agujero Ø 20,7 mm

Electrolux 0E5006 0K8173 0KE503 482257600

518890



Cadena

Electrolux 0E5802

438884



Enlace de conexión

Electrolux 0E5663

518889



Cadena L=1035 mm

Electrolux 0E5805

Componentes De Transmisión

347767



Cadena guia cables en plastico 92 eslabones

Electrolux 0E5668 0K8589 0L0402

Elementos Estructurales

583429



Drenaje de agua
dim. 105x92x55 mm

Electrolux 0L2024 0L2031

518699



Protector contra salpicaduras

Electrolux 0L0136

518689



Puerta superior 1450x425x50 mm
barras roscadas M5

Electrolux 0L0143

524165



Protección contra salpicaduras en goma
L=770 mm

Electrolux 049868

438995



Protector contra salpicaduras

Electrolux 0E5490 0KJ650

Guías y Crenallera

315907



Soporte guia izquierda

Electrolux OL2608

441747

Perno guia tirante L=44 mm
roscado M8

Electrolux 049685

315913



Soporte guia derecha

Electrolux OL2611

538771

Guía izquierda L= 870 mm desde SN.
246...
PW1M H / WT830M H

Electrolux OL0140 OL0623

322608

Soporte guia izquierda (desde Sn. 1431)
dim. 100x42x14 mm

Electrolux OL2609

538769

Guía derecha L=1072 mm desde SN.
246...
PW1M H / WT830M H

Electrolux OL0139 OL0622

322617

Soporte guia derecha (desde Sn.1431)
dim. 100x42x14 mm

Electrolux OL2610

338625

Guía izquierda L=1062 mm hasta SN. 245
PW1M H / WT830M H

Electrolux 049732 049838

533540

Soporte bisagra izquierda 100x42x15 mm
desde SN. 246...
agujero Ø 25,7 mm

Electrolux OL0626

315897

Guía izquierda L=796 mm
ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWSLG

Electrolux OL2616

533541

Soporte bisagra derecha 100x42x15 mm
desde SN. 246...
agujero Ø 25,7 mm

Electrolux OL0627

315905

Guía derecha L=796 mm
ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWSLG

Electrolux OL2617

Guías y Crenallera

338543

Guía derecha L=860 mm hasta SN. 245
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 049725 049835

338240

Guía izquierda L=860 mm hasta SN. 245
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 049682 049836

538774

Guía izquierda L= 870 mm desde SN. 246...
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 0L0138 0L0625

538772

Guía derecha L=870 mm desde SN. 246...
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 0L0137 0L0624

415381

Guía derecha L=930 mm
LO / PLO / LOPE

Electrolux 048576

Asa

414168



Empuadura mando M8 - L=50 mm Ø 21 mm

Electrolux 067411 075545

412223



Tapon de agarrador
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

Mandos

435077



Mando Ø 44 mm
D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

412122



Mando Ø 37 mm
D-agujero Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8470

Componentes Mecánicos

532735



Seeger Øint. 9x1 mm INOX (10 pcs)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

325128



Seeger Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

Electrolux 0E0108 0E0832 0HM630 0K8969

Componentes Mecánicos

418872



Placa inferior

Electrolux 0E5379 0KU305 482515200

519199



Tuerca hexagonal 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

431229



Casquillo Ø 16x18/24x17 mm

Electrolux 0KK044

440928



Tuerca hexagonal con brida M8 INOX

Electrolux 0E5063 0K8708 0W1S5X 0W4233

431234



Casquillo con brida Ø 16,2x20/25xh35 mm

Electrolux 0KR076

418034

Tuerca ciega M6 - H=11,5 mm
INOX

Electrolux 0K8941 732311640

334291



Llave 6x6x20 mm [10 pcs]

Electrolux 0H1027 0K7846 0KQ488

438537



Arandela M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

441924



Tuerca hexagonal M14x1,5 mm

Electrolux 049268

337665



Arandela

Electrolux 075635

336328



Contratuerca hexagonal 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

533548



Distanciador Ø 8.2x17.50x7.6

Electrolux 0L0632

Componentes Mecánicos

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Abrazadera de tubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

438357



Abrazadera de tubo Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

438480



Abrazadera de tubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

324768



Abrazadera de tubo Ø 23÷35/9 mm - INOX

Electrolux 0K0197 0K0464 0K8979 0KB299

441699



Abrazadera de tubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

438464



Abrazadera de tubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Abrazadera de tubo 40-60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

438463



Abrazadera de tubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

329931



Abrazadera de tubo Ø 70÷90/12 mm - INOX

Electrolux 046909 0E0138 0K0200 0KB304
0KI583 0L0914

Componentes Mecánicos

441709



Abrazadera de tubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
 0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
 0W1KBZ 0W3295

459506



Abrazadera de tubo Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606



Abrazadera de tubo Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

419644



Tornillo para mando M5x12

Electrolux 0E5301 728836609

582261



Boccola per marchio

Electrolux 075599

507366

Clip para amortiguador de gas
perno Ø 8x19 mm

Electrolux 0L2614

440618

Soporte proteccion aspiracion
dim. 100x100x31 mm

Electrolux 0E5476 0L0382

418781



Tapon

Electrolux 0K9038 0KG594

436273



Tuerca

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

431233



Valvula rocker long

Electrolux 0KK042

507659



*cierre brida; right

Electrolux 0L0594

Componentes Mecánicos

507658



Cierre brida; left

Electrolux 0L0595

612770



Arandela plana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

519258



Bloque de borne

Electrolux 0E5566 0KX014

435493



Anillo retencion 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

415769

Perno M6
Htot=47 mm, CH16

Electrolux 075638

432605

Arandela plana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

441786



Perno

Electrolux 049672

319730



Arandela plana Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

581856



Arandela plástico Ø 26,5x32x1 mm

Electrolux 0L2602

323377



Arandela plana Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

438481

Arandela plana 5,2x10x1 mm (10 Pcs)
UNI 6592

Electrolux 048144 068024

Componentes Mecánicos

418754



Arandela plana Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

431506



Pestillo Ø 4x12 mm

Electrolux 0KR626

331930



Pestillo Ø 5x20 mm (10 pcs)

Electrolux 0D0396 0U0435

418446



Tornillo

Electrolux 0K7606 0K8744

Resortes

321726

Amortiguador de gas Ø 19x209 mm
L=385 mm

Electrolux 0L2607

431399




Rodillo Ø 7/11x14/20x16 mm

Electrolux 0KR027

Resortes

586220



Soporte L=285 mm

Electrolux 0L0400

Puertas

524378



Puerta 750x475x40 mm

ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWLSG

Electrolux 049724 0L2650

441749



Tirante apertura puerta

PW100, PW1-2M, WT830-850

Electrolux 049683

438246



Puerta 752x475 mm

PW1M / PW1MH / PW2M / WT830M / WT830M
/ WT850M / PW100M / PW100MH / PW200M

Electrolux 049719

411272



Tirante puerta

320x30x5 mm

Electrolux 049731

524428



Puerta

PW2M / WT850M / PW200M / LV200M

Electrolux 049721

441716



Tirante puerta Ø 12x600 mm

eje Ø 10 mm

Electrolux 049730

524379



Puerta 1430x410x55 mm

Electrolux 049723 0L2603

318836



Tirante puerta L= 510 mm

Electrolux 0L2618

Ruedas De Rodadura

412077



Rueda de rodadura Ø 32x33 mm

Electrolux 046841

441746



Rueda de rodadura PW Ø 40x18 mm

Electrolux 049692

Purgadores De Condensados

425794



Descargador de condensa 90° Ø 3/4" MF
(con ingreso)
PMA 16 bar - TMO 250° -latòn

Electrolux 0E0153 0K6189 0KG499

Retenes

610895

Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
Ø26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

342632

Reten Ø 39x16x16 / contra-junto Ø
42x21x8 mm
para bomba FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

610885

Reten Ø 24x12x15 mm / contra-junto Ø
26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

428145

Reten Ø 35x12x20 mm / contra-junto Ø
25x13x8 mm

Electrolux 0E2721 0E2974 0K7741 0K8340

Termómetros

416426



Termómetro 0÷120°C 48x48 mm

mod. 915 negro; capilar recubierto L=2900 mm; sonda Ø 6x36 mm; para boiler y tinas de lavavajillas

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

435099



Termómetro 0÷120°C 58x25 mm

capilar recubierto L=3000 mm; sonda Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

Membranas de Teclado

323090



Membrana adhesiva 120x220 mm

Electrolux 0L1672

441645



**Membrana adhesiva 220x120 mm
HT 1200**

Electrolux 049609

317685



Membrana adhesiva 120x220 mm

Electrolux 0L1676

518675



Membrana adhesiva 220x120 mm

Electrolux 0L0161

524477



Membrana adhesiva 305x155 mm

Electrolux 049656

Placas Electrónicas

300144



Placa electronica DIWAP AZ60

LS5/WT4 trifásica 180/254V 50/60Hz

Electrolux	049622	049653	049654	049750
	049752	049753	049845	049854
	0KE951	0KE955	0L0012	0L0045
	0L0541	0L0705	0L1239	0L1412
	0L1972	0L2580	0L2583	

613539



Placa electronica

dim. 154x90 mm; WT65, PW1-2 / WT830-850,
LS14EA

Electrolux	049623	049754	049998	0KE956
	0L0549	0L0708	0L0709	0L1237
	0L1566	0L1568	0L1627	0L1973
	0L3876			

582078



Cable de conexion

Electrolux	0L2962
-------------------	--------

Sensores

344763



Sensor temperatura NTC

sonda Ø 10x44 mm; pasO 5 con faston
6,3x0,8 mm

Electrolux	049643	049666	0KR811
-------------------	--------	--------	--------

438988



Racor para sonda

Electrolux	0E5547	0K8442
-------------------	--------	--------

419486



Clip

Electrolux	0K6166	0KL600
-------------------	--------	--------

436202



Soporte 70x37x9 mm

Electrolux	0L0366
-------------------	--------

Sensores

440744



Soporte para sensor de temperatura
50x70 mm
 agujeros Ø 7 mm

Electrolux 049580

Juntas Adhesivas

435261



Junta adhesiva en EPDM 8x3 mm
 (vendido por metro)

Electrolux 046583 0L0689

410037



Junta adhesiva 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

441075



Junta adhesiva EPDM 20x4 mm (vendido por metro)

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669
 0K9155

Juntas Para Lavavajillas

518930



Junta

Electrolux 0E6025

441028



Junta L=700 mm
 perfil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
 0K8446 0W1306

Juntas Para Lavavajillas**416064****Junta capota 720x1400 mm****Electrolux** 0E5777 0KG214 482564201**412503****Junta L=4200 mm**
FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI**Electrolux** 0E3432 0E3516 0KB048 0KJ835**431244****Guarnición/junta**
dim. 14,4x14,4x900 mm**Electrolux** 0KJ813**431512****Banda puerta granuldisk**
14,4x14,4x1230 mm**Electrolux** 0KR763**431530****Junta**
dim. 25x340 mm, H=3,3 mm**Electrolux** 0KJ815

Juntas Planas

329114



Junta plana Ø 10x16x1,5 mm - Fibra

Electrolux 075646 0E5524 0KK028 552211000

322586



Junta plana Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 0K6952 0KE329

336124



Junta plana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

414967



Junta plana Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

349462



Junta plana Ø 11,5x24,5x2 mm - Fibra

Electrolux 067935

317953



Junta plana Ø 15,2x24,2x2,8 mm

Electrolux 0L1560 0L2236

440913



Junta plana Ø 21,5x30x2 mm - Fibra

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656
0KA777 0L1487 0L2402 552211003

431555



Junta plana Ø 62x72x8 mm

Electrolux 0KJ840

344379



Junta plana Ø 34x44x2 mm - Fibra

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

349469



Junta plana Ø 48x56x2 mm - Fibra

Electrolux 066088

Juntas Tóricas



Junta torica 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



Junta torica 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

Detergentes

411085



Detergente desengrasante 500 ml

Electrolux OS0060

586775



Detergente C13 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2093

585498



Detergente en polvo C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

586776



Abrillantador C12 - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux OS2094

586774



Detergente C11 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2092

586777



Abrillantador C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux OS2095

Detergentes

589392



Desincrustante liquido; C30 - 2 x bidones de 5 lt

Para eliminar los residuos de cal - Producto sujeto a limitaciones de transporte

Electrolux 0S2362

Cestos De Lavado

441805



Cesto vasos 395x395x200 mm en acero

Electrolux 049365 867054

337352



Cesto vasos redondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

441932



Cesto vasos 395x395xh100 mm en alambre de acero plastificado

Electrolux 049069 867053

524661



Kit cesto redondo con bastidor cuadrado 394x394 mm
cesto Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

441733



Cesto 16 vasos 395x395xh200 mm - fondo inclinado

Electrolux 049367 867056

524348



Cesto con contenedor cubiertos 395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

524467



Cesto 715x690x120 mm - INOX para lava utensilios

Electrolux 049664

412161



Cesto cubiertos 500x500xh120 mm en alambre de acero plastificado

Electrolux 0S0058 983033

Cestos De Lavado

441930



Inserto para 14 platos L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060


441829



Cesto 500x500xh155 mm - con fondo inclinado para 25 vasos
H=100 mm, Ø max 80 mm; compuesto de:
438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

440706



Cesto 18 platos 500x500xh100 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux OS0057

441825



Cesto 500x500xh205 mm - fondo inclinado para 36 vasos
H=150 mm, Ø max 70 mm; compuesto de:
38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

610905



Cesto vasos 350x350xh150 mm - plástico

Electrolux 0HA029 860138

441823



Cesto 500x500xh255 mm - fondo inclinado para 25 vasos
H=200 mm, Ø max 80 mm; compuesto de:
438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

610907



Cesta vasos 400x400x150mm - plástico

Electrolux OS1130 0U1033 860139

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenedor cubiertos
contenedor Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

438417



Cesto 500x500xh105 mm -verde para 12 platos hondos o cuencos
Platos Ø max 240 mm; ver cesta código 610925

Electrolux 048891 0TH200

441850



Cesto 500x500xh105 mm - marron para cubiertos
max 100 piezas; ver código de artículo 610909

Electrolux 048797 068467

438540



Cesto 500x500xh105 mm - amarillo para 18 platos planos
platos Ø max 240 mm; ver cesta código 610925

Electrolux 048795 068702 867002

337095



Contenedor cubiertos 55x130x100 mm
2 comparti

Electrolux 0HA030

Cestos De Lavado

523991



Cesto 500x500xh105 mm - 18 platos planos o 12 platos hondos
 platos Ø max 240 mm; 9 piatti di portata 405x370 mm; ver código de artículo 610925

Electrolux 068692

439807



Cesta 500x500xh105 mm para 8 bandejas
 dim. 500x500 mm; ver código de artículo 610910

Electrolux 048890 0L1963


438418



Cesto 500x500xh105 mm azul para 16 platos
 platos max Ø 240 mm; ver código de artículo 610925

Electrolux 048960

524617



Inserto 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441844



Cesto 500x500xh150 mm - rojo para 5 bandejas
 Inserto en acero inoxidable - 5 sectores

Electrolux 048962

439530



Cesto 540x490x110 mm rojo para 6 bandejas

Electrolux 068701

Patas

581883



Pie nivelador INOX Ø 1"3/4 - H=140÷220 mm
brida 74x74 mm

Electrolux 0L3203

440941



Pie nivelador
brida 130x100 mm - agujeros Ø 9mm

Electrolux 0E5009 0KL882 482255200

518653



Pie nivelador AISI 66x66 mm / Ø 57 mm - H=155÷230 mm
brida 100x130 mm

Electrolux 0L0194

438485



Pie nivelador AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm
brida 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Pie inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

TREN DE LAVADO

**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ÉLECTRÓNICOS**

JUNTAS

CONSUMIBLES

ACCESORIOS

Reguladores De Energía

432317



Conmutador 0-1 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

435105



Conmutador 0-2 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3017 0E5131 0K8165 482237200

319432



Conmutador 0-3 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E5132 0K8253 482407500

434971



Conmutador 0-5 posiciones
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E5222 0K8266 482412400

Contactores y Relés

435316



Contacto auxiliar 1NO HN10 10A 690V verde
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Contacto auxiliar 1NC HN01 10A 690V rojo
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Contadores y Relés

435202



Contacto auxiliar verde 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

436196



Contactor K3-14ND10 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO + 1 cont aux. NO

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

426339



Contactor K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435384



Contactor K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3P+1 NO auxiliary contact; 37N2350

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435166



Contactor K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NO

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

435427



Contactor K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NO

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

435109



Contactor K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NC

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

426300



Contactor K3-22ND10 24
11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3P+1 NO auxiliary contact; dim. 65x45x60 mm

Electrolux 006157 056600 0E0177 0K3969
0K9124 767511112

434968



Contactor K3-14ND10 24V
5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

319482



Contactor K3-22ND10 230V
11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

Contadores y Relés

436199



Contactor K3-24A00 24V

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74

Electrolux 0KZN75 0L0361

426215



Relé térmico 1,8÷2,7A - contacto 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 047133 075667

518594



Contactor K3-24A00 230V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 contatti NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0L0355 0L0678

438776



Relé térmico 2,7÷4,0A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E0175 0E5878 0K9139 0K9144

321420



Contactor K3-24A00 230V

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

438720



Relé térmico 4,0÷6,0A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5220 0K9140 0KE721

325269



Relé térmico 0,6÷0,9A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5124 0E5857 0K9135 0K9142

426340



Relé térmico 0,8÷1,2A - contatti 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E0176 0E5672 0K9136 0K9143

435193



Relé térmico 1,2÷1,8A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5450 0E5673 0K9137 0KE155

426263



Relé térmico 6,0÷9,0A - contatti 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 047134

440907



Relé térmico 1,8÷2,7A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5221 0E5628 0K9138

329175



Relé térmico 6,0÷9,0A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E0178 0K9141 0L3009

Contadores y Relés

438330



Relé térmico 8,0±11A - contactos 1NO + 1NC
(reinicio automático)

Electrolux 0E5449 0KG570

351924



Base relé 95.85.3
2CO; 250V 10A

Electrolux 0K8711 0KZF01

434972



Relé 1contactos 24V 50/60Hz 16A

Electrolux 0E5172 0K8712

439004



Base relé 94
para 434973

Electrolux 0E5171

438774



Relé 2 contactos 230V 50/60 Hz 8A

Electrolux 0E5849 0K4551 0K4947 0K6309

319815



Base relé 94
para 613895

Electrolux 0L0415

613895



Relè 2 contactos 24V 50/60Hz 10A 250V

Electrolux 0L1009

419649



Base relé 10A 300V
dim. 80x38 mm

Electrolux 0K8709

434973



Relè 3 contactos 24V (AC) 50/60Hz 16A 250V
Faston 6.3x0.8 mm - base 439004 -bobina 24V AC

Electrolux 0E5170 0K8710 552212201

435127



Relé temporizador 1NO H3DK-M1
0,1s-1200h - 24-240Vac/dc 50/60Hz

Electrolux 0E0019 0E5342 0E5669 0K7996
0K8727 0KA728 0KA729

440636



Base relè 10A 250V 95.65
para 438774

Electrolux 0E5173

340712



Interruptor magnetotermico 1P 3A 230/400V

Electrolux 0E5564 0KI044

Contadores y Relés

340706



**Interruptor magnetotermico 1P 10A
230/400V**

Electrolux 0E5451

416603



**Magnetotermico 3P 8,5A 240V 50/60Hz
Icu 20kA**

Electrolux 0E5452 0KT674

518939



**Interruptor magnetotermico 1P 10A
230/400V**

Electrolux 0E6015

418316



**Magnetotermico C60N C16
400Vac 50/60Hz; 3NO; dim. 65x54x82 mm**

Electrolux 0E0777 0E2269 0K8729 0KG573

613909



**Interruptor magnetotermico 1P 20A
230/400V**

Electrolux 0L1021

416665



Magnetotermico 3P 25A

Electrolux 0E5139 0E5453 0K8731 0KC505

613907



**Interruptor magnetotermico 1P 4A
230/400V**

Electrolux 0L1019

419563



**Magnetotermico 3P 20A 400V
dim. 75x53x81 mm**

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

613908



Interruptor magnetotermico 2P 10A 400V

Electrolux 0L1020

337707



**Magnetotermico 3P 50A
ABB S203.50C; dim. 70x53x88 mm**

Electrolux 0E5900

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

342416



Condensador de referimiento 2 μ F 450V 50/60Hz
 Ø 30x50 mm; con tornillo M8

Electrolux 0E0174 0K9106

342145



Fusible Ø 5x20 mm 0,315A rápido

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584
 0K3350 0K4542 0K4994

418004



Condensador de referimiento 5 μ F 400V 50/60Hz
 Ø 30x51 mm; con tornillo M8

Electrolux 037268 078024 0K9108 0L2035

611288



Fusible Ø 5x20 mm 1.5A 250V rápido

Electrolux 045432 099770 0KU598

438276



Condensador RFI con faston
 2x0.010 F (Y2) +1Mohm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

317937



Fusible Ø 5x20 mm 10A 250V retardado

Electrolux 0L1295 0PRM39

435381



Condensador RFI 3 phases 250V 50/60Hz
 Ø 38x50 mm
 3x(0.27 μ F) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF);
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

416090



Fusible Ø 10x38 mm 25A 500V rápido

Electrolux 047131

441549



Filtro RFI 1 phase 250Vac 50/60Hz 7A/40°C
 Ø38x53mm
 (X2) 0.47 uF+0.68 MoHm (Y2)2x0.01 uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

523454



Portafusible Ø 10x38 mm
 32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

317929



Filtro RFI 0.22 μ f 47ohm 250V
 cavi L=125 mm

Electrolux 0L1771

417948



Portafusible
 para fusible 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

433800



Portafusible Ø 16 mm 16A 250V [Kit]

L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - para fusible 5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
0K8694 0KZV38 0T3933

Interruptores, Botones, Selectores

433999



Pulsador unipolar rojo Ø 22 mm

1 contact NC 10(6)A 400V

Electrolux 037292 0HB246 0K9114 0KA806
0KF982 0U2084 0U2085

438441



Pulsador de emergencia

Electrolux 0E2208

418066



Pulsador unipolar blanco Ø 22 mm

1 aux NO 10(6)A 400V

Electrolux 0E0005 0HB250 0K6145 0K9111

430022



Interruptor START/STOP 400V 50/60Hz 15A

Electrolux 0E3588

418061



Pulsador de emergencia Ø 40 mm
reinicio manual, 2 contactos NC; dim. 67x67x54 mm; Htot. 95 mm

Electrolux 0E5305 0K8450 0K8638 482671100

339438



Interruptor 4P 8kW 50Hz - 125A [Kit]
para cable 10+70 mmq

Electrolux 0E5347 0E5348 0E5813 0E5922
0K8351 0K8609 0K8610 0L0362
0L2066

418201



Pulsador de emergencia Ø 25 mm - cabeza Ø 40 mm
reinicio manual, 1 contactos NC

Electrolux 0K6639 0KI045 428076000 482358000

438777



Interruptor 3P 40A

Electrolux 0E5346 0E5931 0K8608 0KE532

Interruptores, Botones, Selectores

613525

**Mando ON-OFF**

diámetro de montaje Ø 22 mm - dim 65x65 mm

Electrolux 0L0698 0L2067

582521

**Contatto LUF 00S204**

dim. 85x45x20 mm

Electrolux 0L1441

Lámparas y Portalámparas

417954

**Lámpara 2W 24V BA9S**

Electrolux 0E0016 0K9110 763910300

340400

**Lámpara piloto Ø 13 mm 24V - L=60 mm - naranja**

lámpara fluorescente Ø 9 mm, junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 0E5195 0K8273 0K8277 482422200

340398

**Lámpara piloto Ø 13 mm 24V - L=60 mm - blanco**

lámpara fluorescente Ø 9 mm, junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 0E5134 0K8276 482422100

435511

**Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - verde**

Junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

417968

**Lámpara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - blanco**

lámpara fluorescente Ø 9 mm, junta tórica de silicona, sello de bloqueo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

414094

**Lámpara piloto green Ø 22 mm, lente Ø 29 mm**

completa di lampada

Electrolux 052983 054435 054483 0E0110
736110600

Lámparas y Portalámparas

355988

Lámpara piloto roja Ø 22 mm, lente Ø 29 mm
completo con lámpara

Electrolux 0E0109 0K9104 736110700

432945

Lámpara neon 8W Ø 15.5x286 mm

Electrolux 0E5236 0K8254

340417

Lámpara piloto fluorescente Ø 9 mm
24V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 075110 0K6374

340418

Casquillo lámpara rojo Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075097 0C2586

340428

Casquillo lámpara blanca Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

340407

Casquillo lámpara verde

Electrolux 075096 0C2587

338639

Casquillo lámpara amarilla

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

Microinterruptores

435424



Microinterruptor pulsador con palanca 5x60 mm
16(6)A 250V; T85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

344580



Microinterruptor pulsador con palanca 16(4) 250V, faston 6,4x0,8 mm; palanca L=55 mm

Electrolux 046322 075935

435132



Microinterruptor fin de carrera con rueda 240V 10A
1NO/1NC

Electrolux 046884 053241 054423 054424

419818



Microinterruptor fin de carrera 240V 3A
dim. 75x30x30 mm; IP65

Electrolux 0E3580

432386



Iman Ø 10x27 mm

Electrolux 0E0116 0K7361 0KE395

435373



Microinterruptor magnético B091 Ø 9x30 mm
contacto NC 175V 10W; cable L=1400 mm

Electrolux 049970 0E0006 0E2321 476013602

432794



Microinterruptor magnético Ø 10x27mm

Electrolux 0H2110 0K7143

432815



Microinterruptor magnético Ø 10x28 mm
cable L=1500 mm

Electrolux 0K7144 0K8504 476013602_

434875



Microinterruptor magnético Ø 10x27 mm
cable L=1600 mm

Electrolux 0E2185 0K8715

435219



Microinterruptor magnético
contacto NO 250V 50VA 0,04A - paso 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

435376



Microinterruptor magnético E591-1U
contacto NO 230V 3A 60W; cable L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

435374



Microinterruptor magnético E591 PU
contacto NC 230V 3A 60W; cable L=2000 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049969 0E5854

Microinterruptores

435375



Microinterruptor magnetico E590 PU
 contacto NO 230V 3A 60W; cable L=5200 mm;
 dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049967 0E5369 0K7172

438882



Soporte manilla

Electrolux 0E5683 0K8212

311752



Microinterruptor magnetico con soporte

Electrolux 0L1866 0L1871

438841



Soporte 35x25x14 mm
 agujeros Ø 7 mm, Ø 4,3 mm

Electrolux 049968

419340



**Microinterruptor magnetico 12+24Vdc
 100mA**
 dim. 26x40x12 mm; cable L=2000 mm

Electrolux 0KU573 428068900

318149



Soporte
 dim. 56x39x29 mm

Electrolux 0L1731

441145



**Microinterruptor magnetico 23x16x18
 mm**
 mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

336793



Soporte 35x23x14 mm
 Ø 6,6 mm, Ø 44 mm

Electrolux 0E2332 0E5483 0K8503

415414



Casquillo M14

Electrolux 075632

419361



Placa aislante para micro

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

336769



Soporte sensor 45x55x11 mm

Electrolux 0E2330 0K8502

301645



**Palanca START izquierda (para macchina
 destra)**
 dim. 65x210x145 mm

Electrolux 0L1165

Microinterruptores

317984



Palanca START derecha (para macchina sinistra)
dim. 65x210x145 mm

Electrolux 0L1164

524108



Actuador para microinterruptor dx
275x120x44mm

Electrolux 049857

519401



Actuador para microinterruptor

Electrolux 0E5484

524104



Actuador para microinterruptor sx
275x120x44mm

Electrolux 049858

519273



Actuador para microinterruptor sx

Electrolux 0E5519

412109



Actuador para microinterruptor RT

Electrolux 046849 075626 0KE883

519272



Actuador para microinterruptor dx

Electrolux 0E5520

519283



Perno Ø 5x58 mm
roscado M5

Electrolux 0E5485

519275



Actuador para microinterruptor L=480 mm

Electrolux 0E5516

337615



Perno

Electrolux 075640

441031



Actuador para microinterruptor

Electrolux 0E5835

412203



Proteccion

Electrolux 075625

Microinterruptores

301790



Herraje / corchete

Electrolux OL1003 OL1310 OL3164

342954



Soporte palanca micro
L=97 mm; agujeros Ø 7 mm

Electrolux 046869

343200



Palanca
agujeros Ø 6 mm

Electrolux 046871

Terminales

439516



Regleta de conexiones 4 poli in steatite
para cable máx. 10 mmq; max 76A / 450V;
dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

519256



Borne

Electrolux 0E5567

439982



Regleta conexiones 6 polos 6 mmq con puentes montados
capacidad 450V 40A; T_{min}-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

336547



Regleta de conexiones 7 polos 96,5x31 mm
400V; T_{max}85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 078026 0E5174 0K6833 0KG207

Terminales

433863



Regleta de conexiones 8 polos
L=68,3 mm

Electrolux 045794

319816



Regleta de conexiones 3 contactos 63A

Electrolux 0L1013

438970



Regleta de conexiones 5 polos 16 mmq
barra DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

583200



Bloque de terminales

Electrolux 0L2019

319827



Conector 4 vias

Electrolux 0L2386

319836



Conector 8 vias

Electrolux 0L2387

317904



Conector 8P

Electrolux 0L1227

Motores

301760



Motor trifásico 240W 110/190V 50Hz desde s/n 640..
eje Ø 14x30 mm; brida Ø 160 mm

Electrolux 0L1280

613691



Motorreductor trifásico 240W 110/190V 50Hz hasta s/n 639

319771



Reductor L=49 desde s/n 640..

441033



Motor trifásico 1100W 230/400V 50Hz
1250W 265/460V 60Hz

Electrolux 0E5616 0E5798 0KZ100

440953



Ventola Ø 425x110 mm - 17 aspas

438773



Motorreductor trifásico 90W 240/415V 50Hz 870rpm
280/480V 100W 60Hz 1040rpm - dim.340x200x160 mm

Electrolux 0E5833

434970



Motorreductor trifásico 100/70W 380/420V 50/60Hz
cable L=1000 mm

Electrolux 0E5105 0E5340 0E5351 0H2525
0KB646 482251801 482599001 482718001

519327



Motorreductor trifásico 100/70W 220-240 50/60Hz 8/12P
motor 3phase 0,95A 665rpm; 1,12A 445rpm;
eje Ø 20x40 mm cuña 6x30 mm; cable L=1100 faston F6,3 mm

Electrolux 0E5353

431018



Motorreductor trifásico 120W 230/400V 0,81/0,47A 50Hz
140W 265/460V 080/0,46A 60Hz

Electrolux 0H2531 0K7226 0K8633

418426



Motorreductor trifásico 180W 240/415V 50Hz 840rpm
280/480V 220W 60Hz - eje Ø 18 mm, cuña 6 mm

Electrolux 0KU164

418242



Motorreductor trifásico 150W 400V 50Hz 670rpm 1,2A
400V 50Hz 0.4hp 0.3kW 1380rpm 1.1A

Electrolux 0E3116 0K8564 0KB649 490145900

418610



Motorreductor trifásico 150/260W 220-240V 50/60Hz
620/1330rpm

Electrolux 0E3117 490145902

429798



Motorreductor trifásico 180W

Electrolux 0E5310 0KG273

Motores

431206



Motor trifásico 230/400V 180W 50Hz
1320rpm
265/460V 210W 60Hz 1630rpm

Electrolux 0KG468 0KI306 0KJ297 482244800

319771



Reductor L=49 desde s/n 640..
FRS50

Electrolux 0L1281

613691



Motorreductor trifásico 240W 110/190V
50Hz hasta s/n 639
L=49

Electrolux 0L0848

434974



Motor monofásico 110W 220-240V 50Hz
1,2A
2610rpm; cabel L=4400 mm

Electrolux 0E5951 611619601

301760



Motor trifásico 240W 110/190V 50Hz desde
s/n 640..

319771



Reductor L=49 desde s/n 640..

441008



Ventola Ø 200x87 mm- 8 aspas

434063



Soporte hélice 285x288 mm

434962



Motorreductor trifásico 380-420V 50/60Hz
cable L=1000 mm - 1410-926rpm

Electrolux 0E5111 0E5336 0E5341 0E5352

322684



Motor monofásico 120/170W 230V
50/60Hz
eje Ø 9x38 mm, M5x12mm, Ltot. 50 mm, con
cuña 3x14 mm, cavo L= 190 mm, conector
paso 5, cable L=210 mm faston F 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L1536

418473



Motorreductor trifásico 550/650W
230-480V 50/60Hz
I=1:49

Electrolux 0E3750

613806



Motor trifásico 130W 400V 50Hz
eje Ø 9x19,5 mm

Electrolux 0L0946

Motores

518892



Motor trifásico 240W 230/400V 50/60Hz
AM 71Z AA4, IP55

Electrolux 0E5599 0E5800

440916



Ventola Ø 305 mm - 16 aspas

439006



Llave 6x6x25 mm - INOX

438898



Distanciador Ø 14,2x17,2x10H mm

538226



Arandela

342270



Ventola de enfriamiento motor □Ø 108 mm

Electrolux OK7256

441008



Ventola Ø 200x87 mm- 8 aspas
plastico

Electrolux 0E5952 0L1531

440916



Ventola Ø 305 mm - 16 aspas
Eje Ø 14 mm

Electrolux 0E5081

440953



Ventola Ø 425x110 mm - 17 aspas

Electrolux 0E5087 0E5618 0K6944

416215



Junta Ø 64x80x8 mm

Electrolux 046056 046057

519123



Soporte motor
Dim. 315x32x134 mm

Electrolux 0E5782 0K8330

519082



Soporte motor
dim. 175x125x75 mm

Electrolux 0E5705 0K8436

317911



Copertura girante motore
dim. 95x285x260 mm

Electrolux 0L3569 0L3765

Motores

418403**Soporte motor**

Dim. 130x44x22 mm

Electrolux 0E5689 0K8289

318157**Soporte motor**

dim. 148x78x105 mm

Electrolux 0L0849 0L2091 0L2317

441077**Anillo Ø 20x32x14 mm**

Electrolux 0E5187 0K8225 0KE512

613690**Eje M24xLtot. 145 mm**

Electrolux 0L0847

518687**Eje adaptador**

Ø 25x140 mm - foro Ø 15 mm

Electrolux 0L0150

613797**Turbina Ø 180x100 mm - 8 aspas**

Electrolux 0L0941

Bombas

317491



Bomba descarga 60W 220-240V 50Hz
 entrada Ø 35 mm; salida Ø 30 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

435081



Bomba de lavado monofásica 480W 220/240V 50Hz

Electrolux 0E5532 0K7997 0KS349

613802



Bomba de lavado trifásica 250/290W 230-240/400-415V 50Hz
 entrada Ø 50 mm, salida Øext. 35 mm, int. 1" F; cable L=1100 mm

Electrolux 0L0944

339415



Bomba de lavado trifásica 1700/1100W 230V 50Hz
 entrada Ø 2"; salida Ø 62 mm; cable L=1080 mm ;2900 rpm

Electrolux 0E5962 0L1233

613800



Bomba de lavado trifásica 1100W 230/400V 50Hz 3,6/2,1A [Kit]
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm; cable L=1060 mm con conector

Electrolux 0L0943 0L3873

416524



Bomba de lavado trifásica 2200W 400/230V 50Hz

Electrolux 0E5343 0K8390

342457



Turbina Ø 135 mm

435047



Antivibrante Ø 25xh20 mm - M8x20 mm

342505



Bomba de lavado monofásica 745W 1P 220-240V 50-60Hz
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm; 0,8A 2750rpm

Electrolux 0E3007 0K8523 482772100

301675



Bomba de lavado trifásica 370W 220-240/380-415V 1,4/0,8A 50Hz
 entrada Ø 45 mm, salida 40 mm; cable L=800 mm

Electrolux 0L1195

533524



Reemplazo de la bomba Hanning PS40R [kit]
 entrada Ø 63 mm - salida Ø 48 mm - 0,55 kW - 220/240V 50Hz - pompa FIR 1293

Electrolux 0E5194 0E5206 0E5334 0K8332
 OTT170 482509100

428155



Turbina Ø 110 mm

Bombas

342445



**Bomba de lavado trifásica 550W 3P
220-240/380-415V 50Hz**
FIR 1293 - 0,75HP; entrada Ø 63 mm - salida Ø 48 mm; capacity 390 lt/min - 2800 rpm - class F - (short tank)

Electrolux 0E6012

434966



Reemplazo de la bomba Hanning PS80S kit
pumps FIR 4290 - entrada/salida Ø 63 mm - 2800rpm - 1500W 3P 220-240/380-400V 50Hz

Electrolux 0E5169 0E5208 0E5335 0K8338

362745



Cuerpo bomba

342533



Turbina p/bomba 048732 (nt.cg2003-07)

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

342630



Tapon desague bomba M12x21 mm

412573



Reten Ø 24x11x15,5 mm / contra-junto Ø 26x13x8 mm

427992



Ventilador

428147



Turbina Ø 126 mm

428145



Reten Ø 35x12x20 mm / contra-junto Ø 25x13x8 mm

318100



**Bomba de lavado trifásica 1500W
220-240V/380-415V 50Hz**
entrada Ø 70 mm - salida Ø 61,5 mm; 2800 rpm; cable L=290 mm

Electrolux 0L1735

342185



Bomba de lavado 740W 240/415V 50Hz

Electrolux 0K7459 0KJ797

Bombas

342264



Bomba de lavado trifásica 1500W 3P 230-400V 50Hz
 FIR 4290 - 6,2/3,6A - IP54; entrada/salida Ø 63 mm; flujo 600 lt/min - 2800 rpm - CL.F; con cable 900 mm

Electrolux 0L0039

434966



Reemplazo de la bomba Hanning PS80S kit

342615



Carcasa p/bomba 0I0039 (nt.cg 2003-07)

342608



Turbina p/bomba.0I0039 (nt.cg 2003-07)

342459



Junta cierre carcasa (nt.cg 2003-07)

342632



Reten Ø 39x16x16 / contra-junto Ø 42x21x8 mm

342418



Bomba de lavado trifásica 1760W 220/380-415V 50Hz
 entrada Øext 90 mm, salida Øext 78 mm

Electrolux 047274 048102

459705



Bomba de lavado trifásica 2000W 230/400V 6.9/4A 50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 54 mm, cable L=1050 mm - da S/N 3251

Electrolux 0L3037

613799



Bomba de lavado trifásica 2200W 230/400V 6.9/4A 50Hz [Kit]
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 54 mm, cavo L=1050 mm -con tubo formado y brida de soporte - hasta S / N 3241

Electrolux 0L0942 0L3036

342447



Bomba de lavado trifásica 2700W 220/330V 50Hz
 entrada Ø 62 mm, salida 62 mm; 2800rpm

Electrolux 0E0009 0H2395 0K7893

538731



Reemplazo de la bomba Hanning PKS17 Kit
 Bomba 280W 220-240V 1P 60Hz

Electrolux 0E2763 0K8344 0L0586

418090



Bomba de lavado trifásica 2700W 220-240/380-415V 3P 50Hz
 entrada Ø 62 mm, salida Ø 53 mm; 8,7/5A CL.F IP54 Q=700 l/min

Electrolux 0E2971 0K8525 482778300

427992



Ventilador

428147



Turbina Ø 126 mm

428145



Reten Ø 35x12x20 mm / contra-junto Ø 25x13x8 mm

Bombas

418653



Bomba de lavado trifásica 2900W
220-254V 50Hz 8,3A
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 50 mm - 60 Hz
 Cos(fi) 0.82 (ste) 380/440V 4.8A

Electrolux 0E2972 0KU282 482778301

614015



Bomba de aclarado monofásica 280W
220-240V 50Hz
 C = 6,3 uF, desde SN 608...

Electrolux 0L1104

301714



Bomba de lavado trifásica 1000W
230/400V 50Hz 3/1,7A SX
 entrada Ø 62 mm; salida Ø 48 mm, 2800rpm

Electrolux 0L1234

610904



Turbina Ø 100 mm

315752



Turbina bomba

342265



Bomba de aclarado monofásica 280W
230V 50Hz
 FIR 4213; entrada/uscita Ø 28 mm; portata 110
 lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160
 mm
 Per altri modelli vedi 0L1079 - per sottotavolo
 nuove 0L2597

Electrolux 049310 0L1030

315663



Bomba de aclarado monofásica 230W
230V 50Hz (NUEVO MODELO)
 FIR 5213; entrada/salida Ø 28 mm; C=6,3 µF -
 cable 160 mm

Electrolux 0L2597

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
 50/60Hz

315752



Turbina bomba

610852



Junta torica Ø 4,00x80,00 mm EPDM

342376



Turbina bomba

360121



Helice bomba Ø 72 mm

412572



Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
 26x13x8 mm

435156



Reemplazo de la bomba Hanning CP50
Kit
 bomba de aclarado FIR 4213 - 280W 230V
 50Hz; para Duo Rinse

Electrolux 0E2746 0K8343 0L0149 482509300

Bombas

342289



**Bomba de aclarado monofásica 73,5W
220-240V 50Hz 0,8A**
entrada Ø 28 mm, salida Ø 27 mm

Electrolux 0E0013 0H2261 0K7482

613807



**Bomba de aclarado trifásica 300W 400V
50Hz 0,6A - SX**
entrada Ø 28 mm; salida Ø 26,5 mm; 2800rpm;
cable L=210 mm; new RTM/WTM

Electrolux 0L0947

317700



**Bomba de aclarado trifásica 280W 400V
0.5A 50hz**
entrada Øext 15 mm, salida Øext 14 mm

Electrolux 0L1384

325559



Bomba de aclarado trifásica 280W 230V 50Hz

325559



**Bomba de aclarado trifásica 280W 230V
50Hz**
entrada Ø 15 mm; salida Ø 13,5 mm

Electrolux 0L2124

317700



**Bomba de aclarado trifásica 280W 400V 0.5A
50hz**

325673



Soporte bomba

200002



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendido por
metro)**

315752



Turbina bomba
entrada Ø 30 mm; salida Ø 26 mm

Electrolux 0L1885

342297



Brida bomba

Electrolux 0H0908 0H2161 0K7255 0KB586

342610



Turbina bomba
entrada Ø 63 mm; salida Ø 53 mm

Electrolux 0H2160 0K7253 0KB584 0KD997

Bombas

427992



Ventilador

Electrolux 0E2916 0E2975 0KE112 0KE530

342171



Junta para bomba

Electrolux 0H2257 0K7472

342466



Turbina Ø 102 mm
para bomba FIR 0256

Electrolux 048628 0H2249 0H2524 0K7460

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm
EPDM

Electrolux 033694 048626 0H2156 0K7248
0KM569

428155



Turbina Ø 110 mm

Electrolux 0E2750 0K8337 0KB641

342633



Junta Ø 26x11,8x2 mm

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

428147



Turbina Ø 126 mm
para bomba HANNING PS80S; agujero Ø 8 mm

Electrolux 0E2723 0E2973 0K8342 0KN884

459815



Tubo desague Ø 79x90x50 mm

Electrolux 0L0932 0L1550

342457



Turbina Ø 135 mm
agujero M12

Electrolux 049767 0E1305 0K7897 0W1801

325673



Soporte bomba
dim. 170x120x32 mm

Electrolux 0L1394

342506



Turbina bomba Ø 124 mm 50Hz
para eje Ø 12 mm; rosca M8

Electrolux 0H2246 0K7440 0KD998 0KM548

Bombas

438880



Soporte bomba

Electrolux 0E5700 0KL885 0L0186

518688



Soporte bomba

dim. 193x153x91 mm - sp. 1,5 mm

Electrolux 0L0144

Presóstatos

435295



Presòstato 1 nivel 60/20-110 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 037302 049305 049881

435273



Presòstato 2 niveles 40/15-55/35 mbarr
[KIT]
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C con brida

Electrolux 0E0014 0E2501 0K7150 0K8526
0KE552 0KS002 0KS003 476013807
490143700

343993



Presòstato 1 nivel 160/80 mbar
contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046653 066113 0L1940

322408



Presostato 5VDC
dim: 35x60x50 mm; Ø 5,4 mm

Electrolux 0L2845

435069



Presòstato 2 niveles 40/15-55/35 mbar
Contactos 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0E3731 0E5565 0KU529

419806



Brida presòstato 53x35x15mm

Electrolux 0K8551

Presóstatos

418853



Brida presòstato

Electrolux 0K7137

Resistencias

415011



Resistencia boiler 6000w 230V

L=490 mm; brida triangulaire ext. Ø 73 mm int. Ø 47,5 mm; avec casquillos portasonda - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621
0K3491 0L1877

415310



Resistencia boiler 6000W 240V

L = 500; brida Ø 57,5 mm; completo con junta y faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

414383



Resistencia boiler 4000W 230V

L = 460 mm; brida Ø 75,6 mm - completa con junta y faston

Electrolux 0E5115 0K8250 0L1833

414450



Resistencia boiler 6000W 230V

L = 470 mm; brida Ø 57,5x72 mm; con casquillos portasonda - WTF2W - WTF3W - WTF4W

Electrolux 0E5114 0K8249 0L1834

414492



Resistencia boiler 12000W 240V

L=450mm; brida Ø est. 72 mm Ø int 47,5 mm

Electrolux 0E5240

414901



Resistencia boiler 12000W 230V

L=462 mm; brida Ø 57,5 mm; con casquillos portasonda Ø 7x24 mm - RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5116 0H2515 0K8251 0L1837

414505



Resistencia boiler 12000W 220V

L=455 mm, brida Ø 72 mm, con casquillos portasonda - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

414779



Resistencia boiler 8000W 230V

L=462 mm; brida Ø 57,5x72 mm; con casquillos portasonda - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5113 0L1835

Resistencias

414906



Resistencia boiler 10000W 230V
L=462 mm; brida Ø 57,5x72; con casquillos portasonda - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5066 0K8247 0KE516 0L1836

414743



Resistencia boiler 12000W 254/400V
brida Ø 57,5 mm - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0KP335 0L1847

318857



Resistencia boiler 14000W 230V
L=460 mm; brida Ø 57,5; con O-ring e faston, casquillos portasonda Øint 6.5 mm - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5117 0K8252 0KE517 0L1838

415039



Resistencia boiler 4500W 230V
L=320 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm; Øint. 47 mm; con casquillos portasonda; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

613891



Resistencia boiler 6000W 230V
L=330 mm, brida triangular RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1005

613892



Resistencia 6000W 230V
L=335 mm; brida triangular; con tornillos, tuercas y arandelas RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1006

415005



Resistencia boiler 6000W 230V; desde S.n 029....
L=290 mm; brida triangular 83x83 mm Øint. 47,5 mm; faston 6,3x0,8 mm RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

415226



Resistencia boiler 8000W 220V
L=490 mm; brida Ø 72 mm; con brida triangular CT140 - CT141

Electrolux 047154

415223



Resistencia boiler 8000W 230V
L=390 mm; brida triangular 72x72 mm Ø int. 47 mm RT100-40/RT1800-2500/D1700-1800/H511-512

Electrolux 0617613900 0E5955 0L1851 617613900

613930



Resistencia boiler 10500W 230V Izquierda
L=340 mm; brida triangular 92,7x89,6 mm; Ø 60 mm; conexión tornillo M4 RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS190/WTCS190 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1039 0L2243 0L2736

414927



Resistencia boiler 10500W 230V
L=390 mm; brida 72x72 mm Ø int. 47 mm

Electrolux 0E5953 0L1852

613925



Resistencia boiler 10500W 230V derecha
L=340mm; brida triangular; conexión tornillo M4 RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1035 0L2242 0L2759

Resistencias

415054

**Resistencia boiler 12000W 230V**L=470 mm; brida triangular 72x72 mm
RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5956 0L1853

613886

**Resistencia cuba 3000W 400V**

Electrolux 0L1002

459445

**Resistencia boiler 12000W 230V**L=460 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm; con
casquillos portasonda L=284 mm; conexión
M5

Electrolux 0L0019

414497

**Resistencia cuba 4000W 220V**
conexión M14

Electrolux 0E0147 0H2396 0K6684 0K7908

415195

**Resistencia boiler 14000W 230V**L=470 mm; brida triangular 72x72 mm Ø int. 47
mm
RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 /
H511-512

Electrolux 0E5957 0L1854

414496

**Resistencia cuba 5000W 220V**
Ltot= 840 mm; conexión M12

Electrolux 0E3525 0H2098 0K7117 0K7920

538795

**Resistencia boiler 14000W 230V**L=465 mm; brida triangular 84x78,7 mm; Ø 50
mm; con casquillos portasonda L=275 mm;
conexión M5; RT10/WT90 Asia

Electrolux 0L0650

414903

**Resistencia cuba 6000W 220V**
L=840 mm

Electrolux 0E0027 0H2398 0K7918

414926

**Resistencia secado 1375W 230V**dim. 170x370 mm; brida 23x13 mm; conexión
faston
RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 /
H511-512

Electrolux 0E5126 0E5253 0K6825

414914

**Resistencia cuba 7500W 230V**L=440 mm; brida Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm;
conexión M5

Electrolux 0E5161 0K8245 0L1859

414507

**Resistencia cuba 3000W 230V**

L=465 mm

Electrolux 0H2402 0K7926 0KV838

414890

**Resistencia cuba 9000W 230V**

L=450 mm; brida Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm

Electrolux 0E5163 0K8244 0L1860

Resistencias

414908



Resistencia cuba 12000W 230V
L=435 mm; brida Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm;
conexión M5

Electrolux 0E5162 0K8243 0L1861

438593



Tapa protección contactos

Electrolux 065560

419827



Resistencia cuba 12000W 230V

Electrolux 0E2980 0K8506

415102



Soporte 90x90 mm

Electrolux 049928

414472



Resistencia cuba 15000W 230V
L=485 mm; brida Øint. 57,5 mm

Electrolux 0E2979 0K8505 482748900

440922



Brida para resistencia

Electrolux 0E5492 478085900

336065



Junta 37x12mm

Electrolux 0E5554 0K8134

412421



Brida para resistencia
Ø 50x90; 6 agujeros Ø 7,5 mm y 2 agujeros
roscados M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

317947



Junta Ø 105x145x2 mm

Electrolux 0L1559

414871



Casquillo resistencia
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

414276



Junta Ø 110x140 mm

Electrolux 0H2210 0K7354

317934



Brida Ø 146x3 mm

Electrolux 0L1599

Resistencias

336748



Brida 190x120x2 mm

Electrolux 0E5534

584725



Soporte resistencia
dim. 545x180 mm

Electrolux 0E5750 0L1062

440794



Escuadra LS720

Electrolux 048429

Termostatos

416057



Termostato de contacto Klixon

Electrolux 0K7538

349227



Termostato de contacto 52-60°C
60L50F con punto giallo/marrone; contatto C-2=NC; contacto C-1=NO temperatura de trabajo 30/46°C; 16A 250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

432314



Termostato de trabajo 1P 30±90°C
capilar L=1250 mm; sonda Ø 6x113 mm; 15A 250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

432344



Termostato de trabajo 1P 30±110°C
capilar L=3000 mm; sonda Ø 6x112 mm; racor M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

Termostatos

432543



Termostato de trabajo 1P 30±110°C
capilar L=4400 mm, sonda Ø 6x115 mm, racor M9X1 mm

Electrolux 0E5138 0K7036

432345



Termostato de seguridad 1P 126°C
capilar recubierto L=1800 mm; sonda Ø 6x129 mm - con reinicio manual

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
0KX072 481950102

432315



Termostato de seguridad 1P 134°C
capilar recubierto L=900 mm, sonda Ø 6x70 mm

Electrolux 047236

432487



Termostato de seguridad 1P 200°C
capilar recubierto L=1430 mm; sonda Ø 6x77 mm

Electrolux 0E5080 0K7889

507916



Guaina portabulbo Ø 13,5x6,8 mm - L=100 mm

Electrolux 0E5479 0K8435

438733



Prensaestopas M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474



Prensaestopas M12 - Ø 6,5 mm
L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

441029



Prensaestopas M12x15 mm
roscado interno Ø 11,2 mm interno Ø 6,6 mm h=27

Electrolux 0E5548 0K8443

432339



Premistoppa M12x0,75 mm per bulbo max. Ø 6 mm [kit cpl]
prensaestopas M9x1, junta EPDM 7,8x7 mm

Electrolux 0E5619 0H2265 0K3863 0K7490

415426



Prensaestopas H=40 mm
Racor M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985



Racor 3/8"MF con tuerca y junta

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

435110



Prensaestopas M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

Termostatos

441776



Soporte termostato

Electrolux 048987

Transformadores

419008



Transformador 9VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 11V 0,8A

Electrolux 0KU575 428068601

301639



Transformador 400VA 50/60Hz
PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

301705



Transformador 50VA
PRI.: 200-230V, SEC.: 24V

Electrolux 0L1225 0L1408 0L2191 0L2526

440707



Transformador 25VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 12V

Electrolux 0E5290 0K8319 0KG588 0L0174

410165



Transformador 100VA
PRI.: 0-220-240-380-415V, SEC.: 12-24V

Electrolux 046993 068907

301640



Transformador 160VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 24V

Electrolux 0E5104 0L0073 0L1159

Ventiladores

436142



Protección hèlice Ø 215 mm

Electrolux 089770

519260



Tubo flexible Ø 100x3000 mm

Electrolux 0E5557 0K8298 0L3093

421006



Ventilador Ø 200 mm 58/68W 230V
50/60Hz
0,26/0,30A, C=2-1,5 µF/400V con cable
L=5500 mm

Electrolux 0E0022 0K7494 477980000

318229



Ventilador compacto 80x80x38 mm -
10/8W 220-240V 50-60Hz
cable L=190 mm; rodamientos de bolas

Electrolux 0L2175

531364



Ventilador compacto 120x120x38 mm -
20W 230V 50/60Hz
sin cable; faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm;
cojenete de bolas

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

338234



Ventilador compacto 230V 50/60Hz
dim. Ø 190xh63 mm; cable L=460 mm

Electrolux 0E5666 0K8566 0KB650

Cable Eléctrico

317895



Cable de comunicacion L=6000 mm

Electrolux 0L3458

311239



Cable RJ-11 L=5 mt
WT44 / WT66

Electrolux 0L1396 0L2212

311248



Cable RJ-11 L=6 mt
ADT

Electrolux 0L1432

507414



Cable de comunicación L = 6000 mm

Electrolux 0L3152

Articulos De Descarga

613813



Colector de desague

Electrolux 0L0953

519461



Colector de desague

Electrolux 0E5102

Articulos De Descarga

440936



Guarnicion tubo de desague - Kit
Ø int.30/est.54 mm - h 30 mm

Electrolux 0E0141 0K7044 0K7045 0KJ720
475778300

440938



Junta plana Ø 65x102x2 mm EPDM
agujeros Ø 7 mm

Electrolux 0E0112 0K7352 477739400

348036



Pileta desague Ø 1" 1/2 x 44h mm
agujero para rebosadero Ø 40,3 mm, latón cromado

Electrolux 075624 0E5647

348107



Pileta desague Ø 1" 1/2 H=46 mm
agujero para rebosadero Ø 36 mm, latón cromado

Electrolux 046875

441006



Pileta desague Ø 90x118x62 1"1/2
Cuerpo de plástico, completo con junta y tornillo L = 70 mm

Electrolux 0E5251 0K7225

348068



Pileta desague Ø 2" H=50 mm
agujero para rebosadero Ø 42 mm, latón cromado

Electrolux 047200

419558



Pileta desague [Kit] - RT100-140

Electrolux 0E0113 0K7046 0L1862 475778400

441218



Sello para pileta desague 1" 1/2

Electrolux 066079

440940



Conj.tubo rebosadero rt10 Ø 30 mm
L=330 mm

Electrolux 0E5020 0KE504 0L1880

418626



Tubo rebosadero Ø 30x295 mm
Ø 29 mm, Htot=500 mm

Electrolux 0E2963 482788200

323357



Tubo rebosadero Ø 40x310 mm

Electrolux 0L1431 0L2296

440911



Tubo rebosadero rt100 Øint 40 mm L=80 mm

Electrolux 0E5149 0K8172

Articulos De Descarga

438991



Base filtro

Electrolux 0E5518 0KI245

508823



Tubo rebosadero Ø 47,5x257 mm

Electrolux 0L4053

613757



Tubo rebosadero Ø 33,5/36x125 mm

Electrolux 0L0904

348039



Tubo rebosadero Ø 50x330 mm

Electrolux 047202

613764



Tubo rebosadero 36/40x355 mm INOX

Electrolux 0L0908

441036



Manguera de drenaje Ø 50x770 mm

Electrolux 0E5747

348100



Tubo rebosadero ct-140

Electrolux 046876 047116

519455



Varilla desague RT

Electrolux 0E5191 482266900

613766



Tubo rebosadero Ø 40x320 mm

Electrolux 0L0909

441043



Soporte para tubo rebosadero

Electrolux 0E5684 0KI644

544635



Tubo rebosadero Ø 40x345 mm nuevo RT desde SN 020, con O-ring

Electrolux 0L1430 0L2295 0L4048

318109



Raccor desague Ø 26 mm brida Ø 82,5 mm

Electrolux 0L0938

Dosificadores

610871**Bomba peristaltica abrillantadora para externo**

mod. PR-1; puertata fissa 0,15÷1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz proteccion IP65; cable L=1200 mm; tubo in sekobril; completo con kit de montaje

Electrolux OS0671

317619**Tuerca**

para manguera Ø 6 mm

Electrolux OL3079 OL4400

610870**Bomba peristaltica detergente para externo**

mod. PR-4; portata regolabile da 0,6÷4 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux OS0669

317782**Arandela 1-1/2x7/ 8x0,050 INOX**

Ø 21,9x38x1,5 mm, H=2,3 mm

Electrolux OL1087


700435**Bomba peristaltica detergente para externo**

mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux OG3344 OS0670

317629**Inyector de detergente Ø 18 mm - 1/2"**

Electrolux OL1085

610865**Tubo PVC Cristall Ø 4x6 mm (madeja 100 mt)**

Electrolux OS2772

410378**Válvula de retención de 1/8 "para tubo Ø 4x6 mm**

Electrolux 049358

524153**Tubo rígido polietilene gris Ø 4x6 mm L=2660 mm, Tmax 130°C**

para suministro de bomba de detergente; presión de funcionamiento 10 bar; temperatura -20C ° + 130 ° C

Electrolux 049360 049905 OL1163

412192**Embudo para abrillantador**

Electrolux 047548 049331

532483**Tubo Blu Ø 4x6 mm 100 mt**

Tubo union Dosificador perist abrillantador

Electrolux OS2101

Válvulas Magnéticas y Reducciones

349150



Electrovalvula 90° - 1 vía - 24Vac 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°

Electrolux 0H2513 0K8226 0L0175 482373600

310829



Reductor de presion en entrada 5,5 lt/min [Negro]

Electrolux 0L0170

435073



Electrovalvula 90° - 1 vía - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor da 20 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 048898 0L3439

434658



Reductor de presion en entrada 6,7 lt/min [verde-elbi]

Electrolux 0L0171

432364



Electrovalvula 180° - 1 vía - 24Vac 50Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 0E5070 0KI409 0KZB30 482412000

438974



Reductor de presion en entrada 8 lt/min [rojo-elbi]

Electrolux 0E5961

349298



Electrovalvula 180° - 2 vias - 24Vac 50Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 046795 046796 047534 048180

200131



Reductor de presion en entrada 10 lt/m [natural-elbi]

Electrolux 049650

434660



Reductor de presion en entrada 4 lt/min [blanco-Elbi]

Electrolux 0L0168

200132



Reductor de presion en entrada 20 lt/min [naranja-Elbi]

Electrolux 0L0178

434655



Reductor de presion en entrada 5 lt/min [negro-elbi]

Electrolux 0L0169

434657



Reductor de presion en salida 1,2lt/min [natural-elbi]

Electrolux 0L0166

Válvulas Magnéticas y Reducciones

434659



Reductor de presion en salida 2,5lt/min
[naranja-Elbi]

Electrolux OL0167

319367



Reductor de presion en entrada 20 lt/min
[rojo brilla-T&P]

Electrolux OE5526 0K8262

200122



Reductor presion en entrada 5,5 lt/min
[amarillo-inv]

Electrolux OE5528

616641



Reductor de presion en salida 1,0 lt/min
[azul-T&P]

Electrolux OE5588

411806



Reductor de presion en entrada 4 lt/min
[marron].

Electrolux OE5432 0K8257

411803



Reductor de presion en salida 2,5 lt/min
[amarillo-T&P]
Para Valvula T&P

Electrolux OE5587 0K8265

411805



Reductor de presion en entrada 5 lt/min
[violeta-T&P]

Electrolux OE5549 0K8258

349158



Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor
entrada 20 lt/min; Tmax 90°C; bobine 90°

Electrolux 049452 049983

411800



Reductor de presion en entrada 8 lt/min
[negro]

Electrolux OE5550 0K8260

533519



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 20
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux OL0566 0L3445

411801



Reductor de presion en entrada 10 lt/min
[blanco-T&P]

Electrolux OE5551 0K8261 482412110

301678



Electrovalvula 20l/min 24v 50-60hz rtc
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 20
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux OL1198 0L2327 0L3449

Válvulas Magnéticas y Reducciones

613808



Electrovalvula de latón L182B - NC - G3/8" - 24V 50/60Hz

L=60 mm - membrana in NBR - líquido Temp -10°C++90°C; 0,35-16bar

Electrolux 0L0948 0L2516

436181



Electrovalvula de latón L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz

L=79 mm - membrana in PTFE (vapor) - Temp. fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E0029 0E1891 0E2200 0K6714
0K8128 0KE489 482174003

532485



Electrovalvula de latón L182 - NC - G3/8" - 208-240V 50Hz

L=60 mm; membrana EPDM - UL/CSA; 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

435996



Electrovalvula de latón L153 - NC - G3/4" - 230V 50Hz

L=79 mm - membrana in PTFE (vapor) - Temp. fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

585339



Electrovalvula de latón niquelado L182 NC 3/8" 230V 50/60Hz

L=60 mm - membrana in EPDM - líquido Temp -10°C++140°C

Electrolux 0L4427

418031



Electrovalvula de latón E220 - NC - 3/4" - 24V - 60Hz

L=71 mm - P. Vapor 3,5 bar; P. Agua caliente 10 bar; Tmax +150°C; membrana in EPDM

Electrolux 0E2280 0K8129

417857



Electrovalvula de latón G1/2" - 10W 24V 50/60Hz [KIT]

L=52 mm

Electrolux 0E0007 0K7959 0KZN72 482000009

417321



Electrovalvula de latón 2/2 - NC - G1/8" - 230V 50/60Hz

dim. 26x22x54 mm - bobina 230V 50Hz 9W; Pmin 0 bar, Pmax 10 bar

Electrolux 0H2496 0H2520 0K7260 0K8179

438451



Electrovalvula de latón - NC - G3/8" - 230V 50Hz

Electrolux 049509

417611



Electrovalvula de latón EV220 - NC - G1/2" - 9W 230V 50Hz

L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
0KA629

350547



Electrovalvula de latón L145 - NC - G3/4" - 24V 50Hz

L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax +60°C ++170°C

Electrolux 0L1481

Válvulas Magnéticas y Reducciones

417396



Bobina 24V 50/60Hz

Electrolux 0E2213 0K7960 0KA467

417590



Reparación de válvula EVSI 10 Kit

Electrolux 0E2214 0K7961 0KA463

318150

Soporte Electrovalvula
dim. 30x58x41 mm

Electrolux 0L0899

Filtros

441269

Filtro agua 3/4" - L=68 mm
cuerpo laton rojo y filtro INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

325568

Soporte filtro
dim. 55x20x12 mm

Electrolux 0K7698 0KB611

507664



Filtro Ø 45x78 mm

Electrolux 0L3982

317940

Rejilla de protección
dim. 75x55 mm

Electrolux 0L2515

Filtros

441078



Filtro Ø 100 mm

Electrolux 0E5186 0K8210 0KB634

507678



Filtro bomba Ø 165 mm

Electrolux 0L4029

419154



Filtro para tubo rebosadero Ø 101 mm
cable L=235 mm

Electrolux 0E0166 0E3006 0H2517 0K7429

519454



Filtro 240x111x115 mm

Electrolux 0E5193

441710



Filtro

Electrolux 046850


613811



Filtro bomba Ø 145 mm Htot=215 mm

Electrolux 0L0951

438881



Filtro tanque 450x240 mm
pera tanque L=475

Electrolux 0E5691

429942



Filtro de cesta Ø 150x70 mm
for dishwasher table

Electrolux 0E5376 0K7236

519404



Filtro tanque 460x640 mm

Electrolux 0E5472 0KT580 482500400

433695



Filtro de cesta 465x95x150 mm

Electrolux 0E0144 0K7702 0KE441

317931



Filtro tanque 635x275 mm

Electrolux 0L1166

440908



Filtro de cesta 635x105x115 mm

Electrolux 0E5183 482262800

Filtros

441893



Filtro de cesta 230x155x70 mm

Electrolux 048252

507351



Filtro de cesta 327x180x100 mm

Electrolux 0L4051

507350



Filtro de cesta 325/350x182x70 mm

Electrolux 0L4050

613843



Filtro de cesta 440x110 mm

Electrolux 0L0972

613845



Filtro de cesta 610x110 mm

Electrolux 0L0973

Griferia y Duchas Para Vajilla

544763



Grupo ducha con grifo una entrada con pomo
 conexión Ø 3/4"; tubi con racor Ø 1/2" L=350 mm; H=1100 mm; serie Klarco

Electrolux 069570 069968 OS1036 855315

310503



Grupo ducha con grifo una entrada con leva
 conexión Ø 3/4"; tubo L=275x25 mm

Electrolux OS0874 855324

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

613574



Soporte de plastico L=115 mm

348523



Muelle sosten ducha

613575



Varilla roscada

318741



Junta torica 15,6x1,78 mm EPDM [10 Pcs]

347886



Cabeza ducha STAR 1/2" M

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

348523



Muelle sosten ducha

348303



Rompe chorros agua - Klarco

412560



Mecanismo Grifo mod850023

Griferia y Duchas Para Vajilla

538786



Grupo ducha con grifo doble entrada con pomo
conexión Ø 3/4" - distancia entre ejes 155 mm;
serie Klarco

Electrolux 0L0643 855311

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

586022



Conj.difusor ducha dc NEW/4L - 3,8l/min - 3bar

348523



Muelle sosten ducha

348428



Piston ducha

540823



Tirador; kit;3p red w/screw 3/4" lux ;8*

540822



Tirador; kit;3p blu w/screw 3/4 lux;8*20

348326



Muelle ducha horno

312070



Grupo ducha MAXI Reel 10 m - sin cabeza ducha
con rebobinador automático, en INOX 304

Electrolux 0S0877

312065



Grupo ducha MAXI Reel 10 m - sin cabeza ducha
con rebobinador automático, en INOX 304

Electrolux 0S0878

347886



Cabeza ducha STAR 1/2" M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 0S0347

318744



Cabeza ducha M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 0L0640 0S1075 0S1102

311811



Cabeza ducha NITO 1

Electrolux 0S0823

311812



Cabeza ducha NITO 2

Electrolux 0S1132

Sistemas de Lavado y Aclarado

317887



Brazo de lavado Ø 18x557 mm

Electrolux OL1468

411295



Brazo de lavado

Electrolux 048047

419386



Brazo de lavado L=615 mm

Electrolux 0E2248 0K7700

317865



Brazo de lavado L=525 mm
4 inyectores

Electrolux 0L0974

419560



Brazo de lavado L=630 mm

Electrolux 0E0165 0K7701 0KG482

317864



Brazo de lavado
4 inyectores

Electrolux 0L0985

418948



Brazo de lavado Ø 18x678 mm
agujeros Ø 8,8 mm

Electrolux 0KW781 428021001

318110



Rampa de lavado inferior
dim. 525x485 mm

Electrolux 0L0694 0L0964 0L1750 0L3476

338650



Brazo de lavado L=168 mm
3 inyectores

Electrolux 046867

418632



Rampa de lavado
Agujeros de 1" sin tapas

Electrolux 0E2956 482789800

338605



Brazo de lavado L=445 mm

Electrolux 046859

433830



Rampa de lavado 5 brazos

Electrolux 0E5015 0E5465 0E5466 0E5995

Sistemas de Lavado y Aclarado

440967



Rampa de lavado inferior 590x195 mm - Ø 30 mm Prelavado

Electrolux 0E5202 0E5711 0E5965 0E5996

315884



Brazo de aclarado Ø 18x555 mm

Electrolux 0L1467

417937



Brazo de aclarado Ø 18x465 mm

Electrolux 0K7841

434961



Brazo de aclarado L=537 mm 4 agujeros Ø 9 mm sin inyectores y tapón

Electrolux 0E5521

613835



Brazo de aclarado L=532 mm

Electrolux 0L0966

441009



Brazo de aclarado Ø 18x535 mm con inyectores, Øint 15 mm

Electrolux 0E5946

335854



Inyector de aclarado Nr 9505

438444



Brazo de aclarado L=537 mm Ø 18 mm - 4 inyectores

Electrolux 0E5506 0K8448 0K8449 0KB645


418143



Brazo de aclarado Ø 18x535 mm

Electrolux 0K7842

440611



Brazo de aclarado 6 inyectores

Electrolux 0E5945

317891



Brazo de aclarado L=556 mm 4 inyectores

Electrolux 0L2631

412044



Tapon surtidor de aclarado M11x1,5

Sistemas de Lavado y Aclarado

524451

Soporte de lavado inferior dx pw
empalmes de tubos Øest. 42 mm, Øest. 12 mm

Electrolux 049695

349138

Tubo union surtidores

Electrolux 0E5680

414368

Rodamiento para soporte de lavado inferior

Electrolux 0H2162 0K7261 477617900

318225

Tubo lavado Ø 50 mm INOX
dim. 1020x240x340 mm; M600 NEWRT

Electrolux 0L1186

414367

Rodamiento para soporte de lavado superior 86x86xh56 mm

Electrolux 0H2163 0K7262 477617901

418498

Tubo union surtidores

Electrolux 0E3012 482715800

415567

Soporte de lavado

Electrolux 046851

319901

Tapon para brazo de lavado de 1 "F
en latón cromado

Electrolux 0E5016 0K9039

613828

Soporte de lavado inferior INOX
brida Ø 110 mm, Htot=98 mm, Øext 59.5 mm

Electrolux 0L0961 0L1188

337417

Tapon brazo de aclarado

Electrolux 046266

338648

Soporte de lavado inferior L=110 mm

Electrolux 046860

418184

Tapon M20

Electrolux 0E0123 741611324

Sistemas de Lavado y Aclarado

435157



Tapon brazo de lavado
Ø 28x42 mm

Electrolux 0E5997

435106



Inyector de aclarado Nr 9506

Electrolux 0E5107 0H2378 0K7836 0K8282

301582



Tapon brazo de aclarado Ø 50/29,5 mm

Electrolux 0L0978 0L1711

441076



Inyector de aclarado Nr 9510

Electrolux 0E5215 0K8283 482425703

412184



Grafeta de fijacion

Electrolux 046273

419523



Inyector de aclarado 8010
M10x1

Electrolux 0E3005 0K8527 482784600

441074



Tapon

Electrolux 0E5227

335853



Inyector de aclarado M10

Electrolux 0E0163 0K6180

435186



Inyector de aclarado Nr 9504

Electrolux 0E5148 0K7995 0K8280 0KB625

335858



Inyector de aclarado

Electrolux 0E0164 0H2584 0H2585 0K6179

335854



Inyector de aclarado Nr 9505

Electrolux 0E2247 0E5101 0K7992 0KA703

418976



Inyector de aclarado H/78W-8004

Electrolux 0E3004 0K8528 482784601

Sistemas de Lavado y Aclarado

412133



Inyector de aclarado

Electrolux 048036

613788



Mando brazo de lavado Ø 50 mm - L=65 mm

Electrolux 0L0929

432948



Inyector de lavado

Electrolux 0H2321 0K7351 0K7652 0K7691
481666600 481706200

315962



Tapa

Electrolux 0L1370 0L2773

412181



Inyector de aclarado

Electrolux 046272

519456



Reductor de caudal

Electrolux 0E5179 0KI408

317722



Obturador Ø 29x52,5x1,5 mm

Electrolux 0L1185

613759



Gancho soporte brazo de lavado

Electrolux 0L0905 0L2087

318091



Obturador Ø 23x53x1,5 mm

Electrolux 0L1184

418572



Soporte brazo Ø6x690 mm

Electrolux 0E2955 482767800

585338



Obturador Ø 23x46x2 mm

Electrolux 0L3974

418352



Leva bloqueo

Electrolux 0E5469 0KU309 482447000

Sistemas de Lavado y Aclarado

343195



Brazo superior lavado
L= 415 mm

Electrolux 046866

414976



Junta 86x85 mm
Øint. 60 mm

Electrolux 046858

519204



Brida 100x80x3 mm

Electrolux 0E5025 0KU336

613763



Tuerca 1/2" H=25 mm

Electrolux 0L0907

414333



Junta Ø 6,5x14x1,5 mm

Electrolux 0E5470 0E5714

507725



Sello H=7,7 mm

Electrolux 0L4052

317945



Junta Ø 57,5x110x2,2 mm

Electrolux 0L0919

440602



Tuerca M20 L=29 mm

Electrolux 0E5507 0KL044

518952



Junta colector lavado Ø 78x50x10 mm

Electrolux 0E6005

336289



Junta 120x35 mm

Electrolux 0H2382 0K7850

Condensadores y Evaporadores

318141



Serpentin vapor boiler Ø 105x390 mm
tubo Øext. 13,5 mm; Conexiones de 3/4 "

Electrolux 0L1554

318128



Intercambiador aire/agua 445x600 mm

Electrolux 0L0902 0L1730 0L3573

438998



Serpentin vapor

Electrolux 0E5358

441027



Condensador de vahos rt190
600x320x160 mm; Ps=28 bar

Electrolux 0E5581 0KD958


432908



Serpentin vapor

Electrolux 0E0150 0K6707 0KE286

419390



Bateria evaporante
1000x585x105 mm

Electrolux 0E2289 0K7903 0KG476

438997



Serpentin vapor

Electrolux 0E5359

418783



Serpentin vapor
Conexión M21

Electrolux 0E3088 0KD943

419720



Serpentin vapor
dim. 1200x100x120, Øbrida 14.7x5 mm, tubo de cobre Ø 22 mm con conexión y bicono

Electrolux 0E0194 0K7238 0KE379

Cortinas

301574



Cortina 485x130h mm con eje - in BIO PVBR
para RTM140 / WTM140, RTM165 / WTM165.

Electrolux 0L0874 0L1946

613775



Cortina doble 520xh475/420 mm- silicone azul
sin eje

Electrolux 0L0917 0L3209

318909



Cortina 578x294 mm - in BIO PVBR (de NS.929)
sin eje

Electrolux 0L1733

613773



Cortina doble 580xh300 mm - silicona azul
certificada USDA BIOPREFEREED (SN until...928)

Electrolux 0L0916 0L3206

613694



Cortina 580xh294 mm - in silicone blu
certificada USDA BIOPREFEREED

Electrolux 0L0851 0L3208

582439



Cortina doble 580xh300 mm - silicona
certificada USDA BIOPREFEREED (SN from 929...)

Electrolux 0L1767

318907



Cortina doble 585xh490/490 mm in BIO PVBR (da SN. 929)
sin eje (from SN ...929)

Electrolux 0L1732

418010



Cortina 540xh325 mm

Electrolux 0H2131 0K7200 0KE370 476100300


613693



Cortina doble L= 585x490 mm - silicone azul
sin eje; certificada USDA BIOPREFEREED (SN until ...928)

Electrolux 0L0850 0L3207

418071



Cortina 540xh450 mm
con brida de fijación

Electrolux 0E5082 0H2132 0K7201 0KE371

318911



Cortina doble 520xh420/470 mm - PVC
sin eje

Electrolux 0L1765

414717



Cortina 525x300 mm
eje Ø 6x580 mm

Electrolux 046883

Cortinas

414716



Cortina 645x475 mm
eje Ø 6x645 mm

Electrolux 048042

435103



Cortina doble 580xh480 mm
sin eje

Electrolux 0E5828 0E5966 0E6006 0K8592

438681



Cortina 550xh150 mm
sin eje

Electrolux 0E2730 0K8516

417992



Cortina 550xh450 mm

Electrolux 0K8208 0K8209 0K8558 0KE572

435044



Cortina 550xh300 mm
sin eje

Electrolux 0E2729 0K8515

419524



Cortina doble 650xh300 mm
sin eje; para Mod. WT730/760/790 - FT72

Electrolux 0E2940 0K8568 490151100

414648



Cortina 550xh350 mm
con brida de fijación

Electrolux 0E5038 0KJ660 482346000

438683



Cortina 650x h450 mm
sin eje

Electrolux 0E2921 0K8567 490151000

414647



Cortina 545xh445 mm
con brida de fijación

Electrolux 0E5029 0E5268 0E5277 0H2508

419561



Cortina 700xh440 mm
sin eje

Electrolux 0E2995 0K8569 0KG582 490151200

435045



Cortina 550xh460 mm
sin eje

Electrolux 0E2728 0E5486 0K8514 0KE550













419438



Cortina 650xh350 mm

Electrolux 0E0154 0K8095 0K8097 0W1790

Cortinas

<p>419426</p>  <p>Electrolux 0E0214</p>	<p>Cortin 700xh420 mm</p> <p>0K8100 0K8102 0W1789</p>	<p>418790</p>  <p>Electrolux 0KK067</p>	<p>Cortina doble 850xh585/490 mm sin eje</p>
<p>419424</p>  <p>Electrolux 0E0211</p>	<p>Cortina 700x420 mm</p> <p>0E2913 0K8101 0K8103</p>	<p>317849</p>  <p>Electrolux 0L0873</p>	<p>Eje cortina Ø 6x490 mm</p>
<p>419823</p>  <p>Electrolux 0E0155</p>	<p>Cortina 650x420 mm D750</p> <p>0G1663 0K8094 0K8096</p>	<p>418441</p>  <p>Electrolux 0K8517</p>	<p>Eje cortina Ø 6x546 mm</p>
<p>419427</p>  <p>Electrolux 0G5002</p>	<p>Cortina 653x301 mm sin eje</p> <p>0K8098 0K8099 0KE486</p>	<p>440923</p>  <p>Electrolux 0E5487</p>	<p>Eje cortina Ø 6x546 mm</p>
<p>418114</p>  <p>Electrolux 0KU199</p>	<p>Cortina doble 795xh440 mm sin eje</p> <p>491489200</p>	<p>519014</p>  <p>Electrolux 0E5826</p>	<p>Eje cortina Ø 6x580 mm</p>
<p>418113</p>  <p>Electrolux 0KU200</p>	<p>Cortina doble 800xh600 mm sin eje</p> <p>491489100</p>	<p>435018</p>  <p>Electrolux 0E2937</p>	<p>Eje cortina Ø 6x650 mm</p> <p>0K8518 482760301</p>

Cortinas

418536



Eje cortina Ø 6x700 mm

Electrolux 0E3000 0KI074 482760302

613718



Soporte cortina
dim. 48,5x20x74 mm

Electrolux 0L0871

419573



Eje cortina 760x20x10 mm
agujeros de fijación Ø 4 mm

Electrolux 0E3120

317938



Soporte cortina
dim. 30x40x70 mm

Electrolux 0L0870

538722



Soporte cortina

Electrolux 0E5825 0L0559

301652



Soporte cortina
dim. 30,5x44x70 mm

Electrolux 0L1172

317829



Soporte cortina
dim. 70x20 mm

Electrolux 0L1171

613695



Soporte cortina L=600 mm

Electrolux 0L0852

318163



Soporte cortina
dim. 42x20 mm

Electrolux 0L0997

419422



Soporte cortina Ø 6 mm
dim. 570x64 mm

Electrolux 0E5160 0K8207

319798



Soporte cortina

Electrolux 0L0898

Cámaras De Aire

435254



Cámaras de aire 47x59xh26,5 mm
emplames de tubo Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

508774



Cámaras de aire 47x59xh26,5 mm [Kit]
emplames de tubo Ø 7 mm; junta torica
2,62x15,54 mm

Electrolux 0L2362

435134



Cámaras de aire Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

318226



Reductor de presion
Øext 4,5/3xL=26 mm

Electrolux 0L1283

438734



Anillo

Electrolux 045507 046881 067930

Filtros De Agua

529584



Suavizante agua automático 8 lt. valvola AUTOTROL 366
 dim. 245x450x440 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 1+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 1.680 l/h; AISI 304 tank 5,6 l

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

545623



Suavizante agua manual 20 lt Ø 3/8"-3/4"
 Cilindro de 20 lt AISI 304 con 15 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 2,5 kg; caudal 1000 l / h; dim. Ø 190x900 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0329 860430

410190



Suavizante agua automático 8 lt AUTOTROL 255
 LOGIX TIMER, 304 8 lt; connexion agua Ø 3/4" 230V 50/60Hz; 245x480x540 mm

Electrolux OS0716 OS1079

540863



Suavizante agua manual 8 lt by pass Ø 3/8"
 Cilindro de 8 lt AISI 304 con 5,8 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1 Kg; dim. Ø 190x400 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

410189



Suavizante agua automático 12 lt. AUTOTROL 255 Logix 740
 dim. 320x500x1120 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 2+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 2,520 l/h; fiber tank 9 lt, salt container 30 kg

Electrolux OS0332 OS1083

540864



Suavizante agua manual 12 lt by pass Ø 3/8"
 Cilindro de 12 lt AISI 304 con 9 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1,5 Kg; dim. Ø 190x500 mm, completo con adaptadores Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

515343



Suavizante agua automático 24 lt. AUTOTROL 255 Logix 740
 dim. 320x500x1120 mm; water connections Ø 3/4" - pressure 2+8 bar; power supply 230V 50/60Hz; flow rate at 20°F 5.040 l/h; fiber tank 17 lt, salt container 50 kg

Electrolux OS1089

339685



Embudo para recipiente de sal
 Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

535868



Suavizante agua manual 8 lt Ø 3/8"-3/4"
 Cilindro de 8 lt AISI 304 con 5,8 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1 Kg; caudal máximo 1000 l / h; dim. Ø 190x400 mm; completo con adaptadores de Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OC1903

301623



Filtro agua para suavizante agua manual 3/4"
 Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux OL1141

410068



Suavizante agua manual 12 lt Ø 3/8"-3/4"
 Cilindro de 12 lt AISI 304 con 9 lt de resina; temperatura 4-50 ° C; sal para regeneración 1,5 Kg; caudal máximo 1000 l / h; dim. Ø 190x500 mm, completo con adaptadores Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0330

301622



Filtro agua para suavizante agua manual 3/8"
 Cartucho bobinado de 5 "

Electrolux OL1140

Filtros De Agua

316135



Cartucho filtro de alambre enrollado 50 micron
 Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

200288



Conta litros 100-700 L para PURITY 1200
 sensor 3/4" MF; L=83 mm; cable L=1500 mm;
 4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)
 capacidad 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

582443



Purificador de agua
 Tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4 "x 0,170"
 (Ø 4,3x6,35 mm racor 90 ° JG MF10 mm, racor
 JG MF 6,4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

410125



Resina catiónica 25 lt

Electrolux OS0333

302068



Descalcificador para limpieza membranas ósmosis, mod. RO600C
 Completo con 2 filtros de carbón y 1 agente
 descalcificador de 200 gr.

Electrolux OS0730

340451



Membrana para suavizante

Electrolux OC0048

312910



Cartucho filtro Purity 1200 Clean (azul)
 capacidad 13000 lt; desmineralización parcial

Electrolux OS0802

310336



Cartucho filtro Purity 1200 Clean Extra (rojo)
 capacidad 3100 lt; desmineralización total

Electrolux OS0804

Tubos

319776



Tubo de succión SX
Ø 25/80/100 mm

Electrolux 0L0928

459763



TuboSchlauch

Electrolux 0L0924 0L2545

318213



Tubo de presostato 90°
dim. 160x25 mm; tubo Ø 4,6x8x133 mm

Electrolux 0L3088

440319



Tubo Ø 63x73 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L0038

412514



Tubo formado Ø 65x74 mm

Electrolux 046952

439890



Tubo Ø 78x68 mm L=65 mm

Electrolux 048203

414553



Tubo formado Ø 63x73 mm L=74 mm
para succión de bomba

Electrolux 0E5023 0K7452 477921100

414736



Tubo Ø 89x75 mm L=90 mm

Electrolux 046951

459846



Tubo formado Ø 60x70 mm / Ø 78x88 mm
L=82 mm EPDM

Electrolux 0L1354 544639800

315689



Tubo Ø 40x50 mm L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0939

414268



Tubo formado Ø int. 63 mm L= 60 mm

Electrolux 0E0130 0K7173

315690



Tubo Ø 54x65 mm L=50 mm EPDM

Electrolux 0L0934

Tubos

342003



Tubo Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM
temp. de funcionamiento -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

439761



Tubo formado 90° Ø 26x36 mm hasta SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

318180



Tubo 90° 3/4"
dim. 205x95 mm

Electrolux 0L0910

438993



Tubo formado 90° Ø 32x42 mm
dim. 90x90 mm

Electrolux 0E5511

431061



Tubo formado 90°

Electrolux 0E5153 0K7451 0KB594

438992



Tubo formado 90° Ø 40x50 mm

Electrolux 0E5512 0K8353

301580



Tubo formado 90°
dim. 445x180 mm

Electrolux 0L0930

318217



Tubo 90° para tubo rebosadero Ø 22x32 / 37,5x47,5 mm
dim. 180x165 mm

Electrolux 0L0931

317880



Tubo formado 90° Ø 24x30 mm - L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

518944



Tubo formado 90° Ø 26,5x38 mm / Ø 37x47 mm
dim. 143x120 mm

Electrolux 0E6011

419317



Tubo formado 90° Ø 24x32 mm
dim. 140x85 mm

Electrolux 0E0156 0K7578 0KB601 478087100

411852



Tubo formado 90° Ø 44x54 mm

Electrolux 0E5204 0KG462 0KI411 482420802

Tubos

538555



Tubo formado 90° Ø 45x55 mm

Electrolux 0H2103 0K7131 0KB578 0KZ936

325220



Tubo formado Ø 53x63 mm EPDM
dim. 190x120 mm

Electrolux 0E2970 0E5024 0H2516 0K8271
0KE518 0KI410 482420701

440932



Tubo formado 90° Ø 56x63 mm PE-HD
dim. 185x115 mm

Electrolux 0E2969 0K8394 482597400

440609



Tubo formado 90° Ø 64x74 mm / Ø 54x64 mm
dim. 232x168 mm

Electrolux 0L0077

440619



Tubo formado 90° Ø 83x90 mm

Electrolux 0E5019 0E5474 0KL020

613793



Tubo formado Øint. 46/48xL180 mm

Electrolux 0L1267

319338



Tubo presostato Ø 4x7 mm L=5000mm

Pmax trabajo 10 bar.; temperatura de funcionamiento -35 + 110 °C; Aprobado por WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

524155



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

435233



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

200004



Tubo EPDM Ø 11x19 mm - azul - (vendido por metro)
Pmax 10 bar; temperatura de funcionamiento -35°C+110°C; aprobado FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

419264



Tubo EPDM Ø 12,5x22,5 mm L=1000 mm - azul
Pmax 10 bar; 120°C

Electrolux 0KU568

Tubos

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendido por metro)
para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C÷120°C

Electrolux	045451	045807	045808	045942
	048531	057763	057791	065535
	066081	066082	069091	0E5053
	0K8116	0K8670	0L3064	0T3901

418178



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=2000 mm
para agua caliente; Tmax 110°C; atossic

Electrolux	0K8671
-------------------	--------

438445



Tubo Ø 15x23 mm (vendido por metro)
Pmax 6 bar; Tmax 120°C

Electrolux	0E5509
-------------------	--------

700448



Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendido por metro)
temperatura de funcionamiento -35°C÷110°C; Pmax 10 bar

Electrolux	049773	0W0194	0W0195	0W01JR
	0W1RL4	0W1RLK	0W3935	0W3953

200006



Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendido por metro)
temperatura de funcionamiento -35°C÷100°C; Pmax 10 bar

Electrolux	049287	0L4453
-------------------	--------	--------

411738



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=160 mm
temperatura de funcionamiento -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux	0E5698	0KI412	0KI492	482525600
-------------------	--------	--------	--------	-----------


416436



Tubo flexible Ø 63x5 mm L = 450 mm

Electrolux	0E0139	0K7697
-------------------	--------	--------

335703



Tubo flexible Ø 6 mm (vendido por metro)

Electrolux	0H2358	0K7750
-------------------	--------	--------

436434



Tubo rígido en polietileno azul Ø 4x6 mm L = 2660 mm
Tubo de suministro dosificador abrillantador

Electrolux	0L0481
-------------------	--------

431656



Tubo PE Ø 10x15 mm (vendido por metro)
Pmax 10 bar; Tmax 95°C

Electrolux	0H2650	0K6250	0K9166	0KJ557
	701500003	743412794	877560103	

431575



Tubo PE Ø 16x22 mm (vendido por metro)
Pmax 10 bar; Tmax 95°C

Electrolux	0K9167	877560104
-------------------	--------	-----------

Tubos

318199



Tubo de entrada EPDM Ø 11,5x19 mm
L=1450 mm
 raccordo dritto 3/4"; Tmax 120°C

Electrolux 0L0987

519203



Tubo desague Ltot = 900 mm - tubo Ø 50 mm

Electrolux 0E5035

414327



Tubo formado Ø int= 42 mm, Ø ext=54 mm

Electrolux 046953

519446



Tubo desague Ø 40 mm - Ø 50 mm
 dim. 1050x560 mm; con junta plana
 36,4x44,6x1,5 mm

Electrolux 0E5252

318206



Tubo desague in EPDM Ø 11,5x19 mm
L=2450 mm
 racor 3/4"; Tmax 110°C; atossico

Electrolux 0L0988

318210



Tubo flexible Ø 38x57 mm (vendido por metro)

Electrolux 0L2505

Válvulas De Agua Y Racores

318073



Racor roscado 3/4"÷1" - L=65 mm - latón
CH35

Electrolux 0L0906

322665



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

519249



Racor roscado 1/2"÷1/2" - L=27 mm - latón

Electrolux 0E5583 0K9022

433725



Racor roscado 1"÷3/4" - L=37 mm - latón

Electrolux 0E5531

418848



Racor roscado 1/2"÷1/4" - L=24,5 mm - latón

Electrolux 0K9028

435655



Racor roscado 3/4"- 3/8" - L=28 mm - latón

Electrolux 0L0479

431859



Racor roscado 1/4"-1/8" latón

Electrolux 0K9026 0KG595

519269



Racor roscado Ø 3/4" M - L=70 mm - latón

Electrolux 0E5523 0KI628

441071



Racor roscado 3/4"÷1/2" - L=29,5 mm - latón

Electrolux 072454 0E3417 0E5431 0K9029

519266



Racor roscado 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm - latón
con agujero roscado M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

441725



Racor roscado 3/4"÷3/4" - L=30 mm - latón
Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

Válvulas De Agua Y Racores

418313



Empalme de tubo 90° G1/2" - salida Ø 14 mm
en latón niquelado

Electrolux 0E5489 0E5510 0K8721 0K8723
552217100 552217300

439016



Empalme de tubo Ø 14 mm L=58 mm - latón

Electrolux 0E3080 552213900

518778



Empalme de tubo G1/2" - salida Ø 14 mm
Ltot.=38 mm

Electrolux 0E5529 0K8718 0K8725 0L0040

519194



Regulador L=80 mm

Electrolux 0E5591 0K7582

440933



Empalme de tubo G1/2" - salida Ø 15 mm

Electrolux 087918 0C1962 0E2895 0E5054

433571



Racor 90° 1/8" - empalme de tubo Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

438446



Empalme de tubo F3/4" - Ø 14 mm
Ltot.=55,5 mm

Electrolux 0E5513

418782



Racor 90° Ø 1/2" FF
dim. 38,5x38,5 mm

Electrolux 0E3016 0K9040 0KC485 742111320

318108



Empalme de tubo G3/4" - salida Ø 25 mm
- latón

Electrolux 0E0159 0E2594 552214028

319206



Racor 90° Ø 3/4" FF
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

435654



Empalme de tubo G3/8" - salida Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

441030



Racor 90° Ø 1" MF

Electrolux 0E5060

Válvulas De Agua Y Racores

431694



Racor 90° 1/2" x 15mm

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

419338



Racor especial 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

337708



Racor 90° 1/2" MF

Electrolux 027024 0G6161

519271



Racord Ø 3/4" F - L=51x40,5 mm - latón

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

524461



Racor 90° 3/4" M/F

Electrolux 049679 089854

438482



Racor a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

441002



Racor a T Ø 14-14-14 mm

Electrolux 0E5423 0K8724

419296



Racor M21
Ø 14 mm; Ø 20 mm; H= 25 mm

Electrolux 0KU607 428020700

538797



Racor a T 14-G1/2"-14 mm
dim. 65x40x30 mm

Electrolux 0E5508 0K8722 0L0652

423547



Tuerca Øint 20 mm Htot= 65 mm
brida Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

519318



Racor a T Ø 1/2" - L=43x34 mm - latón

Electrolux 0E5421

518851



Racor

Electrolux 0E5495 0H2583

Válvulas De Agua Y Racores

441073



Racor doble - en latón
dim. 87x80x40 mm; para tubos de recuperación de energía

Electrolux 0E5231 0K7517

327254



Racor Ø 3/4"-1/2" MF

Electrolux 0E5055 0K9033 0KE704

418965



Casquillo M20 Ø26x32 mm - latón

Electrolux 0K9020

439462



Valvula de esfera FF 1/2" - PN10 - L=48 mm

Electrolux 082924 0L1351

441003



Casquillo 1/2" - L=27 mm - latón

Electrolux 0E5420

427724



Valvula de esfera MF 1/2" - PN10 - L=48 mm CH25

Electrolux 0K3955 0KC228 0KJ305 475728502

438990



Casquillo 3/4 " L= 30 mm - latón

Electrolux 0E5525

441675



Bloqueo antirretorno lavavajillas empalme de tubo Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

431872



Racor roscado Ø 18 mm - 1/2"M

Electrolux 0E0168 0K9062

317132



Valvula antirretorno

Electrolux 0C9753 0L0264

431858



Racor roscado Ø 22 mm - 3/4 "M

Electrolux 0E0151 0K9064

438302



Valvula antirretorno 3/4"FF

Electrolux 0E5119 0K7576

Válvulas De Descarga

613810



Electrovalvula desague NC 24V 50/60Hz
 salida roscada M47, racor tubo rebosadero
 Øext 38 mm/Øint 32 mm, entrada Øext 55 mm/
 Øint 49 mm

Electrolux 0L0950 0L2506

349880



Valvula de esfera motorizada 3/4" FF 3W 24V 50/60Hz
 cable L=250 mm con conector MOLEX de 3 vías

Electrolux 059004 0L0949

301679



Valvula de esfera motorizada 3/4" FF 3W24V 50/60Hz
 cavo L=250 mm; connexion a 3 vias INARCA

Electrolux 0L1199

Generador De Vapor

418432



Boiler 1 resistencia
 WT730 - WT760 - WT790 - FT36 - FT50 - FT72

Electrolux 0E3086 0K8520

317860



Boiler 2 resistencias
 Ø 200x475 mm

Electrolux 0L0990 0L1955

419339



Boiler 2 resistencias [Kit]
 Ø 190x510 mm - RT100-140

Electrolux 0E5067 0K8171 0L1855 482256400

441007



Boiler 2 resistencias [Kit]
 Ø 200x480 mm - new RT 10-180; 100-140

Electrolux 0E5954 0L1856

Generador De Vapor

414978


Junta Ø 240x280 mm
 agujeros Ø 6 mm

Electrolux 047153

435061

Aislante boiler
 415x655x9.5 mm

Electrolux 0E5541 0L1525

582392

Aislamiento boiler 670x450x13 mm

Electrolux 049863

582208

Bisagra
 dim. 58x37 mm

Electrolux 0L3689

519215

Tornillo cierre 1/8"
 Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

418875

Soporte boiler
 Dim. 80x64x56 mm

Electrolux 0KU294

Bisagras

419518



Bisagra

Electrolux 0E5328

Cierres

613884



**Iman 63x18x7 mm
RCT/WTM**

Electrolux 0L1001 0L2534

319788



Cierre de enganche

Electrolux 0L1528

418088



Soporte iman

Electrolux 0H2287 0K7551

347774



Soporte manilla

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

418599



Tirador 130x47x3 mm

Electrolux 0E2978

Componentes De Transmisión

317850



Eje Ø 5x53 mm - M5

Electrolux OL1449

301789



Eje para dedo de transporte, new RT
eje Ø 20x95 mm - Ø 20xh330 mm - brida Ø 130 mm - llave 5x20 mm

Electrolux OL0845 OL1309

430711



Eje Ø 20x880 mm

Electrolux OKV824 428068201

440942



Eje de transmisión Ø 20x140 mm
2 agujeros M8

Electrolux OE5005

419316



Eje de transmisión

Electrolux OH2172 OK7280

434028



Guia eje 60x40x15 mm
agujero Ø 20,7 mm

Electrolux OE5006 OK8173 OKE503 482257600

519001



Eje de transmisión

Electrolux OE5839

418619



Eje motor Ø 20/25xLtot. 187 mm

Electrolux OE3575 491412700

419632



Eje de transmisión Ø 20x562 mm
flange Ø 130 mm

Electrolux OE5145 OK8287

537321



Eje Ø 20x785 mm

Electrolux OG3383 OK7706 481728500 ST0288700

301788



Eje para dedo de transporte, compact new RT
eje Ø 15x58 mm - Ø 20xh235 mm - brida Ø 130 mm - llave 5x20 mm

Electrolux OL1215 OL1308

429934



Cadena para curva 180° L=4330 mm

Electrolux OE5307 OK7231 OK8646

Componentes De Transmisión

433390



Eslabón cadena liso

Electrolux 0E2394 0K8644

433327



Correa dentada 90 dientes L=114x20 mm

Electrolux 0E0001 0K6689 0K6691 461044303

429548



Cadena para curva 90 grados L=2370 mm

Electrolux 0E5296 0H2150 0K7232 0K8647

419325



Polea Øint 20 mm

Electrolux 0E0205 467607802

433089



Eslabon cadena con pasador

Electrolux 0E2395 0H2530 0K8645

418177



**Polea dentada - 20 dientes
agujero Ø 20 mm**

Electrolux 0E5502 0K8230

435107



Correa dentada 61 dientes L=610x16 mm

Electrolux 0E5050 0E5188 0H2514 0K8235
48237601

419478



Polea dentada Ø int 25 mm

Electrolux 0E3113 461044404

418020



Correa dentada 65 dientes

Electrolux 0E5404 0KA524 0KG466 482376102

419717



**Polea Ø 35x19 mm
agujero para eje Ø 8,3x25 mm**

Electrolux 0E2193 482624300

419336



**Correa dentada 84 dientes
L=1066,80xh19,3 mm**

Electrolux 0E0774 0HB226 0K6692

435104



**Polea dentada Ø 83x31 mm - 25 teeth
agujero Ø 20 mm - llave 6x3 mm; tornillo de fijación M4**

Electrolux 0E5147 0K8232

Componentes De Transmisión

441067

**Polea 91x31 mm - 27 dientes**

agujero Ø 20 mm - llave 6x3 mm; Tornillo de fijación de 4,5 mm

Electrolux 0E5049

419839

**Rueda dentada Ø 20x240 mm**

Electrolux 0E0105 0K6853 464367802

440912

**Polea dentada Ø 97x31 mm - 30 dientes**

agujero Ø 20 mm - llave 6x3 mm; tornillo de fijación M5

Electrolux 0E5146

419572

**Piñon Ø 89,50xh28 mm - 21 dientes**

Øint. 20 mm; para llave 6 mm

Electrolux 0E3587 0K1424 491355000

418241

**Polea dentada Ø 102x40 mm - 24 dientes**

agujero Ø 25 mm - llave 8x3,5 mm; tornillo de fijación M5

Electrolux 0E3112 461044409

441066

**Polea dentada Ø 105x31 mm - 32 dientes**

agujero Ø 20 mm - llave 6x3 mm; tornillo de fijación M4

Electrolux 0E5051 0K8234 0KU562

418392

**Polea Ø 20x186x27 mm**

Electrolux 0E3748

433392

**Rueda dentada Ø 130x45 mm**

Electrolux 0E5300 0E5412 0K7229 0KB582

Elementos Estructurales

613678



Panel de mandos

RTM140/WTM140 - RTM165/WTM165 -
RTM180/WTM180 - RTM200/WTM200 -
WTM250 - WTM300

Electrolux OL0834

419817



Protección

Electrolux OE2914 491351500

301682



Cobertura 415x520 mm

WT44 - WT66

Electrolux OL1202

338602



Panel de control

Electrolux OE5947

434256



Soporte motore 545x205 mm

Electrolux OE5751

583874



Protección
dim. 140x640x30 mm

Electrolux OG3389 ST0282900

508682



Soporte derecho 687x70x42 mm

NEWRT

Electrolux OL1047

613911



Cobertura 522x412 mm

Electrolux OL1023

434063



Soporte hélice 285x288 mm

Electrolux 049887

613924



Cobertura 1011x411 mm

Electrolux OL1034

301591



Proteccion 350x475mm

RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux OL1107

301648



Protección contra salpicaduras
L=320 mm

Electrolux OL1168

Elementos Estructurales


318082



Protección contra salpicaduras L=885 mm

Electrolux 0L0868

584957



Antisalpicaduras
dim. 520x68x78 mm

Electrolux 0E5824

418570



Junta L=736 mm - INOX
dim. 30x736x24,5 mm

Electrolux 0E2941

438995



Protector contra salpicaduras

Electrolux 0E5490 0KJ650

318080



Protector contra salpicaduras

Electrolux 0E5848

583490



Protector contra salpicaduras L=1211
dim. 1211x36x30,5 mm

Electrolux 0L0896

Rodamientos

429471



Rodamiento con brida \varnothing 20x59x37,3 mm
brida 112x60,5 mm

Electrolux 0E3569 491354700

419464



Rodamiento \varnothing 40/14x20 mm

Electrolux 0E0114 0K7709 481728900

Dedos de Transporte

301795



Dedo de transporte cestos izquierdo
dim: 73x36x3 mm - WT

Electrolux 0L0843 0L1315

335787



Dedo de transporte cestos
82x30x12 mm
D530-580-680

Electrolux 0H2107 0K0003 0K7138

301794



Dedo de transporte cestos derecho
WT

Electrolux 0L0842 0L1314

338656



Dedo de transporte cestos
A/CA, A/CMM90-180, CT

Electrolux 046842 0E2896 0K8637 520275200

335786



Dedo de transporte cestos
dim. 30x11x82 mm
RT 100 - 140 / RT 1800 - 2500 / D1700 - 1800
/ H511 -512 / WT 95 - 100 -140 / Z 180 - 250

Electrolux 0E5007 0K8166 482252100

419441



Dedo de transporte
dim. 140x70x50 mm
WTF2-3-4. WT730-760-790, FT 36-50-72

Electrolux 0KU566 428083300

Dedos de Transporte

418089



Dedo de transporte platos

dim. 140x87x72 mm; en plastico blanco
FT36-50-72W, WT730-760-790W

Electrolux 0E0023 0E2196 0K7067 0K8238
475794701 475794703 482383000

432947



Dedo de transporte platos

LN 34-46-72

Electrolux 0K7068 475794703_

417970



Dedo de transporte

dim. 116x70x82 mm; en plastico blanco
FT36-50-72W, WT730-760-790W

Electrolux 0E1607 0K8142 482191000

433179



Conexión intermedia

dim. 135x37x12 mm; en plastico blanco

Electrolux 0E0024 0K6666 0K6667

433971



Carro de arrastre 460x450x70 mm

Electrolux 0E5779

301786



Carro de arrastre 480x430x45 mm

enjuague M600 NEW RT, con articulaciones pivotantes para cestos

Electrolux 0L0844 0L1306

318144



Carro de arrastre

dim. 1320x480 mm; con 5 pulsadores

Electrolux 0L0956 0L1304

519007



Carro de arrastre 1405x482 mm

Electrolux 0E5834

301783



Carro de arrastre 100x480 mm

M1165 New RT

Electrolux 0L0879 0L1303

346121



**Cuerda cinta transportadora Ø 12 mm
(vendida por metro)**

Electrolux 0HB073

418239



**Cuerda transportadora Ø 15 mm - verde
(vendido por metro)**

Electrolux 0E3584 0S1230

419011



Kit soldadura de cuerda

Electrolux 006956

Dedos de Transporte

430050



Soporte rodillo - por eje Ø 6 mm
Ø 8,5x30x21 mm; tornillo M8x12 mm

Electrolux 0E3530

417719



Rodillo Ø 50x71 mm
para cintas transportadoras; completo con tornillos y tuercas

Electrolux 0E5297 0H2035 0H2176 0K7299
520279500

418072



Rodillo Ø 50x71mm
agujero Ø 10,5 mm

Electrolux 0E5308 0K8642 520308900

429903



Rodillo Ø 50x505 mm
eje Ø 6x521,5 mm

Electrolux 0E3529

418438



Eje Ø 8x640 mm

Electrolux 0K8588 490175800

433393



Eje para dedo de transporte Ø 8x650 mm
ft (ln)

Electrolux 0E0200 0K6685 0KE283

417946



Varilla de plástico 520x17x8 mm

Electrolux 0E1613 0E1658 0K8146 0K8147
0TT760 482197200 ST04821972
00

300490



Eje para dedo de transporte Ø20x929 mm
con agujeros para llaves

Electrolux 0G4029 ST0288701

419432



Protección 640x73x4 mm
con agujeros Ø 4.5 mm

Electrolux 0E3122 0K8521 0KB647

419718



Soporte de conexión WT730

Electrolux 0E2194 482441100

519192



Brida 235x38 mm

Electrolux 0E5597

Dedos de Transporte

417972

**Brida**

dim. 88,4x78x45 mm

Electrolux 0E5367 0KI556

335793

**Brida 30x50x12 mm**

Electrolux 0H2173 0K7282

419604

**Tornillo M6 L=32 mm - moyeu Ø 8 mm**

Electrolux 046843 0H2532 0K8636 0KB864

430008

**Pestillo de protección Ø 10x14 mm M6 - Ltot. 24 mm**

Electrolux 0KR628

429875

**Tornillo M8x10 mm Ltot.=27 m**

Electrolux 0KS663 491364700

Válvula de Presión

417854



Válvula de reducción de presión 1/2"

Electrolux 0E0192 0H2291 0K7561 0K8529
0KE428 0KE553

435048



Válvula de seguridad MF 1/2" H= 65 mm
DN15; junta 12x18x2 mm

Electrolux 0E5530 0K8532 0L4508

420387



Válvula de seguridad 4,0 bar 3/4"F
tipo SYR 6104.4 - cromado

Electrolux 0E1622 0H2106 0K7134 0K8005

317785



Contador de agua Ø 15 mm Ltot=110 mm
PN16

Electrolux 0K7904

585474



Regulador de flujo
L=77 mm; DN6

Electrolux 0L4083

508423



Regulador de flujo 1/2"

Electrolux 0L4082

Guías y Crenallera

429630



Guía deslizamiento 400x8x16 mm

Electrolux 0E5400 0K8439

335693



**Guía
D580**

Electrolux 0H2208 0K7353

429608



Guía deslizamiento L=1090x16x8 mm

Electrolux 0E5397 0K8440 0KE538 482617502

613676



**Guía de puerta izquierda 55x55x725 mm -
new RT**

Electrolux 0L0833

441041



Soporte guía izquierda

Electrolux 0E5686 0KI207

613675



**Guía de puerta derecha 55x55x725 mm
DX - new RT**

Electrolux 0L0832

441042



Soporte guía derecha

Electrolux 0E5685 0KI208

440910



**Guía 837x32x24.5 mm
RT190 / RT3400 / D2700 / H512**

Electrolux 0E5151 0K8170

613706



Gancho de cierre

Electrolux 0L0861

519002



Guía RT Ltot=1500 mm

Electrolux 0E5838

419359



**Barra de deslizamiento
derecha/izquierda
RT10 / RT180 / WT90 / NERT / HAB / Z18**

Electrolux 0E0215 0K7695 0KE440

459741



**Guía corredera L=1140 mm
M1165 NEWRT**

Electrolux 0L1704 0L2593

Guías y Crenallera

459735



Guia corredera L=575 mm

Electrolux 0L1324 0L2594

317956



Guia corredera L=530 mm

Electrolux 0L1500 0L2300 0L2523 0L2591

Asa

412223



Tapon de agarrador
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

Manómetros

416746



Manómetro -1/+3 bar Ø 60 mm
connection Ø 1/4"

Electrolux 0K8197

Mandos

435077



Mando Ø 44 mm
D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

435776



Mando Ø55 mm
D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

Mandos

432409



Mando Ø 42 mm
D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

412063



Mando Ø42 - h25 mm
D-agujero Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

Componentes Mecánicos

324268



Seeger Øint. 6.5x0,8 mm INOX

Electrolux 0L2522

438718



Seeger INOX Ø int. 28x1,5 mm

Electrolux 0E5152 0K8970

532735



Seeger Øint. 9x1 mm INOX (10 pcs)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

317844



Seeger Ø 56,4x2 mm

Electrolux 0L1189

325128



Seeger Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

Electrolux 0E0108 0E0832 0HM630 0K8969

418872



Placa inferior

Electrolux 0E5379 0KU305 482515200

Componentes Mecánicos

582520



Junta
dim. 79/41x31x13/39 mm

Electrolux OL1471

435066



Casquillo Ø 20x25/33x41 mm

Electrolux 0E5043 0K8236

327251



Antivibrante Ø 20 - M8x20 mm

Electrolux 0E5344 0K6790

439006



Llave 6x6x25 mm - INOX

Electrolux 037284 0E5048 0E5267 0K8973
OKN078

439019



Antivibrante Ø 20xh20 mm - M6x16/9 mm

Electrolux 0E2251 0H2029 0K6787

418258



Llave 6x6x36 mm

Electrolux 0KU082

435047



Antivibrante Ø 25xh20 mm - M8x20 mm

Electrolux 0E0129 0H2030 0K6786 0K6789
463977807

419394



Llave 8x7x36 mm

Electrolux 0E0107 0K8975

419730



Casquillo con brida Ø 8x12 mm - Ø 16 mm - H=8 mm

Electrolux 0E5321 0K8635 520197100

419727



Pasador elastico Ø 2x16 mm

Electrolux 0E2291 0K8898

431851



Casquillo con brida Ø 9x10xh16 mm

Electrolux 0H2619 0K9045

419647



Pasador elastico Ø 3,2x40 mm

Electrolux 0E2294

Componentes Mecánicos

518686



Tuerca hexagonal M24
H=18 mm; rosca para grano M8

Electrolux 0L0151 0L1712

441728



Tuerca hexagonal M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

534076



Tuerca ciega M6

Electrolux 034496 0TH077

519199



Tuerca hexagonal 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

358190



Tuerca hexagonal M10 - H=8 mm INOX
CH 17

Electrolux 0E0662 0HA151 0K8938

507468



Contratuerca G1" 1/2 - H=8,5 mm

Electrolux 0L3130

441924



Tuerca hexagonal M14x1,5 mm

Electrolux 049268

519321



Tuerca hexagonal con brida M5 - INOX

Electrolux 091346 0A9554 0C5309 0C5317
0KG221 0L2469 0Q0010 0Q0011

336328



Contratuerca hexagonal 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

518852



Tuerca hexagonal con brida M6 INOX

Electrolux 0H2562 0KJ537

440635



Tuerca hexagonal M20 - H=5 mm
CH26

Electrolux 0E5424

440928



Tuerca hexagonal con brida M8 INOX

Electrolux 0E5063 0K8708 0W1S5X 0W4233

Componentes Mecánicos

418034



**Tuerca ciega M6 - H=11,5 mm
INOX**

Electrolux 0K8941 732311640

418209



Distanciador Ø 6x10x9 mm

Electrolux 0KU220

438898



Distanciador Ø 14,2x17,2x10H mm

Electrolux 0E5123 0E5801 0K7241 0KG459

419466



Distanciador 20x40x12 mm

Electrolux 0E0204 0K7696 0KG483 481716700

419287



Distanciador Ø 20,5x40 mm

Electrolux 0KW777 428069500

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Abrazadera de tubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

438480



Abrazadera de tubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

441699



Abrazadera de tubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

438464



Abrazadera de tubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Abrazadera de tubo 40-60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

Componentes Mecánicos

433052



Abrazadera de tubo Ø 16÷27/12 mm - INOX

Electrolux 0E0900 0E5120 0K8977 0KL951
0W0ZTU 0W1094 0W1CET 0W1M6X

438463



Abrazadera de tubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

329931



Abrazadera de tubo Ø 70÷90/12 mm - INOX

Electrolux 046909 0E0138 0K0200 0KB304
0KI583 0L0914

441709



Abrazadera de tubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
0W1KBZ 0W3295

416174



Abrazadera de tubo 90-110/12 mm

Electrolux 046950 047297 072389 072475
0E5558 0K8987 0KI942 0KL948

317920



Abrazadera de tubo Ø 100÷120/12 mm - INOX

Electrolux 0L0915

459506



Abrazadera de tubo Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606



Abrazadera de tubo Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

438477



Tornillo para mando M4x5 mm

Electrolux 047846 0H2563

419644



Tornillo para mando M5x12

Electrolux 0E5301 728836609

582261



Boccola per marchio

Electrolux 075599

Componentes Mecánicos

317813



Tapa M20x1.5 - Ø 28 mm

Electrolux OL2114 0L3627

433326



Alojamiento rodamiento 20x32x14 mm
con tornillos M6

Electrolux 0E5384 0K8622

434253



Soporte tubo Ø 11,5 mm

Electrolux 0E5730 475763204

301755



Guia hab; New RT
agujeros Ø 14 mm - 80x40x18 mm

Electrolux 0L1275

440618



Soporte proteccion aspiracion
dim. 100x100x31 mm

Electrolux 0E5476 0L0382

419472



Soporte eje 180x35x35 mm

Electrolux 0E0207 0K7704 0KG481 481728300

418167



Eje Ltot= 60 mm

Electrolux 0E0127 0K7711 481729200

418092



Placa deslizante
agujeros Ø 20 mm - 84x40x15 mm

Electrolux 0E3744 0K8595 491370400

418781



Tapon

Electrolux 0K9038 0KG594

440791



Tapon M20x1,5

Electrolux 049502

436273



Tuerca

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

418055



Cable inox L=1800 mm
para contrapeso

Electrolux 0E0008 0K7976 482014300

Componentes Mecánicos

418975



Cable inox L=1830 mm para puerta

Electrolux 0E2951 0K8563 490145200

312809



Arandela dentada M4

Electrolux 0TH043

519258



Bloque de borne

Electrolux 0E5566 0KX014

308243



Arandela dentada Ø 5,3x10 mm

Electrolux 0Q0008 0TH044

301758



Perno L=49 mm

Electrolux 0L0846 0L1278

200028



Arandela dentada M10 Ø 10,5x18 mm DIN 6798A

Electrolux 0KS502

430145



Perno Ø 6,3x450 mm

Electrolux 0E0118 0K6734

438481



Arandela plana 5,2x10x1 mm (10 Pcs) UNI 6592

Electrolux 048144 068024

441040



Perno Ø 10x142mm

Electrolux 0E5693 0K8331

612770



Arandela plana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

415783



Perno

Electrolux 046870

432395



Arandela plana Ø 5,3x15x1,2 mm

Electrolux 0C5312 0TH039

Componentes Mecánicos

435493



Anillo retencion 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

432605



Arandela plana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

434574



Arandela plana M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX

Electrolux 0KM402 0L0146

319730



Arandela plana Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

419639



Arandela plana Ø 8,6x23,6x2 mm

Electrolux 0K8949

323377



Arandela plana Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

324264



Arandela plana Ø 16x24x1 mm

Electrolux 0L2174

418754



Arandela plana Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

324270



Arandela Ø 7,5x24xh2,7 mm

Electrolux 0L2521

417868



Llave

Electrolux 0E0185 0K7708 0KE443 0KL042

Componentes Mecánicos

337646



Tornillo M5x9 mm - Ltot. 20 mm

Electrolux 050168 088338

430021



Tornillo cabeza hexagonal TE M8x60 mm INOX

Electrolux 0KJ407 725246340

418446



Tornillo

Electrolux 0K7606 0K8744

441034



Tornillo cabeza hexagonal TE M8x76 mm - INOX

Electrolux 0E5792 0KI020 725246545

358174



Tornillo M5x20 mm INOX

Electrolux 0K8745 0KI269

518830



Tornillo M6S 8x90 mm RFR

Electrolux 0E3104 0K8924

419143



Tornillo M8x16 mm
Ø 18.5 mm, Ltot 20 mm

Electrolux 0KJ540 0KK093

335842



Tornillo M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

429749



Tornillo TE M8x12 mm

Electrolux 0KE147

419319



Tornillo cabeza hexagonal TE M8x35 mm

Electrolux 0K8920

Resortes

441901



Resorte de compresión

Electrolux 049584

419459



Resorte de tensión Ø 10 mm - sans crochets L=50 mm

Electrolux 0E0199 0K7269 0KE381 477627601

439002



Resorte de compresión Ø 15,5x51 mm

Electrolux 0E5045 0E5189 0K8211

518685



Muelle motorreductor Ø 25,5x50xh3,5 mm

Electrolux 0L0152

435153



**Muelle puerta H=25 mm Ø 45 mm
L=1600 mm; force 53 N**

Electrolux 0E5002 0E5158 0K8168 482252803

435154



Muelle

Electrolux 0E5022 0E5157 0K8296

435151



**Muelle puerta W=38 mm Ø 45 mm
L=1600 mm; force 79 N**

Electrolux 0E5167 0K8169 482252804

613702



Rodillo para casquillo Ø 10x48,5 mm

Electrolux 0L0857

508004



**Muelle W=38 mm Ø 49 mm
con brida 25,5x66x2 mm**

Electrolux 0L3118

441070



Separador

Electrolux 0E5454 0K7600 478561001

419425



Resorte de torsión

Electrolux 0E0198 0K7942 0KB619 481987500

439007



**Soporte M8
Tornillo L= 75 mm, ØF 5 mm**

Electrolux 0E5042 0K8213

Resortes

440920



Muelle fijación brazo aclarado

Electrolux 0E5505

301650



Casquillo Ø 11x29,5/45x23 mm

Electrolux 0L1170

438682



Soporte muelle

Electrolux 0E2898 0K8295

438894



Resorte

Electrolux 0E5852

519198



Resorte brazo aclarado 45x1 mm

Electrolux 0E5058

301572



Casquillo teflon Ø 45x23 mm

Electrolux 0L0858

435068



**Rodamiento para muelle L=58 mm
Ø 11x30 mm**

Electrolux 0E5001 0K8167 482252700

Puertas

613681



Puerta completa
dim. 710x445x50 mm

Electrolux 0L0837

613866



Puerta completa 133,5x71 mm

Electrolux 0L0989

Ruedas De Rodadura

412077



Rueda de rodadura Ø 32x33 mm

Electrolux 046841

311979



Rueda de rodadura Ø 15,5x40x17 mm
Rack type from ser. Nr 147

Electrolux 0L2520

418058



Rueda de rodadura Ø 8x40 mm

Electrolux 0E0126 0K7694 481716500

418665



Rueda de rodadura Ø 12x48/64x17 mm

Electrolux 0KU246

335789



Rueda de rodadura Ø 15,3x40x16 mm
Rack type up to ser. Nr 146

Electrolux 0E5046 0K7281 0K7307 0L2443

Purgadores De Condensados

425794



**Descargador de condensa 90° Ø 3/4" MF
(con ingreso)**
PMA 16 bar - TMO 250° -latòn

Electrolux 0E0153 0K6189 0KG499

421494



Kit capsula salida condens. "E"

Electrolux 0H6535 0H9961 0K2999 0K3699
0KB403 0KB410 0KJ781

Retenes

412572



**Reten Ø 24x10x14 mm / contra-junto Ø
26x13x8 mm**
para bomba con eje Ø 11 mm

Electrolux 048627 048983 0H2255 0H2523
0K8388 0L0490

412354



**Reten Ø 24x12x16 mm / contra-junto Ø
26x12x8 mm**
shaft sealing in TEFLON, pump shaft Ø 13 mm

Electrolux 0H2154 0H2155 0H2522 0K7246
0KA834

610895



**Reten Ø 24x11x15 mm / contra-junto
Ø26x14x8 mm**

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

342632



**Reten Ø 39x16x16 / contra-junto Ø
42x21x8 mm**
para bomba FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

610885



**Reten Ø 24x12x15 mm / contra-junto Ø
26x14x5,5 mm**

Electrolux 0L1367 0L1936

428145



**Reten Ø 35x12x20 mm / contra-junto Ø
25x13x8 mm**

Electrolux 0E2721 0E2974 0K7741 0K8340

Termómetros

416427



Termómetro Ø 52 mm 0÷120°C;

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

419357



Termómetro Ø 55 mm 40÷120 °C

Electrolux 0E5097

438316



Termómetro digital Ø 59 mm

transformador PRI200V 500HZ SEC 10V 0.3A,
cable L=1200 mm, sonda NTC Ø 6.5x47 mm
cable L=1800 mm

Electrolux 0E5234 0KN793

434976



Termómetro cuadrado 0÷120°C 48x48 mm

mod. 915 negro; capilar recubierto 5000 mm;
sonda Ø 6x36 mm; para boiler y tinas de
lavavajillas

Electrolux 0E5675 0K7790

416426



Termómetro 0÷120°C 48x48 mm

mod. 915 negro; capilar recubierto L=2900 mm;
sonda Ø 6x36 mm; para boiler y tinas de
lavavajillas

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

419975



Termómetro 0÷120°C 48x48 mm

capilar L=3000 mm; sonda Ø 8x49 mm con
raccor portasonda

Electrolux 0E5084 0H2067 0H2068 0K7028

435099



Termómetro 0÷120°C 58x25 mm

capilar recubierto L=3000 mm; sonda Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

436188



Termómetro 0÷100°C 56x25 mm

capilar L=4000 mm

Electrolux 0E5553

416425



Termómetro 0÷100 56x25 mm

capilar Ø 2,4x2000 mm in PVC - dim. 58x25 mm

Electrolux 046553 066350

416444



Termómetro 0÷100°C 56x25 mm

capilar 1650 mm; sonda Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

435378



Termómetro digital LTS12PTI-2, sonda PTC L=3000

sonda PTC (-50+150°C); 24Vac/dc; capilar 3000 mm; sonda Ø 6x70 mm; dima perforación 71x29 mm

Electrolux 049943 0E5030 0K8269

435377



Termómetro digital LTS12PTI-2, sonda PTC L=5000

sonda PTC -50+150°C; capilar 5000 mm; sonda Ø 6x70 mm; dima perforación 71x29 mm

Electrolux 049944 0E5090 482413401

Termómetros

418983

**Termómetro**

sonda Ø 8x50 mm - cable 5 mt - dima: 58x25 mm

Electrolux 0E5078 0E5093 0K8268

Volantes

414366

**Volante Ø 76 mm**

agujero para eje 16x12 mm

Electrolux 0H2166 0K7266

Fotocélulas

418390

**Célula fotoeléctrica 250V**

cable L=1900 mm

Electrolux 0E3578 0KI255

Variadores De Frecuencia

301762

**Variador de frecuencia ATV11HU12M2E; ver detalles**

Comunicar el PNC y el número de serie, reemplazado por los códigos 312782 y 312783

Electrolux 0L1000 0L1282 0L1407 0L1913

324120

**Variador de frecuencia ATV12H055M2**

monofásico 200/240V 50/60Hz 8A; salida trifásica 0...200-240V 0...400Hz 3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz;dim. 130x71x142 mm;

Electrolux 0L2511

317980

**Variador de frecuencia ATV12H055M2 monofásico**

200/240V 50/60Hz 8A; salida 3 phase 0...200-240V 0...400Hz 3,5A; 0,55kW 3/4 HP 200/240V

Electrolux 0L3457

312782

**Variador de frecuencia ATV12H055M2 [KIT]**

monofásico 200/240V 50/60Hz 8A; salida trifásica 0...200-240V 0...400Hz 3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz

Electrolux 0L2600

Variadores De Frecuencia

312783



Variador de frecuencia ATV12H055M2 [KIT]
 monofásico 200/240V 50/60Hz 8A; salida trifásica 0...200-240V 0...400Hz 3,5A; 0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz

Electrolux OL2601

301777



Variador de frecuencia LUCA 1XB 3kW 230V 50/60Hz 12A
 3kW 230V 50/60Hz - con interruptor magnetotérmico

Electrolux OL1297

613905



Variador de frecuencia LUCA 12B 24Vac
 3kW 230V 50/60Hz 12A; 5,5kW 400V 50/60Hz; dim. 110x45x154 mm

Electrolux OL1017

301588



Variador de frecuencia 3P 24Vac - 110-240Vac 50/60Hz
 dim. 45x125x154 mm

Electrolux OL1036

613920



Variador de frecuencia LUCA 18B 7,5kW 230V 50/60Hz 32A
 15kW 400V 50/60Hz; dim. 110x45x153 mm

Electrolux OL1029

613904



Variador de frecuencia LUCA 32B 7,5kW 230V 50/60Hz 32A
 15kW 400V 50/60Hz

Electrolux OL1016

301702



Variador de frecuencia LUCA 05B 3kW 230V 50/60Hz 12A
 3kW 230V 50/60Hz - con interruptor magnetotérmico

Electrolux OL1018 OL1222

Membranas de Teclado

419567



Membrana adhesiva 500x200 mm

WT100-WT150-WT730-WT760-WT790 HACCF

Electrolux OKU586 428050000

507946



Membrana adhesiva 160x255 mm

Electrolux OKZL30 0L0233

315227



Membrana adhesiva 66x200 mm

Electrolux 0L1745

585663



Membrana adhesiva 200x68 mm

Electrolux 0L3750

436010



Membrana adhesiva 500x200 mm

Electrolux 0KZP59 0L0244

317827



Membrana adhesiva "ZANUSSI"

dim. 18x60 mm

Electrolux 0L1717

Placas Electrónicas

435560



Separador pulsadores placa Ø 7x6,95 mm
para placa electronica

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

425198



Distanciador (20 Pcs)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

435163



Placa electronica
Alltronic RT HACCP dim. 435x170x20 mm

Electrolux 0E5979 0KI494 0W2283 428060100

301704



Placa electronica, new RT
dim. 209x94 mm

Electrolux 0L1224

301771



Placa electronica
MEC12R New RT

Electrolux 0L1291

311540



Placa electronica
MEC12R RT SLAVE; WI

Electrolux 0L1738

315226



Placa electronica
dim. 95x209 mm; WTCS - RCTS

Electrolux 0L1737

318130



Placa electronica MEC12 RT 50/60Hz
dim. 250x70x130 mm

Electrolux 0L3461

301764



Placa electronica
MEC12R New RT

Electrolux 0L1284

318131



Placa electronica MEC-12R sin caja
dim. 125x240 mm

Electrolux 0L3465

324170



Placa electronica
WTCS - RCTS dim. 208x93 mm

Electrolux 0L1739

432426



Placa electronica
WT95-100-140 / Z180-250 / RT100-140 /
RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5289 0K8176

Placas Electrónicas

459758



Placa electronica
dim. 57x235 mm

Electrolux 0L3460

320836



Protección placa
para 301765

Electrolux 0L1484

315225



Placa electronica
dim. 57x235 mm; WTCS - RTCS

Electrolux 0L1736 0L2630

317503



Cable de comunicacion L=6500 mm RJ11

Electrolux 0L2273


301765



Placa electronica
HV NEW RT

Electrolux 0L0998 0L1285

301676



Placa electronica
WT

Electrolux 0L1196

301614



Sensor de presión electrónico
WT

Electrolux 0L1132

318129



Placa electronica

Electrolux 0L2510

Sensores

344978

**Sensor temperatura NTC**

sonda Ø 6x30mm; cable L=5000 mm; da -40 a +110 °C

Electrolux 0E5482 0K8278 482422302

419486

**Clip**

Electrolux 0K6166 0KL600

344758

**Sensor temperatura NTC**

SONDA Ø 6x50 mm; cable PVC 2x0,35 mm; L=70 mm

Electrolux 049884

438988

**Racor para sonda**

Electrolux 0E5547 0K8442

344763

**Sensor temperatura NTC**

sonda Ø 10x44 mm; pasO 5 con faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049643 049666 0KR811

325057

**Sensor de temperatura NTC -10/100°C**

dim. Ø 10x49 mm;

Electrolux 0L2874

431201

**Sensor temperatura PT1000**

D720-D780

Electrolux 0E0011 0H2293 0K7574

436202

**Soporte 70x37x9 mm**

Electrolux 0L0366

440939

**Sensor temperatura PT1000**

sonda Ø 6x50 mm; cable in PVC 2x0,35 mmq L=6000 mm

Electrolux 0E5990

417884

**Sensor temperatura PT1000**

sonda Ø 10x30 mm; Temp. -40 a +250°C

Electrolux 0E2234 0K7575 478086401

Juntas Adhesivas

440788



Velcro H=20 mm (vendido por metro)

Electrolux 049931

435261

Junta adhesiva en EPDM 8x3 mm
(vendido por metro)

Electrolux 046583 0L0689

441075

Junta adhesiva EPDM 20x4 mm (vendido
por metro)Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669
0K9155

316488

Junta adhesiva (vendido por metro)
longitud máxima de la junta 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

Juntas Para Lavavajillas

438479



Junta 29x62x2mm

Electrolux 048070

311119

Junta 70x50x50 mm
perfil U

Electrolux 0L2311

Juntas Para Lavavajillas

311118



Junta 70x51x51 mm
perfil U

Electrolux 0L2167

613669



Junta 560x565 mm

Electrolux 0L0827

441028



Junta L=700 mm
perfil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

613721



Junta

Electrolux 0L0875

538754



Junta RT10 L=680 mm

Electrolux 0L0611

317951



Junta 36x25x12 mm
newrt

Electrolux 0L1597

Juntas Planas

329114



Junta plana Ø 10x16x1,5 mm - Fibra

Electrolux 075646 0E5524 0KK028 552211000

441552



Junta plana Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

336124



Junta plana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

322586



Junta plana Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 0K6952 0KE329

349462



Junta plana Ø 11,5x24,5x2 mm - Fibra

Electrolux 067935

317781



Junta plana 1-1/2x7 / 8x3 /32 EPDM
Ø 21,3x38x2,3 mm

Electrolux 0L1088

440913



Junta plana Ø 21,5x30x2 mm - Fibra

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656
0KA777 0L1487 0L2402 552211003

336288



Junta plana Ø 14x24x4 mm - EPDM

Electrolux 0E5168 0K8270

344379



Junta plana Ø 34x44x2 mm - Fibra

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

414967



Junta plana Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

349469



Junta plana Ø 48x56x2 mm - Fibra

Electrolux 066088

317953



Junta plana Ø 15,2x24,2x2,8 mm

Electrolux 0L1560 0L2236

Juntas Planas

417847



Junta Ø 4,4x8x2 mm

Electrolux 0E2976 0K6670 0KK144 0KL887

335933



Junta Ø 7x22x2 mm en goma

Electrolux 0H2211 0K7355

Juntas Tóricas



Junta torica 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



Junta torica 3,53x

379455	32,93 mm EPDM	069468
589468	12,29 mm EPDM (20 pz)	0L1941
438223	26,57 mm NBR	027300
416280	34,52 mm NBR	027301
415640	41,28 mm NBR	047192
438592	42,86 mm NBR	065506
438483	44,45 mm NBR	048229
315338	50,80 mm NBR	075647
438737	60,33 mm NBR	068799
317841	65,10 mm	0L0923
438459	73,03 mm NBR	046366
416082	91,67 mm NBR	045462
416087	95,00 mm	047458
339998	102,00 mm	069531
438405	110,72 mm NBR	048327
441737	120,20 mm NBR	049033



Junta torica 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118



Junta torica 3,00x

427860	19,20 mm NBR	0KR016
336208	22,00 mm NBR	0H2604
434029	28,00 mm EPDM	0E5062
438520	29,00 mm NBR	0E0142
337180	34,00 mm	070315
336059	49,50 mm NBR	0K9006
301756	50,00 mm NBR	0L1276
441759	64,00 mm EPDM	046865
431814	125,00 mm	0K9009

441739



Junta torica 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

Juntas Tóricas

438709



Junta torica 5,70x44,20 mm VITON ft

Electrolux 0E0010 0HB234 0K7084 0KP724

Detergentes

411085



Detergente desengrasante 500 ml

Electrolux 0S0060

586776



Abrillantador C12 - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux 0S2094

585498



Detergente en polvo C-23 (100 tabs)

Electrolux 0S2392

586777



Abrillantador C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux 0S2095

586774



Detergente C11 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux 0S2092

589392



Desincrustante liquido; C30 - 2 x bidones de 5 lt

Para eliminar los residuos de cal - Producto sujeto a limitaciones de transporte

Electrolux 0S2362

586775



Detergente C13 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux 0S2093

Cestos De Lavado

441805



Cesto vasos 395x395x200 mm
en acero

Electrolux 049365 867054

412161



Cesto cubiertos 500x500x120 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 0S0058 983033

441932



Cesto vasos 395x395x100 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 049069 867053

441930



Inserto para 14 platos L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060


441733



Cesto 16 vasos 395x395x200 mm -
fondo inclinado

Electrolux 049367 867056

440706



Cesto 18 platos 500x500x100 mm
en alambre de acero plastificado

Electrolux 0S0057

337352



Cesto vasos redondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

610905



Cesto vasos 350x350x150 mm - plástico

Electrolux 0HA029 860138

524661



Kit cesto redondo con bastidor cuadrado
394x394 mm
cesto Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

610907



Cesta vasos 400x400x150mm - plástico

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

524348



Cesto con contenedor cubiertos
395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

438417



Cesto 500x500x105 mm -verde para 12
platos hondos o cuencos
Platos Ø max 240 mm; ver cesta código
610925

Electrolux 048891 0TH200

Cestos De Lavado

438540



Cesto 500x500xh105 mm - amarillo para 18 platos planos
 platos Ø max 240 mm; ver cesta código 610925

Electrolux 048795 068702 867002

337095



Contenedor cubiertos 55x130x100 mm
 2 comparti

Electrolux 0HA030

441829



Cesto 500x500xh155 mm - con fondo inclinado para 25 vasos
 H=100 mm, Ø max 80 mm; compuesto de: 438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

439807



Cesta 500x500xh105 mm para 8 bandejas
 dim. 500x500 mm; ver código de artículo 610910

Electrolux 048890 0L1963

441825



Cesto 500x500xh205 mm - fondo inclinado para 36 vasos
 H=150 mm, Ø max 70 mm; compuesto de: 38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

438418



Cesto 500x500xh105 mm azul para 16 platos
 platos max Ø 240 mm; ver código de artículo 610925

Electrolux 048960


441823



Cesto 500x500xh255 mm - fondo inclinado para 25 vasos
 H=200 mm, Ø max 80 mm; compuesto de: 438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

524617



Inserto 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenedor cubiertos
 contenedor Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

441844



Cesto 500x500xh150 mm - rojo para 5 bandejas
 Inserto en acero inoxidable - 5 sectores

Electrolux 048962

441850



Cesto 500x500xh105 mm - marron para cubiertos
 max 100 piezas; ver código de artículo 610909

Electrolux 048797 068467

439530



Cesto 540x490x110 mm rojo para 6 bandejas

Electrolux 068701

Patas

349140**Soporte pie Ø57 mm H70 mm**

Electrolux 045472 046506 046897 047731

440941

Pie nivelador
brida 130x100 mm - agujeros Ø 9mm

Electrolux 0E5009 0KL882 482255200

518653

Pie nivelador AISI 66x66 mm / Ø 57 mm -
H=155÷230 mm
brida 100x130 mm

Electrolux 0L0194

613696

Pata con pies niveladores Ø 57 mm -
H=150÷24
L=708 mm

Electrolux 0L0853

349538**Pie inox Ø 2" - H=125 mm**

Electrolux 053792 056927 080942