

ELECTROLUX

***Catalogo Ricambi
Lavaggio Stoviglie***



Sottotavolo



Cappottina



Lavaoggetti



***Cesto
trascinato
e lavanastro***

**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

CONSUMABILI

ACCESSORI

kit capicorda TOP QUALITY - 1660 Pezzi




codice **descrizione**
 585630 Valigetta assortimento capicorda
 22 scomparti - 1660 pezzi



Descrizione contenuto

fig.	descrizione		colore	quantità
A	puntalino sezione 1 mm ²	L=8 mm		100 pz
	puntalino sezione 1,5 mm ²	L=10 mm		100 pz
	puntalino sezione 2,5 mm ²	L=12 mm		100 pz
	puntalino sezione 4 mm ²	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 6 mm ²	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 10 mm ²	L=12 mm		50 pz
B	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm		80 pz
	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm		80 pz
C	innesto M/F da 1,5 a 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm		50 pz
D	giunto di testa da 1,5 a 2,5 mm ²			50 pz
	giunto di testa da 4 a 6 mm ²			50 pz
E	occhiello preisolato blu	Ø 4 mm da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
	occhiello preisolato blu	Ø 5 mm da 1,5 a 2,5 mm ²		50 pz
	occhiello preisolato giallo	Ø 5 mm da 4 a 6 mm ²		50 pz
F	forcella preisolata blu	d=4 da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
	forcella preisolata blu	d=6 da 4 a 6 mm ²		50 pz
G	faston M preisolato	2,8x0,8 da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
H	faston M corto	6,3 da 1 a 2,5 mm ²		100 pz
I	copri-faston M corto	6,3x0,8 mm		50 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 0,5 a 1 mm ²		100 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 1 a 2,5 mm ²		100 pz
K	innesto acciaio nichelato	da 1 a 2,5 mm ²		100 pz



Commutatori e regolatori di energia

432317

**Commutatore 0-1 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

339022

**Commutatore cicli 0-1 posizioni**

Electrolux 047498

338916

**Commutatore 0-4 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 049145

338906

**Commutatore 0-5 posizioni**16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm;
Tmax 85°C

Electrolux 048829

Contattori e Relè

435316

**Blochetto contatto ausiliario 1NO HN10**10A 690V verde
dim. 10x17x43,5 mmElectrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315

**Blochetto contatto ausiliario 1NC HN01**10A 690V rosso
dim. 10x17x43,5 mmElectrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Contattori e Relè

435202

Blocchetto contatto ausiliario 1NO verde
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

337042

Contattore BG06
2,2 kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NC; dim. 44,5x56x45 mm

Electrolux 086169 086215 0KM841 0U1030

426339

Contattore K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

317772

Relè 200Vac 50/60Hz
16A/250Vac - 12A/400Vac

Electrolux 049159

435108

Contattore K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3
cont NO + 1 aux NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435076

Relè Tyco EASIAS-230A-H
220/240V 50/60Hz; 16A 250V

Electrolux 048888

435166

Contattore K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

435271

Relè 2 contatti 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610
058857 069882 069924 083215
0KW986

435109

Contattore K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

435248

Relè 2 contatti 230V 50/60Hz 12A 250V

Electrolux 048265 048438

Contattori e Relè

438597



Relè 3 contatti 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

336816



Relè 4 contatti 230V 50/60Hz 12A 250V
con flangia di attacco speciale

Electrolux 048611

435785



Zoccolo timer

Electrolux 049236

438244



Relè temporizzatore
0,05s-100h; 24-230Vac/dc; 2x8A; 45x45mm

Electrolux 049235

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

610850



Condensatore di rifasamento 6,3 µF 450V
50/60Hz
Ø 30x50 mm; con vite M8

Electrolux 049260 0KB768 0KM491 0L2036

342369



Condensatore di rifasamento 8 µF 450V
50/60Hz
Ø 30x71 mm; con codolo M8

Electrolux 049126

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

339523



**Condensatore di rifasamento 12,5 µF
450V 50/60Hz**
Ø 40x70 mm; con vite M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235
0K3032

438276



Filtro RFI con faston
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

340272



**Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz**
Ø 40x95 mm; con vite M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

435381



**Filtro RFI trifase 250V 50/60Hz Ø 38x50
mm**
3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

415522



**Condensatore di rifasamento 20 µF 400V
50/60 Hz**
Ø 40x96 mm; con vite M8 - Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

441549



**Filtro RFI monofase 250V 50/60Hz 7A dim
Ø 38x50 mm**
(X2) 0.47 uF + 0.68 MoHm (Y2)2x0.01
uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

435292



**Condensatore di rifasamento 5 µF 450V
50/60Hz**
Ø 30 mm; con vite M8; cavo L=500 mm

Electrolux 083406

441886



Filtro RFI con cavetti
Ø 38x38 mm; codolo M8; cavi L=170 mm

Electrolux 048726 093636

339718



Filtro antidisturbo
0,47µF+2x0,01µF+680hΩ
275Vac; Ø 38x39 mm; faston 6,3

Electrolux 069539

312685



Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V rapido

Electrolux 054456 0L3639

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

416090**Fusibile Ø 10x38 mm 25A 500V rapido****Electrolux** 047131**523454****Portafusibile Ø 10x38 mm**
32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm**Electrolux** 075737

Interruttori, Pulsanti, Selettori

416490**Pulsante nero Ø 22 mm**
1NO; con copri pulsante**Electrolux** 0H2385 0H2640 0K7866 0K9112**317250****Pulsante bipolare 16A 250V - ROLD**
Tmax 150°C- serie CM**Electrolux** 0L2654**435348****Pulsante bipolare 16A 250V - ROLD**
Tmax 150°C - serie CM**Electrolux** 049068**415994****Pulsante bipolare 16A 250V cont. 2CO - ROLD**
Tmax 85°C - serie SB**Electrolux** 049326**435350****Pulsante bipolare 16A 250V - ROLD**
Tmax 150°C**Electrolux** 049063**416077****Pulsante bipolare 16A 250V cont. 1CO - ROLD**
Tmax 85°C - serie SB**Electrolux** 049315

Interruttori, Pulsanti, Selettori

416132

Pulsante bipolare 16A 250V cont. 1CO - ROLD
Tmax 85°C - serie SB

Electrolux 049316

415983

Tasto giallo Ø 23 mm

Electrolux 049383

435349

Tasto giallo Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049065

415993

Tasto grigio Ø 23 mm
serie D83-CM

Electrolux 049317

322619

Tasto verde Ø 23 mm

Electrolux 049091

415985

Tasto grigio Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049325

435351

Tasto grigio Ø 23 mm
serie D83-CM

Electrolux 049062

433653

Guarnizione per commutatore cicli
46x18x2,7 mm

Electrolux 046360

416078

Tasto giallo "start" Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049318

Lampade e Portalampane

340422

Lampada spia verde 250V Ø 9,5x30 mm
lente Ø 6 mm cavi L=250 mm

Electrolux 049064

340407

Lente verde Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

435511

Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - verde
O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

338639

Lente arancio Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

340396

Lampada spia fluorescente Ø 9 mm
240V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488
048832 0C2585 0HA088 0HB343

319362

Lampada spia Ø 9 mm 240V - bianca
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

340428

Lente bianca Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

Microinterruttori

333186



Assieme Corpo di sicurezza
250VA 1/2HP 10A NC; con viti e rondelle

Electrolux OD0153

435075



Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
cavo L=380 mm con faston protetti

Electrolux 048893

363588



Microinterruttore a pulsante con leva
5x28 mm

Electrolux 069484 0W2152

435203



Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
fino a SN...729
contatto NO 250V 10VA; cavo L=460 mm

Electrolux 048268 048486

435424



Microinterruttore a pulsante con leva
5x60 mm
16(6)A 250V; T85°C; terminali 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

349638



Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
da SN 730...
contatto NO 250V 50W; cavo L=290 mm

Electrolux 048831

340392



Microinterruttore a pulsante con leva
5x43 mm
16(6)A 250V T85°C; faston 6,35x0,8

Electrolux 004904 046286 081352 081692
0K7808 0KB678 0W2466 325629450

435219



Microinterruttore magnetico
rettangolare
contatto NO 250V 50VA 0,04A - passo 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

328677



Microinterruttore a pulsante con leva
5x51 mm

Electrolux 046379 047485 075849 0E0414
0E2450 0H2586 0HM997 0W0XDV
0W1R2T

349386



Microinterruttore magnetico E511 con
connettore
cavo L=290 mm

Electrolux 049226

Microinterruttori

455665



Microinterruttore magnetico E511
contatto NO 200/250V 1A 58W; cavo L=290 mm

Electrolux 069915

440844



Piastrina isolante per micro 46x26x1 mm

Electrolux 045404

311752



Microinterruttore magnetico con supporto

Electrolux 0L1866 0L1871

419361



Piastrina isolante per micro

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

438337



Magnete 63x18x11 mm [Kit]
con viti autofilettanti Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

338711



Boccola

Electrolux 047487

301849



Microinterruttore magnetico

Electrolux 0L1369

376204



Microinterruttore a galleggiante Ø 18x52 mm [Kit]
cavo L=1000 mm; filettatura M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

Morsettiere

439516

**Morsettiere 4 poli in steatite**

per cavo max 10 mmq; portata 76A/450V; dim.
40x30h23 mm

Electrolux 054042

518707

**Morsettiere 3 poli**

63A 500V; dim. scatola 145x145 mm

Electrolux 049981 0L0127

336554

**Morsettiere 3 poli 6 mmq**

portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046357 0KE877

439772

**Morsettiere 450V Tmax 110°C**

Electrolux 049370

439982

**Morsettiere 6 poli 6 mmq con ponti montati**

portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

337225

**Morsettiere con cavo L= 2000 mm**

Electrolux 0U1027

433863

**Morsettiere 8 poli**

L=68,3 mm

Electrolux 045794

440895

**Morsettiere KADO 1/7**

63A 500V; dim. scatola 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

Pompe

545635



Pompa di scarico 34W 220/240V 50Hz [KIT]
 aspirazione Ø 35 mm, mandata Ø 30 mm;
 attacco Passo 5 (per lavastoviglie senza
 pompa di scarico)

Electrolux 0S0663 864012

414174



Pompa di scarico 90W 230V 50Hz
 aspirazione Ø 25 mm, mandata Ø 23 mm;
 faston 6,3 mm

Electrolux 047562 0H2573 0K8760

533992



Pompa di scarico 34W 220/240V 50Hz
 mod. M230 - CL.F; aspirazione Ø 35 mm,
 mandata Ø 30 mm; completa di viti fissaggio -
 attacco Passo5

Electrolux 048844 0L0690 0L0692 0L0994

518621



Pompa a solenoide 230V 50Hz
 Ø in 8 mm/Ø out 5 mm

Electrolux 0L0267

337228



Pompa scarico 100W 230V 50Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 23 mm

Electrolux 0KM595 0U1035

340462



Pompa di lavaggio monofase 280W 230V 50Hz
 aspirazione Ø 32 mm; mandata Ø 32 mm;
 C=6,3uF; 2850 rpm

Electrolux 049057 0L0406

613524



Pompa di scarico 32W 200-240V 50/60Hz 0,45A
 aspirazione Ø 35 mm, mandata Ø 30 mm -
 attacco Passo 5; supporto laterale

Electrolux 048939 0KE587 0L0527 0L0693
 0L2133 0L2657

610850



Condensatore di rifasamento 6,3 µF 450V 50/60Hz

340457



Flangia per pompa CA-150

317491



Pompa di scarico 60W 220-240V 50Hz
 aspirazione Ø 35 mm; mandata Ø 30 mm;
 faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

340052



Chiocciola per pompa CA-150

340261



Girante Ø 78 mm

340265



O-ring 2,00x80,00 mm EPDM

Pompe

340050

**Pompa di lavaggio monofase 550W
220/240V 50Hz**
aspirazione Ø 45 mm - mandata Ø 40 mm;
2850 rpm, C=12,5 µF

Electrolux 046370 0H2457 0K8075

339523

**Condensatore di rifasamento 12,5 µF 450V
50/60Hz**

340459

Chiocciola per pompa

340464

O-ring 3,00x126,00 mm EPDM

412572

**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

342419

Pompa lavaggio 550W 220V 50Hz
aspirazione Ø 50 mm

Electrolux 0H2192 0K7324 477706008

337308

**Pompa di lavaggio monofase 185W 230V
50Hz**
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 30 mm

Electrolux 070336 0U1037

337114

**Pompa di lavaggio monofase 550W 230V
4A 50hz**
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm

Electrolux 0U1038

342299

**Pompa di lavaggio monofase 736W
220-240V 50Hz**
aspirazione Ø 52 mm - mandata Ø 55 mm -
condensatore 6µF/450V

Electrolux 048664

342644

Chiocciola per pompa

342466

Girante Ø 102 mm

342290

Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633

Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572

**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

Pompe

342261



**Pompa di lavaggio monofase 750W
220-240V 50Hz**
FIR B257.1605; aspirazione Ø 45 mm -
mandata Ø 40 mm; portata 350 lt/min - 2800
rpm - CL.F; C=16 µF/450V

Electrolux 049876 0L3395

340272



**Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz**

342272



Chiocciola per pompa

342455



Girante Ø 91 mm

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

342259



**Pompa di lavaggio monofase 750/550W
220-240V 60Hz**
aspirazione Ø 45,5 mm; mandata Ø 40,5 mm;
C=16µF/450V

Electrolux 049885 0L3396

340272



**Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz**

342272



Chiocciola per pompa

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

Pompe

342494



**Pompa di lavaggio trifase 730W 255/440V
60Hz**
aspirazione Ø 45 mm - mandata Ø 42 mm

Electrolux 049916 0L3398

342272



Chiocciola per pompa

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

342461



**Pompa di lavaggio trifase 736W 220-380V
50Hz**
FIR 0256; aspirazione Ø 45 mm - mandata Ø
40 mm; 2800 rpm, CL.F

Electrolux 048304 0KE912

340272



**Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz**

342644



Chiocciola per pompa

342466



Girante Ø 102 mm

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

Pompe

342495



Pompa di lavaggio trifase 736W 230/400V 50Hz
 aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm

Electrolux 049896 0L3397

342272



Chiocciola per pompa

342455



Girante Ø 91 mm

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

538723



Pompa di lavaggio monofase 350W 230V 1.5A 60Hz
 C=6.3 µF, 3350 rpm con protezione termica

Electrolux 049890 0L0572

342364



Pompa di lavaggio monofase 750W 220-240V 50Hz
 entrata Ø 38,1 mm - uscita 31 mm; 2800 rpm;
 C=12,5 µF/450V

Electrolux 048885

340272



Condensatore di rifasamento 16 µF 450V 50/60Hz

310056



Chiocciola per pompa

310063



Girante Ø 103 mm

310061



Guarnizione per pompa ZF340SX

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

344790



Contro tenuta Ø 26x14x5,5 mm

Pompe

518708



**Pompa di lavaggio monofase 750W
220-240V 50Hz**
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 38 mm,
condensatore 12,5uF

Electrolux OL0126

310056



Chiocciola per pompa

310063



Girante Ø 103 mm

310061



Guarnizione per pompa ZF340SX

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

344790



Contro tenuta Ø 26x14x5,5 mm

316117



**Pompa di lavaggio monofase 760W 230V
3.3A 50Hz SX**
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 48 mm;
2800rpm; C=16µF/450V

Electrolux OL1914

340272



**Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz**

610901



Chiocciola per pompa

344819



Girante Ø 110 mm

582995



Coprimentola Ø 142 mm

317229



Portagomma per pompa 316117

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta
Ø 26x14x8 mm

Pompe

344958



Pompa di lavaggio monofase 800W 230V 50Hz con staffa
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 48 mm,
 condensatore 16µF

Electrolux 0L0092

610902



Flangia pompa ZF523V

610901



Chiocciola per pompa

344819



Girante Ø 110 mm

610903



O-ring 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta
 Ø 26x14x8 mm

533523



Pompa di lavaggio monofase 350W 230V 50Hz
 entrata Ø 28 mm/uscita Ø 26 mm; 2800 rpm -
 CL.F - connettore 4 vie; C=6,3 µF/450V - Tmax
 70°C; (adattabile per pompa ZF130 DX)

Electrolux 049889 0L0571

610850



Condensatore di rifasamento 6,3 µF 450V
 50/60Hz

610884



Girante Ø 72 mm

610885



Tenuta asse Ø 24x12x15 mm / contro tenuta
 Ø 26x14x5,5 mm

610883



O-ring 2,62x80,00 mm

532057



Pompa di lavaggio monofase 850W 230V 60Hz 3,6A SX
 aspirazione Ø 45 mm, mandata 39 mm;
 3350/min; C=12,5µF 400V

Electrolux 0L0562

Pompe

364043



Pompa di lavaggio monofase 520W 230V 3,2A 50Hz
 aspirazione Øext 50 mm, doppia mandata Øext 30 mm; cavi L=320 mm

Electrolux OL3045

344792



Condensatore di rifasamento 16µF 450V 50/60Hz

362748



Chiocciola per pompa

363175



Girante pompa Ø 91/102 mm

363349



O-ring 2,00x120 mm EPDM

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

613978



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; entrata Ø 30 mm; uscita Ø 26 mm; 2700 rpm; C=5µF/425V; Fino a S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V 50/60Hz

316035



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz

315752



Chiocciola per pompa

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

615057



Supporto per pompa FIR 5213

615056



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm da SN 608...

435998



Vite a testa esagonale TE M6x20 mm - INOX

Pompe

316035



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; entrata Ø 30 mm; uscita Ø 26 mm;
 2700 rpm; C=5µF/425V - [KIT]; Da S/N
 60800001

Electrolux OL1640

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz

315752



Chiocciola per pompa

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

315663



Pompa di risciacquo monofase 230W 230V 50Hz (NUOVO MODELLO)
 FIR 5213; entrata/uscita Ø 28 mm; C=6,3 µF -
 cavo 160 mm

Electrolux OL2597

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V 50/60Hz

315752



Chiocciola per pompa

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

614010



Pompa di risciacquo monofase 230W 220/240V 60Hz [KIT]
 aspirazione Øest. 30 mm, mandata Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Supporto per pompa FIR 5213

615056



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm da SN 608...

435998



Vite a testa esagonale TE M6x20 mm - INOX

Pompe

342265



**Pompa di risciaquo 1P 280W 230V 50Hz
SOLO x LS5WS /WT4WS-OLD**
FIR 4213; entrata/uscita Ø 28 mm; portata 110
lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160
mm
Per altri modelli vedi 0L1079 - per sottotavolo
nuove 0L2597

Electrolux 049310 0L1030

342376



Chiocciola per pompa 60 Hz

360121



Girante Ø 72 mm

412572



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

614009



**Pompa di risciacquo monofase 290W
200V 60Hz**
aspirazione Ø 30 mm; mandata Ø 26 mm;
3400rpm; C=6,3µF 400V

Electrolux 0L1099

434969



**Pompa di risciaquo monofase 350W 1P
230V 50Hz - PS45DX LGB**
entrata/uscita F3/8"; 2800 rpm - C=8 µF;
cavetto L=300 mm con connettore 4 vie

Electrolux 048910 049162 049229 0L2391

610895



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta
Ø 26x14x8 mm**

337371



**Pompa di risciaquo monofase 400W 230V
50Hz
LB040**

Electrolux 070342

310056



Chiocciola per pompa
ingresso Ø 45 mm - uscita Ø 39 mm -
ZF340SX

Electrolux 0L0329 0L1387

342272



Chiocciola per pompa
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm - per
pompa FIR 0257-B257

Electrolux 049526

342376



Chiocciola per pompa 60 Hz
aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26 mm

Electrolux 0L0495

582087



Girante Ø 60 mm

Electrolux 0L0492

Pompe

342532**Girante Ø 96 mm**

Electrolux 0G5354 0H2256 0K7471

342633**Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma**

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

310063**Girante Ø 103 mm**
per pompa ZF340SX

Electrolux 0L0332 0L1391

342683**Tappo scarico pompa M16x18 mm**
O-ring 15x3 mm

Electrolux 0L0473 0L0629

310061**Guarnizione per pompa ZF340SX**

Electrolux 0L0331 0L1392

342290**Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm**

Electrolux 048630

342171**Guarnizione pompa**

Electrolux 0H2257 0K7472

Pressostati

337190

Pressostato 1 livello 40/18 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 070324

343919

Pressostato 1 livello 105/60 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046601 0L0609

343747

Pressostato 1 livello 50/25 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 045494 046352 048453 048723
0L0048 0T3889**435352**

Pressostato 1 livello 110/55 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049058

337146

Pressostato 1 livello 55/20 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0U1024

349305

Pressostato 1 livello 180/80 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049775

339692

Pressostato 1 livello 55/35 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 069434 0H1273

435220

Pressostato 1 livello 250/130-390 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

435295

Pressostato 1 livello 60/20-110 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 037302 049305 049881

348972

Pressostato 2 livelli 110/80-60/20 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049361

Pressostati

349306

Pressostato 2 livelli 110/80-60/20 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 048826

435072

Pressostato 2 livelli 110/80-60/20 mbar [Kit]
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C con staffa

Electrolux 049327 0L0508

435346

Pressostato 2 livelli 165/135-110/55 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049081

336752

Staffa porta pressostato 41x12x11 mm

Electrolux 049413

Resistenze

415181

Resistenza boiler 4500W 220V
L=390 mm; flangia triangolare H=83 mm Ø int.
47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

582161

Resistenza 3000W 230V con termofusibile
L=255 mm; flangia triangolare 83,5x79 mm;
Øint. 49 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 045984 047505 066109 0C1848
0K2912

Resistenze

337323

**Resistenza boiler 2400W 230V**L=260 mm; flangia 93x58 con fori di fissaggio
Ø 9.5 mm e copri contatti - LBICEQ010

Electrolux 070307 0HB219

415275

**Resistenza boiler 2800W 230V**L=380 mm; flangia triangolare 72x72 mm
NUC / EUC / KUC / NUCA / ZUCA / FUCA /
EUCA

Electrolux 049980

414463

**Resistenza boiler 7500W 220V**

L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

584151

**Resistenza boiler 3000W 230V**L=190 mm; flangia triangolare 83,5x78,8 mm;
Øint. 52 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0L3725

315936

**Resistenza boiler 4500W 230V**L=375 mm; flangia tonda Ø 64 mm; con
portabulbo L=235 mm; O-ring 5,34x46,99 mm

Electrolux 0L3590

415025

**Resistenza boiler 3000W 230V**L=165 mm; flangia triangolare 83x83 mm
LB1 / LB2 / GW1 / GW2 / WT1 / WT2 / NGW

Electrolux 048489 048927 0L1634

340183

**Resistenza boiler 2400W 240V**

L=200 mm; flangia triangolare 72x72 mm

Electrolux 069455 069672 0A6035

414784

**Resistenza boiler 4500W 230V**L=340 mm; flangia triangolare 92x92 mm Ø
int.57,5 mm; con termofusibili
EUCI / EUCAI / NUCAI

Electrolux 049899 0L2107 0L2651

415007

**Resistenza boiler 2800W 230V**L=320 mm; flangia triangolare 83x83 mm
LS3

Electrolux 049060 049371

415006

**Resistenza boiler 4500W 240V**L=400 mm; flangia triangolare
RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

Resistenze

415009

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=390 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm;
 Øint. 47 mm; con guaina portabulbo; faston
 6,3x0,8 mm
 LS3

Electrolux 026453 049307 052905 0L1876

414478

**Resistenza boiler 6000W 254V**

L=335 mm; flangia triangolare
 EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049900 0L2247 0L2726

317157

**Resistenza boiler 4500W 230V con termofusibili**

L=263 mm; flangia triangolare 81x78,5 mm;
 Øint. 50,5 mm; connessione M4

Electrolux 0L2440 0L2770

415010

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=340 mm; flangia triangolare 92x92 mm
 Øint.57,5 mm; con termofusibili
 EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049898 0L2108 0L2725

415026

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=230 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint.
 47,5 mm
 LB1/LB2/GW1/GW2/WT1/WT2/NGW

Electrolux 048284 048928 0H2568

415041

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=390 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint.
 47,5 mm
 LS7D/LS7/LV70/FL700/HYDRA700/Z70

Electrolux 048221 048513

415288

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=270 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint.
 47,5 mm; con termofusibili
 NUC/EUC/KUC/NUCA/ZUCA/FUCA/EUCA

Electrolux 049955 0L2129 0L2652

414996

**Resistenza boiler 9000W 230V**

L=350 mm; flangia triangolare 90x90 mm Øint.
 57,5 mm; attacchi faston 6,3x0,8 mm; con
 termofusibili
 ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 049992 0L1630 0L2653

415039

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=320 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm;
 Øint. 47 mm; con guaina portabulbo; faston
 6,3x0,8 mm
 LS4 - C50

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

414994

**Resistenza vasca 800W 230V**

dim. 160x34 mm; flangia 50x26 mm; con
 guarnizione

Electrolux 049059

Resistenze

415287



Resistenza vasca 1800W 240V
LS

Electrolux 046285 047593 047594

414786



Resistenza vasca 2200W 440V
dim. 365x78 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048998

415176



Resistenza vasca 1800W 220V
dim. 325x88 mm; con dadi di fissaggio
M14x1,5

Electrolux 046284 047506 047507

415225



Resistenza vasca 2200W 200V
dim. 365x75 mm; flangia 27,3x51 mm; faston
6,3 mm

Electrolux 048925

337064



Resistenza vasca 2800W 230V
LCFBE003

Electrolux 0U1025

415113



Resistenza vasca 2200W 220V
dim. 330x85 mm; con dadi Ø 14 mm

Electrolux 046404 047620 047848 048000
0K8766

415292



Resistenza vasca 2000W 230V
dim. 365x80xh27 mm; flangia 50x27 mm

Electrolux 049954 0L2109

415016



Resistenza vasca 2200W 230V
dim. 360x75 mm; flange 50x27 mm; completa
di guarnizione

Electrolux 048228 048924 0KE906 0L2340

317156



Resistenza 2000W 230V
dim. 365x75 mm; flangia 27,3x51 mm; M4

Electrolux 0L2439

415049



Resistenza vasca 3000W 230V
dim. 360x75 mm; attacchi faston 6,3x0,8 mm;
completa di guarnizione

Electrolux 048491 0L1870

Resistenze

364369

Resistenza vasca 2700W 230/240V
L=335 mm, flangia con guarnizione 62x27 mm

Electrolux 0L3669

318611

Copertura protezione contatti

Electrolux 069551

339697

Resistenza vasca 2050/2450W 220/240V
dim. 260x125 mm; attacco M4; interasse di
fissaggio 70 mm; filetto M10x1 mm

Electrolux 069437 069671 069791 0K3786
0K3788**440922**

Flangia per resistenza

Electrolux 0E5492 478085900

415037

Guarnizione resistenza vasca in EPDM

Electrolux 048483

412421

Flangia per resistenza
Ø 50x90; 6 fori Ø 7,5 mm e 2 fori filettati M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

337079

Guarnizione 42x52x6 mm VITON

Electrolux 070308

440794

Graffa LS720

Electrolux 048429

438593

Copertura protezione contatti

Electrolux 065560

Termostati

327421



Termostato a contatto 1P 1NO
faston 6.3

Electrolux 0H2279 0K7537 478045500

339691



Termostato di lavoro 1P 53°C
capillare rivestito L=600 mm; bulbo Ø 9,5x16 mm; premistoppa M14; 16A 250V

Electrolux 069423 0H1277

349229



Termostato a contatto NO52/NC60
3 contatti 16A 250V; contatto 2-1 NO intervento 52/40°C; contatto 2-3 NC intervento 60/48°C

Electrolux 048804 0L4312

432312



Termostato di lavoro 1P 29÷82°C*
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x145 mm; 15A 400V

Electrolux 049255 0L2122

349227



Termostato a contatto 52-60°C
60L50F con punto giallo/marrone; contatto C-2=NC; contatto C-1=NO campo d'intervento 30/46°C; portata contatti 16A 250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

337292



Termostato di lavoro 1P 85°C
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6x115 mm

Electrolux 070350 0HA133

324386



Termostato a contatto Klixon 105°C
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L2895

432314



Termostato di lavoro 1P 30÷90°C
capillare L=1250 mm; bulbo Ø 6x113 mm; 15A 250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

435232



Termostato a contatto 110°C
a riarmo manuale; 16A 250V

Electrolux 048287 048887 0K8665

429027



Termostato di lavoro 1P 30÷110°C
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x112 mm; premistoppa M9x1 + raccordi

Electrolux 078030 0H2050 0K6920 0K7034

Termostati

432344

Termostato di lavoro 1P 30÷110°C
capillare L=3000 mm; bulbo Ø 6x112 mm; con
premistoppa M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

432537

Termostato di lavoro 3P 30÷90°C [KIT]
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x215 mm;
16(4)A 380V

Electrolux 045169 0C5345 0K2919 0K5114

432300

Termostato di lavoro 3P 30÷90°C
capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x220
mm - 10A 400V

Electrolux 049191

317003

Termostato di sicurezza 1P 83°C
capillare rivestito L=610 mm; bulbo Ø 6x95 mm

Electrolux 069422 0A6040

432302

Termostato di sicurezza 3P 140°C
capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938

416385

Guarnizione per bulbo termostato LS7
Ø 3x9 mm Ø est. 13 mm - h 7 mm

Electrolux 048526

438733

Premistoppa M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474

Premistoppa M12 - Ø 6,5 mm
L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426

Premistoppa H=40 mm
Raccordo M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

435110

Premistoppa M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

Termostati

317180**Squadretta 28x78 mm**

Electrolux 0L2894

441776**Supporto termostato**

Electrolux 048987

Timer

339910**Timer 40" 230V 50/60Hz**
cavo L=250 mm; senza asse

Electrolux 069420 069673 0H1278

317358**Timer camme 4**
120sec. 230V 50/60Hz; cavo L=280 mm

Electrolux 0L2084 0L3419

339690**Timer 3 camme**
150" 230V 50/60Hz; senza perno, cavo L=280 mmElectrolux 069419 069669 069674 069926
0A6086 0A6087 0H1279 0K3795**347726****Timer camme 4**
22,5 min 230V 50Hz cavi L=270 mm con faston+coprifaston

Electrolux 049076 049251 0L3421

435787**Timer P25 camme 4**
22,5 min.; 230V 60Hz

Electrolux 049218 049252 0L2009

347750**Timer camme 5**
180 - 6 sec.; 2 motori 230V 50/60Hz; cavi L=280 mm

Electrolux 048303 0L3642

Timer

435341**Timer camme 7 - 50Hz**

2 motori 230V 50Hz; motore lento 1 giro/6 min;
motore veloce 1 giro/6 sec; cavi L=270 mm
faston F 6,3 mm

Electrolux 049054 049256 0L3420 0L3675

347980**Timer P25 camme 7**

6 min. - 6 sec.; 230V 60Hz

Electrolux 049216

435793**Timer camme 7 - 60Hz**


2 motori 230V 60Hz; motore lento 1 giro/6 min;
motore veloce 1 giro/6 sec; cavi L=270 mm
faston F 6,3 mm

Electrolux 049405 0L3453

317882**Timer 16A 220-240V 50-60Hz**

Electrolux 046621

Trasformatori

349824**Trasformatore 30VA 50/60Hz**

PRI.: 230V, SEC.: 0-18-24Vdc

Electrolux 049617 0L0540

Cavi

345056



Cablaggio
ZUC / XUC / AUC / ET

Electrolux 0L0049 0L2486

345061



Cablaggio

Electrolux 049979 0L2485

613609



Cablaggio
NUC / EUC / ZUC / ET / AUC

Electrolux 0L0768

Componenti di scarico

440896



Collettore di scarico Ø 103 mm

Electrolux 048430 0L0081

435079



Collettore di scarico [KIT]
Ø 124 mm H=146 mm

Electrolux 048325 0L1629

441793



Collettore di scarico

Electrolux 049035

585584



Collettore di scarico

Electrolux 046395

Componenti di scarico

412060



Collettore di scarico KIT
dim. 160x135x130 mm

Electrolux 047457 0L1638

524350



Scivolo raccogliocce

Electrolux 049362

441647



Collettore di scarico

Electrolux 049600

438460



Guarnizione Ø 47x59x3 mm

Electrolux 046595

435260



Tappo collettore

Electrolux 046596

441799



Guarnizione Ø 50x60x1,5 mm

Electrolux 049828

438404



Ghiera per collettore Ø 122 mm
H=20 mm

Electrolux 048326

438484



Guarnizione Ø 50x74x3 mm

Electrolux 048230

441701



Tappo Ø 34x41x23 mm

Electrolux 047555

416279



Guarnizione Ø 82x89x3 mm

Electrolux 045461 046593 0KE876

Componenti di scarico

337106



Piletta di scarico 1" 1/4 H=43 mm
foro per troppopieno Ø 30,5/34 mm

Electrolux 0U0997

338703



Tubo troppopieno Ø 30x210 mm -
plastica

Electrolux 047460

441927



Tubo troppopieno Ø 16x185 mm

Electrolux 049194

338603



Tubo troppopieno Ø 29x245 mm

Electrolux 047556 0H2555

524382



Tubo troppopieno Ø 24x185 mm
LB1

Electrolux 049195

441928



Tubo troppopieno Ø 38x350 mm

Electrolux 049140

435090



Tubo troppopieno Ø 26x277 mm
in plastica

Electrolux 048842

414439



Tubo troppopieno Ø 40x215 mm

Electrolux 0H2462 0K7332 0K8080 0KI779

435253



Tubo troppopieno Ø 26x280 mm
in plastica

Electrolux 048323

338642



Tubo troppopieno Ø 40x430 mm con
filtro
in plastica

Electrolux 045476

Componenti di scarico

337068**Tubo troppopieno Ø 35x116 mm INOX**

Electrolux 0U1008

339994**Tubo troppopieno Ø 16x25x210 mm**

Electrolux 069526

441603**Tappo tubo troppopieno**
Ø 80x20 mm

Electrolux 048231

Dosatori, Pompe peristaltiche

518733**Dosatore idraulico brillantante [Kit]**portata regolabile da 0+4 cm³; pressione minima 0,5 bar; filtro; raccordi per tubo in polietilene Øest. 6 mm; tubo Ø 4x6x2000 mm

Electrolux	045478	047447	048223	048496
	048715	049484	0L0094	0L3182
	0L4295			

325646**Pompa peristaltica brillantante portata fissa**

mod. NPG-0,4; portata fissa 0,4 L/h; 3 bar; senza portagomma, dado conico; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=200 mm; tubo in sekobril; (uso interno)

Electrolux	049311	049416	049625	0KE953
	0L0697	0S0704	0S1713	0S1989

508831**Tubo pompa brillantante sekobril Ø 3x8 mm****610871****Pompa peristaltica brillantante c/reg.ne veloc.(uso esterno)**

mod. PR-1; portata regolabile 0,15÷1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz protezione IP65; cavetti L=1200 mm; tubo in sekobril; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0671

Dosatori, Pompe peristaltiche

610862



Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; 230V 50Hz; cavetti L=200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio

Electrolux 049312 049417 049624 0KE952
0L0704 0S0705 864218

410180



Tubo pompa detergente Santoprene Ø
6,25x10,55 mm

582854



Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc.

mod. NBR-3 - portata regolabile 0,3+3 lt/h pres. 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 230V 50Hz; cavo L=1200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)

Electrolux 0S1710 0S1987

508856



Tubo pompa detergente Santoprene Ø
6,25x10,65 mm

610868



Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso interno)

mod. NBR-3; portata regolabile 0,3+3 lt/h pres. 0,1 bar; 230V 50/60Hz; cavo L=1200 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 049469 0S0707 0S1338

410180



Tubo pompa detergente Santoprene Ø
6,25x10,55 mm

610870



Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso esterno)

mod. PR-4; portata regolabile da 0,6+4 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0669

700435



Pompa peristaltica detergente a sonda conducimetrica

mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0G3344 0S0670

584863



Pompa peristaltica detergente portata fissa

mod. NPG-1,5; portata fissa 1,5 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; (uso interno)

Electrolux 0L0507 0S1712 0S1988

582853



Pompa peristaltica detergente portata fissa

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 230V 50Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)


Electrolux 0S1711 0S1986

508856



Tubo pompa detergente Santoprene Ø
6,25x10,65 mm

610865



Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm
[matassa 100 mt]

Electrolux 0S2772

524153



Tubo rigido polietilene grigio Ø 4x6 mm
L=2660 mm Tmax 130°C

per mandata pompa detergente; pressione di esercizio 10 bar; temperatura -20°C +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

Dosatori, Pompe peristaltiche

532483



Tubo rigido in polietilene Ø 4x6 mm blu
[matassa 100 mt]
 Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0S2101

610864



Raccordo 90° M10x22 mm inox
 filetto Ltot=22 mm, per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049357 0S0674 0U0998

339721



Tubo PVC verde Ø 4x7 mm (vendita al metro)

Electrolux 069480 0HA135

317496



Ghiera pompa peristaltica M10x1 (2 pz)
 per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

378314



Tubo PVC trasparente Ø 6x10 mm
 (vendita al metro)

Electrolux 0L2661

317440



Raccordo con ghiera
 per tubo Ø 6 mm

Electrolux 049941

410373



Filtro di fondo in inox per tubo Ø 4x6 mm
 Ø 20x18 mm

Electrolux 049356 0S1028

436193



Tappo

Electrolux 0L0349

337007



Filtro di fondo con valvola di non-ritorno
 Ø 25xLtot. 52 mm
 attacco per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 0U1001

438249



Raccordo 90° M10 mm inox
 filetto L=12 mm; per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

Dosatori, Pompe peristaltiche

410181

Tubo pompa brillantante sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - portagomma Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

412190

Contenitore brillantante

Electrolux 047549

410180

Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm
L=180 mm - portagomma Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

441774

Contenitore brillantante

Electrolux 049024 049225

331546

Tubetto per dosatore
L=1040 mm

Electrolux 069657

440607

Contenitore brillantante

Electrolux 049975

338624

Cannuccia aspirazione brillantante

Electrolux 047552

339913

Contenitore brillantante

Electrolux 069647 0K4424

410378

Valvola di non ritorno 1/8" per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049358

412187

Coperchio per 412190

Electrolux 047551

Dosatori, Pompe peristaltiche

412192



Imbuto per brillantante

Electrolux 047548 049331

349608



Guarnizione Ø 42x56x3,3 mm

Electrolux 030186

410240



Dado

Electrolux 047550

Elettrovalvole e riduttori

349160



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529
047843 048178 048179 048571

200271



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 049230

435074



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048894

435353



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049056 0L3441

Elettrovalvole e riduttori

435347



**Elettrovalvola 90° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 20 lt/min; 1 riduttore in uscita da
0,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049077

435314



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 12 lt/min; uscita riduttore da 0,25
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 046654 047579 057814

434655



**Riduttore di pressione in entrata 5 lt/min
[nero-Elbi]**

Electrolux 0L0169

200124



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 069463 0A6046 0H9966 0HA162
0K5389 0L3028 0W1RDW

310829



**Riduttore di pressione in entrata 5,5
lt/min [nero-Elbi]**

Electrolux 0L0170

339703



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
uscita riduttore da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 069464 0A6045

200131



**Riduttore di pressione in entrata 10
lt/min [naturale-Elbi]**

Electrolux 049650

583809



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 069463_ 0A6046_ 0H9966_ 0HA162_
0K5389_ 0L3028_ 0W1RDW_

435409



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux	046507	046633	046655	047370
	047533	047756	053827	055132
	070312	086014	086500	0H9339
	0K8513	0KD793	0L3335	

435218



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
10 lt/min; Tmax 90°C; senza staffa

Electrolux 049626

Elettrovalvole e riduttori

317159



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L2065 0L3448

440495



**Elettrovalvola 90° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore
5,5 lt/min; uscita riduttore da 0,5 lt/min e da 1,2
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0260 0L3444

349163



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 200V 50/60Hz - Ø
14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
20 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 048619 049157

613616



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

349307



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048817 0L3440

533521



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

349151



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
16 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 049308 049334

533522



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

349158



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore in
entrata da 5,5 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 049452 049983

533519



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con riduttore da 20
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0566 0L3445

Elettrovalvole e riduttori

532482



Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/8" - 200V 50-60Hz

L=60 mm - membrana in EPDM - Temp. fluido -10°C+90°C; 0,35-20bar

Electrolux 0L0570 0L2857

532485



Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/8"-208-240V 50/60Hz

L=60 mm; membrana in EPDM - UL/CSA; 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

438451



Elettrovalvola in ottone - NC - G3/8" - 230V 50Hz

Electrolux 049509

417611



Elettrovalvola in ottone EV220 - NC - G1/2" - 9W 230V 50Hz

L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
0KA629

531718



Elettromagnete 15W 24Vdc

Electrolux 0L0542

Filtri

438416



Filtro acqua 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

518747



Supporto filtro

Electrolux 0L0078

433654



Filtro acqua 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

441788



Filtro vasca 415x170x15 mm

Electrolux 049051

441269



Filtro acqua 3/4" - L=68 mm
corpo in bronzo e filtro in INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

441548



Filtro vasca 478x227 mm

Electrolux 049908

441775



Filtro Øext 12,5 mm

Electrolux 049022

438269



Filtro vasca inox 485x495 mm

Electrolux 048331 048332 048584 049537

337015



Filtro pompa scarico 118x52x48 mm

Electrolux 0U1018

412052



Filtro aspirazione pompa

Electrolux 047456 0A6113 0K8666

Filtri

441738

Filtro aspirazione pompa Ø 103xh115 mm

Electrolux 049032 0L2757

435080

Filtro aspirazione pompa Ø 131x107 mm

Electrolux 048324

429942

Filtro a cestello Ø 150x70 mm
per Tavolo prelavaggio

Electrolux 0E5376 0K7236

441800

Filtro pompa

Electrolux 048431 048515 049633 049647

316363

Filtro vasca Ø 155xh85 mm

Electrolux 0L3526

Gruppi lavaggio

533535



**Braccio di lavaggio completo di mozzo
L=480 mm**
foro Ø 14 mm; LS6E / WT30E / LS7 / WT40 /
LS9 / WT55

Electrolux 048336 048821 OKE914 OL0598

311312



**Braccio di risciacquo L=472 mm montaggio
sopra/sotto**

412044



Tappo getti risciacquo M11x1,5

435311



Perno per getti M12x1 L=43 mm

438537



Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

438238



Braccio lavaggio L=410 mm
foro Ø 35 mm

Electrolux 049044

435304



Getto lavaggio L=193 mm
attacco Ø 31 mm

Electrolux 049295

337302



Braccio lavaggio

Electrolux 070329

337071



Braccio lavaggio DX/SX L=165 mm

Electrolux 070320

337203



Tappo

337237



Vite autofilettante TBC 3,5x13 mm INOX

337098



O-ring 1,78x15,60 mm EPDM

435783



Braccio di risciacquo L=670
10 ugelli

Electrolux 049152

435311



Perno per getti M12x1 L=43 mm

Gruppi lavaggio

311312



Braccio di risciacquo L=472 mm
montaggio sopra/sotto
Ø 12 mm - 7 ugelli


Electrolux 048248 048337 048542 048716
0T0325

533535



Braccio di lavaggio completo di mozzo
L=480 mm

412044



Tappo getti risciacquo M11x1,5

435311



Perno per getti M12x1 L=43 mm

438537



Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

438239



Braccio di risciacquo L=400 mm

Electrolux 049049 0L2096

412044



Tappo getti risciacquo M11x1,5

435246



Braccio di risciacquo L=208 mm

Electrolux 047472 047926 047988 048142
0A6159

343009



Tappo braccio di risciacquo Ø 22,7 mm

438361



O-ring 1,78x14,00 mm NBR

435247



Braccio di risciacquo L=214 mm

Electrolux 047989 049297

339839



Braccio di risciacquo superiore L=245 mm

Electrolux 069577 0A6075 0H1292

337666



Mozzo per getti Ø 78/67x35 mm

Electrolux 046362

Gruppi lavaggio

438408**Mozzo per getti lavaggio Ø 76/67x35 mm**

Electrolux 048246 048401

441677**Perno per supporto**

Electrolux 049292

412252**Mozzo per getti**
dim. 132x85 mm; Øint.18 e 31 mmElectrolux 047468 047469 047990 0A6108
OKI124**337587****Perno per supporto Ø 8x16x80 mm**

Electrolux 047464

438437**Mozzo per getti Ø32mm Ø63mm**

Electrolux 049293

337554**Perno per supporto Ø 10,5x100 mm**

Electrolux 046363

339981**Mozzo per getti**

Electrolux 069452

435078**Perno per supporto Ø 14x50 mm**

Electrolux 048333

337272**Mozzo per girante**

Electrolux 070319

339978**Perno per supporto M12/F9**
Ltot=57.5 mm

Electrolux 069445

Gruppi lavaggio

411304



Perno per supporto

Electrolux 047467

441679



Supporto getti inferiore

Electrolux 049290

340003



Perno per supporto H=32,6 mm

Electrolux 069498

438414



Supporto getti inferiore [Kit comple.]

Electrolux 048329 048819 0L1628

337278



Perno per supporto Øext 12x100 mm

Electrolux 070330

438259



Supporto getti inferiore

Electrolux 048235

337099



Perno per supporto Ø 17x74x105 mm

Electrolux 0U1007

610809



Supporto getti superiore con perno Ø 14 mm

Electrolux 0L0695

337281



Perno per supporto Ø 7x17x100 mm

Electrolux 070332

412061



Supporto getti inferiore

Electrolux 047461 0H2551

Gruppi lavaggio

412262**Supporto getti inferiore**

Electrolux 047463 048145 0A6157 0KE893

364940**Supporto getti superiore/inferiore**

Electrolux 0L3340

337300**Supporto getti inferiore**
attacco INOX Ø 40 mm, entrata Øext 38 mm

Electrolux 070334

350034**Dado per braccio lavaggio**
Ø 22/35x34 mm

Electrolux 0L3342

337333**Supporto getti inferiore**
attacco INOX Ø 40 mm, entrata Øext 38/35 mm

Electrolux 070341

613617**Tubo collegamento getti**

Electrolux 0L0777

337101**Supporto getti inferiore**
portagomma 90° 3/8", attacco tubo Øext 35/38 mm, innesto braccio Øext 40 mm

Electrolux 0U1009

412146**Tubo collegamento getti**
dim. 600x350x90 mm

Electrolux 049087 049946

340006**Supporto braccio risciacquo superiore**
Ø 23 mm - L=51 mm

Electrolux 069500

412049**Tubo collegamento getti**
dim. 540x350x80 mm

Electrolux 049945

Gruppi lavaggio

434024

Tubo collegamento getti
per lavastoviglie sottotavolo

Electrolux 049291 0L0125

337417

Tappo bracci lavaggio

Electrolux 046266

441771

Tubo collegamento getti

Electrolux 048338

337427

Tappo getti risciacquo
in metallo con filetto interno M12x1; per getto
risciacquo cod. 435096

Electrolux 048289

440608

Tubo collegamento getti
per lavastoviglie sottotavolo

Electrolux 048822 0L0095

338709

Tappo getto risciacquo M8,5 mm

Electrolux 049048

435382

Tappo braccio lavaggio M16

Electrolux 049299 0K8661

412044

Tappo getti risciacquo M11x1,5
filetto esterno; per getto risciacquo cod.
435096

Electrolux 048714

343009

Tappo braccio di risciacquo Ø 22,7 mm
filetto M14

Electrolux 047475 0A6160 0H2541

434652

Tappo per getti lavaggio

Electrolux 047471 049296 0A6109 0H2540

Gruppi lavaggio

431916**Tappo**

Electrolux 0H2184 0K7314

435311**Perno per getti M12x1 L=43 mm**

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

412184**Molla per ugello**

Electrolux 046273

441789**Perno per getti**

Electrolux 049046

364891**Testa ugello risciacquo chiuso**

Electrolux 0L3403

339698**Ugello risciacquo**

Electrolux 069451 0K3717

431915**Ugello risciacquo**

Electrolux 0H2183 0K7313

340111**Elica per spruzzatore di lavaggio Ø 19 mm**

Electrolux 069641 0H1263 0H3824 0K3660

412181**Ugello risciacquo**

Electrolux 046272

363008**Distanziale in teflon per mozzo Ø 21,5xh15 mm**

Electrolux 0L3343

Gruppi lavaggio

363500**Manicotto inferiore Ø 90xh94 mm**

Electrolux 0L3344

343003**Protezione**

Electrolux 047991

439855**Parzializzatore**

Electrolux 048820 0KE924

301576**Dado Ø 21-25 mm**

Electrolux 0L0761 0L0903

439806**Parzializzatore Ø 55 mm**

Electrolux 048238 048645 048931

441740**Recuperatore acqua**

Electrolux 048650

441608**Flangia Ø 69 mm - H=15 mm**

Electrolux 048192

441676**Protezione rondella**

Electrolux 049294

441607**Bocchettone per tubo Ø 24,5 mm**

Electrolux 048193

438237**Boccola**

Electrolux 049042

Gruppi lavaggio

317150



Fascetta in plastica con cricchetto Ø
12÷14/6 mm

Electrolux 0L3522

414712



Guarnizione Ø 85x120 mm
per ghiera getti superiori

Electrolux 048823

339999



Manicotto Ø 18x20x26 mm

Electrolux 069493

438261



Ghiera Ø 62x100xh48 mm

Electrolux 048237 0KE908

518719



Guarnizione Ø 88x120x1 mm

Electrolux 0L0110

441790



Ghiera Ø int 20x8 mm
Øext 34 mm

Electrolux 049043

438236



Guarnizione Ø 38x49,5x2 mm

Electrolux 049038

441792



Ghiera Ø int 35x17 mm

Electrolux 049039

438260



Guarnizione Ø 70x100 mm

Electrolux 048236

441686



Ghiera Ø filetto 64,5 mm H=43 mm
Dado Ø 87 mm

Electrolux 048330

Gruppi lavaggio

441847



Ghiera mozzo lavaggio Øest. 110xh13,5 mm

Electrolux 048824

340102



Guarnizione Ø 12,4x16,4x1,5 mm - PTFE

Electrolux 069643

441736



Ghiera mozzo Ø 113x135x23 mm

Electrolux 049034

339903



Ghiera ugello lavaggio

Electrolux 069448 0H1284 0H3804 0K3818

337116



Dado esagonale flangiato M32 plastica
flangia Ø 52.5 mm

Electrolux 070316

339904



Ghiera ugello risciacquo

Electrolux 069450 0H1283 0H3806

337330



Boccola

Electrolux 070348

340107



Spruzzatore Ø 7 mm

Electrolux 069642 0H1269 0K3719

337293



Distanziale

Electrolux 070331

339920



Ghiera di fissaggio

Electrolux 069497

Gruppi lavaggio

339873



Molletta 1,2x21,5x27 mm

Electrolux 069977

Trappole aria

582062



Trappola aria (finestra chiusa) - [Kit]
 attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
 270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

431681



Trappola aria
 con portagomma Øext 6 mm

Electrolux 0H2282 0K7542 0KE422 478049600

362438



Trappola aria
 dim. 430x230x46 mm

Electrolux 0L3328

435224



Trappola aria [finestra chiusa]
 attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

435254



Trappola aria 47x59xh26,5 mm
 portagomma Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

434662



Trappola aria [finestra aperta]
 attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
 25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

439854



Trappola aria

Electrolux 048853 0L4781

513159



Trappola aria

Electrolux 049288 0L0459

Trappole aria

323821

Trappola aria [finestra chiusa]
 attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; sfiati Ø
 5,6x13 mm; dim. 270x200x60 mm

Electrolux 0L0268 0L2474

315746

Trappola aria 84x81x42 mm
 completa di raccordo, fascetta stringitubo
 bifilo, O-ring e vite

Electrolux 069515 069515_ 0H1289 0K4419

435187

Trappola aria boiler

Electrolux 049628 049776 0L0098

438450

Tappo trappola d'aria LS10
 Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

435134

Trappola aria Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

524109

Tappo

Electrolux 049849

325534

Trappola aria

Electrolux 0L2849

317436

Protezione trappola aria 85x165x20 mm

Electrolux 0L2560

412158

Trappola aria 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

441797

Protezione ghiera

Electrolux 049847

Trappole aria

438734



Anello

Electrolux 045507 046881 067930

340129

Vite per trappola aria M8 - Ltot.=28 mm
CH19

Electrolux 069517 069646

339960

Raccordo a T Ø 8,4x20xh14 mm
portagomma Ø 5 mm

Electrolux 069645 069670 0A6089 0K9317

Trattamento acqua

339836



Contenitore di sale

Electrolux 069680

311048

Contenitore sale
da SN 808...

Electrolux 0L1692

440487



Contenitore sale Ø 120 mm - H=120 mm

Electrolux 049075

436019



Contenitore sale

Electrolux 0L0271

Trattamento acqua

339685

Imbuto per contenitore sale
Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

613589

Guarnizione 250x64.5x1 mm

Electrolux 0L0750

311052

Guarnizione Ø 56x67x3 mm

Electrolux 0L1691

438139

Addolcitore doppio
dim. 310x180 mm

Electrolux 0L0270

311059

Ghiera Ø 51mm

Electrolux 0L1693

362373

Addolcitore quadruplo
con valvola di non-ritorno

Electrolux 0L3653

613588

Tappo Ø 29 mm
Øint 26 mm

Electrolux 0L0749

439799

Addolcitore quadruplo
dim. 380x180 mm

Electrolux 049074

436020

Tappo

Electrolux 0L0272

Trattamento acqua

613606



Addolcitore acqua interno 450x330 mm

Electrolux 0L0764 0L0767

613609



Cablaggio

301849



Microinterruttore magnetico

613607



Elettrovalvola 230V 50/60Hz

613607



Elettrovalvola 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0766 0L2957

317509



Elettrovalvola 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0765

438140



Valvola di scarico modulare 180° - 1 via -
110/240V 50/60Hz
Ø Out 6 mm, Ø In 8,5 mm; Tmax fluido 80°C;
0,12 A per addolcitore

Electrolux 0L0273

301623

Filtro acqua per addolcitore manuale 3/4"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux 0L1141

301622

Filtro acqua per addolcitore manuale 3/8"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux 0L1140

316135



Cartuccia filtrante a filo avvolto 50
micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux 0S1027

325024



Cartuccia Profine blue (small)
capacità 15000 lt

Electrolux 0S1821 864393

410125



Confezione di resina cationica da 25 lt

Electrolux 0S0333

Trattamento acqua

613586



Coperchio valvola Ø 40 mm

Electrolux 0L0747

582443



Purificatore acqua - Filtro osmosi

tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4" x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm raccordo 90° JG MF10 mm,
raccordo JG MF 6,4 mm

Electrolux 0S0718 0S1822 864026 864388

312910



Cartuccia Purity 1200 Clean (blu)

capacità 13000 lt; demineralizzazione parziale

Electrolux 0S0802

302068



Decalcificante per pulizia membrane osmosi, mod. RO600C

Completo di 2 filtri carboni e 1 agente
decalcificante da 200 gr

Electrolux 0S0730

310336



Cartuccia Purity 1200 Clean Extra (rosso)

capacità 3100 lt; demineralizzazione totale

Electrolux 0S0804

200278



**Testata con bypass variabile 0-70%;
raccordi M 3/8"**

valvola di risciacquo e attacco a muro

Electrolux 0S0712 0S1057 0S1638

200288



Contalibri digitale volumetrico 100-700 L

sensore 3/4" MF; L=83 mm; cavo L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux 0S0945

Tubi

414732



Tubo sagomato Ø 32,5x40,5 mm
L=70 mm

Electrolux 048843

538756



Tubo sagomato Ø 43x53 mm L=110 mm

Electrolux 0L0558 0L0612

317512



Tubo aspirazione pompa Ø 25x35 mm
L=310 mm

Electrolux 0L0785

440498



Tubo sagomato Øint 63 mm

Electrolux 0L0067

340146



Tubo sagomato Øint 31.5 mm
flangia in gomma Ø 75 mm

Electrolux 069442

337158



Manicotto Ø 30x33 mm L=70 mm

Electrolux 0U1014

518753



Manicotto Ø 46,5x57 mm / 60x71 mm
L=90 mm EPDM

Electrolux 0L0068

518626



Manicotto Ø 38x50 mm L=52 mm EPDM
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0L0259

613601



Tubo sagomato Ø 25x33 mm / Ø 33x40
mm L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

317559



Manicotto Ø 43x54,5 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L1374

Tubi

438370



Manicotto Ø 60x68 mm L=95 mm EPDM
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045456 0L0613

582454



Tubo sagomato 90° Ø 25x35 mm
dim. 81,5x53 mm

Electrolux 0L2851

439796



Tubo sagomato 90° Ø 27x37 mm - Ø 31x41 mm EPDM
dim. 295x80 mm

Electrolux 049080

615056



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm da SN 608...
dim. 172x52 mm

Electrolux 0L1108

337279



Tubo sagomato 90°

Electrolux 070317

441648



Tubo sagomato 90° Ø 27x36 mm
dim. 270x270 mm

Electrolux 049599 0L0813

337407



Tubo sagomato 90° Ø 26,5x39 mm
dim. 106x89 mm

Electrolux 070359

518593



Tubo sagomato 90° Ø 27x33 mm / Ø 31x37 mm EPDM da SN. 202...
dim. 65x68 mm

Electrolux 0L0405

439761



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm fino a SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

414733



Tubo sagomato 90° Ø 32x38 mm fino a SN ...201
dim. 63x62 mm

Electrolux 049041

Tubi

414962



Tubo sagomato 90° Ø 35x40 mm

Electrolux 048118

412518



Tubo sagomato Ø est. 45 mm
manicotti Ø 45x55x63 mm, dim. 350x220x175 mm

Electrolux 046372 046616

438406



Tubo sagomato 90° Ø 33,5x43,5 mm / Ø 39x49 mm
dim. 110x95 mm

Electrolux 048328 049149

581988



Tubo sagomato L=643 mm
lato a S Ø 25,5x35 mm; lato dritto Ø 27x35 mm

Electrolux 0L0117

439762



Tubo sagomato 90° Ø 35x45 mm EPDM
dim. 91x80 mm

Electrolux 049877

200003



Tubo EPDM Ø 4x7 mm (vendita al metro)
Pmax lavoro 10 bar.; Temp esercizio -35÷110°C; omologato WRAS

Electrolux 0L3327

307770



Tubo sagomato 90° Ø 16x23,5 mm
L=70/50 mm

Electrolux 0KV671

317825



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=2000 mm
Pmax 10 bar; Temp esercizio -35÷110°C; omologato WRAS

Electrolux 0DE016 0L3415

317235



Tubo sagomato Ø 29x37 mm

Electrolux 0L2064

319338



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm
Pmax 10 bar.; Temp esercizio -35÷110°C; omologato WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

Tubi

524155



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

435233

Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°CElectrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

613622

Tubo EPDM Ø 8x13 mm L=300 mm
per acqua calda - temperatura d'esercizio
-35°C+120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0786

337176

Tubo EPDM Ø 8x15 mm (vendita al
metro)
per acqua calda - atossico - Temp. Esercizio
-35°C+120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 0U1049

317177

Tubo EPDM Ø 8x15 mm L=1650 mm
per acqua calda - atossico - temperatura
d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0265

200004

Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al
metro)Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C;
omologato FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

200002

Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al
metro)per acqua calda - atossico - temperatura
d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 barElectrolux 045451 045807 045808 045942
048531 057763 057791 065535
066081 066082 069091 0E5053
0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

700448

Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendita al
metro)

Temp. Esercizio -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

200006

Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendita al
metro)

Temp. Esercizio -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

438277



Tubo EPDM Ø 42x52 mm L=430 mm

Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046257 065531

Tubi

438371



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

338395



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=660 mm

Electrolux 048217

436434



Tubo rigido in polietilene blu Ø 4x6 mm L= 2660 mm
Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0L0481

438475



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2000 mm
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

Electrolux 047605 049378 0KI135 0L1887

410462



Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm L=4000 mm

Electrolux 049359

438436



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2100 mm
raccordo dritto + raccordo 90° in plastica; ghiera in plastica Ø 3/4"F; tubo Ø 13x19 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; omologato WRAS/VDE

Electrolux 048816

311261



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=650 mm
raccordo dritto; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint/est 14/18 mm; pressione max 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

Electrolux 0L2389

524407



Tubo di carico in treccia 3/4" L=1500 mm
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar; Tmax 100°C; omologato WRAS

Electrolux 069571 0A6098 0S0151 0S0733
487799198

311262



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=1500 mm
raccordo dritto; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint/est 14/18 mm; pressione max 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

Electrolux 048909 0L2394

524404



Tubo di carico in treccia 3/4" L=2000 mm DN13
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar; Tmax 100°C; omologato WRAS

Electrolux 048621 049540 0KJ439

Tubi

524135



Tubo di scarico PPE Ø 26,5 mm + tubo Ø 25 mm
manicotto 90° Øint7est. 29/36 mm; tubo troppopieno racc. Ø 8x14 mm

Electrolux 049933 0L2484

412176



Tubo di scarico PVC Ø 34 mm M 180°+ Ø 28 mm libero L=1000 mm
manicotto Øint 34 mm

Electrolux 047459

310997



Tubo di scarico LSW6

Electrolux 0L1488

412175



Tubo di scarico PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø 35 mm F 180° L=1000 mm
manicotto Øint 40 mm M - Øint 35 mm F; Tmax 90° C; tubo Ø 35 mm; superficie liscia interna con spirale di rinforzo antiurto

Electrolux 047465 0S0149

438247



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30 mm M 180° L=2000 mm
manicotti Øint/ext 21/28 mm e 30/34 mm, tubo Øext 26,5 mm

Electrolux 049052 049748 0HA137 0KB776
25031

412171



Tubo di scarico PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø 35 mm F 180° L=1600 mm
manicotto M Øint 40 mm - manicotto F Øint 35 mm; Tmax 90° C; superficie liscia interna con spirale di rinforzo antiurto

Electrolux 048818

441795



Tubo di scarico PPE Ø 35 mm 180°+ Ø 40 mm 180° L=1600 mm
manicotti Øint/ext 35/40 e 40/45 mm, tubo Øext 29 mm

Electrolux 049856

412178



Tubo di scarico PVC Ø 58 mm F 180°+ Ø 40 mm libero L=1000 mm
manicotto Øint 58 mm; tubo Ø 40 mm; Tmax 90°C; superficie liscia interna con spirale di rinforzo antiurto

Electrolux 030440 030442 047894 0S0148

441715



Tubo di scarico PPE Ø 24 mm 180°+ Ø 24 mm 180° L=271 mm
manicotti Øint/ext 24/30 mm, Ø ext tubo 26.5 mm

Electrolux 048249 049747

412172



Tubo di scarico PPE Ø 25 mm 180° - Ø 20 mm 90° L=600 mm

Electrolux 047557 0H2554 0K1120

Tubi

432398



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 19 mm F 90° L=3000 mm
manicotto Ø 21/26 mm; 90° Ø 19/24 mm; tubo Ø 25 mm

Electrolux 0H2295 0K7405 0K7586

613614



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm
manicotti Øint/ext 28/36 mm e 21/27mm; Øext tubo 27 mm, tubicino troppopieno racc. 180° Ø 10/14mm L=470 mm

Electrolux 0L0773

317265



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=1800 mm
manicotti Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm, tubo Ø 27 mm; tubicino troppopieno racc. 90° Ø 8/14 mm L=300 mm

Electrolux 0L1998

412174



Tubo di scarico PVC Ø 18 mm 180°+ Ø 22 mm 90° L=2000 mm

Electrolux 047558

412173



Tubo di scarico PVC Ø 18 mm F 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm
manicotti Ø 28/36 mm, Ø 18/25 mm, tubicino troppopieno Ø 6/12 mm L=800 mm (vedi anche cod. 441794)

Electrolux 048845

441794



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=1800 mm
manicotti Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm, tubo Ø 27 mm; tubicino rebosadero racc. 90° Ø 8/14 mm L=800 mm

Electrolux 049878

Valvole di intercettazione, raccordi

441725



Nipplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone
Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

441773



Portagomma G3/4" - uscita Ø 7,5 mm

Electrolux 049026

322665



Nipplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

435654



Portagomma G3/8" - uscita Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

435655



Nipplo 3/4"÷3/8" - L=28 mm - ottone

Electrolux 0L0479

459439



Portagomma G3/8" - uscita Ø 12 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0C5056 0PRG27

519266



Nipplo 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm -
ottone
con foro filettato M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

342977



Raccordo 90° Ø int 8 mm, M15x1

Electrolux 046375

339989



Portagomma - uscita Ø 6 mm
L=28 mm; CH13

Electrolux 069909 0K4054

433571



Raccordo 90° 1/8" - portagomma Ø 4,75
mm

Electrolux 0H2303 0K7612

Valvole di intercettazione, raccordi

339995

Raccordo 90° 1/4" - Ø 12 mm

Electrolux 069907

362963Raccordo a T Ø 25-25-25 mm
dim. 71,5x47,5 mm

Electrolux 0L3587

436021

Raccordo a T Ø 7-7-7 mm

Electrolux 0L0274

518638Raccordo a T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

436022

Raccordo a T Ø 8-12-8 mm

Electrolux 0L0276

419338

Raccordo speciale 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

438092

Raccordo a T Ø 10-6-10 mm

Electrolux 0L0275

412474

Raccordo a X Ø 12-12-12-12 mm

Electrolux 049073 049554 0L0353

337171

Raccordo a T 4 vie raccordi Øext 12 mm

Electrolux 070305

410244

Raccordo a Y Ø 10-10-10 mm - in ottone

Electrolux 047431 0KW990

Valvole di intercettazione, raccordi

438482



Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

317132



Valvola di non ritorno

Electrolux 0C9753 0L0264

412473



Raccordo a Y entrata Ø 29 mm - uscite Ø 12 mm

Electrolux 049289 0L0365

349842

Valvola di non ritorno DVGW
entrata Ø 11 mm - uscita Ø 25 mm

Electrolux 048191 0H2565 0L3240

337080



Raccordo scarico

Electrolux 070314

317140

Valvola di non ritorno 3/4"FF
L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

441675

Dispositivo di non ritorno lavastoviglie
portagomma Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

441796

Valvola di non ritorno 1/2"
PN40 DN15

Electrolux 048414 049851

438093



Valvola di non ritorno

Electrolux 0L0269

Boiler

441787



Boiler a 1 resistenza
 Ø 140x330 mm - LB1-2 / WT1-2

Electrolux 049053 0L1953 0L2081

337284



Boiler a 1 resistenza
 Ø 160x415 mm - EUCB / NUCB

Electrolux 070335

436195



Boiler a 1 resistenza
 Ø 140x400 mm - Tmax 5+165°C - LS5/WT4

Electrolux 0L0352 0L1890

436192



Boiler a 1 resistenza
 Ø 195x570 mm, portagomma Øext 26,5/12 mm
 - PW1-2 / WT 830-850

Electrolux 0L0348 0L1954

436194



Boiler Ø 140x400 mm
 LS5WS / WT4WS

Electrolux 0L0351 0L1891

436190



Boiler a 1 resistenza
 Ø 200x376 mm - LS10-14 / WT 65 / LU7A /
 WTU40A

Electrolux 0L0346 0L1928

339128



Boiler a 1 resistenza
 Ø 140x410 mm; foro per resistenza Ø 48 mm,
 portagomma per tubo Ø 12 mm - LS5/WT4

Electrolux 049958

339117



Boiler a 1 resistenza
 Ø 200x410 mm - LS7

Electrolux 048341 048548

339112



Boiler a 1 resistenza
 Ø 145x430 mm - LS3

Electrolux 049336

518617



Boiler a 1 resistenza
 Ø 200x410 mm - LU7P / WTU40P / LS9 / WT5E

Electrolux 0L0023 0L0284 0L0734 0L1908

Boiler

339131



Boiler a 2 resistenze LS10/LS12 [Kit]
 Ø 200x410 mm; completo di isolamento,
 termostato di sicurezza, fascetta

Electrolux 048283 048484 048727 0L1639

410029



Isolamento boiler 470x370x13 mm

Electrolux 049321


518620



Boiler a 1 resistenza
 Ø 200x460 mm - LS6 EA/ WT38

Electrolux 049902 0L0283 0L1906 0L1981

441765



Isolante boiler 670x330x13 mm EPDM

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

319785



Boiler a 2 resistenze
 Ø 200x570 mm; raccordi per tubo Ø 25 mm -
 WT830M/WT830H/WT850M

Electrolux 0L1151 0L1952

339908



Conduttura boiler

Electrolux 069459 0H1288


337089



Boiler a 1 resistenza
 Ø 120x290 mm - LBIOEQ010

Electrolux 0U1011

524665



Isolamento boiler 470x285x13 mm

Electrolux 049254

Cerniere

441680



Perno cerniera

Electrolux 049281

317152



Cerniera destra
dim. 30x23x59/80 mm

Electrolux 0L2253

335273



Asse

Electrolux 0KQ540

317151



Cerniera sinistra
dim. 30x23x59/80 mm

Electrolux 0L2251

317143



Perno cerniera Ø 8x33 mm - Ltot. 34 mm

Electrolux 0L2255

441682



Cerniera destra

Electrolux 049279

441760



Cerniera destra

Electrolux 048317 048582

441681



Cerniera sinistra

Electrolux 049280

441744



Cerniera sx

Electrolux 048318 048583

410341



Cerniera senza perno

Electrolux 047476 047746 047841 048161

Cerniere

337038



Cerniera CF35

Electrolux 0U1013

441925



Scivolo raccogliocce

Electrolux 049192 049246

Chiusure

613884

Magnete 63x18x7 mm
RCT/WTM

Electrolux 0L1001 0L2534

339693



Scrocchetto porta

Electrolux 069435 0H1293 0K4423

347774



Supporto maniglia

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

435340



Scrocchetto porta L=70 mm

Electrolux 049271

441723

Nasello
LS5/32/33

Electrolux 049536

338500



Scrocchetto porta

Electrolux 047491 0A6111 0H2557 0K8667

Chiusure

531828



Fermo porta

Electrolux 0L0532 0L2094

438422

Piastrina 64x17x7 mm
foro esagonale CH7

Electrolux 049285

439773



Perno M5/M6 - L=13 mm

Electrolux 049283

Componenti strutturali

336857

Coperchio 650x600 mm
LS6

Electrolux 049873

581852

Pannello frontale 564x335 mm
LS6

Electrolux 0L1312

315782

Pannello frontale 590x355 mm
NUC - EUC - KUC - NUCA - ZUCA - FUCA -
EUCA

Electrolux 0L1649 0L2568

524132



Supporto 125x472x10 mm

Electrolux 049935

Componenti strutturali


524131



Supporto 545x67x14 mm

Electrolux 049936

584166



Coperchio 610x600 mm

Electrolux 0L0745

582199

Supporto anteriore
dim. 590x55 mm

Electrolux 0L2430

338708

Mascherina
LSDS

Electrolux 047547 047838

582200

Supporto centrale filtri
dim. 480x155 mm

Electrolux 0L2431

338702

Pannello laterale maniglia
LSDS

Electrolux 047479

518628

Coperchio
dim. 610x598x80 mm

Electrolux 0L0257

336711

Pannello frontale 560x340 mm
LS - LV

Electrolux 048809

524152

Pannello frontale 565x320 mm
LS6

Electrolux 049911

524662



Cruscotto

Electrolux 049258

Componenti strutturali

315550



Cruscotto
dim. 435x65 mm

Electrolux 0L1999

338677



Cruscotto
dim. 560x45x77 mm

Electrolux 049313

338427



Cruscotto WT30
dim. 560x45xh76 mm

Electrolux 048847

338706



Cruscotto LS-6
dim. 560x45xh76 mm

Electrolux 048827 048903 049128 OKE925

338502



Cruscotto

Electrolux 048904

349856



Cruscotto LS-510

Electrolux 047545 047561 047633 047839

338503



Cruscotto WT 30
dim. 560x75x45 mm

Electrolux 048905

441934



Cruscotto
dim. 430x70x32 mm

Electrolux 049061

338601



Cruscotto C-3
dim. 560x75x45 mm

Electrolux 049346

524529



Cruscotto
dim. 435x65x32 mm

Electrolux 049090

Componenti strutturali

518682

Cruscotto
dim. 435x65 mm

Electrolux 0L0154

338646

Paraflutti L=595 mm

Electrolux 047453 047855 0K8659

441770

Cruscotto LS-7
dim. 590x70 mm

Electrolux 048339 048454

434158

Cruscotto
dim. 590x75x43 mm

Electrolux 0L0128

317165

Cruscotto 44x590x75 mm

Electrolux 0L1667

311058

Perno L=307 mm per T25

Electrolux 0D2159

Cuscinetti

435394



Cuscinetto a sfere Ø 15x35x11 mm

Electrolux	045312	045726	056820	065048
	0KT988	0W0TNX	0W0UJS	0W0XSJ

430830



Cuscinetto in plastica Ø 16,5x20x10 mm

Electrolux	0H2292	0K7334	0K7455	0K7572
------------	--------	--------	--------	--------

331958



Cuscinetto [kit]

Electrolux	0D0259	0U0231
------------	--------	--------

Maniglie

412055



Maniglia - kit

Electrolux	046355
------------	--------

441689

Supporto maniglia sinistro
dim. 102x34 mm

Electrolux	048315
------------	--------

412223

Tappo
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux	081727	081778
------------	--------	--------

441690

Supporto maniglia destro
dim. 102x34 mm

Electrolux	048314
------------	--------

Maniglie

415789

**Perno Ø 12x108 mm**

vite M8x16 mm; L=tot. 130 mm; dado 17 mm

Electrolux 046534

Manopole

435776

**Manopola Ø 55 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

432409

**Manopola Ø 42 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

433899

**Manopola Ø 40 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x4,8mm

Electrolux 046356 048340 048527

412063

**Manopola Ø 42 - h25 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

412264

**Manopola Ø 40 mm azzurra**

perno a mezzaluna Ø 6x5 mm

Electrolux 048451

412065

**Manopola Ø 44 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048830

412247

**Manopola Ø 40 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x5 mm

Electrolux 047844

338695

**Manopola Ø 40 mm H=22 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x5 mm

Electrolux 048153

Manopole

432370



Molletta fissaggio manopola (10 pz)
per manopola con foro Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312
0U1421

Minuterie meccaniche

438419



Seeger Ø int. 15,7x1 mm

Electrolux 048979 0D0639

435094



Boccola flangiata Ø 16x20/24x13 mm

Electrolux 048812

438245



Anello seeger radiale INOX Øest 9x0,8 mm

Electrolux 049284

438438



Dado esagonale M6 autobloccante - INOX

Electrolux 049372

435339



Antivibrante LS3

Electrolux 049286

441924



Dado esagonale M14x1,5 mm

Electrolux 049268

414975



Antivibrante 69,5x69,5x15 mm

Electrolux 045836

441728



Dado esagonale M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

Minuterie meccaniche

438359

Rondella zigrinata M8x1 Ø 25 mm - H=6 mm
filetto M8

Electrolux 046364 047282

439802

Rondella zigrinata M10x1 Ø 30 mm - H=4 mm

Electrolux 049047

438537

Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

337639

Rondella zigrinata Ø 30 mm H=6 mm
filetto Ø 11.3 mm

Electrolux 046365 047283

310306

Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177

Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

301590

Fascetta stringitubo bifilo Ø 14,4÷15,1 mm

Electrolux 0L1106

438357

Fascetta stringitubo Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

363044

Fascetta stringitubo Ø 10÷16/9 mm

Electrolux 0G2824 0L0266

438480

Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

Minuterie meccaniche

441699

Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
 0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
 0L2280 0L2728

438464

Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
 0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655

Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

438463

Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
 0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
 0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

441709

Fascetta stringitubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
 0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
 0W1KBZ 0W3295

459506

Fascetta stringitubo Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606

Fascetta stringitubo Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

440496

Fascetta stringitubo

Electrolux 0L0201

322427

Fascetta stringitubo Ø 8,8÷9,3 mm [set 10 pcs]

Electrolux 0L0770 0L2436

613610

Fascetta stringitubo Ø 8÷14 mm (10 pz)

Electrolux 0L0769

Minuterie meccaniche

613612



Fascetta stringitubo Ø 13 mm [set 10 pcs]

Electrolux 0L0771 0L2681

317260



Squadretta
dim. 65x65xh32 mm; foro Ø 6,50 mm

Electrolux 0L2756

438477



Grano M4x5 mm

Electrolux 047846 0H2563

441938



Piolino

Electrolux 047511

441875



Grano M4x6 mm

Electrolux 046258

317408



Protezione 510x320x0,2 mm

Electrolux 0L0531

318059



Astina filtro M6x42 mm

Electrolux 070343

440791



Tappo M20x1,5

Electrolux 049502

582261



Boccola per marchio

Electrolux 075599

342943



Perno

Electrolux 047488 0H2552

Minuterie meccaniche

441955



Perno Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

441892



Rondella piana Ø 6.4x32 mm

Electrolux 048255 0KG562

438740



Rondella a disco Ø 10x4,5 mm

Electrolux 069567 0C6288

432605

Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

438481

Rondella 5,2x10x1 mm in ottone (10 pz)
UNI 6592

Electrolux 048144 068024

418754



Rondella piana Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

612770



Rondella piana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

337573



Spina M4x1 L= 20 mm

Electrolux 053341 053681 054938

435493



Rosetta piana 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

441906



Spina elastica Ø 4x24 mm

Electrolux 006841 045446 0C4354 0K9569

Minuterie meccaniche

335842



Vite autofilettante M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

Molle

415515



Molla a compressione Ø 9x38 mm

Electrolux 047492 0K8620

337384



Molla a torsione sinistra

Electrolux 070357

415514



Molle a compressione Ø 9x28mm

Electrolux 047489 0H2529

441890



Molla a torsione

Electrolux 048279

337329



Molle a compressione Ø 10x31 mm

Electrolux 070351

438458



Molla a torsione sinistra Ø 4 mm

Electrolux 046268

337348



Molla a torsione destra

Electrolux 070356

438254



Molla a torsione destra Ø 20x190xLtot.
210 mm
filo Ø 3,8 mm

Electrolux 046269

Molle

613555

**Molla a trazione**

L1=195 mm - L2= 656 mm

Electrolux 0L0722

613557

**Molla a balestra**

Electrolux 0L0723

323738

**Molla a trazione Ø 12x94xLtot240 mm**

filo Ø 1,8 mm

Electrolux 0L3525

438342

**Molla per marchio**

Electrolux 053342 058444 0G2210

435093

**Molla a trazione Ø 12x126x270 mm**

Electrolux 048815

337669

**Asse per molla Ø 10x280 mm**

Electrolux 046267

438242

**Molla a trazione Ø 16x185 mm**

Electrolux 049200

441801

**Leva porta**

Electrolux 049030 049802

435345

**Molla a trazione Ø 16x198 mm**

Electrolux 049086

613549

**Leva destra**

Electrolux 048813 0L0717

Molle

613550**Leva sinistra assieme**

Electrolux 048814 0L0718

613558**Camma**

Electrolux 0L0724

412168**Tendimolla**

Electrolux 046539 049886 075767

Porte

440819**Porta 435x365 mm**

Electrolux 049085 049089

518660**Porta 415x556x45 mm**

Electrolux 049903 0L0187 0L0782 0L0783

524121**Porta 585xh390/430 mm**

Electrolux 049951 0L2068

441761**Asse Ø 11x280 mm
con fori Ø 5 mm**

Electrolux 048581

Porte

439774



Leva porta L=255 mm
LS5, WT4-30

Electrolux 049282

Tenute

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm
ZF340SX/ZF522VSX

Electrolux 0L0333 0L1390

610885



Tenuta asse Ø 24x12x15 mm / contro
tenuta Ø 26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro
tenuta Ø 26x13x8 mm
per pompa con albero Ø 11 mm

Electrolux 048627 048983 0H2255 0H2523
OK8388 0L0490

344790



Contro tenuta Ø 26x14x5,5 mm
per pompa ZF340SX

Electrolux 0L0334 0L1389

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro
tenuta Ø 26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

342632



Tenuta asse Ø 39x16x16 mm / contro
tenuta Ø 42x21x8 mm
per pompe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro
tenuta Ø 26x13x8 mm
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12
mm FIR 0254-0257-2254/S

Electrolux 048623 049171 069543

Termometri

416427



Termometro Ø 52 mm 0÷120°C
capillare rivestito L=2500 mm; bulbo Ø 6x38 mm

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

416444



Termometro 0÷100°C 56x25 mm
capillare 1650 mm; bulbo Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

416548



Termometro Ø 52 mm 0÷120°C
capillare rivestito L=3000 mm in PVC - bulbo Ø 8,5 mm

Electrolux 048356

416426



Termometro 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; capillare rivestito L=2900 mm;
bulbo Ø 6x36 mm; per boiler e vasche
lavastoviglie

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

419996



Termometro 0÷120°C 48x48 mm
kapillar L=800 mm - bulb Ø 8 mm

Electrolux 0E5065 0K7026 0K7786 0KB616

435099



Termometro 0÷120°C 58x25 mm
capillare rivestito L=3000 mm; bulbo Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

Membrane comandi

518679



Membrana adesiva 200x60 mm

Electrolux OL0157

317481

Membrana adesiva 368x44 mm
LS6 medical-line

Electrolux OL1896

518657



Membrana adesiva 200x60 mm

Electrolux OL0192

518684



Membrana adesiva 400x43 mm

Electrolux OL0153

524114



Membrana adesiva

Electrolux 049982

524143

Membrana adesiva 400x42 mm
ECOTEMP 5

Electrolux 049922

317477



Membrana adesiva 368x44 mm

Electrolux OL1899

518604

Membrana adesiva 420x38 mm
LS5 Franstal

Electrolux OL0325

311085

Membrana adesiva 370x43 mm
LS6

Electrolux OL1895

529098



Membrana adesiva 420x38 mm

Electrolux OL0515

Membrane comandi

518678

Membrana adesiva 420x37 mm



Electrolux OL0159

322618

Membrana adesiva 430x52 mm



Electrolux OL2003

524111

Membrana adesiva 420x38,5 mm



Electrolux 049986

317245

Membrana adesiva 52x432 mm



Electrolux OL2006

441545

Membrana adesiva 420x38 mm
LS5



Electrolux 049956

532647

Membrana adesiva 430x50 mm



Electrolux 049738

524145

Membrana adesiva 421x38mm



Electrolux 049920

524360

Membrana adesiva 430x50 mm



Electrolux 049349

317247

Membrana adesiva 52x432 mm



Electrolux OL2125

439793

Membrana adesiva 430x50 mm



Electrolux 049088

Membrane comandi

439798

Membrana adesiva 430x52 mm



Electrolux 049078

317246

Membrana adesiva ZANUSSI 52x432 mm



Electrolux 0L2005

439801

Membrana adesiva 430x50x1 mm



Electrolux 049067

315687

Membrana adesiva 434x52 mm



Electrolux 0L2082

317248

Membrana adesiva 430x51 mm



Electrolux 0L2002

317251Membrana adesiva 433x52 mm
per NGWDPDD

Electrolux 0L2083

317249

Membrana adesiva 52x432 mm



Electrolux 0L2000

317898Membrana adesiva 435x55 mm
LB2

Electrolux 0L2004

439781Membrana adesiva 432x51,5x0,5 mm
LB

Electrolux 049203

324977

Membrana adesiva 520x380 mm



Electrolux 0L1656

Membrane comandi

322144



Membrana adesiva 523x39 mm
LS5

Electrolux OL1663

322942



Membrana adesiva 523x39 mm
LS6

Electrolux OL1650 OL3691

322152



Membrana adesiva 524x39 mm

Electrolux OL1661 OL3700

518789



Membrana adesiva 560x40 mm

Electrolux OL0032

582307



Membrana adesiva 520x380 mm
ver. Zanussi

Electrolux OL1653

Schede elettroniche

435560

Prolunga pulsante Ø 7x6,95 mm
per tasti schede interfaccia

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

301716

Scheda madre
LS5/WT4 monofase

Electrolux 049952 0L0046 0L0547 0L0706
0L1410 0L1810 0L2582

301718

Scheda madre
Type P. 673609303

Electrolux 0L0731 0L1238 0L1411 0L1812

347959

Scheda madre
LS - WT

Electrolux 049391

508569

Scheda madre DIWAP10 AZ60 ATM

Electrolux 0L3720 0L3807

300144

Scheda madre DIWAP AZ60
LS5/WT4 trifase, 180/254V 50/60Hz

Electrolux 049622 049653 049654 049750
049752 049753 049845 049854
0KE951 0KE955 0L0012 0L0045
0L0541 0L0705 0L1239 0L1412
0L1972 0L2580 0L2583

435091

Scheda madre
0673600501 -R244, 6736.009, EL8 04/97LT;
per LS61-LS62

Electrolux 048833

435215

Scheda madre
0673600401 -R244, 6736.008, EL8 04/97LT;
LS30,WT30, LS63-LS64-Z63-Z64-FL630

Electrolux 048848 048926 0KE927

435226

Scheda madre
LS - LV - C55 - FL32 - FL33 - C32 - C33 - Z32

Electrolux 049412

435234

Scheda madre
LS - WT

Electrolux 049387

Schede elettroniche

435255



Scheda madre
LS - WT

Electrolux 049384

301721



Scheda interfaccia KIT

LS5/WT4-WS, LS6E/WT30E Per macchina con S/n. fino a 71810004, ordinare assieme alla scheda il filtro codice 582916

Electrolux 0L0277 0L0553 0L0726 0L1241
0L1567 0L1626 0L3875 0L4473

435786



Scheda madre
LS - LV70 - FL700 - HYDRA700 - Z70

Electrolux 049241

459738



Scheda interfaccia Electron 500
dim. 175x30 mm

Electrolux 0PRF85

436876



Scheda madre
LS

Electrolux 049153

440966



Protezione pvc
per 435255 - 435234

Electrolux 049242 0E6023

435296



Scheda madre
LS - LV - FL

Electrolux 049411

582916



Filtro di soppressione in ferrite per cavo
dim. 40x30x30 mm; Øint. 12,5 mm

Electrolux 0L3881

613536



Scheda interfaccia
LS5/WT4, LS6E/WT30E SN: ..52300099

Electrolux 0L0707 0L1242 0L1579

582305



Guarnizione adesiva 70x30x0,7 mm

Electrolux 0L1943

Schede elettroniche

582078**Cavo di collegamento**

Electrolux 0L2962

Sonde

344758**Sonda di temperatura NTC**bulbo Ø 6x50 mm; cavo in PVC 2x0,35 mmq;
L=70 mm

Electrolux 049884

344763**Sonda di temperatura NTC -10/100°C**bulbo Ø 10x30 mm; passo5 con faston
6,3x0,8 mm

Electrolux 049643 049666 0KR811

436202**Supporto 70x37x9 mm**

Electrolux 0L0366

440744**Supporto per sonda di temperatura****50x70 mm**
foro Ø 7 mm

Electrolux 049580

Guarnizioni Adesive


440788

Velcro H=20 mm (vendita al metro)

Electrolux 049931

316488Guarnizione adesiva (vendita al metro)
lunghezza massima guarnizione 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

435261Guarnizione adesiva in EPDM 8x3 mm
(vendita al metro)

Electrolux 046583 0L0689

317421

Guarnizione adesiva 30x36,5x1,7 mm

Electrolux 0L0543

317441Guarnizione adesiva in EPDM
545x13xh12,5 mm

Electrolux 0L0544

441547Guarnizione adesiva in EPDM 15x3 mm
(vendita al metro)

Electrolux 049930

410037

Guarnizione adesiva 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

Guarnizioni per lavastoviglie

613591

Guarnizione L=1000mm

Electrolux 0L0751

613554

Guarnizione porta 595x445 mm

Electrolux 0L0721

438479

Guarnizione 29x62x2 mm

Electrolux 048070

435342Guarnizione porta 560x311x5 mm
bande laterali L=311 mm, in EPDM grigioElectrolux 048306 048849 049248 049892
0L2561**438420**


Guarnizione 440x30x5,0 mm

Electrolux 049017

581833

Guarnizione porta 560x311x5 mm

Electrolux 0L0536 0L2562

440900

Guarnizione 590x25x4,5 mm

Electrolux 0L0021

441028Guarnizione L=700 mm
profil UElectrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306**416084**

Guarnizione "L" 318x260mm

Electrolux 047454

440747Guarnizione 1040x10 mm
profil U

Electrolux 049016

Guarnizioni per lavastoviglie

416085



Guarnizione porta LS520

Electrolux 047455 0T3882

441939



Guarnizione 2 mt

Electrolux 047502

364181



Profilo guarnizione porta 24x10 mm

Electrolux 0L3483

Guarnizioni piane

339828



Guarnizione piana Ø 8x12x1,5 mm - FIBRA

Electrolux 069911 0K3823

336124



Guarnizione piana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

339976



Guarnizione piana Ø 10x16x2 mm - Fibra

Electrolux 069438 0K3824

349462



Guarnizione piana Ø 11,5x24,5x2 mm - Fibra

Electrolux 067935

Guarnizioni piane

441633



Guarnizione piana 13x19x2 mm Kit 50 pcs

Electrolux 051554 0C3642

325273

Guarnizione piana Ø 50x59.5x1.5 mm -
Silicone

Electrolux 0L2664

441552



Guarnizione piana Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

349465

Guarnizione piana Ø 12x24x2,5 mm -
EPDM

Electrolux 061488


441727



Guarnizione piana 24x35,5x2,6 mm

Electrolux 049501

317134

Guarnizione piana Ø 12,5x26,5x3 mm (50
pz.)

Electrolux 0L1945 0L2037

613592



Guarnizione piana Ø 27x40x1 mm

Electrolux 0L0752

414967

Guarnizione piana Ø 16x24,5x2 mm -
EPDM

Electrolux 046925 049201

416101



Guarnizione

Electrolux 047490 0H2546

340177



Guarnizione piana Ø 64x81x3 mm

Electrolux 069470

O-ring

**O-ring 1,78x**

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861

**O-ring 2,40x**

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

433156**O-ring 2,50x8,50 mm NBR**

Electrolux 0H2600 0K8997

**O-ring 2,62x**

438735	9,19 mm NBR	068573
340097	10,77 mm EPDM	069644
438728	11,91 mm NBR	067292
416278	13,95 mm NBR	046223
438736	15,54 mm NBR	0W7012
438421	18,72 mm NBR	049036
340151	20,50 mm	069527
435133	25,07 mm NBR	046799
301578	26,65 mm NBR	0L0922
450090	29,82 mm EPDM	0L1564
316422	32,99 mm SILICONE	0L2359
438449	53,65 mm NBR	049460
416218	60,00 mm NBR	047462

441739**O-ring 4,00x110,00 mm NBR**

Electrolux 049894

Detergenti

411085



Detergente sgrassante 500 ml

Electrolux OS0060

586777



Brillantante C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2095

585498



Detergente in polvere C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

589392



Disincrostante liquido; C30 - 2 x tanica 5l

per eliminare i residui calcarei - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2362

586774



Detergente C11 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2092

586775



Detergente C13 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2093

586776



Brillantante C12 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2094

Cesti Stoviglie

340086

Cesto 382x382xh105 mm - INOX per bicchieri
in filo di acciaio plastificato

Electrolux 069563

337352


Cesto rotondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

340085

Cesto 382x382xh200 mm - INOX per bicchieri
in filo di acciaio plastificato

Electrolux 069564

524661

Kit per cesto tondo con telaio quadro 394x394 mm
cesto Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

441805

Cesto 395x395xh200 mm - INOX per bicchieri

Electrolux 049365 867054

534639

Cesto piatti Ø 465x110 mm

Electrolux 048139

441932

Cesto 395x395xh100 mm - INOX per bicchieri
in filo di acciaio plastificato

Electrolux 049069 867053

524348

Cesto con portaposate 395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

441733

Cesto 395x395xh200 mm - fondo inclinato per 16 bicchieri

Electrolux 049367 867056

412161

Cesto 500x500xh120 mm - INOX per posate
in filo di acciaio plastificato

Electrolux 0S0058 983033

Cesti Stoviglie

441930



Inserto per 14 piattini L=340xh90 mm


Electrolux 049071 867060

438540

Cesto 500x500xh105 mm - giallo per 18 piattini piani
piatti Ø max 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048795 068702 867002

440706



Cesto 500x500xh100 mm - INOX 18 piattini in filo di acciaio plastificato

Electrolux OS0057

438278

Cesto base 500x500xh105 mm - plastica blu
vedi articolo cod.610908

Electrolux 048796 068691 0TH199

610905



Cesto 350x350xh150 mm - plastica, per bicchieri

Electrolux OHA029 860138

441829

Cesto 500x500xh155 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=100 mm, Ø max 80 mm; composto da:
438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

610907



Cesto 400x400xh150mm - plastica, per bicchieri

Electrolux OS1130 0U1033 860139

441825

Cesto 500x500xh205 mm - a fondo inclinato per 36 bicchieri
H=150 mm, Ø max 70 mm;
composto da:38278+440488(2pz)
+524644+524643

Electrolux 048973 069948

438417

Cesto 500x500xh105 mm - verde per 12 piattini fondi o coppette
piatti Ø max 240 mm; dim. vedi cesto cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

441823

Cesto 500x500xh255 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=200 mm, Ø max 80 mm; composto da:
438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

Cesti Stoviglie

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenitori per posate
contenitore Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

439807



Cesto 500x500xh105 mm - plastica, per 8 vassoi
dim. 500x500 mm; vedi articolo cod.610910

Electrolux 048890 0L1963

441850



Cesto 500x500xh105 mm - marrone per posate
max 100 pezzi; vedi articolo cod.610909

Electrolux 048797 068467

441845



Cesto 500x500xh105 mm blu per 12 piatti pizza
piatti Ø max 300 mm

Electrolux 048961 069398

337095



Contenitore posate 55x130x100 mm
2 comparti

Electrolux 0HA030

438418



Cesto 500x500x105 mm - blu per 16 piatti piani o fondi
piatti max Ø 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048960


441931



Contenitore posate 110x110xh130 mm

Electrolux 032702 049070 067628 069956
0L1881 0TH210 864242 865574

524617



Inserto in filo 460x470x75 mm

Electrolux 048947

523991



Cesto 500x500xh100 mm - grigio, 18 piatti piani o 12 fondi
piatti Ø max 240 mm; 9 piatti di portata 405x370 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 068692

441844



Cesto 500x500xh150 mm - rosso per 5 vassoi
inserto in acciaio inox 5 settori

Electrolux 048962

Cesti Stoviglie

439530



Cesto 540x490x110 mm rosso per 6 vassoi

Electrolux 068701

Piedini

441730



Piedino M8x22 mm
piede Ø 30x12 mm; CH17

Electrolux 049393

581883



Piede regolabile INOX Ø 1"3/4 - H=140÷220 mm
flangia 74x74 mm

Electrolux 0L3203

438340



Piedino M8x20 mm
piede Ø 30x11,5 mm

Electrolux 045146 046407 081456 0US372

438485



Piede regolabile AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm
flangia 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

411405



Piedino M8x35 mm
dim. 30x90 mm

Electrolux 048994

349141



Piede regolabile Ø 64 mm H=240 mm

Electrolux 048378 048382

349140



Supporto piedino Ø 57 mm H=70 mm

Electrolux 045472 046506 046897 047731

349538



Piede inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

Piedini

441449



Base piedino regolabile Ø 52xh38,5 mm

Electrolux 054275

440849



Boccola per piedino regolabile Ø 56,5 mm

Electrolux 054274

**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

CONSUMABILI

ACCESSORI

Commutatori e regolatori di energia

432317

**Commutatore 0-1 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

432318

**Commutatore 0-3 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048524 0L3145

338916

**Commutatore 0-4 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 049145

432347

**Commutatore 0-6 posizioni**

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048286

Contattori e Relè

435316

**Blocchetto contatto ausiliario 1NO HN10**10A 690V verde
dim. 10x17x43,5 mmElectrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315

**Blocchetto contatto ausiliario 1NC HN01**10A 690V rosso
dim. 10x17x43,5 mmElectrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Contattori e Relè

435202

Blocchetto contatto ausiliario 1NO verde
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

436196

Contattore K3-14ND10 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3
cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

426339

Contattore K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435384

Contattore K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3
cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435108

Contattore K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3
cont NO + 1 aux NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435427

Contattore K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

435166

Contattore K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

319482

Contattore K3-22ND10 230V
11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60
mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

435109

Contattore K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

321420

Contattore K3-24A00 230V
11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

Contattori e Relè

317772



Relé 200Vac 50/60Hz
16A/250Vac - 12A/400Vac

Electrolux 049159

435785



Zoccolo timer

Electrolux 049236

435076



Relé Tyco EASIAS-230A-H
220/240V 50/60Hz; 16A 250V

Electrolux 048888

336840



Zoccolo relé 10A 250V 95.63

Electrolux 048792

336839



Relé 1 contatto 230V 50/60Hz
10A 250V

Electrolux 048791

438244



Relé temporizzatore
0,05s-100h; 24-230Vac/dc; 2x8A; 45x45mm

Electrolux 049235

435248



Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 12A 250V

Electrolux 048265 048438

336816



Relé 4 contatti 230V 50/60Hz 12A 250V
con flangia di attacco speciale

Electrolux 048611

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

610850

**Condensatore di rifasamento 6,3 μ F 450V
50/60Hz**
Ø 30x50 mm; con vite M8

Electrolux 049260 0KB768 0KM491 0L2036

438276

Filtro RFI con faston
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

342369

**Condensatore di rifasamento 8 μ F 450V
50/60Hz**
Ø 30x71 mm; con codolo M8

Electrolux 049126

435381

**Filtro RFI trifase 250V 50/60Hz Ø 38x50
mm**
3x(0.27 μ F) + 3x(1M Ω) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

340272

**Condensatore di rifasamento 16 μ F 450V
50/60Hz**
Ø 40x95 mm; con vite M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

441549

**Filtro RFI monofase 250V 50/60Hz 7A dim
Ø 38x50 mm**
(X2) 0.47 uF + 0.68 MoHm (Y2)2x0.01
uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

415522

**Condensatore di rifasamento 20 μ F 400V
50/60 Hz**
Ø 40x96 mm; con vite M8 - Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

441886

Filtro RFI con cavetti
Ø 38x38 mm; codolo M8; cavi L=170 mm

Electrolux 048726 093636

435292

**Condensatore di rifasamento 5 μ F 450V
50/60Hz**
Ø 30 mm; con vite M8; cavo L=500 mm

Electrolux 083406

418457

Filtro RC 0,047÷0.47 μ F, 22÷470 Ω 250Vac

Electrolux 0K8676 552201301

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

417948**Portafusibile**

per fusibile 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

433800**Portafusibile Ø 16 mm 16A 250V [Kit]**

L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - per fusibili 5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
0K8694 0KZV38 0T3933

Interruttori, Pulsanti, Selettori

533538**Pulsante unipolare bianco Ø 22 mm -
senza contatti**

10(6)A 400V

Electrolux 049238 0L0615 0L4654

380142**Contatto ausiliario 1 NO**

6A 230V 50Hz

Electrolux 075601 0L0616 0L4653

433653**Guarnizione per commutatore cicli**

46x18x2,7 mm

Electrolux 046360

Lampade e Portalampade

417968

Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - bianca

lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

340407

Lente verde Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

435511

Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - verde

O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

338639

Lente arancio Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

340396

Lampada spia fluorescente Ø 9 mm 240V

L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488
048832 0C2585 0HA088 0HB343

319362

Lampada spia Ø 9 mm 240V - bianca

L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

340428

Lente bianca Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

Microinterruttori

336812



**Microinterruttore a pulsante con rotella
5A 250V IP40**

Electrolux 049811

349638



**Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
da SN 730...**
contatto NO 250V 50W; cavo L=290 mm

Electrolux 048831

317708



**Microinterruttore a pulsante con rotella
5A 250V**
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2928

435219



**Microinterruttore magnetico
rettangolare**
contatto NO 250V 50VA 0,04A - passo 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

524496



**Microinterruttore a pulsante con rotella
10(4)A 250V**
leva L=14,5 mm; T85

Electrolux 049619

435376



Microinterruttore magnetico E591-1U
contatto NO 230V 3A 60W; cavo L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

436259



Interruttore fine corsa L=2100 mm
cavo L=2100 mm - sonda Ø 12x44 mm

Electrolux 0L0456

311752



**Microinterruttore magnetico con
supporto**

Electrolux 0L1866 0L1871

435203



**Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
fino a SN...729**
contatto NO 250V 10VA; cavo L=460 mm

Electrolux 048268 048486

582276



Microinterruttore magnetico 10VA - 0,5A
100V DC / 125V AC

Electrolux 0L2893

Microinterruttori

441145



Microinterruttore magnetico 23x16x18 mm
mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

438337



Magnete 63x18x11 mm [Kit]
con viti autofilettanti Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

301849



Microinterruttore magnetico

Electrolux 0L1369

376204



Microinterruttore a galleggiante Ø 18x52 mm [Kit]
cavo L=1000 mm; filettatura M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

518761



Blocco fine corsa

Electrolux 0L0059

Morsettiere

439982



Morsettiere 6 poli 6 mmq con ponti montati

portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux	005420	032669	046347	048574
	0E1603	0E5176	0K3511	0KE434
	0KG206	0U3376		

433863



Morsettiere 8 poli

L=68,3 mm

Electrolux 045794

440895



Morsettiere KADO 1/7

63A 500V; dim. scatola 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

Motori

435095



Motoriduttore 24V [Kit]

per sostituzione motoriduttore SWF.404440;
completo di cavetto, connettori e viti fissaggio

Electrolux 048760 0L0665

Pompe

545635



Pompa di scarico 34W 220/240V 50Hz [KIT]

aspirazione Ø 35 mm, mandata Ø 30 mm;
attacco Passo 5 (per lavastoviglie senza
pompa di scarico)

Electrolux 0S0663 864012

533992



Pompa di scarico 34W 220/240V 50Hz

mod. M230 - CL.F; aspirazione Ø 35 mm,
mandata Ø 30 mm; completa di viti fissaggio -
attacco Passo5

Electrolux 048844 0L0690 0L0692 0L0994

Pompe

325532



Pompa di scarico 32W 200-240V 50/60Hz 0,45A
 aspirazione Ø 35 mm, mandata Ø 30 mm -
 attacco Passo 5; supporto superiore

Electrolux 0L2838

534700



Pompa di lavaggio monofase 750W 230V 50Hz
 aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm;
 portagomma Ø 9 mm; cavo L=310 mm;
 C=13µF/400V

Electrolux 070400

613524



Pompa di scarico 32W 200-240V 50/60Hz 0,45A
 aspirazione Ø 35 mm, mandata Ø 30 mm -
 attacco Passo 5; supporto laterale

Electrolux 048939 0KE587 0L0527 0L0693
 0L2133 0L2657

342299



Pompa di lavaggio monofase 736W 220-240V 50Hz
 aspirazione Ø 52 mm - mandata Ø 55 mm -
 condensatore 6µF/450V

Electrolux 048664

340050



Pompa di lavaggio monofase 550W 220/240V 50Hz
 aspirazione Ø 45 mm - mandata Ø 40 mm;
 2850 rpm, C=12,5 µF

Electrolux 046370 0H2457 0K8075

342644



Chiocciola per pompa

342466



Girante Ø 102 mm

339523



Condensatore di rifasamento 12,5 µF 450V 50/60Hz

340459



Chiocciola per pompa

340464



O-ring 3,00x126,00 mm EPDM

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
 Ø 26x13x8 mm

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
 Ø 26x13x8 mm

Pompe

342461



Pompa di lavaggio trifase 736W 220-380V 50Hz
 FIR 0256; aspirazione Ø 45 mm - mandata Ø 40 mm; 2800 rpm, CL.F

Electrolux 048304 0KE912

340272



Condensatore di rifasamento 16 µF 450V 50/60Hz

342644



Chiocciola per pompa

342466



Girante Ø 102 mm

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

342462



Pompa di lavaggio trifase 1500W 230/400V 50Hz
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm; 2800 rpm

Electrolux 0H2153 0K7245 477606000

342506



Girante Ø 124 mm 50Hz

342235



Ventola raffreddamento Ø 142 mm

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

Pompe

342414



Pompa di lavaggio trifase 1500W 5,9A
220/380-415V 50Hz
 FIR 2254/S - aspirazione Ø 70 mm - mandata
 61,5 mm; portata 700 lt/min, 2800 rpm, CL.F

200033



Pompa di lavaggio trifase 1500W
220/415V 50Hz
 FIR 2254/S - aspirazione Ø 70 mm - mandata
 61,5 mm; portata 700 lt/min, 2800 rpm, CL.F

Electrolux 048216

342684



Chiocciola per pompa entrata Ø 70mm
uscita Ø 60mm

Electrolux 0L0027

342684



Chiocciola per pompa entrata Ø 70mm
uscita Ø 60mm

342463



Girante Ø 110 mm

342463



Girante Ø 110 mm

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

342630



Tappo scarico pompa M12x21 mm

342630



Tappo scarico pompa M12x21 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro
tenuta Ø 26x13x8 mm

342648



Portagomma G1/2" - uscita Ø 12 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro
tenuta Ø 26x13x8 mm

Pompe

342364



Pompa di lavaggio monofase 750W
220-240V 50Hz
 entrata Ø 38,1 mm - uscita 31 mm; 2800 rpm;
 C=12,5 µF/450V

Electrolux 048885

340272



Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz

310056



Chiocciola per pompa

310063



Girante Ø 103 mm

310061



Guarnizione per pompa ZF340SX

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

344790



Contro tenuta Ø 26x14x5,5 mm

316117



Pompa di lavaggio monofase 760W 230V
3.3A 50Hz SX
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 48 mm;
 2800rpm; C=16µF/450V

Electrolux 0L1914

340272



Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz

610901



Chiocciola per pompa

344819



Girante Ø 110 mm

582995



Copriventola Ø 142 mm

317229



Portagomma per pompa 316117

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta
Ø 26x14x8 mm

Pompe

508257



**Pompa di lavaggio monofase 760W 230V
3.3A 60Hz SX**
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 48 mm;
3450rpm; C=12,5µF/425V

Electrolux 0L2832

582146



**Pompa di lavaggio monofase 760W 230V
3.3A 50Hz SX**
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 48 mm;
2800rpm; C=16µF/450V

Electrolux 0L2831

340272



**Condensatore di rifasamento 16 µF 450V
50/60Hz**

344819



Girante Ø 110 mm

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta
Ø 26x14x8 mm

344958



**Pompa di lavaggio monofase 800W 230V
50Hz con staffa**
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 48 mm,
condensatore 16µF

Electrolux 0L0092

610902



Flangia pompa ZF523V

610901



Chiocciola per pompa

344819



Girante Ø 110 mm

610903



O-ring 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta
Ø 26x14x8 mm

585566



**Pompa di lavaggio trifase 740W 400V
50Hz 1,5A SX**
entrata Ø 63 mm; uscita Ø 48 mm; cavo L=300
mm; Mod. ZF 523V

Electrolux 0L3631

Pompe

532186



**Pompa di lavaggio trifase 1000W
230-400V 50Hz con staffa**
aspirazione Ø 62 mm - uscita Ø 48 mm; cavo
L=270 mm con connettore 8 vie - Mod ZF 523

Electrolux 0L0060 0L0564

610902



Flangia pompa ZF523V

610901



Chiocciola per pompa

610904



Girante Ø 100 mm

610903



O-ring 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta
Ø 26x14x8 mm

613978



**Pompa di risciacquo monofase 75W 230V
50Hz**
FIR 5213; entrata Ø 30 mm; uscita Ø 26 mm;
2700 rpm; C=5µF/425V; Fino a S/N 60800000

Electrolux 0L1079 0L1640_

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V
50/60Hz

316035



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V
50Hz

315752



Chiocciola per pompa

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

615057



Supporto per pompa FIR 5213

615056



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40
mm da SN 608...

435998



Vite a testa esagonale TE M6x20 mm - INOX

Pompe

316035



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; entrata Ø 30 mm; uscita Ø 26 mm;
 2700 rpm; C=5µF/425V - [KIT]; Da S/N
 60800001

Electrolux OL1640

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz

315752



Chiocciola per pompa

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

614010



Pompa di risciacquo monofase 230W 220/240V 60Hz [KIT]
 aspirazione Øest. 30 mm, mandata Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Supporto per pompa FIR 5213

615056



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm da SN 608...

435998



Vite a testa esagonale TE M6x20 mm - INOX

342265



Pompa di risciacquo 1P 280W 230V 50Hz SOLO x LS5WS /WT4WS-OLD
 FIR 4213; entrata/uscita Ø 28 mm; portata 110 lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160 mm
 Per altri modelli vedi OL1079 - per sottotavolo nuove OL2597

Electrolux 049310 OL1030

342376



Chiocciola per pompa 60 Hz

360121



Girante Ø 72 mm

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

Pompe

614014



Pompa di risciacquo monofase 280W 400V 50Hz
 aspirazione Ø 30 mm; mandata Ø 26 mm;
 C=6,3 µF

Electrolux 0L1103

614009



Pompa di risciacquo monofase 290W 200V 60Hz
 aspirazione Ø 30 mm; mandata Ø 26 mm;
 3400rpm; C=6,3µF 400V

Electrolux 0L1099

508235



Pompa di risciacquo monofase 240W 230V 60Hz
 aspirazione Ø 28 mm; mandata 26 mm;
 C=5µF/425V

Electrolux 0L2859

322750



Pompa di risciacquo 240W 230V 50Hz fino a SN.4471
 aspirazione Ø 28,5 mm, mandata Ø 26 mm -
 cavi L=230 mm

Electrolux 0L2858

585376



Girante Ø 75 mm

434969



Pompa di risciacquo monofase 350W 1P 230V 50Hz - PS45DX LGB
 entrata/uscita F3/8"; 2800 rpm - C=8 µF;
 cavetto L=300 mm con connettore 4 vie

Electrolux 048910 049162 049229 0L2391

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x14x8 mm

317749



Pompa di risciacquo trifase 280W 400V 50Hz
 aspirazione Ø 28 mm, mandata Ø 26 mm; cavo
 L=250 mm

Electrolux 0L2863

613803



Pompa di risciacquo trifase 280W 400V 0.5A 50hz
 aspirazione Ø 15 mm; mandata Ø 14 mm; cavo
 L= 250 mm; con tubo Ø 12/18 mm L= 1000 mm
 staffa 170x120x35 mm

Electrolux 0L0945 0L1395

325673



Supporto pompa

342684



Chiocciola per pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm
 per pompa FIR 2254/S

Electrolux 049177 0L0496

Pompe

342297



Flangia pompa

Electrolux 0H0908 0H2161 0K7255 0KB586

342496

Girante Ø 102 mm
filetto M8

Electrolux 0H2158 0K7250

342376

Chiocciola per pompa 60 Hz
aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26 mm

Electrolux 0L0495

342235

Ventola raffreddamento Ø 142 mm
Øint. 15 mm; con fascetta di serraggio

Electrolux 0H2159 0K7252 477606031

342610

Chiocciola per pompa
aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

Electrolux 0H2160 0K7253 0KB584 0KD997

342464

Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm
EPDM

Electrolux 033694 048626 0H2156 0K7248
0KM569

582087



Girante Ø 60 mm

Electrolux 0L0492

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

342405

Girante Ø 90 mm
per pompa 0L0422 60Hz

Electrolux 048625 0L0494

342630

Tappo scarico pompa M12x21 mm
con O-ring

Electrolux 049560

Pressostati

343747

Pressostato 1 livello 50/25 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 045494 046352 048453 048723
0L0048 0T3889

435220

Pressostato 1 livello 250/130-390 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

343919

Pressostato 1 livello 105/60 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046601 0L0609

349179

Pressostato 2 livelli 70/30-130/40 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0H2133 0K7205 476109802

349305

Pressostato 1 livello 180/80 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049775

349306

Pressostato 2 livelli 110/80-60/20 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 048826

538739

Pressostato 1 livello 240/130 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0L0599

322408

Pressostato analogico 5VDC
dim: 35x60x50 mm; Ø 5,4 mm

Electrolux 0L2845

413178

Pressostato 1 livello 240/130 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C con
staffa

Electrolux 048267

Resistenze

415181

**Resistenza boiler 4500W 220V**

L=390 mm; flangia triangolare H=83 mm Ø int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

414998

**Resistenza boiler 3500W 254V**

dim. 310x65 mm; flangia 81x27 mm; con termofusibili - WT60

Electrolux 049651 049814

415011

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=490 mm; flangia triangolare Ø est. 63 mm Ø int 47,5 mm; con guaina portabulbo - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621
0K3491 0L1877

414463

**Resistenza boiler 7500W 220V**

L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

415001

**Resistenza boiler 2000W 230V**

dim. 325x65 mm; flangia 80x28 mm - LS 10 - LS 12

Electrolux 049613 049616 049755

414505

**Resistenza boiler 12000W 220V**

L=455 mm, flangia Ø 72 mm, con portabulbo - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

415000

**Resistenza boiler 3000W 230V**

dim. 310x65 mm; flangia 82x28 mm; con termofusibili - LS 10 - LS 12

Electrolux 049614 049756

415310

**Resistenza boiler 6000W 240V**

L=500; flangia Ø 57,5 mm; completo di guarnizione e faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

414781

**Resistenza boiler 3500W 230V**

dim. 310x65 mm; flangia 81x28 mm - LS 10 - LS 12

Electrolux 049615 049757 0KE957

415025

**Resistenza boiler 3000W 230V**

L=165 mm; flangia triangolare 83x83 mm LB1 / LB2 / GW1 / GW2 / WT1 / WT2 / NGW

Electrolux 048489 048927 0L1634

Resistenze

317773

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=340 mm; flangia triangolare 92,5x90 mm,
 Øint. 57,5 mm; connessione M4; con
 termofusibili
 ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 0L2884

415039

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=320 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm;
 Øint. 47 mm; con guaina portabulbo; faston
 6,3x0,8 mm
 LS4 - C50

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

317776

**Resistenza boiler 4500W 240V**

L=350 mm; flangia triangolare 92x92 mm Øint.
 57,5 mm; attacchi faston 6,3x0,8 mm; con
 termofusibili
 ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 0L2886

613891

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=330 mm, flangia triangolare
 RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
 RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1005

415006

**Resistenza boiler 4500W 240V**

L=400 mm; flangia triangolare
 RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

613892

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=335 mm; flangia triangolare mm; con viti,
 dadi e rondelle di fissaggio
 RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
 RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1006

415009

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=390 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm;
 Øint. 47 mm; con guaina portabulbo; faston
 6,3x0,8 mm
 LS3

Electrolux 026453 049307 052905 0L1876

415004

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=270 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm;
 Øint. 47 mm; con guaina portabulbo; faston
 6,3x0,8 mm
 LS - LC - HT - HYDRA

Electrolux 049455

415026

**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=230 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint.
 47,5 mm
 LB1/LB2/GW1/GW2/WT1/WT2/NGW

Electrolux 048284 048928 0H2568

415010

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=340 mm; flangia triangolare 92x92 mm
 Øint.57,5 mm; con termofusibili
 EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049898 0L2108 0L2725

Resistenze

415005



Resistenza boiler 6000W 230V; da S.n 029....
L=290 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint. 47,5 mm; connettori faston 6,3x0,8 mm RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

414786



Resistenza vasca 2200W 440V
dim. 365x78 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048998

415041



Resistenza boiler 6000W 230V
L=390 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint. 47,5 mm
LS7D/LS7/LV70/FL700/HYDRA700/Z70

Electrolux 048221 048513

415225



Resistenza vasca 2200W 200V
dim. 365x75 mm; flangia 27,3x51 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048925

414996



Resistenza boiler 9000W 230V
L=350 mm; flangia triangolare 90x90 mm Øint. 57,5 mm; attacchi faston 6,3x0,8 mm; con termofusibili ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 049992 0L1630 0L2653

415113



Resistenza vasca 2200W 220V
dim. 330x85 mm; con dadi Ø 14 mm

Electrolux 046404 047620 047848 048000
0K8766

414872



Resistenza boiler 10500W 254V
L=345 mm; flangia triangolare 72x72 mm EHTA

Electrolux 0L0009 0L2466 0L2724

415016



Resistenza vasca 2200W 230V
dim. 360x75 mm; flange 50x27 mm; completa di guarnizione

Electrolux 048228 048924 0KE906 0L2340

414788



Resistenza boiler 10500W 230V
L=350 mm; flangia triangolare 92x92 mm Øint. 57,5 mm EHTA

Electrolux 049997 0L1772 0L2727

415049



Resistenza vasca 3000W 230V
dim. 360x75 mm; attacchi faston 6,3x0,8 mm; completa di guarnizione

Electrolux 048491 0L1870

Resistenze

323088

**Resistenza vasca 3000W 230V**

dim. 365X75 mm; flangia 51x27 mm; attacco M4

Electrolux 0L1974

325280

**Guarnizione mozzo lavaggio**

Electrolux 0L2822

317775

**Resistenza vasca 3000W 240V**

dim. 365X75 mm; flangia 51x27 mm; attacco M4

Electrolux 0L2876

414276

**Guarnizione resistenza Ø 110x140 mm**

Electrolux 0H2210 0K7354

317778

**Resistenza vasca 3000W 400V**

dim. 365X75 mm; flangia 51x27 mm; attacco M4

Electrolux 0L2877

415037

**Guarnizione resistenza vasca in EPDM**

Electrolux 048483

317779

**Resistenza vasca 3000W 440V**

dim. 365X75 mm; flangia 51x27 mm; attacco M4

Electrolux 0L2878

438593

**Copertura protezione contatti**

Electrolux 065560

414117

**Resistenza vasca 4000W 230V**

L=465 mm, H=55 mm; con dadi fissaggio e guarnizioni

Electrolux 0H2415 0K7032 0K7980 0K7983
482017071

419844

**Dado**

Electrolux 0K7985 0K8692

Resistenze

412421

**Flangia per resistenza**

Ø 50x90; 6 fori Ø 7,5 mm e 2 fori filettati M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

440794

**Graffa LS720**

Electrolux 048429

Termostati

349229

**Termostato a contatto NO52/NC60**

3 contatti 16A 250V; contatto 2-1 NO intervento 52/40°C; contatto 2-3 NC intervento 60/48°C

Electrolux 048804 0L4312

435232

**Termostato a contatto 110°C a riarmo manuale; 16A 250V**

Electrolux 048287 048887 0K8665

349227

**Termostato a contatto 52-60°C**

60L50F con punto giallo/marrone; contatto C-2=NC; contatto C-1=NO campo d'intervento 30/46°C; portata contatti 16A 250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

432312

**Termostato di lavoro 1P 29÷82°C***

capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x145 mm; 15A 400V

Electrolux 049255 0L2122

324386

**Termostato a contatto Klixon 105°C**

faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L2895

432314

**Termostato di lavoro 1P 30÷90°C**

capillare L=1250 mm; bulbo Ø 6x113 mm; 15A 250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

Termostati

429027

Termostato di lavoro 1P 30÷110°C
 capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x112 mm;
 premistoppa M9x1 + raccordi

Electrolux 078030 0H2050 0K6920 0K7034

432344

Termostato di lavoro 1P 30÷110°C
 capillare L=3000 mm; bulbo Ø 6x112 mm; con
 premistoppa M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
 0KE345 475770402

432183

Termostato di sicurezza 1P 126°C
 capillare rivestito L=830 mm; bulbo Ø 6x129
 mm; completo di premistoppa

Electrolux 078029 0K6885 0K7884 0K7885

432302

Termostato di sicurezza 3P 140°C
 capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938

416385

Guarnizione per bulbo termostato LS7
 Ø 3x9 mm Ø est. 13 mm - h 7 mm

Electrolux 048526

438733

Premistoppa M12 - Ø 6,25 mm
 L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474

Premistoppa M12 - Ø 6,5 mm
 L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426

Premistoppa H=40 mm
 Raccordo M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985

Raccordo 3/8\"

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

435110

Premistoppa M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

Termostati

317180



Squadretta 28x78 mm

Electrolux 0L2894

441776



Supporto termostato

Electrolux 048987

Timer

347883



Timer camme 5

120 - 6 sec. 230V 50/60Hz; cavi L=280 mm
faston F 6,3 mm

Electrolux 048647

0L3674

317882



Timer 16A 220-240V 50-60Hz

Electrolux 046621

347750



Timer camme 5

180 - 6 sec.; 2 motori 230V 50/60Hz; cavi
L=280 mm

Electrolux 048303

0L3642

347749



Timer camme 6

120 - 6 sec.; 2 motori 230V 50/60Hz; cavi
L=275 mm

Electrolux 048264

048591

0L3673

Trasformatori


301587



Trasformatore 30VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 21,6-32,4V

Electrolux 0L0458 0L1032

349824



Trasformatore 30VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 0-18-24Vdc

Electrolux 049617 0L0540

Ventilatori

584708



Convogliatore □ Ø 86,5x129x13 mm

Electrolux 0L2848

317832



Ventilatore compatto Ø 133 mm 24/27W
230V 50/60Hz 0,11/0,13A
cavo L=560 mm; 2800/3300 rpm

Electrolux 0L2936

Cavi

317790



Scatola per componenti elettrici
dim. 124x84x55 mm

Electrolux 0L2934

436265



Cablaggio
LS / H2500 / HT / LV / LD

Electrolux 0L0466

Cavi

312375



Cablaggio
EHT / ZHT / AHT

Electrolux 0L1917 0L2490

581981



Cablaggio

Electrolux 0L1933 0L2487

436266



Cablaggio
EHT

Electrolux 0L0467 0L2491

613609



Cablaggio
NUC / EUC / ZUC / ET / AUC

Electrolux 0L0768

376416



Cablaggio

Electrolux 0L3134

507315



Cablaggio

Electrolux 0L3057

322778



Cablaggio
LS / H2500 / HT900 / LV / LD

Electrolux 0L1414

Componenti di scarico

317765



Raccordo a 3 vie per tubo di scarico
portagomma Ø 10,5-12 mm; raccordo Ø 23 mm

Electrolux 0L2844

441647



Collettore di scarico

Electrolux 049600

440896



Collettore di scarico Ø 103 mm

Electrolux 048430 0L0081

435260



Tappo collettore

Electrolux 046596


459508



Collettore di scarico
portagomma Ø 35,5/63,5 mm

Electrolux 0L2837

438404



Ghiera per collettore Ø 122 mm
H=20 mm

Electrolux 048326

435079



Collettore di scarico [KIT]
Ø 124 mm H=146 mm

Electrolux 048325 0L1629

441701



Tappo Ø 34x41x23 mm

Electrolux 047555

412060



Collettore di scarico KIT
dim. 160x135x130 mm

Electrolux 047457 0L1638

440936



Tenuta tubo scarico - [Kit]
Ø 30x54x30 mm

Electrolux 0E0141 0K7044 0K7045 0KJ720
475778300

Componenti di scarico

438460



Guarnizione Ø 47x59x3 mm

Electrolux 046595

419558



Piletta di scarico [Kit] - RT100-140

Electrolux 0E0113 0K7046 0L1862 475778400

441799



Guarnizione Ø 50x60x1,5 mm

Electrolux 049828

435090

Tubo troppopieno Ø 26x277 mm
in plastica

Electrolux 048842

438484



Guarnizione Ø 50x74x3 mm

Electrolux 048230

435253

Tubo troppopieno Ø 26x280 mm
in plastica

Electrolux 048323

440938

Guarnizione piana Ø 65x102x2 mm EPDM
fori Ø 7 mm

Electrolux 0E0112 0K7352 477739400

441928



Tubo troppopieno Ø 38x350 mm

Electrolux 049140

416279



Guarnizione Ø 82x89x3 mm

Electrolux 045461 046593 0KE876

323163

Tubo troppopieno Ø 39x385 mm
O-ring 2,62x32,99 mm - SILICONE

Electrolux 0L2829 0L4544

Componenti di scarico

435312



Tubo troppopieno Ø 40x415 mm
in plastica

Electrolux 048250

338642



**Tubo troppopieno Ø 40x430 mm con
filtro**
in plastica

Electrolux 045476

582037



**Tubo troppopieno con filtro Øest. 160
mm**
Ltot.=360 mm; tubo Øest. 39 mm

Electrolux 0L2830

441603



Tappo tubo troppopieno
Ø 80x20 mm

Electrolux 048231

Dosatori, Pompe peristaltiche

518733



Dosatore idraulico brillantante [Kit]
portata regolabile da 0+4 cm³; pressione
minima 0,5 bar; filtro; raccordi per tubo in
polietilene Øest. 6 mm; tubo Ø 4x6x2000 mm

Electrolux 045478 047447 048223 048496
048715 049484 0L0094 0L3182
0L4295

431057



Dosatore idraulico brillantante N6
Pmin 0,5 bar, IN 90° Ø 4x6 mm / OUT 180° Ø
4x6 mm

Electrolux 0H2040 0K8196

Dosatori, Pompe peristaltiche

317747

**Pompa peristaltica; delime**

mod. NPG-18; portata fissa 18 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 3,5W 24V; cavo L=210 mm; tubo in Santoprene

Electrolux 0L2868 0L3407 0L3654

610868

**Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso interno)**

mod. NBR-3; portata regolabile 0,3+3 lt/h pres. 0,1 bar; 230V 50/60Hz; cavo L=1200 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 049469 0S0707 0S1338

610871

**Pompa peristaltica brillantante c/reg.ne veloc.(uso esterno)**

mod. PR-1; portata regolabile 0,15+1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz protezione IP65; cavetti L=1200 mm; tubo in sekobril; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0671

410180

**Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm**

584863

**Pompa peristaltica detergente portata fissa**

mod. NPG-1,5; portata fissa 1,5 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; (uso interno)

Electrolux 0L0507 0S1712 0S1988

325646

**Pompa peristaltica brillantante portata fissa**

mod. NPG-0,4; portata fissa 0,4 L/h; 3 bar; senza portagomma, dado conico; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=200 mm; tubo in sekobril; (uso interno)

Electrolux 049311 049416 049625 0KE953
0L0697 0S0704 0S1713 0S1989

508831

**Tubo pompa brillantante sekobril Ø 3x8 mm**

582853

**Pompa peristaltica detergente portata fissa**

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 230V 50Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)

Electrolux 0S1711 0S1986

610862

**Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)**

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; 230V 50Hz; cavetti L=200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio

Electrolux 049312 049417 049624 0KE952
0L0704 0S0705 864218

410180

**Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm**

508856

**Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,65 mm**

582854

**Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc.**

mod. NBR-3 - portata regolabile 0,3+3 lt/h pres. 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 230V 50Hz; cavo L=1200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)

Electrolux 0S1710 0S1987

508856

**Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,65 mm**

Dosatori, Pompe peristaltiche

610870



Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso esterno)

mod. PR-4; portata regolabile da 0,6÷4 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0669

410373



Filtro di fondo in inox per tubo Ø 4x6 mm
Ø 20x18 mm

Electrolux 049356 0S1028

700435



Pompa peristaltica detergente a sonda conducimetrica

mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0G3344 0S0670

610864



Raccordo 90° M10x22 mm inox
filetto L_{tot}=22 mm, per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049357 0S0674 0U0998

610865



Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm
[matassa 100 mt]

Electrolux 0S2772

410374



Raccordo 1/8 con ghiera
filetto Ø 9,3 mm

Electrolux 049652

524153



Tubo rigido polietilene grigio Ø 4x6 mm
L=2660 mm Tmax 130°C
per mandata pompa detergente; pressione di esercizio 10 bar; temperatura -20°C +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

317496



Ghiera pompa peristaltica M10x1 (2 pz)
per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

532483



Tubo rigido in polietilene Ø 4x6 mm blu
[matassa 100 mt]
Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0S2101

436193



Tappo

Electrolux 0L0349

Dosatori, Pompe peristaltiche

317631



Iniettore detersivo M10x1 CH12
portagomma Ø 5 mm

Electrolux 0L2869

410181



Tubo pompa brillantante sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - portagomma Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

317619



Ghiera
per tubo Ø 6 mm

Electrolux 0L3079 0L4400

508831



Tubo pompa brillantante sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - senza portagomma, dado conico

Electrolux 0S2122

438249



Raccordo 90° M10 mm inox
filetto L=12 mm; per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

410180



Tubo pompa detersigente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm
L=180 mm - portagomma Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

317782



Rondella a tazza 1-1/2x7/ 8x0,050 INOX
Ø 21,9x38x1,5 mm, H=2,3 mm

Electrolux 0L1087

508856



Tubo pompa detersigente Santoprene Ø 6,25x10,65 mm
L=180 mm - senza portagomma, dado conico

Electrolux 0S2121

317629



Iniettore detersivo Ø 18 mm - 1/2"

Electrolux 0L1085

331546



Tubetto per dosatore
L=1040 mm

Electrolux 069657

Dosatori, Pompe peristaltiche

410378



Valvola di non ritorno 1/8" per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049358

412192



Imbuto per brillantante

Electrolux 047548 049331

410240



Dado

Electrolux 047550

Elettrovalvole e riduttori

349160



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529
047843 048178 048179 048571

200271



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 049230

435073



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 048898 0L3439

434655



Riduttore di pressione in entrata 5 lt/min
[nero-Elbi]

Electrolux 0L0169

Elettrovalvole e riduttori

310829



Riduttore di pressione in entrata 5,5
lt/min [nero-Elbi]

Electrolux 0L0170

349158



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore in
entrata da 5,5 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 049452 049983

200131



Riduttore di pressione in entrata 10
lt/min [naturale-Elbi]

Electrolux 049650

349397



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 049439

435218



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
10 lt/min; Tmax 90°C; senza staffa

Electrolux 049626

613616



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

349163



Elettrovalvola 90° - 1 via - 200V 50/60Hz - Ø
14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
20 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 048619 049157

533521



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

349307



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048817 0L3440

533522



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

Elettrovalvole e riduttori

533519



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con riduttore da 20
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0566 0L3445

438451



**Elettrovalvola in ottone - NC - G3/8" - 230V
50Hz**

Electrolux 049509

325275



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 4 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L2960 0L3450

417321



**Elettrovalvola in ottone 2/2 - NC - G1/8" -
230V 50/60Hz**
dim. 26x22x54 mm - bobina 230V 50Hz 9W;
Pmin 0 bar, Pmax 10 bar

Electrolux 0H2496 0H2520 0K7260 0K8179

532482



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/8" -
200V 50-60Hz**
L=60 mm - membrana in EPDM - Temp. fluido
-10°C+90°C; 0,35-20bar

Electrolux 0L0570 0L2857

417394



**Elettrovalvola in ottone EV220B G1/2" -
220/240V 50/60Hz**
L=60 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2268 0H2411 0K7953

532485



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC -
G3/8"-208-240V 50/60Hz**
L=60 mm; membrana in EPDM - UL/CSA;
0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

417611



**Elettrovalvola in ottone EV220 - NC - G1/2"
- 9W 230V 50Hz**
L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
0KA629

342584



Elettrovalvola in ottone G1/2" - 240V 50Hz
L=60 mm; Tmax 120°C

Electrolux 0KM329

Filtri

438416



Filtro acqua 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

438269



Filtro vasca inox 485x495 mm

Electrolux 048331 048332 048584 049537

433654



Filtro acqua 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

518752



Filtro vasca 598x238x20 mm - INOX

Electrolux 0L0069

441269

Filtro acqua 3/4" - L=68 mm
corpo in bronzo e filtro in INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

317615



Filtro vasca 560x293 mm

Electrolux 0L2826

441798



Filtro piano

Electrolux 048251 049796 049846

435080



Filtro aspirazione pompa Ø 131x107 mm

Electrolux 048324

582036



Filtro vasca 560x290 mm con foro Ø 135 mm

Electrolux 0L2827

459502



Filtro Ø 130xh88mm

Electrolux 0L2824 0L3586

Filtri**582035**

Filtro vasca Ø 153 mm

Electrolux 0L2840

582038

Filtro pompa Ø 183 mm

Electrolux 0L2834

317610

Filtro pompa Ø 185 mm H=74 mm

Electrolux 0L2835

441800

Filtro pompa

Electrolux 048431 048515 049633 049647

441893

Filtro a cestello 230x155x70 mm

Electrolux 048252

Gruppi doccia e Colonnine

544763



Gruppo doccia con rubinetto miscelatore monoforo a manopola
 attacchi Ø 3/4"; tubi con raccordo Ø 1/2"
 L=350 mm; altezza 1100 mm; serie Klarco

Electrolux 069968 0S1036 855315

310503



Gruppo doccia con rubinetto miscelatore monoforo
 attacco Ø 3/4"; canna L=275x25 mm

Electrolux 069968 855324

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8
 Lt/min a 3bar

613574



Supporto in plastica L=115 mm

348523



Molla per doccia

613575



Vitone a bagno d'olio G1/2" 8x20 mm

318741



O-ring 1,78x15,60 mm EPDM [10 pz]

347886



Erogatore doccia STAR 1/2" M

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8
 Lt/min a 3bar

348523



Molla per doccia

348303



Rompigetto 3/4" - Klarco

412560



Cartuccia miscelatrice Klarco Ø 47x30 mm

Gruppi doccia e Colonnine

538786



Gruppo doccia con rubinetto biforo a manopole
attacco Ø 3/4" - interasse 155 mm; serie Klarco

Electrolux OL0643 855311

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8 Lt/min a 3bar

348523



Molla per doccia

348428



Pistone per erogatore

540823



Manopola simbolo rosso con vitone 3/4"

540822



Manopola simbolo blu con vitone 3/4"

348326



Molla

312070



Gruppo doccia MAXI Reel 10 m - senza erogatore
con riavvolgitore automatico, in INOX 304

Electrolux OS0877

312065



Gruppo doccia MAXI Reel 15 m - senza erogatore
con riavvolgitore automatico, in INOX 304

Electrolux OS0878

347886



Erogatore doccia STAR 1/2" M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 OS0347

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 OL0640 OS1075 OS1102

311811



Erogatore doccia NITO 1

Electrolux OS0823

Gruppi doccia e Colonnine

311812



Erogatore doccia NITO 2

Electrolux 0S1132

Gruppi lavaggio

533535



**Braccio di lavaggio completo di mozzo
L=480 mm**
foro Ø 14 mm; LS6E / WT30E / LS7 / WT40 /
LS9 / WT55

Electrolux 048336 048821 0KE914 0L0598

533534



**Braccio di lavaggio completo di mozzo
L=480 mm**
foro Ø 14 mm; LS10EA-14EA / WT65E

Electrolux 048247 0L0597

311312



**Braccio di risciacquo L=472 mm montaggio
sopra/sotto**

412044



Tappo getti risciacquo M11x1,5

435311



Perno per getti M12x1 L=43 mm

438537




Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

311312



**Braccio di risciacquo L=472 mm montaggio
sopra/sotto**

412044



Tappo getti risciacquo M11x1,5

435311



Perno per getti M12x1 L=43 mm

438537



Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

317580



**Braccio di lavaggio completo di mozzo
L=495 mm**
foro Ø 14 mm

Electrolux 0L2823

Gruppi lavaggio

435783

Braccio di risciacquo L=670
10 ugelli

Electrolux 049152

435311

Perno per getti M12x1 L=43 mm

419634

Braccio di risciacquo
con ugelli e tappo terminale

Electrolux 0H2224 0K7382 0K7396 0KE400
477847000

432946

Flangia fissaggio getto

433184

Supporto per getto

335842

Vite autofilettante M4x9 INOX

311312

Braccio di risciacquo L=472 mm
montaggio sopra/sotto
Ø 12 mm - 7 ugelli

Electrolux 048248 048337 048542 048716
0T0325

533535

Braccio di lavaggio completo di mozzo
L=480 mm

412044

Tappo getti risciacquo M11x1,5

435311

Perno per getti M12x1 L=43 mm

438537

Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

337666

Mozzo per getti Ø 78/67x35 mm

Electrolux 046362

438408

Mozzo per getti lavaggio Ø 76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

Gruppi lavaggio

337554



Perno per supporto Ø 10,5x100 mm

Electrolux 046363

438259



Supporto getti inferiore

Electrolux 048235

435078



Perno per supporto Ø 14x50 mm

Electrolux 048333

518768



Supporto getti superiore 350x170x150 mm da SN. 620 per mod. LS14WS/WT65WS

Electrolux 0L0051

438414



Supporto getti inferiore [Kit comple.]

Electrolux 048329 048819 0L1628

414368



Supporto mozzo braccio inferiore

Electrolux 0H2162 0K7261 477617900

613650



Supporto getti superiore fino a SN. 619 for mod. LS14/WT65WS

Electrolux 0L0812

414367



Supporto cuscinetto superiore 86x86x56 mm

Electrolux 0H2163 0K7262 477617901

441642



Supporto getti superiore

Electrolux 049634

414417



Supporto getti superiore

Electrolux 0H2076 0H2077 0K7053

Gruppi lavaggio

338697

**Supporto getti superiore**

Electrolux 046547

337427

**Tappo getti risciacquo**

in metallo con filetto interno M12x1; per getto risciacquo cod. 435096

Electrolux 048289

532160

**Tubo collegamento getti**

dim. 1000x140 mm; per ordinare il tubo fornire PNC e numero di serie dell' apparecchiatura

Electrolux 049595 0L0556

412044

**Tappo getti risciacquo M11x1,5**

filetto esterno; per getto risciacquo cod. 435096

Electrolux 048714

412525

**Tubo collegamento getti**

dim. 820x340x100 mm

Electrolux 048646

431916

**Tappo**

Electrolux 0H2184 0K7314

325277

**Tubo collegamento getti**

dim. 830x420x180 mm; Ø 50mm

Electrolux 0L2821 0L3470

418184

**Tappo M20**

Electrolux 0E0123 741611324

337417

**Tappo bracci lavaggio**

Electrolux 046266

414241

**Tappo braccio risciacquo**

dim. 10x10x10 mm

Electrolux 0H2075 0K7052

Gruppi lavaggio

412184



Molla per ugello

Electrolux 046273

435311



Perno per getti M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

432946



Flangia fissaggio getto

in plastica nera - dim. 32x9 mm; interasse fori 23 mm

Electrolux 0H2203 0K7341

439855



Parzializzatore

Electrolux 048820 0KE924

431915



Ugello risciacquo

Electrolux 0H2183 0K7313

439806



Parzializzatore Ø 55 mm

Electrolux 048238 048645 048931

432949



Ugello risciacquo Ø 9,5 mm

Electrolux 0H2041 0K6826 464214500

317722



Parzializzatore Ø 29x52,5x1,5 mm

Electrolux 0L1185

412181



Ugello risciacquo

Electrolux 046272

441608



Flangia Ø 69 mm - H=15 mm

Electrolux 048192

Gruppi lavaggio

441607



Bocchettone per tubo Ø 24,5 mm

Electrolux 048193

430874

Anello di guida braccio superiore
Ø 52x16,6 mm, Ø int. 30,3 mm

Electrolux 0H2079 0H2080 0K7055 0KE348

433184



Supporto per getto

Electrolux 0H2205 0K7342

441740



Recuperatore acqua

Electrolux 048650

414414

Cuscinetto Ø 59x12,5x22 mm
per getto di lavaggio

Electrolux 0H2096 0K7112

438260



Guarnizione Ø 70x100 mm

Electrolux 048236

301576



Dado Ø 21-25 mm

Electrolux 0L0761 0L0903

438261



Ghiera Ø 62x100x48 mm

Electrolux 048237 0KE908

430872

Anello di guida braccio inferiore
Ø 54,6x16,6 mm, Øint.45,5 mm

Electrolux 0H2078 0K7054

317617



Ghiera Ø 23,5x60x20 mm

Electrolux 0L2867

Gruppi lavaggio

441686



Ghiera Ø filetto 64,5 mm H=43 mm
Dado Ø 87 mm

Electrolux 048330

431707



Manicotto

Electrolux 0H2561 0K8706

531953



Ghiera supporto getti Øint. 72mm; vedi
dettagli
Per ordinare la ghiera fornire PNC e numero di
serie dell' apparecchiatura

Electrolux 049596 0L0557

417620



Riparazione lavastoviglie D48-D480 kit

Electrolux 0K8106

Tendine

439767



Tendimolla
Ø 5,2x430 mm - filetto L=150 mm

Electrolux 049583

Trappole aria

582062



Trappola aria (finestra chiusa) - [Kit]
 attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
 270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

434662



Trappola aria [finestra aperta]
 attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
 25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

317205



Trappola aria

Electrolux 0L2847

513159



Trappola aria

Electrolux 049288 0L0459

435254



Trappola aria 47x59xh26,5 mm
 portagomma Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

325526



Trappola aria
 Øext. 30 mm

Electrolux 0L2846

439854



Trappola aria

Electrolux 048853 0L4781

435187



Trappola aria boiler

Electrolux 049628 049776 0L0098

435224



Trappola aria [finestra chiusa]
 attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

435134



Trappola aria Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

Trappole aria

325534



Trappola aria

Electrolux 0L2849

441797



Protezione ghiera

Electrolux 049847

412158



Trappola aria 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

438734



Anello

Electrolux 045507 046881 067930

438450

Tappo trappola d'aria LS10
Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

317791



Sensore magnetico

Electrolux 0L2959

524109



Tappo

Electrolux 049849

584637

Protezione ghiera airbreak
dim. 130x95x19,5 mm

Electrolux 0L3756

317436



Protezione trappola aria 85x165x20 mm

Electrolux 0L2560

Trattamento acqua

529584



Addolcitore auto 8 lt valvola AUTOTROL 366

dim. 245x450x440 mm; attacchi acqua Ø 3/4" - pressione 1+8 bar; alimentazione 230V 50/60Hz; bombola in AISI 304 da 5,6 lt; Capacità 20°F 1680 lt

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

410068



Addolcitore acqua manuale 12 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"

bombola AISI 304 da 12 lt con 9 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1,5 Kg; portata max 1000 lt/h; dim. Ø 190x500 mm, completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0330

410190



Addolcitore auto 8 lt con valvola AUTOTROL 255 Logix 740

LOGIX TIMER, bombola Ø 185x300 mm AISI 304 da 8 lt con 5,5 kg di resina; ingresso acqua Ø 3/4" temp. 4-50°C; alimentazione 230V 50/60Hz; sale per rigenerazione 1 kg; dim. 245x480x540 mm, portata 1500 l/h potenza ass.4 W

Electrolux OS0716 OS1079

545623



Addolcitore acqua manuale 20 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"

bombola AISI 304 da 20 lt con 15 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 2,5 kg; portata 1000 lt/h; dim. Ø 190x900 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0329 860430

410189



Addolcitore auto 12 lt MINI-valvola AUTOTROL 255 Logix 740

bombola 8"x17" in vetroresina da 9 lt di resina; ingresso acqua Ø 3/4" temp. 4-50°C; alimentazione 230V 50/60Hz; sale per rigenerazione 1,4 kg; dim. 320x500x660mm, portata 1500 l/h potenza ass.4 W

Electrolux OS0332 OS1083

540863



Addolcitore acqua manuale 8 lt by pass, ingr. acqua Ø 3/8"

bombola AISI 304 da 8 lt con 5,8 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1 Kg; dim. Ø 190x400 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

515343



Addolcitore auto 24 lt MAXI-valvola AUTOTROL 255 Logix 740

dim. 320x500x1120 mm; attacchi acqua Ø 3/4" - pressione 2+8 bar; alimentazione 230V 50/60Hz; bombola in vetroresina da 17 lt, contenitore sale da 50 kg; Capacità 20°F 5.040 lt

Electrolux OS1089

540864



Addolcitore acqua manuale 12 lt by pass, ingr. acqua Ø 3/8"

bombola AISI 304 da 12 lt con 9 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1,5 Kg; dim. Ø 190x500 mm, completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

535868



Addolcitore acqua manuale 8 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"

bombola AISI 304 da 8 lt con 5,8 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1 Kg; portata max 1000 lt/h; dim. Ø 190x400 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OC1903

311048



Contenitore sale da SN 808...

Electrolux OL1692

Trattamento acqua

339685



Imbuto per contenitore sale
 Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

436020



Tappo

Electrolux 0L0272

317626



Imbuto sale Ø 45 mm
 Øext. 102 mm - Htot=81 mm

Electrolux 0L2950

613589



Guarnizione 250x64.5x1 mm

Electrolux 0L0750

311052



Guarnizione Ø 56x67x3 mm

Electrolux 0L1691

613606



Addolcitore acqua interno 450x330 mm

Electrolux 0L0764 0L0767

311059



Ghiera Ø 51mm

Electrolux 0L1693

613609



Cablaggio

301849



Microinterruttore magnetico

613588



Tappo Ø 29 mm
 Øint 26 mm

Electrolux 0L0749

613607



Elettrovalvola 230V 50/60Hz

Trattamento acqua

317204



Addolcitore acqua interno 220/240V
50/60Hz

Electrolux 0L2871

317626



Imbuto sale Ø 45 mm

317633



Interruttore magnetico

317609



Elettrovalvola bianca 220/240V 50/60Hz

317808



Tappo Ø 85 mm

317616



Ghiera Ø 80 mm

395248



O-ring 5,00x64,00 mm

317633



Interruttore magnetico

Electrolux 0L2956

317609



Elettrovalvola bianca 220/240V 50/60Hz

Electrolux 0L2954

613607



Elettrovalvola 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0766 0L2957

317509



Elettrovalvola 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0765

317808



Tappo Ø 85 mm

Electrolux 0L2951

317616



Ghiera Ø 80 mm

Electrolux 0L2953

Trattamento acqua

301623



Filtro acqua per addolcitore manuale 3/4"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux OL1141

613636



Raccordo Ø 38 mm esterno - filetto M/F
26,5 mm

Electrolux OL0799

301622



Filtro acqua per addolcitore manuale 3/8"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux OL1140

613586



Coperchio valvola Ø 40 mm

Electrolux OL0747

316135



Cartuccia filtrante a filo avvolto 50 micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

340451



Membrana per addolcitore

Electrolux OC0048

325024



Cartuccia Profine blue (small)
capacità 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

312910



Cartuccia Purity 1200 Clean (blu)
capacità 13000 lt; demineralizzazione parziale

Electrolux OS0802

410125



Confezione di resina cationica da 25 lt

Electrolux OS0333

310336



Cartuccia Purity 1200 Clean Extra (rosso)
capacità 3100 lt; demineralizzazione totale

Electrolux OS0804

Trattamento acqua

200288**Contaltri digitale volumetrico 100-700 L**

sensore 3/4" MF; L=83 mm; cavo L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

582443**Purificatore acqua - Filtro osmosi**

tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4" x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm raccordo 90° JG MF10 mm,
raccordo JG MF 6,4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

302068**Decalcificante per pulizia membrane osmosi, mod. RO600C**

Completo di 2 filtri carboni e 1 agente
decalcificante da 200 gr

Electrolux OS0730

Tubi

317512

Tubo aspirazione pompa Ø 25x35 mm
L=310 mm

Electrolux OL0785

412523

Tubo sagomato Ø 56 mm
dim: 380x230 mm

Electrolux 046542

317817

Tubo sagomato Ø 25x35 mm / Ø
27,5x37,5 mm
dim. 92x216 mm

Electrolux OL2852

414971

Tubo sagomato a 3 vie Ø 41x55 mm /
42x57 mm / Ø 60x74 mm
dim. 205x220 mm

Electrolux 048241

Tubi

325107



Tubo sagomato 3 vie \varnothing 44,5x54,5 mm /
50,5x60,5 mm
dim. 215x205x235 mm

Electrolux 0L2825

414268



Tubo sagomato \varnothing int. 63 mm L= 60 mm

Electrolux 0E0130 0K7173

518753



Manicotto \varnothing 46,5x57 mm / 60x71 mm
L=90 mm EPDM

Electrolux 0L0068

441553



Manicotto \varnothing 70x80 mm L=50 mm

Electrolux 048242

613601



Tubo sagomato \varnothing 25x33 mm / \varnothing 33x40
mm L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

438370



Manicotto \varnothing 60x68 mm L=95 mm EPDM
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045456 0L0613

538756



Tubo sagomato \varnothing 43x53 mm L=110 mm

Electrolux 0L0558 0L0612

342003



Manicotto \varnothing 65x74 mm L=110 mm EPDM
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

440498



Tubo sagomato \varnothing int 63 mm

Electrolux 0L0067

439796



Tubo sagomato 90° \varnothing 27x37 mm - \varnothing
31x41 mm EPDM
dim. 295x80 mm

Electrolux 049080

Tubi

317880



Tubo sagomato 90° Ø 24x30 mm -
L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

438406



Tubo sagomato 90° Ø 33,5x43,5 mm / Ø
39x49 mm
dim. 110x95 mm

Electrolux 048328 049149

439761



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm fino a
SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

582455



Tubo sagomato 90° Ø 61x71 mm / Ø
63x73 mm
dim. 140x110 mm

Electrolux 0L2836

582454



Tubo sagomato 90° Ø 25x35 mm
dim. 81,5x53 mm

Electrolux 0L2851

582453



Tubo sagomato 90° Ø 62x72 - 64x74 mm
dim. 140x100 mm

Electrolux 0L3628

441648



Tubo sagomato 90° Ø 27x36 mm
dim. 270x270 mm

Electrolux 049599 0L0813

412518



Tubo sagomato Øest. 45 mm
manicotti Ø 45x55x63 mm, dim. 350x220x175
mm

Electrolux 046372 046616

582456



Tubo sagomato 90° Ø 35x45 mm
dim. 138x86 mm

Electrolux 0L2839

317825



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=2000 mm
Pmax 10 bar; Temp esercizio -35+110°C;
omologato WRAS

Electrolux 0DE016 0L3415

Tubi

319338



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm
Pmax 10 bar.; Temp esercizio -35÷110°C;
omologato WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

200004



Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al metro)
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C;
omologato FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051


524155



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

582281



Tubo EPDM Ø 11x19 mm L=500 mm - blu
Pmax 10 bar; Temp. esercizio -35°C+110°C;
omologato FDA

Electrolux 0L3058

435233



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)
per acqua calda - atossico - temperatura
d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 045451 045807 045808 045942
048531 057763 057791 065535
066081 066082 069091 0E5053
0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

613622



Tubo EPDM Ø 8x13 mm L=300 mm
per acqua calda - temperatura d'esercizio
-35°C+120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0786


301598



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=320 mm
per acqua calda Tmax 110°C; atossic

Electrolux 0L1115

346280



Tubo EPDM Ø 10x17 mm - blu - (vendita al metro)
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C;
omologato FDA

Electrolux 086085 0C4832 0C5829 0C9202
0L3060 0L3061 0L3062 0L3063

700448



Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendita al metro)
Temp. Esercizio -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

Tubi

200006



Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendita al metro)
Temp. Esercizio -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

410462



Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm L=4000 mm

Electrolux 049359

438277



Tubo EPDM Ø 42x52 mm L=430 mm
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046257 065531

338394



Tubo retinato Ø 22 mm L=550 mm

Electrolux 049444

438371



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

412205



Tubo retinato Ø 22 mm L=700 mm

Electrolux 049448

335703



Tubo flessibile Ø 6 mm (vendita al metro)

Electrolux 0H2358 0K7750

311261



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=650 mm
raccordo dritto; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint/est 14/18 mm; pressione max 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

Electrolux 0L2389

436434



Tubo rigido in polietilene blu Ø 4x6 mm L= 2660 mm
Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0L0481

311262



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=1500 mm
raccordo dritto; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint/est 14/18 mm; pressione max 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

Electrolux 048909 0L2394

Tubi

338395



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=660 mm

Electrolux 048217

508890



Tubo di scarico PVC Ø 21 mm 180°+ Ø 21 mm 180° L=2000 mm
manicotti Øint/ext 21/26, tubo Øext 24 mm

Electrolux 0L3757

438475



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2000 mm
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

Electrolux 047605 049378 0K1135 0L1887

700443



Tubo di scarico PPE Ø 21,5mm 180°+ Ø 21,5mm 180° L=630 mm
manicotti Øint/ext 21,5/26 mm, tubo Øext 24 mm, Clean 3

Electrolux 0L2843 0W6731 432230801

438436



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2100 mm
raccordo dritto + raccordo 90° in plastica; ghiera in plastica Ø 3/4"F; tubo Ø 13x19 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; omologato WRAS/VDE

Electrolux 048816

441795



Tubo di scarico PPE Ø 35 mm 180°+ Ø 40 mm 180° L=1600 mm
manicotti Øint/ext 35/40 e 40/45 mm, tubo Øext 29 mm

Electrolux 049856

524404



Tubo di carico in treccia 3/4" L=2000 mm DN13
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar; Tmax 100°C; omologato WRAS

Electrolux 048621 049540 0KJ439

441715



Tubo di scarico PPE Ø 24 mm 180°+ Ø 24 mm 180° L=271 mm
manicotti Øint/ext 24/30 mm, Ø ext tubo 26.5 mm

Electrolux 048249 049747

412515



Tubo di scarico Ø 36x41 mm
dim. 370x110 mm

Electrolux 048644

412175



Tubo di scarico PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø 35 mm F 180° L=1000 mm
manicotto Øint 40 mm M - Øint 35 mm F; Tmax 90° C; tubo Ø 35 mm; superficie liscia interna con spirale di rinforzo antiurto

Electrolux 047465 0S0149

Tubi

412178



Tubo di scarico PVC Ø 58 mm F 180°+ Ø 40 mm libero L=1000 mm

manicotto Øint 58 mm; tubo Ø 40 mm; Tmax 90°C; superficie liscia interna con spirale di rinforzo antiurto

Electrolux 030440 030442 047894 OS0148

613645



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

manicotti Øint/ext 28/36 e 21/27 mm; tubo Ø 27 mm; tubicino troppopieno racc. 180° Ø 10/14 mm L=800 mm

Electrolux 0L0806

317830



Tubo di scarico PVC Ø 20 mm F 180° L=2000 mm

manicotti Ø 20/25,5 mm; tubo Ø 24 mm

Electrolux 0L3073

321575



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30 mm F 90° L=900 mm

manicotti Øint/ext. 21/28 - Øint/ext. 30/36, tubo Øext. 27 mm

Electrolux 0L2842

321568



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 21 mm M 180° L=1700 mm

manicotti Øint/ext 21/27 mm, tubo Øext. 27 mm

Electrolux 0L2841

317821



Tubo di scarico PPE Ø 25 mm F 180°+ Ø 10 mm F 180° L=1130 mm

manicotti Ø 25/34 mm, Ø 10/16 mm, tubo Ø 26,5/12 mm; tubicino di sfiato racc. 90° Ø 8/14 mm L=150 mm

Electrolux 0L1516

412173



Tubo di scarico PVC Ø 18 mm F 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

manicotti Ø 28/36 mm, Ø 18/25 mm, tubicino troppopieno Ø 6/12 mm L=800 mm (vedi anche cod. 441794)

Electrolux 048845

524273



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

manicotti Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm; tubo Ø 27 mm; tubicino troppopieno Ø 8/14 mm L=600 mm

Electrolux 049831

Valvole di intercettazione, raccordi

441725



Niplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone
Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

342648



Portagomma G1/2" - uscita Ø 12 mm
con O-ring e uscita filettata

Electrolux 049561 0KB773

322665



Niplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

435654



Portagomma G3/8" - uscita Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

435655



Niplo 3/4"÷3/8" - L=28 mm - ottone

Electrolux 0L0479

508396



Raccordo scarico acqua Ø 16 mm
Øext. 20,5xL15,0 mm - Øext. 34,9xL16,9 mm;
interno conico

Electrolux 0L3701

519266



Niplo 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm -
ottone
con foro filettato M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

342977



Raccordo 90° Ø int 8 mm, M15x1

Electrolux 046375

317767



Portagomma 90° Ø 12 mm - M20x1,5
dim. 88x60 mm

Electrolux 0L0052

433571



Raccordo 90° 1/8" - portagomma Ø 4,75
mm

Electrolux 0H2303 0K7612

Valvole di intercettazione, raccordi

431694



Raccordo 90° 1/2" x 15 mm

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

317766

Raccordo a Y
tubo Ø 25x35x57 mm; portagomma Ø 11,5 mm

Electrolux 0L2865 0L3080

518638

Raccordo a T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

423547

Giunto Øint 20 mm Htot= 65 mm
flangia Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

419338



Raccordo speciale 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

431701



Raccordo

Electrolux 0H2621 0H2624 0K0004 0K9047

438482



Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

441675

Dispositivo di non ritorno lavastoviglie
portagomma Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

412473

Raccordo a Y entrata Ø 29 mm - uscite Ø
12 mm

Electrolux 049289 0L0365

459801

Valvola di sfiato Ø 22,5/23 mm
dim. 51x51x52 mm

Electrolux 0L2729

Valvole di intercettazione, raccordi

317132



Valvola di non ritorno

Electrolux 0C9753 0L0264

349842



Valvola di non ritorno DVGW
 entrata Ø 11 mm - uscita Ø 25 mm

Electrolux 048191 0H2565 0L3240

317140



Valvola di non ritorno 3/4"FF
 L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

441796



Valvola di non ritorno 1/2"
 PN40 DN15

Electrolux 048414 049851

Boiler

538724



Boiler a 1 resistenza
 LS9 da sn.432....

Electrolux 0L0573

582207



Boiler a 1 resistenza AISI 304
 Ø 200x390 mm

Electrolux 0L3684

Boiler

339113



Boiler a 3 resistenze
Ø 200x365 mm - LS10/LS12

Electrolux 049632 0KG568

317577



Boiler a 2 resistenze (Aisi 316)

Electrolux 0L2855 0L3686

317570



Boiler Ø 200x375 mm

Electrolux 0L2098

339117



Boiler a 1 resistenza
Ø 200x410 mm - LS7

Electrolux 048341 048548

436191



Boiler a 2 resistenze
Ø 200x375 mm

Electrolux 0L0347 0L1951

518617



Boiler a 1 resistenza
Ø 200x410 mm - LU7P / WTU40P / LS9 / WT5E

Electrolux 0L0023 0L0284 0L0734 0L1908

436190



Boiler a 1 resistenza
Ø 200x376 mm - LS10-14 / WT 65 / LU7A / WTU40A

Electrolux 0L0346 0L1928

339131



Boiler a 2 resistenze LS10/LS12 [Kit]
Ø 200x410 mm; completo di isolamento, termostato di sicurezza, fascetta

Electrolux 048283 048484 048727 0L1639

322426



Boiler a 2 resistenze (Aisi 304)
Ø 200x390 mm

Electrolux 0L2854 0L3685

433885



Boiler a 1 resistenza [kit]
Ø 200x300x450 mm - LS9AUK/3 - LS9ADG1

Electrolux 049987 0L0514

Boiler


414115



Guarnizione Ø 222 mm
fori Ø 6 mm

Electrolux 0H2465 0K7088 0K8093

441765



Isolante boiler 670x330x13 mm EPDM

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

582208



Staffa
dim. 58x37 mm

Electrolux 0L3689

519215



Tappo 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

Chiusure

438538



Magnete ND35 Ø 6x29 mm

Electrolux 048254 048667

441724



Protezione per magnete 52x9x8 mm

Electrolux 049535

Chiusure

347774



Supporto maniglia

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

411280



Tubo

Electrolux 048351

613641



Scrocchetto porta

Electrolux 0L0803

412299



Supporto Ø 67xh45 mm

Electrolux 048348

459486



Supporto inferiore
dim. 60x62,5x30 mm

Electrolux 0L0056

459485



Supporto superiore maniglione
dim 60x30x17 mm

Electrolux 0L0055

Componenti di trasmissione

524393

**Pignone - 18 denti**

Htot.=35 mm, per asse Ø 10 mm con chiavetta

Electrolux 049581

Componenti strutturali

311400

**Cappotta 1200x680x645 mm**
EHTA

Electrolux 0L1924 0L2123

316499

**Cruscotto 665x621 mm**
EHTA

Electrolux 0L1685

518766

**Cappotta 614x774x640 mm**Attacco femmina per guide in plastica saldato
sulla struttura della cappotta
ZHT - OHT - KHT - NHT - EHT

Electrolux 0L0053

518754

**Pannello posteriore 1290x540 mm**

Electrolux 0L0066

437971

**Cappotta 645x670x665 mm Htot=1185 mm**

Electrolux 049637 0L0029 0L0431

433862

**Schienale 1290x660x118 mm**
LS10/14

Electrolux 0C1406 0L0002

301616

**Cruscotto 665x621 mm**
EHTA

Electrolux 0L1134

518820

**Chiusura destro schienale**
LS10/14

Electrolux 0L0004

Componenti strutturali

518822



Chiusura sinistro schienale
LS10/14

Electrolux 0L0003

338686



Cruscotto

Electrolux 048285 048473 048598 049148

524291



Coperchio
EHTA

Electrolux 049575 049794

441764



Alloggiamento LS-8

Electrolux 048432 048468

585546



Pannello
dim. 610x670 mm

Electrolux 0L2783

336686



Schienale cappotta 590x470x10 mm
LS - LC - HYDRA - HT

Electrolux 048639

301591



Protezione 350x475 mm
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1107

Cuscinetti

430830



Cuscinetto in plastica Ø 16,5x20x10 mm

Electrolux 0H2292 0K7334 0K7455 0K7572

Guide - Cremagliere

435006

Cremagliera L=650 mm
dim. 650x20x20 mm

Electrolux 049829 0L0682

317623

Guida per cappotta L=772 mm
dim. 772x16x22,5 mm

Electrolux 0L2798

524316



Guida cremagliera

Electrolux 049770

317578

Braccio guida cappotta
dim.640x635 mm

Electrolux 0L2817

442190



Guida cremagliera

Electrolux 049805

518745

Guida 650x30x34 mm
ZHT / OHT / KHT / NHT / EHT

Electrolux 0L0084

Maniglie

349203

**Maniglione**

dim. 735x250 mm - Ø 27 mm

Electrolux 048706

415789

**Perno Ø 12x108 mm**

vite M8x16 mm; L=tot. 130 mm; dado 17 mm

Electrolux 046534

339426

**Maniglione LS**

Electrolux 046533 047690

518765

**Maniglione cappotta 920x725 mm**

Electrolux 0L0054

349205

**Maniglia L=510 mm**

fori Ø 5 mm

Electrolux 076050

441669

**Guida maniglione**

dim. 230x90x20 mm

Electrolux 049597 0KB774

Manopole

435077



Manopola Ø 44 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

435776



Manopola Ø 55 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

433899



Manopola Ø 40 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,8mm

Electrolux 046356 048340 048527

432409



Manopola Ø 42 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

412063



Manopola Ø 42 - h25 mm
perno a mezzaluna Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

Minuterie meccaniche

532735



Seeger Øint. 9x1 mm INOX (10 pz)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

440748



Antivibrante LS 800

Electrolux 048710

433411



Seeger Ø int 10x1 mm - Inox

Electrolux OE1003 0H2598 0K8965 0K8966
OKC482 0W1K92

518736

Antivibrante
dim. 17x13x3 mm

Electrolux 0L0090

438419



Seeger Ø int. 15,7x1 mm

Electrolux 048979 0D0639

435047



Antivibrante Ø 25xh20 mm - M8x20 mm

Electrolux 0E0129 0H2030 0K6786 0K6789
463977807

438718



Seeger INOX Ø int. 28x1,5 mm

Electrolux 0E5152 0K8970

415788



Boccola Ø 6,2x12x12,5 mm - ottone

Electrolux 049551

414970



Antivibrante 78x35x29 mm

Electrolux 048261

438248

Boccola flangiata Ø 6,6x9,8 - Ø 13 mm -
H=7 mm

Electrolux 048262 049761

Minuterie meccaniche

337433



Boccola flangiata Ø 10x32 mm - H=18.5 mm

Electrolux 049430

441728



Dado esagonale M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

414431



Boccola flangiata Ø 10.3x31.5/14.8x24 mm

Electrolux 0H2128 0K7191

519199



Dado esagonale 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

381319



Dado esagonale M12 autobloccante

Electrolux 0C3522 0L0101

519321



Dado esagonale flangiato M5 INOX

Electrolux 091346 0A9554 0C5309 0C5317
0KG221 0L2469 0Q0010 0Q0011

441924



Dado esagonale M14x1,5 mm

Electrolux 049268

518852



Dado esagonale flangiato M6 INOX

Electrolux 0H2562 0KJ537

336328



Dado esagonale 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

418034



Dado esagonale cieco M6 - H=11,5 mm
INOX

Electrolux 0K8941 732311640

Minuterie meccaniche

438359

Rondella zigrinata M8x1 Ø 25 mm - H=6 mm
fileto M8

Electrolux 046364 047282

438537

Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

337639

Rondella zigrinata Ø 30 mm H=6 mm
fileto Ø 11.3 mm

Electrolux 046365 047283

412307

Distanziale Ø est. 15mm

Electrolux 048654

310306

Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177

Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

301590

Fascetta stringitubo bifilo Ø 14,4÷15,1 mm

Electrolux 0L1106

438357

Fascetta stringitubo Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

438480

Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

324768

Fascetta stringitubo Ø 23÷35/9 mm - INOX

Electrolux 0K0197 0K0464 0K8979 0KB299

Minuterie meccaniche

441699**Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX**

Electrolux	047578	049446	049772	070318
	0K0198	0K8980	0KB300	0KG600
	0L2280	0L2728		

329931**Fascetta stringitubo Ø 70÷90/12 mm - INOX**

Electrolux	046909	0E0138	0K0200	0KB304
	0KI583	0L0914		

438464**Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX**

Electrolux	046566	046878	060407	066056
	0E2686	0KB302	0KX143	0L2649

441709**Fascetta stringitubo Ø 60÷80/12 mm - INOX**

Electrolux	046478	046853	065047	0E0992
	0K0199	0K8985	0K8986	0KZ022
	0W1KBZ	0W3295		

518655**Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX**

Electrolux	0E3461	0L0193		
-------------------	--------	--------	--	--

459506**Fascetta stringitubo Ø 200÷220/12 mm**

Electrolux	0L2551	0TH122		
-------------------	--------	--------	--	--

433052**Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm - INOX**

Electrolux	0E0900	0E5120	0K8977	0KL951
	0W0ZTU	0W1094	0W1CET	0W1M6X

441606**Fascetta stringitubo Ø 210÷230/12 mm**

Electrolux	048222	048436	0E2276	0K7106
-------------------	--------	--------	--------	--------

438463**Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm - INOX**

Electrolux	046855	065537	072582	072583
	0K8983	0L2463	0W02A7	0W02A8
	0W0ZT8	0W0ZU4	0W1CEX	0W1GA7

322427**Fascetta stringitubo Ø 8,8÷9,3 mm [set 10 pcs]**

Electrolux	0L0770	0L2436		
-------------------	--------	--------	--	--

Minuterie meccaniche

613610

Fascetta stringitubo Ø 8÷14 mm (10 pz)

Electrolux 0L0769

524413

Sgocciolatoio

Electrolux 049527

613612

Fascetta stringitubo Ø 13 mm [set 10 pcs]

Electrolux 0L0771 0L2681

412260

Distanziale

Electrolux 048709

438477

Grano M4x5 mm

Electrolux 047846 0H2563

436273

Dado

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

582261

Boccola per marchio

Electrolux 075599

440791

Tappo M20x1,5

Electrolux 049502

317813

Tappo M20x1.5 - Ø 28 mm

Electrolux 0L2114 0L3627

518732

Pattino di scorrimento

Electrolux 0L0099

Minuterie meccaniche

415703



Perno

Electrolux 048232

438481

Rondella 5,2x10x1 mm in ottone (10 pz)
UNI 6592

Electrolux 048144 068024

441742

Perno Ø 12x26,5xLtot. 41,5 mm
filetto M6

Electrolux 048635

612770



Rondella piana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

415634



Perno

Electrolux 048652

435493



Rosetta piana 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

441955



Perno Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

441892



Rondella piana Ø 6.4x32 mm

Electrolux 048255 0KG562

438740



Rondella a disco Ø 10x4,5 mm

Electrolux 069567 0C6288

432605

Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

Minuterie meccaniche

319730

Rondella piana Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

323377

Rondella piana Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

200296

Rondella piana M12 - Ø 13,2x23,6x2,4 mm

Electrolux 0TH042

418754

Rondella piana Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

415666

Vite M9x144 mm

Electrolux 048259

435098Vite a testa cilindrica
filetto M6 - Ø 10 mm

Electrolux 048656

518734

Vite a testa esagonale M10x120 mm

Electrolux 0L0091

300143Vite a testa esagonale flangiata M6x16
mm
per motoriduttore cod. 435095

Electrolux 0L0667

432850Vite a testa piatta M5x28 mm
Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm

Electrolux 0KJ443

424566

Vite TS M4x16 mm INOX

Electrolux 0K8910 80500710

Minuterie meccaniche

335842



Vite autofilettante M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

Molle

441901



Molla a compressione

Electrolux 049584

441900



Molla a trazione

Electrolux 049585

441890



Molla a torsione

Electrolux 048279

419459

Molla a trazione Ø 10 mm - senza ganci
L=50 mm

Electrolux 0E0199 0K7269 0KE381 477627601

338565



Molla a trazione

Electrolux 046540

518763

Molla a trazione Ø 37x475x770 mm
filo Ø 5 mm - per cappottine coibentate singola
parete

Electrolux 0L0057

415519



Molla a trazione

Electrolux 048298

338816

Molla a trazione Ø 39x193x380 mm
filo Ø 4 mm

Electrolux 048655

Molle

338809



Molla a trazione Ø 39x240x495 mm
filo Ø 4 mm

Electrolux 048258

317794



Squadretta 15x58x28 mm

Electrolux 049579

439768



Molla a trazione Ø 39x475xLtot755 mm
filo Ø 5,5 mm - per cappottine coibentate
doppia parete

Electrolux 049582

412261



Boccola Ø 8.8x12xh11 mm
base Ø 24

Electrolux 048653

338935



Molla a trazione Ø 40x490 mm

Electrolux 048424

441895



Supporto 34x56x30 mm

Electrolux 049594

411854



Perno di sicurezza Ø 8x59 mm con
occhiello

Electrolux 048297

317566



Boccola per molla L=48 mm

Electrolux 0L2793

411310



Leva di supporto
dim. 270x25x3; Ø 12 mm; Ø 10 mm

Electrolux 048256

317568



Boccola per molla L=88 mm

Electrolux 0L2794

Molle

317816



Tendimolla Ø 5 mm L=375 mm

Electrolux 0L2797

412168



Tendimolla

Electrolux 046539 049886 075767

Porte

411311



Leva porta

Electrolux 048257

411273



Leva

Electrolux 048649

441898

Asse Ø 7x46 mm
foro Ø 7 mm

Electrolux 049587

518762



Guida

Electrolux 0L0058

441902



Leva

Electrolux 049578

Ruote di scorrimento

435221

Ruota di scorrimento Ø 12,4x47,4x9 mm
LS10-LS12

Electrolux 049598

435097

Ruota di scorrimento Ø 34 mm

Electrolux 048657

412110

Ruota di scorrimento Øext. 49 mm

Electrolux 048260 0K8749

Tenute

610895

Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro
tenuta Ø 26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

412354

Tenuta asse Ø 24x12x16 mm /contro
tenuta Ø 26x12x8 mm
tenuta in teflon, per pompe con albero Ø 13
mm

Electrolux 0H2154 0H2155 0H2522 0K7246
0KA834

610885

Tenuta asse Ø 24x12x15 mm / contro
tenuta Ø 26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

342632

Tenuta asse Ø 39x16x16 mm / contro
tenuta Ø 42x21x8 mm
per pompe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

Tenute

412373



Contro tenuta Ø 26x13x6 mm

Electrolux 069031

Termometri

416427



Termometro Ø 52 mm 0÷120°C
capillare rivestito L=2500 mm; bulbo Ø 6x38 mm

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

435099



Termometro 0÷120°C 58x25 mm
capillare rivestito L=3000 mm; bulbo Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

416548



Termometro Ø 52 mm 0÷120°C
capillare rivestito L=3000 mm in PVC - bulbo Ø 8,5 mm

Electrolux 048356

416425



Termometro 0÷100 56x25 mm
capillare Ø 2,4x2000 mm in PVC - dim. 58x25 mm

Electrolux 046553 066350

416426



Termometro 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; capillare rivestito L=2900 mm;
bulbo Ø 6x36 mm; per boiler e vasche
lavastoviglie

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

416444



Termometro 0÷100°C 56x25 mm
capillare 1650 mm; bulbo Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

419996



Termometro 0÷120°C 48x48 mm
kapillar L=800 mm - bulb Ø 8 mm

Electrolux 0E5065 0K7026 0K7786 0KB616

Membrane comandi

301619



Membrana adesiva 120x190 mm

Electrolux OL1137

441645

Membrana adesiva 220x120 mm
HT 1200

Electrolux 049609

323090



Membrana adesiva 120x220 mm

Electrolux OL1672

518672



Membrana adesiva 210x93 mm

Electrolux OL0165

317685



Membrana adesiva 120x220 mm

Electrolux OL1676

518675



Membrana adesiva 220x120 mm

Electrolux OL0161

411493

Membrana adesiva (Zanussi)
LS12

Electrolux 049606

518676



Membrana adesiva 220x120 mm

Electrolux OL0160

441646

Membrana adesiva
HT1000

Electrolux 049607

518742



Membrana adesiva 210x92 mm

Electrolux OL0085

Membrane comandi

518755



Membrana adesiva 210x82 mm

Electrolux 0L0065

317691



Membrana adesiva 220x120 mm

Electrolux 0L1680

524386



Membrana adesiva 220x120 mm

Electrolux 049610

582368



Membrana adesiva 570x50 mm

Electrolux 0L2803

317663



Membrana adesiva 194x50 mm

Electrolux 0L2800

317672



Membrana adesiva 569x50 mm

Electrolux 0L2801

311122



Membrana adesiva HT 220x120 mm

Electrolux 0L1930

317667



Membrana adesiva 570x50 mm

Electrolux 0L2799

317699



Membrana adesiva 220x120 mm

Electrolux 0L1674

Schede elettroniche

435560

Prolunga pulsante Ø 7x6,95 mm
per tasti schede interfaccia

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

322370

Scheda madre
MEC12R HT FULL

Electrolux 0L2887 0L3600

425198

Distanziale (20 Pz)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

347959

Scheda madre
LS - WT

Electrolux 049391

301716

Scheda madre
LS5/WT4 monofase

Electrolux 049952 0L0046 0L0547 0L0706
0L1410 0L1810 0L2582

300144

Scheda madre DIWAP AZ60
LS5/WT4 trifase, 180/254V 50/60Hz

Electrolux 049622 049653 049654 049750
049752 049753 049845 049854
0KE951 0KE955 0L0012 0L0045
0L0541 0L0705 0L1239 0L1412
0L1972 0L2580 0L2583

301718

Scheda madre
Type P. 673609303

Electrolux 0L0731 0L1238 0L1411 0L1812

435222

Scheda madre
LS - HYDRA

Electrolux 049495

324293

Scheda madre
MEC12R HT FULL W/OUT HACCP

Electrolux 0L2888 0L3601

317217

Scheda di potenza
dim. 95x216 mm

Electrolux 0L2891

Schede elettroniche

435225



Scheda madre
SH55 - LO10

Electrolux 049447

432432



Scheda madre
WT 60 & D48

Electrolux 0H2168 0K7128 0K7271 0KE382

432509



Scheda madre

Electrolux 0KJ243 477628001

435782



Scheda madre

Electrolux 049150

613541



Scheda interfaccia
LS9/WT55

Electrolux 0L0061 0L0550 0L0710 0L1235

613539



Scheda interfaccia

dim. 154x90 mm; WT65, PW1-2 / WT830-850,
LS14EA

Electrolux 049623 049754 049998 0KE956
0L0549 0L0708 0L0709 0L1237
0L1566 0L1568 0L1627 0L1973
0L3876

322376



Scheda interfaccia
80R/H

Electrolux 0L2897 0L3785

459436



Protezione scheda
dim. 215x60x21 mm

Electrolux 0L2898

338583



Scatola per componenti elettrici
310x230x120 mm

Electrolux 048263

582078



Cavo di collegamento

Electrolux 0L2962

Schede elettroniche

317612



Filtro 115x500x10 mm

Electrolux 0L3348

Sonde

344758



Sonda di temperatura NTC

bulbo Ø 6x50 mm; cavo in PVC 2x0,35 mmq;
L=70 mm

Electrolux 049884

436202



Supporto 70x37x9 mm

Electrolux 0L0366

344763



Sonda di temperatura NTC -10/100°C

bulbo Ø 10x30 mm; passo5 con faston
6,3x0,8 mm

Electrolux 049643

049666

OKR811

440744

Supporto per sonda di temperatura
50x70 mm
foro Ø 7 mm

Electrolux 049580

419486



Clip

Electrolux 0K6166

0KL600

325057



Sonda di temperatura NTC -10/100°C

dim. Ø 10x30 mm

Electrolux 0L2874

Guarnizioni Adesive

435261



Guarnizione adesiva in EPDM 8x3 mm
(vendita al metro)

Electrolux 046583 0L0689

410037



Guarnizione adesiva 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

Guarnizioni per lavastoviglie

438479



Guarnizione 29x62x2 mm

Electrolux 048070

441028



Guarnizione L=700 mm
profil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

438402



Guarnizione 157x306x1,5 mm

Electrolux 048274

416386



Guarnizione cappotta 600x600 mm
profil 18x31 mm

Electrolux 048758

Guarnizioni piane

349462



Guarnizione piana Ø 11,5x24,5x2 mm -
Fibra

Electrolux 067935

325273



Guarnizione piana Ø 50x59.5x1.5 mm -
Silicone

Electrolux 0L2664

430873



Guarnizione piana Ø 13x20x2 mm

Electrolux OH2087 OK7070 OKB575

317781



Guarnizione piana 1-1/2x7 / 8x3 /32 EPDM
Ø 21,3x38x2,3 mm

Electrolux 0L1088

441552



Guarnizione piana Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

349465



Guarnizione piana Ø 12x24x2,5 mm -
EPDM

Electrolux 061488

613592



Guarnizione piana Ø 27x40x1 mm

Electrolux 0L0752

317134



Guarnizione piana Ø 12,5x26,5x3 mm (50
pz.)

Electrolux 0L1945 0L2037

322586



Guarnizione piana Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 OK6952 OKE329

414967



Guarnizione piana Ø 16x24,5x2 mm -
EPDM

Electrolux 046925 049201

O-ring



O-ring 1,78x		
435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



O-ring 2,40x		
441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

433156



O-ring 2,50x8,50 mm NBR

Electrolux 0H2600 0K8997



O-ring 2,62x		
438735	9,19 mm NBR	068573
340097	10,77 mm EPDM	069644
438728	11,91 mm NBR	067292
416278	13,95 mm NBR	046223
438736	15,54 mm NBR	0W7012
438421	18,72 mm NBR	049036
340151	20,50 mm	069527
435133	25,07 mm NBR	046799
301578	26,65 mm NBR	0L0922
450090	29,82 mm EPDM	0L1564
316422	32,99 mm SILICONE	0L2359
438449	53,65 mm NBR	049460
416218	60,00 mm NBR	047462



O-ring 3,53x		
379455	32,93 mm EPDM	069468
589468	12,29 mm EPDM (20 pz)	0L1941
438223	26,57 mm NBR	027300
416280	34,52 mm NBR	027301
415640	41,28 mm NBR	047192
438592	42,86 mm NBR	065506
438483	44,45 mm NBR	048229
315338	50,80 mm NBR	075647
438737	60,33 mm NBR	068799
317841	65,10 mm	0L0923
438459	73,03 mm NBR	046366
416082	91,67 mm NBR	045462
416087	95,00 mm	047458
339998	102,00 mm	069531
438405	110,72 mm NBR	048327
441737	120,20 mm NBR	049033

441739



O-ring 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

395248



O-ring 5,00x64,00 mm

Electrolux 0L2958



O-ring 5,34x		
435303	46,99 mm NBR	0L2765
435067	56,52 mm NBR	0E5037
441896	72,39 mm NBR	049593

438709



O-ring 5,70x44,20 mm VITON

Electrolux 0E0010 0HB234 0K7084 0KP724

Detergenti

411085



Detergente sgrassante 500 ml

Electrolux OS0060

586777



Brillantante C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2095

585498



Detergente in polvere C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

589392



Disincrostante liquido; C30 - 2 x tanica 5l

per eliminare i residui calcarei - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2362

586774



Detergente C11 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2092

586775



Detergente C13 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2093

586776



Brillantante C12 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2094

Cesti Stoviglie

441805

Cesto 395x395xh200 mm - INOX per bicchieri

Electrolux 049365 867054

524348

Cesto con portaposate 395x395x105 mm dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

441932

Cesto 395x395xh100 mm - INOX per bicchieri
in filo di acciaio plastificato

Electrolux 049069 867053

412161

Cesto 500x500xh120 mm - INOX per posate
in filo di acciaio plastificato

Electrolux 0S0058 983033

441733

Cesto 395x395xh200 mm - fondo inclinato per 16 bicchieri

Electrolux 049367 867056

441930


Inserto per 14 piattini L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060

337352

Cesto rotondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

440706

Cesto 500x500xh100 mm - INOX 18 piattini
in filo di acciaio plastificato

Electrolux 0S0057

524661

Kit per cesto tondo con telaio quadro 394x394 mm
cesto Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

610905

Cesto 350x350xh150 mm - plastica, per bicchieri

Electrolux 0HA029 860138

Cesti Stoviglie

610907



Cesto 400x400xh150mm - plastica, per bicchieri

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

441823



Cesto 500x500xh255 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=200 mm, Ø max 80 mm; composto da:
438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

438417



Cesto 500x500xh105 mm - verde per 12 piatti fondi o coppette
piatti Ø max 240 mm; dim. vedi cesto cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenitori per posate
contenitore Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

438540



Cesto 500x500xh105 mm - giallo per 18 piatti piani
piatti Ø max 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048795 068702 867002

441850



Cesto 500x500xh105 mm - marrone per posate
max 100 pezzi; vedi articolo cod.610909

Electrolux 048797 068467

441829



Cesto 500x500xh155 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=100 mm, Ø max 80 mm; composto da:
438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

337095



Contenitore posate 55x130x100 mm
2 comparti

Electrolux 0HA030

441825



Cesto 500x500xh205 mm - a fondo inclinato per 36 bicchieri
H=150 mm, Ø max 70 mm;
composto da:38278+440488(2pz)
+524644+524643

Electrolux 048973 069948

439807



Cesto 500x500xh105 mm - plastica, per 8 vassoi
dim. 500x500 mm; vedi articolo cod.610910

Electrolux 048890 0L1963

Cesti Stoviglie

438418



**Cesto 500x500x105 mm - blu per 16 piatti
piani o fondi**
piatti max Ø 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048960

524617



Inserto in filo 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441844



**Cesto 500x500xh150 mm - rosso per 5
vassoi**
inserto in acciaio inox 5 settori

Electrolux 048962

439530



**Cesto 540x490x110 mm rosso per 6
vassoi**

Electrolux 068701

Piedini

317743



Piede AISI Ø 2"
flangia Ø 117 mm; H=140 mm

Electrolux 0L1452

581883



**Piede regolabile INOX Ø 1"3/4 - H=140÷220
mm**
flangia 74x74 mm

Electrolux 0L3203

Piedini

438485



Piede regolabile AISI 304 Ø 2" -
H=145÷220 mm
flangia 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349141



Piede regolabile Ø 64 mm H=240 mm

Electrolux 048378 048382

349538



Piede inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

Porta cesti


518616



Supporto cesto 508x510 mm

Electrolux 0L0289

323215



Guida cesto 515x495x85 mm

Electrolux 0L2807 0L4580

412016



Supporto cesto 490x490x55 mm

Electrolux 048634 048677 049486

524495



Guida cesto 515x495x100 mm

Electrolux 049629

**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

CONSUMABILI

ACCESSORI

Contattori e Relè

435316

**Blocchetto contatto ausiliario 1NO HN10
10A 690V verde**
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315

**Blocchetto contatto ausiliario 1NC HN01
10A 690V rosso**
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

435202

Blocchetto contatto ausiliario 1NO verde
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

426339

Contattore K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435108

Contattore K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3
cont NO + 1 aux NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435109

Contattore K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

434968

Contattore K3-14ND10 24V
5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO -
dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

435384

Contattore K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3
cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435427

Contattore K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

325269

**Relè termico 0,6÷0,9A - contatti 1NO +
1NC**
riarmo manuale

Electrolux 0E5124 0E5857 0K9135 0K9142

Contattori e Relè

435193



Relé termico 1,2÷1,8A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E5450 0E5673 0K9137 0KE155

435076



Relé Tyco EASIAS-230A-H
220/240V 50/60Hz; 16A 250V

Electrolux 048888

440907



Relé termico 1,8÷2,7A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E5221 0E5628 0K9138

434972



Relé 1 contatto 24V 50/60Hz 16A 250V

Electrolux 0E5172 0K8712

426215



Relé termico 1,8÷2,7A - contatto 1NC
(riarmo automatico)

Electrolux 047133 075667

436242



Relé 2 contatti 230V - 50/60Hz - 10A

Electrolux 0L0414

438720



Relé termico 4,0÷6,0A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E5220 0K9140 0KE721

434973



Relé 3 contatti 24V (AC) 50/60Hz 16A 250V
Faston 6.3x0.8 mm - zoccolo 439004 -bobina 24V AC

Electrolux 0E5170 0K8710 552212201

329175



Relé termico 6,0÷9,0A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E0178 0K9141 0L3009

351924



Zoccolo relé tipo 95.85.3
2CO; 250V 10A

Electrolux 0K8711 0KZF01

Contattori e Relè

319815



Zoccolo relé 94
per 613895

Electrolux 0L0415

419649



Zoccolo relé 10A 300V
dim. 80x38 mm

Electrolux 0K8709

419563



**Interruttore magneto-termico 3P 20A
400V**
dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

435292



**Condensatore di rifasamento 5 µF 450V
50/60Hz**
Ø 30 mm; con vite M8; cavo L=500 mm

Electrolux 083406

435381



**Filtro RFI trifase 250V 50/60Hz Ø 38x50
mm**
3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

438276



Filtro RFI con faston
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

317937



Fusibile Ø 5x20 mm 10A 250V ritardato

Electrolux 0L1295 0PRM39

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

416090



Fusibile Ø 10x38 mm 25A 500V rapido

Electrolux 047131

523454

Portafusibile Ø 10x38 mm
32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

Interruttori, Pulsanti, Selettori

416036



Pulsante giallo Ø 22 mm - senza contatti

Electrolux 075600 075656 0L1243

416720

Selettore luminoso verde Ø 22 mm - 2
pos. 0-1 con led 240V
stabile - 2 contatti NO + 1 contatto ausiliario
led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

435065

Pulsante unipolare nero Ø 22 mm - con
contatto 1 aux NO
10(6)A 400V; con ghiera in metallo

Electrolux 0E5658 0KI629 767110800

380142

Contatto ausiliario 1 NO
6A 230V 50Hz

Electrolux 075601 0L0616 0L4653

436217

Pulsante Ø 25 mm
faston 3,2x0,5 mm

Electrolux 0L0381

Lampade e Portalampane

342132**Lampada 2W 30V BA9S**

Electrolux 053894 075026 OKS339

414549**Gemma rossa Ø 22 mm**

Electrolux 075604

340398**Lampada spia Ø 13 mm 24V - L=60 mm - bianca**

lampada fluorescente Ø 9 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux OE5134 0K8276 482422100

417968**Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - bianca**

lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

414702**Porta lampada**

Electrolux 075602 0L1244

414547**Gemma verde Ø 22 mm**

Electrolux 075605

Microinterruttori

344580



Microinterruttore a pulsante con leva sagomata
16(4) 250V, faston 6,4x0,8 mm; leva L=55 mm

Electrolux 046322 075935

435376



Microinterruttore magnetico E591-1U
contatto NO 230V 3A 60W; cavo L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

518645



Microinterruttore a pulsante con rotella
5A 250V L=25 mm

Electrolux 0L0204 0L1942

441145



Microinterruttore magnetico 23x16x18 mm
mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

433848



Microinterruttore a pulsante con rotella
5A 250V L=4x15 mm
cavo L=300 mm. Mod. D2VW5L2A1M

Electrolux 0E5629 0K8742 552224300

438337



Magnete 63x18x11 mm [Kit]
con viti autofilettanti Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

436235



Microinterruttore magnetico M10x30 mm
cavo L=2500 mm

Electrolux 0L0401

376204



Microinterruttore a galleggiante Ø 18x52 mm [Kit]
cavo L=1000 mm; filettatura M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

435219



Microinterruttore magnetico rettangolare
contatto NO 250V 50VA 0,04A - passo 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

415414



Boccola M14

Electrolux 075632

Microinterruttori

436216



Supporto

Electrolux 0L0380

412109



Azionatore per microinterruttore RT

Electrolux 046849 075626 0KE883

337615



Perno

Electrolux 075640

412203



Protezione

Electrolux 075625

Morsettiere

519256



Morsetto

Electrolux 0E5567

439982



Morsettiera 6 poli 6 mmq con ponti montati
portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux	005420	032669	046347	048574
	0E1603	0E5176	0K3511	0KE434
	0KG206	0U3376		

Morsettiere

440895

**Morsettiera KADO 1/7**

63A 500V; dim. scatola 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

438970

**Morsettiera 5 poli 16 mmq**

barra DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

Motori

431507

**Motoriduttore monofase 10W 220/240V
50/60Hz 0,2A**asse \varnothing 12x25 + \varnothing 12x25 mm; Ltot=104,5 mm;
900/1100 rpm; condensatore 2 μ F codolo M8

Electrolux 0KR842

431565

**Motoriduttore monofase 35W 50/60Hz
220/240V**asse \varnothing 12x32,5; 1400/1700 rpm;
condensatore 2 μ F codolo M8

Electrolux 0KJ809

Pompe

317491

**Pompa di scarico 60W 220-240V 50Hz**aspirazione \varnothing 35 mm; mandata \varnothing 30 mm;
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

411544

**Pompa di lavaggio trifase 3480/3000W
230/400V 50Hz**aspirazione \varnothing 80 mm (2"1/2), mandata \varnothing 62,5
mm (2")

Electrolux 075651 075934 076014 0L1458

Pompe

342245



Pompa di lavaggio trifase 2700W 220/415 50Hz 10/5,8A
 aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 62 mm; cavo L=560 mm

Electrolux 049669

342472



Chiocciola (senza tappo)

342457



Girante Ø 135 mm

342459



Guarnizione per pompa Øint. 182 mm - H=5x4,5 mm

342632



Tenuta asse Ø 39x16x16 mm / contro tenuta Ø 42x21x8 mm

538731



Sostituzione pompa Hanning PKS17 kit
 pompa 280W 220-240V 1P 60Hz

Electrolux 0E2763 0K8344 0L0586

418090



Pompa di lavaggio trifase 2700W 220-240/380-415V 50Hz
 aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 53 mm; 8,7/5A CL.F IP54 Q=700 l/min

Electrolux 0E2971 0K8525 482778300

427992



Girante

428147



Girante Ø 126 mm

428145



Tenuta asse Ø 35x12x20 mm / contro tenuta Ø 25x13x8 mm

418653



Pompa di lavaggio trifase 2900W 220-254V 50Hz 8,3A
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 50 mm - 60 Hz Cos(fi) 0.82 (ste) 380/440V 4.8A

Electrolux 0E2972 0KU282 482778301

436222



Pompa di lavaggio trifase 2700W 254/440 50Hz
 aspirazione Ø 61,5 mm; mandata Ø 61 mm; 2800 rpm

Electrolux 0L0386

360149



Girante Ø 135 mm

Pompe

613978



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; entrata Ø 30 mm; uscita Ø 26 mm;
 2700 rpm; C=5µF/425V; Fino a S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V 50/60Hz

316035



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz

315752



Chiocciola per pompa

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

615057



Supporto per pompa FIR 5213

615056



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm da SN 608...

435998



Vite a testa esagonale TE M6x20 mm - INOX

316035



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; entrata Ø 30 mm; uscita Ø 26 mm;
 2700 rpm; C=5µF/425V - [KIT]; Da S/N 60800001

Electrolux OL1640

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Pompa di risciacquo monofase 75W 230V 50Hz

315752



Chiocciola per pompa

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

Pompe

614010



Pompa di risciaquo monofase 230W 220/240V 60Hz [KIT]
 aspirazione Øest. 30 mm, mandata Øest. 26 mm

Electrolux 0L1100 0L1641

615057



Supporto per pompa FIR 5213

615056



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm da SN 608...

435998



Vite a testa esagonale TE M6x20 mm - INOX

342265



Pompa di risciaquo 1P 280W 230V 50Hz SOLO x LS5WS /WT4WS-OLD
 FIR 4213; entrata/uscita Ø 28 mm; portata 110 lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160 mm
 Per altri modelli vedi 0L1079 - per sottotavolo nuove 0L2597

Electrolux 049310 0L1030

342376



Chiocciola per pompa 60 Hz

360121



Girante Ø 72 mm

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

614014



Pompa di risciaquo monofase 280W 400V 50Hz
 aspirazione Ø 30 mm; mandata Ø 26 mm; C=6,3 µF

Electrolux 0L1103

435156



Sostituzione pompa Hanning CP50 kit
 pompa risciacquo FIR 4213 - 280W 230V 50Hz; per Duo Rinse

Electrolux 0E2746 0K8343 0L0149 482509300

427992



Girante

Electrolux 0E2916 0E2975 0KE112 0KE530

428147



Girante Ø 126 mm
 per pompe HANNING PS80S; foro Ø 8 mm

Electrolux 0E2723 0E2973 0K8342 0KN884

Pressostati

435220



Pressostato 1 livello 250/130-390 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

343916



Pressostato 1 livello 310/180 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 075660

435994



Pressostato 2 livelli 130/60-180/100 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0E5671 0H2369 0K7822 0KI456

582952



Pressostato 2 livelli 390/340-250/130 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0L2742

Resistenze

415181



Resistenza boiler 4500W 220V
L=390 mm; flangia triangolare H=83 mm Ø int.
47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

414781



Resistenza boiler 3500W 230V
dim. 310x65 mm; flangia 81x28 mm - LS 10 -
LS 12

Electrolux 049615 049757 0KE957

Resistenze

414463



Resistenza boiler 7500W 220V
L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

415006



Resistenza boiler 4500W 240V
L=400 mm; flangia triangolare
RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

414492



Resistenza boiler 12000W 240V
L=450mm; flangia Ø est. 72 mm Ø int 47,5 mm

Electrolux 0E5240

415005



Resistenza boiler 6000W 230V; da S.n 029...
L=290 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint.
47,5 mm; connettori faston 6,3x0,8 mm
RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

414505



Resistenza boiler 12000W 220V
L=455 mm, flangia Ø 72 mm, con portabulbo -
D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

518647



Resistenza boiler 7000W 230V
L=310 mm; flangia triangolare 83x83 mm
PW1M/PW1MH/PW2M/WT830M/WT830MH/W
850M/PW100M/PW100MH/PW200M

Electrolux 0L0203 0L2246 0L2766

415310



Resistenza boiler 6000W 240V
L=500; flangia Ø 57,5 mm; completo di
guarnizione e faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

414788



Resistenza boiler 10500W 230V
L=350 mm; flangia triangolare 92x92 mm Øint.
57,5 mm
EHTA

Electrolux 049997 0L1772 0L2727

414901



Resistenza boiler 12000W 230V
L=462 mm; flangia Ø 57,5 mm; con portabulbo
Ø 7x24 mm - RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5116 0H2515 0K8251 0L1837

417182



**Resistenza boiler 16000W 230/400V da
s/n 358...**
L=675 mm; flangia triangolare 80x80 mm; Øint.
52 mm; cavo L=2710 mm; con termostato;
GD900 completo

Electrolux 0KR192 0KR193

Resistenze

414117

**Resistenza vasca 4000W 230V**

L=465 mm, H=55 mm; con dadi fissaggio e guarnizioni

Electrolux 0H2415 0K7032 0K7980 0K7983
482017071

414497

**Resistenza vasca 4000W 220V**

attacchi M14

Electrolux 0E0147 0H2396 0K6684 0K7908

415015

**Resistenza vasca 7500W 230V**

L=320 mm; flangia Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm

Electrolux 0H2277

414276

**Guarnizione resistenza Ø 110x140 mm**

Electrolux 0H2210 0K7354

438593

**Copertura protezione contatti**

Electrolux 065560

419844

**Dado**

Electrolux 0K7985 0K8692

440922

**Flangia per resistenza**

Electrolux 0E5492 478085900

412421

**Flangia per resistenza**

Ø 50x90; 6 fori Ø 7,5 mm e 2 fori filettati M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

414871

**Boccola**

Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

336748

**Flangia 190x120x2 mm**

Electrolux 0E5534

Termostati

432344



Termostato di lavoro 1P 30÷110°C
capillare L=3000 mm; bulbo Ø 6x112 mm; con premistoppa M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

432345



Termostato di sicurezza 1P 126°C
capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 6x129 mm - a ripristino manuale

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
0KX072 481950102

507916



Guaina portabulbo Ø 13,5x6,8 mm - L=100 mm

Electrolux 0E5479 0K8435

438733



Premistoppa M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474



Premistoppa M12 - Ø 6,5 mm
L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426



Premistoppa H=40 mm
Raccordo M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985



Raccordo 3/8"MF con dado e guarnizione

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

435110



Premistoppa M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

Trasformatori

410165

**Trasformatore 100VA**

PRI.: 0-220-240-380-415V, SEC.: 12-24V

Electrolux 046993 068907

301639

**Trasformatore 400VA 50/60Hz**

PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

Ventilatori

531364

**Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**

senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; cuscinetti a sfera

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

Cavi

538764

**Cablaggio**

Electrolux 0L0619 0L2497

Componenti di scarico

438460

**Guarnizione Ø 47x59x3 mm**

Electrolux 046595

441799

**Guarnizione Ø 50x60x1,5 mm**

Electrolux 049828

Componenti di scarico

348036

Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=46 mm
foro troppopieno Ø 40,3 mm, ottone cromato

Electrolux 075624 0E5647

441218

Ghiera per piletta di scarico 1" 1/2

Electrolux 066079

440674

Tubo troppopieno Ø 40x455 mm

Electrolux 049675 0E5804 0K1122

Dosatori, Pompe peristaltiche

610871

Pompa peristaltica brillantante c/reg.ne veloc.(uso esterno)
mod. PR-1; portata regolabile 0,15÷1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz protezione IP65; cavetti L=1200 mm; tubo in sekobril; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0671

610862

Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)
mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; 230V 50Hz; cavetti L=200 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio

Electrolux 049312 049417 049624 0KE952
0L0704 0S0705 864218

325646

Pompa peristaltica brillantante portata fissa
mod. NPG-0,4; portata fissa 0,4 L/h; 3 bar; senza portagomma, dado conico; 8W 230V 50/60Hz; cavo L=200 mm; tubo in sekobril; (uso interno)

Electrolux 049311 049416 049625 0KE953
0L0697 0S0704 0S1713 0S1989

410180

Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm

508831

Tubo pompa brillantante sekobril Ø 3x8 mm

Dosatori, Pompe peristaltiche

582853



Pompa peristaltica detergente portata fissa

mod. NPG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; senza portagomma, dado conico; 230V 50Hz; cavo L=220 mm; tubo in Santoprene; completa di kit di montaggio; (uso interno)

Electrolux 0S1711 0S1986

508856



Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,65 mm

610870



Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso esterno)

mod. PR-4; portata regolabile da 0,6÷4 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0S0669

700435



Pompa peristaltica detergente a sonda conducimetrica

mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm; completa di kit di montaggio

Electrolux 0G3344 0S0670

610865



Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm [matassa 100 mt]

Electrolux 0S2772

524153



Tubo rigido polietilene grigio Ø 4x6 mm L=2660 mm Tmax 130°C

per mandata pompa detergente; pressione di esercizio 10 bar; temperatura -20°C +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

532483



Tubo rigido in polietilene Ø 4x6 mm blu [matassa 100 mt]

Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0S2101

410373



Filtro di fondo in inox per tubo Ø 4x6 mm Ø 20x18 mm

Electrolux 049356 0S1028

317496



Ghiera pompa peristaltica M10x1 (2 pz) per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

436193



Tappo

Electrolux 0L0349

438249



Raccordo 90° M10 mm inox

filetto L=12 mm; per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

Dosatori, Pompe peristaltiche

410181



Tubo pompa brillantante sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - portagomma Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

410180



Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,25x10,55 mm
L=180 mm - portagomma Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

412192



Imbuto per brillantante

Electrolux 047548 049331

Elettrovalvole e riduttori

349150



Elettrovalvola 90° - 1 via - 24Vac 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 0H2513 0K8226 0L0175 482373600

435218



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da
10 lt/min; Tmax 90°C; senza staffa

Electrolux 049626


200131



Riduttore di pressione in entrata 10 lt/min [naturale-Elbi]

Electrolux 049650

349158



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore in
entrata da 5,5 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 049452 049983

Elettrovalvole e riduttori

613616

**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

532485

**Elettrovalvola in ottone L182 - NC -
G3/8"-208-240V 50/60Hz**
L=60 mm; membrana in EPDM - UL/CSA;
0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

533521

**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

459135

**Elettrovalvola in ottone G1/2" 24V 50Hz
8W**
L=58 mm; Pmax. 10bar; Temp. fluido -30/+90°C

Electrolux 0KJ843

533522

**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

435996

**Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G3/4" -
230V 50Hz**
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax
fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

435217

**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 20
lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049668

417611

**Elettrovalvola in ottone EV220 - NC - G1/2"
- 9W 230V 50Hz**
L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
0KA629

410235

**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1" -
24V 50/60Hz**
L=105 mm - membrana in NBR - Temp. fluido
-10°C+90°C; 0,35-16bar


Electrolux 033480 075674

Filtri

438416

Filtro acqua 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

439763

Filtro vasca 633x220/233x11,5 mm

Electrolux 049673

433654

Filtro acqua 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

524455

Filtro pompa

Electrolux 049689

441269Filtro acqua 3/4" - L=68 mm
corpo in bronzo e filtro in INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

440908

Filtro a cestello 635x105x115 mm

Electrolux 0E5183 482262800

441387

Filtro vasca 490x180x30 mm

Electrolux 075685

507681

Filtro posteriore 180x330 mm

Electrolux 049674

Gruppi doccia e Colonnine

544763



Gruppo doccia con rubinetto miscelatore monoforo a manopola
 attacchi Ø 3/4"; tubi con raccordo Ø 1/2"
 L=350 mm; altezza 1100 mm; serie Klarco

Electrolux 069968 0S1036 855315

310503



Gruppo doccia con rubinetto miscelatore monoforo
 attacco Ø 3/4"; canna L=275x25 mm

Electrolux 069968 855324

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

347886



Erogatore doccia STAR 1/2"M

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8
 Lt/min a 3bar

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

613574



Supporto in plastica L=115 mm

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8
 Lt/min a 3bar

348523



Molla per doccia

348523



Molla per doccia

613575



Vitone a bagno d'olio G1/2" 8x20 mm

348303



Rompigetto 3/4" - Klarco

318741



O-ring 1,78x15,60 mm EPDM [10 pz]

412560



Cartuccia miscelatrice Klarco Ø 47x30 mm

Gruppi doccia e Colonnine

538786



Gruppo doccia con rubinetto biforo a manopole
attacco Ø 3/4" - interasse 155 mm; serie Klarco

Electrolux OL0643 855311

312070



Gruppo doccia MAXI Reel 10 m - senza erogatore
con riavvolgitore automatico, in INOX 304

Electrolux OS0877

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8 Lt/min a 3bar

348523



Molla per doccia

348428



Pistone per erogatore

540823



Manopola simbolo rosso con vitone 3/4"

540822



Manopola simbolo blu con vitone 3/4"

348326



Molla

312065



Gruppo doccia MAXI Reel 15 m - senza erogatore
con riavvolgitore automatico, in INOX 304

Electrolux OS0878

347886



Erogatore doccia STAR 1/2" M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 OS0347

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 OL0640 OS1075 OS1102

311811



Erogatore doccia NITO 1

Electrolux OS0823

Gruppi doccia e Colonnine

311812



Erogatore doccia NITO 2

Electrolux OS1132

Gruppi lavaggio

436225

Braccio di lavaggio completo di mozzo
PW1-2 / WT830-850

Electrolux OE5637 OL0389

438408



Mozzo per getti lavaggio Ø 76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

524453

Rampa laterale Ø 30 mm
dim. 665x810 mm

Electrolux 049691

337606



Perno per supporto

Electrolux 075628

441044

Braccio di risciacquo L=600 mm
senza getti e senza tappi, mozzo Ø 12 mm

Electrolux OE5640

524451

Supporto getti inferiore dx pw
portagomma Øest. 42 mm, Øest. 12 mm

Electrolux 049695

441065



Tappo getti risciacquo 1/4"

435106



Ugello risciacquo Nr 9506

610809



Supporto getti superiore con perno Ø 14 mm

Electrolux OL0695

Gruppi lavaggio

415412



Tappo bracci risciacquo

Electrolux 066396

435106



Ugello risciacquo Nr 9506

Electrolux 0E5107 0H2378 0K7836 0K8282

319901

Tappo braccio di lavaggio 1" F
in ottone cromato

Electrolux 0E5016 0K9039

348060

Ugello risciacquo
per LO480 e LO250

Electrolux 045753

441065

Tappo getti risciacquo 1/4"
inox

Electrolux 0E5639

431348

Ugello di lavaggio
Ø 25x40xh45 mm

Electrolux 0KG956 0KJ817

441074



Tappo

Electrolux 0E5227

435311



Perno per getti M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

335854



Ugello risciacquo Nr 9505

Electrolux 0E2247 0E5101 0K7992 0KA703

431479



Ugello risciacquo M10 - H=19,3 (4 pz)

Electrolux 0KJ841 0KZC86

Gruppi lavaggio

349424



Guarnizione Ø 50x13x2 mm

Electrolux 075648

413093

Ghiera pompa Ø 50 mm
M20

Electrolux 075627

Serpentine/Condensatori e Evaporatori

438997



Serpentina vapore

Electrolux 0E5359

Trappole aria

582062

Trappola aria (finestra chiusa) - [Kit]
attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

435224

Trappola aria [finestra chiusa]
attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

435254

Trappola aria 47x59xh26,5 mm
portagomma Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

434662

Trappola aria [finestra aperta]
attacchi entrata/uscita Ø 27/12 mm; dim.
25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

Trappole aria

435187**Trappola aria boiler**

Electrolux 049628 049776 0L0098

438734**Anello**

Electrolux 045507 046881 067930

435134**Trappola aria Ø 44x113 mm**

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

583430**Guarnizione piana Ø 38x50x2 mm**

Electrolux 0L0413

412158**Trappola aria 150x65x65 mm**

Electrolux 045351 045459

438450**Tappo trappola d'aria LS10**
Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

317436**Protezione trappola aria 85x165x20 mm**

Electrolux 0L2560

Trattamento acqua

529584



Addolcitore auto 8 lt valvola AUTOTROL 366

dim. 245x450x440 mm; attacchi acqua Ø 3/4" - pressione 1+8 bar; alimentazione 230V 50/60Hz; bombola in AISI 304 da 5,6 lt; Capacità 20°F 1680 lt

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

410068



Addolcitore acqua manuale 12 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"

bombola AISI 304 da 12 lt con 9 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1,5 Kg; portata max 1000 lt/h; dim. Ø 190x500 mm, completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0330

410190



Addolcitore auto 8 lt con valvola AUTOTROL 255 Logix 740

LOGIX TIMER, bombola Ø 185x300 mm AISI 304 da 8 lt con 5,5 kg di resina; ingresso acqua Ø 3/4" temp. 4-50°C; alimentazione 230V 50/60Hz; sale per rigenerazione 1 kg; dim. 245x480x540 mm, portata 1500 l/h potenza ass.4 W

Electrolux OS0716 OS1079

545623



Addolcitore acqua manuale 20 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"

bombola AISI 304 da 20 lt con 15 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 2,5 kg; portata 1000 lt/h; dim. Ø 190x900 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0329 860430

410189



Addolcitore auto 12 lt MINI-valvola AUTOTROL 255 Logix 740

bombola 8"x17" in vetroresina da 9 lt di resina; ingresso acqua Ø 3/4" temp. 4-50°C; alimentazione 230V 50/60Hz; sale per rigenerazione 1,4 kg; dim. 320x500x660mm, portata 1500 l/h potenza ass.4 W

Electrolux OS0332 OS1083

540863



Addolcitore acqua manuale 8 lt by pass, ingr. acqua Ø 3/8"

bombola AISI 304 da 8 lt con 5,8 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1 Kg; dim. Ø 190x400 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

515343



Addolcitore auto 24 lt MAXI-valvola AUTOTROL 255 Logix 740

dim. 320x500x1120 mm; attacchi acqua Ø 3/4" - pressione 2+8 bar; alimentazione 230V 50/60Hz; bombola in vetroresina da 17 lt, contenitore sale da 50 kg; Capacità 20°F 5.040 lt

Electrolux OS1089

540864



Addolcitore acqua manuale 12 lt by pass, ingr. acqua Ø 3/8"

bombola AISI 304 da 12 lt con 9 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1,5 Kg; dim. Ø 190x500 mm, completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

535868



Addolcitore acqua manuale 8 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"

bombola AISI 304 da 8 lt con 5,8 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1 Kg; portata max 1000 lt/h; dim. Ø 190x400 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OC1903

339685



Imbuto per contenitore sale

Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

Trattamento acqua

301623



Filtro acqua per addolcitore manuale 3/4"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux OL1141

340451



Membrana per addolcitore

Electrolux OC0048

301622



Filtro acqua per addolcitore manuale 3/8"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux OL1140

312910



Cartuccia Purity 1200 Clean (blu)
capacità 13000 lt; demineralizzazione parziale

Electrolux OS0802

316135



Cartuccia filtrante a filo avvolto 50 micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

310336



Cartuccia Purity 1200 Clean Extra (rosso)
capacità 3100 lt; demineralizzazione totale

Electrolux OS0804

325024



Cartuccia Profine blue (small)
capacità 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

200288



Contaltri digitale volumetrico 100-700 L
sensore 3/4" MF; L=83 mm; cavo L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

410125



Confezione di resina cationica da 25 lt

Electrolux OS0333

582443



Purificatore acqua - Filtro osmosi
tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4" x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm raccordo 90° JG MF10 mm,
raccordo JG MF 6,4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

Trattamento acqua

302068



Decalcificante per pulizia membrane osmosi, mod. RO600C

Completo di 2 filtri carboni e 1 agente decalcificante da 200 gr

Electrolux 0S0730

Tubi

613601



Tubo sagomato Ø 25x33 mm / Ø 33x40 mm L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

438992



Tubo sagomato 90° Ø 40x50 mm

Electrolux 0E5512 0K8353

414553



Tubo sagomato Ø 63x73 mm L=74 mm per aspirazione pompa

Electrolux 0E5023 0K7452 477921100

325220



Tubo sagomato Ø 53x63 mm EPDM dim. 190x120 mm

Electrolux 0E2970 0E5024 0H2516 0K8271
0KE518 0KI410 482420701

342003



Manicotto Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

318938



Tubo sagomato Ø 82x90 mm

Electrolux 0E5999 0K8605

317880



Tubo sagomato 90° Ø 24x30 mm - L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

321512



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=1300 mm

Pmax 10 bar; Temp esercizio -35+110°C; omologato WRAS

Electrolux 072294 072502 0E0522 0E0523
0E0772 0E0883 0E1368 0E1426
0E1546 0W02B5 0W0328 0W0338

Tubi

319338

Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm
 Pmax 10 bar.; Temp esercizio -35÷110°C;
 omologato WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
 0KC518

700448

Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendita al metro)
 Temp. Esercizio -35°C÷110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
 0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

435233


Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
 Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
 068638 068792 068793 068794

200006

Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendita al metro)
 Temp. Esercizio -35°C÷100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

200004

Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al metro)
 Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C÷110°C;
 omologato FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

429261

Tubo EPDM Ø 38x50 mm (vendita al metro)
 Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0H2372 0K7825 481856400

200002

Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)
 per acqua calda - atossico - temperatura
 d'esercizio -35°C÷120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 045451 045807 045808 045942
 048531 057763 057791 065535
 066081 066082 069091 0E5053
 0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

411738

Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=160 mm
 temp. esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0E5698 0KI412 0KI492 482525600

418178

Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=2000 mm
 per acqua calda Tmax 110°C; atossico

Electrolux 0K8671

438371

Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
 temp. esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

Tubi

431584



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=850 mm
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0KS300 0KS303 0KS304

519203



Tubo di scarico Ltot = 900 mm - tubo Ø 50 mm

Electrolux 0E5035

411850



Tubo EPDM Ø 75x85 mm L=350 mm
Temp. Esercizio -35°C+110°C; Pmax 6 bar

Electrolux 075609

508857



Tubo di scarico flessibile Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm L=2120 mm
manicotto Øint/ext 21x27 mm, tubo Øext 25,5 mm

Electrolux 0L2739

436434



Tubo rigido in polietilene blu Ø 4x6 mm L= 2660 mm
Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0L0481

581835



Tubo di scarico PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 29 mm F 90° L=1200 mm
manicotti Ø 21/28 mm, Ø 29/36,5 mm, tubo Ø 26,5 mm

Electrolux 0L2730

438475



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2000 mm
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

Electrolux 047605 049378 0KI135 0L1887

438436



Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2100 mm
raccordo dritto + raccordo 90° in plastica; ghiera in plastica Ø 3/4"F; tubo Ø 13x19 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; omologato WRAS/VDE

Electrolux 048816

Valvole di intercettazione, raccordi

519249**Nipplo 1/2"÷1/2" - L=27 mm - ottone**

Electrolux 0E5583 0K9022

322665**Nipplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone**Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306**435655****Nipplo 3/4"÷3/8" - L=28 mm - ottone**

Electrolux 0L0479

519266**Nipplo 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm - ottone**
con foro filettato M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

418313**Portagomma 90° G1/2" - uscita Ø 14 mm**
in ottone nichelatoElectrolux 0E5489 0E5510 0K8721 0K8723
552217100 552217300**318108****Portagomma G3/4" - uscita Ø 25 mm - ottone**

Electrolux 0E0159 0E2594 552214028

435654**Portagomma G3/8" - uscita Ø 12,5 mm**
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

319206**Raccordo 90° Ø 3/4" FF**
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

524461**Raccordo 90° 3/4" M/F**

Electrolux 049679 089854

441002**Raccordo a T Ø 14-14-14 mm**

Electrolux 0E5423 0K8724

Valvole di intercettazione, raccordi

518638



Raccordo a T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

524377



Raccordo a Y entrata Ø 63 mm - uscite 2x
Ø 42 mm

Electrolux 049726

419338



Raccordo speciale 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

423547



Giunto Øint 20 mm Htot= 65 mm
flangia Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

519271



Raccordo a T 3/4" F - L=51x40,5 mm -
ottone

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

518851



Raccordo

Electrolux 0E5495 0H2583

438482



Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

418965



Bussola M20 Ø26x32 mm - ottone

Electrolux 0K9020

412473



Raccordo a Y entrata Ø 29 mm - uscite Ø
12 mm

Electrolux 049289 0L0365

441675



Dispositivo di non ritorno lavastoviglie
portagomma Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

Valvole di intercettazione, raccordi

459801



Valvola di sfiato Ø 22,5/23 mm
dim. 51x51x52 mm

Electrolux 0L2729

Boiler

339101



Boiler a 3 resistenza
Ø 195x560 mm - PW / LV / WT

Electrolux 049665

524103



Isolante boiler 670x550x13 mm

Electrolux 049859

436192



Boiler a 1 resistenza
Ø 195x570 mm, portagomma Øext 26,5/12 mm
- PW1-2 / WT 830-850

Electrolux 0L0348

0L1954

519215



Tappo 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887

0H2614

0K9034

0K9035

319785




Boiler a 2 resistenze
Ø 200x570 mm; raccordi per tubo Ø 25 mm -
WT830M/WT830H/WT850M

Electrolux 0L1151

0L1952

441765



Isolante boiler 670x330x13 mm EPDM

Electrolux 048447

049415

0KE918

0L0774

Cerniere

315914



Perno cerniera da SN. 143

Electrolux 0L2612 0L2748

Chiusure

613884

Magnete 63x18x7 mm
RCT/WTM

Electrolux 0L1001 0L2534

322606

Perno di sicurezza destro (da Sn.1431)
dim. Ø 7x69 mm

Electrolux 0L2620

347774



Supporto maniglia

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

411270



Perno di sicurezza destro

Electrolux 049693

585852

Staffa [Kit]
dim. 100x17 mm

Electrolux 0L2615

411271



Perno di sicurezza sinistro

Electrolux 049711 0L0036

322605

Perno di sicurezza sinistro (da Sn.1431)
dim. Ø 7x69 mm

Electrolux 0L2619

318837



Leva

Electrolux 0L2613 0L2749

Chiusure

440899

Leva porta 221x30 mm



Electrolux 049687 0L0034

315916

Piastrina 32x44x1 mm



Electrolux 0L2626 0TT374

524457

Leva 222x10x10 mm



Electrolux 049688

Componenti di trasmissione

434028

Guida perno 60x40x15 mm
foro Ø 20,7 mm

Electrolux 0E5006 0K8173 0KE503 482257600

518890

Catena



Electrolux 0E5802

438884

Maglia giunto



Electrolux 0E5663

518889

Catena L=1035 mm



Electrolux 0E5805

Componenti di trasmissione

347767



Catena in plastica 92 maglie

Electrolux 0E5668 0K8589 0L0402

Componenti strutturali

583429

Scarico acqua
dim. 105x92x55 mm

Electrolux 0L2024 0L2031

518699



Paraspruzzi

Electrolux 0L0136

518689

Porta superiore 1450x425x50 mm
barre filettate M5

Electrolux 0L0143

524165

Paraspruzzi in gomma
L=770 mm

Electrolux 049868

438995



Paraspruzzi

Electrolux 0E5490 0KJ650

Guide - Cremagliere

315907



Supporto guida sinistra

Electrolux 0L2608

533541

Supporto cerniera destra 100x42x15 mm da SN. 246...
foro Ø 25,7 mm

Electrolux 0L0627

315913



Supporto guida destra

Electrolux 0L2611

441747

Perno per guida L=44 mm
filettatura M8

Electrolux 049685

322608

Supporto guida sinistra (da Sn.1431)
dim. 100x42x14 mm

Electrolux 0L2609

538771

Guida sinistra L= 870 mm da SN. 246...
PW1M H / WT830M H

Electrolux 0L0140 0L0623

322617

Supporto guida destra (da Sn.1431)
dim. 100x42x14 mm

Electrolux 0L2610

538769

Guida destra L=1072 mm da SN. 246...
PW1M H / WT830M H

Electrolux 0L0139 0L0622

533540

Supporto cerniera sinistra 100x42x15 mm da SN. 246...
foro Ø 25,7 mm

Electrolux 0L0626

338625

Guida sinistra L=1062 mm fino a SN. 245
PW1M H / WT830M H

Electrolux 049732 049838

Guide - Cremagliere

315897**Guida SX L=796 mm**

ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWSLG

Electrolux 0L2616

538772**Guida destra L=870 mm da SN. 246...**

PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 0L0137 0L0624

315905**Guida DX L=796 mm**

ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWSLG

Electrolux 0L2617

415381**Guida DX L=930 mm**

LO / PLO / LOPE

Electrolux 048576

338543**Guida destra L=860 mm fino a SN. 245**

PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 049725 049835

338240**Guida sinistra L=860 mm fino a SN. 245**

PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 049682 049836

538774**Guida sinistra L= 870 mm da SN. 246...**

PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 0L0138 0L0625

Maniglie

414168



Impugnatura M8 - L=50 mm Ø 21 mm

Electrolux 067411 075545

412223

Tappo
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

Manopole

435077

Manopola Ø 44 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

412122

Manopola Ø 37 mm
foro a mezzaluna Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8470

Minuterie meccaniche

532735



Seeger Øint. 9x1 mm INOX (10 pz)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

325128



Anello seeger Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

Electrolux 0E0108 0E0832 0HM630 0K8969

Minuterie meccaniche

418872



Piastra di fondo

Electrolux 0E5379 0KU305 482515200

336328



Dado esagonale 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

431229



Boccola Ø 16x18/24x17 mm

Electrolux 0KK044

519199



Dado esagonale 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

431234



Boccola flangiata Ø 16,2x20/25xh35 mm

Electrolux 0KR076

440928



Dado esagonale flangiato M8 INOX

Electrolux 0E5063 0K8708 0W1S5X 0W4233

334291



Chiavetta 6x6x20 mm [10 pz]

Electrolux 0H1027 0K7846 0KQ488

418034



Dado esagonale cieco M6 - H=11,5 mm INOX

Electrolux 0K8941 732311640

441924



Dado esagonale M14x1,5 mm

Electrolux 049268

438537



Rondella zigrinata M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

Minuterie meccaniche

337665

Rondella zigrinata

Electrolux 075635

533548

Distanziale Ø 8.2x17.50x7.6

Electrolux 0L0632

310306

Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177

Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

438357

Fascetta stringitubo Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790**438480**

Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145**324768**

Fascetta stringitubo Ø 23÷35/9 mm - INOX

Electrolux 0K0197 0K0464 0K8979 0KB299

441699

Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728**438464**

Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649**518655**

Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

Minuterie meccaniche

438463

Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm -
INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

329931

Fascetta stringitubo Ø 70÷90/12 mm -
INOX

Electrolux 046909 0E0138 0K0200 0KB304
0K1583 0L0914

441709

Fascetta stringitubo Ø 60÷80/12 mm -
INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
0W1KBZ 0W3295

459506

Fascetta stringitubo Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606

Fascetta stringitubo Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

419644

Grano M5x12

Electrolux 0E5301 728836609

582261

Boccola per marchio

Electrolux 075599

507366

Clip per molla a gas
perno Ø 8x19 mm

Electrolux 0L2614

440618

Crociera protezione aspirazione
dim. 100x100x31 mm

Electrolux 0E5476 0L0382

418781

Tappo

Electrolux 0K9038 0KG594

Minuterie meccaniche

436273



Dado

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

415769



Perno M6

Htot=47 mm, CH16

Electrolux 075638

431233



Albero

Electrolux 0KK042

441786



Perno

Electrolux 049672

507659



Fermo destro

Electrolux 0L0594

581856



Rondella in plastica Ø 26,5x32x1 mm

Electrolux 0L2602

507658



Fermo sinistro

Electrolux 0L0595

438481

Rondella 5,2x10x1 mm in ottone (10 pz)
UNI 6592

Electrolux 048144 068024

519258



Morsetto

Electrolux 0E5566 0KX014

612770



Rondella piana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

Minuterie meccaniche

435493**Rosetta piana 6,4x12,5 - 50 pz**

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

431506**Spina Ø 4x12 mm**

Electrolux 0KR626

432605**Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX**

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

331930**Spina Ø 5x20 mm (10 pz)**

Electrolux 0D0396 0U0435

319730**Rondella piana Ø 8,4x17 mm**

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

418446**Vite a testa bombata**

Electrolux 0K7606 0K8744

323377**Rondella piana Ø 10,8x20 mm**

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

418754**Rondella piana Ø 21.3x36.5x3 mm**

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

Molle

321726



Molla a gas Ø 19x209 mm L=385 mm

Electrolux 0L2607

431399



Rullo Ø 7/11x14/20x16 mm

Electrolux 0KR027

586220



Supporto L=285 mm

Electrolux 0L0400

Porte

524378



Porta 750x475x40 mm

ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWLSG

Electrolux 049724

0L2650

524428



Porta

PW2M / WT850M / PW200M / LV200M

Electrolux 049721

438246



Porta 752x475 mm

PW1M / PW1MH / PW2M / WT830M / WT830M
/ WT850M / PW100M / PW100MH / PW200M

Electrolux 049719

524379



Porta 1430x410x55 mm

Electrolux 049723

0L2603

Porte

441749

**Leva porta**

PW100, PW1-2M, WT830-850

Electrolux 049683

411272

**Leva per porta**

320x30x5 mm

Electrolux 049731

441716

**Leva per porta Ø 12x600 mm**

perno Ø 10 mm

Electrolux 049730

318836

**Leva porta L=510 mm**

Electrolux 0L2618

Ruote di scorrimento

412077

**Ruota di scorrimento Ø 32x33 mm**

Electrolux 046841

441746

**Ruota di scorrimento PW Ø 10x40x18 mm**

Electrolux 049692

Scaricatore di condensa

425794



**Scaricatore di condensa 90° Ø 3/4" MF
(con giunto) ottone**
PMA 16 bar - TMO 250°C

Electrolux 0E0153 0K6189 0KG499

Tenute

610895



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro
tenuta Ø 26x14x8 mm**

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

610885



**Tenuta asse Ø 24x12x15 mm / contro
tenuta Ø 26x14x5,5 mm**

Electrolux 0L1367 0L1936

342632



**Tenuta asse Ø 39x16x16 mm / contro
tenuta Ø 42x21x8 mm**
per pompe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

428145



**Tenuta asse Ø 35x12x20 mm / contro
tenuta Ø 25x13x8 mm**

Electrolux 0E2721 0E2974 0K7741 0K8340

Termometri

416426



Termometro 0÷120°C 48x48 mm

mod. 915 nero; capillare rivestito L=2900 mm;
bulbo Ø 6x36 mm; per boiler e vasche
lavastoviglie

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

435099



Termometro 0÷120°C 58x25 mm

capillare rivestito L=3000 mm; bulbo Ø 6x24
mm

Electrolux 048544 0E5478

Membrane comandi

323090



Membrana adesiva 120x220 mm

Electrolux 0L1672

441645



**Membrana adesiva 220x120 mm
HT 1200**

Electrolux 049609

317685



Membrana adesiva 120x220 mm

Electrolux 0L1676

518675



Membrana adesiva 220x120 mm

Electrolux 0L0161

524477



Membrana adesiva 305x155 mm

Electrolux 049656

Schede elettroniche

300144**Scheda madre DIWAP AZ60**

LS5/WT4 trifase, 180/254V 50/60Hz

Electrolux	049622	049653	049654	049750
	049752	049753	049845	049854
	0KE951	0KE955	0L0012	0L0045
	0L0541	0L0705	0L1239	0L1412
	0L1972	0L2580	0L2583	

613539**Scheda interfaccia**

dim. 154x90 mm; WT65, PW1-2 / WT830-850, LS14EA

Electrolux	049623	049754	049998	0KE956
	0L0549	0L0708	0L0709	0L1237
	0L1566	0L1568	0L1627	0L1973
	0L3876			

582078**Cavo di collegamento**

Electrolux	0L2962
-------------------	--------

Sonde

344763**Sonda di temperatura NTC -10/100°C**

bulbo Ø 10x30 mm; passo5 con faston 6,3x0,8 mm

Electrolux	049643	049666	0KR811
-------------------	--------	--------	--------

438988**Raccordo per bulbo**

Electrolux	0E5547	0K8442
-------------------	--------	--------

419486**Clip**

Electrolux	OK6166	OKL600
-------------------	--------	--------

436202**Supporto 70x37x9 mm**

Electrolux	OL0366
-------------------	--------

Sonde

440744



Supporto per sonda di temperatura
50x70 mm
foro Ø 7 mm

Electrolux 049580

Guarnizioni Adesive

435261



Guarnizione adesiva in EPDM 8x3 mm
(vendita al metro)

Electrolux 046583 0L0689

410037



Guarnizione adesiva 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

441075



Guarnizione adesiva in EPDM 20x4 mm
(vendita al metro)

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669
0K9155

Guarnizioni per lavastoviglie

518930



Guarnizione

Electrolux 0E6025

441028



Guarnizione L=700 mm
profil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

Guarnizioni per lavastoviglie

416064



Guarnizione capotta 720x1400 mm

Electrolux 0E5777 0KG214 482564201

412503



Guarnizione L=4200 mm
FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI

Electrolux 0E3432 0E3516 0KB048 0KJ835

431244



Guarnizione porta
dim. 14,4x14,4x900 mm

Electrolux 0KJ813

431512



Guarnizione porta sinistra
dim. 14,4x14,4x1230 mm

Electrolux 0KR763

431530



Guarnizione
dim. 25x340 mm, H=3,3 mm

Electrolux 0KJ815

Guarnizioni piane

329114

Guarnizione piana Ø 10x16x1,5 mm - Fibra

Electrolux 075646 0E5524 0KK028 552211000

349469

Guarnizione piana Ø 48x56x2 mm - Fibra

Electrolux 066088

336124

Guarnizione piana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

322586

Guarnizione piana Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 0K6952 0KE329

349462

Guarnizione piana Ø 11,5x24,5x2 mm - Fibra

Electrolux 067935

414967

Guarnizione piana Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

440913

Guarnizione piana Ø 21,5x30x2 mm - Fibra

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656
0KA777 0L1487 0L2402 552211003**317953**

Guarnizione piana Ø 15,2x24,2x2,8 mm

Electrolux 0L1560 0L2236

344379

Guarnizione piana Ø 34x44x2 mm - Fibra

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

431555

Guarnizione a labbro Ø 62x72x8 mm

Electrolux 0KJ840

O-ring



O-ring 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



O-ring 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

Detergenti

411085



Detergente sgrassante 500 ml

Electrolux OS0060

586775



Detergente C13 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2093

585498



Detergente in polvere C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

586776



Brillantante C12 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2094

586774



Detergente C11 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2092

586777



Brillantante C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2095

Detergenti

589392



Disincrostante liquido; C30 - 2 x tanica 5l

per eliminare i residui calcarei - Prodotto
soggetto ad alcune limitazioni di trasporto
(ADR)

Electrolux 0S2362

Cesti Stoviglie

441805



**Cesto 395x395xh200 mm - INOX per
bicchieri**

Electrolux 049365 867054

337352



Cesto rotondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031


441932



**Cesto 395x395xh100 mm - INOX per
bicchieri
in filo di acciaio plastificato**

Electrolux 049069 867053

524661



**Kit per cesto tondo con telaio quadro
394x394 mm
cesto Ø 400xh140 mm**

Electrolux 049269

441733



**Cesto 395x395xh200 mm - fondo
inclinato per 16 bicchieri**

Electrolux 049367 867056

524348



**Cesto con portaposate 395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm**

Electrolux 049366 867055

524467



**Cesto 715x690x120 mm - INOX per
lavaoggetti**

Electrolux 049664

412161



**Cesto 500x500xh120 mm - INOX per
posate
in filo di acciaio plastificato**

Electrolux 0S0058 983033

Cesti Stoviglie

441930



Inserto per 14 piattini L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060


438540



Cesto 500x500xh105 mm - giallo per 18 piattini piani
piatti Ø max 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048795 068702 867002

440706



Cesto 500x500xh100 mm - INOX 18 piattini in filo di acciaio plastificato

Electrolux OS0057

441829



Cesto 500x500xh155 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=100 mm, Ø max 80 mm; composto da: 438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

610905



Cesto 350x350xh150 mm - plastica, per bicchieri

Electrolux OHA029 860138

441825



Cesto 500x500xh205 mm - a fondo inclinato per 36 bicchieri
H=150 mm, Ø max 70 mm; compostoda:38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

610907



Cesto 400x400xh150mm - plastica, per bicchieri

Electrolux OS1130 0U1033 860139

441823



Cesto 500x500xh255 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=200 mm, Ø max 80 mm; composto da: 438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

438417



Cesto 500x500xh105 mm - verde per 12 piattini fondi o coppette
piatti Ø max 240 mm; dim. vedi cesto cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenitori per posate
contenitore Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

Cesti Stoviglie


441850



Cesto 500x500xh105 mm - marrone per posate
max 100 pezzi; vedi articolo cod.610909

Electrolux 048797 068467

524617



Inserto in filo 460x470x75 mm

Electrolux 048947

337095



Contenitore posate 55x130x100 mm
2 comparti

Electrolux OHA030

441844



Cesto 500x500xh150 mm - rosso per 5 vassoi
inserto in acciaio inox 5 settori

Electrolux 048962

523991



Cesto 500x500xh100 mm - grigio, 18 piatti piani o 12 fondi
piatti Ø max 240 mm; 9 piatti di portata 405x370 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 068692

439530



Cesto 540x490x110 mm rosso per 6 vassoi

Electrolux 068701

439807



Cesto 500x500xh105 mm - plastica, per 8 vassoi
dim. 500x500 mm; vedi articolo cod.610910

Electrolux 048890 0L1963

438418



Cesto 500x500x105 mm - blu per 16 piatti piani o fondi
piatti max Ø 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048960

Piedini

581883



Piede regolabile INOX Ø 1"3/4 - H=140÷220 mm
flangia 74x74 mm

Electrolux 0L3203

440941



Piede regolabile
flangia 130x100 mm - fori Ø 9mm

Electrolux OE5009 0KL882 482255200

518653



Piede regolabile AISI 66x66 mm/Ø 57 mm
- H=155÷230 mm
flangia 100x130 mm

Electrolux 0L0194

438485



Piede regolabile AISI 304 Ø 2" -
H=145÷220 mm
flangia 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Piede inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

CONSUMABILI

ACCESSORI

Commutatori e regolatori di energia

432317



Commutatore 0-1 posizioni

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

435105



Commutatore 0-2 posizioni

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3017 0E5131 0K8165 482237200

319432



Commutatore 0-3 posizioni

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E5132 0K8253 482407500

434971



Commutatore 0-5 posizioni

16A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E5222 0K8266 482412400

Contattori e Relè

435316



Blocchetto contatto ausiliario 1NO HN10

10A 690V verde
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Blocchetto contatto ausiliario 1NC HN01

10A 690V rosso
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Contattori e Relè

435202



Blocchetto contatto ausiliario 1NO verde
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

436196



Contattore K3-14ND10 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

426339



Contattore K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435384



Contattore K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435166



Contattore K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

435427



Contattore K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

435109



Contattore K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

426300



Contattore K3-22ND10 24V
11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65x45x60 mm

Electrolux 006157 056600 0E0177 0K3969
0K9124 767511112

434968



Contattore K3-14ND10 24V
5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

319482



Contattore K3-22ND10 230V
11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

Contattori e Relè

436199



Contattore K3-24A00 24V
11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0KZN75 0L0361

440907



Relé termico 1,8÷2,7A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E5221 0E5628 0K9138

518594



Contattore K3-24A00 230V
11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0L0355 0L0678

426215



Relé termico 1,8÷2,7A - contatto 1NC
(riarmo automatico)

Electrolux 047133 075667

321420



Contattore K3-24A00 230V
11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

438776



Relé termico 2,7÷4,0A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E0175 0E5878 0K9139 0K9144

325269



Relé termico 0,6÷0,9A - contatti 1NO + 1NC
riarmo manuale

Electrolux 0E5124 0E5857 0K9135 0K9142

438720



Relé termico 4,0÷6,0A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E5220 0K9140 0KE721

435193



Relé termico 1,2÷1,8A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E5450 0E5673 0K9137 0KE155

426340



Relé termico 0,8÷1,2A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E0176 0E5672 0K9136 0K9143

Contattori e Relè

426263



Relé termico 6,0÷9,0A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo automatico)

Electrolux 047134

613895



Relé 2 contatti 24V 50/60Hz 10A 250V

Electrolux 0L1009

329175



Relé termico 6,0÷9,0A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E0178 0K9141 0L3009

434973



Relé 3 contatti 24V (AC) 50/60Hz 16A 250V
Faston 6.3x0.8 mm - zoccolo 439004 -bobina 24V AC

Electrolux 0E5170 0K8710 552212201

438330



Relé termico 8,0÷11A - contatti 1NO + 1NC
(riarmo manuale)

Electrolux 0E5449 0KG570

440636



Zoccolo relé 10A 250V 95.65
per 438774

Electrolux 0E5173

434972



Relé 1 contatto 24V 50/60Hz 16A 250V

Electrolux 0E5172 0K8712

351924



Zoccolo relé tipo 95.85.3
2CO; 250V 10A

Electrolux 0K8711 0KZF01

438774



Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 8A 250V

Electrolux 0E5849 0K4551 0K4947 0K6309

439004



Zoccolo relé 94
per 434973

Electrolux 0E5171

Contattori e Relè

319815



Zoccolo relé 94
per 613895

Electrolux OL0415

518939



Interruttore magneto-termico 1P 10A
230/400V

Electrolux OE6015

419649



Zoccolo relé 10A 300V
dim. 80x38 mm

Electrolux OK8709

613909



Interruttore magneto-termico 1P 20A
230/400V

Electrolux OL1021

435127



Relé temporizzato 1NO H3DK-M1
0,1s-1200h - 24-240Vac/dc 50/60Hz

Electrolux OE0019 OE5342 OE5669 OK7996
OK8727 OKA728 OKA729

613907



Interruttore magneto-termico 1P 4A
230/400V

Electrolux OL1019

340712



Interruttore magneto-termico 1P 3A
230/400V

Electrolux OE5564 OKI044

613908



Interruttore magneto-termico 2P 10A
400V

Electrolux OL1020

340706



Interruttore magneto-termico 1P 10A
230/400V

Electrolux OE5451

337707



Interruttore magneto-termico 3P 50A
ABB S203.50C; dim. 70x53x88 mm

Electrolux OE5900

Contattori e Relè

416603



Interruttore magneto-termico 3P 8,5A
240V 50/60Hz
 Icu 20kA

Electrolux 0E5452 0KT674

418316



Interruttore automatico C60N C16
 400Vac 50/60Hz; 3NO; dim. 65x54x82 mm

Electrolux 0E0777 0E2269 0K8729 0KG573

416665



Interruttore magneto-termico 3P 25A

Electrolux 0E5139 0E5453 0K8731 0KC505

419563



Interruttore magneto-termico 3P 20A
400V
 dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

342416



Condensatore di rifasamento 2 µF 450V
50/60Hz
 Ø 30x50 mm; con vite M8

Electrolux 0E0174 0K9106

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V
50/60Hz
 Ø 30x51 mm; con vite M8

Electrolux 037268 078024 0K9108 0L2035

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

438276



Filtro RFI con faston
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

611288



Fusibile Ø 5x20 mm 1,6A 250V rapido

Electrolux 045432 099770 0KU598

435381



Filtro RFI trifase 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
3x(0.27 µF) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

317937



Fusibile Ø 5x20 mm 10A 250V ritardato

Electrolux 0L1295 0PRM39

441549



Filtro RFI monofase 250V 50/60Hz 7A dim Ø 38x50 mm
(X2) 0.47 uF + 0.68 MoHm (Y2)2x0.01 uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

416090



Fusibile Ø 10x38 mm 25A 500V rapido

Electrolux 047131

317929



Filtro RFI 0.22µf 47ohm 250V
cavi L=125 mm

Electrolux 0L1771

523454



Portafusibile Ø 10x38 mm
32A 690V; barra DIN; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

342145



Fusibile Ø 5x20 mm 0,315A rapido

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584
0K3350 0K4542 0K4994

417948



Portafusibile
per fusibile 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

433800



Portafusibile Ø 16 mm 16A 250V [Kit]
L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - per fusibili 5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
0K8694 0KZV38 0T3933

Interruttori, Pulsanti, Selettori

433999



Pulsante unipolare rosso Ø 22 mm
1 aux NC 10(6)A 400V

Electrolux 037292 0HB246 0K9114 0KA806
0KF982 0U2084 0U2085

438441



Pulsante di emergenza

Electrolux 0E2208

418066



Pulsante unipolare bianco Ø 22 mm
1 aux NO 10(6)A 400V

Electrolux 0E0005 0HB250 0K6145 0K9111

430022



Interruttore START/STOP 400V 50/60Hz 15A

Electrolux 0E3588

418061



Pulsante di emergenza Ø 40 mm
riarmo manuale, 2 contatti NC; dim. 67x67x54 mm; Htot. 95 mm

Electrolux 0E5305 0K8450 0K8638 482671100

339438



Sezionatore 4P 8kW 50Hz - 125A [Kit]
per cavi da 10+70 mmq

Electrolux 0E5347 0E5348 0E5813 0E5922
0K8351 0K8609 0K8610 0L0362
0L2066

418201



Pulsante di emergenza dima Ø 25 mm - testa fungo Ø 40 mm
riarmo automatico, 1 contatto NC

Electrolux 0K6639 0KI045 428076000 482358000

438777



Sezionatore 3P 40A

Electrolux 0E5346 0E5931 0K8608 0KE532

Interruttori, Pulsanti, Selettori

613525



Manopola ON-OFF

diametro di montaggio Ø 22 mm - dim 65x65 mm

Electrolux 0L0698 0L2067

582521



Contatto LUF 00S204

dim. 85x45x20 mm

Electrolux 0L1441

Lampade e Portalampade

417954



Lampada 2W 24V BA9S

Electrolux 0E0016 0K9110 763910300

340400



Lampada spia Ø 13 mm 24V - L=60 mm - arancio

lampada fluorescente Ø 9 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0E5195 0K8273 0K8277 482422200

340398



Lampada spia Ø 13 mm 24V - L=60 mm - bianca

lampada fluorescente Ø 9 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0E5134 0K8276 482422100

435511



Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - verde

O-ring silicone, ghiera di fermo

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

417968



Lampada spia Ø 13 mm 240V - L=60 mm - bianca

lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

414094



Lampada spia verde Ø 22 mm, lente Ø 29 mm
completa di lampada

Electrolux 052983 054435 054483 0E0110
736110600

Lampade e Portalampe

355988



Lampada spia rossa Ø 22 mm, lente Ø 29 mm
completa di lampada

Electrolux 0E0109 0K9104 736110700

338639



Lente arancio Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

340417



Lampada spia fluorescente Ø 9 mm 24V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 075110 0K6374

432945



Lampada al neon 8W Ø 15.5x286 mm

Electrolux 0E5236 0K8254

340418



Lente rossa Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075097 0C2586

340428



Lente bianca Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

340407



Lente verde Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

Microinterruttori

435424



**Microinterruttore a pulsante con leva
5x60 mm**
16(6)A 250V; T85°C; terminali 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

344580



**Microinterruttore a pulsante con leva
sagomata**
16(4) 250V, faston 6,4x0,8 mm; leva L=55 mm

Electrolux 046322 075935

435132



Microinterruttore finecorsa a rotella
240V 10A
1NO/1NC

Electrolux 046884 053241 054423 054424

419818



Microinterruttore finecorsa 240V 3A
dim. 75x30x30 mm; IP65

Electrolux 0E3580

432386



Magnete Ø 10x27 mm

Electrolux 0E0116 0K7361 0KE395

435373



**Microinterruttore magnetico B091 Ø 9x30
mm**
contatto NC 175V 10W; cavo L=1400 mm

Electrolux 049970 0E0006 0E2321 476013602

432794



Microinterruttore magnetico Ø 10x27mm

Electrolux 0H2110 0K7143

432815



**Microinterruttore magnetico Ø 10x28
mm**
cavo L=1500 mm

Electrolux 0K7144 0K8504 476013602_

434875



**Microinterruttore magnetico Ø 10x27
mm**
cavo L=1600 mm

Electrolux 0E2185 0K8715

435219



**Microinterruttore magnetico
rettangolare**
contatto NO 250V 50VA 0,04A - passo 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

Microinterruttori

435376



Microinterruttore magnetico E591-1U
contatto NO 230V 3A 60W; cavo L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

441145



Microinterruttore magnetico 23x16x18 mm
mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

435374



Microinterruttore magnetico E591 PU
contatto NC 230V 3A 60W; cavo L=2000 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049969 0E5854

415414



Boccola M14

Electrolux 075632

435375



Microinterruttore magnetico E590 1U
contatto NO 230V 3A 60W; cavo L=5200 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049967 0E5369 0K7172

336769



Supporto 45x55x11 mm

Electrolux 0E2330 0K8502

311752



Microinterruttore magnetico con supporto

Electrolux 0L1866 0L1871

438882



Attacco maniglia

Electrolux 0E5683 0K8212

419340



Microinterruttore magnetico 12÷24Vdc 100mA
dim. 26x40x12 mm; cavo L=2000 mm

Electrolux 0KU573 428068900

438841



Supporto 35x25x14 mm
fori Ø 7 mm, Ø 4,3 mm

Electrolux 049968

Microinterruttori

318149



Squadretta
dim. 56x39x29 mm

Electrolux 0L1731

519401



Azionatore per microinterruttore

Electrolux 0E5484

336793



Supporto 35x23x14 mm
fori Ø 6,6 mm, Ø 44 mm

Electrolux 0E2332 0E5483 0K8503

519273



Azionatore per microinterruttore sx

Electrolux 0E5519

419361



Piastrina isolante per micro

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

519272



Azionatore per microinterruttore dx

Electrolux 0E5520

301645



Leva START sinistra (per macchina destra)
dim. 65x210x145 mm

Electrolux 0L1165

519275



Azionatore per microinterruttore L=480 mm

Electrolux 0E5516

317984



Leva START destra (per macchina sinistra)
dim. 65x210x145 mm

Electrolux 0L1164

441031



Azionatore per microinterruttore

Electrolux 0E5835

Microinterruttori

524108



Azionatore per microinterruttore dx
275x120x44mm

Electrolux 049857

412203



Protezione

Electrolux 075625

524104



Azionatore per microinterruttore sx
275x120x44mm

Electrolux 049858

301790



Squadretta fissaggio

Electrolux 0L1003 0L1310 0L3164

412109



Azionatore per microinterruttore RT

Electrolux 046849 075626 0KE883

342954



Supporto
L=97 mm; foro Ø 7 mm

Electrolux 046869

519283



Perno Ø 5x58 mm
filetto M5

Electrolux 0E5485

343200



Leva
foro Ø 6 mm

Electrolux 046871

337615



Perno

Electrolux 075640

Morsettiere

Morsettiere

439516



Morsettiera 4 poli in steatite
per cavo max 10 mmq; portata 76A/450V; dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

438970



Morsettiera 5 poli 16 mmq
barra DIN

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

519256



Morsetto

Electrolux 0E5567

583200



Blocco terminale

Electrolux 0L2019

439982



Morsettiera 6 poli 6 mmq con ponti montati
portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

319827



Connettore 4 vie

Electrolux 0L2386

336547



Morsettiera 7 poli 96,5x31 mm
portata 400V; Tmax85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 078026 0E5174 0K6833 0KG207

319836



Connettore 8 vie

Electrolux 0L2387

433863



Morsettiera 8 poli
L=68,3 mm

Electrolux 045794

317904



Connettore 8P

Electrolux 0L1227

Morsettiere

319816



Morsettiera 3 contatti 63A

Electrolux OL1013

Motori

301760



Motore trifase 240W 110/190V 50Hz da s/n 640..
asse Ø 14x30 mm; flangia Ø 160 mm

Electrolux OL1280

613691



Motoriduttore trifase 240W 110/190V 50Hz
fino a s/n 639

319771



Riduttore L=49 da s/n 640

441033



Motore trifase 1100W 230/400V 50Hz
1250W 265/460V 60Hz

Electrolux OE5616 OE5798 OKZ100

440953



Ventola Ø 425x110 mm - 17 pale

438773



Motoriduttore trifase 90W 240/415V 50Hz
870rpm
280/480V 100W 60Hz 1040rpm -
dim.340x200x160 mm

Electrolux OE5833

434970



Motoriduttore trifase 100/70W 380/420V
50/60Hz
cavo L=1000 mm

Electrolux OE5105 OE5340 OE5351 OH2525
OKB646 482251801 482599001 482718001

519327



Motoriduttore trifase 100/70W 220-240
50/60Hz
0,95A 665rpm; 1,12A 445rpm; albero Ø 20X40
mm con chiavetta 6x30 mm; cavi L=1100 con
faston F6,3 mm;

Electrolux OE5353

431018



Motoriduttore trifase 120W 230/400V
0,81/0,47A 50Hz
140W 265/460V 080/0,46A 60Hz

Electrolux OH2531 OK7226 OK8633

Motori

418426



**Motoriduttore trifase 180W 240/415V
50Hz 840rpm**
280/480V 220W 60Hz - foro per albero Ø 18
mm, chiavetta 6 mm

Electrolux OKU164

418242



**Motoriduttore trifase 150W 400V 50Hz
670rpm 1,2A**
400V 50Hz 0.4hp 0.3kW 1380rpm 1.1A

Electrolux OE3116 OK8564 OKB649 490145900

418610



**Motoriduttore trifase 150/260W 220-240V
50/60Hz**
620/1330rpm

Electrolux OE3117 490145902

429798



Motoriduttore trifase 180W

Electrolux OE5310 OKG273

431206



**Motoriduttore trifase 180W 230/400V
50Hz 1320rpm**
210W 265/460V 60Hz 1630rpm

Electrolux OKG468 OKI306 OKJ297 482244800

613691



**Motoriduttore trifase 240W 110/190V
50Hz fino a s/n 639**
L=49

Electrolux OL0848

301760



**Motore trifase 240W 110/190V 50Hz da s/n
640..**

319771



Riduttore L=49 da s/n 640

434962



**Motoriduttore trifase 270/160W 380/420V
50/60Hz**
cavo L=1000 mm - 1410-926rpm

Electrolux OE5111 OE5336 OE5341 OE5352

418473



**Motoriduttore trifase 550/650W 230-480V
50/60Hz**
I=1:49

Electrolux OE3750

319771



Riduttore L=49 da s/n 640
FRS50

Electrolux OL1281

Motori

434974



**Motore monofase 110W 220-240V 50Hz
1,2A**
2610rpm; cavo L=4400 mm


Electrolux 0E5951 611619601

441008



Ventola Ø 200x87 mm - 8 pale

434063



Supporto ventola 285x288 mm

322684



Motore monofase 120/170W 230V 50/60Hz
asse Ø 9x38 mm, M5x12mm, Ltot. 50 mm, con
chiavetta 3x14 mm, cavo L= 190 mm,
connettore passo 5, cavo L=210 mm faston F
6,3x0,8 mm

Electrolux 0L1536

613806



Motore trifase 130W 400V 50Hz
albero Ø 9x19,5 mm

Electrolux 0L0946

518892



Motore trifase 240W 230/400V 50/60Hz
AM 71Z AA4, IP55

Electrolux 0E5599 0E5800

440916



Ventola Ø 305 mm - 16 pale

439006



Chiavetta 6x6x25 mm - INOX

438898



Distanziale Ø 14,2x17,2x10H mm

538226



Rondella

342270



**Ventola raffreddamento motore Ø 108
mm**

Electrolux 0K7256

441008



**Ventola Ø 200x87 mm - 8 pale
plastica**

Electrolux 0E5952 0L1531

Motori

440916



Ventola Ø 305 mm - 16 pale
foro per albero Ø 14 mm

Electrolux 0E5081

317911



Copertura girante motore
dim. 95x285x260 mm

Electrolux 0L3569 0L3765

440953



Ventola Ø 425x110 mm - 17 pale

Electrolux 0E5087 0E5618 0K6944

418403



Supporto
dim. 130x44x22 mm

Electrolux 0E5689 0K8289

416215



Anello di tenuta Ø 64x80x8 mm

Electrolux 046056 046057

318157



Supporto motore
dim. 148x78x105 mm

Electrolux 0L0849 0L2091 0L2317

519123



Supporto motore
dim. 315x32x134 mm

Electrolux 0E5782 0K8330

441077



Anello Ø 20x32x14 mm

Electrolux 0E5187 0K8225 0KE512

519082



Supporto motore
dim. 175x125x75 mm

Electrolux 0E5705 0K8436

613690



Perno M24xLtot. 145 mm

Electrolux 0L0847

Motori

518687



Giunto adattatore

Ø 25x140 mm - foro Ø 15 mm

Electrolux 0L0150

613797



Ventola Ø 180x100 mm - 8 pale

Electrolux 0L0941

Pompe

317491



Pompa di scarico 60W 220-240V 50Hz

aspirazione Ø 35 mm; mandata Ø 30 mm;
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

339415



**Pompa di lavaggio trifase 1700/1100W
230V 50Hz**

aspirazione Ø 2"; mandata Ø 62 mm; cavo
L=1080 mm ;2900 rpm

Electrolux 0E5962 0L1233

435081



**Pompa di lavaggio monofase 480W
220/240V 50Hz**

Electrolux 0E5532 0K7997 0KS349

613800



**Pompa di lavaggio trifase 1100W
230/400V 50Hz 3,6/2,1A [Kit]**

aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm; cavo
L=1060 mm con connettore

Electrolux 0L0943 0L3873

613802



**Pompa di lavaggio trifase 250/290W
230-240/400-415V 50Hz**

aspirazione Ø 50 mm, mandata Øext. 35 mm,
int. 1" F; cavo L=1100 mm

Electrolux 0L0944

Pompe

416524



**Pompa di lavaggio trifase 2200W
400/230V 50Hz**

Electrolux 0E5343 0K8390

342457



Girante Ø 135 mm

435047



Antivibrante Ø 25xh20 mm - M8x20 mm

342505



**Pompa di lavaggio monofase 745W
220-240V 50-60Hz**
aspirazione Ø 28 mm, mandata Ø 26 mm; 0,8A
2750rpm

Electrolux 0E3007 0K8523 482772100

301675



**Pompa di lavaggio trifase 370W 220/415V
1,4/0,8A 50Hz**
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm; cavo
L=800 mm

Electrolux 0L1195

533524



Sostituzione pompa Hanning PS40R [kit]
aspirazione Ø 63 mm - mandata Ø 48 mm -
0,55 kW - 220/240V 50Hz - pompa FIR 1293

Electrolux 0E5194 0E5206 0E5334 0K8332
OTT170 482509100

428155



Girante Ø 110 mm

342445



**Pompa di lavaggio trifase 550W
220-240/380-415V 50Hz**
FIR 1293; aspirazione Ø 63 mm - mandata Ø
48 mm; portata 390 lt/min - 2800 rpm - CL.F

Electrolux 0E6012

362745



Chiocciola per pompa

342533



Girante Ø 110 mm

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

342630



Tappo scarico pompa M12x21 mm

412573



**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro
tenuta Ø 26x13x8 mm**

342185



Pompa di lavaggio 740W 240/415V 50Hz

Electrolux 0K7459 0KJ797

Pompe

434966



Sostituzione pompa Hanning PS80S kit
pompa FIR 4290 - aspirazione/mandata Ø 63 mm - 2800rpm - 1500W 3P 220-240/380-400V 50Hz

Electrolux 0E5169 0E5208 0E5335 0K8338

342264



Pompa di lavaggio trifase 1500W
220-240/380-400V 50Hz
FIR 4290 - 6,2/3,6A - IP54;
aspirazione/mandata Ø 63 mm; portata 600 lt/min - 2800 rpm - CL.F; con cavo 900 mm

Electrolux 0L0039

427992



Girante

428147



Girante Ø 126 mm

428145



Tenuta asse Ø 35x12x20 mm / contro tenuta Ø 25x13x8 mm

318100



Pompa di lavaggio trifase 1500W
220-240V/380-415V 50Hz
aspirazione Ø 70 mm - mandata 61,5 mm;
2800 rpm; cavo L=290 mm

Electrolux 0L1735

434966



Sostituzione pompa Hanning PS80S kit

342615



Chiocciola per pompa

342608



Girante Ø 120 mm

342459



Guarnizione per pompa Øint. 182 mm - H=5x4,5 mm

342632



Tenuta asse Ø 39x16x16 mm / contro tenuta Ø 42x21x8 mm

342418



Pompa di lavaggio trifase 1760W
220/380-415V 50Hz
aspirazione Ø ext 90 mm, mandata Ø ext 78 mm

Electrolux 047274 048102

459705



Pompa di lavaggio trifase 2200W
230/400V 6.9/4A 50Hz
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 54 mm, cavo L=1050 mm - da S/N 3251

Electrolux 0L3037

Pompe

613799



**Pompa di lavaggio trifase 2200W
230/400V 6.9/4A 50Hz [Kit]**
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 54 mm, cavo
L=1050 mm - con tubo sagomato e flangia di
supporto - fino a S/N 3241

Electrolux 0L0942 0L3036

418653



**Pompa di lavaggio trifase 2900W
220-254V 50Hz 8,3A**
aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 50 mm - 60
Hz Cos(fi) 0.82 (ste) 380/440V 4.8A

Electrolux 0E2972 0KU282 482778301

342447



**Pompa di lavaggio trifase 2700W
220/330V 50Hz**
aspirazione Ø 62 mm, mandata 62 mm;
2800rpm

Electrolux 0E0009 0H2395 0K7893

301714



**Pompa di lavaggio trifase 1000W
230/400V 50Hz 3/1,7A SX**
aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 48 mm;
2800rpm

Electrolux 0L1234

538731



Sostituzione pompa Hanning PKS17 kit
pompa 280W 220-240V 1P 60Hz

Electrolux 0E2763 0K8344 0L0586

610904



Girante Ø 100 mm

315663



**Pompa di risciaquo monofase 230W 230V
50Hz (NUOVO MODELLO)**
FIR 5213; entrata/uscita Ø 28 mm; C=6,3 µF -
cavo 160 mm

Electrolux 0L2597

418090



**Pompa di lavaggio trifase 2700W
220-240/380-415V 50Hz**
aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 53 mm;
8,7/5A CL.F IP54 Q=700 l/min

Electrolux 0E2971 0K8525 482778300

418004



Condensatore di rifasamento 5 µF 400V
50/60Hz

427992



Girante

315752



Chiocciola per pompa

428147



Girante Ø 126 mm

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM - chiocciola

428145



Tenuta asse Ø 35x12x20 mm / contro tenuta
Ø 25x13x8 mm

Pompe

614015



**Pompa di risciaquo monofase 280W
220-240V 50Hz**
C = 6,3 uF, da SN 608...

Electrolux 0L1104

315752



Chiocciola per pompa

342265



**Pompa di risciaquo 1P 280W 230V 50Hz
SOLO x LS5WS /WT4WS-OLD**
FIR 4213; entrata/uscita Ø 28 mm; portata 110
lt/min - 2800 rpm - CL.F; C=6,3 µF - cavo 160
mm
Per altri modelli vedi 0L1079 - per sottotavolo
nuove 0L2597

Electrolux 049310 0L1030

342376



Chiocciola per pompa 60 Hz

360121



Girante Ø 72 mm

412572



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta
Ø 26x13x8 mm**

435156



Sostituzione pompa Hanning CP50 kit
pompa risciacquo FIR 4213 - 280W 230V
50Hz; per Duo Rinse

Electrolux 0E2746 0K8343 0L0149 482509300

342289



**Pompa di risciaquo monofase 73,5W
220-240V 50Hz 0,8A**
aspirazione Ø 28 mm, mandata Ø 27 mm

Electrolux 0E0013 0H2261 0K7482

613807



**Pompa di risciaquo trifase 300W 400V
50Hz 0,6A - SX**
aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26,5 mm;
2800rpm; cavo L=210 mm; new RTM/WTM

Electrolux 0L0947

317700



**Pompa di risciaquo trifase 280W 400V
0.5A 50hz**
aspirazione Øext 15 mm, mandata Øext 14 mm

Electrolux 0L1384

325559



Pompa di risciaquo trifase 280W 230V 50Hz

Pompe

325559



Pompa di risciaquo trifase 280W 230V 50Hz
 aspirazione Ø 15 mm; mandata Ø 13,5 mm

Electrolux 0L2124

317700



Pompa di risciaquo trifase 280W 400V 0.5A 50hz

325673



Supporto pompa

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)

315752



Chiocciola per pompa
 entrata Ø 30 mm; uscita Ø 26 mm

Electrolux 0L1885

342297



Flangia pompa

Electrolux 0H0908 0H2161 0K7255 0KB586

342610



Chiocciola per pompa
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

Electrolux 0H2160 0K7253 0KB584 0KD997

427992



Girante

Electrolux 0E2916 0E2975 0KE112 0KE530

342466



Girante Ø 102 mm
 per pompa FIR 0256

Electrolux 048628 0H2249 0H2524 0K7460

428155



Girante Ø 110 mm

Electrolux 0E2750 0K8337 0KB641

428147



Girante Ø 126 mm
 per pompe HANNING PS80S; foro Ø 8 mm

Electrolux 0E2723 0E2973 0K8342 0KN884

342457



Girante Ø 135 mm
 foro M12

Electrolux 049767 0E1305 0K7897 0W1801

Pompe

342506



Girante Ø 124 mm 50Hz
per asse Ø 12 mm; filetto M8

Electrolux 0H2246 0K7440 0KD998 0KM548

325673



Supporto pompa
dim. 170x120x32 mm

Electrolux 0L1394

342171



Guarnizione pompa

Electrolux 0H2257 0K7472

438880



Supporto pompa

Electrolux 0E5700 0KL885 0L0186


342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm
EPDM

Electrolux 033694 048626 0H2156 0K7248
0KM569

518688



Supporto pompa
dim. 193x153x91 mm - sp. 1,5 mm

Electrolux 0L0144

342633



Guarnizione Ø 11,8x26x2 mm in gomma

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

459815



Tubo aspirazione Ø 79x90x50 mm

Electrolux 0L0932 0L1550

Pressostati

Pressostati

435295



Pressostato 1 livello 60/20-110 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 037302 049305 049881

419806



Staffa porta pressostato 53x35x15 mm

Electrolux 0K8551

343993



Pressostato 1 livello 160/80 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046653 066113 0L1940

418853



Staffa porta pressostato

Electrolux 0K7137

435069



Pressostato 2 livelli 40/15-55/35 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0E3731 0E5565 0KU529

435273



Pressostato 2 livelli 40/15-55/35 mbar [KIT]
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C con staffa

Electrolux 0E0014 0E2501 0K7150 0K8526
0KE552 0KS002 0KS003 476013807
490143700

322408



Pressostato analogico 5VDC
dim: 35x60x50 mm; Ø 5,4 mm

Electrolux 0L2845

Resistenze

415011



Resistenza boiler 6000W 230V

L=490 mm; flangia triangolare Ø est. 63 mm Ø int 47,5 mm; con guaina portabulbo - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621
0K3491 0L1877

414450



Resistenza boiler 6000W 230V

L=470 mm; flangia Ø 57,5x72 mm; con guaina portabulbo - WTF2W - WTF3W - WTF4W

Electrolux 0E5114 0K8249 0L1834

414383



Resistenza boiler 4000W 230V

L=460 mm; flangia Ø 75.6 mm - completo di guarnizione e faston

Electrolux 0E5115 0K8250 0L1833

414901



Resistenza boiler 12000W 230V

L=462 mm; flangia Ø 57,5 mm; con portabulbo Ø 7x24 mm - RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5116 0H2515 0K8251 0L1837

414492



Resistenza boiler 12000W 240V

L=450mm; flangia Ø est. 72 mm Ø int 47,5 mm

Electrolux 0E5240

414779



Resistenza boiler 8000W 230V

L=462 mm; flangia Ø 57,5x72 mm; con guaina portabulbo - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5113 0L1835

414505



Resistenza boiler 12000W 220V

L=455 mm, flangia Ø 72 mm, con portabulbo - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

414906



Resistenza boiler 10000W 230V

L=462 mm; flangia Ø 57,5x72; con guaina portabulbo - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5066 0K8247 0KE516 0L1836

415310



Resistenza boiler 6000W 240V

L=500; flangia Ø 57,5 mm; completo di guarnizione e faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

414743



Resistenza boiler 12000W 254/400V

flangia Ø 57,5 mm - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0KP335 0L1847

Resistenze

318857



Resistenza boiler 14000W 230V
L=460 mm; flangia Ø 57,5; con O-ring e faston, portabulbo Øint 6.5 mm - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5117 0K8252 0KE517 0L1838

415226



Resistenza boiler 8000W 220V
L=490 mm; flangia Ø 72 mm; con flangia triangolare CT140 - CT141

Electrolux 047154

415039



Resistenza boiler 4500W 230V
L=320 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm; Øint. 47 mm; con guaina portabulbo; faston 6,3x0,8 mm LS4 - C50

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

415223



Resistenza boiler 8000W 230V
L=390 mm; flangia triangolare 72x72 mm Ø int. 47 mm RT100-40/RT1800-2500/D1700-1800/H511-512

Electrolux 0617613900 0E5955 0L1851 617613900

613891



Resistenza boiler 6000W 230V
L=330 mm, flangia triangolare RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1005

613930



Resistenza boiler 10500W 230V Sx
L=340 mm; flangia triangolare 92,7x89,6 mm; Ø 60 mm; connessione a vite M4 RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS190/WTCS190 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1039 0L2243 0L2736

613892



Resistenza boiler 6000W 230V
L=335 mm; flangia triangolare mm; con viti, dadi e rondelle di fissaggio RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1006

414927



Resistenza boiler 10500W 230V
L=390 mm; flangia triangolare 72x72 mm Ø int. 47 mm RT10 - RT180 - Z18 - WT90

Electrolux 0E5953 0L1852

415005



Resistenza boiler 6000W 230V; da S.n 029....
L=290 mm; flangia triangolare 83x83 mm Øint. 47,5 mm; connettori faston 6,3x0,8 mm RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035 0L1878

613925



Resistenza boiler 10500W 230V Dx
L=340mm; flangia triangolare; attacchi a vite M4 RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1035 0L2242 0L2759

Resistenze

415054



Resistenza boiler 12000W 230V
L=470 mm; flangia triangolare 72x72 mm
RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5956 0L1853

414507



Resistenza vasca 3000W 230V
L=465 mm

Electrolux 0H2402 0K7926 0KV838

459445



Resistenza boiler 12000W 230V
L=460 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm;
con guaina portabulbo L=284 mm;
connessione M5

Electrolux 0L0019

613886



Resistenza vasca 3000W 400V

Electrolux 0L1002

415195



Resistenza boiler 14000W 230V
L=470 mm; flangia triangolare 72x72 mm Ø int.
47 mm
RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 /
H511-512

Electrolux 0E5957 0L1854

414497



Resistenza vasca 4000W 220V
attacchi M14

Electrolux 0E0147 0H2396 0K6684 0K7908

538795



Resistenza boiler 14000W 230V
L=465 mm; flangia triangolare 84x78,7 mm; Ø
50 mm; guaina portabulbo L=275 mm;
connessione M5; RT10/WT90 Asia

Electrolux 0L0650

414496



Resistenza vasca 5000W 220V
Ltot= 840 mm; attacchi M12

Electrolux 0E3525 0H2098 0K7117 0K7920

414926



Resistenza asciugatura 1375W 230V
dim. 370x170 mm; flangia 23x13 mm; attacchi
faston
RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 /
H511-512

Electrolux 0E5126 0E5253 0K6825

414903



Resistenza vasca 6000W 220V
L=840 mm

Electrolux 0E0027 0H2398 0K7918

Resistenze

414914



Resistenza vasca 7500W 230V
L=440 mm; flangia Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm;
attacchi M5

Electrolux 0E5161 0K8245 0L1859

336065



Guarnizione resistenza 37x12mm

Electrolux 0E5554 0K8134

414890



Resistenza vasca 9000W 230V
L=450 mm; flangia Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm

Electrolux 0E5163 0K8244 0L1860

317947



Guarnizione resistenza Ø 105x145x2 mm

Electrolux 0L1559

414908



Resistenza vasca 12000W 230V
L=435 mm; flangia Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm;
attacchi M5

Electrolux 0E5162 0K8243 0L1861

414276



Guarnizione resistenza Ø 110x140 mm

Electrolux 0H2210 0K7354

419827



Resistenza vasca 12000W 230V

Electrolux 0E2980 0K8506

438593



Copertura protezione contatti

Electrolux 065560

414472



Resistenza vasca 15000W 230V
L=485 mm; flangia Øint. 57,5 mm

Electrolux 0E2979 0K8505 482748900

415102



Flangia 90x90 mm

Electrolux 049928

Resistenze

440922



Flangia per resistenza

Electrolux 0E5492 478085900

584725



Supporto resistenza
dim. 545x180 mm

Electrolux 0E5750 0L1062

412421



Flangia per resistenza
Ø 50x90; 6 fori Ø 7,5 mm e 2 fori filettati M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

440794



Graffa LS720

Electrolux 048429

414871



Boccola
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

317934



Flangia Ø 146x3 mm

Electrolux 0L1599

336748



Flangia 190x120x2 mm

Electrolux 0E5534

Termostati

Termostati

416057



Termostato a contatto Klixon

Electrolux 0K7538

432345



Termostato di sicurezza 1P 126°C

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 6x129 mm - a ripristino manuale

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
0KX072 481950102

349227



Termostato a contatto 52-60°C

60L50F con punto giallo/marrone; contatto C-2=NC; contatto C-1=NO campo d'intervento 30/46°C; portata contatti 16A 250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

432315



Termostato di sicurezza 1P 134°C

capillare rivestito L=900 mm, bulbo Ø 6x70 mm

Electrolux 047236

432314



Termostato di lavoro 1P 30÷90°C

capillare L=1250 mm; bulbo Ø 6x113 mm; 15A 250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

432487



Termostato di sicurezza 1P 200°C

capillare rivestito L=1430 mm; bulbo Ø 6x77 mm

Electrolux 0E5080 0K7889

432344



Termostato di lavoro 1P 30÷110°C

capillare L=3000 mm; bulbo Ø 6x112 mm; con premistoppa M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

507916



Guaina portabulbo Ø 13,5x6,8 mm - L=100 mm

Electrolux 0E5479 0K8435

432543



Termostato di lavoro 1P 30÷110°C

capillare L=4400 mm, bulbo Ø 6x115 mm, premistoppa M9X1 mm

Electrolux 0E5138 0K7036

438733



Premistoppa M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

Termostati

430474



Premistoppa M12 - Ø 6,5 mm
L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

435110



Premistoppa M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

441029



Premistoppa M12x15 mm
filetto interno Ø 11,2 mm interno Ø 6,6 mm
h=27

Electrolux 0E5548 0K8443

441776



Supporto termostato

Electrolux 048987

432339



Premistoppa M12x0,75 mm per bulbo max. Ø 6 mm [kit cpl]
premistoppa M9x1, guarnizione in EPDM 7,8x7 mm

Electrolux 0E5619 0H2265 0K3863 0K7490

415426



Premistoppa H=40 mm
Raccordo M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985



Raccordo 3/8''MF con dado e guarnizione

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

Trasformatori

419008



Trasformatore 9VA 50/60Hz
 PRI.: 230V, SEC.: 11V 0,8A

Electrolux 0KU575 428068601

440707



Trasformatore 25VA 50/60Hz
 PRI.: 230V, SEC.: 12V

Electrolux 0E5290 0K8319 0KG588 0L0174

301705



Trasformatore 50VA
 PRI.: 200-230V, SEC.: 24V

Electrolux 0L1225 0L1408 0L2191 0L2526

410165



Trasformatore 100VA
 PRI.: 0-220-240-380-415V, SEC.: 12-24V

Electrolux 046993 068907

301640



Trasformatore 160VA 50/60Hz
 PRI.: 230V, SEC.: 24V

Electrolux 0E5104 0L0073 0L1159

301639



Trasformatore 400VA 50/60Hz
 PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

Ventilatori

436142



Copriventola Ø 215 mm

Electrolux 089770

519260



Tubo flessibile Ø 100x3000 mm

Electrolux 0E5557 0K8298 0L3093

421006



**Ventilatore assiale Ø 200 mm 58/68W
230V 50/60Hz**
0,26/0,30A, C=2-1,5 µF/400V con cavo
L=5500 mm

Electrolux 0E0022 0K7494 477980000

318229



**Ventilatore compatto 80x80x38 mm -
10/8W 230V 50-60Hz**
cavo L=190 mm; cuscinetti a sfera

Electrolux 0L2175

531364



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm -
20W 230V 50/60Hz**
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; 2550
rpm; cuscinetti a sfera

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

338234



Ventilatore compatto 230V 50/60Hz
dim. Ø 190xh63 mm; cavo L=460 mm

Electrolux 0E5666 0K8566 0KB650

Cavi

317895



Cavo comunicazione L=6000 mm

Electrolux 0L3458

311239



Cavo RJ-11 L=5 mt
WT44 / WT66

Electrolux 0L1396 0L2212

311248



Cavo RJ-11 L=6 mt
ADT

Electrolux 0L1432

507414



Cavo di comunicazione L=6000 mm

Electrolux 0L3152

Componenti di scarico

613813



Collettore di scarico

Electrolux 0L0953

519461



Collettore di scarico

Electrolux 0E5102

Componenti di scarico

440936



Tenuta tubo scarico - [Kit]
Ø 30x54x30 mm

Electrolux 0E0141 0K7044 0K7045 0KJ720
475778300

440938



Guarnizione piana Ø 65x102x2 mm EPDM
fori Ø 7 mm

Electrolux 0E0112 0K7352 477739400

348036



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=46 mm
foro troppopieno Ø 40,3 mm, ottone cromato

Electrolux 075624 0E5647

348107



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=46 mm
foro per troppopieno Ø 36 mm, ottone cromato

Electrolux 046875

441006



Piletta di scarico Ø 90x118x62 1"1/2
Corpo in plastica, completa di guarnizione e vite L=70 mm

Electrolux 0E5251 0K7225

348068



Piletta di scarico Ø 2" H=50 mm
foro per troppopieno Ø 42 mm, in ottone cromato

Electrolux 047200

419558



Piletta di scarico [Kit] - RT100-140

Electrolux 0E0113 0K7046 0L1862 475778400

441218



Ghiera per piletta di scarico 1" 1/2

Electrolux 066079

440940



Tubo troppopieno Ø 30x330 mm

Electrolux 0E5020 0KE504 0L1880

418626



Tubo troppopieno Ø 30x295 mm
attacco su piletta Ø 29 mm, Htot=500 mm

Electrolux 0E2963 482788200

Componenti di scarico

323357



Tubo troppopieno Ø 40x310 mm da SN 713

Electrolux 0L1431 0L2296

348100



Tubo troppopieno Ø 40x270 mm in ottone cromato

Electrolux 046876 047116

440911



Tubo troppopieno Ø 33/40x80 mm

Electrolux 0E5149 0K8172

613766



Tubo troppopieno Ø 40x320 mm fino a SN 712

Electrolux 0L0909

438991



Tubo troppopieno Ø 33x43 mm

Electrolux 0E5518 0KI245

544635



Tubo troppopieno Ø 40x345 mm new RT from SN 020, con O-ring

Electrolux 0L1430 0L2295 0L4048

613757



Tubo troppopieno Ø 33,5/36x125 mm

Electrolux 0L0904

508823



Tubo troppopieno Ø 47,5x257 mm

Electrolux 0L4053

613764



Tubo troppopieno Ø 36/40x355 mm INOX

Electrolux 0L0908

348039



Tubo troppopieno Ø 50x330 mm

Electrolux 047202

Componenti di scarico

441036



Tubo di scarico Ø 50x770 mm

Electrolux OE5747

519455



Chiusura scarico RT

Electrolux OE5191 482266900

441043



Supporto per tubo troppopieno a L

Electrolux OE5684 0KI644

318109



Raccordo scarico acqua Ø 26 mm
flangia Ø 82,5 mm

Electrolux OL0938

Dosatori, Pompe peristaltiche

610871



**Pompa peristaltica brillantante c/reg.ne
veloc.(uso esterno)**
mod. PR-1; portata regolabile 0,15÷1 lt/h pres.
3 bar; 230V 50Hz protezione IP65; cavetti
L=1200 mm; tubo in sekobril; completa di kit di
montaggio

Electrolux OS0671

610870



**Pompa peristaltica detergente c/reg.ne
veloc. (uso esterno)**
mod. PR-4; portata regolabile da 0,6÷4 lt/h
pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione
IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm;
completa di kit di montaggio

Electrolux OS0669

Dosatori, Pompe peristaltiche

700435



Pompa peristaltica detergente a sonda conducimetrica
 mod. PA-6; portata 6 lt/h pressione 0,1 bar;
 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene; cavo L=2750 mm + L=2750 mm;
 completa di kit di montaggio

Electrolux 0G3344 0S0670

317782



Rondella a tazza 1-1/2x7/ 8x0,050 INOX
 Ø 21,9x38x1,5 mm, H=2,3 mm

Electrolux 0L1087

610865



Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm
 [matassa 100 mt]

Electrolux 0S2772

317629



Iniettore detergente Ø 18 mm - 1/2"

Electrolux 0L1085

524153



Tubo rigido polietilene grigio Ø 4x6 mm
 L=2660 mm Tmax 130°C
 per mandata pompa detergente; pressione di esercizio 10 bar; temperatura -20C° +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

410378



Valvola di non ritorno 1/8" per tubo Ø 4x6 mm

Electrolux 049358

532483



Tubo rigido in polietilene Ø 4x6 mm blu
 [matassa 100 mt]
 Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0S2101

412192



Imbuto per brillantante

Electrolux 047548 049331

317619



Ghiera
 per tubo Ø 6 mm

Electrolux 0L3079 0L4400

Elettrovalvole e riduttori

349150



Elettrovalvola 90° - 1 via - 24Vac 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 0H2513 0K8226 0L0175 482373600

434655



Riduttore di pressione in entrata 5 lt/min [nero-Elbi]

Electrolux 0L0169

435073



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 048898 0L3439

310829



Riduttore di pressione in entrata 5,5 lt/min [nero-Elbi]

Electrolux 0L0170

432364



Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac 50Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 0E5070 0K1409 0KZB30 482412000

434658



Riduttore di pressione in entrata 6,7 lt/min [verde-Elbi]

Electrolux 0L0171

349298



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 24Vac 50Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

Electrolux 046795 046796 047534 048180

438974



Riduttore di pressione in entrata 8 lt/min [rosso-Elbi]

Electrolux 0E5961

434660



Riduttore di pressione in entrata 4 lt/min [bianco-Elbi]

Electrolux 0L0168

200131



Riduttore di pressione in entrata 10 lt/min [naturale-Elbi]

Electrolux 049650

Elettrovalvole e riduttori

200132



Riduttore di pressione in entrata 20
lt/min [arancio-Elbi]

Electrolux 0L0178

411805



Riduttore di pressione in entrata 5 lt/min
[viola-T&P]

Electrolux 0E5549 0K8258

434657



Riduttore di pressione in uscita 1,2
lt/min [naturale-Elbi]

Electrolux 0L0166

411800



Riduttore di pressione in entrata 8 lt/min
[nero-T&P]

Electrolux 0E5550 0K8260

434659



Riduttore di pressione in uscita 2,5
lt/min [arancio-Elbi]

Electrolux 0L0167

411801



Riduttore di pressione in entrata 10
lt/min [bianco-T&P]

Electrolux 0E5551 0K8261 482412110

200122



Riduttore di pressione in entrata 5,5
lt/min [giallo-Inv]

Electrolux 0E5528

319367



Riduttore di pressione in entrata 20
lt/min [rosso brill-T&P]

Electrolux 0E5526 0K8262

411806



Riduttore di pressione in entrata 4 lt/min
[marrone-T&P]

Electrolux 0E5432 0K8257

616641



Riduttore di pressione in uscita 1,0
lt/min [azzurro-T&P]

Electrolux 0E5588

Elettrovalvole e riduttori

411803



Riduttore di pressione in uscita 2,5 lt/min [giallo T&P]
Per valvola T&P

Electrolux 0E5587 0K8265

532485



Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/8"-208-240V 50/60Hz
L=60 mm; membrana in EPDM - UL/CSA; 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

349158



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore in entrata da 5,5 lt/min; Tmax 90°C; bobina 90°

Electrolux 049452 049983

585339



Elettrovalvola in ottone nichelato L182 NC 3/8" 230V 50/60Hz
L=60 mm - membrana in EPDM - Temp. fluido -10°C++140°C

Electrolux 0L4427

533519



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0566 0L3445

417857



Elettrovalvola in ottone G1/2" - 10W 24V 50/60Hz [KIT]
L=52 mm

Electrolux 0E0007 0K7959 0KZN72 482000009

301678



Elettrovalvola 180° - 1 via - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore in entrata 20 l/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L1198 0L2327 0L3449

438451



Elettrovalvola in ottone - NC - G3/8" - 230V 50Hz

Electrolux 049509

613808



Elettrovalvola in ottone L182B - NC - G3/8" - 24V 50/60Hz
L=60 mm - membrana in NBR - Temp. fluido -10°C++90°C; 0,35-16bar

Electrolux 0L0948 0L2516

350547



Elettrovalvola in ottone L145 - NC - G3/4" - 24V 50Hz
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Temp. fluido +60°C ++170°C

Electrolux 0L1481

Elettrovalvole e riduttori

436181



Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz

L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Temp. fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E0029 0E1891 0E2200 0K6714
0K8128 0KE489 482174003

435996



Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G3/4" - 230V 50Hz

L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

418031



Elettrovalvola in ottone E220 - NC - 3/4" - 24V - 60Hz

L=71 mm - P. Vapore 3,5 bar; P. Acqua calda 10 bar; Tmax +150°C; membrana in EPDM

Electrolux 0E2280 0K8129

417321



Elettrovalvola in ottone 2/2 - NC - G1/8" - 230V 50/60Hz

dim. 26x22x54 mm - bobina 230V 50Hz 9W; Pmin 0 bar, Pmax 10 bar

Electrolux 0H2496 0H2520 0K7260 0K8179

417611



Elettrovalvola in ottone EV220 - NC - G1/2" - 9W 230V 50Hz

L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
0KA629

417396



Bobina 24V 50/60Hz

Electrolux 0E2213 0K7960 0KA467

417590



Riparazione valvola EVSI 10 Kit

Electrolux 0E2214 0K7961 0KA463

318150



Supporto elettrovalvola
dim. 30x58x41 mm

Electrolux 0L0899

Filtri

441269



Filtro acqua 3/4" - L=68 mm
corpo in bronzo e filtro in INOX

Electrolux 053037 068121 OKL216

419154



Filtro per troppopieno Ø 101 mm
cavetto L=235 mm

Electrolux 0E0166 0E3006 0H2517 OK7429

507664



Filtro Ø 45x78 mm

Electrolux 0L3982

441710



Filtro

Electrolux 046850

325568



Supporto filtro
dim. 55x20x12 mm

Electrolux 0K7698 0KB611

438881



Filtro vasca 450x240 mm
per vasca corta L=475

Electrolux 0E5691


317940



Griglia di protezione
dim. 75x55 mm

Electrolux 0L2515

519404



Filtro vasca 460x640 mm

Electrolux 0E5472 0KT580 482500400

441078



Filtro Ø 100 mm

Electrolux 0E5186 0K8210 0KB634

317931



Filtro vasca 635x275 mm

Electrolux 0L1166

Filtri

507678



Filtro pompa Ø 165 mm

Electrolux 0L4029

440908



Filtro a cestello 635x105x115 mm

Electrolux 0E5183 482262800

519454



Filtro a cestello 240x111x115 mm

Electrolux 0E5193

441893



Filtro a cestello 230x155x70 mm

Electrolux 048252

613811



Filtro pompa Ø 145 mm Htot=215 mm

Electrolux 0L0951

507351



Filtro a cestello 327x180x100 mm

Electrolux 0L4051

429942



Filtro a cestello Ø 150x70 mm
per Tavolo prelavaggio

Electrolux 0E5376 0K7236

507350



Filtro a cestello 325/350x182x70 mm

Electrolux 0L4050

433695



Filtro a cestello 465x95x150 mm

Electrolux 0E0144 0K7702 0KE441

613843



Filtro a cestello 440x110 mm

Electrolux 0L0972

Filtri

613845



Filtro a cestello 610x110 mm

Electrolux 0L0973

Gruppi doccia e Colonnine

544763



Gruppo doccia con rubinetto miscelatore monoforo a manopola
 attacchi Ø 3/4"; tubi con raccordo Ø 1/2"
 L=350 mm; altezza 1100 mm; serie Klarco

Electrolux 069968 OS1036 855315

310503



Gruppo doccia con rubinetto miscelatore monoforo
 attacco Ø 3/4"; canna L=275x25 mm

Electrolux OS0874 855324

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

347886



Erogatore doccia STAR 1/2"M

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8 Lt/min a 3bar

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

613574



Supporto in plastica L=115 mm

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8 Lt/min a 3bar

348523



Molla per doccia

348523



Molla per doccia

613575



Vitone a bagno d'olio G1/2" 8x20 mm

348303



Rompigetto 3/4" - Klarco

318741



O-ring 1,78x15,60 mm EPDM [10 pz]

412560



Cartuccia miscelatrice Klarco Ø 47x30 mm

Gruppi doccia e Colonnine

538786



Gruppo doccia con rubinetto biforo a manopole
attacco Ø 3/4" - interasse 155 mm; serie Klarco

Electrolux OL0643 855311

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

586022



Testa Doccia a Risparmio Idrico - portata 3,8 Lt/min a 3bar

348523



Molla per doccia

348428



Pistone per erogatore

540823



Manopola simbolo rosso con vitone 3/4"

540822



Manopola simbolo blu con vitone 3/4"

348326



Molla

312070



Gruppo doccia MAXI Reel 10 m - senza erogatore
con riavvolgitore automatico, in INOX 304

Electrolux OS0877

312065



Gruppo doccia MAXI Reel 15 m - senza erogatore
con riavvolgitore automatico, in INOX 304

Electrolux OS0878

347886



Erogatore doccia STAR 1/2" M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 OS0347

318744



Erogatore doccia M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 OL0640 OS1075 OS1102

311811



Erogatore doccia NITO 1

Electrolux OS0823

Gruppi doccia e Colonnine

311812



Erogatore doccia NITO 2

Electrolux 0S1132

Gruppi lavaggio

317887



Braccio di lavaggio Ø 18x557 mm

Electrolux 0L1468

338650



Braccio di lavaggio L=168 mm
3 ugelli

Electrolux 046867

419386



Braccio di lavaggio L=615 mm

Electrolux 0E2248 0K7700

338605



Bracci di lavaggio L=445 mm

Electrolux 046859

419560



Braccio di lavaggio L=630 mm

Electrolux 0E0165 0K7701 0KG482

411295



Bracci di lavaggio

Electrolux 048047

418948



Braccio di lavaggio Ø 18x678 mm
fori Ø 8,8 mm

Electrolux 0KW781 428021001

317865



Braccio lavaggio L=525 mm
4 ugelli

Electrolux 0L0974

Gruppi lavaggio

317864



Braccio lavaggio L=525 mm
4 ugelli

Electrolux 0L0985

417937



Braccio risciacquo Ø 18x465 mm

Electrolux 0K7841

318110



Rampa lavaggio inferiore
dim. 525x485 mm

Electrolux 0L0694 0L0964 0L1750 0L3476

613835



Braccio di risciacquo L=532 mm

Electrolux 0L0966

418632



Rampa di lavaggio
fori senza tappi da 1"

Electrolux 0E2956 482789800

335854



Ugello risciacquo Nr 9505

418143



Braccio di risciacquo Ø 18x535 mm

Electrolux 0E2956

Electrolux 0K7842

433830



Rampa di lavaggio 5 bracci

Electrolux 0E5015 0E5465 0E5466 0E5995

317891



Braccio di risciacquo L=556 mm
4 ugelli

Electrolux 0L2631

440967



Rampa di lavaggio inferiore 590x195 mm
- Ø 30 mm
Prelavaggio

Electrolux 0E5202 0E5711 0E5965 0E5996

315884



Braccio di risciacquo Ø 18x555 mm

Electrolux 0L1467

Gruppi lavaggio

434961



Braccio di risciacquo L=537 mm
4 fori Ø 9 mm senza ugelli, senza tappi

Electrolux 0E5521

414368



Supporto mozzo braccio inferiore

Electrolux 0H2162 0K7261 477617900

441009



Braccio di risciacquo Ø 18x535 mm
con ugelli, Øint 15 mm

Electrolux 0E5946

414367



Supporto cuscinetto superiore
86x86x56 mm

Electrolux 0H2163 0K7262 477617901

438444



Braccio di risciacquo L=537 mm
Ø 18 mm - 4 ugelli

Electrolux 0E5506 0K8448 0K8449 0KB645

415567



Supporto getti

Electrolux 046851

440611



Braccio di risciacquo
6 ugelli

Electrolux 0E5945

613828



Supporto getti inferiore INOX
flangia Ø 110 mm, Htot=98 mm, Øext 59.5 mm

Electrolux 0L0961 0L1188

412044



Tappo getti risciacquo M11x1,5

524451



Supporto getti inferiore dx pw
portagomma Øest. 42 mm, Øest. 12 mm

Electrolux 049695

338648



Supporto getti inferiore L=110 mm

Electrolux 046860

Gruppi lavaggio

349138



Tubo collegamento getti

Electrolux 0E5680

418184



Tappo M20

Electrolux 0E0123 741611324

318225



Tubo lavaggio Ø 50 mm INOX
dim. 1020x240x340 mm; M600 NEWRT

Electrolux 0L1186

435157



Tappo braccio lavaggio
Ø 28x42 mm

Electrolux 0E5997

418498



Tubo collegamento getti

Electrolux 0E3012 482715800

301582



Tappo braccio di lavaggio Ø 50/29,5 mm

Electrolux 0L0978 0L1711

319901



Tappo braccio di lavaggio 1" F
in ottone cromato

Electrolux 0E5016 0K9039

412184



Molla per ugello

Electrolux 046273

337417



Tappo bracci lavaggio

Electrolux 046266

441074



Tappo

Electrolux 0E5227

Gruppi lavaggio

435186



Ugello risciacquo Nr 9504

Electrolux 0E5148 0K7995 0K8280 0KB625

335853



Ugello risciacquo M10

Electrolux 0E0163 0K6180

335854



Ugello risciacquo Nr 9505

Electrolux 0E2247 0E5101 0K7992 0KA703

335858



Ugello risciacquo

Electrolux 0E0164 0H2584 0H2585 0K6179

435106



Ugello risciacquo Nr 9506

Electrolux 0E5107 0H2378 0K7836 0K8282

418976



Ugello risciacquo H/78W-8004

Electrolux 0E3004 0K8528 482784601

441076



Ugello risciacquo Nr 9510

Electrolux 0E5215 0K8283 482425703

412133



Ugello risciacquo

Electrolux 048036

419523



Ugello risciacquo 8010
M10x1

Electrolux 0E3005 0K8527 482784600

432948



Ugello di lavaggio

Electrolux 0H2321 0K7351 0K7652 0K7691
481666600 481706200

Gruppi lavaggio

412181



Ugello risciacquo

Electrolux 046272

315962



Coperchio

Electrolux 0L1370 0L2773

317722



Parzializzatore Ø 29x52,5x1,5 mm

Electrolux 0L1185

519456



Riduttore portata

Electrolux 0E5179 0K1408

318091



Parzializzatore Ø 23x53x1,5 mm

Electrolux 0L1184

613759



Aggancio supporto braccio di lavaggio

Electrolux 0L0905 0L2087

585338



Parzializzatore Ø 23x46x2 mm

Electrolux 0L3974

418572



Supporto braccio Ø6x690 mm

Electrolux 0E2955 482767800

613788



Manopola braccio risciacquo Ø 50 mm - L=65 mm

Electrolux 0L0929

418352



Leva di serraggio

Electrolux 0E5469 0KU309 482447000

Gruppi lavaggio

343195



Distributore acqua
L= 415 mm

Electrolux 046866

336289



Guarnizione gomma 120x35 mm

Electrolux 0H2382 0K7850

519204



Flangia 100x80x3 mm

Electrolux 0E5025 0KU336

414976



Guarnizione 86x85 mm
Øint. 60 mm

Electrolux 046858

414333



Guarnizione Ø 6,5x14x1,5 mm

Electrolux 0E5470 0E5714

613763



Raccordo 1/2" H=25 mm

Electrolux 0L0907

317945



Guarnizione Ø 57,5x110x2,2 mm

Electrolux 0L0919

507725



Ghiera H=7,7 mm

Electrolux 0L4052

518952



Guarnizione Ø 50x78x10 mm

Electrolux 0E6005

440602



Dado esagonale M20 L=29 mm

Electrolux 0E5507 0KL044

Serpentine/Condensatori e Evaporatori

318141



Serpentina vapore boiler Ø 105x390 mm
tubo Øext. 13,5 mm; attacchi 3/4"

Electrolux 0L1554

419720



Serpentina vapore
dim. 1200x100x120, flangia Ø 14.7x5 mm, tubi
in rame Ø 22 mm con raccordi e bicono

Electrolux 0E0194 0K7238 0KE379

438998



Serpentina vapore

Electrolux 0E5358

318128



Scambiatore aria/acqua 445x600 mm

Electrolux 0L0902 0L1730 0L3573

432908



Serpentina vapore

Electrolux 0E0150 0K6707 0KE286

441027



Scambiatore condensa
600x320x160 mm; Ps=28 bar

Electrolux 0E5581 0KD958


438997



Serpentina vapore

Electrolux 0E5359

419390



Evaporatore
1000x585x105 mm

Electrolux 0E2289 0K7903 0KG476

418783



Serpentina vapore
attacco M21

Electrolux 0E3088 0KD943

Tendine

301574



Tendina 485x130h mm con asse - in BIO PVBR
per RTM140 / WTM140, RTM165 / WTM165.

Electrolux 0L0874 0L1946

318911



Tendina doppia 520xh420/470 mm - PVC
senza asse

Electrolux 0L1765

318909



Tendina 578x294 mm - in BIO PVBR (da SN. 929)
senza asse

Electrolux 0L1733

613775



Tendina doppia 520xh475/420 mm - silicone blu
senza asse

Electrolux 0L0917 0L3209

613694



Tendina 580xh294 mm - in silicone blu
certificata USDA BIOPREFEREED

Electrolux 0L0851 0L3208


613773



Tendina doppia 580xh300 mm - in silicone blu
certificata USDA BIOPREFEREED (SN fino a...928)

Electrolux 0L0916 0L3206

318907



Tendina doppia 585xh490/490 mm in BIO PVBR (da SN ...929)
senza asse

Electrolux 0L1732


582439



Tendina doppia 580xh300 mm - in silicone
certificata USDA BIOPREFEREED. (SN da 929...)

Electrolux 0L1767

613693



Tendina doppia 585xh490 mm - in silicone blu
senza asse; certificata USDA BIOPREFEREED (SN fino a ...928)

Electrolux 0L0850 0L3207

418010




Tendina 540xh325 mm

Electrolux 0H2131 0K7200 0KE370 476100300

Tendine

418071



Tendina 540xh450 mm
con flangia di fissaggio

Electrolux 0E5082 0H2132 0K7201 0KE371

414648



Tendina 550xh350 mm
con flangia di fissaggio

Electrolux 0E5038 0KJ660 482346000

414717



Tendina 525xh300 mm
asse Ø 6x580 mm

Electrolux 046883

414647



Tendina 550xh445 mm
con flangia di fissaggio

Electrolux 0E5029 0E5268 0E5277 0H2508

414716



Tendina 645xh475 mm
con asse Ø 6x645 mm

Electrolux 048042

435045



Tendina 550xh460 mm
senza asse

Electrolux 0E2728 0E5486 0K8514 0KE550

438681



Tendina 550xh150 mm
senza asse

Electrolux 0E2730 0K8516

435103



Tendina doppia 580xh480 mm
senza asse

Electrolux 0E5828 0E5966 0E6006 0K8592


435044



Tendina 550xh300 mm
senza asse

Electrolux 0E2729 0K8515

417992



Tendina 550xh450 mm

Electrolux 0K8208 0K8209 0K8558 0KE572

Tendine

419524



Tendina doppia 650xh300 mm
senza asse; per Mod. WT730/760/790 - FT72

Electrolux 0E2940 0K8568 490151100

419424



Tendina 700xh420 mm

Electrolux 0E0211 0E2913 0K8101 0K8103

438683



Tendina doppia 650xh450 mm
senza asse

Electrolux 0E2921 0K8567 490151000

419823



Tendina doppia 650xh420 mm
D750

Electrolux 0E0155 0G1663 0K8094 0K8096

419561



Tendina 700xh440 mm
senza asse

Electrolux 0E2995 0K8569 0KG582 490151200

419427



Tendina 653xh300 mm
con asse

Electrolux 0G5002 0K8098 0K8099 0KE486

419438



Tendina 650xh350 mm

Electrolux 0E0154 0K8095 0K8097 0W1790

418114



Tendina doppia 795xh440 mm
senza asse

Electrolux 0KU199 491489200

419426



Tendina 700xh420 mm

Electrolux 0E0214 0K8100 0K8102 0W1789

418113



Tendina doppia 800xh600 mm
senza asse

Electrolux 0KU200 491489100

Tendine

418790



**Tendina doppia 850xh585/490 mm
senza asse**

Electrolux OKK067

435018



Asse tendina Ø 6x650 mm

Electrolux 0E2937 0K8518 482760301

317849



Asse tendina Ø 6x490 mm

Electrolux OL0873

418536



Asse tendina Ø 6x700 mm

Electrolux 0E3000 0K1074 482760302

418441



Asse tendina Ø 6x546 mm

Electrolux 0K8517

419573



**Asse tendina 760x20x10 mm
con fori di fissaggio Ø 4 mm**

Electrolux 0E3120

440923



Asse tendina Ø 6x546 mm

Electrolux 0E5487

538722



Supporto tendina

Electrolux 0E5825 0L0559

519014



Asse tendina Ø 6x580 mm

Electrolux 0E5826

317829



**Supporto tendina
dim. 70x20 mm**

Electrolux 0L1171

Tendine

318163



Supporto tendina
dim. 42x20 mm

Electrolux 0L0997

613695



Supporto tendina L=600 mm

Electrolux 0L0852

319798



Supporto tendina

Electrolux 0L0898

419422



Supporto tendina Ø 6 mm
dim. 570x64 mm

Electrolux 0E5160 0K8207

613718



Supporto tendina
dim. 48,5x20x74 mm

Electrolux 0L0871

317938



Supporto tendina
dim. 30x40x70 mm

Electrolux 0L0870

301652



Supporto tendina
dim. 30,5x44x70 mm

Electrolux 0L1172

Trappole aria

435254



Trappola aria 47x59xh26,5 mm
portagomma Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

508774



Trappola aria 47x59xh26,5 mm [Kit]
portagomma Ø 7 mm; O-ring 2,62x15,54 mm

Electrolux 0L2362

435134



Trappola aria Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

318226



Riduttore di pressione
Øext 4,5/3xL=26 mm

Electrolux 0L1283

438734



Anello

Electrolux 045507 046881 067930

Trattamento acqua

529584



Addolcitore auto 8 lt valvola AUTOTROL 366
 dim. 245x450x440 mm; attacchi acqua Ø 3/4" - pressione 1+8 bar; alimentazione 230V 50/60Hz; bombola in AISI 304 da 5,6 lt; Capacità 20°F 1680 lt

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

410068



Addolcitore acqua manuale 12 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"
 bombola AISI 304 da 12 lt con 9 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1,5 Kg; portata max 1000 lt/h; dim. Ø 190x500 mm, completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0330

410190



Addolcitore auto 8 lt con valvola AUTOTROL 255 Logix 740
 LOGIX TIMER, bombola Ø 185x300 mm AISI 304 da 8 lt con 5,5 kg di resina; ingresso acqua Ø 3/4" temp. 4-50°C; alimentazione 230V 50/60Hz; sale per rigenerazione 1 kg; dim. 245x480x540 mm, portata 1500 l/h potenza ass.4 W

Electrolux OS0716 OS1079

545623



Addolcitore acqua manuale 20 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"
 bombola AISI 304 da 20 lt con 15 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 2,5 kg; portata 1000 lt/h; dim. Ø 190x900 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0329 860430

410189



Addolcitore auto 12 lt MINI-valvola AUTOTROL 255 Logix 740
 bombola 8"x17" in vetroresina da 9 lt di resina; ingresso acqua Ø 3/4" temp. 4-50°C; alimentazione 230V 50/60Hz; sale per rigenerazione 1,4 kg; dim. 320x500x660mm, portata 1500 l/h potenza ass.4 W

Electrolux OS0332 OS1083

540863



Addolcitore acqua manuale 8 lt by pass, ingr. acqua Ø 3/8"
 bombola AISI 304 da 8 lt con 5,8 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1 Kg; dim. Ø 190x400 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

515343



Addolcitore auto 24 lt MAXI-valvola AUTOTROL 255 Logix 740
 dim. 320x500x1120 mm; attacchi acqua Ø 3/4" - pressione 2+8 bar; alimentazione 230V 50/60Hz; bombola in vetroresina da 17 lt, contenitore sale da 50 kg; Capacità 20°F 5.040 lt

Electrolux OS1089

540864



Addolcitore acqua manuale 12 lt by pass, ingr. acqua Ø 3/8"
 bombola AISI 304 da 12 lt con 9 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1,5 Kg; dim. Ø 190x500 mm, completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

535868



Addolcitore acqua manuale 8 lt ingr. acqua Ø 3/8"-3/4"
 bombola AISI 304 da 8 lt con 5,8 lt di resina; temp. 4-50°C; sale per rigenerazione 1 Kg; portata max 1000 lt/h; dim. Ø 190x400 mm; completo di adattatori da Ø 3/8"-3/4"

Electrolux OC1903

339685



Imbuto per contenitore sale
 Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

Trattamento acqua

301623



Filtro acqua per addolcitore manuale 3/4"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux OL1141

340451



Membrana per addolcitore

Electrolux OC0048

301622



Filtro acqua per addolcitore manuale 3/8"
cartuccia filo avvolto da 5"

Electrolux OL1140

312910



Cartuccia Purity 1200 Clean (blu)
capacità 13000 lt; demineralizzazione parziale

Electrolux OS0802

316135



Cartuccia filtrante a filo avvolto 50 micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

310336



Cartuccia Purity 1200 Clean Extra (rosso)
capacità 3100 lt; demineralizzazione totale

Electrolux OS0804

325024



Cartuccia Profine blue (small)
capacità 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

200288



Contaltri digitale volumetrico 100-700 L
sensore 3/4" MF; L=83 mm; cavo L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

410125



Confezione di resina cationica da 25 lt

Electrolux OS0333

582443



Purificatore acqua - Filtro osmosi
tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4" x 0,170"
(Ø 4,3x6,35 mm raccordo 90° JG MF10 mm,
raccordo JG MF 6,4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

Trattamento acqua

302068



Decalcificante per pulizia membrane osmosi, mod. RO600C
Completo di 2 filtri carboni e 1 agente decalcificante da 200 gr

Electrolux 0S0730

Tubi

319776



Tubo aspirazione SX
Ø 25/80/100 mm

Electrolux 0L0928

459846



Tubo sagomato Ø 60x70 mm / Ø 78x88 mm L=82 mm EPDM

Electrolux 0L1354 544639800

318213



Tubo pressostato 90°
dim. 160x25 mm; tubo Ø 4,6x8x133 mm

Electrolux 0L3088

414268



Tubo sagomato Ø int. 63 mm L= 60 mm

Electrolux 0E0130 0K7173

412514



Tubo sagomato Ø 65x74 mm

Electrolux 046952

459763



Manicotto Øint. 63/78 mm L=60 mm

Electrolux 0L0924 0L2545

414553



Tubo sagomato Ø 63x73 mm L=74 mm
per aspirazione pompa

Electrolux 0E5023 0K7452 477921100

440319



Manicotto Ø 63x73 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L0038

Tubi

439890



Manicotto Ø 78x68 mm L=65 mm

Electrolux 048203

318180



Tubo 90° 3/4"
dim. 205x95 mm

Electrolux 0L0910

414736



Manicotto Ø 89x75 mm L=90 mm

Electrolux 046951

431061



Tubo sagomato 90°

Electrolux 0E5153 0K7451 0KB594

315689



Manicotto Ø 40x50 mm L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0939

301580



Tubo sagomato 90°
dim. 445x180 mm

Electrolux 0L0930

315690



Manicotto Ø 54x65 mm L=50 mm EPDM

Electrolux 0L0934

317880



Tubo sagomato 90° Ø 24x30 mm - L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

342003



Manicotto Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

419317



Tubo sagomato 90° Ø 24x32 mm
dim. 140x85 mm

Electrolux 0E0156 0K7578 0KB601 478087100

Tubi

439761



Tubo sagomato 90° Ø 26x36 mm fino a SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

411852



Tubo sagomato 90° Ø 44x54 mm

Electrolux 0E5204 0KG462 0KI411 482420802

438993



Tubo sagomato 90° Ø 32x42 mm
dim. 90x90 mm

Electrolux 0E5511

538555



Tubo sagomato 90° Ø 45x55 mm

Electrolux 0H2103 0K7131 0KB578 0KZ936

438992



Tubo sagomato 90° Ø 40x50 mm

Electrolux 0E5512 0K8353

325220



Tubo sagomato Ø 53x63 mm EPDM
dim. 190x120 mm

Electrolux 0E2970 0E5024 0H2516 0K8271
0KE518 0KI410 482420701

318217



Manicotto 90° per tubo troppopieno Ø 22x32 / 37,5x47,5 mm
dim. 180x165 mm

Electrolux 0L0931

440932



Tubo sagomato 90° Ø 56x63 mm PE-HD
dim. 185x115 mm

Electrolux 0E2969 0K8394 482597400

518944



Tubo sagomato 90° Ø 26,5x38 mm / Ø 37x47 mm
dim. 143x120 mm

Electrolux 0E6011

440609



Tubo sagomato 90° Ø 64x74 mm / Ø 54x64 mm
dim. 232x168 mm

Electrolux 0L0077

Tubi

440619



Tubo sagomato 90° Ø 83x90 mm

Electrolux 0E5019 0E5474 0KL020

200004



Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al metro)

Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C; omologato FDA

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

613793



Tubo sagomato Øint. 46/48xL180 mm

Electrolux 0L1267

419264



Tubo EPDM Ø 12,5x22,5 mm L=1000 mm - blu

Pmax 10 bar; 120°C

Electrolux 0KU568

319338



Tubo EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm

Pmax 10 bar.; Temp esercizio -35+110°C; omologato WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)

per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 045451 045807 045808 045942
048531 057763 057791 065535
066081 066082 069091 0E5053
0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

524155



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

418178



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L=2000 mm

per acqua calda Tmax 110°C; atossico

Electrolux 0K8671

435233



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm

Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

438445



Tubo EPDM Ø 15x23 mm (vendita al metro)

Pmax 6 bar; Tmax 120°C

Electrolux 0E5509

Tubi

700448



Tubo EPDM Ø 25,5x35,5 mm (vendita al metro)
Temp. Esercizio -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

200006



Tubo EPDM Ø 25,5x32,5 mm (vendita al metro)
Temp. Esercizio -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

411738



Tubo EPDM Ø 45x54 mm L=160 mm
temp. esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0E5698 0KI412 0KI492 482525600

416436



Tubo flessibile Ø 63x5 mm L=450 mm

Electrolux 0E0139 0K7697

335703



Tubo flessibile Ø 6 mm (vendita al metro)

Electrolux 0H2358 0K7750

436434



Tubo rigido in polietilene blu Ø 4x6 mm
L= 2660 mm
Tubo di mandata pompa peristaltica brillantante

Electrolux 0L0481

431656



Tubo PE Ø 10x15 mm(vendita al metro)
Pmax 10 bar; Tmax 95°C

Electrolux 0H2650 0K6250 0K9166 0KJ557
701500003 743412794 877560103

431575



Tubo PE Ø 16x22 mm (vendita al metro)
Pmax 10 bar; Tmax 95°C

Electrolux 0K9167 877560104

318199



Tubo di carico in EPDM Ø 11,5x19 mm
L=1450 mm
raccordo dritto 3/4"; Tmax 120°C

Electrolux 0L0987

519203



Tubo di scarico Ltot = 900 mm - tubo Ø 50 mm

Electrolux 0E5035

Tubi

414327



Tubo sagomato Ø int= 42 mm, Ø ext=54 mm

Electrolux 046953

519446



Tubo di scarico Ø 40 mm - Ø 50 mm
dim. 1050x560 mm; con guarnizione piana
36,4x44,6x1,5 mm

Electrolux 0E5252

318206



Tubo di scarico in EPDM Ø 11,5x19 mm
L=2450 mm
raccordo 3/4"; Tmax 110°C; atossico

Electrolux 0L0988

318210



Tubo flessibile Ø 38x57 mm (vendita al metro)

Electrolux 0L2505

Valvole di intercettazione, raccordi

318073



Niplo 3/4"÷1" - L=65 mm - ottone
CH35

Electrolux 0L0906

519249



Niplo 1/2"÷1/2" - L=27 mm - ottone

Electrolux 0E5583 0K9022

Valvole di intercettazione, raccordi

418848



Niplo 1/2"÷1/4" - L=24,5 mm - ottone

Electrolux 0K9028

433725



Niplo 1"÷3/4" - L=37 mm - ottone

Electrolux 0E5531

431859



Niplo 1/4"÷1/8" - L=16 mm - ottone

Electrolux 0K9026 0KG595

435655



Niplo 3/4"÷3/8" - L=28 mm - ottone

Electrolux 0L0479

441071



Niplo 1/2"÷3/4" - L=29,5 mm - ottone

Electrolux 072454 0E3417 0E5431 0K9029

519269



Niplo 3/4" M - L=70 mm - ottone

Electrolux 0E5523 0KI628

441725



Niplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone
Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

519266



Niplo 1" M/M Ø 13 mm - L=40 mm - ottone
con foro filettato M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

322665



Niplo 3/4"÷3/4" - L=30 mm - ottone

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

418313



Portagomma 90° G1/2" - uscita Ø 14 mm
in ottone nichelato

Electrolux 0E5489 0E5510 0K8721 0K8723
552217100 552217300

Valvole di intercettazione, raccordi

518778



Portagomma G1/2" - uscita Ø 14 mm
Ltot.=38 mm

Electrolux 0E5529 0K8718 0K8725 0L0040

439016



Portagomma Ø 14 mm L=58 mm - ottone

Electrolux 0E3080 552213900

440933



Portagomma G1/2" - uscita Ø 15 mm

Electrolux 087918 0C1962 0E2895 0E5054

519194



Regolatore L=80 mm

Electrolux 0E5591 0K7582

438446



Portagomma F3/4" - Ø 14 mm
Ltot.=55,5 mm

Electrolux 0E5513

433571



Raccordo 90° 1/8" - portagomma Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

318108



Portagomma G3/4" - uscita Ø 25 mm - ottone

Electrolux 0E0159 0E2594 552214028

418782



Raccordo 90° Ø 1/2" FF
dim. 38,5x38,5 mm

Electrolux 0E3016 0K9040 0KC485 742111320

435654



Portagomma G3/8" - uscita Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

319206



Raccordo 90° Ø 3/4" FF
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

Valvole di intercettazione, raccordi

441030



Raccordo 90° Ø 1" MF

Electrolux 0E5060

538797



**Raccordo a T 14-G1/2"-14 mm
dim. 65x40x30 mm**

Electrolux 0E5508 0K8722 0L0652

431694



Raccordo 90° 1/2" x 15 mm

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

519318



**Raccordo a T Ø 1/2" - L=43x34 mm -
ottone**

Electrolux 0E5421

337708



Raccordo 90° 1/2" MF

Electrolux 027024 0G6161

419338



Raccordo speciale 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

524461



Raccordo 90° 3/4" M/F

Electrolux 049679 089854

519271



**Raccordo a T 3/4" F - L=51x40,5 mm -
ottone**

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

441002



Raccordo a T Ø 14-14-14 mm

Electrolux 0E5423 0K8724

438482



Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

Valvole di intercettazione, raccordi

419296



Raccordo M21
 Ø 14 mm; Ø 20 mm; H= 25 mm

Electrolux 0KU607 428020700

441003



Bussola 1/2" - L=27 mm - ottone

Electrolux 0E5420

423547



Giunto Øint 20 mm Htot= 65 mm
 flangia Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

438990



Bussola 3/4" - L=30 mm - ottone

Electrolux 0E5525

518851



Raccordo

Electrolux 0E5495 0H2583

431872



Nipplo Ø 18 mm - 1/2" M

Electrolux 0E0168 0K9062

441073



Raccordo doppio in ottone
 dim. 87x80x40 mm; per tubi recuperatore di energia

Electrolux 0E5231 0K7517

431858



Nipplo Ø 22 mm - 3/4" M

Electrolux 0E0151 0K9064

418965



Bussola M20 Ø26x32 mm - ottone

Electrolux 0K9020

327254



Raccordo Ø 3/4"-1/2" MF

Electrolux 0E5055 0K9033 0KE704

Valvole di intercettazione, raccordi

439462



Minivalvola a sfera FF 1/2" - PN10 - L=48 mm

Electrolux 082924 0L1351

427724



**Minivalvola a sfera MF 1/2" - PN10 - L=48 mm
CH25**

Electrolux 0K3955 0KC228 0KJ305 475728502

441675



Dispositivo di non ritorno lavastoviglie portagomma Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

317132



Valvola di non ritorno

Electrolux 0C9753 0L0264

438302



Valvola di non ritorno 3/4"FF

Electrolux 0E5119 0K7576

Valvole di scarico

613810



Elettrovalvola di scarico NC 24V 50/60Hz
scarico filettato M47, attacco troppopieno
Øext 38 mm/Øint 32 mm, ingresso Øext 55 mm,
Øint 49 mm

Electrolux 0L0950 0L2506

349880



**Valvola a sfera motorizzata 3/4" FF 3W
24V 50/60Hz**
cavo L=250 mm con connettore a 3 vie
MOLEX

Electrolux 059004 0L0949

301679



**Valvola a sfera motorizzata 3/4" FF 3W
24V 50/60Hz**
cavo L=250 mm; connettore a 3 vie INARCA

Electrolux 0L1199

Boiler

418432



Boiler a 1 resistenza
WT730 - WT760 - WT790 - FT36 - FT50 -
FT72

Electrolux 0E3086 0K8520

317860



Boiler a 2 resistenze
Ø 200x475 mm

Electrolux 0L0990 0L1955

419339



Boiler a 2 resistenze [Kit]
Ø 190x510 mm - RT100-140

Electrolux 0E5067 0K8171 0L1855 482256400

441007



Boiler a 2 resistenze [Kit]
Ø 200x480 mm - new RT 10-180; 100-140

Electrolux 0E5954 0L1856

Boiler

414978



Guarnizione Ø 240x280 mm
fori Ø 9 mm

Electrolux 047153

418875



Supporto boiler
dim. 80x64x56 mm

Electrolux 0KU294


435061



Isolamento boiler
415x655x9.5 mm

Electrolux 0E5541 0L1525

582392



Isolamento boiler 670x450x13 mm

Electrolux 049863

582208



Staffa
dim. 58x37 mm

Electrolux 0L3689

519215



Tappo 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

Cerniere

419518



Cerniera

Electrolux 0E5328

Chiusure

613884



**Magnete 63x18x7 mm
RCT/WTM**

Electrolux 0L1001 0L2534

319788



Scroccetto

Electrolux 0L1528

418088



Supporto magnete

Electrolux 0H2287 0K7551

347774



Supporto maniglia

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

418599



Maniglia 130x47x3 mm

Electrolux 0E2978

Componenti di trasmissione

317850



Asse Ø 5x53 mm - M5

Electrolux 0L1449

301788



Albero per dito trasportatore, new COMPACT RT

asse Ø 15x58 mm - Ø 20xh235 mm - flangia Ø 130 mm - chiavetta 5x20 mm

Electrolux 0L1215 0L1308

430711



Asse Ø 20x880 mm

Electrolux 0KV824 428068201

301789



Albero per dito trasportatore, new RT

asse Ø 20x95 mm - Ø 20xh330 mm - flangia Ø 130 mm - chiavetta 5x20 mm

Electrolux 0L0845 0L1309

419316



Albero trasmissione

Electrolux 0H2172 0K7280

440942



Albero trasmissione Ø 20x140 mm
2 fori M8

Electrolux 0E5005

519001



Albero trasmissione

Electrolux 0E5839

434028



Guida perno 60x40x15 mm
foro Ø 20,7 mm

Electrolux 0E5006 0K8173 0KE503 482257600

419632



Albero trasmissione Ø 20x562 mm
flangia Ø 130 mm

Electrolux 0E5145 0K8287

418619



Albero motore Ø 20/25xLtot. 187 mm

Electrolux 0E3575 491412700

Componenti di trasmissione

537321



Asse Ø 20x785 mm

Electrolux 0G3383 0K7706 481728500 ST0288700

435107



Cinghia dentata 61 denti L=610x16 mm

Electrolux 0E5050 0E5188 0H2514 0K8235
48237601

429934



Catena per curva a 180° L=4330 mm

Electrolux 0E5307 0K7231 0K8646

418020



Cinghia dentata 65 denti

Electrolux 0E5404 0KA524 0KG466 482376102

433390



Maglia catena liscia

Electrolux 0E2394 0K8644

419336



Cinghia dentata 84 denti L=1066,80xh19,3 mm

Electrolux 0E0774 0HB226 0K6692

429548



Catena per curva a 90 gradi L=2370 mm

Electrolux 0E5296 0H2150 0K7232 0K8647

433327



Cinghia dentata 90 denti L=114x20 mm

Electrolux 0E0001 0K6689 0K6691 461044303

433089



Maglia catena con trascinatore

Electrolux 0E2395 0H2530 0K8645

419325



Puleggia Øint 20 mm

Electrolux 0E0205 467607802

Componenti di trasmissione

418177



Puleggia dentata - 20 denti
foro Ø 20 mm

Electrolux 0E5502 0K8230

440912



Puleggia dentata Ø 97x31 mm - 30 denti
foro Ø 20 mm - chiavetta 6x3 mm; vite di fissaggio M5

Electrolux 0E5146

419478



Puleggia dentata Ø int 25 mm

Electrolux 0E3113 461044404

418241



Puleggia dentata Ø 102x40 mm - 24 denti
foro Ø 25 mm - chiavetta 8x3,5 mm; vite di fissaggio M5

Electrolux 0E3112 461044409

419717



Puleggia Ø 35x19 mm
foro per asse Ø 8.3x25 mm

Electrolux 0E2193 482624300

441066



Puleggia dentata Ø 105x31 mm - 32 denti
foro Ø 20 mm - chiavetta 6x3 mm; vite di fissaggio M4

Electrolux 0E5051 0K8234 0KU562

435104



Puleggia dentata Ø 83x31 mm - 25 denti
foro Ø 20 mm - chiavetta 6x3 mm; vite di fissaggio M4

Electrolux 0E5147 0K8232

418392



Puleggia Ø 20x186x27 mm

Electrolux 0E3748

441067



Puleggia dentata 91x31 mm - 27 denti
foro Ø 20 mm - chiavetta 6x3 mm; vite di fissaggio 4.5 mm

Electrolux 0E5049

433392



Ruota dentata Ø 130x45 mm

Electrolux 0E5300 0E5412 0K7229 0KB582

Componenti di trasmissione

419839



Ruota dentata Ø 20x240 mm

Electrolux OE0105 0K6853 464367802

419572



Pignone Ø 89,50xh28 mm - 21 denti
Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

Electrolux OE3587 0KI424 491355000

Componenti strutturali

613678



Pannello, user interface
RTM140/WTM140 - RTM165/WTM165 -
RTM180/WTM180 - RTM200/WTM200 -
WTM250 - WTM300

Electrolux OL0834

508682



Supporto destro 687x70x42 mm
NEWRT

Electrolux OL1047


301682



Copertura 415x520 mm
WT44 - WT66

Electrolux OL1202

434063



Supporto ventola 285x288 mm

Electrolux 049887

434256



Supporto motore 545x205 mm

Electrolux OE5751

301591



Protezione 350x475 mm
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux OL1107

Componenti strutturali

419817



Tapparella

Electrolux 0E2914 491351500

301648



Paraspruzzi
L=320 mm

Electrolux 0L1168

338602



Cruscotto

Electrolux 0E5947

318082



Paraspruzzi L=885 mm

Electrolux 0L0868

583874



Protezione
dim. 140x640x30 mm

Electrolux 0G3389 ST0282900

584957



Paraspruzzi
dim. 520x68x78 mm

Electrolux 0E5824

613911



Copertura 522x412 mm

Electrolux 0L1023

418570



Guarnizione L=736 mm - INOX
dim. 30x736x24,5 mm

Electrolux 0E2941

613924



Copertura 1011x411 mm

Electrolux 0L1034

438995



Paraspruzzi

Electrolux 0E5490 0KJ650

Componenti strutturali

318080



Paraspruzzi

Electrolux 0E5848

583490



Paraspruzzi L=1211
dim. 1211x36x30,5 mm

Electrolux 0L0896

Cuscinetti

429471



Cuscinetto con flangia Ø 20x59x37,3 mm
flangia 112x60,5 mm

Electrolux 0E3569 491354700

419464



Cuscinetto Ø 40/14x20 mm

Electrolux 0E0114 0K7709 481728900

Dita e Sistemi di trascinamento

301795



Dito di trascinamento cesti sx
dim: 73x36x3 mm - WT

Electrolux 0L0843 0L1315

301794



Dito di trascinamento cesti dx
WT

Electrolux 0L0842 0L1314

Dita e Sistemi di trascinamento

335786



Dito trascinamento cesti

dim. 30x11x82 mm
RT 100 - 140 / RT 1800 - 2500 / D1700 - 1800
/ H511 -512 / WT 95 - 100 -140 / Z 180 - 250

Electrolux 0E5007 0K8166 482252100

432947



Dito trasportatore piatti

LN 34-46-72

Electrolux 0K7068 475794703_

335787



Dito trascinamento cesti

82x30x12 mm
D530-580-680

Electrolux 0H2107 0K0003 0K7138

417970



Dito trasportatore

dim. 116x70x82 mm; in plastica bianca
FT36-50-72W, WT730-760-790W

Electrolux 0E1607 0K8142 482191000

338656



Dito trascinamento cesti

A/CA, A/CMM90-180, CT

Electrolux 046842 0E2896 0K8637 520275200

433179



Collegamento intermedio

dim. 135x37x12 mm; in plastica bianca

Electrolux 0E0024 0K6666 0K6667

419441



Dito trasportatore

dim. 140x70x50 mm
WTF2-3-4. WT730-760-790, FT 36-50-72

Electrolux 0KU566 428083300

433971



Slitta trascinamento 460x450x70 mm

Electrolux 0E5779

418089



Dito trasportatore piatti

dim. 140x87x72 mm; in plastica bianca
FT36-50-72W, WT730-760-790W

Electrolux 0E0023 0E2196 0K7067 0K8238
475794701 475794703 482383000

301786



Slitta trascinamento 480x430x45 mm

risciacquo M600 NEW RT, con incastrati pivotanti per cesti

Electrolux 0L0844 0L1306

Dita e Sistemi di trascinamento

318144



Slitta trascinamento
dim. 1320x480 mm; con 5 spintori

Electrolux 0L0956 0L1304

419011



Kit saldatura corde

Electrolux 006956

519007



Slitta trascinamento 1405x482 mm

Electrolux 0E5834

430050



Supporto rullo-folle - asse Ø 6 mm
Ø 8,5x30x21 mm; vite M8x12 mm

Electrolux 0E3530

301783



Slitta trascinamento 100x480 mm
M1165 New RT

Electrolux 0L0879 0L1303

417719



Rullo Ø 50x71 mm
per nastri trasportatori; completo di viti e dadi

Electrolux 0E5297 0H2035 0H2176 0K7299
520279500

346121



Corda per nastri trasportatori Ø 12 mm - verde (vend. al mt)

Electrolux 0HB073

418072



Rullo Ø 50x71 mm
foro Ø 10,5 mm

Electrolux 0E5308 0K8642 520308900

418239



Corda per nastri trasportatori Ø 15 mm - verde (venduto al metro)

Electrolux 0E3584 0S1230

429903



Rullo Ø 50x505 mm
asse Ø 6x521,5 mm

Electrolux 0E3529

Dita e Sistemi di trascinamento

418438



Asse Ø 8x640 mm

Electrolux 0K8588 490175800

419718



Staffa di collegamento WT730

Electrolux 0E2194 482441100

433393



Albero per dito trasportatore Ø 8x650 mm ft (In)

Electrolux 0E0200 0K6685 0KE283

519192



Piastrina 235x38 mm

Electrolux 0E5597

417946



Asta in plastica per nastro 520x17x8 mm

Electrolux 0E1613 0E1658 0K8146 0K8147
0TT760 482197200 ST04821972
00

417972



Squadretta
dim. 88,4x78x45 mm

Electrolux 0E5367 0KI556

300490



Albero trasportatore Ø 20x929 mm
con fori per chiavette

Electrolux 0G4029 ST0288701

335793



Piastrina 30x50x12 mm

Electrolux 0H2173 0K7282

419432



Protezione 640x73x4 mm
con fori Ø 4.5 mm

Electrolux 0E3122 0K8521 0KB647

419604



Vite M6 L=32 mm - mozzo Ø 8 mm

Electrolux 046843 0H2532 0K8636 0KB864

Dita e Sistemi di trascinamento

430008



Spina di protezione Ø 10x14 mm M6 -
Ltot. 24 mm

Electrolux 0KR628

429875



Vite M8x10 mm Ltot.=27 m

Electrolux 0KS663 491364700

Gruppi di sicurezza

417854



Valvola riduzione pressione 1/2"

Electrolux 0E0192 0H2291 0K7561 0K8529
0KE428 0KE553

317785



Contatore dell'acqua analogico Ø 15 mm
Ltot=110 mm PN16

Electrolux 0K7904

435048



Valvola di sicurezza cromata MF 1/2" H=
65 mm
DN15; guarnizione piana Ø 12x18x2 mm

Electrolux 0E5530 0K8532 0L4508

585474



Valvola regolatrice di flusso
L=77 mm; DN6

Electrolux 0L4083

420387



Valvola di sicurezza 4,0 bar 3/4" F
tipo SYR 6104.4 - cromata

Electrolux 0E1622 0H2106 0K7134 0K8005

508423



Valvola regolatore di flusso 1/2"
L=81,5 mm; DN10

Electrolux 0L4082

Guide - Cremagliere

429630



Guida di scorrimento 400x8x16 mm

Electrolux 0E5400 0K8439

419359



Guida destra/sinistra
RT10 / RT180 / WT90 / NERT / HAB / Z18

Electrolux 0E0215 0K7695 0KE440

429608



Guida di scorrimento L=1090x16x8 mm

Electrolux 0E5397 0K8440 0KE538 482617502

335693



Guida
D580

Electrolux 0H2208 0K7353

441041



Support guida sinistra

Electrolux 0E5686 0KI207

613676



Guida porta sinistra 55x55x725 mm SX - new RT

Electrolux 0L0833

441042



Supporto guida destra

Electrolux 0E5685 0KI208

613675



Guida porta destra 55x55x725 mm DX - new RT

Electrolux 0L0832

613706



Fermo porta

Electrolux 0L0861

440910



Guida 837x32x24.5 mm
RT190 / RT3400 / D2700 / H512

Electrolux 0E5151 0K8170

Guide - Cremagliere

519002



Guida RT Ltot=1500 mm

Electrolux 0E5838

459741



Assieme guida cesto L=1140 mm
M1165 NEWRT

Electrolux 0L1704 0L2593

459735



Assieme guida cesto L=575 mm

Electrolux 0L1324 0L2594

317956



Assieme guida cesto L=530 mm

Electrolux 0L1500 0L2300 0L2523 0L2591

Maniglie

412223



Tappo
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

Manometri

416746



Manometro -1÷+3 bar Ø 60 mm
attacco verticale Ø 1/4"

Electrolux 0K8197

Manopole

435077



Manopola Ø 44 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

435776



Manopola Ø 55 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

432409



Manopola Ø 42 mm
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

412063



Manopola Ø 42 - h25 mm
perno a mezzaluna Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

Minuterie meccaniche

324268



Seeger Øint. 6,5x0,8 mm INOX

Electrolux 0L2522

418872



Piastra di fondo

Electrolux 0E5379 0KU305 482515200

532735



Seeger Øint. 9x1 mm INOX (10 pz)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

582520



Guarnizione
dim. 79/41x31x13/39 mm

Electrolux 0L1471

325128



Anello seeger Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

Electrolux 0E0108 0E0832 0HM630 0K8969

327251



Antivibrante Ø 20 - M8x20 mm

Electrolux 0E5344 0K6790

438718



Seeger INOX Ø int. 28x1,5 mm

Electrolux 0E5152 0K8970

439019



Antivibrante Ø 20x20 mm - M6x16/9 mm

Electrolux 0E2251 0H2029 0K6787

317844



Anello seeger Ø 56,4x2 mm

Electrolux 0L1189

435047



Antivibrante Ø 25xh20 mm - M8x20 mm

Electrolux 0E0129 0H2030 0K6786 0K6789
463977807

Minuterie meccaniche

419730



Boccola flangiata Ø 8x12 mm - Ø 16 mm - H=8 mm

Electrolux 0E5321 0K8635 520197100

419394



Chiavetta 8x7x36 mm

Electrolux 0E0107 0K8975

431851



Boccola flangiata Ø 9x10xh16 mm

Electrolux 0H2619 0K9045

419727



Coppiglia Ø 2,0x22 mm

Electrolux 0E2291 0K8898

435066



Boccola Ø 20x25/33x41 mm

Electrolux 0E5043 0K8236

419647



Coppiglia Ø 3,2x40 mm

Electrolux 0E2294

439006



Chiavetta 6x6x25 mm - INOX

Electrolux 037284 0E5048 0E5267 0K8973
0KN078

518686



Dado esagonale M24
H=18 mm; filetto per grano M8

Electrolux 0L0151 0L1712

418258



Chiavetta 6x6x36 mm

Electrolux 0KU082

534076



Dado cieco M6

Electrolux 034496 0TH077

Minuterie meccaniche

358190



**Dado esagonale M10 - H=8 mm INOX
CH17**

Electrolux 0E0662 0HA151 0K8938

519199



Dado esagonale 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

441924



Dado esagonale M14x1,5 mm

Electrolux 049268

507468



Controdado G1" 1/2 - H=8,5 mm

Electrolux 0L3130

336328



Dado esagonale 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

519321



Dado esagonale flangiato M5 INOX

Electrolux 091346 0A9554 0C5309 0C5317
0KG221 0L2469 0Q0010 0Q0011

440635



**Dado esagonale M20 - H=5 mm
CH26**

Electrolux 0E5424

518852



Dado esagonale flangiato M6 INOX

Electrolux 0H2562 0KJ537

441728



**Dado esagonale M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30**

Electrolux 049436

440928



Dado esagonale flangiato M8 INOX

Electrolux 0E5063 0K8708 0W1S5X 0W4233

Minuterie meccaniche

418034



**Dado esagonale cieco M6 - H=11,5 mm
INOX**

Electrolux 0K8941 732311640

418209



Distanziale Ø 6x10x9 mm

Electrolux 0KU220

438898



Distanziale Ø 14,2x17,2x10H mm

Electrolux 0E5123 0E5801 0K7241 0KG459

419466



Distanziale Ø 20x40x12 mm

Electrolux 0E0204 0K7696 0KG483 481716700

419287



Distanziale Ø 20,5x40 mm

Electrolux 0KW777 428069500

310306



Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

441699



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

Minuterie meccaniche

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

433052



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm - INOX

Electrolux 0E0900 0E5120 0K8977 0KL951
0W0ZTU 0W1094 0W1CET 0W1M6X

438463



Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

329931



Fascetta stringitubo Ø 70÷90/12 mm - INOX

Electrolux 046909 0E0138 0K0200 0KB304
0KI583 0L0914

441709



Fascetta stringitubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
0W1KBZ 0W3295

416174



Fascetta stringitubo Ø 90÷110/12 mm - INOX

Electrolux 046950 047297 072389 072475
0E5558 0K8987 0K1942 0KL948

317920



Fascetta stringitubo Ø 100÷120/12 mm - INOX

Electrolux 0L0915

459506



Fascetta stringitubo Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606



Fascetta stringitubo Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

438477



Grano M4x5 mm

Electrolux 047846 0H2563

Minuterie meccaniche

419644



Grano M5x12

Electrolux 0E5301 728836609

418167



Albero Ltot= 60 mm

Electrolux 0E0127 0K7711 481729200

582261



Boccola per marchio

Electrolux 075599

418781



Tappo

Electrolux 0K9038 0KG594

317813



Tappo M20x1.5 - Ø 28 mm

Electrolux 0L2114 0L3627

436273



Dado

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

434253



Supporto tubo Ø 11,5 mm

Electrolux 0E5730 475763204

433326



**Anello di bloccaggio 20x32x14 mm
con grani di bloccaggio M6**

Electrolux 0E5384 0K8622

440618



**Crocera protezione aspirazione
dim. 100x100x31 mm**

Electrolux 0E5476 0L0382

301755



**Guida perno - New RT
foro Ø 14 mm - 80x40x18 mm**

Electrolux 0L1275

Minuterie meccaniche

419472



Blocco per asse trasmissione 80x35x35 mm

Electrolux 0E0207 0K7704 0KG481 481728300

519258



Morsetto

Electrolux 0E5566 0KX014

418092



Piastrina di scorrimento
foro Ø 20 mm - 84x40x15 mm

Electrolux 0E3744 0K8595 491370400

301758



Perno L=49 mm

Electrolux 0L0846 0L1278

440791



Tappo M20x1,5

Electrolux 049502

430145



Perno Ø 6,3x450 mm

Electrolux 0E0118 0K6734

418055



Cavetto d'acciaio L=1800 mm
per contrappeso

Electrolux 0E0008 0K7976 482014300

441040



Perno Ø 10x142mm

Electrolux 0E5693 0K8331

418975



Cavetto d'acciaio L=1830 mm
per porta lavanastro

Electrolux 0E2951 0K8563 490145200

415783



Perno

Electrolux 046870

Minuterie meccaniche

312809



Rondella dentellata M4

Electrolux 0TH043

432395



Rondella piana Ø 5,3x15x1,2 mm

Electrolux 0C5312 0TH039

308243



Rondella dentellata Ø 5,3x10 mm

Electrolux 0Q0008 0TH044

435493



Rosetta piana 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

200028



**Rondella dentellata M10 Ø 10,5x18 mm
DIN 6798A**

Electrolux 0KS502

432605



**Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX**

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

438481



**Rondella 5,2x10x1 mm in ottone (10 pz)
UNI 6592**

Electrolux 048144 068024

434574



Rondella piana M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX

Electrolux 0KM402 0L0146

612770



Rondella piana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

319730



Rondella piana Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

Minuterie meccaniche

419639



Rondella piana Ø 8,6x23,6x2 mm

Electrolux 0K8949

417868



Chiave

Electrolux 0E0185 0K7708 0KE443 0KL042

323377



Rondella piana Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

337646



Vite M5x9 mm - Ltot. 20 mm

Electrolux 050168 088338

324264



Rondella piana Ø 16x24x1 mm

Electrolux 0L2174

418446



Vite a testa bombata

Electrolux 0K7606 0K8744

418754



Rondella piana Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

358174



Vite a testa bombata M5x20 mm INOX

Electrolux 0K8745 0KI269

324270



Rondella Ø 7,5x24xh2,7 mm

Electrolux 0L2521

419143



Vite a testa bombata M8x16 mm
Ø testa 18.5 mm, Ltot 20 mm

Electrolux 0KJ540 0KK093

Minuterie meccaniche

429749



Vite TE M8x12 mm

Electrolux 0KE147

335842



Vite autofilettante M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

419319



Vite a testa esagonale TE M8x35 mm

Electrolux 0K8920

430021



Vite a testa esagonale TE M8x60 mm INOX

Electrolux 0KJ407 725246340

441034



Vite a testa esagonale TE M8x76 mm - INOX

Electrolux 0E5792 0KI020 725246545

518830



Vite a testa esagonale M6S 8x90 mm RFR

Electrolux 0E3104 0K8924

Molle

441901



Molla a compressione

Electrolux 049584

419425



Molla a torsione

Electrolux 0E0198 0K7942 0KB619 481987500

439002



Molle a compressione Ø 15,5x51 mm

Electrolux 0E5045 0E5189 0K8211

419459



Molla a trazione Ø 10 mm - senza ganci L=50 mm

Electrolux 0E0199 0K7269 0KE381 477627601

435153



Molla a nastro H=25 mm Ø 45 mm L=1600 mm; forza 53 N

Electrolux 0E5002 0E5158 0K8168 482252803

518685



Molla per motoriduttore Ø 25,5x50xh3,5 mm

Electrolux 0L0152

435151



Molla a nastro W=38 mm Ø 45 mm L=1600 mm; forza 79 N

Electrolux 0E5167 0K8169 482252804

435154



Molla di fermo

Electrolux 0E5022 0E5157 0K8296

508004



Molla a nastro W=38 mm Ø 49 mm con flangia 25,5x66x2 mm

Electrolux 0L3118

613702



Asse per boccia Ø 10x48,5 mm

Electrolux 0L0857

Molle

441070



Distanziale

Electrolux 0E5454 0K7600 478561001

519198



Molla 45x1 mm

Electrolux 0E5058

439007



Supporto M8
vite L=75 mm, foro Ø 5 mm

Electrolux 0E5042 0K8213

301572



Boccola in teflon Ø 45x23 mm

Electrolux 0L0858

440920



Molla per braccio risciacquo

Electrolux 0E5505


435068



Cuscinetto per molle a nastro L=58 mm
Ø 11x30 mm

Electrolux 0E5001 0K8167 482252700

438682



Aggancio molla

Electrolux 0E2898 0K8295

301650



Boccola Ø 11x29,5/45x23 mm

Electrolux 0L1170

438894



Molla

Electrolux 0E5852

Porte

613681



Assieme porta
dim. 710x445x50 mm

Electrolux 0L0837

613866



Assieme porta 133,5x71 mm

Electrolux 0L0989

Ruote di scorrimento

412077



Ruota di scorrimento Ø 32x33 mm

Electrolux 046841

311979



Ruota di scorrimento Ø 15,5x40x17 mm
Rack type from ser. Nr 147

Electrolux 0L2520

418058



Ruota di scorrimento Ø 8x40 mm

Electrolux 0E0126 0K7694 481716500

418665



Ruota di scorrimento Ø 12x48/64x17 mm

Electrolux 0KU246

335789



Ruota di scorrimento Ø 15,30x40x16 mm
Rack type up to ser. Nr 146

Electrolux 0E5046 0K7281 0K7307 0L2443

Scaricatore di condensa

425794



Scaricatore di condensa 90° Ø 3/4" MF (con giunto) ottone
PMA 16 bar - TMO 250°C

Electrolux 0E0153 0K6189 0KG499

421494



Kit capsule "E" per scaricatore di condensa

Electrolux 0H6535 0H9961 0K2999 0K3699
0KB403 0KB410 0KJ781

Tenute

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm
per pompa con albero Ø 11 mm

Electrolux 048627 048983 0H2255 0H2523
0K8388 0L0490

412354



Tenuta asse Ø 24x12x16 mm /contro tenuta Ø 26x12x8 mm
tenuta in teflon, per pompe con albero Ø 13 mm

Electrolux 0H2154 0H2155 0H2522 0K7246
0KA834

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

342632



Tenuta asse Ø 39x16x16 mm / contro tenuta Ø 42x21x8 mm
per pompe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

610885



Tenuta asse Ø 24x12x15 mm / contro tenuta Ø 26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

428145



Tenuta asse Ø 35x12x20 mm / contro tenuta Ø 25x13x8 mm

Electrolux 0E2721 0E2974 0K7741 0K8340

Termometri

416427



Termometro Ø 52 mm 0÷120°C
capillare rivestito L=2500 mm; bulbo Ø 6x38 mm

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

419975



Termometro 0÷120°C 48x48 mm
capillare L=3000 mm; bulbo Ø 8x49 mm con raccordo portabulbo

Electrolux 0E5084 0H2067 0H2068 0K7028

419357



Termometro Ø 55 mm 40÷120 °C
capillare L=5000 mm, bulbo Ø 8x50 mm

Electrolux 0E5097

435099



Termometro 0÷120°C 58x25 mm
capillare rivestito L=3000 mm; bulbo Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

438316



Termometro digitale Ø 59 mm
trasformatore PRI 200V 50Hz SEC 10V 0.3A,
cavo alimentazione L=1200 mm, sonda NTC Ø 6.5x47 mm cavo L=1800 mm

Electrolux 0E5234 0KN793

436188



Termometro 0÷100°C 56x25 mm
capillare L= 4000 mm

Electrolux 0E5553

434976



Termometro 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; capillare rivestito 5000 mm;
bulbo Ø 6x36 mm; per boiler e vasche lavastoviglie

Electrolux 0E5675 0K7790

416425



Termometro 0÷100 56x25 mm
capillare Ø 2,4x2000 mm in PVC - dim. 58x25 mm

Electrolux 046553 066350

416426



Termometro 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; capillare rivestito L=2900 mm;
bulbo Ø 6x36 mm; per boiler e vasche lavastoviglie

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

416444



Termometro 0÷100°C 56x25 mm
capillare 1650 mm; bulbo Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

Termometri

435378



**Termometro digitale LTS12PTI-2
completo di sonda PTC L=3000**
sonda PTC (-50+150°C); 24Vac/dc; capillare
3000 mm; bulbo Ø 6x70 mm; dima foratura
71x29 mm

Electrolux 049943 0E5030 0K8269

435377



**Termometro digitale LTS12PTI-2
completo di sonda PTC L=5000**
sonda PTC -50+150°C; capillare 5000 mm;
bulbo Ø 6x70 mm; dima foratura 71x29 mm

Electrolux 049944 0E5090 482413401

418983



Termometro
sonda Ø 8x50 mm - cavo 5 mt - dima: 58x25
mm

Electrolux 0E5078 0E5093 0K8268

Volantini

414366



Volantino Ø 76 mm
foro per asse 16x12 mm

Electrolux 0H2166 0K7266

Fotocellule

418390



Fotocellula 250V
cavo L=1900 mm

Electrolux 0E3578 0KI255

Inverter e controlli motore

301762



Inverter ATV11HU12M2E; cancellato. vedi dettagli

Fornire PNC e serial number, sostituito da codici 312782 e 312783

Electrolux OL1000 OL1282 OL1407 OL1913

613905



Inverter LUCA 12B 24Vac

3kW 230V 50/60Hz 12A; 5,5kW 400V 50/60Hz; dim. 110x45x154 mm

Electrolux OL1017

317980



Inverter ATV12H055M2 monofase 200/240V 50/60Hz 8A

uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 3,5A; 0,55kW 3/4 HP 200/240V

Electrolux OL3457

301588



Inverter 3P 24Vac - 110-240Vac 50/60Hz

dim. 45x125x154 mm

Electrolux OL1036

324120



Inverter ATV12H055M2 monofase 200/240V 50/60Hz 8A

uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz; dim. 130x71x142 mm

Electrolux OL2511

613920



Inverter LUCA 18B 7,5kW 230V 50/60Hz 32A

15kW 400V 50/60Hz; dim. 110x45x153 mm

Electrolux OL1029

312782



Inverter ATV12H055M2 monofase 200/240V 50/60Hz 8A [KIT]

uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz

Electrolux OL2600

613904



Inverter LUCA 32B 7,5kW 230V 50/60Hz 32A

15kW 400V 50/60Hz

Electrolux OL1016

312783



Inverter ATV12H055M2 monofase 200/240V 50/60Hz 8A [KIT]

uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz

Electrolux OL2601

301702



Inverter LUCA 05B 3kW 230V 50/60Hz 12A

5,5kW 400V 50/60Hz - con interruttore magnetotermico

Electrolux OL1018 OL1222

Inverter e controlli motore

301777



Inverter LUCA 1XB 3kW 230V 50/60Hz 12A
5,5kW 400V 50/60Hz - con interruttore
magnete-termico

Electrolux 0L1297

Membrane comandi

419567



Membrana adesiva 500x200 mm
WT730UW WT760UW WT790UW HACCP

Electrolux 0KU586 428050000

436010



Membrana adesiva 500x200 mm

Electrolux 0KZP59 0L0244

507946



Membrana adesiva 160x255 mm

Electrolux 0KZL30 0L0233

317827



Adesivo "ZANUSSI"
dim. 18x60 mm

Electrolux 0L1717

315227



Membrana adesiva 66x200 mm

Electrolux 0L1745

585663



Membrana adesiva 200x68 mm

Electrolux 0L3750

Schede elettroniche

435560



Prolunga pulsante Ø 7x6,95 mm
per tasti schede interfaccia

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

311540



Scheda madre
MEC12R RT SLAVE; WI

Electrolux 0L1738

425198



Distanziale (20 Pz)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

315226



Scheda elettronica
dim. 95x209 mm; WTCS - RCTS

Electrolux 0L1737

435163



Scheda madre
Alltronic RT HACCP dim. 435x170x20 mm

Electrolux 0E5979 0K1494 0W2283 428060100

318130



Scheda madre MEC12 RT 50/60Hz
dim. 250x70x130 mm

Electrolux 0L3461

301704



Scheda madre, new RT
dim. 209x94 mm

Electrolux 0L1224

301764



Scheda madre
MEC12R New RT

Electrolux 0L1284

301771



Scheda madre
MEC12R New RT

Electrolux 0L1291

318131




Scheda elettronica MEC-12R senza
copertura
dim. 125x240 mm

Electrolux 0L3465

Schede elettroniche

324170



Scheda madre
WTCS - RCTS dim. 208x93 m

Electrolux 0L1739

301676



Scheda interfaccia
WT

Electrolux 0L1196

432426



Scheda interfaccia
WT95-100-140 / Z180-250 / RT100-140 /
RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5289 0K8176

301614



Sensore di pressione elettronico
WT

Electrolux 0L1132

459758



Scheda interfaccia
dim. 57x235 mm

Electrolux 0L3460

318129



Scheda elettronica

Electrolux 0L2510

315225



Scheda interfaccia
dim. 57x235 mm; WTCS - RTCS

Electrolux 0L1736 0L2630

320836



Protezione scheda
per 301765

Electrolux 0L1484

301765



Scheda interfaccia
HV NEW RT

Electrolux 0L0998 0L1285

317503



Cavo comunicazione L=6500 mm RJ11

Electrolux 0L2273

Sonde

344978



Sonda di temperatura NTC
bulbo Ø 6x30mm; cavo L=5000 mm; da -40 a +110 °C

Electrolux 0E5482 0K8278 482422302

417884



Sonda di temperatura PT1000
bulbo Ø 10x30 mm; Temp. -40 a +250°C

Electrolux 0E2234 0K7575 478086401

344758



Sonda di temperatura NTC
bulbo Ø 6x50 mm; cavo in PVC 2x0,35 mmq; L=70 mm

Electrolux 049884

419486



Clip

Electrolux 0K6166 0KL600

344763



Sonda di temperatura NTC -10/100°C
bulbo Ø 10x30 mm; passo5 con faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049643 049666 0KR811

438988



Raccordo per bulbo

Electrolux 0E5547 0K8442

431201



Sonda di temperatura PT1000
D720-D780

Electrolux 0E0011 0H2293 0K7574

325057



Sonda di temperatura NTC -10/100°C
dim. Ø 10x30 mm

Electrolux 0L2874

440939



Sonda di temperatura PT1000
bulbo Ø 6x50 mm; cavo in PVC 2x0,35 mmq L=6000 mm

Electrolux 0E5990

436202



Supporto 70x37x9 mm

Electrolux 0L0366

Guarnizioni Adesive

440788



Velcro H=20 mm (vendita al metro)

Electrolux 049931


435261



Guarnizione adesiva in EPDM 8x3 mm
(vendita al metro)

Electrolux 046583 0L0689

441075



Guarnizione adesiva in EPDM 20x4 mm
(vendita al metro)

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669
0K9155

316488



Guarnizione adesiva (vendita al metro)
lunghezza massima guarnizione 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

Guarnizioni per lavastoviglie

438479



Guarnizione 29x62x2 mm

Electrolux 048070

311119



Guarnizione 70x50x50 mm
profil U

Electrolux 0L2311

Guarnizioni per lavastoviglie

311118



Guarnizione 70x51x51 mm
profil U

Electrolux 0L2167

317951



Guarnizione 36x25x12 mm
newrt

Electrolux 0L1597

613669



Guarnizione 560x565 mm

Electrolux 0L0827

441028



Guarnizione L=700 mm
profil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

613721



Guarnizione

Electrolux 0L0875

538754



Guarnizione RT10 L=680 mm

Electrolux 0L0611

Guarnizioni piane

329114



Guarnizione piana Ø 10x16x1,5 mm - Fibra

Electrolux 075646 0E5524 OKK028 552211000

349469



Guarnizione piana Ø 48x56x2 mm - Fibra

Electrolux 066088

336124



Guarnizione piana Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux OK6103 OK6660 OK8701 OW1778

441552



Guarnizione piana Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

349462



Guarnizione piana Ø 11,5x24,5x2 mm - Fibra

Electrolux 067935

322586



Guarnizione piana Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 OK6952 OKE329

440913



Guarnizione piana Ø 21,5x30x2 mm - Fibra

Electrolux 005921 0E5122 OG4147 OK6656
OKA777 OL1487 OL2402 552211003

317781



Guarnizione piana 1-1/2x7 / 8x3 /32 EPDM
Ø 21,3x38x2,3 mm

Electrolux 0L1088

344379



Guarnizione piana Ø 34x44x2 mm - Fibra

Electrolux 0E2240 OH2578 OK6137 OK8703

336288



Guarnizione piana Ø 14x24x4 mm - EPDM

Electrolux 0E5168 OK8270

Guarnizioni piane

414967



Guarnizione piana Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

317953



Guarnizione piana Ø 15,2x24,2x2,8 mm

Electrolux 0L1560 0L2236

417847



Guarnizione Ø 4,4x8x2 mm

Electrolux 0E2976 0K6670 0KK144 0KL887

335933



Guarnizione Ø 7x22x2 mm in gomma

Electrolux 0H2211 0K7355

O-ring



O-ring 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



O-ring 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

O-ring



O-ring 3,00x

427860	19,20 mm NBR	OKR016
336208	22,00 mm NBR	0H2604
434029	28,00 mm EPDM	0E5062
438520	29,00 mm NBR	0E0142
337180	34,00 mm	070315
336059	49,50 mm NBR	0K9006
301756	50,00 mm NBR	0L1276
441759	64,00 mm EPDM	046865
431814	125,00 mm	0K9009



O-ring 3,53x

379455	32,93 mm EPDM	069468
589468	12,29 mm EPDM (20 pz)	0L1941
438223	26,57 mm NBR	027300
416280	34,52 mm NBR	027301
415640	41,28 mm NBR	047192
438592	42,86 mm NBR	065506
438483	44,45 mm NBR	048229
315338	50,80 mm NBR	075647
438737	60,33 mm NBR	068799
317841	65,10 mm	0L0923
438459	73,03 mm NBR	046366
416082	91,67 mm NBR	045462
416087	95,00 mm	047458
339998	102,00 mm	069531
438405	110,72 mm NBR	048327
441737	120,20 mm NBR	049033

441739



O-ring 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

438709



O-ring 5,70x44,20 mm VITON

Electrolux 0E0010 0HB234 0K7084 0KP724

Detergenti

411085



Detergente sgrassante 500 ml

Electrolux OS0060

586777



Brillantante C14 PLUS - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2095

585498



Detergente in polvere C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

589392



Disincrostante liquido; C30 - 2 x tanica 5l

per eliminare i residui calcarei - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2362

586774



Detergente C11 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2092

586775



Detergente C13 - tanica 5 lt

Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2093

586776



Brillantante C12 - 1 tanica 5 lt

Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)

Electrolux OS2094

Cesti Stoviglie

441805



Cesto 395x395xh200 mm - INOX per bicchieri

Electrolux 049365 867054

524348



Cesto con portaposate 395x395x105 mm dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

441932



Cesto 395x395xh100 mm - INOX per bicchieri in filo di acciaio plastificato

Electrolux 049069 867053

412161



Cesto 500x500xh120 mm - INOX per posate in filo di acciaio plastificato

Electrolux 0S0058 983033

441733



Cesto 395x395xh200 mm - fondo inclinato per 16 bicchieri

Electrolux 049367 867056

441930



Inserto per 14 piattini L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060

337352



Cesto rotondo Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

440706



Cesto 500x500xh100 mm - INOX 18 piattini in filo di acciaio plastificato

Electrolux 0S0057

524661



Kit per cesto tondo con telaio quadro 394x394 mm cesto Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

610905



Cesto 350x350xh150 mm - plastica, per bicchieri

Electrolux 0HA029 860138

Cesti Stoviglie

610907



Cesto 400x400xh150mm - plastica, per bicchieri

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

441823



Cesto 500x500xh255 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=200 mm, Ø max 80 mm; composto da: 438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

438417



Cesto 500x500xh105 mm - verde per 12 piatti fondi o coppette
piatti Ø max 240 mm; dim. vedi cesto cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

441842



Cesto 500x500xh155 mm - blu con 16 contenitori per posate
contenitore Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

438540



Cesto 500x500xh105 mm - giallo per 18 piatti piani
piatti Ø max 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048795 068702 867002

441850



Cesto 500x500xh105 mm - marrone per posate
max 100 pezzi; vedi articolo cod.610909

Electrolux 048797 068467

441829



Cesto 500x500xh155 mm - a fondo inclinato per 25 bicchieri
H=100 mm, Ø max 80 mm; composto da: 438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

337095



Contenitore posate 55x130x100 mm
2 comparti

Electrolux 0HA030

441825



Cesto 500x500xh205 mm - a fondo inclinato per 36 bicchieri
H=150 mm, Ø max 70 mm; compostoda:38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

439807



Cesto 500x500xh105 mm - plastica, per 8 vassoi
dim. 500x500 mm; vedi articolo cod.610910

Electrolux 048890 0L1963

Cesti Stoviglie

438418



Cesto 500x500x105 mm - blu per 16 piatti piani o fondi
piatti max Ø 240 mm; vedi articolo cod.610925

Electrolux 048960

524617



Inserto in filo 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441844



Cesto 500x500xh150 mm - rosso per 5 vassoi
inserto in acciaio inox 5 settori

Electrolux 048962

439530



Cesto 540x490x110 mm rosso per 6 vassoi

Electrolux 068701

Piedini

349140



Supporto piedino Ø 57 mm H=70 mm

Electrolux 045472 046506 046897 047731

440941



Piede regolabile
flangia 130x100 mm - fori Ø 9mm

Electrolux 0E5009 0KL882 482255200

Piedini

518653



Piede regolabile AISI 66x66 mm/Ø 57 mm
 - H=155÷230 mm
 flangia 100x130 mm

Electrolux 0L0194

613696



Piastra con piedi regolabili Ø 57 mm -
H=150÷240
 L=708 mm

Electrolux 0L0853

349538



Piede inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942